GTR-85 发电机控制器 说明文件



台中市北区崇德路 1 段 631 号 19 楼之 1 号 TEL: 886-4-2238-0698 FAX: 886-4-2238-0891 Web Site: <u>http://www.monicon.com.tw</u> E-mail: <u>sales@monicon.com.tw</u>



目 录

<u> </u>	介绍	.1
1 ۰	GTR-85 面板说明	. 1
	A、 显示灯号说明	. 1
	B、 操作开关说明	. 1
2、	背板说明	. 2
3、	机构尺寸	. 4
二、 、	规格说明	5
1٠	一般规格	. 5
2、	控制器标准功能	. 6
	A、 LCD 显示部份:	. 6
	B、 保护功能:	. 6
三、	接线说明	.7
1٠	控制器接线范例	. 7
2、	ATS 接线说明	. 8
3、	现场联机示意图	. 8
4、	远程联机示意图	. 9
5 ،	控制器内部保护电路示意图	. 9
6،	多台联机说明	. 9
四、	通讯协议说明	11
五、	联机软件安装及操作说明	14
1 ۰	GTR-80 系列联机软件安装流程	14
2、	联机软件操作说明	15
	A、 按钮图标说明	15
六、	参数设定画面说明	20
1 ۰	『系统』页签	20
2、	『输入』页签	31
3、	『输出』页签	34
4、	『其它』页签	37
七、	故障排除	38

1、	控制器简易故障排除	
	A、 检查快速接头是否松脱未卡紧。	
	B、 检查电瓶极性与工作电压是否正确。	
	C、 按测试开关	
2、	现场环境造成控制器误动作	
	A、 发电机组在自动状态下,无故起动或停止	
	B、 发电机机组发动后,出现故障停车	
	C、 发电机起动后,运转正常,但加载过一段时间后出现低油压停车	
	D、 发电机无法起动	
3、	RS-485 通讯问题	
	A、 RS-485 通讯无法联机	
	B、 通讯可联机但会断断续续(通讯质量不良)	
八、	附录	40
1、	使用 2CT 及 3CT 的配接法	40



一、介绍

1、GTR-85 面板说明



- 图 1 GTR-85 面板
- A、显示灯号说明
 - 电源指示
 - 运转指示
 - ◆ 停机指示
 - 跳脱指示
 - ◆ 警告指示
 - ◆ 盘车过时指示
 - 高水温指示
 - 超速指示
 - 低油压指示
- B、操作开关说明
 - ◆ 遥控(Network)

可选择将网络远程遥控功能开启或关闭。

◆ 自动转换(ATS) 将背板上的 ATS 1.与 ATS.2 接点短路可使发电机起动。 STREET 宏晋仪控科技公司

手动(Manual)
 现场手动起动静止中之引擎。

- 关机(Off)
 现场手动停止发动中之引擎。
- 信息页(Page)
 按此按键可以切换 LCD 显示页
- 测试灯(Test)

按下测试开关时,除面板灯号会全部亮起之外,蜂鸣器也会作动,可藉此检视灯号 及蜂鸣器是否故障。

• 还原(Reset)

当故障发生时,按重置开关一次时,可将 LCD 背光开启及将蜂鸣器关闭,再按一次时,可将故障灯号清除;如持续按住时,控制器会依次关闭蜂鸣器及故障灯号。

2、背板说明



图 2 GTR-85 背板



反左	编号	中文说明	英文代码
ĽД	1	申瓶正极输入	B+
	2	电瓶负极输入	B-
	3	起动马达电驿输出	Motor
	4	燃油阀电驿输出	Valve
式	5	辅助输出电驿 3, 预设为 『充电机激磁』[1]	Out.3
	6	辅助输出电驿 2, 预设为 『送电停车』	Out.2
	7	警报电驿输出	Alarm
	8	故障跳脱输出电驿(接点 1) [2]	Trip 1
	9	故障跳脱输出电驿(接点 2)	Trip 2
端	10	辅助输入 2, 预设为 《低水位》 (常开型态)	In.2
	11	辅助输入0,预设为『紧急停车』(常闭型态)	In.0
	12	辅助输入3,预设为『低燃油位』(常开型态)	In.3
	13	低油压开关输入(常开型态)	L.O.P.
	14	高水温开关输入(常开型态)	H.W.T.
子	15	ALT(转速输入)	ALT.
	16	辅助输入1,预设为『战斗开关』(常开型态)	In.1
	17	自动开关(接点 1)	ATS 1
	18	自动开关(接点 2)	ATS 2
	19	频率检测输入(接点 1)	F.D. 1
台	20	频率检测输入(接点 2)	F.D. 2
	21	R 相电压输入	R
	22	S 相电压输入	S
	23	T相电压输入	Т
	24	N相电压输入	N
接	25	R 相电流输入(L)	R.L
	26	R 相电流输入(S)	R.K
	27	S 相电流输入(L)	S.L
	28	S 相电流输入(S)	S.K
ILH	29	T相电流输入(L)	T.L
脚	30	T 相电流输入(S)	T.K
	31	燃油位传感器输入(选用)	F.L. Sen
	32	水温传感器输入	W.T. Sen.
	33	油压传感器输入	O.P. Sen
) 凶	34	市电U相输入	U
况	35	市电 V 相输入	V
	36	市电W相输入	W
	37	辅助输出 0_2 (切换市电供电接点)	Output 0_2
	38	辅助输出 0_1 (切换市电供电接点)	Output 0_1
日日	39	辅助输出 1_2 (切换发电机供电接点)	Output 1_2
圴	40	辅助输出 1_1 (切换发电机供电接点)	Output 1_1

表 1	GTR-85	背板说明



Volt – 🕥+	AC 电压 VR[3]
Amp. – 🕥+	AC 电流 VR
W.T 🕥+	水温 VR
0.P. – 🕥+	油压 VR
F.L. – 🕥+	燃油位 VR
• ок	DC 电源极性正常,亮 灯 但不代表 流电源在工作 范 内 8 36 DCV
Reverse	DC 电源极性 接,亮 灯
	1. B + RS-485 通讯 接端 2. A : 3. B 4. B -

[1]: 辅助输出可依 设定其输出功能。

[2]: 故障跳脱输出电驿可用 切断如 自动电压 器(AVR)或断路器之控制 路,藉此达 切断发电 机电 输出之目的。

 [3]: 电压 电流 水温 油压及燃油位数 出 时 在 范 内,如 确的 ,

 可 此 VR 正。



GTR-85

二、规格说明

1、一般规格

- 流电输入:
 8 36 VDC(电压超过 36 VDC 时,系统会关闭 流电源)
- 功率: Max.10 W
- **电压量测:** 10 300 VAC(相- , 确 1.5)[4]
- **电流量测:** ../5 A(次 电流低 0.15 A 以下不显示, 确 1.5)
- 频率量测:
 0 80 Hz(低输入电压: 8 VAC, 确 0.05)
- 充电机 流电输出电压感 :
 5 V 70 V()。
- 充电机 流电输出频率范 :
 62 Hz 5K Hz 引擎转速。
- 电器输出: 10 A/30 VDC(Output 3 Max. 1 A)。
- 软件 台: Windows 98 Windows ME Windows 2000 Windows XP。
- 通讯协议:
 A.参数 部 : RS-485(动态加 技)。
 B.信息 部 : RS-485(无加 之 Command 格式, 参 <u>通讯协议说明</u>)。
- 工作温范:
 -10 60
- 尺寸(W*H*D): 144 mm * 144 mm * 74 mm
- 开 尺寸(W*H): 138 mm * 138 mm
- 重量:
 - 1.4 Kg (3.08 lb)
- [4] 电压 电流之量测数 出 时 会 在 确 1 范 内, GTR-85 的量测数 可以 LCD 显示及 过联机软件 。

2、控制器标准功能

A、LCD 显示部份:

- 可显示 4 中文文 之 LCD,可显示发电机信息:
 - ▶ 相电流
 - ▶ 相电压
 - ▶ 频率
 - ▶ 转速
 - ▶ 电瓶电压
 - ➤ 时表
 - ▶ 引擎 水温
 - ▶ 机油压
- 网络配 功能:
 - ▶ 远程网络操控起动 停车与
 - ▶ 远程网络参数设定与
 - ▶ 远程网络输入与输出 控
 - ▶ 远程网络故障 录
 - 远程网络图表数
- 现场配 :
 - ▶ 起动 停止开关
 - ▶ 自动转换(ATS)开关
 - ≻ 遥控开关
 - ▶ 按钮
 - ▶ 灯号测试按钮
 - B、保护功能:
 - 引擎部份 发电机部份
 - 高水温保护
 - ▶ 低油压保护
 - ▶ 低水位保护
 - ▶ 过盘车保护
 - ▶ 超速保护
 - ▶ 低燃油位保护

- ▶ 过负载保护
- ▶ 短路保护
- ▶ 高电压保护
- ▶ 低电压保护
- ▶ 高频保护
 - > 低频保护

- 电瓶部份
- ▶ 低电瓶保护
- ▶ 高电瓶保护
- ▶ 充电 保护
- ▶ 电瓶 电 保护



三、接线说明

1、控制器接线范例



图 4 GTR-85 控制接线图



2、ATS 接线说明



图 5 ATS 联机示意图

3、现场联机示意图



图 6 现场联机示意图

4、远程联机示意图



5、控制器内部保护电路示意图



图 8 保护电路示意图

6、多台联机说明

- 台发电机组 设定不 的机码,以 供联机软件 。
 设定 式: 用联机软件与控制器联机后, 系统 → <u>系统参数</u>页
 签内 机台 可。
- 接线 式:
 图 9 示,其中一台发电机组的 RS-485 通讯端 脚位 接线(1 4 脚 供 流电源 传送器使用[5]),其 机台 接 2 3 脚 可。





图9 多台联机示意图

[5]当线路 超过 25 公尺以上时, 议使用外接 流电源(12 24 DCV)供 传送器使用,以 线路压 传送器工作 常。



四、通讯协议说明

■ 通讯格式一 表

表 2 通讯格式一 表

C800	程	C820	误代码
C801	LCD 现在的页码	C821	现在状 代码
C802	RS 相电压低	C822	A 组灯号输出
C803	ST 相电压低	C823	B 组灯号输出
C804	TR 相电压低	C824	输入A组状态
C805	RS 相电压高	C825	输入 B 组状态
C806	ST 相电压高	C826	时
C807	TR 相电压高	C827	时
C808	频率 数部	C828	时时
C809	频率 数部	C829	时 时
C80A	R-N 线电压	C82A	R 相电流 低
C80B	S-N 线电压	C82B	S 相电流 低
C80C	T-N 线电压	C82C	T相电流 低
C80D	功率子	C82D	R 相电流 高
C80E	数	C82E	S 相电流 高
C80F	位数	C82F	T 相电流 高
C810	位数	C830	水温数
C811	位数	C831	油压数
C812	位数	C832	燃油位数
C813	位数	C833	LCD 页数
C814	时 位数	C834	KVA 数
C815	时 位数	C835	KVA 位数
C816	时 位数	C836	KVA 位数
C817	时 位数	C837	KVA 位数
C818	时 位数	C838	KVA 位数
C819	时 位数	C839	KVA 位数
C81A	公制 英制	C83A	RPM 充电机换 低
C81B	RPM 频率换 高	C83B	RPM 充电机换 高
C81C	RPM 频率换 低	C83C	辅助输入1
C81D	电电压	C83D	辅助输入1状态
C81E	充电电流	C83E	系统信息状态
C81F	输出电驿状	C83F	电流
		C840	电压



GTR-85

■ 说明:

通讯接 : RS232→传送器→RS485 COM Port 设定: 19200,n,8,2

传送格式: | CMD DATA

: 传送器与 GTR 控制	制器	通的	码	(0x7C)
CMD: GTR 控制器	供之		"C8	,,
DATA: "C8"	之相		"00"	"3F"

格式: ECHO CHECKSUM

ECHO: GTR 控制器	之数
CHECKSUM: GTR 控制器	之 误检查码

Ex1: 机台号码 0x41 之 RS 相电压数

-1'st: "RS 相电压高 "数 (C805) 机台号码: 0x41 CMD: 0xC8 DATA: 0x05 将此 数 与 0x28 作 XOR 运 $(0x41 \land 0x28) = 0x69$ $(0xC8 \land 0x28) = 0xE0$ $(0x05 \land 0x28) = 0x2D$ 将此 数 转成 ASCII 式 $0x69 \rightarrow 66, 99$ $0 \times E0 \rightarrow E' \cdot 0'$ $0x2D \rightarrow 2^{\circ} D^{\circ}$ 组成 "|69E02D" 依 传送 COM Port("|" 送) 传送器 , "PQRS" ECHO = $(0xPQ \land 0x28) = 0xP_1Q_1$ CHECKSUM = $(0xRS \land 0x28) = 0xR_1S_1$ 依下式作 误检查 CHECKSUM = ECHO ^ CMD ^ DATA 2'nd: 再 "RS 相电压低 "数 (C802) 传送"|69E02A" "WXYZ" $ECHO = 0xWX \wedge 0x28 = 0xW_1X_1$ CHECKSUM = $0xYZ \wedge 0x28 = 0xY_1Z_1$ 3'rd: RS 相电压为 = 0xP₁Q₁W₁X₁ / 10



Ex2: 机台号码 0x41 之 R 相电流数

CHECKSUM = $0xYZ \land 0x28 = 0xY_1Z_1$

3'rd: R 相电流为 = 0xP₁Q₁W₁X₁ / 100

辅助输出电驿定 (C81F)		电流	C83	F 数	定
BIT.0: 辅助输出电驿 0	0	20: 5		15	1000: 5
BIT.1: 辅助输出电驿 1	1	30: 5		16	1500: 5
BIT.2: 辅助输出电驿 2	2	40: 5		17	2000: 5
BIT.3: 跳脱电驿	3	50: 5		18	3000: 5
BIT.4: 警报电驿	4	60: 5		19	4000: 5
BIT.5: 辅助输出电驿 3	5	80: 5		20	5000: 5
BIT.6: 起动马达电驿	6	100: 5		21	6000: 5
BIT.7: 油阀电驿	7	150: 5		22	10: 5
A 组灯号输出定 (C822)	8	200: 5		23	15: 5
BIT.0: 运转灯号	9	300: 5		24	75: 5
BIT.1: 停车灯号	10	400: 5		25	250: 5
BIT.2: 跳脱灯号	11	500: 5		26	750: 5
BIT.3: 警报灯号	12	600: 5		27	1200: 5
BIT.4: 过盘车灯号	13	800: 5		28	2500: 5
BIT.5: 高水温灯号	14	900: 5			
BIT.6: 超速灯号		电压	C84	0 数	定
BIT.7: 低油压灯号	0	110V			
B 组灯号输出定 (C823)	1	120V			
BIT.0: 辅助输入2灯号	2	190V			
BIT.1: 低电瓶电压灯号	3	208V			
BIT.2: 低频灯号	4	220V			
BIT.3: 过电压灯号	5	380V			
BIT.4: 低电压灯号	6	440V			
BIT.5: 过载灯号	7	480V			
BIT.6: 短路灯号	8	3300V			
BIT.7: LCD 背光灯号					



—:

安装

五、联机软件安装及操作说明

1、GTR-80系列联机软件安装流程

For a constraint of the second second

图 10 安装画面

选择安装目录。

:



图 11 选择安装位置



:

安装 成后 会 在选择或 之目录下 (预设为 C:\Program Files\Monicon\GTR80\)。

🗁 GTR80			
檔案(E) 編輯(E) 檢視(V) 我的最愛((<u>A</u>) 工具(I) 說明(H)		
🔾 上一頁 🔹 🕥 - 🏂 🔎 搜	尋 🕟 資料夾 🛄 🕶		
網址① 🗀 C:\Program Files\monicon\GTR8	0		💙 🄁 移至
檔案及資料夾工作	METER	DEISREG ISR ISR 檔案 1 KB	
 移動這個檔案 複製這個檔案 將這個檔案發佈到網站 	ISREG32.DLL 2.0.0.0 _isreg32	config.gtr GTR 檔案 1 KB	
 以電子郵件傳送這個檔案 刪除這個檔案 	DelsL 1.isu ISU 檔案 6 KB	DelsL2.isu ISU 檔案 6 KB	
其他位置	\infty dlltrans.dll	dlltrans lib LIB 檔案 1 KB	
 → monicon → 我的文件 → 共用文件 → 我的電腦 → 報路上的苦潮 		panel ini 組態設定值 1 KB	
子和資料 ×			
Gtr80.exe 應用程式 修改日期: 2003年2月12日, 下午 01:47 大小: 4.28 MB		k}	

图12程内快式

2、联机软件操作说明

A、按钮图标说明

- -

『联机设定』

按下『联机设定』按钮后会出现联机设定 ,可 机通讯端 (COM1 COM4) 联机 式(远程联机 现场联机) 机码选择(00H FFH) 作设定,按下 内的联机按钮 可与控制器联机。远程联机时会 加 率设定(9600 115200)及



通訊	阜 設 定	СОМ1 💌
連線	方 式	遠端連線 💌
鮑率	設 定	57600 🔹
客 戶	電話	7654321
機碼	設定	41
	_	

图 13 现场联机设定画面

图 14 远程联机设定画面





在与控制系统联机后,按下『遥控起动』按钮后,如起动开关位 "遥控"位置, 可遥控起动远程之发电机组。在遥控起动时,会出现定时运转设定画面, 选择 能定时运转时, 发电机会依 设定的时间定时停车。 不选择 能, 当控制器 与联机软件中断联机后 30 将会自动停止发电机运转。



	遙控起動設定			
	┌□ 遙控定時運轉該	定		
	00 時10 分		OK uncel	
	图 17 遥	空起动设定画面		
[][] 『遥控傳	亭止]			
在遥控起动	中,按下『遥控停止	』按钮后, 可	停止发动中	之发电机组。
[] 【故障清	 昏除]			
当故障发生	后,按下『故障清除	』按钮, 可清	除故障讯号	o
🐻 [控画	ī面』			
按下 控画	面按钮后, 显示	控画面。		
直流儀表	💇 G TR85SN :0503056F1102			輸出入狀態
				輸入狀態 輸出狀態
00000 RPM			2 * _Z	輸入狀態 輸出狀態 系統輸出 輔助輸出頁一 ○ 起動馬達
28.4			₽ • • • • • • • • • • • • •	輸入狀態 輸出狀態 系統輸出 輔助輸出頁一 ○ 起動馬達 ● 燃油閥
28.4	 ・ ・		2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 4 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5	 輸入狀態 輸出狀態 系統輸出 輔助輸出頁一 一 起動馬達 ● 燃油閥 ○ 警報
00000 RPN	 ●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●		2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	 輸入狀態 輸出狀態 系統輸出 輔助輸出頁一 〕 起動馬達 ● 燃油閥 ○ 警報 ● 跳脫
	●●● ●● ●● ● ●● ● </td <td></td> <td>2 00:00:00 00:00:00</td> <td> 輸入狀態 輸出狀態 系統輸出 輔助輸出頁一 起動馬達 燃油閥 警報 跳脫 </td>		2 00:00:00 00:00:00	 輸入狀態 輸出狀態 系統輸出 輔助輸出頁一 起動馬達 燃油閥 警報 跳脫
	●●● ●● ●● ● ●● ●<		 2 □ 2 □	 輸入狀態 輸出狀態 系統輸出 輔助輸出頁一 起動馬達 燃油閥 警報 鄧脫
	●●● ●● ● <td>Image: Second state Image: Second state<</td> <td> 2 □ 2 □</td> <td> 輸入狀態 輸出狀態 系統輸出 輔助輸出頁一 起動馬達 燃油閥 警報 酸脫 </td>	Image: Second state Image: Second state<	 2 □ 2 □	 輸入狀態 輸出狀態 系統輸出 輔助輸出頁一 起動馬達 燃油閥 警報 酸脫
	 ●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●	С	 2 ○ 2 ○	 輸入狀態 輸出狀態 系統輸出 輔助輸出頁一 起動馬達 燃油閥 警報 一 跳脫
	● ●	Карана Корона С Корона С Корона С С С С С С С С С С С	 2 ○ 2 ○	 輸入狀態 輸出狀態 系統輸出 輔助輸出頁一 起動馬達 燃油閥 警報 一数脫
	● ●	Image: Control of the second seco	 ▲ Zaa ▲ Zaa ▲ DO:O0:00 ◆ OO:00:00 ◆ OO:00:00:00 ◆ OO:00:00 ◆ OO:00:00:00 ◆ OO:00:00:00 ◆ OO:00:00	 輸入狀態 輸出狀態 系統輸出 輔助輸出頁一 起動馬達 燃油閥 警報 激脫
	● ●	Image: Second state st	 ▲ Zaa ▲ DO:O0:00 ◆ OO:00:00 ◆ OO:00:00	 輸入狀態 輸出狀態 系統輸出 輔助輸出頁一 起動馬達 燃油閥 警報 激脫
	●●● ●● ● <td>Image: Second state st</td> <td>▲ ▲ ● ● </td> <td> 輸入狀態 輸出狀態 系統輸出 輔助輸出頁一 起動馬達 燃油限 警報 影 脫 </td>	Image: Second state st	▲ ▲ ● ●	 輸入狀態 輸出狀態 系統輸出 輔助輸出頁一 起動馬達 燃油限 警報 影 脫
	●●● ●● ● <td>Image: Second secon</td> <td>▲ ▲ ● ● ● ● ○00:00:00 ● 記録器 ● 放降名稱 ● 数数 ● ● ●</td> <td> 輸入狀態 輸出狀態 系統輸出 輔助輸出頁一 起動馬達 燃油限 警報 跳脫 </td>	Image: Second secon	▲ ▲ ● ● ● ● ○00:00:00 ● 記録器 ● 放降名稱 ● 数数 ● ● ●	 輸入狀態 輸出狀態 系統輸出 輔助輸出頁一 起動馬達 燃油限 警報 跳脫
	●●● ●● ● <td>Image: Second second</td> <td>▲ 00:00:00</td> <td> 輸入狀態、輸出狀態 系統輸出 輔助輸出頁一 起動馬達 燃油閥 警報 跳脫 </td>	Image: Second	▲ 00:00:00	 輸入狀態、輸出狀態 系統輸出 輔助輸出頁一 起動馬達 燃油閥 警報 跳脫

图 18 控画面(软件画面 率以 1024X768 为 。)



了『设定画面』
按下设定画面按钮后, 可显示参数设定画面。
STR80SN:239239EFEFEFEF
📲 eta 🕅 🐼 🕢 🖳 🔊 💌 🖌 🔽 📘
起動時偵測頻率讀取成功 醫工→ 醫車參數參數讀取完成
系統 輸入 輸出 其他 Test Debug
盤車時間 10 秒 「起動馬達跳脱上限 一起動馬達投入下限
20 Hz 20 Hz 1.5 秒
☞ 起動時偵測油壓
KWH (設)時 載入 設定 讀取
图 19 设定画面



图 20 关 画面





图 21 讯息

Ver.:V8501

Servicen 宏晋仪控科技公司

六、参数设定画面说明

1、『系统』页签

■ 『盘车参数』页签

▶ 参数画面

系統 輸入 輸出 其他								
盤車參數 頻率 感測器 交流電歴 交流電流 運轉積時 引擎相關 電瓶電壓 !◀ ▶								
盤車時間 10 秒 「———」	盤車區間 10 秒 「 ――」	盤車次數 3次 「━━━」						
起動馬達跳脱上限 20 Hz 油壓建立延時 20 Hz 20 Hz 1.5 秒								
Г 起動時偵測油壓								
	訊息清除 这 个	載入 設定 讀取 評論 ● ●						

图 22 盘车参数设定

表 3 盘车参数明

	盘车参数				
	设定范		说 明		
盘车时间	3 20	10	设定起动盘车的时间上。		
盘车区间	3 30	10	盘车 后,再次盘车 的时间。		
起动马达 跳脱上	15 30	20 HZ	频率高 设定 ,切断起动马达之电 。		
起动马达 入下	15 30	20 HZ	频率低 设定 , 入起动马达之电 。		
盘车次数	1 10	3次	设定发电机盘车之次数。		
油压 时	0.125 7.5	1.5	盘车时油压 后, 时脱 起动马达之时间。 配 "起动时 测油压"参数使用。		
起动时 测频率	能除能	台上	起动时 测频率。		
起动时 测油压	能除能	除能	起动时 测油压。		

■ 『频率』页签

▶ 参数画面



图 23 频率参数设定

表 4 频率参数明

超速				
	设定范		说 明	
能	说明	选	选表示 能, 之表示除能。	
动作 式	定	停车		
频率设定 (60 Hz)	60 72	66Hz	依 系统畅变设守	
频率设定 (50 Hz)	50 60	55Hz	一版 示坑频平设定 议定范 众 。	
时时间	1 10	2	动作 时时间。	
			低频	
	设定范		说 明	
能	说明	选	选表示 能, 之表示除能。	
动作 式	说明	 藝 示	动作 式可 为:停车 跳脱 警报及警示 式。	
频率设定 (60 Hz)	48 59	54 Hz	化 石依超安现合 现合世 五	
频率设定 (50 Hz)	40 50	45 Hz	714 示坑则平仅正	
时时间	1 10	6	动作 时时间。	

	低频率检测				
	设定范		说明		
能	说明	选	选表示 能, 之表示除能。		
频率设定	10 45	30Hz	当 低频率检测 能选 选时,控制系统会 测频率是 否低 频率设定 ,如低 频率设定 时,会自动 除低 频之保护功能,使引擎可以操作 速运转状态。		
	系统频率				
	设定范		说 明		
频率设定	50 60	60Hz	可 录机组之系统频率为 50Hz 或 60Hz。		

■ 『传感器』页签

▶ 参数画面

系統 輸入 輸出 其他						
盤車參數 頻率 感測器	交流電歴 交流電流 運轉積	時│引擎相關│電瓶電壓│!◀♪				
└└ 低燃油位警報設定 45 %	□ 低油壓警報設定 20 PSI 1.3 BAR □	□ 高水温警報設定 95 ℃ 203 F 				
──温度單位切換設定─────	┌油壓單位切換設定────	┌┌ 油壓數值退起動馬達──				
ంట ం'F	⊙ PSI ⊂ BAR	35 PSI				
○ 選用油位檢出器○ 選用油溫檢出器	油壓感測器品牌 SUSUKI ▼	水溫感測器品牌 SUSUKI ▼				
 □ 開機時檢查感測器是否異 □ 螢幕顯示油位/油温 	常 訊息清除 逆	載入 設定 讀取 発言				

图 24 数 参数画面

▶ 参数明

表5 数 参数明

数参数				
	设定范		说 明	
燃油位数 设定	6 55	20	设定燃油位过低告警的数 , 当燃油位数 低 设定 时, 控制器会 生告警。	
油压数 设定	15 60	20PSI	设定油压过低告警的数 ,当油压数 低 设定 时,控 制器会 生告警。	
高水温数 设定	85 110	95	设定水温过高告警的数 , 当水温数 高 设定 时, 控 制器会 生告警。	
温 位			温 位切换。	
油压 位	PSI BAR	PSI	油压 位切换。	

■ 『 流电压』页签

	参数画面
-	多级画面



图 25 流电压参数设定

表6 流电压参数明

高电压参数					
	设定范		说 明		
能	能除能	选	选表示 能, 之表示除能。 [6]		
动作 式	说明	跳脱	动作 式可 为:停车 跳脱 警报及警示 式。[7]		
电压设定	108 439	242	软件会依 系统电压 220V 或 380V 可 设定范 。		
时时间	0.25 10	2.5	时动作时间。[8]		
	低电压参数				
	设定范		说 明		
能	能除能	选	选表示 能, 之表示除能。[6]		
动作 式	说明	跳脱	动作 式可 为:停车 跳脱 警报及警示 式。[7]		
电压设定	91 392	191	软件会依 系统电压设定 设定范 。		
时时间	0.25 10	2.5	时动作时间。[8]		

电压测下				
	设定范		说明	
能	能除能	除能	选表示能,之表示除能。	
电压设定	52 225	100	输出电压低 设定 时,低电压 测不会动作。	
电压 起动马达				
	设定范		说 明	
电压 起 动马达	53 380	186	盘车时脱 起动马达之电压 。	
	电压仪表设定			
	设定范		说 明	
系统电压 设定	说明	220	可设定110V 120V 190V 208V 220V 380V 440V 480V 3300V。	
[6]: 当参数	之能选	选时,表示	控制系统会 测 参数之状态, 依其动作 式 引擎	
供其保	护功能。			

[7]:停车:当控制系统 测 输入讯号作动时,相关的故障指示灯会 警示, 设定的 时时间 达时,故障指示灯号持续亮起(不再)引发停车 送出跳脱讯号及警报讯号。
跳脱:当控制系统 测 输入讯号作动时,相关的故障指示灯会 警示, 设定的 时时间 达时,故障指示灯号持续亮起(不再)送出跳脱讯号及警报讯号,如 "故障时停"设定的时间内,故障讯号未 排除时,系统会引发停车动作。

警报: 当控制系统 测 输入讯号作动时, 亮起相关的故障指示灯号 送出警报讯号。 警示: 当控制系统 测 输入讯号作动时, 将故障指示灯号作 警示。

[8]: 当控制系统 测 输入讯号作动时,会 将 之灯号 警示,当 达设定之 时时间,控制系统会依其动作 式 引擎 供保护功能。

■ 『电流』页签

▶ 参数画面



图 26 电流参数设定

表7 电流参数明

电流参数				
	设定范		说 明	
电流仪表 设定	20 6000	400: 5	设定电流 C/T 。	
			过载参数	
	设定范		说 明	
能	能除能	选	选表示 能, 之表示除能。	
动作 式	说明	跳脱	动作 式可 为:停车 跳脱 警报及警示 式。	
电流设定	2 400	349 安	依 电流仪表设定 设定范 及 。	
时时间	10 2550	40	过载 时时间。	
			短路参数	
	设定范		说 明	
能	能 除能	选	选表示 能, 之表示除能。	
动作 式	说明	跳脱	动作 式可 为:停车 跳脱 警报及警示 式。	
电流设定	2 400	376 安	依 电流仪表设定 设定范 及 。	
时时间	0.1 2	0.2	短路 时时间。	

■ 『运转 时』页签

≻ 参数画面

系統 輸入 輸出 其(也	
盤車參數 頻率 感測器	交流電歴 交流電流 運轉積	時 引擎相關 電瓶電座 1 🚺
秒暫存器	分暫存器	時暫存器
1秒	1分	0時
100 時暫存器		
0		
	訊息清除	載入 設定 讀取
	÷.	
	a 🗸 🕹	

图 27 运转 时设定

表 8 运转 时参数明

	运转 时参数												
		设定	范							说	明		
	器	0	59	0		设定	时表		的数	0			
	器	0	59	0		设定	时表		的数	, o			
时	器	0	99	0	时	设定	时表	时	的数	0			
时	器	0	99	0	时	设定	时表	100	时	的数	0		
范	〔例:2	36.2	时 1()0 时	2	时	器	36				12 = 236.2	时。

■ 『引擎相关』页签

▶ 参数画面

系統 輸入 輸出 其(他	
盤車參數 頻率 感測器	交流電歴 交流電流 運轉積時	引擎相關 電瓶電座 ! ◀ ▶
前置加油時間 0秒	□ 故障逾時停 30 秒	冷機延時 5秒 」
送電停車 10 秒 /	錯誤禁止起動延時 <u>2</u> 秒 □	前置預熱時間 0秒
	訊息清除	載入 設定 請取

图 28 引擎相关参数设定

表9 引擎相关参数明

引擎相关参数						
	设定范		说 明			
置加油 时间	0 10	0	引擎起动的 置加油时间。			
故障 时停	30 900	30	当 误跳脱动作时,运转灯会开 ,控制系统会送 出故障跳脱接点讯号,如故障讯号 设定时间内未清除, 引擎会自动停车。			
机时	0 1200	200	设定引擎停车时的 机运转时间。(故障停车时无 机运转 时)			
送电停车	1 20	10	引擎停车 式为送电停车时,此参数可设定送电停车 型 之引擎停车阀 送电的时间 短。			
误 起动 时	1 30	2	误清除后 止引擎再次起动的时间设定。			
置预 时间	0 60	0	引擎起动之 置预 时间。			

■ 『电瓶电压』页签

≻ 参数画面

系統 輸入 輸出 其他		
盤車參數 頻率 感測器 交	流電壓 交流電流 運轉積時	引擎相關 電瓶電壓 ┆◀ ▶
低電瓶電壓	高電瓶電壓	電瓶電壓選擇
19.2 V	30 ♥	○ 12 V ⊙ 24 V
充電失敗	☑ 弱電力	電瓶故障
25.2 ▼	16.8 V	○ 警示 ○ 警報
	訊息清除 詳	戦入 設定 讃取

图 29 电瓶电压参数设定

表 10 电瓶电压参数明

电瓶电压参数								
设定范				说 明				
低电瓶电压	7.6	26	19.2	此参数为设定电瓶电压的下 ,当电瓶电压 达下 时,控制器会 生低 流电 误。				
高电瓶电压	12	32	30	此参数为设定电瓶电压的上 ,当电瓶电压 达下 时,控制器会 生高 流电 误。				
电压选择	12	24	24	电瓶电压选择				
充电	11	26	25.2	设定电瓶充电 设定 。				
电 能	能	除能	除能	选表示 能, 之表示除能。				
电 电压	7.6	23	16.8	设定电瓶 电 设定 。				
电瓶故障	警示	警报	藝示	选择当电瓶故障时,控制器的动作。				



■ 『转速』页签

▶ 参数画面



图 30 转速参数设定

表11 转速参数明

超速							
	设定范		说 明				
超速 能	说明	选	选表示 能, 之表示除能。				
超速动作 式	定	停车					
超速转速 设定	1350 2100	1980 RPM	依 系统频率设定 设定范 及 。				
RPM 数	1 200	56	设定 。 用 一数 及除 一数 设定 。				
RPM 除数	1 200	10	配" 充电机换 "参数使用。				
RPM 显示	说明	频率换	 5. 频率换 : 频率 接换 。 5. 充电机换 : 充电机转速输入换 。 				
转速 起 动马达	400 1000	600RPM	盘车时脱 起动马达之转速 。				

■ **『ATS**』页签

▶ 参数画面

系統 輸入 輸出 其他		
感測器 交流電歴 交流電流	運轉積時 引擎相關 電瓶	『電壓 轉速 ATS <u>▲</u> ▶
断電起動延時(TDES) 15 秒	常用轉備用延時(TDNE)	備用轉常用延時(TDEN) 4 秒 一
ATS 中置停留延時	市電正常延時	單相/三相設定
2秒 	5秒	○單相 ○三相
	訊息清除	載入 設定 讃取

图 29 ATS 参数设定

表 10 ATS 参数明

ATS 参数						
	设定范		说 明			
断电起动 时(TDES)	0.5 30	4	测 市电中断后,自动起动发电机的 时间			
常用转 用 时(TDNE)	0.5 30	2	发电机运转成功后,切换 发电机供电的 时时间			
用转常用 时(TDEN)	0.5 30	1	测 市电正常后,切换 市电供电的 时时间			
ATS 中置停 时	0.25 5	0.5	发电机供电切换 市电供电中间停 时间			
市电正常 时	0.5 7.5	5	市电 时, 此一 时时间 确保市电供电正常			
相/ 相 设定	相相	相	ATS 测 式			



2、『输入』页签

在『输入』页签下内 ,『传感器开关』『辅助输入』『操作开关』 子页签。 ■ 『传感器开关』页签

	参数画面
	系統 輸入 輸出 其他
	[感測器開關] 輔助輸入 操作開關
	┌┌ 高水溢開闢
	停車 常開 _ □
	一口纸油解胃胃
	▶ 四個座開閉
	停車 常開 ▼ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □
	, ,
	訊息清除 載入 設定 讀取
	🌌 🗮 😽 🖳
L	

图 31 传感器开关参数设定

▶ 参数明

表 12 传感器开关参数明

高水温开关							
	设定范		说 明				
能	能 除能	选	选表示 能, 之表示除能。				
动作 式	定	停车					
接点型态	常开 常闭	常开接点	可设为常开接点及常闭接点 型态。 [9]				
时时间	0.25 50	1	时动作时间。				
	低油压开关						
	设定范		说 明				
能	说明	选	选表示 能, 之表示除能。				
动作 式	定	停车					
接点型态	常开 常闭	常开接点	可设为常开接点及常闭接点 型态。 [9]				
时时间	0.2 40	1.5	时动作时间。				

[9]:常开接点设定表示 输入讯号 正常状态下是开路状态,当发生闭 表示 输入讯号 作动。常闭接点设定表示 输入讯号 正常状态下是闭 状态,当发生开路 表示 输入讯号作动。

『辅助输入』页签

▶ 参数画面									
·感測器開關 • 輔助輸入 操作開關	·感測器開關 輛助輸入 操作開關								
輔助輸入頁1 輔助輸入頁2									
┌┍ 輔助輸入 0									
阪 会位市	0.2 秒								
┌┍ 輔助輸入 1									
	1秒								
戦門開闢 _ 常開 _ 「一」									
图 32 辅助输入页 1 参数设定									
感測器開關									
感測器開關 輔助輸入 操作開關 輔助輸入 頁 1 輔助輸入 頁 2									
感測器開關 <u>輔助輸入</u> 操作開關 輔助輸入頁1 輔助輸入頁2									
 感測器開關 <u>輔助輸入</u> 操作開關 輔助輸入頁1 輔助輸入頁2 □ 輔助輸入 2 									
感測器開關 輔助輸入 操作開關 輔助輸入頁1 輔助輸入頁2 □ 輔助輸入 2	5 秒								
 感測器開關 輔助輸入 操作開關 前助輸入 頁1 輔助輸入 頁2 ✓ 輔助輸入 2 低水位 ▼ 停車 ▼ 常開 ▼ 	5 秒 								
 感測器開關 輔助輸入 操作開關 輔助輸入 頁1 輔助輸入 頁2] ✓ 輔助輸入 2 低水位 ▼ 停車 ▼ 常開 ▼ 	5秒								
 感測器開關 輔助輸入 操作開關 輔助輸入 頁 1 輔助輸入 頁 2 ✓ 輔助輸入 2 低水位 ▼ 停車 ▼ 常開 ▼ 	5 秒								
 感測器開關 輔助輸入 操作開關 輔助輸入 頁1 輔助輸入 頁2 ✓ 輔助輸入 2 低水位 ▼ 停車 ▼ 常開 ▼ 	5 秒 」								
 感測器開關 輔助輸入 操作開關 輔助輸入 頁1 輔助輸入 頁2 ✓ 輔助輸入 2 低水位 ▼ 停車 ▼ 常開 ▼ ● 	5秒 								
 感測器開闢 輔助輸入 操作開闢 朝助輸入 頁1 輔助輸入 頁2 ✓ 輔助輸入 2 低水位 ▼ 停車 ▼ 常開 ▼ ● 「✓ 輔助輸入 3 低燃油位 ▼ 跳脱 ▼ 常開 ▼ ● 	5 秒 								
 感測器開闢 輔助輸入 操作開闢 朝助輸入 頁1 輔助輸入 頁2 ● 輔助輸入 2 ● 「「「「「「「」」」」」 ● 「「」」」」 ● 「「」」」」 ● 「「」」」」 ● 「」」」 ● 「」」 ● 「」 ●	5秒 								

图 33 辅助输入页 2 参数设定

表 13 辅助输入参数明

辅助输入参数								
	公比	设定	动作 式	接点型态	时时间			
辅助输入0	选	紧急停车	停车	常闭接点	0.2			
辅助输入1	选	战斗开关	藝示	常开接点	1			
辅助输入2	选	低水位	停车	常开接点	5			
辅助输入3	选	低燃油位	跳脱	常开接点	10			
说明:可设定 高燃油位 预 中及	:紧 故障跳机 用。	急停车 战斗开关 常	失 低水位 低燃 故障预警	然油位 低电瓶电 ኝ 充电 过	压 故障停车 电流 低水温			

- 『操作开关』页签
 - ▶ 参数画面

系統 「「輸出」 其他
感測器開闢 輔助輸入 操作開闢
✓ 自動開闢 1 秒 」
✓ 手動開闢 1 秒 「──」
✓ 清除開闢 0.25 秒
訊息清除 載入 設定 讀取 <

图 34 操作开关参数设定

表 14 传感器开关参数明

自动开关						
	设定范		说 明			
能	能除能	选	选表示 能, 之表示除能。 如自动开关除能时, 无法 ATS 起动引擎。			
时时间	0.25 2.5	1	自动开关动作 时时间。			
	手动开关					
	设定范		说 明			
能	能除能	选	如手动开关除能时, 无法 面板 接起动引擎。			
时时间	0.25 5	1	手动开关动作 时时间。			
清除开关						
	设定范		说 明			
能	能除能	选	如清除开关除能时, 无法 面板清除故障讯号。			
时时间	0.25 2.5	0. 25	清除开关动作 时时间。			



3、『输出』页签

≻ 参数画面

系統 輸入	輸出	其他						
輔助輸出頁一								
┌輔助輸出電驛	0				輔助輸出	電驛 2		
總故障輸出			•		停車區	間		•
輔助輸出電驛	1				輔助輸出	電驛 3		
前置預熱區			•		激磁輸	出		-
跳脱電 驛								
系統跳機中			•					
					訊自诺险	裁入	設定	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
							RX AE	

图 35 辅助输出设定

表 15 辅助输出参数明

辅助输出电驿					
	设定范		说 明		
输出电驿 0	说明	故障输出	可设定之参数如下功能说明 示。		
输出电驿1	说明	置预	可设定之参数如下功能说明 示。		
输出电驿 2	说明	停车区间	可设定之参数如下功能说明 示。		
输出电驿 3	说明	激磁输出	可设定之参数如下功能说明 示。		
跳脱电驿	说明	系统跳机中	可设定之参数如下功能说明 示。		
	辅助输出电驿功能说明				
功能	说 明				
故障输出	故障输出 故障停车状 发生时,送出信号。(机区间也会送出信号)				
起动 区	间 在关机重	在关机或自动 机状态下,送出信号。 控制器运转起动,此信号断除。			
置预 区	间预时,	预 时,送出信号。预 后,信号断除。(预 时间 设定)			
起动 测区	起动 测区间 启动起动马达时,送出信号。当 起动马达时,断除信号。				

盘车 息区间	次盘车 起动马达 下一次盘车启动起动马达之间,送出信号。(送电停车 设定)					
运转区间	发电机开 运转时,送出信号。当发生故障停车或正常停车时,信号断除。					
停车区间	正在停车时,送出信号。(送电停车 设定)					
起动 止区间	当发生故障停车后,送出信号(此时不能重 启动, 手动关机)。 关机 后一段时间(误 止起动 时 设定),信号断除。					
发电机 运转成功	发电机开 运转时,送出信号。当发生故障停车或正常停车时,信号断除。(1) 停车时, 机区间也会送出信号)					
重置键按下	按下还原键时,送出信号。					
系统跳机中	当故障动作设为跳脱 发生跳脱时,送出信号。					
系统警报中	当故障动作设为警报 发生警报时,送出信号。					
激磁输出	启动发电机时,送出信号。 保护功能 停时间 ,信号断除。					
高水温数	当传感器测 水温高 时,送出信号。					
低燃油数	当传感器测 燃油低 时,送出信号。					
低油压数	当传感器测 油压低 时,送出信号。					
低频动作	当发生低频故障停车时,送出信号。					
高电压动作	当发生高电压故障时,送出信号。					
低电压动作	当发生低电压故障时,送出信号。					
过载动作	当发生过载故障时,送出信号。					
短路动作	当发生短路故障时,送出信号。					
故障输出(B)	与 故障输出 动作相 。					
引 运转成功	当发电机盘车成功开 运转时的 间,送出短 信号。					
低水位动作	当发生低水位故障时,送出信号。					
低电瓶动作	当发生低电瓶故障时,送出信号。					
低燃油位动作	当发生低燃油位故障时,送出信号。					
过盘车	当盘车次数超过 设定的次数时,送出信号。					
高水温动作	当发生高水温故障停车时,送出信号。					

超速动作	当发生超速故障停车时,送出信号。					
低油压动作	当发生低油压故障停车时,送出信号。					
紧急停车动作	当 紧急停车指示时,送出信号。					
系统 自动位置	当开关切 关机位置时,送出信号。					
系统手动起动	当开关切 手动时,送出信号。					
系统自动起动	当开关切 自动 自动网络时,送出信号。					
系统网络位置	当开关切 自动网络时,送出信号。					
高电瓶电压	当电瓶电压高过 时,送出信号。					

[]预设成保 及 用时,无信号输出。



4、『其它』页签

≻ 参数画面

☞ 系統非自動
「 低轉速引擎
匚 手動停車不冷機運轉
訊息清除 載入 設定 讀取

图 36 其它参数设定

表 16 其它参数明

其它参数				
参数	设定范		说 明	
保护功能 停	3 20	10	引擎起动后,系统 设定时间内停止 测外部输入之故障 讯号。	
跳指数	5 200	50	跳指数,可 生误动作。	
机台	01 FF	41h	多部控制系统 过 RS-485 电 接 接时, 将机 台 开,以 联机软件可与控制系统正常联机。	
系统 自动	能/除能	能	此参数 能时,会 测引擎 机状态时的面板开关位置, 开关置 "关机"位置时,控制器将会输出警报。	
低转速引擎	能/除能	除能	此参数 能时,控制器会将频率/转速 切换为 60 Hz/1200 RPM。	
手动停车 不 机运转	能/除能	除能	此参数 能时,手动停车将会 接停车 不 机运转 时。	

Servicen 宏晋仪控科技公司

- 七、故障排除
 - 1、控制器简易故障排除
 - A、检查快速接头是否松脱未卡紧。
 - B、检查电瓶极性与工作电压是否正确。
 - 检查控制器背面 POWER 指示灯。
 - ▶ OK 指示灯亮 灯表示工作电源极性正常。
 - ▶ NG 指示灯亮 灯表示电源极性 接。
 - ▶ 用 用电表量测工作电压是否在 8 36 DCV。
 - ▶ 如电源指示灯未亮起表示 控制器 故障, 以 换之。

C、按测试开关

■ 故障指示灯及运转灯会全数亮起,如无亮灯表示 灯号 故障, 以 换之。

■ 警报电驿会输出讯号,如无讯号输出表示 警报电驿 故障, 以 换之。

2、现场环境造成控制器误动作

A、发电机组在自动状态下,无故起动或停止

■ 检查 ATS.1 及 ATS.2 接点是否 流电讯号, 如 加装电驿以 流 讯号。

B、发电机机组发动后,出现故障停车

- 检查辅助输入开关 传感器开关是否故障。
- 检查频率输入讯号是否正常。

■ 检查输入讯号型态设定是否 输入讯号(例如常开/常闭设定是否正确)。

C、发电机起动后,运转正常,但加载过一段时间后出现低油压停 车

■ 确 油阀及起动马达之 量是否超出控制器 能负 之 量(输出电流 为 6 A), 如超出 加装中 电驿以确保发电机组能正常起动。

■ 发电机 加载后,燃油 的输出会 加电流的输出,当输出电流超过控制器的 输出电流时,控制器内部输出保护 路的自 式保 会跳开,但控制系统电源 正常,此时会切断燃油 的电源造成引擎停车,当引擎速

低 时会 发低油压保护开关动作,控制器 会 测此一讯号, 出低油 压停车保护。

38

D、发电机无法起动

- 检查电瓶是否 的电 。
- 检查辅助电驿 无动作。
- 燃油 是否工作正常。

3、RS-485 通讯问题

A、RS-485 通讯无法联机

■ 按一下传送器上的"Reset",将传送器 (除 POWER 灯亮外, RS232 Rx 的灯也会 亮)。

■ 确 **RS-485** 是否正确接上。

■ 检查接线是否接 不良。

- 检查接线是否接上传送器。
- 检查 RS-232 接线是否正确接上。
- 检查联机软件之通讯端 设定是否正确。
- 检查联机软件之机台 是否正确。
- 如上 目检查无误,表示 控制器之通讯端 可能故障或 控制器之 工 码设定 误, 联络 公司 部。

B、通讯可联机但会断断续续(通讯质量不良)

- 检查 接线是否接 不良。
- 检查 接线是否 , 性 不 (线的 性 在 75 600 可使用)。
- 用 线当作 接线以确保联机质量。



八、附录

1、使用 2CT 及 3CT 的配接法

相 线使用 2 CT 的配接法 参 图 35 示, 相 线使用 3 CT 的配接法 参 图 36 示。







图 38