

USER'S GUIDE









合格声明

制造商: InFocus Corporation, 27700B SW Parkway Ave. Wilsonville, Oregon 97070 USA

欧洲办事处: Strawinskylaan 585, 1077 XX Amsterdam, The Netherlands 我们承担所有责任,在此声明投影机符合下列规程和标准:

EMC 规程 89/336/EEC, 93/68/EEC 修订条文 EMC: EN 55022 EN 55024 EN 61000-3-2 EN 61000-3-3 低压规程 73/23/EEC, 93/68/EEC 修订条文 安全性: EN 60950: 2000 2004 年 4 月

商标

Apple、Macintosh 和 PowerBook 是 Apple Computer, Inc. 的商标或注册商标。IBM 是 International Business Machines, Inc. 的商标或注册商标。Microsoft、PowerPoint 和 Windows 是 Microsoft Corporation 的商标或注册商标。Adobe 和 Acrobat 是 Adobe Systems Incorporated 的商标或注册商标。InFocus、ProjectorManager、 ProjectorNet、LiteShow 和 LP 是 InFocus Corporation 的商标或注册商标。

FCC 警告

注意:本设备已经测试,确认符合 FCC 规章第15 章对 B 级数字设备的限制规定。这 些限制旨在对住宅环境中安装设备后的有害干扰提供合理的保护。本设备产生、使用 并可能辐射无线电射频能量;若不按照说明进行安装和使用,可能对无线电通信造成 有害干扰。然而,并不保证某一特定安装不会产生干扰。如果经关闭后又打开设备而 断定本设备确实对无线电或电视接收造成有害干扰,则鼓励用户尝试以下一项或多项 措施以纠正干扰:

- 一 重新调整接收天线的方向或位置;
- 一 增大设备与接收器之间的距离;
- 一将设备的电源与接收器的电源分开,插在不同线路的插座上;
- 一 咨询求助于经销商或有经验的无线电或电视机技术人员。

加拿大

本 B 级数字设备符合加拿大 ICES-003 规定。

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

核准机构

UL、CUL、NOM、IRAM、GOST、C-tick

其他特定国家的核准可能适用。请参见产品认证标签。

InFocus 保留在任何时候未经通知即更改产品的提供项目和规格的权利。

简介
投影机放置位置
投影机和设备连接器指南
电脑连接
视频连接
连接电脑信号源
必需的电脑连接
可选用电脑连接
显示电脑信号源图像
调整图像
投影机首次用于 Windows 98
连接视频设备
视频设备连接
混合视频连接
超级视频连接
VGA 连接
组合视频连接
显示视频
调整图像
关闭投影机
排除安装故障
使用遥控器
使用音频
使用控制面板按钮
优化电脑图像
演示功能
优化视频图像
自定义投影机
使用菜单
"画面"菜单
"设定"菜单
维护
清洁镜头
更换投影灯泡
清洁投影灯过滤屏
使用安全锁
附录
投影图像尺寸
红色发光二极管状态和投影机错误

如果您在安装投影系统方面富有经验,请参考使用投影机附带的"*快速启动*"卡。关于连接和操作投影机的完整说明,请参阅本《用户指南》。可查 看附带的光盘上《用户指南》各种语言的电子版本,也可从我们的网站下载。

网站上还提供技术规格 (互动式图像尺寸计算器、手提电脑激活命令、连接器引脚特性、词汇表、产品数据单)、可购买附件的网上商店和联机注册网页。

重要的安全操作注意事项

- 投影机应水平放置,不可偏离水平的轴超过15度。
- 投影机应放置于通风良好的地方,不应有任何东西阻碍进气孔或排气
 孔。不要将投影机放在桌布或其他柔软的遮尘布上,以免挡住通风孔。
- 投影机放置位置应距离任何加热或冷却孔至少4英尺(1.2米)。
- 仅使用核准的天花吊顶装置。
- 仅使用提供的电源线。建议使用防电涌接线板。
- 关于正确的开机和关机步骤,请参阅本手册。
- 虽然不太可能发生,但如果灯泡破裂的话,请把放在附近的食物都扔掉,并彻底清洁投影机周围区域。在清洁周围区域并处置破裂的灯泡之后,请洗手。本产品所用的灯泡含有很少量的汞。弃置灯泡时,务必遵守当地、州或联邦的法令和规章要求。有关的详细信息,请访问

www.eiae.org.

请遵照说明事项,以确保投影机使用期间的图像质量和灯泡寿命。如果不遵 守这些说明事项,可能影响产品担保。关于担保的详细信息,请参见本《用 户指南》末尾的"担保"一节。



在投影机前方2英尺(.6米)区域内,不要放置任何物品,也不应 有人。如果使用天花吊顶装置,此区域应为5英尺(1.5米)。



5 英尺(1.5 米)

简介

此款新颖数字投影机便于连接、便于使用,又便于维护。投影机具有多种功能,灵活方便,既适用业务演示,也适合家庭观看视频。投影机原机格式分辨率为 SVGA 800x600,与多种多样电脑和视频设备兼容,其中包括:

- 大多数标准 VCR、 DVD 播放机 (逐行和隔行扫描)、逐行扫描 DVD、 HDTV 信号源、电视和卫星电视调谐器、摄像机、视频游戏机和光盘播 放机;
- IBM 兼容电脑 (包括手提电脑,最高分辨率为 1024x768);
- Apple[®] Macintosh[®] 和 PowerBook[®] 电脑 (最高分辨率为 1024x768)。

产品规格

要了解多媒体投影机的最新规格,请务必访问我们的网站,因为规格可能会 有更改。本 《用户指南》封三列有网址信息。

附件

投影机附带的包装清单上列出了投影机随带的标准附件。投影机附带的"附件"产品目录上列出了可选用的附件,也可从我们的网站上查找可选用附件。请参见封三列出的网站地址。

联机注册

请在我们的网站上注册投影机,可得到产品更新、通知和注册奖励。请参见 封三列出的网站地址。





连接器面板

投影机提供电脑和视频连接选项:

- USB
- 用于电脑和视频的 VESA
- 超级视频
- 混合 RCA 音频 / 视频



投影机放置位置

决定投影机应放置何处时,请考虑屏幕的尺寸和形状、电源插座的位置以及 投影机与其他设备的距离。以下列出一些普遍准则:

- 将投影机放在平整的表面上,与屏幕成直角。投影机与投影屏幕的距离,必须至少有4.9英尺(1.49米)。
- (除非购买加长连接线,否则)投影机与电源的距离不应超过10英尺(3米),与视频设备的距离不应超过6英尺(1.8米)。为了保证有适当空间可够及连接线,投影机应距离墙壁或其它物体至少6英寸(.15米)。
- 如果要将投影机安装在天花板上,请参阅随天花吊顶装置附带的安装指 南中的详细信息。如果要使图像上下颠倒,请参见第 39 页 "吊顶安 装"。我们建议使用核准的天花吊顶装置。
- 将投影机放在距离屏幕合适的位置处。投影机镜头与屏幕的距离、缩放 比例设置和视频格式等因素决定投影图像的大小。右上图列出三种投影 图像尺寸。关于不同距离时投影图像尺寸的详细信息,请参见第45页 的投影图像尺寸。
- 图像以给定角度投射出投影机。当投影机处于 4:3 模式 (缺省设置)
 时,图像偏移量为 112.2%。这表示图像的高度若为 10 英尺,图像的底线将在镜头中心之上 1.22 英尺处。
- 当投影机处于 16:9 模式时,图像偏移量为 132.9%。这表示图像高度若为 10 英尺,图像底线将在镜头中心之上 3.29 英尺处。
- 关于 16:9 和 4:3 模式的详细信息,请参见第 16 页的连接视频设备。



投影机和设备连接器指南

以下内容有助于您找到希望从输入设备得到可能的最佳分辨率需使用的连接器。这些输入设备包括电脑、标准 VCR、DVD 播放机(逐行或隔行扫描)、HD 信号源(1080i 和 720P HDTV 格式)、电视和卫星调谐器、摄像机、视频游戏机(逐行或隔行扫描)和光盘播放机。

电脑连接

电脑连接需要将投影机附带的电脑连接线从电脑连接 "Computer In"(电脑输入)接口。可选用的连接包括使用 USB 连接线将电脑与投影机连接,从而在 PowerPoint™ 演示时展示投影片。请参见第 11 页上关于电脑和投影机设置说明。

视频连接

连接视频的第一个步骤是决定要用于连接投影机的输出连接器类型。如果视频设备具有多个输出,请选择质量最高的一个。质量评定以 I 表示最高质量而 3 表示最低质量,分别为:

┃ 组合视频

- 2 超级视频
- 3 混合视频

如果投影机连接 HDTV 信号源,应使用投影机上标有 Computer In (电脑输入)的电脑 (VESA)连接器。请记住,只能通过投影机的 VESA 连接器处理 HDTV 和逐行扫描信号源。即使采用组合至超级视频适配器,超级视频端口也不可用于逐行扫描信号源。逐行扫描信号源必须使用组合至 VESA 适配器。

投影机输入连接器



视频设备	视频兼容性	如果设备连接器是	连接适配器或投影机 上有标志的连接器	关于安装说明,参见	注释
标准广播电视 (韭 HDTV):有线电视、数 字有线电视、卫星电视、 DVD 或 VCR	NTSC、 PAL 和 SECAM 格式	混合视频 或超级视频	混合视频 或超级视频	第 17 页的混合视频连接。 第 17 页的超级视频连接。	不用于逐行扫描 (即 HDTV)信号 源。请参见第 10 页。
标准摄像机	NTSC、 PAL 和 SECAM 格式	混合视频 或超级视频	混合视频 或超级视频	第 17 页的混合视频连接。 第 17 页的超级视频连接。	不用于逐行扫描 (即 HDTV)信号 源。请参见第 10 页。
标准视频游戏	NTSC、 PAL 和 SECAM 格式	混合视频 或超级视频	混合视频 或超级视频	第 17 页的混合视频连接。 第 17 页的超级视频连接。	不用于逐行扫描 (即 HDTV)信号 源。请参见第 10 页。

视频设备	视频兼容性	如果设备连接器是	连接适配器或投影机 上有标志的连接器	关于安装说明,参见	注释
HDTV (高分辨率电视)	1080i、 720p	VGA 组合视频	Computer In (电脑输 入) Computer In (电脑输 入):通过可选用的 VESA 至组合适配器	第 18 页的 VESA 连接。 第 18 页的组合视频连接。	不用于组合 480 i。
EDTV (增强型分辨率电视)	组合 480p、 576p	组合视频	Computer In (电脑输 入): 通过可选用的 VESA 至组合适配器	第 18 页的组合视频连接。	不用于组合 480 i。
逐行扫描 DVD	1080i、 720p 组合 480p	VGA 组合视频	Computer In (电脑输 入) Computer In (电脑输 入):通过可选用的 VESA 至组合适配器	第 18 页的 VESA 连接。 第 18 页的组合视频连接。	不用于组合 480 i。
逐行扫描视频游戏	1080i、 720p 组合 480p	VGA 组合视频	Computer In (电脑输 入) Computer In (电脑输 入):通过可选用的 VESA 至组合适配器	第 18 页的 VESA 连接。 第 18 页的组合视频连接。	不用于组合 480 i。

连接电脑信号源

必需的电脑连接

将所提供的电脑连接线一端 (关于视频设备的连接,参见第 16 页)连接投 影机上的 Computer In (电脑输入)连接器。将另一端连接电脑的 VESA 接口。如果使用桌面电脑,则首先需要将显示器连接线从电脑的视频接口断 开连接。

某些 Macintosh 电脑没有标准的 VESA 输出视频接口。如果提供的电脑连接 线不能连接电脑,请从 Apple 再销商处购买合适的适配器。

将黑色的电源线连接投影机侧边的 Power (电源)连接器和电源插座。

注意:务业总是使用随投影机提供的电源线。

可选用电脑连接

如果要在演示时有音响效果,请将音频线连接电脑和投影机上的红色和 / 或 白色 Audio In (音频输入)连接器。

若在 PowerPoint 演示时要使用可选用的遥控器展示幻灯片,请将电脑连接 线上的 USB 连接器插入电脑上的 USB 鼠标连接器。必须安装 USB 驱动程 序,才能使用 USB 功能。有关的详细信息,请参见第 14 页。

连接电脑连接线



连接电源线

 $\left(1^{1}\right)$

连接音频线







连接 USB 连接线

Å



显示电脑信号源图像

取下镜头盖。

将投影机侧边的 **Power** (电源)开关切换到 On (开)位置。

发光二极管闪烁绿色,风扇开始运转。灯泡亮时,显示启动屏幕,发光二极 管呈稳定的绿色。可能需要一分钟时间,图像才能达到完全光亮。

?无启动屏幕?请从第21页得到帮助。

打开电脑电源。

电脑的图像应出现在投影屏幕上。如果没有图像,请按投影机控制面板上的 **Computer**(电脑)按钮。

如果电脑操作系统是 Windows 98, 请参见"第 14 页的投影机首次用于 Windows 98"中关于驱动程序设置信息。

确保已启用手提电脑的外部视频接口。

许多手提电脑在连接投影机后并不自动打开其外部视频接口。一般可用如 FN + F8 或 CRT/LCD 的组合键来开启或关闭外部显示。找到标有 CRT/ LCD 的功能键或带有显示器符号的功能键。同时按 FN 和有此标志的功能 键。**请参阅手提电脑文档,了解电脑的实际按键组合**。

? 无手提电脑图像? 试按控制面板上的 Auto Image (自动图像) 按钮。从第 22 页得到帮助。

12





打开电脑电源

'n

computer

9

取下镜头盖







激活手提电脑的外部接口



调整图像

如有必要,可按释放按钮将脚座伸出,从而调整投影机的高度。 如有必要,可旋转位于投影机后面的校平脚座。

避免将手放在投影机前面的排气散热孔附近。 根据投影机和屏幕的理想距离放置投影机,让它与屏幕成 90 度角。 参见第 45 页表中列出的屏幕尺寸和距离。



调整缩放或对焦。

如果图像不呈方形,请用控制面板上的按钮调整梯形畸变。 按上一个 Keystone (梯形畸变)按钮,缩小图像的上部,按下一个 Keystone 按钮,缩小图像的下部。

从"画面"菜单,调整"对比度"或"光亮度"。 参见第 36 页上关于这些菜单调整的帮助。

投影机首次用于 Windows 98

第一次将运行 Windows 98 的电脑连接投影机时,电脑将投影机识别为"新硬件",出现"添加新硬件向导"。请执行以下步骤,使用该向导加载正确的驱动程序(已安装于 Windows 操作系统)。

如果电脑运行 Windows 2000 或 Windows ME,则跳过这些步骤,直接进到 第 13 页 "调整图像"。

- a 单击 Next (下一步),开始查找驱动程序。
- **b**确保选择了"查找最适用的驱动程序",然后单击 Next。

c 取消任何已标选的框,然后单击 **Next**。Windows 会自动查找驱动程序。 如果已删除驱动程序,请使用 Windows 操作系统光盘重新加载驱动程 序。

d 在 Windows 找到驱动程序后,就可以进行安装。单击 Next。









С

d

如果未使用 USB 鼠标连接线连接,请跳过此页

Windows 98:

- 如果使用了 USB 连接线,将再次出现"添加新硬件向导"。必须安装驱动程序,才能使用 USB 功能。
- "向导"将启动三次。

第一次检测 USB Composite Device (USB 混合装置)。

第二次检测 USB Human Interface Device (USB 人机界面装置: 控制 面板)。

第三次检测 USB Human Interface Device (USB 人机界面装置: 鼠标)。

Windows 2000、Windows ME 和 Windows XP:

• 将自动安装 USB 驱动程序。

连接视频设备

可以将 VCR、 DVD 播放机、摄像机、数码相机、视频游戏机、 HDTV 接收器和 TV 调谐器等视频设备与投影机连接。还有一个通过红色和白色 A/V 连接器的音频输入。可以将音频直接连接投影机,从内置扬声器播放音响。

可以将投影机连接大多数能输出视频的视频设备。不能直接连接从有线或卫 星电视公司到您家的同轴线,因为信号必须首先通过调谐器。调谐器包括数 字有线电视解码器、VCR、数字视频记录器和卫星电视解码器。基本上所有 能选择频道的装置都被认为是调谐器。

在连接投影机以前,应该决定要使用的屏幕长宽比。可以通过投影机的"画面"菜单访问投影机的"长宽比"设置。有关的详细信息,请参见第36页。

"长宽比"是什么?

"长宽比"指图像的宽高比。电视屏幕通常为 4:3,这也是此款投影机的缺 省设置。HDTV 和大多数 DVD 为 16:9。如果投影在屏幕上,屏幕的尺寸和 形状可能就为您确定了应使用的长宽比。如果投影在空白墙壁上,则没有屏 幕尺寸限制。打算投影的内容也会帮助您选择或 4:3 或 16:9。大多数电视为 4:3;大多数电影为 16:9。

如果屏幕为 16:9,应选择 16:9 长宽比用于合成电影或 HDTV,而选择"原 机格式"用于 4:3 的投影内容。如果屏幕为 4:3,则应仍然选择 16:9 用于合成 电影或 HDTV,但也可以对 4:3 投影内容选择使用或 4:3 (以充满整个屏幕) 或"原机格式"(用于直接像素映像)。请记住,只有将 DVD 播放机的输 出设置为 16:9 电视后,才能正确投影合成电影。













4:3 屏幕

视频设备连接

混合视频连接

将所提供的 A/V 连接线的黄色连接器插入视频设备上的视频输出连接器。 将另一个黄色连接器插入投影机上黄色的 Video 2 (视频 2)连接器。 将白色连接器插入视频设备上左侧音频输出连接器,将红色连接器插入 视频设备上右侧音频输出连接器。将剩下的白色连接器插入投影机上左侧 audio in (音频输入)连接器,将剩下的红色连接器插入投影机上右侧 audio in (音频输入)连接器。

请记住,混合连接的视频输出质量不如超级视频质量高。





0

0

超级视频连接

如果视频设备使用四插头的圆形超级视频连接器,请将(可购买的选用附件)超级-视频线插入视频设备上的超级视频连接器和投影机上的 S-video(超级视频)连接器。按上述方式使用 A/V 连接线的红色和白色音频连接器(不使用 A/V 连接线的黄色连接器)。

请记住,超级视频的视频输出质量比混合视频质量高。



VESA 连接

如果视频设备有 15 针 VESA 输出,请将附带的电脑连接线的一端插入视频 设备的 VESA 连接器。此连接器可能在视频设备上标为"To Monitor"(连接显示器)。将电脑连接线插入投影机上的 Computer In (电脑输入)连接 器。

按上一页所述方式使用 A/V 连接线的红色和白色音频连接器 (不使用 A/V 连接线上的黄色连接器)。

连接电脑和 A/V 连接线





组合视频连接

如果您的 HD 视频设备具有组合视频连接器,可以使用可选用的组合至 VESA 适配器。将组合视频线插入视频设备。将组合视频线的另一端插入适 配器并将适配器插入 Computer in (用于 VESA)连接器。按上一页所述方 式使用 A/V 连接线的红色和白色音频连接器 (不使用 A/V 连接线上的黄色 连接器)。

组合视频提供最高质量的视频输出。

将电源线连接投影机侧边的 Power (电源)连接器和电源插座。

注意:务必总是使用随投影机提供的电源线。

连接: 组合 至 VESA 适配器 和 A/V 连接线

0

0

0

い





连接电源线



显示视频

取下镜头盖。

将投影机侧边的 Power (电源)开关切换到 On (开)位置。

发光二极管闪烁绿色,风扇开始运转。灯泡亮时,显示启动屏幕,发光二极 管呈稳定的绿色。可能需要一分钟时间,图像才能达到完全光亮。

? 无启动屏幕? 请从第 22 页得到帮助。

插入视频设备电源线并打开电源。

视频设备的图像应出现在投影屏幕上。如果没有图像,请按控制面板上的 Video (视频)按钮。

? 无图像? 尝试按 Source (信号源)或 Auto Image (自动图像)按钮。从第 22 页得到帮助。

调整图像

按释放按钮将脚座伸出,从而调整投影机的高度。

如有必要,可旋转位于投影机后面的校平脚座。

根据投影机和屏幕的理想距离放置投影机,让它与屏幕成 90 度角。 请参见第 45 页表中列出的屏幕尺寸和距离。





如果图像不呈方形,请用控制面板上的按钮调整梯形畸变。按上一个 Keystone (梯形畸变)按钮,缩小图像的上部,按下一个 Keystone 按钮, 缩小图像的下部。

调整控制面板的音量。

从"画面"菜单,调整"对比度"、"光亮度"、"饱和度"、"色调"或 "长宽比"。参见第36页上关于菜单及其调整的帮助。

关于长宽比,请记住, DVD 播放机必须配置为 16:9,才能看到最高质量的 图像。关于"长宽比"的详细信息,请参见第 16 页。

调整梯形畸变









调整"画面"菜单选项
包括"长宽比"



•• ī	画面	
•	前面	
\Box	梯形畸变	50
	对比度	50
X	光度	50
3	饱和度	50
	色调	50
	长宽比	•
	选择方式	•
₩.	高级设置	•

关闭投影机

持续 30 分钟未检测到任何现用信号源后,投影机自动显示黑色屏幕。这个 黑色屏幕有助于延长投影机的使用寿命。在检测到现用信号源或按了控制面 板按钮后,图像恢复。

屏幕保护

可以从**设定 > 系统调节**菜单打开"屏幕保护"功能,就能在预设的分钟数后 出现黑色屏幕。请参见第 39 页。

省电功能

投影机还具有"省电"功能,能在持续20分钟未检测到任何现用信号源且 没有执行与投影机的互动行为后自动关闭灯泡。缺省情况下,关闭此功能。 请参见第39页。

关闭投影机电源

只要把电源开关切换到 Off (关)位置,即可关闭投影机的电源。

灯泡冷却后,发光二极管亮稳定的绿色,风扇转速降到最低速度。要关闭投影机电源,将 Power (电源)开关切换到 Off (关)位置。

如果购买可选用的遥控器,也可以按其 Power (电源)按钮使投影机在工作时置于 Off (关)状态。按了两次 Power 按钮后 (按一次启动关机过程,按第二次确定是要关闭投影机的电源),灯泡熄灭,发光二极管闪烁绿色一(1)分钟,此时风扇继续运转以冷却灯泡。当发光二极管闪烁绿色时,投影机不接受控制面板和遥控器的任何输入。

注意:一旦关闭了投影机电源后,必须等候一(1)分钟,然后才能再次打开 投影机的电源。这样能让灯泡完全冷却。但是,如果是用可选用的遥控器将 投影机的电源切换为Off(关)状态,则不需要等待一分钟就可以再次打 开。

排除安装故障

如果屏幕上出现正确的图像,请跳到下一节。如果图像显示不正确,请排除 安装故障。

投影机上面的发光二极管表示投影机的状态,有助于进行故障排除。

表 I: 发光二极管的状态和意义

发光二极管颜色和状态	表示意义
稳定的绿色	电源开关已打开并已初始化软件,或者通过可 选用的遥控器关闭了投影机的电源。
闪烁绿色	电源开关已打开并在初始化软件,或者投影机 关闭了电源而风扇在运转以冷却灯泡。
闪烁红色 有关的详细信息,参见第 45 页。	风扇或灯泡发生了故障。确保通风孔未被挡住 (参见第28页)。关闭投影机的电源,等候一 分钟,然后再次打开投影机电源。如果投影机 已超过其灯泡使用时限(第42页),请更换 灯泡并将灯泡计时器复位。如果问题继续存 在,请与技术支持部门联系。
稳定的红色	无法辨认的错误:请与技术支持部门联系。

以下图表列出了常见问题。对于某些情况,提供了多种可能的解决方案。请 按解决方案的提供顺序逐项尝试。问题得到解决后,可不必尝试其他解决方 案。







问题	解决方案	结果
图像模糊或不完整	将电脑的显示分辨率设为投影机原机格式分辨率 (从 "开始" > "设置" > "控制面板" > "显示" > "设 置"选项卡),选择 800x600	图像清晰、完整
A	手提电脑 停用 手提电脑显示器或 打开双显示 模式	A
屏幕上图像未居中	移动投影机、调整缩放、调整高度	图像正确
	调整水平或垂直 前面 位置: "画面" ● 都程度 > "高级控制" ● 副面底色 菜单 昭和 報位 50 工 四面偏 50 一 本 ● 認知 1 1 2 日 第 ● 認知 1 1 2 日 1 1 2 1 1	

问题	解决方案	结果	
图像非方形	调整控制面板上的 Keystone (梯形畸变)	图像呈方形	
图像不清晰	│ 从 "画面" > "高级设置"菜单调整"清晰度"(仅 ────────────────────────────────────	图像正确	
AB	・ 高级设置 ・ 前面 > 解釋度 > ● ● 副面洗色 □ ●	AB	
图像不适合 4:3 或 Ⅰ6:9 屏幕	从 "画面" > "长宽比" 菜单,将长宽比例改为 4:3 或 l 6:9	图像正确	
	・ 亜面 前面 秋秋時変 ちの 水坡 方 水坡 ちの 水坡 ちの 水波 ちの ひれ度 ちの む		

问题	解决方案	结果	
图像上下颠倒	从 "设定" > "系统调节" 莱单关闭 "吊顶安装"	图像正确	
AB	 ★3銃调节 前面 前面 首投安装 「 日 吊顶安装 「 显示信息 显示信息 「 金示信息 「 金示信息 「 金示信息 「 如示信息 「 如示信息 如示信息 Ware Saver Off 「 Gall Gall Gall Gall Gall Gall Gall Gall Gall Gall Gall Gall<th>AB</th>	AB	
图像左右颠倒	从 "设定" > "系统调节" 菜单,关闭 "背投安装"	图像正确	
AB		AB	
投影颜色与信号源不匹配		图像正确	
COLOR	 ● 画面 ● 補形時変 50 ● 対比度 50 ● 衣 光度 50 ● 包減度 50 ● 包減 50 ● 電泳 50 ● 電泳 50 	COLOR	

问题	解决方案	结果
屏幕上不播放嵌入 PowerPoint 演示中的视频	关闭手提电脑的内部 LCD 显示	内嵌视频正确播放
A _B		A _B
灯泡不亮,发光二极管闪烁红色	确保通风孔未被挡住,关闭投影机的电源,让它冷却 一分钟	灯泡亮了
发光二极管 menu © IIII		Startup Screen



仍然需要帮助?

如果需要帮助,请访问我们的网站或与我们电话联系。如果需要支持联系信息,请参看封三。本产品有90天的有限担保。可从经销商处购买维修保护 计划。要将投影机送来维修时,我们建议使用原来的包装材料运装设备,或 者让专业包装公司将设备包装妥当。可以购买供选用的ATA包装箱,它能 提供运输时的适当保护。请购置全额运输保险。

使用可选用的遥控器

可选用的遥控器使用两节 AA 电池。电池很容易安装,只要滑开遥控器背面的电池盖,对准电池的正负两极(+和-),将电池滑入,然后将盖盖上。

小心:更换电池时请注意:如果使用与投影机附带提供的类型不同的电池可能会严重损坏遥控器。弃置电池时,务必不要有害环境。

要操作时,将遥控器对准投影屏幕或投影机 (不要对准电脑)。最佳操作范围大约15英尺 (4.5米)。

投影机的 Power (电源)开关处于 Off (关)位置时,按遥控器的 Power (电源)按钮并不能打开投影机的电源。需要将投影机的 Power (电源)开关切换到 On (开)位置,才能用遥控器打开投影机的电源。

当投影机在工作时,可以按遥控器的 Power (电源)按钮让投影机置于 Off (关)状态 (关于关机信息,参见第 21 页)并关闭其电源。

按遥控器上的 Menu (菜单) 按钮,打开投影机的菜单系统。使用箭头按钮 浏览,使用 Select (选择) 按钮选择功能并在菜单中调整数值。请参见第 35 页上关于菜单的详细信息。

遥控器还有可控制音响的 Volume (音量)和 Mute (无声图像)按钮,以 及可切换信号源的 Video (视频)和 Computer (电脑)按钮。

并且提供特定演示使用的两项功能。使用 Blank (空白)按钮可显示空白屏 幕,而不显示当前的投影片 (可以选择显示的颜色,参见第 40 页);使用 Effect (功能)按钮调用用户可定义的动作 (如静止画面),或改变观看 DVD 的屏幕长宽比 (参见第 40 页,了解如何对此按钮编程)。

在"放映投影片"模式时,使用 Previous(上一页)和 Next(下一页) 按钮可浏览 PowerPoint 演示内容。将所提供的电脑连接线的 USB 连接器连 接电脑,就可以使用这些按钮。第一次使用时,可能出现"添加新硬件向 导"。参见第 15 页上关于加载正确的 USB 驱动程序的详细信息。



排除遥控器故障

- 确保电池安装方向正确,而且电池有电。
- 确保遥控器对准投影机或屏幕,而不是电脑,且处于15英尺(4.5米)
 遥控范围内。为了获得最佳效果,请将遥控器对准屏幕。
- 如果要尝试展示 PowerPoint 投影片,请确保已连接 USB 连接线。如果 在使用 USB 连接线,请确保安装了正确的驱动程序。

使用音频

使用投影机的扬声器

如果要使用投影机的扬声器,将信号源连接投影机混合连接器的 Audio In (音频输入)连接器 (L和 / 或 R)。

要调整音量,按控制面板上的 Volume (音量)按钮。

如果购买了可选用的遥控器,可以按遥控器上的 Mute (无声图像)按钮使 其静音。

排除音频故障

如果听不见音响,请检查下列事项:

- 确保已连接音频线。
- 确保音量已调到足够大。按控制面板上的 Volume 按钮。
- 确保已启用正确的信号源。
- 调整音频信号源。
- 如果在播放视频,确保未暂停回放功能。





连接音频线

调整音量

volume

使用控制面板按钮

在其他章节中对大多数按钮均有详细描述;此处是关于按钮功能的概述:

Menu (菜单): 打开屏幕上的菜单 (第35页)。

Select (选择):确认在菜单中所作的选择 (第 35 页)。

向上/向下箭头: 在菜单中移动浏览并调整设置 (第35页)。

Auto Image (自动图像):将投影机重设至信号源。

Presets (选择方式): 在可用的预置设定中循环 (第37页)。

Keystone (梯形畸变):调整图像使其方正(第13页)。

Volume (音量): 调整音响 (第31页)。

Video (视频)和 Computer (电脑):改变现用信号源。



优化电脑图像

正确连接电脑且电脑图像出现在屏幕上后,可以使用屏幕菜单优化图像。关于使用屏幕菜单的一般信息,请参见第35页。

- 从"画面"菜单,调整"梯形畸变"、"对比度"或"光亮度" (第36页)。
- 改变"长宽比"。选择最匹配输入信号源的选项(第36页)。
- 从"高级设置"菜单,调整"画面底色"(第38页)。
- 从"高级控制"菜单,调整"相位"、"画面幅"、"水平"或"垂直 位置"(第38页)。
- 一旦就特定信号源优化了图像后,可使用"选择方式"保存设置。这样就能在以后快速地调用这些设置(第37页)。

演示功能

提供了若干功能,使得很容易就能进行演示。以下是功能概述;详细信息参见菜单一节。

- 可选用的遥控器上的 Effect (功能) 按钮可用于对按钮指定各种功能。
 缺省设置的功能是"关于",显示有关投影机和当前信号源的信息。可以选择"空白"、"无声图像"、"长宽比"、"信号源"、"自动图像"、"静止画面"和"关于"。有关的详细信息,请参见第40页。
 "静止画面"功能可以冻结显示的图像。如果要在电脑上作改动而不让观众看见的话,此功能很有用。"蒙片"功能让您可用黑色帘幕遮住部分图像。
- 可选用的遥控器上的 Blank (空白) 按钮可用于显示空白屏幕,而不是 现用信号源。您可以决定空白屏幕的颜色 (第40页)。
- "启动标志"选项允许将缺省设置的启动屏幕改为空白屏幕或缺省设置 屏幕(第40页)。
- 提供了"省电"和"屏幕保护"这两个选项,能在若干分钟无活动 后自动关闭投影机或显示黑色屏幕。这有助于延长灯泡的使用寿命 (第 39 页)。

优化视频图像

正确连接视频设备且图像出现在屏幕上后,可以使用屏幕菜单优化图像。关于使用屏幕菜单的一般信息,请参见第35页。

- 从"画面"菜单,调整"梯形畸变"、"对比度"、"光度"、"饱和 度"或"色调"(第36页)。
- 改变"长宽比"。选择最匹配输入信号源的选项(第36页)。
- 可选用的遥控器上的 Effect (功能) 按钮可对按钮指定各种功能。缺省 设置的功能是"关于",显示有关投影机和当前信号源的信息。可以选择"空白"、"无声图像"、"长宽比"、"信号源"、"自动图像"、 "静止画面"和"关于"。有关的详细信息,请参见第40页。
- 选择"清晰度"设置(第38页)。
- 使用"色彩控制"调整色彩增益(第38页)。
- 调整"画面底色"。选择列出的一个暖度值(第38页)。
- 打开"过扫描",去除图像边缘上的干扰。

自定义投影机

可以为特定设置和需要对投影机进行自定义。请参见第 39 页至第 41 页上关于这些功能的详细信息。

- 要进行背投式投影,从设定 > 系统调节菜单打开"背投安装"模式。
- 要进行吊顶安装投影,请在设定 > 系统调节菜单中打开"吊顶安装"模式。
- 指定投影机在开机后首先查找哪一种视频信号源为现用视频。
- 指定可选用的遥控器上 Effect (功能) 按钮的功能。
- 打开并关闭投影机的显示信息。
- 打开省电功能。
- 指定空白屏幕颜色和启动标志。
- 指定查看菜单所用的语言。
- 将现用信号源的设置保存为预置。

使用菜单

要打开菜单时,按控制面板或可选用的遥控器上的 Menu (菜单)按钮。 (如果60秒钟未按任何按钮,菜单自动关闭。)出现"主"菜单。使用箭头 按钮向上或向下移动,突出显示需要的子菜单,然后按 Select (选择) 按 钮。

要改变菜单设置,突出显示后按 Select,然后使用向上或向下箭头按钮调整 数值,使用单选按钮选择选项,或者使用复选框来打开或关闭功能。按 Select 确认所作的改动。使用箭头浏览到另一设置。完成调整后,浏览到 "上一页"或"退出",然后按 Select 进到上一个菜单;任何时候按 Menu 按钮可关闭菜单。

菜单名称前出现圆点。圆点数表示菜单的级别,从一级("主"菜单)到四 级 (嵌在最内层的菜单)。

菜单按用途分类:

- "画面"菜单提供图像调整。
- "设定"菜单提供不经常改动的设置类型调整。 ٠
- "关于"菜单提供关于投影机和信号源的只读式信息显示。

某些菜单项目可能看不见或者呈灰化而不能使用,这取决于连接的特定信号 源。例如,"清晰度"仅可用于视频信号源:启用电脑信号源后,看不见此 选项。仅在选择了信号源而没有信号时,菜单选项呈灰化。例如,投影机已 设为视频信号源,但信号源(如 DVD 播放机)已关闭,视频菜单选项呈灰 化。



menu Ē





•• 1	画面		मान
•	前面		一四四
\Box	梯形畸变	50	木平
0	对比度	50	
Ň	光度	50	
3	饱和度	50	
	色调	50	
	长宽比	•	
	选择方式	•	
₹%	高级设置	•	



	关于	" 光 工 " 芸 畄
灯泡使用小时 现用信号源 信号格式 版本	123 电脑1 1024 x 768 @ 72Hz 2.1	大1 米牛

"画面"菜单

要调整以下设置,突出显示后,按 Select (选择),使用向上或向下箭头调整数值,然后按 Select 按钮确认所作改动。

梯形畸变:垂直调整图像,使其更近方形。也可从控制面板调整梯形畸变。

对比度:控制画面最淡和最深部分之间的差异程度,并改变图像中的黑白量。

光度: 改变图像的强度。

饱和度:将视频图像从黑白向满饱和色彩调整。饱和度设置仅适用视频信号 源。

色调:调整 NTSC 视频图像中图像的红绿色平衡。色调设置仅适用 NTSC 视频信号源。

长宽比: "长宽比"指图像的宽高比。电视屏幕通常为4:3。HDTV 和大多数 DVD 为 16:9。缺省设置为 4:3。

选择"原机格式"显示未经修改的输入内容,投影机不调整尺寸。 选择 16:9 观看增强型宽银幕 DVD。

关于"长宽比"的详细信息,请参见第16页。

•• 画面 < 前面 ▽ 梯形畸变 50 ● 对比度 50 光度 50 饱和度 50 ٢ ۲ 色调 50 长宽比 Þ 选择方式 Þ 🌠 高级设置 ►





选择方式:提供的"选择方式"能优化投影机显示电脑演示、照片、影片 图像和视频图像的能力。电影输入是在电影摄像机上捕捉的原始材料,如 电影;视频输入是在视频摄像机上捕捉的原始材料,如电视片或体育项目。 可以将选择方式用作起始点,然后进一步自定义各个信号源的设置。自定义 的设置保存在各个信号源的选择方式中。要恢复厂家缺省设置,从**设定 > 服务**菜单选择"出厂设置"(第 41 页)。

还有用户可定义的预置。要为当前信号源设定预置,调整图像,在"选择 方式"菜单中选择"保存用户设置",然后选择"是"。将来可以选择 "用户1"预置从而调用这些设置。



"高级设置"菜单

解释度: (仅视频信号源)改变视频图像边缘的清晰度。选择清晰度设置。

色彩空间:此选项适用电脑和组合视频信号源。可用于选择已专门为输入信号微调的色彩空间。选择"自动"后,投影机自动确定标准。要选择不同的设置,关闭 Auto (自动),然后就电脑信号源选择 RGB,就组合视频信号源选择 REC709 或 REC601。

画面底色:改变色彩的强度。选择列出的一个相对暖度值。

色彩控制:用于个别调整红色、绿色和蓝色的增益(色彩的相对暖度)和偏移量(色彩中黑色的量)。

视频标准:设置为"自动"后,投影机尝试根据接收到的输入信号自动选择 视频标准。(视频标准选项可能因用户所在的地区而各不相同。)如果投影 机无法检测到正确的标准,可能色彩看上去不正,或者图像可能看上去"破 碎"。如果发生这样的情况,请手动选择视频标准:从"视频标准"菜单选 择 NTSC、 PAL 或 SECAM。

过扫描: (仅视频信号源)去除视频图像周围的干扰。

调节同步阈口:如果硬件设备(如 DVD 播放机)与投影机不能正确同步, 选择此项有助于在连接投影机后的同步。

以下四(4)个选项仅适用电脑信号源。

相位:调整电脑信号源的水平相位。

画面幅:调整电脑信号源的垂直扫描。

水平 / 垂直位置:调整电脑信号源的位置。

白色峰值: 可将白色亮度提高将近 100%。



••• 高级设置 < 前面 ▲ 前面 画面 解释度 🖌 解释度 ♣ 色彩空间 ● 画面底色 * 色彩空间 空间 画面底色 調査 色彩控制 视频标准 过扫描 •••• 色彩空间 调节同步阈口 週节同 相位 ■ 画面幅 □ 水平位 □ 垂直位 間で回歩 相位 ■ 画面幅 ■ 水平位置 ■ 垂直位置 51 < 前面 自动 水平位置 50 垂直位置 50 白色峰值







"设定"菜单

音频:允许调整内部扬声器的"音量",并允许在投影机启动时播放铃声。 也可以从投影机控制面板或可选用的遥控器进行调整。

信号源:"开机信号源"决定投影机在启动过程中首先检测哪一个现用信号源。当自动信号源功能为 On (开)时,投影机自动查找现用信号源,首先检查"开机信号源"。信号源选项包括电脑的"电脑 1"、逐行扫描 DVD 或 HDTV 信号源,以及视频信号源的"视频 1"(适用超级视频连接)和 "视频 2"(适用混合视频连接)。此功能为 Off (关)时,投影机缺省设置为在"开机信号源"中选择的信号源。要显示其他信号源,必须按控制面板或可选用的遥控器上的 Computer (电脑)或 Video (视频) 按钮进行手动选择。

系统调节 > 背投安装:将图像反转,因此可从半透明屏幕背后投影。吊顶安装:使图像上下颠倒,可用于安装在天花板上的投影机。显示信息:在屏幕左下角显示状态消息,如 "Searching"(搜索信号)或 "Mute"(无声图像)。Screen Saver Off (屏幕保护程序关闭):防止电脑进入 "屏幕保护"模式。省电:在20分钟未检测到任何信号后,自动关闭灯泡。如果其后 10 分钟仍然没有任何信号,投影机关闭电源。如果在投影机关闭电源以前接收到现用信号,将显示图像。其后 10 分钟如果仍然没有任何信号的话,投影机关闭电源,可切换关闭电源开关。如果在投影机关闭电源以前接收到现用信号,将显示图像。启用 "省电"功能后,停用 "屏幕保护"。屏幕保护在预置的数分钟内未检测到任何信号后,使屏幕自动变为一片黑色。在检测到现用信号源或按了控制面板按钮后,图像恢复。



•• 设定	信号源	
 前面 声音菜单 ● ● 信号源 ● ● ● 毎 ○ 		开机 信号源 ・・・・ 开机缺省信号源 ・ 前面 ■ 电脑1 ② 视频1 ③ 视频2



启动标志:可在启动时或者未检测到任何信号源时显示空白屏幕,取代缺省 设置的屏幕。

空白屏幕:确定按了可选用的遥控器上的 Blank (空白)按钮后所显示的颜色。

••• }	自动标志		自动标志
 ■ □ 	前面 缺省 空白屏幕	۰ د	/日 4911小心



功能键: 可将不同的功能指定给可选用的遥控器上的 Effect (功能) 按钮, 让您能快速而容易地使用该功能。突出显示功能,然后按 Select (选择) 以 选择不同的功能。

- 空白:显示空的屏幕。
- 无声图像:关闭所有声音。
- 长宽比: 可在 4:3、16:9 和"原机格式"之间切换选择(参见第 16 页和 第 36 页)。设置为 Effect Key(功能键)后,就可以切换 DVD 的"长 宽比"。
- 信号源:循环通过各个可用的信号源。
- 自动图像调整:将投影机重设至信号源(第32页)。
- 静止画面:暂停投影图像。
- 关于: 是缺省设置的功能。打开包含了投影机和信号源信息的窗口。

•••	功能		
•	前面		功能健
	空白	0	
\$	无声图像	0	
	长宽比	0	
Э	信号源	0	
\mathfrak{S}	初始图像	0	
\rightarrow	静止画面	0	
i	关于	۲	

•••	屏显语言		屈显语言
•	前面		
	English	0	
	Norsk	0	
	Deutsch	0	
	Español	0	
	Français	0	
	Italiano	0	
	Português	0	
	Русский	0	
	日本語	0	
	한국어	0	
	繁體中文	0	
	简体中文	۲	

服务:如果要使用这些功能,突出显示后按 Select (选择)。

出厂设置:将所有设置恢复为缺省设置值。

灯泡复位:将"关于"菜单中的灯泡计时器还原至零。仅在更换灯泡后 才执行此项操作。

服务号码: 仅供授权的服务人员使用。

关于:提供有关投影机和现用信号源的信息。显示"关于"框是指定给 Effect (功能) 按钮的缺省设置功能。

••••	服务	肥久
•	前面	万区 35
	出厂设置	
P	灯泡复位	
s for	服务号码	



维护

清洁镜头

Ⅰ 将一块柔软的干布蘸上无腐蚀性相机镜头清洁剂。

- 避免使用过多清洁剂,也不要将清洁剂直接涂在镜头上。腐蚀性清洁 剂、溶剂或其他强烈化学制品可能磨损镜头。
- 2 将清洁布在镜头表面环绕轻擦。如果不准备马上使用投影机,请盖上镜头盖。

更换投影灯泡

"关于"菜单中的"灯泡使用小时"计时器计算灯泡已使用的小时数。灯泡 使用寿命到期以前 20 小时,在开机时屏幕上出现"更换灯泡"消息。如果 超出了灯泡极限使用时间,灯泡不再亮了。在此情况下,更换灯泡之后必须 同时按控制面板上的两个 Volume (音量)按钮并按住 10 秒钟,从而将灯 泡时间还原至零。

注意:可以从经销商处订购新的灯泡模块。参见包装清单中的信息。仅使用与原来灯泡相同类型和额定的更换用灯泡。

- Ⅰ 关闭投影机电源,然后拔出电源线。
- 2 等候 30 分钟, 让投影机彻底冷却。
- **3** 将投影机侧放,让灯泡盒盖朝向您。使用平头改锥,将改锥头插入灯泡 盒盖顶和投影机之间,轻轻地将盒盖从投影机撬开。



	关于	
灯泡使用小时 现用信号源 信号格式 版本	123	灯泡使用小时



- 4 拧松将灯泡模块连接投影机的两颗系留螺丝。
- 5 压住灯泡连接器上的固定锁片并轻轻地拉, 使连接器离开投影机。

警告:

为避免灼伤,让投影机先冷却至少30分钟后才更换灯泡。

不要將灯泡模块摔到地上!也不要碰玻璃灯泡!可能打碎玻璃而造成伤害。

在取出灯泡模块时,务必非常小心。虽然发生的可能性不大,但如果 灯泡破裂的话,可能产生玻璃小碎片。灯泡模块的设计会让这些碎片 留在仓内,但在取出时务必小心。在更换灯泡以前,清洁灯泡仓并弃 置清洁用料。更换灯泡以后请洗手。本产品所用的灯泡含有很少量的 汞。弃置灯泡时,务必遵守当地、州或联邦的法令和规章要求。有关 的详细信息,请访问 www.eiae.org。

- 6 小心翼翼地取出灯泡模块。弃置灯泡时,务必不要有害环境。
- 7 安装上新的灯泡模块,拧紧螺丝。
- **8** 将灯泡连接器重新与投影机连接上。连接器完全插入后,固定锁片应该 到位。
- 9 把灯泡盒盖重又装上。
- 10 插入电源线,然后按 Power (电源)按钮将投影机的电源又打开。
- Ⅰ 要重新设置灯泡小时计数器,浏览到设定 > 服务菜单,选择灯泡复位。 有关的详细信息,请参见第 41 页。



I	•••	服务	昭久
I	۲	前面	加以为
I	٢	出厂设置	
I	P	灯泡复位	
I	s	服务号码	

清洁投影灯过滤屏

在肮脏或有灰尘的环境中,灯泡模块中的两个防尘过滤屏可能堵塞,导致内部高温并过早发生灯泡故障。常规性维护去除过滤屏上的灰尘,可降低灯泡的操作温度,并延长灯泡的寿命。为了最大限度延长灯泡寿命,每使用 250 小时后应清理过滤屏;在较脏或尘埃较多的环境下,更应经常清理。

Ⅰ 取出灯泡模块。

- 2 检查灯泡模块的防尘过滤屏。如有必要,将真空吸尘器打在低功率档上, 用来清洁一下过滤屏。在清洁过滤屏时务必小心,不要碰动任何内部元件。
- 3 将灯泡模块和灯泡盒盖重又装上。

使用安全锁

投影机有一个安全锁,可与 "PC Guardian 连接线锁定系统"配合使用。请参阅安全锁随带的说明中关于如何使用的信息。





附录

投影图像尺寸

注意:请访问我们网站上的互动式图像尺寸计算器。

表 2: 投影机与 屏幕 的距离范围 (就特定尺寸屏幕)

月月月日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日		距离	
屏幕对角尺寸 (米 / 英寸)	图像宽度 (米 / 英寸)	最大距离 (米 / 英尺)	最小距离 (米/英尺)
1/40	0.8/32	1.8/5.8	1.5/4.8
1.3/50	1/40	2.4/7.8	2.0/6.5
1.5/60	1.2/48	2.7/8.8	2.3/7.5
2.5/100	2/80	4.5/14.6	3.8/12.4
3.8/150	3.1/120	6.9/22.6	5.8/19.03
5.1/200	4.1/160	9.3/30.5	7.7/25.2

红色发光二极管状态和投影机错误

如果投影机不在正常工作且发光二极管闪烁红色,请查看**表**3,确定可能引起问题的原因。每系列闪烁之间有两秒钟间隔。请访问我们网站上关于红色发光二极管错误码的详细信息。

表 3:

红色发光二极管状 态	说明
闪烁一(I)下	尝试五 (5) 次后,灯泡仍然不亮。请检查灯泡 和灯泡门的安装,是否有连接松了。
闪烁两 (2) 下	灯泡计时器小时数超出了灯泡使用时限。更换 灯泡并将灯泡计时器复位至零。
闪烁三 (3) 下	投影机已关闭。查看灯泡盒盖是否开着。如果 灯泡盒盖已关闭,切换投影机开关并等候一分 钟,然后再次切换投影机开关。如果一分钟后 灯泡不亮,更换灯泡。如果更换灯泡后并未解 决问题,请就维修事宜与技术支持部门联系 (参见第 29页)。
闪烁四 (4) 下	风扇发生故障。请就维修事宜与技术支持部门 联系(参见第 29页)或者更换风扇。
闪烁五 (5) 下	投影机过热。检查通风孔是否被挡住。如果移 走挡住通风孔的东西后并未解决问题,请就维 修事宜与技术支持部门联系(参见第 29 页)。