使用說明書

۲

親愛的 SHARP 顧客

衷心感謝惠購 SHARP 液晶彩色電視機。為確保安全使用本機及令本機更加耐用,在使用本產品之前請務必仔細 閱讀關於安全的重要注意事項。

目錄

۲

引言		
	親愛的 SHARP 顧客	
準備		
	壁掛電視機的處置和注意事項5 安裝底座	
	部件名稱6	
	電視機(前視圖 / 側視圖)6 電視機(後視圖)7 遙控器8	
	在打開電源之前	
	理接球影機、遊戲機或輝球機10 連接電腦	
	装入電池	
	打開或關閉電視機	
	選項表操作	
觀看電		
	自動設定頻道 17 選擇頻道 18 調整音量 18 選項表語言設定 18 按照個人喜好來設定頻道 19 自動搜索 19 工具和理想/ 10	
	丁期成直時间頻道 19 頻道排序 22 刪除頻道 22 觀看時的有用功能 23 影像和靜止影像 23 近回知前、個選擇的模式 23	

中文

۲

CD - 1

目錄

観看電視(續)	
暫時關閉聲音 供給山殿交	23
切楔楔旋首頻格式	
縮短啟動時間	24
見童安全鎖用的密碼設置(用於電視輸入模式)	25
節能設定	26
在指定的時間自動關閉電源	
在廣播結束之後自動關閉雷源	26
た 保護 は かん し か の の し の し の の の の の の の の の の の の の	26
电//□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□	
坂休侯ユ	Z/
版本確認	
設定影像尺寸	27
自動選擇寬屏幕信號(WSS)影像尺寸	27
手動選擇寬屏幕信號(WSS)影像尺寸	27
手動選擇屏幕模式(適用於雷視/影音輸入模式)	28
³ 濯擇一個荀先設定的影響模式	29
乏汗 间流光改足的彩音误及	30
丁 刧 以 た が ぼ 	
家。杨祠仪	
進階影像設定	
其他的影像設定	32
調整影像位置	
遊戲時間	
音頻調校	
輸出辛量選擇	33
使用外部設備時的設定	
使用 HDMI 輸出設備時的設定	
꽱擇輸入源和信號類型	35
	35
전评刑八/亦	3E
15.61また)15.51150 まや 3	
跳唯 HDMI/PC 戦入 	
設定彩色制式	
連接電腦	
大杂天 旺二赤 ※ 影 换	07
在畫面上顯示電腦影像	
選擇影像尺寸	
選擇輸入解像度	
自動調整電腦影像	
手動調整電腦影像	
雷腦相容性列表	40
附錄	
故障分析	
资件2.77 漫原	42
<u>四</u> 你	<u>۲۲</u> ۸۵
八竹	
凉际省 崎	45

۲

۲



日常使用的注意事項

請遵守以下事項

外殼的保養方法

清潔外殼的時候,請用柔軟的布(棉、絨等質料)輕輕地擦拭。請不要使用附有化學成分的乾、濕抹布,因為這樣會導致外殼本體成分的變質或裂開。

۲

- 請注意不要使用質地堅硬的布來擦拭,或擦拭時過於用力,這樣會導致外殼表面劃傷。
- 外殼不潔的時候,可使用柔軟的布(棉、絨等質料)浸取少量稀釋過的中性洗劑,擰乾後擦拭,然後再用柔軟的乾布擦乾。
- 由於外殼為塑膠製品,汽油、稀釋劑類的溶劑會導致其變質,或塗料脫落,所以請不要使用此類溶劑來清潔 外殼。
- 由於塑膠中含有塑化劑,與某些物質接觸會出現變質、塗料脫落等狀況,所以請遠離殺蟲劑等揮發性物質。
 另外,請不要與橡膠和樹脂類製品長期接觸。

屏幕的保養方法

- 在開始清潔屏幕之前,請務必關閉電視機電源,並將電源插頭從插座中拔出。
- 清潔屏幕時,請使用乾、柔軟的布(棉、絨等質料)來輕輕擦拭屏幕表面。為了保護屏幕,請不要使用不乾 凈的布、清洗劑、或附有化學成分的乾、濕抹布等物品來擦拭,因為這樣會造成顯示屏表面的剝落。
- 請注意不要使用質地堅硬的布來擦拭,或擦拭時過於用力,這樣會導致顯示屏表面劃花。
- 屏幕不潔的時候,可以用柔軟的布(棉、絨等質料)稍微用水打濕後,輕輕地擦拭。(擦拭時不可過於用力, 以免造成顯示屏表面劃花。)
- 如果液晶顯示屏表面粘上了灰塵,請使用市面有售的除塵刷(除靜電刷)來清潔。

隨機附件

۲

請確認如下附件隨同本機附送。



商標

● "HDMI" > HDMI 標記和"High-Definition Multimedia Interface"(高清晰度多媒體接□)是 HDMI 特許 LLC 的商標或 註冊商標 ∘

CT) - 4



準備

壁掛電視機的處置和注意事項

- 可用另外購買的托架,將電視機安裝在牆上。
- 詳情請參閱另外購買的托架所附之說明書。

(小) 注意

- 本電視機只能使用 SHARP 公司推薦的壁掛托架來將電視機安裝到墙上。使用其他壁掛托架可能導致安裝不穩 而引致嚴重人身傷害。
- 安装液晶彩色電視機需要特別的技能,只有具有專業資格的服務人員才能夠安装。用戶不可自己進行這項工作。 對於不正確的安装,或是由於安装引起的事故或傷害,SHARP 不承擔任何責任。

3

使用另外購買的托架來安裝電視機

- 可請經資質認證的服務人員用另外購買的托架將電視機安裝到牆上。
- 在開始操作之前,請先仔細閱讀隨同托架提供的使用說明書。

会 註 🖉

• 若要將本電視機安裝在牆上,用隨同壁掛托架附送的螺絲釘將壁掛托架固定到電視機的背後。

安裝底座

- 在安裝(或拆卸)底座之前,請將交流電源線從交流電源插座中拔出。
- 在執行操作之前,請在放置電視機的地方鋪設軟墊,以防電視機損壞。

(小) 注意)

۲

- 正確安装底座。
- 請務必遵照說明進行安装。若底座安装得不正確,則可能導致電視機傾倒。



2) 將4枚短螺絲釘插入到電視機背面的4個 孔中並擰緊。 螺絲批 C 21 211-- 短螺絲釘 63 SE3

 \square

將底座插入到電視機底部的孔中。

• 若要拆卸底座, 請以相反的次序進行。 • LC-40G100H 的脚座不能調節角度。

会 註 🖉

40G100H ct.indd 5

藪墊



*OPC: Optical Picture Control (光學圖像控制)(請參閱第 30 頁。) ** 電視機狀態指示燈請參閱第 13 頁。

L OPC 感應器 *

- 遙控感應器

- POWER (電源)指示燈**

本說明書中的插圖和屏幕顯示是以解釋為目的,可能與實際操作略有差別。

CT)- 6



CD - 7

準備

遙控器



- POWER(電源)(待機/打開) 打開和關掉電源。(請參閱第 13 頁。)
 DISPLAY(顯示) 顯示頻道或輸入信息。
- 3 0 9
 - 選擇頻道。(請參閱第 18 頁。)
- 4 爻(閃回) 返回到前一個選擇的頻道或外部輸入模式。(請參 閱第 23 頁。)
- 5 WIDE (寬屏幕模式) 改變寬屏幕影像模式。(請參閱第 28 頁和第 38 頁。)
- 6 FREEZE(靜止) 使活動影像變為靜止。(請參閱第 23 頁。)
- 7 ▲/▼/ ◄/▶(遊標)
 在設置畫面上選擇一個所需的項目。
 ENTER(輸入)
 執行一個命令。
- EXIT(退出)
 返回默認畫面。
- 9 AV MODE(影音模式)
 選擇一個視頻設置:影音模式(標準、電影、遊 戲、電腦、用戶、動態(固定)、動態)(請參閱 第 29 頁。)
- **10 SLEEP(定時關機)** 設置睡眠定時器。(請參閱第 26 頁。)
- 11 咏(靜音) 使聲音關閉。(請參閱第 23 頁。)
- 12 MPX(多重聲音) 選擇多重聲音模式。(請參閱第 24 頁。)
- **13 VOL + /VOL (音量 + / 音量)** 設置音量。(請參閱第 18 頁。)
- **14 CH \/CH ∨ (頻道 \/頻道 ∨)** 電視輸入模式:選擇一個頻道。(請參閱第 18 頁。)
- 15 TV/VIDEO(電視/視頻)(輸入源) 選擇一個輸入源。〔電視、輸入1、輸入2、輸入3、輸入4、輸入5、輸入6(電腦)〕(請參 閱第10頁、第34頁、第35頁和第37頁。)
- 16 PC(電腦)
 - 選擇電腦輸入。
- **17 MENU(選項表)** 顯示選項表。(請參閱第 14 頁。)
- 18 RETURN(返回) 選項表模式:返回到前一個選項表畫面。(請參閱 第 14 頁。)



۲

準備

在打開電源之前

設置電視機位置之說明

- 勿使電視機受到陽光直射,並將其置於通風良好之處。
- 請將電視機置於水平的地方。
- 在連接交流電源線之前,請勿打開電視機的電源。



2 連接外部設備

關於連接天線以及錄影機和 DVD 影碟機等的外部設備,請參閱第9頁到第11頁。

3 連接交流電源線

۲



- 交流電源線
- 請將電視機置於靠近交流電源插座之處,並使電源插頭便於插拔。
 如長期不使用本電視機,請將交流電源線從交流電源插座中拔出。

4 捆綁電線

如圖所示,將電線放入電線夾內捆綁。



(小) 注意

• 爲了防止遭受電擊的危險,在連接著電源線時,請不要觸碰接線任何未經絕緣的部份。

準備

連接外部設備

可將許多類型的外部設備連接到電視機上,如錄影機、遊戲機、攝錄機、DVD 影碟機、機頂盒(衛星、有線電視等)和電腦等。要觀看外部輸入的影像,請從遙控器上的**TV/VIDEO**(電視/視頻)或電視機上的**TV/VIDEO**(電視/視頻)來選擇輸入源。

🖑 注意

۲

- 為保護所有的設備,在連接錄影機、遊戲機、攝錄機、DVD 影碟機、機頂盒(衛星、有線電視等)、電腦或其他設備之前,請務必先關閉電視機的電源。
- 在進行連接之前,請仔細閱讀有關的使用說明書(錄影機、DVD 影碟機等)。

連接錄影機、遊戲機或攝錄機

使用输入3/输入4(輸入3/輸入4)(複合視頻)端子 或输入5/输入6(輸入5/輸入6)(色差)端子,可方 便地連接錄影機、遊戲機、攝錄機和其他影音設備。

當使用複合視頻連接線時(市面有售)



當使用色差連接線時(市面有售)

錄影機 / 遊戲機 / 攝錄機



連接電腦

當連接電腦時,可使用输入7(輸入7)(電腦)端子。 (請參閱第37頁。)





準備

連接 DVD 影碟機

當連接 DVD 影碟機或其他影音設備時,可使用输入 1/输入2(輸入1/輸入2)(HDMI[高清晰度多媒體 接口])端子、输入3/输入4(輸入3/輸入4)(複合 視頻)端子或输入5/输入6(輸入5/輸入6)(色差) 端子。

⑤ 註

۲

當使用 DVI-HDMI 轉接頭時,請使用输入1(輸入1)端子(模擬音頻信號輸入端子和電腦的音頻輸入端子)。(請參閱第34頁。)

當使用 HDMI(高淸晰度多媒體接口)連接線 時(市面有售)



當使用複合視頻連接線時(市面有售)

DVD 影碟機



當使用色差連接線時(市面有售)

DVD 影碟機



連接機頂盒(衛星、有線電視等)

當連接機頂盒(衛星、有線電視等)或其他影音設備時, 可使用 输入 1/ 输入 2(輸入 1/ 輸入 2)(HDMI[高清晰 度多媒體接口])端子、输入 3/ 输入 4(輸入 3/ 輸入 4) (複合視頻)端子或输入 5/ 输入 6(輸入 5/ 輸入 6)(色 差)端子。

1 🖉

- 當使用 DVI-HDMI 轉接頭時,請使用输入1(輸入1)端子(模擬音頻信號輸入端子和電腦的音頻輸入端子)。(請參閱第34頁。)
 - 當使用 HDMI(高清晰度多媒體接口)連接線 時(市面有售)



當使用複合視頻連接線時(市面有售)



當使用色差連接線時(市面有售)



準備

装入電池

在第一次使用本電視機之前,請插入兩枚 "AA"型電池(附送)。當電池耗盡,而且遙控器不能操作時,用新的 "AA"型電池替換。

1 打開電池蓋。

2 插入兩枚附送的 "AA" 型電池。

 在裝入電池時,要注意電池端子的極性 要與電池艙內的極性標記(+)和(-) 一致。

(小) 注意

۲

如果電池使用不當,會導致化學物質洩漏或爆炸。請務必遵守如下所述的指示。

- 不要將不同型號的電池混合使用。不同型號的電池具有不同的特性。
- 不要將新舊程度不同的電池混合使用。如果新電池與舊電池混合使用,那麼就會縮短新電池的使用壽命,或者 導致舊電池的化學物質洩漏。
- 當電池的電量耗盡之時,要立即將電池取出。從電池漏出的化學物質會腐蝕電池艙內零件。如果發現有任何化 學物質洩漏,那麼請用布將化學物質徹底擦拭乾淨。

۲

- 由於儲存條件不同,隨同本機附送之電池可能會達不到預期的使用壽命。
- 如果將會長期不使用遙控器,那麼請將電池從遙控器中取出。
- 不要將電池暴露在如直射陽光、火等一些過熱的環境中。

使用遙控器

使用遙控器時應將其指向遙控感應器。 如果在遙控器與感應器窗口之間有阻擋的物體,可能會妨 礙正常操控。



關於遙控器的注意事項

- 切勿使遙控器受到劇烈震動。
 此外,切勿將遙控器浸泡於液體之中,或將其置於非常潮濕之處。
- 切勿在直射陽光下設置或放置遙控器。
 熱力將導致遙控器變形。
- 當主機的遙控感應器處於陽光直射或強烈照明下時,遙控器可能會失 靈。這時,請改變照明或液晶電視機的角度,或靠近遙控感應器操作 遙控器。



CD- 12

5米

۲



3 關上電池蓋。

準備

۲

打開或關閉電視機

打開電源

- 按下電視機上的 POWER (電源)。
- POWER(電源)指示燈(綠色):電視機的電源已 經打開。(幾秒鐘之後,影像伴隨著聲音顯示出來。)
- 按下電視機上的 POWER(電源)將電源"開啟" 之後,就可以按下遙控器上的 POWER(電源)來 打開電源或進入待機狀態(紅燈亮)。





POWER(電源)指示燈

關閉電源

POWER(電源) 按鈕



按下遙控器上的 POWER (電源)。

- 電視機進入待機模式,屏幕上的影像消失。
- 電視機上的 POWER (電源) 指示燈由綠變紅。

按下電視機上的 POWER (電源)。

- 電視機上的 POWER(電源)指示燈關閉。 當用電視機上的 POWER(電源) 關閉電視機時,
- 不能按下遙控器上的 POWER(電源)來打開電源。

POWER(電源) 電源指示燈

關閉	電源關閉
燈亮(紅色)	電視機處於待機狀態。
燈亮(綠色)	電視機開啟。

| 🚫 註 🖉

- 如果長時間不使用本電視機,請務必將交流電源線 插頭從交流電源插座中拔出來。
- 即使電視機處於待機狀態時,也會略微消耗電量。
- 在待機狀態下,按下電視機上的POWER(電源), 電視機開啟指示燈由紅轉綠。

準備

1

۲

選項表操作

什麼是選項表?

- 需要使用屏幕顯示來設定電視機。這個用於設定的 屏幕顯示,就叫做"選項表"。
- 用選項表可以進行各種各樣的設定和調整。(請參閱 第15頁和第16頁。)
- 可以用遙控器來操控選項表內的項目。

基本的選項表操作

2 按下 ◀/▶ 來選擇所需的選項表,然後按下 ENTER (輸入)。

🚺 音頻		Ø	電源控制		
標準					
高音			- í		+15
低音			- i		
平衡			- i		
環繞聲				[]]	明閉]
低音增強				[序	啟]
重要					

3 按下 ▲/▼ 來選擇所需的選項表項目。若有需 要,則按下 ENTER (輸入)繼續操作。

🚺 音頻			Ø	電源控制	
標準					
高音	[0]	-15		Ċ	+15
低音				- i	+15
平衡			<		▶ 右
環繞聲					[關閉]
低音增強					[開啟]
重置					

- 4 按下 ▲/▼ 或 ◀/▶ 來選擇所需的項目或將該 項目調整到所需的程度。若有需要,則按下 ENTER (輸入)。
- 5 按下 EXIT(退出)或 MENU(選項表)來退 出選項表。 若有需要,則按下 RETURN(返回)來返回

到前面的選項表。

📕 使用電視機的控制面板

也可使用電視機上的控制面板來操控選項表。 如下所示,控制面板上的按鈕操作與遙控器上的按鈕 操作相對應。

電視機控制面板按鈕	遙控器按鈕
MENU	MENU
TV/VIDEO	TV/VIDEO
СН 🔨	
СН 🗸	▼
VOL +	
VOL –	•

🛇 註

- 選擇不同的輸入模式時,選項表中可選的項目可能 會有不同。但是其操作過程是一樣的。
- 使用說明書中的畫面是用於進行解釋的(有些放大了,另一些被省略了),可能會與實際畫面稍有不同。

關於引導顯示

畫面底部的"引導顯示",顯示出用"屏幕顯示"可進行的操作。

◆→:選擇 ENTEP:確定 RETURN:返回 MENU:終止

上面的條狀圖是遙控器的操作指南。對於每 個不同的選項表設置畫面,條狀圖也會作相 應的改變。

準備

電視/影音輸入模式選項表中的項目

幫助您操作的電視/影音選項表項目列表

🔳 影像

🗊 設定

影音模式	第 29 頁
光學圖像控制	第 30 頁
背光	第 30 頁
對比度	第 30 頁
亮度	第30頁
彩色	第30頁
● 色調	第30頁
	第30頁
高級的	
色溫	
影院模式	第 31 百
黑階	
3D-Y/C	
留 台	第31百
—————————————————————————————————————	第31百
■ 「「」 「「」 「」 「」 「」 「」 「」 「」 「」 「」	第30百
王臣 ······	

自動安装	第 17 頁
頻道設置	19–22 頁
兒童安全鎖	第 25 頁
輸入跳越	第 36 頁
輸入標記	第 35 頁
定位	第32頁
HDMI 自動觀看	第34頁
WSS	第27頁
4:3 模式	第 27 頁
待機模式	第24頁
語言 (Language)	第18頁
	第27頁
重置	第42頁

音頻選擇第 34 頁 輸出音量選擇第 33 頁 僅限音頻第 23 頁 遊戲時間第 32 頁 彩色制式	
--	--

🕑 音頻

高音	第 33頁
低音	第 33頁
平衡	第 33頁
環繞聲	第 33頁
低音增強	第 33頁
重置	第 33頁

Ø	電源控制	

無訊號自動關機第 26 頁
無操作自動關機
環保模式第 27 頁

⑤ 註

۲

 由於選擇的輸入源有所不同,某些選項表項目可能 不會顯示出來。

<u> </u>

準備

電腦輸入模式選項表中的項目

幫助您操作的電腦選項表項目列表

🔳 影像

影音模式	
高級的 色溫 重置	角 31 頁 角 30 頁

輸入跳越

_			
	0	音頻	

高音	.第 33頁
低音	.第33頁
平衡	第33頁
環繞聲	第33頁
低音增強	第33頁
适置	第33百
±E	

🕼 電源控制

電源管理	27頁
無操作自動關機	26 頁
環保模式第 2	27頁

る 註

 由於選擇的輸入源有所不同,某些選項表項目可能 不會顯示出來。

觀看電視 自動設定頻道 即使設置好預置頻道之後,您也可以再進行自動安裝。 如果已經設置了密碼,那麼請在此輸入密碼。 4 • 如果要設置新密碼, 請參閱第 25 頁。 123 (+ _ _ _ _ VOL (4) 6 (5) 按下 ◀/▶,來選擇 "是",然後按下 ENTER 5 (7)(8) 9 ~ (輸入)。 СН TV/VIDEO G $(\mathbf{0})$ \bigcirc 按下 ▲/▼ 從屏幕上顯示的選項表中選擇想要 6 使用的語言,然後按下 ENTER (輸入)。 • 如果首次開機或設置了還原後,按下 ◀/▶, FREEZE MENU 來選擇電視機所使用的場所,然後按下 Ο \bigcirc ENTER (輸入)。 按下 ▲/▼,來選擇所需的聲音制式,然後按 ENTER 下 ENTER (輸入)。 在自動搜索過程中不需要做任何操作。 RETURN EXI 按下 MENU(選項表) 退出。 ()■ 按下 MENU(選項表),顯示選項表畫面。 1 按下 ◀/▶ ,來選擇"設定"。 2 按下 ▲/▼,來選擇"自動安裝",然後按下 3 ENTER (輸入)。 選項表 [設定 … 自動安裝] 🧾 選項 🗊 設定 自動安裝 頻道設置 兒童安全鎖 輸入跳越 [開啟]

۲

۲

4:3模式

待機模式

重置

語言(Language) [中文(繁體)]

[全景]

[模式2]

觀看電視

۲

觀看電視

按照個人喜好來設定頻道

可以在任何時候重新運行自動搜索模式,只需要進入 到"設置"選項表,然後再進入到"頻道設置"選項 表。這樣,就可以自動或者手動地調校頻道了。

自動搜索

也可以進行以下操作來自動搜索電視頻道。其功能與 自動安裝中用的頻道自動搜索相同。

1	按下 MENU	(選項表),	顯示選項表畫面	0
U				

2

۲

按下 ◀/▶,來選擇"設定"。

按下▲/▼,來選擇"頻道設置",然後按下 3 ENTER (輸入)。

如果已經設置了密碼,那麼請在此輸入密碼。 • 關於設置密碼,請參閱第25頁。

按下 ◀/▶,來選擇 "是",然後按下 ENTER 5 (輸入)。 按下▲/▼,來選擇所需的聲音制式,然後按 下 ENTER (輸入)。

> 顯示出"搜索結束"。按下 **MENU**(選項表) 退出。

手動設置每個頻道

可手動設置某些頻道項目。這些項目是搜索、微調 (電視頻率)、彩色制式、聲音制式、標籤、跳躍以 及鎖。

- 按下 MENU (選項表),顯示選項表畫面。 1 按下 ◀/▶,來選擇"設定"。 2 按下▲/▼,來選擇"頻道設置",然後按下 3 ENTER (輸入)。 如果已經設置了密碼,那麼請在此輸入密碼。 關於設置密碼,請參閱第25頁。 按下▲/▼,來選擇"手動調節",然後按下 Δ ENTER (輸入)。
- 按下 ◀/▶,來選擇 "是",然後按下 ENTER 5 (輸入)。

請選擇要編輯的頻道

01 SAT.1	02 PR07	03 KABEL	

可以選擇以下設定中的一個。

- 1 **搜索**(請參閱第20頁。)
- (2) 微調(請參閱第 20 頁。)
- ③ 彩色制式(請參閱第 20 頁。)
- ④ 聲音制式 (請參閱第 20 頁。)
- (5) 標簽(請參閱第 21 頁。)
- ⑥ 跳躍(請參閱第21頁。)
- (7) 鎖(請參閱第21頁。)

۲

觀看電視

手動設置毎個頻道(續)	
搜索調諧	彩色制式
 1 按下▲/▼/◀/▶,來選擇您想要編輯的頻道, 然後按下 ENTER(輸入)。 被選擇的頻道的信息就會顯示出來。 	 1 按下 ▲/▼/ ◀/▶ ,來選擇您想要編輯的頻道, 然後按下 ENTER (輸入)。 • 被選擇的頻道的信息就會顯示出來。
2 按下▲/▼,來選擇"搜索",然後按下 2 按下▲/▼,來選擇"搜索",然後按下 ENTER(輸入)。 建康 選項表(設定・・強速設置) 建原本(小魚道設置) 「「一步」 「一步」 「「一步」 一 「「一步」 「「一步」 「「一歩」 「「「」」 「「一歩」 「「」」 「「」」 「「」」 「「」」 「「」」 「「」」 「」」 「「」」 「」」 「「」」 「」」 「「」」 「」」 「」」 「」」 「」」 「」」 「」」 「」」 「」」 「」」 「」」 「」」 「」」 「」」 「」」 「」」 「」」 「」」 「」」 「」」 「」」 「」」 「」」 「」」 「」」 「」」 「」」 「」」」 「」」 「」」 「」」 「」」」 「」」 「」」」 「」」 「」」」 「」」 「」」」 「」」 「」」」 <t< th=""><th>2 按下 ▲/▼, 來選擇 "彩色制式", 然後按下 ENTER (輸入)。 • 可以接收的彩色制式就會列舉出來。 <i>彩色制式選項表</i> <u>選項表 (設定 +- 编進設置)</u> <u>選項表 (設定 +- 编進設置)</u> <u>選集 (設定 +- 编進設置)</u> <u>資項表 (設定 +- 编進設置)</u> <u>」 股層 (開閉)</u> <u>資面</u> <u>」 NTSC 4.43</u> <u>PAL-60</u></th></t<>	2 按下 ▲/▼, 來選擇 "彩色制式", 然後按下 ENTER (輸入)。 • 可以接收的彩色制式就會列舉出來。 <i>彩色制式選項表</i> <u>選項表 (設定 +- 编進設置)</u> <u>選項表 (設定 +- 编進設置)</u> <u>選集 (設定 +- 编進設置)</u> <u>資項表 (設定 +- 编進設置)</u> <u>」 股層 (開閉)</u> <u>資面</u> <u>」 NTSC 4.43</u> <u>PAL-60</u>
 微調調諧 1 按下 ▲/▼/ ◄/▶,來選擇您想要編輯的頻道, 然後按下 ENTER (輸入)。 • 被選擇的頻道的信息就會顯示出來。 2 按下 ▲/▼,來選擇"微調",然後按下 ENTER (輸入)。 	 3 按下▲/▼,來選擇最佳的彩色制式,然後按下ENTER(輸入)。 聲音制式(廣播制式) 1 按下▲/▼/◀/▷,來選擇您想要編輯的頻道, 然後按下ENTER(輸入)。
3 按下 ◀/>, 來 調 校 頻 率,然後按下 RETURN(返回)或 MENU(選項表)。 . 以背景影像作為檢查的參考,來進行調校。 . 以背景影像作為檢查的參考,來進行調校。 . 现度 (定:	 • 被選擇的頻道的信息就曾顯示出來。 按下▲/▼,來選擇"聲音制式",然後按下ENTER(輸入)。 • 可以接收的聲音制式(廣播制式)就會列舉出來。 留音制式選項表 2 7 / 2 / 2 / 2 / 2 / 2 / 2 / 2 / 2 / 2

CD- 20

۲

觀看電視

手動設置每個頻道(續)

標籖

可自由地為頻道標註標籤。

۲

2

按下▲/▼/◀/▶,來選擇您想要編輯的頻道, 然後按下ENTER(輸入)。

※已朝式 [日朝] A B C D E F G H I J 清除 聲音朝式 [1] 標簽 [1] 以 V W X Y Z + - . _ 就職 [隋阴] 損 [隋阴]

- 3 按下 ▲/▼/ ◀/▶ 選擇文字,按下 ENTER (輸入),以此來標籤頻道。
 - 如果想要更改已經指定為默認名稱的頻道標 籤,那麼請移動到畫面上的"清除",然後 按下 ENTER(輸入)。
- 4 反複地進行上述操作,直到名稱的字母全部拼出來,然後按下 **MENU**(選項表)。
 - 名稱的字母最多為5個。
 - 當想要設置的頻道名稱少於5個字時,按下 MENU(選項表)從標籤選項表退出。
 - 輸入"-",顯示為空格。

跳躍頻道

在觀看電視節目時,即使用 CH (/) 選擇了"跳躍" 被設置為"開啟"的頻道,該頻道也會被跳躍過去。

1 按

按下 ▲/▼/◀/▶,來選擇您想要編輯的頻道, 然後按下 ENTER (輸入)。

• 被選擇的頻道的信息就會顯示出來。

- 2 按下▲/▼,來選擇"跳躍",然後按下 ENTER(輸入)。
 - 跳躍選項表就會顯示出來。

選項表 (設定 ··· 頻道設置) 搜索 () 沒索 () 深色制式 [自動] 聲音制式 [1] 爆簽 [縫羅 (調問) 鎖 [跳躍選	ឬ 有	
援索 微調 彩色制式 [自動] 開啟 着音制式 [1] 標簽 [] 就躍 (開閉]] 鎖 [開閉]	選項表 [設定	『… 頻道設置]			
援索 從綱 彩色制式 [自動] 開啟 聲音制式 [1] 標簽 []] 跳躍 [開閉]] 鎖 [開閉]					
 微調 彩色制式 [自動] 開放 開閉] 構変 [] 跳躍 [開閉] 鎖 [開閉] 	搜索				
彩色制式 [自動] 開啟 聲音制式 [1] 標簽 [] 缺躍 [關閉]] 鎖 [關閉]	微調				
着音制式 [1] 標簽 [] 純確 [關門] 鏡 [關門]	彩色制式	[自動]		開啟	
標發 [] 純確 [關門] 鏡 [關門]	聲音制式	[1]			
2427章 [開門] 33 [開門]	標簽	[]		關閉	
áj [爾明]	跳躍	[關閉]			
	鎖	[關閉]			
	按下 ▲/	▼,將	"跳躍"	設置為	"開啟"
按下 ▲/▼,將"跳躍"設置為"開啟",	按下 FN	TFR (論 λ) ο		

頻道鎖

可開啟頻道的兒童安全鎖功能。

	火垣 11/し3	エメエジ	< 70 H			
1	按下 ▲/' 然後按下	▼/ ⊲/ ► ENTEF	,來 ? (南	〔選擇您想要 俞入)。	編輯的]頻道,
	● 被選擇	的頻道的	的信	息就會顯示と	出來。	
2	按下 ▲/ (輸入)。	▼,來遺	選擇	"鎖",然後	: 按下 E	NTER
	● 鎖選項	表就會點	額示 銷	出來。 選項表		
	選項表 [設定	… 頻道設置]				
	搜索					
	微調 彩色制式	[自動]		開啟		
	聲音制式	- 11		關閉		
	標發	[] (BA PA)				
	的 PEE	[開閉]				
3	按下 ▲/ 下 ENTE	▼ ,將 R(輸入	"鎖" 、)。	設置為"閉	周 啟",	然後按

S 註

- 如果要重新鎖定一個已解鎖的頻道,請關閉電源, 然後再重新打開電源。
- 如果要使設置完兒童安全鎖的頻道有效,請關閉電源,然後再重新打開電源。
- 兒童安全鎖密碼設置請參閱第25頁。

觀看電視

預道排序	刪除頻道
道位置可以自由地進行排序。	可以刪除個別頻道。
1 按下 MENU (選項表),顯示選項表畫面。	1 按下 MENU (選項表),顯示選項表畫面。
2 按下 ◀/▶,來選擇"設定"。	2 按下 ◀/▶,來選擇"設定"。
 3 按下▲/▼,來選擇"頻道設置",然後按下 ENTER(輸入)。 如果已經設置了密碼,那麼請在此輸入密碼。 - 關於設置密碼,請參閱第 25 頁。 4 按下▲/▼,來選擇"排序",然後按下 	 3 按下▲/▼,來選擇"頻道設置",然後按下 ENTER(輸入)。 如果已經設置了密碼,那麼請在此輸入密碼。 · 關於設置密碼,請參閱第 25 頁。 4 按下▲/▼,來選擇"刪除節目",然後按下
 ENTER (輸入)。 技下 ◀/▶,來選擇 "是",然後按下 ENTER (輸入)。 	ENTER (輸入)。 5 按下 ◀/▶ , 來選擇 "是" , 然後按下 ENTER (輸入)。
6 按下 ▲/▼/◀/▶ ,來選擇您想要移動的頻道, 然後按下 ENTER (輸入)。	6 按下▲/▼/◀/▶,來選擇您想要刪除的頻道, 然後按下 ENTER (輸入)。
7 按下 ▲/▼/ ◀/▶, 將該頻道移動到所需的位置,然後按下 ENTER (輸入)。	7 然後按下 ENTER (輸入),來清除該頻道。往 後的所有頻道就會向上移動。
8 重複第6步和第7步的操作,直到所有需要排序的頻道都已經按要求編排了次序。 請選擇其他頻道進行更換 (① ◆ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●	8 重複第6步和第7步的操作,直到將所有需要 删除的頻道全部删除為止。 請選擇要刪除的頻道 6 01 01 02 03 04 05 05 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 17 18 19 20 02
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 F-#	01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 下-步
$\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 下一歩

۲

觀看電視

1 2

在進行會改變電視畫面的操作時,例如改變輸入信號源時,"僅限音頻"功能被設置於"關閉"的狀態。

()

CT) - 23

觀看電視

切換模擬音頻格式

在觀看多音頻或立體聲廣播節目時,可切換多種音頻 模式。

在 NICAM (麗音) 電視廣播模式下

在接收到立體聲信號時

每一次按下 MPX (多重聲音),模式就會在 NICAM (麗音) 立體聲和單聲道之間切換。

在接收到雙語廣播信號時

۲

每一次按下 MPX (多重聲音),模式就會在 NICAM (麗音)頻道 A、NICAM (麗音)頻道 B、NICAM (麗音)頻道 AB、以及單聲道之間切換。

在接收到單音廣播信號時

每一次按下 MPX (多重聲音),模式就會在 NICAM (麗音)單聲道與單聲道之間切換。

在 A2 電視廣播的電視模式下

在接收到立體聲信號時

每一次按下 MPX (多重聲音),模式就會在 NICAM (麗音) 立體聲與 NICAM (麗音) 單聲道之間切換。

在接收到雙語廣播信號時

每一次按下 MPX(多重聲音),模式就會在 NICAM(麗音)頻道A、NICAM(麗音)頻道B、 NICAM(麗音)頻道AB之間切換。

在接收到單音廣播信號時

在按下 MPX (多重聲音)時,就會顯示出"單聲道"。

🛇 註

- "BBC2"和 "99" 是假設的網絡名稱和頻道。
- **縮短啟動時間** 可以縮短用遙控器打開電源後電視機的啟動時間。
 - 按下 MENU (選項表),顯示選項表畫面。
 - 2 按下 ◀/▶,來選擇"設定"。
 - 3 按下▲/▼,來選擇"待機模式",然後按下 ENTER (輸入)。
 - **4** 按下 **∢**/▶,來選擇"模式 1"或"模式 2", 然後按下 **ENTER**(輸入)。

所選擇的項目	說明
模式1	能從待機狀態迅速打開電視機。
模式2	在待機狀態下電力消耗比較小。

⁵ 按下 **MENU**(選項表)退出。