<u>WRTR-141 無線寬頻路由器</u> 快速安裝手冊

版本 1.1

1	在您安裝之前	2
2.	安裝路由器	.4
3.	更改您電腦的 TCP/IP 設定	.5
4.	設定路由器上網	. 8
5.	常見問題1	13

1. 在您安裝之前

感謝您購買我們的 WRTR-141 無線路由器,本手冊將引導您對無線路由器做初步設定。

包裝內容

請先確認您購買的產品包裝盒內包含以下物件:

- ◆ WRTR-141 11g 無線路由器
- ◆ 快速安裝手冊
- ◆ 使用手冊光碟
- ◆ 可拆式天線(1 支, 標準 rp-sma 接頭)
- ◆ 7.5V 變壓器
- ◆ RJ-45 網路線
- ◆ 保證卡

路由器出廠預設值

管理者名稱	(空白)
管理者密碼	(空白)
IP 位置	192.168.1.254
子網路遮罩	255.255.255.0
DHCP 狀態	自動分配 IP 開啟

<u>路由器燈號</u>

燈號指示	狀態	狀態描述
1 PWR 雷源僭毙	亮	無線基地台電源開啟
	滅	無線基地台電源關閉
2 WiF: 毎約啓転	閃爍	資料傳送與接收中
2. ₩161 無線及包號	滅	沒有資料傳送與接收中
	閃爍	有線資料傳送與接收中
3. LAN & WAN 有線燈號	亮	有線連接
	滅	無連線



2. 安裝路由器

- 選定您無線路由器的安裝位置:無線路由器安裝的最佳位置通常會在您無線網路使用範圍的中心點,最好與網路用戶端的無線裝置之間沒有阻隔。由於無線發射的形態為傘狀,所以通常無線路由器放置的地點愈高,傳輸效能愈好。
- 調整無線路由器的天線:請將內附天線以順時鐘旋轉方向安裝至路由器上方的金色接頭,栓緊 後再將天線拉起朝上成垂直狀。
- 3. 連接與準備設定您的網路:
- 3.1 安裝及設定路由器時,我們建議您使用有線的連線方式來進行操作。首先請將路由器後端的 WAN埠透過標準網路線(例如本產品所附的網路線)連接至您上網的裝置(通常是 xDSL 或 Cable modem)。
- 3.2 接著請用另一條標準網路線(例如您本來上網所用的網路線),一端連接至路由器後端 LAN1~LAN4 埠其中一個,網路線的另一端則接至您電腦上的**有線網路卡連接埠**。
- **啟動無線路由器:**使用所附的變壓器將您的路由器接上電源。
 請注意,若使用非所附的變壓器供電,可能會造成設備損壞。
- 5. 接線示意圖



3. 更改您電腦的 TCP/IP 設定

要設定您的無線路由器,您必須先將您電腦**有線網路卡**上的 IP 位址設定成與路由器同一個網段。本路由器的預設 IP 位址為 192.168.1.254,請依照以下指示設定您電腦**有線網路卡**的 IP 位址。

Windows 2000/XP

自動取得 IP 位址:

由於本無線路由器內建 DHCP 伺服器,我們建議您的電腦由此路由器自動取得 IP 位址,設定如下:

1. 點選開始,連線到 顯示所有連線。



2. 在相對應的區域連線上按滑鼠右鍵,點選內容。

若有多個連線,可先拔除網路線後再插回,則相對應的**區域連線**會從左圖的**已拔除**圖示變成右圖 的**已連線**。





3. 在以下畫面,點選 Internet protocol (TCP/IP) 接著按"內容":

一般	進階							
連線修	吏用 :							
圓劉	Broadcom I	letLink	(TM) Gigal	it Ethe		設定(<u></u>
這個漢	植線使用下列	利項目	(<u>(</u>):					
23	🖛 AEGIS Pi	rotocol	(IEEH	802.1	x) v3.5	.3.0		^
	= Roaltek E	ATTA	Pioto.	ле) УЛРУ				
<	, internet i	101000						>
3	安裝(N)		解除	安裝(U) (內容(R)
描述	i							-
傳軸 設在 力。	削控制通訊()廣域網路。 。	劦定/# 通訊協	際網 定・	路通討 提供不	3協定(同網路	TCP/II 之間的	?)。這; り通訊1	是預 能
	線後,在通	知區場	【内顯	示圖方	ŧ(₩)			
☑ 在注	這個連線只	有有随	建線	或沒有	連線	8力時	通知我	(<u>M</u>)

4. 在以下畫面點選"自動取得 IP 位址"與"自動取得 DNS 伺服器位置",按"確定":

Internet Protocol (TCP/IP) 內容	2 🛛
一般其他設定	
	恐可以取得自動指派的 IP 設定。否 電圧確的 IP 設定。
◎自動取得 IP 位址(○)	
●使用下列的121区址③:	
工业(L). 子網路渡営(II):	
預設閘道(型):	
◎ 自動取得 DNS 伺服器位址	B
○使用下列的 DMS 伺服器12	14 (E):
慣用 DNS 伺服器(P):	
其他 DNS 伺服器(<u>A</u>):	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
	〔進階(♡)
	確定取消

Windows VISTA :

1. 點擊 開始 → 控制台, 接著 連線到網際網路 → 管理網路連線。



2. 在區域連線圖示上按滑鼠右鍵,點選內容,出現如下圖之視窗:

🔮 Intel(R) PR	O/1000 PL Network	Connectio	n
這個連線使用下落	利項目(0):		設定(C)
🗹 📲 Client for	Microsoft Network	s	
🔽 💾 QoS Pack	et Scheduler winter Sheving for W	lionnooft Mc	tuorko
💌 📷 rue and r 🔽 🔺 Internet F	rotocol Version 6 (1	CP/IPv6)	IWOIKS
🗹 🔺 Internet F	rotocol Version 4 (1	(CP/IPv4)	
🗹 🔺 Link-Lay	er Topology Discov	ery Mapper	I/O Driver
🗹 🔺 Link-Lay	er Topology Discov	ery Respon	der
安裝(N)	解除安裝(0	内容(R)
描述			
傳輸控制通訊	<u> </u>	協定 (TC) 同郷政 フロ	P/IP)。這是預 調約通訊能
EXH JUE SAM SUD.	Generative DEIVEL	1-1WARD ~1	ETH 27 CE FLAD

3. 點選 Internet Protocol Version4 (TCP/IPv4) 然後按內容;即會出現如 Windows Vista 下的 IP 位址設定畫面。

4. 選擇自動取得 IP 位址 和 自動取得 DNS 伺服器位址,再點選 確定 即可。

Internet Protocol Version 4 (TCP/IP	v4) 內容			8 X
一般其他設定				
	以取得自重 確的 IP 設	カ指派 定。	的IP設	定∘否
◎ 自動取得 IP 位址(O)				
◎ 使用下列的 IF 应址(S):				_
IP 位址①:		<u>_</u>		
子網路遮罩(U):		39		
預設閘道(D):		394	÷	
◎ 自動取得 DNS 伺服器位址(B)				
● 使用下列的 DNS 伺服器位址(<u>E</u>):			
(質用 DNS 伺服器(P):	0. 19			
其他 DNS 伺服器(<u>A</u>):	•			
			進降	ł(₩)
	4			
		確定		取消

4. 設定路由器上網

本無線路由器提供 Web 介面作為無線網路及路由功能設定,請依照以下步驟進入設定介面: 1. 打開您的瀏覽器(如 Internet Explorer),在網址列鍵入 http://192.168.1.254,按 Enter。

C WLAN	l Broadba	nd Router	- Windows In	ternet Ex	plorer
檔案④	編輯(E)	檢視♡	我的最愛(A)	工具(<u>T</u>)	說明(H)
😭 🏟	🏉 WL A	AN Broadba	nd Router		

2. 接著進入主設定畫面如下圖:



WLAN Broadband Router

Broadband Router Status

This page shows the current status and some basic settings of the device.

System	
Uptime	Oday.Oh.30m/28s
Firmware Version	g1.4.2
Wireless Configuration	
Mode	AP
Band	2.4 OH2 (B+G)
SSID	MyWLAN
Channel Number	11
Encryption	Disabled
B22B	00.02:72:56:46:e4
Associated Clients	0
TCP/IP Configuration	
Attain IP Protocol	Fixed IP
IP Address	192.168.1.254
Subact Mask	255.255.255.0
Default Gateway	192.168.1.254
DHCP Server	Baabled
MAC Address	00:02:72:56:46:e4
WAN Configuration	
Attain IP Protocol	Getting IP from DHCP server
IP Address	0.0.0.0
Subact Mask	0.0.0
Default Gateway	0.0.0
DNS 1	0.0.0
DNS 2	0.0.0.0
DNS 3	0.0.0.0
MAC Address	00:02:72:5£46:e5



3. 設定網路連線:

點選如上方圖片中紅色方框內的 TCP/IP Settings → WAN Interface 做以下相關設定:

3.1) 免撥號式浮動 IP – Automatic Configuration – DHCP (利用有線電視纜線方式、社區/大樓/公司/宿舍網路、以自動分配 IP 方式上網) 本機出廠預設值即為此種 Internet 型態,請跳至步驟4無線網路設定。

3.2) 撥號式 PPPoE 浮動式 IP - PPPoE

(網路業者 ISP 有提供一組帳號與密碼。如 ADSL、光纖 VDSL。)

下拉 WAN Access Type 選單,選取 PPPoE,並在 User Name 裡輸入 ISP 提供的帳號; Password 欄位輸入 ISP 提供的密碼,其餘進階選項可不輸入。輸入完成後點選該 頁最下方的 Apply Changes 使設定生效。

Site contents: WAN Interf Status Setup Wizard Operation Mode Wireless WAN Access type.	ace Setup igue the parameters for Internet network which connects to the WAN port of your Access nge the access method to static IP, DHCP, PPPoE or PPTP by click the item value of
WAN Access Type:	PPPoE 🗸
- Management User Name:	
Password:	
Service Name:	
Connection Type:	Continuous Connect Disconnect
Idle Time:	5 (1-1000 minutes)
MTU Size:	1452 (1360-1492 bytes)

3.3) 固定式 IP - Static IP

(ISP 有給一組 IP 或多個固定 IP)

如果您的 Internet 服務是採用固定 IP,請選擇 Static IP,並輸入由 ISP 提供的 IP Address, Subnet Mask, Default Gateway,和 DNS。輸入完成後點選該頁最下方 的 Apply Changes 使設定生效。

Site contents:	
- Status	
Operation Mode	
- Wireless	
- TCP/IP Settings	
- LAN Interface	
WAN Interface	
- Firewall	
Management	

WAN Interface Setup

This page is used to configure the parameters for Internet network which connects to the WAN port of your Access Point. Here you may change the access method to static IP, DHCP, PPPoE or PPTP by click the item value of WAN Access type.

WAN Access Type:	Static IP	~
IP Address:		
Subnet Mask:		
Default Gateway:		
MTU Size:	1500	(1400-1500 bytes)
DNS 1:		
DNS 2:	0.0.0.0	
DNS 3:	0.0.0.0	

DNS 至少要輸入1組 (至多3組), 否則可能導致無法上網。

- 4. 無線網路設定
 - 4.1) 點選 Wireless → Basic Settings 可做無線傳輸的基本設定
 - a. Band 無線頻段 IEEE802.11b/g 標準選擇: 一般使用下選取 2.4GHz (B+G)可獲得 最大的相容性 (*預設值為 2.4GHz B+G*)
 - b. Mode 工作模式:一般使用下選取 AP 模式即可。其餘進階選項請參照 User Manual (*預設值為 AP*)
 - c. SSID 無線路由器的名稱設定 避免和鄰居/他台 AP 重覆 SSID 為無線路由器之辨 識身分,欲與其連線之無線上網裝置必須搜尋且正確輸入 SSID 才能完成無線連線 (預設值為 MyWLAN)
 - d. Channel 無線頻道 避免和鄰近 AP 或其他使用相同頻率的家電互相干擾,例如微 波爐、無線電話等。如果您日後無線連線有瞬斷或不穩等現象,請嘗試調整此頻率。
 建議可調整的範圍為 1~11 (*預設值為 11*)

Wireless Basic Settings		
This page is used to configure the parameters for wireless LAN clients which may connect to your Access Point. Here you may change wireless encryption settings as well as wireless network parameters.		
ess LAN Interface		
2.4 GHz (B+G) 🖌		
AP 🔽		
Infrastructure 🐱		
MyWLAN		
11 💌		

4.2) 點選 Wireless→ Security 可對無線網路進行加密,如此可避免您的無線網路資源,在 未經允許的情形下被他人所使用。 如下圖,將 Encryption 選單下拉設為 WEP,點選 Set WEP Key 帶出的視窗內,將 Key Length 設成 64-bit, Key Format 設為 Hex 10 characters, 並在下方的 Encryption Key 1 輸入您自行定義的密碼 (需要 10 個字元整,其字元必 須為數字 0~9 或是英文字母 A~F 的組合,亦可混合使用。Key 2 ~ Key 4 一般使用狀 況下無需輸入),最後按下 Apply Changes 儲存設定。

 Site contents: Status Setup Wizard Operation Mode Wireless Basic Settings Advanced Settings 	Wireless Sec This page allows you setu any unauthorized access to Encryption: WEP	curity Setup p the wireless security. Turn on WEP or WPA by a your wireless network.	using Encryption Keys could prevent
Security Access Control WDS settings Site Survey TCP/IP Settings	Wireless WEP Key Setup This page allows you setup the WEP key value. You could choose use 64 key, and select ASCII or Hex as the format of input value.		
Management	Key Length:	64-bit 🗸	3
	Key Format:	Hex (10 characters)	
	Default Tx Key:	Key 1 🗸	
	Encryption Key 1:	*****	
	Encryption Key 2:	*****	
	Encryption Key 3:	*****	
	Encryption Key 4:	****	
4	Apply Changes	Close Reset	

請注意,在設定生效的同時,您的無線路由器已經是加密的狀態(有線網路的連接方式並無影響), 任何無線的裝置(例如您的筆記型電腦)要連接到此路由器時,都必須採用相同的加密方式(以此 例:WEP, 64bits/Hex 10 characters),且輸入一樣的密碼才能正確的連線。

快速安裝手冊其目的在於簡化安裝步驟及提供使用者快速設 定上網。本機所有設定功能在隨機附贈的光碟裡面皆有詳盡 說明,若您需要更多進階功能,請參閱**光碟內之 manual**。

5. 常見問題

- 1. 依照安裝手冊所述為何仍無法進入路由器設定頁面?
 答:
 - 1.) 在命令列模式下,使用 ping 指令,確認與路由器間的網路連線相通

	A Male Aurobat 0 Per	ferriend	40-940-94144600
所有程式(2) 👂	💼 射ቘ應用程式	• 6	▼ 命令提示字元
	美工給図	• B	賞 相關宇詞論發工具
	(1) 哲動	• 3	記事本
摺 開始 🔰 🗈 🛙	📸 Skype		
■ 命令提示字元			
C:∖>ping 192.168	.1.254		
Pinging 192.168.	1.254 with 32	bytes of	data:
Reply from 192.1	68.1.254: byt	es=32 time	<1ms TTL=64
Reply from 192.1	.68.1.254: byt	es=32 time	<1ms TTL=64
Reply from 192.1	.68.1.254: byt	es=32 time	<1ms TTL=64
Reply from 192.1	.68.1.254: byt	es=32 time	<1ms TTL=64
Ping statistics	for 192.168.1	.254:	
Packets: Ser	t = 4, Receiv	ed = 4, Lo	st = 0 (0% loss),
Approximate rour	d trip times	in milli-s	econds:
Minimum = On	ns, Maximum = 1	Øms, Avera	ige = Øms

- 2.) 請確認輸入之位址正確,為192.168.1.254
- 3.) 請檢查步驟二的路由器設定是否正確,路由器上的相對區域網路連接埠LAN1 LAN4 燈號是否正常
- 2. 如何架設一個開放的伺服器服務,如 FTP?

答:

這是路由器的虛擬伺服器功能,可以參照使用手冊 3.3.15 節 (p.37)。

在啟用此功能之前,必須先知道要架設的伺服器服務為何?使用的連接埠為何?

例如,網頁伺服器連接埠為80,FTP為21,SMTP寄信服務是25,而POP3收信服務則是 110。

以下以 FTP 伺服器為例:

- 1.) 登入路由器設定頁面,選擇 Firewall Port Forwarding
- 2.) 勾選 Enabled Port Forwarding
- 3.) 填入 FTP 伺服器的區域網路位址,例如 192.168.1.10
- 4.) 下拉 Protocol 選取通訊協定,一般狀況下選用 Both 即可
- 5.) 在 Port range 填入 FTP 服務使用的連接埠, 一般預設為 20~21
- 6.) 在 Comment 欄位輸入註解, 例如 FTP
- 7.) 點選 Apply Changes 以儲存設定並啟動該功能

3. 忘記設定的帳號、密碼時該怎麼辦?

答:

利用迴紋針等較細長的物體伸入路由器後方小孔,壓住重置(Reset)按鈕十秒鐘,此時路由器的設定值會被還原成出廠預設值。

4. 使用自動分配 IP 的分享網路,接駁到路由器後就不能上網了。

答:

這種情況最容易發生在社區或宿舍的分享網路,因為由前端主機配發的網路位址恰好和路由 器的預設位址重覆而造成無法上網的現象。

- 1.) 先拔除路由器 WAN 端的網路線,僅有電腦與路由器相連
- 2.) 登入路由器設定頁面,在 TCP/IP Settings \rightarrow LAN Interface:

LAN Interface Setup

This page is used to configure the parameters for local area network which connects to the LAN port of your Access Point. Here you may change the setting for IP addresss, subnet mask, DHCP, etc..

IP Address:	192.168.2.254
Subnet Mask:	255.255.255.0
Default Gateway:	0.0.0.0
DHCP:	Server 🖌
DHCP Client Range:	192.168.2.100 = 192.168.2.200 Show Client

- 3.) 將 IP Address 改成與社區/宿舍網路不同網段的位址,例如 192.168.2.254, DHCP 若啟 用,也要一併將 IP address 的第三碼改成 "**.2**" 即可。
- 4.) Subnet Mask 維持不變。
- 5.) 點選 Apply Changes 使其設定生效。
- 6.) 重新連接 WAN 端網路線,確認網路連線已可使用。