

WT-2000USB/PCI

Turbo-G Wireless LAN Adapter

Quick Setup Guide

	English	•••	1
	Polski	• • •	5
8	Español	• • •	9
	Deutsch	•••	13
	Česky		17
	Русский		21
0	Português		25
	日本語	•••	29

Powered by OvisLink Corp.

Important Information

The following installation operates under Windows XP. Procedures are similar for Windows 98SE/Me/2000/2003 Server.

Please do not install the adaptor into your computer before installing the software program from the CD.

Install the Driver and Utility

- 1. Insert the Installation CD to your CD-ROM Drive. Click "Utility" and will execute the "setup" program.
- 2. Click "Yes" to process the installation if you accept the license agreement.
- 3. In Windows XP, there is a "Windows Zero Configuration Tool" for you to setup the wireless adaptor. You can choose to configure the adaptor through the Windows Zero Configuration Tool or the AirLive Turbo-G Configuration Tool for the adaptor. It is recommended to choose the AirLive Turbo-G Configuration Tool for the adaptor. Click "Next" to continue.

hoose Configuration Tool		
Select Configuration Tool		
Air Live	 Malan Tahoti Caniganian Tool Tool Caniganian Tool Massarit Zoo Caniganian Tool 	
		_

If you need the adaptor to operate with better performance, please choose the "**Optimize for performance**" to enable the Tx Burst mode. Or you can choose "**Optimize for Wi-Fi mode**" to let the adaptor run in standard wireless network.



Turbo-G Wireless LAN Adapter WT-2000USB/PCI



Opinize la WF inode Opinize la pafemance node Opinize la pafemance node

The system starts to install the software of the adaptor. Please follow the instructions of the program to plug in the adaptor into the USB port of your computer. And the system will automatically detect the adaptor Please click "Finish" to complete the installation.

Use the AirLive Turbo-G Wireless Configuration Utility

When the adaptor is installed, the AirLive Wireless configuration utility will be displayed automatically. This adaptor will auto connect to wireless device which has better signal strength and no wireless security setting

SSID	BSSID	Sig	C	Encrypt	Authent	Network T
🥳 default	00-0E-2E-5F-48	10	11	None	Unknown	Infrastruct.
<		110				
Connected <> o	iefault	Rescar		Conne	et A	dd to Profile





When the adaptor is installed, the AirLive Wireless configuration utility will be displayed automatically. This adaptor will auto connect to wireless device which has better signal strength and no wireless security setting



In Windows XP, there is a "Windows Zero Configuration Tool" for you to setup wireless clients. If you want to switch to use AirLive Wireless configuration utility, please follow one of the ways as below

First Way

Right click the icon in the system tray and select "Use AirLiveConfig as Configuration utility".



Second Way

Right-click the icon and select "View Available Wireless Networks".

Click "Advanced".





Turbo-G Wireless LAN Adapter WT-2000USB/PCI



Uncheck "Use Windows to configure my wireless network settings" to enable the utility for the adaptor

	ess Network Con	nection P	ropert	ies	?
eneral	Wireless Networks	Advanced			
✔ Use	Windows to configur	e my wireles:	: netwo	rk settings	>
Avail	able networks:				
Toc	onnect to an available	network, cli	ck Conf	igure.	
i	OBM AP		~	Configu	re
i.	AP1				5
i.	conexant		~	Refrest	1
Autor	rred networks: matically connect to a	vailable netv	vorks in	the order list	ted
Autor belov	rred networks: matically connect to a v:	vailable netv	vorks in	the order list	ted
Autor belov	rred networks: matically connect to a v:	vailable netv	vorks in	the order list Move <u>u</u> Move <u>d</u> or	p wn
Autor	rred networks: matically connect to a v: Add	vailable netv	orks in	the order list Move <u>u</u> Move <u>d</u> or	p wn
Autor below	red networks: matically connect to a v: <u>Add</u> <u>Bend</u> about <u>setting up wire</u> <u>uration</u> .	vailable netv	vorks in	the order list Move <u>u</u> Move <u>dor</u>	ved wn

Note: If "Wireless Zero Configuration" is enabled, you can only configure the advance setting or check the link status and statistics from the configuration utility of the adaptor



English





Istotne informacje Program instalacyjny działa w środowiskusystemu Windows XP. Procedury sa analogiczne w środowisku systemów 98SE/Me/2000/ 2003 Server. Prosimy o nie podłączanie adaptera do komputera przed instalacja oprogramowania dostarczonego na płycie CD. Instalowanie sterowników i programów 1. Włóż płytę instalacyjna do napędu CD-ROM. Kliknij przycisk "Utility", który uruchomi program "setup". 2. Kliknij "Yes", aby rozpocząć instalacje, jeśli akceptujesz warunki umowy licencyjnej. W przypadku systemu Windows XP, mamy do czynienia z "Windows Zero Configuration Tool", który umożliwia instalacje karty sieciowej. Można wybrać pomiędzy konfiguracją karty za pomocą "Windows Zero Configuration Tool" lub AirLive Wireless Configuration, Kliknii "Next", abv kontvnuować. ive Turko-O Wireless Network Card Setup **Configuration Tool** Air Live Microsoft Zero Configuration Too Next > Cancel Jeśli potrzebujesz, aby karta działała wydajniej, należy wybrać "Optimize for performance", aby uruchomić tryb Tx Burst. Można również wybrać "Optimize for Wi-Fi mode", aby umożliwić karcie działanie w standardowei sieci bezprzewodowei. Turbo-G Wireless LAN Adapter

WT-2000USB/PCI

Polski



System rozpocznie instalacje oprogramowania dla karty sieciowej. Prosimy podążać za instrukcją programu, aby podłączyć kartę do portu USB Twojego komputera. System automatycznie wykryje kartę. Kliknij "Finish", aby zakończyć instalacje.

Użyj AirLive Wireless Configuration Utility po zainstalowaniu karty.

AirLive Wireless Configuration Utility pokaże się automatycznie. Karta automatycznie połączy się z urządzeniem, które posiada silniejszy sygnał i jest niezabezpieczone.

SSID	BSSID 00-0E-2E-5F-48	Sig 10	C	Encrypt None	Authent Unknown	Network T Infrastruct
<						>
Connected <> defa	ult	Rescar		Conne	ct Ar	dd to Profile

WT-2000USB/PCI

w.ovislink.com.tw

Polski



W systemie Windows XP znajduje się "Windows Zero Configuration Tool", które umożliwia ustawienie klientów sieci bezprzewodowej. Jeśli chcesz przełączyć się na użytkowanie programu użytkowego AirLive Wireless, proszę stosować się do jednego ze sposobów

Sposób pierwszy

Kliknij prawym przyciskiem ikonę znajdującą się w pasku tray i wybierz "Use AirLiveConfig as Configuration utility"



Sposób drugi

Kliknij prawym przyciskiem ikonę znajdującą się w pasku tray i wybierz "View Available Wireless Networks". Kliknij "**Advanced**".

Wireles	s Network Conne	ection	? 🔀
The foll wireles:	owing wireless networ network, select it fror	k(s) are available. To m the list, and then c) access a lick Connect.
Availab	le wireless <u>n</u> etworks:		
	BM AP		<u>^</u>
i co	nexant		~
	key (WEP) is not us encryption, data sen unauthorized access Allow <u>me</u> to connect even though it is not	ed for authentication t over this network n s. to the selected wirel secure	or for data iight be subject to ess network,
lf you a	re having difficulty cor	nnecting to a networ	k, click Advanced.
<u>A</u> dva	nced	Connect	Cancel



Turbo-G Wireless LAN Adapter WT-2000USB/PCI

Polski

Odznacz "Use Windows to configure my wireless network settings", aby program użytkowy miał dostęp do konfiguracji karty sieciowej.

	ess Network Con	nection P	roperi	ties ?
ieneral	Wireless Networks	Advanced		
🗹 Use	Windows to configur	e my wireles:	: netwo	rk settings
Avai	able networks:			
Too	onnect to an available	network, cli	ck Coni	figure.
Å	OBM AP		~	Configure
Ā	AP1			
i	conexant		~	Refresh
Prefe Auto	rred networks: matically connect to a	vailable netv	vorks in	the order listed
Auto belor	rred networks: matically connect to a w:	vailable netv	vorks in	the order listed
Auto belo	irred networks: matically connect to a w:	vailable netv	vorks in	the order listed Move up Move down
Auto	irred networks: matically connect to a w: <u>Add</u> <u>R</u> emo	vailable netv	vorks in	the order listed Move up Move down
Prefe Auto belo Learr	rred networks: matically connect to a w: Add about <u>setting up wire</u> <u>puration</u> .	vailable netv	vorks in	the order listed Move up Move down

Ważne: Jeśli funkcja "Wireless Zero Configuration" jest włączona możliwa jest tylko konfiguracja zaawansowanych ustawień lub sprawdzenie statusu połączenia i statystyk w programie użytkowym karty



Polski





El sistema comienza a instalar el software del adaptador. Por favor siga las instrucciones del programa para enchufar el adaptador en el Puerto USB de su computador. El sistema detectará automáticamente el adaptador. Please click "Finish" to complete the installation.

Por favor haga click en "Finish" para completar la instalación.

Utilice el Utilitario de Configuración AirLive

Cuando el adaptador es instalado, el Utilitario de Configuración AirLive es desplegado automáticamente. Dicho adaptador se autoconectará al dispositivo inalámbrico con mejor intensidad de señal y sin configuración de seguridad.

SSID	BSSID	Sig	C	Encrypt	Authent	Network 7
🥁 default	00-0E-2E-5F-48	10	11	None	Unknown	Infrastruc
<						
Connected <> defa	ault	Rescar	,	Conne	ct A	dd to Profile



Español

Un icono se desplegará en la bandeja de sistema. Puedes hacer doble click en el cono de la bandeja de sistema para abrir el Utilitario de Configuración AirLive.



En Windows XP, hay una herramienta de Configuración o "Windows Zero Configuration Tool" para que configures los clientes inalámbricos. Si deseas cambiar al uso del utilitario de Configuración Inalámbrica AirLive, por favor siga alguno de los pasos a continuación.

Primer Método

Haga click derecho en el icono de la bandeja de sistema y selecciona "Use AirLiveConfig as Configuration utility".



Segundo Método

Haga click derecho en el icono y seleccione "View Available Wireless Networks".

Haga Click en "Advanced".

Wireless Network Connection
The following wireless network(s) are available. To access a wireless network, select it from the list, and then click Connect.
Available wireless <u>n</u> etworks:
L DBM AP
L AP1 L conexant
This wireless network is not secure. Because a network key (WEP) is not used for authentication or for data encyption, data sent over this network might be subject to unauthorized access.
Allow me to connect to the selected wireless network, even though it is not secure
If you are having difficulty connecting to a network, click Advanced.
Advanced. Cancel



Turbo-G Wireless LAN Adapter
WT-2000USB/PCI

Español

11

Desmarque **"Use Windows to configure my wireless network settings**" para activar el utilitario para el adaptador.

Wireless Network Connection Propert	ies 🛛 🕐 🖸
General Wireless Networks Advanced	
Use Windows to configure my wireless networ	k settings
Available networks:	
To connect to an available network, click Confi	igure.
L OBM AP	Configure
🛔 AP1 🥮	
👗 conexant 🛛 💌	Retresh
	Move <u>up</u>
	Move <u>d</u> own
Add Demons Demonstree	
Auu <u>Heinove</u> Figheides	
Learn about setting up wireless network configuration	Adyanced

Nota: Si se habilita "Wireless Zero Configuration", solamente puedes configurar la Configuración Avanzada o verifica estado del link y la estadística del utilitario de configuración del adaptador.











Turbo-G Wireless LAN Adapter

WT-2000USB/PCI

Deutsch

13

Deutsch



Das System beginnt nun mit der Installation der Software für den Adapter. Folgen Sie bitte der Aufforderung des Programms, den Adapter am USB-Port Ihres Computers anzuschließen. Danach wird dieser automatisch vom System erkannt.

Um die Installation zu beenden klicken Sie bitte auf "Fertigstellen".

Das AirLive Wireless Konfigurations-Utility benutzen

Link Canton Site Survey Constitution Linksmooth Links and Double

Nach Installation des Adapters wird das AirLive Wireless Konfigurations-Utility angezeigt. Der Adapter wird sich automatisch mit Wireless-Geräten verbinden, die über eine größere Signalstärke und keine weiteren Sicherheitseinstellungen verfügen.

SSID	BSSID	Sig	C	Encrypt	Authent	Network T
🥳 default	00-0E-2E-5F-48	10	11	None	Unknown	Infrastruct.
<						

Deutsch

14



Turbo-G Wireless LAN Adapter WT-2000USB/PCI In der Systemleiste finden Sie ein neues Icon für den Wireless-Adapter. Ein Doppelklick darauf öffnet das AirLive Wireless Konfigurations-Utility.



Um Wireless-Clients einzurichten gibt es unter Windows XP das "Windows Zero Konfigurationsutility". Wenn Sie zum AirLive Wireless-Konfigurationsutility wechseln möchten, so wählen Sie bitte einen der beschriebenen Wege.

Erster Weg

Rechtsklicken Sie auf das Icon in der Systemleiste und wählen Sie "AirLiveConfig zur Konfiguration benutzen".



Zweiter Weg

Rechtsklicken Sie auf das Icon in der Systemleiste und wählen Sie "Verfügbare Wireless-Netzwerke betrachten".

Klicken Sie auf "Erweitert".

The following wireless network(s) are available. To access a wireless network, select it from the list, and then click Connect. Available wireless <u>networks: </u>
Available wreless <u>networks</u> :
AP1
L AP1 L conexant
👗 conexant 🛛 🗹
This wireless network is not secure. Because a network key (WEP) is not used for authentication or for data encouption, data sent over this network might be subject to unauthorized access.
Allow me to connect to the selected wireless network, even though it is not secure
If you are having difficulty connecting to a network, click Advanced.
Advanced Cancel



Turbo-G Wireless LAN Adapter WT-2000USB/PCI

Deutsch

Um das adaptereigene Utility zu benutzen deaktivieren Sie bitte "Windows zur Konfiguration meiner Wireless-Netzwerkeinstellungen benutzen".

	ess network Co	mection P	open	
neral	Wireless Network	S Advanced		
Use	e Windows to config	ure my wireles:	s netwo	rk settings
Avail	able networks:			
To c	onnect to an availat	ole network, cli	ck Coni	figure.
Å	OBM AP		~	Configure
Å.	AP1			
i.	conexant		~	Retresh
Prefe Auto	rred networks: matically connect to	available netv	vorks in	the order listed
Prefe Auto belov	rred networks: matically connect to w:	available netv	vorks in	the order listed
Prefe Auto belov	rred networks: matically connect to w:	available netv	vorks in	the order listed Move up Move down
Prefe Auto belov	irred networks: matically connect to w: <u>A</u> dd	available netv	vorks in	the order listed Move up Move down
Prefe Auto belou	International provided in the second	nove P	vorks in	the order listed Move <u>up</u> Move <u>down</u> s Ad <u>vance</u>

Anmerkung: Wenn die "Wireless Zero-Konfiguration" aktiviert ist, können Sie lediglich die erweiterten Einstellungen konfigurieren oder den Verbindungsstatus sowie die Statistiken des Konfigurationsutilitys des Adapters betrachten





16

Deutsch

Důležité informace

Následující instrukce jsou konkrétně určeny pro Windows XP. Postupy jsou stejné jako pro Windows 98SE/ME/2000/2003 Server. Nepřipojujte adaptér do vašeho počítače dokud nenainstalujete ovládací software.

Instalace ovladačů a utilit

- Vlože instalační CD do machaniky, klikněte na záložku "Utility" a zahajte instalaci.
- 2. Stiskem "Yes" provedete souhlas s licenčním ujednáním.
- 3. Ve Windows XP máte možnost si vybrat konfiguraci adaptéru pomocí "Zero konfigurační utility" nebo pomocí AirLive Wireless konfigurační utility. Doporučujeme použít originální konfigurační utilitu AirLive Turbo-G. Stiskem "Next" pokračujte.

Choose Configuration Tool Select Configuration Tool		
Air Live	● AiLive Tubo©Configuation Teol ● Microsoft2iano Configuation Teol	
InstallStield	Next>	Cancel

Pokud potřebuje od adaptéru silnější výkon, tak zvolte možnost "Optimize for performance" čímž zapnete Tx Burst mód. Pokud budete adaptér provozovat ve standardní bezdrátové síti, tak zvolte "Optimize for Wi-Fi mode".







Systém začne začne automaticky instalovat adaptér. Podle instrukcí instalčního programu připojte vaše zařízení do USB portu počítače. Zařízení bude zdetekováno a ovladače nainstalovány. Stiskem "Finish" instalaci dokončíte.

Konfigurační utilita AirLive Wireless

Po dokončení instalace ovladačů se automaticky zobrazí konfigurační utilita AirLive Wireless. Adaptér se automaticky připojí k bezdrátovému zařízení, které bude mít odpovídající sílu signálu a nebude zabezpečeno.

SSID	BSSID	Sig	C	Encrypt	Authent	Network T.
🥳 default	00-0E-2E-5F-48	10	11	None	Unknown	Infrastruct.
<						>
Connected <> o	default	Rescar		Conne	et A	d to Profile



Cesky

Turbo-G Wireless LAN Adapter WT-2000USB/PCI





Czech

19

Turbo-G Wireless LAN Adapter WT-2000USB/PCI Zrušte zatrhnutí "Use Windows to configure my wireless network settings", tím povolíte konfiguraci utilitě adaptéru

when	ess Network Con				
General	Wireless Networks	Advanced			
🗹 Use	Windows to configu	e my wireless	networ	ik settings	•
Avail	able networks:				
Toc	onnect to an available	e network, clic	:k Conf	igure.	
i	OBM AP		^	Configure	
Ā	AP1				5
i	conexant		~	Retresh	
Prefe Autor	matically connect to a	vailable netw	orks in	the order liste	d
Prefe Autor belov	rred networks: matically connect to a v:	wailable netw	orks in	the order liste Move <u>up</u>	d
Autor	rred networks: matically connect to a w:	wailable netw	orks in	the order liste Move up Move down	d
Autor	irred networks: matically connect to a w: <u>Add</u> <u>Remo</u>	wailable netw	orks in	the order liste Move up Move down	d
Erefe Autor belov	rred networks: matically connect to a w: <u>Add</u> <u>Remo</u> about <u>setting up wire</u> <u>uration</u> .	wailable netw we Pr less network	orks in	the order liste Move up Move down	d n ed

Poznámka: Pokud použijete "**Windows Zero konfigurační utilitu**", tak budete moci konfigurovat pouze upřesňující nastavení nebo sledovat stav linky a statistiky.







Обратите внимание!

Описываемая процедура относится к ОС Windows XP. Установка устройства в среде ОС Windows 98SE/Me/2000/2003 Server осуществляется аналогично.Не подключайте адаптер к компьютеру до того, как будет установлено ПО с прилагаемого оптического диска.

Установка драйвера и программы

- 1. Вставьте установочный компакт-диск в привод оптических дисков. Чтобы запустить процедуру установки, нажмите кнопку Utility
- 2. Если вы согласны с условиями лицензионного договора, продолжите

3. В ОС Windows XP имеется механизм Wireless Zero Configuration (Беспроводная настройка), который позволяет настроить адаптер беспроводной сети.. Для того, чтобы задать параметры адаптера, можно использовать либо механизм Wireless Zero Configuration (Беспроводная настройка), либо Airlive Wireless Configuration Tool (Программа беспроводной настройки Airlive). Для настройки этого адаптера рекомендуется выбрать вариант AirLive Airlive Wireless Configuration Tool (Программа беспроводной настройки Airlive).



Чтобы повысить скорость передачи данных, выберите вариант Optimize for performance (Приоритет эффективности), тем самым активируя режим Tx Burst. Если вам достаточно обычной работы в беспроводной сети, выберите вариант Optimize for Wi-Fi mode



21

Русский

Choose Configuration TxBurst or Choose Configuration TxBurst or Will	WiFi i	
Air Live	Dysense for WFF mode Dysense for performance mode	
	Participa (

После этого начнётся процесс установки ПО для адаптера. Адаптер к разъёму USB компьютера следует подключать только по указанию программы. Компьютер определит подключенный адаптер автоматически.Завершите установку нажатием кнопки Finish (Завершить)..

Программа AirLive Turbo-G Wireless Configuration Utility

После подключения адаптера автоматически будет открыто окно программы AirLive Wireless Configuration Utility (Сервисная программа настройки беспроводных соединений).

Адаптер автоматически установит соединение с беспроводным устройством, у которого наивысший уровень сигнала и не включена защита данных.

SSID	BSSID	Sig	C	Encrypt	Authent	Network
🥳 default	00-0E-2E-5F-48	10	11	None	Unknown	Infrastru
<						



Русскии



В системном лотке появится новый значок. Чтобы запустить AirLive Wireless Configuration Utility (Сервисная программа настройки беспроводных соединений), следует дважды щёлкнуть по значку в системном лотке .



В OC Windows XP имеется механизм Wireless Zero Configuration (Беспроводная настройка), который позволяет настраивать беспроводных клиентов. Если для этой цели вы намерены использовать AirLive Wireless Configuration Utility (Сервисная программа настройки беспроводных соединений), воспользуйтесь одним из двух предлагаемых ниже способов.

Способ первый

Правой кнопкой мыши щёлкните по значку в системном лотке и выберите вариант Use AirLiveConfig as Configuration utility (Использовать как программу настройки AirLiveConfig).".



Способ второй

Щёлкните правой кнопкой мыши по значку и выберите вариант View Available Wireless Networks (Просмотр доступных беспроводных сетей)." Нажмите кнопку Advanced (Дополнительно).

Wireles	s Network Connection	3
The folk wireless	owing wireless network(s) are available. To access a network, select it from the list, and then click Connect.	
Availabl	e wireless <u>n</u> etworks:	
i OB i AP i con	M AP A	
⚠	This wireless network is not secure. Because a network key [WEP] is not used for authentication or for data encryption, data sent over this network might be subject to unauthorized access.	
	Allow <u>m</u> e to connect to the selected wireless network, even though it is not secure	
lf you ar	e having difficulty connecting to a network, click Advanced.	
Advan	Connect Cancel	

Russian

23

Turbo-G Wireless LAN Adapter

WT-2000USB/PCI

Русский



Деактивируйте вариант Use Windows to configure my wireless network settings (Использовать для конфигурации беспроводной сети), тем самым активируя программа настройки адаптера.

- Wirel	ess Network Con	nection Pr	opertie	es	? 🛛
General	Wireless Networks	Advanced			
🗹 Use	Windows to configur	e my wireless	network	settings	>
Avail	able <u>n</u> etworks:				
Toc	onnect to an available	network, clic	k Config	jure.	
1	OBM AP		^	Configure	•
i	AP1				5
Å	conexant		🖌 (Hefresh	
Down	•.			Move <u>up</u>	
				Move <u>d</u> ow	m
	Add <u>R</u> emo	ve Pr	operties		
Learn confid	Add Bemc about <u>setting up wire</u> j <u>uration.</u>	ive Prij	operties	Advanc	×ed

Примечание: Если активирован механизм Wireless Zero Configuration (Беспроводная настройка), получить доступ к дополнительным параметрам или ознакомиться с состоянием и статистикой соединения можно только посредством программы настройки адаптера.





Informação Importante

A seguinte instalação funciona sob Windows XP. Os procedimentos são semalhantes para Windows 98SE/ME/2000/2003 Server.

Não instale o adaptador no seu computador antes de instalar o software a partir do CD.

Instalação do Driver e do Utility

- 1. Insira o Cd de Instalação na drive de CD-ROM. Clique em "Utility" e tem início o programa "setup".
- 2. Clique em "Yes" para prosseguir com a instalação se aceitar os termos de
- 3. Em Windows XP, existe uma "Windows Zero Configuration Tool" para que defina o adaptador sem fios. Pode escolher configurar o adaptador via o Windows Zero Configuration Tool ou o AirLive Wireless Configuration Tool. Recomenda-se que escolha o AirLive Wireless Configuration Tool para o adaptador. Clique em "Next" para continuar.



Se necessita que o adaptador funcione com melhores prestações, escolha "Optimize for performance" para permitir o modo Tx Burst. Ou pode escolher "Optimize for Wi-Fi mode" para o adaptador correr em rede sem fios convencional







O sistema começa a instalar o software do adaptador. Siga as instruções do programa para ligar o adaptador à porta USB do seu computador. O sistema irá detectar automaticamente o adaptador. Clique em "Finish" para completer a instalação.

Utilização do AirLive Wireless Configuration Utility

Quando o adaptador está instalado, este Utility é automaticamente exibido. Este adaptador irá ligar-se automaticamente ao dispositivo sem fios que apresentar maior potência de sinal e não possua definição de segurança sem fios.

SSID	BSSID	Sig	C	Encrypt	Authent	Network T
🥳 default	00-0E-2E-5F-48	10	11	None	Unknown	Infrastruct
<						
Connected <> de	fault	Rescar	1	Conne	ect A	dd to Profile







Irá surgir um icon no sistema. Pode fazer duplo clique no icon e abrir o AirLive Wireless Configuration Utility.



Em Windows XP, existe uma "Windows Zero Configuration Tool" para definer os clients sem fios. Se pretende comutar para a utilização do AirLive Wireless Configuration Utility, siga um dos procedimentos seguintes.

Procedimento1

Faça clique à direita no icon de sistema e seleccione "Use AirLiveConfig as Configuration Utility".



Procedimento2

Faça clique à direita no icon de sistema e seleccione "View Available Wireless Networks". Clique em "Advanced".

The following wireless n wireless network, select	etwork(s) are available. To access a it from the list, and then click Connect.
Available wireless <u>n</u> etwo	orks:
L OBM AP	^
AP1	
This wireless ne key (WEP) is ni encryption, data unauthorized ar	etwork is not secure. Because a network ot used for authentication or for data a sent over this network might be subject to ccess.
Allow me to con even though it i	nnect to the selected wireless network, is not secure
If you are having difficul	ty connecting to a network, click Advanced.
Advanced.	Connect Cancel



Turbo-G Wireless LAN Adapter WT-2000USB/PCI



Não verifique "Use Windows to configure my wireless network settings" para activar o Utility para o adaptador.

	ess Network Con	neetion r.	oper	
eneral	Wireless Networks	Advanced		
✓Use	Windows to configur	e my wireless	netwo	rk settings
Avail	able <u>n</u> etworks:			
Toc	onnect to an available	network, cli	sk Con	figure.
Ā	OBM AP		~	Configure
Å	AP1			
Å	conexant		~	Herresh
Prefe Autor	rred networks: matically connect to a	vailable netw	orks in	the order listed
Prefe Autor belov	rred networks: matically connect to a v:	vailable netw	orks in	the order listed
Prefe Autor belov	rred networks: matically connect to a v:	vailable netw	orks in	the order listed Move <u>up</u> Move <u>d</u> own
Prefe Autor below	rred networks: matically connect to a x: Add	vailable netw	orks in	the order listed Move <u>up</u> Move <u>d</u> own
Prefe Autor below	red networks: matically connect to a v: Add <u>Remo</u> about <u>setting up wire</u> <u>uration</u> .	vailable netw ve Pr less network	orks in	the order listed Move up Move down

Nota: Se "Wireless Zero Configuration" está activo, só pode configurar a definição avançada ou verificar o estado da ligação e estatísticas a partir do Utility de configuração do adaptador.



Português





重要情報

以下のインストールは Windows XP の下で作動します。 Windows 98SE/Me/2000/2003 サーバー、手順が同様である。 CD からのソフトウェア・プログラムをインストールする前にコンピュー ターへアダプターをインストールしないでください。

ドライバーとユーティリティを

- インストール CD を CD-ROM 装置に挿入してください。「Utility ユーティリティ」をクリックして、「setup セットアップ」プログラムを実行す
- ライセンス契約を受け入れるなら「Yes はい」とクリックして、インスト ールを処理してください。
- 3. Windows XP に、あなたが無線アダプターをセットアップする「Windows Zero Configuration ToolWindows ゼロ配置ツール」があります。 ウインドウズ、 ゼロ配置ツールあるいはアダプター用の AirLive 無線配置ツールを通って アダプターを形成することできます。アダプターのための AirLive 無線配 置ツールを選ぶのはお勧めです。 「Next 次に、」続くようにクリックして ください。



よりよいパフォーマンスで作動するためにアダプターを必要とする場合 は、Tx バースト・モードを可能にすることを「Optimize for performance パフォーマンスのために最適化する」に選んでください。あるいは、アダ プターを標準無線ネットワークの中で実行することを「Optimize for Wi-Fi modeWi-Fi モードのために最適化する」に決めます。





日本語

本語



システムはアダブターのソフトウェアをインストールし始めます。ブログ ラムの指示に従って、あなたのコンピュータの USB ボートにアダブター のブラグを差し込んでください。そして、システムは自動的にアダブター を検知するでしょう。

設置を終えるために「Finish終了」をクリックしてください。

AirLive 無線配置ユーティリィティを使用します

アダプターがインストールされる時、AirLive な無線配置ユーティリィティ は自動的に表示されるでしょう。このアダプターの自動接続は、より良い 信号の強さを持っていますが、どんなワイヤレスのセキュリティ設定も持 っていないワイヤレス機器に接続します。

SSID	BSSID	Sig	C	Encrypt	Authent	Network
🥳 default	00-0E-2E-5F-48	10	11	None	Unknown	Infrastruc
1						

日本語

30



Turbo-G Wireless LAN Adapter WT-2000USB/PCI システム・トレーに表示されたアイコンがあるでしょう。 あなたは、 AirLive 無線配置ユーティリティを開くためにシステムトレーの中にアイ コンをダブルクリックできます。



Windows XP では、セットアップ無線通信クライアントにあなたのた めの「Windows Zero Configuration Tool ウインドウズ、ゼロ配置ツー ル」があります。AirLive 無線配置ユーティリティを使用するために切 り替わりたいなら、以下のその方法のうちの1つに従ってください。

第1の方法

システム・トレー中のアイコンを右クリックして、「Use AirLiveConfig as Configuration utility 配置ユーティリィティとして AirLiveConfig を使 用する」ことを選択してください。



第2の方法

アイコンを右クリックして「View Available Wireless Networks 利用可 能な無線通信ネットワーク」を選択してください。クリックは 「Advanced アドバンス。」

valiable wireless getworks:	If reless Network Connection ? The following wireless network(s) are available. To access a wireless network, select it from the list, and then click Connect.
OBM AP OBM AP	Available wireless <u>n</u> etworks:
This wireless network is not secure. Because a network Key (WEP) is not used for authentication or for data encryption, data sent over this network might be subject to unauthorized access. Allow me to connect to the selected wireless network, even though it is not secure you are having difficulty connecting to a network, click Advanced.	API
Allow me to connect to the selected wireless network, even though it is not secure you are having difficulty connecting to a network, click Advanced.	This wireless network is not secure. Because a network key [WEP] is not used for authentication or for data encryption, data sent over this network might be subject to unauthorized access.
you are having difficulty connecting to a network, click Advanced.	Allow me to connect to the selected wireless network, even though it is not secure
	If you are having difficulty connecting to a network, click Advanced.
Advanced Cancel	Advanced Connect Cancel

日本語

31



Turbo-G Wireless LAN Adapter WT-2000USB/PCI 「Use Windows to configure my wireless network settings Windows を使用して、私のワイヤレス・ネットワーク設定を構成してください」。

を使用して、私のワイヤレス・ネットワーク設定を構成してくたさい」。 チェックを外す、アダプターのためのユーティリティを可能にするため に。

⊻Us	e Windows to co	ntigure my wir	eless netw	ork settings
Ava	ilable <u>n</u> etworks:			
To	connect to an av-	ailable networ	k, click Ca	nfigure.
Å	OBM AP		^	Configure
1	AP1		_	Defeath
1.1	concurrent			neuesn
Pref	conexant erred networks:	t to available	networks	in the order listed
Pref Auto	conexant erred networks: omatically connective: wv:	to available	networks	in the order listed
Pref Auto belo	conexant erred networks: - omatically connective: w:	at to available	networks i	in the order lister Move <u>up</u> Move <u>d</u> owr
Eref Auto belo	conexant erred networks: - omatically connect w: <u>A</u> dd	t to available	networks i Propert	in the order listed Move up Move dowr

注:「**無線セロ配置**」が可能になる場合、単にアドバンスセットを形成 するか、あるいはアダプターの配置ユーティリィティからのリンク・ ステータスおよび統計をチェックすることができます。



日本語





OvisLink Corporation declares that this device is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of directive 1999/5/EC





OvisLink Corp. 2F, NO.8 Lane 130, Min Chuan Road, Hsin-Tien City Taipei, Taiwan