LEXMARK 2400 Series 入門手冊 (繁體中文)

請參閱光碟上完整的*用戶手冊*,獲得有關下列作業的 其他詳細資訊:

> 安裝印表機 瞭解印表機 載入紙張和原始文件 列印 處理相片 複印 掃描 傳真 印表機網路功能 維護印表機 — 更換墨水匣

- 訂購耗材

- 回收 Lexmark 產品

疑難排解

- 列印、複印、掃描及傳真疑難排解
- 夾紙和送紙錯誤疑難排解
- 錯誤訊息疑難排解

注意事項

目錄

安裝上的疑難排	解
使用操作面板	
列印	
複印	
掃描	
處理相片	
瞭解軟體	17 使用影像工作室 17 使用多功能複合中心 17 使用問題解答中心 18 使用列印內容 18 使用相片編輯器 18 使用 Web 工具列 18
列印疑難排解	

安裝上的疑難排解

症狀	解決方案
し 指示燈 未亮起	 從牆壁上的插座拔下電源線,然 後再從印表機拔除電源線。
	2 將電源線完全推入印表機上的電 源供應器。
	3 將電源線插入其他電器正在使用 的電源插座。
	 4 如果 山 指示燈沒有亮起,請按下 山 按鈕。
無法安裝軟體	如果您插入光碟時,軟體未自動啓 動:
	1 關閉所有開啓的軟體應用程式。
	2 暫時關閉所有的防毒程式。
	3 按兩下 我的電腦 圖示。
	在 Windows XP 中,按一下 開 始,來存取「我的電腦」圖示。
	4 按兩下 光碟機 圖示。必要時,請
	按兩下 setup.exe。
	5 請遵循電腦螢幕上的指示,來安 裝軟體。
	請注意 :安裝軟體之後,請確定要 重新啓動您的防毒軟體。

症狀	解決方案
無法安裝軟體	 檢查 USB 電纜是否有任何明顯的損壞。 將 USB 電纜呈正方形的一端穩妥地插入印表機背部。 將 USB 電纜呈矩形的一端穩妥地插入電腦的 USB 連接埠。 USB 連接埠標有 ← 符號。
	如果印表機是透過其他裝置連接到 電腦: 1 從任何其他裝置(如 USB 集線器 或切換盒)拔下 USB 電纜。 2 將電纜直接連接到印表機和 電腦。
無法列印頁面	確定印表機已設成預設印表機,且未 被保留或暫停。如需其他資訊,請參 閱本手冊的「檢查印表機狀態」一 節。
	確定已從墨水匣撕下膠帶,而且已正 確安裝墨水匣。

移除並重新安裝軟體

- 従桌面上,按一下開始 → 程式集或所有程式
 → Lexmark 2400 Series → 解除安裝。
- 2 遵循電腦螢幕上的指示,來移除印表機軟體。
- 3 重新啓動電腦。
- 4 在任一「尋找新增硬體精靈」畫面中, 按一下 取消。
- 5 退出並重新插入軟體光碟。

如果印表機軟體安裝畫面沒有出現:

- a 從桌面上,按兩下我的電腦。 在 Windows XP 中,按一下開始,來存取 「我的電腦」圖示。
- **b** 按兩下**光碟機**圖示。必要時,請按兩下 **setup.exe**。
- C 當印表機軟體安裝畫面出現時,請按一下 安裝或立即安裝。
- **d** 遵循電腦螢幕上的指示,來完成安裝程序。

檢查印表機狀態

1 按一下**開始 → 設定 → 印表機和傳真**或**印表機**。 *或*

按一下開始 → 控制台 → 印表機和其他硬體 → 印表機和傳真。

- 2 按兩下 Lexmark 2400 Series 圖示。
- **3** 按一下印表機,然後確定「暫停列印」旁邊沒 有出現核取標記。
- 4 同時確定「設成預設的印表機」旁邊有出現核 取標記。

繁體中文

使用操作面板 4x6in 10x15cm + 4x6in 10x15cm 3 ____ C 使用此按鈕 執行下列各項 ₽ 1 製作彩色複印文件。 4x6in 10x15cm → 4x6in 10x15cm 2 製作4x6 無邊界彩色複印相 片。 3 ∕∠≁, • 開啓「多功能複合中心」,在 電腦螢幕上預覽掃描影像。 • 若按住按鈕三秒鐘,即可起 始往回掃描校正程序。 4 ტ • 開啓或關閉印表機電源。 • 取消列印工作。 • 重設印表機。 請注意: 如果電源指示燈閃 爍,請參閱光碟上*用戶手冊*的 「錯誤訊息」一節。

列印



- 3 按一下內容、喜好設定、選項或設定。
- **4** 調整設定。
- 5 按一下**確定**。
- 6 按一下**確定**或列印。

列印其他工作項目

「我想要」功能表提供您數種精靈,以建立各種工作項目。您可以列印相片、列印信封、列印長條海報、製作海報、建立小冊子或列印賀卡。

- 1 開啓文件,按一下檔案→列印。
- 2 按一下**內容、喜好設定、選項**或設定,來自訂 列印設定。

「列印內容」對話方塊會和「我想要」功能表 一起顯示。

- 3 選取其中一種可用的工作項目,或是按一下參 **閱其他的列印構想**。
- 4 遵循電腦螢幕上的指示,來完成工作項目。

製作複印文件

複印

1 載入紙張。



2 將原始文件面朝下放在掃描器玻璃面板上。



3 按下 ➡ 按鈕。



掃描物件

- **1** 確定印表機已連接到電腦,而且印表機與電腦 均已啓動。
- 2 將原始文件面朝下放在掃描器玻璃面板上。



3 按下 ▲→ 🥑 按鈕。

「多功能複合中心」出現在電腦螢幕上,同時 讓您預覽掃描影像。

- 4 如果您只要掃描局部文件,請按一下然後拖曳 虛線框,選取預覽影像的特定區域進行掃描。
- 5 從「將掃描影像傳送到:」功能表中,選取一 種程式。

6 按一下**立即掃描**。

處理相片

如需有關處理相片的其他資訊,請參閱光碟上完整的用戶手冊。

複印4x6相片

1 將4x6相片面朝下放在掃描器玻璃面板上。



2 載入4x6相紙。



3 按下 4x6in → 4x6in 按鈕。

使用 PictBridge 相容相機來列印 相片

您可以將 PictBridge 相容相機連接到印表機,然後 使用相機上的按鈕來選取及列印相片。如需其他資 訊,請參閱*用戶手冊*與相機隨附的說明。

瞭解軟體

使用影像工作室



「影像工作室」的各種按鈕連結到軟體與資訊,可 協助您完成下列作業:

- 瀏覽與列印相片
- 分享相片
- 掃描與編輯文字 (OCR)
- 掃描
- 複印
- 傳真

若要開啓「影像工作室」,請使用下列任一種方法:

第1種方法	第2種方法
從桌面上,按兩下 影像 工作室圖示。	1 按一下開始 → 程式集或 所有程式 → Lexmark 2400 Series。
	2 選取 影像工作室 。

使用多功能複合中心

使用「多功能複合中心」來執行各種創意作業,例 如:在一頁上重複影像數次、放大或縮小影像、將 影像列印為多頁海報、使用個人電腦數據機來傳 真,以及利用相片編輯器修改影像。

繁體中文

若要開啓「多功能複合中心」,請使用下列任一種 方法:

第1種方法	第2種方法
按下▲◆■按鈕。	1 按一下開始 → 程式集或 所有程式 → Lexmark 2400 Series。
	2 選取 多功能複合中心 。

使用問題解答中心

「問題解答中心」提供您印表機狀態與墨水存量的 相關資訊和說明。

若要開啟「問題解答中心」,請使用下列任一種方法:

第1種方法	第2種方法
從桌面上,按兩下 影像 工作室圖示,然後按一 下維護/疑難排解按鈕。	1 按一下開始 → 程式集或 所有程式 → Lexmark 2400 Series。
	2選取問題與一個的 2選取問題。 2週目 2月19日 2月19 2月19 2月19 2月19 2月19 2月19 2月19 2月19

使用列印內容

「列印內容」這個軟體可讓您在印表機連接到電腦時,用來控制列印功能。您可依據您要建立的工作項目類型,來變更「列印內容」中的設定。您幾乎可從任意程式開啓「列印內容」:

- **1** 開啓文件,按一下檔案 → 列印。
- 2 在「列印」對話方塊中,按一下內容、喜好設 定、選項或設定。

使用相片編輯器

使用「相片編輯器」軟體,以編輯圖形或相片。

從「相片編輯器」中,您可以消除紅眼、裁切相 片、調整相片尺寸、調整亮度和對比,還可使用其 他工具。

- 1 按一下開始 → 程式集或所有程式 → Lexmark 2400 Series。
- 2 選取相片編輯器。
- 3 按一下檔案 → 開啓舊檔,以選取您要編輯的影像。
- 4 以可用的工具編輯影像。

5 按一下**檔案 → 另存新檔**。

6 輸入檔名與檔案類型,然後按一下儲存檔案。

使用 Web 工具列

「Lexmark Web 工具列」可用來列印適用印表機的網頁。

請注意:「Web 工具列」會在您使用 Microsoft
 Windows Internet Explorer 5.5 版或以
 後版本瀏覽網頁時自動啓動。

使用「Web工具列」執行下列各項:

- 變更印表機設定。
- 尋找有關印表機的其他資訊。
- 以一般或草稿品質列印整個網頁。
- 僅列印網頁上的文字。
- 僅列印網頁上的相片或影像。
- 列印前先預覽網頁。

列印疑難排解

症狀	解決方案
文字和圖形品 質不佳,包括:	請檢查墨水存量,必要的話,請安 裝新的墨水匣。
 空白頁 不正確的 色彩 	請參閱本手冊的「改善列印品質」 一節。
 漏印字元 列印色彩 褪色 列印太濃 	請在每頁印出後,等它們完全變乾 後再疊在一起,以免發生墨水髒污 的情形。專用透明投影膠片最久可 能需要 15分鐘才能晾乾。
 線條歪斜 污漬 條紋 非預期的 	使用其他廠牌的紙張。每一種廠牌的紙張吸收墨水的情況略有差異。如果您想列印相片或其他高品質影像,請使用「Lexmark優質相紙」。
● 列印文件出 現白線	請只使用新的且沒有皺褶的紙張。
頁面邊緣的文 字與圖形品質 不佳	 除非您使用無邊界列印功能,否則 列印時請使用下列最小列印邊距設 定: 左邊距與右邊距: 除 A4 以外的所有紙張:6.35 公釐(0.25 英吋) A4 尺寸紙張:3.175 公釐 (0.125 英吋) 上邊距:1.7 公釐(0.067 英 吋) 下邊距:19 公釐(0.75 英吋)
頁面邊緣的文 字與圖形品質 不佳	 選取「無邊界」列印功能。 1 從軟體應用程式中,按一下檔案 →列印。 2 按一下內容、喜好設定、選項或 設定。 3 按一下列印版面配置。 4 按一下無邊界。

改善列印品質

如果您不滿意文件的列印品質,請確定執行下列各項:

- 針對文件使用適當的紙張。如果您想列印相片 或其他高品質影像,請使用「Lexmark 優質相 紙」。
- 使用磅數較重、亮白色或覆膜的紙張。
- 選取較高的列印品質。

如果文件的列印品質仍然未達您的要求,請校正墨 水匣。

使用電腦校正墨水匣

如需有關校正墨水匣時不搭配電腦的相關指示,請參閱*安裝指南*。

- 1 載入紙張。
- 2 從桌面上,按兩下影像工作室圖示。
- 3 按一下維護/疑難排解按鈕。
- **4** 按一下**維護**。
- 5 按一下校正以修正模糊邊緣。
- 6 按一下列印。

隨即列印校正頁。

7 請遵循電腦螢幕上的指示。

清潔墨水匣噴墨嘴

- 1 載入紙張。
- 2 從桌面上,按兩下**影像工作室**圖示。
- 3 按一下維護/疑難排解按鈕。
- **4** 按一下**維護**。
- 5 按一下清潔以修正水平條紋。
- 6 按一下列印。

隨即列印一頁,讓墨水強行通過墨水匣噴墨 嘴,以便清潔該部位。

擦拭墨水匣噴墨嘴與接點

- 1 取出墨水匣。
- 2 將一塊乾淨且沒有線頭的清潔用布用水沾溼。
- **3** 將清潔用布輕輕貼著噴墨嘴約三秒鐘,然後依 所指示的方向擦拭。



4 將這塊清潔用布的其他乾淨區域輕輕貼著接點約三秒鐘,然後依所指示的方向擦拭。



- 5 利用清潔用布的其他乾淨區域,重複步驟3和 步驟4。
- 6 讓噴墨嘴與接點完全乾燥。
- 7 重新裝入墨水匣。
- 8 重新列印文件。

19