

Read first the enclosed license agreement, and do not proceed unless you are in agreement with the license

- power supply cord.
- requirements with the use of specific Lexmark components. The safety

cabling connections, such as the power supply cord, during a



- 您可以向專業維修人員尋求協助。
- 他廠商的更換組件不擔保任何責任

的接線工作,例如電源線

連接電源線。 ต่อสายไฟ

2





P/N 21G7178 E.C. 21G050 © 2006 Lexmark International, Inc. All rights reserved.



# www.lexmark.com





## 安装问题解答

如要获取完整的安装问题解答信息,请参阅光盘中的用

尸于册。	
现象:	解决方法:
	请确认您从电源插座和打印机上断开了电源线。
● 指示灯 不亮	<ol> <li>将电源线的一端完全插入打印机的电源适 配器中。</li> </ol>
	2 将电源线的另一端连接在一个其他电子设备使 用过的电源插座上。
	3 如果 🛈 指示灯不亮,请按 🕁 按钮。
放进天经之	方法 1
秋什小能女 装	请确认您的计算机满足打印机包装箱上列出的最 小系统需求。
	方法 2
	1 检查 USB 电缆是否有明显的损坏。
	2 将 USB 电缆上扁平的一端牢固地插入计算机的 USB 插口中。
	3 将 USB 电缆上较方的一端牢固地插入打印机后面的 USB 插口中(请参阅步骤 12)。
	方法 3
	1 关闭并重新启动您的计算机。
	2 在所有的"新硬件"界面中单击" <b>取消</b> "。
	<b>3</b> 插入光盘,然后按照计算机屏幕上的指导重新 安装软件。
	方法 4
	1 关闭所有打开的应用程序。
	2 关闭所有的防病毒软件。
	3 在计算机桌面上双击"我的电脑"图标。
	Windows XP 用户:单击 <b>开始 → 我的电脑</b> 。
	4 双击光盘驱动器图标。
	5 如有必要再双击 setup.exe。
	6 按照计算机屏幕上的指导安装软件。

### Setup troubleshooting

For complete setup troubleshooting information, see the User's Guide on the CD.

Symptom	Solution			
The 🕁 light	Make sure you have disconnected the power cord from the wall outlet, and then from the printer.			
is not lit	1 Plug the cord all the way into the power supply on the printer.			
	2 Plug the cord into an electrical outlet that other electrical devices have been using.			
	<b>3</b> If the $$ light is not on, press $$ .			
Cofficients	Solution 1			
does not install	Check that your computer meets the minimum system requirements listed on the box.			
inotan	Solution 2			
	1 Check the USB cable for any obvious damage.			
	2 Firmply plug the rectangular end of the USB cable into the USB port of the computer.			
	<b>3</b> Firmply plug the square end of the USB cable into the back of the printer (see step 12).			
	Solution 3			
	1 Turn off and then restart your computer.			
	2 Click <b>Cancel</b> on all New Hardware Found screens.			
	<b>3</b> Insert the CD, and then follow the instructions on the computer screen to reinstall the software.			
	Solution 4			
	1 Close all open software applications.			
	2 Disable any anti-virus progams.			
	3 Double-click the My Computer icon.			
	In Windows XP, click <b>Start</b> to access the My Computer icon.			

- 4 Double-click the **CD-ROM** drive icon.
- 5 If necessary, double-click setup.exe.
- 6 Follow the instructions on the computer screen to install the software.

#### 是否遇到了问题?

- •请参阅光盘中的用户手册。 单击开始 → 程序或所有程序 → Lexmark 840 Series → 用户手册。
- 请访问我们的网站 http://support.lexmark.com/。
- 选择您所在的国家或地区
- 单击 Technical Support (技术支持)。
- 选择您的打印机类 - 选择您的打印机型号。
- 注意:如要获取更多有关联系 Lexmark 的信息,请参阅随同 您的打印机一起提供的质量保证手册。

#### Have a question?

- See the User's Guide on the CD. Click Start → Programs or All Programs → Lexmark 840 Series → User's Guide.
- Visit our Web site at http://support.lexmark.com/
- Select your country or region.
- Click Technical Support.
- Select your printer family Select your printer model.
- **Note:** For additional information about contacting Lexmark, see the printed warranty that shipped with your printer.

#### 有疑問嗎?

- 請參閱光碟上的用戶手冊。
- 按一下**開始 → 程式集**或所有程式 → Lexmark 840 Series → 用戶手冊。
- 請造訪本公司網站: http://support.lexmark.com/
- **清**選取您的國家或地區 「Technical Support (技術支援)。 - 按一
- 選取您的印表機家族
- 選取您的印表機機種
- 請注意:如需與 Lexmark 聯繫的其他相關資訊,請參閱您印 表機隨附的保固合約。

需要更多的墨水吗?

# Need more ink?

需要更多墨水嗎?

ต้องการหมึกเพิ่มหรือไม่?



如需完整的安裝疑難排解資訊,請參閱光碟上的用戶 手冊

于///f °	
症狀	解決方案
し指示燈	確定已從牆壁上的插座拔下電源線,然後再從印 表機上切斷電源線。
禾亮起	1 將電源線完全推入印表機上的電源供應器。
	2 將電源線插入其他電器正在使用的電源插座。
	3 如果 🛈 指示燈沒有亮起,請按下 🛈 按鈕。
	解決方案 1
軟體木女装	檢查您的電腦是否符合包裝箱上所列的系統基本 需求。
	解決方案 2
	1 檢查 USB 電纜是否有任何明顯損壞情形。
	2 將 USB 電纜的矩形端點妥善插入電腦的 USB 連接埠。
	3 將 USB 電纜的正方形端點妥善插入印表機的背部(請參閱步驟 12)。
	解決方案 3
	1 關閉電腦電源,然後再重新啓動電腦。
	2 在所有「找到新硬體」畫面上,按一下 <b>取消</b> 。
	3 放入光碟,然後遵循電腦螢幕上的指示,來重 新安裝軟體。
	解決方案 4
	1 關閉所有開啓的軟體應用程式。
	2 關閉所有的防毒程式。
	3 按兩下 <b>我的電腦</b> 圖示。
	在 Windows XP 中,按一下 <b>開始</b> ,以存取「我的電腦」圖示。
	4 按兩下 <b>光碟機</b> 圖示。
	5 必要的話,請按兩下 setup.exe。
	6 遵循電腦螢幕上的指示,來安裝軟體。

# การแก้ไขปัญหาการติดตั้ง

หากต้องการข้อมูลเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาแบบสมบูรณ์ โปรดดูที่ *คู่มือใช้งาน* ใน แผ่นซีดี

e m ra	วิธีแก้ไข		
	ตรวจสอบให้แน่ใจว่าท่านปลดสายไฟออกจากเต้าเสียบ แล้วจึง		
ไฟสัญญาณ	ปลดออกจากเครื่องพิมพ์		
🕑 ไม่สว่าง	<ol> <li>เสียบสายไฟเข้าไปในช่องแหล่งจ่ายไฟของเครื่องพิมพ์จนสุด</li> </ol>		
ขึ้น	2 เสียบสายไฟอีกด้านเข้ากับเต้าเสียบที่เครื่องใช้ไฟฟ้าอื่นใช้เชื่อม		
	ต่อและทำงานได้		
	3 หากไฟสัญญาณ 🕁 ไม่สว่างขึ้น ให้กด 🕁		
	วิธีการแก้ไข 1		
ติดตั้งซอฟต์แวร์	ตรวจสอบว่าคอมพิวเตอร์ของท่านมีคุณสมบัติตรงตามความต้อง		
ไม่ได้	การขั้นต่ำของระบบที่แสดงอยู่ที่กล่อง		
	วิธีการแก้ไข 2		
	1 ตรวจสอบว่าสายเคเบิล USB ชำรุดเสียหายหรือไม่		
	2 เสียบปลายด้านที่เป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าของสายเคเบิล USB		
	เข้าในพอร์ต USB ของ <sup>ิ</sup> เครื่องคอมพิวเตอร์ให้แน่น		
	3 เสียบุปลายด้านที่เป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสของสายเคเบิล USB		
	เข้าที่ด้านหลังของเครื่องพิมพ์ให้แน่น (โปรดดูขั้นตอนที่ 12)		
	วิธีการแก้ไข 3		
	<ol> <li>ปิดการทำงานแล้วเริ่มต้นการทำงานของคอมพิวเตอร์อีกครั้ง</li> </ol>		
	<ol> <li>คลิกที่ Cancel (ยกเลิก) ที่หน้าจอ New Hardware Found (พบฮาร์ดแวร์ใหม่) ทั้งหมด</li> </ol>		
	3 ใส่ซีดี แล้วปฏิบัติตามคำแนะนำที่ปรากฏบนหน้าจอเพื่อติดตั้ง ซอฟต์แวร์อีกครั้ง		
	วิธีการแก้ไข 4		
	<ol> <li>ปิดซอฟต์แวร์โปรแกรมประยุกต์ที่เปิดไว้ทั้งหมด</li> </ol>		
	2 ปิดการทำงานของโปรแกรมป้องกันไวรัส		
	3 ดับเบิลคลิกที่ไอคอน My Computer		
	ใน Windows XP ให้คลิกที่ <b>Start</b> เพื่อใช้งานไอคอน My		
	Computer		
	4 ดับเบิลคลิกที่ไอคอนไดร์ฟ CD-ROM		
	5 หากจำเป็น ให้ดับเบิลคลิกที่ setup.exe		
	6 ปฏิบัติตามคำแนะนำที่ปรากฏบนหน้าจอคอมพิวเตอร์ เพื่อ		
	ติดตั้งซอฟต์แวร์		

#### มีข้อสงสัยหรือไม่?

โปรดดูที่ *คู่มือใช้งาน* ในแผ่นซีดี

- คลิกที่ Start → Programs หรือ All Programs → Lexmark 840 Series → คู่มือใช้งาน เยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราที่ http://support.lexmark.com/
- เลือกประเทศหรือภูมิภาคของท่าน
- คลิกที่ Technical Support (ฝ่ายสนับสนุนด้านเทคนิค)
- เลือกตระกูลของเครื่องพิมพ์ของท่าน
- เลือกรุ่นของเครื่องพิมพ์ของท่าน
- หมายเหตุ่: หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการติดต่อ Lexmark โปรดดูในเอกสาร คำประกาศเกี่ยวกับการรับประกันที่ให้มาพร้อมกับเครื่องพิมพ์ของท่าน

## Pemecahan masalah penyiapan

Untuk informasi lengkap mengenai pemecahan masalah penyiapan, lihat Panduan Pengguna pada CD.

	Gejala	Solusi		
	Lampu 🕁 tidak menyala	Pa st	astikan Anda sudah melepaskan kabel daya dari opkontak di dinding dan kemudian dari printer.	
		1	Colokkan kabel sampai benar-benar masuk ke port catu daya pada printer.	
		2	Colokkan kabel ke stopkontak listrik yang terbukti bisa digunakan oleh perangkat listrik lain.	
		3	Jika lampu ﻝ tidak menyala, tekan 🛈.	
	Perangkat lunak tidak dapat diinstal	S	olusi 1	
		Pe pe da	eriksa apakah komputer Anda memenuhi ersyaratan sistem minimum yang tercantum alam boks kemasan.	
		S	olusi 2	
		1	Periksa apakah ada kerusakan yang tampak nyata pada kabel USB.	
		2	Colokkan dengan kuat ujung kabel USB yang berbentuk empat persegi panjang ke port USB pada komputer.	
		3	Colokkan dengan kuat ujung kabel USB yang berbentuk bujur sangkar ke bagian belakang printer (lihat langkah 12).	
		S	olusi 3	
		1	Matikan, kemudian hidupkan ulang komputer.	
		2	Klik <b>Cancel</b> (Batal) pada semua layar New Hardware Found.	
		3	Masukkan CD, kemudian ikuti petunjuk pada layar komputer untuk menginstal ulang perangkat lunak.	
		S	olusi 4	
		1	Tutup semua perangkat lunak yang terbuka.	
		2	Lumpuhkan semua program anti-virus.	
		3	Klik dua kali ikon <b>My Computer</b> (Komputerku).	
			Pada Windows XP, klik <b>Start</b> (Mulai) untuk mengakses ikon My Computer.	
		4	Klik dua kali ikon drive CD-ROM.	
		5	Jika perlu, klik dua kali <b>setup.exe</b> .	
		6	lkuti instruksi pada layar komputer untuk menginstal perangkat lunak.	
_	_		-	

### Ada pertanyaan?

• Lihat Panduan Pengguna pada CD. Klik Start  $\rightarrow$  Programs atau All Programs  $\rightarrow$  Lexmark 840 Series  $\rightarrow$  User's Guide.

- mark.com/. IINNOR Kunjungi situs web kami di http
- Pilih negara atau wilayah Anda. – Kli **Technical Support** (Dukungan Teknis).
- Pilih kelompok (family) printer Anda.
- Pilih model printer Anda.
- **Catatan:** Untuk informasi tambahan mengenai cara menghubungi Lexmark, lihat dokumen cetak tentang jaminan yang disertakan bersama printer.

# Perlu tambahan tinta?

