PenMount Windows NT

軟硬體安裝/移除/使用說明

PenMount 觸控螢幕包含 觸控面板, 控制電路板硬體(或 IC), 軟體驅動程式 若採用 PenMount 9584 或 PenMount 9516 控制電路板硬體, 需先將硬體安裝好;

≪≤ 硬體安裝說明:

- 1. 電源(直流 5V~12V 內皆可)
- 2. 安裝於串列埠中(軟體安裝後可自行偵測 COM 1 ~ COM 4)
- 3. 觸控面板線路安裝
 4 線式&8 線式 s1(switch) 皆調成 on.

∞∞ 軟體安裝安說明 :

- 1. 若有舊版的驅動程式,請先移除舊版驅動程式,重新開機後再安裝新版驅動程式。
- 2. 選擇驅動程式的來源,由光碟機提供。
- 3. 按下 setup 進行軟體安裝。
- 4. 第一步驟:

進入安裝歡迎畫面,及版權宣告,如果不安裝請選擇 "Cancel"若安裝請選 Next, 進入第二步驟。



5. 第二步驟:

使用授權書,請按下 "Yes" 到第三步驟

Software License Agreement	×
Please read the fo	olowing License Agreement: Press the PAGE DDWN key to see seenon!
Software Libertse : Copylight C. Self Internation Penhlount Utilities drivers in Windows NT and D5/2 dim To copy, modify, translate is To itcense Penhlount Utilitie Email salt@salt.com liv Home page: www.salt.com	E adude DDS, Windows 3.11, Windows 95, Windows 98, vers spokibilied except with Sall's written consents, si drivers, contact Sall International Corp clar
Do you accept all the terms will close. To install PenMou	of the preceding License Agreement? If you choose No., Setup unt Utilities, you must accept firis agreement
	<back no<="" td="" yes=""></back>

6. 第三步驟:

驅動軟體的版本及功能說明,請按下 'Next' 到第四步驟



7. 第四步驟:

如有要更改請按下 "Back", 如果沒有請按下 "Next" 安裝目錄及資料夾



8. 第五步驟:

如果有要更改資料夾名稱,請於 Program Folders,

如果沒有請按下 "Next"到下一步驟



9. 第六步驟:

如果要更改設定請按下"Back",如果沒有請按下"Next"將開始拷貝資料到資料夾



10. 第七步驟:

是否看讀我檔案,作更進一步的了解,按下 "Finish" 完成



第八步驟:

按下"Finish"恭喜您完成安裝所有軟體。



第九步驟:





第十步驟:

偵測串列埠為何,使其動作正常

anelii	<mark>рол</mark> 0141_9512		
HE LOOK	ancat-pic		
-	-	PenMonar Control Panel	
Internet Explores	ACDSee	Configure Calibrate Setting Disaves Statistics About States	
123	a	Press (19)	
资源目收营	114_9512	Delecting COMI	
20		Cancel	
e serence		Conz Z	
我的公平包			
-			
ntha232			
	Untitled - pmsp		02.30 PM (02.30

第十一步驟:

您必須重新啟動電腦,才可正常動作

當您重新啟動電腦,您必須作第一次的定位(Calibrate),完成系統校正。 如何作定位校正,請參考以下說明

	Nt4_9512		
網路上的芳	dment-pic	<u> </u>	
Internet Explorer 資源回收前 電子郵件信 我的公事包 ntlog232	ACDSee	Feeddowni Control Fenel Soft* Configure Calibrate Setting Draw&Statistics A bout Hardware Information Serial Port Status Serial Port Status Reboot Acknowled gement IRO: Vou need reboot to validate required configuration! Do you really want to reboot now? Do you really want to reboot now? E(Y) Sc(N) Detect UserDefine Z 確定<取消 取消	
開始	Untitled - pmap		🛄 🆽 🕥 PM 02:40

軟體移除操作說明

 當您要移除 PenMount NT Driver 時,請先將 Manu bar 的 PM monitor 關閉,再按下 "開始" 程式集 PenMount Utilities PenMount Uninstall



2. 你是否確定要移除 "PenMount Utilities", 請選擇 是(Y) 或 否(N)



3. 當您選擇 "是(Y)" 重新啟動電腦,程式移除完畢



4. 當您重新開機後,系統將會還原至原設定值。

PenMount Windows NT 系統操作使用說明:

∞∞ 當您系統重新開機完成後,您必須作第一次的定位。

1. 選擇右下角 "PM",如下圖, 您會看到 'pm' 的圖案在工作列上, 您必須作第一次的定位。



2. 選擇 "PM" 將會出現下圖選單



3. 選擇 "Control Panel" 將會有新的視窗出現,如下圖

lardware Information	1	-Serial Port Status
Controller Type:	9512	IRQ:
Firmware:	Ъ550	0x04 I/O Address:
BaudRate:	19200	0x03f8
Status:	Active	COM Port:
	1.	COM1 💌
Detect		🖵 UserDefine

4. 選擇 "Calibrate" 將會有新的視窗出現,如下圖

Configure Calibrate	Betting Drav	About /	1
_ Initialize		Calibrate	
	2		
	-		
Initia	ize	Calibrate	1
	確定	取消	套用(盆)

PenMount Windows NT driver 安裝說明

For DMC9512 controller

選擇 "Calibrate" 開始定位,由上(1) 右(2) 下(3) 左(4)
 ICON(如下圖)以無水筆點選,當您定位完成,可以到"Draw & Statistics" 畫一畫,看是否定位完成。



6. 選擇 "Setting" 將會出現如下

onfigure Calibrate Setting	Draw&Statistics About
Misc. Option Right Click Button Beep Sound Cursor Hide Cursor Cursor Offset V	Double Click Double Click Area: Small Large Double Click Speed: High Low Test Area

您可作細部的調整,包含:

- 1. 右鍵功能;一但'ON',每一次 touch 皆為右鍵
- 2. 觸控嗶聲;可以讓每一次 touch 都有聲音
- 3. 隱藏游標;可以讓 touch 游標隱藏起
- 4. 游標微調;可以讓 touch 游標向上下左右些許偏移
- 5. 雙擊區域調整;可以調整 touch 雙擊區域
- 6. 雙擊速度調整;可以調整 touch 雙擊速度
- 7. 雙擊速度測試; 雙擊不倒翁, 可以測試 touch 雙擊速度和區域

7. 選擇 "Draw & Statistics" 將會出現以下的畫面: 您將可以作一些簡單的測試。

- Draw & Statistics		1
	Ka	
	ert Ban Mount Touch Come	
1		1
	Diam or 7 tanging	l

8. 選擇 "About" 將會出現以下的畫面 會顯示出版本, 網址及如何連絡我們:

-Souware Information -	2
Application Version :	4.0.03
Driver Version :	4.0.03
Please contact Salt Int	PenMount 8984, 8988, 9584, 9588, 9584A, 9588A and 9516 control board ternational Corp. if you have any questions.
[]	

感謝您的使用

ZenMount Windows NT 4.0 driver Q & A

- Q: 為什麼我的電腦在 Windows NT 4.0 ,不能更新驅動程式?
 A: 請先移除舊的驅動程式,重新開機後,再次進行安裝。
- 2. Q: 為何在 Windows NT 4.0 安裝 PenMount NT Driver , 重新開機後出現藍色畫面? A: 請檢查 BIOS 的 COM Port 是否 Disable 如果是,請將它 Enable,就可以了。
- 3. Q: 為何在 Windows NT 4.0 上定位不準確?A: 定位時,應用無水筆在十字線交接處點下,這樣就能得到較準確定位值了。
- 4. Q: 為何在 NT 4.0 我的電腦不能使用 Wake Up 功能?
 A: 因為 Windows NT 4.0 一直在執行狀態中,沒有"休眠",也沒有 Wake Up。