Android4.0 系统简易使用指南

1、	逐	步了解主屏幕	.3
	1.1	主界面解锁	3
	1.2	主界面	4
	1.3	主界面各按键介绍	5
		1.3.1 屏幕上始终显示的按钮	5
		1.3.2 自动显示/隐藏的按钮	6
	1.4	通知栏	7
	1.5	应用程序和窗口小部件界面	9
		1.5.1 进入应用程序界面	9
		1.5.2 进入窗口小部件界面	.10
	1.6	桌面快捷图标创建和管理	.11
		1.6.1 在桌面上创建应用程序快捷图标	.11
		1.6.2 桌面应用程序的快捷图标管理	.11
	1.7	删除桌面应用程序的快捷图标	.14
	1.8	更换壁纸	.15
	1.9	连接电脑	.16
2、	应	用程序1	18
2	应 2.1	用程序 1 打开本机自带的程序	18 . 18
2、	应 2.1 2.2	用程序1 打开本机自带的程序 屏幕兼容性缩放	18 .18 .21
2、	应 2.1 2.2 2.3	用程序1 打开本机自带的程序 屏幕兼容性缩放 打开/关闭后台运行的程序	18 .18 .21 .22
2、	<u></u> 2.1 2.2 2.3 2.4	用程序1 打开本机自带的程序 屏幕兼容性缩放 打开/关闭后台运行的程序 获取应用程序并在平板上安装	18 .18 .21 .22 .23
2、	が 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5	用程序1 打开本机自带的程序 屏幕兼容性缩放 打开/关闭后台运行的程序 获取应用程序并在平板上安装 删除已安装在平板上的应用程序	18 .18 .21 .22 .23 .26
2 、 3、	应 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 设	用程序	 .18 .21 .22 .23 .26 29
2 3	应 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 设 3.1	用程序	 18 .18 .21 .22 .23 .26 29 .30
2 3	应 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 设 3.1	用程序	 18 .18 .21 .22 .23 .26 29 .30 .30
2、 3、	应 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 设 3.1	用程序	 18 .18 .21 .22 .23 .26 29 .30 .30 .33
2, 3,	应 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 设 3.1	用程序	 18 .18 .21 .22 .23 .26 29 .30 .30 .33 .34
2, 3,	应 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 设 3.1 3.2	用程序	 18 .18 .21 .22 .23 .26 29 .30 .30 .33 .34 .35
2, 3,	应 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 设 3.1 3.2	用程序	 18 .18 .21 .22 .23 .26 29 .30 .30 .30 .33 .34 .35 .35
2、3、	应 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 设 3.1 3.2	用程序	 18 .18 .21 .22 .23 .26 29 .30 .33 .34 .35 .35 .36
2, 3,	应 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 设 3.1 3.2	用程序 1 打开本机自带的程序 1 屏幕兼容性缩放 1 打开/关闭后台运行的程序 1 获取应用程序并在平板上安装 1 删除已安装在平板上的应用程序 1 置 1 无线和网络 1 3.1.1 Wi-Fi 1 3.1.2 流量使用情况 1 3.1.3 更多 1 设备 1 3.2.1 声音 1 3.2.3 存储 1	 18 .18 .21 .22 .23 .26 29 .30 .30 .30 .31 .35 .36 .37

		3.2.5 应用程序	
	3.3	个人	
		3.3.1 帐户与同步	
		3.3.2 位置服务	
		3.3.3 安全	
		3.3.4 语言和输入法	41
		3.3.5 备份和重置	
	3.4	系统	
		3.4.1 日期和时间	43
		3.4.2 辅助功能	
		343 开发人员洗项	44
		344 关于平板由脑	45
4、	相	机	
	4	1 拍昭	46
	4	○ 捂俊	48
	4.		+0
5、	平	板电脑连接网络	
	5 1	W/IC:	50
	5.1	WII1上的	
	5.2	71按以入(行线)四下比例线上网	
	5.3	沙按 3U 哟下上哟	

1、逐步了解主屏幕

Android4.0 的启动器(即:开机显示的主界面)较之前版本,有很大的改变,这里简单介绍一下基本使用。

1.1 主界面解锁

系统默认的锁屏方式是滑动解锁。开机以后会自动进入锁屏界面。



点击上锁的那个图标,会自动向解锁的位置显示波纹,这是 Android4.0 系统增加了特效, 把上锁图标一直拖到圆圈上的小锁图标上,即可解锁





1.2 主界面

解锁以后就显示主界面,主界面分五屏显示,手指在屏幕上左右划动可以切换页面.划动 屏幕的时候,可以看到每一个屏幕都会有一个方框,这也是 android4.0 系统新加入的显示方 式。类似 3D 显示效果。



1.3 主界面各按键介绍

1.3.1 屏幕上始终显示的按钮



⇒))

功能键。这个键有时也会在屏幕的右

上角显示出来,具体位置视应用软件而定。但功能是一样,

⇒)

5:14 通知栏。从右向左依次是:电池图标(显示当前电池电量, 充电时,会在电池上显示一个闪电符号)、移动网络图标(外接 3G 网卡时的信号图标)、 WIFI 图标(连接上 WIFI 才会显示)、时间图标、通知/其它图标(取决于打开的软件自动显示/隐藏);

程序拖盘按钮。在主界面右上角位置。点击可以弹出应用程序列表界面.

Q Google

 \square

搜索按钮。 在主界面左上角位置。

1.3.2 自动显示/隐藏的按钮



1.4 通知栏

屏幕右下角显示时间的那个位置,我们叫通知栏。这里重点介绍一下,当我们点击通 知栏时,会弹出隐藏菜单如下图:

2011年12月28日 星期三	3:38
🖌 未连接互联网 🍵 64%	퍅

再点击时间下面的按钮,会弹出更详细的菜单,点菜单上任意功能可进入相关设置

菜单。

20 [°] 星]	11年12月28日 明三	3:39
4	未连接互联网 🧰 64%	•
¥	1996 、1997、1997、1997、1997、1997、1997、1997、199	关闭
₩	Wi-Fi	
\Diamond	自动旋转屏幕	打开
0	自动	
Å	通知	打开
ţţ	设置	

当通知栏上还显示有其它图标时,点击图标会弹出隐藏菜单。





点击上图右下角的"X"可以关闭通知栏上当前显示的图标。

1.5 应用程序和窗口小部件界面

1.5.1 进入应用程序界面

主界面上点击屏幕右上角的

按钮就切换到应用程序列表/窗口小部件界面。应

用程序列表界面显示本机已安装的所有应用程序图标。如果想要打开某个软件,点击一下相 应图标即可打开。比如要查看本机磁盘的文件,可以点击"文件管理器"图标进入、要播放 视频或是打开图片,可以点击"超清播放器"软件等等。



当应用程序图标超出一屏的时候,会自动在第二屏显示,在上图界面用手指向左划动一下,可以切换到第二屏。

1.5.2 进入窗口小部件界面

应用程序窗口小部件

在应用程序界面,点击屏幕上方的

或是在屏幕

上用手指向左划动,会切换到窗口小部件界面。长按任意一个小部件可以在桌面上生成快捷 方式,后面通过桌面上的快捷图标,可以快速的进入相应的应用程序



1.6 桌面快捷图标创建和管理

1.6.1 在桌面上创建应用程序快捷图标

在应用程序或是窗口小部件界面,长按任意图标就会自动切换到桌面,图标拖住不放,可以放在桌面的任意位置。如下图:



1.6.2 桌面应用程序的快捷图标管理

Android2.3 以下的系统,在桌面上具有创建文件夹的功能,然后把图标集中放在文件 夹下。Android4.0 系统让新建文件夹功能变的更加简单,你只需要把要放在一起的图标,拖 动到一个图标上面,叠加起来,



然后点击一下这个叠加了很多快捷方式的图标,就可以展开之前叠加的所有应用程序图标



点击黑色方框下边缘显示"未命名文件夹"的位置,会弹出隐藏的键盘,可以重命名此文件 夹:



这点类似于苹果的 iOS 系统,里面的程序图标长按还可以调整位置。



1.7 删除桌面应用程序的快捷图标

桌面上长按要删除的图标,屏幕上方会显示出垃圾桶的图标



把图标拖到垃圾桶的正上方,待图标变红以后,松手即可删除。



1.8 更换壁纸

至少有三种方法可以设置壁纸。

1、和之前的低版本系统操作方法一样.在桌面上长按任意空白位置,即可弹出菜单.



点击"壁纸":可以选择系统自带的壁纸。 点击"超清播放器":可以把自己保存的图片设置为壁纸。 点击"动态壁纸":可以选择系弘自带的动态壁纸。

2、点击屏幕下方的功能键,弹出菜单上选择壁纸项。



3、进到设置-->显示,此功能下有壁纸这个选项,

1.9 连接电脑

平板连接电脑,就相当于U盘连接电脑。可以往平板里拷贝文件,比如音乐,视频, 电子书,APK程序等。通过USB数据线把平板连上电脑以后,平板上自动显示如下界面:



点击屏幕右下方的"打开 USB 存储设备"按钮即可。电脑上此时会多出两个盘符。一般第一个盘符是本机磁盘,另一个显示"可移动磁盘"的盘符,是需要插入 TF 卡才可以打开的。

如果连上电脑以后,平板上只是显示主界面,不显示连机的界面,有可能是用户打开 了设置——>开发人员选项——>USB 调试。如下图在通知栏会多出一个小机器人的图标:





点击上图圈的位置,弹出如下窗口,再点击"USB已连接"即可弹出连机的界面。

平板上通过打开"文件管理器"软件,可以看到从电脑上拷贝过来的文件。 另: 当插入了 TF 卡或是通过本机的 OTG 功能外接 U 盘等设备时,也是从"文件管理器" 里查看文件。

2、应用程序

平板上的应用程序是 APK 格式的文件,类似 Windows 系统上的 EXE 文件。应用程序包含系统自带的和用户自行安装的。本节简单介绍一下 Android 系统上的应用程序 APK 的应用、安装、删除等基本使用。

2.1 打开本机自带的程序

点击主界面右上角的 按钮 按钮,显示应用程序界面,点击任意图标即可打开相应程序。比如:点击"超清播放器"打开本机磁盘的图片和视频,如下:



这里重点介绍下系统集成的上网软件——浏览器,和电脑上的新版本 IE 软件很相似。



连上网络以后,点击 浏览器 图标启动软件



点击地址栏会自动弹出键盘,方便用户输入网址。

2 Deepe		5 5385 8	423197.	ONDA TELE	47			÷
$\leftrightarrow \rightarrow c$	Q, http:/	/www.onda.o	av					× 1 A
						29114	8 : 312/10/* i AUBO	1111年度出に開始中心:
000	J. 78	#+	89.25	695	RBUTE	H1.RM		
				_				
	-			新品	-			-11
a \	N		r 1		/ 1		0) n
ч '				. ,				P
2	•	d	f	a	h	:	k	
a	3	u		y		J	~	
	-	v	•		h	n	m	12
Ŷ	2	~	C	v	U			68
			,		-	_		+ /+
央文	3	123	/					去任
~ 0		4) 4	oj.				18	18 🗣 👔

如果要放大网页显示,可用两个手指点住屏幕,然后分开手指,合拢手指会缩小显示。(此方法仅限于电容屏的机型)

地址栏上方的______图标点击一下,打开一个新的窗口。





点击已经打开的任何一个网页名称,可以显示为当前网页,如下图:

点击页面右上角的 图标,显示浏览器的隐藏设置菜单。如下图所示:



当网络不好,网页无法正常打开时,可以点击这个隐藏菜单上的"刷新",重新打开网页。 当需要个性化设置浏览器时,可以点击最下面的设置项等等。

2.2 屏幕兼容性缩放

当平板上安装了一个针对小屏幕设计的程序,且打开程序无法全屏显示时,会弹出兼 容性缩放的窗口,可以通过此功能设置应用程序显示窗口的大小。当您遇到了这个界面时, 一定要点击屏幕左下角的确定安钮(如下图,只能显示按钮的上部分),开启屏幕兼容性缩 放功能,否则这一类小程序将无法在平板上打开使用,因为以后每打开一次这一类程序,首 先会显示屏幕兼容性缩放窗口,直到启用了这个功能,下次才不会弹出来。



2.3 打开/关闭后台运行的程序

点击桌面左下方后台程序图标 即可显示所有在运行的后台程序,点击任意程序 图标可从后台转为当前程序运行。



关闭程序: 向左或是向右拖动一下程序图标,就可以关闭这个程序



2.4 获取应用程序并在平板上安装

一般常用两种方法获得应用软件:通过本机连网下载安装或是从电脑上拷贝现成的应用程序到平板上,然后再安装

第一种方法:通过本机连网下载应用程序并安装。

通过本机连接 WIFI 网络, 然后进入"昂达市场"、"软件市场"、等客户端来搜索下载需要的应用程序, 如下图是在"昂达市场"里下载"酷狗音乐":



下载完成以后,通知栏上会提示完成。点击安装按钮,将在本机安装酷狗音乐



Image: Control of the second secon	 ● 酷狗音乐 ✓应用程序已安装 		
	RA	nn.	
υ D	カ つ)	2. 18月	音乐"安装成功

第二种方法:从电脑上拷贝现成的应用程序。

在电脑上先搜索下载 APK 格式的应用程序, 然后把平板通过 USB 线连上电脑, 打开可移动磁盘, 把电脑上的 APK 格式的应用程序复制到可移动磁盘里, 然后把平板从电脑上安全退出。

平板上打开"文件管理器"软件,即可查看本机磁盘里的所有文件夹了,再找到拷贝过来的 APK 格式的文件:

		•	B		Ŷ	1	8	ĭ		
(met/	sdcard									
1										
5	package_list.p	roject							176.00 bytes	I-rw
-	Pictures								0 items (-drw
1	Podcasts								0 items (-drw
۲	PPTV_aPad_1.	1.1_pptv.apk							1.51 Mb	l-rw
۲	rootexplorer_2	apk							272.56 Kb	I-rw
-	ShootMe								0 items (-drw
۲	ShootMe_0.8.1	apk							926.91 Kb	l-rw
۲	t#16.apk								4.16 Mb	I-rw
۵	壁纸自动换 Wa	llswitch V1.5.2.	apk						60.78 Kb	-rw
۵	宇宙展台动态集	ttE.apk							1.67 Mb	l-rw
k	植物 jpg								278.25 Kb	l-rw
大	:K.III.bmp								1.10 Mb	1-rw
-	n (6	\$)	⇒))				18	:10 🖘	

点击需要安装的 APK 文件,即可弹出安装界面,这里是点击下图最上面那个 APK 程序,安

装 PPTV 在线视频客户端:

			Ι Y D
/mit/sdcaid	D PPIV		
~	是否要安装该应用程序?		State (State
pockage_list.project	允许安装该应用程序:		176.00 bytes 1-rw
Pictures /	 您的个人信息 查阅敏感日志我就 		0 items (-drw
Podcests	 网络通信 完全的互联网协同权用 		0 items (-drw
PPTV_sPad_1.1.1_pptv.apk	 存储 师改/删除 SD 士中的内容 		1.51 Mb (-rw
rootesplorer_2.apk	 手机通话 (以同手机状态和身份) 		272.96 Kb -iw
ShootMe	 系统工具 核索出前运行的应用程序,用止平标 	系电路进入休眠状态	
5hootMe_0.8.1.apk	全部显示		
🔶 ^{1212 apk}			
使 型EEEISR Wellswitch V1.5.2			
TERENARKapk			
Alth log			
S.R.bep	RUA	RH	
1 D	d) d))		🐁 18:10 ♥◢ 🕯

安装成功以后,退回到应用程序列表界面,即可看到本节中成功安装的两个 APK 程序:《酷 狗音乐》和《PPTV》:



2.5 删除已安装在平板上的应用程序

自己已经在平板上安装了很多应用程序,如果想要删除一部分不用的应用程序,可以通 过下面的操作来实现。

在应用程序列表界面,点击功能键,在弹出的菜单上选择"管理应用程序":



或是在应用程序列表界面,点击设置图标,进入设置界面以后,再点击"应用程序"选项:



14和网络	应用程序(应用程序算法)	
Wi-Fi	献海音乐	
流量使用情况	M#41.1	
更多		spet
	1744	
4 声音	息计	5.67MB
6 ==	应用程序	5.67MB
● 显示	USB存储(应用程序)	0.008
■ 存储	数据	0.008
	SD 🕆	0.008
● 电池	10.10 (5.10)	
🕿 应用程序	un	
PA	缓存	0.008
3 帐户与同步		
位置服务	NUSO	
	天赋以设置。	

找到需要删除的程序图标,点击它就会弹出删除的窗口。这里以删除"酷狗音乐"为例:

点击"卸载"按钮,这时会弹出确认的窗口,再点击"确定"按钮,即可从本机上成功删除 "酷狗音乐"这个应用软件

					÷
无线和网络					
🗢 Wi-Fi					
③ 流量使用情况			ά. Β		
更多		4.62MB			
设备	~				
●1 声音		酷狗音乐			
● 显示	将卸	戟此应用程序。			
■ 存储		NC/A	92		
€ 电池		京东 京东西 1.29MB			
🛃 应用程序		● 1100000000000000000000000000000000000	FÆ		
个人		5.67MB			
G 帐户与同步					
◆ 位置服务			8	1000	
▲ 安全			0	可用至两:1881MB	
↓ D	⇒	(1)		18:26	\$1

(2) III	⑦ 戴狗音乐	1
	卸载完成	
💎 Wi-Fi		
③ 這量使用情況		
更多		
€+ 戸田		
● 皇示		
篇 符组		
19 - 19.18		
E 应用程序		
C 帐户与同步		
④ 位置服务		the second s
ᇦ 安全	672 6	可用空间:141M位
Ĵ Ū	セ) セ))	18:26 🖘 🖌 🗎

3、设置

Android 系统上的设置功能,类似手机上的设置或是 Windows 系统上的控制面板,可以 根据自己的喜好个性化设置相关功能。点击主界面屏幕右下角的通知栏,或是点击应用程序 列表界面的设置图标,就可以进入设置界面,如下图:



3.1 无线和网络

本节只简单介绍各个功能的基本作用,具体连接网络的方法详见后面第5章。

3.1.1 Wi-Fi

1. 打开和关闭 Wi-Fi:

点击 Wi-Fi 旁边的按钮就可以打开 WIFI。打开 WIFI 以后,如果您周边有 WIFI 网络, 在右边列表栏就会搜索到,如下图:

无线和网络		
❤ Wi-Fi 打开		Ş.
① 流量使用情况	0004 1	
更多	通过WPA/WPA2进行保护(受保护的网络可用)	74
设备	通过WPA/WPA2进行保护(受保护的网络可用)	
 前 		1
	通过WPA进行保护(受保护的网络可用)	
三 存储	通过WPA/WPA2进行保护(受保护的网络可用)	1
自 电池		

上图中,一共搜索到了五个 WIFI 信号源,每个名称(在路由器上,这个名称叫 SSID 号,自己可以设定,一般不建议设置成中文)下面的小字表示无线 WIFI 的加密方式,每个 名称后面的扇形图标,表示 WIFI 的信号强弱;扇形图标旁边如果加了小锁,表示信号是加密过的。需要输入密码才可以连接。

2. 连接无线 WI-FI:

搜索到的无线 WIFI 如果没有加密,打开 WIFI 以后就会自动连接上。如果有加密,点 击无线 WIFI 名称,会自动弹出输入密码的窗口,一般只需要输入密码然后点右下角的"连 接"按钮即可连上。

	通过WPA/WPA2进	行保护
信号强度	强	
安全性	WPA/WPA2 PSK	
密码		
	显示密码	
📃 显示高级选项		
	取消	连接
97)	collegepro CT	

显示高级选项: 勾选左下角的"显示选高级选项"以后, 会有更详细的设置, 在连接时可根据需要自行选择这一功能:

₹U PAJ‡∆				
Wi-I	0114_1			
流量	信号强度	<u>55</u>		
更多	安全性	WPA/WPA2 PSK		
	密码			
声音		量示密码		
显示	🗹 显示高级选项			
存储	WPS	关闭	4	
电池	代理设置	无		
应用	IP 设置	DHCP		
		取消		
帐户与	同步			

WPS:默认关闭。这一项仅对部分支持WPS功能的路由器有效的。

代理设置:默认无。一般用不上,这里不作说明。

IP 设置: 默认是 DHCP, 自动获取 IP 地址。当选为"静态"时,可手动输入 IP 地址。如下所示:

THEO	
信号强度	强
安全性	WPA/WPA2 PSK
密码	
	□ 显示密码
📝 显示高级选项	
代理设置	£⊿
IP 设置	静态
IP地址	192.168.1.128
网关	192.168.1.1
网络前缀长度	
域名1	8.8.8.8
域名2	4.4.4.4
取沪	连接

3. 高级 WIFI 设置

扫描 添加网络 点击屏幕右上角的	按钮, 会弹出高级选项, 点击可显示如下界面:	
一 设置		
无线和网络	Wi-Fi 高级 Wi-Fi 设置	
♥ Wi-Fi 打开	网络通知	2
① 流量使用情况	附近有升放网络时通知我	
更多	个米用	
·设备	MAC 地址	
● 声音		
● 显示	192:168.0.164	

此界面会显示无线 WIFI 的 MAC 地址, IP 地址等。

3.1.2 流量使用情况

本选项可以显示 WIFI、移动网络(外接 3G 网卡)、以太网(外接网线)的使用流量情况。

冬

默认只显示移动网络的流量,如果要显示 WIFI 和以太网的流量,点击屏幕右上角标,勾选相应的选项即可。如下图:

式 设置		:
于线和网络	移动数据	数据漫游
중 Wi-Fi 关闭	设置移动数据流量限制	限制后台数据
① 流量使用情况	流量使用周期 1月19日-2月18 E	显示 Wi-Fi 使用情况 🗌
更多	2.0	显示以太网使用情况
设备	\$ 5	
● 声音		
● 显示		
三 存储	1月19日 2月12-19日:已使用约0.00B	2月19日
	由您的平板电脑计算而得。您的运营商对- 同。	于数据流量的计算可能有所不
▲ 应用程序	没有任何应用程序在此期间产生过数据流行	E ,

3.1.3 更多...

本功能下有三个选项:飞行模式、以太网(连网线上网)、VPN、移动网络(外接 3G 网卡上网)



飞行模式:打开此功能,自动关闭无线网络功能。 以太网:通过 OTG 功能外接 USB 转 RJ45 接口的网卡,连接有线上网。

移动网络:通过 OTG 功能外接 3G 网卡,实现 3G 上网。

3.2 设备

3.2.1 声音

无线和网络		
🗣 Wi-Fi 💦 🚺 🕅	音風	
③ 流量使用情况	铃声和通知	
更多	默认通知 Pinte Dust	
i2 8	系线	
◆1 声音	触摸提示音	~
● 显示		
■ 存储	執屛提示音	12
會 电池	触摸时振动	×
🕿 应用程序		
个人		

本项可以设置音量、通知铃声、触摸提示音、锁屏提示音、触摸振动。

3.2.2 显示

无线和网络	亮度	
╤ Wi-Fi 关闭	壁纸	
① 流量使用情况	自动旋转屏幕	~
更多		
设备	休眠 无操作 1 分钟后	
●) 声音	字体大小	
● 显示	普通	
三 存储	重力感应坐标系 使用默认坐标系.	
● 电池	屏幕适配 用于调整部分游戏的屏幕显示尺寸.	
之 应用程序		
Ĵ Ĝ	(국) 국))	8:12 🖊 🕯

亮度:可以设置屏幕的亮度。

壁纸:设置桌面壁纸。

自动旋转屏幕(部分有屏幕旋转锁的机型无此项):打开以后,可以通过旋转平板,改变显示方向。

休眠:设置屏保时间。

字体大小:系统字体大小调节。

重力感应坐标系:这项功能适用于用户安装的部分重力游戏,如果游戏里方向不对的话,可以在此调节。

屏幕适配:此功能针对小屏幕上使用的程序,当用在平板上程序无法全屏显示时,可以通过 此功能调节程序显示界面的大小。

3.2.3 存储



内部存储空间: 手机上叫 ROM 空间。就是系统分配的用来安装 APK 程序的空间。 内存空间: 本机磁盘的空间。就是连上电脑显示的可移动磁盘。一般都是几个 GB 大小的。 EXTSD: 用户插入的 TF 卡。

启用 SD 卡上的媒体扫描:打开此功能,当用户插入了 TF 卡时,在音乐和视频播放器里可 以显示 TF 卡里的媒体文件,如果不打开此功能,TF 卡上的媒体文件将无法显示。

USBHOST1: 通过 OTG 外接 U 盘显示项。

启用 usbhost1 上的媒本扫描:打开此功能,当用户通过 OTG 外接存储设备时,在音乐和视频播放器里可以显示外接存储设备的媒体文件,如果不打开此功能,外接存储设备上的媒体文件将无法显示。

3.2.4 电池

本项显示电池的电量和使用情况。

3.2.5 应用程序

本项显示本机已安装的所有应用程序。可以卸载应用程序、清除应用程序在使用中产生的数据、也可以改变程序的存储位置,把程序从 ROM (内部应用程序安装空间)中移到本 机磁盘或是从本机磁盘中移到 ROM 中。

🗘 显示	ShootMe 版本 0.8.1	
三 存储		
會 电池	进门行正	μμ <i>±ν</i>
▶ 应用程序	存储 	1.88MB
个人	应用程序	1.88MB
🖁 帐户与同步	USB 存储(应用程序) 数据	0.00B
● 位置服务	SD 卡	0.00B
♀ 安全	清除数据	移至 SD 卡
A. 语言和输入法	缓存	
● 备份和重置	缓存	0.00B 清除缓存
	석) 석))	8:13 🖌

友情提示:

1、上图中显示"移至 SD 卡"事实上是移动到本机磁盘,并不是用户插入的 TF 卡。原因是 系统把本机磁盘直接挂载为 SD 卡目录。而插入的 TF 卡挂载为 EXTSD 目录。 2、应用程序可以在 ROM 空间和本机磁盘相互移动,但无法移动到插入的 TF 卡里。

3.3 个人

3.3.1 帐户与同步

登陆了谷歌帐户以后,会在此显示出来。也可以自行添加。此帐户仅适用于谷歌相关的软件。

3.3.2 位置服务

本项需有网络的环境下才可使用。部分应用程序可能支持。

3.3.3 安全



屏幕锁定:默认是滑动解锁,也可以设置成图案、密码等方式。

拥有者信息:用户可以自行设置。结果会在锁屏界面左下角显示。下图为设置了图案解锁, 且设置拥有者信息为: "ONDA MID"



未知来源:默认此选项打开。如果不打开的话,除了从谷歌电子市场下载的程序可以安装外, 从其它地方下的程序一概不能安装。

3.3.4 语言和输入法

设置		
流量使用情况		
更多 设备	· 语言 中文 (中国)	
→ 声音	✔ 拼写更正	<u></u>
● 显示		
三 存储	个人词典	
● 电池	键盘和输入法	
念 应用程序	默认 谷歌拼音输入法	
个人	Android 键盘 ^{英语(美国)}	표는 표는
🕻 帐户与同步		
● 位置服务	Japanese IME	坾
♀ 安全	谷歌拼音输入法	축
A. 语言和输入法	语音 ^{Computer has been saved}	
 • 备份和重置 	文字转语音 (TTS) 输出	

语言: 设置系统语言。

键盘和输入法:本项可以看到系统自带的输入法,也可以看到用户自行安装的输入法。

3.3.5 备份和重置



恢复出厂设置: 当平板上系统自带的部分软件无法正常使用,或是某项功能不正常,都可以 通过此功能把系统恢复到初始状态。但恢复出厂设置会删除所有用户安装的程序和数据,所 以在使用前请先备份重要数据并确保电池电量在 50%以上。

3.4 系统

3.4.1 日期和时间

本项设置时间相关信息。

分 帐户与同步	自动确定日期和时间	1
◆ 位置服务	使用网络上的时间	
● 安全	自动确定时区 使用网络上的时区	~
A. 语言和输入法	设置日期 2011-12-31	
 ● 备份和重置 		
永筑		
① 日期和时间	选择时区 GMT+08:00, 中国标准时间	
业 辅助功能	使用 24 小时格式	
{ } 开发人员选项	下午1:00	
(i) 关于平板电脑	选择日期格式 2011-12-31	

3.4.2 辅助功能

本项为系统自带功能。

3.4.3 开发人员选项



USB 调试:默认是关闭的。一般只有和电脑上安装的第三方软件通信时,比如 91 手机助手、应用助手等,才需要开启此功能。

指针位置:打开此功能,手指在屏幕上操作时,会显示出当前的坐标位置。

显示触摸操作:打开此功能,点击屏幕时,会在手指点击的位置瞬间显示一个白圆点。

特别提醒:正常连电脑充电或是拷贝数据时,请关闭 USB 调试功能。

3.4.4 关于平板电脑

本项一般显示平板的软件相关信息

🕻 帐户与同步	状态消息
◆ 位置服务	电池状态、网络状态和其他信息
● 安全	法律信息
A. 语言和输入法	型号 ONDA MID
 • 备份和重置 系统 	Android 版本 4.0.1
① 日期和时间	
🖐 辅助功能	
{ } 开发人员选项	3.0.8+ Igm@XServer #4
(1) 关于平板电脑	版本号 mid-eng 4.0.1 ITL41D eng.lgm.20111231.152208 test-keys

Android 版本:显示当前平板电脑用的操作系统的版本。 固件版本:显示当前平板电脑的固件版本。

友情提示:

平板电脑的固件是基于操作系统开发的专用软件(手机上,我们习惯叫ROM),换句话说,每个固件都包含了当前显示的 Android 操作系统。

4、相机

点击 图标即可打开相机,相机的主要功能是拍照和录制视频,部分软件可以实现 网络视频功能,比如 QQ 软件等。

4.1 拍照



按钮介绍:



: 相机状态显示按钮。当前状态表示拍照,点击两个图标可相互切换

拍照和摄像。



: 开始/保存拍照按钮。



: 前后置相机切换按钮。

这置按钮。点击一下,弹出三个详细设置项,下图分别显示三项的基本设置:







4.2摄像



按钮介绍:



: 照机状态显示按钮。当前状态表示摄像,点击两个图标可相互

切换拍照和摄像。



·开始/保存摄像按钮。



• 前后置摄像头切换按钮。



设置按钮。点击一下,弹出三个详细设置项,下图分别显示三项的基本设置:



延时间隔		
关闭	Э	
1s	٩	r r
1.5s	Ŀ	
2s	ې	(🔴)
2.5s	ಶಿ	
3s	٩	-
5s	٩	
10s	Ð	

		r
相机设置		©w (
保存所在位置	关闭	
	还原默认设置	
		/

5、平板电脑连接网络

平板电脑可以通过本机自带的 Wi-Fi 功能连接路由器发射的无线信号上网、也可以通过 OTG 功能外接 3G 网卡和外接以太网卡连有线上网。以下介绍三种上网方式的具体连接 方法。

5.1 WiFi上网

1. 打开和关闭 Wi-Fi:

平板电脑默认是打开 Wi-Fi 功能的。如果您周边有 Wi-Fi 网络,点击设置下的 Wi-Fi 这个功能,在右边列表栏就会自动搜索到(建议在不使用网络的情况下关闭 Wi-Fi,点击下 图 Wi-Fi 旁边的打开按钮即可关闭,这样会很省电的)。

无线和网络		
❤ Wi-Fi 加开		æ
① 流量使用情况	通过WPA/WPA2进行保护	
更多	Shing_1 通过WPA/WPA2进行保护(受保护的网络可用)	() T
设备		-
● 声音	通过WPA/WPA2进行保护(受保护时网络可用)	2017
● 显示	通过WPA进行保护(受保护的网络可用)	
三 存储	通过WPA/WPA2进行保护(受保护的网络可用)	
● 电池		

2. 连接无线 WI-FI:

上图中,一共搜索到了五个 WIFI 信号源,每个名称(在路由器上,这个名称叫 SSID 号,自己可以设定,一般不建议设置成中文)下面的小字表示无线 WIFI 的加密方式,每个 名称后面的扇形图标,表示 WIFI 的信号强弱;扇形图标旁边如果加了小锁,表示信号是加密过的。需要输入密码才可以连接。

搜索到的无线 WIFI 如果没有加密,打开 WIFI 以后就会自动连接上。如果有加密, 点击无线 WIFI 名称,会自动弹出输入密码的窗口,一般只需要输入密码然后点右下角的"连 接"按钮即可连上。

t ralátur.	西过WPA/WPA2进	
-		
信号强度	强	
安全性	WPA/WPA2 PSK	
密码		
	显示密码	
显示高级选项		
	取消	连接
ΠP	collegenro CT	

3. 和无线路由连接成功以后,在屏幕的右下方会显示 Wi-Fi 图标 ,并且被连接的无线路由器名称下方会显示"已连接",如下图所示:

无线和网络		٩
♥Wi-Fi 打开	通过WPA/WPA2进行保护	•
 ① 流量使用情况 更多 	<mark>S⊓₩_1</mark> 通过WPA/WPA2进行保护(受保护的网络可用)	()
····	<mark>──────</mark> 通过WPA/WPA2进行保护 (受保护的网络可用)	
● 声音		
● 显示		
三 存储		
● 电池		
<u>冬</u> 应用程序		
Û ê	⊲) 315:0	37察

此时,我们就可以正常上网拉!但如果平板已经显示 WIFI 连接成功,如上图所示,可 是我们仍无法上网,请配合自家的网络环境检查无线路由器的相关设置项。如果使用公共的 无线热点,请找相关网络提供商咨询。

友情提示:

如果无线路由器设置有密码,点击右边搜索到的无线名称,会自动弹出输入密码的窗口。 Android 系统默认支持 WPA/WPA2 PSK 的加密码方式,要求密码长度在 8 位以上。

5.2 外接以太(有线)网卡连网线上网

- 1、进入设置里,关闭 WIFI 网络。因为不能同时使用两种网络。
- 2、把 OTG 线(如果随机附件没有自带,请另行购买 OTG 线) 接到平板的 USB 接口,另一端连接 USB 转 RJ45 接口的网卡(需另购)。



3、点击设置——>更多——>以太网,进入设置界面,如下图;



注:由于 USB 网卡众多,不一定全都能支持在平板上使用,所以当接入的 USB 网卡可用时,在上图以太网设备栏会显示本网卡的特理地址。如果以太网设备栏无信息显示,表示接入的 USB 网卡不可用,请更换网卡。

4、确认 USB 网卡可用以后,插上网线,然后勾选使用以太网选项,开始连接网络。连接

成功以后,屏幕右下方出来以太网连接图标 ——。 同

。可以正常上网了。



友情提示:

本系统默认是动态获取 IP 地址,如果网络需要输入静态 IP 地址,可点击上图的高级配置,手动输入相关配置参数。

阿桌(AZhuo)数码,平板电脑一站式供应商

5.3 外接 3G网卡上网

- 1、进入设置里,关闭 WIFI 网络。因为不能同时使用两种网络。
- 2、把 OTG 线(如果随机附件没有自带,请另行购买 OTG 线) 接到平板的 USB 接口,另一端连接 3G 网卡(需另购)。



3、等待一下。待平板识别到外接的 3G 网卡以后,屏幕右下方会自动显示 3G 图标

无线和网络	移动网络设置	
🗢 Wi-Fi	已启用数据流量	
通量使用更多	元叶迪过参动网络伊联赵端 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●	
设备 ●1) 声音	接入点名称 (APN)	
● 显示	仅使用 2G 网络 省电	
■ 存储	网络运营商 选择一个网络运营商	
🖄 应用程序		
1 D		14:3131

友情提示:

- 1. 由于市面上 3G 网卡众多,不一定全都能支持在平板上使用,
- 2. 连上 3G 网卡以后,确保 OTG 线可用,且平板的电量充足的情况下,不出现 3G 图标的, 一般可能是不兼容,请更换 3G 网卡。