



亲爱的用户

感谢您购买歌美公司产品。 为确保最佳性能和安全,在使用前 请仔细阅读本说明书并妥善保管。

产品执行标准:Q/GM 2

为何有时会死机?

拷贝歌曲或者格式化进行当中,拔掉USB连线,会造成按键锁死。当拷贝 歌曲时,应以播放器液晶显示的歌曲复制进度为准,当播放器的音符停止 跳动时,表示复制已经完成。在结束与PC连接而要拔除USB线前应确认移动 盘是否已安全跳出(Eject),请点击桌面下方通知区域安全删除硬件的图 标,确认安全地移除硬件或进入档案总管(Windows Explorer),找到待测 机器所产生之移动式硬盘,按鼠标之右键,选择执行弹出。

注意:一定不要在拷贝完成或格式化结束以前拔掉USB连线。

•无法开机的处理方法

当MP3在复制文件/升级固件/格式化的时候出现意外或者死机(如停电),可 将播放器的电源开关重新置于ON位置,电脑会象通常一样发现MP3硬件,进 行软件安装(自动的)然后再进行固件升级即可。

音乐播放问题

•为什么在网上下载的WMA不能播放?

因为WMA文件的版权保护,有破解软件,但是并不完善,建议自行制作WMA。在使用WMP(windows media player)制作WMA时,注意不要选择版权保护。

44

Ē



功能操作问题

- 所有按键不起作用 检查主机电源是否正置于OFF位置
- 播放FM或音乐过程中忽然关机
- (A)电量不足引起关机,观察显示屏可指示电池电量。 ● LCD无显示
- 检查是否设置为屏保

43

Π.

文件上传、下载问题)

- •我的电脑为什么不能识别MP3? 电脑USB口故障(机械损坏,供电不足等)。电脑操作系统故障,最好重新启 动或安装系统软件。或者是驱动安装失败,不能正确识别MP3。
- •为什么电脑总是提示不能连接播放器?可是播放器上明明显示着READY? 这个问题是由于USB线没有插到底,因为播放器的USB控制电路是根据USB口处是 否存在4.5V~5.0V的电压来确认是否连机的, 故播放器能正常显示已连接; 由于 USB是串行设备电源线和数据线的接口长度不同,造成电脑与MP3不能交换数据。
- •为什么内存标称容量和MP3上面显示的内存容量不一致? MP3标称容量为128M,但是根据1000和1024算法不同,格式化完之后的容量应该 为125M(就如同1.44M的3寸软盘格式化之后为1.38M一样)。之所以PC显示或MP3显 示内存信息有偏差,是因为它们之间的差额是用来存放播放软件和GB中文字库
- 为什么在网上下载的APE格式的音乐文件放进播放器中不能播放? APE格式的文件压缩时分Fast, Normal, High, Extra High, Insane等五个等级, 目前我们只能支持Fast和Normal,如果您下载的文件不是Fast和Normal这两个等 级时,就不可以播放,请到官方网站上下载Monkey's Audio,先解压重新压缩为 Fast和Normal这两个等级。

目录

中人计主审问

1 / / M

女王注息争坝
安全及使用
本机主要功能
本机主要功能 3
随机附件
随机附件 4
按键及功能位置
正面······5 侧面······6
顶/底 面
显示屏说明
电池充电
电池充电
基本功能
开/关 机10
音乐播放
循环模式11
音 效 模 式 12
播放速度 12
复 读 模 式

视频播放 视频播放15 录音模式 录音模式…………16-17 语音模式 FM收音及录音操作 电话薄 文本阅读 游戏模式 图片浏览 系统设定





屏幕设置25
语言选择 26
关机设定 26
复读设定
联机模式
其它设置
选择不同目录 28
删除文件
异度空间功能
异度空间功能
USB功能
USB功能

连接电脑		
电脑上安装USE	驱动程序	• 33-34
AMV转换工具	Į	
操作说明		35-47
格式化MP3播方	女器	
格式化MP3播放	器	38-39
按键操作索引	表	
按键操作索引表	ξ	40-41
产品规格		
产品规格		44
疑难解答		
疑难解答		42-43

项目	规格					
音乐格式	MP3、WMA、WAV、APE、OGG等音乐格式播放					
音效模式	七种音效模式: 自然、摇滚、流行、古典、柔和、爵士、重低音					
播放方式	七种播放模式: 普通循环、单曲循环、目录播放、目录循环、全部循环、 随机播放、浏览播放					
显示屏	1.8寸彩屏					
移动存储功能	可作移动硬盘(U盘)					
PC接口方式	High Speed USB2.0传输接口					
软件支持	快速方便的播放器管理软件					
支持软件系统	Windows 98/me/2000/2003/XP(Windows 98/me/2000/2003/XP无须驱动程序)					
固件升级	通过网上升级改善用操作环境					
信噪比	>80dB					
频响范围	20Hz-20KHz					
总谐波失真THD	$\leq 0.05\%$					
不失真输出功率	≥5mW					
FM接收范围	76MHz-108MHz					
预置电台	20+20个					

•若有规格变化及技术更改,恕不另行通知







++++++	-+ 1/-	录音模式		FM模式	
按键	动作	停止状态	录音状态	收音状态	FM子菜单
ы	长按	关机	停止录音并保存	关机	关机
	短按	开始录音	暂停录音		退出菜单
	长按			连续减小100KHz 搜索	连继后退移动
	短按			单步减小100KHz 搜索	移动子菜单
₩	长按			连续增加100KHz 搜索	连继前进移动
	短按			单步增加100KHz 搜索	移动子菜单
	长按	进入主菜单		进入主菜单	进入主菜单
MENU	短按	进入录音子菜单		进入子菜单	确认该选项或更深入一层
VOL	长按			音量调节	
	短按			音量调节	

Π.

安全及使用

- 请不要在多尘、潮湿、高温、磁性很强的环境下使用及存放本机。在游泳池、 浴室、厨房等环境中使用时,请格外注意。
- 外出携带本机,特别是跑步等剧烈运动时,请将本机牢固的固定在身上,以免 从高处跌落或被重物所压,否则本机可能会音质下降,甚至会损坏。
- 使用USB连接线连接计算机时,请正确的插入方向,否则USB连线倒插会引起电脑故障或本机故障。
- 在随身听和电脑连接好进行通讯时,不要随意扭动USB连线,以免数据中断 影响正常的操作。
- 在解除本机与电脑的连接前,先点击电脑桌面右下角的USB图标退出,再拔出 USB连接线。这样会减少电脑和本机出现错误。

耳机使用须知

- 为避免造成交通事故,驾车、骑车,或操作任何其它机动车时,请勿使用耳 机
- 走路时,在具有潜在危险性的地方(如公路、工地旁),请特别注意安全或 最好暂停使用耳机
- 请避免大音量长时间使用耳机,如果您有耳鸣的病症,必须调小音量或不连续使用耳机

电源适配器使用须知

- 当本机放置不用时,须卸下所有电源。
- 限使用附带的电源适配器,不可使用任何其它电源适配器。
- 要从电源插座卸下电源适配器时,一定得抓着适配器座身,不要拉着导线拔下。

2

Ē

• 为防止触电事故,请勿用潮湿的手碰触使用中的电源适配器。



- MP3、WMA、WAV、APE、OGG音乐文件播放
- 靓丽细腻大屏幕彩屏和屏保省电功能
- 支持AMV格式视频播放
- JPEG和BMP图片浏览
- USB2.0 (High speed)
- 支持歌词同步和TXT电子书阅读
- 支持文件夹,文件夹播放,文件夹浏览
- 多种均衡(EQ)音效处理和多种模式播放功能
- A-B 复读
- FM收音

n.

++++++	动作	音乐模式和放音模式			
按键		停止状态	播放状态	播放子菜单	停止子菜单
5.0	长按	关机	关机	关机	关机
	短按	播放	停止	进入主菜单	进入主菜单
	长按	连继前进浏览	快退	连继后退移动	连继后退移动
	短按	下一曲	上一曲并播放	移动子菜单	移动子菜单
	长按	连继前进浏览	快进	连继前进移动	连继前进移动
	短按	下一曲	下一曲并播放	移动子菜单	移动子菜单
	长按	进入主菜单	进入主菜单	进入主菜单	进入主菜单
MENU	短按	进入停止主菜单	进入播放主菜单	确认该选项或更深入一层	确认该选项或更深入一层
VOI	长按	音量调节	音量调节		
VOL	短按	音量调节	音量调节		

40

E.













本机内置有大容量锂充电电池,在使用前应先把锂电池充满电后再使用,本机支持几种充电方式:

1)USB充电:插入USB线与电脑连接,本机除了与电脑进行数据传输外,还可 自动对内置锂电池进行充电。连接PC机充电过程本机发热属正常,可将USB安 全退出,发热现象即可消失。

2)电源适配器充电:将随机配送的电源适配器插头插入本机USB插座,接好电源进行充电,当锂电池充满电后,请断开电源适配器。

3)本机充电时间一般在3.5小时左右,充电过程中本机有轻微发热,属正常现象。 4)对播放器充电时,请将电源开关置于ON位置。

注意:

9

Π.

本机内置锂电池,若为新购置播放器或长时间未使用本机时,请先对播放器充 电,否则有可能会出现因电池没电而引起不开机的现象。 电池完全放电后充电时,显示屏有时在1分钟后出现充电符号显示属正常现象。



34

Ē



Ē

33

Π.















Π.

• "睡眠模式"表示:可以设定这样一个时间(单位:分钟)不 论在任何状态,从没有任何按键操作开始计算,到时间就自动 关机,用于睡眠前听歌使用。注意:睡眠模式一经设定只生效 一次,关机后会自动清除刚才设定的时间,如需要该功能时请

26

E.

再次设定。







Ē



