

DR-S0423USB 4 Channel 數位錄放影機



安裝注意事項

- 1. 安裝影像訊號時請用同軸電纜線建議CATV. 5並儘量縮短配線距離
- 2. 插電時請確認電壓值。
- 勿隨意拆開本品上蓋,如欲維修請聯絡當地經銷商,以免損害本品 零件。
- 4. 本品主機請勿放置在高溫、高濕及太陽直接曝曬的地方。
- 5.保持本品通風良好,勿放置沙發、床、毛毯等軟質物上,以免妨害 通風散熱,勿放置於高輻射體旁如微波爐、馬達等旁邊,以免影響 性能。

日錄

■安裝注意事項	1
■目錄頁次	2
■前面板按鍵	3
■系統安裝:後面版連接圖	4
■系統安裝:影像輸出(螢幕或監視器)	5
■系統安裝:影像輸入(攝影機)	5
■系統安裝:感應器	6
■系統安裝:警報器	7
■開機	8
■螢幕顯示	9
■操作說明:主選單	10
■操作說明:頻道選擇	10
■操作說明:錄影選擇	11
■操作說明:錄影模式	11
■操作說明:錄影張數	12
■操作說明:錄影影像品質	13
■操作說明:錄影時間排程	14
■操作說明:附屬選單/密碼設定	15
■操作說明:附屬選單/時間設定	16
■操作說明:附屬選單/色彩調整	16
■操作說明:附屬選單/日期顯示	16
■操作說明:附屬選單/輪播時間	17
■操作說明:附屬選單/自動錄影	17
■操作說明:附屬選單/訊號中斷警報	17
■操作說明:硬碟設定	18
■操作說明:偵測警報設定	19
■操作説明:放影	20
■選配功能:隨身碟備份	21
■附錄一: USB回放軟體操作說明	22
■附錄二:隨身碟使用品牌說明	25





- 1. □(螢幕選單鍵):按下此鍵開啟螢幕選單
- 2.●(錄影鍵):按下此鍵啟動錄影(或於備份錄影時的啟動鍵)
- 3. ■(停止鍵)按下"■"鍵,停止放影,或停止錄影
 (注意:欲停止錄影時,系統即要求輸入密碼,密碼確認後即停止錄影。
 關閉錄影後,錄影"●"符號隨即消失;密碼出廠設定值為:111111〕
- 4. ▶ (快速放影 鍵):按下"▶" 鍵即放影快速前進
- 5. ▶ (放影鍵):按下此鍵,進入放影時間及事件選單
- (注意:欲放影時,請先關閉錄影功能)
- 6. Ⅱ (暫停 /單張影像放影鍵):按下鍵,暫停放影或操控此鍵可回 放單張影像
- 7. ◀ (放影回放 鍵):按下 "◀" 鍵,後退回放影像. (或轉換螢幕選單的背 景模式於藍畫面或即時畫面)
 - (注意): 放影速率皆與錄影張數,錄影頻道數及錄影品質有關.
- 8. 頻道一按鍵:選擇頻道一
- 9. 頻道二按键:選擇頻道二
- 10. 頻道三按鍵:選擇頻道三
- 11. 頻道四按鍵:選擇頻道四
- 12. 全頻道按鍵:選擇全頻道
- 13.14.▲▼ 上下鍵按鍵: 選擇或是更動設定值
- 15. ┙ (Select)選擇/確認鍵: 確認進入選項及各項功能選項設定.

3





- 1. 影像輸出 S Video 端子
- 2. 影像輸出 BNC端子
- 3. 影像輸出
- 4. 影像輸入
- 5. 警報(感應)輸入/輸出
- 6. NTSC/PAL 訊號轉換開關
- 7. DC-in 12V 電源輸入
- 8. 電源開闢

4

9. USB介面 (USB 2.0 隨身碟輸入端)



 影像輸出安裝 (電視或監控螢幕) 請將電視或監視器的影像輸入接頭插入本機輸出接頭 本系統提供 1組 S-Video端子輸入及 2組 BNC 輸入端子.上圖所示為訊號線安裝示範



電源插座

- 影像輸入安裝(攝影機)
 本機可支援四組攝影機,請依下列說明安裝
 訊號線安裝:請將訊號線插入本機的影像輸入接頭
- Ii 電源安裝:請將攝影機隨附的電源線插入電源插座 安裝圖如第6頁上圖所示:



系統安裝



3. 警報器(感應器)安裝

本機支援四組警報觸發(感應器)安裝.其安裝步驟如下: i.連接警報觸發器的訊號線: 請將警報觸發器的訊號線連接到機背上的警報觸發訊號連接口



6



4. 警鈴安裝

除警報觸發裝置,本機尚提供一組外接警鈴開關接口,正常狀態下開關開啟,一但 開關一閉合造成迴路,產生電流啟動電鈴,請參看上圖為迴路安裝 警鈴簡易安裝步驟如下: i.準備外接電源供應器 ii連接警鈴電源線



7

系統開機

開啟數位監控錄影機前請先確認系統安裝(請參閱第5頁系統安裝說明).)確認後, 插上電源,開啟背版上的電源開關

電源開啟後,系統會自動偵測硬碟1 並將其廠牌,及系統的韌體版本顯 示在螢幕上,請參考如右的訊息: 硬碟檢查中...... 主要硬碟....[xxxxx] 延伸硬碟....[無] 104U-chinese-15key-V12

系統進入即時顯示畫面如右圖:



注意

恢復初始預設值後,系統即顯示 如右訊息:重新開機.

DVR重置完成..

DVR即將重新啓動









錄影選擇



/		\ \
(主選單	
	頻道選擇	1234
	錄影選擇	1234
	▶ 錄影模式	分割田
	錄影張數	30
	录影影像品質	高
	錄影時間排程	
	附屬選單	
	硬碟設定	
	偵測警報設定)
\mathbf{X}	語言選擇	[中文] /

使用面板上的↓鍵 可設定單一頻道錄影獲 全頻道錄影. 選擇分割田錄影:錄影所有頻道影像 選擇單一回錄影:錄影單一全螢幕影像 附註:本系統不同時支援兩種錄影式

*請依螢幕下方的說明操作功能



錄影張數

(主選單	
	頻道選擇	1234
	錄影選擇	1234
	錄影模式	分割田
	▶ 錄影張數	30
	录影影像品質	高
	錄影時間排程	
	附屬選單	
	硬碟設定	
	偵測警報設定)
\mathbf{X}	語言選擇	[中文] /

本機提供9組錄影張數設定: 30fps, 15fps, 10fps, 7fps, 5fps, 4fps, 3fps, 2fps, 1fps 出廠設定為: 30fps *請依螢幕下方的說明操作功能

注意

錄影張數設定對照表

攝影張數值愈高,回放動作愈自然 攝影張數值愈低,卻可節省HDD的容量對照表可提供設定參考

每秒錄影張數		1	2	3	4	5	7	10	15	30
	1頻道	1	2	3	4	5	7	10	15	30
x # #	2 頻道	0.5	1	1.5	2	2.5	3.5	5	7.5	15
全蛍希	3頻道	0.33	0.67	1	1.33	1.7	2.33	3.33	5	10
	4頻道	0.25	0.5	0.75	1	1.25	1.75	2.5	3.75	7.5
四分割		1	2	3	4	5	7	10	15	30



錄影影像品質



注意

本機有3組錄影品質設定:高,一般,低

*請依螢幕下方的說明操作功能

不同錄影品質設定所佔HDD容量對照表

錄影品質愈好,回放影像解析度愈高. 錄影品質設定一般,可節省HDD儲存容量. 以下為設定與HDD容量對照表

註:以下為使用80GB 容量之硬碟

每秒錄影	張數	1	2	3	4	5	7	10	15	30
	高	733 H	366 H	244 H	183 H	146 H	104 H	73H	48H	25H
全螢 幕	一般	992 H	496 H	331 H	248 H	198 H	141 H	99H	66H	33H
	低	115 3H	576 H	384 H	288 H	230 H	153 H	115 H	76H	39H
四分 割	高	556 H	279 H	185 H	139 H	111 H	80H	56H	37H	19H
	一般	763 H	382 H	255 H	190 H	152 H	110 H	76H	51H	25H
	低	877 H	438 H	292 H	220 H	175 H	125 H	88H	58H	29H



附屬選單

附屬選單 > 密碼設定 時間設定 色彩調整 日期顯示 西元年/月/日 輪播時間 [3] 自動錄影 [關閉] 訊號中斷警報 [靜音]	進入密碼時間設定選單內可更改密 碼,時間設定,日期顯示模式 *請依螢幕下方的說明操作功能
密碼 設 定	密碼設定 .
目前密碼 :	進入密碼更改,系統要求輸入密碼:

進入密碼更改,系統要求輸入密碼: (出廠設定值為:111111) 新密碼確認後,系統會閃爍,螢幕會出現如下的訊息: 密碼變更完成!!! 訊息閃爍3次後,螢幕回到附屬選單

*請依螢幕下方的說明操作功能

注意

新密碼 : ------

確認密碼

: -----

請使用面板上的	螢幕顯示操作釒 田代表"5" ●代表"6" ◀代表"7"	建 來輸入密碼 ▶代表"b" 単代表"C" ▲代表"D"
⊞ 代表"4"	 ■代表 "8" Ⅲ 代表 "9" ▶ 代表 "0" 	▼代表"E" 4代表"F"





系統提供兩種日期顯示模式:一為年、月、 日,另一為日、月、年

16

輪播時間

/			
/	附屬選	單	
	密碼設定		
	時間設定		
	色彩調整		
	日期顯示	西元年/月/日	
	▶ 輪播時間	[3]	
	自動錄影	[關閉]	
	訊號中斷警報	[靜音]	
\			

在即時顯示及回放畫面時,本機可依設定的時間輪流播放每一安裝頻道全畫面;功能設 定完後,請按輸入鍵 [4],功能方可啟動;輪 詢播放時,按上,下鍵[↑↓]可及時調整輪播 的間隔時間

自動錄影

/							
·		附屬選單					
		密碼設定					
		時間設定					
		色彩調整					
		日期顯示	西元年/月/日				
		輪播時間	[3]				
	\triangleright	自動錄影	[關閉]				
		訊號中斷警報	[靜音]				
<u>،</u>							

可開啟或關閉自動錄影

訊號中斷警報

(附属理留		
		的通过千	-	
		密碼設定		
		時間設定		
		色彩調整		
		日期顯示 西	元年/月/日	
		▲ 歩 時 問 Ⅰ	31	
		千冊 3 田 ~ 1 1 E1	~]	
		自動錄影 [關閉]	
	\triangleright	訊號中斷警報「	靜音]	

攝影頻道一旦安裝設定後,若遭外力或其他因素搗毀或中斷,螢幕隨即顯示"訊號中斷" 警示,同時可設定本機警鳴系統通知



硬碟設定

硬碟設定		
硬碟覆蓋寫入	{是]	硬碟覆蓋寫入:確認(是)開啟覆蓋功能 :硬碟資
主要硬碟格式化		料一满,資料自動覆蓋;若選擇
硬保谷重		(否), 資料一滿 ,即自動停止錄
一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一	LJ	影.
硬碟容量	[8000MB]	主要硬碟格式化:清除主要硬碟的資料
硬碟使用	[]	硬碟容量: 顯示主硬碟總容量
		硬碟用量: 顯示主硬碟已使用量.

注應:目前系統僅支援一顆HDD!



偵測警報設定

 偵測警報 設定 偵測錄影時間 15 外部警報時間 05 硬體偵測設定 軟體偵測設定 	本機提供2種偵測安裝設定;一為硬體偵測即 外接警報器安裝(機體提供4入1出警 報、信號介面);另一為軟體偵測即 位移偵測設定 偵測錄影時間: 設定警報啟動後,系統錄影時間 外部警報時間:設定警鈴鈴響時間
硬體偵測設定 頻道-1 [無設定] 頻道-2 [常關模式] 頻道-3 [常開模式] 頻道-4 [無設定]	硬體偵測設定: 本機提供 3種設定模式: 1. [無設定]未安裝. 2.[常關模示] 在常關模示下, 警報裝置迴路一旦被切斷, 系統即啟動錄影 3.[常開模示]在常開模示下 警報裝置迴路一旦連接,系統即啟動錄影
軟體偵測設定 頻道-1 靈敏度 [5] 頻道-2 靈敏度 [5] 頻道-3 靈敏度 [5] 頻道-4 靈敏度 [5]	軟體偵測設定 : 即位移偵測,可每一頻道分別設定靈敏度,從1 到9即靈敏度強到弱,或關閉
1. 蓝珠/交同 7. 蓝蚁/交似	注意:警報設定完成後,請至錄影時間排程選 單內選定,須是S偵測之時間區段,選定後跳

平內送足,須足3項刑之时间回投,送足後跳 出螢幕選單請務必按下錄影功能鍵,所有警報 觸發設定才開啟

操作說明 放影

/							- 1
(播放主	医單			1
		X	硬碟機:	主要硬	弽		
	2006/0	7/24	13:24:2	1-206/	/03/24	13:44:54	
	>01 偵	測 20	04/03/2	4 13:2	24:21		
	>02 時	間 20	04/03/2	4 13:3	30:55		
	>03 時	間 20	04/03/2	4 13:4	40:54		

按下前面板放影"▶"按键, 螢幕出現時間/事件搜尋選 單或是連按"▶",即開始播放最近錄影事件.

- 1. 請按▶切換至時間搜尋放影
- 2. 按▲▼移動游標
- 3. 按 ┛ 更動數值
- 4. 選項確定, 請按 ▶ 播放影片
- 5. 欲直接播放時, 請連按) 鍵二次, 即開始放影

注意

按鍵操作說明

1. 欲放影時請先關閉錄影.

 因出廠放影設定在事件搜尋選項上,請按 切換至時間搜尋放影

1.▶ (快速放影):

按下前面板 >> 鍵 即放影快速前進 >> 1:按第一下 鍵(x1), 1倍數快速前進 >> 2:按第二下鍵(x2), 2倍速快速前進 >> 3:按第三下鍵(x4), 4倍速快速前進 >> 4:按第四下鍵(x32), 32倍快速前進 >> 5:按第五下鍵(x64), 64倍快速前進

 4 (放影回放): 按下 ◀鍵,後退回放影像.
 注意:放影速率街與錄影張數,錄影頻道數及錄影品質有關.
 3. Ⅱ (暫停): 按下 Ⅱ 鍵,暫停放影,或是續按此鍵格放影像.

隨身碟備份



備份選單 硬碟機: 主要硬碟 2006/07/14 17:24:34-2006/07/18 17:28:33 1.時間 2006/07/07 17:04:04 2.時間 2006/07/08 11:14:11 3.時間 2006/07/09 7:23:23 4.時間 2006/07/07 20:45:56

備份選單 硬碟機:主要硬碟 2006/07/14 17:24:34-2006/07/18 17:28:33

備份時間:0000 秒

本機提供隨身碟碟資料備份,請依下列步驟 進行資料備份:

注意:備份前請先關閉錄影!

1步驟 1. 將隨身碟直接插入DVR,螢幕隨即 顯示"USB磁碟已經備妥".

步驟 2. 按下前面板按鍵"^"進入備份選 單可由前面板的按鍵"▶"選取時間或事件 備份一段錄影資料.

注意:首次使用於本機的隨身碟會顯示:DVR 即將格式化....之警語,請按"↓"以清除隨 身碟磁碟資料,格式化後將自動重回備份選 單.

步驟 3. 選定時間或事件備份後按"●"鍵. 請設定所需的備份時間,設定完畢後,再按 一次"●"錄影鍵開始備份

> 註:欲設定備份時間:以"^"或"∨" 鍵移動,以"←"鍵修正備份時間

注意:開始備份將顯示:"USB磁碟備份 中"..,備份完成會顯示USB磁碟備份完 成才可以將隨身碟拔除.

注意:目前只有在"錄影模式"為"單一"的設定下的錄影資料, 隨身碟所備份的資料才能使用USB回放軟體播放;"錄影 模式"為"分割田"的錄影資料目前不適用目前的USB回 放軟體.

附錄一USB回放軟體操作說明

安裝SUB回放程式軟體

 將所附的驅動光碟放入光碟機,會出現如下圖"主目錄畫面",請點選DR-0423USB通用版本之 Universal Version for all 4CHs(繁體中文版). 點選後會出現檔案下載對話視窗,可選擇 直接執行或以儲存的方式設定好路徑,將"Vx4player-中文.exe"軟體下載至PC



執行USB回放軟體"Vx4player-中文.exe" 提供隨身碟單筆影像資料播放整顆硬碟資料搜尋 1. 請執行"Vx4player-中文.exe"(目前軟體僅支援Windows2000及 Windows XP系列!)



執行後即會出現如下的螢幕視窗

- 2. 將取出備份完畢的隨身碟安裝至PC
- 3. 影像資料搜尋及播放:輕擊滑鼠右鍵一下,選擇"開啟磁碟",隨即出現如下的對話框

ISKO	Fixed	7/010	MP	
1 SK 1	Removable	486	МВ	
		1991		

請選擇"DISK1 Removable"按"OK"後直接播放儲存在隨身碟單筆影像資料

注意!!

- 1. 影像資料搜尋請勿在"OPEN"開啟鍵點選滑鼠左鍵,按左鍵出現之"開啟"對話視窗為他 機型共用,本機型不適用
- 2. USB備份回放中,如按正向快轉至結束畫面,會顯示PAUSE,回放操控區將無法操控,此時可將"時間拉BAR"往回拉至欲回放之時間再操控即可.
- 3. 軟體視窗之"Mute on/off"及"Volume"為它機型共用,本機型不具備此聲音功能

23

附錄一:USB回放軟體操作說明

4. 啟動(轉存)AVI:點選畫面下方啟動AVI,依指示選擇儲存路徑,設定檔名與壓縮格式即可轉 存成AVI檔(轉存後,AVI檔即可直接在PC播放),如欲停止AVI轉檔,請再點選

一次"AVI"鍵即可停止AVI轉檔

第80001年 第40個話 記録目上的方案 114,00,00,01 114,00,23,01 114,00,25,01	LISE DVR410 kiddent Science329	Vise Vise Vise Vise Vise Vise Vise Vise
*		

5. 影像撷取:點選此鍵可以儲存該影像轉為為圖片檔(.BMP檔),儲存路徑請在畫面中,輕擊滑鼠 右鍵一下"選項"中的"Path for still capure"點選"Browse"出現之對話框做存 檔路徑選擇後按"OK"(轉存後BMP檔值可直接在PC上播放).

注意!!

- 啟動轉存AVI檔時,請勿任意按"全螢幕"或"最大畫面"或更動"解析度""分割模式"等, 以免存檔畫面異常
- 2. AVI存檔中, AVI鍵上會顯示 ② 紅色記號, 表示存檔中, 結束存檔請再按一次AVI鍵, 以 免無限佔用HDD儲存空間



附錄二:隨身碟使用品牌說明

支援的隨身碟廠牌						
中文名稱	英文名稱	目前可支援最大容量				
創見	Transcend	1G				
威剛	A-DATA	1G				
宇瞻	Apacer	1G				
勁永	PQI	1G				
勝創	Kingmax	1G				
宏碁	acer	1G				
索尼	sony	1G				
東芝	TOSHIBA	1G				
捷元	Genuine	1G				
正達	SanDisk	1G				
*支援上述各廠USB 2.0 隨身碟						

目前支援的隨身碟品牌及容量如上表所述,使用其他品牌或容量不同可能會發 生不可預期的結果



翔寶科技股份有限公司 台北縣板橋市民生路一段33號18樓 (02)29578457 http://www.sampo-st.com.tw