# **Portable MiniDisc Recorder**

## 使用说明书

SONY

录音机操作	第 11 页
软件操作	第 80 页



"WALKMAN"是 Sony Corporation 注册的商标,代表 Headphone Stereo 产品。 ✔◆ いムヒバハス 是 Sony Corporation 的商标。

MZ-N710

© 2002 Sony Corporation

## 警告

#### 为防止发生火灾或电击的危险,请勿 让本机暴露于雨中或受潮。

请勿将本系统安放在书橱或壁橱等 狭窄封闭处。

为防止火灾,请勿用报纸、桌布、窗帘 等物品挡住本设备的通风孔。另外,请 勿将点燃的蜡烛放在本设备上。

请勿将盛满液体的物品(例如花瓶)放 在本设备上,以免造成火灾或电击。

某些国家(或地区)可能会对本产品 所用电池的处理有规定。请向当地管 理部门咨询。

注意 — 打开录音机时,机器本身会产 生无形的激光辐射。

请不要对住光束

通知

在任何情况下,卖方对任何性质的直接、偶然或间接的产品损害,或者对因产品的质量缺陷或使用其它产品而导致的损失或费用概不负责。

CE 标识仅在法律强制要求实施其的国家有效,主要是欧盟地区的国家。

- SonicStage、OpenMG 及其徽标、 MagicGate、Net MD 及其徽标均为 Sony Corporation的商标。
- Microsoft、Windows、Windows NT 和 Windows Media 是微软公司在美国和 (或)其它国家(地区)的商标或注 册商标。
- IBM 和 PC/AT 是美国国际商用机器 公司的注册商标。
- Macintosh 是 Apple Computer, Inc 在美国和(或)其它国家(地区)的 商标。
- MMX 和 Pentium 是英特尔公司的注册 商标。
- 其它所有商标和注册商标均属各自所 有者的商标或注册商标。
- •本手册中省略了 ™ 和 ® 标志。

## 用户须知

关于附带的软件

- 版权法规定,未经版权所有者许可, 不得完全或部分复制软件或随软件附 带的手册,或者出租软件。
- 对于因使用本录音机附带软件而造成 的财政损失或利润亏损,包括第三方 的索赔,SONY公司概不负责。
- •如果因为质量缺陷而导致软件出现问题,SONY公司将予以更换。但是,SONY公司不承担其它责任。
- 除明确指出的设备之外,本录音机附带的软件不能用于其它设备。
- 请注意,由于我们致力于不断提高产品质量,因此软件规格如有更改,恕不另行通知。
- 本保修不适用于使用附带软件以外的 其它软件操作本录音机。

Program © 2001, 2002 Sony Corporation Documentation © 2002 Sony Corporation

## 目录

录音机操作

控件概览	. 12
使用入门	. 16
立即录制 MD!	. 20
立即播放 MD!	. 23
多种录制方式	. 25
查看多种信息	25
要与音源播放机同步开始/停止录制(同步录制)	26
获得更长的录制时间(MDLP)	27
从电视或收音机录制(模拟录制)	28
使用麦克风录制	29
要选择麦克风灵敏度	29
来制时 添加曲日 小志	29
于初你加曲日你心	20.
毛动添加西日初心(日初时间你儿)····································	21
丁切响节求前产级(丁切求前)	
多种播放方式	. 32
查看多种信息	32
选择播放方式	32
反复播放曲目 (重复播放)	33
只听选定的曲目 (书签播放)	33
按所需顺序听曲目 (编序播放)	34
调节声音 (虚拟 – 环绕•6 波段均衡器)	34
改变虚拟声音以创建不同的声效 (虚拟 – 环绕)	34
选择音质(6 波段均衡器)	35

编辑录制的曲目
编辑前 36
标记录制内容 (名称) 36
标记
移动录制的曲目 (移动) 38
分隔曲目 (分隔)
直接分隔曲目 39
分隔曲目之前调整分隔点 (分隔预演) 39
合并曲目 (合并) 40
擦除曲目和整张光盘内容 (擦除)41
要擦除曲目 41
要擦除整张光盘 42
使用分组功能
什么是分组功能?43
使用分组功能录制曲目 43
将曲目录制到新的分组 43
将曲目录制到现有的分组 44
播放分组 44
以分组播放形式播放曲目 44
选择分组播放的播放方式 (分组播放方式)44
为选定的分组播放方式重复播放 (分组重复播放)45
按所需顺序播放分组 (分组编序播放)45
编辑分组
将曲目或分组作为新的分组登记 (分组设置)45
释放分组设置 46
标记录制的分组 47
移动具有分组设置光盘中的曲目
更改光盘上分组的顺序 (分组移动)
要擦除分组

其它操作	50
有用的设置	.50
如何使用菜单项	.52
关闭哔声	.53
在不重写现有内容的情况下进行录制	.53
在录制时创建新分组	.53
选择播放方式	.54
调节声音 (虚拟 – 环绕•6 波段均衡器)	.55
开始快速重放 (快速模式)	.56
保护听力 (AVLS)	.57
查看多种信息	.57
标记(名称)	. 58
移动录制的曲目	.58
擦除曲目、整张光盘或分组(擦除)	. 59
将曲目或分组作为新的分组登记(分组设置)	.60
释放分组设置	.60
_ <u>_</u> _	60
	63
电池寿命	.63
	6.4
附加信息	. 64
使用须知	.64
规格	.66
	<b>C</b> 7
	6/
	.67
允电时	.67
	.67
播	.69
/////////////////////////////////////	.70
使用万组切 <b></b> 肥时 甘 <u>中</u>	. (1
<u> </u> 央ビ · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	. 72
µ忍 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	.76
第19月	. 10

软件操作

什么是 Net MD?	81
-------------	----

使用 Net MD 的基本操作流程 82
提供所需的系统环境 83
系统要求
在计算机上安装软件 84
安装软件前 84
安装 SonicStage Ver.1.585
将 Net MD 连接到计算机 87
将音频数据存储到计算机 88
启动 SonicStage88
将音频 CD 录制到硬盘驱动器 89
标记音频数据 91
将音频数据从计算机传送到 Net MD (导出)92
将音频文件导出到 Net MD92
收听 MD
Net MD 连接到计算机时收听 MD95
在 Net MD 未与计算机连接时收听 MD95

高级操作	96
使用其它功能!	. 96
使用 SonicStage 在线帮助	. 96

7

其它信息
设置和使用须知98
根据 OS 设置98
适于计算机上安装有 OpenMG Jukebox、SonicStage 或
SonicStage Premium 的用户100
硬盘驱动器空间说明101
系统挂起/休止模式说明101
备份音频数据101
卸载 SonicStage 软件102
适用于 Windows XP 用户102
适用于 Windows Millennium Edition/Windows 98
第二版用户102
适用于 Windows 2000 用户103
故障检修104
如果您的计算机无法识别 Net MD105
如果安装未成功105
信息和说明107
Net MD FAQ107
关于版权保护108
词汇
索引

## 使用本产品之前

本手册介绍了本录音机的操作以及附带 SonicStage 软件的安装和基本使用方法。 有关各种操作的详情,请参阅下面所示页面。

## 使用录音机时

录音机操作(第11页到第78页)

本手册第 11 页到第 78 页说明了作为一般 MiniDisc Walkman 的 Net MD 的使用方法。

故障检修和说明(第67页) 本节说明了在使用本录音机时可能遇到的问题及其解决 方法。它还列出了常见的问题和答案。

NOR	SONY
Parate Ma	Portable MiniDisc Recorder
ilvist Paosele r	Operating Indonetions Ference Operation 04(43 Behave Operation 04(43)
10.00	14.P
	THE RELEASE AND ADDRESS OF THE PARTY OF THE
L	MZ-N710

## Net MD (本录音机)连接到计算机使用时

### 软件操作(第 80 页到第 110 页)

本手册第 80 页到第 110 页介绍了随附 SonicStage 软件的安装和基本操作。有关 详情,请参阅这些页面的内容。

#### 其它信息(第 98 页)

本节说明了在使用 SonicStage 软件时可能遇到的问题及其解决方法。它还列出了 常见的问题和答案。

#### SonicStage Ver. 1.5 帮助

这是可以在计算机屏幕上浏览的在线帮助。 有关使用软件的详细信息,请参阅在线帮助。要显示帮助 窗口,请参阅第 96 页。



#### 有关"软件操作"部分的说明

- •本节图形中所示项目可能与软件显示的实际项目不同。
- •本节中的说明假定您熟悉基本的 Windows 操作。有关使用计算机和操作系统的详情,请参阅 相关的手册。
- •本节说明适用于普通 Net MD 产品。因此,一些说明(和一些示图)可能不适用于您的 Net MD。 请同时参阅 Net MD 的操作说明。

## 检查附带的附件

交流电源转接器(1) 充电支座(1)









带遥控器的耳机(1) USB 电缆(1)

干电池盒(1)





电池便携盒(1)



光缆 (1) CD-ROM (SonicStage Ver. 1.5) (1)\* 带有腰带夹的便携袋或便携盒(1) \*请不要在音频 CD 播放机上播放 CD-ROM。

## 控件概览



- 1 ■• CANCEL/CHG 按钮
- 2 显示窗口
- 电池室
- 4 GROUP 按钮
- **5** REC (录制) 开关
- 6 连接干电池盒的端子
- 7 连接充电支座的端子
- 8 DC IN 3V 插孔
- 9 Ⅱ 按钮
- **10** OPEN 开关
- 11 END SEARCH 按钮
- 12 T MARK 按钮
- 13 HOLD 开关 为防止在携带录音机期间意外操作 按钮,请使用此功能。

- 14 带孔
  - 用您自己的带子穿过该孔。
- **15** USB 连接插孔
- 16 LINE IN (OPTICAL) 插孔
- 17 MIC (PLUG IN POWER) 插孔 在 MIC (PLUG IN POWER) 插孔旁有 一个触点。
- 18 (耳机)
- **19** MENU 按钮
- 205 用控制键
  - ►\*•ENTER
  - **|∢** • •
  - ►►I• →
  - VOL +\*, -
    - ▶ 和 VOL + 具有一个触点。

录音机的显示窗口



 ■:表示当前曲目或光盘的剩余播 放时间

<u>B</u>:表示光盘的剩余可录制时间

- 2 时间显示
- 电池电量指示 显示近似的电池电量。
- 4 光盘指示 显示光盘正在转动,即正在录制、 播放或编辑 MD。
- **5** SYNC (同步录制) 指示
- 6 REC 指示

录制时亮起。如果闪烁,表示录音 机处于等待录制状态。

- C LP2 (LP2 立体声)、LP4 (LP4 立 体声)、MONO (非立体声)指示
- 8 声级表
- 9 字符信息显示屏 显示光盘名和曲目名、日期、错误 信息、曲目编号等。
- 10 播放方式指示 显示 MD 的播放方式(随机播放、 编序播放、重复播放等)。
- 11 声音指示

## 带遥控器的耳机





- 6 夹子
  请参阅"使用遥控器夹"(第 15 页)。
- 7 HOLD 开关 为防止在携带录音机期间意外操作 按钮,请使用此功能。
- 8 DISPLAY 按钮
- 9 P MODE/ G 按钮
- 10 SOUND 按钮



遥控器的显示窗口



4 播放方式指示

■ 分組指示
 ■ 书签指示

## 使用入门

使用之前,请为充电式电池充电。即使充电式电池未充电,只要 连接了交流电源转接器,您也可以使用录音机。



将交流电源转接器连接至充电支座和 墙上播座。

连接至墙上插座 充电支座 (在底部) 交流电源 转接器 连接至 DC IN 3V 将连接器牢固连接到插孔。

"Charging"闪烁,显示屏上出现 "□"时,充电便开始进行。在充电 结束时,电池电量指示消失。 完全放电的充电式电池完全充电大约 需要 2.5 小时。

## 3 从电池充电支座上取下录音机。

#### 对于附带交流插头转接器的机型

如果交流电源转接器不适用于墙上插座,请使用交流插头转接器。



接下页

## 3 进行连接并且解除对控件的锁定。

● 将带有遥控器的耳机连接至 ①。

2 按箭头(→)所示相反方向滑动 HOLD,以解除对控件的锁定。



#### . ڳ

您还可以通过将交流电源转接器直接连接至 录音机来为充电式电池充电。

将交流电源转接器连接至录音机上的 DC IN 3V, 然后在录音机停止时按 ■•CANCEL/CHG 按钮。

显示屏上会出现 "Charging"字样和 "□",随后,电池开始充电。完全充电约 需 2.5 小时。当 "□"消失时充电结束。 充电时间随电池剩余电量的多少而有所不 同。

### 说明

- ●请在 +5℃ 到 +40℃ 之间的温度环境为电 池充电。

## 电池寿命

有关详情,请参阅"电池寿命"(第 63 页)。

## 在录制时

#### (单位:近似小时数)

电池	SP 立体声	LP2 立体声	LP4 立体声
NH-10WM 镍氢 充电式电池	7.5	9.5	13
LR6(SG) Sony 碱性干 电池	12.5	16	19
NH-10WM 镍氢 充电式电池 + 一节 LR6 (SG)	26	34	41

## 在播放时

(单位:近似小时数)

电池	SP 立体声	LP2 立体声	LP4 立体声
NH-10WM 镍氢 充电式电池	19.5	23	27
LR6 (SG) Sony 碱性干 电池	42	48	56
NH-10WM 镍氢 充电式电池 + 一节 LR6 (SG)	63	70	85

## 立即录制 MD!

本节介绍了使用光缆将录音机连接至 CD 播放机、数字电视或其 它数字设备来进行数字录制的基本步骤。有关其它录制操作,请 参阅"多种录制方式"(第 25 页)。



1 滑动 OPEN,打开机盖。



2 将有标签的一面朝前放入 MD,然后将 机盖向下按,合上机盖。









- 将您要录制的音源设为暂停。
- 2 在录音机停止时,按下 REC 按钮并 滑动。 REC 指示亮起便开始录制。
- 番茄要录制的音源。 曲目标志将自动添加到与音源相同的位置。

#### 要停止录制,请按 ■ 按钮。

## 说明

如果您在以前录制过的光盘上录制,则根据出厂设置,录音机会重写光盘上的所有内容。如果 您要在现有内容之后录制新内容,请先执行"在不重写现有内容的情况下进行录制"(第 53 页)中的操作,再执行步骤 3:"录制 MD。"(第 21 页)。

目的	操作
从当前内容的结尾处开始 录制 <sup>1)</sup>	按 END SEARCH 按钮, 然后按下 REC 按钮并滑动。1)
重写先前录制内容的一 半 <sup>1)</sup>	按 ▶ 或 ᡰ◀◀ 或 ▶▶ 按钮找到录制的起点,然后 按 ■ 按钮停止。 然后按下 REC 按钮并滑动。
暂停	按 <sup>【12)</sup> 按钮。 再次按 <sup>】</sup> 按钮以重新开始录制。
取出 MD	按 ■ 按钮并且打开机盖。 <sup>3)</sup> ("TOC Edit"字样在显示屏上闪烁时,不能打开机盖。)

<sup>1)</sup>如果"REC-Posi"设为"From End",则录制操作将始终从以前录制的内容终点开始,而无 需按 END SEARCH 按钮 (第 53 页)。

<sup>2)</sup>暂停的同时,录音机会在您再次按 ■ 按钮继续录制的位置添加一个曲目标志。这样,曲目的 剩余部分将被视为新曲目。

<sup>3)</sup>如果在 "REC-Posi" 设为 "From Here"时打开机盖,则下一次录制将从光盘的顶部开始。请 在显示屏上查看录制起点。

#### 如果录制未开始

- 确保录音机未锁定(第 12、18 页)。
- ・确保 MD 未处于录制保护状态(第 20、65 页)。
- •无法重写预制作的原版 MD。

#### 说明

- 操作期间,即使录音机连接至交流电源转 接器,也不要更换可充电电池。否则,操作 可能会停止。
- 正在录制有关录制的数据(曲目的起点和终点等)时,"TOC Edit"会闪烁。显示屏中的指示在闪烁时,请不要移动录音机或断开电源。
- 如果在录制或编辑操作期间,或者在显示 屏上显示 "TOC Edit"时出现断电 (例如 电池被取出或电量耗尽,或者交流电源转 接器被拔下),那么直至电源恢复,您才能 打开机盖。
- •在从便携式 CD 播放机录制时,请注意以下 几点:
  - 一如果断开与交流电源转接器的连接,某些便携式 CD 播放机可能无法进行数字输出。如果出现此类情况,请将交流电源转接器连接至便携式 CD 播放机,并将其作为电源使用。

- 一对于某些便携式 CD 播放机,如果使用防 跳跃功能 (例如, ESP\* 或
  - G-PROTECTION),可能无法使用光学输出。如果出现此类情况,请关闭防跳跃功能。
- \*Electronic Shock Protection (电击保 护)

Å.

- 录音机可以自动调节录制声级。要手动调 节声级,请参阅"手动调节录制声级(手动录制)"(第 31 页)。
- 录制期间,您可以监控声音。请将带有遥控器的耳机连接至 〇,然后朝 VOL + 或 (按录音机上的 VOL + 或 按钮)旋转以调节音量。此操作不会影响录制声级。

## 立即播放 MD!



1 滑动 OPEN 以打开机盖。



2 将有标签的一面朝前放入 MD,然后将 机盖向下按,合上机盖。





5 用控制键



- 按录音机上的 ► 按钮。
  按遥控器上的多功能钮 (►Ⅱ)。
  耳机会发出短哔声。
- 按录音机上的 VOL + 或 按钮调节 音量。 将遥控器上的音量控件向 VOL + 或 -旋转。 显示屏上将会显示音量。

## 要停止播放,请按 ■ 按钮。

在您操作时,耳机中会发出长哔声。停止录 音机操作后,录音机将在大约 10 秒钟(使 用电池时)或约 3 分钟(使用交流电源转 接器时)后自动关闭。

从上次停止播放处开始重放。 要从光盘的第一首曲目开始录制,按住录音 机上的 ▶ 按钮或遥控器上的多功能钮 (▶Ⅱ) 2 秒钟或更长时间。

目的	录音机上的操作	遥控器上的操作
暂停	按 Ⅱ 按钮。再次按 Ⅱ 按 钮以重新开始播放。	按多功能钮 (▶Ⅱ)。 再次按多功能钮 (▶Ⅱ) 以 重新开始播放。
调到当前曲目或上一 首曲目	按 ◀◀ 按钮。 反复按 ◀◀ 按钮。	将多功能钮朝 ◀◀ 方向滑 动。反复将多功能钮朝 ◀◀ 方向滑动。
调到下一首曲目	按 ▶▶ 按钮。	将多功能钮朝 ▶▶ 方向滑 动。
播放时快退或快进	按住 ◄ 或 ▶ 按钮。	按住多功能钮并朝 ◄◀ 或 ▶▶ 方向滑动。
查看经过时间的同时 搜索特定位置 (时间 搜索)	暂停时,按住 ◀◀ 或 ▶▶ 按钮。	暂停时,按住多功能钮并朝 I◀◀ 或 ▶▶ 方向滑动。
查看曲目编号的同时 搜索特定曲目 (索引 搜索)	录音机停止时,按住 ◄◀ 或 ▶▶ 按钮。	录音机停止时,按住多功能 钮并朝 ◀◀ 或 ▶▶ 方向滑 动。
调到每个第 10 首曲 目的起点(只在播放 没有分组设置的光盘 时 <sup>1)</sup> )		按 🗅 + 或 - 按钮。
取出 MD	按 ■ 按钮, 并且打开机盖。	按 ■ 按钮,并且打开机盖。

1) 有关详情,请参阅"使用分组功能"(第 43 页)。

### 如果未开始播放

确保录音机未锁定 (第 12、18 页)。

#### 说明

出现以下情况时,重播放的声音可能会跳跃: •录音机受到持续的较为强烈的震动。

•播放的 MD 不干净或带有划痕。

## 多种录制方式

## 查看多种信息

您可以在录制或停止录制时检查剩余 时间、曲目编号等。只有在播放然后停 止播放具有分组设置的曲目时,与分组 有关的项目才会出现。

#### 5 用控制键



### 在录音机上

- 2 反复按 I ◀ 或 ▶ I 按钮直至显示屏上出现 "DISPLAY", 然后按 ENTER 按钮。
- 3 反复按 I ← 或 ▶ 按钮直至显示屏上出现所需的曲目,然后按 ENTER 按钮。 每一次显示屏将发生如下变化:

LapTime  $\rightarrow$  RecRemain  $\rightarrow$ 

GP Remain  $\rightarrow$  AllRemain  $\rightarrow$  Sound

录音机上的显示窗口



按 ENTER 按钮时,显示屏上会出现 ▲ 和 ₿。

显示: ()())

▲(己选 定项目)	❹(几秒 钟后)	8
<u> </u> LapTime	曲目编号	经过时间
RecRemain	曲目编号	剩余录制 时间
GP Remain	分组名称	某个分组中 当前曲目之 后的剩余时 间
A11Remain	光盘名称	当前位置之 后的剩余时 间
SOUND	声音模式 名称	_

#### 说明

您也许无法选择某些指示或者出现的指示会 不同,这取决于是否使用分组功能、操作状 态和光盘设置。

## 在遥控器上

按 DISPLAY 按钮。 每次按该按钮时,显示屏将发生如 下变化。

#### 遥控器上的显示窗口



显示: ⊙/ D

G	0
曲目编号	经过时间
曲目编号	曲目名
分组中的曲目 编号	分组名称
光盘中的曲目 编号	光盘名称
曲目编号	声音模式名称

#### 说明

您也许无法选择某些指示或者出现的指示会 不同,这取决于是否使用分组功能、操作状 态和光盘设置。

## Å.

有关播放时显示屏中指示的详情,请参阅 "查看多种信息"(第 32 页)。

## 要与音源播放机同步开始/ 停止录制( 同步录制)

同步录制期间,录音机与音源同步开始 和停止录制。从数字设备(如 CD 播放 机)录制时,您可以省略操作录音机和 音源,从而轻松地进行数字录制。只有 在连接光缆时才可以进行同步录制。



- 进行连接。
  使用适合于源设备的相应的光缆。
  将电缆牢固连接至相应的插孔。
- 2 当录音机停止时, 按 MENU 按钮。
- 3 反复按 I ◀ 或 ▶▶ I 按钮直至显示屏上出现 "REC SET", 然后按ENTER 按钮。
- 4 反复按 I ← 或 ▶ I 按钮直至显示屏上出现 "SYNC REC", 然后按 ENTER 按钮。
- 5 反复按 I ◀ 或 ▶ 按钮直至显示屏上出现 "SYNC ON", 然后按 ENTER 按钮。

- 6 按下 REC 按钮并滑动。 录音机准备开始录制。
- 7 播放要录制的音源。 录音机收到播放的声音信号时即开 始自动录制。"REC"在显示屏中亮 起。

### 要停止录制

按 ■ 按钮。

## Ϋ́

在同步录制期间,如果播放机超过 3 秒钟未 发出声音,录音机就会自动进入待机方式。 播放机再次发出声音时,录音机重新开始同 步录制。如果录音机处于待机状态的时间达 到 5 分钟或更长时间,录音机自动停止。

#### 说明

- 同步录制期间,不能手动打开或关闭暂停 功能。请按 ■ 按钮停止录制。
- ●录制期间,请勿切换"SYNC REC"设置。 否则,录制将不能正确完成。
- 即使音源中没有声音,但由于音源的噪声级较高,同步录制期间有时会出现不自动 暂停录制的情况。
- 在使用非 CD 或 MD 音源进行同步录制期 间,如果在大约 2 秒钟内持续静音,则在 静音终止处会自动添加一个新曲目标志。

## 获得更长的录制时间(MDLP)

您可以根据所需的录制时间选择相应的录制方式。

立体声录制所需的时间可能是标准(立体声)录制时间的 2 倍(LP2)或 4 倍(LP4)。此外,单声道录制速度可达 到标准录制速度的 2 倍。

在单声道、LP2 或 LP4 方式下录制的 MD 只能在具有单声道、LP2 或 LP4 播 放方式的 MD 播放机或录音机上播放。



- 2 反复按 I ← 或 ▶ 按钮直至显示屏上出现 "REC SET", 然后按 ENTER 按钮。
- 3 反复按 I ← 或 ▶ 按钮直至显示屏上出现 "REC MODE", 然后按 ENTER 按钮。

4 反复按 I ← 或 ▶ I 按钮以便选择所需的播放方式,然后按 ENTER 按钮。

录制方式1)	录音机上 的显示 窗口	录制时间 <sup>3)</sup>
SP 立体声	SP	大约 80 分钟
LP2 立体声	LP2	大约 160 分钟
LP4 立体声	LP4	大约 320 分钟
单声道2)	MONO	大约 160 分钟

1)要获得最佳音质,请在标准立体声(立体 声)或 LP2 立体声模式下录制。

<sup>2)</sup>如果在单声道方式下录制立体声音源,左 右两个声道的声音将混合在一起。

3)使用 80 分钟的可录制 MD 时。

5 按下 REC 按钮并滑动。

6 播放要录制的音源。

#### 要停止录制

按 ■ 按钮。

下次录制时,录音机仍会保留先前的录 制方式设置。

## Å.

支持 LP2 立体声或 LP4 立体声方式的音频 部件均具有 MDLP 或 MDLP 徽标标志。

#### 说明

- 如果要进行较长时间的录制,建议您使用 提供的交流电源转接器。
- 在 LP4 方式下录制时,某些音源偶尔会产 生瞬间噪音。这是由于特殊的数字音频压 缩技术使录制时间比标准时间延长了 4 倍。如果产生了噪声,建议您在标准立体 声或 LP2 方式下录制,以获得更好的音质。

## 从电视或收音机录制( 模拟 录制)

本节介绍了如何从诸如盒式录音机、收音机或电视机等模拟设备进行录制。



- 进行连接。 使用随源设备而定的相应的连接 线。有关详情,请参阅"选购附件" (第 66 页)。在连接电缆时,请确 保牢固地插入连接器。
- 2 按下 REC 按钮并滑动。 录制开始。

3 播放要录制的音源。

## 使用麦克风录制

立体声麦克风\*



连接至 MIC (PLUG IN POWER)

\* 请参阅"选购附件"(第 66 页)。

- ▲ 将立体声麦克风连接至 MIC (PLUG IN POWER) 插孔。 录音机将自动更改为麦克风输入。
- 2 按下 REC 按钮并滑动。

## 要选择麦克风灵敏度

- ┛ 当录音机停止时,按下 MENU 按钮。
- 2 反复按 I ← 或 ▶ 按钮直至显示屏上出现 "REC SET", 然后按 ENTER 按钮。
- 3 反复按 I ← 或 ▶ 按钮直至显 示屏上出现 "MIC SENS", 然后按 ENTER 按钮。

4 反复按 I ← 或 → 按钮直至显示屏上出现 "SENS HIGH" 或 "SENS LOW", 然后按 ENTER 按 钮。

SENS HIGH:在录制较轻或较远的 声音时。

SENS LOW:在录制较大或较近的声音时。

## Å.

使用插入式电源类型麦克风时,由于麦克风 电源是由录音机本身提供,因此,麦克风即 使在其电源开关处于关闭状态下也可操作。

#### 说明

- 录音机按以下顺序自动切换输入:光学输入、麦克风输入和模拟输入。当光缆连接至 LINE IN (OPTICAL) 插孔时,您不能使用麦克风进行录制。
- 麦克风可能会拾取录音机本身操作时发出的声音。在这种情况下,请使麦克风远离录音机。请注意,如果您使用的麦克风的连接器较短,则麦克风可能会拾取录音机本身操作时发出的声音。
- 使用单声道麦克风时,只录制左声道的声音。

## 录制时添加曲目标志

您可以在录制期间添加曲目标志(曲目 编号)。



## 手动添加曲目标志

1 录音机在录制时,按 T MARK 按钮 (按遥控器上的 P MODE/ ⊂ 按 钮)。

## 自动添加曲目标志( 自动时间 标记 )

使用此功能可以在通过模拟输入连接 器或麦克风录制时,按指定时间间隔 自动添加曲目标志。此功能便于长时 间录制,如报告、会议录制等。

- 在录音机正在录制或暂停时,按 MENU 按钮。
- 2 反复按 I ← 或 ▶ 按钮直至显示屏上出现 "REC SET", 然后按 ENTER 按钮。
- 3 反复按 I◀◀ 或 ▶►I 按钮直至显示屏上出现"TIME MARK",然后按 ENTER 按钮。

"MARK OFF" 会在显示屏上出现。

- 4 按 ▶▶ 按钮以在显示屏上显示 "MARK ON",然后按 ENTER 按钮。
- 5 反复按 I ◀ 或 ▶ I 按钮直至所 需的时间间隔在显示屏上出现, 然 后按 ENTER 按钮。

## 要取消自动时间标记

请在步骤 4 中选择 "MARK OFF" 或停止录制。

录制时使用自动时间标记功能添加曲目 标志

#### 当录制时间超过"自动时间标记"功能设 置的时间间隔时:

录音机将在您设置时间间隔的那个位 置添加一个曲目标志,并且从这点开 始,只要经过指定的时间间隔,录音机 就会添加一个曲目标志。

示例:录音机已经录制了 8 分钟,而 "自动时间标记"功能设置的时间间 隔为 5 分钟。

则录音机会在 8 分钟处(录制开始之 后)添加一个曲目标志,并且以后每 隔 5 分钟就添加一个曲目标志。

#### 当"自动时间标记"功能设置的时间间隔 超过录制时间时:

录音机在经过"自动时间标记"功能设置的时间间隔时添加曲目标志。

示例:录音机已经录制了 3 分钟,而 "自动时间标记"功能设置的时间间 隔为 5 分钟。 录音机会在 5 分钟处(录制开始之后) 添加一个曲目标志,并且以后每隔 5 分钟就添加一个曲目标志。

## Å.

对于由"自动时间标记"功能添加的曲目标 志,"T"会出现在录音机上的曲目显示之 前,而出现在遥控器上的时间显示之后。

#### 说明

- •如果在录制时按 T MARK 或 ■(暂停)等 按钮,则 Auto Time Stamp(自动时间标 记)将在每次选定的时间间隔过后自动添 加曲目标记。
- •停止录制之后,设置将会丢失。

## 手动调节录制声级( 手动 录制 )

声级在录制时会自动调节。如有必要, 您可以在模拟和数字录制期间手动设 置录制声级。



- 1 在按下 按钮的同时按下 REC 按 钮并滑动。 录音机准备开始录制。
- **2** 按 MENU 按钮。
- 3 反复按 I ◄ 或 ▶ I 按钮直至显示屏上出现 "REC SET", 然后按 ENTER 按钮。
- 4 反复按 I ← 或 ▶ 按钮直至显示屏上出现 "RecVolume", 然后按 ENTER 按钮。
- 5 反复按 I ◄ 或 ▶ 按钮直至显示屏上出现 "ManualREC", 然后按 ENTER 按钮。
- 6 播放音源。

7 在观察显示屏上的声级表时,可以 按 I◀◀ 或 ▶▶ 按钮来调节录制 声级。

设置级别,以便显示窗口下方的声级表节段在第五节段(-12 dB)左右(声级表的中心)亮起。如果声音太高,则降低录制级别, 直至显示窗口下方的声级表几乎接近第九节段(OVER)。



在此步骤尚未开始录制。 如果音源是外部连接的部件,请确 保在开始播放之前,将音源调到要 录制内容的开头。

8 再次按 Ⅱ 按钮,开始录制。

#### 要切换回自动声级控制

在步骤 5 中选择 "Auto REC"。

说明

- 您无法单独调节左右声道的声级。
- 如果在录制期间按 按钮,则在下次开始录制时,录音机将切换回自动录制声级 调节方式。
- •要在同步录制期间手动调节录制级别, 请在"SYNC REC"设为"SYNC OFF"时, 执行本节过程的步骤1至7。之后,将 "SYNC REC"设为"SYNC ON",并开始 录制(第26页)。

## 多种播放方式

本节主要介绍了使用遥控器的操作。

## 查看多种信息

您可以检查曲目名或光盘名称,曲目编 号,当前曲目的经过时间,记录在 MD 上的曲目数量、分组名称以及分组中的 曲目总数。



在播放时,按下 DISPLAY。 每次按 DISPLAY 按钮时,显示屏会 发生如下变化。

#### 遥控器上的显示窗口



#### 显示: ❹/ ₿

۵	0
曲目编号	已播放时间
曲目编号	曲目名
分组中的曲目 总数	分组名称
曲目总数	光盘名称
曲目编号	声音模式
曲目编号	SP/LP 方式

#### 说明

- 您也许无法选择某些指示或者出现的指示 会不同,这取决于是选择分组播放或正常 播放、工作条件和光盘设置。
- •重放期间,显示屏上会短暂出现 "SP/LP" 方式,然后取而代之为当前曲目的经过时 间。

## Ϋ́

如果要在录音机处于正在录制或停止状态时 查看剩余时间或录制位置,请参阅"查看多 种信息"(第 25 页)。

有关录音机的操作,请参阅第 57 页。

## 选择播放方式

您可以使用 P MODE/⊂ 按钮从多种播 放方式中选择。



【反复按 P MODE/G 按钮。 每次按该按钮时播放方式将发生如 下变化:

#### 遥控器上的显示窗口

指示1)	播放方式
(无) (正常播放)	所有曲目只播放一次。
1 (単曲目 播放)	单首曲目播放一次。
	按曲目编号的顺序重 放加书签的曲目。
SHUF (随机播放)	所有曲目按随机顺序 播放。
PGM (编序播放)	按您指定的顺序播放。

1)无论您何时播放具有分组设置的光盘,显示屏上会出现分组播放方式("合")。 有关详情,请参阅"选择分组播放的播放方式(分组播放方式)"(第44页)。

有关录音机的操作,请参阅第 57 页。

## 反复播放曲目(重复播放)

可以在正常播放、单曲播放、随机播放 及编序播放方式使用重复播放功能。

1 在选定播放方式重放期间,按住 P MODE/⊂ 按钮 2 秒钟或更长时 间。

Ģ 会在显示屏上出现。

#### 要取消重复播放

按住 P MODE/♀ 按钮 2 秒钟或更长 时间。

#### Ϋ́

在重复播放期间按住 P MODE/⊂ 按钮,可 以更改重复播放使用的播放方式。

有关录音机的操作,请参阅第 56 页。

## 只听选定的曲目(书签播放)

您可以对光盘上的曲目加上书签,然后 只播放这些曲目。已加书签的曲目顺序 无法更改。

## 要将曲目加上书签

1 录音机在播放您要加上书签的曲目时,按 住多功能钮 2 秒钟或更长时间。



这便会为书签播放设置第一首曲目。

**2**重复步骤 1 以将其它曲目加上书签。 最多可以将 20 首曲目加上书签。

#### 要播放加书签的曲目

- 1 重放期间,反复按 P MODE/ G 按钮直至 显示屏上出现" ∯ TrPLAY?"。
- 2 按多功能钮。 随后,加书签的曲目便会从最小曲目编号 开始播放。

#### 要擦除书签

录音机在播放您要擦除其书签的曲目 时,按住多功能钮直至出现"**∅**OFF"。

#### 说明

如果打开机盖,则所有书签将取消。

有关录音机的操作,请参阅第 54 页。

## 按所需顺序听曲目(编序播放)

1 重放期间,反复按 P MODE/ G 按 钮直至显示屏上出现 "PGM"。

2 反复滑动多功能钮以选择曲目,然 后按多功能钮以输入该曲目。



曲目编号 编排的顺序

- 3 重复步骤 2 以将更多曲目编序。 最多可以将 20 首曲目编序。
- 4 曲目编序后,按住多功能按钮 2 秒 钟或更长时间。

编序会存储,并且重放从第一首曲 目开始。

## Å.

即使重放结束或停止,编序播放设置仍将保 留在存储器中。

#### 说明

当录音机的机盖打开之后,所有编序设置都 会丢失。

有关录音机的操作,请参阅第 54 页。

## 调节声音(虚拟 - 环绕 ● 6 波段均衡器)

您可以改变虚拟声音以创建不同的声效,或者根据自己的爱好修改声音并将 其存储以便在以后使用。 可以选择以下两种效果。 V-SUR (虚拟 - 环绕 VPT 声音引擎)

提供 4 种虚拟环绕条件。

## 6 - 波段均衡器

提供 6 种不同的音质。



## 改变虚拟声音以创建不同的声效 (虚拟 - 环绕)

重放期间,反复按 SOUND 按钮以选择 "V-SUR"。

2 按住 SOUND 按钮 2 秒钟或更长时间。

3 反复滑动多功能钮以选择环绕模式。



每次滑动多功能钮时, **A** 和 **B** 将发生如下变化:

۵	6
STUDIO	V-SUR S
LIVE	V-SUR L
CLUB	V-SUR C
ARENA	V-SUR A

## 4 按多功能钮以进入所选环绕模式。

## 选择音质(6波段均衡器)

- 重放期间,反复按 SOUND 按钮以选择 "SOUND"。
- 2 按住 SOUND 按钮 2 秒钟或更长时间。
- 3 反复按多功能钮以选择声音模式。



每次滑动多功能钮时, **A** 和 **B** 将发生如下变化:

A	6
HEAVY	SOUND H
POPS	SOUND P
JAZZ	SOUND J
UNIQUE	SOUND U
CUSTOM1	SOUND 1
CUSTOM2	SOUND 2

4 按多功能钮以进入所选的声音模式。

#### 要取消过程

按住 DISPLAY 按钮或 ■ 按钮 2 秒钟 或更长时间。

#### 要取消设置

反复按 SOUND 按钮直至指示在 B 中 消失。

### 要修改和存储声音

您可以在"CUSTOM1"和"CUSTOM2"中 自定义声音设置。

- 1 执行上述步骤 1 到 3, 然后滑动多功能钮 直至出现 "CUSTOM1" 或 "CUSTOM2"。
- 2 按多功能钮。
- 3 反复按多功能钮以选择频率。



从左侧开始,您可以选择 100 Hz、 250 Hz、630 Hz、1.6 kHz、4 kHz 或 10 kHz。

4 反复转动音量控制以调节声级。



您可以从七种声级中进行选择。 -10 dB、-6 dB、-3 dB、0 dB、+3 dB、 +6 dB 及 +10 dB

5 重复步骤 3 到 4 以调节每个频率的声级。 6 按多功能钮以输入选择。

#### 要取消过程

按住 DISPLAY 按钮或 ■ 按钮 2 秒钟 或更长时间。

有关录音机的操作,请参阅第 56 页。

## 编辑录制的曲目

本节介绍了在录音机上进行的操作。有 关在录音机上进行操作的详情,请参阅 每项操作指示的页面。

## 编辑前

您可以通过添加/擦除曲目标志或标记 曲目和 MD 来编辑录制的曲目。

## 说明

- •无法编辑预制作的原版 MD。
- •在编辑曲目之前,请合上 MD 侧面的录制 保护片。
- "TOC Edit"在显示屏中闪动时,录音机 正记录编辑结果。
  - —请勿移动或晃动录音机。
  - 一请勿断开电源。
  - 一无法打开机盖。

## 标记录制内容( 名称 )

您可以使用录音机的字符选项板来为 曲目和光盘命名。

#### 说明

标记分组时,请参阅第 47 页。

## 可用字符

- •英语字母表的大小写字母
- •数字 0 至 9
- •! " # \$ % & ( ) \* .; < = > ? @ \_`+-', /: \_ (space)

## 每个名称的最大字符数

曲目名,分组名称和光盘名称:每个名称大约 200 个字符 (包含所有可用字符的混合)

## 每张光盘可输入的最大字符数

仅限于字母数字字符和符号:每张光盘 大约 120 个约 10 个字符长的标题 (最大约为 1700 个字符)

光盘中可存储的标题数量取决于曲目 名、分组名称以及光盘名称输入的字符 数量。

## 说明

如果您在光盘名称的字符之间输入符号 "//",例如"abc//def",可能会无法 使用分组功能。



## 标记

录音机停止、记录或播放时,您可以标 记曲目和光盘。请注意,如果在录音机 停止时标记曲目,则该曲目必须是当前 选定曲目。

有关标记分组的信息,请参阅"标记录 制的分组"(第 58 页)。

- 1 按 MENU 按钮。
- 2 反复按 I ← 或 → 按钮直至显示屏上出现 "EDIT", 然后按 ENTER 按钮。
- 3 反复按 I ← 或 → 按钮直至显示屏上出现 "Name", 然后按 ENTER 按钮。
4 反复按 I ◀ 或 ▶ 按钮直至显示屏上出现以下项目,然后按 ENTER 按钮。

标记曲目时	" 🎜 : Name"
标记光盘时	"💽: Name"

光标在字母输入区闪烁,并且曲 目、分组或光盘就绪,可以进行标 记。

光标闪烁。

5 按 VOL + 或 - 按钮以选择字母, 然后按 ENTER 按钮。

> 选定的字母会出现,并且光标会移 到下一输入位置。

> 下面列出了用于输入字符的按钮及 其功能。

功能	操作
要选择字符	按 VOL + 或 - 按钮。
要输入字母	按 ENTER 按钮。
要输入名称	按住 ENTER 按钮 2 秒钟或更长时间。
要在光标之前 插入空格	同时按 END SEARCH 和 VOL + 按钮。
要删除字母	同时按 END SEARCH 和 VOL - 按钮。
要切换大小写 字母	按 Ⅱ 按钮。
要取消标记	按 ■ 或 MENU 按钮。

- 6 重复步骤 5,然后输入标记名称的 所有字符。
- **7** 按住 ENTER 按钮 2 秒钟或更长时 间。

曲目或光盘即被标记。

### 要返回到上一设置

按 ■ 按钮。

### 要取消标记

按住 ■ 按钮 2 秒钟或更长时间。

#### 说明

如果在录制期间标记曲目或光盘时停止录 制,或在标记曲目时转录下一曲目,录音机 会自动输入该位置输入的内容。

### 重新标记录制内容

按"标记"(第 36 页)的步骤重新标记名称。

#### 说明

录音机无法改写由另一设备创建的、超过 200 个字母的光盘名称或曲目名。

有关遥控器的操作,请参阅第 58 页。

# 移动录制的曲目(移动)

您可以更改录制曲目的顺序。

#### 说明

要移动具有分组设置的光盘中的曲目,请参 阅第 47 页。

示例

将曲目 C (曲目编号为 3) 从第三首曲 目移至第二首曲目。

移动之前



移动之后



录音机在播放您要移动的曲目时, 按 MENU 按钮。

2 反复按 I ← 或 ▶ 按钮直至显示屏上出现 "EDIT", 然后按 ENTER 按钮。 录音机反复播放选定的曲目。

3 反复按 I ◄ 或 ▶ I 按钮直至显示屏上出现 "Move", 然后按 ENTER 按钮。

- 4 反复按 I ← 或 → 按钮直至显示屏上出现"↓ : Move",然后按 ENTER 按钮。 在以上示例中,显示屏上会出现 "→Tr003"。
- 5 反复按 I◀◀ 或 ▶▶ 按钮以选择 目标曲目编号。
- 6 按 ENTER 按钮。 该曲目将移至选定的目标曲目位置。 以上示例中,显示屏上会出现 "002"。

要返回到上一设置

按 ■ 按钮。

#### 要取消移动

按住 ■ 按钮 2 秒钟或更长时间。

有关遥控器的操作,请参阅第 58 页。

# 分隔曲目(分隔)

您可以用曲目标记分隔曲目,将曲目 标记后的部分创建为新曲目。您也可 以在进行实际分隔前细调曲目标记位 置。

此项功能只能通过录音机设置。

### 说明

您无法为已从计算机导出的曲目添加曲目 标志。

曲目编号将会增加,如下所示:





# 直接分隔曲目

在播放或停止 MD 时,在要标记的 位置按录音机上的 T MARK 按钮。 "MARK ON"会在显示屏上出现, 即添加了一个曲目标志。曲目编号 将加 1。

# 分隔曲目之前调整分隔点( 分隔 预演 )

找到添加曲目标志的位置时,按住 T MARK 按钮 2 秒钟或更长时间。 录音机最多从按 T MARK 按钮的位 置向前重复曲目 4 秒钟的内容。

在此位置按 T MARK 按钮。



4 秒钟的内容。

2 按 ◄ 或 ► 按钮以调整分隔 点。

按 ► 球型 或 ► 按钮可切换快退 或快进分隔点。分隔点可以从第一 次按 T MARK 按钮的位置最多快退 或快进 8 秒钟。



### 要在录制 (同步录制除外)期间添加 曲目标志

在要添加曲目标志的位置按录音机上的 T MARK 按钮 (按遥控器上的 P MODE/⊂ 按钮)。

您可以利用"自动时间标记"功能按指 定的时间间隔自动添加曲目标志(数字 录制过程中不能使用)(第 29 页)。

# 合并曲目(合并)

在使用模拟(线路)输入录制时,可能 会在录制声级较低的位置录制不必要 的曲目标志。您可以擦除曲目标志,以 便合并曲目标志前后的曲目。

### 说明

- 您无法为已从计算机导出的曲目擦除曲目标记。
- 要合并具有分组设置的光盘中的曲目,请
   参阅第 45 页。
- 您无法组合以不同录制方式录制的曲目。

曲目编号将发生如下变化:



5 用控制键( ◄◄ )



- 录音机在播放您要擦除其曲目标志的曲目时,按■ 按钮以暂停播放。
- 2 按 ◄ 按钮以查找该曲目标志。 例如,要擦除第三个曲目标志,则 找到第三首曲目的起点。"00:00" 会在显示屏上出现。 "MARK"会在显示屏上显示几秒钟。
- 3 按 T MARK 按钮擦除该标志。 "MARK OFF"会在显示屏上出现。 曲目标志即被擦除,两首曲目合并 在一起。

# Å.

在擦除曲目标志的同时,也将擦除指定给该 标志的日期、时间和名称。

#### 说明

在您擦除被指定到不同分组中的两个相邻曲 目之间的曲目标志时,第二首曲目会被重新 指定到含有第一首曲目的分组中。此外,如 果将指定到分组的曲目与未指定到分组的曲 目合并(两首相邻曲目),则第二首曲目将 会采用与第一首曲目相同的分组指定设置。

# 擦除曲目和整张光盘内容 (擦除)

您可以擦除光盘中不必要的曲目或所 有曲目。

### 说明

- •擦除分组时,请参阅第 49 页。
- 无法擦除已从计算机中导出的曲目。如果 光盘包含有已导出的曲目,则您无法将整 张光盘擦除。这种情况下,请将曲目导入 计算机。



## 要擦除曲目

请注意,录制曲目一旦擦除便无法恢 复。因此,请确保要擦除的曲目正确。

录音机在播放您要擦除的曲目时, 按 MENU 按钮。

- 2 反复按 I ← 或 ▶ I 按钮直至显示屏上出现 "EDIT",然后按ENTER 按钮。 录音机反复播放选定的曲目。
- 3 反复按 ➡ 或 ➡ 按钮直至显示屏上出现 "Erase", 然后按 ENTER 按钮。
- 4 反复按 I ← 或 ▶ 按钮直至显示屏上出现" *□*: Erase",然后按 ENTER 按钮。

"Erase OK?" 和 "PushENTER" 会 在显示屏上交替显示。

5 按 ENTER 按钮。 该曲目即被擦除,录音机开始播放 下一首曲目。擦除曲目之后的所有 曲目将自动重新编号。

#### 要擦除曲目的一部分

在要擦除部分的起点和终点添加曲目 标志,然后擦除该部分 (第 39 页)。

#### 要返回到上一设置

按 ■ 按钮。

#### 要取消擦除

按住 ■ 按钮 2 秒钟或更长时间。

有关遥控器的操作,请参阅第 59 页。

### 要擦除整张光盘

请注意,录制曲目一旦擦除便无法恢 复。请确保在擦除前检查光盘内容。

■ 播放光盘以检查其内容。

2 按 ■ 按钮以停止播放。

- 3 按 MENU 按钮。
- 4 反复按 I ◀ 或 ▶ I 按钮直至显示屏上出现 "EDIT", 然后按 ENTER 按钮。
- 5 反复按 I ◄ 或 ▶ I 按钮直至显示屏上出现 "Erase", 然后按 ENTER 按钮。
- 6 反复按 I ← 或 → 按钮直至显示屏上出现"○: Erase",然后按 ENTER 按钮。 "A11Erase?"和 "PushENTER"会

在显示屏上交替显示。

7 按 ENTER 按钮。 "TOC Edit"在显示屏上闪烁,所有曲目将被擦除。 擦除完成时,"BLANKDISC"会在显示屏上出现。

要返回到上一设置

按 ■ 按钮。

要取消擦除

按住 ■ 按钮 2 秒钟或更长时间。

有关遥控器的操作,请参阅第 59 页。

# 什么是分组功能?

分组功能是用于允许播放具有分组设 置的光盘。分组功能便于播放以 MDLP (LP2/LP4) 方式录制了多张唱片或 CD 单曲的 MD。

### 什么是带有分组设置的光盘?

录音机可以按分组单位操作多种功能, 即如下所示作为单独分组在光盘中录 制的曲目。

### 进行分组设置之前



设置分组之后



未登记到分组的曲目被视为是 "Group - -"的一部分。

在一张光盘上最多可以创建 99 个分 组。

#### 说明

如果曲目名、分组名称和光盘名称超过可以 输入的最大字符数,则无法进行分组设置。



# 将曲目录制到新的分组

录制时,您可以在光盘当前已录制曲目 的终点添加新的分组。

- 当录音机停止时,请按下
   END SEARCH 按钮。
- 2 在按下 GROUP 按钮的同时按下 REC 按钮并滑动。
- 3 播放音源。 在光盘当前内容之后将添加一个新 的分组。

### 要停止录制

按 ■ 按钮。

在按 ■ 按钮之前录制的材料会作为新 的分组输入。

# 将曲目录制到现有的分组

您可以将曲目添加到现有分组。

- 按下 GROUP,然后按下 ◄◄ 或
   ▶■ 直到您想在其中添加曲目的 分组显示在显示屏上。
- 2 在按下 GROUP 按钮的同时按下 REC 按钮并滑动。
- 3 播放音源。 新录制的曲目会添加在分组中当前 内容之后。

# Å.

- 要将当前正在播放的曲目添加到分组中, 请先停止或暂停播放该曲目,然后执行从 步骤 2 开始的过程。
- •可以将录音机设置为始终创建新的分组而 无需按 GROUP 按钮。有关详情,请参阅第 53页。

# 播放分组

录音机可以使用多种方式重放具有分 组设置的光盘。

本节将介绍了在遥控器上进行的操作。 有关在录音机上操作的详情,请参阅第 54 页。



# 以分组播放形式播放曲目

在分组播放中,从分组 1 开始按顺序 播放所有分组,然后是未登记曲目 ("Group - -")。所有曲目播放之 后,重放会停止。

● 重放期间,反复按 P MODE/G 按 钮直至显示屏上出现"□"。

### 要调到分组开始(分组跳跃)

1 重放期间,按 ← + 或 - 按钮。 按 ← - 按钮以调到当前分组的第一首 曲目。再次按该按钮会调到前一分组的第 一首曲目。

有关录音机的操作,请参阅第 54 页。

## 选择分组播放的播放方式( 分组 播放方式)

分组播放方式期间,可以使用随机播放 和编序播放功能。

# ● 反复按 P MODE/G 按钮。

正常重放之后(第 32 页),将会 显示以下播放方式。

显示	播放方式
<ul> <li>□</li> <li>(正常分组</li> <li>播放)</li> </ul>	分组中的所有曲目只重 放一次(从分组1中 的第一首曲目开始)。
C→, SHUF (处于随机 分组)	随机播放从当前正在 播放的分组开始,并 继续播放下一分组。
合,PGM (分组编序)	以指定顺序播放分组。

# 为选定的分组播放方式重复播放 (分组重复播放)

▲ 在以选定分组方式重放期间,按住 P MODE/G 按钮 2 秒钟或更长时间。

"⊂"会在显示屏上出现。

重放会以相应的分组播放方式重复。

显示	播放方式
	重复播放分组中的 曲目
🕒 SHUF 🧲	重复随机播放分组中 的曲目
PGM 🖵	为分组编序重复播放

## 按所需顺序播放分组( 分组编序 播放)

执行"按所需顺序听曲目(编序播 放)"(第 34 页)中所述的过程,按 所需顺序重放分组。最多可以对 10 个 分组进行编序。无法更改分组中的曲目 顺序。

# 编辑分组

本节介绍了在录音机上进行的操作。

# 将曲目或分组作为新的分组登记 (分组设置)

使用此功能,您可以将现有曲目或分组 指定到新的分组,并且也可以将当前不 在分组中的曲目指定到现有分组。



顺序不连贯的曲目不能指定到相同分 组 (例如,曲目 3、7 和 8 不能指定 到一个新的分组中)。

#### 说明

- 在一张光盘上最多可以创建 99 个分组。 如果光盘上的曲目名、分组名称和光盘名 称超过可以存储的最大字符数,则无法进 行分组设置。
- 曲目或分组必须连贯。如果所需曲目或分 组不连贯,您必须移动它们,使其按顺序 排列,然后才能进行登记("移动录制的 曲目(移动)",第 38 页)。

5 用控制键( |◀◀ , ▶▶ )



- ▲ 当录音机停止时,按 MENU 按钮。
- 2 按 ◄ 或 ▶ 按钮直至显示屏 上出现 "EDIT", 然后按 ENTER 按 钮。
- 3 按 ◄ 或 ▶ 按钮直至显示屏 上出现"□: Set",然后按 ENTER 按钮。 第一首曲目("STR")的曲目编 号将在显示屏上出现。



4 按 I◀◀ 或 ▶▶I 按钮直至显示屏 上出现所需第一首曲目的编号, 然 后按 ENTER 按钮。 这样即选择了新分组的第一首曲 目。

- 5 按下 I◀◀ 或 ▶▶I 直至显示屏上 出现所需的最后一首曲目的编号, 然后按下 ENTER。 这样即选择了新分组的最后一首曲 目。
- 6 标记分组(请参阅"标记录制的分组"(第 47 页))。

#### 要返回到上一设置

按 ■ 按钮。

#### 要取消操作

按住 ■ 按钮 2 秒钟或更长时间。

#### 说明

- 在步骤4中,第一首曲目必须是现有分组的第一首曲目,或者它不属于任何分组中。
- 在步骤 5 中选择最后一首曲目时,请确保 该曲目在步骤 4 中选择的曲目之后。最后 一首曲目必须是现有分组的最后一首曲目 或不属于任何分组的一首曲目。

有关遥控器的操作,请参阅第 60 页。

### 释放分组设置

5 用控制键( ◄◀ , ▶► )



- 选择要释放的分组并检查其内容 (请参阅"以分组播放形式播放曲 目"(第 44 页))。
- 2 按 按钮。

- 3 按 MENU 按钮。
- 4 按 I ← 或 ▶ 按钮直至显示屏 上出现 "EDIT", 然后按 ENTER 按钮。
- 5 按 I ◀ 或 ▶ 按钮直至显示屏 上出现" □: Release",然后按 ENTER 按钮。

"Release?"和 "PushENTER"会 在显示屏上交替显示。

6 按 ENTER 按钮。 选定分组的分组设置即已释放。

要返回到上一设置

按 ■ 按钮。

#### 要取消操作

按住 ■ 按钮 2 秒钟或更长时间。

有关遥控器的操作,请参阅第 60 页。

### 标记录制的分组

录音机正在录制或播放所需分组中的 曲目时,您可以标记分组。也可以在录 音机停止并选择所需分组中的曲目时 标记分组。

1 执行"标记"(第 36 页)中的过程,并在步骤 4 中选择 "□: Name",然后执行步骤 5 到 7。

有关遥控器的操作,请参阅第 58 页。

# 移动具有分组设置光盘中的曲目

您可以将曲目从一个分组中移出或移 到其它分组。也可以将不属于任何分组 的曲目移到现有分组中。





 录音机在播放您要移动的曲目时, 按 MENU 按钮。

2 按 ◀ 或 ▶ 按钮直至显示屏 上出现 "EDIT",然后按 ENTER 按 钮。

录音机反复播放选定的曲目。

- 3 按 I ◀ 或 ▶ 按钮直至显示屏 上出现 "Move", 然后按 ENTER 按 钮。
- 4 按 I ← 或 ▶ 按钮直至显示屏 上出现" □: Move", 然后按 ENTER 按钮。

⊊1 ÷GРØ

- 5 将曲目移出分组时,可忽略此步骤。
   将曲目移到不同的分组时,按
   ◄< 或 ▶▶ 按钮直至显示屏上</li>
   出现目标分组,然后按 ENTER 按
   钮。
- 6 按 ₩ 或 ▶ 按钮直至显示屏 上出现(在分组内但要移到不同分 组的)目标曲目编号,然后按 ENTER 按钮。

→GP04

显示屏上会出现选定的曲目编号。 如果已标记了曲目,请按 ▶▶ 按 钮,使该曲目名在显示屏上显示。 按 ▶◀ 按钮以返回曲目编号显 示。

要返回到上一设置

按 ■ 按钮。

### 要取消移动

按住 ■ 按钮 2 秒钟或更长时间。

有关遥控器的操作,请参阅第 58 页。

更改光盘上分组的顺序(分组 移动)

5 用控制键( ◄◀ , ▶► )



- 录音机在播放您要更改其顺序的分组中的曲目时,按MENU按钮。
- 2 按 ◀ 或 ▶ 按钮直至显示屏 上出现 "EDIT", 然后按 ENTER 按 钮。
- 3 按 I ◀ 或 ▶ 按钮直至显示屏 上出现 "Move", 然后按 ENTER 按 钮。
- 4 按 I◀◀ 或 ▶▶ 按钮直至显示屏 上出现"□: Move", 然后按 ENTER 按钮。
- 5 按 I◀◀ 或 ▶▶ 按钮以选择光盘 上的目标位置,然后按 ENTER 按 钮。

要返回一个级别前的设置

按 ■ 按钮。

#### 要取消移动

按住 ■ 按钮 2 秒钟或更长时间。

有关遥控器的操作,请参阅第 59 页。

## 要擦除分组

您可以擦除选定分组中的曲目。 请注意,录制曲目一旦擦除便无法恢 复。请确保在擦除前检查分组的内容。

### 说明

无法擦除已从计算机中导出的曲目。如果分 组包含有已导出的曲目,则无法将其擦除。 这种情况下,请将曲目导入计算机。



- 选择要擦除的分组并检查其内容 (请参阅"以分组播放形式播放曲 目"(第 44 页))。
- 2 按 按钮。
- 3 按 MENU 按钮。
- 4 按 I ← 或 ▶ 按钮直至显示屏 上出现 "EDIT", 然后按 ENTER 按钮。
- 5 按 I ← 或 ▶ 按钮直至显示屏 上出现 "Erase", 然后按 ENTER 按钮。

- 6 按 ◀◀ 或 ▶▶ 按钮直至显示屏 上出现"□: Erase",然后按 ENTER 按钮。 分组名称"GP Erase?"和 "PushENTER"会在显示屏上交替 显示。
- **7** 按 ENTER 按钮。 分组即被擦除。

### 要返回到上一设置

按 ■ 按钮。

#### 要取消擦除

- 按住 按钮 2 秒钟或更长时间。
- 有关遥控器的操作,请参阅第 60 页。

# 其它操作

# 有用的设置

录音机有许多具有有用功能的菜单可用于录制、重放、编辑等操作。 下表显示了您可以选择的菜单项。一些项目可以通过录音机,也可以通过遥控器设置,而一些项目可以通过录音机或遥控器设置。

类别	功能	用处	操作	页码
常规操作	哔声开/关	打开或关闭哔声。	录音机	第 53 页
			遥控器	第 53 页
录制	同步录制	简化数字录制期间的操作。	录音机	第 26 页
	长时录制	选择录制方式 (SP、LP2、LP4 或单声道)。	录音机	第 27 页
	选择麦克风灵 敏度。	设置麦克风灵敏度以适合音源。	录音机	第 29 页
	添加曲目标志 (分隔)	按指定的时间间隔自动添加曲 目标志。	录音机	第 29 页
	调节录制声级	手动调节录制声级。	录音机	第 31 页
	选择录制起始 位置	允许在录制时指定是否重写内 容。	录音机	第 53 页
	分组录制	设置录音机为每次录制操作创 建新的分组。	录音机	第 53 页
播放	选择播放方式	选择播放方式,如重复播放、	录音机	第 54 页
		编序播放等。	遥控器	第 32 页
	调节音质	自定义环绕或均衡器模式设	录音机	第 56 页
		置。	遥控器	第 34 页
	快速开始重放 设置录音机为快速开始重放或		录音机	第 56 页
	调到一首曲目。	遥控器	第 56 页	

类别	功能	用处	操作	页码
播放	限制最大音量	设置最大音限制以保护听力。	录音机	第 57 页
			遥控器	第 57 页
显示	查看信息	在显示屏窗口中显示多种信息, 如剩余时间等。	录音机	第 25 页 和第 57 页
			遥控器	第 25 页 和第 32 页
编辑	标记(名称)	标记曲目、分组或光盘。	录音机	第 36 页 (曲目和 光盘) 第 47 页 (分组)
			遥控器	第 58 页 (曲目光 盘、和 分组)
	移动	更改曲目或分组顺序。	录音机	第 38 页 (曲目) 第 47 页 (分组)
			遥控器	第 58 页
	擦除	擦除曲目、分组或整张光盘内 容。	录音机	第 41 页 (曲目和 光盘) 第 49 页 (分组)
			遥控器	第 59 页
	登记曲目到分 组中	登记已录制曲目或分组到新的 分组中。	录音机 遥控器	第 45 页 第 60 页
	释放分组	释放分组设置。	录音机	第 46 页
			遥控器	第 60 页

## 如何使用菜单项

要设置菜单项,请执行以下过程。

### 在录音机上:

- 1 按 MENU 按钮以进入菜单。
- 2 按 ◄ 或 ▶ 按钮以选择项目。
- 3 按 ENTER 按钮以输入选择。
- 4 重复步骤 2 和 3。 最后按 ENTER 时会输入设置。





在遥控器上:

- 1 按住 DISPLAY 按钮 2 秒钟或更长时间以进 入菜单。
- 2 滑动多功能钮以选择项目。
- 3 按多功能钮以输入选择。
- 4 重复步骤 2 和 3。 最后按多功能钮时会输入设置。

#### 要返回上一设置

按 ■ 按钮。

### 要在设置时取消操作

按住 ■ 按钮 2 秒钟或更长时间。



# 关闭哔声

您可以将哔声设置为在操作录音机和 遥控器时不发出哔声。

● 进入菜单并选择 "OPTION" – "BEEP"。

**2**选择"BEEP OFF"。

#### 打开哔声

选择 "BEEP ON"。

## 在不重写现有内容的情况下进行 录制

如果要避免出现录制内容重写 MD 中 的当前内容的情况,请执行以下操作。 所有新内容将从当前内容结尾开始录 制。录音机的出厂设置即为重写现有内 容。

此项功能只能通过录音机设置。

■ 进入菜单并选择 "OPTION" -"REC-Posi"。

2 选择 "From End"。

### 要开始录制并且重写当前内容

选择"From Here"。

# Å.

• 要在不重写当前内容的情况下进行临时录 制,请首先按 END SEARCH 按钮,然后再 开始录制。即使"REC-Posi"设置为 "From Here"(出厂设置),录制也将从 最后一首曲目之后开始。当您按 END SEARCH 按钮时,光盘的剩余录制时间将在 显示屏上出现。

•如果分组录制设置("合: REC")设为 "合: REC ON",则录音机始终设置为 "From End"。

## 在录制时创建新分组

通过滑动 REC 按钮,您可以将录音机 设置为每次录制时自动创建新分组。在 连续录制几张 CD 时,这样做很方便。 此项功能只能通过录音机设置。

■ 录音机停止时,进入菜单并选择 "REC SET"-"○: REC"。

#### 要恢复正常设置

选择"宀:REC OFF"。

# 选择播放方式

有关遥控器操作的详情,请参阅第 32 页。

┫ 进入菜单并选择 "PLAY MODE"。

2 选择所需播放方式。

选择 \Lambda 时,显示屏上会出现 B。



指示 ()()	播放方式
Norma1/—	所有曲目只播放一 次。
1 Track/1	单首曲目播放一 次。
🎸 TrPLAY/ 🤌	按曲目编号的顺序 重放加书签的曲 目。
Shuff1e/SHUF	所有曲目按随机顺 序播放。
Program/PGM	按您指定的顺序播 放。

- <sup>1)</sup>无论您何时播放具有分组设置的光盘,显示屏上会出现分组播放方式(" □")。 有关详情,请参阅"选择分组播放的播放 方式(分组播放方式)"(第 44 页)。
- 3 选择 "RepeatON" (反复播放一首曲目)或 "RepeatOFF"。
   当您选择 "RepeatON"时, ③ 中会出现 "⊂",并且重放会以步骤 2 中选定的播放方式重复。

只听选定曲目(书签播放)

#### 要给曲目加上书签

- 1 录音机在播放您要加上书签的曲目时, 按住 ▶ 按钮 2 秒钟或更长时间。 这便会为书签播放设置第一首曲目。
- **2** 重复步骤 1 以给其它曲目加上书签。

### 要播放加书签的曲目

- 选择"选择播放方式"(第 54 页)步骤
   2 中在显示屏上出现的" ♀ TrPLAY?"。
- 2 选择 "RepeatON" 或 "RepeatOFF"。

#### 要擦除书签

录音机在播放您要擦除其书签的曲目时,按 住 ▶ 多功能钮 2 秒钟或更长时间。

按所需顺序听曲目( 编序播放 )

- 在"选择播放方式"(第 54 页)的步骤 2 中选择 "Program"。
- **2** 选择 "RepeatON" 或 "RepeatOFF"。
- 3 按 I◀ 或 ▶▶I 按钮以选择曲目, 然后按 ENTER 按钮。 选定曲目会输入。
- 4 重复步骤 3 以将更多曲目编序。
- 5 按住 ENTER 按钮 2 秒钟或更长时间。 此时,编序设置完毕,录音机从第 一首曲目开始重放。

#### 以分组播放形式播放曲目

1 执行步骤 1 和 2("选择播放方式"(第 54 页)),并在步骤 2 中选择"⌒」:Norma1"。 要调到分组开始(分组跳跃)

1 重放期间,按 GROUP 按钮。 2 按 I◀◀ 或 ▶► 按钮。

有关详情和遥控器操作,请参阅第 44 页。

为分组播放选择播放方式( 分组播放 方式 )

执行"选择播放方式"(第 54 页)
 中的步骤 1 至 2。

下列分组播放方式会在正常播放方式之后出现。

显示	播放方式
☐ (正常 分组播放)	分组中的所有曲目只重 放一次(从分组1中的 第一首曲目开始)。
C→ , SHUF (处于随机 分组)	随机播放从当前正在播 放的分组开始,并继续 播放下一分组。
➡, PGM (分组编 序)	以指定顺序播放分组。

**2** 选择 "RepeatON" 或 "RepeatOFF"。

按所需顺序播放分组(分组编序播放) 执行"按所需顺序听曲目(编序播放)" (第 54 页) 中所述的过程,以所需顺序 重放分组。最多可以对 10 个分组进行编 序。无法更改分组中的曲目顺序。

有关详情和遥控器操作,请参阅第 45 页。

# 调节声音(虚拟 - 环绕●6 波 段均衡器)

### 改变虚拟声音以创建不同的声效 (虚拟 - 环绕)

- 录音机在播放时,进入菜单并选择 "SOUND" - "V-SUR"。
- 2 反复按 ◄ 或 ▶ 按钮,以选 择环绕模式。



每次按 I ◀ 或 ▶ I 按钮, ▲ 会 发生变化。按 ENTER 时, B 会出 现。

A	6
STUDIO	V-SUR S
LIVE	V-SUR L
CLUB	V-SUR C
ARENA	V-SUR A

### 要取消设置

在步骤 1 中选择 "SOUND OFF"。

选择音质(6 波段均衡器)

■ 录音机在播放时,进入菜单并选择 "SOUND" - "SOUND EQ"。 2 反复按 ◄ 或 ▶ 按钮, 以选 择"SOUND"模式。



每次按 ◀◀ 或 ▶▶ 按钮时, ▲ 和 **B** 将发生如下变化:

A	0
HEAVY	SOUND H
POPS	SOUND P
JAZZ	SOUND J
UNIQUE	SOUND U
CUSTOM1	SOUND 1
CUSTOM2	SOUND 2

**3** 按 ENTER 按钮以输入选择。

#### 要取消设置

在步骤 1 中选择 "SOUND OFF"。

#### 要修改和存储声音

1 重放期间, 进入菜单并洗择 "SOUND" -"SOUND EQ"- "CUSTOM1" 或 "CUSTOM2"。 2 按 ◀◀ 或 ▶▶ 按钮以洗择频率。



频率 (100 Hz) 从左侧开始,您可以选择 100 Hz、 250 Hz 630 Hz 1.6 kHz 4 kHz 或 10 kHz

3 按 VOL+, - 按钮调节声级。



4 重复步骤 2 到 3 以调节每个频率的声级。 5 按 ENTER 按钮。

有关详情和遥控器操作,请参阅第 35 页。

## 开始快速重放(快速模式)

按重放按钮或调到所需曲目之后,可以 快速开始重放。

┨ 进入菜单并选择 "OPTION" -"PowerMode" 。

2 洗择 "QUICK"。

录音机上的显示窗口



谣控器上的显示窗口

😤 🕮 🖉 QUICK

### 要切换回正常设置

在步骤 2 中选择 "NORMAL"。

#### 说明

- 当电源模式设置为"QUICK"时,即使显示 屏上不显示任何信息,录音机中电源仍然 保持打开。这会缩短电池寿命。因此,建 议您每天为电池充电。
- 如果录音机在 17 个小时内没有进行任何操作(包括打开或关闭机盖),则录音机的电源将自动关闭。因此,下次启动重放或进行其它操作时,录音机将不会快速响应,但录音机在此之后会返回快速模式。

# 保护听力 (AVLS)

AVLS(自动音量限制系统)功能可以降 低最大音量,从而保护您的听力。

- **2** 选择 "AVLS ON"。

如果试图将音量调得过高,显示屏 上将出现 "AVLS"。音量会保持在 适中级别。

要取消 AVLS

在步骤 2 中选择 "AVLS OFF"。

# 查看多种信息

- 在播放时,进入菜单并选择 "DISPLAY"。
- 2选择所需的信息。 显示屏会发生如下变化:



▲(已选 定项目)	❹(几秒 钟后)	B
LapTime	曲目编号	经过时间
1 Remain	曲目编号	当前曲目的 剩余时间
GP Remain	分组名称	某个分组中 当前曲目之 后的剩余时 间。
A11Remain	光盘名称	当前位置之 后的剩余时 间
SOUND	声音模式 名称	—

#### 说明

您也许无法选择某些指示或者出现的指示会 不同,这取决于是选择分组播放或正常播 放、工作条件和光盘设置。

有关详情和遥控器操作,请参阅第 25 页。

# 标记(名称)

● 进入菜单并选择"EDIT"-"Name"。

2 选择以下项目之一:

标记曲目时	" 🎜 : Name"
标记光盘时	" 🗨 : Name"

光标会出现在显示屏上,并且曲目、分组 或光盘已就绪,可以进行标记。

3 反复转动声音控制以选择一个字母,然后按多功能钮。 选定的字母停止闪烁,光标移至下一个输λ位置。

光标在下一个输入位置闪烁。

😤 00 / 🗋

功能	操作
向左或向右移动光标	滑动多功能钮 ( І◀◀, ▶▶І) 。
更改某个字母前面或 后面的字母	转动声音控制 (VOL+, -)。
输入字母	按多功能钮 (▶Ⅱ/ENT)。
输入名称	按住多功能钮 2 秒 钟或更长时间 (▶【►(ENT)。
在大写字母、小写字 母和编号/标志之间 切换	按 P MODE/⊊ 按 钮。
插入空格	按 🗗 + 按钮。
删除字母	按 🖻 - 按钮。
取消标记	按住 ■ 按钮 2 秒 钟或更长时间。

- 4 重复步骤 3,输入标记名称的所有 字符。
- 5 按住多功能钮 2 秒钟或更长时间。

有关详情和录音机操作,请参阅第 36 页。

#### 标记录制的分组

选择"标记(名称)"(第 58 页)
 步骤 2 中的" ⊖: Name"并且执行步骤 3 到 5 以标记分组。

有关详情和录音机操作,请参阅第 47 页。

### 重新标记录制内容

您可以根据"标记(名称)"(第 58 页)的过程重新标记录制内容。

# 移动录制的曲目

 录音机在播放您要移动的曲目时, 进入菜单并选择 "EDIT" - "Move"
 - "↓: Move"。

例如,显示屏上会显示 "003 → Tr003"。



2 反复滑动多功能钮直至显示屏上出现目标曲目编号。
 例如,显示屏上会显示
 "003 → Tr002"。

😭00∃->Tr002- ਯ

3 按多功能钮以输入选择。

有关详情和录音机操作,请参阅第 38 页。

### 移动具有分组设置光盘中的曲目

- 录音机在播放您要移动的曲目时, 进入菜单并选择 "EDIT" - "Move"

   - "↓: Move"。
- 2 将曲目移出分组时,可忽略此步骤。 将曲目移到不同的分组时,滑动多 功能钮直至显示屏上出现目标分 组,然后按多功能钮。

**G**1 2002 \$GPN1-

3 反复滑动多功能钮直至显示屏上出现(在分组内但要移到不同分组的)目标曲目编号,然后按多功能钮以输入选择。

有关详情和录音机操作,请参阅第 47 页。

更改光盘上分组的顺序(分组移动)

- 1 录音机在播放您要移动的曲目时, 进入菜单并选择 "EDIT" - "Move"
   - " ∩ Move" ∘
- 2 反复滑动多功能钮以在光盘上选择 目标位置,然后按多功能钮以输入 选择。

示例:将第一分组(GP01)移到第二 分组(GP02)

😂 002 GP : 01-X

有关详情和录音机操作,请参阅第 48 页。

## 擦除曲目、整张光盘或分组 (擦除)

#### 擦除曲目

】录音机在播放您要擦除的曲目时, 进入菜单并选择"EDIT"-"Erase"。 - "↓ : Erase"。

"Erase OK?" 和 "PushENTER" 会 在显示屏上交替显示。

2 按多功能钮以输入选择。

有关详情和录音机操作,请参阅第 41 页。

#### 要擦除整张光盘

播放光盘以检查其内容。

- 2 按 按钮以停止播放。

"A11Erase?" 和 "PushENTER" 会 在显示屏上交替显示。

4 按多功能钮以输入选择。

有关详情和录音机操作,请参阅第 42 页。

### 擦除分组

- 选择要擦除的分组并检查其内容 (请参阅"要调到分组开始(分组 跳跃)"(第 44 页))。
- 2 按下■以停止播放。
- **3** 进入菜单并选择 "EDIT" "Erase" - "□: Erase"。

"GP Erase?"和 "PushENTER" 会 在显示屏上交替显示。

4 按多功能钮以输入选择。

有关详情和录音机操作,请参阅第 49 页。

将曲目或分组作为新的分组登记 (分组设置)

- 2 反复滑动多功能钮直至显示屏上出现所需第一首曲目的编号,然后按多功能钮。

🖀 🖽 🗄 STR : 001

- 3 反复滑动多功能钮直至显示屏上出现所需最后一首曲目的编号,然后按多功能钮。
- 4 标记分组,请参阅"标记录制的分 组"(第 47 页)。

有关详情和录音机操作,请参阅第 45 页。

# 释放分组设置

- 选择要释放的分组并检查其内容 (请参阅"要调到分组开始(分组 跳跃)"(第 44 页))。
- 2 按 按钮。
- 3 进入菜单并选择 "EDIT" -"合: Release"。 "Release?"和 "PushENTER"会

在显示屏上交替显示。

4 按多功能钮以输入选择。

有关详情和录音机操作,请参阅第 46 页。

# 菜单一览表

### 录音机上的菜单

菜单 1 下列出的项目是在您按下 MENU 按钮时显示的可选项目; 菜单 2 下列出的 项目是在选择菜单 1 中的项目时显示的可选项目; 菜单 3 是在选择菜单 2 中的项 目时显示的可选项目。

菜单 1	菜单 2	菜单 3
EDIT	Name	🎜 : Name \leftrightarrow 🔂 : Name \leftrightarrow 🕤 : Name
	🗅 : Set	_
	🗅 : Release	—
	Move	⊿: Move ↔ 🗅: Move
	Erase	: Erase ↔ 🗅: Erase ↔ 🕤: Erase
DISPLAY	LapTime	_
	RecRemain (在 录制和停止时) / 1 Remain (在播 放时)	_
	GP Remain	_
	A11Remain	_
	Sound	_
PLAY MODE	Norma1	RepeatOFF (出厂设置) ↔ RepeatON
	1 Track	
	✓ TrPLAY	
	Shuff1e	
	Program	
	🗅 :Normal	
	🗀: Shuffle	
	合 :Program	
SOUND	SOUND OFF	_
	V-SUR	STUDIO $\longleftrightarrow$ LIVE $\longleftrightarrow$ CLUB $\longleftrightarrow$ ARENA
	SOUND EQ	HEAVY $\leftrightarrow$ POPS $\leftrightarrow$ JAZZ $\leftrightarrow$ UNIQUE $\leftrightarrow$ CUSTOM1 $\leftrightarrow$ CUSTOM2

菜单 1	菜单 2	菜单 3
REC SET	REC MODE	SP (出厂设置) ↔ LP2 ↔ LP4 ↔ MONO
	RecVolume	Auto REC (出厂设置) ↔ ManualREC
	TIME MARK	OFF (出厂设置) ↔ ON
	MIC SENS	SENS HIGH (出厂设置) ↔ SENS LOW
	🗅: REC	合: REC ON ↔ 合: REC OFF (出厂设置)
	SYNC REC	SYNC OFF (出厂设置) ↔ SYNC ON
OPTION	AVLS	AVLS OFF (出厂设置) ↔ AVLS ON
	BEEP	BEEP OFF ↔ BEEP ON (出厂设置)
	REC-Posi	From Here (出厂设置) ↔ From End
	PowerMode	NORMAL (出厂设置) ↔ QUICK

# 在遥控器上

菜单 1	菜单 2	功能
EDIT	Name	🎜 : Name \leftrightarrow 🗀 : Name \leftrightarrow 🕤 : Name
	🗀: Set	_
	🗅: Release	_
	Move	⊿: Move ↔ 🗀: Move
	Erase	: Erase ↔ 🗅: Erase ↔ 🕤: Erase
OPTION	AVLS	AVLS OFF (出厂设置) ↔ AVLS ON
	BEEP	BEEP OFF ↔ BEEP ON (出厂设置)
	PowerMode	NORMAL (出厂设置) ↔ QUICK

# 电源

您可以将家用电源作为录音机的电源, 也可以采用以下方式: 在录音机中…

- 镍氢充电式电池 NH-10WM 使用电池盒时…

- LR6 (型号 AA)碱性干电池

如果要长时间录制,建议您最好使用 家用电源作为录音机的电源。使用电 池时,请确保电池是完全充电的充电 式电池或新的碱性干电池以防止因电 池电量不足而引起的操作失败(如录 制和编辑)。

### 电池寿命

电池寿命可能会由于工作条件、所处位 置的温度或您使用的碱性干电池而缩 短。

#### 在录制时

(单位:近似小时数)(JEITA<sup>1)</sup>)

电池	SP 立体声	LP2 立体声	LP4 立体声
镍氢充电式 电池 <sup>2)</sup>	7.5	9.5	13
LR6 Sony 碱性干电池 <sup>3)</sup>	12.5	16	19
镍氢充电式 电池 + 一节 LR6	26	34	41

- <sup>1)</sup>按照 JEITA (日本电子和信息技术工业协 会)标准测得。
- <sup>2)</sup>使用 100% 完全充电的镍氢充电式电池 (NH-10WM) 时。
- <sup>3)</sup>使用 Sony LR6 (SG) "STAMINA" 碱性干电 池(日本制造)时。

### 在播放时

(单位:近似小时数)(JEITA)

电池	SP 立体声	LP2 立体声	LP4 立体声
镍氢充电式 电池	19.5	23	27
LR6 Sony 碱性干电池	42	48	56
镍氢充电式 电池 + 一节 LR6	63	70	85

### 何时更换电池

当干电池或充电式电池电量不足时,闪 烁的"□"或"LOW BATT"会出现在 显示屏上。此时,请更换干电池或为充 电式电池充电。

电池级别指示灯可以大致反映电池电 量。但是,随着操作状态的不同,实际 电池电量可能比显示屏上的指示多或 少。

#### 说明

更换电池之前,请停止录音机。

# 附加信息

# 使用须知

### 安全性

请勿使任何外物堵住 DC IN 3V 插孔。

### 电源

- •使用家用电源、镍氢充电式电池、LR6(尺 寸 AA)电池或车用电池。
- 在使用家用电源的情况下:对于提供的充电支座,请使用随本录音机提供的交流电源转接器。请不要使用任何其它交流电源转接器,以防录音机出现故障。



- 将交流电源转接器连接至易于接触的交流 电插座。如果您注意到交流电源转接器发 生异常,请立即断开其与交流电插座的连 接。
- 只要交流电源(主电源)连接至墙上插座, 即使录音机本身已关闭,也仍然连接至电源。
- 如果长时间不使用录音机,请务必将其与 电源(交流电源转接器、干电池、充电式 电池或汽车电池线)断开。要从墙上插座 拔下交流电源转接器,请握住转接器插头 本身,切勿拉扯电线。

### 热量积聚

如果使用录音机的时间过长,热量就会积聚 在录音机内部。但是,这并不是故障。

### 安装

- 请勿在易受强光、高温、湿气或振动影响的地方使用录音机。
- 在使用交流电源转接器为录音机供电时, 请勿使用任何物品将录音机包住。录音机
   中的热量积聚可能会导致录音机出现故障 或损坏。

### 耳机

#### 交通安全

请不要在驾驶、骑车或操作任何机动车辆时 使用耳机。这样可能会发生交通事故,而且 在许多地区,这属违法行为。在步行,尤其 在行人交叉路口步行时,以很高的音量播放 录音机也具有潜在的危险。在具有潜在危险 的情况下,您应小心谨慎地使用或停止使用 录音机。

#### 保护听力

避免以高音量使用耳机。听力专家建议不要 连续、高音量、长时间地播放录音机。如果 您出现了耳鸣现象,请调低音量或停止使用 录音机。

### 顾及他人

将音量保持适中,这样,您既可以听见外界 的声音,同时也顾及了周围的人。

### 在遥控器上

提供的遥控器专用于本录音机。您无法在本 录音机上使用随其它设备提供的遥控器。

### 充电说明

- •提供的充电支座只可用于本录音机,不能 为任何其它型号的录音机充电。
- 除提供的电池或指定供其使用的电池(NH-10WM)外,请勿使用提供的充电支座为任何其它电池充电。
- •请务必使用附带的交流电源转接器。
- •请在 +5°C 到 +40°C 之间的温度环境为充 电式电池充电。
- 虽然充电支座和电池在充电过程可能变得 很热,但这并不会造成任何危险。
- 如果您第一次为电池充电或在电池长期未使用后为其充电,电池也许不能充至其额定容量。这是正常特征。使用并对电池充电几次之后,电池将返回其正常充电容量。

### 干电池盒

提供的干电池盒专用于本录音机。

### MiniDisc 盒

- •在携带或存放 MiniDisc 时,请将其装入 盒内。
- 请勿拆开盒门。
- 请不要将光盘盒置于易受光照、高温、湿
   气或灰尘影响的地方。
- 只能将提供的 MD 标签贴在指定的光盘位 置上。切勿将它贴在光盘表面的其它地方。

### 清洁

- 请使用在水或柔性清洁剂中稍微浸湿的软 布来清洁录音机外壳,而不要使用任何种 类的磨石、擦洗粉或诸如酒精或苯之类的 溶剂来清洁,因为它们可能会损伤外壳。
- •用干布擦除光盘盒上的灰尘。
- •透镜上的灰尘可能会导致录音机无法正常 运转。请确保在插入或取出 MD 之后关上 光盘盒盖。
- 为获得最佳音质,请使用干布擦净耳机或 遥控器的插头。插头不干净可能会导致声 音失真或间歇性地中断。

#### 电池说明

错误使用电池可能导致电池液泄漏或电池爆 裂。为防止发生这种情况,请遵守下列使用 须知:

- •正确地安装电池的 + 极和 极。
- •请勿试图为干电池充电。
- 如果长时间不使用录音机,请务必将电池 取出。
- 如果电池出现泄漏现象,在放入新电池之前,请小心并彻底地将电池室中的电池液 擦除。

#### 机械噪声说明

录音机在工作时会发出由节能系统引起的机 械噪声,这并不是出现了故障。

### 保护录制的 MD

要使 MD 处于录制保护状态,请滑开 MD 侧 面的录制保护片。在此位置时,将无法录制 MD。要重新录制,请将录制保护片滑回,此 时您可以看见该片。



### 维修保养说明

按照图示,使用棉签或软布定期清洁端子。

#### 连接器终端



有关录音机的任何问题或故障,请向最近的 Sony 经销商咨询。(如果出现故障时录音 机内仍有光盘,建议您在向 Sony 经销商咨 询时将光盘保留在录音机内,以便他们更好 地了解发生故障的原因。)

# 规格

音频播放系统 MiniDisc 数字音频系统 激光二极管的特性 材料: GaA1As 波长: $\lambda = 790$  nm 发射时间:连续 激光输出:小干 44.6 µW (此输出是在距离光学拾取块 (孔径为 7 mm)的透镜表面 200 mm 处测出来的值。) 录制和重放时间(使用 MDW-80 时) 最长为 160 分钟 (单声道录制) 最长为 320 分钟 (LP4 立体声录制) 转数 380 rpm 至 2700 rpm (CLV) ᆀ错 ACIRC (Advanced Cross Interleave Reed Solomon Code, 高级交叉纠错里德 - 所罗 门代码) 采样频率 44.1 kHz 采样速率转换器 输入: 32 kHz/44.1 kHz/48 kHz 编码 ATRAC (Adaptive TRansform Acoustic Coding, 自适应声学转换编码技术) ATRAC3 - LP2/LP4 调制系统 EFM (Eight to Fourteen Modulation, 8-14 调制) 频率响应 20 至 20000 Hz ±3 dB 输入1) MIC: 小型立体声插孔 (最小输入电平为 0.12 mV) 线路输入. 适用于模拟输入的小型立体声插孔 (最小输入电平为 49 mV) 适用于光学 (数字) 输入的小型光学 (数字)插孔 输出 ○: 小型立体声插孔 最大输出电平 1.2 mW + 1.2 mW : 负载阻抗 16 Ω (欧洲机型)

5 mW + 5 mW; 负载阻抗 16 Ω (其它机型) 电源要求 连接至 DC IN 3 V 插孔的 Sony 交流电源 转接器: 120 V AC, 60 Hz (适用于美国、加拿大、 墨西哥和台湾的机型) 230 V AC, 50/60 Hz (适用于欧洲大陆、 新加坡和泰国的机型) 240 V AC, 50 Hz (适用于澳大利亚的机 型) 220 V AC, 50 Hz (适用于中国的机型) 230 - 240 V AC, 50 Hz (适用于英国和 香港的机型) 220 V AC, 50 Hz (适用于阿根廷的机型) 100 - 240 V AC, 50/60 Hz (其它机型) 录音机: 镍氢充电式电池 NH-10WM 1.2V 900 mAh (MIN) Ni-MH LR6 (型号 AA) 碱性电池 充电支座: 交流电源转接器 DC 3V 电池操作时间 3) 请参阅"电池寿命"(第 63 页)。 尺寸 约 81.0 × 74.4 × 20.0 mm (宽/高/厚) 重量 约 108 g (仅限干录音机本身) 1)LINE IN (OPTICAL) 插孔用于连接数字 (光学) 电缆或线路(模拟) 电缆。 2) ① 插孔用于连接耳机或线路电缆。 3) 按照 JEITA 标准测得。 美国和外国之注册专利由杜比实验室提供。 设计和规格如有更改, 恕不另行通知。 诜购附件 光缆 POC-15B、POC-15AB、POC-DA12SP 立体声麦克风 ECM-717、ECM-MS907、 ECM-MS957 MDR-系列立体声耳机\* SRS- 系列有源扬声器 您的经销商可能无法提供上面列出的某些附 件。有关这些附件的详细信息,请向所在国 家(地区)的经销商咨询。 \*使用可洗耳机时,请仅使用具有小型立 体声插头的耳机。您不能使用带有微型

插头的耳机。

# 故障和解决方法

如果在操作录音机时发现任何故障,请执行下面的步骤。

看香本节,"故障和解决方法"(第 67 页)。 您也可以在"信息"(第 73 页)上找到故障解决方法。查看其中的信息。

2 如果在查看信息后无法解决问题,请向最近的 Sony 经销商咨询。

# 充电时

症状	原因和(或)解决方法
充电式电池未开始 充电。充电式电池 不能充足电。	<ul> <li>未正确放入充电式电池,或交流电源转接器连接错误。</li> <li>➡正确放入电池或正确连接交流电源转接器。</li> <li>充电支座的端子变脏了。</li> <li>➡使用干布清洁端子(第 65 页)。</li> </ul>
充电支座和录音机 在充电过程变得很 热。	•这并不是故障且不会造成危险。

## 录制期间

症状	原因/补救措施
录制时,录音机重 写了现有资料。	•录制起始位置设置("REC-Posi")是设为"From Here"。 ➡将"REC-Posi"设置设为"From End"。
即使"REC-Posi" 设置设为"From Here",录制也从 光盘结尾处开始。	<ul> <li>分组录制("□: REC")设为"□: REC ON"。</li> <li>("□: REC"设为"□: REC ON"时无法重写曲目。)</li> <li>→将分组录制设置设为"□: REC OFF"(第 53 页)。</li> </ul>
"REC-Posi"(录制 起始位置)无法设 为"From Here"。	<ul> <li>分组录制("□: REC")设为"□: REC ON"。</li> <li>→将分组录制设置设为"□: REC OFF"(第 53 页), 然后将"REC-Posi"设为"From Here"。</li> </ul>

接下页

症状	原因/补救措施
无法正确录制。	<ul> <li>与音源的连接可能不牢固。</li> <li>&gt; 将与音源的连接断开,然后重新连接(第 17、18、21 页)。</li> <li>●便携式 CD 播放机未发出数字信号。</li> <li>→ 从便携式 CD 播放机以数字方式录制时,请使用交流电源转接器并且禁用 CD 播放机上的防跳跃功能(例如 ESP)(第 21 页)。</li> <li>使用了带衰减器的连接线进行模拟录制。</li> <li>→ 请使用不带衰减器的连接线。</li> <li>录制声级太低而无法录制(手动调节录制声级时)。</li> <li>→ 暂停录音机,然后调节录制声级(第 31 页)。</li> <li>录制期间断开了交流电源或出现断电。</li> <li>→ 录制结果没有录制在光盘上。再次进行录制。</li> <li>放入预制作的 MD。</li> <li>→ 更换为可录制的 MD。</li> <li>* 光盘的剩余录制时间为 12 秒或更少(出现"DISC FULL")。</li> </ul>
录音机在录制时自 动停止录制。	<ul> <li>您试图重写已从计算机导出的曲目。(无法重写已从计算机导出的曲目。录制会自动停止。)</li> <li>→将已导出的曲目导回计算机。</li> <li>→从光盘结尾处录制。</li> </ul>
以单声道录制时, 在耳机中听到立体 声。	<ul> <li>这是正常现象。数字录制期间,即使录制的声音为单声道, 耳机中的声音也是立体声。</li> </ul>
录制时听到短暂噪 声。	<ul> <li>●由于在 LP4 立体声模式中使用了特殊的数字音频压缩技术,因此很少会出现短暂噪声,只有在使用某些音源时才会出现。</li> <li>→以 SP 或 LP2 方式录制。</li> </ul>
录制后无法打开机 盖。	• "TOC Edit" 在显示屏上消失后才能打开机盖。

症状	原因/补救措施
显示屏上出现"TR FULL",但是光盘 尚未达到最大录制 时间(60、74或 80分钟),并且录 制无法进行。	<ul> <li>这是由于 MiniDisc 系统限制的原因造成。当光盘上录制 了 254 首曲目时,无论是否达到总录制时间,显示屏上都 会出现 "TR FULL"。光盘上录制的曲目不能超过 254 首。</li> <li>➡要继续录制,请擦除不必要的曲目。</li> </ul>
即使在擦除了众多 短小曲目之后,剩 余录制时间也不会 增加。	•这是由于 MiniDisc 系统限制的原因造成。录音机不会将 时长低于 12 秒钟 (SP 立体声)、24 秒钟 (LP2 立体声 模式或单声道)或 48 秒钟 (LP4 立体声模式)的曲目计 算在内,因此擦除这些曲目不会增加录制时间。

# 播放时

症状	原因/补救措施
无法正常播放 MD。	<ul> <li>・选择了重复播放。</li> <li>→使用录音机上的 MENU 按钮或者按遥控器上的 P MODE/⊂ 按钮,将播放方式更改回正常播放。</li> <li>● 再求了重要方式</li> </ul>
	<ul> <li>●使用录音机上的 MENU 按钮或者按遥控器上的 P MODE/⊂ 按钮,将播放方式更改回正常播放。</li> </ul>
未从 MD 的第一 首曲目开始播放。	<ul> <li>• 在播放最后一首曲目之前,光盘停止播放。</li> <li>➡ 按住 ➡ 按钮 2 秒钟或更长时间以开始播放,或者反复 按遥控器上朝 ◄ 方向的控制。</li> </ul>
重放时出现声音 跳跃。	<ul> <li>录音机处在受到持续振动的地方。</li> <li>→将录音机置于平稳的地方。</li> <li>●曲目较短可能会引起声音跳跃。</li> <li>→请勿尝试创建时长低于一秒的曲目。</li> </ul>
声音中有很多静 电噪声。	<ul> <li>● 录音机受到电视机或此类设备强磁场的干扰。</li> <li>➡ 将录音机远离强磁场源。</li> </ul>
录制曲目的音量 低。	<ul> <li>•曲目以模拟方式录制(以数字方式录制时,录制声级自动调节为与声源相同),或使用了带衰减器的连接线。</li> <li>➡使用正确的连接线。</li> <li>•录制声级低。</li> <li>➡录制时手动调节声级。</li> </ul>
无法调大音量。	● AVLS 打开。 ➡释放 AVLS 设置 (第 57 页)。

症状	原因/补救措施
耳机没有声音。	<ul> <li>未牢固地连接耳机插头。</li> <li>▶将耳机插头牢固地插入遥控器。然后,将遥控器插头牢固地插入 Ω 插孔。</li> <li>插头污浊。</li> <li>▶清洁插头。</li> </ul>
当您在录音机上 按下 ◄◀ 或 ▶▶ 方向的控制 键时,录音机会 向前或向后跳过 多首曲目。	<ul> <li>•已按下 □ 按钮 ("□"在显示屏上闪烁)。</li> <li>→ 如果 5 秒钟未对录音机进行任何操作,则录音机将恢复 正常。</li> </ul>
编辑曲目在搜索 操作中可能会出 现脱音现象。	<ul> <li>这是由于 MiniDisc 系统限制的原因造成。由于搜索过程中 曲目的播放速度比正常播放速度要快,因此数据碎片可能导 致脱音现象。</li> </ul>
在播放从磁带卡 座或放大器录制 的曲目用连接制 带卡座或通目时, 右通道声音没有 输出。	<ul> <li>如果使用单声道连接线连接至磁带卡座或放大器,则右通道 声音不输出。</li> <li>→务必使用立体声连接线。然而,如果连接设备采用单声道 规格,则即使使用立体声连接线连接,右通道声音也无法 输出。</li> </ul>

# 编辑时

症状	原因/补救措施
无法打开机盖。	• 录制或编辑期间断开电源, 或者电池电量耗尽。
	➡重新接通电源,或者使用新电池更换废电池。
无法进行编辑。	<ul> <li>编辑时断开了电源或者出现断电。</li> </ul>
	➡该位置之前的编辑结果不会录制到光盘上。再次进行编辑
	操作。

症状	原因/补救措施
无法擦除已从计 算机导出的曲目。	<ul> <li>这是由于 MiniDisc 系统限制的原因造成。要擦除已从计算 机中导出的曲目,首先将曲目导回,然后使用 SonicStage 软件将其擦除。</li> </ul>
无法擦除曲目标 志。	<ul> <li>这是由于 MiniDisc 系统限制的原因造成。当曲目的数据变成碎片之后,将无法擦除时长低于 12 秒 (在 SP 立体声下录制)、24 秒 (在 LP2 立体声模式或单声道模式下录制)或 48 秒 (在 LP4 立体声模式下录制)的碎片的曲目标志。您既不能合并在不同录制方式下录制的曲目,例如,在立体声和单声道方式下录制的曲目,也不能将使用数字连接录制的曲目与使用模拟连接录制的曲目合并。</li> </ul>
光盘无法在其它 设备上编辑。	•设备不支持 LP2 立体声或 LP4 立体声。 ➡在其它支持 LP2 立体声或 LP4 立体声的设备上编辑。
显示屏上出现 "TR FULL"字 样,但是光盘尚 未达到最大曲目 编号或最长录制 时间。	<ul> <li>这是由于 MiniDisc 系统限制的原因造成。重复录制和擦除 都可能导致数据变成碎片和分散。尽管录音机可以读取这些 分散的数据,但会将每个数据碎片均看作是一首曲目。在这 种情况下,曲目的数量很快会达到 254,而后面的录制将无 法继续进行。要继续录制,请擦除不必要的曲目。</li> </ul>

# 使用分组功能时

症状	原因/补救措施
无法使用分组功 能。	•使用不具有分组设置的光盘时,尝试了选择与分组相关的某一菜单。
	➡请使用具有分组设置的光盘。
曲目无法录制到 新的分组。无法 创建新的分组。	<ul> <li>这是由于 MiniDisc 系统限制的原因造成。分组信息已写入 光盘名称所存储的区域。光盘名称和曲目名记录在同一区域, 该区域最多可存储 1700 个字符。如果字符总数超过此数字, 则即使分组方式打开也无法创建新的分组。同时,也无法进 行分组设置。</li> </ul>

# 其它

症状	原因/补救措施
录音机不工作或	• 充电式电池未充电。
工作不正常。	➡ 为充电式电池充电。
	●音量低。
	➡调高音量。
	● 未放入光盘。
	➡放入录制好的光盘。
	•打开了 HOLD 功能 (在按录音机上的某个操作按钮时,显示 屏会显示 "HOLD")。
	➡在录音机上,通过向箭头所示相反方向滑动 HOLD 开关来 禁用 HOLD。
	● 未牢固地合上机盖。
	➡ 合上机盖,直至锁定到位。然后滑动 OPEN 按钮以打开机 盖。
	● 录音机内部有凝结的湿气。
	➡取出 MD 并将录音机放置在温暖的地方数小时,直至湿气蒸发。
	<ul> <li>充电式电池或干电池电量不足 ("LOW BATT" 闪烁或者显示 屏上不再显示任何信息)。</li> </ul>
	➡ 为充电式电池充电,或用新电池更换旧的干电池,或者将 提供的交流电源转接器与录音机连接。
	● 千电池插入不正确。
	➡正确插入电池。
	<ul> <li>录音机在运转期间受到了机械震动、过多静电、由闪电引起的异常电压等的影响。</li> </ul>
	➡按以下方式重新开始操作:
	1 断开所有电源。
	2 使录音机保持断电状态约 30 秒钟。
	3 连接电源。
	•光盘受损或者没有包含正确录制或编辑的数据。
	➡重新放人光盘。重新录制光盘。如果显示屏上仍然显示错 误信息, 请使用另一光盘替换本光盘。
	●系统中出现内部故障。
	➡从录音机上拔下专用 USB 电缆,并重新启动计算机,然 后将电缆重新连接到录音机。
# 信息

如果下列错误信息在显示窗口中闪烁,请查看下表。

错误信息	含义/补救措施
AVLS	● "AVLS"设为 "AVLS ON", 因此音量不再增加。
	➡︎将"AVLS"设为"AVLS OFF"(第 57 页)。
FULL	●您试图设置第 21 个书签。
	➡最多可以设置 20 个书签。确保设置的书签不超过 20 个。
BLANKDISC	●放入了未录制的 MD。
BUSY	<ul> <li>您试图在录音机存取录制数据时对其进行操作。</li> </ul>
	➡等待直至此信息消失 (在极少数情况下,此过程可能会 持续几分钟)。
CannotCHG	•您试图在温度过高的地方对电池充电。
	➡请在 +5℃ 到 +40℃ 之间的温度环境为电池充电。
Charging	• 录音机正在为充电式电池充电。
DISC FULL	<ul> <li>・光盘上的剩余录制时间为 12 秒 (SP 立体声)、24 秒</li> <li>(LP2 立体声或的声道)、26 秒 (LP4 立体声)、可更小</li> </ul>
	(LF2 立体严或单严迫)、30 秒(LF4 立体严) 或更少。 ➡ 百挽来舟。
EDDOD	▶ 叉状儿蛊。
EKKUK	<ul> <li>→ 通过执行第 72 页的步骤 1 至 3 本重新开始操作。加里</li> </ul>
	信息再次出现,请向最近的 Sony 经销商咨询。
GroupFULL	●您试图创建第 100 个分组。
	➡在一张光盘上最多可以创建 99 个分组。确保创建的分组 不超过 99 个。
Hi DC in	• 电源电压过高(未使用提供的交流电源转接器或建议的车用
	电池线)。
	➡使用提供的交流电源转接器或建议的车用电池线。
HOLD	● 录音机被锁定。
	➡按箭头所示相反方向滑动 HOLD 开关,解除对录音机的锁
	定(第 18 页)。
LOW BATT	• 电池电量不足。
	➡ 为充电式电池充电或更换干电池 (第 18 页)。
MEM OVER	•您试图在录音机受到持续振动的地方进行录制。
	➡将录音机放置在平稳的地点,然后重新开始录制。

错误信息	含义/补救措施
MENU	<ul> <li>您在录音机上选择菜单时,按了遥控器上的某个键。您在遥 控器上选择菜单时,按了录音机上的某个键。</li> </ul>
NAME FULL	<ul> <li>您试图输入超过 200 个字母来标记单个曲目、分组或光盘。</li> <li>您试图为曲目名或光盘名称输入的字母总数超过了大约 1700 个字母限制。</li> </ul>
NO BATT	<ul> <li>未插入充电式电池。</li> <li>➡插入充电式电池。</li> </ul>
NO COPY	<ul> <li>您试图从一张受"连续复制管理系统"保护的光盘进行复制。</li> <li>您不能从本身使用数字连接进行录制的数字连接音源进行复制。</li> <li>→使用模拟连接(第 28 页)。</li> </ul>
NO DISC	<ul> <li>●您试图在录音机内无光盘的情况下进行播放或录制。</li> <li>➡放入 MD。</li> </ul>
NO EDIT	<ul> <li>您为不具有分组设置的光盘选择了 "□: Erase"。</li> <li>光盘中没有分组,因而无法擦除分组。</li> <li>录制时选择了 "□: Set"、"□: Release"、"Move"或 "Erase"。</li> <li>您试图擦除第一首曲目或第一个分组起点处的曲目标志。</li> <li>您试图擦除曲目标志,以将录音机无法合并的曲目合并 (例如,在立体声方式下与在单声道方式下录制的曲目)。</li> <li>您试图重写曲目标志。</li> </ul>
No MARK	<ul> <li>●您试图对没有书签的光盘运行书签曲目播放。</li> <li>➡设置书签或者放入具有书签的光盘(第 33 页)。</li> </ul>
NO SET	<ul> <li>您试图在录制时进行以下设置。</li> <li>— 录制方式</li> <li>— 录制声级</li> <li>— 在菜单中选择 "□: REC"</li> <li>— 在录制到分组期间选择 "REC-Posi"。</li> </ul>
NoOPERATE	<ul> <li>• 在遥控器上设置程序时,按了 □ +, - 按钮。</li> <li>• 您试图在同步录制时设置自动时间标志。</li> <li>• 您试图在同步录制期间按 ■ 或 T MARK 按钮。</li> </ul>
NO SIGNAL	<ul> <li>●录音机无法检测到数字输入信号。</li> <li>➡确保牢固地连接音源 (第 21 页)。</li> </ul>

错误信息	含义/补救措施
P/B ONLY	<ul> <li>您试图对预制作的原版 MD 进行录制或编辑 (P/B 表示 "重放")。</li> <li>→放入可录制的 MD。</li> </ul>
PROTECTED	<ul> <li>●您试图对保护片处于录制保护状态的 MD 进行录制或编辑。</li> <li>➡滑开录制保护片 (第 65 页)。</li> </ul>
Push STOP	<ul> <li>• 录音机正在存储光盘信息时,您试图打开机盖。</li> <li>➡ 只有在按下 ■ 且 "TOC Edit"从显示屏上消失后才可打 开机盖。</li> </ul>
READ ERR	<ul> <li>◆录音机无法正确读取光盘信息。</li> <li>➡重新放入光盘。</li> </ul>
REC ERR	<ul> <li>→ 录制无法正确进行。</li> <li>→ 将录音机放到没有振动的地方然后重新录制。</li> <li>・光盘表面弄有油膜或指纹,刮伤或者不是标准光盘。</li> <li>→使用其它光盘重新录制。</li> </ul>
Rehearsa1	<ul> <li>在曲目分隔操作期间,您试图在录音机进行分隔预演播放时, 操作遥控器上的按钮和(或)多功能钮(除音量控制外)。</li> </ul>
SEL Group	<ul> <li>录音机停止或在播放不属于任何分组的曲目时,您选择了</li> <li>"□: Name"、"□: Move"或"□: Erase"。</li> <li>→选择分组中您要编辑的曲目,然后重新执行编辑操作。</li> </ul>
SEL Track	<ul> <li>重放结束或按 END SEARCH 按钮之后并且录音机停止时,您</li> <li>选择了"□:Name"、"□:Move"或"□:Erase"。</li> <li>→先选择所需的曲目,然后再执行编辑操作。</li> </ul>
SLOW CHG	<ul> <li>您试图在温度过低的地方对电池充电。</li> <li>➡请在 +5°C 到 +40°C 之间的温度环境为电池充电。</li> </ul>
TEMP OVER	<ul> <li>• 热量积聚在录音机内部。</li> <li>➡ 使录音机冷却。</li> </ul>
TOC Edit	<ul> <li>MD 播放机正在从存储器中将信息(曲目起点和终点)录制 到光盘上。</li> <li>➡等到此过程完成。请勿使此播放机受到任何机械冲击, 也不要中断电源。</li> </ul>
TOC ERR	<ul> <li>• 录音机无法正确读取光盘信息。</li> <li>➡ 放入另一张光盘。</li> <li>➡ 如果擦除整张光盘不会产生问题,则擦除整张光盘 (第 41 页)。</li> </ul>
TR FULL	<ul> <li>●曲目编号已经达到 254。</li> <li>➡擦除不必要的曲目 (第 41 页)。</li> </ul>

错误信息	含义/补救措施
TrPROTECT	<ul> <li>您试图对受擦除保护的曲目进行录制或编辑。</li> <li>→录制或编辑其它曲目。</li> <li>您试图对已从计算机导出的曲目进行编辑。</li> <li>→将曲目导回计算机,然后再进行编辑。</li> </ul>

# 说明

#### 数字(光学)输入与模拟(线路)输入之间的差别

本录音机的输入插孔既可用作数字输入插孔,也可用作模拟输入插孔。您可以使用 数字(光学)输入或模拟(线路)输入将录音机连接至 CD 播放机或盒式录音机。 要进行录制,请参阅"立即录制 MD!"(第 20 页),从而使用数字(光学)输入 录制;或者参阅"从电视或收音机录制(模拟录制)"(第 28 页),从而使用模拟 (线路)输入录制。

差别	数字(光学)输入	模拟(线路)输入
可连接的 音源	带有数字(光学)输出插孔(CD 播放机、DVD 播放机等)的设备	带有模拟(线路)输出插孔 (磁带卡座、收音机、录制播 放机等)设备
可用的连 接线	光缆 (带光学插头或小型光学插 头) (第 21 页)	电缆 (带 2 个声音插头或小 型立体声插头)(第 28 页)
音源发送的 信号	数字	模拟 即使连接了数字音源(例如 CD),向录音机发送的也是模 拟信号。
曲目标志1)	<ul> <li>自动标记(复制)</li> <li>在与音源相同的位置(当音源是CD或MD时)。</li> <li>在无声音(第77页)或低声级段的时间超过2秒钟之后(音源不是CD或MD)。</li> <li>录音机暂停(同步录制时出现3秒钟的无声音)时。</li> </ul>	自动标记 • 在无声音(第 77 页)或低 声级段的时间超过 2 秒钟之 后。 • 在录制期间录音机暂停时。
录制声级	与音源相同。 另外,也可以手动调节(数字 REC 声级控制)("手动调节录制声级 (手动录制)",第 31 页)。	自动调节。另外,也可以手动 调节 ("手动调节录制声级 (手动录制)",第 31 页)。

1)您可以在录制之后擦除不必要的标志("合并曲目(合并)", 第 40 页)。

#### 说明

当出现以下情况时,复制的曲目标志可能不正确:

•当使用数字(光学)输入从某些 CD 播放机或多光盘播放机录制时。

- 当音源处于随机或编序播放方式下并且使用数字(光学)输入录制时。在这种情况下,请按 正常方式播放音源。
- 当通过数字(光学)输入录制数字音频(如数字电视)播放的节目时。

#### "无声音"的含义

"无声音"描述一种录音机状态,在此状态下,模拟输入期间的输入电平大约是 4.8 mV, 光学 (数字)输入期间的输入电平小于 -89 dB (0 dB 是满比特 (MiniDisc 的最大可 录制电平))。

#### 数字录制说明

本录音机使用连续复制管理系统,它只允许从预制作的原版软件进行第一代数字复制。您只能 通过模拟(线路输出)连接,从原始录制的 MD 进行复制。



麦克风、录制播放机、调谐器 等(带模拟输出插孔)。



#### 对编辑已从计算机导出曲目的限制

本机的设计使编辑功能(如擦除曲目、添加曲目标志和擦除曲目标志)对已从计算机导出的曲目不起作用。这是为了防止导出的曲目造成导入权限丢失。要编辑这些曲目,首先将其导回计算机,然后在计算机上对它们进行编辑。

### 关于 ATRAC 专用的 DSP TYPE-S

本录音机支持 DSP TYPE-S,这是用于随数字信号处理器 (DSP) 配备的高级 Sony MiniDisc 卡座规格。此规格使录音机可从 MDLP 方式录制的曲目产生高品质声音。由于它仍支持 DSP TYPE-R,因此录音机在以 SP (标准立体声)模式录制和重放期间将产生更佳的效果。

#### 抑制声音跳跃 (G-PROTECTION)

G-PROTECTION 功能是开发用于提供比现有播放机更高级的抗震性能。



# 什么是 Net MD?

Net MD 是一种使音频数据能够从一台计算机传送到 MiniDisc 设备的标准。要将 Net MD 与您的计算机一起使用,需要一种叫作 "SonicStage"的软件应用程序。 SonicStage 软件提供了一个用于管理计算机中的音频数据的数据库以及以各种模式 播放音频数据、编辑数据和将结果传送到其它设备和连接至计算机的硬件的功能。 它是具有各种功能、可用于音乐欣赏的集成软件应用程序。

# 将音频数据传送到 Net MD

您可以将存储在计算机上的音频数据传送到 MD (第 92 页)。



# 使用 Net MD 的基本操作流程

下面是您在购买录音机以后将要进行的基本操作步骤。通过这些步骤,您将为把录 音机作为 Net MD 使用而准备和设置计算机。请按以下步骤操作,并参阅指定的页 面以了解详情。



# 提供所需的系统环境

# 系统要求

以下是使用用于 Net MD 的 SonicStage 软件所需的硬件和软件。

计算机	IBM PC/AT 或兼容机
	● CPU: Pentium II 400 MHz 或更高 (建议使用 Pentium III 450 MHz 或更高)
	●硬盘驱动器空间 <sup>1)</sup> : 120 MB 或以上
	●RAM:64 MB 或更高 (建议使用 128 MB 或更高)
	其它
	●CD-ROM 驱动器(能够通过 WDM 进行数字播放)
	• 声卡
	●USB 端口(支持 USB 2.0 全速(以前支持 USB 1.1))
操作系统	出厂安装:
	Windows XP Home Edition/Windows XP Professional/Windows
	Millennium Edition/Windows 2000 Professional/Windows 98
	Second Edition
显示器	High Color (16 位) 或以上, 800 × 480 点或以上 (建议使用
	800 × 600 点或以上)
其它	•互联网访问:用于 Web 注册和 EMD 服务
	•用于播放 WMA 文件而安装的 Windows Media Player (7.0 或更
	高版本)

1) 有关详情, 请参阅第 101 页。

#### 以下环境不支持该软件:

- Macintosh
- •除 Home Edition 或 Professional 以外的 Windows XP 版本
- •除 Professional 以外的 Windows 2000 版本
- •除 Second Edition 以外的 Windows 98 版本
- Windows NT
- •Windows 95
- •个人组装的 PC 或操作系统
- •在原制造商安装的操作系统基础上升级的环境
- •多引导环境
- •多显示器环境

#### 说明

- •我们不保证在满足系统要求的所有计算机上的操作不会出现故障。
- •我们不保证在所有计算机上的系统挂起、休眠或休止功能的操作不会出现故障。

# 在计算机上安装软件

本节介绍了如何安装随 Net MD 附带的 SonicStage Ver.1.5 软件。

### 安装软件前

1 安装软件前,请注意以下事项。

安装前,请勿连接专用 USB 电缆!

如果在安装期间专用 USB 电缆连接到计算机,则 SonicStage 软件可能无法 正确地加载或运行。

🕥 开始安装前,请关闭其它所有 Windows 应用程序!

请务必关闭任何防病毒软件,因为这些软件通常需要大量的系统资源。

2 安装软件前,请根据计算机上已安装的以下操作系统或软件,参阅参考页的内容。

Windows XP ➡ 第 98 页	<ul> <li>要安装此软件,您必须以"Computer Administrator"用户名登录。</li> <li>如果执行了 Windows "System Tools"菜单上的"System Restore"功能,则 SonicStage 管理的曲目可能会损坏而无法播放。</li> </ul>
Windows Millennium Edition	•如果执行了 Windows "System Tools" 菜单上
➡ 第 99 页	的"System Restore"功能,则 SonicStage 管理的曲目可能会损坏而无法播放。
Windows 2000	•安装软件前,您必须以"Administrator"身
➡ 第 99 页	份登录。
OpenMG Jukebox、SonicStage 或	•视您的软件版本而定,现有的软件可能会被
SonicStage Premium	新版本软件重写,或者可能与 SonicStage
➡ 第 100 页	Ver.1.5 共存。由于安装进程取决于版本,
	因此,请参阅参考页以了解详情。

# 安装 SonicStage Ver.1.5

- 打开计算机并启动 Windows。
- **2** 将 SonicStage 的安装 CD-ROM 放入计算机的 CD-ROM 驱动器。



安装程序将自动启动,并在屏幕上显示 SonicStage Ver.1.5 的安装窗口。

**3** 单击以选择 [SonicStage 1.5]。

要将该软件与 Net MD 一起使用,必须安装 SonicStage Ver.1.5 和 Net MD 驱 动程序。





4 按显示的说明操作。



仔细阅读说明。 视系统环境而定,安装过程可能需要 20 到 30 分钟(第 106 页)。

5 完成安装后,单击 [Restart] 以重新启动计算机。

请务必只在安装完成后才重新启动计算机。



安装是否成功?

安装过程中如有任何问题,请参阅"故障检修"(第 104 页)。

#### 说明

- •请不要使用资源管理器或其它任何应用程序删除、移动或编辑已安装的文件夹。否则可能会导 致 SonicStage 数据库变得不稳定或损坏。
- •安装仍在进行时,请不要中断安装或者从 CD-ROM 驱动器中取出 CD-ROM。否则可能会使软件 从此以后无法安装。

# 将 Net MD 连接到计算机

安装完软件后,将 Net MD 连接到计算机。 另请参阅 Net MD 的安装说明。

■将可录制的光盘放入 Net MD 中。

2 将电源和专用 USB 电缆连接到 Net MD 和计算机。



\* 如果您的 Net MD 附带有支架,请将专用 USB 电缆连接到 USB 支架,然后 将 Net MD 放到 USB 支架上。

检查连接。



如果连接已正确完成,则 Net MD 的显示屏 上将出现 "PC→→MD"\*。

\*视设备而定,显示屏上可能显示 "Net MD"。

#### 说明

- 使用连接至您计算机的 Net MD 时,建议您通过交流电插座为录音机供电。如果您要使用电池 为 Net MD 供电,则请确保使用新的干电池或已完全充电的可充电电池。我们无法保证在电池 电量不足的情况下不会出现误操作、导出错误或损坏音频数据。
- •在使用带有支架的 Net MD 时,请将支架放在平稳的平面上以便专用 USB 电缆不会断开。

# 将音频数据存储到计算机

本节介绍了如何将音频数据从音频 CD 录制并存储到计算机的硬盘驱动器。 本节中的过程用于录制音频 CD 上的所有曲目。要从 CD 或其它音源上仅录制特定的曲目,请参阅在线帮助以了解详情 (第 96 页)。

#### 说明

如果软件正在执行播放、录制等操作或者正连接到诸如 Net MD 的外置设备或媒体\*时,将计 算机系统置于挂起或休止模式,则系统可能会出现故障。请务必禁止此类更改,以防进入挂起 或休止模式。有关详情,请参阅第 101 页。

\* 对于此软件, "MD"表示计算机上的内置 MD 插槽,并且 "Device/Media"表示通过 USB 电 缆外部连接的 Net MD。

# 启动 SonicStage

执行以下操作之一:

- 双击计算机上的 🔬 ([SonicStage] 图标)。
- •选择 [Start] [Programs]\* [SonicStage] [SonicStage]。

\*Windows XP 中为 [All Programs]。

SonicStage 会启动,并且屏幕上会出现主窗口。



### 将音频 CD 录制到硬盘驱动器

在 SonicStage Ver.1.5 中,硬盘驱动器称为"Music Drive"。Music Drive (音 乐驱动器)管理 SonicStage 存储的所有音频数据。



■ 将您要录制的音频 CD 放入计算机的 CD-ROM 驱动器中。



人计算机的 CD—ROM 驱动器中 显示屏上将出现 CD 窗口。

#### 说明

初次从 CD-ROM 驱动器录制音频 CD 时,放入音频 CD 后, 屏幕上将出现 "CD Drive Optimization"对话框。单击 [Start] 以启动 CD-ROM 驱动器检查,确认该 CD-ROM 驱 动器可以进行正确的录制。



(录制)。



显示屏上将出现录制导航窗口\*。

\* 录制导航窗口使录制操作变得轻松。您只需执行下一步中的 11、22 和 33,便可以在左窗格中选择音源,然后在右窗格中选择录制目标。

3 为 [1 Sources] 选择 ③ (CD),为 [2 Targets] 选择 ◎ (Music Drive),然后单击 3 → [Jump to Record Window]。

显示屏会变为录制窗口。









6 单击 [Record A11]。

录制开始。 录制 (1) 成时

录制完成时,录制的曲目会显示在右列表窗格中。

#### 要停止录制

单击 
 ([Stop])。
 要重新开始录制,单击 
 录制重新开始时,它将从上次停录的曲目的起点开始。

## 标记音频数据

录制完成后,您可以标记音乐驱动器中的音频数据。音乐驱动器中的音频数据一旦 作了标记,标记信息将随音频数据一起传送到光盘,从而使您可以在 Net MD 上查 看数据。



2 双击所需的唱片名称。 屏幕上将出现该唱片的音频文件列表。

	AU.		0-0× D→ ?	显示屏_	上将出玎	见编辑窗格	0
Music Drive	Add task to Farster		(Annotational)				
	A Statut A	Alter Sets Late #1					
2 0 0 0 Parton 0 00 - 2 2 00 Parton 20 - 2 2 00 0 20 - 2 2 000 0 20 - 2 2 000000 20 - 2 2 0000000 20 - 2 2 00000000 20 - 2 2 000000000000000000000000000000000	The Anter United <sup>®</sup> Unique United <sup>®</sup> Unique United <sup>®</sup> Unique United <sup>®</sup> Unique United <sup>®</sup> Unique United <sup>®</sup> Unique	Gent Lengt   Drinnen D.Z. Drinnen D.20 Drinnen D.20 Drinnen D.20 Drinnen D.20 Drinnen D.20	0000001100000 0000000000000 0000000000				
문가 같이 같이 같이 같이 같이 같이 많이	Define To University Defined D	Dissen DX 2 Dissen DX 2 Dissen DX 2 Discus					

4 单击 [Title]、[Album]、[Artist] 或 [Genre],选择项目,然后右击 并选择 [Rename]。 您还可以单击 [Album] 或 [Artist] 中的 [▼] 以显示下拉列表,然后从列表

您还可以単击 [Album] 或 [Artist] 中的 [♥] 以显示下拉列表,然后从列表 中选择项目。

5 曲目标题突出显示时,从键盘上输入文本数据。

### Å.

您还可以使用 ∑ ([CD Info]) 按钮从数据库中导入名称,用于标记曲目或唱片。有关详情, 请参阅在线帮助 (第 96 页)。

# 将音频数据从计算机传送到 Net MD (导出)

您可以将存储在 Music Drive 上的音频数据传送到 Net MD。此进程叫作"导出"。 为保护版权,此软件限定了一首曲目可以导出的次数 (第 108 页)。



# 将音频文件导出到 Net MD

本节介绍了如何导出播放列表\*中的所有音频文件。

\*播放列表是可以将存储在 Music Drive 中的音频文件按风格、艺术家等分类的贮存器。



window]/。 日子屋本本五君知窗「

显示屏会变为录制窗口。

3 单击显示屏中间的 Norma 并选择录制方式(第 90 页)。 Standard transfer mode:数据将以原文件格式传送。 Maximum available transfer space:所有数据以 LP4 方式传送。 SP transfer mode:所有数据以正常立体声模式转换和传送。如果在不支持 MDLP 方式的设备上收听导出的数据,请选择此方式。



5 确定您要导出的音频文件没有问题,可以正常导出。



列表左窗格中曲目编号旁的音乐符号表示该文件 可以导出的次数 (例如, "**□**" = 该曲目还可以 导出三次)。如果曲目编号旁出现 "↓",则该文 件不能再导出。

6 单击 [Check-Out A11]。
 文件开始导出。
 播放列表中的所有文件均导出到连接的 Net MD。

#### 要取消导出

单击 🔳 ([Stop])。

说明

- 导出(导入)一旦开始,则在导出操作结束前请勿断开专用USB电缆或电源。否则,数据可能会损坏,或者系统会出现故障。
- •开始进行导出时,确保不要撞击 Net MD。否则,录制的内容可能无法正确存储。
- •由于 MD 系统的限制,您可能无法录满剩余录制时间。
- •由于 MD 系统的限制,光盘上最多只能存储光盘名称、分组名称和曲目名的大约 1700 个字 符。导出大量曲目时,请注意这一点。

# 收听 MD

Net MD 连接到计算机时,您可以收听 Net MD 上的 MD。从计算机上断开连接时, Net MD 可用作一般的 MiniDisc 设备。 有关 Net MD 操作的详情,请参阅"录音机操作"部分。

### Net MD 连接到计算机时收听 MD

如果在 Net MD 连接到计算机时收听 MD,则必须使用 Net MD 本身来收听 (在 Net MD 上接耳机、扬声器等)。无法通过连接到计算机的耳机听到 MD 声音。



### 在 Net MD 未与计算机连接时收听 MD

从计算机和 Net MD 上断开专用 USB 电缆后收听 MD。



#### 说明

通常不能擦除或分隔/合并导出的音频文件。如果要编辑这些文件,请先将它们导回。一些 MD 设备上可以编辑导出的文件。但是,擦除曲目会减少文件可以导出的次数,而分隔或合并曲目 则会使文件无法导回计算机 (第 107 页)。

# 使用其它功能!

### 使用 SonicStage 在线帮助

本手册只介绍了 SonicStage 软件的基本操作。然而,该软件还有许多其它功能, 使您可以执行各种操作,如从互联网上导入音频文件,分类和管理音频文件及以各 种方式播放。有关各种菜单和操作的详细信息,请参阅在线帮助。

#### 要显示在线帮助



运行 SonicStage 软件时单击 <u></u>(帮助)。

# ţ,

您可以通过选择以下选项来显示在线帮助: [Start]-[Programs]\*-[SonicStage]-[SonicStage Help]

\*Windows XP 环境中为 [A11 Programs]。



我们先了解如何使用在线帮助。在线帮助中也可以找到使用在线帮助的说明。

- 1 双击左窗格中的 [Overview]。
- **2** 单击 [About this Help file]。 右窗格中将显示说明。
- 3 阅读文字内容。

必要时可滚动查看显示屏。

单击带有下划线的文字,跳到其相应的说明中。

### 说明

在线帮助中的"Device/Media"是通用 术语,用来表示外部设备,如 Net MD、 Network Walkmans(即,便携式 IC 音频 播放机或便携式"Memory Stick"音频 播放机)和 MusicClips。



# 设置和使用须知

### 根据 OS 设置

设置和使用须知因使用的操作系统不同而有所不同。 请选择阅读适用于您的系统的内容。

### 🔵 适用于 Windows XP 用户

#### 在 Windows XP 环境下运行 SonicStage 软件的限制

- •要安装此软件,您必须使用具有"Computer Administrator"\*属性的用户名登录。
- •您必须使用 "Administrators" 或 "Power Users" 用户名登录才能使用 SonicStage 软件。
- •Windows XP 的两个版本 (Home/Professiona1)均可使用。
- Windows XP Home Edition 或 Windows XP Professional (出厂时已安装)的 NTFS 格式只能与标准(出厂)设置一起使用。
  - \* 要检查用户名是否具有 "Computer Administrator" 属性 请选择 [Start]-[Control Panel]-[User Account], 然后检查显示在窗口中的用户名。

#### 在 Windows XP 环境下使用 SonicStage 时

如果使用 Windows "System Tools"上的 "System Restore"功能,则 SonicStage 管理的音频数据可能会损坏而无法播放。

在执行系统恢复过程之前,您首先应备份所有的音频文件,并在执行系统恢复程序 之后将它们恢复。

有关备份过程的详情,请参阅在线帮助。

#### 说明

恢复备份数据时需要访问互联网。恢复系统后,如果无法播放音频文件,则屏幕会显示错误对 话框。如果发生这种情况,请按信息提示操作。

# 🔵 适用于 Windows Millennium Edition 用户

#### 在 Windows Millennium Edition 环境下使用 SonicStage 时

如果使用 Windows "System Tools"上的"System Restore"功能,则 SonicStage 管理的音频数据可能会损坏而无法播放。

在执行系统恢复过程之前,您首先应备份所有的音频文件,并在执行系统恢复程序 之后将它们恢复。

有关备份过程的详情,请参阅在线帮助。

#### 说明

恢复备份数据时需要访问互联网。恢复系统后,如果无法播放音频文件,则屏幕会显示错误对 话框。如果发生这种情况,请按信息提示操作。



#### 在 Windows 2000 环境下运行 SonicStage 软件的限制

- •您必须以"Administrator"登录才能安装 SonicStage 软件。
- •您必须使用 "Administrators" 或 "Power Users" 用户名登录才能使用 SonicStage 软件。
- •在 Windows 2000 的各版本中,只有 Windows 2000 Professional 支持 SonicStage。
- Windows 2000 Professional (出厂时已安装)的 NTFS 格式只能与标准 (出厂) 设置一起使用。

适用于 Windows 98 第二版用户

#### 将 MP3 文件导入计算机或在计算机上播放 WAV 文件

导入 MP3 文件或播放 WAV 文件需要使用 Microsoft Media Player 7.0 或更高版 本。早期版本的用户可以从 Microsoft 站点 (http://www.microsoft.com/)下载 最新的版本。

# 适于计算机上安装有 OpenMG Jukebox、SonicStage 或 SonicStage Premium 的用户

#### 说明

#### 请确认是否已从计算机上导出所有曲目。

如果已从 OpenMG Jukebox、早期版本的 SonicStage 或 SonicStage Premium 导出 了曲目,则可能无法通过 SonicStage Ver.1.5 将这些曲目导回。建议您在安装 SonicStage Ver.1.5 前导入曲目。

#### 安装 SonicStage Ver.1.5 前检查以下内容

安装项目和过程因计算机上已安装软件的不同而不同。

### 安装了 OpenMG Jukebox 的用户

安装的版本	操作
Ver.1.0~2.1	安装 SonicStage 1.5。系统将自动卸载并替换 OpenMG Jukebox Ver.1.0-2.1。 <sup>1)</sup>
Ver.2.2	OpenMG Jukebox Ver.2.2 和 SonicStage Ver.1.5 可 以在计算机中共存。 如果安装 SonicStage Ver.1.5, 则 OpenMG Jukebox Ver.2.2 将自动升级到最新的版本。

 使用 OpenMG Jukebox Ver.1.0-2.1 录制的音频文件自动转换为 SonicStage Ver.1.5 文件。 为安全起见,建议您在升级到 SonicStage Ver.1.5 之前使用备份工具备份音频数据。

#### 安装了 SonicStage 早期版本的用户

安装的版本	操作
Ver.1.0~1.5	安裝 SonicStage Ver.1.5。系统将自动卸载并替换早期版本。 <sup>1)</sup>

 使用 SonicStage Ver.1.0-1.5 录制的音频文件自动转换为 SonicStage Ver.1.5 文件。 为安全起见,建议您在升级到 SonicStage Ver.1.5 之前使用备份工具备份音频数据。

#### 安装了 SonicStage Premium 的用户

安装的版本	操作
SonicStage Premium	安装 SonicStage Ver.1.5。SonicStage Ver.1.5 和 SonicStage Premium 可以在计算机中共存。

#### 有关 SonicStage Ver. 1.5 与 OpenMG Jukebox Ver.2.2 或 SonicStage Premium 共存 的注意事项

- ●请确保任务栏中没有显示 OpenMG Jukebox Ver.2.2 图标。如果显示,则计算机可能无法识别 Net MD。
- 计算机上录制的音频数据存储在普通文件中,并且两个应用程序均可使用。因此,如果在一个 应用程序中删除音频文件(如,唱片),则它也将在另一个软件中被删除。

#### 有关使用安装了 OpenMG Jukebox Ver.1.0-2.1 或 SonicStage Ver.1.0-1.2 的计算机 的注意事项

请勿用 OpenMG Jukebox Ver.1.0-2.1 或 SonicStage Ver.1.0-1.2 替换 SonicStage Ver.1.5, 否则 Music Drive 中的音频数据可能会丢失。如果错误地开始安装 OpenMG Jukebox Ver.1.0-2.1 或 SonicStage Ver.1.0-1.2, 请立即停止安装。

### 硬盘驱动器空间说明

需要 120 MB 或更多可用硬盘空间。如果计算机没有足够空间,则不能正确安装软件。需要的可用空间根据您 Windows OS 的版本或要处理的音频文件的数量不同而 有所不同。

### 系统挂起/休止模式说明

- 如果在录制 CD 或者导入/导出数据文件据期间计算机转入系统挂起/休止模式,则 音频数据可能会丢失,或者计算机可能无法正确唤醒。因此,应关闭计算机挂起/ 休止功能。
- 计算机处于系统挂起/休止模式时,如果您更改了介质,则在计算机唤醒后,音频 数据可能会丢失。
- •计算机如果转入系统挂起/休止模式,则计算机在唤醒时可能无法识别 Net MD。 如果发生这种情况,请断开 USB 电缆,然后再重新连接。

### 备份音频数据

在进行可能影响操作系统本身的任何操作 (如系统恢复)之前,应通过 [Start] - [Programs] - [SonicStage],使用 [SonicStage backup too1] 备份所有音频数据。

# 卸载 SonicStage 软件

要卸载 SonicStage 软件,请按以下步骤操作。

# 适用于 Windows XP 用户

使用具有 "Computer Administrator"属性的用户名登录。 有关以管理员身份登录的详情,请参阅计算机的操作说明。

● 単击 [Start]-[Control Pane1]。 "Control Pane1" 窗口出现。

2 双击 [Add/Remove Programs]。 "Add/Remove Programs"对话框会出现。

**3** 单击 [Change or Remove Programs]。

4 单击 "Currently Installed Programs"列表中的 [SonicStage 1.5.XX], 然后单击 [Change and Remove]。

5 单击 "Currently Installed Programs"列表中的 [OpenMG Secure Module 3.1]\*, 然后单击 [Change and Remove]。 按信息指示操作, 然后重新启动计算机。计算机重新启动后即完成了卸载。

\* 计算机上如果同时装有 SonicStage Ver.1.5 和 OpenMG Jukebox Ver.2.2 或 SonicStage Premium,而您卸载了其中一个软件时,请确保 [OpenMG Secure Module 3.1] 未卸载,因为 它通常是由两个软件应用程序共用。

# 适用于 Windows Millennium Edition/Windows 98 第二版用户

1 单击 [Start]-[Settings]-[Control Panel]。 "Control Panel" 窗口出现。 **2** 双击 [Add/Remove Programs]。

"Add/Remove Programs"属性窗口会出现。

- **3** 单击程序列表中的 [SonicStage 1.5.XX] 以进行自动删除, 然后单击 [Add/Remove]。
- 4 单击程序列表中的 [OpenMG Secure Module 3.1]\* 以进行自动删除,然 后单击 [Add/Remove]。 按信息指示操作,然后重新启动计算机。计算机重新启动后即完成了卸载。

# 适用于 Windows 2000 用户

以 "Administrator"身份登录,然后按以下说明操作。 有关以管理员身份登录的详情,请参阅计算机的操作说明。

- 1 单击 [Start]-[Settings]-[Control Panel]。 "Control Panel"窗口出现。
- 2 双击 [Add/Remove Programs]。 "Add/Remove Programs"对话框会出现。
- **3** 单击 [Change or Remove Programs]。
- 4 单击 "Currently Installed Programs"列表中的 [SonicStage 1.5.XX], 然后单击 [Change/Remove]。
- 5 单击 "Currently Installed Programs"(当前安装程序)列表中的 [OpenMG Secure Module 3.1]\*,然后单击 [Change/Remove]。 按信息指示操作,然后重新启动计算机。计算机重新启动后即完成了卸载。

<sup>\*</sup> 计算机上如果同时装有 SonicStage Ver.1.5 和 OpenMG Jukebox Ver.2.2 或 SonicStage Premium,而您卸载了其中一个软件时,请确保 [OpenMG Secure Module 3.1] 未卸载,因为 它通常是由两个软件应用程序共用。

# 故障检修

如果在使用 SonicStage 软件时遇到问题,请按以下步骤操作。出现信息时,建议 您将其记下。

### 步骤 1:参阅本节"故障检修"中的所述症状。

在操作过程和"设置和使用须知"(第 98 页)中也可以找到各种信息。

步骤 2:参阅 SonicStage 1.5 在线帮助中所述的症状(第 96 页)。

参阅在线帮助中 "Additional information"下的 "Troubleshooting"。 在线帮助的其它部分中也可找到有用信息。

### 步骤 3:如果在参阅了上述的参考资料后,仍无法解决问题。

查看下表,然后向离您最近的 Sony 经销商咨询。

计算机
●制造商:
●型号:
<ul> <li>类型:台式/膝上型</li> </ul>
操作系统名称:
RAM 容量:
硬盘驱动器 (包括 SonicStage 和音频数据)
● 驱动器容量:
●可用空间:
安装的包含 SonicStage 的文件夹 (如果不是默认文件夹) <sup>1)</sup>
•安装的文件夹位置:
软件版本 (SonicStage Ver.1.5) <sup>2)</sup> :
错误信息 (如果出现):
如果使用了外部连接的 CD-ROM 驱动器
●制造商:
●型号:
• 类型: CD-ROM / CD-R/RW / DVD-ROM / 其它(     )
•到计算机的连接类型: PC 卡 / USB / IEEE1394 / 其它 ( )
如果使用了具有 USB 连接的其它设备
<ul> <li>设备名称:</li> </ul>

1) 如果您未指定目标,该软件会安装在 C:\Program Files\Sony\SonicStage 中。

2) 要查看 SonicStage 软件版本,在 SonicStage 窗口中进入 [Menu] - [About SonicStage], 或者参阅随附 CD-ROM 上的版本信息。

### 如果您的计算机无法识别 Net MD

- Net MD 是否正确连接到计算机?
  - 一 如果 Net MD 未牢固连接到计算机,则计算机将无法识别 Net MD。
  - 重新连接专用 USB 电缆。如果计算机仍无法识别 Net MD,则断开 Net MD,重 新启动计算机,然后重新连接专用 USB 电缆。
- Net MD 是否放入了 MD?

请检查 Net MD 中是否放入了 MD。

• 如果计算机在连接了 Net MD 并放入了光盘时仍然无法识别 Net MD,则可能是 Net MD 驱动程序安装不正确。

请转到 Windows "设备管理器"窗口中的 [USB 控制器],确认计算机是否能正 确识别 Net MD。

如果"设备管理器"窗口中出现 [!] 标志,则表示计算机未正确识别 Net MD。 重新安装 Net MD 驱动程序。

- 1 单击 [Start]-[Settings]-[Control Panel]。<sup>1)</sup>
- 2 双击 Control Panel (控制面板)中的 [System]。2)
- **3** 单击 [Hardware]<sup>3)</sup> 选项卡, 然后单击 [Device Manager]。 "设备管理器"窗口会出现。
- <sup>1)</sup> 在 Windows XP 中,选择 [Start]-[Control Pane1]。
- 2) 在 Windows XP 中,如果 Control Panel (控制面板)为 "classic"格式,则双击 [System];或者,如果 Control Panel (控制面板)为 "category"格式,则单击 [Performance and Maintenance],然后单击 [System]。
- <sup>3)</sup> 视系统而定, [Hardware] 选项卡可能未提供。在这种情况下,请单击 [Device Manager] 选项卡以显示"设备管理器"窗口。

### 如果安装未成功

• 确保在开始安装前关闭了所有 Windows 应用程序。

如果其它程序正在运行时开始安装,则可能会出现故障。特别是对于需占用大量 系统资源的程序,如防病毒软件,更会出现这种情况。

• 请勿在开始安装前将 Net MD 连接到计算机。

如果安装前专用 USB 电缆连接到计算机,则安装可能无法正确完成。请在安装完成后连接专用 USB 电缆。

请确保您的计算机有足够的硬盘驱动器空间。

硬盘驱动器上需要有 120 MB 或更多的可用空间。计算机如果没有足够的空间,则安装可能无法进行。

#### • 如果安装似乎要停止

完成安装可能需 30 分钟或更长的时间,这取决于您的计算机或 CD-ROM 驱动器。 安装期间,如果发生以下任一问题,请小心处理。

问题	原因/补救措施
安装似乎在尚未完成之前即 已停止。	查看安裝窗口下方显示的错误信息。 → 在按住 [A1t] 键的同时按 [Tab] 键。如果出 现错误信息,请按 [Enter] 键。安装将继续进行。 如果没有信息,则表示安装仍在进行。请等待更长 时间。
显示屏上的进度栏没有活动。 访问指示灯持续几分钟未发 亮。	安装在正常进行。请等待。

#### • 如果在执行了所有操作后安装仍未成功。

- 一 可以将所有文件复制到硬盘进行安装,操作如下:
- 1 在硬盘上创建新文件夹。
- 2 在 CD-ROM 驱动器中放入附带的 CD-ROM (SonicStage Ver.1.5)。
- 3 安装窗口出现时,单击 [Exit] 以取消安装。
- 4 右击开始菜单,并启动资源管理器。
- 5 在 CD-ROM 驱动器上选择 [SS15E], 然后单击 [Edit]-[Select A11]。
- 6 单击 [Edit]-[Copy to Folder] (或 [Edit]-[Copy]),将所有文件复制到在 步骤 1 中创建的文件夹。
- 7 从 CD-ROM 驱动器中取出 CD-ROM, 打开复制到硬盘的文件夹, 并双击 [setup.exe]。
- 8 安装窗口出现时,按显示的说明安装 [SonicStage 1.5]。
- 一 可以通过 [Start]-[Run] 安装软件,完成安装。

# 信息和说明

### Net MD FAQ

本节介绍了有关 Net MD 的常见问题和回答。

### 🔵 关于 Net MD

#### 什么是"Net MD"?

Net MD 是允许通过 USB 电缆将计算机中的音频数据传送到 MiniDisc 的规格。 目前, MiniDiscs 只能用于录制模拟音源 (通过麦克风或模拟输入)或 PCM 音源 (如 CD)。在计算机上无法录制音频文件。但是,由于有了 SonicStage 和基于诸 如 OpenMG<sup>1)</sup> 和 MagicGate<sup>2)</sup>等此类版权保护技术的其它音乐管理软件,使音频文 件转换为 MD 上使用的 ATRAC 或 ATRAC3<sup>3)</sup>格式成为可能,从而使计算机文件可以 录制到 MD。

1) 用于管理录制在计算机等设备上的音频数据的版权保护技术。

<sup>2)</sup> 以计算机和 Net MD 设备之间导入/导出操作形式验证音频数据版权保护状态的技术。

3) 录制到 MD 的文件类型。

#### SonicStage 软件如何使 MD 的使用变得更方便?

- 它允许您将音频数据从计算机录制到 MD。
- 使用屏上操作可轻松进行编辑操作。
  - 一标记:可以使用键盘轻松地标记内容。
  - 一 移动曲目或分组:只需拖放即可移动曲目或分组。曲目移动显而易见。
  - 一 分组设置:分组易于创建或释放。

使用这些操作可以编辑 Net MD 中光盘上的曲目。如果您想编辑 MD 的内容,可将 Net MD 连接到计算机,然后在 SonicStage "Device/Media"窗口编辑曲目。

#### Net MD 上录制的曲目是否可以导入计算机?

不可以。

从计算机中导出的音频数据只能导回到同一台计算机中。使用麦克风或者通过模拟 或数字连接在 Net MD 上录制的曲目无法传送到计算机或进行复制。

计算机 ➡ MiniDisc: 可以。

MiniDisc ➡ 计算机:只有原来从计算机中导出的曲目才可以。

# 📄 关于编辑

#### 是否可以在 Net MD 上编辑导出的曲目?

- •Net MD 上可以进行的操作如下:
  - 一 标记内容。
  - 登记或释放分组。
  - 一移动曲目或分组。
- •Net MD 上不能进行以下操作:
- 添加曲目标志 (分隔) /擦除曲目标志 (合并)。
- 删除曲目、分组或整张光盘内容。

### 关于版权保护

OpenMG 技术\*使您可以享受数字音乐,同时也维护了其所有者的版权。OpenMG Jukebox 将音频文件以 OpenMG 格式加密并存储在计算机硬盘上,以防止未经授权 的发行。

\* 此软件的版权保护技术符合 SDMI (Secure Digital Music Initiative)规格。

此软件对录制和重放实施了一些限制以保护版权。

您只能将音频文件导入原来导出该音频文件的计算机,而无法将它们复制或导入其 它计算机。

有关详情,请参阅"OpenMG版权保护的特性"(第 109 页)。


# 音频内容限制

通过互联网上的音乐发行服务,可以广泛获得高质量的数字音频内容。为防止未经 授权的发行而保护其所有者的版权,一些音频内容在发行时对录制和重放作了某些 限制。例如,可能限制重放时期或重放数量。在这种情况下,可能无法导出音频内 容。

视内容而定,一些可以导出的音频数据在 Net MD 上会受到编辑限制,如不能擦除 音频内容或者不能添加或擦除曲目标志。

除从计算机中导出的曲目外,不能导入其它曲目 (例如,使用麦克风或者通过模拟 或数字连接录制的曲目)。

#### OpenMG 版权保护的特性

SonicStage 软件的特点在于拥有 Sony 公司开发的用于保护音乐版权的版权保护技术 - OpenMG。OpenMG 采用高级的加密技术保护用于计算机的音乐内容。 用户应了解如下所述的限制。

- 使用 SonicStage 软件录制在硬盘上的音乐在复制到其它计算机时不能播放。
- •不允许在其它计算机上安装同样的 SonicStage 软件。

• 使用规则

如果音乐中包括经由版权所有者或发行者提供的"使用规则",则操作将限制为在 使用规则允许的使用范围。对于不包括"使用规则"的音乐,如激光唱盘,则应 用 "SDMI 的默认使用规则"。此"SDMI 的默认使用规则"规定一个文件最多只 能导出三次。

• 对于与 SonicStage 软件不兼容的音乐内容 在 SDMI 的监管下,此软件将产生禁止复制信号,禁止录制音乐。

 升级 SonicStage 软件 此软件根据 Sony 与 SDMI 之间达成的当前协议开发。如果以后修改了此协议,一些软件功能则可能不可用。对于这种情况, Sony 公司可提供升级套件,并向用户 另收费用。

# 词汇

# ATRAC3

ATRAC3, Adaptive Transform Acoustic Coding3 (自适应变换声学编码 3)的缩写,是适应高音质和高压缩率要求的音频压缩技术。

ATRAC3 压缩率比音频 CD 的压缩率高出几乎 10 倍,从而增加了媒体的数据容量。

#### MP3

MP3, MPEG-1 Audio Layer3 (MPEG-1 音频层 3)的缩写,是由 ISO (国际标准组 织)工作组 - 运动图像专家组确定的音频文件压缩标准。它使音频文件大约能够压 缩至标准激光唱片数据大小的 1/10。由于 MP3 编码算法已泄露,现在有多种适合 此标准的编码器/解码器,包括免费使用的免费软件。MP3 标准因而在计算机领域得 到广泛使用。

#### Music Drive

Music Drive 是管理计算机上音频数据的音乐数据库。在 Music Drive 中,音频文 件可以与艺术家姓名、曲目名和 CD 唱片套影像等信息一起管理,也可以在不同的 播放列表中合并或分类。

#### **OpenMG**

用于从发行服务处或 CD 上导入并管理音乐内容的版权保护技术。通过使用适合 OpenMG 的软件,可以将音频内容加密,然后再存储到硬盘上以便在该计算机上播放 那些音频文件。OpenMG 也防止了通过互联网或其它网络未经授权便发行这些内容。

#### SDMI

SDMI, Secure Digital Music Initiative (安全数字音乐计划)的缩写, 是由录音 音频内容、计算机和消费电子产品领域的 130 多家公司组成的论坛。它致力于开发 可在全世界范围内使用的集成版权保护技术。

SDMI 正在努力创建一种体制,以阻止对音频文件的不当使用,并提高合法音乐发行服务水平。版权保护技术 OpenMG 即是基于 SDMI 标准。

#### Windows Media Audio

这是一种音频压缩技术,包括名为"Windows Media Rights Manager"的管理系统。

#### Windows Media 技术

这是一种包括名为"Windows Media Rights Manager"的内容管理系统的技术,该 内容管理系统用于为内容加密,并将音乐内容与其使用条件一起发行。通过 EMD\* 下载的支持 Windows Media Technologies (WMT)的音频文件可以导入 OpenMG Jukebox 并由其管理。

\* EMD 在某些地区可能不适用。

# 播放列表

播放列表如同一个容器,可用于容纳和分类存放在 Music Drive 中的文件。例如, 通过创建一个 "爵士"播放列表,然后将您最喜爱的爵士乐曲放到该列表中,您就 可以反复播放所有的这些乐曲或者将它们同时导出。

# "导入/导出"

导出是指将音乐文件从个人计算机传送到外置设备/媒体 (如 Network Walkman)。 将导出的音乐文件导回到同一台计算机即为导入。(不能将导出的音乐文件移到其 它计算机。)

您可以无限次地导出、导回,然后再导出音乐文件。SDMI 规则中规定,一次最多只 能导出音乐文件的四个副本。OpenMG 采用的方法可以同时导出一首歌曲的三个副 本,而将第四份副本作为正本保留在计算机。

## 电子音乐发行 (EMD) 服务

EMD 是发行可购买音乐文件的站点。

## 录制方式(位速率)

这是对每秒数据量的度量。速率以 bps (位/秒)表示。在 SonicStage 中,可以从 以下三种位速率中选择用于录制音频 CD 或将 MP3 和 WAV 格式的音频文件转换为 ATRAC3 格式:132 kbps、105 kbps 或 66 kbps。选择 105 kbps 时,每秒钟处理 的信息为 105000 比特。如果该位速率较大,则表示播放音乐使用了大量的信息。 因此,105 kbps 数据比 66 kbps 数据产生的音质更好,而 132 kbps 数据比 105 kbps 数据提供的音质更好。但是,诸如 MP3 格式的音频文件具有不同的编码 方法,因此音质不仅仅由位速率决定。

# 索引

数字

# 6 波段均衡器 34 字母 ATRAC3 107. 110 AVLS 57 CD-ROM 83 Device/Media 92, 97 DSP TYPE-S 78 EMD 服务 111 G-PROTECTION 78 HOLD 12 MDLP 27 MP3 110 Music Drive 89, 110 Net MD 77, 81, 107 Net MD 驱动程序 105 OpenMG 110 OpenMG Jukebox 软件 84, 100 SDMI 110 SonicStage Premium 84, 100 SonicStage 软件(早期版本) 84, 100 USB 电缆 11 Windows 2000 103 Windows 98 Second Edition 102 Windows Millennium Edition 102 Windows XP 102 WMA 110 WMT 110

# А

安装 85

# В

版权保护 108 备份 101 编序播放 34 标记 91 光盘 36 曲目 36 标签 播放 33 添加 33 播放方式 分组 44 曲目 32 播放列表 92, 111 С 擦除 分组 49 曲目 41 整张光盘 42 菜单 61 充电 16 重新标记 37 传送 到计算机 88 至 Net MD 92 D 导出 92, 107, 111 导入 107, 111 电池 充电式电池 16 电池寿命 19

干电池 15.17

F 分隔 预演 39 直接 39,40 分组 播放 44 擦除 49 录制 43 设置 45 释放 46 跳跃 44 移动 48 分组编序播放 45 附件 附带 11 可选 66 Н 合并曲目 40 J 检查 播放位置 32 剩余时间 25.32 Κ 快速模式 56 L 连接 87 充电时 16 模拟 28 数字 21 录制 MDLP 方式 27 不覆盖曲目 53 模拟 28 声级 31

数字 20

录制导航窗口 89

添加曲目标志 29

录制方式 (位速率) 90, 93, 111

通过麦克风 29

#### М

名称 分组 47 光盘 36 曲目 36 0 启动(软件) 88 清洁 65 曲目标志 擦除 (合并) 40 添加(分隔) 39 S 删除(软件)102 手动录制 31 Т 同步录制 26 W 无声音 77 χ 系统环境 83 系统限制 83 卸载 Windows 2000 103 Windows 98 Second Edition 102 Windows Millennium Edition 102 Windows XP 102 虚拟环绕 34 γ 移动 分组 47 曲目 38 音频 CD 80.89 硬盘 存储 89 可用空间 83.101 7 在线帮助 96 自动时间标记 29

http://www.sony.net/ Printed in Malaysia



使用基于不含有VOC (挥发性有机成分) 的植物油的油墨