



©Copyright 星网锐捷,2004

第1页 共16页



目 录

ADSL产品保修条款	4
第一章 简介	6
1、 ADSL2110EH系列简介	6
2、ADSL2110EH特性和技术指标	6
第二章 硬件安装指南	7
1、产品接插口和指示灯面板说明:	7
1.1、 ADSL2110EH MODEM/ROUTER指示灯和接口使用说明	7
1.2 、分离器接口使用说明	7
2、 便忤安装	7
2.1、已表检查: 2.2、 安装连接图	
第三章 配置操作指南	9
1、配置准备工作:	9
2、ROUTER版产品WEB界面配置方法介绍(MODEM版产品免配置直接使用)	9
2. 1、Web登录	9
2.2、Web界面构成介绍	
3、常用功能模块应用配置介绍:	10
3.1、DHCP服务器(Modem版产品个具备此功能)	
5.2、用厂豆水部(何修Q:) 笋加音 曲刑应田方案介绍	
	12
1、半市广工内(MODEM版、KOUTEK版均文行) 1 1、	
1. 2、专线(静态IP)方式	
2、多用户上网(仅ROUTER版支持,使用其路由功能)	12
2.1、拨号(动态IP)方式	12
2.2、专线(静态IP)方式	14
第五章 常见问题解答	16
1、 如果开启 ADSL的电源时,电源灯不亮,该怎么办?	16
2、 如果ADSL无法拨号上网该怎么办?	16
3、 打电话时ADSL会掉线,电话有噪声,怎么办?	16
4、 我曾经修改过ADSL的网口IP, 但忘记了, 怎么办?	
3、 找已空修叹 J ADSL 的 反 直, 但 修	16



版权声明

实达网络科技有限公司 2003

版权所有,保留一切权利。

非经本公司书面许可,任何单位和个人不得擅自摘抄、复制本书的部分或全部,并不得以任何形式传播。

资料版本 UG-DSL-2110EH-2.0



ADSL 产品保修条款

星网数码"6S"服务品牌

"6S"是实达网络注册的服务品牌,是星网数码服务的标志。发展独立的服务品牌,是星网数码的一大创举,充分体现了公司对顾客服务的高度重视。

"6S"的核心是"关注随时随地,满意无处不在",从顾客的实际需求出发, 为顾客提供真正有价值的服务,帮助顾客更好地使用公司的产品。体现了"关注 随时随地,满意无处不在"的核心服务理念,要求以最专业性的服务队伍,及时 和全方位地关注客户的每一个服务需求,并通过提供广泛、全面和快捷的服务, 使客户体验到无处不在的满意和可信赖的贴心感受。

通过建立一个完善的服务体系和服务质量监督体系,从而能为用户提供"亲 切、快捷、专业"的体验。

通过建立一个良好的内部激励机制,培养一支充满活力的、能兢兢业业为顾 客服务的"友好、高效、专业"的客户服务队伍。

服务条款

自购机之日起,对主机硬件故障实行1年整机保换、3年免费保修服务;对 电源故障实行1年免费保修服务。

保修注意事项:

- 1. 在保修期内,按照使用说明书和使用而发生故障的,用户可获得免费维修。
- 在保修期内,用户需保修产品时,请携带保修卡和发票到指定维修点接受保修。
- 3. 在下列情况下,即使是在保修内,也为收费修理。
 - 由于使用不当或误操作(即不按使用说明书使用)而引起的故障和损坏。
 - 由于私自修理、改装、拆卸和其他被认为是使用折的责任而引起的的故 障和损坏。
 - 由于外部原因所引起的故障。
 - 未能出示或所出示该产品保修凭证与产品不符或有虚假记录时,则不负 责免费保修。
 - 产品或其部件已超出免费保修期。
 - 在运输、搬卸过程中由购买方造成的故障。
 - 因非正常使用、维护、保管等原因造成的故障。
 - 由于不可抵抗力等自然因素而造成的故障。

第4页 共16页



4. 保修卡被私自更改,或用户未填写的情况下,为收费修理。

5. 本保修责任仅限于保修期间产品的故障维修,不承担其他责任。

产品保修凭证

A:产品条码--产品的身份证

B:有效购机发票--产品购买时间与合法拥有的证明

包换要求

A:产品必须在保换期内、正常使用条件下,产品存在故障

B:用户需提供该产品的相应完整部件(以装箱清单为准)。

C:若不同时满足上述条件,则不享受全新包装更换服务,按保修服务处理。

在不限制您依法享有的权利的前提下,星网数码保留随时修改和或撤销本服 务政策部分或全部的权利。

日期: 2003 年 8 月 31 日

如果您对星网数码服务政策有任何问题或意见,请联系:

实达网络科技有限公司

部门: 通讯数码客户支持部

电话: 8008581096

电子邮件: i-net800@i-net.com.cn



第5页 共16页



第一章 简介

1、 ADSL2110EH 系列简介

ADSL(Asymmetric Digital Subscriber Line),中文名字叫非对称数字用户线路。ADSL 能够支持广泛的宽带应用服务,例如高速 Internet 访问,telecommuting 电视会议,虚拟私有网络以及流格式多媒体应用。

ADSL2110EH 系列包括 ADSL2110EH MODEM、ADSL2110EH ROUTER。其中 ADSL2110EH ROUTER 比 ADSL2110EH MODEM 功能更强大,它除了支持 ADSL 基本功能 外,还支持路由功能、动态拨号、DHCP SERVER 等。

2、ADSL2110EH 特性和技术指标

项目	MODEM 版	ROUTER 版
特性	● 支持业界的各种 ADSL 标准	● 支持业界的各种 ADSL 标准
	● 经过各种局端设备的兼容性测试	● 经过各种局端设备的兼容性测试
	● 在线游戏、远程教育	● 高速 INTERNET 接入、多用户带宽
	● 网络会议、视频点播、ICQ 等多媒	共享
	体应用	● 动态拨号,无需代理服务器
		● 在线游戏、远程教育
		● 网络会议、视频点播、ICQ 等多媒体
		应用
ADSL	● 兼容 T1.413 i2、 G.992.1(G.DMT)、	● 兼容 T1.413 i2、 G.992.1(G.DMT)、
标准	G.992.2(G.Lite)	G.992.2(G.Lite)
	● 最高下行速率 8160kbps、最高上行	● 最高下行速率 8160kbps、最高上行
	速率 896kbps	速率 896kbps
	● 支持线路自适应	● 支持线路自适应
ATM 标	● 支持 AAL5、UBR	● 支持 AAL5、UBR
准	● 支持 LLC/SNAP、Vcmux	● 支持 LLC/SNAP、Vcmux
	● 支持最多 8 条 PVC	● 支持最多 8 条 PVC
接 入	• RFC1483 Bridged	• RFC1483 Bridged
方式		• RFC1483 Router
		• RFC1577 : IP over ATM
		• RFC2364 : PPP over ATM
		• RFC2516 : PPP over Ethernet
网络	● 支持网桥	● 路由支持:静态路由, RIPV1 V2
协议		● 支持网桥
		● 支持 DHCP Server
		● 支持 NAT
环 境 要	● 使用温度: 0°~40°	● 使用温度: 0° ~40°
求	● 保存温度: -40°~85°	● 保存温度: -40°~85°
	● 湿 度: 10%~90%	● 湿 度: 10%~90%

©Copyright 星网锐捷,2004

第6页 共16页



第二章 硬件安装指南

1、产品接插口和指示灯面板说明:

1.1、 ADSL2110EH MODEM/ROUTER 指示灯和接口使用说明

项目	名 称	状态或使用说明				
	CD	恒亮: ADSL 已经连上了局端设备				
	CD	闪烁: 尚未连接成功				
面板	RXD	闪烁:正在接收数据				
指示灯说明	TXD	闪烁:正在发送数据				
	LAN	恒亮: ADSL 网口与网卡连接成功				
	PWR	恒亮: 设备已经上电				
	ADSL	接入户线,或接到分离器的"MODEM"口上。				
后地板	LAN	使用交叉网络线接到 PC 网卡上				
后14秋 接口说明	电源接口	接随机包装电源适配器的输出插头				
	RESET	用于恢复出厂设置				
	I/O	电源开关				

1.2、分离器接口使用说明

接口名称	使用说明
LINE	接入户线
MODEM	接 ADSL2110EH 的"ADSL"口
PHONE	接电话机

2、 硬件安装

2.1、 包装检查:

首先,对照如下装箱清单,检查包装内容是否正确、齐全。

名 称	数量	单 位	备注
电 源	1	个	
两芯双头电话线	1	根	
RJ45 反接网线	1	根	
主 机	1	台	
说明书	1	本	
分离器	1	个	
光盘或软盘	1	张	选配

©Copyright 星网锐捷,2004

第7页 共16页



2.2、 安装连接图



说明:

- (1) 分离器的安装位置可以有两种选择,分别如上图中的"分离器位置 I"和"分离器位置 I"和"分离器位置 II";分离器的接线要求请参考上文"分离器接口使用说明"。
- (2) ADSL2110EH的 MODEM 版只能满足一台电脑上网,其安装如上图中的黑框说明。
- (3) ADSL2110EH 的 Router 版可以满足多个用户同时上网,多个用户通过一个 HUB 或 SWITCH 接到 ADSL2110EH 的 LAN 口,其安装如上图中黑框说明。

特别提醒: 若原电话线路上有并接其它话机,则必须保证每部电话机都接在分离器之后, 或者每部话机前加装一个分离器,否则电话将有噪声, ADSL 连接将不稳定。



第三章 配置操作指南

1、配置准备工作:

在安装使用 ADSL 之前,请您与为您提供网络服务的电信公司确认下述内容:

- (1)、您的上网方式_____
- A. 静态 IP 上网; B. PPPOE 拨号上网;
- C. PPPOA 拨号上网;
- (2)、如果是静态IP上网,则需要电信公司提供公网IP____,掩码____,网关____,还有DNS____。
- (3)、如果是 PPPOE 或 PPPOA 拨号上网,则需要电信公司提供用户名____、密码___。
- (4)、数据封装方式是_____
- A. LLC/SNAP B. VCMUX
- (5), VPI= ____ VCI= ____
- (6)、调制方式是_____

A. T1.413 B. G.dmt C. G.lite

注: 产品出厂时的默认调制方式是自适应, 它可自动地与局端的调制方式相匹配, 可以不 用再作设置更改。

2、Router 版产品 Web 界面配置方法介绍(Modem 版产品免配置直接使用)

2.1、Web 登录

硬件安装完毕,通电启动,并确保您的电脑可以Ping通ADSL的Lan口(出厂默认IP是 192.168.10.1),然后再打开IE软件,地址栏敲入<u>http://192.168.10.1</u>,回车后将显示如下 "用户名/密码"验证界面。

输入网络	密码		<u>? ×</u>
? >	请键入用户名	;和密码。	
1	站点:	192, 168, 10, 1	
	领域	Home Gateway	
	用户名(11)	admin	
	密码(P)	*****	
	▶ 将密码存入	入密码表中 (<u>S</u>)	
		确定 取	消

Web 的登录权限有 2 个级别——普通用户和管理员用户; 出厂默认设置如下: 普通用

©Copyright 星网锐捷,2004

第9页 共16页



户——用户名为 user, 密码为 starnet; 管理员用户——用户名为 admin, 密码为 starnetadsl。 普通用户权限可以对除"特权设置"以外的项目进行操作,管理员用户权限可以对所有 项目进行操作。

提醒:尝试登录之前请确保电脑网卡 IP 与无线 ADSL 路由器的 LAN 口 IP 是同一网段的(比如 192.168.10.1 与 192.168.10.2 就是处在同一网段),此外请按下述步骤进入: IE——工具— —Internet 选项——连接——局域网设置——代理服务器,去掉"为 LAN 使用代理服务器" 勾选,即不起用代理服务器。

登录成功显示主页界面如下:

🖉 Conexant - Hasbani - Microsoft In	ternet Explorer					_ 8 ×
文件(E) 编辑(E) 查看(V) 收藏(A)	工具(<u>T</u>) 帮助(<u>H</u>)					
←后退 ・ → ・ 🔕 🙆 🚮 🔍	雙索 🗟 收藏夹 🛞 媒体 🧭 🛽	4- 🧿 🗹 - 泽 🤅) eyo 📝 🛛 🔀			
地址(D) 📄 http://192.168.10.1					•	◇转到 链接 >>
STARNET DIGITAL			主页			<u> </u>
全國数码		固化软件版和	E: ADSL_EHR3_08	0902_REL9P_100		
状态 主页			局域网			
ADSL		IP地址	子网掩码	TAC地址		
PPP		192.168.10.1	255. 255. 255. 0	00:31:CC:CC:CC:CE		
配置) 	以太网设备数:	1		
└城网		连接到	DHCP服务器的以太	网设备数: 0 		
局域网			广域网			

2. 2、Web界面构成介绍

Web 的左侧为操作选择栏目,右侧为操作控制栏目。

左侧含三个大栏目,分别为"状态"、"配置"及"特权设置"。

其中前两者的权限为一般用户级别,可以查看当前设备的工作状态及参数设置内容,并 可以进行简单必要的参数配置,有关项目如上图所示。

"特权设置"只有管理员用户口令才可以登录操作,进入该界面可以对设备实现完全的 控制。

3、常用功能模块应用配置介绍:

3.1、DHCP 服务器(Modem 版产品不具备此功能)

只有 Router 版才有 DHCP 服务器功能。启用该功能后,您局域网中的 PC 可以不用手工 分配 IP 地址,只需要在您的 PC 上打开 DHCP 就可以自动获取 IP 啦。具体设置要求如下。 在 Web 界面左侧"配置"栏目中请点击"局域网",进入局域网配置界面如下,



🚰 Conexant - Hasbani - Microsoft Internet Explorer 👘		
文件(E) 编辑(E) 查看(Y) 收藏(A) 工具(I) 帮助(D	100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100
↓ 后退 • → • ③ 🖸 🖓 ③ 捜索 🗟 收藏夹	⑦媒体 🎯 🖏 - 🎒 🖬 - 🐼 🦅 💔 🔽 🛛 📴	
地址(D) Mttp://192.168.110.1/		▼ 於转到 链接 ※
配置		^
广域网	IP地址 192.168.110.1	
局域网	子网掩码 255.255.255.0	
NAT		-
虚拟服务器	☑ DHCP服务器	
DNS	DHCP 地址池选择 ⓒ 系统分配	
网桥过速	○ 用户自定义	
保存配置	DHCP起始地址 10.0.0.4	
不保存配置重启	DHCP结束地址 10.0.0.15	

在该界面,请作如下配置:

(1)请首先检查确认局域网口的 IP 地址/子网掩码已经设置正确;

(2) 再勾选 "DHCP 服务器" 选项,即启用 DHCP 服务器;产品出厂时,设备对"DHCP 地址 池选择"的默认选项是"系统分配",故建议您不必更改"DHCP 地址池选择";

(3)如果您想要自己来定义 DHCP 地址池,请在"DHCP 地址池选择"中勾选"用户自定义", 然后再输入"DHCP 起始地址"和"DHCP 结束地址",注意:DHCP 起始/结束地址和局域网口 IP 地址必须保持在同一个网段,否则将会出错。

上述设置完毕,请注意记得在 PC 端打开 DHCP,以自动获得 IP 地址。

3.2、用户登录密码修改:

用户登录密码修改必须在管理员权限内方可进行。

3. 2. 1、管理员密码设置:

在 Web 左侧, 找到"特权设置"栏目, 点击密码配置下的"管理员"进入, 设置密码不得少于 8 个字符, 然后点击"确认"。设置完毕注意保存, 重启设备后新密码生效。

3. 2. 2、普通用户密码设置:

在 Web 左侧, 找到"特权设置"栏目, 点击密码配置下的"普通用户"进入, 普通用 户密码的长度没有限制, 可以任意设置。设置完毕注意保存, 重启设备后新密码生效。



第四章 典型应用方案介绍

1、单用户上网(Modem 版、Router 版均支持)

1. 1、拨号 (动态 IP) 方式

1. 1. 1、ADSL 设置: ADSL2110EH 不作设置改动,使用出厂默认设置即可;

1.1.2、 电脑设置:在用户电脑上,需要安装专用的拨号软件,如 EnterNet300、EnterNet500 或 WinPoET 等等(WinXP 系统可以免装); 然后在拨号窗口中填入电信公司提供的用户名/ 密码,拨号连通后就可以上网了。

1. 2、专线 (静态 IP) 方式

1. 2. 1、ADSL 设置: ADSL2110EH 不作设置改动,使用出厂默认设置即可;
1. 2. 2、电脑设置:在用户电脑上,只需要进入电脑网卡的 TCP/IP 属性,在其中填入电信公司分配的公网 IP、子网掩码、网关及 DNS。

注意:出厂默认的 PVC 参数基本可以支持大多数地方电信公司的需要,用户可以不必另外 设置,如果有例外,请您参照下文相关内容说明设置正确的 PVC 参数。

2、多用户上网(仅 Router 版支持,使用其路由功能)

2.1、拨号(动态 IP)方式

说明:在该应用方案下,局端必须支持 PPPOE (RFC2516)或 PPPOA (RFC2364)协议。

2.1.1、配置广域网参数:

(1)、在 WEB 界面"配置"栏目点击"广域网"进入广域网配置,界面如下。

Concludite Hasballi Pherosole In	Reflect Elphote				
文件(E) 编辑(E) 查看(V) 收藏(A)) 工具(T) 帮助(H)				
~ 后退 ・ ⇒ ・ 🙆 🛃 🔇 🏦	搜索 🖻 收藏夹 🛞 媒体 🌀 🔁 - 🍠 🗹 - 🖓 🥠 🔽 🛛 🔀				
地址(D) 📓 http://192.168.110.1/	•	∂转到 链接 >>			
配置	广域网配置				
<u>广域网</u>					
局域网	虚电路设置				
NAT	启用? VPI VCI 静态IP 地址 子网掩码 网关				
虚拟服务器	是 0 35 192.168.10.113 255.255.0 192.168.10.137				

(2)、选中"虚电路0"(如下图)并点击"提交"。



(3)、如下图示,设置电信公司提供的 VPI/VCI,并启用该条 PVC; IP 及网关不用管。

©Copyright 星网锐捷,2004

第12页 共16页



启用?	VPI	VCI	静态 IP 地址	子网掩码	网关
是 •	0	35	192. 168. 10.	255. 255. 255	192. 168. 10.

(3)、如下图示,选择设置电信公司提供的 ADSL 封装协议。

封装协议	PPPOF LLC	-
SIND N.		

(4)、如下图示,禁用"网桥"。

网桥 禁用 👤

(5)、如下图所示,设置电信公司提供的用户名和密码,

PPP		
服务器名		
用户名	ADSI123]
密码	*****	

(6)、上述配置完毕,请别忘记了在 Web 页的底端点击"提交"。

2.1.2、局域网配置:

在 WEB 界面"配置"栏目中点击"局域网"进入局域网配置。在"局域网口配置"中设置一个私网 Ip 及其子网掩码作为整个用户局域网的网关。

局域网口配置					
IP 地址	192.168.110.1				
子网掩码	255. 255. 255. 0				

上述参数设置完毕,请将 Web 界面拉到页底,点击"提交"。

2. 1. 3、启用 NAT (地址转换) 功能:

在"配置"栏目中点击"NAT"进入 NAT 配置,选择"允许",然后点击"提交"。设置 界面如下。

©Copyright 星网锐捷,2004

第13页 共16页



NAT	配置
允许 💌	NAT
構交	1 IR
注意:先把配置保存到 FLASH 中,	然后重新启动 Modem,配置才能生效。

上述步骤(2.1.1~2.1.3)参数配置完毕,请注意在 Web 左侧的配置栏目中点击"保存 配置",再点击"确认"重新启动设备,以使新设置生效。

注意: ADSL 配置完毕,请务必"保存配置",并重新启动 ADSL,否则设置参数将不生效。

2. 1. 4、用户端 PC 网卡配置要求:

在用户端 PC 网卡设上用户局域网 IP 地址及子网掩码,及局域网网关(即 ADSL 的 LAN 口 IP 地址),注意各 IP 地址要和网关保持在同一网段。如果 ADSL 已经启动了 DHCP 服务器 功能,则只需要在 PC 端打开 DHCP,便可以自动获取局域网 IP 地址了。

2. 2、专线 (静态 IP) 方式

说明:在该应用方案下,局端必须支持1483Bridge协议。

2. 2. 1、广域网配置:

(1)、在 WEB 界面"配置"栏目点击"广域网"进入广域网配置,界面同上述"拨号(动态 IP)方式"。

(2)、选中虚电路 0,并点击"提交"。

(3)、如下图示,分别设置电信公司提供的 VPI/VCI (并启用)、公网 IP/掩码及网关。

启用?	VPI	VCI	静态 IP 地址	子网掩码	网关
是 •	0	35	192. 168. 10.	255.255.255	192. 168. 10.

(3)、如下图示,选择设置电信公司提供的 ADSL 封装协议。

idged IP	IIC	-
1	idged IP	idged IP IIC

(4)、如下图示,禁用"网桥"。



(5)、上述配置完毕,请别忘记了在 Web 页的底端点击"提交"。

2.2.2、局域网配置:

©Copyright 星网锐捷,2004

第14页 共16页



配置要求同上述"拨号(动态 IP)方式"部分相关说明。

 2. 3、启用 NAT(地址转换)功能: 配置要求同上述"拨号(动态 IP)方式"部分相关说明。

上述步骤(2.2.1~2.2.3)参数配置完毕,请注意在 Web 左侧的配置栏目中点击"保存 配置",再点击"确认"重新启动设备,以使新设置生效。

注意: ADSL 配置完毕,请务必"保存配置",并重新启动 ADSL,否则设置参数将不生效。

2. 2. 4、用户端 PC 网卡配置要求:

在用户端 PC 网卡设上用户局域网 IP 地址及子网掩码,及局域网网关(即 ADSL 的 LAN 口 IP 地址),注意各 IP 地址要和网关保持在同一网段。如果 ADSL 已经启动了 DHCP 服务器 功能,则只需要在 PC 端打开 DHCP,便可以自动获取局域网 IP 地址了。



第五章 常见问题解答

1、 如果开启 ADSL 的电源时,电源灯不亮,该怎么办?

- (1) 这很可能是连线错误。请先检查电源和 ADSL 之间的连线是否正确。
- (2) 如果电源线路正确,就很可能是硬件上的问题了。这要洽询当地的服务供应商解决。

2、 如果 ADSL 无法拨号上网该怎么办?

- (1) 请察看 ADSL 的 CD 灯是否常亮,如果 CD 灯为闪烁状态,说明线路不能激活,请 检查线路连接。
- (2) 如果 CD 灯常亮,但还是不能上网,则可能是您电脑的网卡或拨号软件安装有问题, 请检查或重新安装,同时请核对用户名、密码及 PVC 参数是否和服务商给您的一致。
- (3) 如果上述因素都排除了还是不能上网,请联系ADSL服务商询问。

3、 打电话时ADSL会掉线 , 电话有噪声, 怎么办?

这种情况基本上是分离器安装不正确导致的,请用户务必保证每部话机前都有安装一个 分离器,或者电话机都是接在分离器的 Phone 口之后。

4、 我曾经修改过 ADSL 的网口 IP, 但忘记了, 怎么办?

本产品出厂时的网口 IP 为 192.168.10.1,可以通过复位(RESET)将 ADSL 的设置恢 复为出厂时的设置,但别的设置也会丢失,所以应慎重。操作如下:在 ADSL 上电情况下, 用圆珠笔或类似细长的针装物插入 RESET 孔,连按 3 次,每次持续 1 秒钟,然后 ADSL 就 将自动重起,继续等到 CD 灯开始闪烁,此时网口 IP 就被恢复为 192.168.10.1。

5、 我已经修改了 ADSL 的设置, 但修改的设置不生效, 怎么办?

对 ADSL 进行 Web 配置时,请注意几个关键步骤:(1)设置或更改;(2)提交;(4) 保存;(5)、重新启动设备。只有经过上述步骤,设置的参数才能正式生效。

第16页 共16页