

imageCLASS MF3200 系列

CHI



在使用设备前,请先阅读本指南。 阅读完后,请妥善保存以备将来参考。



📾 表示此手册是在随附的光盘中以 PDF 格式提供的。

- 要阅读 PDF 格式的手册,需要安装 Adobe Reader/Adobe Acrobat Reader。如果您的系统未安装 Adobe Reader/Adobe Acrobat Reader,请从 Adobe Systems Incorporated 网站下载。
- 为了确保各说明书中无错误和疏漏之处,我们已作了很大的努力。但是,由于我们一直在改进自己产品,如果您需要确切的规格,请与佳能联系。
- 封面上的传真机图示可能与您的传真机稍有不同。

我能用本机器进行哪些工作?

复印功能



打印机功能



扫描仪功能



	机器的各种说明书i
	我能用本机器进行哪些工作?ii
	复印功能 ii 打印机功能 iii 扫描仪功能 iii
	目录iv
	如何使用本指南vii
	本手册中使用的符号 vii 本手册中使用的图示 viii
	法律声明ix
	商标 ix 版权 ix 免责声明 ix
1	使用机器之前 1-1
	机器各组成部分1-1
	操作面板
	LCD (待机模式)1-4
	复印模式 1-4 扫描模式 1-4
	墨盒
	墨盒的维护 1-6
	定时设置1-7
	设置睡眠模式 1-7
2	稿件处理
	稿件要求
	扫描区域
	装入稿件

目录

3	打印介	质	
		纸张要求.	
		打印区域.	
		纸张使用原	泵则
		装纸	
			将纸张装入手送纸盘 3-4
		设定纸张户	र寸和类型3-7
		选择纸张轴	俞出位置
			纸张类型和输出位置 3-11
			正面向下纸张输出位置 3-12
			止囬问上纸张输出位直 3-13
4	复印,		
		扫描设定。	4-3
			图像后量 4-3
			对比度
			缩放比例 4-6
5	ŧтfП		5-1
5	. י יונ		
6	扫描.		
7	维护.		
		清洁机器.	
			外部 7-1
			内部
		百協聖合	扫抽区域 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
		史 供 空 品 ·	·····································
			伍/>> 运行(-5)(-6)
		搬运机器	7–9
		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	

8 故障排	除		8-1
	清除卡纸		8-1
	LCD 信息		8-7
		常规 打印	8-7 8-9
	如果您无法	法解决问题	8-10
9 机器设	置		9-1
	机器设置		9-1
		进入设定菜单	9-1
	设定菜单		9–3
		COMMON SETTINGS COPY SETTINGS TIMER SETTINGS	9–3 9–4 9–5
10 附录			10-1
	规格		10-1
		一般项目 复印 打印	10-1 10-2 10-3
	索引		10-4

我能用本机器进行哪些工作?

如何使用本指南

本手册中使用的符号

机器的各说明书中都用到了下列符号,它们分别表示您应在使用机器时注意的警告、小 心和注意事项。

▲ ^藥告 表示稍有不慎即可致命或造成严重伤害。

▲ 小☆ 解释如何避免身体或打印机受损。

➢ 注意 介绍操作注意事项以及如何避免小问题。

另外,本指南使用各种便于区分的符号来区分按键和 LCD 中的信息:

- 按键用方括号括起来: [停止 / 复位]。

- LCD 中的信息用尖括号括起来: <LOAD PAPER>。

操作面板图上指向按键的数字对应操作过程的各个步骤。

本手册中使用的图示

除非另有说明,本手册中使用的插图均取自 imageCLASS MF3222。



若 MF3222 与 MF3220 有任何区别,都会注明"仅 MF3222"。

法律声明

商标

Canon、佳能标识和 imageCLASS 是佳能公司的商标。 其它产品和品牌名称均为其各自所有人的注册商标、商标或服务标志。

版权

佳能公司 ©2006 年版权所有。未经佳能公司事先书面许可,严禁以任何形式或手段 (包括电子、机械、磁性、光学、化学、人工等形式或手段)对本出版物的任何部分任 何形式进行复制、传送、转录、保存在某一检索系统内或翻译成任何其它语言或计算机 语言。

免责声明

本文件内的信息有可能会改动,恕不另行通知。

对于本资料, 佳能公司不作任何类型的明示或暗示的担保, 其中包括不限于适销性的担保、对某种特定用途的适合性的担保或不侵犯任何专利权的担保。本资料中规定的情况除外。对于因使用本资料而引起的任何直接的、意外的或相应产生的各种性质的损害、损失或费用, 佳能公司概不负责。

使用机器之前

机器各组成部分



- A 玻璃台盖 打开此盖将稿件放置在玻璃台板上。
- B 玻璃台板 放置稿件。
- C 操作面板 控制机器。
- D 出纸托盘 输出打印件。
- E 前盖 安装墨盒或清除卡纸时打开。
- F 手送纸盘 逐页手动输入纸张。
- G 纸盒 控制纸张供应。



- H USB 端口
 连接 USB (串行总线) 电缆。
- I 面向上盖 纸张正面向上输出或清除卡纸时打开此盖。

J 电源插座 连接电源线。

K 延伸盖 防止污垢或灰尘落入纸盒内的纸张上。

操作面板



- A 正在处理 / 数据 有等待任务时亮起。
- B [复印]键 按此键切换至复印模式。
- C [扫描]键 按此键切换至扫描模式。
- D 警告
 发生错误时闪烁。
- E [对比度]键 按此键可调节复印对比度。
- F [放大 / 缩小] 键 按此键增大或缩小复印比例。
- G 数字键 输入字母和数字。
- H [停止/复位]键 按此键停止当前作业。也可按此键回待机模 式。
- I [节能]键 按此键手动设定或取消睡眠模式。设定为睡 眠模式时亮起绿灯,取消该模式时熄灭。
- J [启动]键 按此键开始复印和扫描。

- K [分页 /2 合 1] 键 按此键分页整理复印件,或设定 2 合 1 复印 功能。
- L [图像质量]键 按此键选择复印的图像质量。
- M [清除]键 按此键清除所输入的文字及数字。
- N [附加功能]键 按此键选择或取消附加功能模式。
- 0 [+→]键
 按此键增加各种设定值。也可按此键查看菜
 单中的下一项目。
- P [OK]键 按此键确认设定的功能或模式。
- Q [◀–]键 按此键减小各种设定值。也可按此键查看菜 单中的前一项目。
- R LCD 显示屏 操作时显示各种信息和提示。在调节设置时 显示选项、文本和号码。
- S [系统监控器]键 按此键检查打印状态,打印和扫描计数。

LCD (待机模式)

复印模式



- A 缩放比例
- B 纸张尺寸
- C 数量
- D 对比度
- E 图像质量

扫描模式

SCANNING MODE

🖉 注意

 - 机器插上电源后,LCD上先后显示 <PLEASE WAIT> 和 <INITIALIZING...>,然后出现待机屏幕。不 显示 <INITIALIZING...>也可看到待机屏幕。

- 设备闲置一分钟后,屏幕即返回待机模式(自动 清除功能)。

墨盒

^福\²⁵ 福↓ 约 25 A4 页 多, ⁵

随机附带的原始佳能墨盒 (启动)可打印约 1500 页稿件。此外,佳能替换墨盒可打印 约 2500 页稿件。页数是基于 "ISO/IEC 19752"*,以默认打印对比度、5% 打印率打印 A4 页面计算的。墨粉的消耗量因打印稿件的类型而异。若稿件里图形,表格或图表很 多,空白地方少,则墨粉消耗量大,墨盒寿命就会缩短。更换墨盒的时候请务必使用专 门的佳能墨盒。

* "ISO/IEC 19752" 是一个与 ISO (国际标准化组织)颁发的 "确定单色电子照相打 印机和可能包含打印机部件的多功能设备的墨盒打印量的方法"密切相关的全球标准。

墨盒名称:

Canon Cartridge U



型号	同捆品 / 替换品	对应原始佳能墨盒	打印数量
MF3222	同捆品	Canon Cartridge U Starter	A4 纸,约 1500 页
MF3220	替换品	Canon Cartridge U	A4 纸,约 2500 页

墨盒的维护

- ●墨盒应远离计算机屏幕、磁盘驱动器和软盘。墨盒内的磁铁可能会损坏这些物品。
- 避开受高温、高湿度或温度快速变化影响的场所。
- 墨盒暴露在直射阳光或明亮光线下的时间不应超过五分钟。
- ●将墨盒存放在专用保护袋内。准备将墨盒安装到机器时才打开保护袋。
- ●保存好墨盒的保护袋,以备今后重新包装和搬运时使用。
- ●勿将墨盒存放在含盐份的环境中,也勿存放在有喷雾剂等腐蚀气体的场所。
- 非必要情况下请勿从机器中取出墨盒。
- 勿打开墨盒上的感光鼓保护盖。如果感光鼓表面曝光或损坏,则打印质量可能下降。
- 拿墨盒时务必只握住其手柄,避免触摸到感光鼓保护盖。
- 勿将墨盒直立放置,也勿倒置。如果墨盒内的墨粉结块,则即使摇晃墨盒,也可能无 法摇散墨粉。

🛕 小心

勿将墨盒置于火中。墨粉为易燃物。

定时设置

设置睡眠模式

机器闲置一段时间后,即自动进入睡眠模式。



- **1** 按 [附加功能]。
- 2 按[◄–]或[+►]选择 <TIMER SETTINGS>, 然后按[OK]。
- 3 按[◄–] 或[+►] 选择 <AUTO SLEEP>, 然后按 [OK]。



4 按 [**◄**-] 或 [**+►**] 选择 <ON>, 然后按 [OK]。

5 按 [**◄–**] 或 [**+▶**] 选择所要的间隔时间,然后按 [OK]。

间隔时间可设置为 3 到 30 分钟 (增幅为 1 分钟)。 您也可用数字键输入时间值。

6 按[停止/复位]返回待机模式。

使用机器之前

🖉 注意

- 要从睡眠模式中恢复, 按操作面板上的[节能]。
- 要手动进入睡眠模式, 按操作面板上的[节能]。
- 以下情况时机器不会进入睡眠模式:
 - 正在操作
 - 正在处理 / 数据指示灯亮起
 - 屏幕上出现错误代码或信息, 警告闪烁
 - 纸盒内无纸张
 - 纸张装入手送纸盘
 - 机器发生卡纸
- 以下情况时机器结束睡眠模式:
 - 按操作面板上的[节能]
 - 从电脑里发送打印作业,开始打印



数量 1 张

* 复印透明稿件如描图纸或透明胶片时,请把稿件正面向下放置在玻璃台板,再用一张普通白纸盖住。

🖉 注意

请在稿件上的胶水、墨水或修正液完全干了之后再将稿件放置在玻璃台板上。

扫描区域

请确保稿件的文本和图形落在下图的阴影区域。注意:列出的页边宽度为近似值,实际 使用时可能稍有差异。



装入稿件

1 抬起玻璃台盖。



将稿件正面向下放置。



2



若稿件和任何纸张尺寸标记都不吻合,请将稿件的中心对准箭头标记。

轻轻盖上玻璃台盖。

4



可开始扫描稿件。



- 盖上玻璃台盖时,请注意不要夹到手指,否则可能引起人身伤害。

- 不要大力向下压玻璃台盖, 否则可能损坏玻璃台板并引起人身伤害。

🖉 注意

扫描结束后从玻璃台板上取下稿件。



纸张要求

	纸盒	手送纸盘
尺寸 (宽×长)	A4, B5, A5, Executive, 信封 (COM10, Monarch, DL, ISO-C5), LTR (76 × 127-216 × 356 mm)	A4, B5, A5, Executive, 信封 (COM10, Monarch, DL, ISOC5), LTR, LGL (76 × 127-216 × 356 mm)
重量	64-128 g/m²	64-163 g/m²
数量	最多 250 张(64g/m ²)	最多1张(64g/m ²)
类型	普通纸,普通纸L,重磅纸,重	磅纸H,透明胶片

🖉 注意

默认纸张尺寸为 A4。若要使用不同尺寸的纸张,您必须更改纸张尺寸设置。(请参阅"设定纸张尺寸和类型"第 3-7 页。)

打印区域

阴影区域表示 A4 纸和信封的近似可打印区域。



纸张使用原则

- ●防止卡纸,请勿使用下列纸张:
 - 皱褶或有折痕的纸张
 - 卷曲或卷状纸张
 - 铜版纸
 - 撕裂的纸张
 - 潮湿纸张
 - 很薄的纸张
 - 用热传递打印机打印过的纸张(请勿复印到反面。)
- ●下列类型的纸张打印性能不佳:
 - 纹理粗糙的纸张
 - 很光滑的纸张
 - 亮光纸
- ●确保纸张上无灰尘、绒毛和油迹。
- 大量购买纸张前请务必进行测试。
- 使用前,请勿拆开纸张包装,并存放于平坦的表面。将开包的纸叠留在原有的包装中,并存放在荫凉、干燥的地方。
- ●纸张存放相对湿度应为: 18℃-24℃, 40%-60%。
- ●请只使用激光打印机专用的透明胶片。建议本机器只使用佳能型透明胶片。

要在纸盒中装入纸张,请参阅入门指南的"安装纸盒和装入纸张"。

将纸张装入手送纸盘

若要在纸盒内不同纸张上复印或打印,可使用手送纸盘。将纸张逐页装入手送纸盘。

🖉 注意

- 手送纸盘内的纸张先于纸盒内的纸张被送入。
- 建议使用 COM10, MONARCH, DL 和 ISO-C5 信封。使用其它信封可能影响打印质量。
- 务必在打印机驱动程序中设定正确的信封尺寸。(请参阅软件指南)
- 打印接收到的文档时,可仅从纸盒内输入纸张。若手送纸盘内装入了纸张,屏幕将显示 <REMOVE MP PAPER>。

1 将纸张导板滑到所要的纸张尺寸标记处。



🖉 注意

若未将纸张导板正确调节到纸张尺寸,打印质量可能受影响。

打印介质





🖉 注意

装入的纸张上有标识时,将打印面(有标识的面)向上放置并插入,这样手送纸盘的纸张才可从 页眉开始输入。



装入信封时,将信封打印面向上,从右边(如靠近邮票处)插入到手送纸盘内。



3 指定您所装入的纸张尺寸和类型。

指定纸张尺寸和类型的详情,请参阅"设定纸张尺寸和类型"第3-7页。

设定纸张尺寸和类型

默认设置是 <A4> 和 <PLAIN PAPER>。装入其它类型和 / 或尺寸的纸张时,请按以下步 骤更改设置。

对于纸盒和手送纸盘,除了步骤4和7选择纸盒或手送纸盘不同,其它步骤都一样。



- 1 按[附加功能]。
- 2 按 [◄-] 或 [+►] 选择 <COMMON SETTINGS>, 然后按 [OK]。



- 3 按[◄–]或[+►]选择 <PAPER SETTINGS>, 然后按[OK]。
- **4** 按 [**◄–**] 或 [**+▶**] 选择 <CASSETTE> 或 <MP TRAY>, 然后按 [OK]。
- **5** 按 [◀━] 或 [✦▶] 选择 <PAPER SIZE>, 然后按 [OK]。
- **6** 按 [**◄−**] 或 [**+►**] 选择纸张尺寸, 然后按 [OK]。

<A4〉, <B5〉, <A5〉, <EXECUTIVE〉, <COM10〉, <MONARCH〉, <DL〉, <ISO-C5〉, <LTR〉, <LGL〉* * 仅手送纸盘



7 按[◄–]或[+►]选择 <CASSETTE>或 <MP TRAY>, 然后按 [OK]。

8 按[◄–]或[+►]选择 <PAPER TYPE>,然后按[OK]。

9 按[◄–]或[+►]选择纸张类型,然后按[OK]。

您可从以下纸张类型中选择: 普通纸 (64 g/m²-90 g/m²)可选择 <PLAIN PAPER>或 <PLAIN PAPER L>^{*1} 重磅纸 (105 g/m²-128 g/m²)或信封可选择 <HEAVY PAPER>或 <HEAVY PAPER H>^{*2},透明胶片选择 <TRANSPARENCY> ^{*1}以 <PLAIN PAPER>打印,纸张卷曲严重时,可选择 <PLAIN PAPER L>。 ^{*2}以 <HEAVY PAPER>打印, 若打印固定性不够,可选择 <HEAVY PAPER H>。

1● 按[停止/复位]返回待机模式。

选择纸张输出位置

让纸张正面向上输出时, 请打开机器背面的面向上输出盖。 让纸张正面向下输出时, 请关闭面向上输出盖并在机器前面接上出纸托盘。



🖉 注意

复印或打印时请勿打开或关闭面向上盖。

正面向下输出纸张时,纸张打印面向下输出到出纸托盘上。 正面向上输出纸张时,纸张打印面向上输出到输出区域。 请依据情况打开或关闭面向上盖选择纸张输出位置。

纸张类型和输出位置

根据情况和纸张类型选择合适的输出位置。

纸张类型	纸张输出位置	输出页数
普通纸	正面向上	1 张
	正面向下	约 60 张 (64-90 g/m²)
普通纸L	正面向上	1 张
	正面向下	约 30 张 (64-90 g/m²)
重磅纸	正面向上	1 张
	正面向下	约 30 张 (105-128 g/m²)
重磅纸H	正面向上	1 张
	正面向下	约 30 张 (105-128 g/m²)
透明胶片	正面向上	1 张
	正面向下	10 张

正面向下纸张输出位置

纸张打印面向下输出到出纸托盘。 按打印顺序堆叠。



🖉 注意

- 请勿将输出纸张重新放到出纸托盘上。否则可能导致卡纸。

- 请勿将纸张之外的物品放到出纸托盘上。否则可能导致卡纸。

正面向上纸张输出位置

纸张打印面向上从机器后部的正面向上输出区域输出。 由于纸张直接从设备输出,对于透明胶片或容易卷曲的信封,此方式非常方便。

1 打开面向上盖。

逐页取出输出的纸张。



🖉 注意

- 请勿强制拉出纸张。

- 本机器无正面向上输出托盘。请手动取出输出的纸张。
- 请勿将物品放到正面向上输出区域前。






扫描设定

按 [启动] 开始复印之前,为了更适合待扫描稿件您可以调节扫描设定。若启动了自动清除功能或按了 [停止 / 复位],则这些设定返回默认值。

图像质量



- **1** 按[复印]。
- 2 重复按 [图像质量]选择稿件类型。

<TEXT>:用于扫描文字稿件。 <PHOTO>:用于包含小字体文字或照片的稿件。 <TEXT/PHOTO>:用于包含小字体文字和照片的稿件。

🖉 注意

设定为 <TEXT/PHOTO> 或 <PHOTO> 时,复印对比度将自动变为手动模式。

对比度

您可自动或手动将对比度调节为最适合稿件的水平。

●自动调节



1 按 [对比度]直到出现 <AUTO>, 然后按 [OK]。

🖉 注意

图像质量自动设定为 <TEXT>。



1 按 [对比度]直到出现手动模式。



2 按 [**◄–**] 或 [**+▶**] 调节复印对比度,然后按 [OK]。

[**+**▶]:加深稿件颜色 [**◀-**]:使稿件颜色变浅 缩放比例

●预置缩放

您可将标准尺寸纸张放大或缩小成另一种标准尺寸复印。



1 按 [放大 / 缩小]。

2 按[◄–]或[+►]选择复印比例,然后按[OK]。

- 200% MAX.
- 141% A5 \rightarrow A4
- 122% A5 → B5
- 115% B5 → A4
- 100%
- 86% A4 \rightarrow B5
- 81% B5 → A5
- 70% A4 → A5
- 50% MIN.

🖉 注意

<COPY SETTINGS>菜单中的 <PAPER SIZE GROUP> 设定为 <INCHES> 或 <A> 时,预置的复印比例将如 下更改:

INCHES: 50%, 64%, 78%, 100%, 129%, 200% A: 50%, 70%, 100%, 141%, 200% ● 指定缩放比例(仅 MF3222)

以1%的幅度缩小或放大图像比例。可用复印比例为50%-200%。



打 按两次 [放大 / 缩小]。

2 用数字键输入缩放比例,然后按[OK]。

例

ZOOM 50-200% - 100% +

你可用 [◀━] 或 [+▶] 调节缩放比例,按 [+▶] 要减小缩放比例,按 [◀━]。

🖉 注意

要将缩放比例返回100%,可按[停止/复位]。



请按照下列步骤从您的计算机打印文件。 请确保打印机驱动程序已经安装。 打印功能详情,请参见软件指南的第2章"打印"。

1 启动打印命令	2 选择打印机
 ● 无标题 - 记事本 ● 二★ ● 二★ ● 二★ ○ 二★<th> ★ 打印 定様打印机 達様打印机 「「「「「「」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」</th>	 ★ 打印 定様打印机 達様打印机 「「「「「「」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」
在应用程序中打开文件,然后单击[文 件]>[打印]。	





请按照下列步骤将文件扫描到您的电脑。 请确保扫描仪驱动程序已经安装。 扫描功能详情,请参见软件指南的第3章"扫描文档"。

1 装入稿件	2 输入扫描模式
将稿件放置在玻璃台板上。 可扫描的稿件,请参阅"稿件要求"第2-1 页。	按 [扫描]。 扫描指示灯亮起,设备进入扫描待机模式。

3 开始扫描

① 放太/地小 ① ② ③ 停止/复位 节能 ⑦ 对比皮 ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑦ 对比皮 ④ ⑤ ⑥ 品符 ③ 四線质量 ⑦ 8 ⑨ ④ 斎除 ⑦ ※ ⑧ 単

按[启动]。

扫描的数据传输到电脑上并经过扫描应用处 理。扫描应用设置详情请参见软件指南的第 3章"扫描文档"。

下列情况该怎么办...

● **您想取消扫描:** 按操作面板上的 [停止 / 取消], 然后单 击电脑屏幕上的 [OK]。



清洁机器

清洁机器前,请注意下列事项:

- 确保存储器中未保存文件,然后断开电 源。
- 务必使用软布以避免刮伤部件。
- 勿使用棉纸、纸巾或类似材料进行清洁;
 这些材料会粘在部件上,或产生静电。

🛕 小心

切勿使用稀释剂、苯、丙酮等挥发性液体或其它化 学清洁剂清洁机器。这些物质均会损坏机器的部 件。 外部

- 1 断开电源。
- 2 将一块清洁、柔软、无绒毛的棉布用 水或稀释的碗碟洗涤剂蘸湿,然后 擦拭机器的外部。
- **3** 待机器外表干燥后,重新连接电源。

内部

请定期清洁机器的打印区域,防止墨粉和 纸屑积在里面。

1 断开电源。





3 取出墨盒。



🛕 小心

- 为避免墨盒曝光,请将其放在保护袋内, 或用厚布包裹。
- 勿打开墨盒上的感光鼓保护盖。如果感光 鼓表面曝光或损坏,则打印质量可能下 降。
- 4 用一块清洁、柔软、干燥、无绒毛的 棉布擦去机器内部的墨粉或纸屑。

▲ 小心

- 请勿触摸定影组件(A),因为使用过程
 中它会变得很烫。
- 请勿触摸传输滚轴 (B),否则会损坏机 器。



 如果散落的墨粉接触到皮肤或衣服,请用 冷水清洗。热水将会使墨粉固结。



维护

5 将墨盒插入机器,并插到底。

握住墨盒将墨盒两端的突出部(A)对准机 器内的导轨(B),然后轻轻将墨盒完全滑 入机器。







6



▲ 小心 当心手指被夹住。

7 重新连接电源线。

扫描区域

请保持扫描区域的清洁,以避免复印件或 发出的传真件变脏。

1 抬起玻璃台盖。



2 用蘸水的湿布清洁玻璃台板及玻璃 台盖的内侧。然后用干燥的软布擦 拭。



🖉 注意

布不可过湿,否则可能撕坏文件或损坏机器。

盖上玻璃台盖。



▲ 小心 当心手指被夹住。

更换墨盒

打印件上出现白色线条和淡色条纹时,即 表明墨粉不足。请摇匀墨盒中的墨粉。若 仍出现白色线条和淡色条纹,请更换墨 盒。

摇匀墨粉

1 打开前盖。



2 取出墨盒。



8 轻轻地摇动5、6次,使墨盒内的墨粉 均匀分布。



4 将墨盒插入机器,并插到底。

握住墨盒将墨盒两端的突出部(A)对准机 器内的导轨(B),然后轻轻将墨盒完全滑 入机器。

确保墨盒上的箭头(C)对准机器内部。







更换新墨盒

1 打开前盖。



2 取出墨盒。



▲ 小心 勿打开墨盒上的感光鼓保护盖。如果感光鼓 表面曝光或损坏,则打印质量可能下降。

从保护袋内取出新墨盒。



🖉 注意

请保存好保护袋。以后从设备内取出墨盒时 可能会用到。

4 轻轻地摇动5、6次,使墨盒内的墨粉 均匀分布。



5 将墨盒放在平稳的表面上。如下图 所示,固定住墨盒,折起封条(B) 上的拉环(A)。

确保将拉环从墨盒上拆下。





为防止损坏封条,请勿以一定角度向上或向 下拉出封条。

维护



握住墨盒将墨盒两端的突出部(A)对准机 器内的导轨(B),然后轻轻将墨盒完全滑 入机器。

确保墨盒上的箭头(C)对准机器内部。









搬运机器

远距离搬运机器时,请完成下列步骤的工 **4** 作以避免震动引起损坏。

- 1 从机器的背部拔下电源线和其它所 有电缆。
- 2 打开前盖。



取出墨盒。



🛕 小心

- 为避免墨盒曝光,请将其放在保护袋内, 或用厚布包裹。
- 勿打开墨盒上的感光鼓保护盖。如果感光 鼓表面曝光或损坏,则打印质量可能下 降。



▲ 小心 当心手指被夹住。

盖上前盖。

5 完全拉出纸盒,取出纸张。





7

8

从机器上拆下延伸盖。



从纸盒上拆下纸盒延伸板。



将纸盒插入机器。



9 拆下出纸托盘。



- 10 确认所有的盖都盖上了。
- **11** 如下图所示,握住机器两端的把手 小心抬起机器。



🛕 小心

- 不可通过任何机器附件抬起机器。机器跌 落可能导致人身伤害。
- 如果您背部有问题,搬运前请务必检查机器重量。(请参阅"规格"第10-1页。)

故障排除

清除卡纸

机器卡纸时,LCD 上即显示出卡纸信息。 LCD 上显示 <PAPER JAM>时,请先从机器内 移除卡纸,如有必要,再移去纸盒中的纸 张。如果反复卡纸,请检查下列事项:

- 将纸张装入机器前,先在平坦的表面上 摊开和轻拍纸叠。
- 检查正在使用的纸张是否符合使用要求。(请参阅"打印介质"第3-1页。)
- 确保从机器内部清除了各种碎纸。

🖉 注意

请勿从机器内强制拉出卡纸。若有必要,请联系当 地授权佳能客服中心。 打开前盖。

1



2 取出墨盒。



🛕 小心

- 接触机器内部时请取下手表和手镯或戒指。如果这些东西接触到设备内部,可能会被损坏。
- 为防止可能损坏设备,请勿触摸传输滚轴
 (B) 左端的别针(A)。
- 勿打开墨盒上的感光鼓保护盖。如果感光 鼓表面曝光或损坏,则打印质量可能下 降。



 取出卡纸时,请勿触摸传输滚轴,因为其 表面极其精细很容易被指甲油和划痕损 坏,否则可能导致打印性能下降。

🖉 注意

墨盒暴露在光线下的时间不应超过五分钟。 若有必要,将墨盒放在原来的保护袋内,或 用厚布包裹起来,以防止曝光。

3 打开面向上盖(A),轻推正面向上 输出纸盘两端的绿色纸张释放杆 (B)。



握住卡住的纸张两端并向内移动, 然后轻轻拉出。



🛕 小心

4

- 移除卡住的纸张时,请注意不要让纸张边 缘割伤了手。
- 移除卡纸或进行机器内部检查时,请勿让 项链、手镯或其它金属物品接触到设备内 部,否则可能导致火灾或电击。
- 如果撕破纸张,请清除全部碎纸,以避免 再次卡纸。
- 如果散落的墨粉接触到皮肤或衣服,请用 冷水清洗。热水将会使墨粉固结。

从机器内轻轻拉出卡纸。



如果看得见纸张导出边且未进入成像区域, 向前拉出纸张并向内卷起。



▲ 小心

 请勿从纸盒前端拉出卡住的纸张。否则可 能导致设备故障。



- 请勿向上拉出卡住的纸张。纸张上的墨粉 可能污染机器并可能导致永久性打印质量 下降。



卡纸清除→到步骤14 卡纸未清除→到步骤6





7

6

小心地从滚轴上沿直线拉出卡纸。



若卡纸严重折叠,几乎成手风琴那样,放松 卡纸并拉出。



卡纸清除→到步骤14 卡纸未清除→到步骤8

8 盖上前盖。





9

完全拉出纸盒。



- **10** 握住卡纸的两端并慢慢沿箭头方向 拉出。
 - 从纸盒输入纸张时:



- 从手送纸盘输入纸张时:



11 将绿色纸张释放杆 (B) 推回原始 位置并盖好面向上盖 (A)。



🖉 注意

- 请务必将纸张释放杆推回到原始位置。如
 果释放杆未推回原处,将无法消除卡纸。
- 打印时绝不可推回释放杆。否则可能损坏 定影组件。

12 将纸盒插入机器。



13 打开前盖。



14 将墨盒插入机器,并插到底。

握住墨盒将墨盒两端的突出部(A)对准机 器内的导轨(B),然后轻轻将墨盒完全滑入机器。

确保墨盒上的箭头(C)对准机器内部。



15 盖上前盖。



🛕 小心

当心手指被夹住。

🖉 注意

更换墨盒关闭前盖后,即可开始操作。设备 恢复待机状态表明故障已经排除了。若设备 仍未恢复待机状态,请确认纸张释放杆推回 到原始位置,并检查看设备内部是否残留有 卡住的纸张。

LCD 信息

LCD 显示出错信息时,请参阅下表。

常规

信息	说明	措施
CHECK PRINTER	打印机出现问题。	打开前盖然后盖上以重新设置。若仍显示此信息,请拔下 设备电源插头并与当地授权 佳能客服中心联系。
CLOSE COVER FRONT COVER	前盖未完全盖上。	检查前盖,确保已完全盖上。
LOAD CORRECT PAPER	纸盒或手送纸盘内纸张与 <paper settings=""> 菜单中指 定的<cassette>或<mp tray=""> 纸张尺寸不符。</mp></cassette></paper>	 装入正确尺寸的纸张或更 改〈PAPER SETTINGS>菜单 中〈CASSETTE〉或〈MP TRAY〉 的纸张尺寸。更多详情,请 参阅"设定纸张尺寸和类 型"第3-7页。 若要打印报告或列表,请 将纸张尺寸设置为〈A4〉或 〈LTR〉,然后装入尺寸相符 的纸张。 打开前盖然后盖上以重新设置。
LOAD PAPER	纸盒或手送纸盘内无纸或纸 张插入错误。	将纸张装入纸盒或手送纸盘。 (请参阅"装纸"第3-4页。) 确保纸盒内的纸叠未超过纸 盒容量。 将纸张逐页装入手送纸盘。 复印时装入的纸张尺寸应相 同。 LCD 信息的第2 行可能会显示 〈CASSETTE〉或 〈MP TRAY〉 及纸张 尺寸。这种情况下,请装入与 纸盒或手送纸盘相应的纸张。
MEMORY FULL	 存储器中扫描的文档数量 到达极限。 使用分页复印功能时,设备 存储器内扫描的文档已满。 	将稿件分成多份单独复印。

信息	说明	措施
PAPER JAM	机器发生卡纸。	清除卡纸(请参阅"清除卡 纸"第8-1页。),并在纸盒 或手送纸盘里重新装入纸张。 打开前盖然后盖上以重新设 置。
PLEASE WAIT	插上电源插座或设备尚未就 绪时显示此信息。	等到此信息消失。
SYSTEM ERROR EXXX	发生系统错误。〈XXX〉是三位 数的编码,提示错误类型。	拔下设备电源插头。等待5秒 钟以上再重新连接电源。若仍 显示此信息,请与当地授权佳 能客服中心联系。
TONER IS NOT SET INSERT THE TONER	未安装墨盒或墨盒安装错误。	请正确安装墨盒。(请参阅 "更换墨盒"第7-5页。)

打印

信息	说明	措施
PRINTER DATA ERROR CHECK PRINTER	未打印来自 PC 的数据。	检查软件安装是否正确或打 印机电缆连接是否正确。
PRINTING	打印机正在处理打印任务。	无需操作。请等到打印结束。

如果您无法解决问题

如果参考了本章内容后仍无法解决问题,请与您所在地的佳能授权经销商联系,或拨打 佳能服务热线。

与佳能联系时,请准备好下列信息:

- 产品名称(imageCLASS MF3222/MF3220)
- 序列号 (位于机器后部的标签上)
- 购买地点
- 问题性质
- 为解决问题曾采取的措施及结果



如果机器发出很强的噪音,冒烟或发出异味,请立即拔下电源线并与当地授权佳能客服中心联系。勿尝试 自行拆解或修理机器。

🖉 注意

尝试自行修理机器会使您失去有限的保修权利。

机器设置

机器设置

您可以从设定菜单调节机器设定,以自定机器的工作方式。

进入设定菜单



- **1** 按 [附加功能]。
- 2

按[◀━]或[**+**►]选择您需要的菜单,然后按[OK]。

<COMMON SETTINGS> <COPY SETTINGS> <TIMER SETTINGS>



- **3** 按[**◄–**]或[**+►**]选择子菜单,然后按[OK]。
- **4** 若要登记设定或进入子菜单项目,按[OK]。
- 5 完成后,按[停止/复位]返回待机模式。

🖉 注意

按[停止/复位]退出菜单。若按[OK]前按了[停止/复位],将不会登记设定内容。

设定菜单

🖉 注意

根据购买国家不同,某些设定有可能无效。

COMMON SETTINGS	
设定项目	说明
1 DEFAULT SETTINGS	选择插上电源插头时出现的待机显示。 - COPY - SCAN
2 TONER SAVER MODE	设定是否节约使用墨粉。 - OFF - ON
3 PAPER SETTINGS	设定纸盒或手送纸盘的纸张类型和尺寸。(请参阅"设定纸 张尺寸和类型"第 3-7 页。)
CASSETTE	设定纸盒的纸张尺寸和类型。
MP TRAY	设定手送纸盘的纸张尺寸和类型。
4 DISPLAY LANGUAGE	选择屏幕显示语言。(请参阅"规格"第10-1页。)

COPY SETTINGS	
设定项目	说明
1 DENSITY	设定复印对比度。 - MANUAL(1-9) - AUTO [*] *设定为 <auto>时,图像质量模式将自动设定为 <text>。</text></auto>
2 IMAGE QUALITY	设定复印稿件类型。 - TEXT - PHOTO* - TEXT/PHOTO* * 设定为 <photo> 或 <text photo=""> 时,对比度模式将自动设 定为 <manual>。</manual></text></photo>
3 AUTO COLLATE	设定是否将复印件自动分页。 - OFF - ON
4 PAPER SIZE GROUP	为您的机器选择纸张尺寸组。* - AB - INCHES - A * 若已改变纸张尺寸组,可用的预置复印比例也将改变。

TIMER SETTINGS	
设定项目	说明
1 AUTO SLEEP	设定设备闲置一段时间后自动进入睡眠模式。(3-30分钟) (请参阅"设置睡眠模式"第1-7页。) - ON - OFF
规格

附录

一般项目	
●类型	个人台式电脑
●电源	220 V, 50 Hz (依据产品购买的国家, 电源要求有所不同。)
●功率	最大:约 780 W 工作:390 Wh 以下 待机:8.0 Wh 以下 节能模式:5.0 Wh 以下
● 预热时间	8 秒钟以内*(温度: 20°C,湿度: 65%;从插上设备电 源插头到出现待机显示) *预热时间依据设备条件和环境而不同。
●重量	约 10.8 kg(包括墨盒)
●尺寸	 449 mm (宽) × 487 mm (深) × 369 mm (高) (有选购纸盒) 449 mm (宽) × 539 mm (深) × 369 mm (高) (安装纸盒且前盖打开)
● 安装空间	649 mm (宽) × 984 mm (深)

一般项目	
● 环境条件	温度: 15°C-30°C 湿度: 10%-80% RH
● 显示语言	ENGLISH (英语) / GERMAN (德语) / FRENCH (法语) / SPANISH (西班牙语) / ITALIAN (意大利语) / SWEDISH (瑞典语) / NORWEGIAN (挪威语) / DUTCH (荷兰语) /FINNISH (芬兰语) / DANISH (丹麦语) / PORTUGUESE (葡萄牙语) / CZECH (捷克斯洛伐克语) / SLOVENE (斯洛文尼亚语) / HUNGARIAN (匈牙利语) / RUSSIAN (俄语) / TURKISH (土耳其语)
● 稿件要求	» p. 2-1.
● 纸叠要求	» p. 3-1.
●打印区域	» p. 3-2.
● 扫描区域	» p. 2-2.

复印	
● 扫描分辨率	文本模式: 600 dpi × 400 dpi 照片模式,文本/照片模式: 600 dpi × 600 dpi
● 打印分辨率	$600 \text{ dpi} \times 600 \text{ dpi}$
● 放大倍率	1 ± 1.0%, 1:2.00, 1:1.41, 1:0.70, 1:0.50 缩放范围 0.50 - 2.00, 增幅 1%* * 不适应于 MF3220
● 复印首页所需时间	11 秒钟以下 (A4)
●复印速度	直接复印: A4 20 cpm
● 复印数量	最多 99 份

打印	
● 打印方法	间接静电方式(按需定影)
●纸张处理	- 纸盒: 250 张×1个纸盒 (64 g/m²) - 手送纸盘:1 张
● 纸张输送	» p. 3-11.
● 打印速度	»请参阅"复印速度"第10-2页。
● 打印分辨率	$600 \text{ dpi} \times 600 \text{ dpi}$
● 色调数量	256
● 打印墨盒	» p. 1–5

🖉 注意

规格若有变更, 恕不另行通知。

В

搬运机器 7-9 玻璃台板 1-1 玻璃台盖 1-1

С

COMMON SETTINGS 9-1, 9-3 COPY SETTINGS 9-1, 9-4 菜单 进入 9-1 设定 9-3 操作面板 1-1, 1-3 出纸托盘 1-1

索引

D

打印 5-1 待机模式 复印 1-4 扫描 1-4 电源插座 1-2 定时设置 1-7 对比度 复印 4-4 [对比度]键 1-3

F

[放大/缩小]键 1-3 [分页/2合1]键 1-3 [附加功能]键 1-3 复印 4-1 [复印]键 1-3

G

稿件 扫描区域 2-2 要求 2-1 装入 2-3 更换墨盒 7-5 故障排除 8-1 规格 10-1 打印 10-3 复印 10-2 一般项目 10-1

J

机器各组成部分 1-1 机器设置 9-1 [节能]键 1-3 警告 1-3

L

LCD **1-4** 信息 **8-7**

М

面向上盖 1-2 墨盒 1-5 更换 7-6

0

[OK] 键 **1-3**

Q

[启动] 键 1-3 前盖 1-1 [清除] 键 1-3 清除卡纸 8-1 清洁机器 7-1 内部 7-2 扫描区域 7-4 外部 7-1

R

如果您无法解决问题 8-10

S

扫描 6-1 [扫描]键 1-3 扫描设定 复印 4-3 设定纸张尺寸和类型 3-7 手送纸盘 1-1, 3-4 数字键 1-3 睡眠模式 1-7 缩放比例 4-6 预置缩放 4-6 指定缩放比例 4-7

Т

TIMER SETTINGS 9-1, 9-5 [停止 / 复位]键 1-3 图像质量 复印 4-3 [图像质量]键 1-3

U

USB 端口 1-2

W

维护 7-1

Х

[系统监控器]键 1-3 选择纸张输出位置 3-10

Y

延伸盖 1-2 摇匀墨粉 7-5

Ζ

正面向上纸张输出区 3-13 正面向下纸张输出区 3-12 正在处理 / 数据 1-3 纸盒 1-1 纸张 打印区域 3-2 使用原则 3-3 要求 3-1 装入 3-4 纸张类型和输出位置 3-11 装入 稿件 2-3 信封 3-4 纸张 3-4



佳能(中国)有限公司 地址:北京市朝阳区光华路1号北京嘉里中心北楼15层

佳能(中国)有限公司 北京分公司

地址:北京市朝阳区光华路1号北京嘉里中心南楼10层 电话:(010)85298488 邮政编码:100020

佳能(中国)有限公司 上海分公司

地址:上海市淮海中路 381 号中环广场 18 层 电话:(021)63916500 邮政编码:200020

佳能(中国)有限公司 广州分公司

地址:广州市天河区体育东路 160 号 12 层 电话:(020)38771918 邮政编码:510620

热线中心电话:全国(香港,澳门和台湾除外):95177178(支持手机拨打) 欢迎访问佳能(中国)主页 http://www.canon.com.cn



FA7-8951 (000)

© CANON INC. 2006

PRINTED IN JAPAN OR CHINA