



安装、使用产品前,应阅读使用说明

使用设备前,请 仔细阅读本手册

本手册专门用于指导您使用手机的功 能。如欲了解本手册中未涉及的内 容,请参照Windows Mobile 6.1 Professional操作平台中的帮助。 当您从包装盒中取出电池时,电池 尚未充电。

设备充电时,请勿取出电池。

如您拆卸或擅改设备的外壳,产品 保证即失效。

本产品电磁辐射比吸收率(SAR)最 大值为 0.240 W/kg,符合国家标 准GB21288-2007的要求。

隐私权限制

有些国家有权要求您完全公开所有电话 录音,而且规定您在录音时,必须告知 对方。在使用PDA电话的录音功能时, 提醒您要遵守当地相关法规,以免触 犯法律。

知识产权声明

Copyright © 2009 武汉多普达通讯有 限公司(以下简称多普达),版权所 有,并保留一切权利。

^oooooo、^oooooo 均**为多普达商标**。 → trc、 → hTc、 → hTc、 、 ExtUSB和HTC Care均为宏达国际电子股份有限公司(简称HTC)商标及/或服务标记。

Microsoft、Windows、Windows NT、 Windows Server、Windows Mobile、 Windows XP、Windows Vista、 ActiveSync、Windows Mobile Device Center、Internet Explorer、MSN、

Hotmail、Windows Live、Outlook、

Excel、PowerPoint、Word、OneNote和 Windows Media均为Microsoft Corporation在美国及/或其他其它地区的注 册商标或商标。 蓝牙和蓝牙标志均为Bluetooth SIG, Inc. 所拥有之商标。

microSD为SD Card Association的商 标。

Java、J2ME 和所有其它以 Java 为 基础的商标均为 Sun Microsystems, Inc. 在美国地区和其它国家的商标或 注册商标。

Opera® Mobile 为Opera Software ASA所有, Copyright© 1995-2008 Opera Software ASA, 版权所有, 并保 留一切权利。

本手册中所提及的其他公司、产品和服 务名称为其分别拥有者的商标、注册商 标或服务标记。

多普达保留随时修改本文件之内容的权 利,恕不另行通知。

П

未经多普达事前书面同意,不能以任何 形式或任何方式(包括但不限于电子或 机械方式,如摄影、录像或存储于可存 取的系统等)复制或传送本文件的任 何部分,亦不能以任何形式翻译为任 何语言。

免责条款

对于预装或捆绑于本产品中的任何游 戏、应用程序包括相应文件(以下简称 软件),或通过本产品取得的视听资 料、内容、服务以及相关文件资料,包 括但不限于任何图像、照片、动画、录 像、录音、音乐、文字,(以下简称服 务)皆由相应软件/服务提供商(以下 简称提供商)负责其合法、真实和准 确,并由提供商保证不违反国家法律、 法规、公共道德及侵犯任何第三方之合 法权益。提供商保证所提供软件和服务

的质量以及用户资料等信息安全和网络 安全。对于本产品用户在安装/使用软 件或者使用服务而发生的一切问题,或 其它因使用前述软件或服务而造成的一 切问题,包括因前述问题所产生之任何 直接、间接、附带或因此而导致之衍生 性损失,概由相应提供商承担责任,皆 与多普达无涉。部分软件和服务需要网 络支持,并可能需要支付相应费用。 多普达对于提供的资料、文件,将不进 行任何保证与技术支持。依据现行法 律允许的最大范围,多普达与其成员, 对于提供的资料、文件或其他产品与服 务,明确地不做任何法律或其它方面的 明示或暗示的陈述与保证,包含但不限 于不对资料或文件做无限制地暗示担 保、符合特定用途的法定担保或无侵 权、品质、准确度、完整性、效能、 可 靠度、可用性担保或商业价值担保。 除此之外,您必须更深入了解的是,多

ш

普达与其供应商将不会针对您对于资料 或文件或其他使用上的滥用负责。除此 之外,您必须了解到资料或文件可能会 不精确,而您需要依照常识与标准安全 预防措施来使用这些资料。

限制赔偿

依据现行法律允许的最大范围,任何情 况下,多普达与其供应商不对使用者或 第三方赔偿任何直接、间接、特殊、偶 然的、无法避免的损害或损失,包括但 不限于对在合约履行与侵权行为中可能 发生的收入损失、信誉损失、商业机会 损失、资料损失、利益损失、履行或不 履行义务均不负责。

重要的健康信息和安全预防措施

请按照下列的安全预防措施使用本产

品,以防范可能的法律责任和损失风 险。

务必遵循所有有关本产品的安全和操作 指示。在产品上操作指示时须遵守所有 的警告。

为降低身体受伤、触电、火灾和产品 损坏的风险,请务必遵守下列的预防 措施。

适当接地安装的安全预防措施 警告:连接到未适当安装地线的设备, 可能会造成设备触电。

本产品随附一条USB数据线,让您连接 产品到桌上型或笔记型电脑。在连接产 品至电脑之前,确认电脑已妥善接地。 桌上型或笔记型电脑的电源供应线配备 了具有接地导体设备和接地插头。插头 必须插入遵循所有当地法规和条例的适 当插座。

IV

电源供应器的安全预防措施

• 使用正确的电源

本产品只可使用配套的电池、标准外 部电源或者多普达指定的电池、外 部电源。

因使用未经多普达授权指定的电池、 外部电源而引起的设备故障或安全事 故,多普达将不承担责任。

• 小心处置电池

本产品包含锂电池。若未正确处理锂 电池,可能会有起火或燃烧的危险。 切勿尝试打开或维修电池。为减少火 灾或烧烫伤的危险,请勿将电池拆 开、碾碎、凿穿、外部短路接触、将 电池置于温度超过摄氏 60 度(华氏 140 度)的环境中,或将电池丢弃 到火中。



警告:不正确地更换电池, 可能发生爆炸的危险。更换 时务必使用指定的电池。应 按照您当地的法规,或产 品所提供的参考手册,将 用过的电池交到回收站或正 确弃置。



- 请格外小心
 - 保持电池或设备的干燥,远离水 或其他液体,以免造成短路。
 - 避免让电池或接头接触金属物体,以免在操作中造成短路。
 - 电池外观如有受损、变形或变 色,或是外壳生锈、过热或发出异

味时,请勿使用。

- 如误吞电池,请立刻就医。
- 电池漏液时:
 - 请勿让漏出的液体直接接触身体任何部位或衣物。如果已经接触到,请立刻用干净的清水冲洗沾到漏液之处,并寻求医疗协助。
 - 请勿让漏出的液体直接接触眼睛。如果已经接触到眼睛,切勿 揉搓;请立即用干净的清水冲 洗,并尽速就医。
 - 请特别小心, 让漏液的电池远 离火源, 以防起火或爆炸。

直接日晒的安全预防措施

本产品应远离过高的湿气和温度。勿将 本产品和其电池长时间放在车辆中或温 度可能超过摄氏60度(华氏140度)的 地方,例如汽车的仪表板、窗台上,或 放在暴露于直接日晒或强烈紫外线的玻 璃后面。这些状况可能损坏产品、令电 池过热、或对人身财产造成损害。

防止损害听力



警告:长时间使用耳机时 如果音量过大,可能会导 致永久性的听力受损。

飞行安全

由于本产品可能会干扰飞机导航系统和 通讯网络的运作,许多国家的法令均禁 止在机舱内使用本产品。请遵守航空公 司的所有规定,并且在航空公司要求时 关闭产品电源或切换到飞行模式。

环境限制

假如您身处以下环境,切勿使用本产 品:加油站、燃料库、化工厂、正在执

VI

青仔细阅词

行爆破工作的地方、潜伏爆炸危险的地 方(如船只底舱、燃料或化学药品的运 输或储存设施,或空气含有微粒、粉 末、金属粉等化学物或粒子的场所)。 请谨记,火花在这些环境中可能引起爆 炸或火灾,导致人命伤亡。

易爆炸的环境

在可能爆炸或存在易燃物的任何环境 中,应关闭产品电源,而且使用者应遵 守所有标示与指示。在这些区域中产生 火花可能导致爆炸或火灾,进而造成身 体伤害甚至死亡。使用者切勿在燃料补 给区,例如服务站或加油站使用此设 备,若是在燃料库、化工厂或执行爆破 工作的地方,也要注意遵守无线电投备 的使用限制。具有可能爆炸气体的地区 通常会有清楚的标示,但是未必永远如 此。这些地区包括燃料补给区、船只 底舱、燃料或化学药品的运输或储存设 施,以及空气中含有化学药品或微粒粒 子(例如粉末、金属粉)的地区。

除非情况紧急,否则行车中的司机严禁

手持设备进行通话。但在有些国家会允 许您使用免提听筒来接听电话。

道路安全

VII

暴露于无线电频率(RF)信号的安 全预防措施

- 避免在金属结构附近使用您的设备(例如建筑物的钢骨)。
- 避免在很强的电磁来源附近使用设备,例如微波炉、声音喇叭、电视和收音机。
- 只能使用原厂制造商所核准的配件。
- 使用非原厂制造商所核淮的配件,可 能会违反您当地的 RF 暴露方针,因此 应该避免。

影响医疗仪器操作

本产品可能会造成医疗设备故障。大多数的医院和诊所皆禁止使用本设备。 如果您使用任何其他的个人医疗设备, 请洽询您设备的制造商,以决定它是否 有妥善地屏蔽,以对抗外部的RF能量。 如果医疗机构有任何规定不准您打电 话,请关闭电话的电源。

助听器

有些无线电话可能会干扰一些助听器。 如果发生这类干扰,您可以洽询您的服 务供应商,或是拨打客服专线,以讨论 解决方案。

非电离辐射

您的设备具有内置天线。本产品应该在 其一般正常的位置中操作,以便确保辐 射的效能及干扰的安全性。就和使用其 他的移动无线电传输设备一样,使用者 若希望同时轻松使用设备并考量人身安 全,在操作设备时身体的任何部分最好 不要太靠近天线。

请使用随附的内置天线。使用未经授权 或修改的天线可能降低传输品质及损坏 设备、造成设备效能减弱及 SAR 值超 过建议的范围;严重者还会违反您国家 之当地法令的规定。

为确保话机最佳功能,以及确保无限电 波辐射能量维持在参考值(由相关标准 所设定)内,请务必以正常的使用姿势 来使用您的设备。接触天线部位可能会 影响通话品质,并且让设备产生不必要 的耗电。使用电话时,避免接触天线部 分,不仅能让天线发挥最高效能,并且 也能延长电池寿命。

VIII



• 避免对设备造成压挤情况

请勿在设备上放置重物或是用力压挤设 备以避免损坏设备或是造成触摸屏幕的 显示失真。同时,也请不要长时间将设 备摆放在口袋中。

• 长时间使用后的设备变热现象

当设备使用过长时间后,例如长时间讲

电话,电池充电,或是浏览网页,此 时设备可能开始变得比较热。多数情况 下,这是正常现象,并不是装置本身有 故障,请勿担心。

IX

请仔细阅读

• 留意维修标示

除非操作或维修手册另有说明,切勿 自行维修任何产品。内部机件如需维 修,应由授权的维修网点或供应商提 供服务。

• 损坏时需要的维修服务

如遇下列状况,请将产品插头从电源插 座中拔掉,并向授权的维修网点或供应 商寻求协助:

- 产品遭受液体泼溅或者外物落入产品内部。
- 产品被水淋湿或落入水中。
- 产品摔落或损坏。
- 有明显的过热迹象。
- 依照操作指示来操作,但产品仍无 法正常使用。

• 避免过热区域

本产品应置于远离热源的地方,如散热器、暖气出风口、炉火或其他会产生高温的设备,例如扩音器。

• 避免潮湿地区

切勿在潮湿地区使用本产品。

•避免在极大的温度变化之后,使用本设备

当您在温度和/或湿度范围差异很大的 环境之间移动您的设备,设备上面或内 部可能会有凝结的水滴。为避免损害设 备,请在使用设备前,预留足够的时间 让水气蒸发。

注意: 在将设备从低温的状况拿到较 温暖的环境,或从高温的状况拿到较冷 的环境中,请在开启电源之前,先让设 备适应室温。

• 避免将物体塞入产品内

千万不要将任何形式的物体塞入产品的槽孔或其他开孔内。槽孔及开孔的作用

在于提供通风散热。这些开孔不可遭到 堵塞或覆盖。

• 架设配件

切勿将产品置于不稳的桌面、推车、台 架、三脚架或托架上使用。产品的任何 安装方式均应遵照制造商的指示,并应 使用制造商所建议的方式架设配件。

• 避免放在不稳的地方

请勿将产品放在不稳的台面上。

- 以认可的设备搭配使用产品 本产品只应和已认定适合搭配您设备的 个人电脑或其他设备一起使用。
- 调整音量

在使用头戴式耳机或其他声音设备前先 调低音量。

清洁

清洁前先将产品从电源插座拔掉。请勿 使用液体清洁剂或喷雾清洁剂。请使用 软布来清洁,千万不要用水来清洁液 晶屏幕。

Х

• 针对心律调节器



心律调节器的功能可能会受 到设备的干扰。请务必将设 备与心律调节器保持适当距 离。无论任何情况,请勿将 设备放在衬衫或外套前方 的口袋。

XI



如需关于其它主动植入式医 疗器材的详细信息,请向医 生咨询,以便确认此类主动 植入式器材是否会受到磁性 的干扰。

	手机简介	1
	手机部位	1
日斗	安装和准备 3	3
	为电池充电	5
	使用基本功能	6
	开机和关机 6	ĉ
	调节音量 ?	7
	输入文本 ?	7
	图标说明	9
	使用应用程序 10	ΰ
	根据需要设定今日屏幕 1]	1
	搜索 11	1
	使用Windows Mobile帮助 1]	1
	TouchFL0 [™] 2D 13	3
	关于TouchFLO™ 2D 13	3
	好友 14	4
	信息 15	5
	邮件 15	5
	音乐 16	6

设置	16
程序	16
通信	17
通话	17
信息	19
连接与同步	21
使用蓝牙无线功能	21
通过USB连接	22
同步	23
多媒体	26
相机	26
图片和视频	28
Windows Media播放器	30
管理工具	32
联系人	32
日历	35
任务	36
便笺	38
移动办公	39

更多程序	4
语音拨号	4
录音机	42
故障排除	44
附录	4
规格表	4
声明	48

XIII



手机简介

在本章中,了解手机部位图、按键、显 示和图标。



安装和准备

打开后盖

 确认电源已关闭。
 握住手机并让 正面向下。
 用大拇指提起 后盖的底部。 人此处向上提拉

合上后盖

 确认后盖顶部的 三处圆圈位置的卡 口与设备契合。
 轻轻按下 压下后盖中部。
 按下后盖底部。
 成功闭合后,会发 出"喀"一声。



安装电池

 注意将电池露 出的铜片部位对 准电池槽的金属 接点。
 先插入电池的 金属接点端,然 后轻轻将电池推 到底。



取出电池

- 1. 确认手机已关机。
- 2. 取下后盖。
- 3. 从摄像头下方的缺口处,提起电 池,取出电池。

安装SIM/USIM卡

- 1. 确认手机已关机。
- 2. 找到SIM卡槽的位置,向一边移开红

手机简介



色胶带,将SIM/USIM卡插入SIM卡槽,

3. 确保SIM/USIM卡安装到位后,盖上

注意截角的方向,不要放反。

取出SIM/USIM卡

1. 如果已安装电池,请先取出电池。

2. 从SIM/USIM的后方用手指将SIM/ USIM卡稍微推出。

3. 用大拇指将SIM/USIM卡从卡槽中完 全取出。

安装microSD卡

1. 打开手机侧面的microSD卡槽的防 尘盖。

2. 将microSD卡插入插槽,直到卡入 定位,注意microSD卡的方向,不要放 反。

3. 盖上microSD卡的防尘盖。



取出microSD卡

1. 轻按microSD卡,使其从插槽中弹出。

2. 取出microSD卡。

手机简介

<u>为电池充电</u>

随机的新电池仅有部分电量。因此开始 使用前,请先安装电池并进行充电。

组装AC适配器

1.

配器中。

按照图示方式

将电源插头插入适

2. 将USB数据线插入适配器尾部的 接口中。

注意:请确保安装到位后再使用。

电池充电



2. 将AC适配器的电源插头插入到电源 插座中,开始为电池充电。

使用基本功能

学会如何进行基本操作,以及使用手机 的主要功能。

开机和关机

首次打开手机:

1. 短按电源键。

2. 遵循屏幕上的指示设定基本设置。

如欲关机,长按**电源键**几秒钟,弹出关 机确认对话框,确认后即可关机。

设备锁定/解锁

可以通过锁定按键和触摸屏来防止意 外操作。

长按**挂断键**,通过菜单项锁定设备。 如欲给按键和触摸屏解锁,点击**解锁→ 解锁**,或者滑开键盘。

禁用无线功能

禁用手机的无线功能,即可在禁止使用 无线设备的地方(如飞机和医院)使用 非网络服务。 如欲禁用无线功能:

 从今日屏幕,点击开始→设置。
 从连接选项卡,点击通讯管理→飞 行模式。今日屏幕上显示Y_x。
 如欲启用无线功能,重复上述步骤
 1-2。

学习如何开始操作

1. 从今日屏幕,点击**开始**。 2. 点击需要设置的项目。

调节音量

1. 点击状态栏图标 €。

 在音量调节界面,通过滑动滑块调 节电话音量 → 或设备音量 Q €。

3. 点击**打开、振动、关闭**改变系统和 振铃音量。

输入文本

使用手机触摸屏和键盘,可以在便笺、 文档和信息中书写文字或者绘图。

改变文本输入法

点击文本字段,屏幕底部会显示输入面 板。可以点击输入面板旁边的箭头,并 选择下列文本输入法之一:

- 智能输入 (圖)
- 拼音输入(拼)
- 马兰花输入(🙆)

点击输入面板图标,即可显示或隐藏输 入面板。

改变文本输入法的设置

1. 在文本区,点击输入面板图标旁边 的箭头。

- 2. 点击**选项…**。
- 3. 在输入法选项卡,选择一种输入方

法。

4. 点击**选项**进行参数设定,设定完成 后点击ok。

8 5. 点击。

在拼音输入下输入文本 1. 将文本输入法改为拼音输入(参 阅"改变文本输入法")。 2. 点击拼,显示输入面板。 3. 点击舞输入中文或点击赛输入英文。 4. 点击要输入文本中的字符。 如欲切换到数字或特殊符号输入法, 点击著。

用手写输入文本

使用手写笔在触摸屏上书写单个字符 和数字。

将文本输入法改为**马兰花输入**(
 见"改变文本输入法")。

2. 点击@,可显示输入面板。

- 3. 在屏幕的书写区书写各个字符。
- 4. 将书写转换为文本。
- 5. 必要时,选择字符。 如欲切换到英文字符,点击荚。 如欲切换到数字,点击数。 如欲切换到数字或特殊符号输入法, 点击符。

创建简图

使用便笺程序,可以创建和截取简图。 1. 从今日屏幕,点击**开始→程序→便** 笺。

2. 点击新建。

 制作至少跨越三个格线的笔画,可 启动制图框。

未跨越三个格线的简图将被视为书写。 4. 用手写笔继续绘图。

如欲编辑简图,点击**菜单→手写笔**。用 手写笔点击并按在笔画上,直到显示选 用符为止。然后可以点击并按住选用符 以拖动图形并改变图形大小;或点击菜 单,可选用其它选项。

图标说明

图标	功能
Ð	ActiveSync 运行当中
Ē	电池电量状态
Š,	电池正在充电
۲	尝试使用蓝牙访问
ė	通过蓝牙接收数据
ε	蓝牙立体声耳机已连接
£	呼叫等待
¢	呼叫转移
ţţ	连接到计算机上
- 111	正在进行数据呼叫

图标	功能
Е	EDGE 可用
	连接 EDGE
G	GPRS 可用
	连接 GPRS
4 6	3G 可用
³⁶ .1	连接 3G
Y	搜索信号
4	未接来电
Ø	提供更多的状态图标(点击图 标可查看)
量く	新短消息
Х	新电子邮件
Υı	没有信号
Ľ	没有SIM/USIM卡
*	闹钟提示

使用基本功能

图标	功能	
Y	无信号	
$\mathbf{Y}_{\mathbf{x}}$	电话关闭	
₹	音量打开	
٩×	音量关闭	
' Q r	音量设置为振动	
Y.I	最大信号强度	
6	同步错误	
S il	正在进行语音呼叫	

使用应用程序

打开应用程序或文件夹

从今日屏幕中,点击**开始**。
 点击应用程序或程序,进入程序文件夹后点击相应的应用程序。

应用程序的转换

手机可同时运行多个应用程序,便于您 完成多项任务。

打开任务管理器:点击**开始→设置→系** 统选项卡→任务管理器。

如欲从一个当前的应用程序切换到另 一个:

・点击今日屏幕右上角的快速菜单按钮(
 ■),点击快速菜单中的程序名。

•在任务管理器页面,点击并按住运行 选项卡中的程序名,选择激活。

关闭应用程序

如欲关闭当前应用程序屏幕,按下🗙

或ok。

如欲关闭在后台运行的应用程序:

1. 从今日屏幕,点击**开始→设置→系统**选 项卡**→任务管理器**。

2. 勾选想要关闭的程序,点击停止所

选项。

根据需要设定今日屏幕

在TouchFL0 2D(关于TouchFL0 2D参看后 续相关章节)未开启的状态下,今日屏幕 显示了一些重要信息,您也可以自定义 选择要显示在今日屏幕上的内容。

改变主题或背景图像

从今日屏幕,点击开始→设置。
 在个人选项卡上,点击今日。
 在外观选项卡上,选择主题,并勾选使用此图片作为背景,点击浏览,选择一个可用的背景图像。
 全产时,点土票

4. 完成时,点击。。

在今日屏幕上添加或删除项目

1. 从今日屏幕,点击开始→设置。
 2. 在个人选项卡上,点击今日。

- 在项目选项卡上,点击各项目旁边的复选框,可添加或删除项目。
 选择项目名称,然后点击上移或下移,可排列项目显示的顺序。
- 5. 完成时,点击。

搜索

1. 从今日屏幕,点击开始→程序→搜索。
 2. 在搜索字段中输入关键字。
 注意:从类型下拉列表选择数据类型,即可对搜索加以限制。
 3. 点击搜索。
 如欲打开结果列表中的项目,点击项目名称。

使用Windows Mobile帮助

在当前应用程序界面点击开始→帮助

使用基本功能

查看关于当前程序的相关帮助信息。 例如:

1. 点击开始→程序→Windows Media。

2. 在Windows Media界面,点击**开始** →**帮助**。

3. 系统显示Windows Media的相关帮助信息。



帮助信息在**已添加程序的帮助**里面)



• 在今日屏幕中点击**开始→帮助**,在目录中查找需要了解的条目。(更多程序

使用基本功能

TouchFL0[™] 2D

了解和使用TouchFLO 2D。

<u>关于TouchFL0™ 2D</u>

通过TouchFL0 2D首界面可让您以触摸 方式访问很多的常用功能,例如好友、 信息、邮件、音乐、互联网等。



标签切换

在主页各标签之间切换,您可以进行以 下操作:

- •触摸或直接点击屏幕进入所要的标签。
- •按下导航键右键或左键以移动到后一 个或前一个标签。
- 用手指按住作用中的标签,然后在标签上向左或向右滑动手指。选取所要的标签后放开手指。

注意:按住作用中的标签时,必须施加 一定的压力才能在标签上滑动。



好友

添加收藏联系人

1. 在主页画面上, 滑动手指到**好友**标 签。

2. 点击加号图标。

 在选择联系人画面上,点击所要的 联系人姓名。

提示:

•若要新建联系人,点击**菜单→新建联** 系人。

•您无法将SIM/USIM卡联系人添加为收藏。

4. 选取一个电话号码或邮件地址,将 它添加为收藏。

注意:如果联系人没有指定图片,屏幕 会提示您指定图片给联系人。

选择收藏联系人

TouchFL0[™] 2D



在屏幕上向上或向 下滑动手指。您也 可以按导航控制键 的上下键来浏览联 系人图片。

 点击联系人图片下面的区域,可以拨 打拨打该联系人的电话,或者向该联系 人发送邮件。

点击联系人图片,打开该联系人的页面,您可以查看最近一次与该联系人的通话记录,以及该联系人所有的联系电话号码、电子邮件地址等信息。

查看信息标签上的项目 您可以在信息标签上阅读收到的短信, 也可以在此标签中查看彩信的文字。

当收到新的短信和彩信时,信息标签上的图标会显示新短信的数量。



邮件

 点击此处新建短信若要翻转收到的短信和彩信,请若要翻转收到的短信和彩信,请
 往上或往下快速 清动您的手指、点击屏幕上的向
 上箭头/向下箭头,或是按下导航键的向上/向下键。

信息

添加电子邮件帐号

 在主页界面上,将您的手指滑动到 邮件标签。

点击菜单→帐户→设置电子邮件。
 根据提示,设定电子邮件帐号。

音乐

播放音乐

在TouchFL0 2D首界面,选择音乐标签。 您可以在页面上下滑动来翻转专辑或专 辑内的歌曲,然后点击屏幕右侧的播放 图标□开始播放。

快进或者快退音乐

拖拽专辑封面下面的进度条可以快进或 者快退目前的音乐。

设置

快速设定项

在TouchFL0 2D首界面,选择设置标签。 页面包含了同步数据、声音、墙纸、通 讯的设定快捷方式。

点击**菜单→蓝牙设备**,打开蓝牙设定 界面。

程序

添加程序

您可以在程序标签页上点击空白处的加 号,添加常用的程序,点击即可以快 速启动。

通信

本机允许通过蜂窝网络和互联网发送和 接收多种类型的呼叫和信息。 拨打电话

 从今日屏幕,点击开始→电话或按 下接听键。

2. 输入电话号码。

学会使用本机的通话功能。

- 3. 按下接听键。
- 4. 如欲结束通话,点击结束或按下挂 断键。

拨打视频电话

- 从今日屏幕,点击开始→电话或按 下接听键。
- 2. 输入电话号码。
- 3. 按下 😍。
- 如欲结束通话,点击结束或按下挂 断键。

接听电话

1. 屏幕显示来电提醒后,按下**接听** 键。

2. 如欲结束通话,点击结束或按下挂 断键。

拒接电话

屏幕显示来电提醒后,按下**挂断键。** 注意:当拒接电话时,呼叫方会听到忙 音。

拨打国际长途

 从今日屏幕,点击开始→电话或接 听键。

长按0+, 插入 "+"号(该项代替国际接入字)。

 点击数字键,可输入要拨打的完整 号码(国家代码、区号和电话号码), 然后点击接听键拨号。 4. 如欲结束通话,点击结束或按下挂 断键。

利用联系人列表拨打电话

 从今日屏幕,点击开始→联系人可 打开联系人列表。

滚动选择联系人并点击联系人名字。

注意:如欲查找联系人,点击**请输入姓** 名...字段,并输入联系人名字的前几 个字符。

3. 点击要拨打的电话号码。

4. 如欲结束通话,点击结束或按下挂 断键。

从通话记录拨打电话

1. 从电话屏幕,点击菜单→呼叫记 录。

 通过点击不同的选项卡或者点击菜 单→筛选选择通话记录类型。

通信

 滚动选择一条呼叫记录,按下拨号 键进行呼叫。

4. 如欲结束通话,点击结束或按下挂 断键。

呼叫转移

 从今日屏幕,点击开始→设置→个 人洗项卡→电话。

2. 从**服务**选项卡,选择呼**叫转移**,点 击获取设置…。

选择转移选项,并输入电话号码。
 点击。

呼叫限制

 从今日屏幕,点击开始→设置→个 人选项卡→电话。

2. 从服务选项卡,点击呼叫限制→获 取设置…。

3. 点击要限制的通话类型。

4. 点击 👞 。

信息

学会使用信息功能。如欲了解关于输入 文本的说明,见"输入文本"。

发送文本信息

1. 从今日屏幕,点击**开始→信息→信** 息。

2. 点击菜单→新建→短信。

 输入收件人号码,或点击菜单→添 加收件人,可选择联系人。

4. 点击正文, 输入信息文字。

5. 点击发送可发送信息。

发送多媒体彩信

从今日屏幕,点击**开始→信息→信** 息。

 点击菜单→新建→彩信,选择自定 义,也可以选择系统自带的模板。

- 3. 输入収件人号码,或点击 采里→ 涿
加收件人 ,可选择联系人。
4. 点击主题区域并输入主题。
5. 点击 在此输入文字 ,输入文字信
息。
6. 插入多媒体文件,点击菜单→插入
→图片/视频、声音。
7. 点击 发送 可发送信息。

发送电子邮件

20

1. 从今日屏幕,点击开始→信息。
 2. 点击电子邮件帐户名称。

3. 点击菜单→新建。

 在收件人字段中输入收件人地址, 或点击菜单→添加收件人...,可选择 联系人。

注意: 抄送和密件抄送字段位于发件 人字段上方。

点击主题字段,并输入信息主题。
 点击正文,输入信息文字。

7. 如欲添加附件,点击**菜单→插入→** 文件。

8. 点击发送可发送信息。

查看信息

可在一个位置查看所有信息帐户(电子 邮件、短信和彩信)的信息文件夹。 如欲查看信息:

1. 从今日屏幕,点击开始→信息。

2. 点击**信息**或电子邮件帐户名称。所 选帐户的收件箱会打开。

注意:查看信息文件夹时,使用屏幕左 上角的下拉菜单,即可切换信息文件夹 或帐户。

连接与同步

学会通过蓝牙无线功能或USB数据线 向手机或从手机传送数据,并使用 ActiveSync使手机与计算机进行同步。 如欲了解关于连接互联网或虚拟专用网 的详细内容,请参照手机上的Windows Mobile 帮助。

使用蓝牙无线功能

可以在有效范围内与其它具有蓝牙功能 的无线设备连接。设备之间的墙壁或其 它障碍物可能妨碍或影响无线连接。

开启蓝牙无线功能

1. 从今日屏幕,点击**开始→设置**。

2. 从连接选项卡,点击蓝牙。

3. 从**模式**选项卡,勾选**打开蓝牙**旁边 的复选框。

 如欲允许其它设备找到并连接到本 手机上,勾选使此设备对其他设备可见 旁边的复选框。

5. 点击 .

搜索并对接蓝牙设备

- 1. 从今日屏幕,点击**开始→设置**。
- 2. 从连接选项卡,点击蓝牙。

 从设备选项卡,点击添加新设 备…。手机会搜索并显示蓝牙设备列 表。
 点击设备名称,然后点击下一步。
 输入要连接的设备的蓝牙PIN码,并 点击下一步。

注意: 为使另外一个蓝牙设备与其对 接,两个设备必须使用相同的密码。耳 机或听筒套件可能会使用固定的密码, 如0000。

6. 长按蓝牙设备名称。

7. 在弹出的菜单中点击编辑。

8. 改变其它设备的显示名称,并选择 所需服务。(必要时)

9. 点击保存。

通过蓝牙无线功能发送数据

- 1. 查找要发送的文件或项目。
- 2. 选择一个发送选项。
- 3. 从蓝牙搜索列表选择一个设备点击

发送。

通过蓝牙无线功能接收数据

- 1. 从今日屏幕,点击开始→设置。
- 2. 从连接选项卡,点击无线收发。
- 3. 勾选**接收所有无线数据交换内容**旁 边的复选框。
- 4. 点击 👞。
- 5. 当提示是否保存正在接受的数据 时,点击**是**。

通过USB连接

设置USB连接默认操作

如欲设定在用USB数据线将手机连接到 计算机上时执行的默认操作:

- 1. 从今日屏幕,点击**开始→设置**。
- 2. 在连接选项卡,选择由USB连接到 PC。

3. 设置默认USB连接模式(ActiveSync

连接与同步

23

或者**作为存储设备**),如欲使用Active-Sync,参看 "同步"。

向存储卡传送文件

1. 插入一张存储卡。

2. 将USB的连接改为作为存储设备。

3. 使用USB数据线将手机连接到计算机。

4. 打开计算机上识别到的该移动存储 设备(即:插入的存储卡)。

5. 将文件传送到存储卡。

6. 完成后,断开手机与计算机之间的 连接。

同步

使用ActiveSync,可以使手机与计算机 进行同步,并备份和恢复数据。

在计算机上安装ActiveSync

必须从提供的光盘或Microsoft网站 (http://www.microsoft.com)安装 ActiveSync,才可同步数据。 从提供的光盘安装ActiveSync:

- 1. 将光盘插入计算机。
- 2. 遵循屏幕上的说明完成安装。

 当安装完成时,遵循同步安装向导 中屏幕上的说明将手机连接到计算机 上,并创建数据共享合作关系。

- **用USB数据线将手机连接到计算机上** 1. 从今日屏幕,点击**开始→设置**。
- 2. 从**连接**选项卡,点击由USB**连接到** PC→ActiveSync。

3. 将USB数据线的一端接到手机的 miniUSB接口上,把另一端连接到计算 机上的USB端口上。

注意:

•如果连接后,不能正常运行,更改你

手机的USB模式。从今日屏幕,点击开 始→设置→连接选项卡→由USB连接到 PC,选择ActiveSync模式。

24 · 同样你也可以通过无线蓝牙特征连接 手机到计算机上,参看"搜索并对接蓝 牙设备"

同步数据

从今日屏幕,点击**开始→程序→Ac-**tiveSync。

当将手机连接到计算机上时,Active-Sync应自动开始同步数据。点击**同步**, 可手动开始同步。如欲在同步过程中停 止同步,点击**停止**。

也可手动查找文件并将文件从手机复制 到计算机上,反之亦然 - 从Microsoft ActiveSync窗口,点击**浏览**。

如欲了解关于同步数据的详细内容,请

参照ActiveSync 帮助。

添加Exchange Server

 从今日屏幕,点击开始→程序→
 ActiveSync。

2. 点击菜单→添加源服务器...。

3. 输入电子邮件地址。

 点击下一步,手机自动开始检测 Exchange Server设置。或取消勾选尝 试自动检测Exchange Server设置,开 始手动配置。

5. 输入服务器地址。

 如欲建立安全连接,勾选服务器需 要加密的(SSL)连接旁边的复选框。
 输入用户名,密码及其域。

8. 点击下一步。

9. 选择要同步的数据类型。

10. 当完成时,点击完成。

变更同步时间表

连接与同步

如果通过Exchange Server定期同步数 据,可以配置高峰和非高峰时间表设 置。

如欲改变同步时间表:

1. 从今日屏幕,点击**开始→程序→** ActiveSync。

- 点击菜单→日程安排...。
- 3. 设置下列选项:
 - 高峰时段 设置高峰期间同步频 率。
 - 非高峰时段 设置非高峰期间同步频率。
 - 漫游时使用以上设置 设为即使 在漫游时也使用同步时间表。
 - 单击"发送"时执行发送/接收
 -设为每次发送发出的电子邮件时同步。
- 4. 当完成时,点击。

25

连接与同步



学会使用相机、图片和视频等。如欲 了解手机的其它媒体功能,请参照 Windows Mobile 帮助。

相机

通过手机自带的相机功能,您可以很方 便地拍摄照片和带声音的视频片段。

打开和关闭相机

点击**开始→程序→相机**,此时切换到相 机的取景画面。

点击取景画面,然后点击屏幕上的**×** 按钮。

拍摄模式

设备中内置了多种拍摄模式满足您不同 的需求。默认的拍摄模式为摄影。 您可以通过以下两种方式来选择拍摄 模式

- 点击左右导航键(设备横屏状态)
- 点击相机主界面的当前**拍摄模式**两侧 箭头(【/】)。

本设备支持的拍摄模式有:

0	摄影:拍摄标准的静止图像
	摄像:拍摄视频片段,可以选择
	加入背景声音
	MMS摄像:拍摄适合彩信的视
×.	频短片
	联系人照片: 拍摄联系人照片,
	指定到联系人
	相框模式:拍摄带有相框的照片
	全景: 可将多张拍摄照片合成为
וחחח	一张图像
*	运动:拍摄连续的照片
	连拍:长按相机键或者导航控制
	的确认键拍摄一组连续的照片

支持的文件格式

使用不同的拍摄模式,可以生成以下的 各种格式。

摄影、联系人照 片、相框模式、全 景、连拍、运动 摄像、MMS摄像 提像、MMS摄像 拍摄动作 在摄影或联系人照片模式下,按下相机 键或者确认键进行摄影或者拍摄联系 人照片。 在摄像或MMS摄像模式下,按下相机键 或者确认键就开始摄像,再次按下则停 止摄像。 在相框或全景模式下,每按下一次相机 键或者确认键,拍摄一张照片。 在运动模式下,按下相机键或者确认 键,拍摄一组连续照片。	拍摄模式	文件格式
摄像、MMS摄像 H.263(.3gp); MPEG-4(.mp4) 拍摄动作 在摄影或联系人照片模式下,按下相机 键或者确认键进行摄影或者拍摄联系 人照片。 在摄像或MMS摄像模式下,按下相机键 或者确认键进行摄影或者拍摄联系 人照片。 在摄像或MMS摄像模式下,按下相机键 或者确认键,拍摄一,海汝下一次相机 键或者确认键,拍摄一张照片。 在运动模式下,按下相机键或者确认 键,拍摄一组连续照片。	摄影、联系人照 片、相框模式、全 景、连拍、运动	JPEG
拍摄动作 在摄影或联系人照片模式下,按下相机 键或者确认键进行摄影或者拍摄联系 人照片。 在摄像或MNS摄像模式下,按下相机键 或者确认键就开始摄像,再次按下则停 止摄像。 在相框或全景模式下,每按下一次相机 键或者确认键,拍摄一张照片。 在运动模式下,按下相机键或者确认 键,拍摄一组连续照片。 在连拍模式下,长按住相机键或者确认	摄像、MMS摄像	H.263(.3gp); MPEG-4(.mp4)
键,拍摄一组连续照片。	拍摄动作 在摄影或联系人照片 键或者确认键进行损 人照片。 在摄像或MMS摄像模 或者确认键就开始损 止摄像。 在相框或全景模式干 键或者确认键,拍损 在运动模式下,按下 键,拍摄一组连续照 在连拍模式下,长将 键,拍摄一组连续照	情模式下,按下相机 最影或者拍摄联系 式下,按下相机键 {{}} {}} {{}}

27

家家

调节焦距

拍摄前,通过调节焦距来选择想要的拍 摄效果。

拉近镜头

点击焦距调节指示器的放大按钮□。

拉远镜头

点击焦距调节指示器的缩小按钮■。

回看屏幕

当拍摄完成后,会显示拍摄的回看。您 可以在回看的屏幕上点击以下的按钮:

图标	功能	动作
ÎO	返回	返回到相机屏幕
Ē	删除	删除该照片或者视频

图标	功能	动作
	查看	进入相机相册查看
\square	发送	通过电子邮件或者彩 信发送
R	指定到 联系人	将图片和被选定的联 系人绑定到一起
¢	浏览	浏览运动和连拍模式 拍摄后的照片

图片和视频

通过图片和视频来管理设备中的以下格 式的文件:

文件类型	文件扩展名
图片	*.bmp, *.jpg, *.gif, *.png
GIF图片	*.gif

沒

文件类型	文件扩展名
视频	*.avi, *.wmv, *.mp4, *.3gp, *.3g2
音频	*.wma

打开图片和视频 点击**开始→程序→图片和视频**

复制媒体文件到设备

将图片复制到我的图片文件夹。 将视频文件复制到我的视频文件夹。

打开GIF图片

选择GIF图片(图上会有 885-标记), 点击查看。

打开视频文件

1. 默认情况下,程序打开后直接显示 的是**我的图片**文件夹。 点击我的图片后的下拉箭头▼,选择My Documents\我的视频,视频文件(图上会有 ℃和标记)默认情况下会以缩 略图形式显示。

3. 选择视频文件,点击播放。

浏览图片

您可以旋转、裁剪图片以及调整图片的 亮度和对比度。

1. 进入**图片和视频**,点击您要编辑的 图片。

2. 选择菜单→编辑

 点击一次旋转,图片会按照顺时针 方向旋转90度。

 再次进入菜单→裁剪。点击拖拽选 择要裁剪的区域。点击选中的区域进行 裁剪,点击所选的区域外侧取消裁剪。

• 点击**菜单→自动更正**,调整图片的 亮度和对比度。

注意:如果要取消此次编辑,点击菜单

→撤销。如果要取消所有未保存的编 辑,点击菜单→恢复至已保存的版本。

30 <u>Windows Media播放器</u>

您可以通过Windows Media来播放本设备或者网络上的音频和视频的文件。

视频文件格式

视频文件	文件扩展名
Windows Media Video	.wmv, .asf
MPEG4 Simple Profile	.mp4
H.263	.3gp, .3g2
H.264	.mp4, .3gp, .3g2, .m4v
Motion JPEG	.avi

音频文件格式

音频文件	文件扩展名
Windows Media Audio	.wma
WAV	.wav
MP3	.mp3
MIDI	.mid, .midi, .rmi
AMR Narrow Band	.amr
AMR Wide Band	.awb
AAC, AAC+和 eAAC+	.aac, .mp4, .m4a
MPEG4 audio	.mp4, .m4a
QCELP	.qcp

打开Windows Media播放器 点击开始→程序→Windows Media

更新媒体库

1. 点击**菜单→媒体库**,进入媒体库界 面。

多媒体

31

 点击媒体库边上的下拉箭头(屏幕 上端),选择您存储器的位置,比如: 存储卡。

3. 点击**菜单→更新媒体库**来确保媒体 库保持最新。

在设备上播放音频和视频文件

1. 选择目录(比如:我的音乐、我的播 放列表)。

2. 长按您想播放的文件(比如:歌 曲),在弹出的菜单点击播放,或者点 击屏幕左下角的**播放**。

提示:

如果要播放设备上或者存储卡中的没有 列入媒体库的文件,点击**菜单→媒体**

库,然后点击**菜单→打开文件**,选择想 要播放的对象(文件或者文件夹),点 击**播放**。

创建一个新的播放列表

在Windows Media中,您可以创建并重新命名一个新的播放列表。

点击菜单→媒体库,进入媒体库。
 选择类别目录(比如:我的音乐、我的播放列表)。

 选择您想要的多媒体文件,点击菜 单→加入队列。此时该文件被加入了 正在播放列表。重复这个步骤,将想 要加入的多媒体文件添加到正在播放 列表里。

注意:您不可以同时选择多个文件一 起添加。

4. 添加完成后,点击**菜单→正在播** 放。

5. 在正在播放界面,点击**菜单→保存** 播放列表。

输入播放列表名称,点击完成。
 下次进入媒体库,点击我的播放列表,选择列表名称,然后点击播放即可。

管理工具

学会使用联系人、日历、任务、便笺和 移动办公等。如欲了解手机的其它管理 工具功能,请参照Windows Mobile 帮 助。 联系人是与您联系的个人和商务的地址 簿和相关的存储信息。您可以创建以下 格式的联系人:

 Outlook联系人 您可以通过设备 新建,或者同步到您的电脑,或者 Exchange服务器来保存联系人信息。每 个联系人,可以保存电话号码、电子邮 件、即时信息、工作地址和住宅地址、 职务相关信息以及生日等等。也可以为 Outlook联系人添加照片和设置铃声。
 SIM卡联系人 将联系人保存到SIM卡 上,只能保存姓名和电话号码。

注意:联系人数量过多有可能影响系统的运行速度。

编辑联系人

- 点击开始→联系人
- 2. 点击新建,选择Outlook联系人,然

<u>联系人</u>

后输入联系人信息。

3. 在表示为项中,选择在联系人列表 中您想要显示的联系人名字。

 添加联系人照片,点击选择图
 六,然后选择图片文件或者点击相 机为联系人照相。当拨打电话时设备屏 幕上显示此图片。

5. 设置联系人铃声,点击**铃声**,在铃 声下拉表中选择想要的铃声。

6. 完成请点击 🔜。

提示:

 如联系人不在联系人列表中,您可以 从呼叫记录中直接新建联系人,长按选 中的电话号码,在弹出的快捷菜单中点 击保存为联系人。

•编辑联系人信息,点击联系人姓名, 然后点击**菜单→编辑**。

添加SIM卡联系人

点击开始→联系人
 点击新建,选择SIM卡联系人。

3. 输入联系人姓名和电话号码。

4. 点击。

分组联系人

对联系人进行分组

1. 新建新的0utlook联系人或者编辑已 存在的0utlook联系人。

2. 点击**类别**。

3. 选择当前存在类别(商务或者个

人),或者点击新建,创建新类别。

4. 点击 👞 。

查看联系人类别

点击**菜单→筛选**,然后选择想要的类别。

查找手机中的联系人

当联系人列表过长,有多种方式查找联 系人。

- 点击开始→联系人
- 2. 进行以下操作:
- 在当前的文本框中输入联系人名字,

會理工具

直到您想要的联系人显示为止。

 按字母顺序的索引显示联系人(点击 菜单→选项, 启用显示按字母顺序的 索引)。

 •根据类别筛选,在联系人列表中,点 击菜单→筛选,选择联系人所属的类 别。需要显示所有联系人则选择所有 联系人。

无线收发联系人信息

可以通过蓝牙收发功能快速发送联系人 信息到另一台设备上。

1. 点击**开始→联系人**,选择一个联系 人。

2. 点击**菜单→发送联系人→无线收** 发,选择一台设备无线收发。

注意: 在无线收发之前,确保对方的 蓝牙设备开启,并且被设置为蓝牙可 见模式。 以短信形式发送联系人

1. 点击**开始→联系人**,选择一个联系 人。

2. 点击菜单→发送联系人→信息

3. 选择您想要的联系人信息,点击完成。

4. 在收件人中, 输入手机号码, 然后点 击发送。

通过vCard发送联系人信息

vCard是一种用于交换联系人信息的标准文件格式。vCard文件能够通过 Outlook发送。

从您的设备上,通过彩信也可以发送 vCard文件。

1. 点击**开始→联系人**,选择一个联系 人。

2. 点击菜单→以vCard发送

3. 在附加vCard文件的彩信中,输入手 机号码然后点击**发送**。

34

管理工具

日历

使用日历来创建约会,其中包括会议和 其他事件。也可以在电脑和设备之间同 步约会。

创建约会

- 1. 点击开始→日历
- 2. 点击菜单→新约会
- 3. 输入约会名称。
- 4. 进行以下设置:
 - •如特殊的场合,例如生日或者一整 天的活动,设置**全天**选项为**是**。
 - 如约会是在某个时间段,选择开始 时间和结束时间。

 特殊类别的约会您可以分组到相关 的约会中。点击**类别**,选择已有的类别 (**商务,假日,个人**和季节)或者新建 新的类别。

6. 完成请点击 或回日历。

注意:

- 全天事件显示在日历的标题处。不会 有日历的时间段显示。
- 取消约会: 点击菜单→删除约会

设置默认约会提醒

可以对每个约会开启自动提醒。

- 1. 点击**开始→日历**
- 点击菜单→工具→选项→约会选 项卡
- 3. 选中为新项目设置提醒。
- 4. 设置要提醒的时间。
- 点击或返回日历。

查看约会情况

默认情况下,日历显示为日程视图,也 可以以天、周、月、年和农历视图方式 来显示。

- 在任何视图点击约会都可以查看详细的约会信息。
- 点击菜单→筛选,按类别查看约会。

 • 点击菜单→工具→选项→常规选项
 卡,将改变日历的默认视图。选择"始 于"中的视图。

发送会议请求

使用日历创建会议后通过发送给使用 Outlook或Outlook Mobile的联系人。

点击开始→日历

 确定新约会的时间,或者编辑一个 已存在的约会。

 点击与会者,在添加必选的与会者 或者添加可选的与会者中加入想要邀请 的联系人。

4. 当完成添加出席者后,点击完成。 5. 点击 最发送。

提示:

可以选择电子邮件来发送会议请求,点 击**菜单→工具→选项→约会**选项卡将 发送会议请求的方式设置为0utlook电 子邮件。

注意:

- •当使用0utlook发送会议请求时,将在 下次同步时发送。
- 当出席者接受您的会议邀请时,这个 会议自动添加到他的日程中,当他们给 您回复,您的日程表也会更新。

通过vCalendar发送约会

vCalendar是一种交换日程表和任务信 息的标准文件格式。vCalendar文件能输 出到PC机的Outlook中。

点击**菜单→以vCalendar发送**,发送包含

一个详细的约会文件信息的彩信。

<u>任务</u>

可以使用任务来创建一些待办事宜。它 能显示在任务列表中,可以对其设置提 醒并且分类。过期任务显示为红色。

创建任务

点击开始→程序→任务

点击菜单→新任务,输入任务的主题,和填写相关信息,例如开始日期和截止日期,优先级等。

 可以对任务进行分类,点击类别, 选择已有类别(商务,假日,个人,季 节)或新建您自己的类别。

4. 完成点击ok。

提示:可以简单地在任务条目栏的点击 此处可添加新任务处,输入一个任务主 题。如果任务输入框不可用,点击**菜单** →选项,选择显示任务条目栏。

改变任务的优先级

 在分类优先级之前,必须给每个任 务指定一个优先级标准。

2. 点击开始→程序→任务

3. 点击想要改变优先级的任务。

4. 点击**编辑**,然后再在**优先级**选项

里,选择一个优先标准。

5. 点击或后返回到任务列表中。

注意:所有新任务的优先级默认为中。

设置任务默认提醒

- 1. 点击开始→程序→任务
- 2. 点击菜单→选项
- 3. 选中**为新项目设置提醒**。
- 4. 点击 际后返回到任务列表中。

注意:为了使提醒能够生效,新的任务 必须设置**截止日期**。

在任务列表中显示开始和截止的日期

- 1. 点击开始→程序→任务
- 2. 点击菜单→选项
- 3. 勾选显示开始和截止日期。
- 4. 点击 ok。

查找任务

当任务列表过长,可以通过排序和筛选

的方式查找任务。

- 点击开始→程序→任务
- 2. 在任务列表中,做以下设置:
- 分类列表,点击菜单→排序依据,点
 2.选择一个输入法。 击一个排序依据。
- 筛选分类,点击**菜单→筛洗**,点击一 个筛洗类型。
- 提示: 进一步筛选您的任务, 点击菜单 →筛洗→活动任务或者已完成的任务。

以vCalendar发送任务信息 点击**菜单→以vCalendar发送**,来发送 一个包含任务详细信息的彩信。

便笺

使用便笺可以快速捕捉想法,记录提醒 内容、观点、图画和电话号码。您可以 创建一个手写的便笺和录音。您也可以 将录音添加到便笺中。

创建一个便笺

- 1. 点击开始→程序→便笺,在便笺列 表中,点击新建。

 - 3. 输入内容。

4. 完成点击亟返回便笺列表。

记录声音便笺

您可以新建一个标准单独的录音或者添 加一个声音便笺。

- 点击开始→程序→便笺
- 2. 进行以下操作:
- 新建单独录音,显示在便笺列表中。
- 新建或打开一个便笺, 添加一个录音 记录。
- 3. 如没有看见录音工具栏,点击菜单→ 查看录音工具栏
- 4. 单击录音•,开始录制,单击停止 , 完成录制。

改变录制格式

点击开始→设置→个人选项卡→ 输入

2. 进入**选项**选项卡,选择想要的录音 格式。

3. 点击**。**。

移动办公

使用Office Mobile,可以创建和编辑 Excel工作薄、Word文档以及OneNote便 笺,或打开并查看PowerPoint幻灯片。

创建和编辑Word文档

1. 点击开始→Office Mobile→Word Mobile

2. 点击**新建**,可创建新的文档(如果需要)。

3. 编辑文档的内容。

4. 如果要改变字体或段落格式,点击

菜单→格式→字体...或段落... 5. 存储文档,点击。 想要了解更多信息,请参考Windows Mobile帮助信息。

创建和编辑Excel工作薄

1. 点击开始→Office Mobile→Excel Mobile

2. 点击**新建**,可创建新的工作薄(如果 需要)。

- 3. 点击单元格,即可选择单元格。
- 4. 输入值或文本。
- 5. 如果要设置单元格格式,点击菜单
- →编辑、插入、格式或工具。
 6.存储工作薄,点击
 想要了解更多信息,请参考Windows
 Mobile帮助信息。

打开并查看PowerPoint幻灯片

1. 点击开始→Office Mobile→Power-

39

管理工具

Point Mobile

 2. 点击PowerPoint屏幕左上角的下拉菜单,可查找PowerPoint文件。
 40 3. 点击文件名,启动幻灯片。
 4. 点击屏幕查看下一张幻灯片。
 5. 返回上一张幻灯片,点击▲I→上 一张。

> 6. 停止播放幻灯片,点击 ▲I→结束 放映。

想要了解更多信息,请参考Windows Mobile帮助信息。

创建和编辑OneNote便笺

1. 点击开始→Office Mobile→OneNote Mobile

- 2. 点击新建,可创建新便笺。
- 3. 编辑文档内容。
- 如果要改变格式,点击菜单→格式
 →类型
- 5. 如果要添加图片或语音备忘录,点

击菜单→插入图片或插入录音。

 存储便笺,点击完成或m。
 想要了解更多信息,请参考Windows Mobile帮助信息。

语音拨号

您可以用声控来拨打电话或者启动程 序。

更多程序,,

学会使用语音拨号、录音机等。如欲了 解其他更多程序的使用方法,请参照 Windows Mobile 帮助。 为电话号码创建一个语音标记

1. 点击**开始→联系人**,打开联系人列 表。

2. 进行以下的操作:

 长按一个联系人,在弹出菜单中点击 添加语音标记。

 选择一个联系人,点击菜单→添加语 音标记。

点击一个联系人并打开联系人详细信息界面,点击菜单→添加语音标记。
 选择您想要创建语音标记的电话号码,然后点击录制●按钮。

4. 完成后,语音标记的图标**。**会显示 在对象的右面。 提示:为了确保语音识别的准确性,请 在安静的环境下录制。

42 为程序创建一个语音标记

 点击开始→设置→个人选项卡→语 音拨号

 在应用程序选项卡中,显示了您设 备中安装的程序。创建程序语音标记 的步骤和创建电话号码语音标记的步 骤相同。

 在您创建程序语音标记后,点击开 始→程序→语音拨号,可以用语音标记 来启动程序。

用语音标记来拨打电话或启动程序

1. 点击开始→程序→语音拨号

 在"哔"一声之后,您可以拨打己 经设定了语音标记的电话或启动设定了 语音标记的程序。

注意:如果系统不能识别您的语音标

记,请说得更清楚些并降低周围的噪 音,再尝试说一遍。

录音机

录音机可录制声音,并通过彩信或者电 子邮件快速发送,也可将录制的声音作 为铃声。(注意:录音机仅以AMR的格 式来保存音频文件。)

录制声音

- 1. 点击开始→程序→录音机
- 2. 保持手机麦克风在声源附近。
- 3. 点击**录音**或者 开始录制声音,点 击停止或者 • 结束录制。

提示:所有录音默认保存在**我的语音**文 件夹下。也可选择其他文件夹保存录音 文件,点击**我的语音**下拉菜单,选择一 个文件夹,以后录制的文件都将保存在 这个文件夹下。

通过彩信来发送录制的声音

选择一个声音文件然后点击**菜单→通** 过彩信发送,音频文件自动插入这个 彩信中。

设置录音作为铃声

选择想要设置的录音文件,点击**菜单→** 设为铃声

当打开手机时,可能显示下列信息:

故障排除

您在使用本设备过程中可能会遇到一些 问题,下面列出了部分故障排除的解决 方法。如果您仍然有问题,请直接联系 技术支持或经销商。

信息	试一下该方法以解决问题:
SIM卡丢失	检查是否正确安装SIM/ USIM卡。
输入PIN码	当首次使用手机或PIN码检 验功能已有效时,必须输入随 SIM/USIM卡提供的PIN码。 如欲取消PIN码检验功能, 点击 开始→设置→个人 选项 卡 →电话→PIN码/PIN2码选 项卡,然后清除 使用电话时 需要PIN码复选框。
SIM卡被 锁住	连续3次输错了PIN码,导 致SIM/USIM卡被锁住。必 须输入服务提供商提供的 PUK码。

手机未显示信号(网络图标旁边无信

号条)

•如果刚打开手机,等待约2分钟,直 到手机找到网络并接收信号。

 如果在隧道或电梯中,可能无法接收 信号。移到开阔之处。

• 可能处于服务区之间。当进入服务区 时应接收信号。

忘记了安全、PIN或PUK码

如果忘记或丢失锁定码或其它密码,请 与销售商或服务提供商联系。

显示屏显示白线

如果长期不用后打开手机或者未先关闭 手机即取出电池,显示屏可能显示白 线。显示屏不久应会恢复正常显示。

输入了号码,但不能拨号

- 保证按下拨号键。
- 保证进入正确的蜂窝网络。

• 保证未设置电话号码呼叫限制选项。

选择一个联系人进行呼叫,但是呼叫 失败

• 保证联系人信息中正确保存了电话 号码。

• 如果需要,重新输入和保存号码。

通话对方听不见您说的话

- 保证未盖住内置话筒。
- 保证话筒靠近您的嘴部。
- 如果使用耳机,保证正确连接耳机。

通话质量差

- 保证未挡住手机内部天线。
- 处在信号较弱的地方时,可能会丧失 接收能力。移到其它地方再试。

电池充电异常或手机充电时有时关机

• 从充电器取下手机,取下并重装电

池,并再次充电试一试。

- 电池电极可能脏了。用干净的软布 擦拭金色触点,并试一试再次给电池 充电。
- 如果电池不能再充足电,妥善处理旧 电池,并更换新电池。

手机摸上去发热

当一次使用几个应用程序时,手机所需 功率大,可能发热。这属于正常情况, 不影响手机的使用期限或性能。

手机无法连接互联网

- 确保输入了有效的互联网服务提供商 设置。
- 确保接通了与移动服务提供商的无线 连接,并且信号畅通无阻。
- 确保输入了正确的用户名和密码。

无法找到并对接另一台蓝牙设备

- 确保两台设备都启用蓝牙功能。
- 确保设备之间的距离不超过有效距 离,并且未被墙壁或其它障碍物隔开。
- 确保各设备的设置允许被其它设备 找到。
- 确保两台设备都与蓝牙无线技术兼容。
- 确保在两台设备上都输入正确的密码。

无法用远程蓝牙耳机收听音乐

- 确保手机连接到耳机上。
- 确保耳机支持正试图收听的音乐的 格式。
- 确保耳机和设备之间的距离不超过蓝 牙设备的有效距离,并且未被墙壁或其 它障碍物隔开。

別 恰衣

附录

系统信息	
处理器	Qualcomm 7200, 400MHz
内存	• ROM: 256MB
	• RAM: 128MB
操作系统	Windows Mobile 6.1 Pro-
	fessional
电源	
电池	锂电池, 1120mAh
电池寿命	• 待机时间
(预估)	GSM网络: 180小时
	WCDMA网络: 160小时
	• 通话时间
	GSM网络: 6小时
	WCDMA网络: 5小时(语音)
	2小时(视频)
	上述数据依据网络和电话使
	用情况而不同

通讯	
支持网络	• HSDPA/UMTS:
	900/2100MHz
	• GSM/GPRS/EDGE:
	900/1800/1900 MHz
实体	
尺寸	107mmx55mmx15_8mm
(长x宽x厚)	To Think Committee Chan
重量	约120g(含电池)
屏幕	
LCD类型	2.6英寸TFT-LCD触摸屏
解析度	240x320 QVGA解析度
相机	
主摄像头	200万像素,CMOS成像传感
	器,固定焦距
副摄像头	CIF CMOS成像传感器
接口	

有线连接	二合一的11-pin miniUSB			
	和音频插孔			
无线连接	Bluetooth 2.0(含EDR)			
音频				
麦克风	内置			
扬声器	内置			
键盘				
滑盖键盘	12键(0-9、*、#)拨号面板 及4个功能键			
扩充槽				
存储卡槽	microSD			
<u>声明</u>				
电子信息产品中有毒有害物质或元素的				

名称及含量

48

附录

		有毒有害物质或元素					
音	部件名称		汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴 联苯 (PBB)	多溴二 苯醚 (PBDE)
	上下 盖/中 框/电池 背盖	0	0	0	0	0	0
主	触笔	\times	0	0	0	0	0
171	印刷电 路部件*	×	0	0	0	0	0
	面板组	\times	0	0	0	0	0
	按键组	0	0	0	0	0	0
电词	源适配器 试车用充 电器	×	0	0	0	0	0
	充电座	\times	0	0	0	0	0
	电池	\times	0	0	0	0	0
US	B数据线	\times	0	0	0	0	0
软刷材泡	件CD、印 品、包装 斗(不包含 帛部分)、 存储卡	0	0	0	0	0	0

包装材料(泡 棉)	×	0	0	0	0	0
 O:表示 质材料中的 	该有 (1含音	毒有 計均7	'害物 年SL	1质在该音 (T 11363	₿件所 -200€	有均
的限量要求	。	下。 吾右	宝舫	1 唐至小才	亡运动	
へ : 农小 的某一均质	10月 5材料	母 行 斗中的	古 10 内含	量超出SJ	/T113	863-
2006规定日 示"×"自	り限重 り标し	重要 3 只,士	₹。> 匀符	付于所有 合欧盟Ro	显 HS指~	Ŷ
(2002/95/ *:印刷目	EC) / 己路音	る其書 8件(浴免? 回括/	条款要求 所有印刷	。 电路相	反
(PCB)及其	各自	的离	散组	L件、ICA	& 连接	器。

49

<u></u> 쩐,쿠

产品名称	环保使用期限
主机 电源适配器或车用充电器 充由应	
USB数据线 耳机 统件CD_GUBUE	
料、泡棉、存储卡	
电池	5

50

注: 表格中的某些配件可能不为您的手 机标配,请以实际包装盒内的配件为准

环保使用期限的起始日期以产品的生产 日期为准,部分无法从产品本身直接查 询生产日期的配件则以手机整机的生产 日期为准。产品在正常使用的情况下 环保使用期限可达到10年,电池可达 5年。超过环保期限之后,对于可回收 和不可回收的物品,请用户做好分类工 作,保护环境。 武汉多普达通讯有限公司 dopod Communication Corp. http://www.dopod.com 客服热线: 400-820-9668

