HP Deskjet 9800





HP Deskjet 9800 系列打印机





版权信息

© 2005 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P.

未经事先书面许可,严禁进行任何形式的复 制、改编或翻译,除非版权法另有规定。

此处包含的信息如有更改,恕不另行通知。

HP 产品和服务的保修事宜已在该产品和服 务随附的书面保修声明中进行说明。本文档 所述的内容不属于额外的保修条款。对于本 文档中技术或编辑方面的错误或疏忽, HP 概不承担任何责任。

Edition 1.0, 2/2005

知识产权说明

HP ColorSmart III 和 HP PhotoREt IV 是 Hewlett-Packard Company 的商标。

Microsoft®、Windows®、Windows NT® 以 及 MS-DOS® 是 Microsoft Corporation 的美 国注册商标。

Pentium® 是 Intel Corporation 的美国注册 商标。

TrueType™ 是 Apple Computer, Inc. 的美 国商标。

UNIX® 是 Open Group 的注册商标。

安全信息



使用本产品时,应始终遵守基本的安全防范 措施,以降低导致火灾或电击伤害的风险。

请阅读并理解打印机附带文档中的所有说 明。

在将本产品与电源连接时,仅使用接地的电 插座。如果不知道插座是否接地,请咨询合 格的电工。

请遵守产品上标注的所有警告及说明。

在清洁本产品以前,请从壁装插座上拔下插 头。

切勿在近水处或身体潮湿时安装或使用本产 品。

将产品稳当地安装在平稳的表面上。

将产品安装在有保护的场所,以免有人踩到 线路或被线路绊倒,这样就不会损坏电线。

如果产品没有正常运行,请参见"<u>故障排</u> <u>除</u>"。

产品内部没有可供用户维修的部件。请将维修任务交给合格的维修人员。



1 欢迎

特殊功能	2
指南使用说明	3
范围使用 <u>说</u> "开 苏田立旦的甘ウ次酒	۰۰
获取厂吅的共匕页。	4

2 快速入门

了解打印机部件和功能	6
前视图(纸盘、机盖和打印墨盒支架)	6
前视图(进纸盘)	6
打印机指示灯	7
后视图	8
可选自动双面打印附件(双面打印单元)	8
配置打印机 (Windows)	10
直接连接	10
安装打印机软件并共享打印机	10
安装软件之后再连接打印机	10
连接打印机之后再安装软件	10
在本地共享网络上共享打印机	11
配置打印机 (Mac OS)	12
为本地共享网络中的打印机或直接连接的打印机安装软件	
在本地共享网络上共享打印机	12
连接网络	14
安装打印机软件和共享打印机 (Windows)	14
卸载打印机软件	16
自定义打印机软件安装程序	
安装其它软件	19

3 使用打印墨盒和附件

安装可选自动双面打印附件(双面打印单元)	
使用打印墨盒	23
支持的打印墨盒	23
使用打印墨盒	23
安装或替换打印墨盒	23
安装或替换打印墨盒	24
校准打印墨盒	25
清洁打印墨盒	
自动清洁打印墨盒	

Windows 系统	
Macintosh 系统	27
维护打印墨盒	27
存放打印墨盒	27
使用单个打印墨盒打印	
校准颜色	29

4 打印和添装介质

选择打印介质	32
选择和使用打印介质提示	32
了解所支持的介质规格	
了解所支持的介质尺寸	32
了解所支持的介质类型	36
了解所支持的介质重量和容量	
设置最小页边距	38
将介质装入进纸盘	39
使用纸张类型自动传感器	41
更改打印设置	42
了解智能软件功能	43
打印文档	44
使用前端或后端手动进纸槽打印	45
更改软件设置	45
向前端手动进纸槽装入纸张	46
向后端手动进纸槽装入纸张	46
打印各种类型的介质	48
打印自定义尺寸的纸张	49
打印信封	50
打印卡片或小型介质	51
打印数码相片	54
使用六色墨水打印	54
打印相片准则	54
了解数字摄影技术	55
PhotoREt 打印	55
4800 x 1200 优化 dpi	55
打印 Exif 打印增强型相片	55
HP 照相成像软件	56
无边框打印	57
灰度打印	59
双面打印(在纸张两面打印)	60
双面打印准则	60
手动双面打印	60
自动双面打印	61
使用自动双面打印单元的好处	62
在单张纸上打印多页	63
打印小册子	64
手动打印小册子	64
自动打印小册子	64

打印海报	66
打印条幅纸	67
打印标签	
打印热转印纸	
打印全景相片	
取消打印作业	

5 使用 Toolbox (工具箱)

Toolbox(工具箱)概述	74
打印机状态选项卡	75
信息选项卡	76
HP Instant Support(HP 即时支持)	76
安全和隐私	77
访问 HP Instant Support(HP 即时支持)	77
myPrintMileage	77
打印机服务选项卡	79
使用 HP Inkjet Toolbox (Macintosh)	80
查看 HP Inkjet Toolbox 面板	80

6 故障排除

故障排除提示和资源	82
一般故障排除提示	83
打印演示页	84
打印诊断页	85
解决打印问题	86
打印机出乎预料关机	86
检查电源和电源的连接情况	86
检查打印机通风口	86
打印机所有指示灯一起闪烁	86
出现不可恢复的错误。	86
打印机没有反应(不打印)	86
检查打印机设置。	86
检查打印墨盒的初始化情况	86
检查打印机软件的安装	86
检查电缆连接	86
检查打印机的网络环境设置	86
检查计算机上安装的个人防火墙软件	87
打印机不接受打印墨盒	
打印墨盒无法装入此打印机	87
打印机无法识别打印墨盒	87
清洁打印墨盒的触点	
打印机拒绝打印笔	87
打印机的打印速度很慢	
检查系统配置	88
检查计算机上运行的软件程序的数量	88
检查端口设置	89
检查打印机软件设置	89

	正在打印一个大文件	89
	打印机可能处于墨水备用打印模式	89
:	打印空白页	89
	检查打印墨盒的墨水是否用完	89
	打印墨盒喷嘴上的保护胶带未移除	89
	检查介质设置	89
	检查计算机的并行端口	89
	页面内容有遗漏或不正确	89
	检查页边距设置	89
	打印机可能处于墨水备用打印模式	90
	检查打印墨盒的墨水量	90
	·	90
	检查彩色打印设置	90
	检查 USB 电缆的长度和打印机的位置	90
	文本或图形位置错误	90
	检查介质的装入方式	90
	检查介质尺寸	90
	检查页边距设置	90
	は二, パーン ペロ	
	检查 USB 电缆的长度和打印机的位置	
打印质量不	□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□	92
	打印件质量不良	
	检查打印墨盒	92
	打印机可能处于墨水备用打印模式	92
	检查打印墨盒的墨水量	92
	—————————————————————————————————————	92
	检查纸张质量	92
	检查打印机中所装入介质的类型	93
	检查打印机滚筒	93
	检查 USB 电缆的长度和打印机的位置	93
:	打印无意义字符	93
	检查电缆连接	93
	检查文档文件	93
	出现墨水污迹	93
	检查打印设置	93
	检查介质类型	93
	检查页边距设置	94
:	墨水未完全填满文本或图形	94
	打印机可能处于墨水备用打印模式	94
	检查打印墨盒的墨水量	94
	打印墨盒可能需要清洁	94
	检查介质类型	94
:	打印设置可能需要更改	94
:	打印输出的色彩黯淡或模糊	94
	检查打印模式	94
	您可能没有使用最适合于打印作业的打印墨盒	94
	检查纸张类型设置	94

	检查打印墨盒	
	彩色内容打印成黑白	
	检查打印设置	
	打印机在墨水备用打印模式下打印	
	打印错误颜色	
	检查打印设置	
	检查打印墨盒	
	打印件发生渗色	
	检查打印设置	
	检查打印墨盒	
	颜色没有对齐	
	检查打印墨盒	
	检查图形位置	
	文本或图形中遗漏线或点	
	打印机可能处于墨水备用打印模式	
	检查打印墨盒的墨水量	
	打印墨盒可能需要清洁	
	检查打印墨盒触点片	
解决进纸	问题	
	发生其它进纸问题	
	打印机或纸盘不支持介质	97
	无法从进纸盘提取介质	
	介质无法正常输出	
	页面歪斜	
	提取多页介质	
解决安装	问题	
	校准页打印问题	
	软件安装问题	
	检查计算机要求	
	执行安装的预备步骤	
	重新安装打印机软件	
	网络连接问题	
	一般网络故障排除	
清除卡纸		
	避免卡纸提示	
解决相片	打印问题	
解决无边	框打印问题	
解决条幅	纸打印问题	
解决自动	双面打印问题	
解决网络	打印问题	
	····	••••

7 打印机指示灯参考

8 HP 配件和附件

从 Toolbox (コ	L具箱)i	订购打印配件		114	4
--------------	-------	--------	--	-----	---

附件		
	自动双面打印附件	
	并行电缆	
	USB 电缆	
	网络接口	
配件		
	打印墨盒	
	喷墨纸	
	相纸	
	投影胶片	
	特殊纸	
	贺卡	
	手册纸	

9 客户支持和保修声明

获得电子:	支持	126
HP Instan	127	
HP 电话支持		128
	致电前	128
	电话支持号码	128
Hewlett-Packard 有限保修声明		133
	有限保修范围	133
	保修限制	134
	责任限制	134
	当地法律	134

10 打印机规格和合格声明

打印机规格	136
Declaration of Conformity	140

11 规章信息

FCC 声明	
Shielded cables	144
其它规章信息	
电源线说明	
LED 指示灯类别	
环境可持续发展规划	145
节省用量和消除危害	
纸张用量	
墨水用量	
消耗臭氧层化学制品	145
耗电量	145
有害物质	
材料安全数据表	
回收利用	
打印机的包装	

HP 产品和配件	146
使用寿命结束后送回	146
EMI 声明(韩国)	147
EMI 声明(日本)	147
加拿大合格声明 (Normes de sécurité (Kanada))	147
管理型号	147
索引	149

~
x
~

1 欢迎

感谢您购买 HP Deskjet 打印机。

本节包含以下信息:

- <u>特殊功能</u>
- <u>指南使用说明</u>
- 获取产品的其它资源

特殊功能

本打印机提供了几项非常出色的功能。

- 大幅面打印——打印幅面最大可达 330 x 483 mm 或 A3+(无边框)。
- 自动双面打印(双面打印单元) ——自动打印双面文档。此单元为 HP Deskjet 9800d、9803d 和 9808d 打印机的标准部件。在某些国家/地区,可以单独购买该部件(请参见"<u>HP 配件和附</u> <u>件</u>")。
- 无边框打印——打印相片或卡片时,使用无边框打印功能可利用整个页面。打印幅面最大可达 330 x 483 mm 或 A3+(无边框)。
- 墨水备用模式——当一个打印墨盒的墨水用完后,可以使用另一个打印墨盒继续打印。
- 六色墨水可升级打印──使用照相打印墨盒提高相片的打印质量。
- 颜色管理——打印机软件可将文档的颜色从当前色彩空间转换为在打印机驱动程序中选择的色彩空间。有关详细信息,请参见打印机驱动程序的联机帮助。
- 纸张类型自动传感器——打印机自动选择适合打印机介质的打印设置,尤其在使用 HP 品牌的介质时。
- **取消按钮**——一触按钮即能取消不想打印的作业。
- **省电模式**——打印机处于空闲状态三十分钟后,即进入低耗电、节能模式。
- **工具箱**——提供有关打印机的状态和维护信息。此外,让用户能访问 myPrintMileage 网站、文档 和联机帮助工具,有助于解决打印机问题。
- **全景打印**——打印有边框或无边框的高质量全景相片。
- 数码相片打印——使用灰度照相打印墨盒配合彩色打印墨盒,灰度打印高质量的黑白相片。
- 在单张纸上打印多页——使用打印机软件在单张纸上打印多页,最多可达 16 页。

指南使用说明

本指南包括以下内容:

- 快速入门——阐述打印机部件,介绍如何使用 USB 或并行电缆进行连接、如何安装打印机软件、 如何连接网络以及如何连接外置打印服务器。
- 使用打印墨盒和附件──介绍如何使用打印墨盒以及如何安装自动双面打印单元。
- 打印和添装介质——以文字和图示两种形式介绍如何装入打印介质并解释如何打印各种类型和尺寸的介质。介绍提高相片打印质量的六色墨水打印功能,以及如何使用无边框打印功能。并且阐述打印机驱动程序的功能。
- 使用工具箱 介绍 Toolbox (工具箱)的功能(例如墨水量信息、打印墨盒维护、故障排除说明链接)、HP Instant Support (HP 即时支持)以及追踪记录打印机用量信息的 myPrintMileage网站。同时介绍如何直接从 Toolbox (工具箱)订购打印配件。
- 故障排除一帮助用户解决常见的打印机问题(如卡纸或软件安装问题)和打印问题(如无边框打 印或相片打印问题)。
- 打印机指示灯参考——以文字和图示两种形式介绍打印机指示灯的组合、所表示意义以及必要时应 采取的行动。
- HP 配件和附件——列出了可购买用于打印机的附件、介质和打印墨盒的部件号。
- 客户支持和保修——列出了可获得打印机帮助的支持服务。
- 打印机规格和合格声明——列出了如打印速度、纸盘容量和系统要求等信息。此外还包含一份合格 声明。
- **规章信息**——包含 FCC 声明及其它规章信息,如EMI 声明、LED 指示灯类别、能耗、管理型号 等。

获取产品的其它资源

您可从下列资源获取未在本指南中涵盖的产品信息以及故障排除高级资源:

- **安装海报**——提供关于安装的图示信息。本文档有印刷版,随打印机提供。也可从 Starter CD 上 获取 Adobe® Acrobat® 可移植文档格式 (PDF) 的电子版文件。
- 入门指南——提供打印机安装指导及保修与安全方面的信息。本指南有印刷版,随打印机提供。
- 自述文件和版本说明──提供有关遗留问题的信息以及故障排除提示。可从 Starter CD 获得。
- **Toolbox(工具箱)**──提供有关打印墨盒墨水量以及使用打印机维护服务的信息。请参见"<u>使用</u> <u>Toolbox(工具箱)</u>"中的详细信息。如需此工具,请在安装时选择 Toolbox(工具箱)选项。
- 打印机驱动程序联机帮助(Windows)—提供对打印机驱动程序各项功能的说明。可通过打印机驱动程序获得。
- HP Inkjet Toolbox (Macintosh)——包含校准打印机、清洁打印墨盒、打印测试页以及查找网站 支持信息的各项工具。请参见"使用 HP Inkjet Toolbox (Macintosh)"中的详细信息。
- HP Instant Support (HP 即时支持) ——帮助您快速确定、诊断并解决打印问题。有关详细信息,请参见 HP Instant Support (HP 即时支持)。可通过任何标准的 Web 浏览器或 Toolbox (Windows)访问。
- Starter CD——包括打印机软件、可用于创建自定义安装软件包的实用程序、电子文件形式的本用 户指南以及订购信息。请参见"<u>故障排除</u>"。
- 诊断页——提供有关打印机硬件的信息,如固件版本和型号。请参见"<u>打印诊断页</u>"。
- HP 网站——提供最新的打印机软件、产品和支持信息。请访问 <u>http://www.hp.com/support/</u> <u>dj9800</u>。
- HP 电话支持——列出了 HP 的联系信息。在保修期内,本支持通常免费提供。请参见"<u>HP 电话</u> <u>支持</u>"。

2 快速入门

本节包含以下信息:

- 了解打印机部件和功能
- <u>配置打印机 (Windows)</u>
- <u>配置打印机 (Mac OS)</u>
- <u>连接网络</u>
- <u>卸载打印机软件</u>
- 自定义打印机软件安装程序
- 安装其它软件

了解打印机部件和功能

前视图 (纸盘、机盖和打印墨盒支架)



- 1 可伸展式进纸盘
- 2 可伸展式出纸盘
- 3 前端手动进纸导板
- 4 前端手动进纸槽
- 5 顶盖
- 6 打印墨盒锁栓
- 7 打印墨盒支架





- 1 进纸盘锁定
- 2 小型介质导板
- 3 纸张宽度导板
- 4 小型介质弹出器

打印机指示灯

打印机指示灯提供有关打印机状态的可视提示。有关详细信息,请参见"<u>打印机指示灯参考</u>"。



- 1 右侧打印墨盒指示灯(黑色、照相或灰度打印墨盒)
- 2 左侧打印墨盒指示灯(彩色打印墨盒)
- 3 **取消**按钮
- 4 继续按钮和指示灯
- 5 电源按钮和指示灯



8 可选自动双面打印附件(双面打印单元)

可选自动双面打印附件(双面打印单元)

在打印机背面安装双面打印单元后,打印机能自动在纸张的两面打印。(请参见"<u>安装可选自动双面打</u> <u>印附件(双面打印单元)</u>"。)

注意 双面打印单元是 HP Deskjet 9800d、9803d 以及 9808d 打印机的标准部件。在某些国家/地区,可以单独购买此配件。



- 1 后盖
- 2 双面打印单元释放按钮
- 3 双面打印单元后盖的释放按钮(用于清除卡纸)

配置打印机 (Windows)

您可以将打印机直接连接至计算机,也可以通过本地共享网络共享打印机。



² 注意 必须具有管理员权限,方可在运行 Windows 2000、Windows Server 2000 或 Windows XP 的计算机上安装打印机驱动程序。

直接连接

您可以使用 USB 电缆或符合 IEEE 1284 标准的双向并行电缆,将打印机直接连接至计算机。

☐ 注意 Windows NT 4.0 不支持 USB。

不要同时使用 USB 和并行电缆连接打印机。

如果在运行 Windows 的计算机上安装打印机软件并将打印机连接至计算机,则您可以使用 USB 电缆将其它打印机连接至同一台电脑,且不必重新安装打印机软件。

安装打印机软件并共享打印机

在设置打印机时,HP 建议您安装软件之后再连接打印机,因为安装程序可以为您提供最简单的安装方 法。

但是如果您先连接了电缆,请参见"<u>连接打印机之后再安装软件</u>"。

安装软件之后再连接打印机

建议您安装 Toolbox(工具箱),以显示打印机的状态和维护信息。此外,还让用户能访问文档和联机 帮助工具,有助于解决打印机的问题。如果不安装 Toolbox (工具箱),在计算机屏幕上不能看见打 印机错误消息,也不能访问 myPrintMileage 网站。请参见"<u>使用 Toolbox(工具箱)</u>"。

- 1 关闭所有正在运行的应用程序。
- 2 将 Starter CD 插入光驱。会自动运行 CD 菜单。

如果 CD 菜单未自动运行,单击**开始**,然后单击运行。浏览至计算机的光驱,然后依次单击 Autorun.exe、 打开。在运行对话框中,单击确定。

- 3 在 CD 菜单上,单击**安装打印机驱动程序**。
- 4 请按屏幕上的说明完成安装。
- 5 得到提示时,将 USB 或并行电缆连接至计算机和打印机。计算机屏幕上出现发现新硬件向导,"打印机"文件夹中创建打印机图标。

注意 您也可以通过本地共享的网络与其它计算机共享打印机。请参见"<u>在本地共享网络上</u> <u>共享打印机</u>"。

连接打印机之后再安装软件

如果您在安装打印机软件之前就将打印机连接到了计算机,则计算机屏幕上会显示**发现新硬件**向导。



1 在**发现新硬件**对话框中,可选择驱动程序搜索方式,请选择**高级**选项并单击下一步。

注意 不要让**发现新硬件**向导自动查找驱动程序。

- 2 选择让您指定驱动程序位置的复选框,并确保未标选其他复选框。
- 3 将 Starter CD 插入光驱。如果 CD 菜单出现,请关闭 CD 菜单。
- 4 浏览到 Starter CD 上的根目录(例如, D:), 然后单击确定。
- 5 单击**下一步**,然后按照屏幕上的说明进行操作。
- 6 单击完成以关闭发现新硬件向导。此时,向导将自动启动安装程序(这可能需要一段时间)。对于 Windows 98 和 Windows Me 系统,如果想要安装非英语驱动程序,必须在此时完成安装程序。
- 7 完成安装步骤。

-

注意 安装程序提供的选项可安装非驱动程序组件,如建议安装的 Toolbox(工具箱)。有 关安装此类组件的说明,请遵循"<u>安装软件之后再连接打印机</u>"中所述步骤。

您也可以通过本地共享的网络与其它计算机共享打印机。请参见"<u>在本地共享网络上共享打</u> <u>印机</u>"。

在本地共享网络上共享打印机

在本地共享网络上,打印机直接连接所选计算机(称为"服务器")的 USB 或并行连接器,并与其他 计算机(客户机)共享。

注意 在共享直接连接的打印机时,请将运行最新操作系统的计算机用作服务器。例如,如果 有一台计算机运行 Windows 2000,另一台计算机运行某个较早版本的 Windows,请将运行 Windows 2000 的计算机用作服务器。

仅在小型工作组或使用量较低时使用此配置。如果多个用户同时使用打印机,则连接至该打印机 的计算机的速度将变慢。

- 1 在 Windows 桌面单击开始,指向设置,然后单击打印机或打印机和传真机。
- 2 右键单击打印机图标,然后依次单击属性、共享选项卡。
- 3 单击共享打印机选项,并给打印机取一个共享名称。
- 4 如果是与运行其他 Windows 版本的客户端计算机共享打印机,您可以单击其他驱动程序为这些计算机安装驱动程序,以便于使用。必须在光驱中插入 Starter CD 才能进行此可选步骤。

配置打印机 (Mac OS)

您可以通过 USB 电缆在一台 Macintosh 计算机上使用打印机,也可以通过网络与其他用户共享打印机。

为本地共享网络中的打印机或直接连接的打印机安装软件

- 1 通过 USB 电缆/网络电缆将打印机连接至计算机/网络。
- 2 将 Starter CD 插入光驱,双击桌面上的 CD 图标,然后双击 Setup 图标。

- 或 -

找到 Starter CD 的 Installer 文件夹中的安装程序。

- 3 单击**安装驱动程序**,然后按照屏幕上相应连接类型的说明进行操作。
- 4 打开"应用程序/实用程序"文件夹中的"打印中心"(Print Center)或"打印机安装实用程序"(Printer Setup Utility)。
- 5 要添加打印机,请单击**添加**。
- 6 要直接连接打印机,请从菜单中选择 USB。

- 或 -

要通过 IP 网络进行网络连接,请从下拉菜单中选择自动或手动。

7 如果选择**自动**,请从打印机列表中选择打印机。

如果选择**手动**,请输入打印机的 IP 地址,然后单击连接。

- 8 单击**添加**。此时,打印机名称旁边出现一个标记,表示该打印机现在是默认打印机。
- 9 关闭"打印中心"(Print Center)或"打印机安装实用程序"(Printer Setup Utility)。
- 10 如有需要,与其他 Macintosh 计算机用户共享打印机。
 - 直接连接: 与其他 Macintosh 计算机用户共享打印机。请参见"<u>在本地共享网络上共享打印</u> <u>机</u>"。
 - 网络连接:要使用网络打印机的每个 Macintosh 计算机用户都必须在自己的计算机上安装打印机软件。

在本地共享网络上共享打印机

如果您直接连接打印机,仍然可以通过本地共享网络与其他计算机共享打印机。请仅在小型工作组或使 用量较低时使用此配置。如果多个用户同时使用打印机,则连接至该打印机的计算机的速度将变慢。

在 Macintosh 环境下共享打印机的基本要求如下:

- Macintosh 计算机必须通过使用 TCP/IP 的网络进行通信, Macintosh 计算机必须具有 IP 地址。
 (不支持 AppleTalk。)
- 共享的打印机必须连接至 Macintosh 主机的内置 USB 端口。

- 共享打印机的 Macintosh 主机和 Macintosh 客户机都必须安装打印机共享软件以及所安装打印机 的驱动程序或 PPD。(您可以运行 Installer 程序以安装打印机共享软件和相关的 Help 文件。)
- Macintosh 客户机必须安装相应的 HP 打印机驱动程序。
- Macintosh 客户机必须是 PowerMac 计算机。

有关通过 USB 共享打印机的详细信息,请参见 Apple 网站 <u>http://www.apple.com</u> 上的技术支持信息, 或计算机上的 Mac 帮助。

与运行 Mac OS X (10.2 或更新版本)的计算机共享打印机

按照以下步骤在运行 Mac OS X (10.2 或更新版本)的 Macintosh 计算机间共享打印机:

- 1 在连接至打印机的计算机(主机)上,启用打印机共享。
- 2 打开系统预置,依次单击共享、服务,然后选择打印机共享复选框。
- 3 要通过网络上其它的 Macintosh 计算机(客户机)进行打印,请在共享中预选打印机。然后,选择 共享打印机的计算机并选择打印机。

连接网络



可以通过可选用的 HP Jetdirect 外置打印服务器将打印机直接连接至网络,从而在网络环境共享打印 机。此配置提供的性能优于直接通过计算机进行打印的性能,同时可以灵活放置打印机,并且让 Windows 和 Macintosh 用户都能共享打印机。

关于设置 HP Jetdirect 外置打印服务器的信息,请参见 HP Jetdirect 硬件和软件安装指南。有关购买 HP Jetdirect 外置打印服务器的信息,请参见"<u>HP 配件和附件</u>"。

安装打印机软件和共享打印机 (Windows)

选择您的网络类型对应的安装选项:

- 客户机/服务器网络:如果您的网络中有专门担任打印服务器的计算机,请在服务器上安装打印机 软件(请参见"<u>连接网络</u>"),然后在客户机上安装打印机软件(请参见"<u>安装打印机软件并共享</u> <u>打印机</u>")。
- 对等网络:如果您的网络是对等网络(即没有专门的打印服务器的网络),请在将要使用打印机的 计算机上安装打印机软件(请参见"<u>连接网络</u>")。

此外,通过 Windows 的"添加打印机"向导,您可以连接至上述两种网络类型中的网络打印机。

在网络上安装软件

请按照以下步骤为下述两种网络环境安装打印机软件:

您的网络有专用的打印服务器。

您的网络是对等网络(即没有专用打印服务器的网络)。

- 1 将打印机连接至网络。
- 2 关闭所有打开的程序。
- 3 将 Starter CD 插入光驱。会自动运行 CD 菜单。

如果 CD 菜单未自动运行,单击**开始**,然后单击运行。浏览至计算机的光驱,然后依次单击 Autorun.exe、 打开。在运行对话框中,单击确定。

4 单击**安装打印机驱动程序**并按屏幕上的说明完成软件安装。



注意 如果您是在专用的打印服务器上安装软件,请在出现提示时选择共享打印机选项,然后 选择安装 Windows 客户机的驱动程序。安装程序为服务器安装驱动程序,并为用户(客户机) 将客户机驱动程序复制到服务器上。

要与 Windows 客户机共享打印机,请参见"<u>安装打印机软件并共享打印机</u>"。

在客户机上安装打印软件

在打印服务器上安装了驱动程序之后,即可共享打印功能。要使用网络打印机的每个 Windows 用户都 必须在自己的计算机(客户机)上安装打印软件。

客户机可以通过以下方法连接至打印机:

在打印机文件夹,双击添加打印机图标并遵照网络打印机安装说明操作。

- 或 -

在网络上,浏览到打印机并将它拖到打印机文件夹。

- 或 -

添加打印机并通过网络上的 INF 文件安装软件。

在 Starter CD 上, INF 文件存放在使用以下格式的文件夹: <光驱盘符>:\Setup\Drivers\<<操作系统>\<语言>。

例如,如果您光驱的盘符是 D,则 D:\Setup\Drivers\Win2k_XP\English 中将保存 Windows 2000、 Windows Server 2003 以及 Windows XP 的英文版 INF 文件。

使用"添加打印机"安装打印机驱动程序

- 1 在 Windows 桌面单击开始,指向设置,然后单击打印机。或者,依次单击开始、控制面板、打印 机和传真机。
- 2 双击添加打印机,然后单击下一步。
- 3 选择网络打印机或网络打印机服务器。
- 4 单击下一步。
- 5 执行以下步骤之一:
 - 键入共享打印机的网络路径或队列名称并单击下一步。得到提示选择打印机型号时,单击从磁盘安装。
 - 单击下一步并在共享打印机列表中找到打印机。
- 6 单击**下一步**并按屏幕上的说明完成安装。

卸载打印机软件

在 Windows 计算机上卸载软件

如果使用 Windows 2000、Windows Server 2003 或 Windows XP, 您必须有管理员权限才能卸载打印 机软件。

- 1 如果打印机通过 USB 或并行电缆直接连接至计算机,请断开连接。
- 2 关闭所有正在运行的应用程序。
- 3 从开始菜单,打开"控制面板"。
- 4 双击添加/删除程序。
- 5 选择要卸载的打印软件。
- 6 单击添加或删除软件的按钮。
- 7 按屏幕上的说明删除打印机软件。

注意如果卸载失败,请重新启动计算机,然后完成以上步骤以卸载软件。

如果软件并未成功安装,或无法找到卸载程序,请按照以下步骤运行 scrubber 实用程序。 (运行 Windows NT 4.0 的计算机不能使用 scrubber 实用程序。)

- 8 (要运行 scrubber 实用程序,请完成以下步骤。)断开计算机与打印机之间的连接。
- 9 重新启动计算机上的 Windows。
- 10 将 Starter CD 插入光驱。如果 CD 菜单出现,请退出 CD 菜单。
- 11 在 Starter CD 上找到 scrubber 实用程序并运行此程序。
 - 在 Windows 98 和 Windows Me 系统上,请使用位于 Utils\Scrubber\Win9x_Me 文件夹的 scrub9x.exe 文件。
 - 在 Windows 2000、 Windows XP 和 Windows Server 2003 系统上,请使用位于 Utils \Scrubber\Win2k_XP 文件夹的 scrub2k.exe 文件。
- 12 双击 scrubber.exe 文件。
- 13 重新启动计算机,然后重新安装打印机驱动程序。

在 Macintosh 计算机上卸载软件

- 1 如果打印机通过 USB 电缆直接连接至计算机,请断开连接。
- 2 重新启动计算机。

注意 如果在卸载软件之前未重新启动计算机,则在运行"卸载"选项时,某些文件不会从 计算机中删除。

3 将 Starter CD 插入光驱。

- 4 双击桌面上的 CD 图标。
- 5 双击 Installer 文件夹中的安装程序图标,然后按屏幕上的说明进行操作。
- 6 出现**主安装**对话框后,在位于对话框左上角的下拉列表中选择**卸载**。
- 7 请按屏幕上的说明删除打印机软件。

自定义打印机软件安装程序

Starter CD 上有一个实用程序,让系统管理员创建能自行启动的自定义安装软件包。然后系统管理员可以将自定义的安装软件包存放在本地或映射的网络驱动器上,让大家共享。

如果要使用实用程序,请从 CD 菜单选择**自定义实用程序**。随后将创建所选语言和打印机组件的软件 安装包。

要通过自定义的安装包运行打印驱动程序,请打开此安装包所在的文件夹,然后双击 Install.bat 文件。

☐ 注意 自定义实用程序仅可用于 Windows 系统。



- HP 照相成像软件——用于在 Windows 系统查看并编辑相片和图像文件。要安装此软件,请插入 Starter CD,单击 CD 浏览器菜单上的 HP 照相成像软件按钮,然后从显示的软件列表中选择该软件。(请参见"HP 照相成像软件")。
- Linux 驱动程序——请访问 <u>www.linuxprinting.org</u> 下载该软件。关于在 Linux 环境下使用 HP 打印 机的信息,请访问 <u>hp.sourceforge.net</u>。
- **适用于 IBM OS/2 的 IBM PCL 打印机驱动程序**——请访问 <u>www7.software.ibm.com/2bcprod.nsf</u> 下载该软件并获取使用此驱动程序的相关信息。

注意 如果使用 Windows NT 4.0、Windows 2000、Windows Server 2003 或 Windows XP, 您必须有管理员权限才能安装打印机驱动程序。

3 使用打印墨盒和附件

本节包含以下信息:

- 安装可选自动双面打印附件(双面打印单元)
- 使用打印墨盒

安装可选自动双面打印附件(双面打印单元)

安装自动双面打印单元后,打印机能自动在纸张的两面打印。



注意 双面打印单元是 HP Deskjet 9800d、9803d 以及 9808d 打印机的标准部件。在某些国家/地区,可以单独购买该部件(请参见"<u>HP 配件和附件</u>")。

安装双面打印单元

- 1 将后检修板的两个释放按钮向中间推以释放后检修板。
- 2 从打印机上取下后检修板。
- 3 将双面打印单元笔直插入打印机背面,直到两侧喀哒到位。

注意 在安装双面打印单元时,不要按其两侧的按钮。只有从打印机上取下双面打印单元时, 才按这些按钮。



使用打印墨盒

支持的打印墨盒

打印机可使用四种打印墨盒。



- 1 黑色
- 2 彩色
- 3 相纸
- 4 灰度照相



注意 打印墨盒的供应因国家/地区而异。打印墨盒可能有各种不同规格。要查看打印机所支持 的打印墨盒列表,请打印诊断页(参见"<u>打印诊断页</u>")并阅读"支持的打印墨盒种类"中的信 息。

您可以在以下位置找到墨盒的编号:

- 诊断页中(请参见"<u>打印诊断页</u>")。
- 要替换的打印墨盒的标签上。
- 在 Windows 系统中: 如果可以双向通信,则打开 Toolbox (工具箱)也可以找到。在打印机状态 选项卡单击油墨墨头信息。
- 在 Mac OS 中: 在 HP Inkjet Toolbox 中,打开配件面板。

使用打印墨盒

日常打印——日常打印作业可以使用黑色和彩色打印墨盒。

优质彩色相片——如果打印彩色相片或其他特殊文档时需要更鲜明的色彩,请取出黑色打印墨盒,让 照相打印墨盒与彩色打印墨盒配合使用。请参见"<u>打印数码相片</u>"。

优质黑白相片——要打印优质的黑白相片,请取出黑色打印墨盒,让灰度照相打印墨盒与彩色墨盒配 合使用。请参见"<u>灰度打印</u>"。

安装或替换打印墨盒

请注意使用的替换用墨盒需与要替换的打印墨盒的墨盒编号相同。请参见"支持的打印墨盒"。

如果要使用四色墨水打印,请安装黑色和彩色打印墨盒。

如果要使用六色墨水打印,请安装照相和彩色打印墨盒,以提高相片的打印质量。请参见"<u>使用六色墨</u> 水打印"。

安装或替换打印墨盒

1 开启打印机电源,打开顶盖,然后提起打印锁栓。



小心 打印墨盒滑动架会移动到适当的位置。在取出或安装打印墨盒之前,请确保打印墨盒 滑动架停在打印机右侧。



- 2 如果要替换打印墨盒,请握住已安装的打印墨盒,将它滑出支架。为确保新的打印墨盒位置正确, 请检查锁栓上的符号是否与新墨盒上的符号匹配。
- 3 如果要安装新的打印墨盒,请从包装中取出打印墨盒,然后拉住粉红色拉片,撕去透明的喷嘴保护 胶带。



小心 为防止堵塞、墨水故障或电气连接不良,请不要触及打印墨盒的喷嘴或铜触点,也不 要取下铜触点。



注意 如果安装新的打印墨盒,打印机会自动校准打印墨盒,并使用一张纸打印出校准页。 如果进纸盘中装有较高质量的照相介质,可以考虑在安装新的打印墨盒以前装入一张普通 纸。
4 拿住打印墨盒,让铜触点朝向打印机,然后将打印墨盒滑入支架。



<mark>注意</mark> 由于墨盒尺寸的差异,墨盒可能无法校准。

如果提起滑动架锁栓后插入打印墨盒遇到问题,请检查打印机电源是否开启,然后等待几秒 钟,待滑动架脱离后再插入打印墨盒。



5 将打印墨盒锁栓向下推动,直到喀哒卡住。确保锁栓并未反弹打开。



6 请关闭顶盖。



注意 如果安装了新的打印墨盒,打印机会校准打印墨盒并打印校准页。如果没有打印出校 准页,请确保进纸盘中有纸。

打印机在校准打印墨盒时,不要打开顶盖。

校准打印墨盒

每次安装了新的打印墨盒后,打印机会自动校准打印墨盒。 但是,如果打印件上有纹路、零星的点或 锯齿边缘,可能需要重新校准打印墨盒。

Windows 系统

可以从 Toolbox (工具箱) 或打印机驱动程序校准打印墨盒。

- 1 将普通纸装入进纸盘(参见"将介质装入进纸盘"。)
- 2 打开 Toolbox (工具箱):单击开始,指向程序、HP Deskjet 9800 系列,然后单击 HP Deskjet 9800 系列 Toolbox。

- 或 -

打开打印机驱动程序(参见"<u>更改打印设置</u>"。)

- 3 单击打印机服务选项卡(Toolbox)或服务选项卡(打印机驱动程序)。
- 4 单击校准打印墨盒并遵照屏幕上的说明操作。

Macintosh 系统

- 1 将普通纸装入进纸盘(参见"<u>将介质装入进纸盘</u>"。)
- 2 打开 HP Inkjet Toolbox。
- 3 打开校准面板。
- 4 单击校准。

清洁打印墨盒

本节说明如何自动清洁打印墨盒。有关手动清洁墨盒的信息,请参见"<u>打印机拒绝打印笔</u>"。

自动清洁打印墨盒

打印墨盒上的微喷嘴在空气中暴露太久后,有可能堵塞。另外,如果长时间不使用打印墨盒,也可能堵 塞,造成打印质量明显下降。清洁打印墨盒可以清除喷嘴的堵塞。

如果打印的字符不完整,或者打印的文本或图形中缺少点或行,请清洁打印墨盒。

注意 在没有必要清洁的情况下清洁打印墨盒不仅浪费墨水,而且会降低打印墨盒的使用寿 命。

如果打印质量下降,可能是因为打印墨盒的墨水用完了。 在清洁墨盒之前,请先检查墨水余 量。 如果打印墨盒的墨水已用完,请替换打印墨盒。

Windows 系统

可以从 Toolbox (工具箱) 或打印机驱动程序清洁打印墨盒。

- 1 将普通纸装入进纸盘(参见"<u>将介质装入进纸盘</u>")。
- 2 打开 Toolbox (工具箱):单击开始,指向程序、HP Deskjet 9800 系列,然后单击 HP Deskjet 9800 系列 Toolbox。

- 或 -

打开打印机驱动程序(参见"更改打印设置"。)

- 3 单击**打印机服务**选项卡(Toolbox)或**服务**选项卡(打印机驱动程序)。
- 4 单击**清洁打印墨盒**并遵照屏幕上的说明操作。
- 5 如果仍然发现打印件上有问题,重复清洁过程。
- 6 如果打印件仍有问题,说明打印墨盒墨水已用完需要替换或打印墨盒存在问题。如果打印墨盒已 超过保修期请予以替换,否则可联系HP客户服务。

Macintosh 系统

- 1 将普通纸装入进纸盘(参见"将介质装入进纸盘"。)
- 2 打开 HP Inkjet Toolbox。
- 3 打开清洁面板。
- 4 单击清洁。
- 5 如果仍然发现打印件上有问题,重复清洁过程。
- 6 如果打印件仍有问题,说明打印墨盒墨水已用完需要替换或打印墨盒存在问题。如果打印墨盒已 超过保修期请予以替换,否则可联系HP客户服务。

维护打印墨盒

以下提示有助于维护 HP 打印墨盒,确保打印质量一致:

- 在使用以前,所有打印墨盒应保存在其密封包装内。打印墨盒的保存温度应在 15° 至 35°C 室温之间。
- 在准备就绪要将打印墨盒安装到打印机以前,不要取下盖住墨水喷嘴的塑料胶带。如果已从打印墨 盒上取下塑料胶带,则不要尝试重新贴上。重新贴上胶带会损坏打印墨盒。

🔨 小心 不要让打印墨盒摔落。打印墨盒摔落可能会造成损坏。

存放打印墨盒

从打印机取下黑色或照相打印墨盒后,请存放在密闭塑料容器或打印墨盒保护器内。照相打印墨盒会随 附一个打印墨盒保护器。



注意如果您用密闭塑料容器保存打印墨盒,请确保彩色、照相和灰度照相打印墨盒的墨水喷 嘴朝下,黑色打印墨盒的墨水喷嘴朝上。

用打印墨盒保护器保存打印墨盒

1 将打印墨盒插入保护器,然后喀哒卡入到位。



2 要从保护器中取出打印墨盒,请将保护器内的卡舌向后、向下按,松开打印墨盒,然后取出。



使用单个打印墨盒打印

[¹⁹⁹⁹] 注意 要将打印机置于墨水备用打印模式,请取出空打印墨盒。

如果在能替换打印墨盒以前有一个墨盒的墨水已用完,仍然可以仅用单个打印墨盒打印。

使用的墨盒	輸出
黑色	灰度
照相	灰度用于彩色部分,黑色用于黑色部分。
灰度照相	灰度
彩色	彩色和很深的紫色(非纯黑色)

1))) 1)))

¹ 注意 仅用一个(而不是两个)打印墨盒打印时,可能速度较慢并且影响打印质量。建议安装 两个打印墨盒。

如果仅使用照相打印墨盒,打印的色彩可能会不太真实。

如果要进行无边框打印,则必须安装彩色打印墨盒。

校准颜色

无论何时替换打印墨盒,打印机都将自动校准颜色以保证最佳的打印质量。如果您不满意校准的颜色效 果,您可以按以下说明手动校准颜色。

- Toolbox(工具箱)或打印机驱动程序 (Windows):单击**打印机服务**或服务选项卡。然后单击校准 颜色并遵照屏幕上的说明进行操作。
- HP Inkjet Toolbox (Macintosh): 单击校准颜色并遵照屏幕上的说明进行操作。

注意如果要校准颜色,则必须安装彩色和照相打印墨盒。

4 打印和添装介质

本节包含以下信息:

- 选择打印介质
- <u>将介质装入进纸盘</u>
- 使用纸张类型自动传感器
- 更改打印设置
- 了解智能软件功能
- <u>打印文档</u>
- 使用前端或后端手动进纸槽打印
- 打印各种类型的介质
- 打印自定义尺寸的纸张
- <u>打印信封</u>
- 打印卡片或小型介质
- 打印数码相片
- <u>无边框打印</u>
- <u>灰度打印</u>
- 双面打印(在纸张两面打印)
- <u>在单张纸上打印多页</u>
- 打印小册子
- <u>打印海报</u>
- <u>打印条幅纸</u>
- <u>打印标签</u>
- 打印热转印纸
- 打印全景相片
- 取消打印作业

选择打印介质

此款打印机设计可使用多种类型(如普通纸、相纸、信封和投影片)和尺寸的介质进行打印。打印机使 用大多数类型办公用纸的打印质量都很好,而在吸收墨水良好的纸张上能提供最佳效果。请务必使用符 合"<u>了解所支持的介质规格</u>"中所列介质类型、尺寸及重量的纸张。

在购买大量纸张以前,最好测试一下各种类型的介质。找出打印效果良好的介质类型。

注意 要获得最佳打印质量,请使用 HP 介质。这些类型的打印介质经专门设计,可在打印机上 取得良好效果。关于订购信息和部件号,请参见"<u>HP 配件和附件</u>"。

选择和使用打印介质提示

- 纸张太薄、质地光滑或容易伸展的纸张,都可能在通过打印机纸张通道时发生问题。
- 质地太粗或吸收墨水不良的纸张,可能导致图形或文本着色不良。
- 为了保证介质正确送入,请在进纸盘或手动进纸槽内一次只装一种类型的介质。
- 不要使用已损坏、有卷曲或皱折的介质。建议不要使用有切割或穿孔的纸张,也不要使用质地粗糙 或有凸饰的纸张。
- 尝试使用打印机以前打印效果良好的纸张类型。
- 如果使用投影片、相纸或其它特殊纸张打印多页,打印机在每打印一页之后都会暂停,且继续指示 灯会闪烁。这样能让打印的页面干燥后才打印下一页。如果您不想等待打印的页面变干燥就打印下 一页,可以按继续按钮,但是,建议您每打印一页都等待其干燥再打印下一页。

有关详细信息,请参见以下章节:

- <u>了解所支持的介质规格</u>
- <u>设置最小页边距</u>

了解所支持的介质规格

本节提供有关打印机所支持介质的尺寸、类型以及重量等信息。

- 了解所支持的介质尺寸
- 了解所支持的介质类型
- 了解所支持的介质重量和容量

了解所支持的介质尺寸

下表列出了您可以在各纸张通道上使用的介质的尺寸。

介质尺寸	进纸盘	前端手动进纸槽	后端手动进纸槽	自动双面打印附件 (双面打印单元)
A3	\checkmark	\checkmark	\checkmark	\checkmark
297 x 420 毫米				
A3+	\checkmark	\checkmark	\checkmark	✓

介质尺寸	进纸盘	前端手动进 <mark>纸槽</mark>	后端手动进纸槽	自动双面打印附件 (双面打印单元)
330 x 483 毫米				
A4	 Image: A start of the start of	V	v	✓
210 x 297 毫米				
A5	 Image: A start of the start of	V	 Image: A start of the start of	✓
148 x 210 毫米				
A6	\checkmark			
105 x 148 毫米				
B4	\checkmark	v	 Image: A start of the start of	✓
257 x 364 毫米				
B5 (JIS)	 Image: A start of the start of	V	 Image: A start of the start of	✓
182 x 257 毫米				
A3 条幅纸	\checkmark	v	✓	
297 x 420 毫米				
A4 条幅纸	 Image: A start of the start of	\checkmark	√	
210 x 297.4 毫米				
Letter 条幅纸	\checkmark	\checkmark	\checkmark	
215.9 x 279.4 毫米				
Tabloid 条幅纸	 Image: A start of the start of	 Image: A start of the start of	v	
279 x 432 毫米				
10 号信封	 Image: A start of the start of	 Image: A start of the start of		
104.9 x 241.3 毫米				
A2 信封	 Image: A start of the start of			
111 x 146 毫米				
C5 信封	 Image: A start of the start of	v		
162 x 229 毫米				
C6 信封	 Image: A start of the start of			
114 x 162 毫米				
DL 信封	 Image: A start of the start of	V		
110 x 220 毫米				
Monarch 信封	 Image: A start of the start of	V		
98.5 x 190.5 毫米				
Executive	 Image: A start of the start of	V	 Image: A start of the start of	✓

介质尺寸	进纸盘	前端手动进纸槽	后端手动进纸槽	自动双面打印附件 (双面打印单元)
184.15 x 266.7 毫米				
HP 贺卡信封	\checkmark			
111.25 x 152.4 毫米				
索引卡	v			
76.2 x 127 毫米				
索引卡	\checkmark			
101.6 x 152.4 毫米				
索引卡	 Image: A start of the start of	v		
127 x 203.2 毫米				
A4 全景相纸	\checkmark	v	\checkmark	
210 x 594 毫米				
全景相纸	 Image: A start of the start of	\checkmark		
101.6 x 254 毫米				
全景相纸	 Image: A start of the start of	\checkmark		
101.6 x 279.4 毫米				
全景相纸	\checkmark	\checkmark		
101.6 x 304.8 毫米				
相纸	\checkmark			
76.2 x 127 毫米				
相纸	\checkmark			
101.6 x 152.4 毫米				
带剪裁边的相纸	\checkmark			
101.6 x 152.4 毫米				
相纸	\checkmark	\checkmark		
127 x 177.8 毫米				
相纸	\checkmark	v	\checkmark	
203.2 x 254 毫米				
相纸	\checkmark	\checkmark	\checkmark	
279.4 x 355.6 毫米				
相纸	\checkmark	\checkmark	\checkmark	
304.8 x 304.8 毫米				
相纸 10 x 15 厘米	\checkmark			

介质尺寸	进纸盘	前端手动进纸 槽	后端手动进纸槽	<mark>自动双面打印附件</mark> (<mark>双面打印单</mark> 元)
100 x 150 毫米				
相纸 10 x 15 厘米,带裁剪 边	\checkmark			
100 x 150 毫米				
Legal	 Image: A start of the start of	\checkmark	\checkmark	\checkmark
215.9 x 355.6 毫米				
Letter	 Image: A start of the start of	 Image: A start of the start of	 Image: A start of the start of	✓
215.9 x 279.4 毫米				
Statement	 Image: A start of the start of	 Image: A start of the start of		
129.7 x 215.9 毫米				
Super B	 Image: A start of the start of	 Image: A start of the start of	\checkmark	✓
330 x 483 毫米				
Tabloid	v	 Image: A start of the start of	 Image: A start of the start of	✓
279.4 x 431.8 毫米				
全景 A4 无边框相纸	 Image: A start of the start of	 Image: A start of the start of	\checkmark	
210 x 594 毫米				
全景无边框相纸	 Image: A start of the start of	 Image: A start of the start of		
101.6 x 254 毫米				
全景无边框相纸	 Image: A start of the start of	 Image: A start of the start of		
101.6 x 279.4 毫米				
全景无边框相纸	 Image: A start of the start of	 Image: A start of the start of		
101.6 x 304.8 毫米				
无边框相纸	 Image: A start of the start of			
101.6 x 152.4 毫米				
带剪裁边的无边框相纸	 Image: A start of the start of			
101.6 x 152.4 毫米				
无边框相纸	 Image: A start of the start of	 Image: A start of the start of		
127 x 177.8 毫米				
无边框相纸	 ✓ 	 Image: A start of the start of	v	
203.2 x 254 毫米				
无边框相纸	 Image: A start of the start of	 Image: A start of the start of	v	
215.9 x 279.4 毫米				

介质尺寸	进纸盘	前端手动进纸槽	后端手动进纸槽	自动双面打印附件 (双面打印单元)
无边框相纸	\checkmark	✓	\checkmark	
279.4 x 355.6 毫米				
无边框相纸	\checkmark	\checkmark	\checkmark	
304.8 x 304.8 毫米				
无边框相纸 10 x 15 厘米	\checkmark			
100 x 150 毫米				
无边框相纸 10 x 15 厘米, 带剪裁边	\checkmark			
100 x 150 毫米				
A3 无边框相纸	\checkmark	\checkmark	\checkmark	
297 x 420 毫米				
A4 无边框相纸	\checkmark	\checkmark	\checkmark	
210 x 297 毫米				
A5 无边框相纸	\checkmark	\checkmark	\checkmark	
148 x 210 毫米				
A6 无边框相纸	\checkmark	\checkmark		
105 x 148 毫米				
B5 无边框相纸	\checkmark	\checkmark	\checkmark	
182 x 257 毫米				
Super B 无边框	✓	\checkmark	✓	
330 x 483 毫米				
Tabloid 无边框相纸	\checkmark	\checkmark	\checkmark	
279 x 432 毫米				
自定义	\checkmark	\checkmark	\checkmark	

了解所支持的介质类型

所有介质都支持高达 4800 x 1200 优化 dpi 的彩色打印和 1200 输入 dpi。选择此设置可能会暂时占用 大量的硬盘空间(400 MB 或更多)且打印速度较慢。如果使用照相墨盒,可以进一步提高打印质量。

下表列出了您可以使用的介质的类型。

介质类型	进纸盘、前端手动进 纸槽和后端手动进纸 槽	手动双面打印	自动双面打印	无边框打印
标准纸张				

介质类型	进纸盘、前端手动进 纸槽和后端手动进纸 槽	手动双面打印	自动双面打印	无边框打印
普通纸	\checkmark	\checkmark	\checkmark	
普通厚纸	\checkmark	\checkmark		\checkmark
HP 亮白纸	\checkmark	\checkmark	\checkmark	\checkmark
HP 高级纸	\checkmark	\checkmark	\checkmark	\checkmark
HP 高级演示纸	\checkmark	~	\checkmark	\checkmark
HP 相纸和投影纸	✓	✓	✓	\checkmark
				\checkmark
其它喷墨纸	\checkmark	\checkmark	✓	\checkmark
相纸				
HP 相纸	\checkmark			\checkmark
其它相纸	\checkmark			\checkmark
投影片				
HP 投影片	 			
其它投影胶片	\checkmark			
特殊纸				
HP 条幅纸	\checkmark			
HP 热转印纸	\checkmark			
HP 标签	\checkmark			\checkmark
HP 便签	\checkmark	~	\checkmark	
HP 相片贺卡	\checkmark			\checkmark
其它特殊纸	\checkmark	\checkmark		
贺卡				
HP 贺卡纸	\checkmark	\checkmark		
HP 相片贺卡纸	\checkmark	✓		\checkmark
其它贺卡纸	\checkmark	\checkmark		
手册纸				
HP 手册纸	\checkmark	\checkmark	\checkmark	\checkmark
其它手册纸	\checkmark	\checkmark	v	\checkmark

了解所支持的介质重量和容量

下表提供了各纸张通道所支持的介质重量和容量的相关信息。

纸盘	类型	重量	容量
进纸盘	纸张、信封、卡片	60 至 135 g/m ² (16 至 36 磅 证券纸)	高度不超过 19 毫米或不超过 150 张普通纸;不超过 15 个 信封;不超过 60 张卡片
	投影片或标签		不超过 30 张
前端手动进纸槽	纸张、信封、卡片	65 至 135 g/m ² (17 至 36 磅 证券纸)	不超过 10 张普通纸,不超过 5 个信封或 5 张卡片
	投影片或标签		不超过8张
后端手动进纸槽	纸张、信封、卡片	不超过 280 g/m ² (74 磅证券 纸)	厚介质(不超过 0.3 毫米)一 次一张
	投影片或标签		一次一张
自动双面打印附件(双面打印	纸张	不超过 135 g/m²(36 磅证券	
甲元)	(不支持条幅纸、索引卡或信 封。)	<u>ч</u> т)	
出纸盘			不超过 75 张

设置最小页边距

纵向打印时,文档的页边距必须匹配(或超过)以下页边距的最小设置。

介质	左、右边距	上边距	下边距
Letter、Tabloid、A3、A3+、 A4、A5、A6、B4、B5、 Super B、Statement、 Executive、Legal	3.2 毫米	1.8 毫米	14.2 毫米
卡片	3.2 毫米	1.8 毫米	14.2 毫米
信封	3.2 毫米	14.2 毫米	14.2 毫米
相纸	3.2 毫米	3.2 毫米	3.1 毫米
带剪裁边的相纸	3.2 毫米	3.2 毫米	3.2 毫米
10 x 15 厘米			
全景介质	3.2 毫米	1.8 毫米	14.2 毫米
条幅纸	3.2 毫米	0 毫米	0 毫米
自定义尺寸的介质	3.2 毫米	1.8 毫米	14.2 毫米

将介质装入进纸盘

本节介绍如何将普通纸和标准尺寸与类型的介质装入进纸盘。以下是向纸盘装入介质的一般准则:

- 如果在厚纸或相纸上打印,可以使用后端手动进纸槽。请参见"<u>使用前端或后端手动进纸槽打</u> <u>印</u>"。
- 如果打印卡片或信封,请参见"<u>打印卡片或小型介质</u>"和"<u>打印信封</u>"。
- 如果打印一个或很少几个信封或一张或很少几张纸,可以使用前端手动进纸槽,让普通介质留在进 纸盘。请参见"使用前端或后端手动进纸槽打印"。

将介质装入进纸盘

- 1 抬起出纸盘。如果出纸盘已拉展出,请关闭纸盘。
- 2 按住进纸盘锁定,拉出进纸盘。

📆 注意 如果小型介质导板处于打开位置,按逆时针方向转动 90°将其关闭。

3 按纸张宽度导板上面的按钮,将导板向左滑到其最远位置。



4 将最多 150 张纸或一叠不超出纸张宽度导板高度的介质,打印面向下沿进纸盘右边插入,直到停 住为止。

投影片: 将最多 30 张投影片粗糙面向下、有粘贴条的一边朝前,沿进纸盘右边插入,直到停住为 止。

- 5 按纸张宽度导板上面的按钮,将导板向右滑动,直到停靠在介质边缘。
- 6 按住进纸盘锁定并将纸盘退回去,直到停靠在介质边缘。



注意 如果进纸盘内装有 215.9 x 279.4 毫米 的纸张,纸盘延伸架会紧靠纸张边缘,而在延 伸架和纸盘之间略有间隙。纸盘延伸架可进一步拉出,容纳大尺寸介质。 7 放下出纸盘,成水平位置。



8 如有必要,拉出出纸盘。

使用纸张类型自动传感器

纸张类型自动传感器自动选择适合打印机内介质的打印设置,尤其在使用 HP 介质时。 传感器将扫描装入的第一张介质,判断介质类型并为您的文档选择最佳的设置,然后开始打印文档。

¹⁹⁹⁹ **注意**如果您知道介质类型,可以在**纸张类型**下拉列表中选择介质。

以下是使用纸张类型自动传感器的准则:

- 如果使用高质量介质打印,建议在打印机驱动程序中选择特定纸张类型。
- 不要将打印机直接暴露在阳光下。直射的阳光会干扰纸张类型自动传感器。
- 如果要将纸张类型自动传感器设为默认设置,请参见"更改打印设置"。

Windows 系统

- 1 打开打印机驱动程序(参见"<u>打印文档</u>")。
- 2 单击**纸张/质量**选项卡。
- 3 从**类型**下拉列表选择自动。
- 4 更改其它所需的打印设置,然后单击确定。

Macintosh 系统

- 1 单击**文件**,然后单击打印。
- 2 打开纸张类型/质量面板。
- 3 单击纸张选项卡。
- 4 从纸张类型下拉列表选择自动。
- 5 更改其它所需的打印设置,然后单击**打印**。

更改打印设置

您可以通过应用程序或打印机驱动程序更改打印设置(如介质尺寸或类型)。通过应用程序所作的更改 优先于通过打印机驱动程序所作的更改。但是,关闭应用程序后,设置将恢复为打印机驱动程序中配置 的默认值。

注意 要为所有的打印作业进行打印设置,请在打印机驱动程序中进行更改。有关 Windows 系统中打印机驱动程序功能的详细信息,请参见打印机驱动程序的联机帮助。有关通过特定应用程序进行打印的详细信息,请参见相应的应用程序文档。

通过**打印快捷方式**选项卡也可以访问此功能。打开打印机驱动程序,选择**打印快捷方式**选项 卡,然后从**您要进行何种操作?**下拉列表中选择功能。

通过应用程序更改当前作业的设置 (Windows)

- 1 打开要打印的文档。
- 2 从**文件**菜单单击打印,然后单击设置或属性。

具体选项可能会因所用的应用程序而有所不同。

3 更改其它所需的设置,然后依次单击**确定、打印**或类似的命令按钮。

为以后所有的作业更改默认设置 (Windows)

- 1 单击开始,指向设置,然后单击打印机或打印机和传真机。
- 2 右键单击打印机图标,选择属性、文档默认值或打印首选项。
- **3** 更改其它所需的设置,然后单击**确定**。

更改设置 (Macintosh)

- 1 从文件菜单,单击页面设置。
- 2 更改其它所需的打印设置,然后单击好。
- 3 从文件菜单,单击打印。
- 4 更改其它所需的设置,然后单击**打印**。

了解智能软件功能

打印机驱动程序提供下述智能软件功能。有关如何访问打印机驱动程序的信息,请参见"打印文档"。

注意 某些功能仅可用于 Windows 系统。如果要了解关于 Windows 打印机驱动程序特定功能 的详细信息,右击该功能,然后选择这是什么?

通过**打印快捷方式**选项卡,您也可以访问其中的一些功能。 打开打印机驱动程序,选择**打印快 捷方式**选项卡,然后从**您要进行何种操作?**下拉列表中选择功能。

- 无边框打印:在打印相片或卡片时,使用无边框打印功能可利用整个页面。请参见"无边框打
 印"。
- 调整尺寸选项:放大或缩小文档尺寸,不影响实际的打印质量或分辨率。在效果选项卡,选择文档 打印在复选框,然后选择需要的文档尺寸,再标选缩放以适合复选框。也可以选择居中方式让文档 在打印页面上居中心位置。

或者,使用**正常尺寸的%**滚动条调整文档尺寸。可以将文档原始尺寸缩放 25% 至 400%,但有时 侯页面内容可能会截断。

- 双面打印:在纸张的两面打印,制作出外观专业化的小册子和目录。请参见"<u>双面打印(在纸张两面打印)</u>"。
- 最小化页边距:使打印内容更接近页面的底部边缘。在纸张/质量选项卡,选择最小化页边距复选框,然后在所使用的应用程序中调整页面设置,从而缩小文档页边距。
- HP 数字摄影:使用多种设置,提高相片的打印质量。"HP 数字摄影"功能用于在相片质量的纸 张上打印高分辨率图像(600 dpi 或更高)。选择了相片介质后,在纸张/质量选项卡上单击 HP 数 字摄影。
- 小册子布局:制作小册子,而不必担心分页情况。全部要做的事只是折叠页面,然后装订成小册子。选择左侧或右侧边缘装订,将小册子在左或右边装订成册。请参见"<u>打印小册子</u>"。
- 每张打印页数:可在单张纸上安排打印达 16 页的内容,降低打印成本。用户可以安排版面顺序。
 请参见"<u>在单张纸上打印多页</u>"。
- 平铺或海报打印:取一页文档,放大至五倍(5x5);适用的最大文档尺寸为 A3+(13 x 19 英 寸)。放大的文档可打印在多张纸上,拼起来成为一张大型海报。请参见"<u>打印海报</u>"。
- 镜像图像:以水平方向翻转页面。这样可以在投影片反面书写,而正面可用来用笔做批注。

Windows 系统: 在**基本**选项卡上选择**镜像图像**复选框。 在 Windows 2000、Windows Server 2003 和 Windows XP 系统中,**镜像图像**位于**高级**选项卡。

- 条幅纸打印:可在连续的长条纸张上打印大型图像和大号粗体字体。请参见"打印条幅纸"。
- **棕褐色打印**:以棕褐色打印图像,产生古董风味。在颜色选项卡,选择棕褐色打印复选框。
- 以黑白色打印:使黑白和彩色文档都转换成灰度。对于 Windows 系统,在颜色选项卡,选择灰度 打印复选框。对于 Macintosh 系统,在纸张选项卡上的颜色下拉列表中,选择灰度。
- 黑色打印所有文本:在保持彩色图形的同时,将所有文本字符打印成黑色。在颜色选项卡,选择黑色打印所有文本复选框。
- 水印:将短文本(如"保密")打印成文档主要文本的背景。可以根据自己的偏好自定义并旋转水印。此功能位于效果选项卡上。

打印文档

打印文档的步骤因所用软件程序而各有不同。一般情况下,请执行下列步骤打印文档。

注意 通过**打印快捷方式**选项卡也可以访问此功能。打开打印机驱动程序,选择**打印快捷方式** 选项卡,然后从**您要进行何种操作**?下拉列表中选择功能。

- 1 打开要打印的文件。
- 2 单击文件,然后单击打印。
- 3 如果要使用打印机的默认打印设置打印,单击确定或打印。

- 或 -

如果要更改文档的打印设置,打开打印机驱动程序:

Windows 系统:单击属性或设置。

Macintosh系统:单击打印或页面设置。

打印机驱动程序的路径因所用软件程序而有所不同。

4 更改其它所需的打印设置,单击**好**或**打印**。

关于特定打印的详细说明,请参见本节的其它部分。以下是进行文档打印的两个参考:

- 关于打印机驱动程序功能的说明,请参见"<u>了解智能软件功能</u>"。
- 如果要让打印设置适用于打印机打印的所有文档,请参见"更改打印设置"。

使用前端或后端手动进纸槽打印

如果打印一张或很少几张相片或信封或者一张或很少几张纸,可以使用前端手动进纸槽,让普通介质留 在进纸盘。

后端手动进纸槽使用直通式纸张通道,专门用于在单张如卡片或相纸等厚纸(不超过 g/m²)上打印。

关于手动进纸槽支持的介质类型和尺寸信息,请参见"<u>了解所支持的介质规格</u>"。

通过手动进纸槽进行打印分两个部分:1)更改软件设置2)装入介质。下面是分别执行上述两部分的步骤。

注意 如果安装了双面打印单元,且要使用后端手动进纸槽打印,请用后检修板替换双面打印 单元。

更改软件设置

Windows 系统:

- 1 打开打印机驱动程序(参见"<u>打印文档</u>")。
- 2 单击**纸张/质量**选项卡。
- 3 从来源下拉列表选择手动进纸选项。
- 4 更改其它所需的打印设置,然后单击确定。
- 5 打印文档。

Macintosh 系统:

- 1 单击**文件**,然后单击**页面设置**。
- 2 选择介质尺寸,然后单击**好**。
- 3 单击**文件**,然后单击**打印**。
- 4 打开纸张类型/质量面板。
- 5 单击**纸张**选项卡,选择介质类型和来源。
- 6 更改其它所需的打印设置,然后单击**打印**。

向前端手动进纸槽装入纸张

注意 在使用前端手动进纸槽以前,取出出纸盘内的所有打印件。

1 拉出出纸盘。



- 2 将纸张导板向左滑到其最远位置。
- 3 提起塑料挡片,在出纸盘和塑料挡片间的空隙中插入介质。将最多 10 张纸或 5 张卡片或信封, 打 印面向下插入槽的右边,直到介质停住为止。插入信封时,封口朝上位于右侧。
- 4 将纸张导板向右滑动,直到停靠在纸张边缘。



5 按下继续按钮进行打印。

如果要恢复从进纸盘打印,取出前端手动进纸槽内的纸张。

向后端手动进纸槽装入纸张

 装入纸张以前,将纸张宽度导板对准后端手动进纸槽下面的合适图标,将导板调整为打印的纸张尺 寸。 2 将单张纸打印面向上插入后端手动进纸槽左侧。打印机抓取纸张。



3 按下继续按钮进行打印。如果要打印多页,每插入一张纸都要按继续按钮。

打印各种类型的介质



注意 要获得最佳打印质量,请使用 HP 介质。这些类型的介质专门设计用于您的打印机。请参 见"HP 配件和附件"中的部件号和订购信息。

如果打印投影片,HP 建议在打印了每张投影片以后即取出,让它在一边干燥。

Windows 系统

- 1 装入打印介质(参见"将介质装入进纸盘")。
- 2 打开打印机驱动程序(参见"打印文档")。
- 3 单击**纸张/质量**选项卡。
- **4** 从**类型**下拉列表选择介质类型。
- 5 从**尺寸**下拉列表选择介质尺寸。
- 6 从**来源**下拉列表选择纸张来源。
- **7** 更改其它所需的打印设置,然后单击**确定**。
- 8 打印文档。

Macintosh 系统

- 1 装入打印介质(参见"将介质装入进纸盘")。
- 2 单击**文件**,然后单击**页面设置**。
- 3 选择介质尺寸,然后单击**好**。
- 4 单击文件,然后单击打印。
- 5 打开纸张类型/质量面板。
- 6 单击纸张选项卡,选择介质类型和来源。
- **7** 更改其它所需的打印设置,然后单击**打印**。

打印自定义尺寸的纸张

注意 纸张宽度必须介于 76.2 到 330.2 毫米;纸张长度必须介于 127 到 1,270 毫米

通过**打印快捷方式**选项卡也可以访问此功能。打开打印机驱动程序,选择**打印快捷方式**选项 卡,然后从**您要进行何种操作?**下拉列表中选择功能。

Windows 系统

- 1 装入打印介质(参见"<u>将介质装入进纸盘</u>")。
- 2 打开打印机驱动程序(参见"<u>打印文档</u>")。
- 3 单击**纸张/质量**选项卡。
- 4 单击尺寸下拉列表下的**自定义**按钮。

如果使用 Windows 2000、Windows NT 4.0 或 Windows Server 2003 系统,请键入一个名称并单 击**保存**。

- 5 在自定义纸张尺寸对话框,键入宽度和长度值。
- 6 从**名称**下拉列表选择任何预定义的名称,然后单击保存保存自定义设置。
- 7 单击确定。
- 8 从尺寸下拉列表选择刚创建的自定义纸张尺寸名称。
- 9 从**来源**下拉列表选择纸张来源。
- 10 更改其它所需的打印设置,然后单击确定。
- 11 打印文档。

Macintosh 系统

- 1 装入打印介质(参见"<u>将介质装入进纸盘</u>")。
- 2 单击**文件**,然后单击**页面设置**。
- 3 从**设置**下拉列表选择自定纸张尺寸。
- 4 单击新建,然后输入宽度、高度及页边距值。
- 5 单击**好**,然后单击**存储**。
- 6 单击**文件**,然后单击**页面设置**。
- 7 选择刚才创建的自定义纸张尺寸并单击**好**。
- 8 单击**文件**,然后单击**打印**。
- 9 更改其它所需的打印设置,然后单击**打印**。

打印信封



避免使用以下信封:有钩扣或有窗口;带较厚、不规则或卷曲的边缘;磨光或有凸饰;有皱折、 破裂或其他损坏。

- 1 抬起出纸盘, 取出进纸盘内的所有介质。
- 2 将最多 15 个信封沿进纸盘右边插入,封口向上位于右侧,直到停住为止。
- 3 按纸张宽度导板上面的按钮,将导板向右滑动,直到停靠在信封边缘。



- 4 按住进纸盘锁定并将纸盘退回去,直到停靠在信封边缘。
- 5 放下出纸盘。
- 6 Windows 系统:
 - a 打开打印机驱动程序(参见"<u>打印文档</u>")。
 - **b** 单击**纸张/质量**选项卡。
 - **c** 从**尺寸**下拉列表选择信封尺寸。
 - d 更改其它所需的打印设置,然后单击确定。
 - e 打印文件。

Macintosh 系统:

- a 单击**文件**,然后单击**页面设置**。
- **b** 选择信封尺寸,然后单击**好**。
- c 单击**文件**,然后单击**打印**。
- d 更改其它所需的打印设置,然后单击**打印**。
- 7 打印结束后,取出剩余的介质:
 - **a** 抬起出纸盘。按住进纸盘锁定,拉出纸盘。
 - **b** 取出介质,将所需的介质重新装入进纸盘(请参阅"<u>将介质装入进纸盘</u>")。

打印卡片或小型介质

注意如果打印厚纸(如卡片),可以使用后端手动进纸槽。请参见"<u>使用前端或后端手动进</u> <u>纸槽打印</u>"。

如果想要打印内容够及卡片边缘,请参见"无边框打印"。

- 1 抬起出纸盘,取出进纸盘内的所有介质。
- 2 将最多 60 张卡片或一叠不超出纸张宽度导板高度的介质,打印面向下沿进纸盘右边插入,直到停 住为止。



- 3 将小型介质导板从起始向终止位置顺时针方向转动 90°以打开导板。
- 4 按纸张宽度导板上的按钮,将导板向右滑动,直到停靠在卡片边缘。



5 按住进纸盘锁定并将纸盘退回去,直到小型介质导板停靠在卡片边缘。退回纸盘时,小型介质导板 将延伸直至触及介质边缘。



7 Windows 系统:

- a 打开打印机驱动程序(参见"<u>打印文档</u>")。
- b 单击**纸张/质量**选项卡。
- C 从尺寸下拉列表选择卡片尺寸。
 关于打印自定义尺寸卡片的说明,请参见"<u>打印自定义尺寸的纸张</u>"。
- **d** 从**类型**下拉列表选择纸张类型。
- e 更改其它所需的打印设置,然后单击确定。
- f 打印文件。

Macintosh 系统:

- a 单击**文件**,然后单击**页面设置**。
- **b** 选择卡片尺寸,然后单击**好**。

关于打印自定义尺寸卡片的说明,请参见"打印自定义尺寸的纸张"。

- **c** 单击**文件**,然后单击**打印**。
- d 打开纸张类型/质量面板。
- e 单击纸张选项卡,从纸张类型下拉列表选择介质类型。
- f 更改其它所需的打印设置,然后单击**打印**。

- 8 打印结束后,取出剩余的介质:
 - a 抬起出纸盘。
 - **b** 按住进纸盘锁定,拉出纸盘。



- c 将小型介质导板逆时针旋转 90° 以关闭导板。
- **d** 向外拉出小型介质弹出器,弹出介质。
- e 取出介质后,将小型介质弹出器推回原位。



f 向进纸盘中重新装入所需的介质(请参见"<u>将介质装入进纸盘</u>")。

打印数码相片

使用六色墨水打印

打印机可以使用六色墨水打印,提高相片的打印质量。将黑色打印墨盒或照相打印墨盒与彩色打印墨盒 配合使用,可以打印高质量的灰度相片。如果要进行六色墨水打印,必须同时安装照相和彩色打印墨 盒。要获得打印机所支持的打印墨盒列表,请参见"<u>支持的打印墨盒</u>"。

🥰 注意 将灰度照相打印墨盒与彩色打印墨盒配合使用,可以打印高质量的黑白相片。

关于如何用照相打印墨盒替换黑色打印墨盒,请参见"安装或替换打印墨盒"

注意 安装了新的打印墨盒后,打印机会自动校准打印墨盒,并使用一张纸打印校准页。如果 进纸盘中装有较高质量的照相介质,可以考虑在安装新的打印墨盒以前装入一张普通纸。

打印相片准则

要获得相片和图像的最佳打印效果,请在打印机驱动程序中选择最佳模式并选择 HP 相纸。"最 佳"模式使用 HP 独家拥有的 PhotoREt IV 色彩分层技术和 ColorSmart III 色彩优化技术,创建逼 真的照相图像、鲜明的色彩输出和极其清晰的文本。使用 PhotoREt IV 可以产生更多的颜色、更淡 的色调和更平滑的色调层次,确保相片和图像的打印质量最佳。

也可以选择**最高 dpi**,以得到 4800 x 1200 优化 dpi* 的最佳打印质量。请参见"<u>4800 x 1200 优化</u> <u>dpi</u>"。

*高达 4800 x 1200 优化 dpi 的彩色打印和 1200 dpi 输入。选择此设置可能会暂时占用大量的硬盘 空间(400 MB 或更多)且打印速度较慢。如果使用照相墨盒,可以进一步提高打印质量。

- 关于如何打印无边框相纸,请参见"<u>无边框打印</u>"。
- 建议在打印了每张纸以后即取出,让它在一边干燥。
- 如果打印的颜色明显偏于黄色、青色或品红色,或者略微呈现灰色,需要校准颜色。请参见"校准 颜色"。
- 如果安装了照相打印墨盒,请校准打印墨盒以获得最佳打印质量。您没有必要每次安装照相打印墨 盒后都校准打印墨盒,仅在有必要时才进行校准。请参见"校准打印墨盒"。
- 关于如何存放打印墨盒,请参见"<u>存放打印墨盒</u>"。
- 取用相纸时,总是只拿住相纸的边缘。留在相纸上的指印会影响打印质量。
- 打印以前,应保持相纸平整。如果相纸边角卷曲大于 10 毫米或(3/8 英寸),请将相纸放在可重新封口的储藏袋中,然后在桌边上卷动,让相纸恢复平整。

打印数码相片

- 1 装入相纸:
 - 如果要装入一叠相纸,请参见"<u>将介质装入进纸盘</u>"。
 - 如果打印一张或很少几张纸,可以使用前端手动进纸槽。如果打印厚纸且需要使用直通式纸张 通道,可以使用后端手动进纸槽。如果要使用任一手动进纸槽,请按后面的步骤装纸。
 - 如果要打印4x6英寸相片,可以使用进纸盘或后端手动进纸槽。
- 2 打印相片。请参见"<u>打印文档</u>"。

另请参见"<u>打印相片准则</u>"。

3 如果使用前端或后端手动进纸槽,请参见"<u>使用前端或后端手动进纸槽打印</u>"关于装入介质的说明。

了解数字摄影技术

除六色墨水打印外,打印机软件还提供以下数字相片打印功能。

- **注意** 通过**打印快捷方式**选项卡也可以访问此功能。打开打印机驱动程序,选择**打印快捷方式** 选项卡,然后从**您要进行何种操作**?下拉列表中选择功能。
- PhotoREt 打印
- <u>4800 x 1200 优化 dpi</u>
- 打印 Exif 打印增强型相片

PhotoREt 打印

PhotoREt 为打印图像提供打印速度和质量的最佳组合。

如果要使用 PhotoREt 技术打印,请在打印机驱动程序的**纸张/质量**选项卡上选择**最佳**打印质量。请参 见"<u>打印文档</u>"中关于在打印机驱动程序中更改设置的说明。

4800 x 1200 优化 dpi

4800 x 1200 优化 dpi* 是此款打印机的最高质量分辨率。选择**最高 dpi** 打印质量后,彩色打印墨盒将 以 4800 x 1200 优化 dpi 模式打印。

要使用 4800 x 1200 优化 dpi 打印,请在打印机驱动程序的 **纸张/质量**选项卡上选择**最高 dpi**为打印质 量。请参见"<u>打印文档</u>"中关于在打印机驱动程序中更改设置的说明。

*高达 4800 x 1200 优化 dpi 的彩色打印和 1200 dpi 输入。选择此设置可能会暂时占用大量的硬盘空间 (400 MB 或更多)且打印速度较慢。如果使用照相墨盒,可以进一步提高打印质量。

打印 Exif 打印增强型相片

"Exif 打印"(即"可交换图像文件格式 2.2 打印")是一项国际数字成像标准,可简化数字摄影并强 化打印的相片。如果拍摄相片的数码相机启用了"Exif 打印",该功能会捕获如曝光时间、闪光类型 和色彩饱和度等信息,储存在图像文件中。然后打印机软件利用此信息自动进行特定于图像的增强项, 产生出色的相片。 如果要打印"Exif 打印增强型"相片,需要:

- 支持"Exif 打印"的数码相机
- 启用"Exif 打印"的相片软件

打印"Exif 打印增强型"相片:

- 1 在启用"Exif 打印"功能的相片软件中,打开要打印的文件。
- 2 请参见"使用六色墨水打印"的打印说明。

HP 照相成像软件

"HP 照相成像软件"是用于查看和编辑图像文件的 Windows 软件应用程序。可以打印通过电子邮件或 传真发送的图像、将图像上载到网站,或用 HP Photo View Center (HP 相片查看中心)在打印项目中 使用图像。如果要安装此软件,插入 Starter CD,单击 CD 浏览器菜单上的 HP 照相成像软件按钮,然 后从显示的软件列表中选择此软件。

将相片保存到计算机时,HP 照相成像软件会自动打开并显示图像的缩略图(即缩小的图像)。如果以后想要打开"HP 照相成像软件",打开 HP Director(HP 管理员),并单击位于该窗口中间的View Images(查看图像)图标。

无边框打印

通过无边框打印您可以打印到某些类型纸张的边缘,适用于 101.6 x 152.4 毫米 到 330 x 482.6 毫米 或 A6 到 A3+ 的标准大小纸张。

如果打印相片,可以使用六色墨水打印模式提高打印质量。请参见"<u>使用六色墨水打印</u>" 。

[¹⁹⁹] 注意 在软件应用程序中打开文件,指定图像尺寸。确保尺寸对应于打印图像的纸张尺寸。

通过**打印快捷方式**选项卡也可以访问此功能。打开打印机驱动程序,选择**打印快捷方式**选项 卡,然后从**您要进行何种操作**?下拉列表中选择功能。

Windows 系统

- 1 装入合适的纸张:
 - 如果打印一张或很少几张纸,可以使用前端或后端手动进纸槽。要这样做的话,继续执行以下 步骤,并按后面的步骤装纸。
 - 如果使用进纸盘,请参见"<u>将介质装入进纸盘</u>"。
- 2 打开要打印的文件。
- 3 打开打印机驱动程序(参见"<u>打印文档</u>")。
- 4 单击纸张/质量选项卡。
- 5 从**尺寸**下拉列表选择纸张尺寸。
- 6 选择无边框打印复选框。
- 7 从来源下拉列表选择纸张来源。如果打印厚纸或相纸,请选择**手动进纸**选项。
- 8 从**类型**下拉列表选择纸张类型。不要选择自动。
- 9 选择无边框自动适合复选框自动调整图像尺寸,以便进行无边框打印。
- 10 如果打印相片,请从打印质量下拉列表选择最佳。也可以选择最高 dpi,以得到 4800 x 1200 优化 dpi* 的最佳打印质量。

*高达 4800 x 1200 优化 dpi 的彩色打印和 1200 dpi 输入。选择此设置可能会暂时占用大量的硬盘 空间(400 MB 或更多)且打印速度较慢。如果使用照相墨盒,可以进一步提高打印质量。

- 11 更改其它所需的打印设置,然后单击确定。
- 12 打印文档。
- 13 如果使用前端或后端手动进纸槽,请参见"<u>使用前端或后端手动进纸槽打印</u>"。
- 14 如果使用的打印相纸带可按虚线撕下的舌片,请撕掉,使文档完全无边框。

Macintosh 系统

- 1 装入合适的纸张:
 - 如果打印一张或很少几张纸,可以使用前端或后端手动进纸槽。要这样做的话,继续执行以下 步骤,并按后面的步骤装纸。
 - 如果使用进纸盘,请参见"<u>将介质装入进纸盘</u>"。
- 2 打开要打印的文件。
- 3 单击**文件**,然后单击**页面设置**。
- 4 选择无边框纸张尺寸,然后单击**好**。
- 5 单击文件,然后单击打印。
- 6 打开纸张类型/质量面板。
- 7 单击纸张选项卡,从纸张类型下拉列表选择介质类型。
- 8 如果打印相纸,从质量下拉列表下选择最佳。也可以选择最高 dpi,以得到 4800 x 1200 优化 dpi* 的打印质量。

*高达 4800 x 1200 优化 dpi 的彩色打印和 1200 dpi 输入。选择此设置可能会暂时占用大量的硬盘 空间(400 MB 或更多)且打印速度较慢。如果使用照相墨盒,可以进一步提高打印质量。

- 9 选择纸张来源。如果打印厚纸或相纸,请选择手动进纸选项。
- 10 更改其它所需的打印设置,然后单击打印。
- 11 如果打印厚纸或相纸,请将纸张插入打印机背面的后端手动进纸槽。(关于手动进纸的说明,请参见"<u>使用前端或后端手动进纸槽打印</u>"。)
- 12 如果使用的打印相纸带可按虚线撕下的舌片,请撕掉,使文档完全无边框。

灰度打印

灰度打印功能允许您使用灰度照相打印墨盒灰度打印高质量的黑白相片。

Windows 系统

- 1 装入打印介质(参见"<u>将介质装入进纸盘</u>")。
- 2 打开**打印机属性**对话框。
- 3 单击打印快捷方式选项卡,然后单击展示打印或快速/经济打印。
- 4 在**灰度打印**下拉列表中单击以下一项:
 - 高质量: 使用此选项进行高质量打印。
 - **仅用黑色**: 使用此选项进行快速、经济型的打印。
- 5 选择您需要的其它打印设置,然后单击确定。

Macintosh 系统

- 1 单击**文件**,然后单击打印。
- 2 打开纸张类型/质量面板。
- 3 在纸张选项卡上的颜色下拉列表中,选择**灰度**。
- 4 更改其它所需的打印设置,然后单击**打印**。

双面打印(在纸张两面打印)

本节包含在介质两面进行打印的准则和步骤。

双面打印准则

- 务必使用符合打印机规格的介质。关于双面打印单元支持的介质尺寸和类型,请参见"<u>了解所支持</u> <u>的介质规格</u>"。对于不支持的介质类型,请手动进行双面打印。
- 增加干燥时间可防止双面打印时产生墨水污迹。

在 Windows 系统上,在"高级"选项卡中,或从打印机驱动程序的**基本**选项卡选择**高级功能**来调整墨水干燥时间。

在 Macintosh 系统上,从纸张类型/质量面板选择墨水选项卡来调整墨水干燥时间。

- 要获得最佳效果,不要使用重量超过 135 g/m²(36 磅 证券纸)的纸张打印,不要双面打印标签或 投影片,也不要在墨水密集覆盖的页面进行双面打印。使用这些类型的介质进行双面打印时可能会 卡纸;在标签上进行双面打印则可能损坏打印机。
- 在您的应用程序或打印机驱动程序中指定双面打印选项。
- 不要使用投影片、条幅纸、信封、相纸、光面纸或重量小于 16 磅证券纸 (60 g/m2) 或大于 24 磅证券纸(90 g/m2) 的纸张进行双面打印。否则可能造成卡纸。
- 使用特定类型的介质(如信头、预打印纸张以及有水印和预先打孔的纸张)进行双面打印时,需要规定打印方向。如果通过运行 Windows 的计算机打印,则打印机将先打印介质的第一面。如果通过运行 Macintosh 的计算机打印,则打印机将先打印介质的第二面。将介质正面朝下装入纸盘。
- 打印完介质的一面后,打印机将暂停,等待介质上的墨水干燥。墨水变干后,介质将被送回打印机 中,继续打印第二面。打印完成后,介质将放置在出纸盘上。打印完成之前请不要取出介质。
- 您可以通过打印机的手动双面打印功能,使用支持的自定义尺寸介质进行双面打印。(关于支持的 自定义尺寸介质的列表,请参见"<u>了解所支持的介质规格</u>"。)

注意 通过**打印快捷方式**选项卡也可以访问此功能。打开打印机驱动程序,选择**打印快捷方式** 选项卡,然后从**您要进行何种操作**? 下拉列表中选择功能。

请参见以下章节中的打印说明:

- <u>手动双面打印</u>
- <u>自动双面打印</u>

手动双面打印

可以手动将纸翻面并再次送入打印机,在纸张的两面打印。

Windows 系统

- 1 装入合适的纸张(参见"<u>将介质装入进纸盘</u>")。
- 2 打开打印机驱动程序(参见"<u>打印文档</u>")。
- 3 单击**完成**选项卡。
- **4** 选择**双面打印**复选框。
- 5 如果需要,可选择**向上翻页**更改页面方向。
- 6 如果需要,可从**小册子布局**下拉列表选择小册子的布局。
- 7 如果您要使用手动进纸槽,请在来源:下拉列表中选择手动进纸。更改其它所需的打印设置,然后 单击确定。
- 8 打印文档。

-/

注意

注意如果要在 Windows NT 4.0 系统下进行打印,请阅读屏幕上关于如何重新装入打印页的说明,然后选择"确定"开始打印作业。

- 9 打印完一面之后,按照屏幕上的说明将纸张重新装入以打印纸张的另一面。如果您通过后端手动进纸槽进行打印,请忽略屏幕上的说明,转到步骤10。
- 10 如果您通过后端手动进纸槽进行打印,请保持已打印页的顺序,将所有纸张已打印面朝下同时装入,最后打印的页面在最上面,然后按继续按钮。

重新装入已打印页的方向取决于您是否选择了向上翻页选项。



- 1 如果*没有*选择**向上翻页**,一次一页空白面朝上装入纸张。
- 2 如果选择了**向上翻页**,一次一页空白面朝上装入纸张。

自动双面打印

打印机安装双面打印单元后,就可以自动在一张纸的两面打印(参见"<u>安装可选自动双面打印附件(双</u> <u>面打印单元)</u>")。

注意 双面打印单元是 HP Deskjet 9800d、9803d 以及 9808d 打印机的标准部件。在某些国家/地区,可以单独购买该部件(请参见"<u>HP 配件和附件</u>")。

如果要将自动双面打印设为打印机的默认设置,请参见"更改打印设置"。

通过**打印快捷方式**选项卡也可以访问此功能。打开打印机驱动程序,选择**打印快捷方式**选项 卡,然后从**您要进行何种操作**?下拉列表中选择功能。

对于 Windows 2000 和 Windows XP,请检查是否安装了双面打印单元、是否启用了自动双面 打印功能。 打开打印驱动程序,选择**属性**,然后选择**设备设置**。 确保禁用**允许手动双面打印**。

使用自动双面打印单元的好处

- 可以双面打印而不必手动重新装纸。
- 快速、有效地打印长文档。
- 双面打印节省纸张。
- 制作出专业化外观的小册子、报告、简报和其他特殊项目。

注意 第一面打印后,打印机暂停让墨水干燥。墨水干后,纸张又进入双面打印单元,打印反面。

Windows 系统

- 1 装入合适的纸张(参见"<u>将介质装入进纸盘</u>")。
- 2 打开打印机驱动程序(参见"<u>打印文档</u>")。
- 3 单击完成选项卡。
- 4 选择**双面打印**复选框,确保选中**使用自动双面打印单元**。
- 5 如果要自动调整每一页以匹配文档在屏幕上的布局,请选择保留布局。清除此选项可能会造成不 期望的分页。
- 6 如果需要,可选择**向上翻页**更改页面方向。
- 7 如果需要,可从小册子布局下拉列表选择小册子的布局。
- 8 更改其它所需的打印设置,然后单击确定。
- 9 打印文档。

Macintosh 系统

- 1 装入合适的纸张(参见"将介质装入进纸盘")。
- 2 单击**文件**,然后单击打印。
- 3 打开**双面打印**面板。
- 4 选择**双面打印**。
- 5 单击相应的图标选择所需的装订方向。
- 6 更改其它所需的打印设置,然后单击**打印**。

在单张纸上打印多页

可以在单张纸上打印多页文档。打印机软件能自动调整文档的文本和图像,以适合打印页面。

Windows 系统

- 1 装入合适的纸张(参见"<u>将介质装入进纸盘</u>")。
- **2** 打开打印机驱动程序(参见"<u>打印文档</u>")。
- 3 单击**完成**选项卡。
- 4 从每张打印页数下拉列表选择要出现在每张纸上的页数。
- 5 如果想要打印在纸张上的每个页面图像四周出现边框,请选择**打印页面边框**复选框。
- 6 从**页面顺序**下拉列表为每张纸选择布局。
- 7 更改其它所需的打印设置,然后单击确定。
- 8 打印文档。

Macintosh 系统

- 1 装入合适的纸张(参见"<u>将介质装入进纸盘</u>")。
- 2 单击文件,然后单击打印。
- 3 打开**布局**面板。
- 4 从每张打印页数下拉列表选择希望出现在各张纸上的页数。
- 5 如果要在所打印的每个页面图像四周添加边框,请从**边框**下拉列表选择所需的边框。
- 6 更改其它所需的打印设置,然后单击**打印**。

打印小册子

小册子打印可自动排列并调整文档页面,使文档折叠成小册子后页面顺序正确。

手动打印小册子

Windows 系统

- 1 装入合适的纸张(参见"将介质装入进纸盘")。
- 2 打开打印机驱动程序(参见"<u>打印文档</u>")。
- 3 单击完成选项卡。
- **4** 选择**双面打印**复选框。
- 5 如果需要,可选择**向上翻页**更改页面方向。
- 6 从**小册子布局**下拉列表选择小册子的布局。
- **7** 参见<u>手动双面打印</u>中的步骤 7 至 10。

自动打印小册子

打印机上安装了双面打印单元后,就可以自动打印小册子(参见"<u>安装可选自动双面打印附件(双面打</u> <u>印单元)</u>")。

注意 双面打印单元是 HP Deskjet 9800d、9803d 以及 9808d 打印机的标准部件。在某些国家/地区,可以单独购买该部件(请参见"<u>HP 配件和附件</u>")。

对于 Windows 2000 和 Windows XP,请检查是否安装了双面打印单元、是否启用了自动双面 打印功能。 打开打印驱动程序,选择**属性**,然后选择**设备设置**。 确保禁用**允许手动双面打印**。

通过**打印快捷方式**选项卡也可以访问此功能。打开打印机驱动程序,选择**打印快捷方式**选项 卡,然后从**您要进行何种操作?**下拉列表中选择功能。

Windows 系统

- 1 装入合适的纸张(参见"<u>将介质装入进纸盘</u>")。
- 2 打开打印机驱动程序(参见"<u>打印文档</u>")。
- 3 单击完成选项卡。
- 4 选择双面打印复选框,确保选中使用自动双面打印单元。
- 5 选择**保留布局**。
- 6 从小册子布局下拉列表选择装订选项。
- 7 更改其它所需的打印设置,然后单击确定。
- 8 打印文档。

Macintosh 系统

- **1** 装入合适的纸张(参见"<u>将介质装入进纸盘</u>")。
- 2 单击**文件**,然后单击**打印**。
- 3 打开**双面打印**面板。
- 4 选择**双面打印**。
- 5 单击相应的图标选择所需的装订方向。
- 6 更改其它所需的打印设置,然后单击**打印**。

打印海报

可以将文档的单页内容放大,成为可粘贴在一起形成海报的多重平铺打印。此功能可根据文档的大小将 单页内容放大成多重平铺。



Windows 系统

- 1 将合适的纸张装入进纸盘(参见"将介质装入进纸盘")。
- 2 打开打印机驱动程序(参见"打印文档")。
- 3 单击**完成**选项卡。
- 4 选择海报所需的纸张数量。

如果使用 Windows 98 或 Windows NT4 系统,请在平铺下拉列表中进行选择。

如果使用 Windows 2000、Windows XP 或 Windows Server 2003 系统,请在**每张打印页数**或**海报** 下拉列表中进行选择。

- 5 要打印特定平铺数的海报,请单击选择平铺。
- 6 更改其它所需的打印设置,然后单击确定。
- 7 打印文档。

打印了海报各部分后,剪裁其边缘,然后粘贴在一起形成海报。

打印条幅纸

可在连续送入的纸张上打印大型图像和大号粗体字体。以下是进行条幅纸打印的几条准则:

- 要获得最佳效果,请使用 HP 条幅纸。
- 将条幅纸装入进纸盘以前,从纸中取出有穿孔的纸条。
- 进纸盘容量:最多连续 20 张。

Windows 系统

- 装入合适的介质(参见"<u>将介质装入进纸盘</u>")。
 确保不连接的纸边在纸叠上面,指向打印机。
- 2 如果软件程序包括条幅纸打印功能,请遵照随软件程序提供的说明。或者遵照以下说明。
- 3 打开打印机驱动程序(参见"<u>打印文档</u>")。
- 4 单击纸张/质量选项卡。
- 5 选择所需的条幅纸尺寸。
- 6 从**类型**下拉列表选择 HP 条幅纸。
- 7 更改其它所需的打印设置,然后单击确定。
- 8 打印文档。

Macintosh 系统

- 装入合适的介质(参见"<u>将介质装入进纸盘</u>")。
 确保不连接的纸边在纸叠上面,指向打印机。
- 2 如果软件程序包括条幅纸打印功能,请遵照随软件程序提供的说明。或者遵照以下说明。
- 3 单击**文件**,然后单击**页面设置**。
- 4 选择正确的条幅纸尺寸,然后单击**好**。
- 5 单击文件,然后单击打印。
- 6 更改其它所需的打印设置,然后单击**打印**以打印您的文档。

打印标签

以下是进行标签打印的几条准则:

- 务必仅使用专门设计用于此打印机的标签纸。
- 仅使用整张的标签纸。
- 请确保标签不发粘、无皱折,也未从保护衬纸上脱落。
- 不要使用塑料或透明标签。在这些标签上,墨水无法干燥。
- 进纸盘容量:最多连续20张。

Windows 系统

- 1 扇形展开标签纸张边缘使其分开,然后对齐标签纸边缘。
- 2 将最多 20 张标签纸标签面向下,装入进纸盘(参见"<u>将介质装入进纸盘</u>")。
- **3** 打开打印机驱动程序(参见"<u>打印文档</u>")。
- 4 选择 A4 或 US Letter 纸张尺寸。
- 5 选择 HP 标签,光面或 HP 标签,粗面。
- 6 确保未选择双面打印选项。
- 7 更改其它所需的打印设置,然后单击确定。
- 8 打印文档。

Macintosh 系统

- 1 扇形展开标签纸张边缘使其分开,然后对齐标签纸边缘。
- 2 将最多 20 张标签纸标签面向下,装入进纸盘(参见"<u>将介质装入进纸盘</u>")。
- 3 单击**文件**,然后单击**页面设置**。
- 4 选择 A4 或 US Letter 纸张尺寸, 然后单击确定。
- 5 单击文件,然后单击打印。
- 6 打开纸张类型/质量面板。
- 7 选择自动或合适的纸张类型。
- 8 更改其它所需的打印设置,然后单击**打印**。

打印热转印纸

以下是进行热转印纸打印的几条准则:

- 要获得最佳效果,请使用 HP T 恤热转印纸。
- 打印镜像图像时, 文本和图片与计算机屏幕上的外观呈水平反向。
- 进纸盘容量:最多 20 张。
- 热转印纸打印功能仅可用于 Windows 系统。

打印热转印纸

- 1 将热转印纸打印面向下装入进纸盘(参见"<u>将介质装入进纸盘</u>")。
- 2 如果软件程序包括热转印纸打印功能,请遵照随软件程序提供的说明。或者遵照以下说明。
- 3 打开打印机驱动程序(参见"<u>打印文档</u>")。
- 4 单击**纸张/质量**选项卡。
- 5 从类型 下拉列表选择 HP 热转印纸。
- 6 单击**基本**选项卡或**高级**选项卡。
- 7 选择**镜像图像**。
- 8 更改其它所需的打印设置,然后单击确定。
- 9 打印文档。

打印全景相片

本节包含打印具有边框的全景相片和无边框相片的相关信息。以下是进行全景相片打印的几条准则:

- 为了获得最佳的质量,请将照相打印墨盒和彩色打印墨盒配合使用。
- 为最大限度地防止褪色,请使用 HP 特优质相纸并在打印机中安装照相打印墨盒。
- 要了解如何使用照片打印功能,请参见<u>打印数码相片</u>。
- 打印相片时使用 HP 普通相纸、半光面相纸可以节约相纸成本和墨水。
- 请确保您使用的相纸平整。如果相纸不平整,请将相纸放在可重新封口的储藏袋中,然后在桌边卷动,让相纸恢复平整。
- 请勿超出进纸盘的容量:最多 25 张。

设置打印机

- 1 确保打印机电源已开启。
- 2 抬起出纸盘,然后从进纸盘中取出所有纸张。
- 3 将纸张宽度导板一直滑到左侧,然后将纸盘推入或使用小型介质导板。
- 4 检查相纸是否平整。
- 5 将相纸打印面朝下放入进纸盘。
- 6 紧贴纸张滑动纸张导板。



7 放下出纸盘。

设置软件

[^{***} 注意 如果软件程序包括照片打印功能,请遵照随软件程序提供的说明。或者遵照以下说明。

- 1 打开**打印机属性**对话框。
- 2 在打印快捷方式选项卡上单击照片打印-带白色边框指定文档类型,然后选择以下选项:
 - 打印质量:一般、最佳或最高 dpi
 - 纸张尺寸:适当的相纸尺寸
 - 纸张类型:适当的相纸类型
 - 方向:纵向或横向

- 3 正确设置以下选项:
 - HP 数字摄影选项
 - 高级颜色设置
 - 颜色管理
 - 灰度质量
- 4 选择其它任何需要的打印设置,单击**确定**。

取消打印作业

您可以通过以下几种方法取消打印作业:

- **控制面板**:按下取消按钮,可以清除打印机当前正在处理的作业。但并不影响在等待处理的作业。
- Windows:双击出现在显示器右下角的打印机图标。选择打印作业,然后在键盘上按下 Delete 键。
- Macintosh:单击打印中心(Print Center)或打印机安装实用程序(Printer Setup Utility)图标,然后双击打印机图标。选择打印作业,然后单击删除。

5 使用 Toolbox (工具箱)

本节包含以下信息:

- <u>Toolbox (工具箱) 概述</u>
- 打印机状态选项卡
- <u>信息选项卡</u>
- 打印机服务选项卡
- 使用 HP Inkjet Toolbox (Macintosh)

Toolbox(工具箱)概述

Toolbox (工具箱)提供打印机的状态和维护信息。此外,还让用户能访问文档和联机帮助工具,有助于解决打印机的问题。

注意 Toolbox (工具箱) 仅可用于 Windows 系统。关于 Macintosh 系统的说明,请参见"使用 HP Inkjet Toolbox (Macintosh)"。

安装打印机软件后,单击**开始**、指向**程序、HP Deskjet 9800 系列**,然后单击 HP Deskjet 9800 系列 Toolbox,即可打开 Toolbox(工具箱)。或者从 Windows 任务栏(靠近时钟处)状态区域,单击 Toolbox(工具箱)图标。

打印机状态选项卡

打印机状态选项卡显示每一个打印墨盒的墨水量以及打印机状态信息。

可以从打印机选择下拉列表中选择要使用 Toolbox (工具箱)实用程序的打印机。该列表列出了与 Toolbox (工具箱)兼容的打印机。状态窗口显示的消息与打印机当前状态相关,例如*正在打印作业*、 *顶盖打开*和*打印墨盒已空*。

单击此按钮	可以
油墨墨头信息	显示与打印机兼容的打印墨盒的订购编号。
配件信息 	查看关于 HP 配件信息以及订购信息。
首选项	打开对话框:在此对话框中,您可以选择发生问题时计算机屏 幕上出现的打印机错误消息或警告消息的类型。您可以选择发 生问题时启用声音警报。也可以选择启用 myPrintMileage AutoSend(自动发送),该功能可在 myPrintMileage 网站中 提供打印机用量预报。



可以从**信息**选项卡注册打印机,并显示打印机硬件信息。还能让用户通过 HP Instant Support (HP 即 时支持)访问联机故障排除、打印机用量信息、打印机使用说明、排除故障说明以及 HP 联系信息。

单击此按钮	可以
myPrintMileage	访问 myPrintMileage 网站,了解打印机用量信息。必须能访 问因特网才可以进行此项操作。
打印机硬件	显示打印机型号和固件版本号。
HP Instant Support(HP 即时支持)	访问 HP Instant Support(HP 即时支持)网站,获得支持服 务和排除故障提示。必须能访问因特网才可以进行此项操作。
注册打印机	联机注册打印机。必须能访问因特网才可以进行此项操作。
学习篇	显示如何执行打印机一般任务的帮助。
故障排除	查看如何解决打印机常见问题(如卡纸或软件安装问题)和打 印问题(如无边框打印或相片打印问题)的帮助。
联系 HP	获得如何与 HP 联系信息。

HP Instant Support (HP 即时支持)

HP Instant Support(HP 即时支持)是一套基于 Web 的故障排除工具。HP Instant Support(HP 即时 支持)可帮助您快速确定、诊断并解决打印问题。

HP Instant Support (HP 即时支持) 为用户设备提供以下服务:

方便快速获得故障排除提示

提供针对用户设备定制的提示。

■ 设备特定错误的解决方法

提供对帮助信息的即时访问,该信息可帮助用户解决设备的特定错误。

要查看问题的说明及解决问题或防范问题的建议,请单击消息内的链接。要查看以前的设备错误列 表,请单击 HP Instant Support(HP 即时支持)页面左侧的 **Alert(警报)**。

设备驱动程序和固件更新通知

在固件或驱动程序更新时发出通知,并在 HP Instant Support (HP 即时支持)主页上显示消息。 单击消息内的链接,直接转到 HP 网站的下载部分。

■ 获得支持服务

提供设备可获得的支持服务列表。

控制墨水和介质用量 (myPrintMileage)

帮助您控制和预报打印机配件的用量。

■ 对设备的自诊断测试

运行对设备的诊断测试。在即时支持页面上,选择 Self Help(自助)菜单上的Printer(打印 机),启动待诊断设备。HP Instant Support(HP 即时支持)将会检查计算机,并显示已配置设备

列表。选择待诊断设备后,HP Instant Support(HP 即时支持)可确保您使用最新的设备驱动程 序,并可访问包含设备状态和详细设备诊断信息的报告,从而帮助您完成此任务。

如果在此过程中检测到错误,您可以更新设备驱动程序,或者执行设备的详细诊断测试。

HP 专家在线帮助 (Active Chat)

借助网络随时提供来自 HP 支持专家的个性化帮助。您需要做的只是提交问题或描述问题。如果同意,您最近的设备历史记录、系统配置以及曾经尝试过的任何操作都会自动转寄给 HP ,以后就不 需要再描述此问题了。HP 支持专家将会通过实时网络聊天在线解决您的问题。

■ 知识库

使用 HP 知识库可快速找出问题的解决方法。

安全和隐私

当您使用 HP Instant Support(HP 即时支持)时,详细的设备信息,如序列号、错误状况和状态都将 发送至 HP。HP 将尊重您的隐私并根据 HP Online Privacy Statement (HP 联机保密声明) (http://www.hp.com/country/us/eng/privacy.htm) 中所述的准则管理这些信息。

|*=*7/

注意 要查看发送至 HP 的所有数据,请从 Web 浏览器的**查看**菜单中选择**源文件**(对于 Internet Explorer)或 **Page Source(页面源文件)**(对于 Netscape)。

访问 HP Instant Support (HP 即时支持)

使用 Toolbox (Windows) 访问 HP Instant Support (HP即时支持)。在 Toolbox (工具箱)中,单击 **信息**选项卡,然后单击 HP Instant Support (HP 即时支持)。

² 注意 不要为打开 HP Instant Support (HP 即时支持)所用的网页设定书签。如果为此网站设定书签然后通过书签来连接,则此网页不会包含最新信息。

myPrintMileage

myPrintMileage 是 HP 为客户提供的一项服务,可追踪记录打印机用量,从而帮助您预报打印机用量 并规划打印机配件的购买。其中包括两部分:

- myPrintMileage 网站
- myPrintMileage AutoSend(自动发送)是一个定期更新 myPrintMileage 网站上打印机用量信息的 实用程序。

要使用 myPrintMileage, 您必须准备好下列各项:

- 安装 Toolbox (Windows)
- 连接因特网
- 连接设备

F

注意 HP 建议您启用 myPrintMileage, 三至六个月发送一次数据以在 myPrintMileage 网站上 积累一定量的数据。

要使用 Print accounting (打印核算)功能,您必须通过 myPrintMileage 网站注册该项服务。

在 myPrintMileage 网站上,您可以看到以下两项:

- Print analysis(打印分析),如已用的墨水量、使用黑色墨水还是彩色墨水较多,以及剩余墨水量 估计可打印页数。
- Print accounting(打印核算),可让您生成特定时间内有关用量数据、每页成本及每项作业成本的 报告,将这些数据导出为 Microsoft Excel 电子表格文件,配置在收到打印核算报告时发出的电子 邮件警报和通知。

访问 myPrintMileage

从 Toolbox (Windows): 在信息选项卡上,单击 myPrintMileage,然后遵照屏幕上的说明操作。

- 或 -

从 Windows 任务栏:右击 Toolbox(工具箱)图标,然后单击 myPrintMileage 并选择 View my print usage(查看打印用量)。

打印机服务选项卡

打印机服务选项卡提供能帮助用户维护和测试打印机的实用程序。可以校准和清洁打印墨盒,或打印 演示页。

单击此按钮	可以
校准打印墨盒	校准打印墨盒。请参见" <u>校准打印墨盒</u> "中的详细信息。
清洁打印墨盒	清洁打印墨盒。请参见" <u>清洁打印墨盒</u> "中的详细信息。
校准颜色	平衡打印页面上的色彩浓淡。请参见" <u>校准颜色</u> "中的详细信 息。
打印演示页	向打印机发送演示页,校验打印机是否与计算机正确连接且在 正常工作。

使用 HP Inkjet Toolbox (Macintosh)

HP Inkjet Toolbox 包含校准打印机、清洁打印墨盒、打印测试页、打印打印机配置页以及查找网站支 持信息的各项工具。

显示 HP Inkjet Toolbox

- 1 双击桌面上的 Macintosh HD 图标。
- 2 选择应用程序、实用程序,然后选择 HP Printer Selector (HP 打印机选择器)。

查看 HP Inkjet Toolbox 面板

HP Inkjet Toolbox 面板菜单提供有以下选项:

- WOW!: 打印样张, 查看打印输出质量。
- **墨水量**:显示打印墨盒的墨水量。
- 测试: 打印测试页或配置页。
- 清洁:清洁打印墨盒。
- 校准:校准打印墨盒。
- 校准颜色:调整颜色,纠正颜色浓淡问题。校准颜色仅在安装了彩色和照相两个打印墨盒时才可用。
- **配件:** 显示打印墨盒替换信息。
- **支持**:可链接 HP 网站,查找对打印机的支持以及有关 HP 产品和配件的信息。
- **注册**:访问 HP 网站注册打印机。

6 故障排除

本节包含以下信息:

- <u>故障排除提示和资源</u>
- 一般故障排除提示
- <u>打印演示页</u>
- <u>打印诊断页</u>
- 解决打印问题
- 打印质量不良以及打印输出异常
- 解决进纸问题
- 解决安装问题
- <u>清除卡纸</u>
- 解决相片打印问题
- 解决无边框打印问题
- 解决条幅纸打印问题
- 解决自动双面打印问题
- 解决网络打印问题

故障排除提示和资源

- 卡纸问题请参见"<u>清除卡纸</u>"。
- 进纸问题,如纸张歪斜,请参见"<u>解决进纸问题</u>"。

某些打印机问题可以通过重置打印机解决。

重置打印机

- 1 按下电源按钮关闭打印机电源。
- 2 断开打印机的电源线。
- 3 等待约 20 秒,然后重新连接电源线。
- 4 按下电源按钮开启打印机电源。

一般故障排除提示

请确保以下事项:

- 电源指示灯亮起,且不闪烁。第一次开启打印机电源时,需要约 45 秒钟预热。
- 确保打印机处于"就绪"状态。如果指示灯亮起或闪烁,请参见"<u>打印机指示灯参考</u>"。
- 计算机屏幕上没有错误消息。
- 电源线和其它电缆工作正常并牢固连接至打印机。确保打印机牢固连接至正常工作的交流电 (AC) 插座并且电源开启。有关电压要求的信息,请参见"<u>打印机规格和合格声明</u>"。
- 介质正确装入纸盘,并且打印机中无卡纸。
- 打印墨盒正确安装至对应颜色的墨盒槽中。将每个墨盒用力向下按,确保接触良好。确保从打印墨 盒上撕下胶带。
- 打印墨盒支架锁栓及所有机盖都已关闭。请参见"<u>安装或替换打印墨盒</u>"。
- 后检修板或双面打印单元锁定到位。
- 从打印机上撕去了所有包装胶带和包装材料。
- 打印机可以打印诊断页。请参见"<u>打印诊断页</u>"。
- 打印机设置为当前或默认打印机。对于 Windows 系统,在"打印机"文件夹中将打印机设置为默认打印机。对于 Mac OS,通过"选配器"或"打印中心"(Print Center)将打印机设置为默认打印机。详细信息请参阅计算机的相关文档。
- 如果您的计算机运行 Windows 系统,则不要选中暂停打印。
- 执行打印任务时,不要运行太多程序。关闭不使用的程序或重新启动计算机后,再尝试执行任务。

打印演示页

不连接计算机即打印演示页能校验打印机安装是否正确。

- 1 确保打印机电源已打开。
- 2 按住继续键几秒钟。

打印机打印演示页。

打印诊断页

如果打印机有问题,此页对 HP 技术支持人员很有用。

- 1 确保打印机电源已打开。
- 2 按住电源按钮,按四下继续按钮,然后释放电源按钮。

打印机打印诊断页。



¹ 注意 您也可以使用打印机驱动程序打印诊断页。右击打印机图标。选择**打印首选项**。在**服务** 选项卡中单击**配置页**。

解决打印问题

打印机出乎预料关机

检查电源和电源的连接情况

确保打印机牢固连接至正常工作的交流电 (AC) 插座并且电源开启。有关电压要求的信息,请参见"<u>打</u> <u>印机规格和合格声明</u>"。

检查打印机通风口

打印机通风口在打印机的侧边。如果遮住了通风口,打印机过热时会自动关闭电源。确保通风口未被遮 盖,而且打印机所在位置凉爽、干燥。有关打印机所需的运行环境,请参阅"<u>打印机规格和合格声</u> <u>明</u>"。

打印机所有指示灯一起闪烁

出现不可恢复的错误。

重置打印机。请参见"<u>重置打印机</u>"。

如果问题依然存在,请与 HP 联系。请参见"<u>客户支持和保修声明</u>"。

打印机没有反应(不打印)

检查打印机设置。

请参见"故障排除提示和资源"。

检查打印墨盒的初始化情况

安装或替换打印墨盒后,打印机将自动打印校准页以校准打印墨盒。这个过程大约需要七分钟。此过程 完成之前,将只能打印自动校准页。

检查打印机软件的安装

确保打印机牢固连接至正常工作的交流电 (AC) 插座并且电源开启。有关电压要求的信息,请参见"<u>打</u> <u>印机规格和合格声明</u>"。

检查电缆连接

确保电缆(USB 电缆、并行电缆或网络电缆)两端连接牢固。

如果打印机连接至网络,请检查以下两项:

- 确保不使用电话线连接打印机。
- 网络集线器、交换机或路由器已开启并正常工作。

检查打印机的网络环境设置

确保使用正确的打印机驱动程序和打印机驱动程序端口。有关网络连接的详细信息,请参见"<u>配置打印</u> <u>机 (Windows)</u>"、"<u>配置打印机 (Mac OS)</u>"或网络经销商提供的文档。

检查计算机上安装的个人防火墙软件

个人防火墙软件是防止计算机被非法入侵的安全程序。但是,防火墙有可能妨碍计算机和打印机之间的 通信。如果与打印机的通信出现问题,请尝试暂时禁用防火墙。如果问题仍然存在,则防火墙不是引起 通信问题的原因。请重新启用防火墙。

如果禁用防火墙之后与打印机的通信恢复正常,则您需要为打印机分配一个静态 IP 地址,然后重新启 用防火墙。请参见"<u>连接网络</u>"。

打印机不接受打印墨盒

打印墨盒无法装入此打印机

确保打印墨盒装入的是正确的打印墨盒支架。打印墨盒上的符号与打印墨盒锁栓上的符号相符。

打印机无法识别打印墨盒

确保打印喷嘴保护胶带已从墨盒上移除,打印墨盒已正确安装,且锁栓已关闭。请参见"<u>安装或替换打</u> <u>印墨盒</u>"。

清洁打印墨盒的触点

完成打印墨盒清洁程序。请参见"<u>清洁打印墨盒</u>"。

取下打印墨盒,确保打印墨盒锁拴已关闭。在不安装打印墨盒的情况下关闭打印机电源。重启打印机并 重新插入打印墨盒(请参见"<u>安装或替换打印墨盒</u>")。

取下打印墨盒后,关闭打印机电源,然后在不安装打印墨盒的情况下开启打印机电源。重启打印机后, 重新插入打印墨盒。

打印机拒绝打印笔

打印墨盒和打印墨盒支架间接触不良可能导致打印机拒绝打印笔。发生这一情况时,请尝试清洁打印墨 盒和打印墨盒支架上的电触点:

1 从打印机上取下打印墨盒(参见"<u>安装或替换打印墨盒</u>")。



2 用干棉棒清洁打印墨盒支架上的电触点。



3 用干爽、柔软的无绒布小心翼翼地清洁打印墨盒上的电触点。





4 重新安装打印墨盒。

打印机的打印速度很慢

检查系统配置

确保计算机达到打印机所需的最低系统要求。请参见"打印机规格和合格声明"。

检查计算机上运行的软件程序的数量

同时运行的程序可能过多。关闭所有不使用的软件程序。

检查端口设置

系统的端口设置可能没有配置为 ECP 。

请参见计算机附带的文档中关于如何更改端口设置的信息,或与计算机制造商联系。

检查打印机软件设置

打印质量选择为最佳或最高 dpi 时,打印机的打印速度较慢。要提高打印速度,请在打印机驱动程序中 选择其它打印设置。请参见"<u>更改打印设置</u>"。

正在打印一个大文件

打印大文件需要较长时间是正常的。

打印机可能处于墨水备用打印模式

当有一个墨盒被取下时,打印机进入**墨水备用打印模式**。替换上新的打印墨盒。请参见"<u>更改打印设</u> <u>置</u>" 。

打印空白页

检查打印墨盒的墨水是否用完

如果在打印黑色文本时打印了空白页,可能是黑色打印墨盒的墨水用完了。请参见"<u>安装或替换打印墨</u> <u>盒</u>"。

如果安装了 Toolbox (工具箱),请通过估计墨水量选项卡检查打印墨盒的墨水量。

您可以使用**墨水备用打印模式**进行打印。当有一个墨盒被取下或墨水用尽时,打印机进入**墨水备用打** 印模式。替换上新的打印墨盒。

打印墨盒喷嘴上的保护胶带未移除

确保已移除打印墨盒喷嘴上的透明保护胶带(请参见"<u>安装或替换打印墨盒</u>")。

检查介质设置

- 请确保在打印机驱动程序中为纸盘中的介质选择正确的打印质量设置。例如,最高 dpi 只能用于相 纸而不能用于其它介质类型。
- 确保打印机驱动程序中的页面设置符合纸盘中介质的宽度。请参见"更改打印设置"。

检查计算机的并行端口

确保打印机驱动程序中的页面设置符合纸盘中介质的宽度。请参见"<u>更改打印设置</u>"。

页面内容有遗漏或不正确

检查页边距设置

确保文档的页边距设置未超出打印机的可打印区域。请参见"设置最小页边距"。

打印机可能处于墨水备用打印模式

当有一个墨盒被取下时,打印机进入**墨水备用打印模式**。替换上新的打印墨盒(参见"<u>安装或替换打</u> <u>印墨盒</u>")。

检查打印墨盒的墨水量

可能有一个打印墨盒的墨水不足。要查看墨水量,请打印诊断页(参见"<u>打印诊断页</u>")。(对于 Windows 系统,如果安装了 Toolbox(工具箱),您可以通过单击**估计墨水量**选项卡查看墨水量信 息。)如果打印墨盒墨水不足,请及时替换(参见"<u>安装或替换打印墨盒</u>")。

打印墨盒可能需要清洁

执行自动清洁程序(参见"<u>清洁打印墨盒</u>")。

检查彩色打印设置

确保在打印机驱动程序中未选择灰度打印。

检查 USB 电缆的长度和打印机的位置

高磁场(如 USB 电缆产生的磁场)有时可能会使打印件出现轻微变形。让打印机远离磁场源。同时, 建议您使用长度小于 3 米(9.8 英尺)的 USB 电缆,以最大限度地减小磁场的影响。

文本或图形位置错误

检查介质的装入方式

请确保介质的宽度和长度导板紧贴介质边缘,且纸盘不要装得过满。请参见"<u>将介质装入进纸盘</u>"。

检查介质尺寸

- 如果文档尺寸大于您使用的纸张尺寸,则页面上的内容有可能被切除。
- 确保打印机驱动程序中所选的介质尺寸与打印机中装入的介质尺寸匹配。请参见"更改打印设置"。
- 如果您的计算机运行的是 Windows 系统,请在打印机驱动程序中选择**仿真 LaserJet 页边距**,缩 放文档以适合当前所选的介质尺寸。请参见"更改打印设置"。

检查页边距设置

如果页面边缘处文本或图形被切除,请确保文档的页边距未超出打印机的可打印区域。请参见"<u>设置最</u> 小页边距"。

检查页面方向设置

确保应用程序中所选的介质尺寸和页面方向与打印机驱动程序中的设置匹配。请参见"<u>更改打印设</u> <u>置</u>"。

检查 USB 电缆的长度和打印机的位置

高磁场(如 USB 电缆产生的磁场)有时可能会使打印件出现轻微变形。让打印机远离磁场源。同时, 建议您使用长度小于 3 米(9.8 英尺)的 USB 电缆,以最大限度地减小磁场的影响。 如果以上方法无法奏效,则问题可能是由于应用程序无法正确的解释打印设置而引起的。 请参见版本 说明中的已知软件冲突; 或参考应用程序的文档,也可以向软件制造商寻求具体的帮助。

打印质量不良以及打印输出异常

本节提供对打印质量问题的解决方案。

- 打印件质量不良
- 打印无意义字符
- 出现墨水污迹
- 墨水未完全填满文本或图形
- 打印设置可能需要更改
- 打印输出的色彩黯淡或模糊
- 彩色内容打印成黑白
- <u>打印错误颜色</u>
- 打印件发生渗色
- <u>颜色没有对齐</u>
- 文本或图形中遗漏线或点

打印件质量不良

检查打印墨盒

替换堵塞的打印墨盒(参见"<u>使用打印墨盒</u>"),然后重新尝试打印。

打印机可能处于墨水备用打印模式

当有一个墨盒被取下或墨水用尽时,打印机进入**墨水备用打印模式**。替换上新的打印墨盒(参见"<u>安</u> <u>装或替换打印墨盒</u>")。

检查打印墨盒的墨水量

可能有一个打印墨盒的墨水不足。要查看墨水量,请打印诊断页(参见"<u>打印诊断页</u>")。(对于 Windows 系统,如果安装了 Toolbox(工具箱),您可以通过单击**估计墨水量**选项卡查看墨水量信 息。)对于 Macintosh 系统,可从 HP Inkjet Toolbox 中打开墨水量面板。)如果打印墨盒墨水不足, 请及时替换(参见"<u>安装或替换打印墨盒</u>")。

打印墨盒可能需要清洁

执行自动清洁程序(参见"<u>清洁打印墨盒</u>")。

检查纸张质量

可能纸张太潮湿或者太粗糙。确保使用的介质符合 HP 规格(请参见"<u>选择打印介质</u>"),然后再次尝 试打印。

检查打印机中所装入介质的类型

- 确保纸盘支持所装入介质的类型。请参见"<u>了解所支持的介质规格</u>"。
- 确保在打印机驱动程序中选择的纸盘装有您要使用的介质。请参见"更改打印设置"。

检查打印机滚筒

打印机中的滚筒可能会变脏,以致打印件上出现墨线或墨水污迹。关闭打印机电源,断开电源线,用柔 软的无绒布蘸取异丙醇清洁打印机中的滚筒,然后再尝试打印。

检查 USB 电缆的长度和打印机的位置

高磁场(如 USB 电缆产生的磁场)有时可能会使打印件出现轻微变形。让打印机远离磁场源。同时, 建议您使用长度小于 3 米(9.8 英尺)的 USB 电缆,以最大限度地减小磁场的影响。

打印无意义字符

如果在作业打印过程中发生中断,打印机可能会无法识别剩余的作业。

取消打印作业,等待打印机返回就绪状态。如果打印机无法返回就绪状态,请取消所有作业然后等待。 打印机就绪后,重新发送作业。如果计算机提示您重新尝试打印作业,请单击**取消**。

检查电缆连接

如果打印机和计算机通过 USB 或并行电缆连接,则问题可能是由电缆连接不良而引起。

确保电缆两端牢固连接。如果问题依然存在,请关闭打印机电源,从打印机上断开电缆,然后从打印假 脱机程序中删除剩余的作业。当电源指示灯亮起但不闪烁时,连接电缆。

检查文档文件

文档文件可能已损坏。如果可以从同一个应用程序打印其它文档,请尝试用文档的备份(有的话)进行 打印。

出现墨水污迹

检查打印设置

- 打印消耗较多墨水的文档时,请等待打印件上的墨水干燥之后再进行处理。尤其是投影片。在打印机驱动程序中,选择最佳打印质量。
- 具有丰富、混合色彩的彩色文档使用最佳打印质量进行打印时,可能会出现纸张皱褶或墨水污迹。 请尝试使用其它打印模式,如草稿,以减少墨水量,或使用专用于打印鲜明彩色文档的 HP 高级 纸。请参见"更改打印设置"。

检查介质类型

某些类型的介质吸收墨水能力不强。墨水干燥速度较慢,容易产生污迹。请参见"<u>选择打印介质</u>"。

检查页边距设置

■ 如果您的计算机运行的是 Windows 系统,请确保未选中**最小化页边距**选项。请参见"<u>更改打印设</u> <u>置</u>"。

注意 通过打印快捷方式选项卡也可以访问此功能。打开打印机驱动程序,选择打印快捷 方式选项卡,然后从您要进行何种操作?下拉列表中选择功能。

增加文档的页边距。详细信息请参见软件应用程序中的文档。

墨水未完全填满文本或图形

打印机可能处于墨水备用打印模式

当有一个墨盒被取下或墨水用尽时,打印机进入**墨水备用打印模式**。替换上新的打印墨盒(参见"<u>安</u> <u>装或替换打印墨盒</u>")。

检查打印墨盒的墨水量

可能有一个打印墨盒的墨水不足。要查看墨水量,请打印诊断页(参见"<u>打印诊断页</u>")。如果安装 了 Toolbox(工具箱),您可以通过单击估计墨水量选项卡查看墨水量信息。如果打印墨盒墨水不足, 请及时替换(参见"<u>安装或替换打印墨盒</u>")。

打印墨盒可能需要清洁

执行自动清洁程序(参见"<u>清洁打印墨盒</u>")。

检查介质类型

某些类型的介质吸收墨水能力不强。墨水干燥速度较慢,容易产生污迹。请参见"<u>选择打印介质</u>"。

打印设置可能需要更改

将打印设置更改为较高质量模式(例如,从**草稿**到一般,或从一般到最佳)。

打印输出的色彩黯淡或模糊

检查打印模式

使用打印机驱动程序中的**比正常快**和**草稿**模式,您可以更快的速率进行打印。以上两个模式适合于打 印草稿。要获得更好的效果,请选择**一般**或**最佳**。请参见"<u>更改打印设置</u>"。

您可能没有使用最适合于打印作业的打印墨盒

要获得最佳效果,请使用 HP 黑色打印墨盒打印文本文档、HP 照相或灰度照相打印墨盒打印彩色或黑 白相片。

检查纸张类型设置

打印投影片或其他特殊介质时,请在打印机驱动程序中选择相应的纸张类型。请参见"<u>打印自定义尺寸</u> <u>的纸张</u>"。

检查打印墨盒

如果文本或图像中出现线条断开或打印不正常的问题,则可能是一个或多个打印墨盒墨水用尽或发生故 障。打印诊断页以检查打印墨盒的性能(请参见"<u>打印诊断页</u>")。如有必要,请清洁打印墨盒(参 见"<u>清洁打印墨盒</u>"),或者替换上新的墨盒(参见"<u>安装或替换打印墨盒</u>")。

彩色内容打印成黑白

检查打印设置

确保在打印机驱动程序中未选择灰度打印。

打印机在墨水备用打印模式下打印

如果打印机是在墨水备用模式下使用黑色、照相或灰度照相墨盒进行打印,打印的色彩将为黑白。 确保已安装正确的打印墨盒。

打印错误颜色

检查打印设置

确保在打印机驱动程序中未选择灰度打印。

检查打印墨盒

打印质量明显下降时,您可能需要清洁打印墨盒。请参见"<u>使用打印墨盒</u>"。

如果一个打印墨盒墨水用完,则可能导致打印错误颜色。请参见"<u>安装或替换打印墨盒</u>"。

打印件发生渗色

检查打印设置

有些介质类型设置(如投影胶片和相纸)和打印质量设置(如"最佳")需要较多的墨水。请在打印机 驱动程序中选择其它打印设置,确保所选的介质类型正确。请参见"<u>更改打印设置</u>"。

检查打印墨盒

确保打印墨盒未改装。重新装灌墨水或使用不兼容的墨水可能破坏精密的打印系统,导致打印质量下降 并损坏打印机。HP 不保证也不支持重新装灌的打印墨盒。有关的定购信息,请参见"<u>HP 配件和附</u> <u>件</u>"。

颜色没有对齐

检查打印墨盒

替换墨盒之后,打印墨盒会自动校准。但是,如果您自己执行校准程序,打印质量可能会显著提高。请 参见"<u>使用打印墨盒</u>"。

检查图形位置

使用软件的缩放或打印预览功能,查看页面上图形位置上是否有空隙。

文本或图形中遗漏线或点

打印机可能处于墨水备用打印模式

当有一个墨盒被取下或墨水用尽时,打印机进入**墨水备用打印模式**。替换上新的打印墨盒(参见"<u>安</u> <u>装或替换打印墨盒</u>")。

检查打印墨盒的墨水量

可能有一个打印墨盒的墨水不足。要查看墨水量,请打印诊断页(参见"<u>打印诊断页</u>")。对于 Windows 系统,如果安装了 Toolbox(工具箱),您可以通过单击**估计墨水量**选项卡查看墨水量信 息。如果打印墨盒墨水不足,请及时替换(参见"<u>安装或替换打印墨盒</u>")。

打印墨盒可能需要清洁

执行自动清洁程序(参见"<u>清洁打印墨盒</u>")。

检查打印墨盒触点片

打印墨盒的触点片可能需要清洁。请参见"使用打印墨盒"。
解决进纸问题

本节提供对常见进纸问题的解决方案。

• 发生其它进纸问题

关于解决卡纸的信息,请参见"<u>清除卡纸</u>"。

发生其它进纸问题

打印机或纸盘不支持介质

请仅使用当前打印机和纸盘支持的介质。请参见"<u>了解所支持的介质规格</u>"。

无法从进纸盘提取介质

- 确保纸盘中介质导板所在的刻度对应于纸盘中所装入介质的尺寸。同时请确保导板贴住介质,但是 不要太紧。
- 确保纸盘中的介质未卷曲。若有卷曲,将纸向卷曲的反方向弯一下,使纸平整。
- 确保纸盘正确插入。

介质无法正常输出

- 确保打开出纸盘延伸架,否则,打印后的页面可能从打印机中掉出。
- 从出纸盘中取出过多的介质。纸盘可以容纳的纸张数量有限。
- 如果执行双面打印作业时未正确安装双面打印单元,介质可能会通过打印机的背面输出。请重新安装双面打印单元或关闭其机盖。

页面歪斜

确保装入进纸盘的介质与右边和前边的导板对齐。

提取多页介质

- 确保纸盘中介质导板所在的刻度对应于纸盘中所装入介质的尺寸。同时请确保导板贴住介质,但是 不要太紧。
- 确保纸盘中装入的纸张适量。
- 装入纸张时,避免将其扇形散开。扇形散开纸张可能导致静电堆积,加剧多页取纸问题。
- 向打印机中重新插入纸盘时,请轻拿轻放。如果在纸盘中装满介质并强行插入打印机,可能导致介质滑入打印机,造成卡纸或一次提取多张介质。

解决安装问题

本节提供对常见安装问题的解决方案。

- 校准页打印问题
- <u>软件安装问题</u>
- <u>网络连接问题</u>

校准页打印问题

安装或替换打印墨盒后,打印机将自动打印校准页以校准墨盒。此过程大约需要七分钟,校准页打印之 后即可丢弃。如果打印机无法打印校准页,请参见"<u>故障排除提示和资源</u>"。

软件安装问题

检查计算机要求

确保计算机达到系统要求。请参见"打印机规格和合格声明"。

执行安装的预备步骤

- 在 Windows 计算机上安装软件以前,确保已关闭其他所有程序。
- 如果计算机无法识别键入的 CD 驱动器路径,请确保指定了正确的光驱盘符。
- 如果计算机无法识别光驱中的 Starter CD,请检查光盘是否损坏。您可以通过 <u>http://www.hp.com/</u> support/dj9800 下载打印机驱动程序。

重新安装打印机软件

如果您使用的是 Windows 系统,而计算机无法检测到打印机,请运行 Scrubber 实用程序(位于 Starter CD 的 Utils\Scrubber 文件夹)彻底卸载打印机驱动程序。重新启动计算机,然后重新安装打印 机驱动程序。请参见"<u>卸载打印机软件</u>"。

网络连接问题

注意进行以下几项纠正操作之后,请再次运行安装程序。

一般网络故障排除

如果无法安装打印机软件,请检查以下几项:

- 计算机和打印机之间的所有电缆连接牢固。
- 网络运行正常,网络集线器开启。
- 所有应用程序,包括防病毒程序和个人防火墙都已关闭或禁用。
- 确保打印机和使用打印机的计算机处于同一个子网。
- 如果安装程序无法发现打印机,请打印诊断页并在安装程序中手动输入 IP 地址。请参见"<u>打印诊</u> 断页"。

 在 MS-DOS 提示下使用 IP 地址执行 Ping 打印机的操作。例如,若 IP 地址是 123.123.123.123, 则在 MS-DOS 提示下键入以下内容:

C:\Ping 123.123.123.123

如果出现答复,则表示 IP 地址正确。

- 如果使用运行 Windows 系统的计算机,请确保打印机驱动程序中创建的网络端口与打印机的 IP 地 址匹配:
- 1 打印诊断页。有关说明,请参见"打印诊断页"。
- 2 在 Windows 桌面单击开始,指向设置,然后单击打印机或打印机和传真机。
- 3 右键单击打印机图标,然后依次单击**属性、端口**选项卡。
- 4 选择打印机的 TCP/IP 端口, 然后单击配置端口。
- 5 比较对话框中列出的 IP 地址,确保该地址与诊断页中列出的 IP 地址匹配。如果两个 IP 地址不同,请将对话框中的 IP 地址改为诊断页中的地址。
- 6 单击两次确定保存设置并关闭对话框。

有线网络连接问题

- 如果网络连接器上的链路指示灯未亮起,则请检查是否满足了所有一般故障排除提示的条件。
- 虽然不建议您为打印机分配静态 IP 地址,但是为打印机分配静态 IP 地址可以解决某些安装问题 (例如,个人防火墙冲突)。有关详细信息,请参见"<u>连接网络</u>"。

清除卡纸

请用以下方式查找并清除卡纸。关于如何避免卡纸的信息,请参见"<u>避免卡纸提示</u>"。

[]]]

⁹ 注意 为了防止撕破打印机内的卡纸,请用双手抓住卡纸,在纸张两边均匀用力,然后将纸朝您的方向拉出。



警告! 请确保关闭打印机电源并拔下电源插头后再执行此步骤。在打印机部件还在运转时清 除卡纸可能会造成人身伤害。

- 1 关闭打印机电源后拔掉电源插头。
- 2 取下后检修板,拉出卡纸,然后重新装上后检修板。



3 取下双面打印单元(若已安装)上的后盖,取出纸张,然后重新装上后盖。如果取下后盖看不见卡纸,则取下双面打印单元以便找到卡纸。



4 抬起出纸盘,取出进纸盘内的所有卡纸。



- 5 打开顶盖。打印墨盒滑动架应回到打印机的右侧。如果滑动架不返回右侧,关闭打印机电源,然后 将滑动架移到右侧。将卡纸朝您的方向拉。
 - 🔨 小心 在打印机电源打开而打印墨盒滑动架卡住时,不要将手伸入打印机。



清除卡纸后,关闭所有机盖,开启打印机(若已关闭),然后按继续按钮。打印机将从下一页继续 打印作业。需要重新发送出现卡纸的那几页文件。

避免卡纸提示

- 确保纸张通道上没有任何障碍物。
- 不要使用已损坏、有卷曲或皱折的介质。建议不要使用有切割或穿孔的纸张,也不要使用质地粗糙 或有凸饰的纸张。
- 为了保证介质正确送入,请在进纸盘或手动进纸槽内一次只装一种类型的介质。
- 确保介质正确装入。请参见"<u>将介质装入进纸盘</u>"。
- 如果使用进纸盘和前端手动进纸槽,装入介质时打印面向下,介质的右边与纸盘或纸槽的右边对 齐。确保纸张宽度导板和纸盘延伸架贴着介质边缘。如果使用后端手动进纸槽,装入介质时打印面 向上。
- 不要在进纸盘中装入 150 张以上纸张或 15 个以上信封,或者一叠超出纸张宽度导板高度的纸张。 不要在前端手动进纸槽中装入 10 张以上纸张。后端手动进纸槽每次只能装一张纸。
- 务必使用符合"选择打印介质"中所列介质类型、尺寸及重量的纸张。本节还包含关于建议使用介质的提示和准则。

解决相片打印问题

另请参见"打印质量不良以及打印输出异常"中关于排除故障的详细信息。

- 确保在介质正确的打印面打印
 - 在进纸盘和前端手动进纸槽中装入介质时,打印面向下。
 - 在后端手动进纸槽中装入介质时,打印机面向上。

■ 检查打印设置

- 1 打开打印机驱动程序(参见"<u>打印文档</u>")。
- 2 从纸张/质量选项卡(Windows) 或纸张类型/质量面板 (Macintosh), 检查以下设置:
- 选择合适的相纸类型。
- 选择最高分辨率选项,如打印质量下拉列表中的最佳或最高 dpi。
- 颜色出现染色或不正确

如果相片中的颜色看来有染色或不正确,请遵照以下步骤:

- 1 校准颜色(参见"校准颜色")。必须安装照相打印墨盒才能校准颜色。
- 2 重新打印相片。
- 3 如果颜色仍然有染色或不正确,请遵照以下步骤:
 - Windows:打开打印机驱动程序(参见"<u>打印文档</u>"),依次单击颜色选项卡、高级颜色设置。
 - Macintosh:单击**文件**,然后单击**打印**。打开纸张类型/质量面板,单击颜色选项选项卡。
- 4 调整颜色色调滑块:如果色彩偏黄,将色调滑块向**冷色调**(Cooler)移动。如果色彩偏蓝,将色调 滑块向**暖色调**(Warmer)移动。
- 5 重新打印相片。

解决无边框打印问题

- 检查打印设置
- 1 打开打印机驱动程序(参见"打印文档")。
- 2 从纸张/质量选项卡(Windows) 或纸张类型/质量面板 (Macintosh), 检查以下设置:
- 确保在驱动程序中指定的纸张尺寸匹配进纸盘中所装纸张尺寸。
- 选择合适的纸张类型。

打印件淡色部分出现条纹

如果条纹出现在淡色部分距离相片的某个长边大约 63.6 毫米处,请尝试执行以下操作:

- 安装照相打印墨盒(参见"<u>安装或替换打印墨盒</u>")。
- 清洁打印墨盒(参见"<u>清洁打印墨盒</u>")。

图像打印倾斜

- 如果纸张在送入时扭曲或页边距弯曲变形,请确保纸张宽度导板和纸盘延伸架贴着纸张边缘。
- 使用单个打印墨盒打印

如果要用单个打印墨盒进行无边框打印,必须安装彩色打印墨盒。请参见"<u>使用单个打印墨盒打</u> <u>印</u>"。

解决条幅纸打印问题

- 确保纸张正确装入
 - 如果多张纸一起送入打印机,先将纸张展开后重新折好。
 - 确保条幅纸纸叠不连接的一边处在上面,朝向打印机。
 - 确保使用正确的条幅纸进行打印。

检查打印设置

- 1 打开打印机驱动程序(参见"<u>打印文档</u>")。
- 2 从纸张/质量选项卡(Windows) 或纸张类型/质量面板 (Macintosh), 检查以下设置:
- 确保选择了 HP 条幅纸作为纸张类型。
- 确保选择了合适尺寸的条幅纸。

■ 检查软件

- 确保所用软件应用程序可打印条幅纸。并非所有软件应用程序都能打印条幅纸。
- 如果纸张末尾出现空隙,请确保打印机软件工作正常。

解决自动双面打印问题

注意 可以手动双面打印不支持的介质类型。请参见"<u>手动双面打印</u>"。

■ 双面打印单元发生卡纸

请参见"<u>清除卡纸</u>"中的说明。

- 无法选择双面打印选项
 - 确保打印机上安装了双面打印单元。右击打印机图标。选择**属性**。在**设备设置**选项卡中选择**双** 面打印单元。确保已安装双面打印单元。
 - 确保打印机驱动程序中启用了双面打印单元。请参见"<u>自动双面打印</u>"。
 - 确保双面打印单元支持打印机驱动程序中选择的介质类型和尺寸。请参见"<u>了解所支持的介质</u> <u>规格</u>"。
- 选择了双面打印选项后,仅打印一面
 - 确保在打印机驱动程序和所用应用程序中都设置了正确的打印选项。请参见"<u>自动双面打</u> <u>印</u>"。
 - 确保相纸未卷曲。打印以前,应保持相纸平整。请参见"<u>打印数码相片</u>"中的准则。
 - 确保双面打印单元支持打印机驱动程序中选择的介质类型和尺寸。请参见"<u>了解所支持的介质</u> <u>规格</u>"。
- 在错误的一边装订
- 1 打开打印机驱动程序(参见"打印文档")。
- 2 执行以下步骤之一:
 - Windows:选择完成选项卡。
 - Macintosh : 打开双面打印面板。
- 3 执行以下步骤之一:
 - Windows:选择向上翻页在顶端装订(便笺式装订)。从小册子布局下拉列表为侧边装订 (书籍式装订)选择小册子布局。
 - Macintosh:选择需要的装订方向(选择相应的图标)。

请参见"双面打印(在纸张两面打印)"中的详细信息。

选择了双面打印选项后,纸张尺寸发生改变。

确保双面打印单元支持该纸张尺寸,且双面打印单元支持打印机驱动程序中选择的介质类型和尺 寸。请参见"<u>了解所支持的介质规格</u>"。

解决网络打印问题

如果使用 HP Jetdirect 外置打印服务器,请打印其配置页,检查打印服务器的运行情况,并校验网络 诊断设置。请参阅打印服务器附带的《Jetdirect 管理员指南》。

如果打印到共享的打印机有困难,请尝试以下建议事项。

- 如果继续按钮闪烁,请按该按钮并等待几秒钟,即可开始打印。
- 如果不开始打印,请打开打印机顶盖,检查是否卡纸。请参见"<u>清除卡纸</u>"。
- 确保打印机电源已打开,顶盖关闭。
- 确保后检修板或双面打印单元安装正确,并已锁定到位。
- 确保打印墨盒安装正确(参见"<u>安装或替换打印墨盒</u>"),且介质正确装入打印机(参见"<u>将介质</u> <u>装入进纸盘</u>")。
- 确保网络电缆和打印机电缆的连接均牢固。
- 尝试打印演示页,查看打印机安装是否正确。确保打印机电源开启,按住电源按钮,同时按一下继 续按钮,然后释放电源按钮。打印机打印演示页。

🚔 注意 建议不要在 Macintosh 和 PC 混合联网环境中共享打印机。

检查了打印机后,尝试从网络上另一台客户机打印文档。

如果从另一台客户机能发送文档并成功地打印,可能是您的系统设置未正确地配置为使用该打印机。请 与系统管理员核对一下,以便解决问题。

如果不能成功地从另一台客户机打印,请打印演示页。

- 1 将打印机连接至运行 Windows 的 PC。
- 2 如果在这台 PC 上尚未安装打印机软件,请安装打印机软件。
- **3** 打开 Toolbox (工具箱) (参见"<u>使用 Toolbox (工具箱)</u>")。
- 4 从打印机服务选项卡,单击打印演示页。

如果打印出演示页,则打印机在工作,但可能是网络设置配置错误。请向系统管理员了解详细信息。

如果不能打印演示页,可能是打印机或计算机系统故障而导致的问题。请电洽 HP 客户支持中心获得帮助(参见"<u>客户支持和保修声明</u>")。

打电话以前,请记下序列号和打印机型号,以及有关计算机系统的任何可用信息。

7 打印机指示灯参考

打印机指示灯表示打印机状态,有助于诊断打印问题。本章列出打印机各个指示灯及其所表示的意义, 以及必要时应采取的行动。



- 1 右侧打印墨盒指示灯(黑色、照相或灰度打印墨盒)
- 2 左侧打印墨盒指示灯(彩色打印墨盒)
- 3 **取消**按钮
- 4 继续按钮和指示灯
- 5 电源按钮和指示灯

注意 您还可以在以下位置找到打印机指示灯的说明:

打印机驱动程序:右击打印机图标。选择**打印首选项**。从**服务**选项卡上,选择**打印机指示灯帮**助。

诊断页:请参见"打印诊断页"。

打印机指示灯说明



打印机指不为表示意义	说明和建议采取的行动
	介质/条幅纸尺寸不匹配。确保在打印机驱动程序中所选的介质/条幅纸尺寸与打印机中装入的介质/条幅纸尺寸匹配。要弹出介质/条幅纸,请按继续按钮。
	■ 输入/输出停止。确保系统在正常运行,打印机与系统的连接 正确。关闭打印机电源,然后再开启。然后重新发送打印作 业。要检查系统,请参见" <u>故障排除</u> "中的准则。
电源指示灯熄灭,继续指示灯闪烁。	纸张驱动马达停止。
	清除卡纸。请参见" <u>清除卡纸</u> "。在清除卡纸后,请按继续按 钮继续打印作业。
	如果没有卡纸,按继续按钮。如果不能解决问题,请关闭打印 机电源,然后再开启。然后重新发送打印作业。
电源和继续指示灯同时闪烁。	墨盒支架停止。
	■ 如果有卡纸,清除卡纸。请参见" <u>清除卡纸</u> "。在清除卡纸 后,请按继续按钮继续打印作业。
	如果没有卡纸,按继续按钮。如果不能解决问题,请关闭打印 机电源,然后再开启。然后重新发送打印作业。
	服务站停止。
	打开顶盖,拔出电源线。等待继续和电源指示灯熄灭。关闭顶盖,并插入电源线。等待打印机重新初始化,然后重新发送打印作业。
	硬件错误。
	■ 确保打印机中没有卡纸。请参见" <u>清除卡纸</u> "。
	如果无法继续打印作业,取消打印作业。关闭打印机电源,再 重新开启,然后尝试再次打印。如果问题继续存在,关闭打印 机电源,将电缆从打印机上拔下。重新连接电缆,开启打印 机,然后尝试再次打印。
电源和继续指示灯亮起。	请检查是否存在下列状况之一:
	■ 确保顶盖已关闭。
	确保后检修板或双面打印单元安装正确,并已锁定到位。

打印机指示灯表示意义	说明和建议采取的行动
左侧打印墨盒指示灯亮起,电源指示灯亮起。	彩色打印墨盒的墨水不足或已用完。
	■ 重新安装或替换打印墨盒。请参见" <u>安装或替换打印墨盒</u> "。
	 仍然可以使用一个打印墨盒打印。请参见"<u>使用单个打印墨盒</u> <u>打印</u>"。
右侧打印墨盒指示灯亮起,电源指示灯亮起。	黑色或照相打印墨盒的墨水不足或已用完。
	■ 重新安装或替换打印墨盒。请参见" <u>安装或替换打印墨盒</u> " 。
	 仍然可以使用一个打印墨盒打印。请参见"<u>使用单个打印墨盒</u> <u>打印</u>"。
左侧和右侧打印墨盒指示灯亮起,电源指示灯 亮起。	左侧(彩色)和右侧(黑色或照相)打印墨盒的墨水都不足或已用 完。
	■ 重新安装或替换打印墨盒。请参见" <u>安装或替换打印墨盒</u> "。
左侧打印墨盒指示灯闪烁,电源指示灯亮起。	彩色打印墨盒已损坏或未安装。
	 重新安装打印墨盒。如果问题仍然存在,替换打印墨盒。请参见"<u>安装或替换打印墨盒</u>"。 仍然可以使用一个打印墨盒打印。请参见"<u>使用单个打印墨盒</u> <u>打印</u>"。
右侧打印墨盒指示灯闪烁,电源指示灯亮起。	黑色或照相打印墨盒已损坏或未安装。
	 重新安装打印墨盒。如果问题仍然存在,替换打印墨盒。请参见"安装或替换打印墨盒"。 仍然可以使用一个打印墨盒打印。请参见"使用单个打印墨盒 打印"。
左侧和右侧打印墨盒指示灯闪烁,电源指示灯	左侧(彩色)和右侧(黑色或照相)打印墨盒都已损坏或未安装。
	重新安装打印墨盒。如果问题仍然存在,替换打印墨盒。请参见"安装或替换打印墨盒"。

8 HP 配件和附件

用户可从 HP 网站订购 HP 配件和附件。 有关详细信息,请访问 <u>www.hpshopping.com</u>。也可以从 Toolbox(工具箱)订购打印配件。本节包含以下信息:

- <u>从 Toolbox (工具箱) 订购打印配件</u>
- <u>附件</u>
- <u>配件</u>

从 Toolbox (工具箱) 订购打印配件

可以直接从计算机上利用 Toolbox (工具箱) 订购打印墨盒。如果要使用此功能,有三项要求:

- 计算机上必须安装 Toolbox (仅支持 Windows 系统)。
- 必须用 USB 电缆、并行电缆或网络连接将打印机连接至计算机。
- 必须能访问因特网。

直接从 Toolbox (工具箱) 订购:

1 单击开始,指向程序、HP Deskjet 9800 系列,然后单击 HP Deskjet 9800 系列 Toolbox。

- 或 -

从 Windows 任务栏(靠近时钟处)状态区域,单击 Toolbox (工具箱)图标。

- 2 在打印机状态选项卡上,单击订购配件。即打开默认的浏览器,并显示用户可以购买打印配件的网站。
- 3 请遵照网站上的说明选择和订购打印配件。

附件

以下为打印机附件和部件号的列表。

自动双面打印附件

HP 自动双面打印附件 C8258A

并行电缆

HP IEEE-1284 A-B 并行电缆(2 米)C2950A HP IEEE-1284 A-B 并行电缆(3 米)C2951A

USB 电缆

HP USB A-B (2 米) C6518A HP USB A-B (3 米) C6520A

网络接口

HP Jetdirect 175X 外置打印服务器 (USB) J6035C HP Jetdirect 310X 外置打印服务器 (USB) J6038A HP Jetdirect 300X 外置打印服务器(并行)J3263A HP Jetdirect 500x 外置打印服务器(并行)J3265A

配件

以下为打印机配件和部件号的列表。

注意 打印机配件的供应因国家/地区而异。

打印墨盒

请注意使用的替换用墨盒需与要替换的打印墨盒的墨盒编号相同。请参见"支持的打印墨盒"。

喷墨纸

介质	尺寸	用量	供货国家/地区	部件号
HP 亮白纸	A4	500 张	欧洲	C1825A
	210 x 297 毫米			
HP 亮白纸	A4	250 张	欧洲	C5977B
	210 x 297 毫米			
HP 亮白纸	A3	250 张	欧洲	C1858
	297 x 420 毫米			
HP 亮白纸	A3	500 张	欧洲	Q2399A
	297 x 420 毫米			
HP 亮白纸	А	500 张	欧洲	HPB1124
	215.9 x 279.4 毫米			
HP 亮白纸	А	250 张	欧洲	HPB250
	215.9 x 279.4 毫米			
HP 亮白纸	В	250 张	欧洲	HPB1724
	279.4 x 431.8 毫米			
HP 高级纸	A4	200 张	欧洲	51634Z
	210 x 297 毫米			
HP 高级纸	A3	100 张	欧洲	C1856
	297 x 420 毫米			
HP 高级演示纸	А	150 张	北美	Q5449A
	215.9 x 279.4 毫米			
HP 高级演示纸	В	100 张	北美	Q6595A
	279.4 x 431.8 毫米			
HP 相纸和投影纸,粗 一	Α	50 张	北美	Q5499A
Щ	215.9 x 279.4 毫米			

相纸

介质	尺寸	用量	供货国家/地区	部件号		
HP 高级相纸	10 x 15 厘米	20 张	欧洲	Q5479A		
	无边框					
HP 高级相纸	10 x 15 厘米	60 张	欧洲	Q6601A		
	无边框					

介质	尺寸	用量	供货国家/地区	部件号
HP 高级相纸	210 x 297 毫米	20 张	欧洲	Q5433A
	A4,绒面			
HP 高级相纸	210 x 297 毫米	50 张	欧洲	Q5434A
	A4,绒面			
HP 高级相纸	210 x 297 毫米	50 张	欧洲	C7040A
	A4,光面			
HP 高级相纸	210 x 297 毫米	20 张	欧洲	Q2519A
	A4,光面			
HP 高级相纸	10 x 15 厘米	20 张	欧洲	Q5436A
	带剪裁边,绒面			
HP 高级相纸	10 x 15 厘米	20 张	欧洲	Q1991A
	带剪裁边			
HP 高级相纸	10 x 15 厘米	60 张	欧洲	Q1992A
	带剪裁边			
HP 高级相纸	A3	20 张	欧洲	Q6059A
	297 x 420 毫米			
HP 高级相纸	10 x 15 厘米	20 张	中国	Q1988AC
	带剪裁边			
HP 高级相纸	10 x 15 厘米	60 张	中国	Q1989AC
	带剪裁边			
HP 高级相纸	10 x 15 厘米	100 张	中国	A1990AC
	带剪裁边			
HP 高级相纸	А	20 张	中国	C6039AC
	215.9 x 279.4 毫米			
HP 相纸,光面	A4	20 张	亚太国家/地区	C6765A
	210 x 297 毫米			
HP 相纸,光面	А	25 张	中国	C1846AC
	215.9 x 279.4 毫米			
HP 相纸,光面	10 x 15 厘米	20 张	欧洲	C7891A
	带剪裁边			
HP 相纸,光面	10 x 15 厘米	60 张	欧洲	C7894A
	带剪裁边			

介质	尺寸	用量	供货国家/地区	部件号
HP 相纸,光面	A4	50 张	欧洲	C7897A
	210 x 297 毫米			
HP 相纸,光面	A4	25 张	欧洲	Q5437A
	210 x 297 毫米			
HP 普通相纸,半光面	10 x 15 厘米	100 张	中国	Q5440A
	带剪裁边			
HP 普通相纸,半光面	А	100 张	中国	Q2509AC
	215.9 x 279.4 毫米			
HP 普通相纸,半光面	10 x 15 厘米	100 张	亚太国家/地区	Q5442A
	带剪裁边			
HP 普通相纸,半光面	10 x 15 厘米	40 张	亚太国家/地区	Y2144A
	带剪裁边			
HP 普通相纸,半光面	A4	100 张	亚太国家/地区	Q2511A
	210 x 297 毫米			
HP 普通相纸,半光面	A4	40 张	亚太国家/地区	Y2143A
	210 x 297 毫米			
HP 普通相纸,粗面	А	100 张	中国	C7007AC
	215.9 x 279.4 毫米			
HP 高级光面投影片	А	50 张	中国	C3836AC
	215.9 x 279.4 毫米			
HP 高级光面投影片	A4	20 张	欧洲	Q1981A
	210 x 297 毫米			
HP 高级光面投影片	A4	50 张	欧洲	C3837A
	210 x 297 毫米			
HP 特优质相纸	10 x 15 厘米	20 张	亚太国家/地区	Q2504A
	无边框			
HP 特优质相纸	A4	20 张	亚太国家/地区	Q1951A
	210 x 297 毫米			
HP 特优质相纸	10 x 15 厘米	20 张	亚太国家/地区	Q1952A
	带剪裁边			
HP 特优质相纸	10 x 30 厘米	20 张	亚太国家/地区	Q6602A
	全景相纸			
HP 特优质相纸	A3	25 张	亚太国家/地区	Q5497A

介质	尺寸	用量	供货国家/地区	部件号		
	297 x 420 毫米					
HP 特优质相纸	10 x 15 厘米	60 张	中国	Q2502AC		
	无边框					
HP 特优质相纸	А	20 张	中国	Q6950AC		
	215.9 x 279.4 毫米					
HP 特优质相纸	А	25 张	中国	Q6569AC		
	215.9 x 279.4 毫米					
HP 特优质相纸	А	50 张	中国	Q1785AC		
	215.9 x 279.4 毫米					
HP 特优质相纸	10 x 15 厘米	20 张	中国	Q1977AC		
	带剪裁边					
HP 特优质相纸	10 x 15 厘米	60 张	中国	Q1978AC		
	带剪裁边					
HP 特优质相纸	А	20 张	中国	C6831AC		
	215.9 x 279.4 毫米					
HP 特优质相纸	А	20 张	中国	Q6568AC		
	215.9 x 279.4 毫米					
HP 特优质相纸	10 x 15 厘米	100 张	中国	Q5431AC		
	带剪裁边					
HP 特优质相纸	10 x 15 厘米	20 张	欧洲	Q2503A		
	无边框					
HP 特优质相纸	A4	20 张	欧洲	C6832A		
	210 x 297 毫米					
HP 特优质相纸	A4	20 张	欧洲	C6951A		
	210 x 297 毫米					
HP 特优质相纸	A4	50 张	欧洲	Q1786A		
	210 x 297 毫米					
HP 特优质相纸	10 x 15 厘米	20 张	欧洲	Q1979A		
	带剪裁边					
HP 特优质相纸	10 x 15 厘米	60 张	欧洲	Q1980A		
	带剪裁边					
HP 特优质相纸	10 x 15 厘米	20 张	欧洲	Q2507A		
	带剪裁边					

介质	尺寸	用量	供货国家/地区	部件号
HP 特优质相纸	10 x 15 厘米	60 张	欧洲	Q2508A
	带剪裁边			
HP 特优质相纸	13 x 18 厘米	20 张	欧洲	Q6572A
	无边框			
HP 特优质相纸	A3	20 张	欧洲	Q5496A
	297 x 420 毫米			
HP Colorfast 相纸,	А	20 张	北美	C7013A
光圓	215.9 x 279.4 毫米			
HP Colorfast 相纸,	A4	20 张	欧洲和亚太国家/地区	C7014A
尤山	210 x 297 毫米			
HP 高级相纸,光面	А	25 张		C1846A
	215.9 x 279.4 毫米			
HP 高级相纸,光面	210 x 297 毫米	20 张		C6765A

投影胶片

介质	尺寸	用量	供货国家/地区	部件号	
HP 高级喷墨投影胶片	A4	20 张	欧洲	C3832A	
	210 x 297 毫米				
HP 高级喷墨投影胶片	A4	50 张	欧洲	C3835A	
	210 x 297 毫米				
HP 特优喷墨投影胶片	A4	50 张	欧洲	C7029A	
	210 x 297 毫米				
HP 特优喷墨投影胶片	A4	20 张	欧洲	C7031A	
	210 x 297 毫米				

特殊纸

介质	尺寸	用量	供货国家/地区	部件号	
HP 条幅纸	A4	100 张	欧洲	C1821A	
	210 x 297 毫米				
HP 热转印纸(适用于 浅色和白色织品)	A4	12 张	亚太国家/地区	C6065A	
	210 x 297 毫米				

介质	尺寸	用量	供货国家/地区	部件号
HP 热转印纸(适用于	A4	12 张	欧洲	C6050A
浅色织品)	210 x 297 毫米			
HP 整张标签	А	25 张	欧洲	Q2550A
	215.9 x 279.4 毫米			
HP 整张标签	А	100 张	欧洲	Q2551A
	215.9 x 279.4 毫米			
HP 地址标签	А	25 张	欧洲	Q2589A
33.86 x 101.6 毫米	215.9 x 279.4 毫米			
HP 地址标签	А	100 张	欧洲	Q2590A
33.86 x 101.6 毫米	215.9 x 279.4 毫米			
HP 地址标签	А	25 张	欧洲	Q2587A
25.4 x 66.67 毫米	215.9 x 279.4 毫米			
HP 地址标签	А	100 张	欧洲	Q2588A
25.4 x 66.67 毫米	215.9 x 279.4 毫米			
HP 货运标签	А	25 张	欧洲	Q2591A
50.8 x 101.6 毫米	215.9 x 279.4 毫米			
HP 货运标签	А	100 张	欧洲	Q2592A
50.8 x 101.6 毫米	215.9 x 279.4 毫米			
HP 货运标签	А	100 张	欧洲	Q2594A
84.66 x 101.6 毫米	215.9 x 279.4 毫米			
HP 便签	152.4 x 203.2 毫米	50 套	北美	Q5505A
HP 便签(带目录 CD)	152.4 x 203.2 毫米	30 套	北美	Q5504A
HP 便签(印有迪斯尼 人物)	152.4 x 203.2 毫米	30 套	北美	Q5521A
HP 相片贺卡	101.6 x 203.2 毫米	40 套	北美	C6597A

贺卡

介质	尺寸	用量	供货国家/地区	部件号	
HP 相片贺卡纸,对折	А	10 套	北美	C6044A	
	215.9 x 279.4 毫米				
HP 相片贺卡纸,光	A4	10 套	欧洲	C6045A	
囬,对 新	210 x 297 毫米				

介质	尺寸	用量	供货国家/地区	部件号
HP 纹理贺卡纸,白	А	20 套	北美	C7019A
巴,对折	215.9 x 279.4 毫米			
HP 纹理贺卡纸,象牙	А	20 套	北美	C6828A
巴,对加	215.9 x 279.4 毫米			
HP 纹理贺卡纸,米	A4	20 套	欧洲	C6829A
巴,刈加	210 x 297 毫米			
HP 麻纹贺卡纸,白 会 对坛	А	20 套	北美	Q1788A
已,对加	215.9 x 279.4 毫米			
HP 麻纹贺卡纸,象牙 会 对长	А	20 套	北美	Q1787A
巴,对加	215.9 x 279.4 毫米			
HP 粗面贺卡纸,白 会 四坛	А	20 套		C1812A
巴,四折	215.9 x 279.4 毫米			
HP 粗面贺卡纸,白 会 四步	A4	20 套		C6042A
巴,西加	210 x 297 毫米			
HP 粗面贺卡纸,白	A4	20 套	北美	C7018A
巴,刈加	210 x 297 毫米			
HP 粗面贺卡纸,白	A4	15 套	北美	Q5522A
也,对折(印有迪斯尼 人物)	210 x 297 毫米			

手册纸

介质	尺寸	用量	供货国家/地区	部件号
HP 手册和传单纸,光 王	А	150 张	中国	Q1987AC
Щ	215.9 x 279.4 毫米			
HP 手册和传单纸,双 王 业王	А	50 张		C6817A
闻, 尤闻	215.9 x 279.4 毫米			
HP 手册和传单纸,双 玉 火玉	A4	50 张		C6818A
闻, 尤囬	210 x 297 毫米			
HP 手册和传单纸,粗 王	А	50 张		C6955A
囲	215.9 x 279.4 毫米			
HP 光面手册和传单纸	A3	50 张	欧洲	Q6821A
	297 x 420 毫米			
HP 粗面三折手册纸	A	100 张	北美	Q5443A

介质	尺寸	用量	供货国家/地区	部件号
	215.9 x 279.4 毫米			
HP 粗面三折手册纸,	А	100 张		C7020A
双面,光面	215.9 x 279.4 毫米			

9 客户支持和保修声明

有关常见问题的解决方案,请参阅本节内容。如果打印机不能正常工作,而本指南中的建议又未能解决 问题,请试用以下任一支持服务获得帮助。

- 获得电子支持
- <u>HP Instant Support(HP 即时支持)</u>
- <u>HP 电话支持</u>
- <u>Hewlett-Packard 有限保修声明</u>

获得电子支持

您可以从以下电子来源获得 HP 的支持:

Web

请访问 hp.com 上的打印机网站,以获取最新的打印机软件、产品、操作系统以及支持信息: http://www.hp.com/support/dj9800。

Toolbox (Windows)

Toolbox(工具箱)为常见打印问题提供简便、详细的解决方案。请参见"<u>使用 Toolbox(工具</u> <u>箱)</u>"。

HP Instant Support (HP 即时支持)

HP Instant Support(HP 即时支持)是一种基于 Web 的工具,用于提供有关产品特定服务、故障排除 提示、打印机墨水和介质用量等信息。必须能访问因特网,才可以使用 HP Instant Support(HP 即时 支持)。

要访问 HP Instant Support(HP 即时支持),请打开 Toolbox(工具箱),单击**信息**选项卡上的 HP Instant Support(HP 即时支持)。



注意 HP Instant Support(HP 即时支持)的网页均是动态创建的。请不要为此网站设定书 签,同时确保总是从 Toolbox(工具箱)访问。

HP 电话支持

在保修期内,可从 HP 客户支持中心获得帮助。

- 致电前
- 电话支持号码

致电前

为了协助我们客户支持中心的代表更好地为您服务,请在拨打电话以前准备好下列信息。

- 1 打印出打印机诊断页。请参见"<u>打印诊断页</u>"。如果打印机不能打印,请准备好下列信息:
 - 型号和序列号(检查打印机背面。)
 - 打印机型号
- 2 核查所使用的操作系统,如 Windows 98 Me。
- 3 如果打印机连接网络,请核查网络操作系统,如 Windows NT Server 4.0。
- 4 记录打印机与系统的连接方式,如并行、USB 或网络。
- 5 获取打印机驱动程序及打印机软件的版本号,如HP Deskjet 9800 版本号为: 2.325.0.0。

要找到打印机驱动程序中的软件版本号,请右击打印机图标。选择**属性**并单击**关于**。 版本号即会显示在**驱动程序文件**列表中。

6 如果是从特定应用程序打印有问题,写下应用程序及其版本号。

电话支持号码

在许多国家/地区,在保修期内,HP 将提供免费电话支持。但是,以下所列的某些电话也可能不是免费 的。

国家/地区 电话号码 阿尔巴尼亚 213 17 63 80 阿尔及利亚 安圭拉 1-800-8722881 0-810-555-5520 阿根廷 800-8000 阿鲁巴 澳大利亚 (03) 8877 8000 08 1000 1000 奥地利 1-800-711-2884 巴哈马 巴林 800 171 001-800-8722881 巴巴多斯

有关最新的电话支持号码列表,请参见 <u>http://www.hp.com/support</u>。

BakedEdstandBigene78 000 000Bigene78 000 000Bigene100 000Bigene900 000Bigene900 000Bigene2000 000Bigene2000 000Bigene900 000<		
kinit078 600 600601406106254600.711-2884826400800.1110bankau6200.711-2884Bankau2809.0167751Bankau7200.0167751Saglass001-800-87228162640001-800-872281626406005.006.46636270.621.47227200.0110726406007.102846270.621.4722600.0009.0062640001-002.414266270.621.4722700.0072640001-002.414266270.621.4722700.0062840080.0011.6247270.02700.0072840020.846372940020.846372940020.846372940020.920.466372940 <td>国家/地区</td> <td>电话号码</td>	国家/地区	电话号码
伯利兹811百万大1-800-711-2894被用磁空0-800-1110波馬尼亞黑婆馬和那-日西気像罗以外、0800-157761万萬人大豪像罗以外、0800-157761万萬人大豪像罗、1(1)4689-2012英馬雄京岛0-100-8722881原加和亚-加京五(905)206-4663(877) 621-4722开夏群岛1800-711-2884智利0-01-10284日和山01-800-914728古和北京和0-800-011-0524京和志寧和0-800-011-0524文罗地空0-800-011-0524支ア地空0-800-011-0524大京地市0-800-011-0524大京地市0-800-011-0524大京地市0-800-011-0524大京地市0-800-011-0524大京地市1-800-711-2844尼西东东293710大市和国1-800-711-2844東京东1-800-711-2844東京东293714大市和三20352528「東京东0-801-025528東京东0-801-025528東京东0-801-025528北京东1-801-745大市和三0-801-745大市和三0-801-745「京东0-801-745「京东0-801-745「京东0-801-745「京东0-801-745「京东0-801-745「京东0-801-745「京东0-801-745「京东0-801-745「京东0-801-745「京东0-801-745「京东0-801-745「京东0-801-745「京东0-801-745「京东0-801-745「京东0-801-745「京东0-	比利时	078 600 600
Fax1-800-711-2884B4###0-800-1110BarR######-BarR#######-BarR######-BarR#####-BarB01-800-872581KmAma0-800-11/2681MarA005 206-4663MarA(707 621-4722MarA005 206-4663MarA-SarB00-800-892FarB00-800-992FarB0-800-11/284FarB0-800-11/284FarB0-800-11/284FarB0-800-11/286<	伯利兹	811
<table-container><table-container><table-container><table-container><table-container><table-container><table-container><table-container><table-container><table-container><table-container><table-container><table-container><table-container><table-container><table-container><table-container><table-container><table-container><table-container><table-container><table-container><table-container><table-container><table-container><table-container><table-container><table-container><table-container><table-row><table-row><table-row><table-row><table-container><table-container><table-container><table-container><table-row><table-row><table-row><table-row></table-row></table-row></table-row></table-row></table-container></table-container></table-container></table-container></table-row></table-row></table-row></table-row></table-container></table-container></table-container></table-container></table-container></table-container></table-container></table-container></table-container></table-container></table-container></table-container></table-container></table-container></table-container></table-container></table-container></table-container></table-container></table-container></table-container></table-container></table-container></table-container></table-container></table-container></table-container></table-container></table-container>	百慕大	1-800-711-2884
보취료교.복용력梯체·문제<	玻利维亚	0-800-1110
<table-container><table-container><table-container><table-container><table-container><table-container><table-container><table-container><table-container><table-container><table-container><table-container><table-container><table-container><table-container><table-container><table-container><table-container><table-container><table-container><table-container><table-container><table-container><table-container><table-row><table-row><table-row><table-row><table-row><table-row><table-row><table-container><table-container><table-container><table-container><table-row><table-row><table-row><table-row><table-row></table-row></table-row></table-row></table-row></table-row></table-container></table-container></table-container></table-container></table-row></table-row></table-row></table-row></table-row></table-row></table-row></table-container></table-container></table-container></table-container></table-container></table-container></table-container></table-container></table-container></table-container></table-container></table-container></table-container></table-container></table-container></table-container></table-container></table-container></table-container></table-container></table-container></table-container></table-container></table-container>	波斯尼亚-黑塞哥维那	*
IdeationKR#sr. (1) 4689-2012Katkan00-100-372281Kathan00-100-372281Kathan005 206-4663Kathan005 206-4663Kathan00-100-201Kathan00-300999Fal00-300999Fal01-300-114726Fal01-000-114726Fathan01-000-114726Fathan01-000-114726Fathan00-2649Fathan00-2649Fathan01-00-210-200Fathan00-2649Fathan01-1700Fathan01-1700Fathan01-1700Fathan01-17284Fathan00-171-2841Fathan00-1745Fathan00-1745Fathan00-1745Fathan01-1745Fathan01-01-02-25528Fathan01-01-02-25528Fathan01-01-02-02-02-02-02-02-02-02-02-02-02-02-02-	巴西	圣保罗以外: 0800-157751
k##spå 01-80-872281 RuhNu · hapk (905) 206-4683 hapk (877) 621-4722 FUEBA 1-800-711-2884 BAD 003-300999 rbaD 021-38814518 BAD 01-000-114726 BAD 0-800-011-0524 BAD 0-800-011-0524 BAD 0-800-011-0524 BAD 0-800-011-0524 BAD 0-800-011-0524 BAD 0-800-011-0524 BAD 0-900-011-0524 BAD 0-900-011-0524 BAD 0-900-011-0524 BAD 0-911-0524 BAD 0-1705 BAD 0-171-2884 BAD 0-17284 BAD 0-1745 BAD 0-1745 BAD 0-1745 BAD 0-1745 BAD 0-100-0215528 BAD 0-100-0215528 BAD 0-100-0215529 BAD 0-100-0215528 BAD <td></td> <td>大圣保罗: (11) 4689-2012</td>		大圣保罗: (11) 4689-2012
Ŕunina·Imax(905) 206-4663Imax(877) 621-4722Figelia1-800-711-2884Yama201-38814518Yama0-800-0114726Yama0-800-0114726Yama0-800-0114726Yama800 9 2649Yama261 307 310Yama261 307 310Yama261 307 310Yama261 307 310Yama201177 00Yama2012 325 222Yama2013 523 222Yama2013 5323Yama2013 5323Yama2013 5323Yama1800 14049Yama1805 258 143Hybelet wihrend der Gewährleistungfrist vielerorts gebührenfreien terfonischen Support n. Die nachtigen aufgelisteiten Runnmen sie kontakt und der Gewährleistungfrist vielerorts gebührenfreien terfonischen Support n. Die nachtigen aufgelisteiten Runnmen sie kontakt und der Gewährleistungfrist vielerorts gebührenfreien terfonischen Support n. Die nachtigen aufgelisteiten Runnmen sie kontakt und der Gewährleistungefrist vielerorts gebührenfreien terfonischen Support n. Die nachtigen aufgelisteiten Runnmen sie kontakt und der Gewährleistungefrist vielerorts gebührenfreien terfonischen Support n. Die nachtigen aufgelisteiten Runnmen sie kontakt und der Gewährleistungefrist vielerorts gebührenfreien terfonischen Support n. Die nachtigen aufgelisteiten Runnmen sie kontakt und der Gewährleistungefrist vielerorts gebührenfreien terfonischen Support n. Die nachtigen aufgelisteiten Runnmen sie kontakt und terfonischen Support support gebührenfreienKönner Sie Kontakt mit der Online-Kundenbetreuung von Hiteron terfonischen Support support support support suppo	英属维京岛	001-800-8722881
hakt(905)206-4663International(307) 621-4722FagBia1-800-711-2884FagDia20-300-999International0-800-011-726Barkba0-800-011-0524Sayba-<	保加利亚	*
InterfameInterfameFarba1-00-711-284Farba00-300099Farba021-38814518Farba01-300-114726Farba0-300-11-0524Farba0-300-11-0524Farba00-9699Farba00-9699Farba00-9699Farba011-1700Farba011-1700Farba011-1700Farba011-1700Farba011-1700Farba011-1700Farba011-1700Farba011-1700Farba011-1700Farba011-1000-125528Farba020-52528Farba020-52528Farba010-925281Farba010-925281Farba010-925281-Farba010-925281-Farba010-925281-Farba010-925281-Farba010-925281-Farba010-925281-Farba010-925281-Farba010-925281-Farba010-925281-Farba010-925281-Farba010-925281-Farba010-925281-Farba010-925281-Farba010-92528-Farba010-92528-Farba010-92528-Farba010-92528-Farba010-92528-Farba010-92528-Farba010-92528-Farba010-92528-Farba010-92528-Farba010-92528-Farba010-92528-Farba	加拿大	(905) 206-4663
FRERIA1-800-711-2884EMI800-3600999International01-38814518Bifture01-800-114726Bifture0-800-011-0524Struture0-800-011-0524Struture00 9 2649Bifture261 307 310Bifture261 307 310Bifture1-800-711-2884Struture29 StrutureStruture29 StrutureStruture29 StrutureStruture20 StrutureS		(877) 621-4722
暂利800-3600999中国021-38814518哥伦亚01-600-114726哥斯达黎加0-800-011-0524克罗地亚0-800-011-0524克罗地亚00 9 2449唐克共和国261 307 310伊克201 70 70多米尼加共和国1-800-711-2844尼瓜多尔201 77 00伊克201 77 00夏尔西212 52 52 221萨尔瓦多201 52 52 522萨尔瓦多201 52 52 522萨尔瓦多201 52 52 52 52萨尔瓦多1001 - 1785古国021 52 52 143Bag0180 52 58 143Heler währeist vieleren steller onter unstanden nicht gebührenfreitElefonischen Support an Die nachfolgen aufgelister Brunnmen sind jedoch unter Umstanden nicht gebührenfreitStruweiteren Klärung oder um zusätzliche Information zur erhälten, Struweiteren Klärung oder um zusätzliche Information zur erhälten, Struweitenen Klärung oder um zusätzliche Information zur er	开曼群岛	1-800-711-2884
hai01-03814518Bratum0-000-014726Bratum0-000-014726Bratum0-000-01402Bratum0-000-01402Bratum0-000-01402Bratum0-000-01402Bratum0-000-01402Bratum0-000-01402Bratum0-000-01402Bratum0-000-01402Bratum0-000-01402Bratum0-000-01402Bratum0-000-01402Bratum0-000-01402Bratum0-000-01402Bratum0-000-000-000-000Bratum0-000-000-000-000Bratum0-000-000-000-000-000-000Bratum0-000-000-000-000-000-000-000-000-000-	智利	800-3600999
FAture01-800-0114726Farkushan0-800-011-0524farbura0-800-011-0524Farbura000 9 2649fatkahan201 307 310fatkahan011 77 00Farburat1-800-011-2884farburat201 307 310farburat201 307 310farburat201 307 310farburat201 302 321farburat201 302 322farburat201 302 322farburat201 302 322farburat201 302 322farburat201 302 322farburat201 302 323farburat1800 255 143farburat1800 255 143farburatSarburatfarburatSarburatfarburatSarburatfarburatSarburatfarburat1800 255 143farburatSarburat<	中国	021-38814518
F 期後熱加0-800-01-0524 R 家伊和 0 -01-0524 B 海市新 0 -00-024 B 市長和国 2 -01-03-03 B 大長加其和国 1 -01-03 B 大尼加其和国 1 -00-024 B 水尼加大和国 2 -01-1284 B 瓜 2 -第市街公司25528 B 太风 20 -52-5223 B 太风 20 -1785 B 太石 1 -100-0211 B1 -100-0211 B	哥伦比亚	01-8000-114726
克罗地亚*SP地亚500 92649B花丸和国201 307 310Apt011 77 00SARDATHANG1800 711-2884DATO2987 1430 300DATO2987 1430 300DATO2987 1430 300MARA202 5222DATO203 5323 200SARDA203 5323 200SARDA203 5323 200SARDA203 502 5143Sersen Sköntersförsförsförsförsförsförsförsförsförsfö	哥斯达黎加	0-800-011-0524
警溯縣 809 2649 捷克共和国 261 307 310 丹麦 70 1177 00 多米尼加共和国 1-800-711-2884 厄瓜多尔 安第斯电话公司 999119 戊瓜 大平洋电话公司 1-800-225528 埃及 202 532 5222 萨尔瓦多 800-1-785 芬兰 0203 53232 法国 0826 10 4949 魯国 01805 258 143 伊 Dietet während der Gewährleistungsfrist vielerorts gebührenfreien Rufnummern sind jedoch unter Umständen nicht gebührenfreien Rufnummern sind jedoch unter Umständen Rufnumernumernumern köhrenfreien Rufnummernum sind jedoch unter	克罗地亚	*
	塞浦路斯	800 9 2649
丹麦 70 11 77 00 多米尼加共和国 1-800-711-2884 厄瓜多尔 安第斯电话公司 999119 市工 大平洋电话公司 1-800-225528 埃及 202 532 5222 萨尔瓦多 800-1-785 芳兰 0203 53232 法国 0203 52324 修風 0826 10 4949 德国 1805 258 143 Pibletet während der Gewährleistungsfrist vielerors gebührenfreien Rufnummern sind jedoch unter Umständen nicht gebührenfreien Stänschlächter Stäns	捷克共和国	2 61 307 310
\$\$KE/m44ma1-800-711-2884FGLMS fr\$\$F\$	丹麦	70 11 77 00
厄瓜多尔 安第東语公司 999119 太平洋电话公司 1-800-225528 埃及 202 532 5222 萨尔瓦多 800-1-785 芬兰 0203 53232 法国 0826 10 4949 德国 01805 258 143 HP bietet während der Gewährleistungsfrist vielerorts gebührenfreier Rufnummern sind jedoch unter Umständen nicht gebührenfreier schrens Klärung oder um zusätzliche Information zu erhalten, http://www.hp.com/cpso-support/guide/psd/cscemea.html; aufnehmen. Stätus Stä	多米尼加共和国	1-800-711-2884
大平洋电话公司 1-800-225528埃及202 532 5222萨尔瓦多800-1-785芬兰0203 53232法国0826 10 4949德国01805 258 143HP bietet während der Gewährleistungsfrist vielerorts gebührenfreien Rufnummern sind jedoch unter Umständen nicht gebührenfreien Rufnummern sie Kontakt mit der Online-Kundenbetreuung von HP http://www.hp.com/cpso-support/guide/psd/cscemea.html)	厄瓜多尔	安第斯电话公司 999119
埃及202 532 5222萨尔瓦多800-1-785芬兰0203 53232法国0826 10 4949德国01805 258 143HP bietet während der Gewährleistungsfrist vielerorts gebührenfreien telefonischen Support an. Die nachfolgend aufgelisteten Rufnummern sind jedoch unter Umständen nicht gebührenfrei.Zur weiteren Klärung oder um zusätzliche Information zu erhalten, können Sie Kontakt mit der Online-Kundenbetreuung von HP (http://www.hp.com/cpso-support/guide/psd/cscemea.html) aufnehmen.		太平洋电话公司 1-800-225528
萨尔瓦多800-1-785芬兰0203 53232法国0826 10 4949德国01805 258 143HP bietet während der Gewährleistungsfrist vielerorts gebührenfreien telefonischen Support an. Die nachfolgend aufgelisteten Rufnummern sind jedoch unter Umständen nicht gebührenfrei.Zur weiteren Klärung oder um zusätzliche Information zu erhalten, können Sie Kontakt mit der Online-Kundenbetreuung von HP (http://www.hp.com/cpso-support/guide/psd/cscemea.html) aufnehmen.	埃及	202 532 5222
芬兰0203 53232法国0826 10 4949德国01805 258 143HP bietet während der Gewährleistungsfrist vielerorts gebührenfreien telefonischen Support an. Die nachfolgend aufgelisteten Rufnummern sind jedoch unter Umständen nicht gebührenfrei.Zur weiteren Klärung oder um zusätzliche Information zu erhalten, können Sie Kontakt mit der Online-Kundenbetreuung von HP (http://www.hp.com/cpso-support/guide/psd/cscemea.html) aufnehmen.	萨尔瓦多	800-1-785
法国0826 10 4949德国01805 258 143HP bietet während der Gewährleistungsfrist vielerorts gebührenfreien Rufnummern sind jedoch unter Umständen nicht gebührenfrei.Sind Sind Sind Sind Sind Sind Sind Sind	芬兰	0203 53232
徳国01805 258 143HP bietet während der Gewährleistungsfrist vielerorts gebührenfreien telefonischen Support an. Die nachfolgend aufgelisteten Rufnummern sind jedoch unter Umständen nicht gebührenfrei.>Zur weiteren Klärung oder um zusätzliche Information zu erhalten, können Sie Kontakt mit der Online-Kundenbetreuung von HP (http://www.hp.com/cpso-support/guide/psd/cscemea.html) aufnehmen.>	法国	0826 10 4949
HP bietet während der Gewährleistungsfrist vielerorts gebührenfreien telefonischen Support an. Die nachfolgend aufgelisteten Rufnummern sind jedoch unter Umständen nicht gebührenfrei. Zur weiteren Klärung oder um zusätzliche Information zu erhalten, können Sie Kontakt mit der Online-Kundenbetreuung von HP (http://www.hp.com/cpso-support/guide/psd/cscemea.html) aufnehmen.	德国	01805 258 143
Zur weiteren Klärung oder um zusätzliche Information zu erhalten, können Sie Kontakt mit der Online-Kundenbetreuung von HP (http://www.hp.com/cpso-support/guide/psd/cscemea.html) aufnehmen.	HP bietet während der Gewährleistungsfrist vielerorts gebührenfreien telefonischen Support an. Die nachfolgend aufgelisteten Rufnummern sind jedoch unter Umständen nicht gebührenfrei.	
	Zur weiteren Klärung oder um zusätzliche Information zu erhalten, können Sie Kontakt mit der Online-Kundenbetreuung von HP (http://www.hp.com/cpso-support/guide/psd/cscemea.html) aufnehmen.	

直布罗陀	0870 842 2339
------	---------------

国家/地区	电话号码
希腊	801 11 22 55 47
危地马拉	1-800-999-5105
圭亚那	165
	183
洪都拉斯	800-0-123
香港特别行政区	85 (2) 2802 4098
匈牙利	1 382 1111
冰岛	507 10 00
印度	+91-80-8526900 或 1 600 447-737
	支持北印度语和英语
印度尼西亚	+62 (21) 350 3408
爱尔兰	1890 946 500
以色列	9 830 4848
意大利	02 3859 1212
牙买加	0-800-711-2884
日本	0570-000-511(Navi Dial,限日本国内)
	81-3-3335-9800
约旦	+971 4 366 2020
	*
	1588 3003
科威特	+971 4 366 2020
	+971 4 366 2020
列支敦士登	0848 802 020
卢森堡	27 303 303
马其顿	*
马来西亚	+1800 805 405
马耳他	*
墨西哥	墨西哥城: 52-58-9922
	墨西哥城以外: 01-800-472 6684
摩尔多瓦	*
摩纳哥	0826 104949
摩洛哥	22 40 47 47
荷兰	0900 117 0000
新西兰	+64 (9) 356 6640

国家/地区	电话号码
尼加拉瓜	174
尼日利亚	*
挪威	800 62 800
阿曼	+971 4 366 2020
巴拿马	001-800-711-2884
秘鲁	0-800-10111
菲律宾	(2) 867 3551
波兰	22 5666 000
葡萄牙	213 164 164
波多黎各	1 877 232 0589
卡塔尔	+971 4 366 2020
罗马尼亚	+40 (21) 315 4442
俄罗斯	莫斯科: 095 797 3520
	圣彼得堡: 812 346 7997
圣马力诺	02 3859 1212
沙特阿拉伯	800 897 1444
塞尔维亚和门的内哥罗	+359 (2) 960-1963
新加坡	6272 5300
斯洛伐克	2 5752 5752
斯洛文尼亚	*
南非共和国	086 000 1030
西班牙	902 010 333
苏里南	156
瑞典	077 130 3000
瑞士	0848 80 20 20
叙利亚	+971 4 366 2020
台湾	886-2-8722-8000
	886-800-010-055
泰国	(2) 353 9000
特立尼达和多巴哥	1-800-711-2884
突尼斯	71 89 12 22
土耳其	212 444 71 71
英国	0870 842 2339
乌克兰	基辅: 44 4903520

国家/地区	电话号码
阿拉伯联合酋长国 (UAE)	800 4520
	04 366 2020
美国	1-800 HP INVENT
梵蒂冈城	02 3859 1212
越南	(8) 823 4530
西非(说英语的国家/地区)	*
西非(说法语的国家/地区)	+351 213 17 63 80
也门	+971 4 366 2020

* 有关支持的信息,请致电给您的 HP 服务提供商。
Hewlett-Packard 有限保修声明

HP 产品	有限保修期限
软件	90 天
附件	90 天
打印墨盒*	至 HP 打印墨盒用完 HP 墨水或印在 HP 打印墨盒上的保修截 止日,以两者先发生的为准。
打印机外设硬件(参见以下详细说明)	1 年

*有关保修的详细信息,请参见 <u>http://www.hp.com/support/inkjet_warranty</u>。

有限保修范围

- 1 Hewlett-Packard 向最终用户保证: 以上列出的 HP 产品在上述期限内无材料和工艺瑕疵,期限自 客户购买之日起计算。
- 2 对于软件产品,HP的有限保修仅适用于无法执行程序指令的故障。HP并不保证任何产品的运行 不会中断或没有错误。
- 3 HP 的有限保修仅适用于产品在正常使用情况下出现的瑕疵,不适用于其他任何问题,包括以下原因所导致的问题:
 - a 维护或修改不当;
 - **b** 非 HP 提供或支持的软件、介质、部件或配件;
 - c 未按产品规格要求进行操作;
 - **d** 未授权的修改或滥用。
- 4 在 HP 打印机产品上使用非 HP 打印墨盒或重新装灌的墨盒并不影响客户的保修权益或任何与客户 签订的 HP 支持合同。但是,如果因使用非 HP 或重新装灌的打印墨盒而造成打印机故障或损坏, HP 将对特定故障或损坏按维修打印机的标准时间和材料收费。本"保修声明"不包括空的 HP 打 印墨盒、重新装灌的 HP 打印墨盒或擅自改动的 HP 打印墨盒。
- 5 如果在适用的保修期内,HP 收到关于在保修范围内任何产品的瑕疵通知,应由 HP 决定对产品进行修理或替换。
- 6 如果 HP 无法在适用的情况下修理或替换 HP 保修范围内的有瑕疵产品, HP 将在收到瑕疵通知后 的合理时间内退还产品的购买款项。
- 7 如果用户不把有瑕疵的产品退回 HP, HP 则没有义务修理、替换产品或退款。
- 8 替换的产品可能是全新或近似新的,只要其性能至少与被替换产品相同。
- 9 HP 产品可能包含性能上相等于新的再生产部件、组件或材料。
- 10 HP 的"有限保修声明"在任何由 HP 经销 HP 保修产品的国家/地区均有效。在 HP 或授权的进口 商经销该产品的国家/地区,可从任何授权的 HP 维修站得到有关附加保修服务(如现场服务)合同。

保修限制

在当地法律允许的范围内,HP 及其第三方供应商均不作其他任何保证或任何种类的要件,无论是对适 销性、质量满意度或对特殊用途的适用性都不作任何明示或暗示的保证或要件。

责任限制

- 1 在当地法律允许的范围内,本"保修声明"中提供的补偿是客户唯一且排他的补偿。
- 2 在当地法律允许的范围内,除本"保修声明"中具体列出的责任外,在任何情况下,对任何直接、 间接、特殊、偶然或继起性损坏,无论是基于合同、侵权、或其他任何法律理论,且无论是否对此 类损坏发生的可能性有无通知,HP或其第三方供应商均不承担责任。

当地法律

- 1 本"保修声明"赋予客户特定的法律权利。客户可能还有其它权利,具体因美国的州、加拿大的省以及世界其它地方的国家/地区而各有不同。
- 2 如果本"保修声明"与当地法律不一致,则应将本"保修声明"视作修改成与当地法律一致。在当 地法律的制约下,本"保修声明"的某些免责声明和限制可能不适用客户。例如,在美国的某些州 以及美国以外的一些政府(包括加拿大各省)可能:
 - a 阻止本"保修声明"中的免责声明和限制来限定客户的法定权利(如英国);
 - b 以其他方式限制生产商实施此类免责声明或限制的能力;或者
 - C 授予客户其他保修权利、指定生产商不能否认的暗示保修期限,或允许限制暗示保修期限。
- 3 对于澳大利亚和新西兰的消费者交易,在法律许可的范围内,本"保修声明"中的条款并不排除、 限制或修改适用于向此类用户销售的 HP 产品的强制性法定权利,且是对这些法定权利的补充。

10 打印机规格和合格声明

本节包含以下信息:

- 打印机规格
- Declaration of Conformity

打印机规格

打印方式	以按需热喷墨方式打	ED			
打印速度* 普通		快速草稿	普通快速	一般	最佳
纸 (Letter/A4)	黑色文本	30 ppm	8.7 ppm	8.0 ppm	0.6 ppm
	彩色文本	20 ppm	7.5 ppm	6.0 ppm	1.5 ppm
	全页彩色	8.0 ppm	2.5 ppm	1.9 ppm	0.5 ppm
相纸,带边框, 4 色墨水 10 x 15 厘米	彩色相片	0.4 ppm	0.6 ppm	0.9 ppm	1.5 ppm
相纸,无边框, 6 色墨水 10 x 15 厘米	彩色相片	0.5 ppm	0.8 ppm	1.1 ppm	2.0 ppm
	*这些数字是近似值。 的复杂程度。	精确的速度	取决于系统配	置、软件程	序和文档
彩色分辨率	最大 4800 x 1200 dp	i*			
	*高达 4800 x 1200 份 置可能会暂时占用大; 慢。如果使用照相墨;	t化 dpi 的彩 量的硬盘空间 盒,可以进-	色打印和 120 酊(400 MB 或 一步提高打印/	0 dpi 输入。 戊更多)且 打 质量。	选择此设 J印速度较
打印机命令语言	HP PCL Level 3e				
软件兼容性	Microsoft Windows 2003 和 XP);Mac	(98、NT 4.0 OS X(10.2	〕、Me、2000 2 及以上版本))、Windows);MS-DO	s Server S 应用程序
字体	8 种内置字体,纵向和 Courier 、Courier Ita Univers 、Univers Ita	和横向各 4 和 Ilic; Letter(alic (支持欧	中:CG Times Gothic 、Lette (元符号)	s、CG Tim er Gothic Ita	es Italic ; alic ;
智能软件功能	内置打印机驱动程序	功能:			
	无边框打印、最小化 打印、小册子打印、 理、水印* 、镜像图像 印、棕褐色打印* 、紫	页边距*、HF 每张打印多页 象*、打印预5 快速设置打印	?数字摄影、 页、平铺*、调 ^{讫*} 、黑色打印 ^{I*} 、ColorSyn	自定义纸张/ 整尺寸选项 所有文本、 c**	尺寸、双面 、颜色管 灰度打
	注: * 仅限 Windows	;** 仅限 M	acintosh		
介质类型及尺寸	纸张 :普通纸、喷墨:	纸、相纸、>	光面纸、条幅 4	纸	
	标准美国规格: Lette Tabloid(11 x 17 英 ⁺ (7.25 x 10.5 英寸) (4 x 6 英寸)	er(8.5 x 11 寸)、Super 、Statemen	英寸)、Lega · B(13 x 9 英 t(5.5 x 8.5 3	al(8.5 x 14 云寸)、Exe 英寸)、相约	↓英寸)、 cutive 紙
	标准国际规格 :A6(米)、A4(210 x 29 +(330 x 482 毫米) (182 x 257 毫米)	105 x 148.5 97 毫米)、A 、JIS-B4 (毫米)、A5 A3(297 x 42 257 x 364 毫	(148.5 x 2 [.] 0 毫米)、/ 米)、JIS-E	10 毫 A3 35
	投影片 :美式 Letter	(8.5 x 11 英	ē寸)、A4(2	210 x 297 毫	[米]
	信封 :美式 10 号(4 (4.37 x 5.57 英寸)	.12 x 9.5 英 、美式 Mon	寸)、美式 A arch(3.87 x	2 邀请函 7.5 英寸)、	、欧式 DL

	(110 x 220 毫米)、 米)	C5 (162 x 229 毫米)、C6 (114 x 162 毫	
	索引卡 : 美式索引卡 A6 卡片 (105 x 148	(4 x 6 英寸)、美式索引卡(5 x 8 英寸)、 95 毫米)	
	标签: 美式标签(8.	5 x 11 英寸)、A4 标签(210 x 297 毫米)	
	自定义尺寸: 89.9 x 146.05 毫米到 330.2 x 1,270 毫米		
介质处理	进纸盘:	最高 19 毫米或最多 150 张普通纸;最多 15 个信封;最多 60 张卡片;最多 30 张投影片、 标签或照相介质	
	前端手动进纸槽:	最多 10 张普通纸;最多 5 个信封或卡片;最 多 8 张投影片或照相介质	
	后端手动进纸槽:	单张纸、厚介质(最厚 0.3 毫米)、信封、 片、投影片或标签	
	自动双面打印附件 (双面打印单 元):	13 x 19 英寸、11 x 17 英寸、Legal、Letter、 Executive、A3+、A3、A4 和 B5 (JIS)。不支 持条幅纸、索引卡、信封,或小于 B5 (JIS) 或 大于 13 x 19 英寸/A3+ 的自定义纸张。	
	出纸盘容量:	最多 75 张	
建议的介质重量	纸张:	使用进纸盘或前端手动进纸槽时:60 至 135 g/m ² (16 至 36 磅证券纸);使用后端手 动进纸槽时:280 g/m ² (74 磅证券纸)	
	信封:	75 至 90 g/m²	
	卡片:	使用后端手动进纸槽时:110 至 200 g/m²	
I/O 接口	符合 IEEE 1284-Centronics 并口标准;通用串行总线(USB:适用 Windows 98 系统和连接 USB 的 Macintosh)		
打印机内存	16 MB 内置 RAM		
尺寸	HP Deskjet 9800、	574.5 毫米宽 X	
	9003 AH 9000:	186.3 毫米高 X	
		409.5 毫米深	
		进纸盘完全拉出时: 631.0 毫米深	
	HP Deskjet	配备自动双面打印附件时: 500.0 毫米深	
	9800d、9803d 和 9808d:	配备自动双面打印附件且进纸盘完全拉出时:	
		721.5 毫米深	
重量	HP Deskjet 9800、 9803 和 9808:	11 千克	
	HP Deskjet 9800d、9803d 和 9808d:	12 千克	
设计工作量	HP Deskjet 9800d、9803d 和 9808d: 最多 5,000 页/月	12 千克	

电力要求	输入 100-240V AC 、1300 mA 50/60Hz
	输出 32V DC 、1500mA
耗电量	最高 60 瓦
操作环境	操作温度 : 5° 至 40°C
	建议的操作条件 : 15° 至 30°C
	储藏温度: - 40°至 60°C
	相对湿度 : 20 至 80% RH 非冷凝
	按 ISO 9296 标准的噪音等级: 噪音功率 LwAD: 6.1 B(A)
系统要求	最低
	Windows 98: Pentium [®] 90 MHz、16 MB RAM、145 MB 硬盘空间
	Windows NT 4.0(Service Pack 6 或更新版): Pentium 100 MHz、 32 MB RAM、145 MB 硬盘空间
	Windows Me:Pentium 150 MHz、32 MB RAM、145 MB 硬盘空间
	Windows 2000:Pentium 300 MHz、64 MB RAM、145 MB 硬盘空 间
	Windows XP 32 位版本:Pentium 300 MHz、64 MB RAM、 145 MB 硬盘空间
	Windows Server 2003 32 位版本:Pentium 300 MHz、128 MB RAM、145 MB 硬盘空间
	Mac OS X: G3(原始的 PowerBook G3 除外)、128 MB RAM
	Internet Explorer 4.0
	建议
	Windows 98: Pentium 266 MHz、32 MB RAM、175 MB 硬盘空间
	Windows NT 4.0(Service Pack 6 或更新版): Pentium 266 MHz、 64 MB RAM、175 MB 硬盘空间
	Windows Me: Pentium 266 MHz、32 MB RAM、175 MB 硬盘空间
	Windows 2000:Pentium 300 MHz、64 MB RAM、175 MB 硬盘空 间
	Windows Server 2003 32 位版本:Pentium 550 MHz、256 MB RAM、190 MB 硬盘空间
	Windows XP 32 位版本:Pentium 300 MHz、128 MB RAM、 190 MB 硬盘空间
	Mac OS X: G4 800 MHz、256 MB RAM
	Internet Explorer 5.0 或更新版本
保修声明	1 年有限保修
产品认证	安全认证: CCC S&E(中国)、CSA(加拿大)、PSB(新加 坡)、UL(美国)、TUV-GS(德国)、K 标志(韩国)、CE(欧 盟)、B 标志(波兰)

EMC 认证:FCC Title 47 CFR Part 15 Class B (美国)、CTICK (澳大利亚和新西兰)、MIC 标志(韩国)、CE (欧盟)、BSMI (台湾)、GOST (俄国)、ICES (加拿大)、VCCI (日本)

Declaration of Conformity

Declaration of Conformity

According to ISO/IEC Guide 22 and EN 45014

Manufacturer's Name:	Hewlett-Packard Singapore (Pte) Ltd
Manufacturer's Address:	Imaging and Printing Manufacturing Operation Singapore,
	60 Alexandra Terrace, #07-01, The Comtech, Singapore, 118502
declares, that the product	
Product Name:	HP Deskjet 9800, HP Deskjet 9800d
	HP Deskjet 9803, HP Deskjet 9803d
	HP Deskjet 9808, HP Deskjet 9808d
Regulatory Model Number ⁽¹⁾ :	SNPRC-0405
Product Number:	C8165A/B, C8166A/B
	C8165C, C8166C
	C8165D, C8166D
Product Accessory Number:	C8258A/HP Automatic Two-Sided Printing Accessory
	Product Options:All

Conforms to the following Product Specifications:

Safety:	IEC 60950-1:2001 / EN 60950-1:2001
EMC	EN 60825-1:1994 + A1:2002 Class 1 for LEDs
LING.	CISPR 22.1997 + EN 55022.1996 Class $D = 2$
	EC 61000-3-2:2000 / EN 61000-3-2:2000
	IEC 61000-3-3:1994 + A1:2001 / EN 61000-3-3:1995 + A1:2001
	FCC Title 47 CFR, Part 15 Class B / VCCI-2 $^{\left(2\right)}$
	ICES-003 Issue 4

Supplementary Information:

The product herewith complies with the requirements of the Low Voltage Directive 73/23/EEC and the EMC Directive 89/336/EEC, and carries the CE marking accordingly.

(1) This product is assigned a Regulatory model number that stays with the regulatory aspects of the design. The Regulatory Model Number is the main product identifier in the regulatory documentation and test reports, this number should not be confused with the marketing name or the product numbers.

(2) The product was tested in a typical configuration with Hewlett Packard personal computer systems.

Chan Kum Yew

Director, Quality

Declaration of Conformity

Local contact for regulatory topics only:

European Contact:Hewlett-Packard GmbH, Department HQ-TRE / Standards Europe, Herrenberger Strasse 140, D-71034 Böblingen, Germany

USA Contact:Hewlett-Packard Company, HPCC, 20555 S.H. 249 Houston, Texas, 77070

Australia Contact: Hewlett Packard Australia Ltd, Product Regulations Manager, 31-41 Joseph Street, Blackburn, Victoria 3130, Australia.

Singapore, 6 October 2004

11 规章信息

- <u>FCC 声明</u>
- <u>其它规章信息</u>

FCC 声明

The U.S. Federal Communications Commission (in 47 cfr 15.105) has specified that the following notices be brought to the attention of users of this product.

This device complies with part 15 of the FCC rules. Operation is subject to the following two conditions:(1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Shielded cables

Use of a shielded data cable is required to comply with the Class B limits of Part 15 of the FCC Rules

Pursuant to Part 15.21 of the FCC Rules, any changes or modifications to this equipment not expressly approved by the Hewlett-Packard Company, may cause harmful interference and void the FCC authorization to operate this equipment.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

其它规章信息

电源线说明

不得修复电源线。如果有瑕疵,应扔掉或退还给供应商。

LED 指示灯类别

CLASS 1 LED PRODUCT LED KLASSE 1 APPARECCHIO LED DI CLASSE 1 PRODUCT CLASY 1 Z DIODAMI (EWHECYCMILED) Appareil à Diode Electriuminescente de Classe 1 ZARIZENI LED TRIY 1 KLASS 1 LED APPARAT LUOKAN 1 LED

环境可持续发展规划

Hewlett-Packard 承诺提供环保的高品质产品。HP 一直致力于改进产品的设计工序,最大程度地减小 产品对办公室环境以及对制造、装运和使用产品的企业的负面影响。HP 还致力于最大程度地减小产品 废弃处理所产生的负面影响。

有关 HP 环境可持续发展规划的详细信息, 请参见 <u>http://www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/</u> <u>environment/index.html</u>。

节省用量和消除危害

纸张用量

本产品的双面打印及多页合并打印功能,可减少纸张用量以及由此产生的对自然资源的需求量。有关使用这些功能的详细信息,请参见本指南。

墨水用量

使用本产品的"快速"模式可减少墨水用量,还可延长墨盒的使用寿命。有关详细信息,请参见打印机 驱动程序联机帮助。

消耗臭氧层化学制品

消耗臭氧层化学制品,如含氯氟烃 (CFC) 已停止在 HP 产品制造过程中使用。

耗电量

使用"节能"模式可以大大减少耗电量,这在节约自然资源和节省资金的同时不会影响产品的高性能。 本产品具有 ENERGY STAR® 标志,该标准为自愿认证计划,旨在鼓励企业开发节约能源的办公室产品。



ENERGY STAR® 是美国政府拥有的美国注册服务商标。作为 ENERGY STAR® 的合作伙伴, Hewlett-Packard 公司认定本产品符合 ENERGY STAR® 的能源效率标准。有关详细信息,请参见 <u>http://www.energystar.gov</u>。

有害物质

本 HP 产品含有使用寿命结束后可能需要特殊处理的有害物质:

■ 焊料中的铅

材料安全数据表

材料安全数据表 (MSDS) 可从以下 HP 网站获取: http://www.hp.com/go/msds。

回收利用

本打印机已设计为可回收利用:

- 尽量减少材料数量,同时确保产品功能正常可靠。
- 不同的材料已设计为易于分离。
- 使用常用工具即可方便地查找、使用及拆除扣件和其它连接物。
- 对于优先级别高的部件,也已设计为可快速有效地拆卸和维修。

打印机的包装

本产品包装材料的选用原则是:以最低的成本为产品提供最大的保护,同时最大程度地减少对环境的负面影响且便于回收利用。本产品采用耐震设计,有助于最大程度地减少包装材料用量和损坏率。

HP 产品和配件

HP Planet Partners™ 回收服务提供简便的方法回收各种品牌的计算机设备或 HP 打印配件。 HP 采用 最新的工艺,可回收不需要的硬件或 HP 打印配件,从而达到节约资源的目的。

有关详细信息,请参见 <u>http://www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/recycle/</u>。

使用寿命结束后送回

本产品使用寿命结束后,您可以将其送回给 HP。

EMI 声明(韩国)

사용자 안내문 (B 급기기)

이 기기는 비업무용으로 전자파 장해검정을 받은 기기로서, 주거지역에서는 물론 모든 지역에서 사용할 수 있습니다.

EMI 声明(日本)

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会(VCCI)の基準 に基づくクラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用すること を目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して 使用されると受信障害を引き起こすことがあります。 取り扱い説明書に従って正しい取り扱いをして下さい。

加拿大合格声明 (Normes de sécurité (Kanada))

本数字设备未超出加拿大 ICES-003 中对 B 类数字设备发射的无线电噪音设定的限制规定。

Le présent appareil numérique n'émet pas de bruits radioélectriques dépassant les limites applicables aux appareils numériques de Classe B prescrites dans la réglement sur le brouillage radioélectrique édicté par le NMB-003 du Canada.

管理型号

指定给本产品的"管理型号"是用于规范管理的标识。产品的管理型号为 SNPRC-0405。不应将此型 号与产品行销名称(如HP Deskjet 9800 系列)或产品编号(如 C8165A 或 C8166A)混淆。



符号/编号

4800 x 1200 优化 dpi 54, 55, 57

Α

安装海报 4

B

版本说明 4 帮助 HP电话支持 128 Toolbox(工具箱) 74 电子支持 126 客户支持 125 保修声明 133 标签,打印 68 并行端口 8

С

ColorSmart III 54 彩色打印墨盒 图示 7 操作系统要求 138 产品认证 138 尺寸,打印机 137 出纸盘,可伸展式 图示 6 错误消息 从 Toolbox (工具箱)显示 75

D

declaration of conformity 140 打印 HP 介质 48 标签 68 单张纸上多页 63 各种类型介质 48 海报 66

后端手动进纸槽 45 卡片 51 前端手动进纸槽 45 取消打印作业 72 全景打印 2 全景相片 70 热转印纸 69 省电模式 2 使用单个打印墨盒 28 使用纸张类型自动传感器 41 数码相片 54 双面, 概述 60 双面,手动 60 双面,准则 60 双面,自动 61 条幅纸 67 投影片 48 无边框打印 43,57 小册子 64 信封 50 自定义尺寸的纸张 49 最小化页边距 43 最小页边距 38 打印机 从 Toolbox (工具箱) 注册 76 打印机驱动程序功能 43 打印机指示灯参考 109 分辨率 136 规格 135 内存 137 特殊功能 2 显示硬件信息 76 语言 136 智能软件功能 43 最小页边距 38

打印机服务选项卡, Toolbox (工 具箱) 79 打印机驱动程序 安装其他驱动程序 19 保修声明 133 更改当前打印设置 44 更改默认打印设置 42 软件 10 系统要求 138 卸载 16 在 Macintosh 系统安装 12 智能软件功能 43,136 自定义安装程序 18 打印机驱动程序帮助 4 打印机状态选项卡, Toolbox (工 具箱) 75 打印墨盒 安装或替换 23 保修声明 133 打印墨盒保护器 27 墨水量显示, Macintosh 80 墨水量显示,Windows 75 清洁 26,79 使用单个打印墨盒打印 28 维护和存放 27 校准 25,79 打印墨盒锁栓 6 打印墨盒支架 6 打印输出异常 92 打印速度 136 打印问题 86 打印质量不良 92 电源按钮 7 电源输入 8 电源指示灯 7 电子支持 帮助 126

顶盖 6

E

Exif 打印 55

F

FCC 声明 144 分辨率,打印机 136 附件 保修声明 133 订购信息 113

G

故障排除 打印机指示灯闪烁 109 卡纸 100 提示和资源 82 条幅纸打印错误 105 网络打印问题 107 无边框打印问题 104 相片打印问题 103 演示页,打印 84 诊断页,打印 85 自动双面打印 106 自动双面打印附件 106 规格 操作环境 138 打印机 135 打印机尺寸 137 打印机设计工作量 137 打印机重量 137 电力要求 138 耗电量 138 系统要求 138 规章信息 143

Н

HP Inkjet Toolbox 80 HP Inkjet Toolbox (Mac OS) 4 HP Instant Support (HP 即时支 持) 4,76 HP PCL 3 136 hpshopping.com 113 HP 电话支持 4,128 HP 介质,打印 48 HP 数字摄影 43 HP 网站 4 HP 照相成像软件 56 海报,打印 66 黑色或照相打印墨盒指示灯 图示 7 后端手动进纸槽 打印 45 说明 8 后检修板 释放按钮 8 说明 8 环境规格 138

IBM OS/2 驱动程序 19 I/O 接口 137

J

继续按钮 7 继续指示灯 7 接口, I/O 137 介质 打印 HP 介质 48 打印各种类型 48 打印卡片 51 打印投影片 48 打印信封 50 打印自定义尺寸的纸张 49 订购配件 113 清除卡纸 100 无边框打印 57 选择和使用提示 32 支持的尺寸 32 支持的介质重量和容量 38 支持的类型 36 装入进纸盘 39 装入投影片 39 进纸盘 39 进纸盘锁定 7 进纸盘,可伸展式 图示 6

Κ

卡片,打印 51
卡纸
清除 100
如何避免提示 102
卡纸,清除 100
可伸展式出纸盘 6
可伸展式进纸盘 6

客户支持 125

L

Linux 驱动程序 19 两面打印. *请参阅* 参见打印

Μ

Macintosh HP Inkjet Toolbox 80 系统要求 138 myPrintMileage 从 Toolbox (工具箱)访问 76 说明 77 网站 77

Ν

内存,支持 137

Ρ

PCL 3 136 PhotoREt IV 54 配件和附件 附件 115

Q

前端手动进纸槽 打印 45 图示 6 前端手动进纸导板 图示 6 取消按钮 72 取消打印作业 72 全景相片,打印 70

R

热转印纸,打印 69
入门指南 4
软件
HP照相成像软件 56
保修声明 133
打印机驱动程序 10
打印机驱动程序功能 43
更改当前打印设置 44
更改默认打印设置 42
其他软件,安装 19
系统要求 138
卸载 16
在 Macintosh 系统安装 12

智能软件功能 43, 136 自定义安装程序 18

S

Starter CD 4 省电模式 2 使用打印墨盒 23 手动进纸槽,后端 打印 45 说明 8 手动进纸槽,前端 打印 45 图示 6 双面打印.*请参阅*参见打印 双面打印单元 部件和说明 8 图示 8

Т

Toolbox (工具箱) 打印机服务选项卡 79 打印机状态选项卡 75 订购打印配件 114 使用 74 说明 4 信息选项卡 76 条幅纸,打印 67 投影片 打印 48 装入 39

U

USB 端口 8

W

Windows 系统要求 138 网络打印 连接 14 网站 IBM 19 Linux 19 myPrintMileage 77 订购配件和附件 113 无边框打印 打印 57 故障排除 104 说明 43 Х 系统要求 138 相片 4800 x 1200 优化 dpi 55 Exif 打印 55 HP 数字摄影 43 HP 照相成像软件 56 PhotoREt IV 54 PhotoREt 打印 55 打印 54 打印准则 54 六色墨水打印 54 数字摄影技术 55 无边框打印 57 小册子打印 64 小型介质弹出器 7 小型介质导板 使用 50.51 说明 7 卸载软件 16 信封,打印 50 信息选项卡,Toolbox (工具箱) 76

Υ

演示页,打印 79,84 页边距,最小 38 有限保修声明 133 语言,打印机 136

Ζ

诊断页 4 诊断页,打印 85 支持的打印墨盒 23 纸张. 请参阅介质 纸张宽度导板 7 纸张类型自动传感器 41 智能软件功能 43 装入介质 后端手动进纸槽 45 进纸盘 39 前端手动进纸槽 45 字体,支持 136 字样, 支持 136 自定义尺寸的纸张,打印 49 自动双面打印附件 安装 22 故障排除 106

使用 61 使用好处 62 自述文件 4 最小化页边距 43 最小页边距 38

www.hp.com/support/dj9800

invent[®]