

1080p高清数码摄像机

NS-DV1080P

目录

重置为出厂缺省设置	. 18
在电视上查看影片和相片 连接具备 HDMI 功能的电视 用附带的音频 / 视频缆线连接电视	. 18 . 19 . 19
在电脑上查看影片和相片	. 19 . 19 . 19
把影片烧录至 DVD	. 20
故障排除	. 20
技术规格与缺省设置 技术规格	. 21 . 21 . 21

1080p 高清数码摄像机

重要安全说明

- 1 请阅读这些说明。
- 2 请妥善保管这些说明。
- 3 请留意所有警告。
- 4 请依照所有指示行事。
- 5 请勿在靠近水的地方使用摄像机。
- 6 只能用干燥的布清洁。
- 7 请勿堵塞任何通风开口。请按照制造商的说 明进行安装。
- 8 请勿把摄像机留置于任何热源附近,比如散 热器、热风口、炉灶或其他产生热量的电器 (包括功率放大器)。
- 9 保护电源线,使它免于受到踩压或夹挤,尤 其是对于插头和摄像机的接出口处。
- 10 只能使用制造商规定的附件或配件。
- 在雷雨期间或长期不使用时要拔掉摄像机的 电源插头。
- 12 所有维修工作均应交由合格的维修人员从事。 每当摄像机出现任何形式的损坏时均要求维 修,比如电源线或插头被损坏、有液体洒入 或有物体掉入摄像机内、摄像机被雨淋或受 潮、摄像机不能正常操作或曾坠落在地上。
- 13 为了减少火灾或触电的风险,不要让摄像机 淋雨、受潮、被滴水或泼溅,也不要把盛有 液体的任何物体放在上面,比如花瓶。
- 14 电池不应被暴露于过度的受热环境,比如在 阳光直射、火源或其他热源处。

注意

如果电池更换不当,可能有爆炸危险。只能更换 相同或同等类型的产品。

介绍

恭喜您购得高质量的影雅 Insignia 产品。您的 NS-DV1080P 经过精心设计,具有可靠和无故障 的性能。

产品特点

- •五个百万像素传感器能够录制1080p高清晰影片
- HD-1080p 模式下的 2 倍数字对焦 (所有其他模式为 4 倍数字对焦)能够增强您对影片和相片的拍摄控制
- 内部存储器能够使您在没有储存卡的条件下拍 摄相片和影片,(内部存储器中大约有 90 MB 的空间可供拍摄影片和静态图像使用)
- 储存卡槽能够让您使用 SD 储存卡(多达 4 GB)
 或 SDHC 储存卡(多达 32 GB),以增进存储
 容量
- 以 5 百万像素的分辨率拍摄静态图像
- 液晶显示屏监视器可帮助您方便地创建和查看 图像
- HDMI 输出可使您在具备 HDMI 功能的电视 (HDMI 线缆未包含在内)上方便地回放和观看 相片
- 自动或手动色彩平衡调整
- 用于录制操作的图像防抖动功能可用于减少因 手部颤抖或照明条件不足所导致的影像模糊 现象
- •简化菜单和用户界面使摄像机的使用非常方便

包装内容

- NS-DV1080P 1080p 高清数码摄像机
- •USB 缆线
- 音频 / 视频缆线
- 交流转接器 / 充电器
- 锂离子充电电池
- 快速启动指南
- •光碟(软件和用户指南)
- 腕带
- •摄影包

系统要求

- Microsoft[®] Windows[®] XP、 Windows Vista[®]、 Windows 7 或 Mac OS 10.x 或更高版本
- Intel® Pentium®4 2.4GHz 或更高能力的处理器
- 512 MB的 RAM 缓存 (内存)
- 光碟驱动器(如果您想要使用附带的 ArcSoft Medialmpression 软件在 DVD 光碟上烧录影片, 则要求有 DVD 驱动器)
- 700 MB 可用硬盘空间
- •可用的 USB 2.0 端口
- 16 位彩色显示器

正面



#	项目	说明
1	LED 灯	在按五向按钮的 ▷ 键时打开。
2	镜头	在拍摄相片或影片时进行图像对焦。
3	液晶板	可一边拍摄相片和影片一边进行观察。可 用于查看储存的相片和影片。显示摄像机 的状态信息。
4	Ů(电源按钮)	按下保持一秒可打开或关闭摄像机。

背面



#	项目	说明
1	▷(回放)LED 指示灯	当摄像机处于回放模式时发出绿光。
2	💿 (照相)按钮	处于录制模式 按下可拍摄相片。
3	■ 【 (录制 / 电源) LED 指示灯	当摄像机处于录制模式时发出蓝光。当电 池在充电时闪动蓝光。
4	T/W (望远 / 广角) 按钮	处于录制模式 按 T 使镜头推近。按 W 使镜头拉远。 处于回放模式 在影片回放模式下,按 T 来增加音量,或 按 W 来减小音量。在相片回放模式下, 按 T 来推近镜头,或按 W 来拉远镜头。
5	9(影片)按钮	处于录制模式 按下可开始录制影片。再次按下可停止 录制。 处于回放模式 按下可开始影片回放。

#	项目	说明	石侧
		处于录制模式 ▶ 按下可打开或关闭灯光。按一下可打开数字灯,按两下可打开 LED 灯,按三下可关闭灯光。注意:数字灯功能可增加摄像机成像传感器的敏感度,从而增强图像的画质颗粒。LED 灯是摄像机前方的灯。它非常适于在黑暗环境下使用,照明范围可从2英尺到4英尺(0.6米至1.2米)。 ✓ 按下可打开或关闭自拍延时。自拍延时功能仅能在相机模式下使用。 ✓ 在相片回放期间,或者在影片回放当中影片被暂停时,按下可打开或关闭液晶屏上的指示器。当影片正在回放时,按下可增加音量。	
6	● SET 五向按钮	Set (设定)按下可打开家前来单开铺 认对菜单设定值的更改。 处于回放模式 ▷ 按下可前进到下一个影片或相片。在影 片回放当中按下并保持可使影片快进。 < 按下可回退到前一个影片或相片。在影 片回放当中按下并保持可使影片快退。 △ 按下可打开或关闭信息显示。 ♡ 按下可删除当前的影片或相片。影片 必须被停止(不是暂停)后才能删除。如 果您在影片正在播放或暂停时按下此按 钮,回放的音量会减小。 Set (设定)在相片回放模式下,按下 可启动幻灯播放。在相片放大模式下,按下 可启动幻灯播放。在相片放大模式下,按下 可信动幻灯播放。在相片放大模式下,按下 可原支工常的回放状态。 在菜单模式下 ▷ 按下可调节某项设置。 < 按下可调选项单中向上移动。 Set (设定)按下可打开一个菜单或确 认更改。	# 项 ① ② 电讯
7	(退出)按钮	在录制或回放模式下 按下可在录制与回放模式之间切换。 停止录制后,按下可快速查阅您所录制的 影片。 在菜单模式下 按下可走到前一页。	左侧
8 9	音频 / 视频 输出端口 HDMI 输出端口	使用附带的音频 / 视频缆线把非高清晰度 电视连接至此端口。 把具备 HDMI 功能的电视连接至此端口。	(1
10	Mini USB 端口	用附带的 USB 缆线把电脑连接至此端口。 把附带的交流转接器 / 充电器连接至此端 口,以便为电池充电。	
(11)	带钩	把背带连接在此带钩上。	







#	项目	说明	
1	喇叭	在回放模式下,	播放影片中记录的音频。
2	麦克风	在录制模式下,	录制声音。

底剖	ζ
**** [1]	



#	项目	说明
1	SD卡槽	在卡槽内插入 SD/SDHC 储存卡 (未包含) 可增加存储的容量。
2	三脚架接孔	把三脚架 (未包含)旋接在此接孔内, 以增进稳定性和帮助避免相片或影片出现 模糊。

液晶屏录制模式图标



#	项目	
6	相片解析度	
\bigcirc	0	2592 x 1944 (5 百万像素)
2	71	如果已插入储存卡,则指明以当前的分辨 率设定进行拍摄,卡上未使用存储空间还 可容纳的相片数量。 如果未插入储存卡,则指明以当前的分辨 率设定进行拍摄,摄像机上未使用存储空 间还可容纳的相片数量。
3		运动检测(简单模式关闭)
4	ల	自拍延时

#	项目	
场景(简单模式关闭)		
		背光
(5)	*)	夜视
		面部
6	±	近拍
$\overline{7}$	-@-	数字灯
\cup	- #-	LED 灯
	影片分辨率(简单	模式打开)
	HD	HD
	SD	SD
	影片分辨率(简单	模式关闭)
8	1080p	HD1080p
	720p	HD 720p
	WIDE	SD 宽幅
	SD :	SD标准
	QVGA	QVGA
9	71	如果已插入储存卡,则指明以当前的分辨 率设定进行拍摄,卡上未使用存储空间还 可容纳的相片数量。 如果未插入储存卡,则指明以当前的分辨 率设定进行拍摄,摄像机上未使用存储空 间还可容纳的相片数量。
	00:06:10	以当前分辨率计算的剩余影片录制时间
10	(())	防抖动
(1)		变焦表: 3 倍数字对焦
(12)	2009/05/19 1 : 00 PM	日期和时间
		电池电量满
(13)		电池电量中
		电池电量低
		电池电量耗尽
	色彩平衡(简单模	式关闭)
	AUTO	自动
(14)	÷.	日光
	414 814	荧光灯
		钨灯

液晶屏回放模式图标



#	项目	
1	00:06:10	影片回放时间计数器
2	005/005	影片或相片的当前数量 / 总共数量
3		音量
	影片分辨率(简单	模式打开)
	HD	HD
	SD	SD
	影片分辨率(简单	模式关闭)
4	1080p	HD1080p
	720p	HD 720p
	WIDE	SD宽幅
	SD	SD标准
	QVGA	QVGA
5	(): []]	表明摄像机处于影片回放模式。 每次按 I <mark>一</mark> 时,右侧的图标会在 ▶ 与 II 之 间切换。



#	项目	说明
1	005/005	相片的当前数量 / 总共数量
2	0	表明摄像机处于相片回放模式

#	项目	说明
3		放大区域
4	2009/05/19 1 : 00 PM	日期和时间标记

设置摄像机

安装电池

在使用摄像机之前,您需要先安装电池。

安装电池的操作:

1 把电池盖从摄像机上滑下。



- 2 插入电池。确保电池上的 + 和 符号与摄像机 上的 + 和 - 符号保持一致。
- 3 装回电池盖。确保它牢固地配合到位。

为电池充电

注意 您必须使用附带的交流转接器或 USB 缆线为摄像机供电 或为电池充电。 您可以在连接交流转接器连接插座时使用摄像机,但是 电池在摄像机处于使用状态时无法充电。

在电池处于充电状态时,录制 / 电源指示灯会不 断闪烁。当充电完成时,录制 / 电源指示灯的灯 光会变稳。

电池充电的操作:

- 1 确保摄像机的电源关闭。
- 2 把交流充电器分别连接摄像机的mini USB端口 和电源插座。

或者,

把 USB 缆线分别连接摄像机的 mini USB 端口 和电脑上的 USB 端口。

插入或移除 SD/SDHC 储存卡

插入或移除 SD/SDHC 储存卡的操作:

1 把储存卡插入卡槽,使卡上的箭头指向卡槽 并且标签面朝上。



- 2 若需移除储存卡,可向内按动储存卡使之被 释放。当储存卡轻轻弹出时,把它从卡槽内 抽出。
 - 注意

 我们建议使用容量在1GB或更高的储存卡。
 当储存卡被插入时,影片和相片会自动保存在卡上而不是内部存储器上。

保护 SD/SDHC 储存卡上的数据

您可以对 SD/SDHC 储存卡进行保护,防止出现录 制或删除相片或影片的操作。

保护 SD/SDHC 储存卡的操作:

•把保护片滑动至已保护位置。



开始操作

打开或关闭摄像机

- 打开或关闭摄像机的操作:
- 按下并保持 ()(电源) 达一秒钟。
 或者

把液晶板翻开 90°。



2 逆时针旋转液晶板 90°,以便查看相片和 影片。



3 若需关闭摄像机,可按下并保持 ()(电源)达
 一秒钟。
 或者

使液晶板恢复原始(关闭)位置。



首次开启摄像机

在首次在首次开启摄像机时,您需要选择一种菜 单语言并设置日期和时间。

选择菜单语言并设置日期和时间的操作:

1 打开摄像机的电源。语言屏幕会被打开。



 按 △ 或 ▽ 来选择一种语言,然后按 SET (设定)。Set Date/Time (设定日期/时间) 的屏幕会被打开。



- 3 按 △ 或 ▽ 来选择设定年份,然后按 ▷ 来移 至月份字段。
- 4 重复步骤3来输入日期、小时和分钟,并选择 AM(上午)或PM(下午)。
- 5 在您完成日期和时间的设定之后, 按 SET (设定)即可开始使用摄像机。

注意

如果您将摄像机恢复至默认的设置,就必须再次选择菜 单语言和设置日期与时间。

初始设置

在首次打开摄像机电源时,摄像机将处于简单模 式。简单模式会隐藏高级设定,并使摄像机更易 于操作。

影雅INSIGNIA

- 摄像机的缺省设置为:
- 视频格式: HD (1440x1080p, 30 fps)。这是摄像 机能够提供的最高质量的视频分辨率。您可以 切换至 SD (640 x 480p, 30 fps) 模式。当拍摄的影 片仅将在标准分辨率的电视上观看时,最好选 用 SD 模式。 SD 模式使用的存储空间也比 HD 模式要小。
- 防抖动:关。图像防抖动功能最适于用来减少 因手部抖动或照明条件不足所导致的影像模糊 现象。在使用三脚架时应关闭防抖动功能。
- **声音**:开。当声音被打开时,每当访问键功能 时都能听到提示音。

在简单模式关闭之后还可以访问某些附加的设 置。若需关闭简单模式,请查看第 10 页 "关闭 简单模式 "。

•简单模式:开。关闭简单模式以访问高级 设置。

缺省的高级设置:

- •运动检测:关。
- •场景模式:自动。
- 色彩平衡: 自动。
- •时间标记:关。
- •**帮助文字**:开。
- 电视制式: NTSC。
- **文件格式**: AVI。

查看屏幕底部的帮助文字可获得有关高级设置的 简短描述。若需查看帮助文字,可以加亮选中任 何菜单选项。

重要说明

摄像机的出厂默认文件格式为 AVI。 AVI 最适于运行 Windows® XP、Windows Vista®、Windows® 7 系统的电脑 用户。您可以用附带的 ArcSoft Medialmpression 软件来 查看和编辑 AVI 文件。 如果您是 Mac 用户,则应当把默认文件格式改变为 MOV。MOV 文件可以在 Mac 苹果电脑上用 QuickTime 或 iMovie (未包含)方便地查看和编辑。 在录制的影片被创建后,文件格式无法再改变。您应当 在开始录制之前选择文件格式。

录制一段影片

录制影片的操作:

- 1 开启摄像机。
- 2 对准焦距,然后按 Ⅰ 开始录制。再次按 Ⅰ 来停止录制。
- 3 按 ⇒ 来查看录制的影片。

查看影片

查看影片的操作:

 按 ⇒ 来切换至回放模式。回放模式的主菜单 打开。



- 2 按 ◁ 或 ▷ 以加亮选中 MOVIE (影片),然后 按 SET (设定)以转换为影片回放模式。
- 3 按 ⊲ 或 ▷ 以加亮选中想要查看的影片,然后 按 SET (设定)。
- 4 按 🗂 以播放影片。
- 5 在影片播放当中,您可以按:
 - <1 或 ▷ 以快退或快进影片。再次按此按钮来 恢复正常的回放。
 - · 按 T 或 △ 以增加音量,或按 W 或 ▽ 以降低 音量。
- 6 再次按 🖬 以 pause (暂停)回放。

注意 在回放期间,当三秒钟内没有按键操作时,液晶屏右上 角的回放功能图标将会自动消失。

删除影片

删除影片的操作:

 按 ⇒ 来切换至回放模式。回放模式的主菜单 打开。



- 2 按 ◁ 或 ▷ 以加亮选中 MOVIE (影片),然后 按 SET (设定)以转换为影片回放模式。最 后录制影片的第一帧画面被显示出来。
- 3 按 ◁ 或 ▷ 以加亮选中想要删除的影片。

4 按 ▽ 以加亮选中 Delete (删除)。出现一条 信息,其中要求您确认删除操作。Yes (是) 被选中。



5 按 SET (设定)来确认删除操作。影片被 删除。

或者,

按▽ 以加亮选中 No (否),然后按 SET (设 定)来取消删除操作。(您还可以按 尋 来取消 删除操作并关闭菜单。)

注意

- 如果储存卡已插入,您只能够删除卡上储存的 影片。
- 储存在写保护储存卡上的影片无法被删除。

拍摄相片

拍摄相片的操作:

- 1 开启摄像机。
- 2 对准焦距,然后按 🖸 。
- 3 按 录 来查看相片。再按两次以返回录制 模式。

注意

如果所选的 Video Format (**视频格式**)为宽幅格式 (HD, HD 1080p, HD 720p, 或 SD 宽幅),摄像机上以录制 模式显示的图像将有黑条。然而,相片将总是以 4:3 (全帧)格式来拍摄。

拍摄近景相片

切换至近拍模式,以拍摄 6 英寸~10 英寸 (15 cm ~ 25 cm) 远处物体的近景相片。

拍摄近景相片的操作:

- 1 开启摄像机。
- 3 对准焦距,然后按 🖸 。
- 4 按 ⇒ 来查看相片。再按两次以返回录制 模式。

注意

确保在不拍摄近景相片时把近拍开关返回到正常的 位置上。

___影雅INSIĒNIA

查看相片

您可以查看储存在摄像机上或储存卡上的相片。 如果储存卡被插入,则您仅能查看储存卡上的 相片。

查看相片的操作:

 按 ⇒ 来切换至回放模式。回放模式的主菜单 打开。



- 3 在查看相片时,您可以按:
 - ◁ 或 ▷ 以前往下一个或前一个相片。
 - T 按钮可用来放大相片。若需在放大的相片 上移动查看,可按 ◁ ▷ △ 或 ▽。按 SET (设定)以恢复正常的查看
 - SET (设定)按钮可用来启动幻灯播放。再 次按此按钮可暂停幻灯播放。



删除相片

删除相片的操作:

 按 ⇒ 来切换至回放模式。回放模式的主菜单 打开。



- 2 按 ◁ 或 ▷ 以加亮选中 PICTURE (相片),然 后按 SET (设定)以转换为相片回放模式。 最新拍摄的相片会显示出来。
- 3 按 ◁ 或 ▷ 以选中想要删除的相片。
- 4 按 ▽ 以加亮选中 Delete (删除)。出现一条 信息,其中要求确认删除操作。Yes (是)被 选中。



5 按 SET (设定)来确认删除操作。该相片被 删除。 或者,

按▽ 以加亮选中 No (否),然后按 SET (设 定)来取消删除操作。(您还可以按 尋 来取消 删除操作并关闭菜单。)

注意

- 如果储存卡已插入,您只能够删除卡上储存的
- 相片。 • 储存在写保护储存卡上的相片无法被删除。

使用摄像机的特色功能

使用光源

您的摄像机备有内置光源,可在低照明环境下提 供照明。

使用光源的操作:

 按五向开关上的 ▷ 。光源打开,并且 →→ (数 字灯)出现在液晶屏上。数字灯可扩展背光的 动态范围,并提供高对比度,使目标更加明 亮和清晰。

注意

使用数字灯将增加影片的画质颗粒。图像品质的略微降 低是正常的。

- 2 再次按▷。光源改变为正常光源,并在液晶 屏上显示 ♣,表明 LED 灯被打开。 LED 灯可 在低照明环境中提供附加的照明,并且照明 区域可达 2 至 4 英尺 (0.6 至 1.2 米)。
- 3 对准焦距,然后按 Ⅰ 开始录制。再次按 Ⅰ 来停止录制。
- 4 再次按 ▷ 以关闭光源。

LED 灯在电池电量变低时会自动失效。

注意

使用自拍延时

在打开自拍延时功能时,摄像机可在拍摄相片之 前等待 10 秒。

使用自拍延时的操作:

- 1 对准焦距,然后按 ⊲。 🖑 出现在液晶屏上。
- 2 按 ◎。摄像机前方的 LED 指示灯会开始闪烁,直到快门动作为止(大约为按 ◎ 之后 10 秒)。在拍摄照片前的瞬间,闪烁的速度会增加。

使用对焦

对焦功能可用于在录制影片或拍摄相片时放大 图像。

使用对焦的操作:

- 1 按望远 / 广角按钮上的 T 按钮以推近镜头。HD 1080p 模式下最大的数字对焦为 2 倍,所有其 他模式下最大的数字对焦为 4 倍。
- 2 按望远 / 广角按钮上的 W 按钮以拉远镜头。

调节摄像机的设置

关闭简单模式

摄像机的出厂设置为简单模式。简单模式可隐藏 高级用户设置项目,使摄像机更易于上手使用。 关闭简单模式后,用户可访问高级设置项目,比 如视频格式选择、运动探测、场景条件和色彩 平衡。

关闭简单模式的操作:

- 1 按 录 以进入录制模式。摄像机背面的录制 / 电 源指示灯发出蓝光。
- 2 按 SET (设定)。简单菜单打开。



3 按 ⊲ 或 ▷ 以加亮选中 Settings (设置)选签。 Settings (设置)菜单被打开。



4 按 △ 或 ▽ 以加亮选中**简单模式**, 然后按 SET (设定) 或 ▷。*简单模式*屏幕被打开。

- 5 按 △ 或 ▽ 以加亮选中 Off (关),然后按 SET (设定)。若需打开简单模式,可选择 On (开)。
- 6 按 ⇒ 以关闭菜单。

打开或关闭操作音

按照缺省设置,摄像机在用户访问键功能时就会 发出响声。您可以关闭这些声音。

打开或关闭操作音的操作:

- 1 按 录 以进入录制模式。摄像机背面的录制 / 电 源指示灯发出蓝光。
- 2 按 SET (设定)。菜单被打开。如果简单模式 被打开,则会出现如下菜单:



如果简单模式未被打开,则会出现如下菜单:



3 按 ⊲ 或 ▷ 以加亮选中 Settings (设置)选签。
 简单模式



简单模式关



4 按 △ 或 ▽ 以加亮选中声音,然后按 SET
 (设定) 或 ▷ 。 *声音*屏幕会被打开。
 简单模式



简单模式关



- 5 按△ 或 ▽ 以加亮选中 On (开)或 Off (关),然后按 SET (设定)。
- 6 按 ⇒ 以关闭菜单。

设置视频格式

设置视频格式的操作:

- 按 ⇒ 以进入录制模式。摄像机背面的录制 / 电 源指示灯发出蓝光。
- 按 ⊲ 或 ▷ 以加亮选中 Movie (影片)选签, 然后按 ▽ 以加亮选中 Video Format (视频 格式)。
- 3 按 SET (设定)或 ▷。 Video Format (视频格 式)屏幕被打开。

简单模式关



- 4 按 △ 或 ▽ 以加亮选中一种分辨率,然后按 SET (设定)。您可以选择:
 - SD—(仅简单模式)SD模式的分辨率为640 x 480p, 30 fps, 4:3 格式。SD分辨率比HD分辨 率所要求的存储空间要少,如果您仅在SD, 4:3 电视上观看视频,则是一种很好的选择。 注意:SD模式在简单模式关闭时被称为SD 标准。
 - HD—(仅简单模式)HD模式的分辨率为 1440x1080p, 30 FPS, 16:9 格式。该模式要求 的存储空间很大,但是也能产生摄像机所能 提供的最高质量的视频图像。如果您将在 HDTV 上观看视频,则这种分辨率是最理想 的。注意:HD模式在简单模式关闭时被称 为 HD 1080p。
 - HD 1080p—(仅能在简单模式关闭时访问) HD 1080p 模式的分辨率为 1440x1080p, 30fps, 16:9 格式。该模式要求的存储空间很 大,但是也能产生摄像机所能提供的最高质 量的视频图像。如果您将在 HDTV 上观看视 频,则这种分辨率是最理想的。数字对焦在 HD 1080p 模式下仅限于 2 倍。注意: HD 1080p 模式在简单模式打开时被称为 HD。
 - HD 720p—(仅能在简单模式关闭时访问)
 HD 720p 模式的分辨率为 1280 x 720p, 30 fps,
 16:9 格式。该模式最好在想要得到高分辨率
 的图像,但是有更高数字对焦选择时(高达4倍)时使用。

- SD 宽幅─(仅能在简单模式关闭时访问)SD 宽幅可拍摄的分辨率为 848 x 480, 60 fps, 16:9 格式。如果您需要宽幅视频,但是想比 摄像机的 HD (1080p 和 720p)模式节省存 储空间,则这种模式是最理想的。SD 宽幅 模式提供的较高帧速率也对拍摄动作影片来 说极为优秀,比如拍摄体育活动。如果摄像 机使用 HDMI 缆线 (未包含)来连接电视, SD 宽幅影片将在回放时被向上转换为 720p 格式。
- SD标准—(仅能在简单模式关闭时访问)
 SD标准模式的分辨率为 640 x 480p, 4:3 格式。SD标准分辨率比 HD 分辨率所要求的存储空间要少,如果您仅在 SD, 4:3 电视上观看视频,则是一种很好的选择。注意:SD
 标准模式在简单模式打开时被称为 SD。
- QVGA—(仅能在简单模式关闭时访问)该分 辨率为 320 x 240, 30 fps, 4:3 格式。这种模式 最适于希望用电子邮件发送视频或把视频上 传至视频共享服务网站 (比如 YouTube)的 情况。这种模式要求的存储空间最小,但是 也会产生最低质量的视频。
- 5 按 ⇒ 以关闭菜单。

打开或关闭防抖动功能

防抖动功能可以增进稳定性,帮助避免因低照明 条件或手部不稳所导致的影片模糊现象。

打开或关闭防抖动功能的操作:

- 1 按 录 以进入录制模式。摄像机背面的录制 / 电 源指示灯发出蓝光。
- 按 ⊲ 或 ▷ 以加亮选中 Movie (影片)选签, 按 ▽ 以加亮选中 Stabilization (防抖动), 然后按 SET (设定)或 ▷。防抖动屏幕打开。
 简单模式



简单模式关



- 3 按△ 或 ▽ 以加亮选中 On (开)或 Off (关),然后按 SET (设定)。
- 4 按 ⇒ 以关闭菜单。

注意

防抖动功能在 HD(简单模式)、HD 1080p(简单模式 关闭)、HD 720p(简单模式关闭)或 SD 宽幅(简单模 式关闭)分辨率模式或拍摄静止影像时不能得到支持。 防抖动功能应当在使用三脚架时关闭。

打开或关闭运动探测

摄像机具有运动探测功能。如果该功能被打开,则摄像机会在探测到运动的时候启动录制操作。 按「一来停止录制。

打开或关闭运动探测的操作:

- 1 按 录 以进入录制模式。摄像机背面的录制 / 电 源指示灯发出蓝光。
- 2 按 SET (设定)。菜单被打开。
- 3 确保简单模式被关闭。参见第 10 页 "关闭简 单模式"。
- 4 按 ⊲ 或 ▷ 以加亮选中 Movie (影片)选签, 按 ▽ 以加亮选中 Motion Detection (运动探 测),然后按 SET (设定)或▷。运动探测屏 幕被打开。



- 5 按△ 或 ▽ 以加亮选中 On (开) 或 Off (关), 然后按 SET (设定)。
- 6 按 尋 以关闭菜单。

注意

如果您在运动探测功能打开时录制了一段影片,在停止 录制时,运动探测功能也会自动关闭。若想再次打开该 功能,可重复这些步骤。

选择场景模式

摄像机备有四种场景模式以帮助优化影片和相片 的效果。

选择场景模式的操作:

- 按 ⇒ 以进入录制模式。摄像机背面的录制 / 电 源指示灯发出蓝光。
- 2 按 SET (设定)。菜单被打开。
- **3** 确保简单模式被关闭。参见第 10 页 "关闭简 单模式"。
- 4 按 ⊲ 或 ▷ 以加亮选中 Effect (效果)选签, 按 ▽ 以加亮选中 Scene (场景),然后按 SET (设定)或▷。场景屏幕被打开。



- 5 按 △ 或 ▽ 以加亮选中一种场景模式, 然后按
 SET (设定)。您可以选择:
 - 自动一在没有特殊照明条件时选择该选项。 摄像机将根据拍摄主体自动选择最佳的 设置。
 - **背光**—当拍摄主体后面的光很亮时选择该选项。
 - **夜视**—拍摄夜景或在低照明条件下选择该 选项。
 - •**面部**—选择该选项可使皮肤色调更为自然。
- 6 按 ⇒ 以关闭菜单。

注意

为了避免在选择 Night (**夜视**)模式时出现模糊影像, 请把摄像机置于平坦、稳定的表面上,或使用三脚架。

调节色彩平衡

摄像机在多数条件下会自动调节色彩平衡。然 而,您可以针对特殊的条件手动选择色彩平衡。

调节色彩平衡的操作:

- 按 ⇒ 以进入录制模式。摄像机背面的录制 / 电 源指示灯发出蓝光。
- 2 按 SET (设定)。菜单被打开。
- 3 确保简单模式被关闭。参见第 10 页 "关闭简 单模式"。
- 4 按 ◁ 或 ▷ 以加亮选中 Effect (效果)选签, 按 ▽ 以加亮选中 Color Balance (色彩平 衡),然后按 SET (设定)或▷。*色彩平衡*屏 幕被打开。



- 5 按 △ 或 ▽ 以加亮选中一种色彩平衡模式, 然 后按 SET (设定)。您可以选择:
 - 自动—选择此选项可让摄像机自动调节白 平衡。
 - **日光**—在室外录制影片或拍摄相片时选择此选项。
 - 荧光灯一当光源为荧光灯时选择此选项。
 - 钨灯—当光源为钨灯时选择此选项。
- 6 按 ⇒ 以关闭菜单。

在相片上标记日期和时间

注意

您可以在相片上标记日期或日期与时间。

日期与时间无法在影片上标记。

在相片上标记日期和时间的操作:

- 按 ⇒ 以进入录制模式。摄像机背面的录制 / 电 源指示灯发出蓝光。
- 2 按 SET (设定)。菜单被打开。
- **3** 确保简单模式被关闭。参见第 10 页 "关闭简 单模式"。

4 按 ⊲ 或 ▷ 以加亮选中 Settings (设置)选签。 Settings (设置)菜单被打开。



5 按 ▽ 以加亮选中 Time Stamp (时间标记), 然后按 SET (设定)或 ▷。时间标记屏幕被 打开。



- 6 按 △ 或 ▽ 以加亮选中一种选项, 然后按 SET
 (设定)。您可以选择:
 - •日期与时间一在相片上标记日期与时间。
 - •日期一在相片上标记日期。
 - •关闭—关闭时间标记功能。
- 7 按 ⇒ 以关闭菜单。

. 当相片上做出日期或日期与时间标记之后,这些标记无 法再去除。

设定日期与时间

注意

设定日期与时间的操作:

- 按 ⇒ 以进入录制模式。摄像机背面的录制 / 电 源指示灯发出蓝光。
- 2 按 SET (设定)。菜单被打开。
- 3 确保简单模式被关闭。参见第 10 页 "关闭简 单模式"。

_影雅INSIĒNIA

4 按 ⊲ 或 ▷ 以加亮选中 Settings (设置)选签。 Settings (设置)菜单被打开。



5 按▽ 以加亮选中 Set Time/Date (设定时间 / 日期),然后按 SET (设定)或 ▷。设定时间 / 日期屏幕被打开。



- 6 按 ⊲ 或 ▷ 在栏位之间移动,然后按 △ 或 ▽ 来改变栏位内的数值。格式分别为 年/月/日 和 小时:分钟。
- 7 按 SET (设定)来保存您的设置,然后按录 以关闭菜单。

擦除 SD/SDHC 储存卡或内部存储器

如果 SD/SDHC 储存卡上的文件不能平滑显示,并 且液晶屏显示 ! 符号,则储存卡的格式为低速或 者卡上的内容类型错误。若想纠正此问题,可在 摄像机上 (而非电脑上)对储存卡进行格式化。

注意 在使用擦除功能时,储存在卡上或内部存储器上的文件 都全部被删除。在使用擦除功能之前,务必对想要保存 在电脑上的任何文件进行备份。

注意

如果 SD/SDHC 储存卡已插入摄像机内,则擦除功能会擦 除卡上内容并对储存卡进行格式化。

如果没有插入 SD/SDHC 储存卡,则擦除功能会擦除内部 存储器。

擦除 SD/SDHC 储存卡或内部存储器的操作:

- 1 按 录 以进入录制模式。摄像机背面的录制 / 电 源指示灯发出蓝光。
- 2 按 SET (设定)。菜单被打开。如果简单模式 被打开,则会出现如下菜单:



如果简单模式被关闭,如下菜单会被打开:



3 按 ⊲ 或 ▷ 以加亮选中 Settings (设置)选签。 简单模式(无储存卡插入)



简单模式(储存卡插入)



简单模式关闭(无储存卡插入)



简单模式关闭(储存卡插入)



4 按△ 或 ▽ 以加亮选中 Erase Card (擦除储存 卡)(如果有卡被插入)或 Erase Memory (擦除存储器)(如果没有插卡),然后按 SET (设定)或▷。擦除储存卡屏幕会被打开。 擦除储存卡



擦除存储器



5 按△ 或 ▽ 以选择是或否,然后按 SET (设定)来确认或按 ⋑ 在不作格式化的同时关闭菜单。

选择菜单语言

选择菜单语言的操作:

- 按 ⇒ 以进入录制模式。摄像机背面的录制 / 电 源指示灯发出蓝光。
- 2 按 SET (设定)。菜单被打开。
- 3 确保简单模式被关闭。参见第 10 页 "关闭简 单模式"。
- 4 按 ⊲ 或 ▷ 以加亮选中 Settings (设置)选签。 Settings (设置)菜单被打开。



5 按 ▽ 以加亮选中 Language (语言),然后按 SET (设定)或 ▷。语言屏幕会被打开。



- 6 按 ⊲或▷ 以加亮选中一种语言,然后按 SET
 (设定)。
- 7 按 ⇒ 以关闭菜单。

打开或关闭帮助文字

摄像机可以显示滚动的帮助文字,使您更容易使 用摄像机。

打开或关闭帮助文字的操作:

- 按 ⇒ 以进入录制模式。摄像机背面的录制 / 电 源指示灯发出蓝光。
- 2 按 SET (设定)。菜单被打开。
- 3 确保简单模式被关闭。参见第 10 页 "关闭简 单模式"。
- 4 按 ⊲ 或 ▷ 以加亮选中 Settings (设置)选签。 Settings (设置)菜单被打开。



5 按▽ 以加亮选中 Help Text (帮助文字),然 后按 SET (设定)或 ▷。*帮助文字*的屏幕会 被打开。



- 6 按△ 或 ▽ 以加亮选中 On (开) 或 Off
 (关),然后按 SET (设定)。
- 7 按 ⇒ 以关闭菜单。

选择电视制式

如果您把摄像机连接至电视,则需要确保摄像机 被设置为正确的电视标准。错误的电视标准可能 造成图像闪动。 NTSC 标准在美国、加拿大、墨西哥、日本、韩 国和台湾使用。 PAL 标准在英国、欧洲、中国、澳大利亚、新加

FAL标准在英国、欧洲、中国、澳大利亚、新加 坡和香港使用。

选择电视制式的操作:

- 按 ⇒ 以进入录制模式。摄像机背面的录制 / 电 源指示灯发出蓝光。
- 2 按 SET (设定)。菜单被打开。
- 3 确保简单模式被关闭。参见第 10 页 "关闭简 单模式"。

4 按 ⊲ 或 ▷ 以加亮选中 Settings (设置)选签。 Settings (设置)菜单被打开。

影雅INSIGNIA



5 按 ▽ 以加亮选中 TV Format (电视制式), 然后按 SET (设定)或 ▷。 *电视制式*屏幕会 被打开。



- 6 按 ⊲ 或 ▷ 以加亮选中 NTSC 或 PAL, 然后按 SET (设定)。
- 7 按 ⇒ 以关闭菜单。

选择影片的文件格式

选择影片文件格式的操作:

- 按 ⇒ 以进入录制模式。摄像机背面的录制 / 电 源指示灯发出蓝光。
- 2 按 SET (设定)。菜单被打开。
- 3 确保简单模式被关闭。参见第 10 页 "关闭简 单模式"。
- 4 按 ⊲ 或 ▷ 以加亮选中 Settings (设置)选签。 Settings (设置)菜单被打开。



5 按 ▽ 以加亮选中 File Format (文件格式), 然后按 SET (设定)或 ▷。文件格式屏幕会 被打开。



- 6 按 ⊲ 或 ▷ 以加亮选中一种文件格式,然后按 SET (设定)。您可以选择:
 - AVI—如果您在使用 Windows 系统的电脑并 且 / 或想要使用附带的 ArcSoft Medialmpression 软件来查看和编辑影片, 则选择此格式。
 - MOV 如果您在使用 QuickTime (未包含)来 查看影片,则选择此格式。该设定最适于 Mac 苹果电脑的用户。注意:如果选择此格 式,则影片无法在 ArcSoft MediaImpression 内编辑。

注意

在录制的影片被创建后,文件格式无法再改变。您应当 在开始录制之前选择文件格式。

7 按 ⇒ 以关闭菜单。

重置为出厂缺省设置

重置为出厂缺省设置的操作:

- 按 ⇒ 以进入录制模式。摄像机背面的录制 / 电 源指示灯发出蓝光。
- 2 按 SET (设定)。菜单被打开。 简单模式



简单模式关



- 3 按 ⊲ 或 ▷ 以加亮选中 Settings (设置)选签。
- 4 按△ 或 ▽ 以加亮选中Factory Reset (出厂设 置重置),然后按 SET (设定)或▷。出厂设 置重置的屏幕会被打开。



5 按△ 或 ▽ 以选择是或否, 然后按 SET (设定)来确认或按零在不作重置的同时关闭 菜单。

在电视上查看影片和相片

注意

- 当摄像机连接至电视时:
- 液晶屏不会显示。如果使用摄像机的 HDMI 连接,则无法录制影片或
 - 拍摄相片。

在连接电视之后,按照第8页"查看影片"的 说明或第9页"查看相片"的说明来查看影片或 相片。

连接具备 HDMI 功能的电视

连接具备 HDMI 功能的电视的操作:

 把 mini HDMI 转接 HDMI 的缆线 (未包含)分 别连接至摄像机的 HDMI 端口和电视的 HDMI 输入端口。



2 把电视的视频输入源设置为 HDMI。

注意

通过 HDMI 端口输出的视频分辨率根据录制视频时所使 用的模式而定:

- HD / HD-1080p: 将被输出为 1920x1080i 分辨率
- HD-720p: 将被输出为 1280x720p 分辨率
- SD 宽幅:将被输出为 1280x720p 分辨率
- SD / SD 标准:将被输出为 640x480p 分辨率
- QVGA:将被输出为 640x480p 分辨率

用附带的音频 / 视频缆线连接电视

用附带的音频 / 视频缆线连接电视的操作:

 用音频 / 视频缆线 (附带)分别连接摄像机的 电视端口以及电视上的视频输入(黄色)和左 音频输入(白色)端口。



2 把电视的视频输入设置为正确的节目源。它 可能被称为 "AV"、"Composite"或其他 名称。

注意 在使用摄像机上的电视输出插孔时,所有影片都将以隔 行扫描格式输出。

在电脑上查看影片和相片

安装软件

摄像机附带有:

ArcSoft MediaImpression 一种用户友善的程序, 可帮助您管理媒体、把影片烧录至 DVD、 向 YouTube 上传影片。

Adobe Reader 一种流行的程序,可用来阅读*用户 指南*。您的电脑上可能已经安装了该程序。

注意

这种附带的软件只能够与 Windows XP、 Windows Vista 和 Windows 7 兼容。

安装软件的操作:

- 1 把附带的光碟放入电脑的CD光驱或DVD光驱。
- 点击Install ArcSoft MediaImpression或Install Adobe Reader,然后按照屏幕上的指示来完 成安装。

注意

程序使用方面的详细信息可在程序的在线帮助内查找。

注意

必须在 Windows 系统的电脑上安装 ArcSoft Medialmpression 才能查看 .avi 格式的影片。如果您不想 安装 ArcSoft Medialmpression,但是希望在 Windows 系 统的电脑上观看 .avi 格式的影片,也可以用网站上提供 的其他软件,比如 http://ffdshow.info/。

向电脑传送影片或相片

您可以把影片或相片传送至电脑,然后用电子邮 件发送给家人和朋友,或张贴在网站上。

向电脑传送影片或相片的操作:

1 用附带的mini USB缆线分别连接摄像机的mini USB 端口和电脑的 USB 2.0 端口。录制 / 电源 LED 指示灯变亮并开始闪烁。

2 Windows® XP、 Windows Vista® 或 Windows 7:

打开 My Computer (我的电脑) 或 Windows Explorer。如果已插入储存卡,两个新的驱动 器将出现在驱动器列表中:否则,只会出现 一个新的驱动器(摄像机的内部存储器)。 内部存储器的驱动器将显示为 DV。储存卡驱 动器将显示为卡的出厂标签或在电脑上对储 存卡进行格式化时所选择的名称。如果您在 摄像机内擦除储存卡,则标签将显示为 DV-SD Card。

Mac OS 10.x 和更高:

- 如果储存卡被插入,两个新的驱动器图标将 出现在桌面或边栏上。否则,只有一个新的 驱动器图标会出现。内部存储器的驱动器将 显示为 DV。储存卡驱动器将显示为卡的出厂 标签或在电脑上对储存卡进行格式化时所选 择的名称。如果您在摄像机内擦除储存卡, 则标签将显示为 DV-SD Card。
- 3 双击想要查看的驱动器。影片和相片文件将 放在 \DCIM\100MEDIA 文件夹内。

注意 如果您以前为储存卡起了别的名称,比如"SD Card", 该名称将会保留并显示在 My Computer (我的电脑) (Windows)、桌面或边栏(Mac)中,除非您用摄像机 擦除储存卡。如果您用摄像机擦除储存卡,储存卡将被 标注为 DV - SD Card。有关详情,请查看第 15 页"擦除 SD/SDHC 储存卡或内部存储器"。

您可以采用电脑操作系统中正常的操作程序 来查看、复制、删除和移动任何影片或相片。

您可以使用 ArcSoft MediaImpression 来编辑影 片或相片 (Windows XP、Windows Vista 或 Windows 7)。有关详情,请查看第 19 页 "安装软件"。

注意

尽管您可以把编辑后的影片保存在摄像机的储存卡中, 但我们不建议这样做。当您编辑一段影片时,您所做的 修改可能会使摄像机上的影片无法观看。为了保障所编 辑影片的安全,请把它保存在电脑中。

把影片烧录至 DVD

如果您的电脑运行 Windows XP、 Windows Vista 或 Windows 7 操作系统,您可以使用 ArcSoft MediaImpression 把影片烧录至 DVD,然后用普通 的 DVD 播放机来播放影片。

把影片烧录至 DVD 的操作:

- 安装 ArcSoft MediaImpression。有关详情,请查 看第 19 页 "安装软件"。
- 2 确保您电脑的 DVD 驱动器内有一张空白、可刻 录的 DVD 碟片。
- 3 在 Windows 内, 点击 Start (开始)、 All Programs (所有程序), 然后点击 ArcSoft MediaImpression。 Welcome to ArcSoft MediaImpression 屏幕被打开。



4 点击 Make Movie (制作影片)。 Make Movie 屏幕被打开。



- 5 在 Folders (文件夹)(1)中,打开包含想要烧 录至 DVD 的影片的文件夹。
- 6 在预览区域 (2),选择想要烧录的文件。
- **7** 在 Make Movie (制作影片)区域,点击选择 按钮 (3)。
- 8 点击 Burn to Disc (烧录至碟片) (4)。Burn to Disc (烧录至碟片) 屏幕被打开。

VCD DVD	
Device:	
DVD menu style	Enter title
Playful	Untitled
	Enter date
weekerster same fa zee	Wednesday June 03 2009
Thir All Chanters	Archive your source media files
••	
	1 Start

9 点击 Start (开始)。您的影片被烧录至 DVD。

故障排除

故障	解决方法
液晶屏上的影像模糊	尝试切换近拍模式和正常模式。 对于距离 6 英寸~10 英寸 (15 cm~ 25 cm) 的目标,应使用近拍模式。 距离超过 5 英尺 (150 cm) 的目标应使 用正常模式。
摄像机前方的 LED 灯 不工作	电池电量不足。为电池充电。 您在开始录制之后无法打开 LED 灯。 停止录制,打开灯,然后再开始录制。
储存卡上的文件不能 平滑显示,液晶屏上 显示"!"图标	"!"意味着 SD 卡为低速或者卡上的文 件类型错误。使用摄像机对卡进行格式 化,不要用电脑进行格式化。参见第 15 页 "擦除 SD/SDHC 储存卡或内部存 储器"。
室内相片看起来 模糊而黑暗	在低照明或室内条件下让摄像机延长曝 光时间。在拍摄相片时,让摄像机和拍 摄主体保持稳定达几秒钟。当相片拍摄 完成时快门会发出响声。

技术规格与缺省设置

技术规格

技术规格的变化恕不通知。

注	志
	液晶屏使用极高精度的技术制造,因此有 99.99% 以上 的像素都是可操作而能有效使用的。然而,液晶屏上可 能会出现微小的黑点或亮点 (白色、红色、蓝色或绿 色)。这些点是制造工艺产生的正常结果,不会影响 录制。

图像传感器	5 百万像素 CMOS 传感器
操作模式	影片录制 相片拍摄
镜头	F3.2 (f = 7.2mm)
焦距范围	5 英尺 (150 cm) ~ 无限远 (正常模式)
	6 英寸~10 英寸 (15 cm~25 cm) (近拍 模式)
对焦	在 1080p 模式下为 2 倍数字对焦;在 所有其他模式下为 4 倍数字对焦。
快门	电子
液晶屏监视器	3"
存储媒介	内部 128 MB 存储器 (大约 90 MB 可用 于拍摄影片和相片)
	SD/SDHC 卡支持 (高达 32GB)
图像分辨率	2592 x 1944 (5 百万像素)
影片分辨率	HD 1080p/HD: 1440 x1080 (30 fps)
	HD 720p/HD: 1280 x 720 (30 fps)
	SD 宽幅: 848 x 480 (60 fps)
	SD 标准 /SD: 640 x 480 (30 fps)
	QVGA: 320 x 240 (30 fps)
色彩平衡	自动 / 手动 (日光、荧光灯、钨灯)
自拍延时	10 秒延时
光源	LED 灯
文件格式	图片: JPG
	影片:MPEG4 H.264 采用 AVI 或 MOV 格式
图像播放	单个图像和幻灯播放
电脑界面	mini USB 2.0 端口
电视输出	可选择 NTSC/PAL 制式, mini HDMI 或 AV 输出
电池	锂离子充电电池 (NP-60)
尺寸	4.29 X 3.15 X 1.1 英寸
高 X 宽 X 深	(10.9 X 8 X 2.8 cm)
重量	6.24 盎司 (177 克) 不带电池

缺省设置

分辨率	影片为 HD 1080p/HD
	相片为 2592 x 1944 (5 百万像素)
防抖动	关
运动探测	关
场景	自动
色彩平衡	自动
声音	开
时间标记	关
语言	英语
简单模式	开
帮助文字	开
电视制式	NTSC
文件格式	AVI
音量水平	12
光源	关
自拍延时	关

影雅 INSI ĒNIA

www.insigniaproducts.com (400) 670-

- 1

影雅和 INSIGNIA 是 BBY Solutions, Inc. 的商标 本产品在百思买商店,五星电器商店专卖 © 2010 BBY Solutions, Inc. 保留所有权利