

小型 DECT 普通紙傳真機 操作手冊

型號 KX-FC248HK



使用本機器之前請先詳閱操作手冊,並妥 善存放本手冊以備將來參考之用。

本機與來電顯示和 SMS 兼容。 若要使用此 功能,您必須向服務供應商申請適當的服 務。



如何使用操作手册



使用操作手册時,請隨時打開封面頁(下一頁),以方便您輕鬆找到按鈕的位置。



控制面板的位置

使用操作手冊時,請隨時打開此頁。 如需每個按鈕的說明,請參閱9頁。

主機



按鈕(以字母順序排列) AUTO ANSWER ⑦ CALLER ID ① COPY ① DIGITAL SP-PHONE ① ERASE ④ FAX/START ① FLASH ⑦ GREETING ③

HELP ⑧ LOCATOR/INTERCOM ② MENU ⑤ MIC (麥克風) ③ MUTE ⑨ NAVIGATOR ⑫ PAUSE ⑧ PLAYBACK ⑤

REDIAL (B) SET (I) SMS PRINTING (G) START (I) STOP (2) TONE (G) VOLUME (2)

無線子機



按鈕 左單鍵① ~ (通話)鍵 ② 多向操作鈕 ③ ☞ (免提聽筒)鍵 ④ ※ (音頻)鍵 ⑤ R (瞬切)鍵 ⑤ 右單鍵 ⑦ ※ ⑥ (電源/通話關閉)鍵 ⑧ C (清除)鍵 ⑨ INT (內線對講)鍵 ⑩ 麥克風 ⑪

親愛的客戶,

感謝您購買 Panasonic 傳真機。

您所購買的產品符合數碼無線電話機技術(DECT)的製造標準。DECT 技術的特點是防竊聽的高安全 性及高品質的數碼傳輸。本電話所設計的應用範圍極為廣泛。

供您將來參考之用

購買日期

序號(位於本機背面)

經銷商名稱及地址

經銷商電話號碼

請在此附上您的銷售收據。

小心:

請注意影印或接收過的文件的影像會留在使用的打印菲林上。處理使用過的打印菲林時請謹慎。
 請勿在紙張的打印面使用橡皮擦,以防造成打印結果模糊。

商標:

• Eatoni 與 LetterWise 為 Eatoni Ergonomics, Inc. 的商標。

重要安全說明

使用本機時,必須遵照基本安全預防措施,以減 少發生火災、觸電或個人傷害的危險。

- 1. 請詳閱並理解所有說明。
- 2. 請遵照本機所標示的所有警告和說明。
- 清潔本機前,請先從電源插座拔下本機插 頭。請勿使用液體或噴霧清潔劑。請使用濕 布清潔本機。
- 請勿在近水處,例如靠近浴缸、臉盆、廚房 水槽等地方使用本機。
- 請將本機置於穩定的平面上。若本機摔落, 可能導致嚴重損壞及/或傷害。
- 請勿遮蓋本機上的插槽及開口。插槽及開口 有助於通風並保護機器免於過熱。請勿將本 機置於散熱裝置附近,或通風不良處。
- 只能使用本機上標示的電源。如果您無法確 定家中的電源類型,請向您的經銷商或當地 電力公司洽詢。
- 基於安全理由,本機配備有接地插頭。如果 您沒有此類型的插座,請安裝一個。請不要 改裝接地插頭,以免安全功能無法發揮。
- 請不要在電源線上放置物品。將本機安裝在 沒有人會踩過或絆倒電源線的地方。
- 請勿讓電源插座及延長線過度負荷。過度負荷可能會造成火災或觸電的危險。
- 請勿將任何物品推入本機插槽中。這可能會 造成火災或觸電的危險。請勿將任何液體潑 灑到本機上。
- 12. 為了降低觸電的危險,請勿擅自拆解本機。 如需要維修服務,請將本機送至授權服務中 心。打開或移除機蓋可能會讓您暴露在危險 的電壓或其他危險當中。重新組裝不正確, 可能會在持續使用本機時導致觸電。
- 13. 發生下列情況時,請先從電源插座上拔下本 機插頭,再前往授權服務中心尋求維修服 務:
 - A. 電源線損壞或磨損時。
 - B. 液體潑灑入本機。
 - C. 本機接觸到雨或水。
 - D. 依操作手冊指示,而本機仍無法正常運作。只在操作手冊提及的控制上進行調整。不當調整可能導致授權服務中心進行額外的維修工作。
 - E. 本機摔落或機體損壞。
 - F. 本機性能出現明顯變化。
- 14. 打雷時,請避免使用非無線型電話。閃電時,可能會有極微的觸電危險。
- 本機附近發生氣體洩漏時,請勿使用本機報案。

妥善存放這些操作說 明

小心:

安裝

- 請勿在閃電大雨時安裝電話線。
- 除非插頭是特別設計在潮濕處使用,否則請 勿在潮濕處安裝電話插頭。
- 除非已切斷網絡介面上的電話線,否則請勿 碰觸未絕緣的電話線或接頭。
- 安裝或更改電話線時請注意。
- 請勿以潮濕的手碰觸插頭。
- 本機不得在急救/加護醫療設備附近使用,帶 有心律調整器者也不得使用。

電池

為了減少火災或對人體造成傷害的危險,請參閱 及依從本指示。

- 請僅使用指定電池。
- 請勿將電池丟棄火中。可能會造成電池爆 炸。請檢查當地廢棄物管理規定的特殊處理 說明。
- 請勿打開或切開電池。流出的電解液具有腐 蝕性,可能會燙傷或傷害眼睛或皮膚。吞下 電解液可能會中毒。
- 請小心處理電池。請勿讓戒指、手鐲或鑰匙
 等導電物體觸及電池,以免發生短路造成電 池與/或導電物體過熱而導致燙傷。
- 本產品隨附的電池充電或相關的使用方法只 能按照本操作手冊所指定的說明及限制。
- 請僅使用隨附的充電器為電池充電。請勿瞎 弄充電器。若不依從本指示,可能會造成電 池膨脹或爆炸。

警告:

 為避免發生火災及觸電,請勿讓產品遭雨淋 濕或受潮。

為了達到最佳性能

電池的充電

- 初次使用前,請先將手機放在充電器上約7 小時。
- 詳情請參閱 19頁。



操作距離和雜音

 主機及無線子機利用無線電波互相通訊。
 為了取得最遠距離與無雜訊的操作,我們的 建議如下:



- ④將主機放置於遠離電視、收音機、個人電腦 或其他電話等電器設備。
- ②將主機放置於較高和中央及沒有阻礙物(如 牆壁)的位置。

環境

- 請讓本機遠離產生電子雜訊的裝置,如螢光 燈與馬達。
- 應避免本機受灰塵、高溫及震動干擾。
- 避免讓本機暴曬於直射的陽光下。
- 請勿將重物置於本機上。

 請務必讓本機遠離熱源,如電暖爐、廚房爐 灶等。並請勿將本機置於室溫低於5℃或高 於35℃(主機)/40℃(無線子機、充電 器)的房間。而潮濕的地下室也應避免。

例行保養

- 請以軟布擦拭本機表面。請勿使用揮發油、
 稀釋劑及任何具腐蝕性的粉末。
- 記錄紙張
- 以原包裝將尚未使用的紙張存放在通風和乾燥的地方。否則可能會影響打印品質。

1. 序言

配件		
1.1	隨機的配件	7
1.2	配件資訊	8
控制面	板簡介	
1.3	主機按鈕說明	9
1.4	無線子機的按鈕說明	9
1.5	無線子機的顯示屏說明1	0
1.6	概述1	2

2. 安裝

土恱	
2.1	打印菲林安裝/更換
2.2	聽筒線
2.3	送紙托盤
2.4	記錄紙張
無線子	機
2.5	電池的安裝/更換

3. 事前準備

連接和設定

3.1	連接	
3.2	電池的充電	19
3.3	開啟 / 關閉無線子機	
說明扬	安鈕	
3.4	主機說明功能	
音量		
3.5	調整無線子機音量	21
3.6	調整主機音量	
初始讀	殳定 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
3.7	日期和時間	
3.8	您的標示	
3.9	您的傳真號碼	25

4. 電話

撥打和	接聽電話	
4.1	撥打電話	26
4.2	接聽電話	27
錄製		
4.3	錄下電話對話(僅限無線子機)	28
自動撥	號	
4.4	無線子機電話簿	28
4.5	主機電話簿	30
來電顯	示	
4.6	來電顯示服務	31
4.7	檢視來電者資料並回撥	32
4.8	回撥/儲存之前先編輯來電者的電話號	長九
	碼	33
4.9	刪除來電者資料	34
4.10	將來電者資料儲存到電話簿中	34

SMS

4.11	SMS (短訊服務)	35
4.12	傳送訊息	35
4.13	接收訊息	37
4.14	SMS 功能設定指南	39
4.15	打印 SMS 訊息	40
4.16	可使用的 SMS 字元輸入	41
4.14 4.15 4.16	SMS 功能設定指南 打印 SMS 訊息 可使用的 SMS 字元輸入	

5. 傳真

13 15

15 16

17

傳真文件

手動傳真	43
可傳送的文件	44
使用主機電話簿傳送文件	45
廣發傳送	45
真	
選擇傳真機的使用方式	47
手動接收傳真關閉自動接收	49
自動接收傳真一開啟自動接收	50
提取傳真(從對方的傳真機提取傳真)
51	
拒收垃圾傳真設定(避免接收不受歡	迎
來電者的傳真)	52
	手動傳真

6. 雙音辨號

雙音辨號

6.1	與鈴聲偵測功能搭配使用	53
61	的经龄店训告的状态情况	53
0.1	兴好军俱则切能拾乱使用	

7. 影印

影印		
7.1	開始影印	

8. 答錄機

問候詞		
8.1	錄製您的問候訊息	
來電詞	孔息 しんしん しんしん しんしん しんしん しんしん しんしん しんしん しん	
8.2	聽取錄製訊息	57
備忘釒	绿訊息	
8.3	為其他人或自己留言	57
遙距	やして 単作 しんしん しんしん しんしん しんしん しんしん しんしん しんしん し	
8.4	使用無線子機來操作答錄機	
8.5	從遙距位置操作	61

9. 設定功能

~	1414
	<u>744</u>
	ገጾጀ

9.1	主機設定	63
9.2	基本功能	64
9.3	進階功能	65
9.4	設定功能的直接控制鍵	67
無線子	機	
9.5	無線子機設定	69
9.6	使用主機 PIN 碼來設定無線子機	74

10.多台機器的操作

擴充機器

10.1	操作附加的機器	. 77
10.2	將無線子機登錄到主機	. 77
10.3	內線對講	. 78
10.4	通話轉接/三人會議通話	. 79
10.5	複製無線子機電話簿項目	. 80
10.6	對講機	. 80

11.實用資訊

實用資訊

11.1	使用背夾	
11.2	使用可選耳機	
11.3	壁掛安裝充電器	
11.4	無線子機可使用的字元輸入	

12.說明

錯誤訊	,思	
12.1	錯誤訊息-報表	86
12.2	錯誤訊息-主機顯示屏	86
故障排	除	
12.3	當某個功能無法使用時,請檢查此處	89
夾紙		
12.4	記錄紙張夾紙	95
12.5	文件夾紙—傳送	97
清潔		
12.6	清潔記錄紙張送稿器	98
12.7	清潔文件送稿器 / 掃描玻璃	99
12.8	清潔熱印頭1	100

13.一般資訊

	的報表	打印的
 (僅限主機)	參考清單和報表	13.1
		規格
 	規格	13.2

14.索引

14.1	索引		104
------	----	--	-----

1.1 隨機的配件

編號	項目	數量	注意事項
1	電源線	1	
2	電話線	1	
3	聽筒	1	
4	聽筒線	1	
5	送紙托盤	1	
6	測試用打印菲林(35公尺長)	1	打印約105張 A4尺寸的紙張。*1
7	無線子機	1	
8	充電電池	2	AAA 尺寸
9	電池蓋	1	
10	交流電源變壓器	1	
1	背夾	1	
12	充電器	1	
13	操作手冊	1	中文
		1	英文
14	快速安裝指南	1	

*1 有關替換菲林的詳細資訊,請參閱 8頁。



注意:

● 如果有任何物品遺失或損壞,請洽詢經銷商。

● 請妥善存放原來的紙箱和包裝材料,以方便將來運送本機。

1.2 配件資訊

1.2.1 可用配件

型號	項目	規格 / 使用
KX-FA54E	替換菲林 ^{*1}	35 公尺 × 2 卷 (每卷可打印大約 105 張 A4 尺寸的紙張。)
KX-TCA151E	擴充無線子機	
KX-TCA89EX	耳機	

*1 我們建議您購買全尺寸的替換菲林,以便在本機上使用。請使用 Panasonic 原廠的替換菲林。打印菲林不可重複使用。請不要重新回轉並再度使用打印菲林。

注意:

● 更換電池時,只可使用2顆 AAA 尺寸的鎳氫(Ni-MH)電池或鎳鎘(Ni-Cd)電池。



- (REDIAL) (PAUSE)
 - 重撥主機最後一次的撥號。
 - 撥號時插入暫停。

(MUTE)

 通話中不讓對方聽到您的聲音。再按一次 即可繼續通話。

- 1.4 無線子機的按鈕說明 保持封面頁打開以看到按鈕位置。 1 左單鍵 選擇顯示在此鍵上方的項目(11頁)。 2【丶】(通話)鍵 撥打/接聽電話(26,27頁)。 3 多向操作鈕 ● 搜尋已儲存的項目(29頁)。 選擇顯示在顯示屏上的項目(10頁)。 ● 設定時,選擇功能或功能設定。 • 到下一個操作。 ④【☆】(免提聽筒)鍵 ● 有關免提聽筒的操作(26頁)。 **5**【*****】(音頻)鍵 如果您的電話線路有旋轉脈衝式服務,暫 時將脈衝撥號變更為音頻撥號。 6 (R) (瞬切) 鍵 使用特殊電話服務以轉駁分機來電。 7 右單鍵 選擇顯示在此鍵上方的項目(11頁)。
- ⑧【★◎】(電源/通話關閉)鍵
 - 開啟 / 闢閉電源(20頁)。
 - 掛斷(26,27頁)。
 - 停止操作或設定作業。
 - 結束設定。
- **9**[C](清除)鍵
 - 刪除字元/數字(28頁)。按下並按住可
 刪除所有字元/數字。
- ❶【INT】(內線對講)鍵
 - 內線呼叫或搜尋主機或其他無線子機(78 頁)。

🛈 麥克風

• 內建麥克風。

使用多向操作鈕

無線子機多向操作鈕可用於瀏覽選單及選擇顯示 屏上的項目,操作方法為向上、向下、向左或向 右推。



也可以用於選擇中央的單鍵圖示(11頁),操作 方法為按下多向操作鈕的中央。



注意:

 最多一次可顯示5個選單項目。要選擇未顯示在目前頁面上的選單項目,請將多向操作 鈕向上或向下推動。

1.5 無線子機的顯示屏說明

顯示屏圖示

無線子機顯示屏上顯示許多圖示,指示本機目前 的狀態。



編號	顯示屏圖示	意義
1	٣	在主機通話範圍內 ● 閃爍時:無主機 (超出主機通話 範圍、無線子機 未登錄至主機、 主機沒電)
2	•1))	無線子機正在存取主 機(內線對講、內線 呼叫等)
	ſ	無線子機正在外線電 話上
(3)	*	撥號限制開啟(71 頁)
4	8	正在存取電話簿(28 頁)
5		自動接收設定已開啟 (47頁)
6	(電池電量(19頁)
	"H/set 1"	無線子機號碼或名稱 (72頁)
Ø	IN USE	另一台機器正在使用 線路
8	-)	新的來電(僅限來電 顯示服務的使用者, 32頁)
9		接收到 SMS 訊息 (僅限 SMS 的使用 者,37頁)
10		已錄下新訊息(59 頁)

編號	顯示屏圖示	意義
1	X	鈴聲音量關閉(21 頁)
12	●Į	熱線直撥開啟(72 頁)
13	(1)	新的語音信箱訊息 (僅限語音信箱的使 用者;34頁)

選單圖示

在待機模式下,按下多向操作鈕可顯示無線子機 的主選單。您可以從這裡存取各種功能與設定。

選單圖示	選單 / 功能
→】	"Caller ID"
\square	"℠℁" (短訊服務)
	"TAM Operation"
A	"Setting Handset"
	"Setting Base"
252	"Walkie-Talkie"

單鍵

本無線子機有兩個單鍵與一個多向操作鈕。按下 單鍵或按下多向操作鈕中央,您就可以選擇上面 有單鍵圖示的功能或操作。

- 按下左單鍵或右單鍵,可選擇最左邊或最右邊的單鍵圖示。
- 按下多向操作鈕中央可選擇中央的單鍵圖示。
- 依您使用本機方式的不同,顯示的圖示也有 所不同。



單鍵圖示

單鍵圖示	結果
2	返回上一個畫面。
	顯示主選單。
	顯示適當的子選單。
OK	接受目前設定。
\mathbf{C}	顯示之前撥打的電話號碼。
\mathbf{a}	開啟電話簿。
	建立新的電話簿項目。
Q	顯示電話簿搜尋選單。
FO	關閉鍵盤鎖定功能(26頁)。
12/24	時間輸入切換為 AM、PM 或 24 小時制。
0	停止錄製或播放。
Ň	選擇 LetterWise [®] 字元輸入時會顯示。按一下選擇另一種輸入模式。
ABC	選擇字母字元輸入時會顯示。按 一下選擇另一種輸入模式。
0-9	選擇數值字元輸入時會顯示。按 一下選擇另一種輸入模式。
АВГ	選擇希臘字元輸入時會顯示。按 一下選擇另一種輸入模式。

1. 序言

單鍵圖示	結果
AÄÅ	選擇延伸1字元輸入時會顯示。 按一下選擇另一種輸入模式。
SŚŠ	選擇延伸2字元輸入時會顯示。 按一下選擇另一種輸入模式。
АБВ	選擇西里爾字元輸入時會顯示。 按一下選擇另一種輸入模式。
\checkmark	請在選單選項上勾選。
Ρ	撥號時插入暫停。
X	在通話時開啟/關閉靜音功能。
X	刪除選擇的項目。
	單鍵無功能時會顯示。

- 1.6 概述
- 1.6.1 主機



- ① 揚聲器
- 2 文件導板
- ③ 送紙托盤
- ④ 記錄紙張托架
- ⑤ 記錄紙張入口
- ⑥ 記錄紙張出口
- ⑦壓紙欄
- ⑧ 前蓋
- ⑨ 文件出口 10 文件入口
- ① 綠色按鈕(後蓋鬆開按鈕)
- ⑫ 後蓋

1.6.2 無線子機



- ① 響鈴指示燈 / 充電指示燈
- 2 揚聲器
- ③ 耳機插座
- ④ 聽筒

2.1 打印菲林安裝 / 更换

重要事項:

● 請在安裝前撕下所有的藍色封箱膠布。

2.1.1 安裝打印菲林

本機隨附的打印菲林為測試用打印菲林。

1 拉起中央的部份開啟前蓋。



2 按下綠色按鈕以鬆開後蓋(①)。



3 將後蓋打開。



- 4 將前打印菲林卷的藍色齒輪插入本機的左插 槽(①)以插入前打印菲林卷。 將後打印菲林卷的白色齒輪插入本機的左插 槽(②)以插入後打印菲林卷。
 - 可以安心碰觸打印菲林,它不會像碳紙一 樣因碰觸而沾在手上。

請確定藍色齒輪(①)與白色齒輪
 (②)的安裝如圖所示。



5 依箭頭方向轉動藍色齒輪(①),直到打印 菲林收緊為止(②)。



- 正確
 - 打印菲林已在藍色軸芯(③)上捲一
 圏。



不正確

 ●打印菲林並沒有捲在藍色軸芯上 (④)。



● 打印菲林被反轉了。



• 打印菲林鬆脫或皺褶。



6 按下兩端的凹口區域(①),牢牢地關閉後 蓋。



7 牢牢地關閉前蓋。



2.1.2 更換打印菲林

為確保裝置可正常操作,我們建議您使用 Panasonic 替換菲林。與配件有關的詳細資訊, 請參閱 8頁。

如因使用非原廠 Panasonic 替換菲林而造成裝置損壞或打印品質低劣,我們不負任何責任。

重要事項:

- 請事先取出記錄紙張和送紙托盤,否則可能 會造成送紙錯誤或夾紙。
- **1** 打開機蓋(請參閱 13頁的步驟 1 到 3)。
- 取出用過的芯(①)和使用過的打印菲林
 (②)。



3 從新的打印菲林(③)上移除阻塞物(①) 和標籤(②)。



- 4 裝入打印菲林並關上機蓋(請參閱 13頁上的 步驟 4 到 7)。
- 5 安裝送紙托盤(15頁),然後再放入記錄紙 張(16頁)。

2.2 聽筒線

連接聽筒線(①)。



2.3 送紙托盤

將送紙托盤的夾片(①)插入本機後方的插槽 (②)。



2.4 記錄紙張

本機一次最多可放置 30 張 80 g/m² 的紙張。 關於記錄紙張的資訊,請參閱 102頁。

1 將壓紙欄向前拉(①)。



2 將紙張弄鬆以防夾紙。



3 放入紙張,打印面朝下。
 ● 紙張不應超過夾片處(①)。



4 推回壓紙欄(①)。



 如果未正確裝入紙張,請重新調整紙張, 否則可能導致夾紙。







2.5 電池的安裝 / 更換

2.5.1 安裝電池

1 先裝入電池負極(-)。



2 關上電池蓋。



2.5.2 更換電池

如果在電池已充足電的情況下閃爍 **一**,則必須更換電池。請僅使用 Panasonic 電池。與配件有關的詳細資訊,請參閱 8頁。

重要事項:

- 初次使用前,請先將新電池充電約7小時。
- 當安裝電池時,就算安裝相同種類的電池, 亦要確保電池種類的設定正確(72頁)。
- ●請僅使用充電電池。如果您安裝非充電電池 並開始充電,則電池可能會漏出電解液。
- ●請勿將新舊電池混合使用。
- 用力按下電池蓋上的凹槽,然後將電池蓋往 箭頭方向滑動。



2 先取出電池正極(+)。更換兩顆電池。請 參閱電池的安裝程序。

3.1 連接

- 重要事項:
- 當電源中斷時,本機將無法運作。如要在緊 急情況下撥打電話,您應將一台能在電源中 斷時運作正常的電話連接至電話線路。

3.1.1 主機

- 電源線
 - 連接至電源插座(220V-240 V, 50/60 Hz)。
- 電話線
 - 連接至單一電話線插頭。



小心:

- 操作本機時,電源插座應靠近本機且易於維 修之處。
- 請使用本機隨附的電話線。
- 請勿延長電話線。

注意:

- 如果同一條電話線上連接有其他設備,本機可能會擾亂設備的網絡狀況。
- 如果您將本機與電腦搭配使用,而您的網絡 供應商告訴您要安裝濾波器(③)時,請依 下列指示連接電話線。



- 3.1.2 充電器
- ① 交流電源變壓器
 - 連接至電源插座(220V-240 V, 50/60 Hz)。
- 2 電線鉤
 - 牢固插好交流電源變壓器連接線,以避 免鬆脫。



小心:

- 如果無線子機未充電,您無法撥打或接聽電話。
- 僅使用隨附的 Panasonic 交流電源變壓器。
- 必須隨時連接交流電源變壓器。(變壓器在 使用期間發熱是正常現象。)
- 交流電源變壓器應連接到垂直或安裝在地面 的交流電源插座。請勿將交流電源變壓器連 接到安裝在天花板的交流電源插座,因為變 壓器的重量可能會導致其掉落。

3.2 電池的充電

初次使用前,請先將無線子機放在充電器上約7 小時。

電池充電時充電指示燈(①)轉為紅色,充完 電後則為綠色。



注意:

 請每月使用柔軟乾燥的抹布清潔一次無線子 機充電接點(2)與充電器的充電接點
 (3),以免影響電池充電。如果本機放置 地點的油污、灰塵過多或濕度過高,請多清 潔幾次。

電池電量

您可在無線子機顯示屏上確認電池電量。

電池符號	電池電量
	青
	中
	低 ● 閃爍時:需要充電

注意:

- 如果已關閉無線子機,則將無線子機放到充 電器上時會自動開啟。
- 當無線子機放到充電器上時,無線子機將無法運作。
- 當您將無線子機從充電器上拿起時,如果
 正在閃爍,請至少將電池充電 15 分鐘。

電池壽命

當 Panasonic 電池已充足電以後,其效能如下: 鎳氫電池(典型 700 mAh)

操作	操作時間	
使用時(通話中)	大約 10 小時	

操作	操作時間
備用時(待機)	大約 180 小時

鎳鎘電池(典型 250 mAh)

操作	操作時間
使用時(通話中)	大約4小時
備用時(待機)	大約 60 小時

注意:

- 上述時間為效能最佳的時間。
- 電池操作時間可能會隨著使用條件與環境溫度而縮短。
- 當無線子機從充電器取下時,即使無線子機 不在使用中,仍會耗用電池電力。您將無線 子機從充電器取下的時間越久,您可使用無 線子機通話的時間就越短。
- 除非反覆取出和更換電池,否則無法將電池 過度充電。

3.3 開啟 / 關閉無線子機

3.3.1 開啟電源

按下【★①】約1秒。

● 顯示屏將會更改為待機模式。



3.3.2 關閉電源

按下【★①】約2秒。

顯示屏將會變成空白。

3.4 主機說明功能

本機包含許多有用的資訊,您可將它打印出來以方便參考。

基本設定:(Basic Settings) 如何設定日期、時間、您的標示和傳真號碼。

功能清單: (Feature list) 如何設定功能。

電話簿:(Phonebook) 如何將姓名和電話號碼儲存至主機電話簿,以及 如何撥號。

電話答錄機的操作:

(Telephone answering machine operation) 如何使用電話答錄機。

接收傳真:(Fax receiving) 如何設定主機接收傳真。

影印機: (Copier) 如何使用影印功能。

報表: (Reports) 可用報表的清單。

來電顯示:(Caller ID) 如何使用來電顯示功能。



- 1 按下【HELP】。
- 2 重複按【 ↓ 】或【 ▶ 】直到出現所需的項目。
- 3 按下 [SET]。
 - 將會打印選取的項目。





鈴聲音量

有七個等級(高至關閉)可供選擇。

- 1. 按下 🔳 (多向操作鈕中央)。
- 3. 按下 OK 。
- 重複向上或向下推動多向操作鈕以選擇
 "Ringer Option"。
- 5. 按下 OK。
- 重複向上或向下推動多向操作鈕以選擇
 "Ringer Volume"。
- 7. 按下 OK。
- 重複向上或向下推動多向操作鈕以選擇想要 的音量。
- 9. 按下 OK。
- 10.按下【≯①】。

注意:

- 鈴聲音量設定為關閉時,將會顯示 公。
- 當鈴聲音量設為關閉時,無線子機將不會在 接收來電時響鈴。無線子機只會在內線電話 及內線呼叫時,以最低音量響鈴。

鈴聲類型

您可從15種鈴聲類型中,選擇接收來電、內線電話及內線呼叫時的鈴聲。來電顯示服務使用者也可為每一個類別選用不同的鈴聲(70頁)。

聽筒音量

有三個等級(高/中/低)可供選擇。 當使用【⌒】或【INT】時,向上或向下按多向操 作鈕。

揚聲器音量

有六個等級(高至低)可供選擇。 **當使用【��】時**,向上或向下按多向操作鈕。 3.6 調整主機音量



鈴聲音量

有四個等級(高/中/低/關閉)可供選擇。 本機處於待機模式時,按【+】或【--】。

 如果文件入口中有任何文件,您將無法調整 音量。確認入口上沒有文件。

關閉鈴聲

- 1. 重複按【一】直到出現"RINGER OFF= OK?"。
- 2. 按下【SET】。
- 若有外部來電,主機不會發出鈴聲,但會顯示"INCOMING CALL"。有內部來電時,主機將以低音量發出鈴聲。
- 重新開啟鈴聲,按【+】。

鈴聲類型

您可從6種鈴聲類型中選擇接收來電時的響鈴。(64頁上的功能#17)。

聽筒音量

有三個等級(高/中/低)可供選擇。 使用聽筒時,按【+】或【-】。

揚聲器音量

有八個等級(高至低)可供選擇。 使用免提聽筒時,按【+】或【--】。

答錄機音量

有九個等級(高至關閉)可供選擇。 **聆聽訊息時**,按【↑】或【•】。

3.7 日期和時間

您可使用無線子機或主機,來設定日期和時間。

- 對方的傳真機將依照您的機器設定的日期和時間,在每頁傳真上打印日期和時間。
- 時間的精準度大約每個月±60 秒。

3.7.1 使用無線子機



重要事項:

- 確定主機的電源線已連接好。
- 確定 ▼ 並未閃爍。
- 1 按下 🔳 (多向操作鈕中央)。
- 2 使用多向操作鈕來選擇 ② "Setting Handset"。
- 3 按下 OK 。
- 4 重複向上或向下推動多向操作鈕以選擇"Set Date/Time"。
- 5 按下 **OK**。
 游標(■)將會出現在顯示屏上。

Y	(III)
Set I	ate/Time
Date	: 0 1-01-05
Time	:12:00 AM
ð	OK 12/24

6 輸入目前的兩位數日/月/年。 範例: 2005 年 8 月 10 日 按下 [1][0] [0][8] [0][5]。

Ψ	•••••
Set Date/T	ime
Date :10-0	8-05
Time : 1 2:0	0 AM
rð OK	12/24

- 7 輸入目前的兩位數小時/分鐘。重複按 12/24 以選擇 "AM"、"PM" 或 24 小時制。
 - ◆ 未顯示 "AM" 或 "PM" 時,選擇為 24 小時 制。

範例: 3:15PM (12 小時制輸入)

1. 按下 [0] [3] [1] [5]。

Y	Ē
Set D	ate/Time
Date	:10-08-05
Time	:03:1 5 AM
Ñ	OK 12/24

2. 重複按 12/24 直到出現 "PM"。

Y	Ē
Set I	Date/Time
Date	:10-08-05
Time	:03:1 5 PM
Ñ	OK 12/24

- 8 按下 OK 。
- 9 按下【≯0】。

修正錯誤

 使用多向操作鈕將游標移至不正確的數字, 並修正錯誤。

3.7.2 使用主機



1 按下 [MENU]。

SYSTEM SETUP		
PRESS NAVI.[4	▶]	

2 重複按【4】或【▶】直到出現如下顯示。

SET	DATE	&	ТI	ME
	PI	RES	55	SET

- 3 按下 [SET]。
 - 游標(■)將會出現在顯示屏上。

D:01/M	1:01/Y:05	
TIME:	12:00AM	

4 輸入目前的兩位數日/月/年。 範例: 2005年8月10日 按下【1】[0】[0][8][0][5]。

D:10/M:08/Y:05 TIME: 12:00AM

- 5 輸入目前的兩位數小時/分鐘。重複按【¥】 以選擇 "AM"、"PM" 或 24 小時制。
 - 未顯示 "AM" 或 "PM" 時,選擇為 24 小時 制。

範例: 3:15PM (輸入 12 小時制)

1. 按下 [0] [3] [1] [5]。

D:10/M:08/Y:05	
TIME: 03:15AM	

2. 重複按【**米**】直到出現"PM"。

D:10/M:08/Y:05	
TIME: 03:15PM	

6 按下 [SET]。

會顯示下一個功能。

7 按下 [MENU]。

修正錯誤

按下【◀】或【▶】將游標移至不正確的數字,並 修正錯誤。

如果您已申請來電顯示服務 日期與時間將依收到的來電資料自動設定。 如果之前未設定時間,則來電顯示將不會調

整時鐘。

3.8 您的標示

本機所傳送的每頁文件都會在上方打印您的標示。

這個標示可以是您的姓名或公司的名稱。



1 按下 [MENU]。

SYSTEM	SETUP	
PRESS	NAVI.[4	▶]

2 重複按【◀】或【▶】直到出現如下顯示。

YOUR	LOGO	
	PRESS	SEI

3 按下【SET】。

● 游標(■)將會出現在顯示屏上。

LOGO=

- 4 輸入您的標示,最多 30 個字元。有關詳細資 訊,請參閱下列字元表。
- 5 按下 [SET]。
 - 會顯示下一個功能。
- 6 按下 【MENU】。

利用主機撥號鍵盤選擇字元

鍵盤	字	元							
[1]	空工	格		#	&	,	()	
	*	,	-		/	1			
[2]	А	В	С	2					
	а	b	c	2					
[3]	D	E	F	3					
	d	e	f	3					
[4]	G	Н	Ι	4					
	g	h	i	4					

鍵盤	字	元					
[5]	J	K	L	5			
	j	k	1	5			
[6]	М	N	0	6			
	m	n	0	6			
[7]	Р	Q	R	S	7		
	р	q	r	s	7		
[8]	Т	U	V	8			
	t	u	v	8			
[9]	W	Х	Y	Ζ	9		
	w	x	у	z	9		
[0]	空	格		0			
[*]	變更大小寫。						
[FLASH]	輸	入	"_"				
(MUTE)	插入空格						
[STOP]	刪	除數	字				

注意:

輸入!	您的	肉標示
範例	"	BILL"

1. 按【2】2次。

LOGO=B

2. 按【4】3 次。

LOGO=BI

3. 按【5】3 次。

LOGO=BIL

 按下【▶】將游標移至下一個空格,然後按 【5】3次。

LOGO=BILL

變更大小寫

- 按下【*】按鈕可切換大小寫。
- 1. 按【2】2次。



如要使用相同的撥號鍵輸入另一個字元,請 按【▶】將游標移至下一個空格。

2. 按【4】3 次。



LOGO=Bi

3. 按下【**米**】。

4. 按【5】3 次。

LOGO=Bil

修正錯誤

- 1. 按下【 ◀ 】 或 【 ▶ 】 將游標移至不正確的字元。
- 2. 按下【STOP】。
 若要刪除所有字元,請按下並按住 【STOP】。
- 3. 輸入正確的字元。

利用【✤】或【━】選擇字元

如果不使用撥號鍵,您也可以利用【+】或【-】 選擇字元。

- **1.** 重複按【**一**】直到出現所需的字元。字元將以下列順序顯示:
 - 大寫字母
 - 2 數字
 - 3 符號
 - ④ 小寫字母
 - 如果您按下【+】,排列次序將會倒轉。
- 2. 按下【▶】 插入字元。
- 3. 回到步驟1輸入下一個字元。

3.9 您的傳真號碼

本機所傳送的每頁文件都會在上方打印您的傳真號碼。



1 按下 [MENU]。

SYSTEM SETUP PRESS NAVI.[↓ ▶]

2 重複按【◀】或【▶】直到出現如下顯示。

YOUR	FAX	NO.	
	PF	RESS	SET

- 3 按下【SET】。
 - 游標(■)將會出現在顯示屏上。
- 4 輸入您的傳真號碼,最多20個數字。

NO.=1234567

NO.=

5 按下 [SET]。
 ● 會顯示下一個功能。

範例:

6 按下 [MENU]。

注意:

- 【★】鈕輸入"+"而【‡】鈕則會輸入空格。
 範例: +234 5678
 按下【★】【2】【3】【4】【‡】【5】【6】【7】【8】。
- 若要在電話號碼中輸入破折號,按 [FLASH]。

修正錯誤

- 1. 按下【◀】或【▶】將游標移至不正確的數字。
- 2. 按下 [STOP]。
 若要刪除所有數字,請按下並按住 [STOP]。
- 3. 輸入正確的數字。

4.1 撥打電話

4.1.1 使用無線子機



- 1 拿起無線子機,並按下【 ◄】 或【 즉】 。
- 2 撥打電話號碼。
- 3 結束通話後,請按【★①】或將無線子機放到 充電器上。

免提聽筒操作

- 若要得到最好的效能,請注意以下事項:
 - 在安靜的環境中使用免提聽筒。
 - 與來電者輪流說話。
 - 如果您或對方無法聽到彼此的聲音,請依 需要重複向上或向下推動多向操作鈕以調 整揚聲器音量。

重撥無線子機最後一次的撥號

按下【~】或【��】,然後按下【��】(單鍵)。

自動重撥

- 按下【��】,然後按下 💽(單鍵)。
- 若在忙線中,本機將會自動重撥,最多重撥 11次。當無線子機正在重撥時,會自動開啟 靜音。

注意:

如果電話接通後未關閉靜音功能,請按
 20

使用重撥記錄撥打電話

無線子機會將最後 10 個已撥號的電話號碼儲存 在重撥記錄中。

- 1. 按下 🖸 (單鍵)。
 - 將會顯示前一個已撥號的電話號碼。
- 重複向上或向下推動多向操作鈕以選擇想要的號碼。
 - 若要退出清單,請按【≯①】。
- 3. 按下【⌒】或【☞】。

於撥號前編輯重撥記錄中的號碼

- 1. 按下 💽 (單鍵)。
- 重複向上或向下推動多向操作鈕以選擇想要的號碼,然後按下 。
- 3. 選擇 "Edit for Call", 然後按下 OK 。
- 4. 使用多向操作鈕移動游標,然後編輯號碼。
 - 將游標移到您想刪除的號碼,然後按下
 【C】。
 - 將游標置於您要插入號碼的右側,然後再加以修正。
- 5. 按下【丶】、【☞】 或 **OK** 以撥號。

刪除重撥記錄中的號碼

- 1. 按下 🖸 (單鍵)。
- 重複向上或向下推動多向操作鈕以選擇想要的號碼,然後按下 。
- 3. 選擇 "Delete",然後按下 OK 。
 如果您要刪除記錄中的所有號碼,請選擇
 "Delete All",然後按下 OK 。
- 4. 選擇 "Yes",然後按下 OK。
- 5. 按下【≯①】。

將重撥記錄中的號碼儲存至無線子機電話簿

- 1. 按下 💽 (單鍵)。
- 重複向上或向下推動多向操作鈕以選擇想要的號碼,然後按下 ●●。
- 3. 選擇 "Save Phonebook",然後按下 OK。
- 輸入名稱,最多16個字元(輸入字元的方式 請參閱84頁),然後按下 ○K。
- 5. 若有需要可編輯電話號碼,然後按下 OK。
- 6. 選擇想要的類別(31頁),然後按兩次 **OK**。
- 7. 按下【≯❶】。

鍵盤鎖定

無線子機可以鎖定,致使無法撥打電話或設定。 開啟鍵盤鎖定後您可以接聽來電,但無法使用其 他功能。在關閉鍵盤鎖定之前將無法撥打緊急電 話(75頁)。

若要開啟鍵盤鎖定,請按 **■** (多向操作鈕中 央)約2秒。

● 將會顯示 ┏ •

若要關閉鍵盤鎖定,請按 **FO**約2秒。

注意:

• 無線子機關閉時也會關閉鍵盤鎖定。

4.1.2 使用主機



- 1 拿起聽筒或按下 [DIGITAL SP-PHONE]。
- 2 撥打電話號碼。
- 結束通話後,將聽筒放回,或按下 [DIGITAL SP-PHONE]。

免提聽筒操作

- 若要得到最好的效能,請注意以下事項:
 在安靜的環境中使用免提聽筒。
 - 與來電者輪流說話。
 - 如果您或對方無法聽到彼此的聲音,請依
 需要重複按【+】或【-】以調整揚聲器音量。

重撥主機前一個已撥號的電話號碼

拿起聽筒或按下【DIGITAL SP-PHONE】,然後 按下【REDIAL】。

自動重撥

按下【DIGITAL SP-PHONE】,然後按下 【REDIAL】。

- 若在忙線中,本機將會自動重撥,最多重撥9 次。當主機正在重撥時,會自動開啟靜音。
- 注意:
- 如果電話接通後未關閉靜音功能,請按 【MUTE】。

- 4.2 接聽電話
- 4.2.1 使用無線子機



- 拿起無線子機,並按下【⌒】或【哈】。
 您也可以按下從【0】至【9】、【★】、【#】 或【INT】的任何撥號鍵以接聽來電。(任 何鍵接聽功能)
- 2 結束通話後,按下【★①】或將無線子機放到 充電器上。

自動通話功能

只要從充電器拿起無線子機,即可接聽電話。並 不需要按下【~】。要開啟此功能,請參閱72 頁。

4.2.2 使用主機



[DIGITAL SP-PHONE]

- 拿起聽筒或按下【DIGITAL SP-PHONE】。
- 結束通話後,將聽筒放回,或按下 [DIGITAL SP-PHONE]。

4.3 錄下電話對話(僅限無

線子機)

您可使用無線子機錄下電話對話。錄下的對話會 視為新訊息。若要聽取錄下的對話,請參閱 57, 59頁。

- 保持封面頁打開以看到按鈕位置。
- 1 在通話時按下 🔳 (多向操作鈕中央)。
- 2 按下 OK。
 - 您會聽到嗶聲並開始錄音。
 - 每15秒會發出嗶聲,對方也會聽到此聲
 音,但是此聲音並不會被錄下。
- 3 如果要停止錄音,請按 🕕。
- 注意:
- 錄製雙方的電話對話可能有法律限制。請通 知對方正在錄製對話中。

4.4 無線子機電話簿

利用無線子機的電話簿,打電話時便無需手動撥號。您可以儲存 200 個姓名及電話號碼至電話簿中,並以姓名或類別搜尋輸入。

當系統有擴充無線子機(77頁),每部無線子機 都可以有各自的電話簿。您可在兩部無線子機間 複製電話簿項目(80頁)。

● 主機有自己的電話簿(30頁)。



4.4.1 儲存電話簿項目

- 1 按下 💟 (單鍵)。
- 2 按下 🐼。
 - 顯示屏會短暫地顯示電話簿中尚可輸入的 數目。
- 3 輸入姓名,最多16個字元(有關字元輸入的 資訊,請參閱84頁)。
- 4 按下 OK。
- 5 輸入您的電話號碼,最多24個數字。
- 6 按下 **OK**。
- 7 選擇輸入的類別,或選擇"off"。
 - 來電顯示服務使用者可使用擴充的私人類 別功能(31頁)。
 - 您可以類別搜尋無線子機電話簿中的輸入 (29頁)。
 - 您可以更改類別名稱(71頁)。
- 8 按兩次 **OK**。
 - 若要設定其他項目,重複步驟3至8。
- 9 按下【≯0】。

注意:

● 如果儲存新輸入的空間不夠,將會顯示
 "Memory Full"。請刪除不需要的項目(29 頁)。

修正錯誤

使用多向操作鈕移動游標至不正確的字元/數字。

- 2. 按下【C】。
 - 若要刪除所有的字元/數字,請按下並按 住【C】。
- 3. 輸入正確的字元/數字。

4.4.2 利用電話簿撥打電話

使用此功能之前,請將所要的姓名和電話號碼儲存到無線子機電話簿中(28頁)。

- 1 按下 💟 (單鍵)。
- 2 重複向上或向下推動多向操作鈕以顯示想要的輸入。
 - 您也可以使用 29頁中的一種搜尋方式來 尋找項目。
- 3 按下【丶】或【峄】。
 - 無線子機會自動開始撥號。

依照姓名字首搜尋

- 1. 按下 💟 (單鍵)。
- 按下對應您要搜尋字母的撥號鍵([0]至 [9])(84頁)。
 - 重複按下相同的撥號鍵,以顯示該撥號鍵 上每個字母的第一個對應的輸入。
 - 如果您所選擇的字母沒有對應的輸入,則 會顯示下一筆輸入。
- 重複向上或向下推動多向操作鈕以顯示想要 的輸入。

依第一個字元來搜尋名稱(索引搜尋)

這個功能非常適合用於搜尋開頭不是英文字母的 輸入。

- 1. 按下 💟 (單鍵)。
- 2. 按下 🔎。
- 3. 選擇 "Index Search", 然後按下 OK 。
- 4. 重複按下右單鍵,選擇含有您要搜尋字元的 字元輸入模式(ABC、ABF 或 ABB)。
- 5. 按下含有您要搜尋字元的撥號鍵([0] 至 [9])。
 - 重複按下相同的撥號鍵選擇您要搜尋的字元。
- 6. 按下 **OK**。
 - 顯示開頭是您所選擇的字元的第一個輸入。如果沒有這個輸入,則會顯示下一個輸入。
- 重複向下推動多向操作鈕以顯示想要的輸入。

依照類別搜尋姓名

- 1. 按下 💟 (單鍵)。
- 2. 按下 🔎。
- 3. 選擇 "Category", 然後按下 OK。

- 選擇您要搜尋的類別,然後按下 OK。
 顯示該類別中的第一個項目。
 - 如果顯示 "Memory Empty",表示您所 選擇的類別沒有這個項目。
- **5.** 重複向下推動多向操作鈕以顯示想要的輸入。

4.4.3 編輯儲存的項目

- 1 按下 💟 (單鍵)。
- 2 重複向上或向下推動多向操作鈕以顯示想要的輸入。
 - 您也可以使用 29頁中的一種搜尋方式來 尋找項目。

3 按下 🔳。

- **4** 選擇 "**Edit**", 然後按下 **OK**。
 - 如果您不須要編輯姓名,請跳至步驟6。
- 5 編輯姓名。如需更多詳細資料,請參閱 28頁 的儲存程序。
- 6 按下 ○K 。
 如果您不須要編輯電話號碼,請跳至步 驟 8。
- 7 編輯電話號碼。如需更多詳細資料,請參閱 28頁的儲存程序。
- 8 按下 OK 。
- 9 選擇類別,或選擇 "Off"。
- 10 按兩次 ○K 。
 編輯其他項目時,重複步驟2至10。
- 11 按下【≯0】。

4.4.4 刪除儲存的項目

- 1 按下 ▶ (單鍵)。
- 2 重複向上或向下推動多向操作鈕以顯示想要的輸入。
 - 您也可以使用 29頁中的一種搜尋方式來 尋找項目。
- 3 按下 🔳。
- 4 選擇 "Delete", 然後按下 **OK**。
- 5 選擇 "Yes"。
 - 如果要取消刪除,請按【≯①】。
- 6 按下 **OK**。
- 7 按下【≯0】。

4.4.5 單鍵速撥

無線子機撥號鍵【1】至【9】每個都可以當作單鍵 速撥使用,讓您只要按下一個撥號鍵,就可以撥 出無線子機電話簿中的號碼。

4. 電話

指定一個項目作為單鍵速撥

- 1. 按下 💟 (單鍵)。
- 重複向上或向下推動多向操作鈕,以選擇想 要的項目。
 - 您也可以使用 29頁中的一種搜尋方式來尋 找項目。
- 3. 按下 🔳。
- 4. 選擇 "Reg. to Hot Key", 然後按下 OK。
- 重複向上或向下推動多向操作鈕以選擇想要 的撥號按鈕。
 - 已登錄為單鍵速撥的撥號鍵旁,會顯示
 ✓。您也可以覆寫先前已設定單鍵速撥的按鍵。
- 6. 按兩次 OK。
- 7. 按下【≯❶】。
- 注意:
- 當搜尋所需項目時,如果無線子機電話簿中 未儲存項目,則會顯示 "Memory Empty"。

使用單鍵速撥撥打電話

- 1. 按下並按住所要的單鍵速撥(【1】至【9】)。
 - 您可以將多向操作鈕向上或向下推動,檢 視其他單鍵速撥登錄。
- 2. 按下【丶】或【呤】。

刪除單鍵速撥

- 1. 按下並按住所要的單鍵速撥(【1】至【9】), 以顯示電話號碼。
- 2. 按下 🔳 (多向操作鈕中央)。
- 3. 按下 OK 。
- 4. 選擇 "Yes", 然後按下 OK。
- 注意:
- 從單鍵速撥刪除的號碼並不會從電話簿中刪除。要從電話簿中刪除,請參閱29頁。

4.5 主機電話簿

利用主機的電話簿,打電話時便無需手動撥號。 您可在電話簿中儲存 100 個姓名和電話號碼。

- 您還可使用主機電話簿傳送傳真(45頁)。
- 無線子機有自己的電話簿(28頁)。

[ERASE] [DIGITAL SP-PHONE]



- 4.5.1 儲存電話簿項目
- 1 重複按 [MENU] 直到出現 "PHONEBOOK SET"。
- 2 按下【*****】。
 - 顯示屏會短暫地顯示電話簿中尚可輸入的 數目。
- 3 輸入姓名,最多 16 個字元(相關說明,請參 閱 24頁)。
- 4 按下 [SET]。
- 5 輸入您的電話號碼,最多24個數字。
- 6 按下【SET】。
 若要設定其他項目,重複步驟3至6。
- 7 按下 [MENU]。
- 實用提示:
- 您可以打印電話號碼清單(101頁)以確認儲存的項目。

修正錯誤

- 按下【◀】或【▶】將游標移至不正確的字元 / 數字。
- 2. 按下 [STOP]。
 若要刪除所有的字元 / 數字,請按下並按 住 [STOP]。
- 3. 輸入正確的字元/數字。

4.5.2 利用電話簿撥打電話

使用此功能之前,請將所要的姓名和電話號碼儲 存到主機電話簿中(30頁)。

1 按下【▶】。

- 2 重複按【+】或【-】直到出現所需的項目。
- 3 拿起聽筒或按下【DIGITAL SP-PHONE】。
 主機會自動開始撥號。

依照姓名字首搜尋 範例:"LISA"

- 1. 按下【▶】。
- 2. 按下【+】或【-】以啟動電話簿。
- 重複按【5】以顯示開頭為"L"的名字(請參 閱 24頁的字元表)。
 - 搜尋符號(非字母或數字),按【1】。
- 4. 重複按【**一**】 直到出現"LISA"。
 - 若要取消搜尋,請按【STOP】。
 - 若要撥打顯示的號碼時,拿起聽筒或按下 【DIGITAL SP-PHONE】。

4.5.3 編輯儲存的項目

- 1 按下【▶】。
- 2 重複按【+】或【-】直到出現所需的項目。
- 3 按下 [MENU]。
- 4 按下【★】。
 如果您不須要編輯姓名,請跳至步驟6。
- 5 編輯姓名。如需更多詳細資料,請參閱 30頁的儲存程序。
- 6 按下 [SET]。
 - 如果您不須要編輯電話號碼,請跳至步 驟 8。
- 7 編輯電話號碼。如需更多詳細資料,請參閱 30頁的儲存程序。
- 8 按下【SET】。
- 4.5.4 刪除儲存的項目
- 1 按下【▶】。
- 2 重複按【+】或【-】直到出現所需的項目。
- 3 按下 [MENU]。
- 4 按下【♯】。
 - 如果要取消刪除,請按【STOP】。
- 5 按下【SET】。
- 另一種刪除儲存項目的方式
- 1. 按下【▶】。
- 2. 重複按【+】或【-】直到出現所需的項目。
- 3. 按下【ERASE】。
- 4. 按下【SET】。

4.6 來電顯示服務

本機能夠配合您當地電話公司所提供的來電顯示 服務。若要使用這項功能,必須先申請來電號碼 顯示服務。

重要事項:

- 本機僅會顯示來電者的電話號碼和姓名。
- 本機不支援未來其他的電話服務。
- 本機不支援 "DTMF 用戶線路通訊協定"的 服務。
- 視當地電話公司的服務而定,可能無法顯示 來電的日期/時間或來電者的姓名。

請確定將以下的響鈴設定改變為兩次以上的響 鈴。

- 傳真響鈴設定(64頁上的功能 #06)

4.6.1 如何顯示來電號碼

本機接收來電時,會顯示來電者的電話號碼或姓 名。您可以選擇是否要接聽來電。 本機會自動儲存最近 50 位來電者的資料(電話 號碼、姓名、來電日期和時間)。來電者資料依 最新至最舊的次序儲存。當接到第 51 個來電 後,會刪除最舊的來電資料。

您可以在顯示屏上檢視來電者資料,一次一組項 目(32頁),或打印來電顯示清單(101頁)進 行確認。

注意:

- 接收到來電者資料且與本機電話簿中儲存的 電話號碼相符時:
 - 會顯示儲存的姓名。
 - 無線子機會使用為來電者類別指定的響鈴 指示燈顏色和類型。
- 本機若連接至 PBX(用戶交換機)系統,您可能無法正常接收來電者資料。請洽詢您的 PBX 供應商。
- 如果本機無法接收來電者資料,會顯示下列 訊息:

"OUT OF AREA"/"Out of Area":發話區 域不提供來電顯示服務。

"PRIVATE CALLER"/"Private

Caller":來電者要求不要傳送來電者資料。

打印來電顯示清單以確認來電者資料

- 若要手動打印,請參閱 101頁。
- 若要在每次接獲 50 個最新來電後自動打印, 請啟動功能 #26(65頁)。

私人類別

私人類別以不同來電者類別的不同響鈴指示燈顏 色及鈴聲類型,幫助您辨識來電者。 您可以將無線子機電話簿中的輸入指定至一個類 別中(28頁)、更改類別名稱(朋友、家人等, 71頁)、並以類別(29頁)搜尋電話簿項目。當

4. 電話

指定至一個類別的來電者來電時,就會使用您所 選擇的響鈴指示燈顏色(71頁)及鈴聲類別(70 頁)。

電話候接的來電顯示

此為服務供應商提供的服務,只有當您申請本項 服務時,才能使用它。當您在通話時聽到電話候 接通知音,顯示屏會顯示第二個來電者的資料。 您可接聽第二個來電,並保留第一個電話。請洽 詢您的服務供應商,以取得本項服務的詳細資 訊。

注意:

- 在下列情況時,將不會顯示第二個來電者的 資料:
 - 答錄機正在錄製來電訊息,
 - 同一線路的另一部電話在使用中,或
 - 您正在傳送或接收傳真文件。

4.7 檢視來電者資料並回撥

您可輕易地檢視來電者資料並回撥。

重要事項:

如果來電者資料不包含電話號碼時,將無法
 回撥。

4.7.1 使用無線子機

在待機模式中,顯示屏將會顯示 -> 和新通話的 電話號碼。

範例:

H/set	1
+)10 C	alls
17.8	10:59AM



- 1 按下 (多向操作鈕中央)。
- 2 選擇 → ,然後按下 OK 。
 - 顯示最近一次通話。
- **3** 重複將多向操作鈕向下按,由最新的來電者 資料開始搜尋。
 - 如果重複向上按多向操作鈕,顯示的次序 將會倒轉。
 - 已查看或已接聽的項目旁,會顯示一個
 ✓,即使是以主機或另一個無線子機查看
 或接聽。
- 4 按下【丶】或【呤】以回撥電話。
 - 無線子機會自動開始撥號。

檢視時顯示

● 未收到任何來電時,顯示屏將會顯示 "Memory Empty"。

停止檢視

在步驟3之後,按【★①】。

4.7.2 使用主機

在待機模式中,顯示屏將會顯示新通話的電話號 碼。

範例:	10 NEW CALLS
	10:59AM

[CALLER ID]



1 按下 [CALLER ID]。

- 顯示最近一次通話。
- 2 按下【→】搜尋最近接到的來電者資料。
 如果您按下【+】,顯示次序將會倒轉。
- 3 拿起聽筒或按下 [DIGITAL SP-PHONE] 以 回撥電話。
 - 本機會自動開始撥號。
 - 若要傳送傳真,請將文件正面朝下插入, 並按【FAX/START】。

改變來電者資料的顯示方式 在步驟2之後,重複按【CALLER ID】。



 ● 顯示屏上的 表示已查看或接聽該項目,即
 使是使用無線子機來查看或接聽。

檢視時顯示

- 當本機無法接收姓名時,顯示屏將會顯示 "NO NAME RCVD"。
- 當未收到任何來電時,顯示屏將會顯示 "MEMORY EMPTY"。

停止檢視

在步驟2之後,按【STOP】。

4.8 回撥 / 儲存之前先編輯來 電者的電話號碼

● 保持封面頁打開以看到按鈕位置。

4.8.1 使用無線子機

- 1 按下 🔳 (多向操作鈕中央)。
- 選擇 →),然後按下 ●K。
- 3 重複向上或向下推動多向操作鈕以顯示想要的項目,然後按下●●。
- 4 選擇 "Edit for Call", 然後按下 OK。
- 5 使用多向操作鈕移動游標,然後編輯號碼。
 - ●將游標移到您想刪除的號碼,然後按下
 【C】。
 - 將游標置於您要插入號碼的右側,然後再加以修正。
- 6 按下【丶】、【↔】或 OK 以回撥顯示的來電者。

注意:

- 編輯的電話號碼不會儲存為來電者資料。若 要儲存於無線子機電話簿中,請參閱34頁。
- 4.8.2 使用主機
- 1 按下 [CALLER ID]。
- 2 重複按【+】或【-】直到出現所需的項目。
- 3 重複按【CALLER ID】以顯示電話號碼。
- 4 若要在電話號碼前插入一個號碼,請按想要的撥號鍵([0]至[9])。
 - 您也可以按【★】啟動編輯模式。
- 5 拿起聽筒或按下【DIGITAL SP-PHONE】,回 撥編輯過的電話號碼。
 - 本機會自動開始撥號。
 - 若要傳送傳真,請將文件正面朝下插入, 並按【FAX/START】。

注意:

 編輯的電話號碼不會儲存為來電者資料。若 要儲存於主機電話簿中,請參閱34頁。

修正錯誤

- 1. 按下【 ◀ 】 或 【 ▶ 】 將游標移至不正確的數字。
- 2. 按下 **[STOP]** 删除數字。
- 3. 輸入正確的數字。

刪除數字

按下【◀】或【▶】將游標移至欲刪除的數字,然 後按下【STOP】。

4. 電話

插入數字

- 1. 按下【◀】或【▶】將游標移至欲插入數字位置的右側。
- 輸入數字。

4.9 刪除來電者資料

• 保持封面頁打開以看到按鈕位置。

4.9.1 使用無線子機

- 1 按下 🔳 (多向操作鈕中央)。
- 選擇 → ,然後按下 OK 。
- 3 重複向上或向下推動多向操作鈕以顯示想要的項目,然後按下●●。
- 4 若要刪除選擇的項目,選擇 "Delete",然 後按下 OK 。若要刪除所有項目,選擇 "Delete All",然後按下 OK 。
- 5 選擇 "Yes",然後按下 OK。
- 6 按下【★0】。

4.9.2 使用主機

刪除所有來電者資料

- 重複按【MENU】 直到出現 "CALLER SETUP"。
- 按下【SET】。
 ●將會顯示 "CALL LIST ERASE"。
- 3. 按下【SET】。
 如果要取消删除,請按【STOP】3次。
- 4. 按下【SET】。
- 5. 按下【STOP】。

刪除特定來電者資料

- 1. 按下【CALLER ID】。
- 2. 重複按【+】或【-】直到出現所需的項目。
- 3. 按下【◀】。
 - 如果要取消刪除,請按兩次【STOP】。
- 4. 按下【SET】。
 若要刪除其他項目,重複步驟2至4。
- 5. 按下【STOP】。
- 另一種刪除特定來電者資料的方式
- 1. 按下【CALLER ID】。
- 重複按【+】或【-】直到出現所需的項目。
- 3. 按下【ERASE】。
 - 若要刪除其他項目,重複步驟2至3。
- 4. 按下【STOP】。

4.10 將來電者資料儲存到電 話簿中

- 保持封面頁打開以看到按鈕位置。
- 重要事項:
- 如果來電者資料不包含電話號碼,則無法使 用此項功能。
- 4.10.1 在無線子機電話簿
- 1 按下 🔳 (多向操作鈕中央)。
- 2 選擇 → ,然後按下 OK 。
- 3 重複向上或向下推動多向操作鈕以顯示想要的輸入。
- 4 按下 🔳。
- 5 選擇 "Save Phonebook",然後按下 OK。
- 6 如果需要輸入姓名,請輸入最多16個字元 (84頁)。
- 7 按兩次 OK 。
- 8 選擇類別,或選擇 "Off"。
- 9 按兩次 OK。
- 10 按下【本0】。
- 注意:
 - 若要編輯姓名和電話號碼,請參閱 29頁。
 - 如果儲存新輸入的空間不夠,將會顯示
 "Memory Full"。刪除不需要的項目(29 頁)。
- 4.10.2 在主機電話簿
- 1 按下【CALLER ID】。
- 2 重複按【+】或【-】直到出現所需的項目。
- 3 按下 [MENU]。
- 4 如果需要輸入姓名,請輸入最多16個字元 (24頁)。
- 5 按下 [SET]。
- 6 按下 [SET]。
- 注意:
- 您可以打印電話號碼清單(101頁)以確認儲存在主機電話簿中的項目。
- 若要編輯姓名和電話號碼,請參閱 31頁。

4.10.3 語音信箱服務

語音信箱是一種自動答錄服務,由您的服務供應 商提供。如果您申請此項服務,當您未能接聽
來電或者當您的電話線路繁忙時,您的服務供應 商的語音信箱系統將會為您接聽來電。 訊息會經由服務供應商錄下,而非您的電話。 當您有新訊息時,**是**》將會顯示在聽筒上。 請洽詢您的服務供應商,以取得本項服務的詳細 資訊。

注意:

 若您在聽取新訊息後 ■)) 仍然出現在顯示屏
 L,請將多向操作鈕向左推並按住2秒以將
 其熄滅。

4.11 SMS (短訊服務)

SMS 可讓您在支援符合 SMS 網絡與功能的其他 固網電話與手提電話之間,傳送及接收文字訊 息。您也可透過 SMS 供應商轉寄訊息至傳真機 與電子郵件地址。

重要事項:

- 申請來電顯示服務後,才能使用 SMS 功能。
 有關詳情和取得方式,請與您的服務供應商
 聯絡。
- 本機無法傳送或接收中文字元。
 - 無法傳送或接收僅含中文字元的訊息。
 - 如果訊息同時含有中文字元與非中文字 元,顯示屏上會顯示 "This message contains unrecognized character(s)",而中文字元則會顯示 為 "__"。(非中文字元會正常顯 示。)
- 本機無法傳送或接收影像或鈴聲。

注意:

- 可儲存 69 則訊息(每則訊息最多 80 個字 元)。
- SMS 訊息顯示在無線子機上。傳送及接收 SMS 訊息時,主機顯示如下訊息:
 "TRANSFERRING MESSAGE":傳送訊息時 顯示。
 "RECEIVING NEW SMS":接收訊息時顯 示。
- 如果本機連接 PBX 系統,您可能無法使用 SMS 功能。

4.12 傳送訊息



- 4.12.1 撰寫並傳送新訊息至電話
- 1 按下 🔳 (多向操作鈕中央)。
- 選擇 回,然後按下 OK。
- 3 選擇 "Create",然後按下 ●K 。

4. 電話

- 若要使用您上一次建立的訊息內的文字, 請在顯示 "▲ Use Last Text?" 時將多 向操作鈕向上推。
- 4 輸入訊息(41頁),然後按下 OK。
- 5 輸入目的電話號碼。

手動:

輸入電話號碼,最多20個數字。

使用無線子機電話簿:

- 1. 按下 💟 (單鍵)。
- 重複向上或向下推動多向操作鈕以顯示想 要的輸入。
 - 您也可以使用 29頁中的一種搜尋方式 來尋找項目。
- 3. 按下 OK 。

使用來電顯示清單:

- 重複向上或向下推動多向操作鈕以選擇接 收者。
- 2. 按下 OK。

使用重撥記錄:

- 1. 重複按 🖸 以選擇電話號碼。
- 2. 按下 OK。
- 6 按下 **OK**。
- 若要儲存訊息,選擇 "Yes",然後按下
 OK。
 - 若要傳送但不儲存訊息,選擇 "No",然 後按下 **○K**。
- 若要傳送訊息,選擇 "Send",然後按下 OK。
 - 若要取消傳送,按下【★①】。
- 注意:
- 一則 SMS 訊息最多可容納 640 個字元。 詳情 請與您的 SMS 服務供應商聯絡。
- 如果您試著傳送訊息到無線子機電話簿、來 電顯示清單或重撥記錄中儲存的電話號碼, 而顯示屏顯示"Invalid Number"時,表示 該號碼超過20位數。
- 傳送訊息時,會短暫顯示 "Sending Message",然後顯示 "Transferring Message"。
- 本機若連接至 PBX (電話系統),請儲存 PBX 線路存取號碼(39頁)。
- 如果 SMS 訊息記憶體已滿,會顯示
 "Ful1"。刪除不需要的訊息(37,38頁)。

選擇傳送訊息時的特定終端機

傳送訊息給對方時,若對方有一台以上符合 SMS 規格的電話,您可以選擇要接收您訊息的 電話(終端機)。如果訊息接收者只有一台符 合 SMS 規格的電話,就毋須在傳送訊息時選擇 終端機號碼。

- 1. 撰寫訊息(35頁),但不傳送。
- 選擇 "Send" 前,選擇 "Terminal No.", 然後按下 OK (多向操作鈕中央)。
- **3.** 輸入終端機號碼(1-9),然後按下 **OK**。
- 4. 選擇 "Send", 然後按下 OK。

傳送訊息給特定對象

基於私隱性考慮,您必須知道對方的指定收訊者 密碼,才可傳送訊息給該特定對象。

- 1. 撰寫訊息(35頁),但不傳送。
- 選擇 "Send"前,選擇 "Public Key",然 後按下 OK (多向操作鈕中央)。
- 3. 輸入公開金鑰(最多5個字元),然後按下 OK。
- 4. 選擇 "Send", 然後按下 OK 。

傳送訊息時要求回條

傳送訊息時,您可在訊息透過 SMS 供應商傳送後,要求傳送回條給您。

- 1. 撰寫訊息(35頁),但不傳送。
- 選擇 "Send" 前,選擇 "Receipt",然後按下 (多向操作鈕中央)。
- 3. 選擇 "Yes" 或 "No", 然後按下 OK 。
- 4. 選擇 "Send", 然後按下 OK 。
- 4.12.2 撰寫並傳送新訊息至傳真
- 2 選擇 回,然後按下 OK 。
- 3 選擇 "Create",然後按下 OK。
- 4 輸入訊息,按下 OK,然後按下 🔳。
- 5 選擇 "Fax Number",然後按下 OK。
- 6 輸入對方的傳真號碼(最多 20 位數),然後 按下 ○K 。
- 7 輸入傳真頂端要打印的標題(最多 255 個字元),然後按下 ○K 。
- 8 選擇 "Yes" 儲存訊息,然後按下 OK。
- 9 選擇 "Send",然後按下 OK。

4.12.3 撰寫並傳送新訊息至電子郵 件地址

- 1 按下 🔳 (多向操作鈕中央)。
- 2 選擇 回,然後按下 OK。
- 3 選擇 "Create",然後按下 OK 。
- 4 輸入訊息,按下 OK,然後按下 🔳。

- 5 選擇 "E-Mail Address",然後按下 OK。
- 6 輸入電子郵件地址(最多 256 個字元),然後按下 OK。
- 7 選擇 "Yes" 儲存訊息,然後按下 OK。
- 8 選擇 "Send",然後按下 **OK**。
- 4.12.4 顯示 / 傳送儲存的訊息
- 1 按下 🔳 (多向操作鈕中央)。
- 2 選擇 図,然後按下 OK 。
- 3 選擇 "Send List",然後按下 OK。
- 4 若要顯示儲存訊息,重複向上或向下推動控制桿以選擇訊息,然後按下 ○K。
 ●訊息會依時間先後順序顯示。
- 5 若要傳送訊息,按下 ●,選擇 "Send", 按下 OK。
 - 若要將訊息傳送給相同的目的號碼,依照
 "4.12.1 撰寫並傳送新訊息至電話",35
 頁內的步驟 6 繼續設定。
 - 若要將訊息傳送給不同的目的號碼,按下
 【C】刪除顯示的號碼,然後依照"
 4.12.1 撰寫並傳送新訊息至電話",35頁
 內的步驟 5 繼續設定。
- 4.12.5 編輯儲存的訊息
- 1 按下 🔳 (多向操作鈕中央)。
- 選擇 図,然後按下 OK。
- 3 選擇"Send List",然後按下 OK 。
- 4 重複向上或向下推動多向操作鈕以選擇訊息,然後按下 OK 。
 - 顯示文字訊息。
- 5 按下 🔳。
- 6 選擇 "Edit Message",然後按下 OK 。
- 7 然後依照 "4.12.1 撰寫並傳送新訊息至電 話",35頁內的步驟4繼續設定。
- 4.12.6 刪除儲存的訊息
- 1 按下 📟 (多向操作鈕中央)。
- 選擇 回,然後按下 OK。
- 3 選擇"Send List",然後按下 OK 。
- 4 重複向上或向下推動多向操作鈕以選擇訊息,然後按下 OK。
 - 顯示文字訊息。
- 5 按下 🔳。
- 6 選擇 "Delete", 然後按下 **OK**。

- 7 選擇 "Yes",然後按下 OK。
- 8 按下【≯①】。

4.13 接收訊息

當收到 SMS 訊息時,顯示屏將會顯示 "Receiving New SMS"。新訊息的數目旁,會 顯示 ☑ 圖示。 範例:





4.13.1 顯示接收的訊息

- 1 按下 🔳 (多向操作鈕中央)。
- 2 選擇 回,然後按下 OK。
- 3 選擇 "Receive List",然後按下 OK 。

₩•))	(888)
▶ Public	7*
MIKE	2
JOHN	0

- 顯示訊息的總數。
- * 表示至少有一則新訊息。
- 4 選擇 "Public" 指定收訊者(39頁),然後 按下 **OK**。
 - 如果選擇 "Public",請跳到步驟6。
- 5 輸入指定收訊者指定的4位數密碼。
- 6 重複向上或向下推動多向操作鈕以選擇訊息。
 - 顯示日期、時間與傳送者的電話號碼。
 - 即使利用其他無線子機讀取訊息,已讀取 的訊息仍會以 ✓ 指示。
 - 若要刪除訊息,按下 X, 選擇
 "Yes",然後按下 OK。

4. 電話

7 按下 OK 即可讀取訊息內容。

注意:

- 若要撥打電話給訊息傳送者,按下【へ】或 【♥】。
- 如果您接收的訊息是由無線子機電話簿中儲存的電話號碼傳送,會顯示儲存的名稱。
- 部分 SMS 服務供應商會在訊息傳送者的電話 號碼後附加1位數字。因此,可能無法顯示 無線子機電話簿中儲存的傳送者名稱。
- 如果 SMS 訊息記憶體已滿,會顯示
 "Full"。請刪除不需要的訊息(37,38 頁)。
- 記憶體已滿時,無法接收新的 SMS 訊息。

4.13.2 回覆訊息

- 1 讀取接收的訊息時,按下
 ●
 (多向操作
 鈕中央)。
- 選擇 "Reply",然後按下 OK。
- **3** 輸入訊息(41頁),然後按下 **OK**。
- 4 輸入目的電話號碼及/或按下 OK 。
- 5 然後依照 "4.12.1 撰寫並傳送新訊息至電 話",35頁內的步驟7繼續設定。

編輯 / 轉寄訊息

- 2. 選擇 "Edit Message",然後按下 OK 。
- 然後依照 "4.12.1 撰寫並傳送新訊息至電
 新35頁內的步驟4 繼續設定。
- 4.13.3 刪除接收的訊息
- 1 讀取接收的訊息時,按下
 ●
 (多向操作
 鈕中央)。
- 2 選擇 "Delete",然後按下 OK。
- 3 選擇 "Yes",然後按下 **OK**。
- 4 按下【★①】。

4.13.4 將傳送者電話號碼儲存在無 線子機電話簿中

- 讀取接收的訊息時,按下 (多向操作 鈕中央)。
- 選擇 "Save Phonebook",然後按下 OK。
- 3 然後依照"4.4.1 儲存電話簿項目",28頁內的步驟3繼續設定。

- 4.13.5 回撥前編輯傳送者的號碼
- 讀取接收的訊息時,按下 (●) (多向操作 鈕中央)。
- 2 選擇 "Edit for Call", 然後按下 OK 。
- 3 編輯號碼,然後按下【へ】、【↔】或 OK 以撥號。

4.14 SMS 功能設定指南

● 保持封面頁打開以看到按鈕位置。

4.14.1 將 SMS 開啟 / 關閉

- 1 按下 🔳 (多向操作鈕中央)。
- 選擇 図,然後按下 OK。
- 3 選擇 "Parameters",然後按下 OK 。
- 4 輸入 "0000" (預設主機 PIN 碼)。
 如果您更改了 PIN 碼,請將它輸入(76 頁)。
- 5 選擇 "SMS On/Off",然後按下 OK 。
- 6 選擇 "On" 或 "Off", 然後按下 **OK**。
- 7 按下【≯0】。

注意:

- 如果您嘗試在 SMS 關閉時傳送訊息,會發出 一通知音,而訊息將存放在接收記錄中,並 帶有 "FD"。
- 如果有人嘗試在 SMS 關閉時向您傳送訊息, 將無法接收該訊息,而訊息中心號碼將被記 錄在來電號碼記錄中。

4.14.2 更改 SMS 訊息中心號碼

您必須儲存 SMS 訊息中心的電話號碼,才可傳送及接收 SMS 訊息。

- 以下號碼為本機中所預先設定。若有需要,您 可改變以下號碼。
- 訊息中心 1:24414592
- 詳情請與您的服務供應商聯絡。
- 選擇 図,然後按下 OK 。
- 3 選擇 "Parameters",然後按下 OK 。
- 4 輸入 "0000" (預設主機 PIN 碼)。
 如果您更改了 PIN 碼,請將它輸入(76 頁)。
- 5 選擇 "Message Centre1" 或 "Message Centre2",然後按下 OK 。
- 6 依需要編輯電話號碼,然後按兩次 OK 。
- 7 按下【≯0】。

注意:

 如果本機與PBX連接,您必須在訊息中心1 電話號碼的前面,加上PBX線路存取號碼與 撥號暫停。對於訊息中心2,請直接儲存訊 息中心1的電話號碼,不須加上線路存取號 碼或撥號暫停。

4.14.3 儲存 PBX 線路存取號碼(僅 限於 PBX 使用者)

儲存您的 PBX 線路存取號碼(最多4位數)使 SMS 訊息能正確傳送。當將訊息傳送至無線子 機電話簿中的項目、來電顯示清單或重撥記錄 時,將會刪除 PBX 線路存取號碼。

- 1 按下 🔳 (多向操作鈕中央)。
- 2 選擇 回,然後按下 ○K。
- 3 選擇 "Parameters",然後按下 OK 。
- 4 輸入 "0000" (預設主機 PIN 碼)。
 如果您更改了 PIN 碼,請將它輸入(76 頁)。
- 5 選擇 "PBX Prefix",然後按下 OK。
- 6 選擇 "On", 然後按下 OK。
- 7 若有需要,輸入您的PBX存取號碼(最多4 位數)及撥號暫停,然後按兩次 OK。
- 8 按下【≯0】。

4.14.4 指定主機的終端機號碼

如果您擁有超過一台符合 SMS 規格的電話,您 可以透過指定一個終端機號碼,讓對方可傳送 SMS 訊息至本機。如果對方在傳送 SMS 訊息時 輸入此終端機號碼,則該訊息將僅限本機接收。

- 2 選擇 回,然後按下 OK 。
- 3 選擇 "Parameters", 然後按下 OK 。
- 4 輸入 "0000" (預設主機 PIN 碼)。
 如果您更改了 PIN 碼,請將它輸入(76 頁)。
- 5 選擇 "Terminal No.",然後按下 OK 。
- 6 輸入想要的號碼 (1 至 9),然後按兩次 OK。
- 7 按下【★0】。

注意:

要專門使用本機接收 SMS 訊息,請告知他人本機指定的終端機號碼。

4.14.5 儲存 / 更改指定收訊者

指定收訊者功能與信箱極為相近,可讓您使用密 碼保護接收訊息。您可設定最多6個"指定收訊 者"及與"指定收訊者"關聯的密碼。

- 2 選擇 回,然後按下 OK。
- 3 選擇 "Parameters",然後按下 OK 。
- 4 輸入"0000"(預設主機 PIN 碼)。

4. 電話

- 如果您更改了 PIN 碼,請將它輸入(76 頁)。
- 5 選擇 "Public Key", 然後按下 OK 。
- 6 選擇想要的指定收訊者,然後按下 **OK**。
 - 要更改指定收訊者,選擇該指定收訊者, 按兩次 OK,然後輸入4位數的指定收 訊者密碼。
- 7 指定收訊者的名稱(最多5個字元),然後按下 OK。
 - 若要刪除指定收訊者,請按下並按住
 【C】,按下 OK,選擇 "Yes",按下
 OK,然後按下【*O】結束。
- 8 輸入指定收訊者的4位數密碼。
- 9 請再輸入一次該4位數密碼。
- **10** 選擇 "Save", 然後按下 **OK**。
- 11 按下【≯❶】。
- 注意:
- 若要使用您的指定收訊者接收 SMS 訊息,請告知他人您的指定收訊者名稱。
- 如果您改變接收記錄中含有訊息的指定收訊 者名稱,訊息仍會保留在新的指定收訊者名 稱下。
- 如果您刪除接收記錄中含有訊息的指定收訊者,其中的訊息也會被刪除。

4.15 打印 SMS 訊息

使用主機,您可以打印接收記錄中的所有 SMS 訊息,或者從主機打印接收記錄或傳送記錄中的 特定 SMS 訊息。

- 保持封面頁打開以看到按鈕位置。
- 4.15.1 打印所有接收的 SMS 訊息

若要打印公用信箱中的 SMS 訊息

- 於主機面板上按下【SMS PRINTING】。
 ●將會顯示 "ALL MESSAGES"。
- 2. 按下【SET】。
- 再按一次 【SET】。
 將會打印所有公用信箱中的 SMS 訊息。
- 4. 按下【STOP】。

若要打印私人信箱中的 SMS 訊息(指定收訊 者)

- 1. 按下【SMS PRINTING】。
 - 將會顯示 **"ALL MESSAGES"**。
- 2. 按下【SET】。
- **3.** 重複按【**+**】或【**-**】以選擇想要的信箱(指定 收訊者)。
- 4. 按下【SET】。
- 5. 輸入信箱(指定收訊者)指定的4位數密 碼。
 - 將會打印所有選定和公用信箱中的 SMS 訊息。
- 6. 按下【STOP】。

4.15.2 打印特定 SMS 訊息

- **1** 使用無線子機顯示想要的訊息(37頁)。
- 2 按下主機的 [SMS PRINTING]。
- 3 按下 [SET]。
 - ●將會打印無線子機上顯示的訊息。
 - 若要取消打印,按下【STOP】。

4.16 可使用的 SMS 字元輸入

無線子機的撥號鍵用於輸入字元與數字。每一個撥號鍵都有多個指定的字元。可使用的字元輸入模式 為: 【》(LetterWise)、【ABC(字母)、【0-9】(數字)、【ABL」(希臘)和【AÄA】(延伸)。在 【ABC】、【ABL】或【AÄA】字元輸入模式下,您可以重複按下撥號鍵以選擇字元。

- 移動多向操作鈕可移動游標。
- 按下撥號鍵以輸入字元與數字。
- 按下【C】 可刪除游標反白的字元或數字。按下並按住【C】 可刪除所有字元或數字。
- 按下【★】以切換大小寫。
- 要輸入相同撥號鍵上的其他字元,將多向操作鈕向右推將游標移動到下一個空格,然後按下適當的 撥號鍵。(在 LetterWise 模式中輸入文字時不須進行此步驟。)

4.16.1 字元輸入模式

重複按下右單鍵以選擇所需的字元輸入模式。



注意:

● 輸入 SMS 訊息的文字時,可使用以下字元輸入項目。 有關其他字元輸入模式,請參閱 84頁。

LetterWise 字元表(英文專用)

LetterWise 是一種簡化的文字輸入系統,它可以根據您剛已輸入的文字,建議最有可能的下一個字母。 由於按鍵的次數減少,因此可以更快速地輸入文字。您可以更改用於 LetterWise 字元輸入的語言(72 頁)。

如何輸入字元

● 每次您按下撥號鍵, LetterWise 將建議一個字元。

● 如果建議的字元不正確,重複按【♯】以顯示想要的字元。

		(ABC2)	DEF 3	GHI4	JKL5	(MN06)	PQRS7	TUV8	WXYZ9
空格 0	空格 @ /:; * #+- 1"',!;?	A B C 2	DEF 3	GHI 4	JKL 5	M N O 6	PQRS 7	T U V 8	W X Y Z 9
	¿ _ € £ \$ ¥ () [] { } & % \ ^ ~ < > = ¤ §	abc 2	def 3	ghi 4	j k I 5	mno 6	pqrs 7	tuv 8	w x y z 9

ABC 字母字元表

		(ABC2)	DEF 3	GHI4	JKL 5	(MN06)	PQRS7	TUV8	WXYZ9
空格 0	空格 @ /:; * #+- 1"',!;?	A B C 2	DEF 3	GHI 4	JKL 5	M N O 6	PQRS 7	T U V 8	W X Y Z 9
	¿ _ € £ \$ ¥ () [] { } & % \ ^ ~ < > = ¤ §	abc 2	def 3	ghi 4	j k I 5	m n o 6	pqrs 7	tuv 8	w x y z 9

4. 電話

0-9 數字輸入表

		(ABC 2)	DEF 3	GHI4	JKL5	MN06	PQRS7	TUV8	WXYZ9
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9

ABF 希臘字元表

		(ABC 2)	DEF 3	GHI 4	JKL5	(MN06)	PQRS7	TUV8	wxyz9
空格 0	空格 .@ /:; 米 #+- 1"',!;? ¿_€£\$ ¥()[]{} &%\^~ <>=¤§	АВГ 2	ΔEΖ 3	Н Ө I 4	К Л М 5	N E O 6	ΠΡΣ 7	ΤΥΦ 8	ΧΨΩ 9

AÄA 延伸字元表

		(ABC2)	DEF 3	GHI 4	JKL 5	(MN06)	PQRS7	TUV8	WXYZ9
空格 0	空格 @ /:; * # + - 1 " ',! ; ? ¿ _ € £ \$ × () [] { }	A À Á à Ä Å Æ B C Ç 2	D E È É Ê Ë Ë F 3	G Ğ H I Ì Í Î Ï Ĩ Ì 4	JKL 5	M N Ñ O Ò Ó Ô Õ Ö ø 6	ΡQRS Şβ7	T U Ù Ú Û Ü Ũ V 8	W X Y Z 9
	& % \ ^ ~ < > = ¤ §	aàá âãä åæb cç2	d e è é ê ë ẽ f 3	gğh iìíîï ĩı4	jkl5	m n ñ o ò ó ô õ ö ø 6	рqrsŞ ß7	tuù úûü ũv8	w x y z 9

● 以下可使用於大小寫:

øŞ

5.1 手動傳真



- **1** 調整文件導板(①)的寬度以配合文件的實際尺寸。
- 2 將文件正面朝下放入(最多10頁),直到本 機發出一聲嗶聲並感應到文件。
 - 如果文件導板未調整為配合文件寬度,請 重新調整導板。
- 3 必要時重複按【+】或【→】選擇想要的解像度 設定。
- 4 拿起聽筒或按下 [DIGITAL SP-PHONE]。
- 5 撥傳真號碼。
- 6 聽到傳真訊號時:

按下【FAX/START】。

對方接聽您的來電時:

請對方按下開始按鈕。當收到傳真訊號時, 請按 **【FAX/START】**。

注意:

● 按下【FAX/START】後,可以放回聽筒。

選擇解像度

依據文件類型選擇想要的解像度。

- "STANDARD":適用正常尺寸字元的打印或 打字文件。
- "FINE": 適用於字跡細小的文件。
- "SUPER FINE":適用於字跡極細小的文件。此設定只有在另一方擁有兼容的傳真機時才會生效。
- "PHOTO":適用於包含照片、插圖等的原稿。

- 使用 "FINE"、"SUPER FINE"和 "PHOTO"
 設定會增加傳送時間。
- 如果於自動送稿期間更改解像度設定,下一張的打印效果便會改變。

重撥最後一次的號碼

- 1. 按下【REDIAL】。
- 2. 按下【FAX/START】。
- 若在忙線中,本機將會自動重撥,最多重撥5次。
- 如果想要取消重撥,請按【STOP】。

一次傳送 10 張以上

插入文件的前10張。最後一張送入本機時,在 之前插入的紙張上面再放入其他紙張(一次最多 10張)。

預撥傳真號碼

您可以在插入文件前先撥傳真號碼。當您要先在 文件上查看對方的傳真號碼時,這項功能便十分 方便。

- 1. 輸入傳真號碼。
- 2. 插入文件。
- 3. 按下【FAX/START】。

記憶傳送(快速掃描功能)

傳送文件之前,您可以先將文件掃描至記憶體中。若要使用這項功能,請先啟動功能#34(65 頁)。

- 插入文件。
- 2. 輸入傳真號碼。
- 3. 按下【FAX/START】。
- 文件會送入本機並掃描至記憶體。然後本機 會傳送記憶資料。如果文件超過記憶體容 量,會取消傳送且此功能會自動關閉。您必 須手動傳送整份文件。
- 如果聽筒正在使用中,或主機上有【DIGITAL SP-PHONE】、按下無線子機上的【→】或 【↔】時,就無法使用這項功能。

停止傳送 按下【STOP】。

打印傳送報表

傳送報表將提供您傳送結果的打印記錄。若要打 印傳送報表,請確定已經啟動功能#04(64 頁)。如需錯誤訊息說明,請參閱86頁。

打印通訊報表

通訊報表會列出最近 30 個傳真通訊。若要手動 打印,請參閱 101頁。若要在每 30 次傳送和接收 新的傳真後自動打印,請確定啟動功能 #22(65 頁)。關於錯誤訊息的說明,請參閱 86頁。

5.2 可傳送的文件

最小文件尺寸



最大文件尺寸



有效掃描區域

• 將會掃瞄陰影區域。



文件重量

- 單張: 45 g/m² 至 90 g/m²
- 多張: 60 g/m² 至 80 g/m²

注意:

- 取下迴紋針、訂書針或其他用來固定的物品。
- 請勿傳送下列紙張類型的文件:(影印文件 並傳送影印本。)
 - 經過化學處理過的紙張,如複寫紙或無碳 複寫紙
 - 充滿靜電的紙張
 - 極度捲曲、皺褶或撕裂的紙張
 - 表面有塗覆層的紙張
 - 影像模糊的紙張

紙張背面印的內容會透到另一面,例如報紙。

- 檢查墨水、膠水或修正液已完全吹乾。
- 傳送寬度小於 210mm 尺寸的文件,建議使用 影印機將原稿印在 A4 或 Letter 尺寸大小的紙 張上,然後傳送影印文件。

5.3 使用主機電話簿傳送文 件

使用此功能之前,請將所要的姓名和電話號碼儲存到主機電話簿中(30頁)。

- 保持封面頁打開以看到按鈕位置。
- 1 調整文件導板的寬度配合文件實際尺寸。
- 2 將文件正面朝下放入(最多10頁),直到本 機發出一聲嗶聲並感應到文件。
 - 如果文件導板未調整為配合文件寬度,請 重新調整導板。
- **3** 必要時重複按【**+**】或【**-**】選擇想要的解像度 設定(43頁)。
- 4 按下【▶】。
- 5 重複按 [+] 或 [-] 直到出現所需的項目,再按 [FAX/START]。

自動重撥傳真號碼

若是忙線中或沒有回應,本機將會自動重撥,最 多重撥5次。

● 如果想要取消重撥,請按【STOP】。

如果本機未傳送文件

- 確認您已正確輸入號碼,而該號碼為傳真號 碼。
- 開啟接通訊號功能(67頁上的功能#76),確 認對方的傳真機有回覆。

5.4 廣發傳送

從主機電話簿(30頁)儲存項目至廣發傳送記

- 憶,您就可將同一份文件傳送給多方(最多20
- 個)。您設定的項目仍會保留在廣發傳送記憶
- 中,以方便您經常重複使用。
- 保持封面頁打開以看到按鈕位置。

5.4.1 設定項目至廣發傳送記憶

1 重複按 [MENU] 直到出現 "PHONEBOOK SET"。

2 按下【♯】。 ● 括弧內的數字表示登記項目的號碼。

- 3 重複按【+】或【-】直到出現所需的項目。
- 4 按下【SET】。
 若要設定其他項目,請重複步驟3和4 (最多20個項目)。
- 5 按下 [SET]。

注意:

- 如果設定的項目錯誤,在步驟4之後,按 【STOP】即可刪除項目。
- 打印廣發傳送設定清單(101頁),以確定儲存的項目。

5.4.2 新增項目至廣發傳送記憶

在初次設定後,您還可加入新項目(最多共20個)。

- 1 按下【▶】。
- 2 重複按 【+】或 【-】直到出現 "<BROADCAST>"。
- 3 按下 [MENU]。
- **4** 按下【*****】。
- 5 重複按【+】或【-】直到出現想要新增的項目。
- 6 按下 [SET]。
 - 若要增加其他項目,請重複步驟5和6 (最多20個項目)。
- 7 按下 [STOP]。

5.4.3 刪除廣發傳送記憶中儲存的 項目

- 1 按下【▶】。
- 2 重複按【+】或【-】直到出現 "<BROADCAST>"。
- 3 按下 [MENU]。
- 4 按下【♯】。

5. 傳真

- 5 重複按【+】或【-】直到出現想要刪除的項目。
 - 如果要取消刪除,請按【STOP】。
- 6 按下 [SET]。
- 7 按下 [SET]。
 若要刪除其他項目,重複步驟5至7。
- 8 按下 [STOP]。

5.4.4 將相同文件傳送給已設定的 對象

- 1 將文件正面朝下放入。
- 必要時,重複按 [+] 或 [-] 選擇想要的解像 度(43頁)。
- 3 按下【▶】。
- 4 重複按【+】或【-】直到出現 "<BROADCAST>"。
- 5 按下 [FAX/START]。
 - 文件會送入本機並掃描至記憶體。然後本 機會依序撥打每一個號碼,將資料傳送給 每個收件人。
 - ●傳送後將自動刪除記憶體中儲存的文件, 然後本機會自動打印傳送結果(廣發傳送 報表)。
- 注意:
- 如果您選擇 "FINE"、"SUPER FINE" 或 "PHOTO" 解像度,本機可傳送的頁數就會減 少。
- 如果文件超過記憶體容量,會取消傳送。
- 如果其中有一方在忙線中或無回應,則會跳 過此方並在之後重撥最多5次。

如要傳送同一份文件至臨時記錄群組

您也可以選擇將同一份文件傳送至臨時記錄群 組。在傳送後,就會刪除此群組。

- 1. 插入文件。
- 2. 按下【▶】。
- 重複按【+】或【-】直到出現 "<ONE TIME BROAD>"。
- 4. 按下 【SET】 即可開始設定您要將文件傳送至 的收件者。
- 5. 重複按【+】或【-】直到出現想要的收件者。
- 6. 按下【SET】。
 若要設定其他收件者,請重複步驟 5 和 6 (最多 20 個項目)。
- 7. 按下 **[FAX/START]** 即可開始傳送至設定的 收件者。

取消廣發傳送

1. 顯示 "BROADCASTING" 時按 【STOP】。

- 顯示屏將會顯示 "SEND CANCELLED?"。
- 2. 按下【SET】。

5.5 選擇傳真機的使用方式

視您的情況而定,可選擇您要使用傳真機的方 式。

- 用作電話答錄機和/或傳真(答錄/傳真模式)
- 僅用作傳真機(傳真專用模式)
- 多用作電話(電話模式)

5.5.1 用作電話答錄機和 / 或傳真 (答錄 / 傳真模式)

您的情況

您要使用電話答錄機來接聽電話並自動接收傳 真。

如何設定

重複按【AUTO ANSWER】,將傳真機設定為答錄/傳真模式(50頁)。

● 主機上的 【AUTO ANSWER】 指示燈亮起, 而 ◘ (電池圖示旁)會出現在無線子機顯 示屏上。 ●請勿與答錄機共用一條電話線。如果與答錄 機共用一條電話線,請重複按【AUTO ANSWER】以關閉自動接聽功能。

如何接收電話與傳真

如果為語音來電,傳真機會自動錄下來電者的語音訊息。

如果偵測到傳真來電音,傳真機將會自動接收傳 真。



注意:

● 確定功能 #77 已設定為 "TAM/FAX"(67 頁)。

5.5.2 僅用作傳真機(傳真專用模 式)

您的情況

您必須有另一條傳真專用的電話線。

如何設定

重複按【AUTO ANSWER】,將傳真機設定為傳 真專用模式(51頁)。

 • 主機上的【AUTO ANSWER】指示燈亮起,
 而 □ (電池圖示旁)會出現在無線子機顯
 示屏上。



注意:

 確定功能 #77 已事先設定為 "FAX ONLY" (67頁)。

如何接收傳真

所有來電將以傳真接收。

5.5.3 多用作電話(電話模式)

您的情況

您打算親自接聽電話。接收到傳真來電時,您必 須手動接收傳真。

如何設定

重複按【AUTO ANSWER】,將傳真機設定為電話模式(49頁)。

● 主機上的 【AUTO ANSWER】 指示燈熄滅, 而 ◘ (電池圖示旁)會消失在無線子機顯 示屏上。





如何接收電話和傳真 您必須手動接聽所有來電。

若要接收傳真,按【FAX/START】。

5.6 手動接收傳真一關閉自 動接收

5.6.1 啟動電話模式

重複按【AUTO ANSWER】將傳真機設為電話模式,以顯示下列畫面。

TEL MODE

● 主機上的【AUTO ANSWER】指示燈熄滅,

而 □ (電池圖示旁)會消失在無線子機顯

示屏上。

注意:

 本機預設為將接收到的文件縮小至92%打印 (請參閱 66頁上的功能#36)。



[FAX/START] [DIGITAL SP-PHONE]



使用無線子機啟動電話模式

- 1. 按下 🔲 (多向操作鈕中央)。
- 2. 選擇 📼 , 然後按下 OK 。
- 3. 選擇 "Answer Off", 然後按下 OK 。
- 4. 按下【≯①】。

如何使用主機接收電話和傳真

- 拿起聽筒或按下【DIGITAL SP-PHONE】以接聽電話。
- 2. 當:
 - 需要接收文件時,
 - 傳真來電鈴(緩慢嗶聲)響時,或
 - 沒有鈴響時,

按下【FAX/START】。

CONNECTING.....

• 本機會開始接收文件。

3. 如果正在使用聽筒,請將它放回。

如何使用無線子機接收電話和傳真

- 拿起無線子機並按下【へ】或【♥】以接聽電話。
- 2. 當:
 - 需要接收文件時,
 - 傳真來電鈴(緩慢嗶聲)響時,或
 - 沒有鈴響時,

確實按下【***】【*】【*】【9】**(預設傳真啟動 碼)。

- 您也可以按下主機上的【FAX/START】。
- 注意:
 - 若要使用無線子機接收傳真文件,請確定已 開啟遙控傳真啟動(66頁上的功能#41)。預 設值為開啟。

如何使用分機電話接收電話和傳真

如果在同一條電話線上連接另一部電話(分機電話),您就可使用分機電話來接收傳真。

- 1. 分機電話鈴響時,拿起分機電話的聽筒。
- 2. 當:
 - 需要接收文件時,
 - 傳真來電鈴(緩慢嗶聲)響時,或
 - 沒有鈴響時,

確實按下【**+】【+】【+】【9】**(預設傳真啟動 碼)。

- 傳真機開始接收傳真。
- 3. 放回聽筒。

注意:

 若要使用分機電話接收傳真文件,請確定已 開啟遙距傳真啟動(66頁上的功能#41)。預 設值為開啟。

停止接收 按下【STOP】。

5.7 自動接收傳真一開啟自 動接收

5.7.1 啟動答錄 / 傳真模式

- **1** 確定功能 #77 已設定為 "TAM/FAX" (67 頁)。
- 2 重複按 [AUTO ANSWER] 直到出現如下顯示。



- • 主機上的【AUTO ANSWER】指示燈亮 起,而 □□(電池圖示旁)會出現在無線 子機顯示屏上。
- 顯示錄製來電訊息的剩餘時間。
- 如果剩餘的時間不到5分鐘,本機就會提示剩餘錄音時間。





注意:

 您可更改來電訊息的錄音時間上限(60頁, 或64頁上的功能#10)。

- 當正在記錄來電時,您可以通過揚聲器進行 監控。
- 如果本機提示記憶體已滿,請刪除不需要的 訊息(57,59頁)。

使用無線子機啟動答錄 / 傳真模式

- 1. 按下 🔲 (多向操作鈕中央)。
- 2. 選擇 📼 , 然後按下 💽 。
- 3. 選擇 "Answer On", 然後按下 OK 。
- 4. 按下【★①】。

注意:

 ● 確定功能 #77 已設定為 "TAM/FAX"(67 頁)。

如何接收電話與傳真

當接收來電時,本機可當成答錄機和/或傳真機。

- 如果為語音來電,本機會自動錄下來電者的 語音訊息。
- 如果偵測到傳真訊號,本機將自動接收傳真。

注意:

 本機預設為將接收到的文件縮小至 92% 打印 (請參閱 66頁上的功能 #36)。

接收同一來電的語音留言及傳真文件

來電者可在同一個電話中留下語音訊息並傳送文 件。請事先通知來電者下列程序。

- 東電者撥打本機。
 答錄機會回答來電。
- 2. 問候訊息後,來電者可留言。
- 3. 來電者按下 (*) (*) (*) (*) [9]。
 本機會啟動傳真功能。
- 4. 來電者按下開始按鈕,開始傳送傳真。

在答錄 / 傳真模式中設定響鈴

在本機接聽來電之前,您可先變更響鈴次數。 您可選擇"2"(預設)、"3"、"4"、"5"、"6"、 "7"和 "AUTO"/"Auto"。此設定可依 64頁上的 功能 #06 進行修改。 "AUTO":當已錄下新訊息時,本機會在響鈴 2

到3聲後接聽,如果沒有新訊息,則會在響鈴5 或6聲後接聽。如果從外面撥至本機來聽取新訊 息(61頁)時,當機器響鈴4次時,就知道沒有 新訊息。然後您就可掛斷電話而不需付通話費。 注意:

 您也可以使用無線子機(60頁)來設定此項 功能。

5.7.2 啟動傳真專用模式

- **1** 確定功能 #77 已設定為 "**FAX ONLY**"(67 頁)。
- 2 重複按 [AUTO ANSWER] 直到出現如下顯示。

FAX	ONLY	MODE

● 主機上的 【AUTO ANSWER】 指示燈亮 起,而 ◘ (電池圖示旁)會出現在無線 子機顯示屏上。





使用無線子機啟動傳真專用模式

- 1. 按下 🔳 (多向操作鈕中央)。
- 選擇 □,然後按下 ○K。
- 3. 選擇 "Answer On",然後按下 OK。
- 4. 按下【≯①】。

注意:

 ● 確定功能 #77 已設定為 "FAX ONLY"(67 頁)。

如何接收傳真

接收來電時,本機會自動回答所有來電,並只接 收傳真文件。

注意:

- 您可以更改傳真專用模式中的回答來電前的 響鈴次數(64頁上的功能 #06)。
- 本機預設為將接收到的文件縮小至 92% 打印 (請參閱 66頁上的功能 #36)。

5.8 提取傳真(從對方的傳 真機提取傳真)

此功能讓您能夠從對方的可兼容傳真機上提取文件。因此您必須為通話付費。

請確定本機沒有放置文件及對方的傳真機已準備 接收您的來電。

- 保持封面頁打開以看到按鈕位置。
- 1 重複按【MENU】 直到出現 "POLLING"。
- 2 按下 [SET]。
- 3 撥傳真號碼。
- 4 按下 [SET]。
 - 本機會開始接收文件。

5.9 拒收垃圾傳真設定(避 免接收不受歡迎來電者的傳 真)

若您申請來電號碼顯示服務,本功能可以拒絕接 收未顯示來電者資訊的傳真。

此外,您可將拒接的電話號碼儲存在拒收垃圾傳 真設定;您的傳真機將不會接收這些電話號碼傳 送的傳真。

- 如對方傳真機預設於傳送文件的頂端打印電
 話號碼,本機將會接收該傳真文件。
- 保持封面頁打開,即可看到按鈕位置。

重要事項:

- 以下情況無法使用本功能:
 - 本機設定為電話模式,或
 - 執行手動接收時。

5.9.1 啟動拒收垃圾傳真設定

- 1 重複按 [MENU], 直到顯示 "JUNK FAX PROH."。
- 2 按下【▶】。
- **3** 重複按【+】或【-】以選擇 "on"。
- 4 按下 [SET]。
- 5 按下 [MENU]。
 - 啟動拒收垃圾傳真設定後,會顯示 "JUNK FAX ON"。

5.9.2 儲存拒接來電者

如果要拒絕接收來電者的傳真,您可以從來電號 碼顯示清單(31頁)登錄最多10個拒接來電的 號碼。

- 1 重複按【MENU】, 直到顯示 "JUNK FAX PROH."。
- 2 重複按【▶】,直到顯示 "JUNK LIST SET"。
- 3 按下【SET】。
- 4 重複按【+】或【-】,直到顯示要拒絕接收傳 真的來電者。
- 5 按下【SET】。
 - 輸入其他來電者時,重複步驟4至5。
- 6 按下 **[STOP]** 結束輸入。
- 注意:
- 如果沒有空間可儲存新增項目,則會在步驟 3或5中顯示"LIST FULL"。請刪除不需要 的項目。

顯示拒收垃圾傳真設定清單

- 1. 重複按【MENU】, 直到顯示 "JUNK FAX PROH."。
- 2. 重複按【▶】,直到顯示 "JUNK LIST DISP."。
- 3. 按下【SET】。
- 重複按【+】或【-】,直到清單上顯示想要的 項目。
- **5.** 按下 **(MENU)** 結束輸入。

打印拒收垃圾傳真設定清單

- 1. 重複按【MENU】, 直到顯示 "JUNK FAX PROH."。
- 2. 重複按【▶】,直到顯示 "JUNK LIST PRINT"。
- 3. 按下【SET】。
- 4. 按下【MENU】 退出清單。

從拒收垃圾傳真設定清單刪除項目

- 1. 重複按【MENU】, 直到顯示 "JUNK FAX PROH."。
- 2. 重複按【▶】,直到顯示 "JUNK LIST DISP."。
- 3. 按下【SET】。
- 4. 重複按【+】或【-】,直到顯示想要的項目。
- 5. 按下【 4 】。
 若要取消刪除,請按【STOP】,然後按下 【MENU】。
- 6. 按下【SET】。
 - 已刪除該項目。
 - 若要刪除其他項目,重複步驟4至6。
- 7. 按下【MENU】 退出清單。

6.1 與鈴聲偵測功能搭配使 用

申請雙音辨號服務時,電話公司會指定給您一個 新的傳真號碼,並且告訴您所指定的鈴聲類型。 完成下列傳真機上的設定,以辨識指定的鈴聲類 型。



- 1 按下 [MENU]。
- 2 按下【#】,然後【3】【1】。
- 3 按下【♣】或【━】以選擇 "吶"。
- 4 按下【SET】。
- 5 按下【MENU】。

7.1 開始影印



- **1** 調整文件導板(①)的寬度以配合文件的實際尺寸。
- 2 將文件正面朝下放入(最多10頁),直到本 機發出一聲嗶聲並感應到文件。
 - 如果文件導板未調整為配合文件寬度,請 重新調整導板。
- 3 必要時,重複按【+】或【-】選擇想要的解像度。
- 4 按下 [COPY]。
 - 必要時,輸入份數(最多30份)。
- 5 按下 [START],或等待 15 秒。
 本機開始影印。
- 注意:
- 任何可作為傳真傳送的文件皆可影印(44 頁)。

選擇解像度

依據文件類型選擇想要的解像度。

- "FINE":適用於字跡細小的打印或打字文件。
- "SUPER FINE":適用於字跡極細小的文件。
- "PHOTO":適用於包含照片、插圖等的文件。
- 如果您選擇 "STANDARD", 會使用 "FINE" 模式影印。

快速掃描功能

當您要複印文件然後移除作其他用途時,這個功 能將相當方便。若要使用這項功能,請先啟動功 能#34(65頁)。預設值為關閉。 文件會送入本機並掃描至記憶體。然後本機 會打印資料。
 如果文件超過記憶體容量,會取消超過的文件影印作業,並且自動關閉此功能。

停止影印

按下【STOP】。

7.1.1 更多的影印功能

放大文件

- 1. 插入文件,然後按【COPY】。
- 2. 按下【▶】。
- 重複按【+】以選擇 "150%" 或 "200%", 然後 按 [START]。
 - 本機僅能放大文件上半部的中心。要放大 文件的下半部,將文件倒轉過來然後影 印。
- 範例: 150% 放大影印



放大影印



縮小文件

- 1. 插入文件,然後按【COPY】。
- 2. 按下【▶】。
- 重複按【-】以選擇 "92%"、"86%" 或 "72%",然後按【START】。

設定	記錄紙張尺寸	原稿尺寸
"100%" (預設)	A4	A4 · Letter
"92%"	A4	A4
"86%"	A4	A4
"72%"	A4	Legal

 $A4 = 210 \text{ mm} \times 297 \text{ mm}$

 $Legal = 216 \text{ mm} \times 356 \text{ mm}$

Letter = $216 \text{ mm} \times 279 \text{ mm}$

注意:

- 如果沒有選擇適當的縮小倍率,文件可能會 被分割及刪除第二頁的上方。
- 當您影印與記錄紙張一樣長度的文件時,如
 果文件底部的影像無法影印,請嘗試 92%或
 86%的倍率。

分頁多份影印

本機可按照原稿的頁數順序分頁影印。

- 1. 插入文件,然後按【COPY】。
- 2. 輸入份數(最多30份)。
- 3. 按兩次【▶】以顯示 "COLLATE OFF"。
- 重複按 【+】或 【→】直到出現 "COLLATE ON"。
- 5. 按下【START】。
- 範例:影印兩份四頁原稿



已分頁的頁面

未分頁的頁面

- 注意:
- 本機在分頁影印時,會將文件儲存至記憶體中。如果記憶體在儲存期間已滿,本機只能印出已儲存的頁面。
- 影印之後,會自動關閉分頁影印功能。
- 本機的記錄紙張用完時,本機將掃描文件但 不進行打印,資料也不會儲存在記憶體中。
 裝入更多紙張,按下【START】,然後再嘗試 影印。

8.1 錄製您的問候訊息

您可錄製自己的答錄/傳真模式的問候訊息,最 長為16秒(預設)或60秒。建議錄製訊息不要 超過12秒,以便於接收傳真。



- 1 按下並按住 [GREETING] 直到本機提示您開始錄音。
 - 會發出長嗶聲。
- 2 與 [MIC] 保持 20 cm 的距離,然後清楚地留言。
 - 顯示屏會計數錄音時間。
- **3** 如果要停止錄音,請按【GREETING】。
 - 本機會重複您的訊息。
 - 按下【STOP】,便可以停止錄音。
- 注意:
- 您可將答錄/傳真問候訊息的錄製時間變更為 60秒(66頁上的功能#54)。
 - 如果您將設定更改為60秒,建議您在答錄/傳真問候訊息中告知來電者,在開始 傳真之前按【*】【*】【*】【*】【9】。
 - 如果您將設定從 60 秒更改為 16 秒,則將 會刪除您的問候訊息。當接到來電時,會 播放預先錄製的問候訊息。

檢查問候訊息

按下【GREETING】。

● 本機會播放預先錄製的問候訊息。

8.1.1 刪除您錄製的問候訊息

當播放您的問候訊息時,按【GREETING】,再 按【ERASE】。 注意:

如果您刪除自己的答錄/傳真問候訊息,在接聽來電時會播放預先錄製的問候訊息。

8.1.2 預錄的問候訊息

如果您未錄製問候訊息,則在接收來電時,會視來電者錄音時間(60頁,或64頁上的功能#10) 而定,從2個預錄問候訊息中播放其中一個訊息。

- 若要檢查預錄問候,按下【GREETING】。
- 當錄音時間設定為"1 MINUTE"/"1
 Minute"或"NO LIMIT"/"No Limit"時,
 本機將播放問候訊息,要求來電者傳送傳真
 或留言。
- 當錄音時間設定為"GREETING
 ONLY"/"Greeting Only"時,本機將播放
 問候訊息,要求來電者再次來電。

8.2 聽取錄製訊息

當本機已錄製新語音訊息:

- 當自動答錄機設定為開啟時,【AUTO ANSWER】指示燈會閃爍。
- 主機顯示屏上會閃爍錄下的訊息總數。
 範例:



按下【PLAYBACK】。

- 僅會播放新訊息。
- 利用【+】或【-】調整揚聲器音量。
- 在播放所有新訊息後;
 當自動答錄機設定為開啟時,【AUTO ANSWER】指示燈會停止閃爍,但仍會持 續亮起。
 - 一錄下的訊息總數會停止閃爍,並會持續顯示。

如果您在此時按【PLAYBACK】,則會播 放所有錄下的訊息。

- 在最後一則訊息播放完畢後,如果剩餘的時間不到5分鐘,則本機會提示剩餘的錄音時間。
- 如果在播放後,本機提示記憶體已滿,請刪 除不需要的訊息(57,59頁)。

注意:

 所有訊息(問候、來電及備忘)的總錄音時間約為 30 分鐘。您最多可錄下 64 則訊息 (來電及備忘)。如果在吵嘈的環境中錄製 訊息,實際的錄音時間可能會更少。

重複訊息

聽取訊息時,按下【◀】。

- 如果您在訊息開頭的5秒內按下【◀】,會播 放前一則訊息。
- ・若要播放特定訊息,請按【
 【
 ・】,並搜 尋您想聽取的訊息。

跳過訊息

按下【▶】播放下一則訊息。

暫時停止播放

按下【STOP】。

 ● 如果您在一分鐘內按【PLAYBACK】,本機會 繼續播放其餘的訊息。

語音時間 / 星期印鑑

在播放時,本機會提示每則訊息錄製時,是星期 幾以及錄製時間。

如果您申請來電顯示服務

在播放時,顯示屏會顯示播放中訊息的來電者姓 名及/或號碼。

您可使用本機顯示的號碼回撥電話。

- 1. 在播放時按【MENU】。
 - 主機會停止播放。
 - 如果您不須要編輯電話號碼,請跳至步 驟3。
- 2. 編輯電話號碼(33頁)。
- 拿起聽筒或按下【DIGITAL SP-PHONE】。
 主機會自動撥打電話號碼。

8.2.1 刪除錄下的訊息

刪除特定的訊息

您想刪除正在聽取的訊息時,按【ERASE】。

刪除所有訊息

- 1 按下【ERASE】。
- 2 按下【ERASE】。
 - 如果要取消刪除,請按【STOP】。

8.3 為其他人或自己留言

要私人留言給某些人或自己,可以錄製語音備忘 錄。

- 錄下的訊息會視為新訊息。若要聽取錄下的訊
- 息,請參閱 57, 59頁。
- 保持封面頁打開以看到按鈕位置。
- 1 重複按 [MENU] 直到出現 "RECORD MEMO"。
- 2 按下【SET】。
 - 會發出長嗶聲。

- **3** 與 [MIC] 保持 20 cm 的距離,然後清楚地留 言。
- 4 如果要停止錄音,請按【STOP】。

8.4 使用無線子機來操作答

錄機

實用提示:

 若要使用無線子機啟動答錄/傳真模式,請參 閱 50頁。



8.4.1 錄製您的問候訊息

- 1 按下 🔳 (多向操作鈕中央)。
- 2 選擇 □,然後按下 ○K。
- **3** 選擇 "Record",然後按下 **OK**。
- 4 選擇 "Record OGM",然後按下 OK。
- 5 在無線子機距離 20 cm 處,朝麥克風(①) 清楚地說話。
- 6 如果要停止錄音,請按 ●
 播放問候訊息。
- 7 按下【≯0】。

檢查問候訊息

- 1. 按下 🔳 (多向操作鈕中央)。
- 2. 選擇 🖸 , 然後按下 💽 。
- 3. 選擇 "Play OGM",然後按下 OK。
 播放問候訊息。
- 4. 按下【≯①】。

刪除您錄製的問候訊息

- 1. 按下 🔳 (多向操作鈕中央)。
- 2. 選擇 🛄 , 然後按下 💽 。
- 3. 選擇 "Delete Message",然後按下 **OK**。
- 4. 選擇 "Delete OGM", 然後按下 OK。
- 5. 選擇 "Yes", 然後按下 **OK**。
- 6. 按下【≯①】。

8.4.2 聽取錄製訊息

範例:



- 1 按下 🔳 (多向操作鈕中央)。
- 2 選擇 □,然後按下 ○K。
- 3 選擇 "Play New Msg.",然後按下 OK。
 播放新訊息。
 - 要播放所有訊息,選擇 "Play All Msg.",然後按下 OK。
 - 重複向上或向下按多向操作鈕,來調整揚 聲器或聽筒音量。
- 注意:
- 當聽取訊息時,您可按【へ】或【↔】,以切換 聽筒或揚聲器。
- 如果記憶體不足,無法錄下語音訊息,則會 顯示 "Full"。請刪除不需要的訊息(57,59 頁)。

重複訊息

- 在聽取訊息時,向左按多向操作鈕。
- 如果您在訊息開始的5秒內向左按多向操作 鈕,則會播放上一則訊息。

跳過訊息

向右按多向操作鈕以播放下則訊息。

停止播放

按下 🔲 (單鍵)。

刪除特定的訊息

- 聽取您想刪除的訊息時,按下 ★ (單 鍵)。
- 2. 選擇 "Yes", 然後按下 OK。

刪除所有訊息

- 1. 按下 🔲 (多向操作鈕中央)。
- 2. 選擇 🛄 , 然後按下 💽 。
- 3. 選擇 "Delete Message",然後按下 OK。
- 4. 選擇 "Delete All", 然後按下 OK 。
- 5. 選擇 "Yes", 然後按下 OK。
- 6. 按下【≯①】。

8.4.3 為其他人或自己留言

- 1 按下 🔳 (多向操作鈕中央)。
- 2 選擇 □,然後按下 ○K。
- 3 選擇 "Record", 然後按下 OK 。
- 4 選擇 "Record Memo", 然後按下 OK 。
- 5 在無線子機距離 20 cm 處,朝麥克風(①) 清楚地說話。
- 6 如果要停止錄音,請按 🔲。
- 7 按下【≯0】。

注意:

- 語音備忘會視為新訊息。若要聽取備忘訊息,請參閱 57,59頁。
- 如果記憶體不足,無法錄下語音訊息,則會 顯示 "Full"。請刪除不需要的訊息(57,59 頁)。

8.4.4 使用直接控制鍵來操作

按鍵	直接控制鍵			
[1]	重複訊息(在播放時)*1			
[2]	跳過訊息(在播放時)			
[3]	進入 "Setting TAM" 選單 (60 頁)			
[4]	播放新訊息			
[5]	播放所有訊息			
[6]	播放問候訊息			
[7][4]	錄製備忘訊息			
[7][6]	錄製問候訊息			
[8]	開啟自動接收設定 ^{*2}			
[9]	停止操作(錄製、播放)			
[0]	關閉自動接收設定			
[*][4]	刪除特定訊息(在播放時)			
[*][5]	刪除所有訊息			
[*][6]	刪除問候訊息			

- *1 如果您在訊息開始的5秒內按下此鍵,則 會播放上一則訊息。
- *2 接收模式將會設定為答錄/傳真或傳真專 用模式,視功能 #77 設定而定(67頁)。

如果您已申請來電顯示服務

在播放時,顯示屏會顯示播放中訊息的來電者號 碼及/或名稱。

您可使用無線子機播放顯示的號碼回撥電話。

- 1. 在播放時,按下 🔳 (多向操作鈕中央)。
- 2. 選擇 "Call Back",然後按下 OK。
- 無線子機會停止播放,並自動撥打電話號 碼。
- 如果您需要編輯電話號碼以回撥,選擇步驟2
 中的"Edit for Call",然後按下 OK。
 編輯號碼(33頁),然後按下 OK 以回撥
 電話。

8.4.5 設定答錄機

設定遙距操作 ID

在遙距操作答錄機(61頁)時,您必須輸入3位 數的遙距操作ID。此ID可防止未授權的人從遠 端聽取您的訊息。在儲存您的遙距操作ID後, 就可進行遙距操作。

- 1. 按下 📟 (多向操作鈕中央)。
- 2. 選擇 📼 , 然後按下 💽 。
- 3. 選擇 "Setting TAM",然後按下 OK 。
- 4. 選擇 "Remote Code",然後按下 OK。
- 5. 若要啟動遙距操作功能,請輸入3位數的遙 距操作 ID。
 - 若要停用遙距操作功能,按下【★】。
- 6. 按下 OK 。
- 7. 按下【≯0】。
- 注意:
- 您也可以使用主機(64頁上的功能#11)來設 定此項功能。

在答錄 / 傳真模式中變更響鈴設定

- 1. 按下 🔳 (多向操作鈕中央)。
- 2. 選擇 📼 , 然後按下 💽 。
- 3. 選擇 "Setting TAM",然後按下 OK。
- 4. 選擇 "Number of Rings",然後按下 OK。
- 5. 選擇想要的設定,然後按下 **OK**。
- 6. 按下【≯①】。
- 注意:
- 您也可以使用主機(64頁上的功能#06)來設 定此項功能。

變更來電訊息的錄音時間上限

"1 Minute":最多1分鐘。

"No Limit"(預設):在語音記憶容量(102 頁)內無限制。

"Greeting Only":本機播放問候訊息,但不 會錄下來電者的訊息。

- 1. 按下 🔳 (多向操作鈕中央)。
- 2. 選擇 🛄 , 然後按下 💽 。
- 3. 選擇 "Setting TAM", 然後按下 OK。
- 4. 選擇 "Msg Rec Time",然後按下 OK。
- 5. 選擇想要的設定,然後按下 OK。
- 6. 按下【★①】。

注意:

 您也可以使用主機(64頁上的功能#10)來設 定此項功能。

設定問候訊息監聽器

選擇當本機接聽來電時,是否要透過揚聲器聽取 問候訊息。

- 1. 按下 🔳 (多向操作鈕中央)。
- 2. 選擇 🛄 , 然後按下 💽 。
- 3. 選擇 "Setting TAM", 然後按下 OK 。
- 4. 選擇 "Greet Monitor",然後按下 OK 。
- 5. 選擇 "On" 或 "Off", 然後按下 **OK**。
- 6. 按下【≯❶】。
- 注意:
- 您也可以使用主機(66頁上的功能#67)來設 定此項功能。

8.5 從遙距位置操作

您可從遙距位置,撥打電話至本機,並存取答錄機。

重要事項:

- 事先設定遙距操作 ID(60頁,或 64頁上的功能 #11),以啟動遙距操作功能。
- 出門前,先將本機設定為答錄 / 傳真模式(50頁)。
- 使用音頻電話作為遙距控制。

實用提示:

- 請確實地按下按鍵。
- 請影印下表,當您外出時請隨身攜帶。

	答錄機遙距操作							
 1. 致電本相 	幾。	[5]	播放所有訊息					
2. 在答錄	/傳真問候訊息播放期間或播放後,輸	[6]	播放問候訊息					
 人心的i 3 請依語: 	爸 田 探作 ID。 夸 選 留 指 示 , 戓 左 10 秒 內 齡 ⋋ 遂 跖 垴	[7]	錄製問候訊息					
制鍵。		[9]	停止操作(錄製、播放)					
按鍵	遙距控制	[*][4]	刪除特定訊息					
[0]	關閉答錄機	[+][5]	刪除所有訊息					
[1]	重複訊息	[*][6]	- 刪除問候訊息(在播放問候訊息期 間)					
[2]	跳過訊息	[*][‡]	結束遙距操作					
[4]	播放新訊息	[#]	跳過問候訊息					

8.5.1 遙距操作摘要

- 1 致電本機。
- 2 在答錄/傳真問候訊息播放期間或播放後, 輸入您的遙距操作 ID。
- 3 有新錄製訊息時
 本機會提示新訊息的數量。
 - 沒有任何新訊息時
 - 本機會提示沒有新訊息。
- 4 3 秒後,語音選單將會開始(61頁)。依照 選單或輸入遙距控制鍵(62頁)。
- 5 若要結束操作,請掛斷。

注意:

- 如果在播放後,剩餘的時間不到5分鐘,本 機會提示剩餘的錄音時間。
- 將會儲存訊息。
- 您可跳過語音指示,並使用遙距控制鍵(62 頁)來控制本機。
- 當語音記憶體已滿時,本機將於播放所有訊 息後發出提示。請刪除不需要的訊息。

8.5.2 遙距操作下列語音選單

在遙距操作期間,本機會依下列順序提供語音提示。

- ① "Press 1 to play back all messages. Press 2 for other functions."
- 【1】:播放所有錄製訊息。
- 【2】:播放語音提示②。
 - (2) "Press 1 to play back new messages. Press 2 for other functions."
- 【1】: 僅會播放新訊息。
- 【2】:播放語音提示③。
- ③ "Press 1 to record your message. Press 2 for other functions."

【1】:本機會提示留下您的訊息,您就可錄下自已的語音訊息。當您完成錄音後,請掛斷電話。 【2】:播放語音提示 ④。

 "Press 1 to erase all messages. Press 2 for other functions."

【1】: 所有錄下的訊息將會被刪除,而本機會提示 無訊息。

8. 答錄機

【2】:播放語音提示 ⑤。

(5) "Press 1 to record your greeting. Press 2 for other functions."

【1】:本機會提示錄下您的問候訊息。

按【7】以開始錄音並在長嗶聲後說話。按【9】以 停止操作。

【2】:播放語音提示①。

8.5.3 使用遙距控制鍵來進行遙距 操作

【1】重複(在播放時)

- 重複目前訊息。
- 如果在播放5秒內按下,則會播放前一則訊息。
- 【2】 跳過(在播放時)
- 跳過目前訊息。播放下則訊息。

【4】 播放新訊息

- 播放新訊息。
- 【5】 播放所有訊息
- 播放所有訊息。
- 【6】 播放問候訊息
- 本機會播放預先錄製的問候訊息。
- 【7】錄製問候訊息
- 在長嗶聲後說話,再按【9】以停止操作。
- 【9】 停止
- ●操作(錄製、播放)已停止。
- 【0】 關閉答錄機
- 本機會掛斷並切換至電話模式。
- 【+】【4】刪除特定訊息(在播放時)
- 刪除目前訊息。
- 發出短嗶聲,並播放下則訊息。

【+】【5】刪除所有訊息

- 所有錄製訊息都會被刪除。
- 發出長嗶聲,本機會提示無訊息。
- 【+】【6】刪除問候訊息(在播放問候訊息期間)
- 您的問候訊息將會被刪除。本機會使用預錄
 問候訊息來接聽來電。

【+】【#】結束遙距操作

• 您也可以隨時掛斷以結束遙距操作。

開啟自動接收設定

- 1. 致電本機並稍候 15 次響鈴。
 - 會發出嗶聲。
- 在8秒內輸入遙距操作ID(60頁,或64頁上 的功能#11)。
 - 本機會播放問候訊息,並開啟傳真自動接 收設定。接收模式將會設為答錄/傳真或 傳真專用模式,視功能#77設定而定(67 頁)。
- 3. 掛回聽筒。

9.1 主機設定



- 9.1.1 設定基本功能
- 1 按下 [MENU]。
- 2 選擇您想要設定的功能。
 重複按【◀】或【▶】直到出現想要的功能。
 ●將會顯示這項功能的目前設定。
- 3 重複按【+】或【-】直到出現想要的設定。
 這個步驟可能依據功能而稍有不同。
- 4 按下 [SET]。
 - 設定您選擇的結果,並顯示下一個功能。
- 5 若要結束設定,請按【MENU】。
- 9.1.2 設定進階功能
- 1 按下 [MENU]。
- 2 重複按【◀】或【▶】直到出現 "ADVANCE SETTINGS"。
- 3 按下【SET】。
- 4 選擇您想要設定的功能。
 重複按【▲】或【▶】直到出現想要的功能。
 將會顯示這項功能的目前設定。
- 5 重複按【+】或【-】直到出現想要的設定。
 這個步驟可能依據功能而稍有不同。
- 6 按下【SET】。
 設定您選擇的結果,並顯示下一個功能。
- 7 若要結束設定,請隨時按【MENU】。

直接輸入設定碼進行設定

您可直接輸入設定碼(#和2位數號碼)選擇功 能,而不需使用【◀】或【▶】。

- 1. 按下【MENU】。
- **2.** 按下【**‡**】和 2 位數的代碼(64頁到 67頁)。
- 重複按【+】或【-】直到出現想要的設定。
 這個步驟可能依據功能而稍有不同。
- 4. 按下【SET】。

5. 若要結束設定,請按【MENU】。

取消設定

按下【MENU】 結束。

9.2 基本功能

代碼 #01:設定日期和時間

SET DATE & TIME PRESS SET

有關詳細資訊,請參閱23頁。

代碼 #02:設定您的標示

YOUR LOGO PRESS SET

有關詳細資訊,請參閱24頁。

代碼 #03:設定傳真號碼

YOUR FAX NO. PRESS SET

有關詳細資訊,請參閱 25頁。

代碼 #04:打印傳送報表

SENDING REPORT =ERROR [±]

打印傳真傳送結果的傳送報表(43頁)。 "ERROR"(預設):傳真傳送失敗時,才會打印 這份傳送報表。

"ON":每次傳送後都會打印這份傳送報表。 "OFF":不會打印傳送報表。

代碼 #06:在傳真專用模式中更改響鈴設定

FAX RING COUNT RINGS=2 [±]

更改本機在傳真專用模式回答來電之前的響鈴次 數。

您可以選擇 "1"、"2"(預設)、"3"、"4"、 "5"、"6"、"7"、"8" 或 "9"。

注意:

 事先將功能 #77 設定為 "FAX ONLY"(67 頁)。

代碼 #06:更改答錄 / 傳真模式中的響鈴設定

TAM	RING	COUNT
RINO	3S=2	[±]

更改本機在答錄/傳真模式下回答來電之前的響 鈴次數。您可以選擇"2"(預設)、"3"、"4"、 "5"、"6"、"7"或"AUTO"。有關詳細資訊,請 參閱 50頁。

注意:

- 事先將功能 #77 設定為 "**TAM/FAX**"(67 頁)。
- 您也可以使用無線子機(60頁)來設定此項 功能。

代碼 #10:變更來電訊息的錄音時間上限

RECORDING TIME =NO LIMIT [±]

"1 MINUTE":最多1分鐘。

"NO LIMIT"(預設):在語音記憶容量(102 頁)內無限制。

"GREETING ONLY":本機播放問候訊息,但不 會錄下來電者的訊息。

注意:

 您也可以使用無線子機(60頁)來設定此項 功能。

代碼 #11:設定遙距操作 ID



在遙距操作答錄機時,您必須輸入3位數的遙距 操作ID。此ID可防止未授權的人從遠端聽取您 的訊息。在儲存您的遙距操作ID後,就可進行 遙距操作。

- 1. 按下【MENU】。
- 2. 按下【#】, 然後【1】【1】。
- 3. 若要啟動遙距操作功能,請輸入3位數的遙 距操作 ID。
 - 若要停用遙距操作功能,按下【★】。
- 4. 按下【SET】。
- 5. 按下【MENU】。
- 注意:
- 您也可以使用無線子機(60頁)來設定此項 功能。

代碼 #13:設定撥號模式

DIALLING	MODE
=TONE	[±]

如果無法撥號,請根據您使用的電話線路服務更 改設定。

"TONE"(預設):適用於音頻撥號服務。

"PULSE":適用於旋轉脈衝撥號服務。

- 注意:
- 您也可以使用無線子機(75頁)來設定此項功能。

代碼 #17:設定接收來電的鈴聲類型

EXT RING	ER	TYPE
=RINGER	1	[±]

從6種接收來電的鈴聲類型中,選擇其一來設定 主機鈴聲。您可以選擇 **"RINGER 1"**(預設)、

"RINGER 2" · "RINGER 3" · "RINGER 4" ·

"RINGER 5"或"RINGER 6"。

注意:

 若要設定無線子機的鈴聲類型,請參閱 70 頁。

9.3 進階功能

代碼 #22:設定自動打印的通訊報表

AUTO JOURNAL =ON [±]

"ON"(預設):每30次新的傳送和接收之後, 本機會自動打印通訊報表(43頁)。 "OFF":本機不會打印通訊報表,但是會保留最 後30次的傳真傳送與接收記錄。

代碼 #23:傳送越洋文	
OVERSEAS	MODE
=ERROR	[±]

如果即使電話號碼正確而且線路已經連接,您仍 然無法傳送越洋傳真,則請在開始傳送前,先啟 動這項功能。

這項功能可降低傳送速度,改善傳真的可靠性。 "ERROR"(預設):先前的傳真傳送失敗,而您 想重新傳送文件時。

"NEXT FAX":這個設定只有在下一次傳真時才 會生效。傳送後,本機會回復到之前的設定。 "OFF":取消這個功能。

注意:

- 廣發傳送無法使用這項功能。
- 通話費用會比平常高。

代碼 #25:於特定時間傳送文件

DELAYED SEND =OFF

這項功能可讓您利用電話公司所提供的減價時 段。可以於24小時之前設定這項功能。 傳送文件:

[±]

- 1. 插入文件。
- 必要時,重複按 【+】或 【-】選擇想要的解像 度(43頁)。
- 3. 按下【MENU】。
- 4. 按下【#】, 然後【2】[5]。
- 5. 重複按【+】或【-】以選擇 "ON"。
- 6. 按下【SET】。
- 7. 輸入傳真號碼。
- 8. 按下【SET】。
- 9. 輸入開始傳送的時間。
 - 如果您在輸入日期和時間時,選擇12小時制(22頁),則重複按【+】以選擇 "AM"或"PM"。
 - 如果您在設定日期和時間時,選擇 24 小時制(22頁),則會使用 24 小時制格式 來設定時間。

10.按下【SET】。

11. 按下【MENU】。

 注意:
 ● 設定後若要取消,請按【STOP】,然後 【SET】。

代碼 #26:設定自動打印來電顯示清單

AUTO	CALL.	LIST
= OFF		[±]

"ON":每當本機記錄 50 個不同的來電號碼(31 頁)後,便會自動打印來電顯示清單。 "OFF"(預設):本機不會打印來電顯示清單, 但是會記錄最後 50 個不同的來電者資料。

代碼 #28:設定撥號限制

CALL	BAR	
	PRESS	SET

本功能可禁止使用主機撥打外線電話。撥號限制 開啟時,只能進行內線通話及撥打緊急電話。要 儲存緊急號碼,請參閱75頁。

- 1. 按下【MENU】。
- 2. 按下【#】,然後【2】【8】。
- 3. 按下【SET】。
- 4. 輸入"0000"(預設主機 PIN 碼)。
 - 如果您更改了 PIN 碼,請將它輸入(76 頁)。
- 5. 重複按【+】或【-】以選擇 "ON"。
- 6. 按下【SET】。
- 7. 按下【MENU】。

注意:

- 當撥號限制開啟時, ★ 會顯示在主機上。
- 若要禁止使用無線子機撥打外線電話,請參 閱71頁。

代碼 #31: 啟動特殊鈴聲功能

DISTINCTIVE	RING
=OFF	[±]

有關詳細資訊,請參閱 53頁。

代碼 #34:設定快速掃描

QUICK	SCAN	
=OFF		[±]

當您要移除文件作其他用途時,這個功能將相當 方便,因為本機將會在傳送或影印前釋放文件。 "ON":本機會先掃描文件並儲存於記憶體中, 然後才會開始傳送或影印。

"**OFF**"(預設):取消這個功能。

注意:

 如果文件超過記憶體容量,會取消傳送整份 文件或超過的文件影印作業,並且自動關閉 此功能。 代碼 #36:接收過大文件

=92% [+]	RCV REDU	CTION
	=92%	[±]

如果對方傳送的文件尺寸等於或大於記錄紙張, 本機會縮小文件,然後打印。選擇想要的縮小倍 率。

設定	記錄紙張尺寸	原稿尺寸
"100%"	A4	Letter
"92%" (預設)	A4	A4
"86%"	A4	A4
"72%"	A4	Legal

注意:

傳送者的資料會打印在每一頁的頂部。因此,即使原稿跟記錄紙張的尺寸一樣,當以
 "100%"打印時,文作也將會被分開2頁。選擇 "92%"以打印在1頁上。

代碼 #39:更改顯示屏對比度

LCD CONTRAST =NORMAL [±]

"NORMAL"(預設):普通對比度。 "DARKER":用於顯示屏對比度太淡時。

代碼 #41:更改傳真啟動碼

FAX ACTIVATION =ON [±]

如果您要使用無線子機(49頁)或分機電話(49 頁)接收傳真,請啟動這個功能並設定啟動碼。

- 1. 按下【MENU】。
- 2. 按下【#】,然後【4】【1】。
- 3. 重複按【+】或【-】以選擇 "ON"。
- 4. 按下【SET】。
- 5. 使用撥號鍵 [0]-[9]、[**+**]和【] 輸入您的 代碼(2-4位數)。
 - 預設代碼為 "***9"。
 - 請勿輸入"0000"。
- 6. 按下【SET】。
- 7. 按下【MENU】。

代碼 #44:設定記憶接收警示

RECEIVE ALERT =ON [±]

因發生某些問題而將接收的傳真文件儲存到記憶 體時,本機會響起嗶聲作為警示。 緩慢的嗶聲將持續響起,直到您解決打印的問

題,並確定已供應本機足夠的紙張以打印儲存的 文件。 "ON"(預設):本機會發出嗶聲提示您有接收的問題。

"**OFF"**:取消這個功能。

代碼 #46:設定友善接收

FRIENDLY	RCV	
=ON		[±]

當您回答來電和聽到傳送來電鈴(緩慢嗶聲) 時,自動接收傳送。

"on"(預設):您不需要按【FAX/START】接收 傳真。

"OFF":您必須按【FAX/START】 接收傳真。

代碼 #54:更改您的答錄 / 傳真問候訊息的錄音 時間

GREETING	TIME
=16s	[±]

"16s"(預設):最長錄音時間為 16 秒。
"60s":最長錄音時間為 60 秒。
有關詳細資訊,請參閱 56頁。

代碼 #58:設定掃描對比度

SCAN CONTRAST =NORMAL [±]

若要傳送或影印淡色或深色文件,在傳送或影印 之前設定這個功能。 "NORMAL"(預設):用於一般文件。 "LIGHT":用於淡色文件。 "DARKER":用於深色文件。

代碼 #67:設定問候訊息監聽器



選擇當本機接聽來電時,是否要透過揚聲器聽取 問候訊息。

"ON"(預設):您可監聽問候訊息。

"OFF":只有來電者的訊息才能透過揚聲器聽 取。

注意:

 您也可以使用無線子機(60頁)來設定此項 功能。

代碼 #68:設定錯誤修正模式(ECM)

ECM	SELECTION	
=ON		[±]

傳送 / 接收傳真機為 ECM 兼容時,可使用這項 功能。

"ON"(預設):即使電話線路有靜電干擾時, 仍傳送文件。

"**OFF**":取消這個功能。

注意:

當記憶體內有接收到的文件時,無法變更此設定。

代碼 #76:設定接通訊號

	_
=ON []	±]

如果傳送文件時遇到問題,這項功能讓您聽到接 通訊號:傳真訊號、回撥訊號和忙線訊號。您可 使用這些聲音來確定對方機器的狀態。

- "ON"(預設):您會聽到接通訊號。
- "**OFF"**:取消這個功能。

注意:

- 如果回撥訊號仍然繼續,對方的機器可能不 是傳真機或者已沒有紙張。請與對方聯絡確 定。
- 無法調整接通訊號的音量。

代碼 #77:更改自動接收設定中的接收模式

AUTO ANSWER =TAM/FAX [±]

"TAM/FAX"(預設):電話答錄裝置/傳真模式 (50頁)

"FAX ONLY":傳真專用模式(51頁)

代碼 #80:將進階設定重新設定為預設值

SET DEFAULT RESET=NO [±]

若要重新設定進階功能:

- 1. 按下【MENU】。
- 2. 按下【井】, 然後【8】【0】。
- 3. 重複按 【↑】 或 【→】 以選擇 "YES"。
- 4. 按下【SET】。
- 5. 再按一次【SET】。
- 6. 按下【MENU】。

注意:

- 無法重新設定 ECM 設定(66頁上的功能 #68)。
- 您也可以使用無線子機(76頁)來重設進階 功能。

9.4 設定功能的直接控制鍵

您可直接輸入設定碼(#和2位數號碼)和直接 控制鍵來選擇想要的設定。 關於此功能的詳細資訊,請參閱64頁至67頁。

- 1 按下【MENU】。
- **2** 按下【**#**】和 2 位數號碼。
- **3** 按下想要的直接控制鍵,以顯示想要的設定。
 - 這個步驟可能依據功能而稍有不同。
- 4 按下【SET】。
- 5 若要結束設定,請按【MENU】。
- 9.4.1 設定碼與直接控制鍵

【#】【0】【1】日期和時間

 使用撥號鍵盤輸入日期和時間。有關詳細資 訊,請參閱23頁。

【廿】【0】【2】 您的標示

使用撥號鍵盤來輸入您的標示。有關詳細資訊,請參閱24頁。

【井】【0】【3】您的傳真號碼

 使用撥號鍵盤輸入您的傳真號碼。有關詳細 資訊,請參閱25頁。

【廿】【0】【4】 傳送報表

- [1]: "о**n**"
- **[2]**: "OFF"
- 【3】: "ERROR"(預設)

【#】【0】【6】傳真響鈴次數

- [1]: "1"
- -【2]: "2"(預設)
- [3]: "3"
- [4]: "4"
- 【5】: "5"
- [6]: "6"
- (7): "7"
- [8]: "8"
- [9]: "9"

【廿】[0][6] 答錄響鈴次數

- **[0]**: "АUTO"
- -【2】:"2"(預設)
- [3]: "3"
- [4]: "4"
- [5]: "5"
- [6]: "6"
- [7]: "7"

- 【廿】【3】【6】 接收縮小 - [1]: "72%"
- -【2】:"OFF"(預設)
- [1]: "on"

- 【廿】【3】【4】 快速掃描

能。

- -【2]: "OFF"(預設)
- 需要有主機 PIN 碼才能啟動 / 關閉撥號限制功

【廿】【3】【1】 特殊鈴聲 – [1]: "on"

- 【2】: "OFF"(預設)

- 【1】: "on"

- 【廿】【2】【8】 撥號限制
- -【2】: "OFF"(預設)
- 【#】【2】【6】 自動來電顯示清單 - (1): "on"
- 如果您選擇 "ON", 接著請利用撥號鍵盤(有 關詳細資訊,請參閱65頁上的功能#25)輸 入傳真號碼和傳送時間。
- 【2】: "OFF"(預設)
- 【1】: "on"
- 【廿】【2】【5】 延遲傳送
- —【3】: "ERROR"(預設)
- [2]: "OFF"
- [1]: "NEXT FAX"
- 【廿】【2】【3】 越洋模式
- 【1】: "ON"(預設) 【2】: "OFF"
- 【#】【2】【2】自動通訊報表
- [6]: "RINGER 6"
- [5]: "RINGER 5"
- [4]: "RINGER 4"
- [3]: "RINGER 3"
- [2]: "RINGER 2"
- 【1】: "RINGER 1" (預設)

— 【2】: "86%"

-【3】:"92%"(預設) -【4】:"100%"

【廿】【3】【9】 顯示屏對比度 - 【1】: "NORMAL"(預設)

- [2]: "DARKER"

- [2]: "OFF"

【廿】【4】【1】 傳真啟動碼 - 【1】: "ON" (預設)

【廿】【4】【4】記憶接收警示

- 【1】: "ON"(預設) - 【2】: "OFF"

【廿】【4】【6】 友善接收

- 【1】:"이"(預設)

【廿】【5】【4】 問候錄音時間 - 【1】: "16s" (預設) - [2]: "60s"

【廿】【5】【8】 掃描對比度

【#】【6】【7】 問候監聽器

【1]: "ON"(預設) 【2]: "OFF"

【廿】[6][8] ECM 選擇 - 【1】: "ON"(預設) - 【2】: "OFF"

【廿】【7】【6】 接通訊號

- 【1】: "ON" (預設) – **[2]**: "OFF"

【#】【7】【7】自動接收

【廿】【8】【0】 設為預設 - [1]: "YES"

-【2】:"NO"(預設)

- 【1】: "TAM/FAX"(預設) [2]: "FAX ONLY"

下【MENU】退出設定。

● 如果選擇 "YES",請按兩次 【SET】, 然後按

- [2]: "LIGHT"

- [3]: "DARKER"

- 【1】: "NORMAL" (預設)

— **[2]**: "OFF"

● 如果您選擇 "ON",接著請使用【0】-【9】、

【*】和【#】輸入2到4位數代碼。

- 【#】【1】【7】 外部鈴聲類型
- -【2】: "TONE"(預設)

【#】【1】【1】 遙距操作 ID

輸入3位數號碼以啟動遙距操作功能。若要

停用遙距操作功能,按下【*】。

【#】【1】【0】訊息錄音時間 - (1): "1 MINUTE" - [2]: "GREETING ONLY" - 【3】: "NO LIMIT" (預設)

- [1]: "PULSE"
- 【廿】【1】【3】 撥號模式

9. 設定功能

9.5 無線子機設定

以下顯示所有可以自訂的無線子機項目表,供您參考。每個項目的詳細內容請參考所列頁數。

● 自訂無線子機時, ▶ 會指示目前的項目或設定。

無線子機設定選單	子選單	預設設定	頁數
"Set Date/Time"			22頁
"Memo Alarm"	"Alarm 1"	"Off"	70頁
	"Alarm 2"	"Off"	70頁
	"Alarm 3"	"Off"	70頁
"Ringer Option"	"Ringer Volume"	最多	21頁
	"EXT Ringer Type"	"Ringer 1"	70頁
	"INT Ringer Type"	"Ringer 1"	70頁
	"Paging Tone"	"Ringer 1"	70頁
	"Private Ring"	"Ringer 1" ^{*1}	70頁
"Tone Option"	"Key Tone"	"On"	70頁
"Display Option"	"Standby Display"	"Handset Name"	71頁
	"Talk Display"	"Talk Time"	71頁
	"Select Language"	"English"	71頁
	"Private Colour"	"Green" ^{*1}	71頁
	"Category Name"	類別(編號) ^{*1}	71頁
"Call Option"	"Call Bar"	"Off"	71頁
	"Direct Call No."		72頁
	"Direct On/Off"	"Off"	72頁
"Registration"	"Register H/set"		77頁
	"Cancel Base"		77頁
"Select Base"		"Auto"	77頁
"Other Option"	"Change H/S PIN"	"0000"	72頁
	"Change H/S Name"	聽筒(編號)	72頁
	"Auto Talk"	"Off"	72頁
	"LetterWise"	"English"	72頁
	"Battery Type"	"Ni-MH"	72頁
	"Reset Handset"		72頁

*1 每一個類別(1-9)都有個別的設定。

注意:

[●] 最多一次可顯示 5 個選單項目。要選擇未顯示在目前頁面上的選單項目,請將多向操作鈕向上或向 下推動。

9.5.1 設定功能



實用提示:

● 若要結束設定,請隨時按【★①】。

9.5.2 備忘鬧鈴

設定備忘鬧鈴

鬧鈴會在設定的時間響鈴3分鐘,可設定為只響 一次或每天響鈴。可設定3種不同的鬧鈴。也可 顯示文字備忘錄。

請事先設定日期和時間(22頁)。

- 1. 按下 🔳 (多向操作鈕中央)。
- 選擇 ?,然後按下 OK 。
- 3. 選擇 "Memo Alarm",然後按下 OK。
- 重複向上或向下推動多向操作鈕以選擇鬧鈴 (1至3)。
 - ▶ 將顯示先前設定的鬧鈴時間與備忘。若要 刪除之前的設定,按下 ★★,選擇
 "Yes",然後按下 OK。
- 5. 按下 OK 。
- 6. 選擇鬧鈴模式,然後按下 OK。 "off"(預設):關閉鬧鈴。
 - 如果您選擇 "Off",請跳過步驟 13。

"**Once"**:鬧鈴會在設定的時間響鈴一次。輸 入想要的兩位數日期和月份。

"Daily":鬧鈴會每天在設定的時間響鈴。

- 7. 輸入想要的兩位數小時和分鐘。
- 重複按下 12/24 以選擇 "AM"、"PM" 或 24 小時制,然後按下 OK 。
 - 如果不用輸入文字備忘,請跳到步驟 10。
- 輸入文字備忘,最多32個字元(相關說明, 請參閱84頁)。
- 10.按下 OK 。
- 11. 選擇在設定時間響鈴的鈴聲。
- 12.按下 OK 。
- 13.按下 OK 。
- 14.按下【≯①】。

注意:

 若要停止鬧鈴,按下【へ】、【★O】、【♥】、

 [0] 至【9]、【★】、【♯】或【INT】。

- 無線子機通話或內線對講模式時,在通話結 束前,鬧鈴將不會響起。
- 備忘鬧鈴音量視無線子機鈴聲音量而定(21 頁)。
- 即使已關閉鈴聲, 鬧鈴也會在設定時間響 起。
- 如果您選擇 "Once",設定將在鬧鈴響起後更 改為 "Off"。

9.5.3 響鈴功能

改變鈴聲類型

您可從 15 種類型中,選擇無線子機的鈴聲類 型。

"EXT Ringer Type":選擇外線電話鈴聲。 "INT Ringer Type":選擇內線對講鈴聲。 "Paging Tone":選擇呼叫所有無線子機的鈴 聲。

"Private Ring":可為每個私人類別設定不同的鈴聲(僅限來電顯示服務的使用者,31頁)。

- 1. 按下 🔳 (多向操作鈕中央)。
- 2. 選擇 🕢 , 然後按下 OK 。
- 3. 選擇 "Ringer Option", 然後按下 OK 。
- 4. 選擇想要的項目,然後按下 OK。
 - 響鈴聲使用目前的鈴聲類型。
 - 如果您選擇 "Private Ring",請選擇 想要的類別,然後按下 OK。
- 5. 選擇想要的鈴聲類型,然後按下 OK。

6. 按下【★①】。

注意:

- 如果您選擇其中一種音樂鈴聲類型,而來電 者又在您接聽前掛斷的話,鈴聲將會持續響 10秒。當您接聽電話時,您會聽到撥號訊號 或沒有人在線上。
- ◆ 本產品所使用的旋律經 M-ZoNE Co., Ltd. 授 權。
- 若要設定主機的鈴聲類型,請參閱 64頁上的 功能#17。

9.5.4 響音功能

設定按鍵音

您可選擇在按鍵時是否要發出按鍵音。包括確認 通知音與錯誤通知音。

- 1. 按下 🔳 (多向操作鈕中央)。
- 選擇

 → ,然後按下
 OK
 。
- 3. 選擇 "Tone Option",然後按下 OK 。
- 4. 選擇 "Key Tone", 然後按下 OK 。
- 5. 選擇 "On" (預設) 或 "Off", 然後按下 OK。
- 6. 按下【≯❶】。
9.5.5 顯示屏功能

選擇待機模式顯示屏

"Base Number":顯示目前主機號碼。 **"Handset Name"**(預設):顯示無線子機名 稱。

"Terminal No.":顯示終端機編號。 **"Off"**:只顯示目前的日期和時間。

- 1. 按下 🔲 (多向操作鈕中央)。
- 選擇 ●,然後按下 ●
- 選擇 "Display Option",然後按下 OK。
- 選擇 "Standby Display",然後按下 OK。
- 5. 選擇想要的設定,然後按下 OK。
- 6. 按下【≯①】。

選擇通話模式顯示屏

您可以改變撥電話時顯示屏上的資訊。

"Talk Time"(預設):將會顯示目前通話的 長度。

"Phone Number":將會顯示撥出的電話號碼。

- 1. 按下 🔳 (多向操作鈕中央)。
- 選擇 ?,然後按下 OK 。
- 選擇 "Display Option",然後按下 OK。
- 4. 選擇 "Talk Display", 然後按下 OK。
- 5. 選擇想要的設定,然後按下 OK。
- 6. 按下【★①】。
- 注意:
- 即使您選擇 "Phone Number",當您接到來 電時,來電時間長度會出現在顯示屏上。

改變顯示屏語言

- 1. 按下 🔳 (多向操作鈕中央)。
- 選擇 ?,然後按下 OK。
- 選擇 "Display Option",然後按下 OK。
- 3. 選擇 "Select Language", 然後按下 OK。
- 5. 選擇想要的語言,然後按下 OK。
- 6. 按下【≯①】。
- 注意:
- 如果您選擇了自己看不懂的語言,按下 【**•0】,按下●●,將多向操作鈕向下 推、按下●本,將多向操作鈕向下推4次、 按下●本,將多向操作鈕向下推兩次、按下 ●本,將多向操作鈕向下推兩次、按下 ●本,選擇想要的語言,然後按下●本。

更改類別的私人顏色

您可以設定響鈴指示燈的顏色,用於顯示無線子 機電話簿中指定在某一類別中的電話號碼的來 電。(僅限來電顯示服務的使用者)

- 1. 按下 🔲 (多向操作鈕中央)。
- 選擇 "Display Option",然後按下 OK。
- 選擇 "Private Colour",然後按下 OK。
- 5. 選擇一個類別,然後按下 OK。
- 從 "Green" (預設)、"Red" 或 "Orange" 選擇響鈴指示燈的顏色。
 - 響鈴指示燈會以選擇的顏色閃爍作為參考。
- 7. 按下 OK 。
- 8. 按下【≯❶】。

更改類別名稱

您可以更改無線子機電話簿中的類別名稱(家 人、朋友等)。

- 1. 按下 🔳 (多向操作鈕中央)。
- 選擇 "Display Option",然後按下 OK。
- 4. 選擇 "Category Name", 然後按下 OK 。
- 5. 選擇一個類別,然後按下 OK。
- 編輯姓名,最多10個字元(相關說明,請參 閱 84頁)。
- 7. 按下 OK 。
- 8. 按下【≯❶】。

9.5.6 撥號功能

設定撥號限制

本功能可禁止使用無線子機撥打外線電話。撥號 限制開啟時,只能進行內線通話及撥打緊急電 話。要儲存緊急號碼,請參閱75頁。

- 1. 按下 🔳 (多向操作鈕中央)。
- 2. 選擇 🕢,然後按下 OK。
- 3. 選擇 "Call Option", 然後按下 OK。
- 4. 選擇 "Call Bar", 然後按下 OK 。
- 5. 輸入 "0000" (預設無線子機 PIN 碼)。
 如果您更改了 PIN 碼,請將它輸入 (72 頁)。
- 7. 按下【≯①】。

9. 設定功能

注意:

- 當撥號限制開啟時, ★ 會顯示在無線子機上。
- 若要禁止使用主機撥打外線電話,請參閱 65 頁上的功能#28。

儲存熱線直撥號碼

本功能限制您只能撥打儲存的號碼,禁止撥打外 線電話。按下【~~】或【~~】時,會自動撥打熱線 號碼。

- 1. 按下 🔲 (多向操作鈕中央)。
- 選擇 (2),然後按下 (0K)。
- 3. 選擇 "Call Option", 然後按下 OK 。
- 4. 選擇 "Direct Call No.", 然後按下 OK。
- 5. 輸入您的電話號碼,最多24個數字。
- 6. 按兩次 OK。
- 7. 選擇 "On" 或 "Off" (預設) 以開啟或關閉這 項功能,然後按下 **OK**。
- 8. 按下【≯①】。
- 注意:
- 開啟熱線直撥功能時,在待機模式下會顯示
 ▲。
- 開啟/關閉熱線直撥
- 1. 按下 🔳 (多向操作鈕中央)。
- 選擇 ?,然後按下 OK 。
- 3. 選擇 "Call Option", 然後按下 OK 。
- 4. 選擇 "Direct On/Off", 然後按下 OK 。
- 5. 選擇 "On" 或 "Off" (預設) , 然後按下 OK 。
- 6. 按下【≯①】。

注意:

如果開啟熱線電話時未儲存任何號碼,會提示您輸入電話號碼。

9.5.7 其他功能

更改無線子機 PIN 碼(個人認證號碼)

基於安全考慮,更改某些設定時必須輸入無線子機 PIN 碼。預設 PIN 碼為"0000"。

重要事項:

- 如果您更改 PIN 碼,請記下新的 PIN 碼。本 機不會顯示您所設定的 PIN 碼。如果忘記 PIN 碼,請洽詢最接近的 Panasonic 服務中 心。
- 1. 按下 📟 (多向操作鈕中央)。
- 選擇 ?,然後按下 OK 。
- 3. 選擇 "Other Option",然後按下 OK 。
- 選擇 "Change H/S PIN",然後按下 OK。

- 5. 輸入目前的4位數無線子機PIN碼。
- 6. 輸入新的4位數無線子機 PIN碼。
- 7. 再次輸入新的4位數無線子機 PIN碼。
- 8. 按下【≯①】。

更改無線子機名稱

您可自訂無線子機名稱。當您有多部無線子機 時,此功能十分有用。

- 1. 按下 🔳 (多向操作鈕中央)。
- 選擇 ?,然後按下 OK。
- 3. 選擇 "Other Option", 然後按下 OK。
- 4. 選擇 "Change H/S Name",然後按下 OK。
- 編輯姓名,最多10個字元(相關說明,請參 閱 84頁)。
- 6. 按下 OK。
- 7. 按下【≯❶】。

設定自動通話

開啟本功能後,您只需要將無線子機從充電器上 拿起即可接聽電話。並不需要按下任何按鈕。

- 1. 按下 🔳 (多向操作鈕中央)。
- 2. 選擇 🕗 , 然後按下 OK 。
- 3. 選擇 "Other Option",然後按下 OK。
- 4. 選擇 "Auto Talk", 然後按下 OK 。
- 5. 選擇 "On" 或 "Off" (預設) , 然後按下 OK 。
- 6. 按下【≯①】。

改變 LetterWise 語言

您可以更改用於LetterWise字元輸入的語言(41,84頁)。

- 1. 按下 🔲 (多向操作鈕中央)。
- 3. 選擇 "Other Option",然後按下 OK。
- 4. 選擇 "LetterWise", 然後按下 OK。
- 5. 選擇想要的語言,然後按下 OK。
- 6. 按下【≯①】。

設定電池種類

"Ni-Cd" :正在使用鎳鎘電池 "Ni-MH" (預設):正在使用鎳氫電池

- 1. 按下 🔳 (多向操作鈕中央)。
- 3. 選擇 "Other Option",然後按下 OK 。
- 4. 選擇 "Battery Type", 然後按下 OK 。
- 5. 選擇所需設定,然後按下 OK。
- 6. 按下【≯①】。

將無線子機重設為預設設定

- 1. 按下 📟 (多向操作鈕中央)。
- 3. 選擇 "Other Option", 然後按下 OK 。
- 4. 選擇 "Reset Handset", 然後按下 OK 。
- 5. 輸入"0000"(預設無線子機 PIN 碼)。
 - 如果您更改了 PIN 碼,請將它輸入(72 頁)。
- 6. 選擇 "Yes",然後按下 OK。
- 7. 按下【★①】。
- 注意:
- 以下項目將被刪除或重設為預設值:
 - 69頁上列出的設定
 - 重撥記錄
 - 對講機模式、群組編號和群組無線子機號
 碼(80頁)
- 將保留以下項目:
 - 無線子機電話簿項目
 - 日期和時間
 - 無線子機名稱
 - 類別名稱

9.6 使用主機 PIN 碼來設定無線子機

以下顯示所有可以使用主機 PIN 碼自訂的本機項目表,供您參考。每個項目的詳細內容請參考所列頁數。

- 保持封面頁打開以看到按鈕位置。
- 自訂本機時, ▶ 指示目前的設定。

主機設定選單	子選單	預設設定	頁數
"Call Option"	"Dial Mode"	"Tone"	75頁
	"Recall"	"Туре 2"	75頁
	"Pause Time"	"Short"	75頁
	"Emergency Call"	"999"	75頁
	"Call Restricted"		75頁
"Cancel Handset"			77頁
"Other Option"	"Change Base PIN"	"0000"	76頁
	"Reset Base"		76頁

注意:

● 最多一次可顯示 5 個選單項目。要選擇未顯示在目前頁面上的選單項目,請將多向操作鈕向上或向 下推動。

9.6.1 撥號功能

設定撥號模式(音頻/脈衝)

"Tone"(預設):當您有音頻服務時選擇此 項。

- "Pulse":當您有旋轉或脈衝服務時選擇此項。
- 1. 按下 🔳 (多向操作鈕中央)。
- 2. 選擇 🖾 , 然後按下 OK 。
- 4. 輸入 "0000" (預設主機 PIN 碼)。
 如果您更改了 PIN 碼,請將它輸入(76 頁)。
- 4. 選擇 "Call Option", 然後按下 OK。
- 5. 選擇 "Dial Mode", 然後按下 OK。
- 6. 選擇想要的設定,然後按下 OK。
- 7. 按下【≯0】。
- 注意:
- 您也可以使用主機(64頁上的功能#13)來設 定此項功能。

更改瞬切長度

如有需要,請根據您的服務供應商或 PBX 的規 定更改本機的瞬切長度。

- "**Type 1**" : 700 ms
- "**Type 2**"(預設):400 ms
- "**Type 3**" : 80 ms
- 1. 按下 🔳 (多向操作鈕中央)。
- 選擇 2, 幾擇 3, 然後按下 0K。
- 4. 輸入 "0000" (預設主機 PIN 碼)。
 如果您更改了 PIN 碼,請將它輸入(76 頁)。
- 4. 選擇 "Call Option", 然後按下 OK。
- 5. 選擇 "Recall", 然後按下 OK。
- 6. 選擇想要的設定,然後按下 OK。
- 7. 按下【≯0】。

設定暫停長度

如有需要,請根據您的服務供應商或 PBX 的規 定更改本機的暫停長度。 "Short"(預設):3秒 "Long":5秒 1.按下 (多向操作鈕中央)。 2. 選擇 2, 然後按下 **○K**。

- • 新入 "0000"(預設主機 PIN 碼)。
 • 如果您更改了 PIN 碼,請將它輸入(76 頁)。
- 4. 選擇 "Call Option", 然後按下 OK。
- 5. 選擇 "Pause Time",然後按下 OK。
- 6. 選擇想要的設定,然後按下 OK。
- 7. 按下【≯0】。

儲存 / 更改緊急號碼

這些設定決定當撥號限制開啟於(65頁或71頁 內的功能#28)時,可以撥打哪些電話號碼。

- 1. 按下 🔳 (多向操作鈕中央)。
- 2. 選擇 🖾 , 然後按下 OK 。
- 3. 輸入 "0000" (預設主機 PIN 碼)。
 如果您更改了 PIN 碼,請將它輸入(76 頁)。
- 4. 選擇 "Call Option",然後按下 OK。
- 5. 選擇 "Emergency Call",然後按下 OK。
- 6. 選擇記憶位置,然後按下 ○K。
 如果該記憶位置已含有緊急號碼,則會顯示該號碼。
- 輸入 / 編輯最多 24 個數字的電話號碼,然後 按下 OK。
- 8. 按下【≯①】。

設定限制撥號

您可以限制選定的無線子機/主機無法撥打特定 的號碼。您最多可以指定6個限制號碼,並選擇 限制哪些無線子機/主機。在此儲存區域號碼, 會使被限制的無線子機/主機,無法撥打此區域 號碼內的任何電話號碼。如果撥打限制的號碼, 則無法連接通話。

- 1. 按下 🔳 (多向操作鈕中央)。
- 2. 選擇 🕘 , 然後按下 OK 。
- 3. 輸入"0000"(預設主機 PIN 碼)。
 - 如果您更改了 PIN 碼,請將它輸入(76 頁)。
- 4. 選擇 "Call Option", 然後按下 OK。
- 5. 選擇 "Call Restricted",然後按下 OK。
- 3. 選擇要限制的無線子機/主機,然後按下
 ✓
 - 被限制的無線子機 / 主機旁有一個 ✔。
 - 若要關閉無線子機/主機的限制通話,請 選擇它,然後按下
- 7. 按下 OK 。
- 8. 選擇記憶位置,然後按下 OK。
 - 顯示先前儲存的電話號碼。
- 輸入要限制的電話號碼或區域號碼(最多8 位數),然後按下 OK。
 - 若要刪除被限制的號碼,按下【C】。

10.按下【≯0】。

注意:

 如果您在步驟9中輸入第一個數字,則之前 儲存的號碼將會被清除。我們建議您先記下 之前儲存的號碼。

9.6.2 其他功能

更改主機 PIN碼(個人認證號碼) 基於安全考慮,更改某些設定時必須輸入主機 PIN碼。預設 PIN碼為"0000"。

重要事項:

- 如果您更改 PIN 碼,請記下新的 PIN 碼。本 機不會顯示您所設定的 PIN 碼。如果您忘記 您的 PIN 碼,請洽詢離您最近的 Panasonic 服務中心。
- 1. 按下 🔲 (多向操作鈕中央)。
- 2. 選擇 🖾 , 然後按下 💽 。
- 3. 輸入 "0000" (預設主機 PIN 碼)。
 如果您更改了 PIN 碼,請將它輸入。
- 4. 選擇 "Other Option", 然後按下 OK 。
- 5. 選擇 "Change Base PIN",然後按下 OK。
- 6. 輸入新的4位數主機 PIN碼。
- 7. 再次輸入新的4位數主機 PIN碼。
- 8. 按下【≯①】。

將主機進階設定重新設定為預設值 您可使用無線子機來重設主機進階功能(65頁

- 至67頁)。
- 1. 按下 🔲 (多向操作鈕中央)。
- 2. 選擇 곌 , 然後按下 OK 。
- 3. 輸入"0000"(預設主機 PIN 碼)。
 - 如果您更改了 PIN 碼,請將它輸入(76 頁)。
- 4. 選擇 "Other Option", 然後按下 OK 。
- 5. 選擇 "Reset Base", 然後按下 OK 。
- 6. 選擇 "Yes",然後按下 OK。
- 7. 按下【≯❶】∘

注意:

- 無法重新設定 ECM 設定(66頁上的功能 #68)。
- 您也可以使用主機來重新設定主機進階功能
 (67頁上的功能#80)。

10.1 操作附加的機器

10.1.1 附加無線子機

一台主機最多可以登錄6部無線子機。附加無線 子機可帶給您更多方便,例如,當第三部無線子 機在進行外線通話時,可與另一部無線子機進行 內線通話。關於配件資訊,請參閱8頁。

10.1.2 附加主機

無線子機最多可以登錄到4台主機,讓您可以加 裝附加主機,擴大使用無線子機的通話範圍。在 主機選項上選擇"Auto"時(77頁),如果無線 子機移動超出其主機的通話範圍,則無線子機會 尋找另一台主機以撥打或接聽電話。每部主機會 形成一個無線基地台。

注意:

- 當無線子機從一個無線基地台移到另一個時,通話將會中斷。
- 內線通話與電話轉接只能在屬於相同無線基 地台中的無線子機之間進行。

10.2 將無線子機登錄到主機

主機隨附的無線子機已經登錄。如果購買了可選 無線子機,則必須使用下列方式來登錄。

- 保持封面頁打開以看到按鈕位置。
- 1 按下 📟 (多向操作鈕中央)。
- 選擇 ?, 然後按下 OK 。
- 3 選擇 "Registration",然後按下 OK 。
- 4 選擇 "Register H/set",然後按下 OK。
- 5 按下並按住主機的【LOCATOR/INTERCOM】 約3秒,直到發出登錄通知音為止。
 - 按下【LOCATOR/INTERCOM】後,其餘 步驟必須在1分鐘之內完成。
- 6 選擇主機號碼,然後按下 OK 。
- 7 等到 "Enter Base PIN" 顯示後,再輸入 "0000"(預設主機 PIN 碼)。
 - 如果您更改了 PIN 碼,請將它輸入(76 頁)。
- 8 按下 OK 。
- 注意:
- 無線子機登錄成功後,將會發出確認通知 音,▼ 也會停止閃爍。

10.2.1 選擇主機

選擇 "Auto"時,無線子機會自動使用任何已登錄的可用主機。選擇特定的主機後,無線子機只能使用選定的主機撥打與接聽電話。如果無線子

機超出主機的通話範圍,將無法撥打或接聽任何電話。

- 1 按下 🔳 (多向操作鈕中央)。
- 選擇 ?, 然後按下 OK 。
- 3 選擇 "Select Base",然後按下 OK 。
- 4 選擇想要的主機號碼,或"Auto",然後按 下 ○K 。
 - 無線子機會開始搜尋主機。

10.2.2 取消無線子機

無線子機可以取消自己(或另一部無線子機)在 主機中所儲存的登錄。如此可讓主機"忽略"該 無線子機。

- 1 按下 🔳 (多向操作鈕中央)。
- 選擇 2,然後按下 OK。
- 3 輸入 "0000" (預設主機 PIN 碼)。
 如果您更改了 PIN 碼,請將它輸入(76 頁)。
- 4 選擇 "Cancel Handset",然後按下 OK。
 - 顯示登錄至主機的所有無線子機名稱。
- 5 選擇您要取消的無線子機,然後按下
- 6 按下 **OK**。

10.2.3 取消主機

無線子機可以取消所登錄到的主機。如此可讓無 線子機忽略該主機。

- 1 按下 🔳 (多向操作鈕中央)。
- **3** 選擇 "Registration", 然後按下 **OK**。
- 4 選擇 "Cancel Base",然後按下 OK。
- 5 輸入 "0000" (預設無線子機 PIN 碼)。
 如果您更改了 PIN 碼,請將它輸入(72 頁)。
- 6 選擇您要取消的主機,然後按下 ✓ 。
- 7 按下 OK 。
- 8 選擇 "Yes", 然後按下 OK。
- 9 按下【★0】。
- 注意:
- 要將無線子機登錄到另一台主機或再次登錄 到相同的主機,請參閱77頁。

10.3 內線對講

相同無線基地台內的無線子機/主機之間可以進行內線通話,但在不同無線基地台之間則不行。

• 保持封面頁打開以看到按鈕位置。

10.3.1 在無線子機之間

- 範例: 當無線子機1呼叫無線子機2時
- 無線子機 1: 按下【INT】與【2】(想要的無線子機號碼)。
 ● 無線子機 2 會響鈴。
- 2. 無線子機 2: 按下【ヘ】或【♥】以接聽。
- 結束通話時,請按【★O】。

10.3.2 在無線子機和主機之間

範例: 當無線子機1撥打至主機

- 無線子機 1: 按下【INT】,然後按下【0】。
 ● 主機會響鈴。
- 主機: 按下【LOCATOR/INTERCOM】、【DIGITAL SP-PHONE】 或拿起聽筒以接聽來電。

 無線子機1: 結束通話後,請按【★①】或將無線子機放到 充電器上。
 主機: 當結束通話後,按下【DIGITAL SP-PHONE】、【LOCATOR/INTERCOM】或將聽 简放回。

- 範例: 當主機撥打至無線子機1
- 1. 主機:
 - 按下【LOCATOR/INTERCOM】,然後按下
 - 【1】(想要的無線子機號碼)。
 - 無線子機1會響鈴。
 - 若要呼叫所有無線子機,按下【0】。您可 與先回答的無線子機使用者交談。
 - 如果要停止呼叫,再次按下 【LOCATOR/INTERCOM】。
- 2. 無線子機1:
 - 按下【INT】、【⌒】或【☞】以接聽。
- 3. 主機:

當結束通話後,按下【DIGITAL SP-PHONE】、【LOCATOR/INTERCOM】 或將聽 筒放回。 無線子機1:

結束通話後,請按【**本①**】或將無線子機放到 充電器上。

注意:

如果無線子機使用者無法聽到主機使用者
 的聲音,請要求主機使用者按下【一】,以
 降低揚聲器音量。

無線子機搜尋 使用此功能,您可以找到亂放的無線子機。

10.4 通話轉接 / 三人會議通

話

您可將外線通話轉接至主機或無線子機。 兩人可以和外線進行三人會議。

● 保持封面頁打開以看到按鈕位置。

10.4.1 從無線子機到主機

範例: 當無線子機1轉接來電至主機

無線子機 1: 在外線通話時,按下【INT】和【0】以呼叫主 機。

- 外線電話將會保留。
- 如果無人接聽,請按【INT】或【**へ**】以回 到外線。
- 主機: 按下【LOCATOR/INTERCOM】、【DIGITAL SP-PHONE】或拿起聽筒接聽呼叫。

● 主機使用者可與無線子機1使用者通話。

無線子機1: 要完成電話轉接,請按【★①】。 要建立三人會議通話,請按【3】。

轉接電話而不與主機使用者交談

在完成步驟1之後,按下無線子機1上的 【**本**①】。

如果 60 秒內未接聽轉接的電話,無線子機1將 會再次發出響鈴。按下【INT】或【~~】以回到外 線電話。

10.4.2 從主機到無線子機

範例: 當主機轉接來電至無線子機1

- 主機: 在外線通話時,按下 【LOCATOR/INTERCOM】與【1】(想要的無 線子機號碼),以呼叫無線子機。
 - 外線電話將會保留。
 - 如果無人接聽,請按

【LOCATOR/INTERCOM】以回到外線。

- 2. 無線子機 1: 按下【INT】、【→】或【♥】以接聽呼叫。
- 3. 主機: 要完成電話轉接,請按 [DIGITAL SP-PHONE] 或放回聽筒。

要建立三人會議通話,請按【3】。

轉接電話而不與無線子機1使用者交談 完成步驟1之後,按下【DIGITAL SP-PHONE】 或放回聽筒。 如果60秒內未接聽轉接的電話,主機將會再次 發出響鈴。按下【LOCATOR/INTERCOM】以回 到外線電話。

10.4.3 在無線子機之間

範例: 當無線子機 1 轉接電話給無線子機 2

- 無線子機1: 在外線通話時,按下【INT】與【2】(想要的無 線子機號碼)。
 - 外線電話將會保留。
 - 如果無人接聽,請按【INT】或【へ】回到 外線。
- 2. 無線子機 2: 按下【INT】、【ヘ】或【呤】以接聽。
 - 無線子機2可與無線子機1交談。

 無線子機1: 要完成電話轉接,請按【★①】。 要建立三人會議通話,請按【3】。

轉接電話而不與無線子機 2 使用者交談

在完成步驟1之後,按下無線子機1上的 【**本0**】。

如果 60 秒內未接聽轉接的電話,無線子機 1 將 會再次發出響鈴。按下【INT】或【~】以回到外 線電話。

10.5 複製無線子機電話簿項 日

電話簿項目(28頁)可從無線子機複製至另一部 無線子機的電話簿。

● 保持封面頁打開以看到按鈕位置。

範例: 當無線子機 1 傳送電話簿項目至無線子 機 2 。

- 1. 建立內線通話(78頁)。
- 無線子機 2: 按下 ●●(多向操作鈕中央),選擇"Recv Phonebook",然後按下 ○K。
- 無線子機 1: 按下 ●,選擇 "Send Phonebook",然 後按下 ○K。
 - 如果您複製所有項目,請略過步驟5。
- 無線子機1: 重複向上或向下推動多向操作鈕,以選擇想 要的項目。
- 5. 按下 OK 。
- 6. 無線子機 1:
 - 選擇 "Copy One Item" 或 "Copy All Items",然後按下 **OK**。
 - 複製完成後,會發出嗶聲,並顯示"Copy Complete"。數秒後,無線子機會回到 內線通話。
- 注意:
- 如果無線子機2(接收者)未準備進行複製, 則在無線子機1(傳送者)上會顯示 "Copy Failure"。
- 如果無線子機2(接收者)的電話簿記憶體已 滿,則無線子機1(傳送者)上會顯示 "Copy Incomplete"。

10.6 對講機

本功能讓無線子機在相同的主機通話範圍內(共同主機模式、群組模式)或甚至離開通話範圍內 (僅限群組模式),還能互相通訊。

● 保持封面頁打開以看到按鈕位置。

重要事項:

- 2 部無線子機在室外使用對講機功能的最大 距離為 300 公尺。實際效能視使用情況而 定。
- 使用對講機時,通話時間約為6小時;待機時間約為15小時。實際效能視使用情況而定。要提升電池效能,請在不通話時關閉無線子機。
- 在對講機模式下時,無法接收外線電話。

10.6.1 更改對講機模式

對講機有兩種模式:共同主機模式和群組模式。 共同主機模式:在同一部主機登錄的無線子機可 彼此通訊。如果無線子機向多部主機登錄,則必 須選取同一部主機。

群組模式: 同時設為對講機模式並使用相同3位 數群組ID的無線子機可彼此通訊。如此一來, 不論無線子機登錄的主機為何,都可以在對講機 模式中通訊。

預設設定為群組模式。

- 重要事項:
- 當處於共同主機模式中,如果主機選擇設為 "Auto"(77頁),無線子機就無法以對講機 模式通話。請選擇一個主機號碼,或將對講 機模式更改為"Group"。
- 2 選擇 № ,然後按下 OK 。
- 3 選擇 "Setting",然後按下 OK。
- 4 選擇想要的模式,然後按下 OK 。
 如果您選擇 "Common",請跳到步驟 7。
- 5 如果選擇了"Group",請輸入3位數的群組 編號,然後按下 ○K。
 ● 預設 ID 碼為"000"。
- 6 指定一個無線子機號碼(1-9)用於對講機通 話,然後按兩次 OK。
 - 只有在使用對講機功能時無線子機才會顯示這個號碼。不會影響其他操作。
- 7 按下【≯0】。

注意:

- 要將對講機設定為共同主機模式,則無線子機必須在主機的通話範圍內。
- 10.6.2 開啟對講機
- 1 按下 🔳 (多向操作鈕中央)。

- 2 選擇
 ■ , 然後按下
 ○K 。
- 3 選擇 "on",然後按下 ○K 。
 顯示屏更改為對講機顯示屏,並顯示無線 子機的對講機號碼。

注意:

- 如果無線子機超出主機通話範圍且對講機模 式設定為一般模式時,就無法開啟對講機。
- 當無線子機關機時,本功能也一併關閉。

關閉對講機

1. 按下 🔳 (多向操作鈕中央)。

2. 選擇 "Off", 然後按下 OK。

10.6.3 開始對講機通話

請確定這兩部無線子機都已事先啟動對講機模 式。

- 1 按下【**~**】、【母】或【INT】,然後再輸入其他 無線子機的對講機號碼。
 - 如果該無線子機在通話範圍內將會響鈴。
- 2 另一名無線子機使用者只要按下【丶】、【↔】 或【INT】就可以接聽。
- 3 結束通話時,請按【★①】。

11.1 使用背夾

您可以使用隨附的背夾將無線子機吊在腰帶或口 袋上。

連接背夾



移除背夾



11.2 使用可選耳機

將可選耳機連接至無線子機,即可免提聽筒通 話。請僅使用如8頁所示的Panasonic耳機。 耳機插入無線子機後不可使用免提聽筒。要切換 至免提聽筒,請拔下耳機。

連接可選耳機

開啟耳機插座蓋,將可選耳機插入耳機插座,如 圖所示。





注意: ● 將插頭牢固地插入耳機插座。

11.3 壁掛安裝充電器

- 1 連接交流電源變壓器。
- 2 使用壁掛安裝模板作為導板將螺絲(①)鎖 入牆壁,然後牢固地將充電器掛在螺絲上。
 - 牢固插好交流電源變壓器連接線
 (②),以避免鬆脫。



注意:

● 請確定螺絲已鎖入牆壁固定。

充電器用壁掛安裝模板



11.4 無線子機可使用的字元輸入

無線子機撥號鍵用於輸入字元與數字。每一個撥號鍵都有多個指定的字元。可供選擇的輸入模式為: ▶★★ (LetterWise)、ABC (字母)、O-9 (數字)、ABF (希臘)、AAA (延伸1)、S\$\$ (延 伸2)及 ABB (西里爾)。在 ABC、ABF、AAA、S\$\$ 或 ABB 字元輸入模式下,您可以重複按下 撥號鍵以選擇字元。

- 移動多向操作鈕可移動游標。
- 按下撥號鍵以輸入字元與數字。
- 按下【C】 可刪除游標反白的字元或數字。按下並按住【C】 可刪除所有字元或數字。
- 按下【★】以切換大小寫。
- 若要輸入相同撥號鍵上的其他字元,將多向操作鈕向右推,將游標移到下一個空格,然後按下適當 的撥號鍵。(在 LetterWise 模式中輸入文字時不須進行此步驟。)

11.4.1 字元輸入模式

重複按下右單鍵以選擇所需的字元輸入模式。



注意:

● 有關編寫 SMS 訊息時的字元輸入方式,請參閱 41頁。

LetterWise 字元表(用於英語)

LetterWise 是一種簡化的文字輸入系統,它可以根據您剛已輸入的文字,建議最有可能的下一個字母。 由於按鍵的次數減少,因此可以更快速地輸入文字。您可以更改用於 LetterWise 字元輸入的語言(72 頁)。

如何輸入字元

- 每次您按下撥號鍵, LetterWise 將建議一個字元。
- 如果建議的字元不正確,重複按【\$】以顯示想要的字元。

		(ABC2)	DEF 3	GHI4	JKL 5	(MN06)	PQRS7	TUV 8	WXYZ9
空格	空格 #	АВС	DEF	GHI	JKL	ΜΝΟ	PQRS	тич	WXYZ
0	& ' () \star	2	3	4	5	6	7	8	9
	, / 1	abc	def	ghi	jkl	mno	pqrs	tuv	wxyz
		2	3	4	5	6	7	8	9

ABC 字母字元表

		(ABC 2)	DEF 3	GHI4	JKL5	(MN06)	PQRS7	TUV 8	WXYZ9
空格 0	空格 # & '() 米	A B C 2	DEF 3	G H I 4	JKL 5	M N O 6	PQRS 7	T U V 8	W X Y Z 9
	, / 1	abc 2	def 3	ghi 4	jkl 5	mno 6	pqrs 7	tuv 8	wxyz 9

0-9 數字輸入表

		(ABC 2)	DEF 3	GHI 4	JKL5	(MN06)	PQRS7	TUV 8	WXYZ9
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9

ABF 希臘字元表

		(ABC 2)	DEF 3	GHI4	JKL5	(MN06)	PQRS7	TUV 8	WXYZ9
空格	空格 #	АВГ	ΔΕΖ	ΗΘΙ	КЛМ	ΝΞΟ	ΠΡΣ	ТΥФ	ΧΨΩΧ
0	& ' () \star	2	3	4	5	6	7	8	9
	, / 1								

AÄA 延伸1字元表

		(ABC 2)	DEF 3	GHI4	JKL5	MN06	PQRS7	TUV 8	WXYZ9
空格 0	空格 # & '() 米 , / 1	AÀÁ ÂÃÄ ÅÆB	D E È É Ê Ë Ë F 3	G Ğ H I Ì Í Î Ï Ĩ I Ĭ	JKL 5	M N Ñ O Ò Ó Ô Õ Ö	Р Q R S Ş ß 7	T U Ù Ú Û Ü Ũ V 8	WŴX YŷZ9
		C Ç 2 a à á â ã ä å æ b c ç 2	d e è é ê ë ẽ f 3	4 gğh iìíîî ĩıĭ4	j k l 5	ø 6 m n ñ o ò ó ô õ ö ø 6	рqrs Şß7	tuù úûü ũv8	wŴx yŷz9

● 以下可使用於大小寫:

øŞŴŷ

SŚŚ 延伸2字元表

		(ABC 2)	DEF 3	Өні 4	JKL5	(MN06)	PQRS7	TUV 8	WXYZ9
空格 0	空格 # & '() 米 , / 1	A Á Ä Ą B C Ć Č 2	DĎE ÉĘĚ F3	GHI Í4	J K L Ł Ĺ Ľ 5	M N Ń Ň O Ó Ö Ő 6	P Q R Ŕ Ř S Ś Š 7	ΤŤ U Ú Ü Ű ů V 8	W X Y ỳ Ý Z Ź Ż Ž 9
		aáä Ąbc ĆČ2	d ð e é Ę ě f 3	ghií 4	jklŁ ĹĽ5	m n Ń ň o ó ö ő 6	pqrŔ řsŚŠ 7	tťuú üűůů v8	w x y ỳ ý z Ź Ż Ž 9

● 以下可使用於大小寫:

ĄĆČĘŁĹĽŃŔŚŠůỳŹŻŽ

A5B 西里爾字元表

		(ABC 2)	DEF 3	Өні 4	JKL5	(MN06)	PQRS7	TUV 8	WXYZ9
空格	空格 #	АБВ	ДЕЖ	ИЙК	мно	РСТ	ΦХЦ	ШЩ	ьэю
0	& ' () *	Г	3	Л	п	У	Ч	ЪЫ	Я
	, / 1	2	3	4	5	6	7	8	9

12.1 錯誤訊息-報表

如果在傳真傳送或接收時發生問題,會在傳送和 通訊報表中列出下列一項訊息(43頁)。

COMMUNICATION ERROR

(代碼:40-42、46-72、FF)

 發生傳送或接收錯誤。請重試或與對方聯絡 確定。

COMMUNICATION ERROR

(代碼:43、44)

- 發生線路問題。將電話線連接到不同的插頭 並重試一次。
- 發生越洋傳送錯誤。請嘗試使用越洋模式 (65頁上的功能#23)。

DOCUMENT JAMMED

• 文件被夾住。將夾住的文件取出(97頁)。

ERROR-NOT YOUR UNIT

(代碼:54、59、70)

 由於對方的傳真機出問題而發生傳送或接收 錯誤。請與對方聯絡確定。

JUNK FAX PROH. REJECT

● 拒收傳真功能拒絕接收此傳真(52頁)。

MEMORY FULL

由於沒有記錄紙張或記錄紙張夾紙,記憶體
 已存滿接收的文件。安裝紙張(16頁)或清
 除夾住的紙張(95頁)。

NO DOCUMENT

 文件未適當送入本機中。重新插入文件並重 試。

OTHER FAX NOT RESPONDING

- 對方的傳真機忙碌中或沒有記錄紙張。重試 一次。
- 對方的傳真機響太多次。手動傳真(43 頁)。
- 對方的機器不是傳真機。請與對方聯絡確 定。
- 您撥的號碼無法接通。

PRESSED THE STOP KEY

● 按了 【STOP】 鍵, 傳真傳送或接收被取消。

OK

• 傳真傳送或接收成功。

12.2 錯誤訊息-主機顯示屏

如果本機偵測到問題,顯示屏上可能會出現下列的其中一個或以上訊息。

BUSY

- 您嘗試撥打的無線子機在使用中。
- 您撥打的無線子機距離主機太遠。

CALL SERVICE

CALL SERVICE 2

本機發生問題。請與我們的維修人員聯絡。

CHECK DOCUMENT

- 文件未適當送入本機中。重新插入文件。如 果經常發生夾紙,請清潔送稿機滾筒(99 頁)然後重試。
- 傳送的文件長度超過600mm。按下【STOP】
 將文件移除。將文件分為兩張或更多張,然後重新傳送一次。

CHECK FILM

- 打印菲林空了。請替換新的打印菲林(15 頁)。
- 未安裝打印菲林。請安裝(13頁)。
- 打印菲林鬆脫或皺褶。請旋緊(請參閱13頁 的步驟5)。

CHECK MEMORY

 ● 已清除記憶體(電話號碼、參數等)。重新 設定。

CHECK PAPER

- 未安裝記錄紙張或本裝置中的紙張用完。安 裝紙張,並按【START】清除訊息。
- 記錄紙張未適當送入本機中(97頁)。重新 安裝紙張(16頁),並按【START】清除訊 息。
- ●記錄紙張夾在靠近記錄紙入口處。清除夾住的紙張(95頁),並按【START】清除訊息。

CLOSE TENSION PLATE ● 已開啟壓紙欄。請關閉(16頁)。

COVER OPEN

已開啟後蓋。請關閉。

DISPLAY MESSAGE USING CORDLESS

 ● 嘗試打印 SMS 訊息時沒有顯示出來。在按下 [SMS PRINTING](40頁)之前使用無線子 機顯示想要的訊息。

FAX IN MEMORY

本機的記憶體中有文件。參照其他顯示的訊息指示來打印文件。有關傳真記憶體容量的資訊,請參閱102頁。

FAX MEMORY FULL

- 由於沒有記錄紙張或記錄紙張夾紙,記憶體
 已存滿接收的文件。安裝紙張(16頁)或清
 除夾住的紙張(95頁)。
- 執行記憶傳送時,儲存的文件超過本機的記 憶體容量。手動傳送整份文件。

FILM EMPTY

- 打印菲林空了。請替換新的打印菲林(15 頁)。
- 打印菲林鬆脫。請旋緊(參閱13頁的步驟 5)並重新安裝。
- 傳真機的位置太接近一些會產生密集電磁場的家電,如電視或揚聲器之類。

FILM NEAR EMPTY

剩餘的打印菲林量太少。請準備新的打印菲林(8頁)。

MEMORY FULL

- 主機電話簿中沒有空間可以儲存新項目。刪 除不需要的項目(31頁)。
- 影印時,儲存的文件超過本機的記憶體容量。按下【STOP】,即可清除訊息。將文件分成幾個部分。

MESSAGE FULL

記憶體已滿,無法錄製語音訊息。刪除不需要的訊息(57,59頁)。

MODEM ERROR

本機的數據機發生問題。請與我們的維修人員聯絡。

NO FAX REPLY

 對方的傳真機忙碌中或沒有記錄紙張。重試 一次。



- 請使用 Panasonic 原廠的替換菲林(8頁)。
- 打印菲林鬆脫。請旋緊(請參閱13頁的步驟 5)。
- 傳真機的位置太接近一些會產生密集電磁場的家電,如電視或揚聲器之類。

PAPER JAMMED

 記錄紙張夾紙。將夾住的紙張取出(95 頁)。

PLEASE WAIT

 本機正在檢查打印菲林是否有鬆脫或皺褶的 地方。請等候檢查完成。

POLLING ERROR

 對方的傳真機不支援提取傳真功能。請與對 方聯絡確定。

RECORDING ERROR

您錄下的問候訊息或語音備忘長度不到1
 秒。請錄製長一點的訊息。

REDIAL TIME OUT

 對方的傳真機忙碌中或沒有記錄紙張。重試 一次。

REMOVE DOCUMENT

- 文件被夾住。將夾住的文件取出(97頁)。
- 按下【STOP】 排出夾住的文件。

SERIAL ERROR

 本機發生問題,主機沒有作用。請與我們的 維修人員聯絡。若要撥打或接聽電話,請使 用無線子機。

TRANSMIT ERROR

● 發生傳送錯誤。重試一次。

UNIT OVERHEATED

 本機過熱。暫時停止使用本機,直到本機冷 卻為止。

12.3 當某個功能無法使用時,請檢查此處

如果您依本節中的說明進行後問題仍然存在,請重設本機。請拔下電源線並關閉無線子機。重新連接電源線並開啟無線子機。

12.3.1 初始設定

問題	原因和解決方法
我聽不到撥號訊號。	 如果您使用分線器連接本機,請先移除本機並將本機直接連接到 牆上的插頭。如果本機操作正常,請檢查分線器。 從電話線路移除本機,並連接一台可以正常操作的電話機。如果 電話機操作正常,請與我們的維修服務人員聯絡,並送修裝置。 如果電話機也無法操作,請與您的電話公司聯絡。 電源線或電話線未連接。請檢查連接。 如果您透過電腦數據機連接傳真機,請將傳真機直接連接到電話 線插頭。
我無法撥出電話。	 撥號限制功能已設定。請將其關閉(65頁上的功能 #28,或71頁)。 撥號模式設定可能錯誤。 改變設定(64頁上的功能 #13,或75頁)。
本機沒有鈴響。	● 鈴聲音量已關閉。請調整(21頁)。

12.3.2 一般

問題	原因和解決方法
雖然已裝入紙張,本機仍然 顯示 "CHECK PAPER"。	● 紙張只裝入一半。請正確插入(16頁),並按【 START】 清除訊 息。
對方抱怨只聽見傳真訊號, 但無法對話。	 ● 設定為傳真專用模式。告知對方這個號碼設定為只能使用傳真。 ● 變更接收模式為答錄/傳真模式(50頁)或電話模式(49頁)。
【REDIAL】/ 【PAUSE】 按鈕 無法正常運作。	 如果撥號中按下這個按鈕,將會插入暫停。如果在聽到撥號訊號 後立刻按下此鍵,就會將最後撥出的號碼重撥。
接收模式無法正常運作。	● 設定特殊鈴聲(53頁上的功能 #31)。
設定時無法輸入代碼或密碼 號碼。	 所有或部分號碼與另一個代碼或 ID 相同。請變更號碼: 遙距操作 ID:60頁,或 64頁上的功能 #11。 傳真啟動碼:66頁上的功能 #41。
打印菲林很快消耗完畢。	 說明打印功能、影印功能、和報表也會用到打印菲林。 即使只有幾個句子,但機器送出的每頁紙張都視為完整的一頁。 關閉以下功能: 傳送報表:64頁上的功能#04。 通訊報表:65頁上的功能#22。 來電顯示清單:65頁上的功能#26。
主機發出嗶聲。	 記錄紙張 / 打印菲林已用完。按下【STOP】停止嗶聲並裝入紙張 / 打印菲林。
揚聲器沒有作用。	 ● 在安靜的空間中使用免提聽筒。 ● 如果無法聽清楚對方的聲音,請調整音量。
我無法呼叫無線子機或主 機。	 ● 被呼叫的無線子機距離主機太遠。 ● 被呼叫的機器正在使用中。請稍候重試。

問題	原因和解決方法
來電者資料未顯示。	 ● 您尚未申請來電顯示服務。 ● 來電者要求不要傳送來電者資料。
檢視來電者資料時,顯示屏 回到待機模式。	 ● 在搜尋時,請勿使無線子機暫停超過1分鐘,主機暫停超過3分 鐘。

12.3.3 無線子機

問題	原因和解決方法
無線子機無法操作。	 請確定電池安裝正確(17頁)。 為電池充足電(19頁)。 清潔充電接點,然後再充電一次(19頁)。 關閉無線子機電源,然後啟動(20頁)。 檢查電源線是否正確連接。 無線子機未登錄到主機。登錄無線子機(77頁)。 重新安裝電池(17頁)並充足電。
無線子機顯示屏空白。	● 無線子機未開啟。請開啟聽筒電源(20頁)。
無線子機不能被開啟。	 ●請確定電池安裝正確(17頁)。 ●為電池充足電(19頁)。 ●清潔充電接點,然後再充電一次(19頁)。
▼ 在閃爍。	 無線子機未登錄到主機。請登錄(77頁)。 無線子機距離主機太遠。請移近一點。 未連接電源線。請檢查連接。
電池應該正在充電,可是電 池符號並未更改。	 ● 清潔充電接點,然後再充電一次(19頁)。 ● 交流電源變壓器已經拔下。請將交流電源變壓器插好。
按下【 ~ 】後發出忙線訊 號。	 無線子機距離主機太遠。請移近一點,然後再試一次。 主機或另一部無線子機正在進行外線通話。請等候其他使用者結 束通話。
	 ●將無線子機與主機的放置位置遠離其他電子設備。 ● 往主機移近一點。
無線子機使用時停止運作。	 請拔下電源線並關閉無線子機,以重設本機。連接電源線,開啟 無線子機,然後再試一次。 當撥號限制功能啟動時,您按下撥號按鈕(71頁)。 您撥打了登錄在撥號限制功能中的電話號碼(75頁)。
在電話簿儲存項目或指定單 鍵速撥時,無線子機開始發 出響鈴。	 ● 要接聽電話,請按【[→]】或【[◆]】。儲存將會取消。再次儲存姓名和 電話號碼。
我按下 💽 仍無法重撥。	 如果已撥號的電話號碼長度超過24位數,將無法重撥。請手動重撥。
【二】 閃爍或無線子機當使 用時斷續地發出嗶聲。	● 為電池充足電(19頁)。
電池已充足電,但 🗔 仍 在閃爍。	 ● 清潔充電接點,然後再充電一次(19頁)。 ● 更換電池的時間到了(17頁)。

問題	原因和解決方法
按下無線子機上的 【*】【*】【*】【9】時,我無 法接收文件。	 您必須事先將遙距傳真啟動設為開啟(在66頁上的功能#41)。 確實地按下[*][*][*][9]。 由於沒有記錄紙張或記錄紙張夾紙,記憶體已存滿接收的文件。 安裝紙張(16頁)或清除夾住的紙張(95頁)。 無線子機上的撥號限制功能已啟動。取消這項功能(71頁)。 無線子機上的熱線直撥功能(72頁)已啟動。取消這項功能。
我無法使用無線子機撥號。	 撥號限制功能已設定。請將其關閉(71頁)。 您撥打的是限制撥號的號碼。將號碼從撥號限制清單中移除(75頁)。 鍵盤鎖定功能開啟。請將其關閉(26頁)。
無法將無線子機登錄到主 機。	 無線子機已經登錄到最多的主機數。請取消無線子機未使用的主機登錄(77頁)。 主機已經登錄到最多的無線子機數。請取消主機未使用的無線子機登錄(77頁)。 您輸入的PIN碼錯誤。如果您忘記您的PIN碼,請洽詢離您最近的Panasonic 服務中心。 將無線子機與主機的放置位置遠離其他電子設備。

12.3.4 傳真-傳送

問題	原因和解決方法
我無法傳送文件。	 對方的傳真機忙碌中或沒有記錄紙張。請重試一次。 對方沒有傳真機。請與對方聯絡確定。 對方的傳真機未能自動接收傳真。請手動傳真(43頁)。
我無法傳送越洋傳真。	 ●使用功能 #23 的越洋傳送模式(65頁)。 ●在電話號碼或手動撥號結束時加入兩個暫停。
對方抱怨他們收到的文件字 母變形或不清楚。	 如果您的線路具備特殊電話服務(例如電話候接),在傳真時可能會同時啟動這些服務。將本機連接到沒有這些服務的線路。 相同線路上的另一台電話沒有掛上聽筒。掛回電話並重試。 試著影印文件。如果影印的影像很清楚,可能是對方的機器有問題。 使用功能 #58(66頁)調整掃描對比度。
對方抱怨接收到的文件出現 黑線、白線或髒污。	 掃描玻璃、白色面板或滾筒沾到修正液或因為其他種種因素而不 乾淨。請清潔這些部分(99頁)。請不要在修正液未乾之前放入 文件。

12.3.5 傳真-接收

問題	原因和解決方法
我無法接收文件。	● 打印菲林空了。請替換新的打印菲林(15頁)。
我無法自動接收文件。	 接收模式設定為電話模式。 變更接收模式為答錄/傳真模式(50頁)或傳真專用模式(51頁)。 接聽電話的時間過長。減少本機接聽電話前等待的響鈴聲(60頁,或64頁上的功能 #06)。 間候訊息太長。請錄製較短的訊息(56頁)。
顯示屏顯示 "CONNECTING",但 是無法接收傳真。	 接收模式設定為傳真專用模式,而來電不是傳真。變更接收模式為電話模式(49頁)或答錄/傳真模式(50頁)。

問題	原因和解決方法
排出空白紙張。	 如果在接收文件印出後排出空白紙張,對方傳送的文件可能和記錄紙張一樣大或更大,或是未正確設定接收縮小倍率。請在功能#36(66頁)中設定適當的倍率。 對方的傳真機文件放置方式錯誤。請與對方聯絡確定。
打印品質不佳。	 請不要重複使用打印菲林! 請使用 Panasonic 原廠的替換菲林。如需詳細資訊,請參閱 8頁。 熱印頭髒污。請清潔(100頁)。 某些類型的紙張有建議使用的打印面。試用紙張背面打印。 您可能使用了含棉和/或纖維量超過 20% 的紙張,例如信紙或印製履歷表的紙張。 如果可以正確影印文件,表示機器運作正常。對方可能傳送字跡 模糊的文件,或是對方的機器有問題。要求他們傳送較清楚的文 件,或是檢查他們的傳真機。
對方抱怨他們無法傳送文 件。	 接收模式設定為電話模式。 手動接收文件(49頁),或變更接收模式為答錄/傳真模式(50頁)或傳真專用模式(51頁)。 因為缺少記錄紙張或記錄紙張夾紙,使記憶體裏存滿了已接收的文件。安裝紙張(16頁)或清除夾住的紙張(95頁)。
按下無線子機上的 【*】【*】【*】【9】時,我無 法接收文件。	 您必須事先將遙距傳真啟動設為開啟(66頁上的功能#41)。 確實地按下[*][*][*][9]。 由於沒有記錄紙張或記錄紙張夾紙,記憶體已存滿接收的文件。 安裝紙張(16頁)或清除夾住的紙張(95頁)。 無線子機上的撥號限制功能已啟動。取消這項功能(71頁)。 無線子機上的熱線直撥功能(72頁)已啟動。取消這項功能。
我無法選擇想要的接收模 式。	 如果您想要設定為答錄/傳真模式或傳真專用模式,請使用功能 #77(67頁)設定想要的模式,並重複按 [AUTO ANSWER] 以選 擇想要的模式。 如果您要設定電話模式,重複按 [AUTO ANSWER] 以選擇電話模 式。 啟動了功能 #31 的特殊鈴聲(53頁)。

12.3.6 影印

問題	原因和解決方法
本機無法影印。	 打印菲林空了。請替換新的打印菲林(15頁)。 您無法在設定時影印。 您無法在使用電話交談時影印。
影印的文件上出現黑線、白 線或髒污。	 ● 掃描玻璃、白色面板或滾筒沾到修正液或因為其他種種因素而不 乾淨。請清潔這些部分(99頁)。請不要在修正液未乾之前放入 文件。
影印出來的影像變形。	 調整文件導板的寬度配合文件實際尺寸。

問題	原因和解決方法	
打印品質不佳。	請不要重複使用打印菲林! 請使用 Panasonic 原廠的替換菲林。如需詳細資訊,請參閱 8頁。	
	原稿	複本
	ABC	ABC
	 某些類型的紙張有建議使用的打 您可能使用了含棉和/或纖維量 履歷表的紙張。 熱印頭髒污。請清潔(100頁) 	〕印面。試用紙張背面打印。 超過 20% 的紙張,例如信紙或印製 。

12.3.7 答錄機

問題	原因和解決方法
答錄機已啟動,但是未錄下 來電者訊息。	 ● 錄製時間設定為 "GREETING ONLY"/"Greeting Only"。選擇 "1 MINUTE"/"1 Minute" 或 "NO LIMIT"/"No Limit" (60頁, 或 64頁上的功能 #10)。 ● 訊息記憶體已滿。刪除不需要的訊息(57,59頁)。
我無法使用無線子機來操作 答錄機。	 另一名使用者正在使用答錄機、SMS 功能、存取來電顯示清單或進行外線通話。請等候其他使用者完成。 另一名無線子機使用者正在使用主機 PIN 碼來變更設定(74頁)。請等候其他使用者完成。 來電者正在留下訊息。等待來電者完成留言。 無線子機距離主機太遠。請移近一點。
我無法從遙距位置取得錄製 的訊息。	 事先設定遙距操作 ID(60頁,或64頁上的功能#11),以啟動遙 距操作功能。 請正確並確實地輸入遙距操作 ID(61頁)。 本機不是處於答錄/傳真模式。變更為答錄/傳真模式(50頁)。
對方抱怨他們無法留下語音 訊息。	 記憶體已滿。刪除不需要的訊息(57,59頁)。 錄製時間設定為 "GREETING ONLY"/"Greeting Only"。選擇 "1 MINUTE"/"1 Minute" 或 "NO LIMIT"/"No Limit"(60頁, 或 64頁上的功能 #10)。
正在錄製問候訊息或聽取訊 息時,本機會響鈴並停止錄 音。	● 已經收到來電。接聽電話並稍後再試。

12.3.8 SMS

問題	原因和解決方法	
我無法傳送或接收 SMS 訊 息。	 您尚未申請相關的服務。請洽詢您的服務供應商。 未儲存 SMS 訊息中心的號碼或號碼不正確。輸入正確的號碼(39頁)。 訊息傳送被中斷。等候直至訊息被送出,然後才使用其他電話功能。 SMS 訊息記憶體已滿。刪除在接收和發送清單中不需要的訊息(37,38頁)。 	
"FD" 出現 ∘	● 本機無法連接至 SMS 訊息中心。確認已儲存正確的 SMS 訊息中心 號碼(39頁)。確認已啟動 SMS 功能(39頁)。	

問題	原因和解決方法
"Unrecognized Message was received."出現。	 接收了一則包含中文字元的訊息。要求發送者以非中文字元撰寫訊息。
"FE" 出現。	● 發送訊息時發生錯誤。重試一次。

12.3.9 如果發生電源中斷

● 本機無法正常操作。

- 電源中斷時,本機的設計不能撥出緊急電話。要獲得緊急服務,必須進行其他安排。
- 傳真傳送和接收會中斷。
- 如果設定了延遲傳送(65頁上的功能 #25),而開始時間時斷電無法傳送文件,則會在恢復電力後傳送。
- 所有儲存在記憶體中的傳真文件將會消失。電力恢復後,電力中斷報表將會打印出來,上面說明了 記憶體中被刪除的文件。

12.4 記錄紙張夾紙

12.4.1 記錄紙張夾在本機中

主機顯示屏出現如下訊息。

PAPER JAMMED

- 1 將壓紙欄往前拉(①)以取出安裝的紙張 (②)。●請勿取出夾住的紙張(③)。



2 取出送紙托盤(①)。



3 拉起中央的部份開啟前蓋。



4 按下綠色按鈕以鬆開後蓋(①)。



5 將後蓋打開。



6 取出夾住的記錄紙張(①)。



- 7 依箭頭方向轉動藍色齒輪(①),直到打印 菲林收緊為止(②)。
 - - 正確
 - 打印菲林已在藍色軸芯(③)上捲一 圈。



不正確

打印菲林並沒有捲在藍色軸芯上
 (④)。



• 打印菲林被反轉了。



● 打印菲林鬆脫或皺褶。



8 按下兩端的凹口區域(①),牢牢地關閉後 蓋。



9 牢牢地關閉前蓋。



10 安裝送紙托盤(15頁),然後再放入記錄紙 張(16頁)。

12.4.2 記錄紙張未適當送入本機中

主機顯示屏出現如下訊息。

CHECK PAPER

- 1 取出記錄紙張並弄平。
- 2 將壓紙欄往前拉(①)並插入紙張。



3 向後推壓紙欄(①),然後按下【**START**】 清除訊息。



- 12.5 文件夾紙—傳送
- **1** 拉起中央的部份開啟前蓋。將夾住的文件小 心取出(①)。



2 牢牢地關閉前蓋。





請勿在拉起前蓋之前,強力拉出夾住的文件。



12.6 清潔記錄紙張送稿器

當記錄紙張經常夾紙時,請清潔記錄紙張送稿 器。

重要事項:

- 請事先取出記錄紙張和送紙托盤,否則可能 會造成送紙錯誤或夾紙。
- 1 切斷電源線和電話線。
- 2 拉起中央的部份開啟前蓋。



3 按下綠色按鈕以鬆開後蓋(①)。



4 將後蓋打開。



5 將記錄紙張送稿器蓋打開(①)。



- 6 以沾上酒精的濕布清潔記錄紙張送稿器滾筒(①),然後讓全部的零件徹底晾乾。
 - 小心:
 - 請勿使用紙類產品,例如紙毛巾或衛生紙 來清潔裝置內部。



- 7 關閉機蓋(請參閱 96頁的步驟 8 到 9)。
- 8 安裝送紙托盤(15頁),然後再放入記錄紙 張(16頁)。
- 9 接上電源線和電話線。

12.7 清潔文件送稿器 / 掃描 玻璃

發生下列情況時,請清潔文件送稿器/掃描玻 璃:

- 文件常常發生送紙錯誤。
- 在傳送或影印時,原稿上出現髒污或黑/白帶 狀的東西。
- 1 切斷電源線和電話線。
- 2 拉起中央的部份開啟前蓋。



- 以沾上酒精的濕布清潔文件送稿機(①)和橡 膠封口(②),然後讓全部的零件徹底晾乾。
 請使用柔軟的乾布清潔掃描玻璃(③)和掃 描玻璃另一面的白色面板(④)。
 - 小心:
 - 請勿使用紙類產品,例如紙毛巾或衛生紙 來清潔裝置內部。





5 接上電源線和電話線。

12.8 清潔熱印頭

如果在影印/接收文件上出現髒污或黑/白帶狀 的東西,檢查熱印頭上是否有灰塵。清潔熱印頭 以除去灰塵。

重要事項:

- 請事先取出記錄紙張和送紙托盤,否則可能 會造成送紙錯誤或夾紙。
- 1 拔出電源線和電話線。
- 2 拉起中央的部份開啟前蓋。



3 按下綠色按鈕以鬆開後蓋(①)。



4 將後蓋打開。



5 取出打印菲林(①)。



6 以沾有酒精的濕布清潔熱印頭(①),並讓 熱印頭徹底晾乾。

小心:

 若要避免因靜電引起的故障,請不要使用 乾布或直接碰觸到熱印頭。



- **7** 重新裝入打印菲林並關上機蓋(請參閱 13頁 上的步驟 4 到 7)。
- 8 安裝送紙托盤(15頁),然後再放入記錄紙 張(16頁)。
- 9 接上電源線和電話線。

13.1 參考清單和報表(僅限 主機)

您可以打印下列清單和報表作為參考。

設定清單: (Setup list)

提供您主機設定功能的目前設定(64頁至 67 頁)。

電話號碼清單:(Telephone number list) 提供您儲存在主機電話簿中的姓名和號碼。

通訊報表: (Journal report)

記錄傳真傳送和接收。這份報表會在傳真通訊每 30次之後自動打印(65頁的功能 #22)。

印表機測試: (Printer test)

可讓您檢查本機的打印品質。如果試印時出現髒 污、模糊的點或線條,請清潔熱印頭(100 頁)。

廣發傳送設定清單:

(Broadcast programming list)

提供您儲存在廣發傳送記憶中的名字和電話號碼 (45頁)。

來電顯示清單: (Caller ID list)

申請來電顯示功能後,可以保留最後 50 個不同 的來電記錄。若要在每 50 個來電者後自動打 印,請啟動功能 #26(65頁)。



- 1 重複按下【MENU】 直到出現 "print report"。
- 2 重複按下【◀】或【▶】直到出現想要的項目。
- 3 按下 [SET] 即可開始打印。
 如果要停止打印,請按兩次 [STOP]。
- 4 按下 [MENU]。

13.2 規格 13.2.1 主機 ■ 滴用線路: 公共交換電話網絡 ■ 文件尺寸: 闊:最大 216 mm / 長:最大 600 mm ■ 有效掃描寬度: 208 mm ■ 有效打印寬度: A4: 202 mm ■傳送時間*1: 大約8秒/頁(ECM-MMR)*2 ■ 掃描密度: 水平:8 像素/mm 垂直:3.85 線/mm-標準解像度, 7.7線/mm-精細/照片解像度, 15.4線 / mm--超精細解像度 ■照片解像度: 64 級 ■ 掃描方法: 影像接觸感應 ■打印機類型: 普通紙感熱傳遞式打印 ■資料壓縮系統: Modified Huffman (MH) Modified READ (MR) · Modified Modified READ (MMR)■數據機速度: 14,400 / 12,000 / 9,600 / 7,200 / 4,800 / 2,400 bps; 自動回退 ■ 操作環境: 5 °C---35 °C, 20 %----80 % RH(相對濕度) ■ 尺寸: 大約高度 139 mm × 寬度 331 mm × 深度 238 mm ■體積(重量): 大約 3.1 kg ■ 功率消耗: 待機: 大約 4.5 W 傳送: 大約 15 W 接收: 大約 35 W (接收 20% 黑色文件時) 影印: 大約 40 W (影印 20 % 黑色文件時) 最大: 大約 130 W (影印 100 % 黑色文件時) ■ 電源: 220 V-240 V AC , 50/60 Hz ■傳真記憶體容量^{*3}: 記憶傳送大約25頁 記憶接收大約28頁 (根據 ITU-T No. 1 測試圖表,使用標準解像度 及沒有利用錯誤訊號修正模式。)

■ 語音記憶體容量^{*4}:

大約可以錄製30分鐘,包括問候訊息

- *1 傳送速度會受文件內容多少、解像度、電話 線路及接收一方傳真機性能所影響。
- *2 傳送速度是以 ITU-T No.1 測試圖表為標準。 如接收一方的傳真機性能較差,傳送時間將 會延長。
- *3 如果接收傳真時發生錯誤,如夾紙或記錄紙 張用完,正在接收的傳真及之後的傳真會保 留在記憶體中。
- *4 錄製時間或會因來電方的背景噪音而縮短。

ITU-T No. 1 測試圖表

	0
THE SLEREXE COMPANY LIMITED Safes Late - rolls - oddsfer - shi 3 fer traffiere Rold (Hd 13) 3147 - trade 12446	
Our Bef. 350/PJC/EAC	18th January, 1972.
Dr. P.N. Ozndall, Mining Surveys Ltd., Holroyd Hoed, Reading, Berke.	
Dear Pete, Permit me to introduce you	to the facility of facsimile
In fuctorials a photocell in the subject copy. The variation cause the photocell to generate. This signal is used to modulate : remote destination over a radio	caused to perform a rester soan over a of print density on the document an analogous electrical video signal. a corrier, which is transmitted to a or cable communications link.
At the venote terminal, dem signal, which is used to modulate prisiting device. This device is with that at the transmitting te ropy of the subject document is :	oblation reconstructs the video a the density of print produced by a semming in a rester scan synchronised rainal. As a restalt, a factually graduezd.
Probably you have used for	this facility in your organisation.
	Yours sinterely,
	Phil.
	P.J. CROSS Group Leader - Facsimile Research

記錄紙張規格

記錄紙張尺寸: A4: 210 mm × 297 mm 記錄紙張重量: 64 g/m² 至 80 g/m²

記錄紙張的注意事項:

- 請勿使用下列紙張:
 - 一 含棉和/或纖維量超過20%的紙張,例如 信紙或印製履歷表的紙張
 - 特別光滑或亮面的紙張,或者具有紋理的 紙張
 - 具有塗覆層、損壞或捲曲的紙張
 - 有異物的紙張,例如附有標籤牌或裝訂釘 的紙
 - 有灰塵、起毛或沾染油污的紙張
 - 接近攝氏 200 度時會變軟、蒸發、變色、
 硫化或發出危險煙霧的紙張,例如羊皮
 紙。這些材料會轉印到定著滾筒而造成損壞。
 - 潮濕的紙張
- 某些紙張只能在特定的一面打印。如果您對 打印品質不滿意或者發生夾紙現象,請試著 使用紙張的另一面打印。
- 為了可順利進紙並獲得最佳打印品質,我們 建議您使用長紋理紙張。
- 請勿同時使用不同類型或厚度的紙張。可能 會導致夾紙。
- 避免雙面打印。

- 請勿使用在本機上打印過的紙張,以其他影 印機或打印機進行雙面打印。可能會導致夾 紙。
- 為避免紙張捲曲,請勿在使用紙張之前打開 紙張的包裝。將未使用的紙張放置在原來的 包裝中,並存放在乾燥陰涼的地方。

13.2.2 無線子機

■標準: DECT (Digital Enhanced Cordless Telecommunications: 數位無線電話機技術) GAP (Generic Access Profile: 一般存取規範) ■頻道數量: 120 個雙工頻道 ■頻率範圍: 1.88 GHz 至 1.9 GHz ■ 雙工處理: TDMA (Time Division Multiple Access: 分時多 重存取) ■頻寬: 1,728 kHz ■ 位元速率: 1,152 kbit/s ■ 模組: GFSK ■ RF 傳送功率: 約 250 mW ■ 聲音編碼: ADPCM 32 kbit/s ■操作環境: 5℃--40℃, 20%--80% RH(相對濕度) ■尺寸: 大約高度 143 mm × 寬度 48 mm × 深度 32 mm ■體積(重量): 大約 125 g 13.2.3 充電器 ■操作環境: 5 °C---40 °C, 20 %----80 % RH(相對濕度) ■尺寸: 大約高度 60 mm × 寬度 86 mm × 深度 84 mm ■ 體積(重量): 大約 113 g ■ 功率消耗: 待機: 大約 2.3 W

- 上限: 大約 6.8 W

■ 電源:

交流電源變壓器(220 V-240 V AC, 50/60 Hz)

注意:

- 設計與規格如有更改,恕不另行通知。
- 本操作手冊的圖片或插圖可能與實際產品略 有不同。

14.1 索引

#

#01日期和時間:23 #02 您的標示: 24 #03 您的傳真號碼: 25 #04 傳送報表: 43, 64 #06 答錄鈴聲設定: 50,64 #06 傳真鈴聲設定: 64 #10 訊息錄製時間: 64 #11 遙距操作 ID: 64 #13 撥號模式: 64 #17 外部鈴聲類型: 64 #22 自動通訊報表: 43, 65 #23 越洋模式: 65 #25 延遲傳送: 65 #26 自動來電顯示清單: 65 #28 撥號限制: 65 #31 特殊鈴聲: 53, 65 #34 快速掃描: 43, 54, 65 #36 接收縮小: 66 #39 顯示屏對比度: 66 #41 傳真啟動碼: 66 #44 記憶接收警示: 66 #46 友善接收: 66 #54 問候錄製時間: 56,66 #58 掃描對比度: 66 #67 間候監聽器: 66 #68 ECM 選擇: 66 #76 接通訊號: 67 #77 自動接收: 67 #80 設定預設值: 67

Е

ECM 選擇: 66

L

LetterWise: 41, 72, 84

Ρ

PIN 碼 主機: 76 無線子機: 72

S

SMS 功能: 35

三書

三人會議通話: 79

四畫

內線對講: 78 分機電話: 49 友善接收: 66

日期和時間: 22 五書 主機 PIN 碼: 76 選擇:77 主機電話簿 刪除: 31 傳送傳真: 45 撥打電話: 30 編輯: 31 儲存: 30 打印菲林 安裝: 13 更換:15 六書 多向操作鈕: 10 字元輸入 SMS: 41 主機: 24 無線子機:84 耳機: 82 自動接收設定:67 自動通話功能: 27, 72 七畫 夾紙 文件: 97 記錄紙張:95 快速掃描: 43, 54, 65 私人類別: 31 八書

文件尺寸: 44

■ 來電顯示: 31 回撥: 32 儲存: 34 來電顯示清單: 31, 65, 101 取消主機: 77 取消無線子機: 77 延遲傳送: 65 拒收垃圾傳真設定: 52 附加主機: 77

九畫

按鈕說明 主機:9 無線子機:9 按鍵音:70 重設 主機:67,76 無線子機:72 重撥

附加無線子機:77

主機: 27, 43, 45 無線子機: 26 重撥記錄: 26 限制撥號: 75 音量 主機: 21 無線子機: 21

十畫

記憶接收警示: 66 記錄紙張: 16, 102 訊息錄製時間: 60, 64 配件: 7 背夾: 82 送紙托盤: 15

十一畫

問候訊息: 56, 58 問候訊息監聽器: 60, 66 基本功能: 64 接收傳真 手動: 49 自動: 50 接收縮小: 66 接通訊號: 67 掃描對比度: 66 清潔: 98, 99, 100 設定 主機設定: 63 無線子機設定: 60, 69, 74 通訊訊息: 86 通訊報表: 43, 65

十二畫

備忘鬧鈴: 70 單鍵: 11 單鍵速撥:29 報表 打印機測試: 101 來電顯示清單: 65, 101 設定: 101 通訊: 43, 65, 101 傳送: 43, 64 電力中斷:94 電話號碼: 101 廣發傳送設定: 101 提取傳真: 51 無線子機 PIN 碼: 72 更改名稱: 72 登錄:77 搜尋:78 無線子機電話簿

撥打電話: 29 編輯:29 複製:80 儲存:28 答錄 / 傳真問候訊息的錄製時間: 56,66 誠洋模式:65 進階功能: 65 開啟/關閉電源(無線子機):20 十三書 傳真啟動碼: 66 傳真號碼: 25 傳送報表: 43, 64 傳送傳真 手動: 43 主機電話簿: 45 從記憶體: 43 廣發傳送:46 解像度: 43, 54 鈴聲設定 答錄 / 傳真模式: 60, 64 傳真專用模式: 64 鈴聲類型 主機: 64 無線子機: 70 電力中斷: 94 雷池 充電: 19 安裝:17 更換:17 壽命: 19 種類:72 電話候接: 32 電話轉接: 79 電話簿 主機: 30 無線子機:28 十四書 對講機: 80 緊急電話: 75 語言: 71 語音時間/星期印鑑:57 說明: 20 遙距操作: 61 遙距操作 ID: 60, 64 十五書 廣發傳送: 45 影印:54 分頁: 54 放大: 54 縮小: 54

刪除:29

撥號限制: 65, 71 撥號模式: 64, 75 暫停長度: 75 標示: 24 熱線直撥: 72 線路連接: 18

十六畫

壁掛安裝: 83 導航式瀏覽鍵(Navigator): 25, 30, 45, 63 錯誤訊息: 86 錄製 問候訊息: 56, 58 備忘錄訊息: 57, 59

十七畫

儲存 單鍵速撥: 30 電話簿: 28, 30 廣發傳送: 45 瞬切: 75 鍵盤鎖定: 26

十八畫

雙音辨號服務: 53,65

二十二畫

聽取錄製訊息: 57 使用無線子機: 59 從遙距位置: 61

二十三畫

顯示屏(主機) 對比度:66 錯誤訊息:86 顯示屏(無線子機) 待機模式:71 通話模式:71 語言:71 說明:10
總代理: 信與科技有限公司 香港九龍尖沙咀東部,麼地道67號,半島中心9樓 網址: http://www.panasonic.oa.com.hk

製造商: Panasonic Communications (Malaysia) Sdn. Bhd. PLO No.1, Kawasan Perindustrian Senai, KB No. 104, 81400 Senai, Negeri Johor Darul Ta'zim, Malaysia

環球網站: http://www.panasonic.co.jp/global/

版權:

 本手冊的版權屬於松下通信系統設備株式會社所擁有,及只可複製作內部使用。未經 松下通信系統設備株式會社書面同意,不得以任何形式複製本手冊全部或部份內容。

© 2005 Panasonic Communications Co., Ltd. All Rights Reserved. 2005 松下通信系統設備株式會社版權所有

PFQX2113ZA CM1104YH0

1/2