1. 开箱检视

- 1.1 收到打印机后,请您首先检查打印机在运输途中是否遭到损
 - 坏。您可以检查以下两项内容:
 - 1) 检查包装箱和打印机外观是否破损;
 - 2) 打开打印机顶盖,检查纸卷仓内各部件是否在原位上。
- 1.2 如果发生运输破损,请立即向承运人提出书面索赔申请。
- 1.3 检查过可能发生的运输破损后, 接下来,请检查打印机的 附件是否齐全,如果有任何附件缺失,请立即与当地的代理 商联系。



2. 连接电源

警告: 切勿在潮湿的环境下开启电源, 使用打印机。

- 2.1 电源适配器一端的电源接口插入打印机后部的电源插孔。
- 2.2 电源适配器的另一端插入AC电源插座。
- 2.3 电源适配器的接头插入电源插孔时,请保持电源开关置于"0"处,严禁碰触并口扣环。









4. 安装碳带

说明: 在热敏打印方式下无需安装碳带。

4.1 打开打印机顶盖,露出纸卷仓。



4.2 按下打印机两侧的白色闭锁卡条,松开打印头模组。

4.3 翻转打印头模组,露出碳带供给端卡座。



- 4.4 打开碳带卷,将碳带卷和空管芯分开。
- 4.5 将碳带卷上一小段碳带卷绕在空管芯上。
- 4.6 将碳带卷卡入碳带供给端卡座(首先把碳带卷左端卡入供给端,然后在压入碳带卷右端)。



4.7 翻下打印头模组,然后将空管芯卡入碳带回收端(首先把空 管芯左端卡入回收端,然后在压入空管芯右端)。 4.8 转动打印头模组的滚轮,以确定碳带已经绷紧。

4.9 两边同时按压打印头模组,直到听到"咔"的一声。





5. 安装纸卷

A系列打印机可以在三种不同的模式下运行:标准模式、剥纸模式 及裁刀模式。

- 在标准模式下,可以随意剥取标签。
- 在剥纸模式下,标签打印完成后,自动从底纸上剥离,剥取前一
 张标签后,打印机开始打印下一张标签。
- 在裁刀模式下,标签打印完后,裁刀自动将标签裁下。

5.1 标准模式

5.1.1 打开顶盖,露出纸卷仓。



- 5.1.2 取出纸卷托架。
- 5.1.3 将纸卷置于托架上。
- 5.1.4 松开打印头模组。
- 5.1.5 打开剥纸前盖, 使标签纸能顺利穿过。



5.1.6 另一只手把标签纸穿过标签引导槽,标签引导槽可以对中 调节,以适应不同的标签宽度。



5.1.7 向下扳回打印头模组,用手在两侧下压,锁紧打印头模组, 直到听到"咔"的一声

打印头模组



5.1.8 合上顶盖,接通打印机电源,若打印机电源已接通,则直接按下"FEED"键。

- 5.2 剥纸模式
- 5.2.1 松开剥纸前盖背面两颗螺丝。
- 5.2.2 取下剥纸前盖。





- 5.2.3 连接剥纸器接头
- 5.2.4 安装剥纸器模组。



- 5.2.5 固紧剥纸前盖板背面的两颗螺丝。
- 5.2.6 标签穿过标签引导槽和剥纸器模组。





- 5.2.7 向下扳回打印头模组直到听到"咔"的一声
- 5.2.8 合上顶盖,接通打印机电源,若打印机电源已接通,则直接按下"FEED"键。



5.2.9 按下"FEED"键使标签和底纸分离,底纸将从剥纸器下方 狭长矩形槽送出。



说明:

"FEED"键不会驱动打印机剥纸。只有在软件设定为剥纸 模式时,打印机才能正常切换到剥纸模式下工作。

5.3 裁刀模式

5.3.1 首先将裁刀子板插在主板上的 JP29 插槽上。

5.3.2 松开剥纸器前盖板背面的两颗螺丝。

5.3.3 取下剥纸器前盖板。



5.3.4 松开打印头模组上的螺丝。

5.3.5 取出剥纸器挡板。



- 5.3.6 连接裁刀连接头。
- 5.3.7 固紧裁刀模组上的螺丝。



- 5.3.8 将标签纸穿过标签引导槽和裁刀凹槽。
- 5.3.9 向下扳回打印头模组,用手在两侧下压锁紧打印头模组,直到听到"咔"的一声



5.3.10 合上顶盖,接通打印机电源,若打印机电源已接通,则直接按下"FEED"键。



说明:

"FEED"键不会驱动打印机裁纸。只有在软件设定为裁刀 模式时,打印机才会正常切换到裁刀模式下工作。

6. 面板操作

6.1 电源开关

控制打印机电源

0n-正常工作状态

0ff-连接或断开通讯线和电源线前应切断电源

6.2 Feed 键

将标签送至初始打印位置 进纸至下一个定位点 退出暂停状态 按住"FEED"键同时开启电源,印出自检报告

6.3 Ready 指示灯

显示打印机状态 绿灯:打印机正常 闪灯:打印机暂停

6.4 电源指示灯

显示电源状态和错误信息 Off-打印机关闭 绿灯:打印机电源开启 闪灯:打印机发生错误



7. 测纸操作

- 7.1 按住"FEED"键,同时开启打印机电源,直到打印机马达 启动。
- 7.2 打印机自动送出一定长度的标签,完成测纸操作。

说明:

测纸操作非常重要,在每次安装打印机或纸卷类型发生变 化时,都需要重新测纸,否则会导致打印机按照错误的纸张 间隙检测值打印。

8. 打印自检报告

- 8.1 按住"FEED"键,同时开启打印机电源,直到打印机马达启动。
- 8.2 打印机送出约12英寸长的空白标签后,会暂停1秒,然后打出自检报告,报告列出打印机韧体版本、ROM 检测值,
 RS232传输设定、热敏/热转印设定、硬件设置和字体设置。
- 8.3 在PPLB语言平台下,打印机将进入dump模式。重新启动打印机即可退出dump模式。

9.恢复原厂设定

- 9.1 开启打印机,等待5秒以上。
- 9.2 按住"FEED"键约10秒钟, "READY"指示灯和电源指示灯 依次熄灭。
- 9.3 当两个指示灯再次亮起的时候,释放"FEED"键。
- 9.4 此时,打印机将送出约12英寸长的空白标签,恢复到出厂时 的设定值。

说明:

所有设定值均存储于稳定的E2PROM 中,不会因电源关闭 而被破坏。

10. 连接打印机和主机

说明:

在连接通讯线时,电源接口必须先插入到打印机后部的电 源插孔。

本系列打印机配有电子工业协会(EIA)通过的9针RS-232串 口数据接口,标准并口接口以及USB接口(除A-150)。无论您选 择任何一种接口方式,必须配备所需接口线。

说明:

本产品符合FCC part15 A类数字设备标准,使用全防护6 针数据电缆。若使用稍长电缆或者无防护电缆可能会超出A类 设备辐射限制。

10.1 串口(RS-232) 接口使用要求

所用串口电缆必须是9针"D"型,一端凸出,凸出端插入打印机后部的串口端,电缆的另一端连接主机串口接口。

有关技术和针位的信息,请参阅本书61页"技术参数--接口 参数"部分。



10.2 并口使用要求

所配备的并口电缆(推荐IEEE1284规范)必须有36针标准并 口,并口端插在打印机打印机后部并口接口上。并口电缆的另一 端插在主机的打印机接口上。有关针位信息,请参阅本书"技术 参数-接口参数"部分。

10.3 串口和并口线要求

数据通讯电缆必须是完全防护结构,而且配有金属或类似金 属材料的接口保护装置。防护电缆和接口保护装置必须能够防止 辐射,吸收电气杂音。

10.4 为将电缆的电气杂音降到最低,可以采用以下措施:

- 尽可能缩短数据电缆的长度(建议6"[1.83米])
- 不要让电源线缠绕数据电缆
- 不要使数据电缆缠绕电源金属管上。

说明:

- 1. 使用并口传输较串口有较高的传输效率。
- 打印机可以自动识别并口或串口,不需设定开关或传送任何指令选择并口或串口。
- 3. 打印机默认设定值可从自检报告读出。

11. 打印机通讯

打包好的打印机驱动可支持 Windows 98/ME/2000/XP及 Windows NT操作系统下的应用程序。透过驱动您可以应用任何基于Windows的主流软件如MS-Word打印出标签的内容。

11.1 安装前的准备

11.1.1 检查驱动的内容,确保它是完整的。

- 11.1.2 备份打印驱动程序。
- 11.1.3 阅读 read.txt 文件的安装向导与版本更新信息。

11.2 安装USB驱动(仅适用于Windows 98)



说明:安装USB驱动前必须卸载打印驱动。



→ 単击 "Update

Driver"





→ 単击 Next
→ 选择 "Specify a location"



11.3 安装打印机驱动

11.3.1 单击"开始"菜单。

- 11.3.2 选择"设置"→"打印机",双击"添加打印机"图标,
 单击"下一步"。
- 11.3.3 单击"网络"或"本地"选项,然后单击"下一步"。
- 11.3.4 单击"从磁盘安装",单击下拉框选择 CD ROM驱动器上

的路径。

11.3.5 单击"浏览"按钮。

11.3.6 选择操作系统。

-WIN98

-WIN ME

-WIN2000

-NT4.0 (不支持USB)

- WIN XP

11.3.7 从打印机驱动列表中选择驱动名称"Label Dr. 200"(或

Label Dr.300),单击"下一步"。

11.3.8 选择打印机通讯端口。并口通讯选择"LPT1:", "LPT2:"

或 "LPT3 :", 串口通讯选择"COM1 :" 或 "COM2 :", USB 口通讯选择 "USB001", "USB002"。

11.3.9 待相关文件拷贝到您的系统后,才完成安装过程11.3.10 果您需要用条码打印机打印,请把"Label Dr. 200"(或)

Label Dr. 300) 设置为默认打印机。

说明:

- 1. 如果您需要更新驱动,请首先删除旧版驱动
- 2. 安装USB驱动前必须卸载打印驱动。
- 安装新的条码编辑软件,如ArgoBar, LabelView或 CodeSoft等后,应将Label Dr. 200 (或Label Dr. 300) 驱动激活,并设置为当前打印机驱动。

ArgoBar

文件 → 新建 → 选择打印机 → Label Dr. on LPT1: → 完成

LabelView

文件 → 选择打印机 → Label Dr. on LPT1: → 完成

CodeSoft

文件 → 打印机→ Windows → Label Dr. on LPT1: → 完成

LabelMatrix

文件 → 打印机设置 → Label Dr. on LPT1: → 完成

37

11.4 参数设置

安装完驱动后,可以根据以下步骤进行参数设置:

开始 → 设置 → 打印机 → Label Dr. → 属性

打印机属性参数包括:

打印端口选择打印端口与打印机相连。打印端口可以是并口 (LPT)、串口(COM)、网络端口或文件。

纸张大小 从下拉框中选择正确的纸张大小。若下拉框中没有您 想要的纸张大小,可选择"自定义"选项来定义纸张大小。

纸张方向 根据出纸方向设置纸张方向为横向或纵向。

纸张来源(纸卷类型) T/T 表示热转印(碳带)模式,D/T 表示 热敏(无需碳带)模式。

介质选项(黑度)此处可设定打印的温度或黑度,取值范围可从 0到15。

复制份数 设定每一页面的打印份数。

其他选项(附件设定) 若需使用裁刀和剥纸功能,需要进入此选 项进行设定。

设备选项(打印速度设定) 设定打印速度。A-200的打印速度取 值范围从1到4 IPS, A-150的打印速度取值范围从1到3 IPS.

11.4.1 Win 98 / ME系统

- □ 端口
 - 属性窗口
 - → 单击 "Details"。
 - → 选择I0 端口。
 - → 单击"0K"。



□ 纸张大小

- □ 纸张方向
- □ 纸张来源纸卷类型)
- □ 介质选项(黑色深度)
- □ 复制份数
 - 属性窗口
 - → 単击 "Paper"。
- → 浏览各个选项,选
- 择

需要的纸张规

- 格。
- → 单击 "OK"。
- □ 其他选项(附件设置)



OK Cancel Restore <u>D</u>efaults

属性窗口

- → 単击 "Paper"。
- → 単击 "more option"。
- → 选择 "Enable/without cutter, peeler"
- → 单击 "OK"

- → 用户自定义尺寸。
- → 设立新的尺寸。
- → 单击"OK"。

□ 打印质量(速度)

属性窗口

→ 単击 "Device

Options"

- → 选择各参数值
- → 单击 "OK"



- □ 用户自定义纸张
 - 属性窗口
 - → 単击 "Paper"。
 - → 选择"Custom"。

bel Dr. 200 (4 inch model) Properties	? ×
General Details Sharing Paper Graphics Devic	e Options
Paper size: User-defined size	
+) + 1.0 Label 1
Orientation A © Portrait A C Landscape	
Paper source: T/T & Media with Gap	•
Media choice: Darkness 8	•
Copies: 1 -	



打印参数窗口

- → 单击"Layout"。
- → 选择 "Portrait" or "Landscape"。
- → 単击 "OK"。

□ 纸张大小

- □ 复制份数
- □ 介质选择(附件设置)
- □ 纸张/输出(打印速度)
- □ 打印质量(黑色深度)
- 打印参数窗口
- → 单击 "Layout"。
- → 点击 "Advanced" 按 钮。
- → 注意点击每一选项,并
- 设值参数。
- → 单击 "OK"。
- 建立新的纸张格式
 打印机窗口



- → 在空白区单击鼠标右键 获得弹出菜单
- → 选择 "Server Properties"。
- → 在"For description for"中键入新的格式名称。
- → 在"Measurements".中设定新的纸张尺寸。
- → 単击 "OK"。

11.4.3 NT 4.0

□ 端口

属性窗口

- → 単击 "Ports"。
- → 选择 I0端口。
- → 単击 "OK"。



- □ 纸张大小
- □ 纸张方向
 □ 纸张来源(纸张类型)
- □ 复制份数
- □ 介质选项(附件设置)打印机窗口
 - → 単击鼠标右键获得弹 出窗口。
 - → 选择 "Document
 - Defaults"。
 - → 点击 "Advanced" 按钮。
 - → 选择相应的项目并设置其参数值。
- □ 纸张/输出 (速度)
- □ 打印质量(黑色深度)

默认文件菜单

- → 单击 "Advanced"。
- → 选择相应的项目并设置其

参数值。

- → 単击 "OK"。
- □ 建立新的纸张格式 请参阅在 Win 2000 下建立新



	Orientation: <portrait></portrait>	
	Paper Source: <automatically select=""></automatically>	
1 In	Copy Count: <1 Copy>	
Gr Gr	aphic	
	Resolution: <203 dots per inch>	
E is Do	ocument Options	
	Halftone Color Adjustment	
	Media: <w cutter="" o="" peeler=""></w>	
1	Paper/Output: <speed 2.0="" ips=""></speed>	
	Print Quality: <darkness 8=""></darkness>	
	Metafile Spooling: <on></on>	
Change 'F	Print Qualitu' Setting	
	Darkness 8	A
	Darkness U	1000
	Datkness 2	
	D diki idas 2	
	LUarkness 3	

Label Dr. 200 (4 inch model) Default Document Properties

的纸张格式。

11.4.4 Win XP

- □ 端口
 - 属性窗口
 - → 単击 "Ports"。
 - → 选择 I0 端口。
 - → 单击 "OK"。



□ 纸张来源 (纸卷类型)

返回到打印机窗口

- → 选择Label Dr.
- → 単击鼠标右键获得弹
 出菜单。
- → 选择 "Printing

Reference"。

→ 単击 "Paper

Quality"。

- → 选择纸卷类型
- → 单击 "OK"。
- □ 纸张方向



纸张参数菜单

- → 単击 "Layout"。
- → 选择 "Portrait" 或"Landscape"。
- → 単击 "OK"。
- □ 纸张大小
- □ 复制份数
- □ 介质选择(附件设置)
- □ 纸张/输出(速度)
- □ 打印质量(黑色深度)
 打印参数窗口
 - → 単击 "Layout"。
 - → 点击 "Advanced" 按 钥。
 - → 选择相应的项目并设 置其参数值。
 - → 単击 "OK"。



□ 建立新的纸张格式

- 打印机窗口
- → 在空白区单击鼠标右键 获得弹出菜单
- → 选择 "Server
 - Properties".
- → 在"Form name" 中键入
 新的格式名称。
- → 在 "Form description"中设置新的纸张大小。
- → 单击 "OK"。

Printers and Faxes				
File Edit View Favorites	Tools	Help		R *
Ġ Back + 🕤 + 🥬	, os	Search 😢 Folders		
Address 🍓 Printers and Faxes				💌 🛃 Go
Printer Tasks	۲	Label Dr. 0 Ready	200 (4 inch model)	
Set up faxing			View •	
See Also	۲		Arrange Icons By Refresh	
Troubleshoot printing Get help with printing			Paste Paste Shortout	
			Add Printer	
Other Places	۲		Server Properties Set Up Faxing	
Control Panel Scanners and Cameras Hy Documents Hy Pictures Hy Computer				
Details	۲			

orms Po	rts	Drivers	Advanc	ed				
Forms on:	FAE	XP-ENG	LISH					
10x11						^	Delete	
10x14 11x17						-		
12x11						~	Save Fo) In
Form name		10.11						
r onn ridni	e:	TUXTT						
r oini ridin	e:	TUXTT						
Create	e: ane	w form					#0	
Create Define a n	e: a ne iew fi	w form	iting the e	xisting na	ame ani	ł		
Create Define a n	e: a ne iew fi ents.	internation w form orm by ed Then cli	iting the e ck Save I	xisting na Form.	ame ani	ł	_	
Create Define a n measurem	e: a ne iew fi ents. cripti	w form orm by ed Then cli	iting the e ck Save I urements)	xisting na Form.	ame ani	ł	1	
Create Define a n measurem	e: a ne iew fi ents. cripti	w form orm by ed Then cli ion (measu	iting the e ck Save I urements) tric	xisting na Form.	ame ani	ł	1	
Create Define a n measurem Form des Units: Pape	e: a ne iew fi ients. :cripti	orm by ed Then cli ion (measu	iting the e ck Save I urements) tric Prints	xisting na Form.	ame ani lish	ł		
Create Define a n measurem Form des Units: Pape	e: a ne iew fi ents. cripti r size	ion (measu orm by edi Then cli Mei	iting the e ck Save I urements) tric Printe	xisting na Form.	ame and lish argins:	J	0.000	
Create Define a n measurem Form des Units: Pape Width	e: a ne iew fi ients. cripti r size	w form orm by ed Then cli ion (measu O Mel c 10.00in	iting the e ck Save I urements) tric Printe Left:	xisting na Form.	ame ani lish argins:	d Top:	0.00in	

12. 故障排除

一般情况下,当打印机出现故障或非正常状况时,电源指示灯会 不断闪烁,打印作业及打印机和主机之间的通讯也会中断。

您可以根据面板上指示灯的状态来判断打印机可能发生的故障:

A. "Power" and "Ready" 指示灯同时闪烁

Power 指示灯	Ready 指示灯
ON	ON
OFF	OFF

可能发生的问题	解决方式	备注
找不到标签间隙	. 检查标签路径 . 检查标签感测器	如果您在视窗驱动程 序下使用连续纸张, 请选择连续纸张感测 方式
纸张耗尽	. 安装纸卷	
未装纸卷	. 重新安装纸卷	
卡纸	. 清除卡纸状况	

B. "Power" and "Ready" 指示灯交替闪烁

Power 指示灯	Ready 指示灯
ON	OFF
OFF	ON

可能发生的问题	解决方法	备注
碳带耗尽	安装碳带	
碳带卡住	清整碳带	不适用热敏打印
碳带感测器故障	更换碳带感测器	模式

C. 只有"Power" 指示灯闪烁

Power 指示灯	Ready 指示灯
ON	ON
OFF	ON

可能发生的问题	解决方式	备注
串口通讯错误	. 检查传输速度	并口不适用
记忆缓冲区满	. 扩充内存	
裁刀异常或裁刀处 卡纸	. 检查裁刀. 清除卡纸	只有在裁刀安装之后或 裁刀设定错误,才会发生 此类异常
硬件错误	. 联络经销商	

D. 其他

- 1) 电脑主机显示 "Printer Time out"
- ◆ 检查打印机的通讯线(并口、串口或USB口)是否正确连接到PC主机的并口、串口或USB接口。
- ◆ 检查打印机电源是否开启。
- 如果电源线已经连接,电源开关也已经置于位置"I",而电源 指示灯仍未点亮,请检查电源适配器内的保险丝是否熔断。
- 3)数据资料已经传输完毕,而打印机没有输出,请检查有效的打印机驱动,在Windows系统下它应该是"Label Dr."。
- 4)当打印机的输出有固定的垂直白线出现时,可能是打印头脏了或坏了。(如下图所示)



请先清洁打印头,若问题仍然无法解决,则需更换打印头。

- 5) 打印品质不良
- ◆ 碳带品质不佳
- ◆ 纸卷材质不良
- ◆ 调整打印黑度(打印温度)
- ◆ 调低打印速度
- ◆ 参阅下面章节,清洁相关零部件。

恢复正常工作模式

故障排除后,如果要继续打印作业,可按打印机上"FEED"键或 重新启动打印机,同时必须确定指示灯持续点亮,并重新发送您的打 印作业

13. 打印机保养

在用完8卷纸后,请用棉球蘸酒精后清洁以下区域。请勿蘸过 多酒精。

说明**:**

在打印机保养之前必须关闭打印机电源。

13.1 清洁打印机

13.1.1 清洁打印头

纸卷或碳带上的飞尘会粘附在打印头上,影响打印质量。用 蘸有酒精或去油渍的棉球擦拭打印头。尽量避免手指触碰到打印 头的加热元件。滚轴上的飞尘或污物应使用酒精清除。

13.1.2 清洁标签感测器

灰尘和污垢会使标签感测器发生误读或不能稳定感测标签间 隙。因此需要使用蘸有酒精的棉球清洁标签感测器。

13.2 更换打印头

13.2.1 关闭电源,并且等到所有指示灯熄灭。

13.2.2 按下图箭头所示的方向推压并取下拉出打印头模组,把打 印头模组从打印机下卸下。



13.2.3 松开四个螺丝(C),以便从打印头模组(12, 13)里取出打 印头。

13.2.4 拔下打印头连接上两根打印头连接线,取下旧打印头。

13.2.5 插上新打印头的连接线。

13.2.6 用螺丝固定新打印头在打印头模组(12,13)上。

13.2.7 按照拆卸打印头模组的相反顺序把打印头模组装回打印

机。



14. 技术参数

14.1 一般参数

参数名称	A-150	A-200		
打印方式	热转印			
打印框曲	203 dpi	203 dpi		
3] [1]/1月/又	(8dots/mm)	(8dots/mm)		
打印速度	2~3 ips	2 ~ 4 ips		
11中还反	$(51~~75 \mathrm{mm/s})$	(51~ 102 mm/s)		
打印长度	1" ~ 8"	1" ~ 45"		
11中区区	$(25$ mm $^{\sim}$ 203mm)	(25mm ~ 143mm)		
打印審度	最大 4.1"	最大4.1"		
11 中 近区	(104 mm)	(104 mm)		
内左	512KB DRAM	2 MB DRAM		
r 9 1 9	512KB Flash ROM	2 MB Flash ROM		
CPII举刑	16 位 RISC	32 位RISC		
or or χ_{\pm}	微处理器	微处理器		
标签感应器	反射式	反射式		
		穿透式		
显示	LED	LED		
	指示灯 x 2	指示灯x 2		
操作界面	Button x 1	Button x 1		
	并口	并口		
连接接口	RS-232 串口	RS-232串口		
		双向USB接口		
	Int' 1 character	sets standard		
	5 alpha-numeric f	fonts from .049" ~ .23" H		
字体	(1. 25mm~6. 0mm)			
3 11	All fonts are expandable up to 24x 24			
	4 direction 0° 270° rotation			
	Soft fonts are downloadable			

	Cada 20 Entended Cada 20 Cada 02 Cada 120 UCC		
	Code 59, Extended Code 59, Code 95, Code 128 UCC		
条码	Code 128 (Subset A, B, C) Codabar, Interleave 2 of 5,		
	EAN-8 2&5 add on, EAN-13, EAN-128, UPC, UPC-A, E 2&5		
	add on, POSTNET, German POST, Matrix 25		
二维条码	Maxicode, PDF-417,		
图形	PCX binary raster, GDI graphics		
	ARGOX PPLB 编程语言		
<i>标志 (</i>)+	Windows Driver (98/2000/NT/XP)		
扒什	标签编辑软件 - ArgoBar		
	打印设置软件		
	成卷标签、切割纸、连续纸、吊牌、热敏票据纸、普通铜		
	版纸、水洗标		
	最大宽度 4.25" (108 mm)		
纸卷	最小宽度 1.0" (25.4 mm)		
	厚度 .0025" [~] .01" (.0635mm [~] .254mm)		
	最大外径 5" (127 mm)		
	卷芯内径 1" (25mm)		
	蜡基、混合基、树脂基 (外碳)		
	碳带宽度 - 2". 4"		
碳带	碳带卷最大外径-1.5" (38 mm)		
····	碳带长度-最大 1182' (100 M)		
	卷芯内直-0.5" core (13 mm) 包括凹槽		
	Build-in Tear off bar front-open cover clear window		
	fan fold paper back cover, same mechanism structure.		
结构	face-out ribbon run way, face-in media run way.		
	un-adjustable TPH carrier		
 电源	110/220 VAC + 10% 50/60 Hz 外置电源话配器		
安全认证	CF III CIII FCC class A CCC		
<u>又王</u> 以止	UL, UL, UUL, FUU CIASS A, UU 400 F ~ 1000 F (40 C~200 C) 、 10~000 工会		
环旧小児	40 F 100 F (4 0 30 0), 10 30% 儿相 教卫 同类型 时结点 AnnoNet 预印月眼界 A 7		
可选配件	秋刀, 凹仓奋, 凹钾下, ArgoNet 刈印印版裕, ArgoKee,		
*·CH011	ZMB 亚洲子仲卞(繁钟屮乂、间体屮乂、韩乂和��又)		

14.2 字体、条码及图形参数

字体、条码及图形参数取决于打印机的编程语言,通过打印 机的编程语言可以实现主机与打印机之间的通讯。A 系列打印机 使用的是PPLB编程语言。

打印编程语言 B, PPLB

参数名称	A-150	A-200				
标准字体	5 fonts with o	different point sizes				
字符集 (Code pages)	8 bits: code p 863,865,857,80 Windows 1250, 7 bits: USA, J Italian, Span	8 bits: code page 437, 850, 852, 860, 863, 865, 857, 861, 862, 855, 866, 737, 851, 869 and Windows 1250, 1251, 1252, 1253, 1254, 1255. 7 bits: USA, British, German, French, Danish, Italian, Spanish, Swedish and Swiss.				
软字库	卜载软字体	下软软子体				
字体放大比例	1x1 到 24x24	1x1 到 24x24				
条码类型	Code 39(checksum), Code 93, Code 128/ subset A, B, C, Codabar, Interleave 2 of 5(checksum), Matrix 25, UPC A/E 2 and 5 add-on, EAN-8/13, Code 128UCC, UCC/EAN, Postnet, German Postcode. MaxiCode and PDF417 (2D symbologies)					
图形	PCX and binary raster					

说明:

- 1) 碳带卷芯宽度必须为11CM,两端必须有狭长卡口。如果碳带小于 11CM时,安装碳带时,碳带必须左置,并且和卷芯齐平。
- 2)由于本系列打印机采用的是带缓冲技术,因此如果您只是打印文本 或条码,其最大长度可以大于30"。假如您打印的是很多图形,在 标准随机存储器中,其最大长度可能比较小(扩展内存、字体卡和 闪存使用的是相同的连接器,因此不能同时使用这几项功能)。

14.3 接口参数

14.3.1 USB 接口要求



USB series "B" 接口界面

Pin	Signal Name
1	VBUS
2	D –
3	D+
4	GND

Connector Terminal Pin Assignment

14.3.2 串口

RS232 接口在打印机上的端口是凹的,为9孔母座。.

Pin	Direction	Definition
1	In	DSR
2	In	RxData
3	Out	TxData
5	_	Ground
6	Out	DTR
7	Out	RTS
8	In	CTS
9	Out	+5V

说明**:**

第九脚是预留给单机操作键盘使用,因此如果您使用的时 一般主机,如pc机,请勿连接此脚。

主机连接线:

Host 25S		Pr	inter 9P	Host 9S		Pı	rinter	9P
(PC or c	ompat	ib	le)	(PC or con	patib	01e	.)	
DTR 20	•••••	1	DSR	DTR 4	•••••	1	DSR	
DSR 6	•••••	6	DTR	DSR 6	•••••	6	DTR	
TX 2	•••••	2	RX	TX 3	•••••	2	RX	
RX 3	•••••	3	ТХ	RX 2	•••••	3	ΤХ	
CTS 5	•••••	7	RTS	CTS 8	•••••	7	RTS	
RTS 4	•••••	8	CTR	RTS 7	•••••	8	CTS	
GND 7	•••••	5	GND	GND 5	•••••	5	GND	

如果您使用以下方式,只需连接3根线即可。

Host 25S	Printer 9P	Host 9S	Printer 9P
(PC or c	ompatible)	(PC or compa	atible)
TX 2	•••••• 2 RX	TX 3	•• 2 RX
RX 3	•••••• 3 TX	RX 2	•• 3 TX
GND 7	••••• 5 GND	GND 5	•• 5 GND
pin 4		pin 4 —	
pin 5		pin 6 —	
pin 6		pin 7 —	
pin 20		pin 8 🔄	

最简单的连接其他主机(非PC兼容机)或终端机的方式是:

打印机		终端/主机
Pin 2- RxData	••••	TxData
Pin 3- TxData	••••	RxData
Pin 5- Ground	•••••	Ground

一般来说,只要数据量不是太大,或是使用 Xon/Xoff 作为流量 控制,就不会有任何问题。

波特率: 2400, 4800, 9600, 19200 and 38400.

(可用命令编程)

数据格式: 8个数据位,1个起始位和1个停止位

奇偶校验:无奇偶校验

信号交换: XON/XOFF, CTS/RTS (硬件流量控制).

如果您用的软件是在WINDOWS下,且借助驱动程序和串口通讯方 式打印,那么需要检查以上参数,并设定流量控制为"Xon/Xoff"或 "硬件方式"。 14.3.3 并口

并口是标准36针接口,其接脚图如下:

接脚	方向	定义	接脚	方向	定义
1	In	/STROBE	13	Out	SELECT
2	In	Data1	14, 15		NC
3	In	Data 2	16	-	Ground
4	In	Data3	17	1	Ground
5	In	Data4	18		NC
6	In	Data5	$19^{\sim}30$		Ground
7	In	Data6	31		NC
8	In	Data7	32	Out	/Fault
9	In	Data8	33~36	-	NC
10	Out	/ACK			
11	Out	BUSY			
12	Out	PE			

14.3.4 自动检测端口

本系列打印机的串口和并口可以同时激活,也就是说打印机可以 同时通过串口和并口与两台PC通讯。但本打印机没有对端口争用的状 况进行处理,如果两台PC同时向打印机的串口和并口传送数据时,会 导致缓存中的数据破坏。

ASCII 码表

NUL			0	@	Р	,	Р
SON	XON	!	1	А	Q	а	q
STX		"	2	В	R	b	r
	XOFF	#	3	С	S	С	S
		\$	4	D	Т	d	t
	NAK	%	5	Е	U	е	u
ACK		&	6	F	V	f	V
BEL		t	7	G	W	g	W
BS		(8	Н	Х	h	Х
)	9	Ι	Y	i	у
LF		*	:	J	Z	j	Z
	ESC	+ ;	;	K	[k	{
FF		,	<	L	\	1	Ι
CR		-	=	М]	m	}
SO	RS	•	>	Ν	^	n	\sim
SI	US	/	?	0	_	0	DEL

A C C C C S A RGOX	用户意见调查表
客户名称: 联系电话:	联系人(手机): 联系传真:
联系地址: 购买产品:	产品序列号:
购头口别: 销售商:	

1. 贵公司对于我公司的产品使用,在产品质量上,感觉

□ 非常满意 □ 满意 □ 没有感觉

□ 不满意,主要问题点是:_____

 经销商在销售过程中,提供的服务(包含售前售中)的服务质量,整 体感觉

□ 非常满意 □ 满意 □ 没有感觉

口 不满意,主要问题点是:_____

3. 经销商提供的技术及相关售后服务质量,感觉

□ 非常满意 □ 满意 □ 没有感觉

□ 不满意,主要问题点是:_____

4. 经销商提供服务时的反应是否迅速,有无拖延现象?

□ 反映迅速 □ 尚可 □ 反应迟钝

□ 无反应,造成问题是:_____

5. 贵公司认为我公司在提供书面资料及产品介绍方面, 感觉

□ 足够使用 □ 一般 □ 资料太少

□ 没有资料,缺少以下资料:_____

6. 贵公司对于我们的服务目前是否仍有任何问题?

如果有,问题是:_____

用户填写完成后,请传真或邮寄到以下地址:

上海市浙江中路 400 号 1803 室 上海力象电脑有限公司

邮政编码: 200001

联系电话: 021-63513190 联系传真: 021-63513180

67