ScanExpress S40 Plus A4 Portable Scanner User Manual ENGLISH



Thank you for purchasing this Portable Scanner. With this ideal portable scanner, you can easily carry it around with you to special events or meetings. A convenient USB interface power supply is used, there is no need for batteries and AC power supply. Read the following instructions for more details.

The style and parts of the product shown in this manual may be different from the actual unit due to various models.

Contents

Contents	2
Safety Information	3
Getting Familiar with the Product	4
- Package Contents	4
- Scanner Parts	4
Installing Software	5
- Installing the Scanner Driver	5
- Installing Other Softwares	7
Installing Hardware	8
Scanning Operation	9
- Inserting Document	9
- Direct Scanning	9
- Scanning using ScanExpress Plus panel	10
TWAIN Software Scanning	13
- About TWAIN Driver	13
- Scanning using TWAIN	13
- Main TWAIN settings	14
- Enhance Setting	15
- Filters Setting	15
- Using TWAIN in Photoshop CS5 and CS4	16
Business card scanning	18
- Insert a Business card	18
- Scanning the Business card	18
- Edit	
- Export and Synchronize	
Scanning with ABBYY Findreader	22
Calibrating and Cleaning the Scanner	24
- Using the Calibration and Cleaning Paper	
Troubleshooting	25
Specification	26

Safety Information

- · Keep away from water or moisture and dusty areas.
- Never store in hot and very cold areas.
- · Only use attachments/accessories specified by the manufacturer.
- No objects filled with liquids, such as vases, shall be placed on apparatus.
- · Avoid dust contamination when the scanner is not in use.
- When left unused for a long period of time, the unit should be disconnected from the USB cable and PC.
- Avoid environments where the scanner would be exposed to direct sunlight (or any other source of excessive heat) for long periods of time.
- Protect the scanner from potential liquid spills such as soda, coffee, tea, etc.
- · Be carefully to keep it without dropping it or strong impact.
- Operate the scanner on a level, well-grounded work surface, free of excessive vibration.
- Don't open the scanner case alone without technical support because there is danger of electrical shock.

Getting Familiar with the Product

Package Contents









Scanner

USB Cable

Installation CD Cleaning Stick



Carry Sack

ScanExpress 340 Plus A4 Potable Scatter Swe Manual

User Manual





Calibration card Photo Protective and Sleeve Cleaning Paper

Scanner Parts







- 1. Paper Feed Slot
- 2. LED Power Indicator/Scan pad



- 3. USB Port
- 4. Paper withdraw slot

Installing Software

ATTENTION:

Complete the software installation before connecting the scanner. Do not connect USB cable to the scanner or PC at this stage.

Installing the Scanner Driver

Insert the software Installation CD into your CD- or DVD-ROM drive. The CD will auto-run and will display the pop-up menu on the screen. **ScanExpress S40 Plus** Driver is a must install software for direct scanning. You can choose to install other softwares as your preference.

Note: If the Autorun does not work, click on AUTORUN.exe (PC OS), or click the ______ icon on the MAC desktop (MAC OS).

MAC's driver

1. Double-click **ScanExpress S40 Plus Driver**, and the installation wizard will appear on the screen.



Select a destination to install the TWAIN driver (if other hard disks are available).



- 3 Once the destination has been selected, click "Install" button to continue the installation procedure.
- 4. Please be patience, the installation procedure will take a while.

Note: A reminder window will pop-up on the screen if you set a password on your computer. Enter the password and then click "OK" to continue the installation procedure. For more password settings, refer to your Mac's manual.

- 5. Click "Close" when the installation procedure is complete.
- 6. The scanner is now ready for use.



	Type your changes.	password to allow installer to make
	Name:	Huang Sam
	Password:	
▶ Details		
?		Cancel OK







PC's driver

1. Click the Scanner Driver.



- 2. Please be patience, the installation procedure will take a while.
- 3. Click "Finish" when the installation procedure is complete.



4. The scanner is now ready for use.

Installing Other Softwares

CardIris: Install this program to perform an OCR (optical Character Recognition) operation for business cards. and export all the data, including card images to E-mail, FrontRange GoldMine, HTML(*.html), IBM Lotus Notes, Innomatix InfoContacts II, Outlook, Outlook Express, Palm Desktop, Text (*.csv), vCard(*.vcf), ACT! and XML(*xml).

Adobe Acrobat Reader (PC only): Install this program for reading PDF files.

ABBYY FineReader: Install this program to perform an OCR (optical Character Recognition) operation for documents. This program allows to scan text, and to convert it to a text document.

Arcsoft Media Impression (PC only): This program will help you to manage your folders and process photos. It gives access to organize, view, edit, share and protect your picture, music, and video files.

Installing Hardware



- 1. With the computer turned on, connect the two A-Type USB ends of the USB cable to 2 USB ports of your computer and the other end to the scanner.
- When the computer detects the new hardware being inserted, the icon (>>>) will appear under the Applications (MAC OS) or pop-up message as below (PC OS).

Note: Follow on screen instructions to complete the hardware installation as necessary.



Scanning Operation

Inserting Document

- 1. Slowly insert the document facing up into the paper feed slot of the scanner, making sure the document remains in position.
- 2. Gently push forward until the document is grasped by the feed slot.

Note: Position the paper aligning with the right side of the feed slot if it is smaller than A4 size.

Using to use the Photo Protect Sleeve

To protect your precious photos during scanning, place the photo into supplied protective sleeve prior to scanning. Make sure the sealed end goes first into the feed slot for scanning.

Note: Do not place the photo into protective sleeve if the photo you wish to scan has been laminated.

Direct Scanning

- Insert your document into the feed slot, tap O (Scan) on the scanner to start scanning.
- 2. The scanned image will be saved in the **Path** you specified in the **Scan Setting** menu in Page 12, and then displayed in the scan area.

Note: A Calibration window will appear the first time prior to scanning. Follow the **Calibrating and Cleaning the Scanner** section on page 22.







Scanning using ScanExpress Plus panel

- Select on the ScanExpress S40 Plus (>>>) to start the program as following: MAC OS: Applications > ScanExpress Plus. PC OS: Start > All Programs > ScanExpress S40 Plus > ScanExpress Plus.
- 2. The ScanExpress Plus panel appears on screen as below.
- MAC OS PC OS 1234567891011 146810 2 5 7 9 6 13 12 12 13 1 🚍 Scan Export image(s) into TIFF 8 📸 file 2 🔂 Calibrate and Clean ାର 🥏 Attach Image or PDF file to 3 🕒 Zoom in/out an email 4 C Rotate clockwise 90° 🔟 챛 Scan Setting 5 Rotate counter-clockwise 11 Exit 90° 12 Thumbnail image 6 🗙 Delete 13 Scan area [7] LEXPORT image(s) into PDF

file

- 3. Set up the 🍄 (Scan Setting) as describing on Page 12.
- 4. Press 🗁 (**Scan**) in the ScanExpress S40 Plus panel to begin to scan.
- Press (or) (Rotate) on the panel if you wish to rotate the image.



Note: You may repeat steps 3 ~ 4 to scan more pages to be saved in the same file.

- 6. Press 🚵 (**PDF**) or 诸 (**TIFF**) to export the image(s) into a PDF or TIFF file.
- 7. Press 🔍 (**Zoom**) to zoom in or out the scanned images. (MAC only)

Note: To exit the scan panel, press 🔶 (Exit) on the panel.

Attach scanned image to email

 Press (attach the email) to attach the image as TIF, JPEG or BMP images or PDF format to send email.

Note: Select a preferred email software in the **Scan Setting** if more email softwares in your PC.



Scan Setting

 Click the "Scan setting" 🔆 icon on the panel. The scan setting window will pop-up on the screen.

MAC OS

	Scan Setting	
Scan mode	Color	٠
Resolution	300	٢
File Format	JPG	٥
Path	/Users/mustek/Desktop/	0
🗹 Auto Crop		
anguage	English	٠
OK)		Cancel

 Select the preferred Scan Mode, Resolution, File Format, Path, AutoCrop and Language settings and click "OK".

PC OS



2. Select the preferred Scan Mode, Resolution, File Format, Path, AutoCrop and Email Client settings and click "OK".

Note 1: Specify a directory in the Path for direct scanning.

Note 2: Select "**AutoCrop**" to automatically trim unwanted background in the scanned image.

TWAIN Software Scanning

About TWAIN Driver

 The TWAIN user interface is a scanning option provided with your scanner. TWAIN is an industry standard that allows scanning from a twain compliant application. It is easily accessed from within the supplied scanner software or an application that supports TWAIN such as Media Impression, or Photoshop. Before you start with the steps below, be sure you have installed and configured the supplied scanner software. For more details, refer to TWAIN Help for PC in supplied software CD.

Scanning using TWAIN

- 1. Start the TWAIN-compliant application (eg. Media Impression, or PhotoShop).
- Click on File → Import select ScanExpress S40 Plus to start the scanner's TWAIN driver. The TWAIN panel will appear on the screen.
- Click (Scan) or tap (Scan) button to start scanning procedures. After scanning is finished, the scanned document will be displayed in the TWAIN-compliant application.

Main TWAIN settings

Click Main tab to adjust the scan mode, size, resolution and output.

MAC OS



PC OS

8 🐼 Reset

Help

10 🧷

11 🕁 Exit



Change TWAIN window language

- 1 Scan Mode
- 2 Scan Size
- 3 Resolution
- 4 Descreen
- 5 Output

14

6 🕞 Calibrate and Clean

Enhance Setting

Click **Enhance** tab to set up the desired scanning effect, such as the brightness/contrast, curve and hue/saturation.



Filters Setting

Click **Filter** tab to adjust the individual effects of the scanned image by applying various filters to the image, prior to scanning.



PC OS



Using TWAIN in Photoshop CS5 and CS4

• If you are a MAC OS user using Photoshop CS5 or CS4:

 Download the Photoshop CS5 Optional Plugins (for CS5) or Adobe Photoshop CS4 Optional plug-ins and ReadMe English, Spanish and French (for CS4) from Adobe website as below: CS5: http://www.adobe.com/support/downloads/detail. jsp?ftplD=4687 CS4: http://www.adobe.com/support/downloads/detail. jsp?ftplD=4047

- 2. Extract the downloaded file and find "TWAIN.plugin" file.
- Quit Photoshop, and place "TWAIN.plugin" in the CS5/CS4 plug in directory: Applications\Adobe Photoshop CS5(CS4)\Plug-Ins\Import-Export\



- 4. Restart Photoshop to enable the plug-in.
- If you are a Windows OS user using Photoshop CS5, you must manually install the TWAIN plug-in following below steps:
- Download the Photoshop CS5 Optional Plugins from Adobe website as below: http://www.adobe.com/support/downloads/detail.jsp?ftpID=4688
- Extract the downloaded file and find "Twain_32.8BA" file in the Win32 or Win64 folder depending on your operating system (32-bit or 64-bit).

Note 1: You may not see the extension filename of .8BA. **Note 2:** To check whether your system is 32-bit or 64-bit, click the Start button and then right-click on My Computer. From the drop-down list, select Properties.

- 3. Enable the TWAIN plug-in:
 - For Windows 32-bit editions Quit Photoshop, and place "Twain_32.8BA" (32-bit) in the CS5 plug in directory: C:\Program Files\Adobe\Adobe Photoshop CS5\Plug-Ins\Import-Export\
 - For Windows 64-bit editions Quit Photoshop, and place "Twain_32.8BA"(64-bit) in the CS5 plug in directory: C:\Program Files (x86)\Adobe\Adobe Photoshop CS5\Plug-Ins\Import-Export\



4. Restart Photoshop to enable the plug-in.

Import	•	Variable Data Sets	
Export	. •	Video Frames to Layers	
Automate	•	Notes	
Corinte	•		
scripts		ScanExpress S80	
File Info	Alt+Shift+Ctrl+I	WIA Support	

Business card scanning

Insert a Business card

• To avoid the business card from shifting when scanning, place the business card against the right side of the paper feed slot, and then gently push forward until the business card is grasped by the feed slot.



Scanning the Business card

- 1. Click Start > All programs > I.R.I.S. Applications > Cardiris > Cardiris.
- 2. Click File > New to create a new sheet.



ALCODE AND ALCODE ALCOD	an de Danthau	- M
an	organizate and a second	THE .
	• •	
+		-
and the late	West	10. 10.

3. Click dia (Scan Cards) button to bring up the Scan setting dialog window.



Note: Click **Calibrate** button to start the calibration procedure if this is the first time using the scanner.

- Set the Scan Size to Business Card (3.5x2.2), and the Resolution to 400 at least.
- 5. Select the preferred **Scan Mode**, then click the **Scan** to start the scan procedure.
- Click III (Card view) button on the upper toolbar.

 Click (Recognize cards) button to start the character recognition. Make sure the correct country is selected in the country select field to align with your business card's languages.











Edit

1. Select and click a function below to adjust the preview of the scanned card.



- 2. Click the **#** (**Drag-and-drop data**) button.
- 3. Select the area you wish to edit or recognize again using a mouse.



4. Drag and drop the selected square to the target field.



Note: Drag-and-drop operation works only in the Card view (IIII).

Export and Synchronize

• To export and synchronize the data with other softwares, please switch to (Album view).



- 1. Click File > Import, Export and Synchronize... > Synchronize tap.
- 2. Click Export tab.
- Select a preferred format you wish to export the scanned business card, and then click Export. The supported formats include as follow: *.jpg, *.tif, E-mail, FrontRange GoldMine, HTML(*.html), IBM Lotus Notes, Innomatix InfoContacts II, Outlook, Outlook Express, Palm Desktop, Text (*.csv), vCard(*.vcf) and XML(*xml).



- 4. Alternatively, repeat the steps above 1-2 to select Synchronize.
- Select a preference software you wish to synchronize the scanned business card, and then click **Synchronize**. The supported softwares included are as follow: ACT!, FrontRange GoldMine, IBM Lotus Notes, Outlook, Outlook Express, Palm Desktop and Pocket PC.

For more BCR functions, please refer to Cardiris Help located in **Help** > **Help Topics**.

Scanning with ABBYY Findreader

- 1. Click Start > All programs > ABBYY FineReader 9.0 Sprint > ABBYY FineReader 9.0 Sprint. The Select New Task window appears on the screen.
- 2. Select language for the document to be scanned.
- 3. Select a desired file format, and the scan menu appears on the screen.
- Select a desired Resolution (300dpi at least), Color mode, Brightness and Paper size, and then click Scan button.

Note: Do not touch the **Scan** pad on the scanner, otherwise the Direct Scan with one touch button will be launched and scan automatically.

 After the document has rolled through the scanner, click the Close button to process.

	Document Langu English	age 🗸	
select New Task			V 33
Document Language			
English	-		-
🎯 Get Image fron	Scamer		
NW.	Scan to Microsoft Word	Scan to PDP	
Z×	Sgan to Microsoft Excel	Scan ang e-mail imag	
Get Image from	n Folder		
M, W	Cgrivert to Microsoft Word	Convert to Other Par	nets
🔂 AB5YY FineRea	der Professional Edition Benefits	(Learn)	
i∎ → 📑	Advanced OCR Options	Proofeed Results	
		A REAL	
[™] → [™] / ₂ ×	Convert PDP into Editable Pormat	Convert into Labest P	

The first of the second	303 (de für normal skel) Calar (Partur) 44 (20 × 27 mil) 45 (20 × 27 mil) 45 (20 × 27 mil) 46 (closent fader (27) 10 wonde after sach page 4 delge unfet sacremg 4 delge unfet
Arrenter Arrent	An one you and any office of the second seco
Parameter Para fallin Para fal	At (20 × 27 mi) At (20 × 27 mi) Control and a set of a s
Prev falls	A 40 (20 to 207 mm) A 40 (20 to 207 mm) The Construction of Sector (207) The Construction of Sector (207) The Construction of Sector (207) A 40 (20 to 207 mm) A 40 (20 to
Procession	A4 (20 x 207m) 200 x 207m) 200 x 207m) 200 x 207m) 200 x 207m) 201 x 207m) 20
Area data Area data Desarra Norman Area Area Area Area Area Area Area Area	A (2) 20 × 27 mil) 240 × 300 ganda (8 20 dg) canadag tic discurse finder (CP) vm 12 seconds after each page diagouble sources canadag diagouble sources canadag excanning
Proce della	A4 (20 4 27 mm) 2000 1 2007 revels 8 200 del 2000 1 2007 revels 8 200 del 2000 1 2007 revels 8 200 del 2000 1 2
Anne 4	2001 1 307 years 8 20 to careful years 1 30g white scoring 6 con Cone 6 conning
Protection of the second secon	Contemp Stic Source Ender (ACP) yang III woonde after each page stallog while scorving Son Contemp Escanning
Prome the dadg on	Inc document feedor (ADP) III aconde after each page a dalog while scenning Com Com E scanning E scanning
Proce	you a star each page a dalog while scoring Gon Coe
Protect The Galage of the Gala	a dalog while scanning Scan E. Clear e scanning
Annee 4	a dalog while scanning
Scan	Close
n and Convert 90% complete	-
nverting the images	
	- Co
distration and Other Information	

Note: The **Save As** dialogue window will appear on the screen if you select the converted file format is PDF.

强 Save As	×
Save in: 📃 Desktop	- 🥝 🕸 📂 🛄 -
Computer Computer Network Car strap photos	Company profile 0370 NEW BOX Download photo_12 DPF spec ECScanPal 2.0
< File name: [Save as type: PDF Document (* pdf) @ Open file after saving	Save Cancel

- Click or content of the right window to rotate the document if the direction is incorrect.
- 7. Draw the outline to re-define the text, picture or table using 1 (Draw Text Area), if (Draw Picture Area), if (Draw Table Area) tools if the OCR quality is poor.

- Once the text, picture or table have been re-defined, then press
 (Convert).
- The corresponding software will open when the converting process is finished.
- 10. For more detailed operations, refer to **ABBYY FineReader Sprint Help** in the software.



Calibrating and Cleaning the Scanner

- To get high image quality and good recognition results, clean and calibrate the scanner before scanning documents from time to time.
- Make sure the cleaning stick and calibration papers are clean without any dust prior to use.

Using the Calibration and Cleaning Paper

- 1. Click the 🚾 (Calibrate and Clean) on the ScanExpress Plus panel, then a Calibrate and Clean window will appear on the screen.
- 2. Insert supplied calibration or cleaning paper with the white side facing up into the feed slot and click **Calibrate** and **Clean** respectively.
- 3. The paper will go through the feed roller to complete the task.



Windows OS

MAC OS

Using the Cleaning Stick

CAUTION: Do not insert the cleaning stick into the slot at the front side of the scanner.

- 1. Insert the thin end of the cleaning stick into the slot at the rear of the scanner.
- Move the cleaning stick from one side to the other slightly a few times to clean the sensor of the scanner.





Attention: To protect the components inside of the scanner, do not move the sensor cleaning stick excessively.

3. Remove the cleaning stick gently away from the slot and preserve it for later use.

Troubleshooting

- Check to make sure the USB cable is firmly plugged into the scanner and the computer.
- Please calibrate or clean the scanner if the scan result is poor quality.



Specification

Scanner Type		Color CIS Sheet feed
Resolution		Optical: 600 dpi (H) x 600 dpi (V)
Scan Area		Max. 216 x 355 mm / 85" x 139" (Legal Size)
Light Source		LED
Interface		USB 2.0
Scanning Mode)	Color mode, Gray Mode, Line Art
Scanning Spee	d	2.7ppm @ A4 300 dpi B/W & color
		4ppm @ A4 200 dpi B/W & color
System Suppor	t	Windows XP / Vista / 7
		Mac OS X 10.4~10.6
Supported form	nats	JPG, BMP(Windows), PNG(MAC), TIFF, PDF
Scan via email	(MAC	JPG, PNG, TIFF, PDF
OS)		
System	MAC	Mac OS computer with Power PC or Intel processor/
Requirements		Mac OSX 10.4 superior/
		512MB RAM/
		256MB available hard disk space/
		At least 2 available USB norts
	PC	Pentium III 300 or Equivalent Processor /
		256MB (512MB for Vista) RAM/
		850MB available hard disk space/
		CD-ROM Drive /
		At least 2 available USB ports
Power Consum	ption	USB bus powered 5V, 500mA
Dimension		293mm x 63.7mm x 39mm / 115" x 25" x 15.3"
Weight		420g / 0.92lbs

This symbol on the product or in the instructions means that your electrical and electronic equipment should be disposed at the end of its life separately from your household waste. There are separate collection systems for recycling in the EU. For more information, please contact the local authority or your retailer where you purchased the product.



ScanExpress S40 Plus Scanneur portable A4 Manuel d'utilisation FRANÇAIS



Merci d'avoir acheté ce scanneur portable. Ce scanner portable est idéal : emportez-le partout avec vous, lorsque vous assistez à des événements particuliers ou à vos réunions. L'alimentation s'effectue commodément par le biais d'une interface USB, les piles ou une alimentation secteur est inutile. Lisez les instructions suivantes pour plus d'informations.

Le style et les pièces du produit décrits dans ce manuel peuvent être différents de ceux de votre appareil dont il existe en effet plusieurs modèles.

Table des matières

Table des matières	2
Informations de sécurité	3
Se familiariser avec le produit	4
- Contenu de la boîte	4
- Pièces du scanneur	4
Installation du logiciel	5
- Installation du pilote du scanneur	5
- Installation d'autres logiciels	7
Installation du matériel	8
Opération de numérisation	9
- Insertion de document	9
- Numérisation directe	9
- Numérisation à l'aide du panneau ScanExpress Plus	10
Scannage avec le logiciel TWAIN	13
- Pilote TWAIN	13
- Numérisation à l'aide de TWAIN	13
- Principaux réglages TWAIN	14
- Réglage d'amélioration	15
- Réglage de filtres	15
- Utilisation de TWAIN dans Photoshop CS5 et CS4	16
Numérisation de carte de visite	18
- Insérez une carte de visite	18
- Numérisation de la carte de visite	18
- Édition	20
- Exporter et synchroniser	21
Numériser avec ABBYY Findreader	22
Calibrage et nettoyage du scanneur	24
- Utilisation du papier de calibrage et de nettoyage	24
Guide de dépannage	25
Spécification	26

Informations de sécurité

- Gardez cet appareil à l'abri de l'eau, de l'humidité et de la poussière.
- · Ne stockez jamais dans des zones très chaudes ou très froides.
- Utilisez seulement les pièces ou les accessoires recommandés par le fabricant.
- Ne placez aucun objet pouvant contenir du liquide, comme un vase, sur l'appareil.
- · Évitez de l'exposer à la poussière lorsqu'il n'est pas utilisé.
- Débranchez le câble USB et déconnectez le PC relié à cet appareil si vous n'allez pas l'utiliser pendant une longue période de temps.
- Évitez les environnements où le scanneur risque d'être exposé longtemps à la lumière direct du soleil (ou à tout autre source de chaleur excessive).
- Protégez le scanneur de tout liquide qui risquerait de se renverser sur lui, comme le soda, le café, le thé, etc.
- · Faites attention à ne jamais provoquer de chute ni d'impact fort.
- Faites fonctionner le scanneur sur une surface de travail de niveau et stable, ne présentant aucune vibration excessive.
- N'ouvrez jamais le boîtier du scanneur sans le support d'un technicien : risque d'électrocution.

Se familiariser avec le produit

Contenu de la boîte



Scanneur

Câble USB

CD d'installation

Stick de nettoyage





Sacoche de transport

Manuel d'utilisation





Page de calibrage

Chemise de protection photo

Pièces du scanneur







- 1. Fente d'alimentation du papier
- 2. Voyant DEL d'alimentation/ Touche Scan



- 3. Port USB
- 4. Fente de sortie du papier

Installation du logiciel

ATTENTION:

Terminez l'installation complete du logiciel avant de brancher le scanneur. Ne branchez pas le câble USB au scanneur et ne reliez aucun PC à ce niveau de l'installation.

Installation du pilote du scanneur

Insérez le CD d'installation du logiciel dans votre lecteur de CD ou de DVD-ROM. Le CD s'exécute automatiquement et affiche le menu pop-up sur l'écran. Il est obligatoire d'installer le pilote **ScanExpress S40 Plus** pour la numérisation directe. Vous pouvez choisir d'installer d'autres logiciels selon vos préférences.

Remarque : Si l'Autorun ne fonctionne pas, cliquez sur AUTORUN. EXE (OS PC), ou cliquez sur l'icône 💿 sur le bureau MAC (MAC OS).

Pilote MAC

1. Double-cliquez sur le pilote **ScanExpress S40 Plus**, et l'assistant d'installation apparaît sur l'écran.



 Sélectionnez une destination pour installer le pilote TWAIN (si d'autres disques durs sont disponibles).

a lateratartian	Select the bisk where you want to install the scancepress S40 Plus Driver install software.
Destination Select Distallation Type Installation Summer	Sam Mac 5 Director BOTCAPP 40.72 Cliffore 40.72 Cliffore
TI	Installing this software requires 13.9 MB of space.
I	You have chosen to install this software on the disk "Sam's Mac".

- Une fois la destination sélectionnée, cliquez sur le bouton "Install" (Installer) pour poursuivre la procédure d'installation.
- 4. Veuillez patienter pendant l'installation qui peut prendre quelques minutes.

Remarque : Une fenêtre va apparaître à l'écran si votre ordinateur est protégé par un mot de passe. Saisissez le mot de passe, puis cliquez sur "**OK**" pour poursuivre la procédure d'installation. Pour plus d'informations sur le paramétrage du mot de passe, veuillez consulter le manuel de votre Mac.

- 5. Cliquez sur **"Close"** (Fermer) une fois l'installation terminée.
- 6. Le scanneur est maintenant prêt à l'emploi.





Type your password to allow installer to make





Pilote PC

1. Cliquez sur le Scanner Driver (Pilote du Scanneur).



之	Preparing to Install SomExpress 540 Plus V1.0 Setup is preparing the
1	Instationed Washing which will guide you through the program setup process. Reuse wait.
	Cancel

- 2. Veuillez être patient, la procédure d'installation prend un certain temps.
- 3. Cliquez sur "Finish" (Terminer) Lorsque la procédure d'installation est terminée.
- 4. Le scanneur est maintenant prêt à l'emploi.



Installation d'autres logiciels

CardIris : Installez ce programme pour effectuer une opération d'OCR (Optical Character Recognition ou Reconnaissance optique de caractères) pour les cartes de visite. et exporter toutes les données, y compris les images des cartes vers l'E-mail, FrontRange GoldMine, HTML(*.html), IBM Lotus Notes, Innomatix InfoContacts II, Outlook, Outlook Express, Palm Desktop, Text (*.csv), vCard(*.vcf), ACT! et XML(*xml).

Adobe Acrobat Reader (PC) : Installez ce programme pour lire des fichiers PDF.

ABBYY FineReader: Installez ce programme pour effectuer une opération d'OCR (Optical Character Recognition ou Reconnaissance optique de caractères) pour les document. Ce programme vous permet de numériser du texte et de le convertir en document texte.

Arcsoft Media Impression (PC): Ce programme peut vous aider à gérer votre dossier et à traiter vos photos. Il permet d'organiser, d'afficher, d'éditer, de partager et de protéger vos fichiers image, musique et vidéo.

Installation du matériel



- 1. Votre PC est allumé. Branchez l'extrémité deux connecteurs USB type A du câble USB sur le port USB de votre ordinateur. Branchez l'autre extrémité sur le scanneur.
- Lorsque l'ordinateur détecte le nouveau matériel inséré, l'icône
 (>>>) apparaît sous le dossier Applications (MAC OS) ou un
 message surgbit comme ci-dessous (OS PC).

Remarque : Suivez les instructions à l'écran pour terminer l'installation du matériel comme nécessaire.



Opération de numérisation

Insertion de document

- 1. Insérez doucement le document face vers le haut dans la fente d'alimentation de papier du scanneur, en s'assurant que le document reste bien en place.
- 2. Poussez lentement vers l'avant jusqu'à ce que le document soit pris dans la fente d'alimentation.

Remarque : Si le format de la feuille est plus petit que le format A4, positionnez le papier en l'alignant avec le côté droit de la fente d'alimentation.

Utilisation de la chemise de protection photo

Pour éviter d'érafler ou d'endommager la photo durant la numérisation, veuillez insérer la photo dans la chemise de protection fournie avec cet

appareil tel qu'illustré ci-dessous avant de procéder à la numérisation. Veillez à ce que l'extrémité scellée entre en premier dans la fente de numérisation.

Remarque : Si la photo à numériser est déjà plastifiée, ne la placez pas dans la chemise de protection.



Numérisation directe

- Insérez votre document dans la fente d'alimentation, appuyez sur O (Scan) (Numériser) sur le scanneur pour lancer la numérisation.
- L'image numérisée sera sauvegardée dans le Path (Chemin) que vous avez spécifié dans le menu Scan Setting (Réglage du scanneur) Page 12, puis affichés dans la zone de numérisation.



Remarque : Une fenêtre de calibrage apparaît la première fois avant la numérisation. Suivez la section **Calibrating and Cleaning the Scanner (Calibrage et nettoyage du scanneur)** à la page 22.

Numérisation à l'aide du panneau ScanExpress Plus

- Sélectionnez sur la ScanExpress S40 Plus (>>>) pour démarrer le programme comme suit : MAC OS: Applications > ScanExpress Plus. OS PC: Start (Démarrer) > All Programs (Tous les programmes) > ScanExpress S40 Plus > ScanExpress Plus.
- 2. Le panneau ScanExpress Plus apparaît à l'écran comme ci-dessous.


- Configurez le (Scan Setting) (Réglage du scanneur) comme décrit à la page 12.
- Appuyez sur (Scan) (Numériser) dans le panneau ScanExpress S40 Plus pour commencer à numériser.
- Appuyez sur (ou) (Rotate) (Tourner) sur le panneau si vous souhaitez faire pivoter l'image.



Remarque : Vous pouvez répéter les étapes 3 ~ 4 pour numériser plusieurs pages à enregistrer dans le même fichier.

- Appuyez sur 2 (PDF) ou 3 (TIFF) pour exporter la ou les 'images dans un fichier PDF ou TIFF.
- Appuyez sur (200m) pour zoomer avant ou arrière les images numérisées. (MAC uniquement)

Remarque : Pour quitter le panneau de numérisation, appuyez sur 🚽 (Exit) (Quitter) sur le panneau.

Attacher les images numérisées à un e-mail

 Appuyez sur (attach the email) (joindre à l'e-mail) pour attacher l'image en tant qu'image TIF, JPEG ou BMP ou au format PDF pour l'envoyer par e-mail.

Remarque : Choisissez le logiciel de messagerie préféré dans le **Scan Setting** (**Réglage du scanneur**) si votre PC comprend plusieurs logiciels d'e-mail.



Réglage du scanneur

 Cliquez sur l'icône "Scan setting" (Réglage du scanneur) 🔆 de la barre d'outils. Une fenêtre de configuration apparaît alors à l'écran.

MAC OS

	Scan Setting	
Scan mode	Color	٢
Resolution	300	٢
File Format	JPG	٥
Path	/Users/mustek/Deskt	0
Auto Crop		
Language	English	•

2. Sélectionnez les préférences de réglage de Scan Mode (Mode de numérisation), Resolution (Résolution), File Format (Format de fichier), Path (Chemin), AutoCrop (Rognage auto) et Language (Langue) et cliquez sur "OK".

OS PC



2. Sélectionnez les préférences de réglage de Scan Mode (Mode de numérisation), Resolution (Résolution), File Format (Format de fichier), Path (Chemin), AutoCrop (Rognage auto) et Email Client (Client e-mail) et cliquez sur "OK".

Remarque 1 : Spécifiez un répertoire dans le **Path (Chemin)** pour la numérisation directe.

Remarque 2 : Sélectionnez " **AutoCrop (Rognage auto)**" pour couper automatiquement un fond non souhait de l'image numérisée.

Scannage avec le logiciel TWAIN

Pilote TWAIN

 L'interface utilisateur TWAIN est une option de scannage dont est équipé votre scanneur. TWAIN est un standard industriel qui permet un scannage direct. Vous pouvez y accéder facilement depuis le logiciel de scannage fourni, ou depuis une application qui prend en charge le standard TWAIN, comme Microsoft Paint et Adobe PhotoShop pour PC. Avant de suivre les étapes ci-dessous, assurezvous d'avoir installé et configuré le logiciel de scannage fourni. Pour plus de détails, veuillez consulter l'Aide TWAIN dans le CD du logiciel fourni.

Numérisation à l'aide de TWAIN

- 1. Lancez l'application compatible TWAIN (par exemple, Media Impression, ou Photoshop).
- Cliquez sur File (Fichier) → Import (Importer) sélectionnez ScanExpress S40 Plus pour démarrer le pilote TWAIN du scanneur. Le panneau TWAIN apparaît sur l'écran.
- Cliquez sur (Scan) (Numériser) ou pointez sur le bouton (Scan) (Numériser) pour lancer les procédures de numérisation. Une fois la numérisation terminée, le document numérisé est affiché dans l'application compatible TWAIN.

Principaux réglages TWAIN

Cliquez sur l'onglet Main (Principal) pour régler le mode de numérisation, la taille, la résolution et la sortie.



MAC OS

OS PC



7 🔤 Scan (Numériser)



8 🚱 Reset (Réinitialiser)

9 🖓 Change TWAIN window language (Changer la langue de la fenêtre TWAIN)



- 1 Scan Mode (Mode de numérisation)
- 2 Scan Size (Taille de numérisation)
- 3 Resolution (Résolution)
- 4 Descreen (Moiré)
- 5 Output (Sortie)
- 6 Calibrate and Clean (Calibrer/ Nettoyer)

Réglage d'amélioration

Cliquez sur l'onglet **Enhance (Améliorer)** pour définir l'effet de numérisation souhaité, tel que la luminosité / le contraste, la courbe et la teinte / la saturation.



Réglage de filtres

Cliquez sur l'onglet **Filtrer (Filtre)** pour modifier les effets individuels de l'image numérisée en appliquant divers filtres à l'image, avant la numérisation.



saturation)

Utilisation de TWAIN dans Photoshop CS5 et CS4

- Si vous êtes un utilisateur de MAC OS avec Photoshop CS5 ou CS4 :
- Téléchargez les plugins optionnels Photoshop CS5 (pour CS5) ou les plugins optionnels Adobe Photoshop CS4 et le ReadMe anglais, espagnol et français (CS4) depuis le site Web d'Adobe ci-dessous : CS5 : http://www.adobe.com/support/downloads/detail. jsp?ftpID=4687 CS4 : http://www.adobe.com/support/downloads/detail. jsp?ftpID=4047
- 2. Extrayez le fichier téléchargé et trouvez le fichier "TWAIN.plugin".
- Quittez Photoshop, et placez "TWAIN.plugin" dans le répertoire des plugins CS5/CS4 : Applications\Adobe Photoshop CS5(CS4)\Plug-Ins\Import-Export\



- 4. Redémarrez Photoshop pour activer le plugin.
- Si vous êtes un utilisateur de l'OS Windows avec Photoshop CS5, vous devez installer manuellement le plugin TWAIN en suivant les étapes ci-dessous :
- Téléchargez les plugins optionnels Photoshop CS5 depuis le site d'Adobe ci-dessous : http://www.adobe.com/support/downloads/detail.jsp?ftpID=4688
- Extrayez le fichier téléchargé et trouvez le fichier "Twain_32.8BA" dans le dossier Win32 ou Win64 en fonction de votre système d'exploitation (32-bits ou 64-bits).

Remarque 1 : Vous pouvez ne pas voir l'extension de nom de fichier .8BA. **Remarque 2 :** Pour vérifier si votre système est 32-bits ou 64-bits, cliquez sur le bouton Démarrer, puis faites un clic droit sur Poste de travail. Dans la liste déroulante, sélectionnez Propriétés.

- 3. Activez le plugin TWAIN :
 - Pour les éditions 32-bits de Windows Quittez Photoshop, et placez "Twain_32.8BA" (32-bits) dans le répertoire plugins de CS5 : C:\Program Files\Adobe\Adobe Photoshop CS5\Plug-Ins\Import-Export\
 - Pour les éditions 64 bits de Windows Quittez Photoshop, et le lieu "Twain_32.8BA" (64-bit)s dans la le répertoire plugins de CS5 : C:\ Program Files (x86)\Adobe\Adobe Photoshop CS5\Plug-Ins\Import-Export\



4. Redémarrez Photoshop pour activer le plugin.

Import	•	Variable Data Sets
Export	+	Video Frames to Layers
Automate	•	Notes
Automate		ScanExpress S40 Plus
Scripts		ScanExpress S80
File Info	Alt+Shift+Ctrl+I	WIA Support

Numérisation de carte de visite

Insérez une carte de visite

 Pour éviter que la carte de visite se déplace lors de la numérisation, placez la carte de visite sur le côté droit de la fente d'alimentation en papier, puis poussez doucement vers l'avant jusqu'à la carte de visite soit happée par la fente d'alimentation.



Numérisation de la carte de visite

- 1. Cliquez sur Start (Démarrer) > All programs (Tous les programmes) > I.R.I.S. Applications > Cardiris > Cardiris.
- Cliquez sur File (Fichier) > New (Nouvelle) pour créer une nouvelle fiche.



 Cliquez sur le bouton in (Scan Cards) (Numériser des cartes) pour afficher la fenêtre de dialogue de réglage de la numérisation.



Remarque : Cliquez sur le bouton Calibrate (Calibrage) pour démarrer la procédure de calibrage si c'est la première fois que vous utilisez le scanneur.

- 4. Réglez la Scan Size (Taille de numérisation) sur Business Card (Carte de visite) (3,5x2,2), et la Resolution (Résolution) sur 400 au moins
- 5. Sélectionnez le Scan Mode (Mode de numérisation) préféré, puis cliquez sur le bouton Scan (Numériser) pour commencer la procédure de numérisation
- 6. Cliquez sur le bouton **=** (Card view) (Vue carte) sur la barre d'outils supérieure.

7. Cliquez sur le bouton 🍼 (Recognize cards) (Reconnaître des cartes) pour démarrer la reconnaissance de caractères. Assurez-vous que le pavs correct est sélectionné dans le champ de choix du pays, pour correspondre à la langue de votre carte de visite.









3 63 ? 5





Édition

1. Choisissez et cliquez sur une fonction ci-dessous pour régler l'aperçu de la carte numérisée.



- Cliquez sur le bouton (Drag-anddrop data) (Glisser-déposer des données).
- Choisissez la zone que vous voulez éditer et reconnaître à l'aide de la souris.



4. Glissez et déposez le carré sélectionné dans le champ cible.



Remarque : Les opérations de glisser et déposer fonctionnement uniquement dans **Card view (Vue carte)** (

Exporter et synchroniser

- Pour exporter et synchroniser les données avec d'autres logiciels, veuillez basculer vers (Album view) (Vue album).
- 1. Cliquez sur File (Fichier) > Import, Export and Synchronize... (Importer, Exporter et synchroniser...) > onglet Synchronize (Synchroniser).
- 2. Cliquez sur l'onglet Export (Exporter).
- Choisissez le format préféré vers lequel vous voulez exporter la carte de visite, puis cliquez sur Export (Exporter). Les formats pris en charge incluent les suivants : *.jpg, *.tif, E-mail, FrontRange GoldMine, HTML(*. html), IBM Lotus Notes, Innomatix InfoContacts II, Outlook, Outlook Express, Palm Desktop, Text (*.csv), vCard(*.vcf) et XML(*xml).
- 4. Sinon, répétez les étapes 1-2 pour choisir **Synchronize** (**Synchroniser**).
- Choisissez le logiciel préféré avec lequel vous voulez exporter la carte de visite numérisée, puis cliquez sur Synchronize (Synchroniser). Les logiciels pris en charge incluent les suivants : ACT!, FrontRange GoldMine, IBM Lotus Notes, Outlook, Outlook Express, Palm Desktop et Pocket PC.

Pour plus de fonctions BCR, veuillez vous référer à l'aide de Cardiris située dans **Help (Aide)** > **Help Topics (Sujet de l'aide)**.





Numériser avec ABBYY Findreader

- 1. Cliquez sur Start (Démarrer) > All programs (Tous les programmes) > ABBYY FineReader 9.0 Sprint > ABBYY FineReader 9.0 Sprint. La fenêtre Select New Task (Choisissez une nouvelle tâche) apparait sur l'écran
- 2. Choisissez la langue pour le document à numériser.
- Choisissez le format de fichier souhaité, et le menu de numérisation apparait sur l'écran.
- Choisissez vos préférences de Resolution (Résolution) (au moins 300dpi), Color mode (Mode de couleur), Brightness (Luminosité) et Paper size (Taille papier), puis cliquez sur le bouton Scan (Numériser).

Remarque : Ne touchez pas le pad **Scan (Numériser)** sur le scanneur, sinon le Direct Scan avec l'accès par une seule touche va se lancer et numériser automatiquement.

5. Une fois que le document a traversé le scanneur, cliquez sur le bouton **Close** (**Fermer**) pour traiter.





Remarque : La fenêtre de dialogue Save As (Enregistrer sous) apparait sur l'écran si vous choisissez de convertir le fichier au format PDF.

- Cliquez sur no sur dans la fenêtre de droite pour faire pivoter le document dans le cas où il n'est pas dans le bon sens.
- 7. Dessinez le contour pour redéfinir le texte, l'image ou le tableau à l'aide des outils 1 (Draw Text Area) (Dessiner une zone de texte), 1 (Draw Picture Area) (Dessiner une zone d'image), 1 (Draw Table Area) (Dessiner une zone de tableau) si la qualité de la ROC est faible.
- Une fois que le texte, l'image ou le tableau a été redéfini, appuyez sur (Convert) (Convertir).
- Le logiciel correspondant s'ouvre alors une fois le processus de conversion terminé.
- Pour plus de détails sur les opérations, référez-vous à l'Aide de ABBYY FineReader Sprint dans le logiciel.





Calibrage et nettoyage du scanneur

- Pour obtenir une qualité d'image élevée et de bons résultats de reconnaissance, nettoyez et calibrez le scanneur avant la numérisation de documents de temps à autre.
- Assurez-vous que le bâtonnet de nettoyage et que les papiers de calibrage sont propres, sans poussière avant de les utiliser.

Utilisation du papier de calibrage et de nettoyage

- 1. Cliquez sur a (Calibrate and Clean) (Calibrage et nettoyage) sur le panneau ScanExpress Plus, une fenêtre Calibrate and Clean (Calibrage et nettoyage) apparaît sur l'écran.
- Insérer le papier de calibrage et de nettoyage dans la fente avec le côté blanc vers le haut, puis cliquez respectivement sur Calibrate (Calibrage) et Clean (Nettoyage) respectivement.
- 3. Le document passe par le rouleau d'alimentation pour terminer la tâche.



Utilisation du bâtonnet de nettoyage

ATTENTION : Ne pas insérer le bâtonnet de nettoyage dans la fente sur le côté avant du scanner.

- Insérer l'extrémité mince du bâtonnet de nettoyage dans la fente à l'arrière du scanner.
- Déplacer le bâtonnet de nettoyage d'un côté à l'autre, légèrement, à plusieurs reprises, pour nettoyer le capteur du scanneur.



Attention : Pour protéger les composants à l'intérieur du scanneur, ne pas trop déplacer le bâtonnet de nettoyage du capteur.

 Retirer doucement le bâtonnet de nettoyage de la fente et le préserver pour une utilisation ultérieure.



Guide de dépannage

- Assurez-vous que le câble USB est bien relié au scanneur et à l'ordinateur.
- Calibrez et nettoyez le scanneur si le résultat de la numérisation n'est pas de bonne qualité.

Spécification

Type de scanne	eur	Alimentation feuille couleur CIS
Résolution		Optique : 600 dpi (H) x 600 dpi (V)
Zone de numér	isation	Max. 216 x 355 mm (grand format)
Source lumine	ise	DEL
Interface		USB 2.0
Mode de numér	isation	mode Couleur, mode Gris, Dessin au trait
Vitesse de		2,7ppm @ A4 300 dpi N&B et couleur
numérisation		4ppm @ A4 200 dpi N&B et couleur
Système		Windows XP / Vista / 7
d'exploitation pris en		Mac OS X 10.4~10.6
charge		
Formats pris er	ı	JPG, BMP(Windows), PNG(MAC), TIFF, PDF
charge		
Scan via email (MAC		JPG, PNG, TIFF, PDF
OS)		
Configuration	MAC	Ordinateur Mac OS avec processeur Power PC ou
requise		Intel /
		Mac OSX 10.4 ou plus /
		256 Mo d'espace disque disponible /
		Lecteur de CD-ROM /
		Au moins 2 ports USB disponibles
	PC	Pentium III 300 ou processeur équivalent /
		256 Mo (512Mo pour Vista) RAM /
		850 Mo d'espace disque disponible /
		Lecteur DVD-ROM /
Concommotion		Au moins 2 ports USB disponibles
óloctriquo		annentation par bus 056 5V, 500mA
Dimensions		293mm x 63 7mm x 39mm
Poide		420a
Fulus		1420 <u>y</u>

Ce symbole qui apparaît sur le produit ou dans les instructions signifie que votre appareil électrique ou électronique, lorsqu'il ne fonctionne plus, doit être jeté séparément de vos déchets ménagers. En Europe, il existe différents systèmes de collecte pour le recyclage. Pour de plus amples informations, contactez l'autorité locale ou le revendeur auprès duquel vous avez acheté le produit.



ScanExpress S40 Plus Escáner portátil A4 Manual del usuario ESPAÑOL



Gracias por adquirir este escáner portátil. Este escáner portátil ideal puede llevarlo fácilmente con usted a eventos y reuniones especiales. Gracias a su práctica fuente de alimentación con interfaz USB, no es necesario utilizar pilas ni alimentación de CA. Lea las instrucciones para obtener más detalles.

El estilo y los componentes de este producto mostrados en este manual pueden diferir de la unidad real en función del modelo.

Contenido

Contenido	2
Información de seguridad	3
Familiarizarse con el producto	4
- Contenido del paquete	4
- Partes del escáner	4
Instalar el software	5
- Instalar el controlador del escáner	5
- Instalar otros programas de software	7
Instalar el hardware	8
Operación de digitalización	9
- Insertar un documento	9
- Digitalización directa	9
- Digitalizar utilizando el panel ScanExpress Plus	10
Digitalización con software TWAIN	13
- Acerca del controlador TWAIN	13
- Digitalizar utilizando TWAIN	13
- Configuración principal TWAIN	14
- Mejorar la configuración	15
- Configurar filtros	15
- Utilizar TWAIN en Photoshop CS5 y CS4	16
Digitalizar tarjetas de visita	18
- Insertar una tarjeta de visita	18
- Digitalizar la tarjeta de visita	18
- Editar	20
- Exportar y sincronizar	21
Digitalizar con ABBYY Findreader	22
Calibrar y limpiar el escáner	24
- Utilizar el papel de calibración y limpieza	24
Solucionar problemas	25
Especificaciones técnicas	26

Información de seguridad

- Mantenga la unidad alejada de áreas con agua, humedad o polvo.
- No almacene nunca la unidad en áreas con temperatura elevada o muy baja.
- · Utilice únicamente los accesorios especificados por el fabricante.
- No coloque recipientes que contengan líquido (como jarrones o floreros) en el aparato.
- · Proteja el escáner del polvo cuando no lo utilice.
- Si va a dejar de utilizar el escáner durante un prolongado período de tiempo, desconéctelo del cable USB y de su PC.
- Evite entornos donde el escáner quede expuesto a la luz solar directa (o a cualquier otra fuente de calor excesivo) durante prolongados períodos de tiempo.
- Proteja el escáner para evitar que posibles líquidos se derramen en él, como por ejemplo soda, café, té, etc.
- Tenga cuidado para que la unidad no se caiga ni sufra fuertes impactos.
- Utilice el escáner en una superficie de trabajo nivelada, firme y sin vibraciones.
- No abra la carcasa del escáner sin la presencia de personal técnico cualificado, ya que hay peligro de descargas eléctricas.

Familiarizarse con el producto

Contenido del paquete







Escáner

Cable USB

CD de instalación

Bastoncillo de limpieza







Funda de transporte

Manual del usuario

Tarjeta de calibración y papel de limpieza

Funda protectora de fotos

Partes del escáner



Vista posterior



- 1. Ranura de entrada del papel
- 2. Indicador de encendido/ Botón de digitalización



- 3. Puerto USB
- 4. Ranura de salida del papel

Instalar el software

ATENCIÓN:

Complete la instalación del software antes de conectar el escáner. No conecte el cable USB al escáner ni a su PC ahora.

Instalar el controlador del escáner

Inserte el CD de instalación del software en la unidad de CD-ROM o DVD. El CD se ejecutará automáticamente y mostrará el menú emergente en la pantalla. Es obligatorio instalar el controlador del escáner **ScanExpress S40 Plus** para realizar digitalizaciones directas. Si lo desea, también puede instalar otros programas de software según sus preferencias.

Nota: si el programa de ejecución automática no funciona, haga clic en AUTORUN.exe (sistema operativo de PC) o en el icono a del escritorio MAC (sistema operativo MAC).

Controlador para MAC

 Haga doble clic en ScanExpress S40 Plus Driver (Controlador ScanExpress S40 Plus). El asistente para la instalación aparecerá en la pantalla.



 Seleccione el destino que desee para instalar el controlador TWAIN.(si hay otros discos duros disponibles).



- Una vez seleccionado el destino, haga clic en el botón "Install" (Instalar) para continuar con el procedimiento de instalación.
- 4. Tenga paciencia ya que el procedimiento de instalación puede tardar un rato.

Nota: aparecerá una ventana de aviso en la pantalla si estableció una contraseña en su PC. Escriba la contraseña y haga clic en "OK" (Aceptar) para continuar con el procedimiento de instalación. Para obtener información sobre más configuraciones de contraseña, consulte el manual de su Mac.

- Haga clic en "Close" (Cerrar) cuando el procedimiento de instalación haya terminado.
- 6. Ahora, el escáner estará listo para usarse.



Cancel OK

rd: and

0







Controlador de PC

1. Haga clic en Scanner Driver (Controlador del escáner).



<u>ڪ</u>	Preparing to Install
	InstallSheld Woord, which will guide you through the program sofup process. Please wait.
	Edracing: 155etup. dl
	Carcel

- 2. Tenga paciencia, ya que el procedimiento de instalación puede tardar bastante.
- Haga clic en "Finish" (Finalizar) cuando el procedimiento de instalación haya terminado.
- 4. Ahora, el escáner estará listo para usarse.



Instalar otros programas de software

CardIris: instale este programa para realizar operaciones de reconocimiento óptico de caracteres (OCR, Optical Character Recognition) para tarjetas de visita y exportar datos, incluidas las imágenes de tarjetas a correo electrónico, FrontRange GoldMine, HTML(*.html), IBM Lotus Notes, Innomatix InfoContacts II, Outlook, Outlook Express, Palm Desktop, archivos de texto (*.csv), vCard(*.vcf), ACT! y XML(*xml).

Adobe Acrobat Reader (para ordenadores (WINDOWS)): Instale este programa para leer archivos PDF.

ABBYY FineReader: Instale este programa para realizar operaciones de reconocimiento óptico de caracteres (OCR, Optical Character Recognition). Este programa permite digitalizar texto y convertirlo en un documento de texto. Cuando termine, el sistema cargará automáticamente el programa de procesamiento de texto y colocará el documento digitalizado en una pantalla con el formato de archivo DOC.

Arcsoft Media Impression (para ordenadores(WINDOWS)): Este programa puede ayudarle a administrar las carpetas y a procesar fotografías. Proporciona acceso para organizar, ver, editar, compartir y proteger los archivos de imagen, música y vídeo.

Instalar el hardware



- 1. Con su PC apagado, conecte uno de los dos extremos tipo A del cable al puerto USB de su PC y el otro extremo al escáner.
- Cuando el equipo detecte que el nuevo hardware se ha insertado, el icono () aparecerá bajo Applications (Aplicaciones) (sistema operativo MAC) o aparecerá un mensaje emergente tal y como se muestra a continuación (sistema operativo de PC).

Nota: siga las instrucciones que aparezcan en la pantalla para completar los procedimientos de instalación.

Sistema operativo de PC



8

Operación de digitalización

Insertar un documento

- Inserte lentamente el documento boca arriba en la ranura de entrada de papel del escáner, asegurándose de que el documento permanence en la posición correcta.
- 2. Empuje suavemente el documento hacia adelante hasta que la ranura de entrada lo atrape.

Nota: coloque el papel alineándolo con el lado derecho de la ranura de entrada si el tamaño de dicho papel es inferior a A4.

Usar la funda protectora de fotos

Para proteger sus valiosas fotografías durante la digitalización, colóquelas dentro de la funda protectora suministrada antes de llevar a cabo dicha digitalización. Asegúrese de que el extremo sellado entra primero en la ranura de alimentación de digitalización.



Nota: no coloque la fotografía que desea digitalizar en la funda protectora si dicha fotografía se ha laminado.

Digitalización directa

- La imagen digitalizada se guardará en el directorio especificado en Path (Ruta de acceso) que se encuentra en el menú Scan Setting (Configuración de digitalización) en la página 12 y, a continuación, se mostrará en el área de digitalización.

Nota: la primera vez, aparecerá una ventana de calibración antes de llevar a cabo la digitalización. Siga las instrucciones de la sección Calibrating and Cleaning the Scanner (Calibrar y limpiar el escáner) en la página 22.

Digitalizar utilizando el panel ScanExpress Plus

- Seleccione ScanExpress S40 Plus () para iniciar el programa tal y como se indica a continuación: Sistema operativo MAC: Applications (Aplicaciones) > ScanExpress Plus. Sistema operativo de PC: Start (Inicio) > All Programs (Todos los programas) > ScanExpress S40 Plus > ScanExpress Plus.
- El panel ScanExpress Plus aparecerá en la pantalla según se muestra a continuación.



imágenes a PDF

Sistema operativo MAC

Sistema operativo de PC



- Defina la información en ⁽¹⁾/₍₂₎ (Scan Setting) (Configuración de digitalización) tal y como se describe en la pagina 12.
- Presione (Scan) (Digitalizar) en el panel ScanExpress S40 Plus para iniciar la digitalización.
- Presione C o (Rotate) (Girar) en el panel si desea girar la imagen.



Nota: puede repetir los pasos 3 ~ 4 para digitalizar más páginas que desee guardar en el mismo archivo.

- Presione ¹/₂ (PDF) o ¹/₁ (TIFF) para exportar las imágenes a un archivo PDF o TIFF.
- Presione (2000) para ampliar o reducir las imágenes digitalizadas. (Solamente para MAC)

Nota: para salir del panel de digitalización, presione 🐳 (Exit) (Salir) en dicho panel.

Adjuntar una imagen digitalizada a un mensaje de correo electrónico

 Presione (Attach the email) (Adjuntar al correo electrónico) para adjuntar la imagen en formato TIF, JPEG, BMP o PDF para enviarla por correo electrónico.

Nota: seleccione el programa de correo electrónico que prefiera en Scan Setting (Configuración de digitalización) si hay varios programas de correo electrónico en su PC.



Configuración de la digitalización

 Haga clic en el icono "Scan setting" (Configuración de digitalización) i en el panel. Aparecerá una ventana de configuración de digitalización en la pantalla.

Sistema operativo MAC

Color	
300	
JPG 🔹	
/Users/mustek/Desktop/	
English	
Cancel	

2. Seleccione un valor de configuración en los campos Scan Mode (Modo de digitalización), Resolution (Resolución), File Format (Formato de archivo), Path (Ruta de acceso), AutoCrop (Recorte automático) y Language (Idioma) y haga clic en "OK" (Aceptar).

Sistema operativo de PC



 Seleccione un valor de configuración en los campos Scan Mode (Modo de digitalización), Resolution (Resolución), File Format (Formato de archivo), Path (Ruta de acceso), AutoCrop (Recorte automático) y Email Client (Correo electrónico), y haga clic en "OK" (Aceptar).

Nota 1: especifique un directorio en **Path** (**Ruta de acceso**) para la digitalización directa.

Nota 2: seleccione "AutoCrop" (Recorte automático) para recortar automáticamente el fondo que no desee en la imagen digitalizada.

Digitalización con software TWAIN

Acerca del controlador TWAIN

 La interfaz de usuario TWAIN es una opción de digitalización proporcionada con el escáner. TWAIN es un estándar de la industria que permite realizar la digitalización desde una aplicación compatible con Twain. Se puede acceder a este estándar fácilmente desde el software del escáner suministrado o desde una aplicación que admita TWAIN, como por ejemplo Media Impression o Photoshop. Antes de realizar los pasos siguientes, asegúrese de que ha instalado y configurado el software del escáner suministrado. Para obtener más detalles, consulte la ayuda de TWAIN para PC en el CD de software suministrado.

Digitalizar utilizando TWAIN

- 1. Inicie la aplicación compatible con TWAIN (por ejemplo Media Impression o PhotoShop).
- Haga clic en File (Archivo) → Import (Importar) y seleccione ScanExpress S40 Plus para iniciar el controlador TWAIN del escáner. El panel TWAIN aparecerá en la pantalla.
- Haga clic en (Scan) (Digitalizar) o toque el botón (O) (Scan) (Digitalizar) para iniciar los procedimientos de digitalización. Cuando la digitalización haya terminado, el documento digitalizado se mostrará en la aplicación compatible con TWAIN.

Configuración principal TWAIN

Haga clic en la pestaña Main (Principal) para ajustar el modo de digitalización, el tamaño, la resolución y la salida.



Sistema operativo MAC

Sistema operativo de PC



- 1 Scan Mode (Modo de digitalización)
- 2 Scan Size

(Tamaño de digitalización)

- 3 Resolution (Resolución)
- 4 Descreen (Optimizar definición)
- 5 Output (Salida)
- 6 🕞 Calibrate and Clean
 - (Calibrar/Limpiar)

- 7 Scan (Digitalizar)
- 8 🚱 Reset (Restablecer)
- 9 A Change TWAIN window language (Cambiar el idioma de la ventana TWAIN)
- 10(?Help (Ayuda)
- 11 Exit (Salir)

Mejorar la configuración

Haga clic en la pestaña Enhance (Mejorar) para configurar el efecto de digitalización que desee, como por ejemplo el brillo, el contraste, la curva y el matiz o la saturación.

Sistema operativo MAC Sistema operativo de PC Main Enhance Filter About RGB 2 1 0 Reset



- 1 Level Control (Control de nivel)
- 2 Brightness/ Contrast Control (Control de brillo y contraste)
- Curve Control (Control de curva)
- 4 Hue/Saturation Control (Control de matiz y saturación)

Configurar filtros

Haga clic en la pestaña Filters (Filtros) para ajustar los efectos individuales de la imagen digitalizada aplicando varios filtros a la misma antes de realizar la digitalización.

Sistema operativo MAC	Sistema operativo de Po
Main Enhance Filter About	X Main Enhance Filter About
Original Sample	Filter
Nore Blur Sharpen Piker Fiko Embos UnSharp Mask	Cryst Cristian Constraints of the Cristian Constraints of

15

Utilizar TWAIN en Photoshop CS5 y CS4

• Si utiliza Photoshop CS5 o CS4 en un sistema operativo MAC:

- Descargue los complementos opcionales de Photoshop CS5 (para CS5) o los complementos opcionales de Adobe Photoshop CS4 y los archivos léame en inglés, español y francés (para CS4) de los sitios Web de Adobe que se indican a continuación: CS5: http://www.adobe.com/support/downloads/detail. jsp?ftplD=4687 CS4: http://www.adobe.com/support/downloads/detail. jsp?ftplD=4047
- 2. Extraiga el archivo descargado y busque el archivo "TWAIN.plugin".
- Salga de Photoshop y coloque el archivo "TWAIN.plugin" en el directorio de complementos de CS5/CS4: Applications\Adobe Photoshop CS5(CS4)\Plug-Ins\Import-Export\ (Aplicaciones\Adobe Photoshop CS5(CS4)\Plug-Ins\Importar-Exportar\)



- 4. Reinicie Photoshop para habilitar el complemento.
- Si utiliza Photoshop CS5 en un sistema operativo Windows, debe instalar manualmente el complemento TWAIN llevando a cabo los pasos siguientes:
- Descargue los complementos opcionales de Photoshop CS5 del sitio Web de Adobe que se indica a continuación: http://www.adobe.com/support/downloads/detail.jsp?ftpID=4688
- Extraiga el archivo descargado y busque el archivo "Twain_32.8BA" en la carpeta Win32 o Win64, dependiendo de si el sistema operativo es de 32 ó 64 bits.

Nota 1: puede que no vea la extensión del nombre de archivo .8BA. **Nota 2:** para comprobar si el sistema es de 32 ó 64 bits, haga clic en el botón Start (Inicio) y, a continuación, haga clic con el botón secundario en My Computer (Mi PC). En la lista desplegable, seleccione Properties (Propiedades).

- 3. Habilite el complemento TWAIN:
 - Para ediciones de 32 bits de Windows: salga de Photoshop y coloque el archivo "Twain_32.8BA" (32 bits) en el directorio de complementos de CS5: C:\Program Files\Adobe\Adobe Photoshop CS5\Plug-Ins\Import-Export\
 - Para ediciones de 64 bits de Windows: salga de Photoshop y coloque el archivo "Twain_32.8BA" (64 bits) en el directorio de complementos de CS5: C:\Program Files (x86)\Adobe\Adobe Photoshop CS5\Plug-Ins\Import-Export\



4. Reinicie Photoshop para habilitar el complemento.

Import	•	Variable Data Sets
Export	÷	Video Frames to Layers
Automate	•	Notes
Scripts	•	ScanExpress S40 Plus
ochpta		ScanExpress S80
File Info	Alt+Shift+Ctrl+I	WIA Support

Digitalizar tarjetas de visita

Insertar una tarjeta de visita

 Para evitar que la tarjeta de visita se desplace durante la digitalización, colóquela contra el lado derecho de la ranura de alimentación de papel y, a continuación, empújela suavemente hacia delante hasta que quede atrapada en dicha ranura.



Digitalizar la tarjeta de visita

- 1. Haga clic en Start (Inicio) > All programs (Todos los programas) > I.R.I.S. Applications (Aplicaciones I.R.I.S.) > Cardiris > Cardiris.
- Haga clic en File (Archivo) > New (Nuevo) para crear una nueva hoja.



(Digitalizar tarjetas). Aparecerá el cuadro de diálogo Scan setting (Configuración de digitalización). Nota: haga clic en el botón Calibrate (Calibrar) para iniciar el procedimiento de calibración si es la primera vez que utiliza escáner

- 4. Establezca el valor del campo Scan Size (Tamaño de digitalización) en Business Card (Tarjeta de visita) (3.5x2.2) v el valor del campo Resolution (Resolución) en, al menos, 400
- 5. Seleccione la opción que prefiera en Scan Mode (Modo de digitalización) y, a continuación, haga clic en Scan (Digitalizar) para iniciar el procedimiento de digitalización.
- 6. Haga clic en el botón **E** (Card view) (Vista de tarieta) en la barra de herramientas superior.

7. Haga clic en el botón 🍼 (Recognize cards) (Reconocer tarjetas) para iniciar el reconocimiento de caracteres. Asegúrese de que está establecido el país correcto en el campo de selección de país conforme a los idiomas de la tarjeta de visita.











k Syste



Editar

 Seleccione una de las funciones que se indican a continuación y haga clic en ella para ajustar la vista previa de la tarjeta digitalizada.



 Seleccione el área que desea editar o reconocer de nuevo mediante un ratón.



4. Arrastre y coloque el cuadrado seleccionado en el campo de destino.



Nota: la operación arrastrar y colocar solamente funciona en Card view (Vista de tarjeta) ().
Para exportar los datos y sincronizarlos con otras aplicaciones de software, cambie a (Album view (Vista de álbum)).

Ele Elk S	intiago ⊆ocil (hores Teo Argic	ter Belg	
41.4		e a a		
100 100	• WIRK	DEFOE		INICIPICIPISITIU
_				
100				

- 1. Haga clic en File (Archivo) > Import, Export and Synchronize... (Importar, exportar y sincronizar...) > Synchronize (Sincronizar).
- 2. Haga clic en la pestana **Export** (**Exportar**).
- Seleccione el formato que desee para exportar la tarjeta de visita digitalizada y, a continuación, haga clic en Export (Exportar). Los formatos admitidos son los siguientes: *.jpg, *.tif, correo electrónico, FrontRange



GoldMine, HTML (*.html), IBM Lotus Notes, Innomatix InfoContacts II, Outlook, Outlook Express, Palm Desktop, texto (*.csv), vCard (*.vcf) y XML(*xml).

- 4. Alternativamente, repita los pasos 1 y 2 anteriores para seleccionar Synchronize (Sincronizar).
- Seleccione la aplicación de software que desee para sincronizar la tarjeta de visita digitalizada y, a continuación, haga clic en Synchronize (Sincronizar). Las aplicaciones admitidas son las siguientes: ACT!, FrontRange GoldMine, IBM Lotus Notes, Outlook, Outlook Express, Palm Desktop y Pocket PC.

Para obtener información sobre más funciones BCR, consulte la ayuda de Cardiris seleccionando Help (Ayuda) > Help Topics (Temas de ayuda).

Digitalizar con ABBYY Findreader

- 1. Haga clic en Start (Inicio) > All programs (Todos los programas) > ABBYY FineReader 9.0 Sprint > ABBYY FineReader 9.0 Sprint. La ventana Select New Task (Seleccionar nueva tarea) aparecerá en la pantalla.
- Seleccione el idioma para los documentos que desea digitalizar.
- Seleccione el formato de archivo que desee. El menú de digitalización aparecerá en la pantalla.
- Seleccione los valores que desee en las opciones Resolution (Resolución), Color mode (Modo de color), Brightness (Brillo) y Paper size (Tamaño de papel) y, a continuación, haga clic en el botón Scan (Digitalizar). En el caso de la resolución elija un valor mínimo de 300 ppp.

Nota: no toque el botón Scan (Digitalizar) del escáner ya que, si lo toca, la digitalización directa se iniciará y la digitalización se realizará automáticamente.

 Cuando todos los documentos hallan pasado a través del escáner, haga clic en el botón Close (Cerrar) para procesarlos.





Note: el cuadro de dialogo **Save As (Guardar como)** aparecerá en la pantalla si selecciona PDF como formato de archivo convertido.

- Haga clic en roberto o roberto en la ventana de la derecha para girar el documento si la dirección es incorrecta.
- Dibuje el contorno para redefinir el texto, la imagen o la tabla utilizando las herramientas (Draw Text Area) (Dibujar área de texto), (Dibujar área de imagen), (Dibujar área de imagen), (Draw Table Area) (Dibujar área de table) si la calidad de reconocimiento óptico de caracteres (OCR) es mala.
- Cuando el texto, la imagen o la tabla se hallan definido, presione
 (Convert) (Convertir).
- El software correspondiente se abrirá cuando el proceso de conversión finalice.
- Para obtener información detallada sobre las operaciones, consulte la Ayuda de ABBYY FineReader Sprint en el propio software.





Calibrar y limpiar el escáner

- Para obtener una buena calidad de imagen y unos buenos resultados en el reconocimiento, calibre y limpie de vez en cuando el escáner antes de digitalizar documentos.
- Asegúrese de que el bastoncillo de limpieza y el papel de calibración están limpios y no tienen polvo antes de utilizarse.

Utilizar el papel de calibración y limpieza

- Haga clic en el icono (Calibrate and Clean (Calibrar y limpiar)) de la barra de herramientas. Aparecerá una ventana de calibración y limpieza en la pantalla.
- Inserte el papel especial de calibración o limpieza boca arriba en la ranura de entrada del escáner y haga clic en Calibrate (Calibrar) o Clean (Limpiar).
- 3. El papel pasará por el rodillo de entrada para completar la tarea.



Sistema operativo Windows

Sistema operativo MAC

Utilizar el bastoncillo de limpieza

PRECAUCIÓN: no inserte el bastoncillo de limpieza en la ranura situada en el panel frontal del escáner.

- 1. Inserte el extremo delgado del bastoncillo de limpieza en la ranura situada en la parte posterior del escáner.
- 2. Mueva el bastoncillo de limpieza de un lado a otro ligeramente unas cuantas veces para limpiar el sensor del escáner.

Atención: para proteger los componentes internos del escáner, no mueva el bastoncillo de limpieza del sensor excesivamente.

3. Retire el bastoncillo de limpieza de la ranura con cuidado y guárdelo para utilizarlo en otra ocasión.

Solucionar problemas

- · Asegúrese de que el cable USB está firmemente enchufado al escáner v a su PC.
- · Calibre o limpie el escáner si la calidad de la digitalización es mala.







Especificaciones técnicas

The state state		Aller autorities de la sine OlO au antes
Tipo de escaner		
Resolución		Optica: 600 ppp (H) x 600 ppp (V)
Área de digitalización		216 x 355 mm como máximo (tamaño Legal)
Fuente luminos	а	LED
Interfaz		USB 2.0
Modo de digital	ización	Modo de colores, modo de grises y líneas
Velocidad de		2,7 ppm con A4 300 ppp B/N & color
digitalización		4 ppm con A4 200 ppp B/N & color
Sistemas comp	atibles	Windows XP / Vista / 7
		Mac OS X 10.4~10.6
Formatos admi	tidos	JPG, BMP(Windows), PNG(MAC), TIFF y PDF
Digitalizar a través		JPG, PNG, TIFF y PDF
de correo elect	rónico	
(sistema operat	ivo	
MAC)		
System MAC		Equipo con sistema operativo Mac con Power PC
Requirements		o procesador Intel/
		Mac OSX 10.4 o posterior/
		Memoria RAM de 512 MB/
		256 MB de espacio en disco duro/
		Unidad de CD-ROM/
		Al menos 2 puertos USB disponibles
	PC	Procesador Pentium III 300 o equivalente
		Memoria RAM de 256 MB (512 MB para Vista)
		800 MB de espacio disponible en disco duro
		Unidad de CD-ROM
		Al menos 2 puertos USB disponibles
Consumo de energía		Alimentación por bus USB: 5 V y 500 mA
Dimensiones		293mm x 63,7mm x 39mm
Peso		420g

Este símbolo que puede aparecer en el producto o en las instrucciones indica que el aparato electrónico o eléctrico no deberá desecharse al final de su vida con el resto de los desechos domésticos sino por separado. En la UE existen sistemas de recogida selectiva para el reciclado. Para más información, póngase en contacto con las autoridades locales o el comercio donde haya adquirido el producto.



ScanExpress S40 Plus Scanner Portátil A4 Manual do Utilizador Português



Obrigado por adquirir este Scanner Portátil. Com este scanner portátil ideal, pode transportá-lo facilmente para as suas reuniões ou eventos especiais. A alimentação é fornecida por uma prática interface USB, não havendo necessidade de utilizar baterias ou uma fonte de alimentação CA. Leia as instruções seguintes para uma informação detalhada.

O estilo e componentes do produto exibidos neste guia podem ser diferentes da unidade real devido à existência de vários dos modelos.

Índice

Índice	2
Informações de segurança	3
Conhecer o produto	4
- Conteúdo da embalagem	4
- Componentes do scanner	4
Instalar o Software	5
- Instalar o Controlador do Scanner	5
- Instalar Outro Software	7
Instalar o Hardware	8
Operação de Digitalização	9
- Inserir o Documento	9
- Digitalização Directa	9
- Digitalizar usando o painel do ScanExpress Plus	10
Digitalização com o Software TWAIN	13
- Acerca do Controlador TWAIN	13
- Digitalizar usando a norma TWAIN	13
- Definições principais TWAIN	14
- Configuração de Melhoria	15
- Configuração de Filtros	15
- Usar TWAIN no Photoshop CS5 e CS4	16
Digitalização de cartões de visita	18
- Insira um Cartão de visita	18
- Digitalizar o Cartão de visita	18
- Editar	20
- Exportar e Sincronizar	21
Digitalizar com o ABBYY FineReader	
Calibrar e Limpar o Scanner	24
- Usar os Papéis de Calibragem e de Limpeza	24
Resolução de problemas	25
Especificações	26

Informações de segurança

- · Mantenha o dispositivo afastado de locais com água, humidade e pó.
- Nunca armazene em locais quentes ou muito frios.
- · Utilize apenas dispositivos/acessórios especificados pelo fabricante.
- Não deverão ser colocados objectos com líquidos, tais como jarras, em cima do aparelho.
- Evite a acumulação de pó no scanner quando este não estiver a ser utilizado.
- Quando não utilizado durante um longo período de tempo, o dispositivo deve ser desligado do cabo USB e do PC.
- Evite ambientes onde o scanner possa ficar exposto a luz solar directa (ou qualquer outra fonte de calor excessivo) durante longos períodos.
- Proteja o scanner de potenciais derrames de líquidos, como refrigerantes, café, chá, etc.
- · Não deixe cair o dispositivo e não o sujeite impactos fortes.
- Utilize o scanner numa superfície nivelada bem estável, sem vibração excessiva.
- Não desmonte o scanner sem a ajuda de um técnico qualificado, pois existe o risco de choque eléctrico.

Conhecer o produto

Conteúdo da embalagem



Scanner

Cabo USB

CD de





instalação

Lâmina de Limpeza



Folha de Calibragem Bolsa Protectora Bolsa de Manual do de Fotografias transporte Utilizador Papel de Limpeza

Componentes do scanner

Vista frontal

Vista traseira



- 1. Ranhura de alimentação de papel 3. Porta USB
- 2. Indicador LED de energia/Botão 4. Ranhura de saída de papel de digitalizaçãopad

Instalar o Software

ATENÇÃO:

Instale o software por completo antes de conectar o scanner. Não conecte o cabo USB ao scanner ou ao PC nesta fase.

Instalar o Controlador do Scanner

Introduza o CD de instalação do software na unidade de CD- ou DVD-ROM. O CD será executado automaticamente e apresentará um menu no ecrã. O Controlador do **ScanExpress S40 Plus** é um software de instalação obrigatória para poder digitalizar. Pode optar pela instalação de outro software, conforme as suas preferências.

Nota: Se a Execução automática não funcionar, clique em AUTORUN. exe (SO de PC), ou clique no ícone a do ambiente de trabalho de um MAC (SO de MAC).

Controlador para MAC

1. Clique duas vezes sobre Controlador do ScanExpress S40 Plus e o assistente de instalação será apresentado no ecrã.





2. Seleccione o destino desejado para instalar o controlador TWAIN.



- Após a selecção do destino, clique no botão "Install" (Instalar) para continuar o processo de instalação.
- 4. Aguarde um pouco, o processo de instalação demorará algum tempo.

Nota: Será exibida uma janela de notificação no ecrã, caso tenha configurado uma palavra-passe no seu computador. Introduza a palavra-passe e clique em "**OK**" para continuar o processo de instalação. Para mais definições da palavra-passe, consulte o manual do seu Mac.

- Clique em "Close" (Fechar) quando o processo de instalação estiver concluído.
- 6. O scanner já pode ser utilizado.



	Type your password to allow installer to make changes.		
	Name:	Huang Sam	
	Password:		
▶ Details			
?		Cancel OK	





Controlador para PC

1. Clique sobre Scanner Driver (Controlador do Scanner).





- Aguarde alguns momentos uma vez que o processo de instalação pode demorar um pouco.
- Clique em "Finish" (Concluir) quando o processo de instalação estiver concluído.



4. O scanner já pode ser utilizado.

Instalar Outro Software

CardIris: Instale este programa para executar uma operação de OCR (Reconhecimento Óptico de Caracteres) para cartões de visita e exporte todos os dados, incluindo imagens do cartão para e-mail, FrontRange Goldmine, HTML(*.html), IBM Lotus Notes, Innomatix InfoContacts II, Outlook, Outlook Express, Palm Desktop, Text (*.csv), vCard(*.vcf), ACT! e XML(*xml).

Adobe Acrobat Reader (PC): Instale este programa para ler ficheiros PDF.

ABBYY FineReader: Instale este programa para realizar operações de OCR (Reconhecimento óptico de caracteres). Este programa permite digitalizar texto e convertê-lo num documento de texto. Após a digitalização, o seu sistema iniciará automaticamente o programa predefinido de processamento de texto e exibirá o documento digitalizado em formato DOC.

Arcsoft Media Impression (PC): Este programa pode ajudá-lo a gerir as suas pastas e a processar fotos. Permite organizar, visualizar, editar, partilhar e proteger os seus ficheiros de imagem, música e vídeo.

Instalar o Hardware



- 1. Com o PC ligado, ligue uma extremidade dupla do cabo USB Tipo-A à porta USB do seu PC e a outra extremidade ao scanner.
- Quando o computador detectar o conexão do novo hardware, será apresentado o ícone () nas Applications (Aplicações) (SO de MAC) ou uma mensagem de pop-up, conforme abaixo (SO de PC).

Nota: Siga as instruções apresentadas no ecrã para completar o processo de instalação do hardware.



Operação de Digitalização

Inserir o Documento

- Insira lentamente o documento virado para cima na ranhura de alimentação de papel do scanner, mantendo o documento na posição correcta.
- Empurre o documento suavemente para a frente até que este seja puxado pela ranhura de alimentação.

Note: Coloque o papel alinhado com lado direito da ranhura de alimentação de papel se o mesmo for inferior ao tamanho A4.

Usar a Bolsa Protectora de Fotografias

Para proteger as suas preciosas fotografias durante a digitalização, coloque a fotografia a digitalizar na bolsa protectora fornecida antes da digitalização. Certifique-se de que introduz a bolsa pela extremidade selada na ranhura de alimentação aquando de uma digitalização.



Nota: Não coloque a fotografia na bolsa protectora se a fotografia que pretende digitalizar tiver sido cortada.

Digitalização Directa

 Insira o documento na ranhura de alimentação, pressione o botão (Scan) (Digitalizar) no scanner para iniciar a digitalização.



Botão de digitalização

 A imagem digitalizada será guardada na Path (Caminho) que especificou no menu Scan Setting (Configuração da digitalização) na Página 12 e, de seguida, apresentada na área de digitalização.

Note: Será apresentada uma janela de calibragem antes da primeira vez digitalização. Siga as instruções de **Calibrating and Cleaning the Scanner** (**calibragem e Limpeza do Scanner**) na página 22.

Digitalizar usando o painel do ScanExpress Plus

- Seleccione (), no ScanExpress S40 Plus, para iniciar o programa:
 SO de MAC: Applications (Aplicações) > ScanExpress Plus.
 SO de PC: Start (Iniciar) > All Programs (Todos os programas) > ScanExpress S40 Plus > ScanExpress Plus.
- O painel do ScanExpress Plus é apresentado no ecrã, conforme abaixo.

SO de PC

11234567789101 1 4 6 8 10 **** | 「「「「「」」「「」「「」 13 12 12 13 1 🗇 Digitalizar Exportar todas as imagens 8 📸 para um ficheiro TIFF com 2 🚮 Calibrar e Limpar várias páginas 3 🕢 Aumentar/diminuir Zoom Anexar Imagem ou ficheiro 9 🚍 4 C Rodar 90° no sentido PDF a um e-mail horário 🔟 챛 Configuração da 5 Rodar 90° no sentido antidigitalização horário 11 Sair 6 🗶 Eliminar 12 Área de modo miniatura [7] Sector todas as imagens 13 Área de digitalização para um ficheiro PDF

SO de MAC

- Configure as ⁽¹⁾/₂ (Scan Setting) (Configuração da digitalização) conforme descrito na página 12.
- Prima o botão (Scan) (Digitalizar) no painel do ScanExpress S40 Plus para iniciar a digitalização.
- 5. Prima o botão (ou) (Rotate) (Rodar) no painel se quiser rodar a imagem.

Nota: Pode repetir os passos 3 ~ 4 para digitalizar mais páginas que serão guardadas no mesmo ficheiro.

- Prima o botão ¹/₂ (PDF) ou ¹/₅ (TIFF) para exportar a(s) imagem(ns) para um ficheiro PDF ou TIFF.
- Prima o botão (Zoom) para aumentar ou diminuir as imagens digitalizadas. (apenas para MAC)

Nota: Para sair do painel de digitalização, prima o botão 🐳 (Exit) (Sair) no painel.

Attach scanned image to email

 Prima (attach the email) (anexar a e-mail) para anexar a imagem como ficheiro TIF, JPEG ou BMP, ou no formato PDF a um e-mail.

Nota: Seleccione o cliente de e-mail a utilizar na Scan Setting (Configuração da digitalização) se tiver vários clientes de e-mail instalados no PC.





Configuração da digitalização

 Clique no ícone "Scan setting" (Configuração da digitalização) no painel. O menu da configuração da digitalização será apresentado no ecrã.

SO de MAC

	Scan Setting	
Scan mode	Color	٠
Resolution	300	٢
File Format	JPG	٥
Path	/Users/mustek/Desktop/	0
🗹 Auto Crop		
anguage	English	•

2. Seleccione as definições pretendidas de Scan Mode (Modo de digitalização), Resolution (Resolução), File Format (Formato de ficheiro), Path (Caminho), AutoCrop (Recortar automaticamente) e Language (Idioma) e clique em "OK".

SO de PC



 Seleccione as definições pretendidas de Scan Mode (Modo de digitalização), Resolution (Resolução), File Format (Formato de ficheiro), Path (Caminho), AutoCrop (Recortar automaticamente) e Email Client (Cliente de e-mail) e clique em "OK".

Nota 1: Especifique um directório na opção **Path (Caminho)** para uma digitalização directa.

Nota 2: Seleccione "AutoCrop (Recortar Automaticamente)" para recortar automaticamente áreas indesejadas da imagem digitalizada.

Digitalização com o Software TWAIN

Acerca do Controlador TWAIN

 A interface do utilizador TWAIN é uma opção de digitalização disponibilizada com o seu scanner. TWAIN é uma norma da indústria que permite digitalizar a partir de uma aplicação compatível com esta norma. Pode ser facilmente acedida a partir do software do scanner fornecido, ou de uma aplicação que suporte a norma TWAIN como o Media Impression ou o Photoshop. Antes de iniciar os passos abaixo, certifique-se de que possui o software do scanner instalado e configurado. Para mais informações, consulte a secção TWAIN da Ajuda para PC no CD facultado.

Digitalizar usando a norma TWAIN

- 1. Execute a aplicação compatível com a norma TWAIN (ex. Media Impression, ou Photoshop).
- Clique em File (Ficheiro) → Import (Importar) seleccione ScanExpress S40 Plus para executar o controlador TWAIN do scanner. É apresentado o painel TWAIN no ecrã.
- Clique em (Scan) (Digitalizar) ou pressione o botão (Scan) (Digitalizar) para iniciar o processo de digitalização. Quando a digitalização estiver concluída, o documento digitalizado será apresentado na aplicação compatível com a norma TWAIN.

Definições principais TWAIN

Clique no separador **Main** (**Principais**) para ajustar o modo de digitalização, o tamanho, a resolução e a saída.

SO de MAC



SO de PC



- 7 🐼 Scan (Digitalizar)
- 8 🚱 Reset (Repor)
- Change TWAIN window language (Alterar o idioma da janela TWAIN)

Help (Ajuda)

1 Scan Mode

(Modo de digitalização)

2 Scan Size

(Tamanho da digitalização)

- 3 Resolution (Resolução)
- 4 Descreen (Uniformizar)
- 5 Output (Saída)
- 6 🔄 Calibrate and Clean
 - (Calibrar/Limpar)

Configuração de Melhoria

Clique no separador **Enhance (Melhorar)** para configurar o efeito de digitalização pretendido, como brilho/contraste, curva e tonalidade/ saturação.



Configuração de Filtros

SO de MAC

Clique no separador **Filter** (**Filtro**) para ajustar os efeitos individuais da imagem digitalizada através da aplicação de vários filtros à imagem, antes da digitalização.



SO de PC

Saturação)

Usar TWAIN no Photoshop CS5 e CS4

- Se usar o Photoshop CS5 ou CS4 num SO de MAC:
- Transfira os plug-ins opcionais do Photoshop CS5 (para o CS5), ou os plug-ins opcionais do Adobe Photoshop CS4 e o ficheiro ReadMe em Inglês, Espanhol ou Francês (para o CS4) a partir do sítio Web da Adobe:

CS5: http://www.adobe.com/support/downloads/detail. jsp?ftpID=4687 CS4: http://www.adobe.com/support/downloads/detail. isp?ftpID=4047

- 2. Extraia o ficheiro transferido e procure o ficheiro "TWAIN.plugin".
- Saia do Photoshop e copie o ficheiro "TWAIN.plugin" para o directório de plug-ins do CS5/CS4. Aplicações\Adobe Photoshop CS5(CS4)\Plug-Ins\Import-Export\



- 4. Reinicie o Photoshop para activar o plug-in.
- Se usar o Photoshop CS5 num SO Windows, deverá instalar manualmente o plug-in TWAIN da seguinte forma:
- 1. Transfira os plug-ins opcionais do Photoshop CS5 a partir do sítio Web da Adobe:

http://www.adobe.com/support/downloads/detail.jsp?ftpID=4688

 Extraia o ficheiro transferido e procure o ficheiro "Twain_32.8BA" na pasta Win32 ou Win64, consoante o seu sistema operativo (32 ou 64 bits). **Nota 1:** Pode não conseguir visualizar a extensão do ficheiro .8BA. **Nota 2:** Para verificar se o seu sistema é de 32 ou de 64 bits, clique no botão Iniciar e clique com o botão direito do rato sobre O meu computador. A partir do menu de opções, seleccione Propriedades.

- 3. Activar o plug-in TWAIN:
 - Para edições do Windows de 32 bits Saia do Photoshop e copie o ficheiro "Twain_32.8BA" (32 bits) no directório de plug-ins do CS5: C:\Program Files\Adobe\Adobe Photoshop CS5\Plug-Ins\Import-Export\
 - Para edições do Windows de 64 bits Saia do Photoshop e copie o ficheiro "Twain_32.8BA" (64 bits) no directório de plug-ins do CS5: C:\Program Files (x86)\Adobe\Adobe Photoshop CS5\Plug-Ins\Import-Export\



4. Reinicie o Photoshop para activar o plug-in.

Import	•	Variable Data Sets	
Export	+	Video Frames to Layers	
Automate	•	Notes	
Automate		ScanExpress S40 Plus	
Scripts		ScanExpress S80	
File Info	Alt+Shift+Ctrl+I	WIA Support	

Digitalização de cartões de visita

Insira um Cartão de visita

 Para evitar a deslocação do cartão de visita durante a digitalização, coloque o cartão de visita contra o lado direito da ranhura de alimentação e empurre cuidadosamente até o cartão de visita ser fixado pela ranhura de alimentação.



Digitalizar o Cartão de visita

- 1. Clique em Start (Iniciar) > All programs (Todos os programas) > I.R.I.S. Applications > Cardiris > Cardiris.
- 2. Clique em File (Ficheiro) > New (Novo) para criar uma folha nova.





 Clique no botão a (Scan Cards (Digitalizar Cartões)) para abrir a janela de Configuração da digitalização.



Nota: Clique no botão **Calibrate (Calibrar)** para iniciar o processo de calibragem, se for a primeira vez que usa o scanner.

- Defina a opção Scan Size (Tamanho da digitalização) para o Business Card (Cartão de visita) (3,5x2,2), e a Resolution (Resolução) para 400, no mínimo.
- Seleccione o Scan Mode (Modo de digitalização) e de pois clique em Scan (Digitalizar) para iniciar o processo de digitalização.
- Clique no botão III (Card view) (Vista de cartão) na barra de ferramentas superior.

 Click (Recognize cards) (Reconhecer cartões) para iniciar o processo de reconhecimento de caracteres. Certifique-se de que é seleccionado o país correcto no campo de selecção do país para alinhar com os idiomas dos cartões de visita.











Editar

1. Seleccione e clique numa função abaixo para ajustar a prévisualização do cartão digitalizado.



- 2. Clique no botão 🐗 (Drag-and-drop data) (Arrastar e largar dados).
- Seleccione a área que pretende editar ou reconhecer novamente com o rato.



4. Arraste e largue o quadrado seleccionado para a área pretendida.



Nota: A operação de arrastar e largar só funciona na opção Card view (Vista de cartão) (📖).

Exportar e Sincronizar

 Para exportar e sincronizar os dados com outras aplicações, mude para a a (Album view) (Vista de álbum).



- 1. Clique em File (Ficheiro) > Import, Export and Synchronize... (Importar, Exportar e Sincronizar...) > separador Synchronize (Sincronizar).
- 2. Clique no separador **Export** (**Exportar**).
- Seleccione um formato pretendido para a exportação do cartão de visita digitalizado e depois clique em Export (Exportar). Os formatos suportados são os seguintes: *.jpg, *.tif, E-mail, FrontRange GoldMine, HTML(*.



html), IBM Lotus Notes, Innomatix InfoContacts II, Outlook, Outlook Express, Palm Desktop, Text (*.csv), vCard(*.vcf) e XML(*xml).

- 4. Em alternativa, repita os passos 1-2 acima para seleccionar Synchronize (Sincronizar).
- Seleccione um software pretendido para a sincronização do cartão de visita digitalizado e depois Synchronize (Sincronizar). O software suportado inclui os seguintes: ACT!, FrontRange GoldMine, IBM Lotus Notes, Outlook, Outlook Express, Palm Desktop e Pocket PC.

Para mais funções BCR, consulte a Ajuda do Cardiris na secção Help (Ajuda) > Help Topics (Tópicos de Ajuda).

Digitalizar com o ABBYY FineReader

- 1. Clique em Start (Iniciar) > All programs (Todos os programas) > ABBYY FineReader 9.0 Sprint > ABBYY FineReader 9.0 Sprint. É apresentada a janela Select New Task (Seleccionar Nova Tarefa) no ecrã.
- 2. Seleccione o idioma do documento a digitalizar.
- Seleccione um formato de ficheiro pretendido e será apresentado o menu de digitalização no ecrã.
- Seleccione as definições pretendidas de Resolution (Resolução) (mínimo de 300dpi), Color mode (Modo de Cor), Brightness (Brilho) e Paper size (Tamanho do Papel) e depois prima o botão Scan (Digitalizar).

Nota: Não toque no secção de Scan (Digitalização) do scanner, caso contrário será iniciada a Digitalização Directa com um toque e será processa automaticamente a digitalização.

 Depois da passagem do documento pelo scanner, clique no botão Close (Fechar) para processar.



ABBYY FineReader 9.0 Sprint		
[Scanner Se	ttings Repet to Defeu
	Resolution	300 dpi (for normal text)
	Color mode:	Color
	Drightness:	Default
	Paper Setti	101
	Patient sizes	44 (710 x 297 cm)
		2480 x 3507 pixels @ 300 dpl
	riuo page	
	Duplex so	natic bocument rebodi' (ACP) anning
	Pause for	10 seconds after each page
	_	
	Minimize 1	his dialog while scanning
Preview		Scan Close
	4	
	Minimize this dialog wh	nile scanning
	-	
	scan	Cose
		-
ican and Convert 90% complete		•
Converting the images		
		Cancel
Registration and Other Information		
the line hand I M. M. secondly, Vol the second rate of	enterton to XIII day	

Nota: A janela Save As (Guardar Como) é apresentada no ecrã se seleccionar PDF como formato do ficheiro convertido.

🔂 Save As	×
Save in: 📃 Desktop	- 🕝 🕸 📂 💷 -
Gange Libraries Sam Computer Network BP Car strap photos	Company profile 0370 NEW BOX Download photo_12 0 DFF spec ECCard ECCard
He name:	, Save
Save as type: PDF Document (",pdf)	Cancel

- Clique em rou ra janela à direita para rodar o documento, se a direcção não estiver correcta.
- Desenhe o contorno para redefinir o texto, imagem ou tabela usando as ferramentas 1 (Draw Text Area) (Desenhar Área de Texto), 1 (Draw Picture Area) (Desenhar Área da Imagem), 1 (Draw Table Area) (Desenhar Área da Tabela), se a qualidade da operação de Reconhecimento de Caracteres for fraca.
- Uma vez redefinido o texto, a imagem ou a tabela, prima (Convert) (Converter).
- O software correspondente será aberto quando o processo de conversão terminar.
- Para mais informações sobre a utilização, consulte o ficheiro Ajuda do ABBYY FineReader Sprint no software..



Calibrar e Limpar o Scanner

- Para obter uma boa qualidade de imagem e bons resultados de reconhecimento, limpe e calibre o scanner periodicamente antes de digitalizar documentos.
- Certifique-se de que a lâmina de limpeza e as folhas de calibragem estão limpas antes de utilizar.

Usar os Papéis de Calibragem e de Limpeza

- Clique no botão Calibrate and Clean (Calibrar e Limpar)) no painel do ScanExpress Plus, depois será apresentada a janela de Calibragem e Limpeza no ecrã.
- Insira o papel de calibragem ou de limpeza fornecido com o lado branco voltado para cima na ranhura de alimentação e clique em Calibrate (Calibrar) e Clean (Limpar) respectivamente.
- 3. O papel passará pelo rolo de alimentação para completar a tarefa.



Usar a Lâmina de Limpeza

CUIDADO: Não insira a lâmina de limpeza na ranhura frontal do scanner.

- 1. Insira a extremidade fina da lâmina de limpeza na ranhura posterior do scanner.
- Desloque cuidadosamente a lâmina de limpeza de um lado para o outro, algumas vezes, para limpar o sensor do scanner.



Atenção: Para proteger os componentes internos do scanner, não passe a lâmina de limpeza do sensor excessivamente.

3. Retire a lâmina de limpeza cuidadosamente da ranhura e guarde-a para utilização futura.

Resolução de problemas

- Verifique se o cabo USB se encontra correctamente ligado ao scanner e ao computador.
- Efectue a calibragem ou limpeza do scanner se o resultado da digitalização for de baixa qualidade.



Especificações

Tipo de scanner		CIS a cores com alimentador de documentos	
Resolução		Óptica: 600 ppp (H) x 600 ppp (V)	
Área de digitalização		Máx. 216 x 355 mm (Tamanho Legal)	
Fonte de luz		LED	
Interface		USB 2.0	
Modo de digital	ização	Modo a cores, Escala de cinzentos,	
Velocidade de		$2.7 \text{ ppm} \Delta 4 = 300 \text{ ppn} P/B \& = cores$	
digitalização		4 ppm A4 = 200 ppp P/B & = cores	
Cieteme euroart		Windows XD / Visto / 7	
Sistema suportado			
		Mac OS X 10.4~10.6	
Formatos supo	rtados	JPG, BMP(Windows), PNG(MAC), TIFF, PDF	
Scan via email		JPG, PNG, TIFF, PDF	
(Digitalizar para	1		
e-mail) (SO de l	MAC)		
Requisitos do MAC		Computador Mac OS com processador Power PC	
sistema		ou Intel/	
		256MB de espaco livre no disco rígido/	
		Unidade de CD-ROM/	
		Pelo menos 2 portas USB disponíveis	
	PC	Processador Pentium III 300 ou equivalente /	
		256MB de RAM (512MB para Vista)/	
		85MB de espaço disponível no disco rígido/	
		Unidade CD-ROM /	
		Pelo menos 2 portas USB disponíveis	
Consumo de er	nergia	Alimentação por bus USB 5V, 500mA	
Dimensões		293mm x 63,7mm x 39mm	
Peso		420g	

Este símbolo presente no produto ou nas instruções significa que o seu equipamento eléctrico ou electrónico deve ser eliminado no fim da sua vida útil mas separadamente do lixo doméstico. Existem diferentes sistemas de recolha para reciclagem na EU. Para mais informações, contacte as entidades locais ou o vendedor junto do qual comprou o seu produto.



82-297-00290