VCM-P58T 热敏打印机

使用说明书



深圳佳程科技有限公司

E
豕

]		2
须知.		4
概述.		6
1.1	简介	6
1.2	主要特点	6
主要技	友术指标	7
2.1	技术规格	7
2.2	打印纸技术指标	8
2.3	打印和撕纸位置	9
外观、	组件和控制面板	10
3.1	外观和组件	10
3.2	控制面板	11
打印机	l的安装	12
4.1	打开包装	12
4.2	连接电源适配器	12
4.3	打印接口电缆	14
4.4	连接钱箱	14
4.5	纸卷的安装	15
接口信	号	17
5.1	并行接口	17
5.2	串行接口	18
5.3	电源接口定义	19
5.4	钱箱接口定义	19
打印控	图制命令	21
6.1	概述	21
6.2	打印命令集	22
6.3	命令详解	23
故障处	2理	33
	须概1.1.主2.2.2.外3.3.打4.4.4.4.接5.5.5.打6.6.故知述12要123观12印12345口1234印123障	· · · ·

声明

此为A级产品,在生活环境中,该产品可能会造成无线电干扰。在 这种情况下,可能需要用户对其干扰采取切实可行的措施。

本机器的商标、外观及其使用说明书所涉及的内容,未经授权, 不得仿制、拷贝、转译。本使用说明书没有任何形式的担保、立场表 达或其他暗示。若有任何因本使用说明书或其他提到的所有产品资讯 引起的直接或间接的数据流失、利益损失或事业终止,佳程科技及其 所属员工恕不为其承担任何责任。

注: 若该系列机型进行升级、改进,其产品的规格及资讯更新, 恕不另行通知。本使用说明书适用本公司 VCM-P58T 热敏打印机,图示 都是为了说明的需要而绘制,与真实产品可能存在差别,如有疑问请 与当地服务机构联系。

商标、版权

本说明书所提及"佳程"商标未经授权,不得使用,特此声明。



产品名称: VCM-P58T 热敏打印机
发表日期: 2007 年 07 月 06 日
版本: 1.0



全国客户服务及技术支持联系方式

- 网址: http://www.bestride.net
- 电话: 0731-8995811
- 传真: 0731-8995809
- Email: <u>Tec_service@bestride.net</u>

安全须知

在操作使用打印机之前,请仔细阅读下面的注意事项:

■ 安全警告

Ţ

警告 不要触摸打印机的撕纸锯片,以免划伤。

警告 打印头为发热部件,打印过程中和打印刚结束,不 要触摸打印头以及周边部件。

警告 不要触摸打印头表面和连接接插件,以免因静电损 坏打印头。

- 注意事项
- 1) 打印机应安装在一个平整、稳固的地方。
- 2) 在打印机的周围留出足够的空间,以便操作和维护。
- 3) 打印机应远离水源。
- 4)保证打印机所处环境正常,温度 0~40℃,湿度 20%~90%;打印 机应远离电磁场、振动源、热源和各种挥发性、腐蚀性、易燃性 物质。
- 5) 避免将打印机放在有振动和冲击的地方。
- 不允许潮湿的空气在打印机的表面结露,如果已经形成,在露水 消失之前不要打开打印机的电源。
- 将打印机的电源适配器连接到一个适当的接地插座上。避免与大型电机或其它能够导致电源电压波动的设备使用同一插座。
- 8) 如果较长时间不使用打印机,请断开打印机电源适配器的电源。
- 9) 请使用本打印机专用电源适配器。要防止静电和雷电,避免频繁

的开关机。

- 10) 避免水或导电的物质(例如:金属)进入打印机内部,一旦发生, 应立即关闭电源。
- 打印机不得在无纸的状态下打印,否则将严重损害打印胶辊和热 敏打印头。
- 12) 为了保证打印质量和产品的寿命,建议采用推荐的或同等质量的 纸张。
- 13) 插接或断开各个接口时,必须关掉电源,否则可能会引起打印机 控制电路的损坏。
- 14) 用户不得自行拆卸打印机进行检修。
- 15) 妥善保管本说明书,以备使用参考。

1 概述

1.1 简介

VCM-P58T 是一款高性能的高速热敏打印机,可广泛应用于商业 POS 系统、餐厅收费系统等各种需要清单打印的场合。

VCM-P58T 通过并口或串口和其他设备连接,同时提供 WINDOWS 98 /NT4.0 /2000 /XP 操作系统下的驱动程序。

1.2 主要特点

- 低噪音、高速打印
- 易装纸结构,使用维护简便
- 钱箱控制接口
- GB 18030-2000 字符集字符(27533 字)
- 低功耗设计

2 主要技术指标

2.1 技术规格

项目	参数			
打印方式	直接热敏行式打印			
打印密度	8 点/mm, 384 点/行			
打印纸宽	57.5±0.5mm			
有效打印宽度	48mm			
打印速度	约 50mm/秒			
走纸速度	约 70mm/秒			
装纸方式	易装纸			
纸张处理方式	手动撕离			
打印字符	IBM 字符集Ⅱ字符: 12×24 点或 24×24 点 GB 18030-2000 字符集字符: 24×24 点			
打印命令	EPSON ESC/POS 命令集兼容			
缺纸探测	光电传感器			
打印头位置	微动开关			
打印头温度探测	热敏电阻			
通讯接口	标准并行接口(25针)或RS232串行接口(25孔)可选			
钱箱接口	DC12V、1A,6线RJ-11插座			
打印头寿命	≥50km			
使用电源	DC8V±5%3A、12V1A			
工作温度和湿度	0∼40°C, 20∼90%RH (40°C)			
贮存温度和湿度	-20∼55℃, 20~93%RH (40℃)			
外形尺寸	115 (W) ×188 (D) ×90 (H) mm			

2.2 打印纸技术指标

- 类型: 热敏打印纸
- 宽度: 最大 58mm
- 厚度: 0.065±0.005mm
- 纸卷外径:最大 60 mm
- 纸卷芯轴内径:无要求
- 打印面: 纸卷外侧
- 推荐使用纸: POS 打印纸 (如: 三菱: F24OAC/F220-VP 型 热敏纸)



- ◆ 请选用推荐的或者同等质量的纸张,否则会影响打印质量甚至降低热敏打印头的寿命。
- ◆ 如果打印纸受到化学制剂或者油类的污染,有可能褪色或者降低 感热度,影响打印效果。
- ◆ 不要用指甲或者坚硬的物品摩擦打印纸的表面,否则可能会引起 划痕。
- ◆ 环境温度超过 70℃ 时,打印纸会变色,所以要特别注意环境的 温度、湿度以及光照的影响。

2.3 打印和撕纸位置

2.3.1 打印位置



- L1: 打印纸宽度:58mm
- L2: 发热点间距: 0.125mm
- L3: 打印范围: 48mm
- L4: 左间距: 5±0.3mm
- L5: 右间距: 5±0.3mm
- 2.3.2 撕纸位置



L1: 大约: 12mm

3 外观、组件和控制面板

3.1 外观和组件



3.2 控制面板

功能键及指示灯说明:

1) 电源开关

按下"0" 关闭电源,按下"I"开启电源。

- 2) ONLINE (在线) 键
 - 开机时打印机自动进入在线状态, MODE (状态) 指示灯亮, 打印机可正常打印。
 - 打印过程中,按"ONLINE"键,打印机打印完当前行后暂停打 印,"MODE"指示灯灭,进入离线状态,打印机不接收主机下 传数据。
 - 在离线状态,再按一次"ONLINE"键,打印机进入在线状态, 将继续打印,同时"MODE"指示灯亮。
- 3) FEED (进纸) 键

● 进纸功能:

在离线状态下,按下此键可实现进纸动作。如果要长距离进纸, 可持续按住按键。

● 自检功能:

按住"FEED"键后开打印机电源,2 秒后松开"FEED"键,打 印机自检打印出自检清单。自检可以检测打印机是否工作正常,如 果能够正确地打印出自检清单,则说明除和主机的接口以外,打印 机一切正常,否则需要检修。

4) POWER (电源) 指示灯

指示电源的开关状态。正常工作时,红灯常亮。

5) MODE (状态) 指示灯

指示打印机的各种状态。

在正常情况下,打印机处于在线状态时"MODE"指示灯亮;打印机处于离线状态时"MODE"指示灯灭。

缺纸时"MODE"指示灯闪1次停1下再闪1次 ……。

打印头温度过高时"MODE"指示灯闪 2 次停 1 下再闪 2 次……。

注:当打印头温度过高、电源输入异常时打印机停止打印。当 打印头温度恢复正常后自动继续打印。打印机利用热敏电阻探测打 印头的温度,如果打印头过热,保护电路将切断打印头的电源,并 停止打印。

4 打印机的安装

4.1 打开包装

打开打印机包装,对照装箱单检查物品是否缺少和损坏。一旦 出现这种现象,请与经销商或厂家联系。

4.2 连接电源适配器

- 1) 确认打印机的电源开关处于关闭状态;
- 将电源适配器电缆插头平直的一面(带箭头指示)向上,插入打 印机后侧的电源接口内;
- 3) 接通电源适配器的输入电源。





- ◆ 应采用厂家推荐的电源适配器或等同产品。
- ◆ 插拔电源适配器插头时,应手持插头的连接器外壳,不要用力拉 拔电缆。
- ◆ 避免拖动电源适配器的电缆,否则会损坏电缆,引起火灾和电击。
- ◆ 避免将电源适配器放置在过热的设备周围,否则电缆表面会融化,引起火灾和电击。
- ◆ 如果较长时间不使用打印机,请断开打印机电源适配器的电源。

4.3 打印接口电缆

- 1) 确认打印机的电源开关处于关闭状态;
- 2) 将打印接口电缆插入相配的接口内;
- 3) 将打印接口电缆的另一端连接到主机打印并口/COM1 串口上;
- 4) 请使用配套打印电缆线。



- 4.4 连接钱箱
 - 1) 确认打印机的电源开关处于关闭状态;
 - 2) 将钱箱连接电缆插入打印机后侧的钱箱接口内。





钱箱接口只能连接钱箱设备(不能连接电话线等)。

4.5 纸卷的安装

4.5.1 打印纸的确认

连接完毕,打印机可以安装纸卷进行打印。打印前,首先应确 认打印机使用的纸张类型。

4.5.2 安装/更换打印纸卷

- 1) 打开打印纸仓盖;
- 2) 确认纸卷的缠绕方向正确,如下图所示,放入纸卷;



3) 将纸头穿过打印机上盖的出纸口,合上打印纸仓盖。





- ◆ 应确保纸卷处于缠紧状态。否则,可能会引起塞纸或其他故障。
- ◆ 纸头的边缘不得偏离走纸通道。

5 接口信号

5.1 并行接口

打印机的并行接口为单向并行接口,支持 BUSY 握手协议,信号 为 TTL 电平。其接口插座为 DB25 针型插座。

引脚	信号名	信号定义	
1	/STB	数据锁存脉冲,打印机在该负脉冲的上升沿将数 据锁存到打印机	
2	DATA1		
3	DATA2		
4	DATA3		
5	DATA4	这些信号分别代表开行输入数据的第一至第八位 信自 每个信号当甘逻辑为"1"时为"享"由平	
6	DATA5	· 信心。或「信う当然这样为「「引为」尚 宅」, 逻辑为"0"时为"低"电平。	
7	DATA6		
8	DATA7		
9	DATA8		
10	/ACK	通过电阻上拉到 5V	
11	BUSY	输出高电平表示打印机正忙,不能接收数据	
12	PE	缺纸信号, 高电平表示打印机缺纸	
13	SEL	通过电阻上拉到 5V	
14	/AUTOFD	未接	
15	/ERROR	通过电阻上拉到 5V	
16	/INIT	未接	
17	/SELIN	未接	
$18 \sim 25$	GND	逻辑地	

并行接口时序图如下图示。



5.2 串行接口

串行接口插座为DB25孔式插座。RS-232 兼容,支持RTS/DTR 握手 协议,波特率9600bps,8位数据位,1位停止位,无奇偶效验位。

管脚序号	信号名	信号方向	说明		
2	TXD	输出	发送数据		
3	RXD	输入 接收数据			
4	RTS		打印机"忙"状态(BUSY)输出,		
20	DTR	输出	MARK 表示打印机忙, SPACE 表示 打印机允许接收数据		
7	GND	_	信号地		

注:信号电平:MARK = -3~-15V,逻辑"1";SPACE = +3~ +15V,逻辑"0"。

串行接口连接如下图所示。

打印机DB25	信号名称	信号名称	PC机DB9
2	TXD —	/ TXD	3
3	RXD 🗸	RXD	2
4	RTS —	RTS	7
	·	CTS	8
20	DTR —	DTR	4
		► DSR	6
7	GND ——	—— GND	5

5.3 电源接口定义



5.4 钱箱接口定义

- 1) 电气特性
 - 驱动电压: 直流 12V
 - 驱动电流: 最大 1.0A (500 ms 内)
- 钱箱状态检测信号: "L" = 0~0.5 V、"H" = 3~5 V
 2) 钱箱接口图

打印机的钱箱接口采用 RJ-11 6 线插座,如下图所示:



3) 接口信号定义

引脚号	信号	流向
1	机壳地	
2	钱箱驱动信号	输出
3	钱箱开/关状态信号	输入
4	+12VDC	输出
5	保留	
6	钱箱开/关状态信号地	

6 打印控制命令

6.1 概述

提供ESC/POS兼容打印命令集。 各个命令的描述形式如下:

打印命令

功能

格式: ASCII: 以标准ASCII字符序列表示 十进制: 以十进制数字序列表示 十六进制: 以十六进制数字序列表示

说明: 该命令功能和使用说明。

例子:为了更容易理解该命令会列出一些例子。

6.2 打印命令集

命令	十六进制数代码	说明
LF	0A	打印并换行
ESC J n	1B 4A n	打印并走纸 n 点行
ESC 2	1B 32	设置字符行间距为
		1/6 英寸
FSC 3 n	1B 33 n	设置行间距为 n 点
		行 (n/203 英寸)
ESC ! n	1B 21 n	设置字符打印方式
ESC SO	1B 0E	设置字符倍宽打印
ESC DC4	1B 14	取消字符倍宽打印
	10.05	允许/禁止用户自
ESC % n	1B 25 n	定义字符
	1B 26 S n m [a[p]s	设定用户自定义字
	$\times a]m-n+1$	符
	1D CO OF	允许/禁止按键开
ESCC5n	1B 03 35 N	关命令
ESC * m n1 n2 d1…dk	1B 2A m n1 n2 [d]k	设定点图命令
GS * n1 n2 d1…dk	1D 2A n1 n2 [d]k	定义下装点图
GS / n	1D 2F n	打印下装点图
ESC @	1B 40	初始化打印机
ESC pmn1n2	1B 70 m n1 n2	钱箱命令

6.3 命令详解

打印命令

LF

打印并换行

格式: ASCII: LF 十进制: 10 十六进制: 0A

说明:

打印行缓冲器里的内容并向前走纸一行。当行缓冲器空时只向前 走纸一行。

ESC J n

打印并走纸n点行

格式:	ASCII:	ESC	J	n
	十进制:	27	74	n
	十六进制:	1B	4A	n

说明:

打印行缓冲器里的数据并向前走纸n点行(即 n/203 英寸)。

 $n = 0 \sim 255$.

该命令只本行打印有效,不改变 ESC 2、ESC 3 n 命令设置的行间距值。

示例:

行间距设置命令

ESC 2

设置字符行间距为1/6英寸

格式:	ASCII:	ESC	2
	十进制:	27	50
	十六进制:	1B	32

说明:

设置字符行间距为1/6英寸。

示例:

ESC	3	n

设置行间距为n点行(n/203英寸)

格式:	ASCII:	ESC	3	n
	十进制:	27	51	n
	十六进制:	1B	33	n

说明:

设置行间距为 n点行。n = 0~255。 打印机的每点距为1/203英寸,即该命令设置行距为n/203英寸。 默认值为 n = 30。 示例:

字符打印命令

ESC ! n

设置字符打印方式

格式:	ASCII:	ESC	!	n	
	十进制:	27	33	n	
	十六进制:	1B	21	n	

说明:

ESC ! n 是综合性的字符打印方式设置命令,用于选择打印字符的大小。

打印参数 n 的每位定义为:

合	丁山 台 区	值		
112.	切肥	0	1	
0	无定义			
1	无定义			
2	无定义			
3	无定义			

4	倍高	取消	设定
5	倍宽	取消	设定
6	无定义		
7	无定义		

n的默认值为0,即字符不放大。

ESC SO

设置字符倍宽打印

格式:	ASCII:	ESC	S0
	十进制:	27	14
	十六进制:	1B	0E

说明:

在一行内该命令之后的所有字符均以正常宽度的2倍打印;该命令 可以用DC4命令删除。

ESC DC4

取消字符倍宽打印

格式:	ASCII:	ESC	DC4
	十进制:	27	20
	十六进制:	1B	14

说明:

执行此命令后, 字符恢复正常宽度打印。

ESC % n

格式: ASCII: ESC % n 十进制: 27 37 n 十六进制: 1B 25 n

说明:

n = 1时,选择用户自定义字符集; n = 0时,选择内部字符集。默认值n = 0。

ESC & S n m

设定用户自定义字符

格式:	ASCII:	ESC & S n n	[a[p]s×a]m ·	- n + 1
	十进制:	27 38 S n m	[a[p]s×a]m ·	- n + 1
	十六进制:	1B 26 S n n	[a[p]s×a]m ·	- n + 1

说明:

ESC & 用于定义用户自定义字符。S=3, 32 \leq n \leq m \leq 126, 0 \leq a \leq 12, 0 \leq p \leq 255。

◆ s 表示纵向字节数, 这里 s = 3。

◆ n表示自定义字符的起始ASCII码。

◆ m表示自定义字符的终止ASCII码。当只定义一个字符时取n = m,最多可定义96个自定义字符。

◆ a表示水平方向的点数。

◆ p表示自定义字符的数据,每个字符s×a个字节,共定义m - n + 1个字符。

◆定义后自定义字符一直有效,直到再次定义或复位或关机。每

个自定义字符数据格式为:



特殊控制命令

ESC c 5 n $\,$

允许/禁止按键开关命令

格式:	ASCII:	ESC	с	5	n
	十进制:	27	99	53	n
	十六进制:	1B	63	35	n

说明:

n = 1时,禁止【FEED】按键和【ONLINE】按键起作用;

n = 0时,允许上述按键起作用。

默认值为n = 0。

图形打印命令

说明:

设定点图方式(用m)、点数(用n1、n2)以及点图内容(用[d]k)。 m = 0、1、32、33。n1 = 0~255、n2 = 0~3。d = 0~255。 k = n1+256×n2 (m = 0、1)

 $k = (n1+256 \times n2) \times 3$ (m = 32, 33)

◆ 水平方向点数为n1+256×n2

◆ 如果点数超过一行,超过其最大点数(与选择的点图方式有关, 详见下表)的部分被忽略。

◆ d为点图数据字节,相应位为1则表示该点打印,相应位为0则 表示该点不打印。(k表示数据个数)

m 占图方式		纵	向	横向	
		点数	点密度	点密度	最多点数
0	8点单密度	8	68DPI	101DPI	192
1	8点双密度	8	68DPI	203DPI	384
32	24点单密度	24	203DPI	101DPI	192
33	24点双密度	24	203DPI	203DPI	384

◆ m用于选择点图方式。



点图数据(位图)



格式:	ASCII:	GS	*	n1	n2	[d]k
	十进制:	29	42	n1	n2	[d]k
	十六进制:	1D	2A	n1	n2	[d]k

说明:

该命令用于定义下装点图。

 $n1 = 1 \sim 48$, $n2 = 1 \sim 255$, $n1 \times n2 < 1200$, $k = n1 \times n2 \times 8$.

◆ d为点图数据。

◆ 横向n1×8点, 纵向n2×8点。

◆ 下装点图定义后一直有效,直到进行新的定义或复位或关机。点图格式见下图:



格式: ASCII: GS / n 十进制: 29 47 n 十六进制: 1D 2F n

说明:

该命令用于打印下装点图。n = 0~3

- ◆ n 用于选择点图方式
- ◆ 可用GS * 命令定义点图:

Ν	点图方式	纵向点密度	横向点密度
0	正常方式	203DPI	203DPI
1	双倍宽度方式	203DPI	101DPI
2	双倍高度方式	101DPI	203DPI
3	倍高倍宽方式	101DPI	101DPI

其它命令

ESC @

初始化打印机

格式:	ASCII:	ESC	@
	十进制:	27	64
	十六进制:	1B	40

说明:

ESC @ 命令初始化打印机下列内容:

◆ 清除打印缓冲器里的数据

- ◆ 恢复各打印命令的默认值
- ◆ 选择字符打印方式
- ◆ 删除用户定义字符

ESC	n	m	n1	n2
100	P .	***	***	

钱箱命令

格式:	ASCII:	ESC	р	m	n1	n2		
	十进制:	27	112	m	n1	n2		
	十六进制:	1B	70	m	n1	n2		

说明:

该命令用于根据n1,n2产生一定时间间隔的脉冲以控制钱箱动作。 m=0,0<n1≤n2≤255。开的时间n1×2ms,关的时间n2×2ms。

7 故障处理

打印机出现故障时,可参照下表进行相应的处理。如果仍然无 法排除故障,请与代理商或厂家联系。

故障现象	可能的原因	解决方法			
开机后出现电源指示	◆电源插头是否插紧	◆将电源插头插好			
灯不亮	◆电源适配器坏	◆更换电源适配器			
打印机不打印并出现	▲打印机缺纸	▲ 生 λ 打印纸			
MODE 指示灯闪烁	▼ 11 -17-1/1 -14/-14	▼☆/\]」 4・54			
打印机不打印且 MODE	◆打印机处于离线状态	◆按"ONLINE"键进入在线			
指示灯不亮		状态			
	◆打印机未供电源	◆给打印机供电			
打印机不打印	◆打印电缆未接好	◆连接好打印电缆			
11 41/10/101141	◆打印头过热	◆等待打印头温度恢复正常			
	◆电压异常	◆更换电源适配器			
打印机亦死	◆进纸不合理或撕纸不	◆按打印机要求装纸及撕纸			
打印机大纸	正确				
	◆纸卷安装不正确	◆检查是否正确装纸			
打印不法武方运占	◆纸张不符合要求	◆使用推荐的热敏纸			
们中小用以有17月	◆打印头或打印胶辊脏	◆清洁打印头或打印胶辊			
	◆打印头故障	◆与经销商或厂家联系			
加卢打印由家手生	◆打印头或打印胶辊脏	◆清洁打印头或打印胶辊			
纵回打印内谷云大	◆打印头故障	◆与经销商或厂家联系			