

DVPSCM12-SL DVP *串列通訊模組-RS422,RS485*

操作手册



DVP-0186500-01

- ✓ 此操作手册提供功能規格、安裝、基本操作與設定,以及有關於網路協定內容的介紹。
- ✓ 本機為開放型(OPEN TYPE)機殼,因此使用者使用本機時,必須將之安裝於具防塵、防潮及免於電擊/衝擊意外之外殼配線箱內。另必須具備保護措施(如:特殊之工具或鑰匙才可打開),防止非維護人員操作或意外衝擊本體,造成危險及損壞,且請勿在上電時觸摸任何端子。
- ✓ 請務必仔細閱讀使用手冊,並依照手冊指示進行操作,以免造成產品受損,或導致人員受傷。

🛄 目錄

1.	簡介1							
	1.1	功能介紹	1					
	1.2	功能規格	1					
2.	產品外	觀及各部介紹	3					
	2.1	外觀尺寸	3					
	2.2	各部介紹	3					
	2.3	指示燈說明	4					
	2.4	RS-485/RS-422 通訊埠腳位定義	4					
3.	安裝及	配線	5					
	3.1	安裝	5					
4.	控制暫	存器CR(Control Register)	6					
	4.1	控制暫存器CR一覽表	6					
	4.2	控制暫存器CR內容說明	7					
	4.3	左側模組編號說明	.12					
5.	快速啓	用	.13					
6.	軟體及	頁面介紹	.19					
	6.1	SCM專案	.19					
	6.2	COM PORT設定	.19					
	6.3	UD Link(使用者自定義通訊)	.20					
	6.4	Modbus進階	.24					
7.	應用…		25					
	7.1	Modbus	25					
	7.2	與WPLSoft連線	.33					
	7.3	RS-485	.34					
8.	錯誤旗	標	53					

1. 簡介

感謝您使用台達 DVPSCM12-SL 串列通訊模組。爲了確保能正確地安裝及操作本産品,請在使用模組 之前,仔細閱讀使用手冊。

DVPSCM12-SL 為串列通訊擴充模組,支援 Modbus RS-422、RS-485 與 RS-485 自定義格式,可作為 主機延伸的 RS-422、RS-485 COM,透過 WPLSoft 進行程式上/下載與監控。DVPSCM12-SL 的設定軟體 為 SCMSoft,內建於台達通訊軟體 DCISoft,請至台達網頁下載 V1.07 後版本使用。

1.1 功能介紹

- 提供兩組 RS-422/RS-485(COM1 & COM2)
- RS-422/RS-485 通訊與電源光耦全隔離
- 內建兩組 120Ω 終端電阻與切換開關
- 每組通訊埠最多可連接 32 台裝置
- 可作為 PLC COM3 進行 WPLSoft 程式上下載
- Modbus RS-422、RS-485 資料交換(MODBUS 進階)功能
- Modbus 使用者自定義通訊協定及流程規劃(UD Link)功能
- 支援主機:DVPSA2(V1.0),DVPSX2(V1.2),DVPSV(V2.2)系列。

1.2 功能規格

■ 串列通訊介面(RS422/RS-485)

項目	規格
接頭	歐式端子台,附彈片壓接型接頭。
傳輸方式	RS-485/RS-422
傳輸速率	1 , 200 、 2 , 400 、 4 , 800 、 9 , 600 、 19 , 200 、 38 , 400 、 57 , 600 、 76 , 800 、 115 , 200 、 230 , 400 、 460 , 800 bps
通訊格式	Stop bit : 1 、 2 ; Parity bit : None 、 Odd 、 Even ; Data bit : 7 、 8
通訊協定	Modbus ASCII/RTU、 UD Link

■ 環境規格

項目	規格
	ESD (IEC 61131-2 , IEC 61000-4-2): 8 kV Air Discharge
滋知忍病力	EFT (IEC 61131-2, IEC 61000-4-4): Communication I/O: ±2 kV
和机免疫力	CS(IEC 61131-2,IEC 6100-4-6):0.15~80 MHz,3 Vrms
	RS (IEC 61131-2 , IEC 61000-4-3) $\stackrel{.}{\cdot}$ 80 ~ 100 MHz , 10 V/m , 1.4 ~ 2.0 GHz
堤/c/融大泅南	操作:0~55℃(温度),50~95%(濕度),污染等級 2
探阳储仔温度	儲存:-20~70°C(溫度),5~95%(濕度)
耐振動/衝擊	國際標準規範 IEC61131-2, IEC68-2-6(TEST Fc)/IEC61131-2 & IEC 68-2-27(TEST Ea)
標準	

■ 電氣規格

項目	規格
電源電壓	24 VDC(-15~20%)(由主機經由內部匯流排供應)
消耗電力	1.5 W
絕緣電壓	2 · 500 VDC
重量(約,g)	95g

2. 產品外觀及各部介紹

2.1 外觀尺寸



尺寸單位:mm [inches]

2.2 各部介紹



1. 機種名稱	8. 終端電阻 1 切換開關
2. 電源、運行、錯誤指示燈	9. 主機/左側模組連接埠
3. 左側模組連接埠	10. RS-485/RS-422 通訊埠 1
4. TX1、RX1、RS-485/RS-422 指示燈	11. 終端電阻 2 切換開關
5. TX2、RX2、RS-485/RS-422 指示燈	12. RS-485/RS-422 通訊埠 2
6. 左側模組固定扣	13. I/O 模組定位孔
7. DIN 軌固定扣	

2.3 指示燈說明

指示燈	指示燈狀態		指示	異常處置方法
	妈廖	常亮	電源供應正常	不需任何動作
FOWER	形水乃豆	常滅	無電源供應	檢查是否上電
	妈廖	常亮	SCM模組狀態為RUN	不需任何動作
KUN	形水乃豆	常滅	SCM模組狀態為STOP	不需任何動作
		常亮	硬體錯誤	聯絡原廠
ERR	紅燈	閃爍	系統設定或通訊錯誤	回復原廠預設値
		常滅	無錯誤	不需任何動作
TV1/TV2	拯廖	閃爍	RS-485⁄RS-422傳輸中	不需任何動作
17/172	们的人豆。	常滅	RS-485⁄RS-422無傳輸	不需任何動作
	拯欧	閃爍	RS-485⁄RS-422接收中	不需任何動作
	们的方豆	常滅	RS-485⁄RS-422無接收	不需任何動作
	妈廖	常亮	RS-485 模式	不需任何動作
NO-400KO-422	形水乃豆	常滅	RS-422模式	不需任何動作

2.4 RS-485/RS-422 通訊埠腳位定義

RJ-45示意圖	端子No.	RS-485	RS-422
	1		TX+
	2		TX-
3	3	D+	RX+
4 F	4	D-	RX-
	5	SG	SG
	6		SG

3. 安裝及配線

介紹 DVPSCM12-SL 如何與主機結合。

3.1 安裝

PLC 主機與 DVPSCM12-SL 結合。

- 調整主機連接左側模組扣環。
- 對準 I/O 模組與主機連接口,接著依照下圖方式將 I/O 模組與主機結合。
- 扣緊主機連接左側模組扣環。



DVPSCM12-SL 與其他 I/O 模組結合

● 與下一級 I/O 模組連接安裝時,需使用螺絲起子鬆開 I/O 模組固定扣,並打開擴充側蓋。



4. 控制暫存器 CR(Control Register)

4.1 控制暫存器 CR 一覽表

CR#	屬性	暫存器名稱	說明
0	R	機種代號	系統內定,DVPSCM12-SL 機種代碼=H'4041
1	R	 	韌體版本指示,16 進位表示,例如:H'0100,表示韌體版 本為 Ⅵ.00
2			保留
3	R/W	COM1 UD Link 觸發 Group 編號	COM1 UD Link 所觸發之 Group 編號
4	R/W	COM1 UD Link 資料發送來源暫存 器基底	COM1 UD Link 選擇 Operand 時使用,基底+Operand 為 實際讀取來源位置。
5	R/W	COM1 UD Link 資料接收儲存暫存 器基底	COM1 UD Link 中 Packet 選擇 Operand 時使用,基底 +Operand 爲實際寫入儲存位置。
6			保留
7	R/W	COM2 UD Link 觸發 Group 編號	COM2 UD Link 所觸發之 Group 編號
8	R/W	COM2 UD Link 資料發送來源暫存 器基底	COM2 UD Link 中 Packet 選擇 Operand 時使用,基底 +Operand 爲實際讀取來源位置。
9	R/W	COM2 UD Link 資料接收儲存暫存 器基底	COM2 UD Link 選擇 Operand 時使用,基底+Operand 為 實際寫入儲存位置。
10	R	模組狀態	模組 RUN / STOP 狀態
11 ~ 19	R	錯誤旗標	模組錯誤旗標
20 ~ 27	R	UD Link 狀態	UD Link 執行狀態
28 ~ 29			——————————————————————————————————————
30	R/W	UD Link Sequence 觸發	0:不觸發,1~254:觸發次數,255:永遠觸發
31	R/W	COM1 資料交換讀取觸發	高位元:bit,低位元:word 0:不觸發,1:觸發一次,2:永遠觸發
32	R/W	COM2 資料交換讀取觸發	高位元:bit,低位元:word 0:不觸發,1:觸發一次,2:永遠觸發
33	R/W	COM1 資料交換寫入觸發	高位元:bit,低位元:word 0:不觸發,1:觸發一次,2:永遠觸發
34	R/W	COM2 資料交換寫入觸發	高位元:bit,低位元:word 0:不觸發,1:觸發一次,2:永遠觸發
35 ~ 36	R/W	勾選 COM1 資料交換 bit 讀取欄位	Bit = 0:COM1 讀取 bit 功能關閉 Bit = 1:COM1 讀取 bit 功能啓動
37 ~ 38	R/W	勾選COM1 資料交換 word 讀取欄位	Bit = 0:COM1 讀取 word 功能關閉 Bit = 1:COM1 讀取 word 功能啓動
39 ~ 40	R/W	勾選 COM2 資料交換 bit 讀取欄位	Bit = 0:COM2 讀取 bit 功能關閉 Bit = 1:COM2 讀取 bit 功能啓動
41 ~ 42	R/W	勾選COM2資料交換word 讀取欄位	Bit = 0:COM2 讀取 word 功能關閉 Bit = 1:COM2 讀取 word 功能啓動
43 ~ 44	R/W	勾選 COM1 資料交換 bit 寫入欄位	Bit = 0:COM1 寫入 bit 功能關閉 Bit = 1:COM1 寫入 bit 功能啓動
45 ~ 46	R/W	勾選COM1 資料交換word 寫入欄位	Bit = 0:COM1 寫入 word 功能關閉 Bit = 1:COM1 寫入 word 功能啓動

CR#	屬性	暫存器名稱	說明				
47~48	R/W	勾選 COM2	Bit = 0:COM2 寫入 bit 功能關閉				
-1 -0		为送 00002 負科文英 50 為八關西	Bit = 1: COM2 寫入 bit 功能啓動				
40 50		白閉COM2 态料态描word 庭 】 關合	Bit = 0:COM2 寫入 word 功能關閉				
49~50	K/VV	勾選COMZ 員科交換 WOId 為八欄位	Bit = 1: COM2 寫入 word 功能啓動				
51 ~ 115			保留				
116	R/W	Modbus 指令發送	1: 啓動發送,傳送完畢後清除為0				
117	R/W	Modbus 指令處理狀態	0:未接收,1:處理中,2:接收成功,3:接收失敗				
118	R/W	Modbus 指令目的地	1 : COM1 · 2 : COM2				
119	R/W	Modbus 指令長度	設定 Modbus 指令長度				
120~249	R/W	Modbus 命令內容	Modbus 指令傳送/接收存放區段				

4.2 控制暫存器 CR 內容說明

CR#0:機種型號

[說明]

- 1. DVPSCM-SL 機種編碼=H'4041。
- 2. 使用者可在程式中將此機種型號讀出,以判斷 I/O 模組是否存在。

CR#1: 韌體版本

[說明]

本機之韌體版本,以16進制顯示,例如:H'0100,表示韌體版本為V1.00。

CR#3: COM1 UD Link 觸發 GROUP 編號

[說明]

輸入 UD Link 中編輯之 Group 編號,由 COM1 執行。

輸入1表示觸發執行 Group ID 編號為1的內容,執行完後清除為0,並且設定 CR#26 為1。
 Default = 0,不觸發任何 Group。

CR#4 : COM1 UD Link 資料發送暫存器基底

[說明]

此 CR 於 COM1 Protocol 選擇 "UD Link",並且編輯變數訊息中選擇 "Operand"時使用。

輸入值為主機 D 暫存器編號,實際發送資料內容的暫存器位置由 Packet 編輯器決定。

Packet 編輯器中選擇為 Operand,則將編輯器中輸入之偏移量加入此暫存器基底後即為實際發送暫存器位置。

例:CR#4 輸入為 1→D1,

Packet 編輯器選擇變數 Operand 並輸入偏移量 10 和長度為 2 → (R (Op[10], 2)),

則 D (1+10), 代表讀取 D11 兩 bytes 長度。

此 CR 設定僅使用於 Packet 編輯器中設定為 Operand。

CR#5 : COM1 UD Link 資料接收暫存器基底

[說明]

此 CR 於 COM1 Protocol 選擇 "UD Link",並且編輯變數訊息中選擇 "Operand"時使用。 輸入值為主機 D 暫存器編號,實際儲存讀回資料內容的暫存器位置由 Packet 編輯器決定。 Packet 編輯器中選擇為 Operand,則將編輯器中輸入之偏移量加入此暫存器基底後即為實際儲存暫 存器位置。

CR#7: COM2 UD Link 觸發 GROUP 編號

[說明]

請參閱 CR#3 說明。

CR#8: COM2 UD Link 資料發送來源暫存器基底

[說明]

請參閱 CR#4 說明。

CR#9: COM2 UD Link 資料接收暫存器基底

[說明]

請參閱 CR#5 說明。

CR#10:模組狀態

[說明]

DVPSCM12-SL RUN/STOP 狀態,由 PLC 控制。

CR#11~19:錯誤旗標

[說明]

DVPSCM12-SL 模組錯誤旗標,請參考第八章。

CR#20~27: UD Link 狀態

[說明]

使用 UD Link 時的執行狀態

CR#30: UD Link SEQUENCE 觸發

[說明]

高位元組:COM1,低位元組:COM2

直接輸入欲執行的次數,輸入0時不執行或停止,1~254 為執行次數,255(H'FF)為永遠執行。

CR#31: COM1 資料交換 Bit 和 Word 讀取觸發

[說明]

高位元組:COM1 Bit,低位元組:COM1 Word

0:不執行;1:執行一次;2:永遠執行。寫入值1或2時開始執行,0則停止。

	/	COM1 Word					
		不執行	執行一次	永遠執行			
	不執行	H' 0000	H' 0001	H' 0002			
COM1	執行一次	H' 0100	H' 0101	H' 0102			
Bit	永遠執行	H' 0200	H' 0201	H' 0202			

CR#32: COM2 資料交換 Bit 和 Word 讀取觸發

[說明]

高位元組:COM2 Bit,低位元組:COM2 Word

0:不執行;1:執行一次;2:永遠執行。寫入值1或2時開始執行,0則停止。

請參閱 CR#31 對照表以 16 進位輸入值。

CR#33: COM1 資料交換 Bit 和 Word 寫入觸發

[說明]

高位元組:COM1 Bit,低位元組:COM1 Word

0:不執行;1:執行一次;2:永遠執行。寫入值1或2時開始執行,0則停止。

請參考 CR#31 對照表以 16 進位輸入值。

CR#34: COM2 資料交換 Bit 和 Word 寫入觸發

[說明]

高位元組:COM2 Bit,低位元組:COM2 Word

0:不執行;1:執行一次;2:永遠執行。寫入值1或2時開始執行,0則停止。

請參考 CR#31 對照表以 16 進位輸入值。

CR#35~36: 勾選 COM1 資料交換 Bit 讀取欄位

[說明]

勾選 COM1 資料交換讀取 Bit 功能欄位, DVPSCM12-SL 可輸入 32 組 bit 資料(No.1~No.32)讀 取。

CR#	CR35															
Bit	b15	b14	b13	b12	b11	b10	b9	b8	b7	b6	b5	b4	b3	b2	b1	b0
No.	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1

CR#35 : No.16~No.1 ; CR#36 : No.32~No.17

0:功能關閉;1:功能開啓。

CR#37~38: 勾選 COM1 資料交換 Word 讀取欄位

[說明]

勾選 COM1 資料交換讀取 Word 功能, DVPSCM12-SL 可輸入 32 組 Word 資料(No.1~No.32)讀取。

CR#37 : No.16~No.1 ; CR#38 : No.32~No.17

0:功能關閉;1:功能開啓。

CR#39~40: 勾選 COM2 資料交換功能 Bit 讀取欄位

[說明]

勾選 COM2 資料交換讀取 Bit 功能, DVPSCM12-SL 可輸入 32 組 bit 資料(No.1~No.32) 讀取。

CR#39 : No.16~No.1 ; CR#40 : No.32~No.17

0:功能關閉;1:功能開啓。

CR#41 ~ 42: 勾選 COM2 資料交換功能 Word 讀取欄位

[說明]

勾選 COM1 資料交換讀取 Word 欄位, DVPSCM12-SL 可輸入 32 組 Word 資料(No.1~No.32)讀取。

CR#41 : No.16~No.1 ; CR#42 : No.32~No.17

0:功能關閉;1:功能開啓。

CR#43 ~ 44: 勾選 COM1 資料交換 Bit 寫入欄位

[說明]

勾選 COM1 資料交換寫入 Bit 欄位, DVPSCM12-SL 可輸入 32 組 bit 資料(No.1~No.32) 寫入。

CR#	
-----	--

CR#	CR43															
Bit	b15	b14	b13	b12	b11	b10	b9	b8	b7	b6	b5	b4	b3	b2	b1	b0
No.	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1

CR#43 : No.16~No.1 ; CR#44 : No.32~No.17

0:功能關閉;1:功能開啓。

CR#45~46: 勾選 COM1 資料交換 Word 寫入欄位

[說明]

勾選 COM1 資料交換寫入 Word 欄位, DVPSCM12-SL 可輸入 32 組 Word 資料(No.1~No.32) 寫 入。

CR#45 : No.16~No.1 ; CR#46 : No.32~No.17

功能關閉;1:功能開啓。

CR#47~48: 勾選 COM2 資料交換 Bit 寫入欄位

[說明]

勾選 COM2 資料交換寫入 Bit 欄位, DVPSCM12-SL 可輸入 32 組 bit 資料(No.1~No.32) 寫入。

CR#47 : No.16~No.1 ; CR#48 : No.32~No.17

0:功能關閉;1:功能開啓。

CR#49~50: 勾選 COM2 資料交換 Word 寫入欄位

[說明]

勾選 COM2 資料交換寫入 Word 欄位, DVPSCM12-SL 可輸入 32 組 bit 資料(No.1~No.32) 寫入。

CR#49 : No.16~No.1 ; CR#50 : No.32~No.17

功能關閉;1:功能開啓。

CR#116: Modbus 指令發送

[說明]

由 DVPSCM-SL 傳送 Modbus 指令。

1: 啓動發送,傳送完畢後清除為0。

CR#117: Modbus 指令處理狀態

[說明]

0:未接收,1:處理中,2:接收成功,3:接收失敗。

CR#118: Modbus 指令目的地

串列通訊模組 DVPSCM12-SL

[說明]

指定 DVPSCM12-SL 發送埠,1:COM1,2:COM2。

CR#119: Modbus 指令長度

[說明]

欲發送 Modbus 的指令長度(十六進制),視 CR120 開始之內容而定。

CR#120 ~ 249: Modbus 命令內容

[說明]

欲傳送之 Modbus 指令內容(16 進制)。

4.3 左側模組編號說明

當 DVPSCM12-SL 安裝完成後,需要利用編寫 PLC 程式來控制特殊輸入/輸出模組的相關功能。PLC 提供了兩個指令來讀取(FROM)和寫入(TO)特殊模組的控制暫存器(Control Register, CR)。

左側模組編號:每一個連接到 PLC 主機的左側/右側模組都會有一個編號,以便在撰寫 PLC 程式時辨 識模組。左側模組編號方式,在 PLC 主機左側緊鄰的第一台 I/O 模組編號為 K100,第二台為 K101,第三 台為 K102,其餘以此類推,最多可連接至 8 台。

5. 快速啓用

本章將介紹如何快速使用 DVPSCM-SL 模組(以下簡稱 SCM 模組)的 COM 進行 Modbus RS-485/RS-422 的通訊。

【上下載通訊設定】

開啓 DCISoft,由"工具"中之"通訊設定"選擇通訊埠並設定 RS-232 相關資訊,若搭配 Ethernet 模組(DVPEN01-SL)透過網路上下載時可在"傳輸方式"選擇"Ethernet"進行上下載。

通訊設定 此對話框提供使用者設定	DCISoft通訊參數		
▶ 連線設定 設定通訊 指定IP位址 IP 255 255 .	R\$232 R\$232 Ethernet	通訊設定 通訊埠 傳輸速率 資料長度 同位元 停止位元 通訊站號 傳輸模式	COM5 • 9600 • 9600 • 7 • Even • 1 • 0 • ASCII •
預設値			確定取消

【開啓 SCM 模組檔案與 Modbus 進階】

點選 DCISoft 中之 SCMSoft 開啓設定頁面,並於 SCMSoft "檔案"中選擇"開啓新檔"以建立 SCM 專案。開啓後點擊 "Modbus 進階精靈"即可開啓讀寫設定頁面。

		S 27 CH6	
3 ■ STATUS (SCH STO) □ STAD, SHAD, HAD, STAD, SHOP □ STAD, SHAD, HAD, STAD, SHOP □ STAD, SHAD, SHAD, STAD, SHAD □ STAD, SHAD, SHAD, SHAD, SHAD □ STAD, SHAD, SHAD, SHAD, SHAD □ STAD, SHAD, SHAD, SHAD, SHAD, SHAD □ STAD, SHAD, SHA	こ こ 二 二 二 二 二 二 二 二 二 二 二 二 二 二 二 二 二	COM: COM:	

【設定 Modbus 進階】

爲加速使用標準 Modbus 的通訊,SCMSoft 提供"Modbus 進階精靈",只需指定傳輸與接收的暫存 器或絕對位置,選擇通訊口後下載至 SCM 模組中,啓動旗標即可完成指定的讀和寫的動作。以下爲設定精 靈的操作步驟。

(1) Modbus 進階-PLC 設定

按下"設定"可開啓 PLC 主機與 SCMSoft 之間的通訊設定,若在【上下載通訊設定】已設定過, 此處可不用再設定。

(2) SCM 設定

設定 SCM COM 的通訊格式,可指定左側模組編號與 COM 口,並設定站號、鮑率、通訊介面, 傳輸模式與格式。

SCM設定					
站號	10 💌	鮑率	9600 🖌	傳輸模式	ASCII 😽
通訊介面	RS-485 💌	格式	8, N, 1 💌		
SCM通訊埠	COM1 🗸	左側模組編號	1 💌		

(3) Modbus 進階-讀與寫

設定"讀位元(bit)與字組(Word)"和"寫位元(bit)與字組(Word)"

*	No.]啓動	主站資料	站號	從站資料	長度	狀態	描述		
<										1.4
濟 取: *	字組(Wor	i)] 啓動	主站資料	轉換格式	<u>ر</u> لار	占號 名	始資料	長度	狀態	描
讀取 *	字組(Wor	i)] 啓動	主站資料	轉換格式	ر لار	占號 名	站資料	長度	狀態	措

按滑鼠右鍵點選"增加項目"增加讀取位元與字組,上方為位元(bit),下方為字組(word)

油	RARCE			LIR R							
SCM	RÆ			in an	1.552			-		Line	
968	8 8.0 T			10	肥家	9500	~	傳輸探式		ASCI	×
382	101100			R5-482 ¥	行政	8, 24,					
SCI	SBER	*		00011	CC POIR ALL ANSIL	1	~				
n.	x										
透取	位元日	(16									
	No.		松動	主站資料	站就	從站資料	長の	x 418	描述		
-											and to
K)											
調収	子祖(1	(ord)	-	+ stillings				GALINAS			
-	No.	-	10.00	主站資料	\$\$IR(6)35		365R	采始资料	我获	4035	10
				mit:							
				*873	PHI (D)						

雙擊新增加之項目可開啓參數編輯畫面。

	No. 图 啓動	主站資料	站號	從站資料	長度	狀態	描述		
<									
•取 *	(字組(Word)	十六十级火油	神境投武	÷	1945 V	《合于255字》(EÆ	4+62	1 t#±5
ņ		上站自和1 D0000	4919-18-24 U16-	, ←	0	цацан H0000	1	D0516.0	1曲2
9 #1	ul 46.±9								
201 20	武士司 王可								
	24時町 主站 PLC機種	EH2-I	sv		~從站 從站站號	ŧ		0	
	2444 主站 PLC機種 資料 起給位址	EH2-I	/SV		從站 從站站號 裝置種类 長度(Wa	ŧ đ		□ ▼ 1]
	24444 主站 PLC機種 資料 起始位址 描述	D 0000	.sv	-	從站 從站站號 裝置種类 長度(Wo	€ ∰ orđ)		 ✓]
	24444 主站 PLC機種 資料 起始位址 描述	D 0000	.sv	格式轉換 U16-	從站 從站站錄 裝置種类 長度(We 資料 資料種类 起始位功	使 頁 ord) 頁 上	Hex	□	

主站:

- PLC 機種: 顯示預設的 PLC 機種,可由 SCMSoft 的"工具"選項進行 PLC 機種設定。
 - 資料: 輸入讀回從站的值要儲存的 PLC D 暫存器位址。
 - 描述: 可輸入裝置的描述,最大 30 Bytes 的長度。

從站:

- 從站站號: 欲讀取的從站裝置站號。
- 裝置類型: 可選擇台達 PLC 種類,預設為空白,若使用非台達 PLC 的裝置時選擇空白。
 - 長度: 表示欲讀取的長度,最多可選擇 100。

資料種類: 可選擇 Hex 或 Modbus 6 digital, Hex 為 16 進位 4 位數, Modbus 6 digital 為
 10 進位 6 位數,若裝置種類選擇台達 PLC 機種,此欄位會自動變換為 D 暫存器。

起始位址: 資料總類的起始位址。

如台達 DTA 溫控器現在値(PV)的絕對位置為 16 進位的 4700(H'4700),假設站號為 10。我們可以設定將 PV 値透過 SCM COM1 讀回存至 PLC 主機之 D100,設定如下:

土地			從站	
PLC機種	EH2-L/SV		從站站號	10
資料			裝置種類	
起始位址	D 100		長度(Word)	1
描述			資料	
		格式轉換	資料種類	Hex
7		U16-	起始位址	4700

【下載】

設定完成後檢查其他參數設定是否符合從站設置後按"下載"即可。

虚理中		
下載 SCM COM Parameter	SCMSoft	
	1	裝置數據下載成功
	C	確定

【通訊狀態】

SCM 模組提供 Modbus 進階的通訊狀態,將讀取位元、讀取字組、寫入位元和寫入字組分成四個區段,每一行的執行狀態儲存於各區段的 D 暫存器的位元中。如編號 1 (No.1) 輸入執行狀態起始位址,若輸入 D100 則將編號 1 項目的資料交換執行狀態顯示於 D100 的第一個位元(b0),編號 2 將顯示於第二位元(b1),以此類推。

								Dn								
Bit	b15	b14	b13	b12	b11	b10	b9	b8	b7	b6	b5	b4	b3	b2	b1	b0
No.	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1

	D (n+1)															
Bit	b15	b14	b13	b12	b11	b10	b9	b8	b7	b6	b5	b4	b3	b2	b1	b0
No.	32	31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17

預設將狀態儲存於 D500 開始的位址,若要更改儲存的起始暫存器位址,可由各 Modbus 進階進入修

改。

B SCMSoft - [SCM專案3]				
1777 檔案19 編輯18 校規179 工具11 規密(1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	W) 説明() L 🛄	Ð		_ [8] 2
	SCI SCI	4專案3		
🖂 🥸 SCM專案3	*	Modbus項目	項目數量	通訊狀態
□ 🦻 COM PORT設定	2	讀取位元(Bit)	1	D500~D515
- 5 SCM Device1	125	讀取字組(Word)	2	D516 ~ D531
	12	寫入位元(Bit)	1	D532 ~ D547
Sequence列表	12	寫入字組(Word)	1	D548 ~ D563
E Mollowith				
🖮 🔤 Modbusl				
1 iii				
- → COM1				
COM2				
専案				
就緒			[RS232] COM5 (96	00, 7, Even, 1) / ASCII DVP EH2-L/SV/SA2/SX2



【啓動】

透過 WPLSoft "TO 指令"控制資料交換讀位元/讀字組/寫位元/寫字組(CR#31~CR#34)。

CR#	屬性	暫存器名稱	說明
31	R/W	COM1 資料交換讀取觸發	高位元:bit;低位元:word 0:不觸發,1:觸發一次,2:永遠觸發
32	R/W	COM2 資料交換讀取觸發	高位元:bit;低位元:word 0:不觸發,1:觸發一次,2:永遠觸發
33	R/W	COM1 資料交換寫入觸發	高位元:bit;低位元:word 0:不觸發,1:觸發一次,2:永遠觸發
34	R/W	COM2 資料交換寫入觸發	高位元:bit;低位元:word 0:不觸發,1:觸發一次,2:永遠觸發

若想一直執行讀取 word,即將 K2 值寫入 CR#31,若希望只讀一次,即將 K1 寫入 CR#31。

M0	то	K100	K31	K2	K1
					END

觸發 M0, SCM 模組 COM1 即會一直讀取 PV 值存入 D100 中, 狀態值為 D0 的 bit0 =1。

裝置名稱	註解	狀態	設定值	現在值(16bits)	現在值(32bits)	浮點數	型態	T/C裝置設定狀態
D100			3	K286	K286	F4.007E-43	有號10進制	
DO				K1	K1	F1.401E-45	有號10進制	

6. 軟體及頁面介紹

本章將介紹 SCM 模組的設定軟體 SCMSoft 各頁面功能與欄位。

6.1 SCM 專案

SCM 模組透過建立 SCM 專案的方式對於模組的 COM1 與 COM2 進行執行的規劃, SCM 專案中包含四部分, COM PORT 設定、UD Link、Modbus 進階與 COM PORT 歷史數據。

COM PORT 設定:	可設定 SCM 模組的 COM1 與 COM2 執行的通訊格式與參數 (Ch 6.2)。
UD Link :	可連接 RS-485 通訊,使用者可自行定義 RS-485 封包內容 (Ch 6.3)。
Modbus 進階:	可連接標準 Modbus RS-485/422 裝置,若使用其他台達自動化產品與其他標準 Modbus 通訊設備可使用此功能(Ch 6.4)。
COM PORT 歷史數據:	可設定是否需要紀錄 SCM 模組串列埠通訊歷史數據 (Ch 6.5)。

6.2 COM PORT 設定

設定串列通訊格式:

檔案 E〉 編輯 E〉 檢視 (Y) 工具 (T) 視	窗(W) 説明(H)			6
🚅 📰 💁 🐩 🖫 🖳 🛧 🕂 1	F 🛨 📶			
	🗵 📴 SCM專	案3		
💁 SCM專案3	* No.	通訊參數	COM1	COM2
□ 🦻 COM POR T設定	<u> </u>	站號	247	246
SCM Device1	= 2	通訊協定	Modbus	Modbus
🖃 🚜 UD Link	= 3	鮑率	9600	9600
一日前祖列表	= 4	格式 (Data Length, Parity, Stop Bits)	7, Even, 1	7, Even, 1
Sequence 913	- 5	通訊介面	RS-485	RS-485
	- 6	通訊逾時 (1-65535 ms)	3000	3000
	-5 7	傳輸延遅 (0-65535 ms)	0	0
COM2	=5 8	傳輸模式	ASCII	ASCII
J COM2	=5 9	通訊重傳次數 (0-255)	3	3
		37 - 16		

站號:	COM 1與 COM 2 可各別設定通訊的站號,上位設備可透過此站號與 SCM 模組連接,COM1 預設站號為 247,COM2 預設站號為 246。
通訊協定:	使用標準 Modbus 時可選擇 Modbus,使用 RS-485 自行定義格式時可選擇 UD Link。
鮑率:	支援 1200, 2400, 4800, 9600, 19200, 38400, 57600, 76800, 115200, 230400, 460800 bps 通訊速率。
通訊介面:	RS-485 或 RS-422。
通訊逾時:	串口發出指令後,若超過此時間未回應即為通訊逾時,預設為 3000ms。
傳輸延遲:	發送每一筆指令之間的間隔時間,預設為0,即收到回覆後立即發送下一筆指令。
傳輸模式:	ASCII 或 RTU。
通訊重傳次數:	當通訊失敗時,重傳的次數,若仍無回應則停止。

6.3 UD Link (使用者自定義通訊)

UD Link 提供非 MODBUS 之 RS-485 連線功能,可依各通訊格式進行封包編輯。建立 UD Link 的順序如下:

(1) 建立群組→ 編輯 TX 和 RX Packet→ 建立命令→ 以群組為單位下載後觸發執行。



(2) 建立群組→ 編輯 TX 和 Rx Packet→ 建立命令→ 建立其他群組→ 建立順序→ 以順序為單位下 載後觸發執行。



首先於群組(Group)中建立傳送(TX)與接收(RX)指令,經由命令(Command)設定 TX 和 RX 的傳送與接收執行順序與次數,最後可以群組爲單位觸發執行。此外,若在大型系統中,需要多組不同類 型的群組封包,則可於順序(Sequence)中放置多筆群組並設定順序執行。

6.3.1 TX Packet 和 RX Packet

一群組中可以建立多筆 TX 與 RX 封包,而 TX 與 RX 封包可能由訊息、地址、長度、和檢查碼組合而成,其中可能包含多筆訊息與一筆的地址、長度和檢查碼。

<u><</u>	0			<u>.</u>
包區段編輯 No.	類別	格式	區段預覽	
				آ]
訊息			地址	
	常數	變數	常數	變數

- 封包名稱:可編輯 Packet 名稱。
- 封包預覽:顯示所編輯的封包內容。
- 封包區段編輯:可調整封包區段順序與新增刪除區段封包。
 No.:封包區段編號,一封包內最多可編輯 64 個區段。
 類別:顯示區段類別,包含訊息、地址、長度和檢查碼。
 格式:顯示區段資料格式,包含 Hex、ASCII、Code 等。
 區段預覽:區段內容描述。
- 訊息:可選擇編輯「常數」與「變數」訊息,可用於封包標頭、起始位元、結束位元和資料區段, 一筆封包中可包含多個訊息。
- 地址:可選擇編輯「常數」與「變數」地址,一筆封包中只可有一個地址區段。
- 長度:編輯封包長度,一筆封包中只可有一個地址區段。
- 檢查碼:編輯檢查碼,一筆封包中只可有一個檢查碼區段。

編輯常數訊息		
格式 值	Hex Hex ASCII Code	
		確定 取消

- 常數:資料為固定值。
- 格式:設定資料格式為 Hex、ASCII 或 Code, Code 表示資料使用控制碼。
- 值:輸入常數值。

編輯變數訊息	
格式 變數值	Null (R(D [0]), 1) (
□反轉 變數屬性 功能 對應的暫存器	Read R0 V D Register V 0
	確定取消

- 變數:輸入資料為變數,可指定為 DVPSCM12-SL 內部暫存器或 PLC 暫存器。
- 格式:設定資料格式,

Null:資料不做任何處理。

Hex:將 ASCII 資料轉換成 16 進位,無法轉換的字元則轉成 0。

ASCII:將十六進位資料轉換成 ASCII,無法轉換的字則轉成 0。

● 變數屬性

功能:選擇變數功能讀『Read R ()』、寫『Write W ()』或不做任何動作『*』。TX 類型封包可選擇讀取,RX 類型封包可選擇讀取、寫入或不做任何動作。

對應的暫存器:可選擇 DVPSCM12-SL 內部暫存器或 PLC 主機暫存器。DVPSCM12-SL 內部暫 存器包含 I1、I2、O1、O2, PLC 主機則可選擇 D 暫存器或 Opeand。

暫存器	定義	暫存器	定義
D	PLC 內部 D 暫存器	Operand	搭配 CR 使用
11	COM1 接收/傳送資料用	O1	COM1 傳送資料用
12	COM2 接收/傳送資料用	O2	COM2 傳送資料用

● 長度

類別:設定長度區段為 1Byte 或 2Byte。

格式:選擇長度區段格式,可設定轉換為 Hex 或 ASCII。

値:依格式設定輸入長度値。

● 檢査碼

類別:選擇檢查碼區段類型。

格式:選擇檢查碼區段格式。

初始值:設定檢查碼初始值。

反轉:將最後計算出之檢查碼資料(word)以 byte 為單位交換內容。

6.3.2 命令

在建立多筆 TX 與 RX 封包後,可以透過建立命令來選擇傳送與接收的封包,並可規劃所有命令執行的 順序。

命令編號	1		
命令類別	Send & Recei	ive	•
傳送封包名稱	TX Packet1		`
接收封包名稱	RX Packet2		~
成功設定	Goto	~	2
失敗設定	Goto	~	5
重試次數	0		(0 - 255)
重複次數	0		(0 - 255)
傳輸延遅	0		(0 - 65535 ms)
通訊逾時	50		(0 - 65535 ms)

命令編號:每一組命令都有其編號,可透過此編號指定執行順序。

命令類別:可指定『傳送(Send)』、『接收(Receive)』、『傳送與接收(Send & Receive)』。 傳送封包名稱:可選擇群組中曾經建立之群組名稱。

接收封包名稱:可選擇群組中曾經建立之群組名稱。

成功設定:指定此筆命令執行完後的動作,可選擇『Next』、『Goto』、『End』

Next:執行下一筆命令,如目前執行的命令編號為1,下一筆執行的即為編號2的命令。 Goto:跳躍執行,可直接指定編號較遠的命令。

End:結束。

失敗設定:指定此筆命令執行完後的動作,可選擇『Next』、『Goto』、『End』

Next:執行下一筆命令,如目前執行的命令編號為1,下一筆執行的即為編號2的命令。 Goto:跳躍執行,可直接指定編號較遠的命令。

End:結束。

重試次數:當傳送發生失敗時,重新發送的次數。

重複次數:此命令執行成功時,重複執行的次數。

傳輸延遲:發送每一筆指令之間的間隔時間,預設為0,即收到回覆後立即發送下一筆指令。

通訊逾時:串口發出指令後,若超過此時間未回應即為通訊逾時,預設為 50ms。

6.3.3 Sequence

Sequence 中透過滑鼠右鍵『增加群組』即可勾選並排序欲執行的『群組』,新增已建立過的群組至 Sequence 中,以 Sequence 為單位下載至串列埠執行。另外,透過雙擊『錯誤時執行群組』可設定錯誤時 執行群組,當所執行的群組發生錯誤時,將依設定之錯誤時執行群組執行所指定的群組。



SCMSoft - [SCM專案1]						
□ 檔案(E) 編輯(E) 檢視(V) 工具(T)	親窗(₩)	說明(H)				_ 8 ×
🗋 🚅 🔜 💁 🐩 🛒 🖳 🛧 🐥	ŦŁ					
	1 🕎 S	CM専案1				
🖃 🤷 SCM専案1	*	群組編號	群組名稱	錯誤時執行群組ID	1	群組名稱
— 👮 Com Por設定	35	1	Group1	4		Group4
🖃 🔏 UD Link	3	2	Group2	4		Group4
	3	3	Group3	4		Group4
Groupi	3	4	Group4	4		Group4
RYPacket						
Group2						
C TXPacket						
💭 RXPacket						
🖃 🖽 Group 3						
😴 TXPacket						
C RXPacket						
Group4						
DVPacket						
KAFacket						
- If Sequence1						
Modbus進階						
🖃 🔂 Com Port歴史數據						
🚽 СОМ1 🥃						
	2					2
· 朱平 · · · · · · · · · · · · · · · · · ·						
			UD Link size : 424/51:	20 Bytes [Ethernet] IP : (D.O.O.O : 502 / R TU	DVP SV/SX2/EH

6.4 Modbus 進階

請參考第五章相關介紹。

7. 應用

7.1 Modbus

本節將介紹如何透過 SCM 模組與台達其他工業產品透過標準 Modbus 連結,包括觸控人機、文字顯示器、可程式邏輯控制器、變頻器與伺服馬達。連接架構圖如下:



產品	站號	通訊協定	讀取位址	主機暫存器	寫入位址	主機暫存器
НМІ	5	9600,RTU, 8,E,1	-		-	
VFD	10	38400,ASCII 7,E,1	2103H	D100	2000H 2001H	D150~D151
ASDA	11	38400,ASCII 7,E,1	0101H 020AH	D200 · D201	0101H 020AH	D250 [,] D251
PLC	12	38400,ASCII 7,E,1	D100~D109	D300~D309	D200~D204	D350~D354
тс	13	38400,ASCII 7,E,1	1000H (PV)	D400	1001H (SV)	D451

7.1.1 Modbus 從站 - 台達產品連接

(1) 作為 Modbus 從站,僅須設定站號鮑率等參數讓主站連接即可。
 開啓 SCMSoft → 『開啓新檔』→ COM Port 設定: 『建立 SCM COM』→ 設定通訊參數。

SCMSoft - [SCMW#4]				
	民時(H)			<u>_8×</u>
COM BALL COM BALL COM BALL F1組列表 COM BALL COM C	* SCMillight	SCM名额	左侧模維	
· ***			[RS232] COM5 (9600, 7, Even, 1) / ASCII	DVP EH2-L/SV/SA2/SX2

I SCMSoft - [SCM専案4]				
○ 檔案(P) 編輯(E) 検視(Y) 工具(D) 親審 ○ 當 □ □ ○ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □	W) 脱明(H 业 []])		_ (8) >
	SCM	専案4		
日 😋 SCM專案4	* N	o. 通訊參數	COM1	COM2
□ . ♥ COM PORT設定	35	95BE	247	246
SCM Device1	3 :	通訊協定	Modbus	Modbus
🗆 🖧 UD Lmk	3 3	鮑军	9600	9600
「詳細別表	3 4	格式 (Data Length, Parity, Stop Bits)	7, Even, 1	7, Even, 1
Sequencey jac	3 3	通訊介面	RS-485	RS-485
COM POPTER Chatte	13 0	i 通訊逾時 (1-65535 ms)	3000	3000
⇒ COM1	13	傳輸延遅 (0-65535 ms)	0	0
COM2	3 (傳動模式	ASCII	ASCII
0.5654	12) 通訊重傳次數 (0-255)	3	3
専案				
比緒		٥	RS232] COM5 (9600, 7, Even, 1) / ASC	II DVP EH2-L/SV/SA2/SX2

設定 COM1 通訊參數:站號 247 (預設)、Modbus RTU、9600、8、Even、1。

*	No.	通訊參數	COM1	
35	1	站號	247	
-5	2	通訊協定	Modbus	
15	3	鮑率	9600	
15	4	格式 (Data Length, Parity, Stop Bits)	8, Even, 1	
35	5	通訊介面	RS-485	
35	6	通訊逾時 (1-65535 ms)	3000	
35	7	傳輸延遅 (0-65535 ms)	0	
35	8	傳輸模式	RTU	
15	9	通訊重傳次數 (0-255)	3	

7.1.2 Modbus 主站 - 台達產品連接

(1) 設定 COM2 通訊參數:站號 246 (預設)、Modbus ASCII、38400、7、Even、1。

*	No.	通訊參數	COM1	COM2
-5	1	站號	247	246
15	2	通訊協定	Modbus	Modbus
35	3	鮑率	9600	38400
15	4	格式 (Data Length, Parity, Stop Bits)	8, Even, 1	7, Even, 1
15	5	通訊介面	RS-485	RS-485
35	6	通訊逾時 (1-65535 ms)	3000	3000
35	7	傳輸延遅 (0-65535 ms)	0	0
35	8	傳輸模式	RTU	ASCII
=	9	通訊重傳次數 (0-255)	3	3

(2) 增加 Modbus Advance



(3) 設定從站資料交換:增加項目 → 雙擊新增之項目設定從站讀取/寫入資訊

*	No. P 啓動	主站資料	轉換格式	站號	從站資料	長度	狀態	描
			加項目(A)					



 $\mathsf{VFD}\ (\mathsf{D100}{\leftarrow}\mathsf{2103H})\,\mathsf{,}\,(\mathsf{D150}\,\mathsf{,}\,\mathsf{D151}{\rightarrow}\mathsf{H2000}\,\mathsf{,}\,\mathsf{H2001}\,)$

主站 PLC機種 EH2-L/SV		從站從站站號	10
資料 起始位址 D 100	-	装置種類 長度(Word)	1
描述		資料	
輸出頻率	格式轉換	資料種類	Hex 💌
	U16-	起始位址	2103

數編輯			
主站 PLC機種 資料 起始位址 描述	EH2-L/SV D 150	従站 從站站號 装置種類 長度(Word) 資料 資料種類 起始位址	10 2 Hex 2000
			確定 取消

ASDA (D200←0101H , D201←020AH)

參數編輯			
主站 PLC機種 EH2-L/SV 資料 起始位址 D 200 描述	格式轉換 U16-	從站 從站站號 裝置種類 長度(Word) 資料 資料種類 起始位址	11 1 Hex 0101
		l	確定取消

E站			從站	
PLC機種	EH2-L/SV		從站站號	11
資料			装置種類	
起始位址	D 201		長度(Word)	1
描述			資料	
		格式轉換	資料種類	Hex
		U16-	起始位址	020A

站		從站	
PLC機種	EH2-L/SV	從站站號	11
資料		裝置種類	~
起始位址	D 250	長度(Word)	1
描述		資料	
		資料種類	Hex
		起始位址	0101

參數編輯				
参数编辑 主站 PLC機種 資料 起始位址	D 251		 從站 從站站號 裝置種類 長度(Word) 資料 資料種類 起始位址 	11 1 Hex V 020A
			(確定取消

PLC(主站 D300~D309←從站 D100~D109),(主站 D350~D354→從站 D150~D154)

PLC機種	EH2-L/SV		從站站號	12
Standard			装置種類	SA2/SX2
直科 起始位址	D 300		長度(Word)	10
描述			資料	
讀取PLC從站		格式轉換	資料種類	D
		U16-	起始位址	100

146		0E¥6	
PLC機種	EH2-L/SV	從站站號	12
資料		装置種類	SA2/SX2
起始位址	D 350	長度(Word)	5
描述		資料	
寫入PLC從站		資料種類	D
		起始位址	150

TC (D400←1000H), (D451→1001H)

主站]		從站	
PLC機種	EH2-L/SV		從站站號	13
資料			裝置種類	~
起始位址 D	400		長度(Word)	1
描述			資料	
PV值		格式轉換	資料種類	Hex
		U16-	起始位址	1000
			(確定 取消

i站		從站	
PLC機種	EH2-L/SV	從站站號	13
資料		裝置種類	~
起始位址 D	451	長度(Word)	1
描述		資料	
SV值		資料種類	Hex
		起始位址	1001

設定完成後指定 Modbus Advance 使用串列。左側第一台模組第二個串列。

	D 説明(H) 		_ 0 ×
SCM 专案4 SCM PORTINE SCM Device1 Scuence201表 Modbus1 資 Scuence201表 Scuence201A Scuenc	No. 名計 Set No. 名計 Set S	if 左側換組編號 Duel Modbus1 I マ ア	SCM COM Port
	K.	[RS232] COM5 (9600, 7, Eve	n, 1) / ASCII DVP EH2-L/SV/SA2/SX2

(4) 下載

設定傳輸方式,設定完後按下確定離開設定畫面,至此參數皆已設定完畢。

I SCMSoft - [SCM專案1]					
□ 檔案 ① 編輯 ② 檢親 ② 工具 ① 親窗 ③) 説明(Ð			_ <u>_</u> B ×
通訊設定	SCI SCI	M專案1			
□ 😢 SCM専案1	* :	SCM編號	SCM名稱	左側摸組	编號
□ JOCM PORTEXE SCM PORTEXE SCM PORTEXE Sequence列表 COM PORT歷史數據 COM 2 COM 2	2	1	SCM Device1		
專案					
就緒				[RS232] COM5 (9600, 7, Even, 1) / ASCII	DVP EH2-L/SV/SA2/SX2

車線設定		通訊設定	
傳輸方式	R\$232 🗸	序列埠	COM5 🖌
站號	0 🗸	鮑率	9600 🖌 bps
		格式	7, Even, 1 💌
		(Data Le	ength, Parity, Stop Bits)
IP 192 . 168 . 1 埠 502	. 5 IP列表	傳輸模式	ASCII
應答時間設定		通訊速率依據	
傳輸錯誤自動詢問次數	3 💙	PLC	2 設定
2次小1+文(14-34-5+	100		

點選下載裝置,選擇欲下載的左側模組後按確定,若只連接一台可直接按確定。

I SCMSoft - [SCM専案4]				
) 説明(出) [] SCM專案4			_8×
Com Por Tight Com Por Tight SCM Device1 SCM Device1 定式的时候 Sequence列表 Motbus1 定式Motbus1 定式Com Por Tight Com Por Tight Com Por Tight	3 1	SCM Device1	VII KAIANITANIN	
		IRS2321	COM5 (9600, 7, Even, 1) / ASCII DVP EH2-L/SV/SA2/S	X2



(5) 啓動

透過 WPLSoft "TO 指令"控制資料交換讀位元/讀字組/寫位元/寫字組(CR#31~CR#34)。

31	R/W	COM1 資料交換 讀取觸發	高位元:bit;低位元:word,0:不觸發,1:觸發一次,2:永遠觸發
32	R/W	COM2 資料交換 讀取觸發	高位元:bit;低位元:word,0:不觸發,1:觸發一次,2:永遠觸發
33	R/W	COM1 資料交換 寫入觸發	高位元:bit;低位元:word,0:不觸發,1:觸發一次,2:永遠觸發
34	R/W	COM2 資料交換 寫入觸發	高位元:bit;低位元:word,0:不觸發,1:觸發一次,2:永遠觸發

若想一直執行讀取 word,即將 K2 值寫入 CR#32,若希望只讀一次,即將 K1 寫入 CR#32。 若想一直執行寫入 word,即將 K2 值寫入 CR#34,若希望只寫一次,即將 K1 寫入 CR#34。

	то	K100	K32	K2	K1
1					
	то	K100	K34	K2	K1

觸發 MO, SCM 模組 COM2 即會開始一直讀取設定的從站位址。

觸發 M1, SCM 模組 COM2 即會開始一直寫入設定的從站位址。

7.2 與 WPLSoft 連線

SCM 模組可當作 PLC 主站的添加 COM 口,當 PLC 主站的 RS-485 執行中可透過 SCM 模組對主站 進行 WPLSoft 軟體連線,SCM 模組 COM1 的通訊格式預設為 9600,7,Even,1,站號為 247。

(1) 設定 WPLSoft

開啓 WPLSoft "設定" 選項中的通訊設定

🕞 Delta WPLSoft	
檔案 (E) 編輯(E) 編譯(P) 註解(M) 搜尋(S) 校親(V) 通訊(C)) 設定(O) 精靈(D) 親窗(W) 説明(L)
THE CONTRACT OF THE CONTRACT	1 1<

(2) 於通訊設定中選擇 RS-232 並指定"通訊埠"與輸入其他通訊參數,此處的通訊參數需與 SCM 模組 COM1 的預設設定一致,若使用其他通訊參數則需由 SCM 模組的 COM PORT 設定中下載修改。此外,請注意"通訊站號"設定亦需與 SCM 的 COM1 一致,而非 PLC 主機站號。

 ● 訊設 定			
傳輸方式	R\$232		•
通訊設定			
通訊埠	COM9	-	• ASCII
資料長度	7	-	C RTU (8 bits)
同位元	偶	•	
停止位元	1	-	自動偵測
鮑率	9600	-	
通訊站號	247	_÷	預設值
網路通訊設定			
┏ 指定 IP位址	172. 1	6.155	.134
通訊埠	502		-
鮑率同步依據			
● PLC 設定			
○ WPL 設定			
應答時間設定			
傳輸錯誤自動詞	间問次數		3
自動詢問時間開	間隔 く秒>		3 •

(3) 按下"確定"後即可對 PLC 主機直接進行上下載 WPLSoft 程式與監視。

7.3 RS-485

本節將介紹如何透過 SCM 模組與其他工業產品透過 RS-485 (非標準 Modbus)連結。

7.3.1 連接電表

電表常見的兩種模式,一為標準 Modbus,另一即為透過 RS-485 做連結。本節將透過 SCM 模組的 UD-Link 透過 RS-485 與常用的電表連接。

(1) 紀錄模式

將電表站號設定為 5, 電表中包含了三種紀錄模式(Record type), 簡短(Abbreviated)、控制(Control)和完整(Full)紀錄模式。

〈簡短〉

〈控制〉

字元編號	內容	描述
1	10h	開始位元
2	0 FAh [,] FFh	裝置位址(IA)
3		功能碼(FF)
4		檢査碼(CS) (IA+FF)
5	16h	結束標誌

字元編號	內容	描述
1	68h	開始位元
2	03h	長度
3	03h	長度 (重複)
4	68h	開始位元(重複)
5	0 FAh [,] FFh	裝置位址(IA)
6		功能碼(FF)
7		參數指標 (PI)
8		檢查碼(CS) (從 IA 加至 PI)
9	16h	結束標誌

〈完整〉

字元編號	內容	描述
1	68h	開始位元
2		長度
3		長度(重複)
4	68h	開始位元(重複)
5	0 FAh [,] FFh	裝置位址(IA)
6		功能碼(FF)
7		參數指標 (PI)
		n 字元,資料區塊
Lenath+5		檢查碼 (CS)
Longino		從IA開始相加至上一項
Length+6	16h	結束標誌

(2) 使用方式

透過三種紀錄模式的組合與電表通訊,共有九種類型。

類型	下指令至電表	回應(經由記錄模式)
1	重置 簡短紀錄(abbreviated record)	無
2	詢問設備狀態:簡短紀錄(abbreviated record)	簡短紀錄(abbreviated record)
3	量測値與錯誤(循環性的資料) 簡短紀錄(abbreviated record)	完整記錄(full record)
4	錯誤分析的事件資料 簡短紀錄(abbreviated record)	完整記錄(full record)

類型	下指令至電表	回應(經由記錄模式)
5	量測値 控制紀錄 (control record)	完整記錄(full record)
6	輸出參數:控制紀錄(control record)	完整記錄(full record)
7	狀態:控制紀錄(control record)	完整記錄(full record)
8	裝置規格:控制紀錄(control record)	完整記錄(full record)
9	即時時序資料:控制紀錄(control record)	完整記錄(full record)

(3) UD Link 編輯

【類型1】

僅傳送簡短紀錄(abbreviated record):

『開始字元』+『設備位址(IA)』+『功能碼(FF)』+『檢査碼(CS)』+『結束標誌』

→ 10h + D0 + 09h + (IA+FF) + 16h

■ 開始字元:10h

■ 把設備的位址從 D0 讀出(IA)

續指常數訊息	编輯變數訊息
格式 Hex V 値 10 《 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	格式 Null 變數値 (R(D [0]), 1) (變數 , 長度) ○反轉 變數屬性 功能 習應的暫存器 ○ 長度屬性 功能 Constant<♥ 對應的暫存器
	常數 1
■ 功能碼(FF): 09h	■ 檢查碼(1byte,將前兩項相加)
编常数副息 格式 Hex ▼ 値 09 <	結婚檢查嗎 類別 SUM (1Byte) ▼ 格式 Hex 初始値 0 反轉 確定
	· 檢查碼 新增 No. 2 ~ No. 3 •

■ 結束字元:16h

格式	Hex 🗸	
値	16	
	<	

■ 編輯完成:

<				2
包區段編	輯			
No.	類別	格式	區段預覽	上
1	常數訊息	Hex	[10]	-
2	變數訊息	Null	(R(D [0]), 1)	T
3	常數訊息	Hex	[09]	
4	檢查碼	Hex	<檢查碼-SUM (1Byte)>	
5	常數訊息	Hex	[16]	
				一間除
訊息			地址	
		858#4		858 m L
	希奴	362960	市剱	352590

類型1無回傳值,無須編輯回傳碼(Rx)。

設定 SCM 命令:傳送 Tx Packet1,無須回傳值。

命令編號	1	
命令類別	Send	
傳送封包名稱	TX Packet1	~
接收封包名稱		~
成功設定	End 💌	
失敗設定	Abort 🗸	
重試次數	0	(0 - 255)
重複次數	0	(0 - 255)
傳輸延遅	0	(0 - 65535 ms)
通訊逾時	50	(0 - 65535 ms)

【類型 2】

傳送簡短紀錄(Abbreviated record),回覆簡短紀錄(Abbreviated record),傳送設定如類型1, 可直接複製,FF使用29h。

■ 從 Reset 群組複製



■ 貼上至詢問的 Tx

SCMSoft - [A2000.scm]				
□ 檔案(P) 編輯(E) 校視(Y) 工具(D) ii □ □ □	視窗(W) 説明(H) 不 业 M [♡ A2000.∞m			&×
SCMProject1 SCM Port§2: SCM Device1 UD Link F#419J& PReset RYPacket RYPacket RYPacket RYPacket RYPacket RYPacket RYPacket Control Commands and Sequence9J& Modbusukß Com Port@2: Contal Commands and Sequence9J& Modbusukß Com Port@2: Com Port@2: Contal Commands and Sequence9J& Modbusukß Com Port@2: Com Por	* No.	TXPacket名稱 TX Packet1 建立TX Packet ① 贴上①	封包預覽 [10] + (R(D [0]), 1) + [29] + 《檢查碼-SUM (1Eyle)» + [16]	
		OD LUIK SIZE . 1722	1012000 Bytes [Euteniet] IF . 192.106.1.7 . 5027 K10 DVF 5V	INAZ/ER

回覆型式為 Abbreviated record

『開始字元』+『設備位址(IA)』+『功能碼(FF)』+『檢査碼(CS)』+『結束標誌』

→ 10h + D0 + 09h + (IA+FF) + 16h

把回覆的位址和之前傳送的 D0(IA)比對 是否相同

格式	Nul	1	~		
變數值	(R(D [0]), 1)			
	(變數	,	長度	3
□反轉					
變數屬性					
功能		Read R()	~		
對應的暫存器		D Registe	r 🗸	0	
長度屬性					
功能		Constant	~		
對應的暫存器		Operand	~	0	
常數		1			

忽略回覆的功能碼(FF):(*,1):忽略 ■ 檢查碼(1byte,將前兩項相加) 長度1的字元,若要儲存可參照 IA 的設 定將 FF 存至 D 暫存器。

確定

取消

開始字元:10h

10 <

Hex 🗸

編輯常數訊息

格式 値

格式	Nul	1	~		
變數值	(*,1	1)			
	(變數	,	長度)
□反轉					
變數屬性					
功能		8	~		
對應的暫存器		Operand	~	0	
長度屬性					
功能		Constant	~		
對應的暫存器		Operand	~	0	
常數		1			

類別		SUM (11	3yte) ∨	
裕式		Hex	~	
初始		0		
	確定		取消	

結束字元:16h

编辑常数訊息	
格式	Hex 🗸
値	16
	< >>
	確定取消

核

■ 編輯完成:

<				>
包區段編	輯			
No.	類別	格式	區段預覽	Ŀ
1	常數訊息	Hex	[10]	
2	變數訊息	Null	(R(D [0]), 1)	下
3	變數訊息	Null	(*, 1)	
4	檢查碼	Hex	<檢查碼-SUM (1Byte)>	
5	常數訊息	Hex	[16]	
				刪除
訊息			一一地址	
_				
	常數	變數	常數	變數 🔰

設定 SCM 命令:傳送 Tx Packet1,接收 Rx Packet1。

命令編號	1		
命令類別	Send & Rece	ive	V
傳送封包名稱	TX Packet1		~
接收封包名稱	RX Packet1		~
成功設定	End	~	
失敗設定	Abort	~	
重試次數	0		(0 - 255)
重複次數	0		(0 - <mark>2</mark> 55)
傳輸延遅	0		(0 - 65535 ms)
通訊逾時	50		(0 - 65535 ms)

【類型3】

傳送簡短紀錄(Abbreviated record),回覆完整紀錄(Full record)。 傳送 Abbreviated record,可直接複製或參考類型 1,2 之設定,FF 使用 89h。

回區段編	輯			2
No.	類別	格式	區段預覽	T F
1	常數訊息	Hex	[10]	
2	變數訊息	Null	(R(D [0]), 1)	下
3	常數訊息	Hex	[89]	
4	檢查碼	Hex	<檢查碼-SUM (1Byte)>	
5	常數訊息	Hex	[16]	
				刪除
訊息			地址	
	常數	變數	常數	變數

回覆型式為 Full record

『開始字元』+『長度』+『長度(重覆)』+『開始字元』+『設備位址(IA)』+『功能碼(FF)』 +『參數指標(PI)』+『資料區塊(DB)』+『檢査碼』+『結束』

 $\rightarrow 68h + (Null) + (Null) + 68h + D0 + (Null) + D100$

	開始字元:68h	
555	9. (1) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	

格式	Hex
値	68

■ 長度+長度(重覆):忽略此二字元;可 忽略也可另外儲存。

格式	Nul		~	
變數値	(*, 2	2)		
反轉	,	變數	,	長度 /
愛數團性				
^{切 記} 對應的暫存器		Operand	~	0
長度屬性				
功能		Constant	~	
對應的暫存器		Operand	~	0
常數		2		
		確定		取消

■ 開始字元

編輯常數訊息		
格式	Hex	
値	68	
		>
	確定	取消

■ 設備位址(IA):將回傳値和之前傳送出 去的 D0 比對是否相同

編輯變數訊息				
格式 變數值	Null (R(D	[0]), 1)	•	
反轉	(變數	,	長度)
功能對應的暫存器		Read R() D Register	~	0
長度屬性				
功能 對應的暫存器		Constant Operand	~	0
常數		1		
		確定		取消

■ 功能碼 (FF): 忽略此字元

格式	Nul	1	~		
變數值	(*, 1)				
	(變數	,	長度)
□反轉					
變數屬性					
功能		*	~		
對應的暫存器		Operand	~	0]
長度屬性					
功能		Constant	~		
對應的暫存器		Operand	~	0	
常數		1			

■ FF後所有資料由 D100 開始儲存(註)

編輯變數訊息					
格式 變數値	Null (W(D [100]), *)	~		٦
反轉	(變數	,	長度)
功能對應的暫存器		Write W() D Register	*	100	
長度屬性					
功能 對應的暫存器 常數		* Operand	~	0	
		確定		取消	

	;±0			2
已通授編 No.	^{译耳}	格式	區段預覽	
1	常數訊息	Hex	[68]	
2	變數訊息	Null	(*, 2)	T
3	常數訊息	Hex	[68]	
4	變數訊息	Null	(R(D [0]), 1)	
5	變數訊息	Null	(*, 1)	
6	變數訊息	Null	(W(D [100]), *)	刪除
訊息	常數	變數	地址	變數

註:對於某些不重要的字元可以選擇直接忽略,僅將我們想得到的資料儲存於暫存區(Dx),並可 利用此方式使用於不知道回傳碼長度的資料將其全儲存於暫存器。

設定 SCM 命令:傳送 Tx Packet1,接收 Rx Packet。

命令編號	1			
命令類別	Send & Rece	ive		~
傳送封包名稱	TX Packet1			~
接收封包名稱	RX Packet1			~
成功設定	End	~		
失敗設定	Abort	~		
重試次數	0	(0 - 255)	
重複次數	0	(0 - 255)	
傳輸延遅	0	(0 - 65535 1	ns)
通訊逾時	50	(0 - <mark>6</mark> 5535 1	ns)

【類型 4】

傳送簡短紀錄(Abbreviated record),回覆完整紀錄(Full record)。 傳送 Abbreviated record,可直接複製或參考類型 1,2 之設定,FF 使用 A9h。

-				
NO.	類別	格式	區段預覽	
	常數訊息	Hex	[10]	
2	變數訊息	Null	(R(D [0]), 1)	下
3	常數訊息	Hex	[A9]	
1	檢查碼	Hex	<檢查碼-SUM (1Byte)>	
5	常數訊息	Hex	[16]	
				刪除
訊息			地址	
富	<u>ک</u>	變數	常數	變數

接收型式為 Full record

『開始字元』+『長度』+『長度(重覆)』+『開始字元』+『設備位址(IA)』+『功能碼(FF)』 +『參數指標(PI)』+『資料區塊(DB)』+『檢査碼』+『結束』

→ <u>68h + 06h + 06h + 68h + D0 + (1 字元) + (3 字元) + (從 IA 開始相加到結束的內容) + 16h</u>

■ 開始字元-長度-長度-開始字元

編輯常數訊息	
格式	Hex
値	68060668
	<u><</u>
	確定取消

比對接收設備位址與傳送設備位址是否
 相同

格式	Null		~		
變數值	(R(D [0]), 1)				
	(變數	,	長度)
□反轉					
變數屬性					
功能		Read R()	~		
對應的暫存器		D Register	*	0	
長度屬性					
功能		Constant	~		
對應的暫存器		Operand	~	0	
常數		1			

		編輯愛數訊息	
格式	Null	格式	Null
變數值	(*, 1)	變數值	(W(D [100]), 4)
	(變數 , 長度)		(變數 , 長度
□反轉		□反轉	
變數屬性		變數屬性	
功能	*	功能	Write WO
對應的暫存器	Operand V 0	對應的暫存器	D Register V 100
長度屬性		長度屬性	
功能	Constant 🗸	功能	Constant 🗸
對應的暫存器	Operand 🗸 0	對應的暫存器	Operand 🗸 0
常數	1	常數	4
	確定取消		確定 取消
檢杳碼		■ 結束字元	
編輯檢查	<u>م</u>	編輯常數訊息	
米百日川	SUM (1Rute)	格式 Hex	✓
	Um W	值 16	
18-24 27+4/=		K	
10月8日1月			確定
□反轄			
□反韩	確定 取消		
反朝			
			確定

設定 SCM 命令:傳送 Tx Packet1,接收 Rx Packet。

命令編號	1	
命令類別	Send & Rece	ive
傳送封包名稱	TX Packet1	
接收封包名稱	RX Packet1	
成功設定	End	~
失敗設定	Abort	~
重試次數	0	(0 - 255)
重複次數	0	(0 - 255)
專輸延遅	0	(0 - 65535 ms)
通訊逾時	50	(0 - 65535 ms)

【類型5】

傳送控制紀錄(Control record),回覆完整紀錄(Full record)。

傳送 Control record , FF 使用 89h

『開始字元』+『長度』+『長度(重覆)』+『開始字元』+『設備位址(IA)』+『功能碼(FF)』

+『參數指標 (PI)』+『檢查碼』+『結束』

→ 68h + 03h + 03h + 68h + D0 + 89h + D1 + (從 IA 開始相加到結束的內容) + 16h

■ 開始字元-長度-長度-開始字元

編輯常數訊息		
格式	Hex 🗸	
値	68030368	
		>
	確定	取消

■ 設備位址由 D0 讀出

格式	Nul	1	~		
變數值	(R(D [1]), 1)				
	(變數	,	長度)
□反轉					
變數屬性					
功能		Read R()	~		
對應的暫存器		D Register	~	1	
長度屬性					
功能		Constant	~		
對應的暫存器		Operand	~	0	
常數		1			

■ 功能碼:89h

Hex 🗸
89
< >
確定 取消

■ 參數指標由 D1 讀出

RI	N F435 45			
(R(D [1]), 1)				
(變數	,	長度)
	Read R()	~		
	D Register	*	1	
	Constant	~		
	Operand	~	0	
	1			
	((變數 Read R() D Register Constant Operand 1	(變數 , Read R() ♥ D Register ♥ Constant ♥ Operand ♥ I	(變數 , 長度 Read R() ♥ D Register ♥ 1 Constant ♥ Operand ♥ 0 1

串列通訊模組 DVPSCM12-SL

類別	SUM (1Byte)	~
格式	Hex	~
初始值	0	
□反轉		
- RA		演
		111

■ 結束字元	:
--------	---

格式	Hex 💙
値	16

接收型式為 Full record

『開始字元』+『長度』+『長度(重覆)』+『開始字元』+『設備位址(ⅠA)』+『功能碼(FF)』+ 『參數指標(PI)』+『資料區塊(DB)』+『檢査碼』+『結束』

→ <u>68h + (Null) + (Null) + 68h + D0 + (Null) + D1 + D100 + (從 IA 開始相加到結束的內容) + 16h</u>

■ 開始字元	
--------	--

編輯常數訊息		
格式	Hex	
値	68	
		>
	確定 取消	
	11111111111111111111111111111111111111	-

■ 長度-長度(兩字元):忽略兩字元

編輯變數訊息					
格式 變數值	Null (*, 2)				
□反轉	(變數	,	長度)
功能對應的暫存器		* Operand	✓	0	
長度屬性					וכ
功能 對應的暫存器 常數		Constant Operand 2	▼	0	
		確定		取消	

■ 開始字元:68h

編輯常數訊息		
格式	Hex	
値	68	
		>
	確定 耳	刘

■ 接收設備位址與傳送設備位址比對必須 正確

格式	Nul		*		
變數值	差數值 (R(D [0]), 1)				
	(變數	,	長度)
□反轉					
變數屬性					
市台经		Pand PO			
		Iceau Ico			7
對應的習仔器		D Register	×		
長度屬性					
功能		Constant	~		
對應的暫存器		Operand	~	0	
常數		1			

■ 功能碼

格式	Nul	1 🗸		
變數值	(*, 1)			
	(變數,	長度)
□反轉				
變數屬性				
功能		8	~	
對應的暫存器		Operand	• 0	
長度屬性				
功能		Constant	~	
對應的暫存器		Operand	✓0	
常數		1		

接收參數指標和傳送參數指標比對必須 工作

正確

编輯變數訊息		
格式 變數値	Nutl (R(D [1]), 1)	
□反轉	(變數 - 長度)
變數屬性功能	Read R()	
對應的暫存器	D Register 💙 1	
功能 對應的暫存器	Constant Operand 0	
常數	1 確定 取消	

■ 資料區塊:回傳資料儲存在 D100 後的連續暫

存器

格式	Null		*		
變數值	(W(D [100]), *)				
	(變數	,	長度	
□反轉					
變數屬性					
功能		Write W()	~		
對應的暫存器		D Register	r 🗸	100	
長度屬性					
功能		8	~		
對應的暫存器		Operand	~	0	
常數		1			

(4) 下載

將各類型設定完畢後,將 UD Link 下載至 SCM 模組,開啓 SCMSoft →『開啓新檔』→ COM Port 設定:『建立 SCM COM』→ 設定通訊參數。

SCMSoft - [SCM专案4]				
	D 説明(H) M SCM専業4			8×
安全 SCM 切茶4 安全のかよりのやさきでき。 安全のかよりのからいでき。 安全のかよりのからいでき。 安全のかよりのからいでき。 安全のかよりのからいでき。 安全のかよりのからいでき。 安全のかよりのからいでき。 安全のかよりのからいでき。 安全のかよりのからいでき。 安全のかよりのからいでき。 安全のからいでき。 安全ののからいでき。 <tr< td=""><td>* SCMight</td><td>SCM名稱</td><td>左劍撲組</td><td>420</td></tr<>	* SCMight	SCM名稱	左劍撲組	420
就结	200		[RS232] COM5 (9600, 7, Even, 1) / ASCII	DVP EH2-L/SV/SA2/SX2

	脱明(H)			<u>_8 ×</u>
□ 🗘 SCM要案4	* No.	通訊參數	COM1	COM2
日 . 寻 COM PORT設定	=5 1	91.8\$	247	246
SCM Device1	=5 2	通訊協定	Modbus	Modbus
🗆 🚜 UD Link	-5 3	前室	9600	9600
────────────────────────────────────	15 4	格式 (Data Length, Parity, Stop Bits)	7, Even, 1	7, Even, 1
Sequence/198	15 5	通訊介面	RS-485	RS-485
ModbusePg	5 6	通訊:油時 (1-65535 ms)	3000	3000
B COM TOKI DE COM	5 7	傳輸延遅 (0-65535 ms)	0	0
⇒ com2	25 8	傳輸模式	ASCII	ASCII
<i>"</i> » •••••	25 9	通訊重傳次數 (0-255)	3	3
専案				
就緒		[RS2]	2] COM5 (9600, 7, Even, 1) / /	SCII DVP EH2-L/SV/SA2/SX2

設定 COM1 通訊參數:站號 247 (預設)、UD Link、9600、8、Even、1。

*	No.	通訊參數	COM1	COM2	
3	1	站號	247	246	
3	2	通訊協定	UD Link	Modbus	
35	3	鮑率	9600	9600	
3	4	格式 (Data Length, Parity, Stop Bits)	7, Even, 1	7, Even, 1	
3	5	通訊介面	RS-485	RS-485	
3	6	通訊逾時 (1-65535 ms)	3000	3000	
3	7	傳輸延遅 (0-65535 ms)	0	0	
3	8	傳輸模式	ASCII	ASCII	
3	9	通訊重傳次數 (0-255)	3	3	

(5) WPLSoft 觸發 UD Link

透過台達 PLC 軟體 WPLSoft 觸發 UD Link 執行,依各類型中設定之命令編號透過 To 指令進行 觸發。命令 1 則將 K1 寫入 CR3,命令 2 則寫 K2,以此類推。

CR#	屬性	暫存器名稱	說明		
3	R/W	COM1 UD Link 觸發 Group 編號	COM1 UD Link 所觸發之 Group 編號		

分別透過 M1~M5 控制類型 1~5 的傳送。每筆觸發中包含寫入電表裝置的站號(D0)與功能碼(D1)。輸入時高位元在前,低位元在後,如輸入站號 5 則輸入 H'0500,讀回傳值(D100)亦同。

	站號 🔿			MOV	H500	D0
-	功能碼 🗪			MOV	H900	D1
	────────────────────────	ТО	K100	K3	K1	K1
vi2 ↑				MOV	H500	D0
				MOV	H2900	D1
2		то	K100	K3	K2	K1
из ↑├──				MOV	H500	D0
				MOV	H8900	D1
	ž	то	K100	K3	K3	K1
л4 ↑				MOV	H500	D0
-				MOV	HA900	D1
		то	K100	K3	K4	K1
иб 1				MOV	H100	D0
				MOV	H900	D1
		ТО	K100	КЗ	K5	K1
						END

MEMO

8. 錯誤旗標

CR# 描述 CR#11 錯誤碼 CR#12 硬體錯誤旗標 CR#13 COM1 UD Link 錯誤旗標 CR#14 COM2 UD Link 錯誤旗標 CR#15 COM1 Modbus 錯誤旗標 CR#16 COM2 Modbus 錯誤旗標 CR#17 COM1 通訊錯誤旗標 CR#18 COM2 通訊錯誤旗標		
CR#11 錯誤碼 CR#12 硬體錯誤旗標 CR#13 COM1 UD Link 錯誤旗標 CR#14 COM2 UD Link 錯誤旗標 CR#15 COM1 Modbus 錯誤旗標 CR#16 COM2 Modbus 錯誤旗標 CR#17 COM1 通訊錯誤旗標 CR#18 COM2 通訊錯誤旗標 CR#19 內部通訊錯誤旗標	CR#	描述
CR#12 硬體錯誤旗標 CR#13 COM1 UD Link 錯誤旗標 CR#14 COM2 UD Link 錯誤旗標 CR#15 COM1 Modbus 錯誤旗標 CR#16 COM2 Modbus 錯誤旗標 CR#17 COM1 通訊錯誤旗標 CR#18 COM2 通訊錯誤旗標 CR#19 內部通訊錯誤旗標	CR#11	錯誤碼
CR#13 COM1 UD Link 錯誤旗標 CR#14 COM2 UD Link 錯誤旗標 CR#15 COM1 Modbus 錯誤旗標 CR#16 COM2 Modbus 錯誤旗標 CR#17 COM1 通訊錯誤旗標 CR#18 COM2 通訊錯誤旗標 CR#19 內部通訊錯誤旗標	CR#12	硬體錯誤旗標
CR#14 COM2 UD Link 錯誤旗標 CR#15 COM1 Modbus 錯誤旗標 CR#16 COM2 Modbus 錯誤旗標 CR#17 COM1 通訊錯誤旗標 CR#18 COM2 通訊錯誤旗標 CR#19 內部通訊錯誤旗標	CR#13	COM1 UD Link 錯誤旗標
CR#15 COM1 Modbus 錯誤旗標 CR#16 COM2 Modbus 錯誤旗標 CR#17 COM1 通訊錯誤旗標 CR#18 COM2 通訊錯誤旗標 CR#19 內部通訊錯誤旗標	CR#14	COM2 UD Link 錯誤旗標
CR#16 COM2 Modbus 錯誤旗標 CR#17 COM1 通訊錯誤旗標 CR#18 COM2 通訊錯誤旗標 CR#19 內部通訊錯誤旗標	CR#15	COM1 Modbus 錯誤旗標
CR#17 COM1 通訊錯誤旗標 CR#18 COM2 通訊錯誤旗標 CR#19 內部通訊錯誤旗標	CR#16	COM2 Modbus 錯誤旗標
CR#18 COM2 通訊錯誤旗標 CR#19 內部通訊錯誤旗標	CR#17	COM1 通訊錯誤旗標
CR#19 內部通訊錯誤旗標	CR#18	COM2 通訊錯誤旗標
	CR#19	內部通訊錯誤旗標

錯誤旗標內容

CR#11

錯誤碼	描述
0x0001	硬體錯誤
0x0002	UD Link 錯誤
0x0004	通訊端口通訊錯誤
0x0008	Modbus 通訊錯誤
0x0010	回復原廠設定値

CR#12

Bit	15 ~ 4	3	2	1	0
描述	保留	LV 發生	SRAM 損壞	GPIO 損壞	FLASH 損壞

CR#13 , CR#14

Bit	7	6	5	4	3	2	1	0
描述	接收資料 超過預期	接收資料 不足無法 比對資料	保留	檢查碼錯 誤	接收資料 比對錯誤	封包編輯 錯誤	找不到命 令編號	找不到群 組編號
Bit	15	14	13	12	11	10	9	8
描述	保留	保留	寫入長度 超過模組 範圍	讀取長度 超過模組 範圍	未知的 Rx 封包 區段格式	未知的 Rx 封包 區段格式	未知的處 理流程	UD Link 資料檢查 錯誤

CR#15 , CR#16

錯誤碼	名稱	描述
0x0001	Illegal function	不支援的功能碼
0x0002	Illegal data address	不支援的位址
0x0003	Illegal data value	不支援的資料值

錯誤碼	名稱	描述
0x0004	Slave device failure	從站失效
0x0005	Transform failure	數值轉換錯誤

CR#17 , CR#18 , CR#19

Bit	7	6	5	4	3	2	1	0
描述	保留	內部通訊 錯誤	內部通訊 逾時	檢查碼錯 誤	通訊逾時 錯誤	來不及接 收	同位檢查 錯誤	傳送格式 錯誤
Bit	15	14	13	12	11	10	9	8
描述	保留						接收緩衝 區已滿出	傳送緩衝 區已滿出