# BIOS 设置程序 (BIOS SETUP UTILITY)

## 1. 简介

本部分说明如何运用BIOS 设置程序配置您的系统。主板上的快闪存储器储存著BIOS 设置程序。当您启动电脑时,您可以运行BIOS 设置程序。请在开机自检(POST, Power-On-Self-Test)时按 <F2> 进入BIOS 设置程序,否则,开机自检将继续常规的检测。如果您希望在开机自检后进入BIOS 设置程序,请按 <Ctrl> + <Alt> + <Delete> 组合键或者按机箱上的重启(reset)按钮重新启动系统。您也可以用系统关机再开机的切换方式重新启动系统。



因为 BIOS 程序会不时地更新,下面的BIOS设置界面和描述仅供参考,可能与您所看到的界面并不完全相符。

#### 1.1 BIOS 菜单栏

界面的顶部有	一个包括以下选项的菜单栏:
Main	设置系统时间 / 日期信息
Advanced	设置高级 BIOS 功能
H/W Monitor	显示当前硬件状态
Boot	设定引导电脑进入操作系统的默认驱动器
Security	设置安全功能
Exit	退出当前界面或BIOS 设置程序
使用 < 🛶 >	键或者 <→ > 键在菜单栏上选择其中一项,并按 <enter< td=""></enter<>
进入下一层界	面。

1.2 导航键

请查阅下面的表格了解每一个导航键的功能描述。

导 航 键	功能描述
←/ →	移动指针向左或者向右选择界面
↑/↓	移动指针向上或者向下选择项目
+ / -	更改选定项目的选项
<enter></enter>	打开选定的界面
<f1></f1>	显示一般帮助界面
<f9></f9>	载入所有设置项目的最佳缺省值
<f10></f10>	保存更改并退出 BIOS 设置程序
<esc></esc>	跳到退出界面或者退出当前界面

# Main Screen (主界面) 当您进入BIOS 设置程序时,主界面将会显现并显示系统概况。

ALiveNF6G-DVI

BIOS SETUP UTILITY					
Main Ad	vanced	H/W Monitor	Boot	Security	Exit
System Overvie	w			Use [Enter],	[TAB]
System Time System Date		[17:00:09] [Wed 07/12/2	006]	or [SHIFT-1 select a field	[AB] to 1.
BIOS Version Processor Type	: ALive! : AMD / (64bit	NF6G-DVI BIOS P1. Athlon(tm) 64 Proce supported)	.0 ssor 3400+	Use [+] or [ configure sy	-] to stem Time.
Processor Speed Microcode Updat	: 2200 M	IHz A			
L1 Cache Size L2 Cache Size	: 128KB : 512KB				t Screen t Item ge Field
Total Memory	: 512MB Dual-C	with 64MB shared hannel Memory Mod	memory e	Tab Selec F1 Gene	t Field ral Help
DDRII 1	:256MB	/266MHz (DDR11533	)	F9 Load	Defaults
DDRII 2	:256MB	/266MHz (DDRII533	)	F10 Save	and Exit
DDRII 3	: None			ESC Exit	
DDDII 4	· None				

ALiveNF6G-VSTA

		BIOS SETUP U	TILITY	
Main Ad	vanced	H/W Monitor	Boot	Security Exit
System Overvie	w			Use [Enter], [TAB]
System Time System Date		[17:00:09] [Wed 07/12/2	2006]	or [SHIFT-TAB] to select a field.
BIOS Version Processor Type	: ALiveN : AMD A	NF6G-VSTA BIOS P Athlon(tm) 64 Proce	1.0 ssor 3400+	Use [+] or [-] to configure system Time.
Processor Speed Microcode Updat	: 2200 M	(Hz A		
L1 Cache Size L2 Cache Size	: 128KB : 512KB			
Total Memory	: 512MB Dual-Cl	with 64MB shared hannel Memory Mod	memory e	Tab Select Field F1 General Help
DDRII 1 DDRII 2	: 256MB/ : 256MB/	/266MHz (DDRI1533 /266MHz (DDR11533	) )	F9 Load Defaults F10 Save and Exit
DDRII 3 DDRII 4	: None : None			ESC Exit
v02.54 (	C) Copyri	ight 1985-2003, Aı	merican M	legatrends, Inc.

System Time [Hour:Minute:Second]
(系统时间[时:分:秒])
 根据您的需要调整系统时间。
System Date [Month/Date/Year] (系统日期[月/日/年])
 根据您的需要调整系统日期。

# 3. Advanced Screen (高级界面)

在这个部分里,您可以设置以下项目:CPU Configuration (中央处理 器设置), Chipset Configuration (芯片组设置), ACPI Configuration (ACPI 电源管理设置), IDE Configuration (IDE 设置), PCIPnP Configuration (PCI 即插即用设置), Floppy Configuration (软驱设 置), SuperIO Configuration (高级输入输出设置)和USB Configuration (USB 设置)等等。

BIOS SETUP UTILITY				
Main Advanced	H/W Monitor Bo	ot Security Exit		
Advanced Settings WARNING : Setting wrong may cause sy	g values in below sections stem to malfunction.	Options for CPU		
<ul> <li>CPU Configuration</li> <li>Chipset Configuration</li> <li>ACPI Configuration</li> <li>IDE Configuration</li> <li>PCIPnP Configuration</li> <li>Floppy Configuration</li> <li>Super10 Configuration</li> <li>USB Configuration</li> </ul>		Select Screen 11 Select Item Enter Go to Sub Screen F1 General Help F9 Load Defaults F10 Save and Exit ESC Exit		
v02.54 (C) Convi	ight 1985-2003 America	n Megatrends Inc		

此部分参数设置错误可能会导致系统故障。

3.1 CPU Configuration (中央处理器设置)

BIOS SETUP UTILITY Advanced				
CPU Configuration AM2 Boost Overclock Mode CPU Frequency (MHz) PCIE Frequency (MHz) Boot Failure Guard CPU/LDT Spread Spectrum SATA Spread Spectrum SATA Spread Spectrum Cool' n' Quiet Dual Core Support Processor Maximum Multiplier Processor Maximum Voltage Multiplier Voltage Change	[Disabled] [Auto] [200] [100] [Enabled] [Enabled] [Enabled] [Auto] [Enabled] x11 1.550 V [Auto]	If AUTO, multiplier and voltage will be left at the rated frequency/voltage Manual, multiplier and voltage will be set based on User Selection in Setu Select Screen 14 Select Item +- Change Option F1 General Help F9 Lued Defention		
Memory Clock Flexibility Option CAS Latency TRAS	[Auto] [Disabled] [Auto] [Auto]	F10 Save and Exit ESC Exit		

AM2 Boost (AM2 超频)

如果您将此项设为[Enabled],您将可以开启华擎AM2 超频功能,增加内存性能。

Overclock Mode(超频模式)

使用此项调节超频模式。此项的默认值为[Auto](自动)。设定值 有:[Auto](自动),[CPU, PCIE, Sync.],[CPU, PCIE, Async.]。

- CPU Frequency (MHz)(CPU 频率) 使用此项调节CPU 频率。此项的默认值为[200]。
- PCIE Frequency (MHz)(PCIE 频率) 使用此项调节PCIE 频率。此项的默认值为[100]。
- Boot Failure Guard (启动失败恢复)
  - 打开或者关闭 Boot Failure Guard (启动失败恢复)功能。
- CPU/LDT Spread Spectrum (CPU/LDT 扩展频率)

此功能默认的数值是[0.75% Hershey]。设定值有: [Disabled], [0.5% Hershey], [0.75% Hershey], [0.5% Triangular]和[0.75% Triangular]。

- PCIE Spread Spectrum (PCIE扩展频率) 此功能默认的数值是[Enabled]。设定值有: [Disabled], [Enabled]。
- SATA Spread Spectrum (SATA 扩展频率) 此功能默认的数值是[Enabled]。设定值有: [Disabled], [Enabled]。

Cool 'n' Quiet (AMD 冷静设置)

使用此项打开或关闭 "AMD Cool 'N' Quiet Configuration"(AMD 冷静设置)功能。默认值为[Auto](自动)。设定值有:[Auto](自动), [Enabled](开启)和[Disabled](关闭)。如果您安装Windows Vista™ 并想开启这项功能,请将此项设置为[Enabled](开启)。请注意开启 这项功能可能会降低CPU 电压和内存频率,并带来一些内存条或电源 方面的系统稳定性或兼容性问题。如果出现上述问题,请将此项设置 为[Disabled](关闭)。

Dual Core Support (双核心支持)

如果您使用双核心中央处理器,此项将会出现。设定值有:

[Disabled], [Enabled]。默认的数值是[Enabled]。

Processor Maximum Multiplier (处理器最大倍频)

这里会显示处理器的最大倍频供参考。

Processor Maximum Voltage (处理器最大电压) 这里会显示处理器的最大电压供参考。

Multiplier/Voltage Change(倍频/电压更改) 此项默认值为[Auto](自动)。如果将此项设置为[Manual](手动), 那么您就可以调节处理器的倍频和电压的数值了。但是,为了系统 的稳定性,强烈推荐保持默认值。

Advanced	S SETUP UTILITY	
CPU Configuration AM2 Boost Overclock Mode CPU Frequency (MHz) PCIE Frequency (MHz) Boot Failure Guard CPU/LDT Spread Speedrum	[Disabled] [Auto] [200] [100] [Enabled] [0.75% Hershey]	If AUTO, multiplier and voltage will be left at the rated frequency/voltage. I Manual, multiplier and voltage will be set based on User Selection in Setup
PCIE Spread Spectrum SATA Spread Spectrum Cool' n' Quiet Dual Core Support	Enabled] [Enabled] [Auto] [Enabled]	Select Screen
Processor Maximum Multiplier Processor Maximum Voltage Multiplier/Voltage Change	x11 1.550 V (Manual)	+- Change Option F1 General Help F9 Load Defaults
Processor Multiplier Processor Voltage	[x8] [1.500V]	F10 Save and Exit ESC Exit

Processor Multiplier (处理器倍频)

当 "Multiplier/Voltage Change"(倍频/电压更改)被设置为 [Manua1](手动)时,就会出现此项;否则,此项是隐藏的。此项数 值的范围会依您在此主板上采用的 CPU 而改变。但是,为了系统的稳 定性,不推荐调节此项数值。

Processor Voltage (处理器电压)

当 "Multiplier/Voltage Change"(倍频/电压更改)被设置为 [Manua1](手动)时,就会出现此项;否则,此项是隐藏的。此项数 值的范围会依您在此主板上采用的 CPU 而改变。但是,为了安全和系 统的稳定性,不推荐调节此项数值。

Memory Clock(内存时钟)

此项可选择[Auto]自动设置。可用以下选项设置:

[200MHz(DDRII400)], [266MHz(DDRII533)], [333MHz(DDRII667)], [400MHz(DDRI1800)]。

Flexibility Option (内存弾性兼容选项)

这个选项默认的参数是[Disabled](不可用)。当它被设为[Enabled] (激活)时,它将允许更好地提升内存的兼容性。

CAS Latency (内存CAS 延迟)

使用此项调节内存 CAS 延迟参数。设定值有: [Auto], [2.0],

[3.0],和[2.5]。默认值是 [Auto]。

 $T\,R\,A\,S$ 

使用此项调节TRAS 参数。设定值有: [Auto],[5CLK],[6CLK], [7CLK],[8CLK],[9CLK],[10CLK],[11CLK],[12CLK],[13CLK], [14CLK],和[15CLK]。默认值是 [Auto]。

ΤRΡ

使用此项调节TRP参数。设定值有: [Auto],[2CLK],[3CLK], [4CLK],[5CLK],和[6CLK]。默认值是 [Auto]。

 $T\,R\,C\,D$ 

使用此项调节TRCD参数。设定值有: [Auto],[2CLK],[3CLK], [4CLK],[5CLK],和[6CLK]。默认值是 [Auto]。 TRRD

使用此项调节 TRRD 参数。设定值有: [Auto],[2T],[3T]和[4T]。默 认值是 [Auto]。

TRC

使用此项调节TRC 参数。设定值有: [7T] 到[22T]。默认值是 [Auto]。

MA Timing (MA 时序)

使用此项调节 MA 时序的数值。可选数值为[Auto], [2T], [1T]。 默认值是 [Auto]。

- Burst Length (内存脉冲的时间长度) DRAM 内存脉冲的时间长度可以设置为[8 Beats], [4 Beats]或者[2 Beats]。64 位元 Dg 必须使用[4 Beats](4 脉冲)。
- Bank Interleaving(堆栈插入数)

插入数允许内存在同一节点或者交错节点分配堆栈访问,减少存取 冲突。

Memory Hole(内存缝隙)

使用[Enabled]或[Disabled]打开或关闭此项。默认的数值是 [Disabled]。

DDRII Initialization Mode(DDRII初始模式)

设定值有:[Auto]和[Compatible]。默认的数值是[Auto]。

### 3.2 Chipset Configuration (芯片组设置)

Chipset Settings		To set DRAM Voltag
Onboard LAN Onboard HD Audio	[Enabled]	
Front Panel Controller	[Auto]	
Share Memory	[Auto]	
Primary Graphics Adapter	[PCI]	
CPU-NB Link Speed	[Auto]	
CPU-NB Kink Width	[Auto]	
		<ul> <li>↔ Select Screet</li> <li>↑↓ Select Item</li> <li>+ - Change Op</li> </ul>
		F1 General He
		F9 Load Defat
		FIG Save and E

OnBoard LAN (板载网卡功能)

此项允许您打开或者关闭"板载网卡"功能。

OnBoard HD Audio (板载高保真音频)

为板载高保真音频功能选择[Auto],[Enabled](打开)或者 [Disabled](关闭)。若您选择[Auto],当您插入PCI声卡时,板载高 保真音频功能会被关闭。

Front Panel Control (前置面板控制)

为板载高保真音频前置面板选择[Disabled], [Auto]或[Enabled]。 Share Memory(共享内存特性)

使用此项为共享内存特性选择。默认值是[Auto]。可选数值为 [Auto], [16MB],[32MB],[64MB],[128MB],和[256MB]。

Primary Graphics Adapter (第一位显示适配器) 此项可以改变系统检索显卡期间的 PCI 总线扫描顺序。此项允许您在 多个显示控制器的情况下选择第一显卡的类型。默认值是 [PCI]。 可选数值为[PCI],[Onboard]和[PCI Express]。

CPU-NB Link Speed (CPU-NB 连结速度) 使用此项为CPU-NB 连结速度选择。可选数值为[Auto], [200 MHz], [400 MHz], [600 MHz], [800 MHz]和 [1000 MHz]。

CPU-NB Link Width (CPU-NB 连结宽度)

使用此项为CPU-NB 连结宽度选择。可选数值为[Auto],[8 bit],[16 bit]。

DRAM Voltage (DRAM 电压)

使用此项为DRAM 电压选择。可选数值为[Auto], [Ultra High], [High], [Normal],和[Low]。默认值是 [Auto]。

#### 3.3 ACPI Configuration (ACPI 电源管理设置)

BIOS SETUP UTILITY Advanced				
ACPI Settings Suspend To RAM Repost Video on STR Resume Away Mode Support Restore on AC/Power Loss Ring-In Power On PCI Devices Power On RTC Alarm Power On	[Auto] [No] [Disabled] [Power Off] [Disabled] [Disabled] [Disabled]	Select auto-detect or disable the STR feature. Select Screen 11 Select Item		
ACPI HPET Table	[Disabled]	+- Change Option F1 General Help F9 Load Defaults F10 Save and Exit ESC Exit		

Suspend to RAM (挂起到内存)

使用此项选择是否自动探测或者关闭"挂起到内存"的功能。选择 [Auto](自动)将打开此功能,这需要操作系统的支持。如果选择 [Disabled](不可用),那麽"Repost Video on STR Resume"(显示 器休眠唤醒)功能会被隐藏.

- Repost Video on STR Resume (显示器休眠唤醒) 此功能允许您在显示器休眠后唤醒恢复到桌面。
- Away Mode Support (远离模式支持)

使用此项在Windows XP Media Center 操作系统下打开或者关闭远 离模式支持。这个选项默认值是[Disabled](关闭)。

Restore on AC/Power Loss (交流电断电恢复)

使用此项设置交流电意外断电之后的电源状态。如果选择[Power Off](关闭电源),当电力恢复供应时,交流电保持关机状态。如果 选择[Power On](打开电源),当电力恢复供应时,交流电重新启用 并且系统开始启动。

Ring-In Power On (来电铃声开机)

使用此项打开或者关闭来电铃声信号开启软关机模式的系统。

PCI Devices Power On (PCI设备开机)

使用此项打开或者关闭PCI设备开启软关机模式的系统。

PS/2 Keyboard Power On (PS/2键盘开机)

使用此项打开或者关闭 PS/2 键盘开启软关机模式的系统。

RTC Alarm Power On (定时开机)

使用此项打开或者关闭定时(RTC, Real Time Clock)开机。

ACPI HPET Table (ACPI 高精度事件定时器列表)

使用此项打开或者关闭ACPI高精度事件定时器列表。默认值为 [Disabled]。若您计画让此主板通过Windows Vista™标徽认证,请 将此项设为[Enabled]。

## 3.4 IDE Configuration (IDE 设置)

Advanced	IOS SETUP UTILITY	
IDE Configuration OnBoard IDE Controller OnBoard SATA Controller SATA Operation Mode	[Enabled] [Enabled] [non-RAID]	ENABLED: enables the integrated IDE Controller. DISABLED: disables the integrated IDE Controller.
<ul> <li>▶ IDE Master</li> <li>▶ IDE Slave</li> <li>▶ SATAH 1</li> <li>▶ SATAH 2</li> <li>▶ SATAH 3</li> <li>▶ SATAH 3</li> </ul>	[Hard Disk] [Not Detected] [Not Detected] [Not Detected] [Not Detected] [Not Detected]	Select Screen 11 Select Item +- Change Option FI General Help F9 Load Defaults F10 Save and Exit ESC Exit

OnBoard IDE Controller (板载 IDE 控制器) 此项允许您打开或关闭"板载 IDE 控制器"功能。 OnBoard SATA Controller (板载 SATA 控制器)

此项允许您打开或关闭"板载SATA 控制器"功能。

- SATA Operation Mode (SATA 操作模式) 使用此项调节 SATA 操作模式。这个选项默认的参数是[non-RAID]。 若你希望在 SATA/SATAII 硬碟上启动 RAID 功能,请选择[RAID]。
  - \* 如果您选择[RAID]模式,SATA/SATAII硬盘将无法使用,除非您完成在NVIDIA BIOS/Windows RAID应用程序下配置RAID功能。
- IDE Device Configuration (IDE 驱动器设置)
  您可以设定指定的驱动器的 IDE 配置。在下面的说明里,我们将以
  "IDE Master" (IDE 主盘) 作为例子,同样可以应用于"IDE Slave"
  (IDE 从盘)。

Advanced	BIOS SETUP UTI	LITY
IDE Master Device :Hard Disk Vendor :MAXTOR 6L080J4 Size :00.0 GB Block Mode :IOSectors PIO Mode :4 Ayne DMA :WhitWord DMA-2 Uira DMA : Ultra DMA-6 SMA.R.T. :Supported		Select the type of device connected to the system.
Type LBA/Large Mode Block (Multi-Sector Transfer) PIO Mode DMA Mode S. M. A. R. T. 32Bit Data Transfer	[Auto] [Auto] [Auto] [Auto] [Auto] [Disabled] [Disabled]	Select Screen 11 Select Item +- Change Option F1 General Help F9 Load Defaults F10 Save and Exit ESC Exit

TYPE (类型)

使用这个选项设定您所指定的 I D E 驱动器的类型。设定值有: [Not Installed], [Auto], [CD/DVD]和[ARMD]。

[Not Installed](未安装)

选择[Not Installed]中止IDE 驱动器的使用。

[Auto](自动)

选择[Auto]自动检测硬盘驱动器。



进入 BIOS 选择硬盘信息之后,使用磁盘工具,例如 FDISK,分区格 式化新的 IDE硬盘驱动器。您要在硬盘上写或读数据,这是必须做的。 确保第一IDE 硬盘驱动器的设置分区是激活的。

[CD/DVD]

此项使用 IDE CD/DVD 光驱。

[ARMD]

此项使用IDE ARMD(ATAPI Removable Media Device, 抽取式多 媒体驱动器),例如 MO。

LBA/Large Mode (LBA/Large 模式)

在 DOS 和 Windows 下,使用此项选择 LBA/Large 模式支持大于 512MB 的硬盘;对于 Netware 和 UNIX 用户,选择 [Disabled] 关闭 LBA/Large 模式。

Block (Multi-Sector Transfer)(区块,多扇区传输) 此项默认值是[Auto]。如果这个功能被激活,它将通过在每个传输 周期读或写更多数据来提高硬盘的性能。

PIO Mode (PIO 模式) 使用此项设定 PIO 模式,通过最优化硬盘速度提高硬盘性能。

DMA Mode (DMA 模式) DMA 功能允许改良与之兼容的 IDE 驱动器的传输速率和数据完整性。

S.M.A.R.T.(自我监视、分析和报告技术) 使用此项打开或者关闭S.M.A.R.T.(Self-Monitoring, Analysis, and Reporting Technology)功能。设定值有: [Disabled], [Auto], [Enabled]。

32Bit Data Transfer (32 位数据传输) 使用此项打开 32 位存取最大化 IDE 硬盘数据传输速率。

# 3.5 PCIPnP Configuration (PCI即插即用设置)





此部分参数设置错误可能会导致系统故障。

- PCI Latency Timer (PCI 延迟计时器) 默认值是32。推荐保留默认值,除非安装的PCI 扩充卡规格需要其他的设置。
- PCI IDE BusMaster (PCI IDE 总线控制)

   使用此项打开或者关闭 PCI IDE 总线控制功能。

3.6 Floppy Configuration (软驱设置) 在这个选项里,您可以设置软驱的类型。

	BIOS SETUP UTILITY	
Advance	d	
Floppy Configuration Floppy A	[1.44 MB 397]	Select the type of floppy drive connected to the system.
		Select Screen 1.1 Select Item +- Change Option F1 General Help F9 Load Defaults F10 Save and Exit ESC Exit
v02.54 (C) Cop	yright 1985-2003, American	Megatrends, Inc.

## 3.7 Super IO Configuration (高级输入输出设置)

BIOS SETUP UTILITY				
Advanced				
Configure Super IO Chipset           OnBoard Floppy Controller         [Fnahled]           Serial Port Address         [J3F8/IRQ4]           Infrared Port Address         [J3F8/IRQ4]           Parallel Port Mode         [ECP+EPF]           ECP Mode DMA Channel         [J.9]           PCP Mode DMA Channel         [IRQ7]           OnBoard Game Port         [Enabled]           OnBoard MIDI Port         [Disabled]	Allow BIOS to Enable or Disable Floppy Controller.			
v0254(C) Converget 1025 2002 Amorizon Magateondo Inc				

OnBoard Floppy Controller (板载软驱控制器)
 使用此项打开或者关闭软驱控制器。
 Serial Port Address (串行端口地址)

使用此项设置板载串行端口的地址或者关闭它。 设定值有: [Disabled], [3F8 / IRQ4], [2F8 / IRQ3], [3E8 / IRQ4], [2E8 / IRQ3]。

Infrared Port Address (红外线端口地址) 使用此项设置板载红外线端口的地址或者关闭它。 设定值有: [Disabled], [2F8 / IRQ3]和[2E8 / IRQ3]。

Parallel Port Address (并行端口地址)

使用此项设置板载并行端口的地址或者关闭它。

设定值有: [Disabled], [378]和[278]。

Parallel Port Mode(并行端口模式) 使用此项设置并行端口的运行模式。默认值是[ECP+EPP]。如果 这个选项设定为[ECP+EPP],它将在以下项目(EPP Version)显示EPP的版本。设定值有: [Normal], [Bi-Directional]和 [ECP+EPP]。

EPP Version (EPP版本)

使用此项设置 EPP 的版本。设定值有: [1.9] 和 [1.7]。

ECP Mode DMA Channel (ECP 模式DMA 通道)

使用此项设置 ECP 模式 DMA 通道。设定值有: [DMA0], [DMA1] 和 [DMA3]。

Parallel Port IRQ (并行端口中断请求)

使用此项设置并行端口的中断请求。设定值有: [IRQ5]和 [IRQ7]。

OnBoard Game Port(板载Game端口)
选择打开或者关闭Game端口。
OnBoard MIDI Port(板载MIDI端口)
选择MIDI 端口的地址或者关闭MIDI 端口。预设选项包括:
[Disabled], [300], [330]。

3.8 USB Configuration (USB 设置)

BIOS SETUP UTILITY Advanced				
USB Configuration USB Controller [Enabled] USB 2.0 Support [Enabled] Legacy USB Support [Disabled]	<ul> <li>To enable or disable the onboard USB controllers.</li> <li> Select Screen         <ol> <li>Select Item</li> <li>Change Option</li> <li>Filo Save and Exit</li> <li>ESC Exit</li> </ol> </li> </ul>			
v02.54 (C) Copyright 1985-2003, American Megatrends, Inc.				

USB Controller (USB 控制器)

使用此项打开或者关闭 USB 控制器的应用。

USB 2.0 Support (USB 2.0 支持)

使用此项打开或者关闭USB 2.0 支持。

Legacy USB Support (旧版USB 支持)

使用此项打开或者关闭支持模拟旧版(DOS)输入/输出设备,例如滑 鼠、键盘……等。或者您可以选择[Auto](自动),系统将会开始自 动检测;如果USB设备没有连接,"Auto"选项将不能支持旧版 USB。 4. Hardware Health Event Monitoring Screen (硬件状态监视界面)

在此项里,它允许您监视系统的硬件状态,包括一些参数,如CPU温度,主板温度,CPU风扇速度,机箱风扇速度,以及临界电压等等。

BIOS SETUP UTILITY						
Main Advanced	H/W Monitor	Boot	Security	Exit		
Hardware Health Event N	Ionitoring					
CPU Ambient Temperature CPU Internal Temperature M/B Temperature	: 42°C / 107°F : 52°C / 125°F : 31°C / 87°F					
CPU Fan Speed Chassis Fan Speed	: 2833 RPM : N/A					
Vcore + 3.30V + 5.00V + 12.00V	: 1.532 V : 3.129 V : 4.877 V : 11.741 V	++  †4   F1	Select Screen Select Item General Help	Screen Item al Help		
CPU Quiet Fan	[Disabled]	F9 F1 ES	F9 Load Defaults F10 Save and Exit ESC Exit			
v02.54(C) Convrig	ht 1985-2003 Amer	ican Megati	rends. Inc			

- CPU
   Ambient
   Temperature(CPU 周边温度)

   此项显示CPU 热敏电阻检测出的温度。
- CPU Internal Temperature(CPU内部温度)

   此项显示CPU双向电流源检测出的温度。
- CPU Quiet Fan (CPU 静音风扇) 本项允许您决定 CPU 风扇的温度。设置选项有[Disabled] 和 [Enabled]。默认值为[Disabled]。您仅能在安装 4-pin CPU 风扇时 开启此项功能。

5. Boot Screen (启动界面)

在此项里, 它会显示系统里可用的驱动器, 供您配置启动项和启动优先 次序。



5.1 Boot Settings Configuration (启动项设置)

BIOS SETUP UTILITY					
	Boot				
Boot Settings Configuration	To enable or disable the boot from network feature				
Boot From Network [Disab Bootup Num-Lock [On]	ed]				
	++ Select Screen				
	†↓ Select Item				
	+- Change Option F1 General Help				
	F9 Load Defaults				
	F10 Save and Exit				
	ESC Exit				
v02.54 (C) Copyright 1985-2003, American Megatrends, Inc.					

Boot From Network (网路启动)

使用此项打开或者关闭网路启动功能。

Boot Up Num-Lock (启动后的数字锁定键状态) 如果此项设置为[On](打开),它将在系统启动后自动激活数字锁定 键 (Numeric Lock)功能。 6. Security Screen (安全界面)

在此项里,您可以设置或者改变系统管理员/用户口令。您也可以清除 用户口令。



7. Exit Screen (退出界面)



Save Changes and Exit (保存更改并退出) 当您选择此项,它将弹出以下信息: "Save configuration changes and exit setup?"(保存配置更改并退出设置吗?)选择[OK]保存 更改并退出BIOS 设置程序。

- Discard Changes and Exit(放弃更改并退出) 当您选择此项,它将弹出以下信息: "Discard changes and exit setup?"(放弃更改并退出设置吗?)选择[OK]退出BIOS设置程序, 不保存任何更改。
- Discard Changes (放弃更改)
  当您选择此项, 它将弹出以下信息: "Discard changes?" (放弃更
  改吗?) 选择[OK] 放弃所有更改。
- Load Optimal Defaults (载入最佳缺省值) 当您选择此项,它将弹出以下信息: "Load optimal defaults?" (载入最佳缺省值吗?)选择[OK]载入所有设置的默认值。

# APPENDIX (附录):

# AMD's Cool 'n' Quiet™ Technology (AMD Cool 'n' Quiet™ 冷静技术)

为了节省电力,强烈推荐在Windows操作系统下激活 AMD Cool 'n' Quiet™ 冷静技术。使用此特性时,请首先确保已经从支持光盘里安装了 "AMD Pro-cessor Driver"(AMD 处理器的驱动程序)。

如果您使用Windows 2000/XP 操作系统,请依照下面的用法说明启动 AMD Cool 'n' Quiet™冷静技术:

- 1. 在 Windows 2000/XP 操作系统,点击开始按钮。选择设置里的控制面板。
- 2. Switch to Classic View (切换到传统视图)。(仅适用於 Windows XP)
- 3. 在控制面板里双击Display(显示)图标,然後选择屏幕保护程 序标签。
- 4. 点击"Power..."(电源)按钮。将会出现下面的对话框。
- 5. 从电源使用方案下拉框里,选择 Minimal Power Management (最 少电源管理)。
- 6. 点击 OK 应用设置。