# 主板用户手册

Rev: 1.00

Date: 2006.04

目录

第一章	包装说明3
第二章	综述4
第三章	主板位图7
第四章	安装与设置8
4.1	跳线设置8
4.2	CPU 的安装10
4.3	内存的安装10
4.4	IDE 与 ATAPI 设备的安装10
4.5	SATA 设备的安装10
4.6	电源部分的连接11
4.7	清除 CMOS11
4.8	PCIE 显示卡的安装11
4.9	其他部件的安装11
第五章	驱动程序的安装13
5.1	驱动程序目录一览13
5.2	VIA 芯片驱动程序的安装13
5.3	VGA 驱动程式的安装16
5.4	Dirvex9 驱动程序的安装17
5.5	声音驱动程序的安装18
5.6	VIA RAID 驱动程序的安装19
5.7	VIA USB2.0 驱动程序的安装22
第六章	BIOS 的设置 25
6.1	主菜单列表
6.2	标准 CMOS 功能设置
6.3	高级 BIOS 功能设置27
6.4	高级芯片组功能设置28
6.5	集成外围设备设置30
6.6	电源管理设置31
6.7	PnP与PCI参数设置33
6.9	装载安全设置

6.10	装载优化设置	
6.11	设置管理员密码	
6.12	设置用户密码	
6.13	退出 SETUP 并储存设定	
6.14	退出 SETUP 不储存设定	

# 第一章 包装说明

请确认您所购买的主板包装是否完整,如果有包装损坏或是有任何配件短缺、损 坏的情形,请尽快与您的经销商联系。

- 1 本系列主板一块
- 2 80-PIN Ultra DMA 66/100 IDE 排线一条
- 3 34-PIN 软驱排线一条
- 4 驱动程序光盘一张
- 5 本用户手册一本
- 6 SATA 数据连接线(可选)
- 7 SATA 电源连接线(可选)

# 第二章 综述

本主板采用 VIA P4M890/PT890CE/P4M900+VT8237R/8237R Plus 芯片组设计,可使 用支持全系列 VIA 最新 LGA775 Pentium D/Pentium 4/ Celeron D CPU; 支持 533 /800/1066MHz HOST BUS 频率; 支持 DDR2 400/533/667 存储架构; 内置 RTL8100C 网络卡芯片;支持 2 组 UDMA66/100/133 IDE 模式; 支持 2 组 SATA 接口,支持 RAID 0、1、JBOD 模式,板载 AC'97 音效,支持 2 声道,采用前置面板音效输出功能; 提供 3 个 PCI 插槽; 智能化实时监控 CPU、I/0 电压,功能齐全,性价比极高,是 您不可错过的选择!

### 特点介绍:

-芯片组:

采用芯片组设计: NB: P4M890/PT890CE/P4M900; SB: VT8237R/8237R Plus -CPU:

- 支持 FSB 1066/800/533 CPU
- 支持 Intel Pentium HT(Hyper Threading Technology)CPU;
- 支持 Intel Pentium D Socket 775 CPU
- 支持 Intel Pentium 4 Socket775 CPU;
- 支持 Intel Celeron D Socket775 CPU;
- -内存支持:
- 2条 240针 DDR2 RAM 插槽

内存支持: DDR2 400/533/667 MHZ (仅 P4M900 支持 DDR2 667MHZ)

- -内置显卡 (PT890CE 不支持内置 VGA)
- 最新一代强劲显示功能,无须外加显示卡.
- -PCIE\_16(PCI Express x16)图形加速端口: 每秒8GB的处理速度,比AGP8X每秒2.1GB的频宽多4倍 支持PCIE\_16显示卡
  -PCIE\_1(PCI Express x1)扩展的PCI 接口: 同時提供每秒500MB,比PCI每秒133MB频宽多4倍

支持 PCIE\_1 设备

### -音效

与 Windows DOS 模式及 DOS 旧版相容的 Sound Blaster Pro 硬体 支持二声道喇叭模式

-内置 RTL8100C 网卡

#### -扩展槽

3 组支持 Master 模式的 32 位 PCI 插槽

-I/0 特性:

内建 PCI Bus Master IDE 介面,其有两组接头,可支持4组两通道的 IDE 装置, PCI IDE 控制器支持 PIO Mode0 到 Mode4、Bus Master IDE DMA Mode2 和 Ultra DMA66/100/133 内建 2 个 SATA 接口 内建 PS/2 滑鼠接口

内廷13/2 捐 瓯按口

内建 PS/2 键盘接口

内建8组USB埠,支持USB2.0

支持2个软碟机,包括720K、1.44M也支持LS-120软碟机装置

-BIOS:

有授权的 AWARD BIOS 4M bit FLASH RAM

系统 BIOS 支持 ACPI 及绿色省电功能、DMI、随插即用快闪 FLASH ROM

-主板尺寸:

采用10\*7.5 inch 板型

-驱动程序:

VIA 4IN1 驱动程式

VIA VGA 驱动程式

SOUND 驱动程式

VIA USB2.0 驱动程式

VIA RAID, VIA PIDE 程式

BV890A R101主板

# 第三章 主板位图



(此图为NB:P4M890 仅供参考,请以实物为准)

第四章 安装与设置

请仔细查看主板,凡有标明"1"或是白色粗线标记的接脚均为1脚位置。

### 4.1 跳线设置

# JBAT1: 清除 CMOS 设置

1-2 (默认设置)	保持
2-3	清除 CMOS

# JP3: 网卡跳线设置

1-2	LAN ENABLE
2-3	LAN DISABLE

# JP1/2: CPU FSB 跳线设置

CPU	JP1	JP2
AUTO	1-2	1-2
533MHz	OPEN	2-3
800MHz	2-3	OPEN
1066MHz	2-3	2-3

# F\_Audio: 前置面板输出接口

PIN	功能		PIN	功能	
1	MIC+	麦克风插孔	2	Ground	接地
3	Vbias	麦克风电压	4	AuD_Vcc(AVCC)	声卡电源
5	Line Out_R	右声道输出	6	BLine Out_R	后右声道输出
7	N. C.	不连接	8	Key	空脚
9	Line Out_L	左声道输出	10	Bline Out_L	后左声道输出

### USB: 扩充接口

PIN	功能	PIN	功能
1	VCC: 电源正极	2	VCC: 电源正极
3	D-: 数据负信号	4	D-: 数据负信号
5	D+: 数据正信号	6	D+: 数据正信号
7	GND: 接地	8	GND: 接地
9	KEY	10	NC: 空

# 功能接口 PANEL 说明

	电源指示灯(PWR_LED)	1脚:	电源正极;	3脚:	地
--	----------------	-----	-------	-----	---

BV890A R101主板

硬盘指示灯(HDDLED)	2脚:电源正极;4脚:指示灯信号
ATX 电源开关(PWR_SW)	8脚:地; 10脚:开关信号
重启动接口(RESET)	14 脚: 地; 16 脚: 重启动信号线
喇叭输出(SPEAKER)	9脚:喇叭声音输出线; 15脚:电源正极

# IRDA1: 红外线接口

PIN	功能	PIN	功能
1	电源正极	2	空脚
3	红外线接收接口	4	接地
5	红外线传输接口		

# 扩展槽说明

DDR1/DDR2	240-PIN DDR2 内存条插槽
PCI1/PCI2/PCI3	120 PIN PCI扩展槽
LGA 775	LGA 775 CPU插槽

# 插座、接口说明

PS/2 键盘(淡紫色)
PS/2 鼠标(绿色)
第一组 USB/网卡接口
第二组 USB 转接槽
第三组 USB 转接槽
第四组 USB 转接槽
打印机插座(紫色)
串行口1
显示器接口
外置显卡接槽
前置音频面板接口
音频输出/音频输人/麦克风接口
CDROM 音频输入
主/从 IDE 接口
串行 ATA 接口
软驱接口
ATX_24 电源插座
ATX_4PIN 电源插座
CPU 风扇插座
IrDA 红外接口

### 4.2 CPU 的安装

将 CPU ZIF 座的扶手向上扳起 90 度~100 度,将 CPU 放上 CPU 座,请注意不要用 太大力以免将 CPU 脚折弯;安装 CPU 风扇时请务必注意风扇的铁扣已扣好,风扇 和 CPU 表面接触平整,否则有可能因散热不好导致 CPU 烧毁;

### 4.3 内存的安装

本主板支持 DDR2 400/533/667 MHZ 内存,您可以安装 256/512MB/1G 240 pin 的 DDR2 内存。安装 240 pin DDR2 内存时,请垂直插入插槽中,注意方向错误会无法 完全插入。

当您安装好 240 pin DDR2 内存时, 主板会自动检测 DDR, 并采用正确的电源及存取 时序使内存运行达到最佳状态。

### 4.4 IDE 与 ATAPI 设备的安装

主板上有两个 ATAPI 标准规格的加强型 PCI IDE 接口(IDE1, IDE2)。每一个 IDE 接口都可以外接两个 ATAPI 兼容设备(如 IDE 硬盘、光驱及磁带机),所以两个接口总共可外接四个 ATAPI 兼容设备。另外, BV890A 主板支持 Ultra DMA 66/100/133 高速硬盘,而且附送一根 80pin Ultra DMA 66/100/133 硬盘线.如果您已购买了 Ultra DMA 66/100/133 硬盘,那么使用 Ultra DMA 66/100/133 排线直接将硬盘与 主板的 IDE 口连接即可.

仔细观察,您会发现 Ultra DMA 66/100/133 排线中间有一脚为实,而 IDE 接口相对 应有一个针脚为空.

### 4.5 SATA 设备的安装

使用符合 Serial ATA 协议的 SATA 电缆及 SATA 供电电缆

将 SATA 电缆的一端接在主板的 SATA 接口上,另一端接在 SATA 硬盘的相应接口上, 然后再将 SATA 供电电缆连接在 SATA 硬盘的电源接口上即可.在 BIOS 的 SATA MODE 设置中选 IDE 时可直接使用 SATA 硬盘安装 WIN2000/XP,无需安装 VIA 的驱动程序; GHOST 需使用 ghost8.0及以后版本。

注意: 使用 SATA 硬盘安装 WIN2000/XP 时也选择 RAID 模式时,则

# 必须使用软驱提供 VIA 的驱动程式,否则安装不成功并且蓝屏。方法 是:

1) 在安装之前必须先拷贝驱动光盘 VIA/RAID/DRIVEDISK 目录下的所有文件到软 盘备用。

- 2) 安装 WIN2000/XP 系统,完成文件拷贝后重新启动。
- 3) 启动时按F6,再按S键系统查找硬盘驱动程式。
- 4) 插入之前拷贝的软盘到 FDD,按 ENTER 继续安装。

5) 选择"VIA RAID Controller (Windows 2000/XP),按 ENTER 继续安装即可

#### 4.6 电源部分的连接

将电源的 ATX\_24PIN 的接头插在主板上标有 "CN14" 位置,将电源的 ATX\_4PIN 接头插到主板上标有 "CN15" 位置

#### 4.7 清除 CMOS

本主板內置 RTC 及 CMOS SRAM。主板上的电池确保 RTC 及 CMOS SRAM 在关机后不 会因为主电源的消失而丢失数据或停止运行。RTC (Real Time Clock 实时钟)的 功能是为 PC 提供正确的时间和日期。系统上所有的设定都储存在 CMOS SRAM 里, 每次开机, CMOS 会自动把设定状态读入系统里。

#### 4.8 PCIE x16 显示卡的安装

本主板集成了一个 PCIE\_16 PCI Express x16 插槽,它是最新一代的 3D 图形接口, 传统的 AGP 8X 的时钟频率只能达到 66MHz,传输率只有 2.1GB/S. 而 PCI Express x16 具有更高的传输率,达到 8.0GB/S,它支持 PCIE\_16 显示卡,以提高性能。

#### 4.9 PCIE\_1 PCI Express x1 设备安装

本系列 主板集成了一个 PCIE\_1 PCI Express x1 插槽, 它是新一代的 I/O 接口, 提供高速率的带宽, 它的传输率达到 500MB/S (it is 250MB/S per direction), 比传统的 PCI 快 4 倍, 你可以插上任何的 PCI Express x1 设备以提高性能。

### 4.10 其他部件的安装

#### 4.10.1 PC 喇叭的连接

PC喇叭的接口共有四支接脚,但只有两只接脚有作用。PC喇叭的连接是无方向性

的,只要将机箱上4脚的SPK 接线,接到SPEAKER 上即可。

# 4.10.2 Reset 重启动按钮的连接

Reset 重启动按钮可以在不重新关闭电源的情况下,强迫电脑重新冷启动,Reset 接头没有方向性,只要短路即进行Reset 动作。Reset 重启动按钮是一个2脚连接器,应连接到主机板上的RESET 位置。

# 4.10.3 电源指示灯的连接

电源指示灯(Power\_LED)用来显示主机板的工作状态:亮表示系统处于正常工作状态;灭表示系统处于软关机状态。所有LED都是有方向性的,也就是必须正接正,负接负,若是接反则LED不会亮,此时只需将方向反过来插上即可,电源指示灯的接口为PWR\_LED。

# 4.10.4 硬盘指示灯的连接

硬盘指示灯指示硬盘的工作状态。当指示灯亮时,表示硬盘处于读/写状态。 硬盘指示灯的接口为HDD\_LED。

# 4.10.5 键盘与 PS/2 鼠标的安装

主板上有 PS/2 接口, 开机后 BIOS 会自动检测 PS/2 接口是否连接有鼠标, 如果有, BIOS 会自动设鼠标的 IRQ 为 12。最后, 在您结束了外部设备的安装后, 最好能不 厌其烦地再仔细检查一遍, 再启动您的电脑。

# 4.10.6 声音部分连接

本主板支持2声道音效输出,声音部分可参考以下连接: Line-in(浅蓝色)用来连接线性输入设备;Line-out(黄绿色)用来连接线性输出设 备,即音箱或耳机等;Mic(粉红色)用来连接麦克风.

## 前置面板的连接:

如果你所购买的机箱支持前置面板输出,您只需将前置面板转接线接到主板 AUDIO 位置,将音箱,耳机,麦克风插在机箱面板上即可。

# 第五章 驱动程序的安装

驱动程序目录	驱动程序说明	适用操作系统
VTA\ATN1\YYY	VIA AIN1 芯片取动程序	Windows 2000/XP
	VIA HINI 心力地幼稚力	Windows NT4.0
VIA VCA VVV	WIA WOA 井臣阪志祖宦会壮	Windows 2000/XP
VIA \VGA \XXX	VIA WGA 心斤驱幼桂片女表	Windows NT4.0
VIA\Dirvex9\	Dirvex9安装	Windows 2000/XP
	Realtek 系列 AC'97 声音驱	Windows NT4.0
SUUND\KEALIEK\XXX	动程序	Windows 2000/XP
VIA) DAID) VVV	いないのでお知ら	Windows NT4.0
VIA\ KAID\ XXX	VIA RAID 驱动柱户	Windows 2000/XP
	VIA USB2 0 亚力程序	Windows NT4.0
ντη τουσού τη	VIA USD2. U 我的推开	Windows 2000/XP

5.1 驱动程序目录一览

# 5.2 VIA 芯片驱动程序的安装

运行<驱动光盘>:\VIA\4in1\ 目录下的 Setup.exe。



点击"NEXT"继续。



选择"YES"继续下面的安装。

4in1 Setup Mode Option	×
	Click to enable Normal or Quick Installation
	C Normal Installation
XIK	C Quick Installation
Hyperion	
1.3	
	<u> Eack</u> <u>Next&gt;</u> Lancel

选择"NEXT"继续;



选择"NEXT"继续;



选择"NEXT"继续;

🚚 VIA Service Pack 4.46v		
VIA Service Pack 4:46v		
	11aX Setup program will install/uninistal ASP driver for you.	
	< <u>B</u> ack Next> Cancel	

选择"NEXT"继续;



选择"OK"重新启动计算机,系统将会自动查找设备,安装完成。

# 5.3 VGA 驱动程式的安装(以在 WIN2000 下安装为例)

运行<驱动光盘>:\VIA\VGA\WIN2KXP\ 目录下的 Setup. exe。

InstallShield Wizard	
	正在准备安装 S36 支援用序正在應答 InstallShield Wizard. 它均 引导想完成剩余的实装过程,请稍快.
1	正任記 Rindows Installer
	東商

继续



选择"完成",系统将自动重新启动并完成余下的安装

BV890A R101主板

# 5.4 Dirvex9 驱动程序的安装

运行<驱动光盘>:\VIA\Dirvex9

X	<b>欢迎使用 DirectX 安装程序</b> DirectX 安装向导将引导您安装 DirectX 运行时组件 请阅读下面的许可协议。按 PAGE DOWN 建阅读协议的 余部分。要继续安装,您必须接受此协议。	4。 5英
	MICROSOFT DIRECTX 9 0 Microsoft 软件最终用户补充许可协议 (《补充协议》) 重要须知:"请认真阅读—Microsoft Corporation( "Microsoft")的这些操作系统组件,包括任何" 取机"的或电子的这些操作系统组件,包括任何" 获得下述 microsoft 這用操作系统定任。)多短環其 品")使用许可的协议的条款和条件的约束(每一	
	<ul> <li>○ 我接受此协议 (A)</li> <li>○ 我不接受此协议 (D)</li> </ul>	
	< 上一步 (B) 下一步 (B) > 【 【	润)

选择"我接受"继续

正在安装 Microsoft(R) DirectX(R)	
<b>DirectX 安装程序</b> 安装 DirectX 运行时组件	
DirectX 9.0 运行时安装:	
此安装包将搜索更新的 DirectX 运行时组件并在需要时更新。这需 要几分钟时间。	
要启动安装,请单击"下一步"。	
〈上一步 ④】下一步 ④】	取消

选择"下一步"继续

Progress 请等待安装程序完成下列操作。		2
▶ 正在支装组件		
正在搜索已更新的 DirectX 可能需要几分钟时间	运行时组件并进行必要的更新。这	
正在搜索已更新的 DirectX 可能需要几分钟时间 正在提取文件	运行时组件并进行必要的更新。这	
正在搜索已更新的 DirectX 可能需要几分钟时间 正在提取文件	运行时组件并进行必要的更新。 这	

继续

正在安装 Microsoft(R) Direct	X(R)
h, Mar	重启动计算机
A President	要应用更改,DirectX 安装程序需要重启动您的计算 机。
	在继续前,诸保存您的工作,然后关闭所有应用程序。
	< 上一步 (B) <b>完成</b> 取消 取消

选择"完成"重新启动计算机,系统将会自动查找设备,安装完成

# 5.5 声音驱动程序的安装

在进行此部分驱动程序安装之前,请您先找到您主板上AC'97芯片(可参照本手 册主板位图标有"AC'97"位置)看看是何种型号,然后根据芯片型号选择对应 的驱动程序进行安装。例如:您主板上使用的AC'97型号是 Realtek,对应驱动 程序目录是 Realtek。其它依此类推。

## 5.5.1 安装声音驱动程序(以 Realtek 系列在 WIN2000 安装为例)

运行<驱动光盘>:\INTEL\SOUND\REALTEK 目录下的 Setup.exe, 直到出 现以下画面。



选择"下一步"开始拷贝安装所需文件,直到出现以下画面; 选择"完成",系统将自动重新启动并完成余下的安装。

### 5.5.2 卸载声音驱动程序(以 WIN2000 为例)

启动到 WINDOWS 桌面,选择"设置"/"控制面板",再选择"添加/删除程序"; 在"添加/删除程序"菜单中选择"Realtek AC'97 Audio Driver",点击"添加 /删除",然后选择语言,再选择"确定"/"确定"/"GO",待系统提示重新启动 时,选择"完成",重新启动后,驱动程序将自动移除。

## 5.6 VIA RAID 驱动程序的安装

运行<驱动光盘>:\VIA\ RAID \目录下的 Setup. exe。



选择"下一步"继续



选择"我同意"点击"下一步",继续



选择"下一步"继续

VIA ComboRaid 4 Driver Setup Wizard	×
安装组件列表:	VIR
在安装组件之前检查设置。	Hyperion
完装程度目条足够的信息用于开始完装组件 加里你更终于	5. 市政任何沿罢,法单牛!
上一步1。如果您对这些设置感到满意,请单击下一步研始	运动 无以 在 内 设 量 , 值 半 出 1 治安 装 组 件 。
当期给 <del>器</del>	
VIA ComboRaid 4 Driver 4:30G: VIA VT8237/R, VT6421 and VT6410 RAID Driver	<u> </u>
VIA RAID Config Utility 5.20: VIA RAID Config and Monitor Utility	
	× •
InstallShield	
< トー・ 歩 (B) 「	下一步(N)>] 取消(C)
<u></u>	

选择"下一步"继续



### 选择"下一步"继续

VIA ComboRaid 4 Driver Set	up Wizard
<mark>УЖ</mark> Hyperio <u>n</u>	安装向导执行完毕。 安装向导成功安装了 VIA ComboRaid Driver Setup Program 。在使用此程序之前,必须重新启动计算机。
	<ul> <li>○ 是,立即重新启动计算机。</li> <li>○ 否,以后重新启动计算机。</li> <li>从驱动器中取出任何磁盘,然后单击完成结束安装程序。</li> </ul>
	《上一步图》 <b>完成印</b> 》 取消应

选择"完成";安装完成后系统会自动重新启动

# 5.7 VIA USB2.0 驱动程序的安装

运行<驱动光盘>:\VIA\USB20\目录下的 Setup.exe。



选择"NEXT"继续;



选择"YES"继续;



选择"NEXT"继续;

A U	oftware License Agreement	×
Micros	Please read the following License Agreement. Press the PAGE DOWN key to the rest of the agreement.	*** (52)
	SUPPLEMENTAL END USER LICENSE AGREEMENT FOR MICROSOFT SOFTWARE ["Supplemental EULA"]	-
	IMPDRTM1: FEAD CARFEULY: The Microsoft Corporation ("Microsoft") operating uptern components accompany pair Suspendent BLUA, Andready any "chine" or electronic documentation ("US Components") de unbarget to the terms and comform of provide discribution ("US Components") accinations and provide discribution ("US Components") accinations and terms and conditions of the Supplemental EULA, PVINS TALLING, COPTING ACCESSING, 60 OFFENDE USE Components", provide the Components and BOUND BY THE TERMS AND COMDITIONS OF THE APPLICABLE OPERATING AGREET TO THESE TERMS AND CONDITIONS OF THE APPLICABLE OPERATING THE SO COMPONENTS.	-
	Do you accept all the terms of the preceding License Agreement? If you choose No, Se will close. To install VIA USB 2.0 Driver, you must accept this agreement.	tup
	< <u>B</u> ack <u>Y</u> es <u>N</u> o	

选择"YES"继续;



选择 "Print to File" 继续; 安装完成后系统会自动重新启动

## 第六章 BIOS 的设置

主板的 Award BIOS 包含 CMOS SETUP 程序,您可根据需要自行设置,以便电脑 正常工作或执行特定的功能。CMOS SETUP 会将各项数据储存在主板上内建的 CMOS SRAM 中。当电源关闭时,由主板上的锂电池继续为 CMOS SRAM 供电。电 源开启后,当 BIOS 开始进行 POST (Power On Self Test 开机自检)时,按下 <Del>键便可进入Award BIOS 的 CMOS SETUP 主画面中。

子菜单说明

请注意设置菜单中各项内容.如果菜单项左边有一个三角形的指示符号,表示若选择了该项子菜单,将会有一个子菜单弹出来.

Phoenix-Award BIOS CMO	S Setup Utility	
▼ Standard CMOS Features	▼ Load Fail-Safe Defaults	
▼ Advanced BIOS Features	▼ Load Optimized Defaults	
▼ Advanced Chipset Features	▼ Set Supervisor Password	
▼ Integrated Peripherals	▼ Set User Password	
▼ Power Management Setup	▼ Save & Exit Setup	
▼ PnP/PCI Configurations	▼ Exit Without Saving	
Esc : Quit	<b>↑↓←→</b> : Select Item	
F10 : Save & Exit Setup		
Virus Protection, Boot Sequence…		

6.1 主菜单列表

- ♦ Standard CMOS Features (标准 CMOS 功能设置) 设定日期、时间、软硬盘规格及显示器种类。
- ♦ Advanced BIOS Features (高级 BIOS 功能设置) 设定 BIOS 提供的特殊功能,例如病毒警告、开机引导磁盘优先顺序等。
- ♦ Advanced Chipset Features (高级芯片组功能设置) 设定主板所用芯片组的相关参数,例如 DRAM Timing等。
- ◆ Integrated Peripherals(集成设备设置) 此设定菜单包括所有外围设备的设定。如 AC97 声卡、AC97Modem、USB 键 盘是否打开、IDE 介面使用何种 PIO Mode 等。
- ♦ Power Management Setup (电源管理设置) 设定 CPU、硬盘、显示器等设备的节电功能运行方式。

- ◇ PnP/PCI Configurations(即插即用与PCI 参数设置) 设定 ISA 的 PnP 即插即用介面以及 PCI 介面的相关参数。
- ◆ Load Fail-Safe/Optimized Defaults (装载安全/优化的设置)
- ◆ Set Supervisor/User Password (设置管理员/用户密码)
- ◆ Save & Exit/Without Setup (存储后/或不存储退出设置)
- 6.2 标准 CMOS 功能设置

### Standard CMOS Features(标准 CMOS 功能设置)

- ◆ Date (mm: dd: yy)(日期设定) 设定电脑中的日期,格式为"星期,月/日/年"。
- ◆ Time (hh: mm: ss)(时间设定) 设定电脑中的日期,格式为"小时/分钟/秒"。
- ◆ IDE Primary/Secondary Master/Slave (第一/二个 IDE 主/从控制器)
   IDE Primary Master 项的右边有两项可供选择: "Press Enter"和 "None",
   如果光标移到 "Press Enter"项敲回车键后会出现一个子菜单;
- ♦ Drive A/B

可设定的项目如下表示:

NONE	没有安装软驱
360K/1.2M/720K/1.44M	5.25/3.5 英寸软驱, 360KB/720KB/1.2M
/2.88M, 5.25/3.5in	/1.44M/2.88MB 容量

♦ Video

设定电脑的显示模式,有以下几种选择:

EGA/VGA	加强型显示模式, EGA/VGA/SVGA/PGA 彩显均选择此项
CGA40/80	Color Graphics Adapter,40/80行显示模式
MONO	黑白单色模式

♦ Halt On (暂停选项设定)

当开机时,若 POST 检测到异常,是否要提示并等候处理。可选择项如下:

No Errors	不管任何错误,均开机
All Errors	有任何错误均暂停,等候处理,此为缺省值
All, But Keyboard/ Diskette/Disk/Key	有任何错误均暂停,等候处理,除了键盘/软驱 以外

目前主机板所安装的内存都是由 BIOS 在 POST (Power On Self Test) 过程 中自动检测,并显示于 STANDARD CMOS SETUP 菜单的下方。

- ♦ Base Memory(基本内存容量)
   PC 一般会保留 640KB 容量作为 MS-DOS 操作系统的内存使用空间。
- ♦ Extanded Memory(扩充内存容量) EMS 是由 Lotus/Intel/Microsoft(LIT)所制定的,EMS 通过 swap 动作使应 用程序能存取系统上所有内存,改善了以往 DOS 应用程序无法使用 640K 以 上内存的缺点。EMS swap 内存是以 64K 为单位。若要使用 EMS 内存,须载入 EMS 的驱动程序才能使用。
- ♦ Total Memory (内存总容量)

### 6.3 高级 BIOS 功能设置

Advanced BIOS Features (高级 BIOS 功能设置)

- ♦ CPU Feature
- ♦ Hard Disk Boot Priority 选择优先引导硬盘
- ♦ Virus Warning(病毒警告) 缺省值:Disabled 在系统启动时或启动后,任何企图修改系统引导扇区或硬盘分区表的动 作都会使系统暂停并出现错误信息,这样您可用杀病毒软件检测或消除

病毒。

如果您要安装操作系统,请把此项设置为"Disabled".

- ◆ CPU L1 & L2 Cache (CPU 内置高速缓存) 缺省值: Enabled
   这一项是设置是否打开 CPU 内置 L1、L2 高速缓存的。
- ♦ CPU L2 Cache ECC Checking (打开L2高速缓存的ECC检查功能)
- ◆ Quick Power On Self Test (快速检测) 缺省值: Enabled
- ♦ USB Flash Disk Type 缺省值: Floppy 设定 BIOS 采用快速 POST 方式,也就是简化测试的方式与次数,让 POST 过程所需时间缩短。无论设成 Enabled 或 Disabled,当 POST 进行时, 仍可按<Esc>跳过测试,直接进入引导程序。
- ◆ First Boot Device(设置首先检测哪个设备启动) 缺省值: Floppy 可供选择的有:Floppy/LS/Zip/HDD-0/SCSI/CDROM/HDD-1/HDD-3等.
- ◆ Second Boot Device(设置第二检测哪个设备启动) 缺省值: HDD-0
- ◆ Third Boot Device (设置第三检测哪个设备启动) 缺省值: LS120

∻	Boot Other Device (设置最后检测哪个设备启动	为) 缺省值: Enabled	
∻	Swap Floppy Device	缺省值:Disabled	
Ŷ	Boot Up Floppy Seek(开机时测试软驱)	缺省值: Enabled	
	开机自检时, BIOS 将测定安装的软驱是 40 磁道还	是 80 磁道, 360K 的是 40 磁	
	道,其余为80磁道。		
∻	Boot Up NumLock Status(初始数字小键盘的锁	定状态)缺省值: On	
	系统启动后键盘右边小键盘是数字还是方向状态。	0	
Ŷ	Typematic Rate Setting(击键速率设置)	缺省值: Disabled	
	x Typematic Rate (Chars/Sec)	缺省值: 6	
	x Typematic Delay (Msec)	缺省值: 750	
Ŷ	Security Option (检查密码方式) 缺省值: Set	up	
	System 无论是开机还是进入 CMOS SETUR	?都要输入密码	
	Setup 只有在进入 CMOS SETUP 时才要求	长输入密码	
	欲取消已设定的密码, 只须在重新设定密码时,	不输入任何密码,直接按	
	<enter>键使密码成为空白,即可。</enter>		
∻	MPS Version Control For OS	缺省值:1.4	
Ŷ	OS Select For DRAM > 64MB(设定 OS2 使用内存	存的容量)缺省值: Non-OS2	
Ŷ	Report NO FDD For WIN95	缺省值: Yes	
Ŷ	Video BIOS Shadow	缺省值: Enable	
$\diamond$	Full Screen LOGO Show	缺省值: Enabled	
$\diamond$	Small Logo (EPA) Show	缺省值: Enabled	
6.4	高级芯片组功能设置		
	Advanced Chipset Features(高级芯片组功能	步设置)	
Ŷ	DRAM Clock/Drive Control	缺省值: Press Enter	
	Current FSB Frequency	133MHz	
	Current DRAM Frequency	200MHz	
	DRAM Clock	缺省值: by SPD	

DRAM Timing

x SDRAM CAS Latency

x Bank Interleave

缺省值: by SPD 缺省值: Auto by SPD

[DDR/DDR [2.5/4]

缺省值: Disabled

x Precharge to Active (Trap)
x Active to Precharge (Tras)
x Active to CMD (Trcd)
REF to ACT/REF (Trfc)
ACT(0) to ACT(1) (TRRD)
IT CMD Support
DDR2 Memory chip ODT

- ♦ AGP&P2P Bridge Control AGP Aperture Size AGP 3.0 Mode AGP Master 1WS Write AGP Master 1WS Read Select Display Device VGA Share Memory size Direct Frame Buffer
- ♦ CPU & PCI Bus Control PCI1 Master OWS Write PCI Delay Transaction Vlink mode selection Vlink 8x Support VIA PWR Management

缺省值: 4T 缺省值: 07T 缺省值: 4T 缺省值:3T 缺省值: 3T 缺省值:Disable 缺省值:75 ohm

缺省值: Press Enter 缺省值: 128 缺省值: 8x 缺省值: Disabled 缺省值: Disabled 缺省值:CRT 缺省值:Disable

缺省值: Press Enter 缺省值: Enabled 缺省值: Enabled 缺省值: Auto 缺省值: Enabled 缺省值: Enabled

♦ Memory Hole (设置是否可使用 15-16M 的内存地址段)

缺省值: Disabled

♦ System BIOS Cacheable(设置显示 BIOS 是否可被缓存)

缺省值: Enabled 缺省值: Disabled

♦ TOP Performance

# 6.5 集成外围设备设置

	Integrated Peripherals(集成外围设备设置)			
Ŷ	VIA OnChip Device	缺省值:	Press Enter	
	OnChip SATA	缺省值:	Enabled	
	SATA Mode	缺省值:	RAID	
	此选项用于设置 SATA 的模式, 默认参数	(是 RAID.	若你不希望在	
	SATA 硬蝶上启动 RAID 功能,请选择 IDE.			
	OnChip IDE ChannelO	缺省值:	Enabled	
	OnChip IDE Channel1	缺省值:	Enabled	
	IDE Prefetch Mode		Enabled	
	Primary Master PIO	缺省值:	Auto	
	Primary Slave PIO	缺省值:	Auto	
	Secondary Master PIO	缺省值:	Auto	
	Secondary Slave PIO	缺省值:	Auto	
Primary Master UDMA		缺省值:	Auto	
	Primary Slave UDMA	缺省值:	Auto	
	Secondary Master UDMA	缺省值:	Auto	
	Secondary Slave UDMA	缺省值:	Auto	
	IDE HDD Block Mode	缺省值:	Enabled	
¢	VIA OnChip PCI Device	缺省值:	Press Enter	
	VIA-3058 AC97 Audio	缺省值:	Auto	
	OnChip USB Controller	缺省值:	All Enabled	
	OnChip EHCI Controller	缺省值:	Enabled	
	USB Emulation	缺省值:	OFF	
	此选项用于是否启用 USB 控制器, 默认参	診数是 0FⅠ	F; 若是要启用	
	USB 控制器,请选择 ON; 若只需要启用	USB 键盘	鼠标,请选择	
	KB/MS.			
	USB Keyboard Support	缺省值:	Disabled	
	USB Mouse Support	缺省值:	Disabled	

Ŷ	Super IO Device	缺省值: Press Enter
	Onboard FDC Controller(内置软驱控制器)	缺省值: Enabled(使用)
	Onboard Serial Port 1 (设置内置串行口1)	缺省值: 3F8/IRQ4
	Onboard Serial Port 2(设置内置串行口2)	缺省值: 2F8/IRQ3
	UART Mode Select(UART模式选择)	缺省值: Normal
	X UR2 Duplex Mode	half
	Onboard Paralled Port(并行端口选择)	缺省值: 378/IRQ7
	Paralled Port Mode(并行端口模式)	缺省值: SPP
	X ECP Mode Use DMA	3
	Game Port Address	201
	Midi port Address	330
	Midi port IRQ	10

## 6.6 电源管理设置

### Power Management Setup(电源管理设置)

∻	ACPI Function	(设置是否使用 ACPI 功能)	缺省值: Enabled
<b></b>	ACPI Suspend	「ype(ACPI 挂起模式)	缺省值: S1 (POS)
	S1 (POS)	CPU 时钟停止工作, 而其他设备	备仍然供电,功耗<30W
<b></b>	→ Power Management(电源管理方式) 缺省值: User Defi		
	Min Saving	停用 1 小时进入省电功能标 变 Doze/Standby/Suspend	莫式。选择此项将不能改 Mode的值
	Max Saving	ng 停用 10 秒进入省电功能模式。选择此项将不能改变 Doze/Standby/Suspend Mode 的值	
	User Define	用户定义	

- ♦ HDD Power Down (硬盘电源关闭模式) 缺省值: Disabled 设置硬盘电源关闭模式计时器,当系统停止读或写硬盘时,计时器开始计算, 过时后系统将切断硬盘电源。一旦又有读或写硬盘命令执行时,系统将重新 开始运行。
- ◆ Suspend Mode(挂起方式)
   缺省值: Disabled
   设定 PC 多久没有使用时,便进入 Suspend 省电模式,将 CPU 工作频率

降到 0 MHz,并分别通知相关省电设定(如 CPU FAN、Video off),以 便一并进入省电状态。

- ◆ Video off option (在挂起中是否关闭视频) 缺省值: Suspend--off
- ◆ Video off Method(视频关闭方式)

缺省值: V/HSYNC+Blank

V/HSYNC+Blank	将屏幕变为空白并停止垂直和水平扫描
Blank Screen	将屏幕变为空白
DPMS	用 BIOS 控制支持 DPMS 节电功能的显示卡

♦ MODEM use IRQ

缺省值:NA

♦ Soft-Off by PWR-BTTN(软关机方法) 缺省值: Instant-Off INSTANT-OFF 立即关闭 延迟4 秒后关机 Delay 4 Sec 缺省值: Auto Run VGABIOS If S3 Resume ∻ 缺省值: off Ac Loss Auto Restart ∻ IRQ/Event Activity Detect 缺省值: Press Enter ♦ 缺省值: Hot Kev PS2KB Wakeup Select PS2KB Wakeup from S3/S4/S5 缺省值: Disable 缺省值: Disabled PS2KB Wakeup From S3/S4/S5 缺省值: NA MODEM use IRQ USB Resume from S3 缺省值: Disabled 缺省值: Off VGA LPT & COM 缺省值: LPT/COM HDD & FDD 缺省值: ON PCI Master 缺省值: OFF 缺省值: Disabled Poweron by PCI card 缺省值: Disabled Mode Ring Resume 缺省值: Disabled RTC Alarm Resume x Date (of Month) 缺省值:0 x Resume Time (hh:mm:ss) 缺省值: 0:0:0 缺省值: Press Enter IRQS Activity Monitoring 缺省值: ON Primary INTR 缺省值: Enabled IRQ3 (COM2) 缺省值: Enabled IRQ4(COM1)

IRQ5 (LPT2)	缺省值:	Enabled
IRQ6(Floppy Disk)	缺省值:	Enabled
IRQ7 (LPT1)	缺省值:	Enabled
IRQ8(RTC Alarm)	缺省值:	Disabled
IRQ9(IRQ2 Redir)	缺省值:	Disabled
IRQ10(Reserved)	缺省值:	Disabled
IRQ11(Reserved)	缺省值:	Disabled
IRQ12(PS/2 Mouse)	缺省值:	Enabled
IRQ13(Coprocessor)	缺省值:	Enabled
IRQ14(Harddisk)	缺省值:	Enabled
IRQ15(Reserved)	缺省值:	Disabled

# 6.7 PnP 与 PCI 参数设置

#### PnP/PCI Configurations (PnP与PCI参数设置) ♦ PNP OS Installed 缺省值: No ∻ Reset Configuration Data(选择 Enabled 时 BIOS 重新填写系统配置参数, 系统配置参数不会复位) 缺省值: Disabled Resources Controlled By (系统资源参数由 BIOS 设定) 缺省值: Auto (ESCD) ♦ X IRQ Resources 缺省值: Press Enter 缺省值: PCIEX ∻ Init Display First ∻ PCI/VGA Palette Snoop(设置 VGA 卡显示色彩)缺省值: Disabled Assign IRQ For VGA 缺省值: Enabled ♦ 缺省值: Enabled ∻ Assign IRQ For USB PCI Express relative items maximum pagload size ∻ 缺省值: 1024

## 6.9 装载安全设置

Load Fail-Safe Defaults(装载安全设置) 当系统安装后不太稳定,则可选用本功能.此时系统会取消一些高效之操作 模式设定,而处在最安全状态下.如此,使用者便可顺利开机并进而找出问题.

# 6.10 装载优化设置

# Load Optimized Defaults(装载优化设置)

设置此项系统会以最佳化模式运作.

# 6.11 设置管理员密码

# Set Supervisor Password(设置管理员密码)

管理员密码设置是针对系统启动及进入 BIOS SETUP 时做的密码保护,密码最 多包含八个数字或符号,且有大小写之分。设置该项必须先在"Advanced BIOS FEATURES"选项的"Security Option"设置中选"Setup"。

设定密码请于主菜单中选择"Set SUPERVISOR PASSWORD",并按下Enter,菜 单中间即出现如下方框让您输入密码。密码输入完毕后请按下 Enter, BIOS 会要求再输入一次,以确定刚才输入的密码,若两次密码吻合,便将之记录下 来。

如果您想取消密码,只需在输入新密码时,直接按 Enter,这时 BIOS 会显示 "PASSWORD DISABLED",也就是关闭密码功能,那么下次开机时,就不会再 被要求输入密码了。

# 6.12 设置用户密码

# Set User Password (设置用户密码)

用户密码设置是针对系统启动时做的密码保护,密码最多包含八个数字或符号,且有大小写之分。设置该项必须先在"Advanced BIOS FEATURES SETUP"选项的"Security Option"设置中选"System"。

# 6.13 退出 SETUP 并储存设定

# Save & Exit Setup(退出 SETUP 并储存设定)

若输入 Y 并按下 Enter,即可储存所有设定结果到 RTC 中的 CMOS SRAM 并离开 Setup Utility。若不想储存,则按 N 或 Esc 皆可回到主菜单中。

# 6.14 退出 SETUP 不储存设定

# Exit Without Saving(退出 SETUP 不储存设定)

若输入Y并按下Enter,则离开了Setup菜单。若按N或Esc则可回到菜单。