USER MANUAL DIR-602

VERSION 1.0







1 录

| 装箱清单 | 4 |
|------------------|----|
| 系统要求 | 4 |
| 特性 | 5 |
| 硬件描述 | 6 |
| 安装 | 8 |
| 准备工作 | 8 |
| 无线安装注意事项 | 9 |
| 挂壁安装 | 10 |
| 连接电缆/DSL/附属调整解调器 | 11 |
| 连接其它路由器 | 12 |
| 配置 | 14 |
| 基于 web 的配置程序 | 14 |
| 配置向导 | 15 |
| QRS | 23 |
| 互联网安装 | 37 |
| 静态(由 ISP 分配) | 37 |
| 动态 IP(DHCP) | |
| DDDoE | 20 |

| 无线设置 | 40 |
|-----------|----|
| 无线加密方式 | 41 |
| 无线 WDS 设置 | 42 |
| 网络设置 | 43 |
| 高级 | 44 |
| 端口转发 | 44 |
| 特殊应用程序 | 45 |
| 访问控制 | 46 |
| 家长控制 | 47 |
| 防火墙设置 | 48 |
| 无线高级设置 | 49 |
| 无线 MAC 过滤 | 50 |
| 网络高级设置 | 51 |
| 静态路由 | 52 |
| 工具 | 53 |
| 管理员设置 | 53 |
| 时间设置 | 54 |

| 系统工具55 |
|------------|
| 固件更新56 |
| DDNS 设置57 |
| 网络检测58 |
| 系统日志设置59 |
| 系统状态60 |
| 系统信息60 |
| 系统日志61 |
| 流量统计62 |
| 无线用户列表62 |
| 帮助63 |
| 无线安全64 |
| 什么是 WEP?65 |
| 配置 WEP66 |
| 什么是 WPA?67 |
| 配置 WPA68 |

| 连接无线网络 | 69 |
|------------------|-----|
| 使用 Windows® XP | 69 |
| 配置 | 70 |
| 改变计算机名和加入工作组 | 71 |
| 在 Vista | 72 |
| 设置一个无线连接或网络 | 75 |
| 连接安全无线网络 | 80 |
| 连接到一个没有安全防护的无线网络 | 86 |
| 故障排除 | 90 |
| 无线基础 | 94 |
| 无线模式 | 98 |
| 网络基础 | 103 |
| 保修 | 109 |



- D-Link DIR-602无线路由器
- 电源适配器
- 以太网线
- 含手册和保修条款的光盘

注意: 使用不同于DIR-602额定电压的电源将导致损毁且不予保修。

注意:每次通电,请先将电源线插入设备的电源接口,再将电源线的另一端插入墙上的电源插座。

系统要求

- 以太网接口的电缆或DSL Modem
- 装有Windows[®], Macintosh[®], 或基于Linux操作系统的计算机,并安装有以太网卡
- Internet Explorer 6或Firefox 2.0及更高版本的浏览器(用于配置)



特性

• 更快的无线网络-DIR-602提供了最大速率为150Mbps的无线连接与为其它802.11n 无线客户端相连。该性能让用户可以参与实时在线活动,比如视频流、在线游戏和实时音频。

• 与802.11b和802.11g设备兼容 - DIR-602能完全兼容IEEE 802.11b和802.11g标准,因此它能与现有的802.11b和IEEE 802.11g PCI、USB Cardbus适配器一起连接。

• 高级防火墙特性-基于Web的用户界面显示许多高级网络管理特性,其中包括:

• 内容过滤-内容过滤基于MAC地址、URL和/或域名,可以简单地应用。

• 过滤器计划-计划在某一天或在几小时或几分钟内激活这些过滤器。

• **安全的多个/同时发生的会话-** DIR-602能通透VPN会话,支持多个/同时发生的IPSec和 PPTP 会话,用户可在 DIR-602之后安全地访问公司网络。

• **友好用户界面的安装向导-**通过其易于使用的基于Web的用户界面,DIR-602让您能控制在无线网络上访问的信息,不管访问信息来源于Internet或您公司的服务器。可在几分钟内将您的路由器配置成指定的设置。

* 最大无线信号速率基于IEEE标准802.11g和802.11n规格。实际数据的吞吐量可能有所不同。网络环境和环境因素包括网络流量大小、建材和 建设以及网络消耗,都能降低实际数据吞吐量速率。环境因素对无线信号范围有负面影响。

硬件概述

接口



硬件概述

LED指示灯



本章将带领您进入安装过程。路由器的摆放位置是很重要的。请勿把路由器放在密闭的地方,如壁橱、橱柜或阁楼或车库。

准备工作

请用最终直接连接到调制解调器上的电脑来配置路由器。同样,您可以只使用在您的调制解调器上的以太网端口。如果您 在使用路由器之前,使用的是USB连接,则您必须关闭调制解调器,断开USB缆线连接,并把以太网缆线连接到路由器上 的WAN端口,然后重新启动调制解调器。在某些情况下,您可能需要给您的ISP打电话来改变连接类型(从USB到以太网)。

如果您有DSL,并通过PPPoE连接,则务必确认从您的电脑上禁用或卸载任何PPPoE软件,如WinPoet、Broadjump 或 Ethernet 300,否则您不能连接到Internet。

无线安装注意事项

DIR-602让您能够通过无线连接,在它所覆盖的任意范围内访问网络。请注意墙壁、天花板或其它无线信号必须穿透的物体的数量、厚度和位置都可能限制无线范围。实际的范围会因为您家庭或办公室的材料类型和背景RF(无线电频率)噪音的影响而各有不同。最大化无线范围关键是遵循以下基本方法:

1. 将D-Link路由器和其它网络设备之间的墙壁和天花板数量降到最低 — 每一面墙壁或天花板能够让AP的范围缩小3-90 英尺(1-30米)。请将您的设备放在墙壁或天花板数量较少的地方。

2. 请注意网络设备之间的直线距离。一面1.5英尺厚的墙壁(0.5米),在45度转角处的厚度相当于3英尺(1 米)。在2 度转角处的厚度超过42英尺(14米)!请将设备放在信号能够垂直穿透墙壁或天花板的地方(而不是转角处),以获得最好的接收效果。

3. 建筑材料可削弱无线信号——扇实心金属门或许多铝制螺钉会对网络范围造成不利影响。请尽量将AP,无线AP和计算 机放在适当位置,以便让信号穿过干燥的墙壁或打开的门。玻璃、钢制品、铁制品、绝缘墙、水(鱼缸)、镜子、文件柜, 砖形物、水泥等材质将削弱无线信号。

4. 让产品远离(至少3-6英尺或1-2米)能产生无线电(RF)频率噪音的电子设备或器具。

5. 若您使用 2.4GHz无绳电话或X-10(无线产品,如吊扇、灯、家用安全系统),您的无线连接可能会明显下降或完全降低。请确保您的2.4GHz电话底座尽可能的远离无线设备。即使未使用,电话底座也可以传输信号。

连接电缆/DSL/附属调制解调器

如果您连接路由器到一电缆/DSL/附属调制解调器,请按照以下步骤:

- 1. 在开阔的中央位置安放路由器。不要将电源适配器插入路由器中。
- 2. 关掉调制解调器电源。如没有电源开关,拔掉调制解调器上的电源适配器并关闭电脑。
- 3. 拔掉您计算机上的以太网线缆(即连接计算机到您的调制解调器的线缆),将它插入路由器上的WAN端口。
- 4. 插入以太网电缆到路由器上的2个LAN端口的其中一个端口,另一端至计算机的以太网端口。
- 5. 打开调制解调器或插上您调制解调器电源。等待调制解调器引导程序(大约30秒)。
- 6. 插上到路由器的电源适配器并连接它到外部电源或电源板上。
- 7. 打开计算机。
- 8. 检验在路由器上的连接指示灯、电源灯、INTERNET指示灯和LAN指示灯(电脑接入的端口)应该都亮起。如果没有, 请确认您的计算机、调制解调器和路由器已通电,并确认线缆连接正确。
- 9. 转入16页配置您的路由器。

连接其它路由器

如果您使用D-link路由器作为无线访问点和/或交换机来连接其它路由器,在连接路由器到网络之前,您需要做以下操作:

- 禁用UPnP™
- 禁用DHCP
- 更改LAN IP地址为网络上的可用地址。路由器上的LAN端口不能接受其它路由器的DHCP地址。

要连接到其它路由器,请按以下步骤操作:

- 1. 插上路由器电源。使用以太网线缆连接计算机至路由器(LAN端口)。请确认路由器的IP地址为192.168.0.xxx(xxx为2 到254之间)。获取更多信息,请参阅网络基础部分。如果您需要更改设置,在做任何更改之前请记录下您现有的设置。 大多数情况下,您的计算机应当设置为自动获得IP地址,因此此时无需任何操作。
- 2. 打开web浏览器,在地址栏输入http://192.168.0.1并按下Enter键。出现登录界面时,输入用户名为admin,密码为空。点击 登录继续。
- 3. 点击高级,然后再点击网络高级设置。不选中启用UPnP复选框。点击保存设定继续。
- 4. 点击**安装**,然后再点击网络安装。不选中启用DHCP服务器复选框,点击保存设定继续。
- 5. 在路由器设置界面下,输入您可用IP地址和网络子网掩码。点击**保存设定**来保存您的设置。以后请使用新的IP地址来访问配置工具。关闭浏览器,按照步骤1将计算机的IP设置恢复到初始值。

6. 从您的路由器断开以太网线缆并重新连接计算机到网络。

7. 连接以太网线缆至路由器的其中一个LAN端口,并连接其它路由器。D-link路由器的WAN/Internet端口不做任何接入。

8. 现在您可以使用另一个LAN端口来连接另外的以太网设备和计算机。要配置您的无线网络,打开一个网络浏览器并输入 分配给路由器的IP地址。获取更多无线网络安装的相关信息,请参阅**配置**和**无线安全**部分。

配置

本章将介绍如何使用基于网络配置程序来配置您的新D-Link无线路由器。

基于WEB的配置程序

为了访问配置程序,打开如Internet浏览器的网页 浏览器,诸如Internet Explorer并输入路由器的IP地址 (192.168.0.1)。

出现设置向导页面,您可以点击设置向导按钮,通过 向导配置路由器,也可以点击手动设置按钮,配置 路由器。

| 🗿 D–LIN | K 无线 | 路由 - | Licroso | ft Inter | net Explo | rer |
|-----------|------------|-------------|-------------|----------|-----------|-----|
| 文件 (2) | 编辑(图) | 查看(Y) | 收藏(A) | 工具 (I) | 帮助(光) | |
| 🕝 后退 | • 🕤 | - | 2 🏠 | 🔎 搜索 | 쑭 收藏夹 | Ø |
| 地址 (12) 🧯 | 🕽 http://: | 192. 168. 0 | . 1/wan_dhe | p. asp | | |



在用户名栏中输入admin,然后输入密码。 密码框默认为空。

如果您遇到页面无法显示的错误,请您参阅**故障排除** 章节寻求帮助。

| 连接到 192.168. | 0.1 |
|-------------------|----------------|
| | GA |
| D-Link Wireless N | Router DIR-602 |
| 用户名 (1): | 🙎 admin 🔽 |
| 密码(E): | |
| | 🗌 记住我的密码 (B) |
| | |
| | 确定 取消 |

配置向导

您点击**设置向导**可以运行向导配置路由器。 点击**下一步**继续安装。

| 此向导会- | 一步一步的指导您设置路由器连接到互联网。 |
|-------|---|
| | 第一步:上网方式选择 第二步:上网方式参数设置(用户名/密码) 第三步:无线网络标识 第四步:无线加密方式及密码设置 第五步:保存设置 |
| | 下一步」(取消) |

改造来到五联网边置向日

如果您的上网方式需要输入IP地址、子网掩码和网关,则选择**静态IP地址(Static)**。点击**下一步**继续安装。

| 方式选择 | |
|---------------------------------------|--|
| 133样互联网过 | 接方式 |
| ● 書名 如果: | SIP 地址(Static) 忽的上阕方式需要输入固定的FP地址、子阁掩码和两关地址,请杰击这个选项, |
| 〇 动 足 如果: | S JP晚址(DHCP) 忽的上阕方式需要自动获取中地址,请点击这个选项。 |
| 〇 放雪 如果: 使用: | 3 <mark>发号(PPPoE)</mark> 您的上网方式是拨号方式并需要输入用户名和密码,请点击这个选项,许多宽带 这种方式上网。 |
| O PPT 如果: | 「P 您的上阕需要PPTP方式。请点击这个选项。 |
| O L2T | P Bach han 意味 and |

如果您设置为静态IP上网方式,请向供应商要求以下完整 信息,否则无法连接到互联网。点击**下一步**继续设置。

设置无线网络标识SSID,点击下一步继续设置。

设置无线安全,可以选择WEP、WPA或WPA2方式。选择 **激活WPA(增强)**,选择WPA算法和输入WPA共享密匙即可。 点击**下一步**继续设置。

设置完成,点击**保存设定**。然后重启路由器即可。

| EIP(STATIC) | | | | | |
|--------------------|-----|-----|------|------|------------|
| 如果您设置为静态沪上网方式,请问互联 | 网运营 | 南索取 | 以下完整 | E信息, | 否则无法连接互联网。 |
| 伊地址: | 192 | 168 | 1 | 2 | |
| 子圆掩码: | 255 | 255 | 255 | 0 | |
| 開关趣址; | 192 | 168 | 1 | 1 | |
| 主DNS她址: | 202 | 96 | 134 | 133 | 1 |
| 次DNS统计: | | | | | (可洗頭) |

| 統開落作品。 | | | | |
|----------------|-------------|---------|-----|--|
| 设置无线网络标识(SSID) | | | | |
| | 2002 000000 | | | |
| | 无线ssiD: | DIR-602 | | |
| | | | | |
| | 上一步 | 下一步取 | A . | |

1上制力式选择 2上制力式设置 3 未线网络标识 》 # 无线如密设置 5 设置完成

| 路由器, | S可以选择WEP,W | PARWPA: | 2等加密方式,以加 | 非止未被 | 时元纯明格访问 |
|------|--------------------|----------|-----------|------|---------|
| | 加密方式: | 激活WPA | (增强) | ~ | |
| | WPA算法: | TKIP | × | | |
| | WPA共享密钥: | 12345612 | 23456 | | 显现 |
| 1 | L 建密钥间隔(秒): | 3600 | 1 | | |

| 曹完成! | | |
|----------|---------------------------|--|
| 互联网连接设置的 | 19号已完成。请点击保存按钮,把设置保存到路由器。 | |
| | 上一多 保存设定 不保存设定 | |

如果您需要自动获取IP地址,请选择**动态IP地址(DHCP)**。 点击**下一步**继续安装。

您可能需要输入最后直接连到您的调制解调器上的电脑的MAC地址。如果您当前正在使用那台电脑,点击 **克隆PC机的MAC地址**。然后点击**下一步**继续设置。

设置无线网络标识SSID,点击下一步继续设置。

| 请选择互联网连接方式 | | | |
|---|------------|--------------------------|--------|
| かるIP胞址(Static) 如果您的上所方式需要編) の | 、固定的P地址、子树 | 电码和树关地址,请由 2小波道 | 违这个选项, |
| ○ 宽带拔号(PPPoE) 如果您的上開方式是拨号/ 使用这种方式上闭。 | 5式并需要输入用户名 | 2 1 (24)6• 印密码,请点击这个效 | 顷,许多茂带 |
| PPTP 如果您的上网需要PPTP方 | 式,请点击这个选项, | | |
| OL2TP 如果您的上网需要L2TP方 | 式,请点击这个选项。 | | |
| | 下一步」取消 | n | |

| CIP(OHOP) | |
|---------------------------------|--|
| 使用动态获取P地址的方式。 请点击"克隆PC机MAC地址 | E掺到互联网,如果您需要把PC机的MAC地址作为路由器的MAC地址, t [°] , |
| MAC地址 | t:00 0A . E4 . 60 . AF . C1 (2014-35) |
| | 克隆PC机的MAC地址 恢复初始MAC地址 |
| 主机名 | : DIR-602 |
| | 提示 主机名称根据ISP(互联网运营商)的要求确定是否需要填写。 |

| 1上間方式选择 | 2上周方式改訂 3元线网络标识 4元线加密设置 5改首完成 | k. |
|---------|-------------------------------|----|
| 无疑网络标识。 | | |
| 设置无线网络标 | 現(SSID) | |
| | 无线\$\$ID: DIR-602 | |
| | 上一步 下一步 取 湖 | |

设置无线安全,可以选择 WEP、WAP 或 WAP2 加密方式, 也可以选择**关闭无线加密(不推荐)**。点击**下一步** 继续设置。

设置完成,点击保存设定。然后重启路由器即可。

如果您是拨号上网方式且需要用户名和密码,请选择 **宽带拨号(PPPoE)**。点击**下一步**继续安装。

| 1上帮方式选择 | 2 上陽方式设直 | 3无抵网络存识 | 4 无线加密设置 | # 说置完成 | 2 |
|-------------------|------------|-------------|------------|------------|---|
| 无丝加密设置 | | | | | |
| 允许您设置无线安全 踏由器。 | ,您可以选择WEP、 | WPA或WPA2等加密 | (方式,以阻止未经) | 过允许的无线网络访问 | ŋ |
| | 加密方式 | ;关闭无线加密(不 | 推荐) 🛃 | | |
| | Œ | -#][下-#][[| (M) | | |

| 工预力式选择 21预力式改直 | 3.九江附后择职 4.九珠 | AIMORE 9 KERSON |
|----------------------------|-------------------------------|-----------------|
| と観光成! | | |
| 互联网连接设置向导已完成。请点击保 【上一步】 | 存捨钮,把设置保存到路由墨 【保存设定】 【不保存设 | I. |

| 177 | \$# |
|------|---|
| 请选择互 | 联网连接方式 |
| 1 | ⑦ 静态IP地址(Static) 如果您的上网方式需要输入固定的IP地址、子网捕获和两关地址,请点击这个选项。 |
| 1 | ○ 动态IP腺址(DHCP) 如果您的上网方式需要自动获取PP地址,请点击这个选项。 |
| 3 | ⑦ 宽带接号(PPPoE) 如果您的上网方式是拨号方式并需要输入用户名和密码,请点击这个选项,许多宽带使用这种方式上网。 |
| (| ○ PPTP 如果您的上网需要PPTP方式,请点击这个选项。 |
| i. | ○ L2TP 如果您的上树需要L2TP方式,请点击这个选项。 |
| | 下一步(取消) |

输入PPPoE使用的用户名、密码,这些都是互联网运营商 提供的。服务名可选,根据运营商的需求决定。点击 **下一步**继续设置。

设置无线网络标识SSID,点击下一步继续设置。

设置无线安全,可以选择 WEP、WAP 或 WAP2 加密方式,选 择激活 WEP 无线加密(基本)。选定默认密匙,输入一个短语, 点击生成密匙,即可自动生成密匙。也可以手动输入密匙。点击 下一步继续设置。

| 1 上帮方式选择 2 上帮方式设置 | 3 无线网络标识 4 无线加密设置 5 设置完成 |
|----------------------------|--|
| 宽带拨号(PPPOE) | |
| 输入PPPOE的用户名、密码和其绘信 | 思,这些都是互联网运营商提供的。服务名可选,根据运营和 |
| 即要冲使)汇。 | |
| 用户名: | username |
| 密码: | |
| 服务名: | |
| 服务器名: | |
| 特殊拔号: | 关闭 🖌 |
| 1 | 1-* 1-* 18 (8) |
| | |
| 设置无线网络标识(SSID) 无线S | SID: DIR-602 |
| | |
| | 上一歩 下一歩 取 消 |
| | |
| | |
| TTRATER S & TRADUCE | VALUE AND AND A AN |
| 无线加密设置 | |
| 允许您设置无线安全,您可以选择WEP 路由器。 | 、WPA或WPA2等加密方式,以關止未經过允许的无线開緒) |
| 加密方式 | €: 激活WEP无线加密(基本) 	✓ |
| 默认密制 | ₿: ⊙1 ○2 ○3 ○4 |
| 108 | 28: 64位,10个16进制数字 👻 |
| to i | 鲁: 123456 生成密朝 |
| 密钥 | 1: AA8465E6A4 |
| 密钥 | 2: 966C5AF4E9 |
| 密钥 | 3: EDA7DA0B4F |
| | |

上一步 下一步 取 准

设置完成,点击**保存设定**。然后重启路由器即可。

如果您上网是通过PPTP连接,请选择**PPTP**。点击**下一步**继续安装。

选择PPTP模式,可以是动态IP,也可以是静态IP。输入运营商 提供的服务IP、PPTP帐号和PPTP密码。点击**下一步**继续设置。

| 互联网连接设置 | 向导已完成、请点击保存按钮、把设置保存到路由器。 |
|---|---|
| | 上一多 【保存设定】 【不保存设定】 |
| 110 - 1 - 1 - 1 - 1 | |
| C.M75363631 | * TWARE TREMMER 4 TREETER > REPER |
| 南方式选择 | |
| | |
| 请选择互联网注 | 接方式 |
| | |
| 〇 静态 如果约 | il P患址(Static) 2的上网方式需要输入固定的IP地址、子网掩码和网关地址,请点击这个选项。 |
| 〇 静态 如果約 〇 动 态 如果約 | il P跑址(Static) 2的上网方式需要输入固定的IP地址、子网掩码和网关地址,请点击这个选项。 il P跑址(DHCP) 20的上网方式需要目动获取IP地址,请点击这个选项。 |
| ○ 静态 如果5 ○ 功志5 如果5 如果5 如果5 | iP 急址(Static) 2的上网方式需要输入固定的IP地址、子网捕码和网关地址,请点击这个选项。 iP 地址(DHCP) 2的上网方式需要目彻获取IP地址,请点击这个选项。 · 拨号(PPPoE) 2的上网方式是拨号方式并需要输入用户名和密码,请点击这个选项。许多宽带 2种方式上网。 |
| ● 静态。 如果您 ● 动态。 如果您 ● 如果您 ● 如果您 ● PPTI 如果您 | iP動址(Static) 2的上開方式需要输入固定的IP地址、子研捕码和网关地址,请点击这个选项。 iP動址(DHCP) 2的上開方式需要目动获取IP地址,请点击这个选项。 · <mark>拨号(PPP0E)</mark> 2的上開方式是拨号方式并需要输入用户名和密码,请点击这个选项。许多宽带 2种方式上房。 P 2的上阴需要PPTP方式,请点击这个选项。 |

| 1 上間方式选择 🔰 2 上間方式设置 🔰 | 无线 | 时招标设 | ų 4 | 无线加到 | 「「「「「」」の | 5 设置完成 | |
|-----------------------|------------|------------|---------------|-------------|----------|--------|--|
| PPTP | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 如果這實體使用的是PPTP上開方式。種/ | (POD | 各项情况 | | | | | |
| PPTP 模式: | ⊙称 | SIP OI | 静态(P | | | | |
| IP胞址: | 192. | 168 | .2 | 2 | | | |
| 子网纯码: | 265 | 255 | 255 | <u>tt</u> : | | | |
| 開关: | 192 | 168 | 2 . | 1. | | | |
| DNS地址: | 33 | 33 | 33 | 33 | | | |
| 服务IP: | 767 | - house of | * history and | Thomas and | | | |
| PPTP帐号 : | usern | ame | | - | | | |
| PPTP密码: | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| [上一步] | F - | 步 [| 取消 | | | | |

设置无线网络标识SSID,点击下一步继续设置。

设置无线安全,可以选择WEP、WPA或WPA2方式。选择 **激活WPA2(增强)**,选择WPA算法和输入WPA共享密匙 即可。点击**下一步**继续设置。

设置完成,点击**保存设定**。然后重启路由器即可。

| 延期结征识。 | | | |
|----------------|---------|---------|--|
| 设置无线网络标识(SSID) | | | |
| | 无线ssiD: | DIR-602 | |
| | 上一步 | 下-步 取 滴 | |

1上附方式选择 2上网方式设置 5元线网络标识 4元线加密设置 5设置完成

| 1 上國方式选择 2 上國方式设置 | 3 无线网络标识) 4 无 | 1111-1201 5 设首完成 |
|-----------------------------|----------------|------------------|
| 无线加密设置 | | |
| 允许您设置无线安全,您可以选择WEP、 踏由器。 | WPA或WPA2等加密方式, | 以阻止未经过允许的无线网络访问 |
| 加密方式 | : 激活WPA2(增强) | ~ |
| WPA算法 | : ТКР | |
| WPA共享密钥 | : | □ 显现 |
| 重建密相间隔(秒) | : 3600 | |
| LE- | -步]下-步][取 泪] | |

| 1上勝方式选择 | 2上网方式设置 | 3 无挂网络标识 | 4 无线加密设置 | 5 设置完成 | |
|---------|---------------|------------|----------|--------|--|
| 設置完成! | | | | | |
| 互联网连接设置 | 向导已完成。请点击 | 保存按钮,把设置保有 | 到路由墨. | | |
| | (<u>1-</u> 5 | (保存设定) | 不保存设定 | | |

如果您上网是通过L2TP连接,请选择**L2TP**。点击**下一步**继续安装。

选择L2TP模式,可以是动态IP,也可以是静态IP。输入运营商 提供的服务IP、L2TP帐号和L2TP密码。点击下一步继续设置。

设置无线网络标识SSID,点击**下一步**继续设置。

| 1上開方式选择 2上開方式设置 3元 | 技術結 | 际很 | 4无线加 | 密设百 5 | 设置完成 |
|--|------------------------------------|-------------------------|-------|---------|------|
| 上開方式法择 | | | | | |
| 请选择互联网连接方式 | | | | | |
| 〇 節态IP地址(Static) 如果您的上网方式需要输入固定的 | 问题起。 | 子网施 | 高和閉关地 | 山, 賃点击这 | 个选项. |
| ⑦ 动态IP地址(DHCP) 如果您的上网方式需要自动获取IP | 地址, 日 | 点击 这 | 个选项。 | | |
| ⑦ 宽带拨号(PPPoE) 如果您的上阁方式是拨号方式并需 使用这种方式上网。 | 要输入用 | 中名和 | 空码,请点 | (击这个选项。 | 许多宽带 |
| PPTP 如果您的上网需要PPTP方式,请: | (击这个 | 选项。 | | | |
| し2TP 約里原的上図需要に2TP方式、请は | 建这个 | 洗顶. | | | |
| | | ana. | | | |
| | -3/ | 44.78 | | | |
| 如果运营商使用的是L2TP上附方式。输入下 L2TP模式:○助 IP地址:192 子间执码:265 间关:192 | 面昏琐(高户 ④) 168 255 168 | 自思。 静态IP 255 2 | 200 | | |
| DNS#1874E: 33 | 33 | 33 | 33 | | |
| L2TP帐号:userr | ame | | - | | |
| L2TP密码: •••• | •••• | | | | |
| <u>1-</u> # | -# | RS |] | | |
| | | | | | |
| 1上两方式选择 2上两方式设置 3月 | - IE-MITS | 标识 | 4无线的 | 國設置 5 | 設置完成 |
| 无经则结标识。 | | | | | |
| 设置无线网络标识(SSID) | | | | | |
| 无线SSID: | - | | | | |
| 2 C C C C C C C C C C C C C C C C C C C | DIR-60 | 12 | | | |
| | DIR-60 | 2 | | | |

设置无线安全,可以选择WEP、WPA或WPA2方式。选择 激活WPA+WPA2(增强),选择WPA算法和输入WPA共 享密匙即可。点击下一步继续设置。

| 无线加密设置 | | | |
|------------------------------|---|------------------|--------------|
| 允许您设置无线安全,您可以选择WEP。" 路由器。 | W | PA蔵WPA2等加密方式,以阻止 | 未经过允许的无线网络访问 |
| 加密方式 | I | 激活WPA+WPA2自动(增强) | |
| WPA算法 | ; | TKIP+AES M | |
| WPA共享密钥 | ÷ | | □ 最現 |
| | | acon | |

设置完成,点击**保存设定**。然后重启路由器即可。

| 完成! | | | | | |
|---------|----------|----------|----------|---|--|
| 联网连接设置向 | 导已完成。请点击 | 保存按钮,把设置 | 【保存到路由器。 | | |
| | () | - GR(5+) | 「天保东込金 | - | |

QRS

DIR-602包含QRS功能,用户可以不进入路由器WEB管理页面,直接在Windows环境下完成路由器快速设置。

注意:使用QRS功能之前,路由器必须首先恢复出厂设置。当用户通过QRS或WEB管理界面完成路由器设置后,QRS服 务将自动关闭。

路由器恢复出厂设置后,使用网线连接路由器与您的计算机, 插入随机光盘(包含QRS和用户手册等内容),欢迎界面自动启动后选择安装路由器,开始运行QRS设置向导。

运行QRS设置向导,点击下一步继续安装。

| D-Link | × S |
|--|--------|
| ★ 前来到五新编设置向导 (2)10年4-++->的指导你设置站由第注接到互用网。 | |
| 第一步 获取路由器 第二步 上网方式选择 第三步 上网方式参数设置(用户名/密码) 第四步 无线加密方式及密码设置 第六步 採存设置 | |
| T-9 R/A | |

QRS向导将自动搜索与您计算机相连的路由器,显示 路由器连接成功后,点击下一步继续安装。如QRS不能 正常搜索到路由器,请关闭所有防火墙及防病毒软件。 完成QRS配置后,再恢复启动防火墙及防病毒软件。

如果您的上网方式需要输入IP地址、子网掩码和网关,则选择**静态IP地址(Static)**。点击**下一步**继续安装。

| \$路由器 | 上阿方式选择 上阿步数设置 无线网络标识 无线加密设置 设置完 |
|---|---|
| 捜索路 | 由憲 |
| | 搜索与您计算机相连的路由器 |
| | |
| 3 | L机接口 本线连接 成功连接至路由器 |
| 8 | \$由翻连接成功 |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | 下一步 1 |
| | 下一步 <u></u> |
| R-602 | F-9 |
| R-602 | F-S |
| IR-602 | T-S Router Query TAN Lode |
| R-602)-【」 | T-9 |
| 602)-【] }常路由因 | 下一多 Router Query VAR Node 上网方式选择 上网参读说: 无能网络结误 无能网络结误 无能知觉说: |
| 8-602)-【」 計論出題 上間2 | 下一多 1 Kouter Query TAK Lode 上网方式达将 上网络教育教 无限网络教授 无规规学校 例 文式 选择 |
| R-602)-【【 主第4世纪 上開2 | T-S Router Query TAN Lude INK LRJJJJER HASHER JERHARS JERHOLT OF JERJJJER JERJER JERJFER JERJFER JERJFER JERJFER JERJFER JERJFER JERJFER JERJFER JERJFER JERJFER JERJFER JERJFER JERJFER JERJFER JERJER JERJFER JERJ |
| 602 | 下一回 Router Query J TAX Tode |
| -602 -Li Linz | T-9 TAX Tode |
| 602) 【】 主義小国 上間ス (| T-の T |
| 2-602)-【】 主席曲四 (* (* | Express 1 7AX Toole Express 1 7AX |
| R-602 上間2 (************************************ | T-S TAX Tode Totat To |
| R-602)-王 (注例2 () () () () () () () () () (| T-の T |
| R-602)-王(注照) (で () () () () () () () () () () () () () | T-の T |

如果您设置为静态IP上网方式,请向供应商要求以下完整 信息,否则无法连接到互联网。点击**下一步**继续设置。

| DIR | 1-602 Kouter Query VAN STATIC | J |
|-----|---|---|
| | | 0 |
| | 華志IP(Static) | |
| | 如果您设置为静态中上两方式,请向互联网运营商索取以下完整信息,否则无法连接互联网。 | |
| | IP施址: 192.168.1.2 | |
| | 子阿純器。 285.265.266.0 | |
| | 關关 , 192.168.1.1 | |
| | DNS地址。 202.96.134.133 | |
| | 次DNS地址: | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | 上一步 下一步 取消 | |

QRS

设置无线网络标识SSID,点击下一步继续设置。

| QRS DIR | -602 Router Query VAN Mode VAN Settings VLAN Basic |
|---------|--|
| D | ALINK S海由園 上网方式改革 上网多数设置 无线网络标识 本市地市市市 のまたの |
| | 无线网络标识(SSID) |
| | 设置无线网络标识(SSID) |
| | |
| | |
| | 无线SSID. [DIR-602 |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | 上一歩 下一歩 取消 |

设置无线加密,可以选择WEP、WPA或WPA2方式。选择 **激活WPA(增强)**,选择WPA算法和输入WPA共享密匙即可。 点击**下一步**继续设置。

应用设置将保存所有的设置,保存成功显示**路由器配置成功**, 点击**确定**。在应用设置页面点击**完成**即可。

| grs dir-602 r D-Li 使来路由器 | outer Query VAN Node VAN Settings VLAN Basic VLAN Security |
|----------------------------------|---|
| 无线加制 尤许恋讨 问题由都 | B设置 2重无线安全,您可以选择WEP、WPA级WPA2等加密方式,以加止未经过允许的无线网络访信, 加密方式: (煮活印A(增强)) WPA算法: TKIP ▼ WPA其享密明: ●●●●●●● 重建密明间隔(秒): 3600 |
| 085 b78-667 1 D-L1 | L-# T-# Rin Runter Surry VAR VLAR Apply |
| 数本路由潮 四月後 日 | 上內方式医腎 上內委員會室 无线网络磁铁 无线加密设置 改变完成 应用路由器与主机设置 路由高级动动宽度 路由高级动动宽度 路由高级或动 |
| | |

如果您需要自动获取IP地址,请选择**动态IP地址(DHCP)**。 点击**下一步**继续安装。

根据ISP(互联网运营商)的要求决定是否填写主机名。 点击**下一步**继续设置。



| RS DIR-602 Router Query VAR DRCP D-Link 資素器曲器 上阿方式連邦 上阿多發设置 スペアドベルマ 天然の日本 | × |
|---|---|
| 潮蘂IP(DHCP) | |
| 使用动态获取IP地址的方式连接到互联門。提示: 主机名称根据ISP(互联网运营商)的要求确定是否 需要填写。 | |
| 主机名: [DIR-602 | |
| | |
| | |
| | |
| 上一步 下一步 取消 |] |

设置无线网络标识SSID,点击下一步继续设置。

设置无线加密,可以选择 WEP、WAP 或 WAP2 加密方式, 也可以选择**关闭无线加密(不推荐)**。点击**下一步** 继续设置。

| DRS DIR-602 Router Q D-Link 教業職由罰 上网 | uery VAN Node VAN Setta | ngs 】 TLAM Basic |
|--|-----------------------------------|------------------|
| 无线网络标识(S | SID) (SSID) 无线SSID: DIR-602 | |
| | | 上一步 下一步 取消 |

| QRS DIR-602 Router Query VAN Mode VAN Settings VLAN Basic VLAN Security D-Link 謝実路由器 上村方式進邦 上村参表改置 无候村将伝訳 无候加生设置 | (ھ ک |
|--|---------|
| 无线加密设置 允许您设置无线安全,您可以选择WEP、WPA或WPA2等加密方式,以输止未经过允许的无线网络访问路由都。 | |
| 加密方式 : [关闭无效加密 (不接尊) 💽 | |
| 上 、 步 下一步 取用 | |

应用设置将保存所有的设置,保存成功显示**路由器配置成功**, 点击**确定**。在应用设置页面点击**完成**即可。

如果您是拨号上网且需要用户名和密码,请选择 **宽带拨号(PPPoE)**。点击**下一步**继续安装。

| 应用路由器与主机设置 |
|---|
| 新由茶自200天 図 路由御知道成功 現在一 |
| 第由版自动形式 図 路由書記版成功 現在 |
| お由語記述はは |
| |
| |
| 0 0 |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| Stop |
| |
| |
| IR-602 Router Query VAN Mode |
| |
| |
| D-Link |
| D-Link |
| D-Link |
| D-Link ##\$##3 LMAXE# LMAXE: TERES |
| |
| D-Littk 生物方式选择 上間方式选择 请选择路由器与互联网的连接方式 |
| →Link 本称曲型 上网方式选择 上网方式选择 请选择路由器与互联网的连接方式 ・ 論态IP地址(Static) |
| LINK L國方式选择 请选择路由器与互联网的连接方式 如果您的上网方式需要输入固定的P地址、子网纯码和网关地址。请点击 |
| 上間方式送降 |
| 上國方式選择 市选择路由器与互联网的连接方式 「 |
| ままな中国 上国方式法計 上国方式法計 上国方式法計 清洗 择路由器与互联网的连接方式 「静志IP地址(Static) 如果您的上网方式需要输入固定的中地址、子网纯码和网关地址,请点击 の 动态IP地址(DHCP) 如果您的上网方式需要自动获取中地址,请点击这个选项。 の 宣音数号(PPPoE) い思想の 日本式 非常日本式 目前在 10 年の 10 月の 10 月前日 10 月の 10 月の 10 月前日 |
| |
| 上内方式进程 上内方式进程 王内方式进程 王内方式进程 王内方式进程 王内方式进程 王内方式进程 古选择路由器与互联网的连接方式 董态IP地址(Static) 如果您的上网方式需要输入固定的中地址、子网纯码和网关地址、读点击 动态IP地址(DHCP) 如果您的上网方式需要自动获取户地址、读点击这个选项 ⑦常发号(PPPoE) 如果您的上网方式是被号方式并需要输入用户名和密码、请点击这个选项 用这种方式上例。 PPTP |
| |
| ★社会社 LEADERAL LEADERAL ADDRESS AD |

SAS DIR-602 | Rooter Cours | WAR | WLAR | Apply

输入PPPoE使用的用户名、密码,这些都是互联网运营商 提供的。服务名可选,根据运营商的需求决定。点击 **下一步**继续设置。

设置无线网络标识SSID,点击下一步继续设置。

| RS DIR-602 Router Query WAN PPPoE |
|--|
| D-Link 0 推击路由器 上网方式选择 上网参数设置 |
| 宽带接号(PPPoE) |
| 输入PPPoE的用户名、密码和其他信息,这些都是互联网运营商提供的。其中服务名可选,根据运营 简的要求决定。 |
| 用户名: username |
| 繁醒, pageword |
| |
| ■16分名: |
| 服务器名。 |
| |
| |
| 上一歩「下一歩」「取消」 |
| |
| |
| RS DIR-602 Router Query WAR Mode WAR Settings WLAR Basic |
| RS DIR-602 Router Query VAN Lode VAN Settings VLAN Dasic |
| RS DIR-602 Router Query VAN Lode VAN Settings VLAN Basic D-Link 發素器由器 上网方式進得 上网参数设置 无线网络标识 |
| RS DIR-602 Router Query VAN Lode VAN Settings VLAN Basic D-Link 教業器由器 上阿方式進罪 上向多数设置 无线网络标识 ふらからのが みまたの 无线网络标识(SSID) |
| RS DIR-602 Router Query VAN Tode VAN Settings VLAN Dasic D-Link 發生器由器 上网方式选择 上网参数设置 无线网络标识 无线网络标识 (SSID) 设置无线网络标识(SSID) |
| RS DIR-602 Router Query VAN Tode VAN Settings VLAN Basic D-Linck 教士賞自然 上阿方式連邦 上阿多質设置 无线网络标识 Annual Ann |
| RS DIR-602 Router Query VAN Tode VAN Settings VLAN Basic D-Link 教装曲器 上向方式進罪 上向多数设置 无线网络标识 ふれたにはな ひまたに 无线网络标识(SSID) 現置无线网络标识(SSID) |
| RE DIR-602 Router Query VAN Hode VAN Settings VLAN Basic D-Lintk 教士器自動 上内方式進作 上向参数设置 无线网络标识 无线器结标识(SSID) 祝園无线网络标识(SSID) 无线SSID. DIR-602 |
| RED DIR-602 Router Query VAN Tode VAN Settings VLAN Basic D-Link 数据曲器 上阿方式達得 上阿多复设置 无线网络标识 无线加速设置 改善完成 无线网络标识(SSID) 元銭SSID. DIR-602 |
| RE DIR-602 Router Query VAN Hode VAN Settings VLAN Basic D-Lintk 建築商品 上附方式連邦 上同步整设置 无线网络标识 无线器络标识(SSID) 元誌SSID. DIR-602 |
| RE DIR-602 Router Query VAN Node VAN Settings VLAN Basic D-Lintk 数据曲器 上内方式進作 上向参数设置 无线网络标识 天线网络标识(SSID) 花葉第結局・识(SSID) 无线SSID. DIR-602 |
| RE DIE-602 Router Query VAN Tode VAN Settings VLAN Basic D-LIAR And Protein LMAR And |

设置无线加密,可以选择 WEP、WAP 或 WAP2 加密方式,选 择**激活 WEP 无线加密(基本)**。选定加密方式,输入密匙即可。 点击**下一步**继续设置。

应用设置将保存所有的设置,保存成功显示**路由器配置成功**, 点击**确定**。在应用设置页面点击**完成**即可。



| | M | 间路由器与 | 主机设置 | |
|----------|---|-----------|------|--|
| (******* | | THE OWNER | | |
| | | 路由御职置成功 | th | |
| | | (ME | | |
| | | | | |
| | | | | |

如果您上网是通过PPTP连接,请选择**PPTP**。点击**下一步**继续安装。

选择PPTP模式,可以是动态IP,也可以是静态IP。输入ISP (互联网运营商)提供的服务IP、PPTP帐号和PPTP密码。 点击**下一步**继续设置。



| QRS DI | R-602 Router Query VAN PPTP | |
|--------|---------------------------------------|--|
| | - Link | N & T |
| | | |
| | 3000000000000000000000000000000000000 | C 静态P () 物态P (0, 0, 0, 0) [255, 255, 255, 0] |
| | UNN通道: 服务IP, PPTP帐号: PPTP密码: | username password |
| | | 上一多 下一歩 取消 |

设置无线网络标识SSID,点击下一步继续设置。

设置无线加密,可以选择WEP、WPA或WPA2方式。选择 **激活WPA2(增强)**,选择WPA算法和输入WPA共享密匙 即可。点击**下一步**继续设置。

| D-] 2322 7 | Link 由圖 上网方式進斥 上网多数设置 无线网络标识 无线加密设置 设置流端 线网络标识(SSID) |
|------------------|---|
| i | R置无线网络标讯(SSID) |
| | 无线SSID , DIR-602 |
| | (上一歩) 下一歩 取消 |
| D-1 | 2 Router Query VAN Mode VAN Settings VLAN Basic VLAN Security |
| ₹ | 线加密设置 t许您设置无线安全,忽可以选择WEP、WPA或WPA2等加密方式,以阻止未经过允许的无线网络说 7路由都。 |
| | 加密方式: (潮濤〒42(増減) |
| | WPA共享密钥: |
| | 重建密切间隔(秒): [3600 |

应用设置将保存所有的设置,保存成功显示**路由器配置成功**, 点击**确定**。在应用设置页面点击**完成**即可。

如果您上网是通过L2TP连接,请选择L2TP。点击下一步继续安装。



| QES DIR-602 Router Query TAN Node |
|---|
| D-Link 按束路山图 上阿方法并 上网络系空流 无机网络系织 无机固定反应 医黑云风 |
| 上阁方式选择 |
| 请选择路由器与互联网的连接方式 |
| 静态IP地址(Static) 如果您的上网方式需要输入固定的P地址、子网纯码和网关地址。请点击这个选项。 动态IP地址(DHCP) 如果您的上网方式需要自动获取P地址。请点击这个选项。 宽带被号(PPPoE) 如果您的上网方式是拔号方式并需要输入用户名和密码。请点击这个选项。许多宽带使用这种方式上例。 PPTP 如果您的上网需要PPTP方式。请点击这个选项。 L2TP 如果您的上网需要L2TP方式。请点击这个选项。 |
| 上步 下步 取消 |

选择L2TP模式,可以是动态IP,也可以是静态IP。输入运营商 提供的服务IP、L2TP帐号和L2TP密码。点击**下一步**继续设置。

| DIB | -602 Router Query VAN L2TP | 6 | K |
|----------|--------------------------------|-------------------|---|
| 〕 | -Link | N & T | Z |
| | L2TP | | |
| | 如果运营商使用的是L2TP上网方式,输。 | 入下面各项信息。 | |
| | L2TP模式, | ●静态IP ● 釉态IP | |
| | IP地址: | 192. 168. 1. 2 | |
| | 子阁掩码。 | 266. 265. 265. 0 | |
| | 阙关: | 192, 168, 1, 1 | |
| | DNS地址: | 202. 96. 134. 133 | |
| | 服务IP, | | |
| | L2tp 戦 号: | username | |
| | L2tp密码: | password | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | T-2 1-3 16/1 | |

ons

| QRS DIR-602 | Router Query | VAN Hode | WAN Settings | ULAN Bas | ie | E |
|---------------------|--------------|----------|--------------|----------|-------------|-----|
| D-L 按末路由器 | ink | LMSI | R设置 无线网络 | 46'VR 7 | | Are |
| 无线 | 网络标识(SSID) | | | | | |
| R A | 无线网络标识(SSID) | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | 无线SSID, | DIR-602 | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | 上一步 | <u>₹-</u> # | 取消 |

设置无线网络标识SSID,点击下一步继续设置。
第3章-配置

设置无线加密,可以选择WEP、WPA或WPA2方式。选择 激活WPA+WPA2(增强),选择WPA算法和输入WPA共 享密匙即可。点击下一步继续设置。

应用设置将保存所有的设置,保存成功显示**路由器配置成功**, 点击**确定**。在应用设置页面点击**完成**即可。

| QRS DIR-602 Nouter Query VAN Mode VAN Settings VLAN Basic VLAN Security |
|---|
| 27-13-11-11-12-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20 |
| 无线加密设置 |
| 允许您设置无线安全,您可以选择WEP、WPA就WPA2等加密方式,以阻止未经过允许的无线网络访问路由器。 |
| 加密方式: (浙活町4+町42自均(増減) - |
| WPA蹲跟: AES 🔽 |
| WPA共享密钥: |
| 重建始切间隔(秒): 3600 |
| |
| |
| 上一步 下一步 取油 |
| |
| SRS DIR-fin2 Router Courty VAN VLAN Auply D-Link 發生類由調 上网方式腺解 上网络数论道 无线网络标识 无线加密说服 设置完成 |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |
| 应用路由器与主机设置 |
| (1000000000000000000000000000000000000 |
| 素由器自20世界 🔀 |
| 路由團配置成功 |
| |
| |
| |
| <u></u> |
| |
| MT. |

互联网安装

静态IP(Static)

如果所有WAN IP信息都由ISP提供,则选择静态IP(Static)。您需要输入由ISP提供的IP地址、子网掩码、网关地址和DNS 地址。在此字段中输入的每个IP地址必须是合适的IP格式,IP地址是4个八位字节,以点隔开(x.x.x.x)。如果不采用此格式,则路由器无法收到IP地址。

- IP地址: 输入ISP提供的IP地址。
- 子网掩码: 输入ISP提供的子网掩码。
 - 网关: 输入 ISP 分配的网关。
- MAC地址 在宽带路由器上,把缺省MAC 地址设置为WAN物
 克隆: 理接口的MAC 地址。您可以使用克隆PC机的MAC
 地址按钮复制您的PC机的MAC 地址。或者使用恢复初始MAC地址恢复初始MAC地址。除非您的ISP
 要求,建议您不要改变默认MAC 地址。
- DNS地址: 输入由ISP 分配的主DNS 服务器的IP地址。
 - MTU: 最大传输单元 根据特定的ISP,您可能需要改变 MTU,以便达到最好的性能。选择手动可以手动配 置MTU,选择自动路由器可以自动选择最合适的 MTU。



互联网安装

动态IP (DHCP)

如果您需要自动获取IP地址等信息,在互联网连接类型选择动态IP(DHCP)。然后设置相关参数即可。

- MAC地址 把缺省MAC 地址设置为WAN 物理接口的 克隆: MAC地址。您可以使用**克隆PC机的MAC地址** 按钮复制您的PC机的MAC 地址。或者使用**恢 复初始MAC地址**恢复初始MAC地址。除非您 的ISP 要求,建议您不要改变默认MAC 地址。
- 主机名: 主机名根据ISP的要求确定是否需要填写。缺 省主机名是路由器的型号,且可以改变。
 - MTU: 最大传输单元 根据特定的ISP, 您可能需要 改变MTU, 以便达到最好的性能。选择手动可 以手动配置MTU, 选择自动路由器可以自动选 择最合适的MTU。



互联网安装

宽带拨号(PPPoE)

如果您的ISP使用PPPoE连接,则选择PPPoE(以太网上的点对点协议)。您的ISP为您提供用户名和密码。此选项一般 用于DSL服务。确认从您电脑上移除了PPPoE软件。

- 用户名: 输入您的PPPoE 用户名。
 - 密码: 输入您的PPPoE 密码。
- 服务名: 输入ISP 的服务名。
- 服务器名: 输入ISP的服务器名。
- 最大闲置时间: 输入最大闲置时间(单位是分钟),建立连接后,如果用 户在一段时间内都没有访问互联网(没有数据流量),设 备可以自动挂断以节省资费。
 - MTU: 最大传输单元 根据您指定的ISP,您可能需要改变 MTU,以达到最佳性能。
- MAC地址克隆: 缺省MAC 地址设置为WAN口的MAC 地址。您可以使用 克隆PC机的MAC地址按钮复制您的PC机的MAC 地址。 或者使用恢复初始MAC地址恢复出厂MAC地址。除非您 的ISP要求,建议您不要改变默认MAC 地址。
 - 特殊拨号: 选择学习,可以学习到客户端的拨号参数,之后路由器可以自动拨号登录。如果在河南地区使用此路由器,请选择 河南,才能支持河南地区的拨号方式。



互联网安装 PPTP

如果您的ISP使用PPTP连接,则选择PPTP。您的ISP为您提供服务IP、PPTP帐号和PPTP密码等信息。

| PPTP模式: | 选择动态IP可以自动获取IP地址、子网掩码、网 关和DNS。 | D-Lin |
|----------|--|-------------------------|
| | 选择静态IP选择手动输入IP地址、子网掩码、网 关和DNS。 | DIR-602 设置市場 无线设置 |
| 服务IP: | 输入您的PPPoE 密码。 | NIS DE CE |
| PPTP帐号: | 输入ISP提供的帐号。 | 50 E |
| PPTP密码: | 输入ISP提供的密码。 | 1 |
| MTU: | 最大传输单元 -根据您指定的ISP,您可能需要 改变MTU,以达到最佳性能。 | 194 192 |
| 最大闲置时间: | 输入 最大闲置时间 (单位是分钟),建立连接后, 如果用户在一段时间内都没有访问互联网(没有 数据流量),设备可以自动挂断以节省资费。 | NA NA |
| MAC地址克隆: | 缺省MAC 地址设置为WAN口的MAC 地址。您可以使用 克隆PC机的MAC地址 按钮复制您的PC 机的MAC 地址。或者使用 恢复初始MAC地址 恢复出厂MAC地址。除非您的ISP要求,建议您不要改变默认MAC 地址。 | |



互联网安装 L2TP

如果您的ISP使用L2TP连接,则选择L2TP。您的ISP为您提供服务IP、L2TP帐号和L2TP密码等信息。

- L2TP模式: 选择动态IP可以自动获取IP地址、子网掩码、 网关和DNS。 选择静态IP选择手动输入IP地址、子网掩码、 网关和DNS。
 - 服务IP: 输入您的PPPoE 密码。
- L2TP帐号: 输入ISP提供的帐号。
- L2TP密码: 输入ISP提供的密码。
 - MTU: 最大传输单元 根据您指定的ISP, 您可能需 要改变MTU,以达到最佳性能。
- 最大闲置时间: 输入最大闲置时间(单位是分钟),建立连接 后,如果用户在一段时间内都没有访问互联网 (没有数据流量),设备可以自动挂断以节省 资费。
- MAC地址克隆: 缺省MAC 地址设置为WAN口的MAC 地址。 您可以使用**克隆PC机的MAC地址**按钮复制您 的PC机的MAC 地址。或者使用**恢复初始** MAC地址恢复出厂MAC地址。除非您的ISP要 求,建议您不要改变默认MAC 地址。



无线设置

WPS(Wi-Fi保护安装)

WPS(Wi-Fi 保护安装)为用户提供了设置无线安全更直观的方法。 它由两种格式组成: PIN 号和按钮。如果无线网卡有被 认证的 Windows Vista 驱动,输入无线网卡工具或 Windows Vista 无线客户端工具附带的 PIN 号,可以自动地在路由器和 客户端之间设置无线安全。

- WPS功能: 选择启用才能使用WPS功能。
 - 设备名: 标识设备。
- WPS UUID: 通用唯一识别码,让分布式系统中的所有元素 都能有唯一的辨识资讯。
 - PIN: 当其他支持WPS的设备输入当前PIN值后,即可建立连接。点击生成新的PIN可以生成新的PIN值。点击复位PIN到缺省可以恢复缺省PIN值(12345670)。
- WPS当前配置: 显示当前是否配置了WPS连接。
- WPS 当前状态:显示 WPS 的当前状态。
- 添加无线设备: 点击**添加无线设备**按钮,可以进入 WPS 连接设置页面,添加无线设备,进行 WPS 连接。



点击**添加无线设备**按钮,进入设置页面,如果您正在添加的 无线设备提供 PIN 号,您只要在 PIN:框中输入 PIN 号,点 击**连接**即可。

如果您正在添加的无线设备没有提供 PIN 号,或者您喜欢通 过按钮建立 WPS 连接,您可以点击**虚拟按钮**,设备即可进行 连接。虚拟按钮与真实的按钮作用相同。

输入 PIN 号进行连接,或者按下虚拟按钮后,将进入连接状态页面,显示当前 WPS 状态。点击停止 WPS 按钮,将停止建立连接,回到 Wi-Fi 保护安装页面。

建立连接成功,回到 Wi-Fi 保护安装页面。WPS 当前配置显示已配置。可以继续添加无线设备。

| 用WPS添加无线设备 |
|---|
| 有两种途径可以将无线设备添加到您的无线网络中,PIN或按钮。如果您正在添加的无线设备仅 提供PIN号,请填入PIN号以将无线设备连接到您的无线网络。 |
| PIN: 连接 |
| 如果你正在添加的无线设备两个选项都有效,你也可以按你的喜好使用虚拟按钮 |
| 按钮: 虚拟按钮 |
|)返回 |

| 虚拟按钮 | |
|------|----------------------------------|
| | |
| | 请按下无线设备上的按钮 (真实的或虚拟的),在 119 秒内 … |
| | 当前WPS状态:启用WPS中 |
| | 停止WPS |

| WI-FI保护安装(WINDOW VISTA中的WCN 2.0): | | | | |
|--|--------|--|--|--|
| WPS功能 : | | | | |
| 设备名 : D-LinkAP | | | | |
| WPS UUID : 4D5CF9494A0D108C5EF43218C614E | A35 | | | |
| PIN: 12345670 生成新的PIN 复位F | PIN到缺省 | | | |
| WPS当前配置:已配置 | | | | |
| 复位到无配置 | | | | |
| WPS当前状态: WPS 初始化等待! | | | | |
| 添加另一个无线设备 | | | | |

无线基本设置

用户可以为无线连接定义无线网络标识(SSID)。同一无线网内所有节点应该有相同的 SSID、模式(802.11N)、频段(同一个 无线局域网内的所有节点应使用同一个频段),无线客户端可以利用这些参数连接到该无线路由器。用户可以选择 WEP 或 WPA 或 WPA2 等加密方式,以阻止未经过允许的无线用户访问路由器。

- 工作模式: 包括无线路由模式和 AP 模式,根据您的需要选择。
 - SSID: SSID为您的无线网络标识。
 - 频道: 无线网络在频谱范围内使用明确的频道,去处理客户端之间的通讯。请选择最清晰的频道。
- 频道带宽: 带宽指单位时间内可以传输的数据量。
- 无线 SSID 广播: 这选项允许用户隐藏您的 SSID。当启用这个选项,您的 SSID 会在信号范围内广播,允许其他设备获取。如果没有使用无线加密,其他设备能连接到您的无线网络。
 - **AP 隔离:** 开启将所有的连接到 **AP** 的无线客户端设备互相 完全隔离,使之只能访问 **AP** 连接的外部网络。
 - WMM公布: 启用Wi-Fi 多媒体来享受基本的服务质量。WMM 根据四种访问类别(声音、视频、最好效果和背 景)区分优先级。
 - 组播转发: 使用组播转发,路由器会将组播通信转发到其他组播设备正在侦听的网络上。组播转发可以防止组播通信转发到节点没有侦听的网络上。

| 无线基本设置: | |
|----------------------|--------------|
| 无线工作模式: | 无线路由模式 🔽 |
| 无线功能开启: | 启用 🖌 |
| 无线网络标识(SSID): | DIR-602 |
| 国家选择: | 中国 🗸 |
| 頻道: | 1 💌 |
| 802.11n 模式: | 自动 🖌 |
| 頻道带宽: | 20MHz在全部频段 🐱 |
| 頻道控制 (只用于40Mhz): | 低频道 🗸 |
| n模式速率: | 自动 |
| 无线SSID广播: | ● 启用 ○ 关闭 |
| AP隔离: | ○ 启用 ④ 关闭 |
| WMM公告: | 公告 🔽 |
| 组播转发: | ○ 启用 ● 关闭 |

无线加密方式

- 1. 要启用路由器上的无线加密,使用下拉菜单选择期望的加密 方式。要启用 WEP,选择**激活 WEP 无线加密(基本)**。
- 2. 从WEP加密的下拉菜单中选择64位或128位加密。
- 3. 输入一个短语, 然后点击生成密匙即可自动生成4个密匙。
- 4. 默认WEP密钥旁边的选框中,选择WEP密匙1 并输入您创建的。 务必确认在您所有的无线设备上输入密钥。您可以使用Hex 或 ASCII输入最多4个不同密钥。也可以自动生成密匙。推荐使用 Hex (字母A-F和数字0-9是有效的)。在ASCII 中,所有数字和 字母都是有效的。
- 5. 点击**保存设定**来保存设置。如果您正在配置带无线网卡的路由器, 您将丢失连接,直到在无线网卡上启用WEP并在路由器上输入相 同的WEP密钥为止。



注意:建议您在启用无线网卡之前,启用无线路由器上的加密。在启用加密之前,建立无线连接。由于网络开销增加,所以当您启用加密时,您的无线信号可能会降低。

- 加密方式还包括 WPA(增强)、WPA2(增强)、 WPA+WPA2(增强)。三种加密方式设置相同,选定您 要的加密方式即可。
- 2. 密码类型包括 TKIP、AES、TKIP+AES。选定一种即可。
- 共享密匙输入密码。密钥为8到63个字母长之间的包括字母 数字的密码。密码可以包含符号(!?*&_)和空格。务必确认 您输入的密钥与所有其它的无线客户端的密钥相同。
- 4. 确认密匙, 输入与共享密匙相同, 进行确认。
- 5. 点击保存设置来保存设置。如果您正在配置带无线网卡的路 由器,则在您启用适配器上的WPA(增强)、WPA2(增强)、 WPA+WPA2(增强)(不管您选择以上三个选项中的哪个) 并输入与路由器上输入相同密钥之前,连接会丢失。
- 6. 重建密匙间隔(秒):默认3600秒。

| 无线加密方式: | |
|------------------|-------------|
| 加密方式: | 激活WPA(增强) ▼ |
| WPA: | |
| WPA加密方式需要设备用高等的加 | 密和认证。 |
| 密码类型: | |
| 共享密钥: | ••••• |
| 确认密钥: | ••••• |
| 重建密钥间隔(秒): | 3600 |

| 无线加密方式 : | |
|--------------------------|--|
| 加密方式 : 激活WPA2(增强) | |
| WPA2: | |
| WPA2加密方式需要设备用高等的加密和认证。 | |
| 密码类型: AES 🔽 | |
| 共享密钥 : •••••••• | |
| 确认密钥 : ********** | |
| 重建密钥间隔(秒): 3600 | |

| 无线加密方式: | |
|--------------------|------------------|
| 加密方式: | 激活WPA+WPA2(增强) ✔ |
| WPA2自动: | |
| WPA或WPA2自动加密方式需要设备 | 备用高等的加密和认证。 |
| 密码类型: | |
| 共享密钥: | ••••• |
| 确认密钥: | ••••• |
| 重建密钥间隔(秒): | 3600 |

无线 WDS 设置

WDS 可以实现两个或多个无线 AP 连接, AP 及与 AP 相连的客户端形成同一局域网络。

- 在 WDS MAC1 和 WDS MAC2 输入要设置 WDS 连接 的对端 AP 的无线 MAC 地址。可以只与另一个 AP 进行 WDS 连接,也可以同时与两个 AP 进行 WDS 连接。
- 2. WDS 限定选择开启,只允许指定 MAC 地址的 AP 接入访问。 WDS 限定选择关闭,允许任何 AP 接入访问。
- 3. 设定 WDS 检测间隔,表示每经过设定时间,AP 会 检测是否有 WDS 连接请求。



提示:要实现 WDS 功能,双方的路由器或 AP 的信道、安全机制和密码必须相同,所以信道不能设置为自动,必须手动 设置以保证工作在同一信道。而且 MAC 地址必须是对端路由器或 AP 的无线 MAC 地址。

网络设置

E

网络设置可以更改路由器的本地网络设置,并进行DHCP配置。

| 的田 台IF 地址: | 192.168.0.1。 |
|-------------------|----------------------------------|
| 默认子网掩码: | 输入子网掩码。默认子网掩码为 255.255.255.0。 |
| DHCP 服务设置: | |
| 启用 DHCP 服务: | 选择开启,才能为客户端分配 IP 地址。 |
| DHCP 起始 IP 地址: | DHCP 自动分配的开始 IP 地址。 |
| 最大 DHCP 用户数: | 自动获取 IP 地址的客户端的最大数目。 |
| DHCP租期: | 租赁IP地址的时间长度。输入租赁时间。 |
| 生成树协议: | 选择开启,才能启用生成树协议。 |
| 添加 DHCP 保留地址: | |
| 启用: | 打勾才能启用这个功能,添加 DHCP 保 留地址。 |
| 计算机名: | 标识计算机。 |
| IP 地址: | 要为计算机保留的 IP 地址。 |
| MAC 地址: | 计算机的 MAC 地址,点击 复制本机的 |
| | MAC 地址即可为本机保留 IP 地址。 |
| DHCP 保留地址列表: | 显示已设定的 DHCP 保留地址列表。 |
| DHCP 客户列表: | 显示通过 DHCP 服务器自动获取 IP 的 主机信息。 |

| all for | 说質 | | 高级 | 14 | 代表 | #B |
|---------|---|---|--|--|--------------------------------|---|
| | 用株装置: 本質面可以対 並分配始期結 の地址、加集 间期結。 | 您的點面屬的内 上的计算机。这 在这里接改了中 | 感病结进行设置。 度设置的P#站现 地址,您可能需要 | 正可以起置内置DHC3 是您用于访问基于WE 書藝一下PC網信设置。 | ·服务器、時中進 目的管理界面的 目記便說再改访 | 単の… 如果間は上已が 一つらいとP服券 間違上的主机4 用数でテ始な。 CHCF服券扱う 用。 |
| Ĩ | 高由憲设百 设置高由憲印 重新改置主机 | 2 地址并使用户地 的网络设置才的 数由潮序集中 致认子网集团 | は1000年間的営行 19回28年間。 ま 192 168 0 時 : 255 255 2 | 型页面。如果修改中的 1 55 0 | 1位,忽可能需要 | DACP保留投算 同由機能特定対 配接定的の 配接定的の 和規定的 和規定的 和規定的 和規定的 和規定的 和規定的 和規定的 和規定的 和規定的 和規定的 和規定的 和規定的 和規定的 和規定的 和規定的 和規定的 和規定的 和規定的 和規定的 和規定 和規定的 和 和 和 和 和 和 和 和 和 和 和 和 和 |
| i | онсріі (5) Віді фідонс С | 注: 2日: 2日日のとり取り 2日日のとり取り 2日のとり取り 2日のとり用いり 2日のとり 2日ののとり 2日ののとり 2日ののとり | 福上的計算机分配) 等: 服用 → 数: 192 168 0 数: 50 数: 1440 (10 段: 193 → | P#52. [100] I- 5760949) | | 电小设备局加O 停留地址。 |
| i | 漆加口HCP創 | 3結線域 RJ 計算机 評算机 MAC地的 | 日 : □ 5 : □ 北 : 192 168 0 北 : ↓ ↓ 東新年秋 (夜田) 第73 | | | |
| | онср@Я | 微址列表: 计算机名 | 计规划 | MAC地址 | | |

高级

端口转发

端口转发功能可以打开防火墙上的一些端口,当数据通过这些端口时将被重新定向到网络中的一台主机。

- 名称: 输入一个名称,标识一个端口转发规则。
- 起始端口/ 输入您想要打开的一个或多个端口 结束端口: 的端口号。如果您想要打开一个端 口,则在两个复选框中输入相同的端 口号。
- 协议类型: 可以选择全部、TCP 或 UDP。
 - 私有IP: 在您想允许输入服务的本地网络上 输入计算机的IP 地址。
 - 启用: 选择开启才能启用端口转发功能。
- 端口转发规则列表: 显示已设定的端口转发规则列表。



特殊应用程序

一些应用程序要求多条连接,比如internet游戏、视频会议、Internet电话和其它。这些应用程序通过NAT(网络地址转换)很难进行工作。对应用程序的特殊处理能使某些应用程序通过DIR-602顺畅工作。

- 名称: 输入一个名称,标识一个特殊应用程序 设置。
- 触发开始端口/ 这是用于启动应用程序的端口,输入触 触发结束端口: 发的开始和结束端口。
 - 协议: 可以选择全部、TCP 或 UDP。
- 转发开始端口/ 这是在用于访问应用程序的WAN上的 转发结束端口: 端口号。输入转发的开始和结束端口。
 - 启用: 选择开启才能启用特殊应用程序。
- 特殊应用程序列表: 显示已设定的特殊应用程序列表。



访问控制

您可以根据时间、MAC 地址、IP 地址或端口设置客户端的网络访问权限。

- 默认规则: 如果是**允许访问,除符合以下规则**,则表示用 户可以禁止以下符合条件的电脑访问,其他全 部都允许。如果是**禁止访问,除符合以下规则**, 则表示用户可以允许以下符合条件的电脑访 问,其他全部都禁止。
- 组/组名称: 用户可以设置10组过滤。设置组名称标识规则 组,选定启用该组才能启用相应规则。
- 规则生效时间: 星期:用户可以选择一周中规则生效的时间。 时间:用户可以选择一天中规则生效的时间。
 - MAC过滤: 输入要进行过滤的MAC地址。
 - IP过滤: 输入要进行过滤的IP地址。
 - 端口过滤: 输入要进行过滤的端口范围。
- **提示**:生效时间、MAC 过滤、IP 过滤、端口过滤相互间是与 关系,只有当它们的条件都符合时,这组规则才生效。 如果某个条件为空,则表示不考虑这个条件。



家长控制

用户可以通过网页过滤或关键字过滤来限制访问某些网页。

网页过滤: 用户可以通过网页过滤限制访问某些网页,

输入要过滤的 URL 即可。

关键字过滤:用户可以通过关键字过滤限制访问含有指定关键字的网页。



防火墙设置

设置防火墙,可以保护内部网络免遭外部攻击。DMZ(非管制区)选项允许您将一台主机暴露给互联网。允许互联网可以 直接访问到内部DMZ主机地址。如果您有一台主机不能成功运行某些网络程序,您就可以将这台主机设置成DZM主机。

PING WAN

为了您网络的安全, 建议启用阻止 PING WAN 口 功能。 Ping 经常恶意地被用作寻找活跃的网络主机。

DMZ

DMZ 就是非管制区,允许互联网外部网络穿过防火墙直接 访问到 DMZ 主机。请将 DMZ 作为最后的选择。如果您通 过路由器连接到网络上后,无法使用某些网络程序,请首先 尝试为该程序开放网络端口,或做端口映射。

WHEE AT 软件概率:v01 **D-Link** 0/8-6/0 秋法 15.20 THE 細口特別 略火爆设算 特殊应用程序 设置约火增可以保护内部网络失遵外部攻击; #22点UIII加止PIN6 101200 DM2(非營制区)允许信將一台主机暴露给互联网,互联网可以直接访问内部OM2主 AND BUR. 机。如果您有一台主机不能成功运行某些网络程序。您可以将这台主机设置间DMZ主 防火增設置 保存设定 不保存设定 -FLEMACITH 筋火墙: 調査部の設置 总用或关闭SPIB火爆。 静态器曲 \$P\$防火增: ④ 启用 〇 光闭 LE PING WAN : ALLIDENT: E (MCL 113) 白鹭的主机中 DMZ主机 NGC PINA IN 中的穿透动的 注意:设置成DMZ主线IU后该主机将暴露在各种安全风险之中,请遭慎使用该选项。 启用DMZ主机:□ DMZ主机IP地址: 192 168 0 0 VPN THE : 启用PPTP穿透: ┏ 启用しまで変通: 🗹 启用IPSec穿透: 🔛

VPN 通道

该设备支持对 PPTP、L2TP 和 IPSec 的 VPN(虚拟个人网络)通道。一旦通道打开,不需要创建任何虚拟服务器或端口转发通道,即可建立 VPN 会话。

无线高级设置

只有高级用户或在官方指导下,才能修改这些高级选项,因为它们会一些不正确的配置而造成性能方面一些负面的影响。

- Beacon 间隔: Beacon 是由接入点发送到用来同步无线网络的一个信息包。指定一个值,默认为100。
 - RTS 阈值: 缺省设定的值 2346。如果您遇到不一致的数据流,调小值即可,它的值范围是 1 到 2346之间。
 - DTIM 间隔: 为传递通信指示信息输入一个在1到5之间的值。DTIM 是一个倒数计秒值,用于通知客户端下一个监听广播和多播的窗口。
 - 导码类型: 导码类型决定了接入点和无线漫游适配器之间通信的循环冗余码校验的长度。
- 提示: 高速网络通信区应该采用短导码,循环冗余码校验是 一种检测数据传输错误的普遍技术。



无线 MAC 过滤

使用无线 MAC 地址过滤,根据其 MAC 地址,允许或拒绝局域网中的计算机访问网络。

过滤模式:

如果您选择**允许下面的 MAC 地址访问**,只有设置 的无线 MAC 地址的主机允许访问网络。

如果您选择**拒绝下面的 MAC 地址访问**,则拒绝用户 设置的无线 MAC 地址的主机访问网络。

| 产品名 08400 | | | 1000 (Mar 10) | (#1+R).#. | AT STREET VOIDEN |
|---|--|---------------------------|---|--------------|---|
| D-Li | ink | 57 | \nearrow | | |
| DIR-602 | रुष्त 🛛 | 高级 | TA | 87 | (F 12) |
| 第四時支 時時迎期程序 改同控制 家长控制 防火増設置 天成系統改算 | 光理MAC開始目的 光理MACIDE/EFFE 保存改定 不何 光理MAC開始目的 にから、 | ML相定MAC相助的 S件说定 TEC | ·没备通过无线次可靠 | id ë. | 群曲 如果您选择允许下面 的MAC编制访问, 于脊稽定的无线MAC 地址代计询问器由 圈. 如果您选择能地下面 |
| 无线MAC过她 用结束现没算 静态器由 | MACO: MACO: MACC: MACA: MACA: MACO: MACIO: MACIO: MACIO: | | MAC12: MAC3: MAC3: MAC5: MAC7: MAC9: MAC11: MAC13: MAC13: | | 的 州和石塘址访问 阿州地名加拿加夫廷 MAC總址访问器册 潮。 |

网络高级设置

如果您不熟悉网络高级设置,请保留默认值。

UPnP

UPnP 就是通用即插即用设备,为网络提供可兼容的硬件、 软件和接口设备。此路由器支持 UpnP,可以与其他 UPnP 设备兼容。



DNS 中继

当 DNS 中继开启时, DHCP 客户端会获取路由器的 LAN IP

地址当作 DNS 服务器地址。所有需要 DNS 地址的地方,路由器都会转发到运营商的 DNS 服务器地址。当 DNS 中继关闭时,必须要手动输入运营商的 DNS 服务器地址。

静态路由

静态路由功能决定数据通过端口时的网络路径,您可以使用静态路由功能让不同IP域用户可以访问互联网。

目标地址:选择此路由的数据包目的IP地址。

- 子网掩码:选择此路由的数据包目的IP地址的子网掩码。
 - 网关:指定此路由的下一跳地址。
 - 跳数: 定义到目的地址要经过的网络设备的数目。
 - 接口:使用下拉菜单选择IP 数据包使用的WAN 或LAN 接口以便在路由器外发送数据包。



工具

管理员设置

管理员可以访问路由器管理界面,对路由器进行管理。

- 用户名: 为管理员输入一个用户名。
 - 密码: 输入管理员登录的新密码,然后在确认密码文本框中重新输入新密码进行确认。管理员可以对设置做出修改。
- 启用远程管理: 远程管理允许web 浏览器通过Internet 来配置DIR-602。一般来说,只有您的网络成员可以浏览内置web页面来执行管理员任务。此特性使您能在远程(Internet)主机上执行管理员任务。
 - IP地址范围: 设置可以访问路由器的计算机的Internet IP 地址。



远程管理端口: 用于访问DIR-602的端口号。比如: http://x.x.x.x8080,其中x.x.x.x 是DIR-602的WAN IP 地址, 8080 是用于Web 管理界面的端口。

时间设置

时间设置可以允许用户和 Internet 时间保持一致性。用户需设置所在的时区和设置 NTP 服务(网络时钟协议)。用户也可以手动设置时间。

时区:从下拉菜单中选择时区。

- 夏令时:选中此复选框来启用夏时制。从下拉框 中选定时间设置。
- 自动设置时间:选中**启用 NTP 功能**,然后使用下拉菜单 来选择 NTP 服务商。NTP 为网络时间 协议的缩写。NTP 与在计算机网络上的 时间同步。
- 手动设置时间:如想手动输入时间,在年、月、日、小时、 分钟和秒的字段内输入时间即可。点击 **复制电脑时间**,即可与您的电脑时间同步。



系统工具

当前系统设置可以被保存到当地磁盘,您可以将这些配置文件重新导入。

- 保存设置到 使用此选项把当前路由器设置打包成文件保存到您正在使用的计算机磁盘上。首先,点击**保存设置** 本地硬盘: 按钮。然后您会看见一个文件对话框,在这里您可以选择保存设置文件的位置和文件名。
- 导入本地设置: 使用此选项加载以前保存的路由器设置。首先, 使用**浏览**查找一个以前保存的设置文件。然后, 点击**重新导入设置**按钮把设置文件加载到路由器。



恢复出厂 此选项把所有设置恢复到路由器出厂时的设置。任何没有保存的设置会丢失,包括您创建 默认设置: 的规则。如果您想保存当前路由器设置,则使用上面的**保存设置**按钮。

路由器重新启动:点击窗口重启按钮重启该路由器。

软件更新

软件更新会定期的发布,以改善您的路由器功能,同时添加一些新功能。如果您对我们路由器的一些功能有疑问,您可 以访问路由器更新的页面,下载更新文件,把路由器软件更新到最新版本,从而提升您的路由器性能。

请选择更新文件:点击**浏览**选择已升级的软件,然后更新软件到 您的路由器上。



DDNS 设置

此路由器支持DDNS(动态域名服务)。动态DNS服务允许将动态公共IP地址和众多域中的一个静态主机名进行关联, 还允许在Internet上从不同位置访问指定的主机,可通过点击"hostname.dyndns.org"格式的超链接来远程访问主机。 由于许多ISP使用DHCP分配公共IP地址,使用标准DNS在LAN上查找指定主机的位置是很困难的。但使用此路由器, 例如,如果您正在LAN上运行公共web服务器或VPN服务器,即使公共IP地址改变,也可以从Internet查找主机的位置。 DDNS要求所支持的DDNS供应商建立一个帐户。

- 服务商: 从下拉菜单中选择一个DDNS注册机构。可用的服 务器包括dlinkddns.com.cn,花生壳,还可以选择 用户自定义。
- 主机名: 输入DDNS服务器的主机名。
- 用户名: 输入DDNS服务器指定的用户名。
 - 密码: 输入DDNS服务器指定的密码或密匙



网络检测

网络连接测试用于测试网络是否连接正常。Ping测试可用于测试Internet的状态。

- PING 测试: Ping 测试用于发送 Ping 数据包以测试计算机 是否在 Internet 上。输入您要 Ping 的 IP 地址, 然后点击 ping。
- PING 结果:显示 Ping 该 IP 地址的结果。



系统日志设置

系统日志显示路由器用户指定的按时间先后顺序排列的事件日志数据。您可以保存包含日志的简单的文本文件到计算机。

- 启用日志:选择启用,才能使用日志功能。 远程日志启用:勾选可以启用远程日志功能, 可以把日志发送到远程计算机上。
- 远程日志 IP: 发送日志到远程计算机的 IP 地址。
 - 保存日志:点击保存日志到 PC 机,按照提示可以把日志文件 保存到本地磁盘上。



系统状态 系统信息

您所有的互联网和网络的链接信息都会被显示在设备信息这一页。固件版本信息同样也会在这显示。

- LAN: 显示路由器的 LAN 口 MAC 地址和 IP 地址、子网 掩码和 DHCP 服务状态。
- WAN: 显示路由器的 WAN 口 MAC 地址、链接状态、公共 IP 地址、子网掩码、默认网关和 DNS 等信息。
- 无线网络:显示无线 MAC 地址和您的无线设置,比如 SSID, 频道和加密状态。显示 WPS 状态。
 - WDS:显示是否设置了 WDS 连接。



系统日志

系统日志记录路由器活动的一些信息,这些捕获信息有助于我们故障诊断和监测。

第一页: 查看日志的第一页。

上一页: 查看日志当前页的前一页。

- 下一页: 查看日志当前页的下一页。
- 最后一页: 查看日志的最后一页。

清除日志:清除日志信息。

| 产品者 0.8402 | | | 續汗脱不 / | 1 \$1764 VO 02CN | | | | |
|------------|---------------------|-----------------------|--|------------------|--|--|--|--|
| DI | nk | 10 | | 12 | | | | |
| D LI | | 0 | | 5 AC | | | | |
| DIR-602 | 读 篇 | | 级 工具 状态 | 新助 | | | | |
| 系统信息 | ENILS - | | | 40 | | | | |
| 系统日志 | 日本科学和中華主任大学生的集体和活动。 | | | | | | | |
| 波里统计 | a o g r on mage | and the second second | | 信息。有助于出降点 | | | | |
| 无线用户列表 | 系統日志: | | | arreading. | | | | |
| | M-11 (2-3 | 下一百 | - 最后一百 - 清除日志 | | | | | |
| | 1. 19. sector 1. | | | | | | | |
| | 时间 | 美型 | 供給 | | | | | |
| | Jan 1 00 00 01 | into | started. BusyBox v1.13. | | | | | |
| | Jan 1 00 00 01 | info | syslogd : syslog daemon successfully starte | | | | | |
| | Jan 1 00 00 02 | into | udhcpd : udhcp daemon successfully starte | | | | | |
| | Jan 1 00 00 02 | into | started, version 1.10 cachesize 15 | | | | | |
| | Jan 1 00:00:02 | info | drismasq : drismasq daemon successfully starte | | | | | |
| | Jan 1 03 00 02 | debug | cleared cach | | | | | |
| | Jan 1 00 00 02 | debug | reading itmp/resolv drismas | | | | | |
| | Jan 1 00:00:02 | info | using nameserver 202 96 134 13 | | | | | |
| | Jan 1 00 00:02 | info | using nameserver 156.154.70. | | | | | |
| | Jan 1 00:00:02 | into | using nameserver 33.33.33.3 | | | | | |
| | Jan 1 00 00.02 | Info | upnp : upnp daemon successfully starte | | | | | |

流量统计

流量统计显示通过路由器接收和发送的 LAN、WAN 和无线网络的数据包数量。

| #85.0R402 | nk | 160 | | | BIER | |
|----------------------|---------------------|------------------------------|------------|--------------------|---------------------|---------------|
| DIR-602 | àп | AR | | EA | Ka Ka | 6 % rð |
| 系统信息 系统自志 语意统计 | 2. 新教社: 法董统计显示通过 | 種動 且完進10回由副時代 和文法的政策包括 | | | | |
| 无线图户列表 | MERCENTER MAN | 接收字节数 0 | 接收数据包 0 | 发送字节数 145015 | 发送数据包 824 | |
| | LAN 无线网络 | 1369575 0 | 14657 0 | 10923830 163135 | 11088 666 | |
| | мадека | | LANI | WAN | | |

| 无线用户列表 |
|--------|
|--------|

无线用户列表显示当前无线客户端链接到接入点的链接状态。



帮助

帮助是对路由器的功能和设置的说明,您可以在帮助部分获取更多关于如何使用路由器的信息。

| ዶ율중 DRACE | and the second | |
|--|--|-----|
| D-Li | ink a company and a company a | SK2 |
| DIR-602 | 後置 高级 工具 状态 | 精緻 |
| 京都 斎店 工具 秋志 特殊政母 | 20月 - 注意 - 正点 - 工具 | |
| | · 開始調査 · 開始調査 · 開始通道 · 開始通道 · 新田工具 · 和助社場 · 和助社場 · 和助社場 · 新田工会 | |

无线安全

本章将为您介绍如何使用不同等级的安全来保护您的数据不被入侵。DIR-602提供以下安全类型:

•WPA2(Wi-Fi保护访问2)

- •WPA(Wi-Fi保护访问)
- •WEP(有线等效保密)

什么是WEP?

WEP代表有线等效保密。它基于IEEE 802.11标准,使用RC4加密算法。WEP在无线网络上通过加密数据提供安全,并 从一台无线设备传输到另一台无线设备时进行保护。

要获取访问WEP网络,您必须知道密钥。密钥是您创建的字母字符串。当使用WEP时,您必须决定加密等级。加密类型 决定密钥长度。128位加密要求加密密钥大于64位。通过以HEX(十六进制-使用字符0-9, A-F)或ASCII(美国信息交换标 准码-按字母顺序排列的字符)的格式输入字符串来定义密钥。提供ASCII 格式,您可以输入易于记住的字符串。ASCII 字符串转化成HEX,便于在网络上使用。可以定义4 个密钥,以便您轻松地改变密钥。

配置WEP

1. 要启用路由器上的无线加密,使用下拉菜单选择期望的加密方式。 要启用WEP,选择**激活WEP无线加密(基本)**。

2. 从WEP加密的下拉菜单中选择64位或128位加密。

3. 输入一个短语, 然后点击生成密匙即可自动生成4个密匙。

- 4. 默认WEP密钥旁边的选框中,选择WEP密匙1 并输入您创 建的。务必确认在您所有的无线设备上输入密钥。您可以 使用Hex 或ASCII输入最多4个不同密钥。也可以自动生成密 匙。推荐使用Hex (字母A-F和数字0-9是有效的)。在ASCII 中,所有数字和字母都是有效的。
- 5. 点击**保存设置**来保存设置。如果您正在配置带无线网卡的路由器,您将丢失连接,直到在无线网卡上启用WEP并在路由器上输入相同的WEP密钥为止。



注意:建议您在启用无线网卡之前,启用无线路由器上的加密。

在启用加密之前,建立无线连接。由于网络开销增加,所以 当您启用加密时,您的无线信号可能会降低。

什么是WPA?

WPA或Wi-Fi保护访问是用于提高WEP(有线等效保密)安全特性的Wi-Fi标准。

对于WEP的2点主要改进:

•通过暂时密钥完整性协议(TKIP)提高数据加密。TKIP使用哈希运算打乱密钥,通过添加完整性检测特征确保密钥不会被篡改。WPA2基于802.11i,使用高级加密标准(AES)代替TKIP。

• 通过扩展验证协议(EAP)进行通常会在WEP中遗漏的用户验证。WEP根据计算机的特定硬件MAC地址来控制对 无线网络的访问,相对容易被侦听和窃取。EAP建立在一个更加安全的公共密钥加密系统上,确保只有通过认证 的网络用户才能够访问网络。

WPA-PSK/WPA2-PSK使用密码短语或密钥来验证无线连接。密钥是字符长度8到63之间的字母数字密码。密码可以包括符号(!?*&_)和空格。此密钥必须和在无线路由器或访问点上的密钥完全相同。

WPA/WPA2通过扩展验证协议(EAP)进行用户验证。EAP建立在一个更加安全的公共密钥加密系统上,确保只有通过认证的网络用户才能够访问网络。
配置WPA

- 加密方式还包括 WPA(增强)、WPA2(增强)
 WPA+WPA2(增强)。三种加密方式设置相同,选定您 要的加密方式即可。
- 2. 密码类型包括 TKIP、AES、TKIP+AES。选定一种即可。
- 共享密匙输入密码。密钥为8到63个字母长之间的包括字母数字 的密码。密码可以包含符号(!?*&_)和空格。务必确认您输入的 密钥与所有其它的无线客户端的密钥相同。
- 4. 确认密匙, 输入与共享密匙相同, 进行确认。
- 点击保存设置来保存设置。如果您正在配置带无线网卡的路由器,则在您启用适配器上的WPA(增强)、WPA2(增强)、WPA+WPA2(增强)(不管您选择以上三个选项中的哪个)并输入与路由器上输入相同密钥之前,连接会丢失。
- 6. 重建密匙间隔(秒):默认3600秒。

| 无线加密方式: | | | |
|---------------|----------------|----------------|---|
| t | 1密方式 : | 激活WPA(增强) | ~ |
| WPA: | | | |
| WPA加密方式需要设备 | 用高等的加 | 密和认证。 | |
| ž | 23日类型: | TKIP 💌 | |
| ŧ | 共享密钥 : | ••••• |] |
| 商 | \\ 密钥: | ••••• |] |
| 重建密钥 | 间隔(秒): | 3600 | |
| | | | |
| 无线加密方式 : | | | |
| h | 1密方式 : | 激活WPA2(增强) | * |
| WPA2: | | | |
| WPA2加密方式需要设备 | 备用高等的加 | 吅密和认证. | |
| S | 23日类型: | AES 💌 | |
| ŧ | 共享密钥 : | ••••• |] |
| | 畒密钥: | ••••• | |
| 重建密钥 | 间隔(秒): | 3600 | |
| ᆍᄹᇥᇥᇰᅸ | | | |
| 尤廷加密万式: | | | |
| מ | 密万式: | 激沽WPA+WPA2(增强) | * |
| WPA2自动: | | | |
| WPA或WPA2自动加密; | 方式需要设 | 备用高等的加密和认证。 | |
| S | 23日美型: | TKIP+AES 💌 | |
| ŧ | 共享密钥 : | ••••• |] |
| - A | \\\ 密钥: | ••••• |] |
| 玉田欧川 | 间障がすい | 9600 | |

连接无线网络

使用Windows® XP

Windows ® XP用户可以使用内置无线工具(Zero配置工具)。以下说明适用于service pack 2用户。如果您正在使用其他 公司的工具或Windows 2000,请参考无线网卡的用户手册以连接到无线网络。大多数工具会有与Windows XP工具类似的 "站点查看"选项,如下所示。

如果您收到检测到无线网络气泡,点击气泡中心以访问工具。

或

右键点击系统托盘(右下角紧靠时间处)上的无线计算机图标。 选择查看可用的无线网络。

此工具会显示在您所在区域的任何可用无线网络。点击一个网络 (使用SSID显示),再点击连接按钮。

如果您的信号良好,但是不能访问Internet,请检查您的无线网 卡的TCP/IP设置。参考本手册中的网络基础章节以获取更多信息。



配置WEP

建议您在配置无线网卡之前启用无线路由器或访问点上的WEP。如果您要连接已有的网络,则您必须知道该网络的WEP密钥。

1. 右键点击系统托盘(屏幕右下角)上的无线计算机图标, 打开Windows ® XP 无线工具。选择查看可用的无线网络。



2. 选中您想连接的无线网络(SSID),点击连接。



 将会显示无线网络连接对话框。输入和您路由器上相同的 WEP密匙,并点击连接。

连接到无线网络可能需要20-30秒的时间。如果连接失败,则请确认WEP设置是正确的。WEP密匙必须和无线路由器上的密匙完全相同。

| 无线网络连接 | |
|------------------------------------|--|
| 网络"D-Link DIR-602" 帮助阻止未知的入侵连接到 | 要求网络密钥(也称作 WEP 密钥或 WPA 密钥)。网络密钥 削此网络。 |
| 网络密钥(<u>K</u>): 确认网络密钥(0): | ***** |
| | |

改变计算机名和加入工作组

下面是改变计算机名和加入工作组的步骤式说明。

1. 点击属性。

2. 点击高级系统设置链接。





 在系统属性窗口中点击计算机名标签,并在文本框中输入 您的计算机描述。当您完成后,点击更改按钮。

 打开计算机名/域更改窗口,点击您想加入的工作组旁的 单选框。完成后,点击确定按钮。

| 系统属性 | | | | | X |
|---------------------|---------------|------------|------------------------|---------|---------------|
| 计算机名 | 硬件 | 高级 | 系统保护 | 远程 | |
| | Windows | ; 使用以" | 下信息在网络 | i中标识j | 这台计算机。 |
| 计算机描 | 述(1): | 1 | | | |
| 1001000101010101010 | | 例) Co | 如: "Kitche mputer"。 | n Compu | ter" 或"Mary's |
| 计算机全 | 名: | Vs | er-PC | | |
| 工作组: | | WO. | RKGROUP | | |
| 若要使用 击"网络 | 向导将i [1]"。 | +算机加) | ∖域或工作组 | ,请单 | 网络 ID 00) |
| 要重命名 请单击" | 这台计算 更改"。 | 拿机,或者 - | 皆更改其域或 | 工作组, | 更改(C) |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | 确定 | | 取消 应用(A) |

| 计算机 | 名/域更改 | |
|--------------|--------------------------------------|------------------|
| 可以可 络资源 | 更改这台计算机的名称和成员身份 原的访问。 <u>详细信息</u> |)。更改可能影响网 |
| 计算机 | 玑名(C): | |
| User | -PC |]] |
| 计算机 Vser- | 机全名: PC | 其他伽) |
| 求問 | 8丁 」 1ず かい | |
| 0 | 194 W): | |
| 0 | 工作组 (W): ACCOUNTING | |
| | (确定 | 取消 |

在Vista中配置IP地址

下面是在Windows Vista中配置IP地址的逐个步骤。

1. 点击属性。

2. 打开网络和Internet窗口,点击相应的本地连接图标。

3. 右键点击本地连接图标, 然后从下拉菜单中选择属性。



4. 在本地连接属性窗口中,选中在网络标签中的Internet协议

版本4(TCP/IPv4)复选框。

5. 在本地连接属性窗口中,点击在常规选项中的"使用下面 IP地址"选项,并在提供的空格中输入您指定的IP地址。 然后在相同选项中点击"使用下面的DNS服务器地址", 并输入您指定的DNS服务器信息。

| | | i | | | | | |
|--------------|------------------------|-----------|------------------|-----------------------|------------------|---------------|--------------------|
| 영3습 | 共享 | | | | | | |
| 连接 | 时使用: | | | | | | |
| 1 | Intel (R) | PR0/100 |) VE Ne | twork | Connec | tion | |
| | | | | | 1 | あり早く | 2 |
| 此连 | 医伸田下る | ග්තිප (ග) | | | | 間面(| c) |
| | 20230 172 III II: | . E1 1748 | 。 一方油 | | | | 3 |
| | | ort pygg | Cecurit | r Filt | er dri | Vor | Â |
| | Los 對 | 据句计划 | 程序 | ., | | 9 CI | |
| | Micros | oft 网络 | 的文件 | 和打印 | 机共享 | | - |
| | 📥 Intern | et 协议! | 版本 6 | (TCP/I | (Pv6) | | |
| P | 🔺 Intern | et 协议! | 版本 4 | (TCP/I | Pv4) | | 4 |
| 4 | . F+nb P | 17111276 | nat 61 99 III | 7 (0.7 | 67 - L 10 n | * | • |
| | ->>++ ^+> | | なりまい | 00 | | E.H. | (m) |
| 3 | (美切) | | 规律们可 | (0) | | 周任 | |
| 抽 返 | <u>≮</u> ⊷+> | | 1 44 3 | or - 2 7 1 | + 201 E B | 1621650 | -1=1523 |
| 下路 | 制控制的 4 协议,它打 | e供在不I | iet mi 司的相望 | X。[8] 互连接 | 76公死。 | XIX的U 上的通讯 | 1981-03 Logical |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | 協会 | | 町に出 |
| | | | | | 明知 | | 41.71 |
| | | | | | | | |
| | 协议版本 4 | (TCP/IP | (4) 扈性 | | | | 8 |
| ernet | | | | | | | 100 |
| ernet হ≠ወ | 1 | | | | | | |

| ● 自动获得 IP 地址(0) | |
|--|------------------------------|
| IP 地址(I): | ·) 192.168.0.2 |
| 子网摘码(U): | 255 .255 .255 . 0 |
| 默认网关 (0): | 20 20 20 E |
| 自动获得 DNS 服务器地: 使用下面的 DNS 服务器: 首洗 DNS 服务器(P): | 址(B) 地址(B): 168、95、1、2 |
| 名田 parc 昭名昭(4)。 | |

第9章-连接安全无线网络(WEP、WPA和WPA2)

6. 右击本地连接图标然后在下拉菜单中选择状态。

7. 打开本地连接状态窗口然后点击详细信息按钮。

 在网络连接状态窗口确认您的新设置。当您完成后, 请点击完成按钮。

| | 8 3 | |
|--|--|--|
| 1 | 禁用(B) | |
| | 状态(U) | |
| | 诊断(A) | |
| | 桥接(G) | |
| | 创建快捷方式(S) | |
| | 删除(D) | |
| | 重命名(M) | |
| | 扈性(R) | |
| 本地连接 | 状态 | |
| 常规 | | |
| 请接 | | |
| ITv4 if | 撩. | 本地 |
| IFv6 通 媒体状: | · 推動: | 20月13日 |
| 持续时间 | a : | 02:25:28 |
| 速度: | | 100.0 Mbps |
| (iTHEO) | (@. (II) | |
| | | |
| alleh | | |
| 活动 — | makes and | |
| 活动 — | exii — 💄 | — 已接收 |
| 活动 — | 已发送 — 🕌 | ————————————————————————————————————— |
| 活动 — | 已发送 — 🕌 305,720 (7) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1 | — 已總收 7, 996, 057 诊睡 (6) |
| 活动 — | 已发送 — 305,720 (7) () () () () () () () () () | — 已線吹 7,996,053 诊斷 (6) 关闭 |
| 活动 — | 已发送 — 305,720 (7) () () () () () () () () () | — 已線收 7,996,051 诊斷 (6) — 关闭 |
| 活动 − | 已发送 — 305,720 (2) () () () () () () () () () (| 一 已接收 7,996,053 诊断(6) 关闭 |
| 活动 — | 已发送 — 305, 720 (2) 《 禁用 (0) (1) (2) | 一 已線收 7,996,053 诊睡 (6) 关闭 |
| 活动 — | 已发送 — 305,720 (7) () () () () () () () () () () () () () () () () (| ————————————————————————————————————— |
| 活动 一 今节: 》属性 8次要求經濟 8次要求經濟 8次 8% 9% 9% 8% 9% 9%<!--</td--><td>已安送 — 305,720 (7)</td><td>—————————————————————————————————————</td> | 已安送 — 305,720 (7) | ————————————————————————————————————— |
| 活动 一 字节: 》属性 能注意注意 编述印刷 实际地址 注意形印印 实际地址 注意形成印刷 》 | 已安送 | ————————————————————————————————————— |
| 活动 一 字节: 学 篇性 器注意;注意 器注意;注意 器注意;注意 器注意;注意 器性 量量;注意 器子 電量;注意 器子 電量; 器子 電量; 器子 電量; 電量; 電量; 電量; 電量; 電量; 電量; 電量; | 已安送 — 305,720 (7) ● 禁用(の) (8) (8) (8) (8) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1 | 一 已接收 7,996,053 诊断(6) 关闭 ※ U YE Hetwork Const 23 |
| 活动 一 字节: 》属性 医注意神论能的 属性 是植物论能的 四合用 别位 20合用 别位 20合用 别位 20合用 别位 20合用 别位 | 已安送 — 305,720 (7) ● 禁用(0) (7) ● 禁用(0) (7) ● 「 第四(0) (7) ● 「 (7) ● ○ ○ (7) ● ○ ○ ○ (7) ● ○ ○ ○ (7) ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ | U YE Hetwork Conse 13 |
| 活动 一 | 日安送 | ● - 已線收 7,996,053 診断(6) 美田 ● |
| 活动 一 字节: 学 属性 路接線準備 路 路接線準備 路 路接線準備 路 路 路 路 路 路 路 路 路 路 路 路 路 | | 已接收 7,996,053< 注册(6) 关闭 ¥3 |
| 活动 | | U YE Metwork Cozee |
| 活动 一 字节: 学 属性 器注環洋管理 路注環洋管理 路注環洋理理 開始 正本 子符 正本 一 一 一 二 一 二 一 二 二 二 二 二 二 二 二 二 二 二 二 二 | 日安送 | U VE Hetwork Conne 23 |
| 活动 | | U YE Metwork Conset |

设置一个无线连接或网络

设置无线连接的逐个步骤如下:

1. 在网络和共享中心章节,点击设置连接或网络。

打开设置连接或网络窗口并选中设置无线路由
 器和访问点为家庭或小企业设置新的无线网络
 选项。点击下一步按钮。



第9章-连接安全无线网络(WEP、WPA和WPA2)

3. 点击设置无线路由器和访问点窗口中的下一步按钮。

4. 下列窗口显示系统进程。

5. 此窗口确认您想创建能够储存到USB

闪存驱动器的无线网络设置。

| 0 | V RETAINSHOLDS | |
|---|---|------|
| | 设置家庭成小型企业网络 | |
| | INTERPROPERTIES, SATORISTORIOLESS, DECEMP | 1022 |
| | 此内导导和批型 | |
| | - NERSERBERTUN | |
| | - 续重文件和700代共享 | |
| | 連律四條反置并進現包括其他計算的化設量重要到同處。 | |
| | - 法共导诉法其成为参用司结 | |
| | 学校在10月中国中保存,上市的和自己将有以下有关。 | |
| | Auso | |
| | <u>油油的</u> 一个和油 | |
| | GREAT AND DECK | |
| | | |



| 0 | P SERVINANONSA | Station and |
|---|--|-------------|
| | Mindows 已检测到网络硬件,但不能自动起言它 | |
| | 手动配置此设装 vindous REFERENCE、ECUSAUMA (株式)、株式市下記載者 - Reading Conference Republic Reading Conference Republic Reading Conference Republic Reading Conference Republic Reading Conference Reading | |
| | ◆ 回讓天然和時受置并保存到 USB 內存或功能 出意地考慮无效意 可以有 USB 內存或功能 內容認識和意思而成認識的 自定交通和出意。 | 1214 1/15 |
| | | 104 |

 在设置无线路由器和访问点向导的为您的网络命名 窗口中输入一个无线网络标识。点击下一步按钮。

 在设置无线路由器和访问点向导的用密码使网络更 加安全窗口中输入一个密码。点击显示高级网络安 全选项链接。

 在设置无线路由器和访问点向导的选择高级网络安 全选项窗口中选择安全模式。点击下一步按钮。

| 2 | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | Laural (00 |
|---|--|----------------|
| | 为您的网络命名 | |
| | 选择事课到网络的人可以识别的基料 | |
| | | |
| 4 | Hitekson | |
| 4 | a contract to a contract of | |
| | | |
| | | (T-#(N)) Ka |
| | ₩ 设置关键指由转行改造者 | Laure 1 (10) |
| - | | |
| | 由王特体的建筑四条条 | 24010-0-000147 |
| | Windows 將使用下面讓用的世紀也成 WIA 安全常明,第一次連 | #制出河橋的人員要決面積。 |
| | #16 | |
| | SOLVINE EXAlorgents Tologod | |
| | 港街台校至少包含 8 1 1 年存 ,并且不能以空地开头或地 能 。 | |
| | 121 章令本神 | |
| | SUB-MERICE II | |
| U | | |
| | | T-#(N) EA |
| | W. ORTHONISTIC | 1500 |
| | ※1000000000000000000000000000000000000 | |
| | 推荐使用 Wi-FI 安全访问 2 (WPA2-个人) ,因为应播供更能的安全 不变持起功能。 | 19.101年以前生产的设备 |
| | 安全推进 | |
| | WPA-9-A | |
| | WFA-个人 WFA2-个人 | |
| | WEP REPORT | |
| | 2.1皇示末母 | |
| | | |
| | 教授可提升的局部委会教育研究部 | |
| | 教教会建用也与捕卖主义的业业目 | |

 在设置无线路由器或访问点向导的选择高级网络安全 选项窗口中选择了想要设置的安全模式后,点击 下一步按钮。

在设置无线路由器或访问点向导的选择文件和打印机
 共享选项窗口中选择想要的文件和打印机共享选项。
 点击下一步继续。

 在储存您的网络设置到USB以后,使用设置无线路由器或 访问点向导的将USB闪存驱动器插入此计算机窗口中的下 拉菜单为您的网络设置选择一个目的地。点击下一步按钮。

| ● 原盤元成用曲器和時代成 | tal H |
|--|--|
| 选择高级网络安全违项 | |
| · ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● | 2월년 - 1월 2001 제CUREJ ^M 80일章 |
| 不变博此功能。 | |
| 会会懂得 | |
| 元安全 | |
| s-2-#05d.HG | |
| | |
| 这些治事件 | |
| NUMBER OF DESCRIPTION OF THE OWNER | |
| | |
| | T-#N 80 |
| | New York Control of Co |
| | (in the RCR) |
| V SESKROBKING | |
| 选择文件和打印机共家选项 | |
| © C #m#R#Aumfun# | |
| 自己的财富的 (1981年8月 - 40) (1940年8年6), 1882年8 | artenium, |
| 金九年時前此计算的現中和中和面積的研算人共享。 | |
| | 2 |
| ⑦ ○ 先達規註計算作在第一同株上的任何人用事 可以均同公司文件由中的文件的集集計正報計算代的代票行的 | e |
| | 20 |
| | |
| ZAXHSZIIIIIIIIIIIIII | |
| | T-BND EN |
| | |
| 2 设置无线器由器印结闭律 | |
| 袴 USB 闪存驱动器插入此计算机 | |
| 将 USB 闪存驱动器或入计算机上的 USB 第四,然后从下面的到家运行 | 9祖动母。 |
| | |
| | - |
| | 201 |
| | |
| 将设置保存到 | |
| Da, (WING9) | |
| | |
| | |

12. 当您保存网络设置到USB时,在安装无线路由器或接入点向导中将显示复制设置到USB磁盘窗口,表明系统进程。

完成后,在设置无线路由器或访问点向导中将显示要
 添加设备或计算机,请执行下列步骤窗口。完成后单
 击关闭按钮。







(WEP、WPA和WPA2)

下面是设置无线连接的步骤说明。

1. 点击属性。



2. 在网络和共享中心窗口上点击管理网络连接的链接。



3. 右键点击无线网络连接图标, 然后从下拉菜单中选择连接/断开。



 在连接网络向导中的选择要连接的网络窗口中选择连接的网络, 然后点击连接按钮。

5. 下面的连接网络向导窗口显示系统进度。





在连接网络向导中的安全密钥或密码文本框中输入路由器的网络安全密钥或密码。完成后请点击连接按钮。

 在连接网络向导中将显示成功连接到dlink300。选择保存 这个网络和/或自动启动这个连接。当您完成时,点击关闭 按钮。

8. 成功的连接将显示在Windows开始菜单的最下方。

| 0 | ę anto | 152/19/10.00 |
|--|--|--------------|
| | 键入 dlink300 的网络安全生钥和密码 | |
| | 建物设置此同场的人并和常用成常用。 | |
| | DOCTOREG C | |
| | ······· | |
| | ()SKe#D | |
| | NROARASEN delott in <u>us remote</u> - ROESA, | |
| 0 | V salta | (se) # 88 |
| | | |
| | 版印含语语集列 dlink300 | |
| | N description (| |
| | () 使使是它的理论 | |
| | 201日中学会で1998年(2) 201日日中に立つ注意(1) | |
| | 21日本学校での4月19 22日前日前に立つ注意で) | |
| | 201日日本でいる(2) 201日日に立く注意(1) | |
| | ○○日本書での時(1) ○○日本書で立て注意(1) | |
| | 2011年7月17日(1) 2011年1月11日(1日日11) | |
| | 2019年2月19日(1) ② 前に目に立く注意(1) | |
| | | (Sốu) |
| 0 | An Information | 504 |
| 0 | Internet Internet Internet Internet Internet Internet Internet Internet Internet Internet Internet | 504 |
| | An and a country (An and a country) Printed Pr | 美和山 |
| | MINERTONICS) © BREARDIZ-SERIT) MINERTONICS MINERTONIC | 551 |
| | An and a constant Definition of the second | (|
| | An and a figure We describe We describe W | 美和山 |
| | All 日本 C YURE(A) ② 前日日日に二十三日(T) All Setter C YEE(T) All Setter C YEE(T) All Setter C R R Wedges Media Figure 今日日日 Wedges Media Figure 今日日日 Wedges R R Figure 今日日日 Wedges R R RODE | 551 |
| | All HIT & TVUR(A) Distant Descriptions De | 55W |
| 10. 日 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 | An HAR C YOR (N) Part HAR C Y HEH (T) Part HAR C Y HAR | SOL |

9. 通过在命令提示符下输入ipconfig命令确定您的新设置。

10. 要测试新的IP地址,在命令提示符中使用Ping命令。

| icrosoft Windows [Version 6.0.6000] Copyright (c) 2006 Microsoft Corporation. All rights re |
|--|
| :\Users\Ryan>ipconfig |
| indows IP Configuration |
| ireless LAN adapter Wireless Network Connection: |
| Connection-specific DNS Suffix .: dlink.com.tw Link-local IPv6 Address : fe80::edf2:c78:91 |
| IPv4 Address |
| thernet adapter Local Area Connection: |
| Media State Media disconnect Connection-specific DNS Suffix . : dlink.com.tw |
| unnel adapter Local Area Connection* 6: |
| Connection-specific DNS Suffix .: IPv6 Address |

| C:\Users\Ryan\ping 192.168.0.1 -t Pinging 192.168.0.1 with 32 bytes of data: Reply from 192.168.0.1: bytes=32 time=3ms TL=64 Reply from 192.168.0.1: bytes=32 time=2ms TTL=64 Reply from 192.168.0.1: bytes=32 time=1ms TTL=64 Reply from 192.168.0.1: bytes=32 time=5ms TTL=64 Reply from 192.168.0.1: bytes=32 time=5ms TTL=64 | C:\Windows\system32\cmd.exe - ping 192.168.0.1 -t | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Pinging 192.168.0.1 with 32 bytes of data: Reply from 192.168.0.1: bytes=32 time=3ms TTL=64 Reply from 192.168.0.1: bytes=32 time=2ms TTL=64 Reply from 192.168.0.1: bytes=32 time=2ms TTL=64 Reply from 192.168.0.1: bytes=32 time=1ms TTL=64 Reply from 192.168.0.1: bytes=32 time=5ms TTL=64 | C:\Users\Ryan>ping 192.168.0.1 -t | | | | | | | |
| Reply from 192.168.0.1: bytes=32 time=3ms TTL=64 Reply from 192.168.0.1: bytes=32 time=2ms TTL=64 Reply from 192.168.0.1: bytes=32 time=2ms TTL=64 Reply from 192.168.0.1: bytes=32 time=1ms TTL=64 Reply from 192.168.0.1: bytes=32 time=5ms TTL=64 | Pinging 192.168.0.1 with 32 bytes of data: | | | | | | | |
| | Reply from 192.168.0.1: bytes=32 time=3ms ITL=64 Reply from 192.168.0.1: bytes=32 time=2ms ITL=64 Reply from 192.168.0.1: bytes=32 time=2ms ITL=64 Reply from 192.168.0.1: bytes=32 time=1ms ITL=64 Reply from 192.168.0.1: bytes=32 time=5ms ITL=64 | | | | | | | |

第10章-连接到一个安全无防护的无线网络

连接到一个没有安全防护的无线网络

以下是建立一个没有安全防护的无线连接的步骤。

1. 点击属性。



2. 进入网络和共享中心窗口并点击管理网络连接链接。



3. 右键点击无线网络连接并从下拉菜单中选择连接/断开连接。

 在连接网络向导中的选择一个网络进行连接窗口,选择要 连接的网络,然后点击连接按钮。

5. 在以下网络连接状态窗口中确认您确实要进行连接。







6. 下面的连接到网络向导显示系统进程。

7. 在连接网络向导中会显示成功连接到dlink300。

选择保存到网络和/或自动启动新连接。当您完成设定

时,点击关闭按钮。

8. 在Windows启动菜单的底部显示连接成功。

| () | | (szl + C |
|--|-----|----------------|
| 正在连续到 dink300 | | |
| | | |
| Ma | - 4 | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | 400 |
| Q 9 1808 | | Test In Boa |
| 電动地語 編号) dlink 300 | | |
| | | |
| [2] 编书出个内确(1) | | |
| (2) 自动单位立个连接(7) | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | - |
| | | (*#du) |
| lownet | | (##U] |
| Distant Internet Ecology | _ | 王 君山 |
| Contract Ecology Contract Ecology Contract Second | _ | [米之山] |
| Convert Conve | | (*#U) |
| Contract Internet Ecology Mindows Mail Contract Contrac | | (¥60) |
| Concerner Marriel Deliver Marriel Moderne Mall Comp Marriel | | (¥đu) |
| | | ¥60 |
| | | (<u>*8</u> 0) |
| | | <u> 260</u> |
| | | |

第10章-连接到一个安全无防护的无线网络

9. 通过运行命令提示符模式并输入ipconfig命令

来确认您的新设定。

| C: \Users\Use | er)ipo | confi | ig | | | | | | | | |
|-----------------|---------------|------------|----------|---|----|------------|---|---|---|---|------------------------------|
| Windows IP 🗗 | 記置 | | | | | | | | | | |
| 无线局域网适 | 配器 | 无线 | ž IXI, | 络 | 连挂 | ⊛ : | | | | | |
| 连接特定的 本地链接 | 为 DNS IPv6 | S 后续 地址 | 22 22 | | | - | - | - | - | | fe80::ec9e:1404:bed4:500 |
| IPv4 地址 | · • • | ••• | - | | | | | | | = | 192.168.0.115 |
| 一 于网推码 默认网关。 | | | | | | | | | | - | 255.255.255.0 192.168.0.1 |
| 以太网适配器 | ,本地 | 地连接 | - | | | | | | | | |

10. 要测试新IP地址,使用命令提示符模式的Ping功能。

| Microsoft Windows [版本 6.0.6000] 版权所有 <c> 2006 Microsoft Corporation。保留所有权利。</c> | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|
| C:\Users\User>ping 192.168.0.1 -t | | | | | |
| 正在 Ping 192.168.0.1 具有 32 字节的数据: | | | | | |
| 来自 192.168.0.1 的回复: 字节=32 时间=11ms TTL=255 | | | | | |
| 来自 192.168.0.1 的回复: 字节=32 时间=2ms TTL=255 | | | | | |
| 来自 192.168.0.1 的回复: 字节=32 时间=3ms TTL=255 | | | | | |
| 来自 192.168.0.1 的回复: 字节=32 时间=1ms TTL=255 | | | | | |
| 来自 192.168.0.1 的回复: 字节=32 时间=1ms TTL=255 | | | | | |
| 来有 192.168.0.1 的回复: 字节=32 时间=2ms TTL=255 | | | | | |
| 並着 192 168 0 1 00同音・学共=32 时间=1mc TTL=255 | | | | | |

故障排除

本章为DIR-602安装和工作过程中可能发生的故障提供解决方案。如果您遇到问题,请阅读以下描述。(以下例子以 Windows® XP为基础进行说明。如果您使用不同的操作系统,您计算机上的画面和下面的例子类似。)

1.为什么我不能访问基于Web的配置工具?

当输入D-Link 路由器的IP地址时(如192.168.0.1),您并没有连接Internet上的站点也不需要连接到Internet。在该设备 自身的一个ROM芯片中内建了工具。您的计算机需要在同一个IP子网中才能连接到基于web的工具。

• 确保您的web浏览器为较新版本并支持Java。我们推荐以下浏览器:

- Internet Explorer 6.0或更高版本
- Netscape 8或更高版本
- Mozilla 1.7.12 (5.0)或更高版本
- Opera 8.5或更高版本
- Safari 1.2或更高版本(支持Java 1.3.1或更高版本)
- Camino 0.8.4或更高版本
- Firefox 1.5或更高版本
- 通过查看设备连接指示灯是否常亮来验证物理连接。如果您发现连接指示灯没有常亮,请在可能的情况下尝试使用 另一条线缆或连接不同的端口。如果关闭计算机,则连接指示灯不亮。
- 禁用计算机上运行的任何Internet安全软件。诸如Zone Alarm, Black Ice, Sygate, 诺顿个人防火墙和Windows® XP 防火墙的软件防火墙可能会阻止对配置页面的访问。查看您的防火墙所带帮助文件,以获得关于禁用或配置的更多信息。

- 配置您的Internet设置:
 - 进入开始 > 设置 > 控制面板。双击 Internet选项图标。在安全栏点击按钮来恢复默认设置。
 - •点击连接栏并把拨号连接选项设为从不拨号连接。点击局域网设定按钮。确认没有选中任何选项,并点击OK。
 - 进入**高级栏**并点击按钮恢复这些设定为默认设定。点击三次**OK**按钮。
 - 关掉您的网页浏览器(如浏览器为打开状态)然后打开。
- 访问Web 配置工具。打开网页浏览器并在地址栏输入您D-Link接入点的IP地址。这需要打开您Web 配置工具的登陆
- 如您仍未能访问到Web 配置工具,拔掉接入点的电源,10秒钟后再插上。等待30秒钟后,尝试访问Web 配置工具。

2. 忘记密码该怎么办?

忘记密码时,您必须重置您的路由器。不幸的是此过程更改所有设置为出厂默认设置。

在设备面板上,找到RESET按钮来重设路由器。在路由器通电情况下,用一个尖状物将按钮按住5秒钟以上,松开按钮后路由器将重启,重启后路由器恢复出厂默认设置。等待30秒再访问路由器。缺省IP地址为192.168.0.1。当登录时,用户名填写admin,密码为空。

3. 当通过路由器连接时,为什么某些网站不能访问或是电子邮件不能被发送或接受?

当遇到不能发送或接收电子邮件或连接网站(如eBay、银行网站和Hotmail等)问题时,我们建议您以十的增量降低MTU 值。 (如设置为1492, 1482, 1472等)

注:使用AOL和DSL+的用户必须使用MTU为1400。

为寻找到合适的MTU大小,您需要对您想进入的目标地址进行ping入。目标地址可能在另一台电脑上或URL上。

- 点击**开始**, 然 后点击运行。
- Windows® 95, 98, 和Windows® Me的用户使用command命令 (Windows® NT, 2000, 和Windows® XP的用户使用 cmd) 并按Enter。(或点击 OK)。

C:\>ping yahoo.com -f -l 1482

• 一旦打开此窗口,您需要进行一特别的ping入。使用如下句法进行:

ping [url] [-f] [-l] [MTU value] Packet needs to be fragmented but DF set. Packets sent = 4, Received = 0, Lost = 4 (100× loss) Approximate round trip times in milli-seconds: Minimum = 9ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms C:\>ping yahoo.com [66.94.234.13] with 1472 bytes of data: Reply from 66.94.234.13] bytes=1472 time=19ms TTL=52 Reply from 66.94.234.13] bytes=1472 time=125ms TTL=52 Reply from 66.94.234.13] bytes=1472 time=125ms TTL=52 Reply from 66.94.234.13] bytes=1472 time=125ms TTL=52 Reply from 66.94.234.13] bytes=1472 time=203ms TTL=52 Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss), Approximate round trip times in milli-seconds: Minimum = 93ms, Maximum = 203ms, Average = 132ms D Link DID co2 田白玉 您应该从1472开始,然后每次减去十来尝试。一旦得到回应,每次加2直到得到一片段数据包。记下这个值,然后加28 到这个值来描述不同的TCP/IP 包头。比如说,1452为一合适值,而实际MTU为1480,那么您工作的网络最适宜值为1480 (1452+28=1480)。

一旦您发现您的MTU,您就能配置合适大小MTU值的路由器。

改变路由器上MTU速率按照如下步骤:

- •打开您的浏览器,输入路由器IP地址(192.168.0.1)并点击OK。
- 输入您的用户名(admin)和密码(默认为空的)。点击OK来输入设备的网络配置页面。
- 点击**设置**,然后点击**手动配置**。
- 在MTU域中输入数值来改变MTU设置,然后点击保存设定按钮来保存设置。
- 检测您的电子邮件。改变设置的MTU仍未解决问题时,继续以10的增量改变MTU值。

无线基础

D-Link无线产品基于工业标准为您的家庭,商务或公共无线网络的访问提供简易且兼容的高速无线连接。通过严格遵循IEEE标准,D-Link无线系列产品将使您无论在何时何地都能安全的访问您想要的数据。您将可以享受无线网络带来的自由。

无线局域网(WLAN)是一个通过无线信号而不是电线传输和接收数据的单位计算机网络。无线LAN越来越多的应用于家庭和办公环境,以及诸如机场,咖啡馆和大学的公共场所。创新的利用WLAN科技帮助人们更高效的工作和交流。无需电缆连接和更好的移动性以及其他固定基础设施已经为许多用户提供了便利。

无线用户可以使用与有线网络中相同的应用程序。在笔记本电脑中的无线适配卡与以太网适配卡支持相同的协议。

在许多情况下,可能需要移动网络设备连接到传统的以太网,以便使用服务器,打印机或通过有线LAN获得Internet接入。无线路由器就是用于提供这种连接的设备。

什么是无线?

无线或者Wi-Fi技术是不使用电线而将您的计算机连接到网络的一种方法。Wi-Fi使用无线电来进行无线连接,所以您可以在您的家庭或办公室网络中的任何地方自由的连接计算机。

为什么要买D-Link?

D-Link在网络产品中的处于世界领先地位,曾获得设计,开发和制造等多个奖项。D-Link以合理的价格为您提供您所需要的性能。D-Link拥有您创建网络所需的所有产品。

无线网络是怎么工作的?

无线网络与无线电话工作时相似,通过无线信号将数据从A点传送到B点。但是无线网路对于您如何访问网络方面有一些限制。您必须在无线网络范围内才能连接您的计算机。一共有两种类型的无线网络:无线局域网(WLAN)和无线个人区域网(WPAN)。

无线局域网(WLAN)

在无线局域网中,一个称为访问点(AP)的设备将计算机连接到网络。访问点带有一个小天线,可以通过无线信号进行 发送和接收。通过如图中所示的室内访问点,信号可以到达**300**英尺的距离。通过室外访问点信号可以到达最远**30**英里 的距离,以便为诸如工厂,工业区,大学和高中校园,机场,高尔夫赛场以及许多其他室外地点提供服务。 附录 A-无线基础

无线个人局域网(WPAN)

蓝牙是WPAN使用的无线技术行业标准。WPAN中的蓝牙设备能在最大30英尺范围内工作。与WLAN相比,WPAN的速率和无线范围均不及WLAN。相反,它比较省电,因而成为了个人设备的理想之用,如移动电话、PDA、耳机、便携式电脑、扬声器,以及其它使用电池的设备。

什么人适用无线?

无线技术近年来越来越受欢迎,几乎每个人都在使用,无论家用、办公和商务,D-Link都能提供无线解决方案。

家庭

- 为家里的每个人提供宽带接入
- 浏览网页、查收email、即时信息,等等
- 无需在房间周围连接线缆
- 简单易用

小型办公和家庭办公

- 您在家里就像在办公室一样每件事都在您的掌握之中
- 从家里远程访问您的办公室网络
- 与多台计算机共享Internet连接和打印机
- 无需专门的办公空间

无线用在什么地方?

不仅仅限于家庭或办公室,无线技术正在延伸到每一个角落。人们喜欢移动性带来的自由,随着无线技术的普及,越来越多的公用设备提供无线接入来吸引人们。公共场所的无线连接通常叫做"热点"。

通过将您的电脑与D-Link的Cardbus卡一起使用,您可以在诸如机场,饭店,咖啡馆,图书馆,餐馆和会议中心等远程地 点访问热点,连接到Internet。

无线网络易于安装,但是如果您是第一次安装,那可能会是一件困难的事情而不知从何入手。这就是我们为什么将几条安装步骤和提示放在一起来帮助您安装无线网络的原因。

提示

当您安装无线网络时,请您必须记住一些事项。

集中您的路由器或接入点

请确保您的路由器或接入点放在您的网络的中心位置,以便获得最好的性能。将路由器或接入点放在房间里尽量高的 地方,以使信号能够分布到整个房间。如果您的家有两层,您可能需要一个中继器来放大信号,以扩大范围。

关于无线中继器, D-Link有两种类型的中继器供用户选择:

- 通用中继器:同时作为AP和无线STA。如果AP和无线STA在同一无线信道中工作,通用中继器支持所有的AP和无线STA。
- AP-中继器(具有WDS的AP): 仅复制基于同一专用协议的相同型号或限制型号。

请选择一个通用中继器来放大信号,以扩大范围。

无线模式

消除干扰

将家用电器,诸如无绳电话,微波炉和电视放在离路由器/接入点尽可能远的地方。这样将大大降低当电器在相同频率 工作时所造成的干扰。

安全

防止您隔壁的邻居或入侵者连接到您的无线网络。通过打开路由器上的WPA或WEP安全特性来保护您的无线网络。请参考产品手册以获得设置该特性的详细信息。

一般有两种网络模式:

- Infrastructure 所有的无线客户端都连接到一个接入点或无线路由器。
- Ad-Hoc 通过每台计算机上的无线网卡直接连接到另一台计算机,比如两块或更多的WNA-2330无线网络Cardbus 卡,以便进行点对点通信。

一个Infrastructure网络包含一个接入点或无线路由器。所有的无线设备,或客户端,都将连接到无线路由器或接入点。

一个Ad-Hoc网络只包含客户端,比如带有无线Cardbus卡的便携式电脑。所有的网卡都必须以Ad-Hoc模式进行通信。

网络基础

检查您的IP地址

在您安装了您的新D-Link网卡后,TCP/IP默认设置为从DHCP服务器(例如,无线路由器)自动获得一个IP地址。要验证您的IP地址,请执行以下步骤。

点击Start > Run。在运行对话框中输入*cmd*并点击OK。

在命令提示符后输入*ipconfig*并按下Enter。

这将显示您网卡的IP地址,子网掩码和默认网关。

如果地址为0.0.0.0,请检查您的网卡安装情况, 安全设置以及您路由器上的设置。某些防护墙 软件程序可能会阻塞新安装的网卡的DHCP请求。



如果您正在连接热点上一个无线网络(比如,酒店,咖啡馆,机场),请联系工作人员或管理员以便核实它们的网络 设置。

附录 B-网络基础

静态分配IP地址

如果您使用的网络/路由器不支持DHCP,或者您需要分配一个静态IP地址,请执行以下步骤: 步骤 1

Windows ® XP - 点击开始>控制面板>网络连接。 Windows ® 2000 - 在桌面右键点击网络邻居>属性。

步骤 2

右键点击局域网连接,该连接代表您的D-Link网络适配器并选择属性。

步骤 3

选中Internet协议(TCP/IP)并点击属性。

步骤 4

点击使用下面的IP地址并输入一个与您的网络或您路由器的LAN IP地址在同一子网中的IP地址。

| Internet 协议 (ICP/IP) 属t | ± ? 🔀 | | | | | |
|---|---------------------|--|--|--|--|--|
| 常规 | | | | | | |
| 如果网络支持此功能,则可以获取自动指派的 IP 设置。否则, 您需要从网络系统管理员处获得适当的 IP 设置。 | | | | | | |
| ○ 自动获得 IP 地址 @) ● 使用下面的 IP 地址 (S): | | | | | | |
| IP 地址(I): | 192 . 168 . 1 . 51 | | | | | |
| 子网掩码(U): | 255 . 255 . 255 . 0 | | | | | |
| 默认网关 (2): | 192 .168 . 1 . 1 | | | | | |
| | | | | | | |
| ──⊙使用下面的 DWS 服务器地址() | <u>E</u>): | | | | | |
| 首选 DNS 服务器 (P): | 192 .168 . 1 . 2 | | | | | |
| 备用 DMS 服务器(A): | · · · | | | | | |
| | 高级 (1) | | | | | |
| | 确定 取消 | | | | | |

例如:如果路由器的LAN IP地址是192.168.1.1,则将您的IP地址设置为192.168.1.X,其中X表示2到99之间的一个数字。 请确保您选择的数字在网络中没有被使用。将默认网关设置为您的路由器的LAN IP地址(192.168.1.1)。将首选DNS设 置为与您的路由器的LAN IP地址(192.168.1.1)一样。不需要输入备用DNS或者您也可以输入您的ISP提供的DNS服务器 地址。

步骤 5

点击两次OK来保存您的设置。

技术规格

标准

- IEEE 802.11b IEEE 802.3
- IEEE 802.11g IEEE 802.3u
- IEEE 802.11n IEEE 802.3x

• 81Mbps

• 40.5Mbps

• 13.5Mbps

• 6Mbps

2Mbps

无线信号率

- 135Mbps 121.5Mbps
- 108Mbps
- 54Mbps
- 27Mbps
- 9Mbps
- 5.5Mbps
- 1Mbps

安全

- WPA (TKIP,ASE 共享密钥认证)
- WPA2 (TKIP,ASE 共享密钥认证)
- 64/128-bit WEP

VPN通透/多会话

- PPTP
- L2TP
- IPSec

设备管理

- 基于Web的Internet Explorer v6 或之后的版本; Netscape
 Navigator v6 或之后的版本; 或其它启用Java的浏览器
- DHCP服务器和客户端

无线传输功率(平均功率)

- •11b:19dBm(Max) •11g:15dBm(Max)
- •11n:14dBm(Max)

无线运行范围

- 室内-长达100米
- 室外-长达400米

天线类型

•1个内置天线

高级防火墙特性

- 具有VPN通透的NAT (网络地址解析)
- MAC过滤
- 关键字过滤
- URL过滤

运行温度

32°F至 129°F(0°C 至 40°C)

湿度

高达95% (无凝结)

安全和辐射

- FCC Part 15B/ 15C/ MPE
- IC RSS-210 NCC LP0002

LED

- 电源 WLAN (无线连接)
- LAN INTERNET

尺寸

• L =108 mm • W = 62mm • H = 25.5mm

源自IEEE标准802.11b, 802.11g和 802.11n规格的最大无线信号率。实际的数据吞吐量可能不同。网络条件和环境因素,包括网络通信量, 建筑材料和结构,以及网络开销都能够降低实际的数据吞吐率。环境因素也将反过来影响无线信号的传输范围。

根据在此确定的条款和条件, D-Link系统有限公司("D-Link")提供以下有限保修:

- 只为最初从D-Link或其指定零售商或分销商处购买产品的个人或单位提供保修服务;
- 只针对在中国境内购买和流通的产品。

限制保修:

D-Link保证自产品最初的零售购买之日起至正常使用的一段规定的时间内("保修期"),下文描述的D-Link产品硬件部分("硬件")在材料和工艺方面均无缺陷。但在此特别声明的除外。

- •硬件(不包括电源和风扇):一(1)年
- 电源和风扇: 一(1) 年
- 备件和套件: 九十 (90) 天

对客户的唯一和排他的补救措施,以及D-Link及供应商在本有限保修条款下的全部义务是:按照D-Link的选择,在保修期 内为最初的所有者免费维修或更换有缺陷的硬件,或退回实际支付的货款。所有维修或更改都由D-Link在授权的D-Link服 务办事处进行。所更换的硬件产品不必是全新的或在制造、样式或部件上与原产品完全相同。D-Link可以按照其判断,用 已修复的产品替换有缺陷的硬件(或其部件),D-Link完全确定此修复产品在材料质量等各方面与有缺陷的硬件相同(或 更好)。维修或更换过的硬件仍然享有最初保修期内剩余的保修天数或九十(90)天的保修期(以天数较长的为准),并 受到相同的保修限制和排他条款的约束。如果是缺陷不可能修复,或D-Link判断维修或更换缺陷硬件无法实现,则D-Link 会向最初的用户退回购买缺陷硬件的实际款项,退款在缺陷硬件退回D-Link之后即行支付。所有由D-Link更换过的硬件或 其部件、或已经退款的产品在产品更换或退款后即归D-Link所有。

限制软件保修条款:
如果软件产品正确安装在有效的硬件且按照其应用文档所述进行操作,则自购买软件产品之日起90天内(软件质保期) D-Link保证产品的软件部分与当时的软件功能规格完全一致。D-Link进一步保证在软件质保期内交付软件产品的磁介质无 物理故障。对客户的唯一和排他的补救措施,以及D-Link及供应商在本有限保修条款下的全部义务是,按照D-Link的选择, 用与D-Link软件功能说明完全一致的软件更换不一致的软件产品(或有故障的介质)或者退还实际购买价格的软件部分的 费用。除非D-Link书面同意,否则只为最初的购买者提供更换服务,且根据D-Link对软件产品的许可条件进行更换。更换 的软件产品发出后保修期限为保修期内剩余的天数并且仍适用于相同的限制和免责条款。如果材料不一致的问题无法纠 正,或D-Link按照其唯一判断权认定不可能更换不一致的软件产品,则原购买者用于该缺陷软件的费用将自该软件返回 D-Link时退还购买者。关于任何已退款软件的许可将自动终止。

保修不适用范围:

在此提供的D-Link产品的硬、软件有限保修不适用于和不包括经过翻新的产品,或任何通过清仓销售、清算销售或其他 D-Link、销售者或清算者明确声明不承担保修责任的产品。在这些情形中,产品无限制地"作为"没有任何保修出售,而不 考虑在此声明的与此相反的其他任何内容。

提交索赔声明:

客户应按照产品退货政策向最初的购买地退回产品。如果退货政策已经过期但产品仍在保修期内,则客户可以按以下办法向D-Link提出索赔:

- 客户必须与产品同时提交一份书面的硬、软件故障描述,提供充分细节,供D-Link确认。如果产品没有注册,则还 应提交产品的购买凭证(如标有日期的发票)。
- 客户必须致电8008296688,从D-Link的技术支持部获取一个CASE号。如果产品被确认有故障,则客户必须在 https://rma.dlink.com/输入分配的CASE号,填写完整的返回材料授权(RMA)表格,获得一个RMA号。
- 给出RMA号后,有缺陷的产品必须包装妥当,放入原来的或其他合适的封装箱内,避免在搬运中损坏。 RMA号应

显著地标于箱外。不要在包装中混装任何产品手册或附件。D-Link只更换缺陷部件而不退回任何附件。

客户负责产品邮寄到D-Link的全部运费。不允许COD(货到付款)。D-Link将拒绝邮寄COD的产品或将该产品归为D-Link所有。产品应由客户全额投保后运输到以下地址:北京市东城区北三环东路36号环球贸易中心B座26F02-05室邮编:100013。对运输中的包裹丢失,D-Link不承担任何责任。维修或更换的产品会通过D-Link选择的普通承运人发给客户。如果客户的地址在中国,运输费由D-Link预先支付,如果在客户地址在其它地方,我们将向以运费到付的方式邮寄客户。如果客户支付快运费,则产品也可通过快件发运。D-Link可能拒收或退回未严格按要求包装和发运,或外包装上看不到RMA号的产品。如果产品被拒收或退回,或D-Link认定产品不存在缺陷或违约,则产品的拥有人同意向D-Link支付合理的手续费和退回运费。

不保修范围:

D-Link有限保修不包括:

根据D-Link的判断,被滥用、意外、改造、修改、篡改、疏忽、错误使用、不正确安装、缺乏适当养护、产品说明书未规定的任何形式的维修或服务而造成的产品损坏;或产品的型号或序列号被更改、篡改、磨损或被擦去。初始安装、对要维修的产品进行安装或拆卸,D-Link不负责保修且不负担产品运费。运输途中由于不可抗力造成的损坏,如,电涌造成的故障和表面损坏。D-Link之外的任何第三方提供的硬件,软件,固件或其他产品或服务。任何通过清仓销售、清算销售或其他D-Link、销售者或清算者明确声明不承担保修责任的产品。尽管其他公司能提供本产品的必要维护与维修,我们仍建议您仅通过授权的D-Link服务办事处。不适当或不正确的维护或维修会使有限保修失效。

其他保修的免责声明:

除了在此规定的有限保修之外,此产品没有任何类型的任何保证,包括产品的适销性保证、特定目的的适用性和非侵权性。 如果在产品的出售地不能免除默认保修,则这种默认保修的有效期限制前面已列出。除了本保修条款明确提供的服务范 围之外,产品质量、选择和性能方面的全部风险由产品购买者本人承担。

责任限制:

在法律允许的最大范围内,D-Link不受任何合约、过失、严格的责任或其他法律上或相似的约束。因使用本产品而引起 的、与保修服务有关的或因违反本有限保修条款而引起的使用损失、不便或任何字符的损坏,无论是直接的、特殊的、 偶然的或连带的(包括但不仅限于非善意的损坏、工作中断、计算机故障、返回D-Link要求保修的产品所包含、存储或 集成的数据和信息的丢失)D-Link不承担任何责任。即使D-Link已被告之过这些损失的可能性,该免责条款仍然适用。 对违反前述有限保修条款的唯一补偿办法是维修、更换有故障或不一致的产品或退还购买这些产品的费用。在此保修 条款下,D-Link最大的责任是限制此保修条款所涉及的产品的购买价格。前面书面所述的保修条款和补充条款是唯一的, 可替代其他任何保修条款或补充条款,包括明示的,暗示的和符合法令法规的条款。

管辖法律:

此保修条款由加利福尼亚州的法律管辖。一些州不允许限制或免除偶然或连带损坏的责任,或不允许暗示保修条款期限 的限制,因此前述的限制不一定适用。此有限保修条款提供特定的法律权利且产品所有者因地区差异也可能有其它权利。 **商标:**

D-Link是D-Link系统有限公司的注册商标。其他所有商标分属其各自所有者。

版权声明:

根据美国1976年的版权法案和所有修订案的规定,未经D-Link公司/D-Link系统有限公司的许可,不得用任何方法以任何 形式复制与本产品关联的任何印刷本或文档的任何部分,也不得制造其他派生版本,如翻译、转换或改编版。内容更改恕 不另行通知。

Copyright ©2005-2007 , D-Link公司/D-Link系统有限公司。保留所有权利。

CE标志警告:

本品为B类产品。在室内环境中,可能会造成无线电干扰,需要用户采取充分措施。

FCC声明:

根据FCC规则的第15条,经过测试,此设备符合B类数字设备的限制。这些限制用于提供适当保护,避免室内环境中的 有害干扰。该设备的生成、使用会发射无线电频率,如果没有按照说明进行安装和使用,可能会对无线电通讯产生有 害干扰。但是,我们不保证以特定方式安装就不会产生干扰。如果在室内环境中操作此设备有对无线电或电视接收造 成了有害干扰(可通过打开/关闭设备进行测定),我们推荐用户采取以下一种或多种方法排除干扰:

- 调整或重新旋转接收天线的位置。
- 增大设备与接收器之间的距离。
- 将接收器改连另一条电路的插座。
- 向销售商或有经验的无线电或电视技术人员寻求帮助。

加拿大工业规范:

操作必须符合以下两个条件:

- (1) 设备不能产生干扰
- (2) 设备必须能够接受任何干扰,包括可能会导致设备非正常工作的干扰。

该设备用于通过最大增益2 dBi的天线协同工作。

加拿大工业规范严格禁止使用更高增益的天线。要求的天线电阻为50欧姆。

要减少对其他用户的潜在无线电干扰,请选择合适天线类型和增益,EIRP不能超过成功通讯的所需值。

CSA声明:

路由器需使用配备的电源适配器。注意:为降低火灾危险,请使用较大规格的电话线。