



GPS-5007 衛星導航操作手冊



聲明:

歡迎使用立眾科技 GPS-5007 衛星導航儀!

- 我公司保留對此《使用手冊》的最終解釋權。
- 本產品有任何變動, 恕不另行通知。不便之處, 敬請原諒。
- 請使用者將重要資料進行備份,因資料遺失造成的損失,本公司不承擔任何責任。
- 本手冊已經過仔細核對,但不排除有少量文字錯誤的可能性。如發現,請聯繫本公司客
 戶服務中心。



請先仔細閱讀本《使用手冊》的操作說明與指示,並只使用原廠提供的配件,以免造成無法 預期的損壞。如果您未依照正確的程式使用本系統或連接不相容的配件,此行為將導致保修 自動失效,甚至可能危害您及他人的安全。對此,本公司不承擔任何責任。

- 由於交通建設的發展,可能出現導航電子地圖資料與實際交通指示不完全一致的情況, 請您務必遵照道路現狀、現地標誌等交通規則行駛。在汽車駕駛過程中查看或操作導航 儀,可能會導致嚴重的交通事故。由於使用導致的交通意外及造成的各種損失,本公司 不承擔任何責任。
- 本手冊中的圖片僅供參考,請以實物為准。
- 該導航儀以 GPS 導航功能為主,支援視頻播放、音訊播放、flash 播放,圖片流覽、E-Book
 閱讀,倒車後視,雷達預警等可選功能。
- ✓ 採用 Atlas-IV dual-core 雙核 CPU 處理器:高性能、低功耗;
- ✓ 友好的使用者介面: 簡單、易操作;
- ✔ 電源管理:確保產品更穩定、持久地工作;
- ✓ 資料傳輸: 通過 Mini-USB 埠與電腦通訊;
- ✔ 優質的收訊:精確定位,為您提供稱心如意的導航服務;
- ✓ 娛樂休閒好伴侶:影音,藍牙娛樂功能,減輕您的疲勞。
 您可以隨時隨地使用它,在駕車、步行、騎車的時候,或是等候會議的時候,其完善的
 "GPS+娛樂"功能讓生活和工作變得豐富多彩!

1.1 產品包裝

GPS-5007 包裝盒內包含以下物品,請核對:

GPS-5007	SD卡 *
AC 電源適配器 *	車載電源適配器
車載固定架	USB 連接線
耳機 *	CD 版用戶手冊

以上所列物品請以實物為准。如物品有任何缺損,請儘快與本公司聯繫。(* 為可選配備,不同經銷商有可能不同)。



1.2 手冊的使用

為了可以使您的 GPS-5007 導航儀發揮最大的用途,並且瞭解所有的操作細節,請仔細 閱讀本《使用手冊》。

使用過程中,您還會看到以下一些補充資訊:

【提示】: 有關主題的解釋或說明;

【相關資訊】: 有關主題的相關擴展資訊;

【注意事項】: 有關主題的注意或警告事項。請您對該資訊予以充分的重視並遵循相關 操作,否則將可能給您和他人帶來破壞性的影響。

本《使用手冊》僅適用於 GPS-5007 導航儀產品。



- 2. 基本介紹
- 2.1 按鍵及介面功能



- (1) 追水盘 (2) Power 開闢
- (2) 10wei 所領(3) 主菜單鍵
- (3) 工業単遅(4) SD 卡插座
- (5) 耳機插座
- (6) Reset 鍵
- (7) USB 插座
- 2.2 配件

2.2.1 使用電源適配器充電

第一次使用本 GPS 導航儀時,必須使用電源適配器為其充電。

- 1. 將電源適配器 DC 端連接 GPS 導航儀機身左側的 USB 介面;
- 2. 另外一端連接電源插座,供電同時充電。

【提示】充電指示燈亮紅燈表示充電進行中。請等候電池充滿電,途中勿拔除適配器。 充滿電時充電指示燈會變為綠燈。以後使用中,電池電力不足或電池已經耗盡的情況下 請及時進行充電。





2.2.2 使用車載電源適配器充電

- 1. 請將車載電源適配器的一端連接到 GPS 導航儀機身左側的 USB 介面;
- 2. 另一端連接車上的點煙器以便為導航儀供電同時充電。

【注意事項】請在汽車發動後再插入車載電源適配器,以免汽車發動瞬間電流衝擊機身並造 成損壞。



2.2.3 USB 資料線的使用

通過 GPS 導航儀機身左側的 MINI USB 介面與電腦連線,可在 GPS 導航儀和電腦之間檔案傳輸,或將資料從 GPS 導航儀備份到電腦以便在需要的時候將此資料恢復到 GPS 導航儀。

本機器支援兩種與電腦通訊方式: MASS STORAGE 和 MS ACTIVESYNC, 此兩種模式的 切換是在<設置>-<USB 設置>-<保存>



2.2.3.1 MASS STORAGE 連接方式

1. 請確認 GPS 導航儀處於開機運行狀態; SD 卡正確的插入 SD 卡槽。 (按照上述選擇方法選擇 MASS STORAGE 選項。)



2. USB 線纜的 MINI USB 端[) 連接 GPS 機身左側的 MINI USB 介面,標準 USB [] 端連接電腦的 USB Host 介面;

連接完成, GPS 導航儀中止運行當前程式,切換至與電腦連線選擇介面;選擇 【 2007】
 機器連接到 PC ,電腦將自動識別到新硬體設備;選擇 【 2007】進入 USB 充電模式。



4. 通訊完成,拔除 MINI USB 線纜。

2.2.3.2 MS ACTIVESYNC 連接方式

 請確認 GPS 導航儀處於開機運行狀態、(按照上述選擇方法選擇 MS ACTIVESYNC 選項)
 安裝 Mobile Device 軟體到電腦任意一個盤符中,安裝完成後將會在電腦的盤符選擇區 出現如下的圖示。

其他



3. 完成以上兩步後將 USB 線纜的 MINI USB 端[—]連接 GPS 機身左側的 MINI USB 介面, 標準 USB[—]端連接電腦的 USB Host 介面;

完成以上三步後,電腦會顯示發現新硬體,進入電腦盤符選擇區,按兩下以上 Mobile
 Device 盤符會進入 GPS 的存儲區,然後根據需要進行資料複製,粘貼等傳輸。

5. 完成資料傳輸後,拔掉 USB 連線。

【注意事項】資料安全:每次更新系統的資料時請先將系統資料備份到外接的存放裝置中。 對於系統資料損壞或丟失,我公司不負任何責任。

【提示】GPS 導航儀與電腦連線過程中,如選擇 MASS STORAGE 方式, GPS 導航儀將中止其他操作。

【注意事項】GPS 導航儀與電腦連線過程中,執行以下作業系統都將中斷與電腦的通訊,尚 未完成傳輸的資料將丟失:



- 1. 拔除 MINI USB 線纜;
- 2. 按電源鍵關機;
- 3. 使用重定键重新開機系統;
- 4. 點擊視窗右上角的關閉按鈕。
- 3. 開機主介面及主要功能介紹 (註: 介面持續美化中,實際介面可能與圖片稍有不同)

3.1 主介面



3.2 功能介紹:

導航	提供導航參考;
多媒體	音樂播放器,視頻播放器,Flash 播放器,圖片瀏覽,電子書
藍芽	藍芽免持功能
遊戲	多款小遊戲
工具	包括日曆,計算器,單位換算。
設置	音量、背光、日期時間、語言、系統資訊, FM 發射, 出廠設置, 校準,
	USB 設置,導航路徑.
GPS 信息	GPS 訊號檢測
預警 <mark>*</mark>	可搭配超速監控數據做預警功能。(只提供中國大陸機種使用)
收藏來	可當臨時移動儲存裝置使用
桌面	進入WinCE 系統

注:標有 "*" 的表示此項功能只適合中國大陸地區的客戶使用!



本章介紹如何使用 GPS-5007 的音訊播放機播放您最喜愛的音樂。

4.1 功能特色

音訊播放機可以用來播放音訊檔,您可隨心設置播放次序。

4.2 介面及操作

1. 按一下主介面音樂按鈕, 打開音訊播放機如下圖所示:

音频播放器)		115	-	. 0
长 <u>度: 00:00</u> 1 00:00	停止		上海滩	
		(0)	0	

C	關閉	按一下關閉音訊播放機;
	暫停、	表示正在播放曲目, 按一下則暫停;
	停止	按一下則停止播放曲目;
fft	設置播放效	根據自己的責好設置喜總播放的效果
	果	低源日口11号对成正日不油从11从不。
	上一曲	播放上一曲目;
	下一曲	播放下一曲目;
Ø	音量調節	用觸摸筆向左/右拖動旋鈕調節播放音量,向左為音量減,向
		右為音量加;
-0	進度調節	用觸摸筆向左/右拖動旋鈕調節播放進度,向左表示倒退到某
		一時刻起繼續播放,向右表示前進到某一時刻起繼續播放;
	音訊列表	按一下可打開清單選項,選擇將要播放的歌曲。



2. 音訊列表介紹

按一下上圖的音訊清單按鍵,進入音訊清單介面,此時清單左邊會顯示記憶體內的所有 的可播放的音樂檔,點擊添加按鈕將其添加進播放清單,播放機只能播放被添加進播放清單 中的音樂檔。

音频列表)		Č)
文件列表	播放列表	
1 № 日 車 取 mp 3	P ⁺	A
爱乐团-秋天的童话.m		
包袱.mp3 布拉格之恋.wma		
陈奕迅-玛利奥派对.m		
错在聪明.mp3 风的终点.mp3 ▼		

	添加文件	按一下添加檔選項可以將 SD 卡裡面的音樂檔添加進播放清單;
	批添加	將 SD 卡裡面的可識別音樂檔全部添加進播放清單;
0	刪除	按一下此按鈕將選中的播放清單中的檔刪除;
0	批刪除	按一下此按鈕將會刪除播放清單中的全部音訊檔;

本章介紹如何使用 GPS-5007 的圖片流覽器流覽圖片

5.1 功能特色

1. 支援 JPG、GIF、BMP 和 PNG 等格式圖片的流覽;

2. 支援圖片旋轉、放大/縮小圖片、自動播放所有圖片等功能。

使用圖片流覽功能之前,請先將您的圖片檔複製到存儲卡中的任一資料夾中。

5.2 介面及操作

1. 按一下主介面裡的圖片按鈕, 打開圖片流覽器如下圖所示:





×	關閉	按一下關閉圖片流覽器;
Q	放大	按比例放大當前圖片;
9	縮小	按比例縮小當前圖片;
R	旋轉圖片	按一下則當前圖片順時針旋轉 90°;
	自動播放	自當前圖片起,迴圈全屏播放該資料夾中的所有圖片;
	上一幅	流覽同一資料夾中的上一幅圖片;
	下一幅	流覽同一資料夾中的下一幅圖片;
	資料夾	按一下則切換至圖片資料夾介面,選擇您喜愛的圖片

本章介紹如何使用 GPS-5007 的電子閱讀器閱讀電子書籍。

6.1 功能特色

1. 支援 TXT 格式文字檔閱讀;

2. 支持翻頁、跳頁、資料夾選擇;

使用電子書閱讀功能之前,請先將您的文字檔(TXT 格式)複製到存儲卡中的任一資料夾中。

6.2 介面及操作

1. 按一下主介面裡的電子書按鈕,如圖所示:

G	S Naviga	ation 立是	8電子	科技有限公司
	۲₩₩₩Ebool#7#	 ♦ 00:05 	\$	王海德-牵手.bt 第一章 下午,两个疲惫的、胡子拉磕的年轻男人走出没有冬夏没有阴暗的地下 机高,拐过一段细长的透道,尾上—— 层陡峭的水银台阶,来到边上,地上是一家菇菇有名的大公司的领地,水器石 地面,强切的地毯直边深涂色或调大门,提开大门,太阳立刻在眼前爆件开来 ,他们不由除细了眼睛。阳光差竦辣地刺激者引跃,全身激过一阵又一阵的颤 菜、久道了,太阳!其中的第个男人无能舒展双间,迎着太阳滴怀深情地昂首 高歌:"噢嗯来来由、给育来狗扎那由拉那它嗖拉"
	→ ↓ → → ↓ → → ↓ → → ↓ → → ↓ → → ↓ → → ↓ → → ↓	- Q : ② · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	 国片 电子书 	記大利语(我的太阳) - 他叫意马,另一个叫钟敬。意夫人是拧悟女高音,因 而第马的版象、风范也具有了相当的专业造诣。
		上一頁	閱讀上一頁內	9容;
		下一頁	閱讀下一頁內	9容;
	A/B	字體設置	可設置字形,	字體大小,邊距大小;
-		資料夾	按一下則切換	晚至文字檔夾介面,可自由選擇書籍;
	8	顏色設置	可設置字體顏	ē色,背景顏色,段落顏色;
		書簽清單	可設置或者點	站擊書簽進行頁數選擇;
	Ņ	書簽設置	選中文章某處	寇成藍色, 然後點擊此間設置為書簽;

2. 書簽清單介紹

在閱讀某片文章時,拖住觸摸筆任意選擇其中的一段文字或者語句,使其變成藍 色,然後點擊螢幕上的添加按鈕【 2 】、系統將把所選部分添加到書簽清單(如下圖)。 在下圖中點擊書簽選擇按鈕,系統會自動跳轉到所選書簽所在的文章處。同樣也可以選 中書簽進行刪除書簽操作。



 書簽選擇
 選擇要跳轉的書簽名字,點擊此鍵跳到該處;

 Imple:
 剛除書簽
 選中要刪除的書簽名字,點擊此鍵刪除該書簽;



本章介紹如何使用 GPS-5007 的視頻播放機播放視頻檔。

7.1 功能特色

- 1. 支持.wmv, .asf 和 .avi 檔案格式的視頻檔;
- 2. 支援全屏播放、進度選擇、檔選擇;

使用視頻播放功能之前,請先將您的視頻檔(.wmv,.asf 和.avi 格式的檔)複製到存儲 卡中的任一資料夾中。

7.2 介面及操作

按一下主介面下的視頻按鈕,打開視頻播放機,點擊資料夾選項【
 選擇要播放的視頻檔,按兩下就可以播放。

Ye man file	ॡ ∢ 00-07			
Movie ≞ ⊮				
导航 数字电视	音乐 崔原			
×	關閉	按一下關閉視頻播放機;		
	播放	表示影片已暫停 / 停止播放, 按一下則繼續播放;		
	停止	按一下則停止播放影片;		
</th <th colspan="4">音量調節 用觸摸筆向左/右拖動旋鈕調節播放音量,向左為音量減,向</th>	音量調節 用觸摸筆向左/右拖動旋鈕調節播放音量,向左為音量減,向			
		右為音量加;		
	進度調節	用觸摸筆向左/右拖動旋鈕調節播放進度,向左表示倒退到某		
		一時刻起繼續播放,向右表示前進到某一時刻起繼續播放;		
	資料夾	按一下則切換至視頻資料夾介面,選擇您喜愛的影片(如圖		
		7-2 所示);		
00:00:00/00:00:00	時間	已播放的時間 / 該影片總時間;		



本章介紹如何使用 GPS-5007 的 Flash 播放機播放 Flash 檔。

8.1 功能特色

- 1. 支持. swf 檔案格式的影音文件;
- 2. 支援全屏播放、進度選擇、檔選擇;

使用 Flash 播放功能之前,請先將您的 Flash 檔(.swf 格式的檔)複製到存儲卡中的任一 資料夾中。

8.2 介面及操作

3. 按一下主介面 flash 「新」按鈕, 打開 flash 播放機如圖所示, 點擊資料夾選項 [[]] 從記憶體中選擇要播放的視頻檔, 按兩下就可以播放。

% ≡	• 🏶 9	n ∎ (10:07		14	▲ 看着你能士在别人眼中燃烧
FI: 动画	ash			J		
ß	61	-3	Ŭ.			517K_swf_14-930
Flash	游戏	工具	设置	預警系统		

\mathbf{x}	關閉	按一下關閉視頻播放機;	
	播放	按一下開始播放;	
	停止	按一下則停止播放影片;	
足球.swf 📢 👝 💿	音量調節	用觸摸筆向左/右拖動旋鈕調節播放音量,向左為音量減,向	
		右為音量加;	
	進度調節	用觸摸筆向左/右拖動旋鈕調節播放進度,向左表示倒退到某	
		一時刻起繼續播放,向右表示前進到某一時刻起繼續播放;	
	資料夾	按一下則切換至視頻資料夾介面,選擇您喜愛的影片;	



本章介紹如何使用 GPS-5007 的預警系統。(適合中國大陸地區的客戶使用)

9.1 功能特色

必須在導航的情況下,預警系統才會自動在後臺運行,根據駕駛者的設置進行相關預 警。預警系統包括預警設置,報警類型,資料管理,類比預警。

9.2 介面及操作

按一下主介面的預警系統「^{要要系象}」按鈕,打開如下圖所示介面,在此介面可以進行個 性化的預警設置。



9.2.1 預警設置

按一下預警設置圖示,進入預警設置介面,可以設置各種預警提示的報警距離。譬如: 設置高速預警距離為1000米,那麼在導航地圖運行的時,汽車高速行進過程中,距離報警點(報警點/報警類型可參考下文的報警類型設置部分)1000米的地方,系統會發聲預報, 給駕駛者提醒。其他設置同理。

	预警设置	××
🖌 🕺	高速预警距离 🔽 🛛	1000米
🥪 声音	低速预警距离 🔽	500米
🥪 小图标	撤销预警距离 🔽 🛛	30*
● 大图标	图标位置 🔽	左上



9.2.2 報警類型

按一下報警類型,進入預警選項設置介面,可以設置在駕駛過程中想要預報的資訊類型。譬如:選擇監控測速,並且汽車在高速行駛,那麼系統會在前面部分設置的1000米的 地點提前預報前方1000米處有雷達監控設備。



9.2.3 資料管理

資料管理是在導航地圖未標記某處監控設備的前提下使用的, 譬如:城市改道,或者新 增了監控點,但是導航地圖沒有及時升級,這種情況會出現新增的監控設備漏報的情況,因 此此資料管理功能就是為了預防類似情況,需要人為進入此介面進行添加。操作方法是:按 一下資料管理圖示添加就可以了,系統會自動定位和速度探測,如果出現速度不準確時,可 以手動調節速度;以後當車行至此地點的時候,預警系統會自動發出限速提示。





9.2.4 模擬預警

按一下類比預警圖示,進入類比預警介面,按一下各個選項圖示,系統會類比發聲 提示。模擬預警就是提供一個模擬預警的平臺,供駕駛者熟悉真實導航預警的種種報警 情況。



本章介紹 GPS-5007 導航儀的系統設置

10.1 介面及操作

按一下主介面設置「 *** 」 按鈕,進入 "設置" 功能表,您可以進行系統相關設置。 設置包括: "音量設置"、"背景光設置"、"日期和時間設置"、"語言設置"、"系統 資訊"、"校準設置"、"恢復出廠設置"、"USB 設置"、"導航路徑設置"、"FM 發射 設置"功能。



/ G	V PS Navigatio	n立眾電子科技有限公司
	立 旦 百里	調節喇叭音量;
		開啟/關閉點擊螢幕音。
		選擇或關閉開機音樂;
	背光	觸控式螢幕背景光亮度調節;
		設置背光延時關閉時間可以延長電池的使用時間。
	語言	切換成您需要的語言;
	日期時間	系統日期設置;系統時間設置;
		系統時區選擇,時間模式設置;
	校準	校準螢幕,使介面顯示介於螢幕中心。
	系統資訊	顯示目前系統的機型,版本, ID 等。
	USB 設置	選擇導航儀與電腦資料連接的方式。(參考2.4章)
	恢復出廠設置	恢復出廠時的系統設置。
	導航路徑	設置系統要調用的導航地圖的位置。。
	FM 發射	開啟關閉 FM 功能。設置導航儀與 FM 發射器連接時的接收頻率。

10.1.1 FM 發射介紹

FM 調頻發射是將本導航儀的音訊信號通過該調頻發射到收音設備,以FM 某一頻率(例如 76.10MHZ)為例,此時必須調節導航儀發射頻率和收音機接受頻率一致,都為 76.10MHZ,此時兩設備處於同一頻段,這樣導航儀上的所有發聲就會通過收音設備的功放系統輸出。

10.1.2 導航路徑介紹

設置不同的導航路徑可以調用不同的位置的導航地圖,從外設(SD卡)中調用地圖時, 需要如下操作,並且使用地圖過程中必須保證 SD 卡插入導航儀。

方法是:拷貝訂制的地圖到 SD 卡,然後將 SD 卡插入導航儀。

點擊螢幕設置路徑將地圖檔設置成 SD 卡內可運行的地圖檔。



10.2 GPS 信息

10.2.1 收星狀況的查看。

可以查看當前機器接收衛星的數量,以及有效衛星的數量。

10.2.2 收星信息的重置。

點擊 Reset 按鈕,可以進行收星狀況的重置。





10.3 遊戲介面和特色

按一下主介面的遊戲圖示【],進入遊戲介面,本系統提供6款小遊戲。



本章介紹如何使用 GPS-5007 的藍牙功能。(可選)

11.1 藍牙功能特色

可與帶藍牙功能的手機進行配對連接,與手機連接成功後,可以使用 GPS 導航儀拔打/ 接聽電話(手機與導航儀距離應在十米範圍內),即使是在開車的時候,接打電話也會很方 便。

11.2 藍牙主介面及操作介紹

按一下主介面的藍牙圖示,進入藍牙免持電話介面。(此時顯示電話未連接)



GPS Na	】 vigation <u>→</u>	眾電子科技有限公司
	呼叫歷史	顯示最近撥打電話的記錄;
ð	回撥	回撥最後撥打過的次的號碼;
811	藍牙管理器	包括藍牙設備的連接,查看,設置與斷開;
	配對	與其它藍牙設備進行配對連接,在已經連接藍牙設備後點擊此
		圖示無效。
<u> 19</u>	連接	在 PND 未連接藍牙設備的情況下點擊此圖示,系統會連接最近
		一次連接過的藍牙設備,在有連接藍牙設備的情況下點擊此圖
		示無效。
	退出	退出目前的藍牙程式;

使用 PND 藍牙功能與手機或者其他藍牙設備連接(只有與 PND 建立連接後才能實現 PND 打電話,連網功能)

11.1.1 配對介紹

按一下【题】配對圖示,系統會顯示 60S 的時間進行配對,在此 60S 的時間內其他藍 牙設備可以搜索本導航儀與之建立連接。如 60S 內建立連接,則需要雙方輸入相同的通行 碼。(如果 60S 內未找到此 PND 設備,系統會自動跳轉到藍牙主介面。)

本 PND 默認藍牙名稱為 YFPND,在手機搜索成功後,用手機進行連接,此時手機螢幕會提示需要輸入配對密碼,可以隨便輸入幾個字元,此時 PND 會出現以下配對介面:



此時需要輸入的配對字元必須與手機輸入的一致,只有在輸入一致的情況下才能成功建立連接。如下圖(藍牙手機已經連接上)





11.1.2 電話按鍵介紹

按一下藍牙免持電話介面的【ジン】進入電話按鍵介面如下圖;點擊鍵盤上的數位輸入 要撥打的電話號碼,然後點擊撥號圖示進行撥號連線。

5	重撥	重撥最後一次撥打過的號碼;	
444 444 444	電話鍵盤	由 0—9 * # 十二個字元組成	
-	退格	按一下刪除末位元字元	
2	拔號	拔出電話	
	通訊記錄表	查看通錄記錄內容	
×	退出	退出當前介面;	

11.1.3 電話薄介紹

點擊藍牙免持電話介面的電話薄 【 》】圖示,進入如下的電話薄介面,在完成手機與 導航儀配對後,進入此介面選擇導入電話本按鍵 【 》 】,系統自動將已經配對手機上的所 有電話目錄導入到導航儀上。(注:某些電話有可能不支援電話本整體導入功能。),在此介 面點擊相應的按鍵也可實現撥號,刪除號碼等功能。





11.1.4 呼叫歷史介紹

按一下呼叫歷史圖示 () 進入如下介面, 會顯示所有呼叫, 來電, 未接電話資訊, 選擇相應的選項可以進行刪除, 回叫以及顯示電話本資訊等功能。



×	關閉	按一下關閉當前對話方塊
<u></u>	未接來電	顯示所有未接來電號碼;
ð	呼叫	呼叫選中的號碼;
	電話資訊	顯示電話本資訊
€⇒	已拔出電話	顯示所有最近拔出的電話資訊
6	已接聽電話	顯示所有最近接聽的電話資訊
t	刪除單個資訊	刪除當前選中的電話資訊



11.1.5 回撥介紹

在完成手機與導航儀配對後,按一下藍牙主介面回撥 【 》 圖示,系統會撥打最後一次撥過的號碼。

在撥號過程中,可以點擊當前顯示介面上的按鍵選擇靜音,增加音量以及掛斷功能。



11.1.6 藍牙管理器介紹

在此介面裡,可實現藍牙設備的查找,連接,上網,打電話等功能。



GPS Navigation -	立眾電	子科技有限公司
	關閉	按一下後關閉導航儀藍牙系統退回到導航主介
		面,;
×	藍牙設置	顯示該 PND 設備的藍牙名稱,該名稱可更改;
快捷方式	快捷方式	查看已經連接過的藍牙設備;
🧕 查看蓝牙设备	設備流覽器	查看附件的所有藍牙設備;
(?)	關於	顯示當前使用的藍牙版本資訊;
	活動的連接	顯示當前正在連接的藍牙設備資訊;

11.1.6.1 快捷方式介紹

按一下藍牙管理器裡的"快捷方式" **没 快捷方式** 選項,系統會顯示系統已經連接的 藍牙設備提供的資訊,按一下資訊選項顯示連接與斷開,只有在連接的情況下才能撥號或者 上網。下圖表示已經和手機建立了連接,可以進行撥號或者上網.



11.1.6.2 設備流覽器介紹

按一下藍牙管理器裡的"查看藍牙設備" ² ^{查看蓝牙设备} 選項,系統會自動進行藍牙 設備的搜索。在搜索到藍牙設備後,選中某個設備,然後點擊服務流覽 (2)] 可以搜索該 設備提供的全部藍牙服務。





如上所述,在搜索到藍牙設備後,點擊相應設備名稱可以查看對方提供的藍牙服務,不同的 藍牙設備一般會提供不同的服務,一般顯示如下:

- 1. 免提電話【Voice Gateway】;
- 2. 撥號上網【Dial-Up Networking】;



選中免提電話選項【Voice Gateway】,出現下圖的電話連接介面,此時相連接的藍牙設備會 有相應的請求提示,在對方藍牙設備確認後就可以通過 PND 撥打電話了。

注: 在已經和藍牙設備連接撥號配對的情況下, 按兩下螢幕免提電話選項無效。





連接成功後會顯示如下介面:

在此介面裡可以選擇重新搜索, 斷開等功能。



同樣按兩下撥號上網【Dial-Up Networking】選項,系統會進行如下的網路連接:





在第一次使用此功能連接時,與之配對的藍牙設備會收到相應的上網連接請求,在藍牙設備 確認後,PND 會通過藍牙連接入網,以及通過驗證。連接成功後顯示如下圖。在此介面裡可 以隨時選擇終止網路連接。

注:完成以上操作後說明 PND 已經入網,如果要打開 IE 上網,需要協力廠商 IE 軟體支援。



注: 與之連接的藍牙的手機需要保證可以上網。比如開通 GPRS 等,並且在連接過程中請手 動選擇藍牙設備的入網類型(中國移動或者中國聯通),請視 SMS 卡類型選擇。如果出現無 法完成連接時,請多試幾次。

11.1.6.3 藍牙設置介紹

在設置【於】裡面可以設計導航儀的藍牙顯示名稱與許可權。

(注:設置完後,在重新開機才有效。)



11.1.6.4 活動的連接介紹

在活動的連接【 建 】裡,顯示目前已經建立連接的藍牙設備的名稱和提供的藍牙服務, 按一下選項可以進行斷開和連接操作。



11.1.6.5 關於介紹







11.1.7 連接介紹

點擊搜索【**》**圖示, PND 會主動連接最近連接過的設備,並且自動連接成功,不 需要重新輸入通行碼,如果沒有配對連接記錄,則該按鈕無效。



提示: PND 設備未與藍牙手機進行配對,我們需通過藍牙手機主動配對 PND 設備,以

NOKIA N-GAGE 手機為例,操作步驟如下:

1: 將藍牙手機放在 PND 設備附近(十米範圍內)

2: 選擇手機上的"工具" → "藍牙" → "配對設備" → 選擇"選項" →
 "新配對設備"

3: 藍牙手機將搜索附近的藍牙新設備, 並在手面上顯示所搜索的藍牙設備表

4: 選中 PND 設備, 藍牙手機將提示輸入藍牙設備的通行碼, 輸入正確的通行碼後, 按 確認完成配對

5: 再次選擇"選項" → "連接"進行設備連接,連接成功後, PND 設備自動關閉配



對介面, 藍牙主介面狀態列顯示"已連接上電話"

提示:若 PND 設備與藍牙手機已經進行過配對,PND 下次進入藍牙介面時,PND 設備會 自動連接原來配對過的藍牙手機,藍牙手機端提示"是否接受***的連接請求" 按確認即可,無需再次輸入通行碼或再次搜索新設備。

11.1.8 拔號介紹

在成功配對與手機建立相連後,可以通過 PND 鍵盤撥號,在撥號過程中可以調節音量和 聲音模式。此過程是實現 PND 通過藍牙與手機相連,然後通過手機 SMS 卡撥號出去。



1	禁音	禁止對方語音,使自己這邊聽不到對方聲音。
*	取消	取消本次拔號

11.1.9 撥打失敗介紹

輸入錯誤的號碼,或者對方無應答,會出現以下的撥打失敗介面。可以選擇掛斷,然後 重新輸入正確的號碼或者重撥功能。





	最小化	最小化藍牙介面
	禁音	禁止對方語音,使自己這邊聽不到對方聲音。
3	取消	取消本次拔號

11.1.10 接通介紹

當電話接通後,會出現以下介面,在此介面會顯示對方號碼,通話時間,可以用螢幕上 的軟鍵盤,在需要時輸入數位



G	PS Nav	igation <u>\}</u>	眾電子科技有限公司
		禁音	按一下則關閉麥克風,再次按一下則恢復麥克風,通話時點擊
	T		該按鈕,可暫時讓對話聽不到聲音
		通話時間	顯示目前通話的時間
	7	軟鍵盤	在通話過程需要輸入號碼時使用,點1次打開,點2次關閉;
	S	切換	通話過程中可以在手機和 PND 之間切換。某些手機需要做適當
			的調整。
	*	掛斷	取消本次撥號
-			

11.1.11 來電介紹

在手機與 PND 通過藍牙連接後,任何來電都會顯示在 PND 上,如下圖來電介面。這時可 以點擊 PND 螢幕上的相應按鍵進行接通,靜音,拒接操作。



G	PS Nav	[™] igation <u>\</u>	眾電子科技有限公司
•	-	音量減	按一下減小喇喇音量
_		靜音	按一下則關閉聲音,再次按一下則恢復聲音,通話時可用
	ð	接聽	接聽當前來電,轉至已連接介面
-	*	掛斷	取消接聽當前來電

本章介紹如何使用 GPS-5007 的桌面功能。

12.1 GPS-5007 支援進入 WinCE 桌面功能

- 進入 WinCE 桌面可當簡易 PDA 使用
- 由於衛星導航操作軟件均保存在系統下,不正常操作將可能導致衛星導航操作系統錯
 誤,非必要建議不要進入桌面作任何修改/編緝或刪除動作.
- 進入 WinCE 桌面後,可雙擊桌面的 GPS 圖標, GPS-5007 將重新啟動回到 GPS 操作介面.

如果您的 GPS-5007 不能正常工作,請您做如下檢查,若仍無法排除問題,請與 我公司客戶服務中心聯繫。

故障	原因	解決方法
不能開機	電池電量不足	通過外接電源給系統供電同時給電池
		充電
	系統死機	重新復位
供電突然切斷	走 汕 走 見 了 日	通過外接電源給系統供電同時給電池
	电他电里个定	充電
無法顯示/看不清顯示內容	背景光亮度太低	調亮背景光
	我星业口白新閱期	用觸摸筆點按液晶屏,螢幕會重新變
	月京九亡日勤随闭	亮
點擊按鈕, 沒有任何正確動	觸控式螢幕沒有校	舌筑抗淮衄掠式然首
作	準	里胡仅平胸江八寅帝
播放時無聲	音量設置太低	增大音量



	耳機接觸不良	插好耳機	
無法與電腦連線	USB 連接線未連接	連接線未連接	
	好	按好 USB 連接線	
接收不到 GPS 信號		視當地的 GPS 衛星信號強弱,較弱時	
		接收信號可能需要等待1分鐘以上	