M68PMV Series 主板

使用手册



声明:

本手册为富士康公司的智慧财产。本手册中的所有信息如有改变,恕不另行通知。 所有与使用本手册有关的任何直接或间接事故,富士康公司均不承担责任。

商标:

本手册所有提及之商标与名称皆属于该商标的持有者所有。

版本:

M68PMV系列主板中文使用手册V1.0

符号说明:



更多信息:

如果您想了解更多的产品信息,请访问如下网站: <u>http://www.foxconnchannel.com.cn</u>

©版权所有

所有提及之商标与名称皆属于该商标的持有者所有。 所有图片仅供参考,具体请以实际主板为准。

Declaration of conformity		
	CE	
HON HAI PRECISION INDUSTRY COMPANY LTD 66, CHUNG SHAN RD., TU-CHENG INDUSTRIAL DISTRICT, TAIPEI HSIEN, TAIWAN, R.O.C.		
declares that the product Motherboard M68PMV		
is in conformity with (reference to the specification under which conformity is declared in accordance with 89/336 EEC-EMC Directive)		
 EN 55022: 1998/A2: 2003 EN 61000-3-2/: 2000 	Limits and methods of measurements of radio disturbance characteristics of information technology equipment Electromagnetic compatibility (EMC) Part 3: Limits	
■ EN 61000-3-3/A1:2001	Section 2: Limits for harmonic current emissions (equipment input current <= 16A per phase) Electromagnetic compatibility (EMC) Part 3: Limits Section 2: Limits of voltage fluctuations and	
■ EN 55024/A2:2003	flicker in low voltage supply systems for equipment with rated current <= 16A Information technology equipment-Immunity characteristics limits and methods of measurement	
Signature:	Place / Date: TAIPEI/2011	

Printed Name: James Liang

Declaration of conformity



FOXCONN
M68PMV
PCE Industry Inc.
458 E. Lambert Rd.
Fullerton, CA 92835
714-738-8868
714-738-8838
FCC Class B Subassembly
Motherboard
HON HAI PRECISION INDUSTRY
COMPANY LTD
66, CHUNG SHAN RD., TU-CHENG
INDUSTRIAL DISTRICT, TAIPEI HSIEN,
TAIWAN, R. O. C.

Supplementary Information:

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation. Tested to comply with FCC standards.

Signature :

amos Ciart.

Date : 2011



静电释放 (ESD) 是不同物体间正负电荷的快速中和,会产生瞬间的电流。通常静电释放 会伴随火花出现,并可在瞬间对电子设备器件造成严重损坏,所以当触碰电子元件时请 戴好静电防护手环。

请确保在安装或卸除CPU、内存、扩展卡以及其他外围设备前已将电源断开。建议切断 交流电源,以避免硬件损坏。

请仔细阅读如下事项:
建议选用经认证的优质风扇,避免因CPU过热导致主板和CPU的损坏。在未安装好
CPU风扇的情况下,请勿开机运行。
我们不能保证您的系统在超频状态下都可以正常工作,这主要取决于您所使用的设
身的超频能力。
在安装USB、Audio、RS232 COM、CIR或S/PDIF等连接线时,请按照每条线上的标
识连接到主板接口的相应针脚,否则接口将不能工作,甚至会损坏主板。
拿取主板时,请不要用手触碰主板上的金属导线及接头。
当PCI Express x16插槽上安装有高档显卡时,我们建议您使用24针电源以获取最信
能。
开机前请确保电源供应器的电压输出符合标准。
确保主板上及机箱内无遗漏的螺丝或其它金属零件,避免这些导体接触到主板,而
短路与其它损坏。
如果您对安装步骤不确定,或遇到安装及产品使用问题,请洽询相关专业人士。



第1章 产品介绍

产品规格	2
主板布局图	4
背板端口	5

第2章硬件安装

安装CPU和CPU散热风扇	7
安装内存	9
安装扩展卡 1	. 1
连接其它内部接口 1	2
跳线 1	5
安装驱动程序1	7

第 3 章 BIOS设置

进入BIOS程序	19
BIOS设置主菜单	19
系统信息	20
高级BIOS功能设置	21
高级芯片组参数设置	23
外围设备设置	27
电源管理设置	30
PCI/PNP设置	32
系统监测	33
频率/电压控制	34
无盘(PXE/DOL)	35
系统最佳缺省值设置	35
BI0S安全参数设置	36
保存后退出	36
不保存退出	36

网站:



http://www.foxconnchannel.com.cn

在线联系: http://www.foxconnchannel.com.cn/support/online.aspx 客户服务热线:400-830-6099(手机,固定电话适用) 800-830-6099(固定电话适用)

CPU、显卡、内存兼容性列表,请访问如下网站:

http://www.foxconnchannel.com.cn/product/Motherboards/compatibility.aspx

感谢您购买富士康的 M68PMV系列主板。富士康产品以发挥最大运算效能为设计目标,提供您所需要的突破性能。

M68PMV系列主板具有先进的超频功能,强大的超频能力,拥有更 广泛的连接特性,能够满足多媒体需求,可以让您的电脑发挥最大 的效能。

本章提供以下信息:

产品规格 主板布局图 背板端口

CPU	支持 AMD AM3 规格插槽的处理器 (Phenom II),最大功耗 95W
	关于最新的 CPU 信息,请访问:
	http://www.foxconnchannel.com.cn/product/Motherboards/compatibility.aspx
HyperTransport	HT1.0 最高达 2GT/s
芯片组	MCP68
内存	2 x 240-pin DDR3 DIMM 插槽
	支持系统内存可达 8GB
	双通道 DDR3 1600(oc*)/1333/1066MHz (oc*: 超频)
扩展槽	1 x PCI Express x16 插槽
	1 x PCI Express x1 插槽
	1 x PCI 插槽
储存装置	MCP68芯片:
	- 4x SATA 2.0 接口 300MB/s 传输速率
	- 支持 RAID 0, 1, 10
	- 支持热插拔和 NCQ(Native Command Queuing)
网卡	Atheros AR8032-BL1A 10/100M网络芯片
音频	Realtek ALC662 音频芯片:
	- HDA(High Definition Audio)音频标准
	- 2/4/5.1-声道
	- 支持 S/PDIF 输出功能
	- 支持自动侦测功能
USB	MCP68芯片:
	- 支持8个USB 2.0端口(4个背板端口,2个板载USB接口可提供2个端
	口)
内部接口	1 x 24-pin ATX 主电源接口
	1 x 4-pin ATX 12V CPU电源接口
	4 x SATA 2.0接口
	2 x USB 2.0 接口 (可提供4 x USB 端口)
	1 x CPU 风扇接头 (4-pin)
	1 x 系统风扇接头 (3-pin)
	1 x 前端面板-Speaker-CIR 接口
	1 x 前置音频接口
	1 x HDMI_SPDIF 接头
背板端口	1 x PS/2 鼠标端口
	1 x PS/2 键盘端口
	1 x 串行端口
	1 x VGA 端ロ
	4 x USB 2.0 端口
	1 x RJ-45 LAN 端ロ
	6声道音频插孔

硬件监测	系统电压监测	
	CPU/系统温度监测	
	CPU/系统风扇转速监测	
	CPU/系统温度过热关机	
	CPU/系统风扇转速控制	
PCI Express x1	支持 250MB/s (500MB/s 双向) 带宽	
	低功率消耗,支持电源管理特性	
PCI Express x 16	支持 8GB/s (16GB/s 双向) 带宽	
	低功率消耗,支持电源管理特性	
节电性能	支持 ACPI (Advanced Configuration and Power Interface)	
	支持 SO (normal), S1 (power on suspend), S4 (Suspend to disk) 和	
	S5 (soft-off)	
操作系统	支持 Microsoft® Windows® 7/Vista/XP	
尺寸	Micro ATX型式, 23.5cm x 17.7cm (9.25英寸 x 6.98英寸)	

1-2 主板布局图



- 2. CPU 风扇接头
- 3. 24-pin ATX 电源接口
- 4. PCI Express x16 插槽
- 5. 前置音频接口
- 6. PCI Express x1 插槽
- 7. PCI 插槽
- 8. 系统风扇接头
- 9. 清除 CMOS 跳线

- 1. 4-pin ATX 12V 电源接口 10. 前端面板-Speaker-CIR 接口
 - 11. SATA 接口
 - 12. 前置 USB 接口
 - 13. 芯片: MCP68
 - 14. HDMI_SPDIF 接头
 - 15. DDR3 DIMM 插槽
 - 16. CPU 插座
 - 17. PS/2 唤醒跳线

备注:本主板布局图仅供参考,请以实物为准。



- PS/2 鼠标端口 使用上部的端口(绿色)连接 PS/2 鼠标。
- PS/2 键盘端口 使用下部的端口(紫色)连接 PS/2 键盘。
- 串行端口 该端口为 RS232 COM1提供了一个输出端口。
- VGA 端口 该端口用于和外部显示器连接,如监视器或液晶显示器。
- 5. USB 端口

支持 USB 2.0/1.1 协议。用于连接 USB 设备,如: USB 鼠标/键盘、USB 打印机、USB闪盘等。

6. 音频端口

各音频插孔的定义请参阅如下表格:

端口	2-声道	4-声道	5.1-声道
蓝色	音频输入	后置喇叭*	后置喇叭*
绿色	音频输出	前置喇叭	前置喇叭
粉色	麦克风	麦克风	中置/低音*

* : 请参照第四章, 安装 Realtek 音频驱动(在 CD 中)可以为 2/4/5.1通道的不同应用程序分配 音频输出端口。最基本的音频输出已列在上表中。

7. RJ-45 LAN 端口

网卡端口可提供 10/100Mb/s 数据传输速率的因特网连接。

本章将介绍主板的硬件安装过程,包括CPU、内存、电源、插槽、 接口的安装,跳线的设置以及驱动安装几大部分。在安装组件时必须 十分小心,安装前请对照主板布局图,仔细阅读本章内容。

本章提供以下信息:

安装CPU和CPU散热风扇 安装内存 安装扩展卡 连接其它内部接口 跳线 安装驱动程序

本主板支持低电能(节电)CPU(功率低于95W)。 目前包括多数Phenom™系列, Athlon™ 64 X2 Dual-Core 处理器,以及所有的 Athlon™ 64和 Sempron™系列处理器。



安装CPU

请先确定主板上CPU金三角标记以及CPU针脚1位置。





1. 打开CPU插槽承载杆。



2.将CPU的金三角标记对准插座上的 针脚1位置,然后将其轻放入插座中。



3. 当CPU安装妥当后,将承载杆复原位。

安装CPU散热风扇

请根据如下步骤正确安装CPU散热风扇。(如下步骤以Foxconn散热风扇为例)



1. 在CPU表面均匀涂抹散热膏。



3. 扣住散热风扇的另一边,并按下 加固杆来固定散热风扇。



 将散热风扇牢固地扣在脚座的 一边。



4. 连接散热风扇插头到主板上的 CPU风扇接头。

当卸除CPU风扇时请注意,因为散热膏可能会粘连CPU,不恰当的移除方式可能会损坏 CPU。



双通道内存配置

本主板提供两条240针DDR3内存插槽,支持双通道技术,当安装内存条后,BIOS会自动检查您的系 统内存。

两个DDR3内存插槽被分为两个通道:

通道O: DIMM1

通道1 : DIMM2

DIMM模组的组合方式如下:

DIMMI	DIMM2
DS/SS	-
-	DS/SS
DS/SS	DS/SS
	DS/SS DS/SS

(DS: 双面; SS: 单面; -: 无内存条)

建议使用相同大小、品牌、速度和芯片的内存,并请首选双通道内存以获得最优的性能。

 \sim



请确保在安装内存条时已将交流电源切断,以避免主板或系统内存将遭到严重破坏。 为确保系统正常运行,您至少需要安装一根内存。



内存条中部有一个缺口,将针脚分为不对称的两部分,因此,内存条仅能以一个方向安装。请根据 如下步骤正确安装内存。



 扳开插槽两边的卡扣,将内存条以正确方向插入插 槽,用手指垂直向下按压以使其牢固。



2. 内存条正确插入后,两端卡口会自动卡上。

2-3 安装扩展卡





请按照如下步骤正确安装扩展卡。

- 1. 请确认该主板支持您所使用的扩展卡,拿掉机箱后面板相对位置上的金属挡板。
- 2. 确保插槽末端的卡扣已拉开,将扩展卡与扩展槽对齐,然后慢慢往下按。
- 3. 推回白色卡口,使扩展卡固定。
- 4. 用螺丝将此卡固定在机箱后面板上。
- 5. 安装完成后,请盖上机箱面板。
- 6. 开启电脑,如果需要,请进入BIOS为您所安装的扩展卡设置相关选项。
- 7. 安装扩展卡驱动程序。

安装与卸除PCI Express x16 显卡:



● 安装显卡

确保插槽末端的卡扣已拉开,将显卡插入PCI Express x16 插槽中,推回卡口确保显卡被固定。



卸除显卡
 如图所示,拉开插槽末端的卡扣以松开显卡,然后将显卡从插槽
 中向上拔出。

2-4 连接其它内部接口

电源接口

 \sim

本主板使用ATX结构的电源供应器给主板供电。在连接电源供应器之前,请务必确认所有的组件都已 正确安装,以避免设备损坏。

24针 ATX电源接口: PWR1

此接口可连接ATX电源供应器。在与ATX电源供应器相连时,请务必确认电源供应器的接头安装方向 正确,针脚对应顺序也准确无误。将电源接头插入,并使其与主板电源接口稳固连接。



Pin #	定义	Pin #	定义
1	3. 3V	13	3. 3V
2	3. 3V	14	-12V
3	GND	15	GND
4	+5V	16	PS_ON(Soft On/Off)
5	GND	17	GND
6	+5V	18	GND
7	GND	19	GND
8	Power Good	20	NC
9	+5V SB(Stand by +5V)	21	+5V
10	+12V	22	+5V
11	+12V	23	+5V
12	3. 3V	24	GND



Pin No. 24



20-Pin 电源

4针 ATX 12V电源接口: PWR2

此12V电源接口与ATX电源供应器相连,为CPU提供电力。



Pin #	定义
1	GND
2	GND
3	+12V
4	+12V

12

前端面板-Speaker-CIR 接口: F_PANEL2 主板提供一个面板连接器连接到前面板开关及LED指 示灯。

硬盘指示灯接头(HDLED) 请将此接头与机箱面板上的硬盘指示灯相连,当 硬盘工作时,指示灯闪烁。

复位开关(RET)

请将此接头连接到机箱面板上的复位开关上,当 按一下开关,系统重新启动。

电源指示灯接头 (PWRLED)

此接头与机箱面板上的电源指示灯相连,用 于指示电源状态,当系统处于S0(Normal)省电 状态时,指示灯亮;当系统处于S1(Power on suspend)省电状态时,指示灯闪烁;当系统处 于S4(Suspend to Disk)(本功能需要操作系统支 持),S5(Soft-off)省电状态时,指示灯灭。

电源开关(PWRSW)

请将此接头与机箱面板上的电源开关相连。按一 下此开关,系统将被开启或关闭。

Speaker 接头(SPK,GND1,NC1) Speaker接口用来连接机箱内的扬声器。

CIR 红外线通讯接口 (IRTX, GND2, IRRX, NC2, VCC) 红外线传输可以让您的电脑通过红外线进行发 送和接收数据。

前面板 USB 接口: F_USB 1/2

除后面板上的两个 USB 端口外,本系列主板还为 用户提供了两个 USB 接口(可连四个端口)。使用 时需要先使用转接线将其引到机箱前面板上,再连 接 USB 设备。

SATA 接口: SATA_1/2/3/4

SATA接口可通过SATA连接线来连接SATA设备。现行的 SATA II接口数据传输率可达300MB/s.



 \sim

SATA_1/2/3/4

前置音频接口: F_AUDIO

该音频接口可提供前置音频输出,支持HDA音频标准。

HDMI_SPDIF接头: HDMI_SPDIF HDMI_SPDIF是板载声卡的的一个数字音频输出标准。 可以通过连接插针和显卡的音频输入口,通过显卡的 HMDI口,同时输出音频和视频。





风扇接头: CPU_FAN, SYS_FAN

本主板共有两个主要风扇接头,将各风扇的连接线分别 连接到主板的风扇接头。在BIOS系统监测(PC Health Status)选项中,您可获知所监测到的风扇转速。在系 统进入待机模式时风扇会自动停止。



2-5 跳线

本主板提供以下的跳线,可用来设定计算机的特定功能。此部分描述了通过改变跳线,来实现主板 的功能。请用户在设置跳线前仔细阅读下面内容。

跳线说明:

- 1. 主板上用针脚旁的粗边丝印表示1脚,本手册会在跳线旁标识"1"。
- 下表列举了一些跳线图示供参照。"关闭"即是用跳帽将两个针脚短接,也可以使用其它物件 来短接针脚,建议使用跳冒来操作以避免ESD(静电释放)可能带来的损坏。

跳线	图示	定义	说明
		1-2	用跳帽将针脚1和针脚2短接
		2-3	用跳帽将针脚2和针脚3短接

清除CMOS跳线: CLR_CMOS

主板使用CMOS RAM来储存基本硬件参数,(如:BIOS数据、日期、时间、用户密码等),当BIOS设置出 现错误时,您可以通过CLR_CMOS跳线来快速恢复到系统默认设置。

清除CMOS步骤:

- 1. 关闭电脑,断开交流电源。
- 2. 用跳线帽将跳线的针脚2-3短接,该操作将会清除 CMOS 数据。
- 3. 把跳线恢复到默认状态,即针脚1-2短接;
- 4. 通电启动系统。
- 5. 进入BIOS, 根据下一章节的描述设置相关选项。



 \sim

该跳线用于设置PS/2鼠标/键盘唤醒,以及密码开机等功能。 将跳线的针脚 1-2 短接,您可以关闭PS/2鼠标/键盘唤醒功能。 将跳线的针脚 2-3 短接,您可以开启PS/2鼠标/键盘唤醒功能。



2-6 安装驱动程序

该主板配有一片主板驱动程序光盘,将驱动程序光盘放入光驱中,光盘将自动运行并显示主界面。 按顺序安装您的主板所需的驱动程序。安装完成后您需要重新启动电脑。

- A. NVIDIA Chipset Driver
- C. NVIDIA VGA Driver

B. Realtek HDA Audio DriverD. NVIDIA RAID Driver

按顺序安装您的主板所需的驱动程序。您必须首先安装 "NVIDIA Chipset Driver",之后,点击"一键安装"按钮,选择您需要安装的程序,然后点击安装,或者您也可以分别点击其余的驱动 程序来手动安装。





本章将介绍怎样通过BIOS设置菜单来更改系统设置。 同时也提供 了BIOS参数的详细描述

当您遇到如下情形时,您需要运行Setup程序:

1. 系统自检时屏幕上出现错误信息并要求进入Setup程序。

2. 您想根据客户特征更改出厂时的默认设置。

本章提供以下信息:

进入BIOS程序 BIOS设置主菜单 系统信息 高级BIOS功能设置 高级芯片组参数设置 外围设备设置 中源管理设置 PCI/PNP设置 系统监测 频率/电压控制 无盘(PXE/DOL) 系统最佳缺省值设置 BIOS安全参数设置 保存后退出 不保存退出

由于BIOS程式的版本在不定时更新,所以本手册中的有关BIOS的描述仅供参考, 我们不保证本手册的相关内容与您所看到的实际画面一致。欲获取最新的使用手 册,请到我们的网站下载: www.foxconnchannel.com.cn/support/downloads.aspx

进入BIOS程序

BIOS是硬件和软件沟通的桥梁,如何妥善地设置BIOS参数对系统能否处在最佳状态是至关重要的。 电脑开机后,当屏幕下方显示以下信息时:

"Press to enter Setup, <Esc> to boot menu" 按键进入BIOS设置菜单。



BIOS设置主菜单

主菜单显示了BIOS所提供的设定项目类别。您可使用方向键选择不同的项目,相应选项的提示信息 显示在屏幕的底部,再按<Enter>键即可进入子菜单。

CMOS Setup Utility - Copyright (C) 1985-2008, American Megatrends, Inc.		
 Standard BIOS Features Advanced BIOS Features Advanced Chipset Features Integrated Peripherals Power Management Setup 	 Frequency/Voltage Control No DISK(PXE/DOL) Load Optimal Defaults BIOS Security Features Save & Exit Setup 	
PCI/PNP Configuration	Quit Without Saving	
► PC Health Status		
1, ←→ : Move Enter : Select PGDN/PGUP/:Value ESC : Exit F1 : General Help F7 : Previous Values F9 : Optimized Defaults F10 : Save		
Configure Time and Date. Display System Information v02.63 (c) Copyright 1985-2008, American Megatrends, Inc.		

ω

系统信息 (Standard BIOS Features)

本子菜单用以进行基本BIOS参数设置,如日期,时间,硬盘类型等,使用方向键来选择需设定的项 目,然后用<+>或<->选择您所需要的设定值。

CMOS Setup Utility - C	opyright (C) 1985-2008, An Standard BIOS Feature	nerican Megatrends, Inc. s
System Overview		Help Item
 SATA 1 SATA 2 SATA 3 SATA 4 System Information System Time System Date 	[Not Detected] [Not Detected] [Not Detected] [Not Detected] [Press Enter] [15:07:34] [Sun 01/13/2002]	While entering setup, BIOS auto detects the presence of HDD/CDROM devices. This displays the status of auto detection of HDD/CDROM devices.
↑↓←→:Move Enter:Select PGDN/PGUP:Value ESC:Exit F1:General Help F7:Previous Values F9:Optimized Defaults F10:Save		

► SATA 1/2/3/4

当Serial-ATA Devices 的设为 "Device 0/1" 时,这些选项才会全部显示。这些 SATA 通道和 主板上的SATA端口之间的对应关系如下:

SATA 1 是主板上的 SATA 端口 1。

- SATA 2 是 SATA 端口 2。
- SATA 3是SATA端口 3。
- SATA 4 是 SATA 端口 4。

当Serial-ATA Devices 的设为"Device 0"时,则仅显示 SATA 1 与 SATA 2 选项。

- ▶ System Information 按回车键进入子菜单查看 BIOS、处理器以及系统内存信息。
- ► System Time <hour>: <minute>: <second> 格式(系统时间) 该选项允许您设置期望的时间,使用<Enter>/<Tab>选择要设定的选项。直接输入设定值或使用 <PageUp>/<PageDown>选择设定值。
- ▶ System Date- <weekday><month><date><year> 格式(系统日期)

```
day 星期, 从Mon. (星期一)到Sun. (星期日)。
```

- month 月份,从Jan. (一月)到Dec. (十二月)。
- date 日期,从1到31可用数字键修改。
- year 年,用户设定年份。

使用<Enter>/<Tab>选择要设定的选项,使用<PageUp>/<PageDown>选择设定。

高级BIOS功能设置(Advanced BIOS Features)

CMOS Setup Utility - Copyright (C) 1985-2008, American Megatrends, Inc. Advanced BIOS Features		
Advanced Setting		Help Item
► CPU Configuration Full Screen LOGO Show Quick Boot Bootup Num-Lock MPS Revision PS/2 Mouse Support Wait For 'F1' If Error Hit 'DEL' Message Display Boot MENU	[Press Enter] [Enabled] [ON] [1.4] [Auto] [Enabled] [Enabled] [Enabled]	Configure CPU.
↑↓←→:Move Enter:Select PGDN/PGUP:Value ESC:Exit F1:General Help F7:Previous Values F9:Optimized Defaults F10:Save		

- ► CPU Configuration 按回车键进入子菜单。
- ▶ Full Screen LOGO Show 此选项用于设定系统开机时是否显示全屏LOGO。
- ▶ Quick Boot 此选项用于设置在系统的引导中,BIOS会跳过一些测试,以缩短启动系统的时间。
- Bootup Num-Lock 此选项用来设置开机后NumLock的状态。设定为ON将会使NumLock随系统开机而激活。设定为 OFF,用户可将数字键当作方向键使用。
- ▶ MPS Revision

多处理器规范版本选项。这个选项让用户根据自己使用的操作系统选择多处理器规范版本,该 选项只有在系统内包含两个或多个物理或逻辑处理器才有作用。1.1版规范适用于微软Windows NT、Windows 98和更早的操作系统版本,而1.4版规范则适用于微软Windows 2000、Windows XP和更新的操作系统版本。

- ▶ PS/2 Mouse Support 此选项用于选择对PS/2鼠标的支持。
- ▶ Wait For 'F1' If Error 此选项用于设置当出现错误提示时是否需要按 'F1' 键继续。
- ▶ Hit 'DEL' Message Display 此选项用于设置开机自检时是否显示 'Press DEL to run Setup' 提示信息。
- ▶ Boot MENU 此选项用于设置是否设置'ESC'作为弹出菜单功能键。

CPU Configuration (CPU配置)

CMOS Setup Utility - Copyright (C) 1985-2008, American Megatrends, Inc. CPU Configuration		
CPU Configuration	Help Item	
AGESA Version : 3.70.1 Physical Count : 1 Logical Count : 1	This option should remain disabled for the normal operation. The driver developer	
AMD Engineering Sample Revision : C2 Cache L1 : 128KB Cache L2 : 1024KB Cache L3 : N/A Speed : 2700MHz, NB CIK: 2000MHz Able to Change Freq. : Yes UCode Patch Level : 0x10000B7 GART Error Reporting Mirror and Locate	The driver developer may enable it for testing purpose.	
Microcode Upoate [Enabled] Secure Virtual Machine Mode [Enabled] ACPI SRAT Table [Enabled] Probe Filter [Auto]		
, ↑↓←→:Move Enter:Select PGDN/PGUP:Value E F7:Previous Values F9:Optimized Def	SC:Exit F1:General Help faults F10:Save	

此菜单显示CPU大部分规格。

- ▶ GART Error Reporting 正常使用请关闭此选项,驱动开发者在测试时可以开启此选项。
- ▶ Microcode Update 此项用于启用或禁用Microcode更新。
- ▶ Secure Virtual Machine Mode 此项用于启用或禁用安全虚拟机模式。
- ▶ ACPI SRAT Table 此项用于设置是否启用ACPI SRAT来保存处理器和内存的拓扑信息。
- ▶ Probe Filter 此项用于设置是否启用Probe Filter。

高级芯片组参数设置(Advanced Chipset Features)

CMOS Setup Utility - Copyright (C) 1985-2008, American Megatrends, Inc. Advanced Chipset Features		
Advanced Chipset Settings	Help Item	
 Memory Configuration DRAM Timing Configuration Internal Graphics Configurati Primary Graphics Configurati HT Bus Configuration Active State Power-Managemen External Control (Disabled) 		
↑↓←→:Move Enter:Select PGDN/PGUP:Value ES F7:Previous Values F9:Optimized Def	C:Exit F1:General Help faults F10:Save	

 Memory Configuration/DRAM Timing Configuration/Internal Graphics Configuration/HT Bus Configuration

按<Enter>键进入子菜单设置。

- Primary Graphics Configuration
 此选项用于设置启动时显示设备的优先使用次序。
- ▶ Active State Power-Management 此选项用于启用或禁用动态电源管理模式。

Memory Configuration

CMOS Setup Utility - Copyright (C) 1985-2008, American Megatrends, Inc. Memory Configuration		
Memory Configuration		Help Item
Bank Interleaving Channel Interleaving Enable Clock to All DIMMS MemClk Tristate C3/ATLVID Memory Hole Remapping DCT Unganged Mode Power Down Enable Page Smashing	[Auto] [Disabled] [Disabled] [Enabled] [Always] [Disabled] [Disabled]	Enable Bank Memory Interleaving
↑↓←→:Move Enter:Select PGDN/PGUP:Value ESC:Exit F1:General Help F7:Previous Values F9:Optimized Defaults F10:Save		

▶ Bank Interleaving

此选项用于启用或禁用存储器组交错。

- Channel Interleaving 此选项用于控制内存双通道功能,可以选择内存寻址方式。
- Enable Clock to All DIMMs 此项用来控制EMI(电磁干扰)。当关闭此项时,系统将关闭空置DIMM插槽的时钟频率以减少 EMI。
- MemC1k Tristate C3/ATLVID

此选项用于开启或关闭C3和ATLVID下的内存时钟 Tri-Stating。

Memory Hole Remapping

此项用来设置内存保留区地址的重映射。PCI实际上不在意使用哪一个地址,但是习惯上把它们 放在32位地址空间的上层。多年前把大容量的内存放进电脑是不可能或不现实的,但是现在是可 行的。因此目前内存控制器必须提供方法解决高地址内存被忽略,甚至丢失的问题。比较先进的 系统会将3.5-4GB的地址空间的内存映射到4.0-4.5GB的地址空间。内存仅是一批内存单元,它不 在意被怎样安置,是内存控制器把地址空间和存储单元联系起来的。当然,当你使用能处理大于 32位的物理地址的64位(或支持32位物理地址扩展)系统时,此项功能才有效。一旦启用此项, 在BIOS里将可看到超过46的内存。

DCT Unganged Mode

DCT表示内存控制器。

"Unganged Mode"的两个内存控制器分别控制两个信道的内存,每个都是64bit,但因为同时 启动,合起来每个周期一样有128bit的数据传输。这不是双信道,也不是单通道,而是两个单通 道同时执行。此种模式特别的地方是独立控制两个信道的内存,所以就算两边容量和时序参数都 不一样,也能启动相当于双通道的带宽,目前唯一限制是频率要相同,但就算一边插1GB、另 一边插2GB且两条内存的参数完全不同,照样可以启动128bit的带宽。

"Ganged Mode"的内存控制器并非传统的一个128bit的单元,而是两个64bit,当两个通道插上 完全一样的内存时,就跟一般双信道模式相同,两个信道的内存会在逻辑上成为一体。

▶ Power Down Enable

此选项用于启用或禁用内存省电模式。

▶ Page Smashing

此选项用于禁用或选择page smashing的 S/W 控制机制。

DRAM Timing Configuration

DRAM Timing Configuration		Help Item
Memory Clock Mode DRAM Command Rate DRAM Timing Mode	[Auto] [2T] [Auto]	Options Auto Limit Manual

▶ Memory Clock Mode

此选项用于设置内存频率、内存时序以及其他相关时序。 设定值有: [Auto], [Limit], [Manua 1].

[Auto]: 通过SPD profile1手动配置DRAM;

[Limit]: 通过SPD profile2配置DRAM;

[Manua1]: 手动配置DRAM。

▶ DRAM Command Rate

此选项用于设置DRAM命令延迟。

1T: 拥有较少的延迟,较佳的系统内存效能。却较差的兼容性。适合您的DIMM未插满时。

2T: 拥有较久的延迟、差很多的系统内存较能。较高的兼容性、稳定性。适合您的DIMM已全部 插满时。

▶ DRAM Timing Mode

当两个DCTs (DRAM controller) 在Unganged模式被启用时, BIOS必须按照顺序初始化每个DCT的频率, 您也可以手动配置数值。

设定值有: [Auto], [DCT 0], [DCT 1], [Both]。

Internal Graphics Configuration

CMOS Setup Utility - Copyright (C) 1985-2008, American Megatrends, Inc. Internal Graphics Configuration		
Internal Graphics Configuration	Help Item	
Onboard VGA Control [Disable if exist E] OnChip VGA Frame Buffer Size [256MB]	Select OnChip or PCIe VGA to display	
1,1,		

▶ Onboard VGA Control 此选项用于开启板载显示输出或当使用PCIe独立显示输出设备时禁用板载显示输出。

▶ OnChip VGA Frame Buffer Size 此选项用于设置显存的大小。

HT Bus Configuration

CMOS Setup Utility - Copyright (C) 1985-2008, American Megatrends, Inc. HT Bus Configuration		
Hyper Transport MCP61 Co	nfiguration	Help Item
NB to CPU Freq Auto NB to CPU HT Width	[Enabled] [16 ↓ 16 ↑]	MCP61(SB) to K8(CPU) frequency selection by CPU capability
↑↓←→:Move Enter:Select PGDN/PGUP:Value ESC:Exit F1:General Help F7:Previous Values F9:Optimized Defaults F10:Save		

- ▶ NB to CPU Freq Auto 此项用于启用或禁用CPU到北桥的频率选择。
- ▶ NB to CPU HT Width 此项控制CPU到北桥的连接带宽。

外围设备设置(Integrated Peripherals)

CMOS Setup Utility - Copyright (C) 1985-2008, American Megatrends, Inc. Integrated Peripherals		
Integrated Peripherals	Help Item	
 Storage Features Setup Onboard Device [Press Enter] SuperIO Configuration [Press Enter] 	Configure the IDE device(s).	
↑↓↔→:Move Enter:Select PGDN/PGUP:Value ES F7:Previous Values F9:Optimized De	6C:Exit F1:General Help faults F10:Save	

▶ Storage Freatures Setup /Ondoard Device / SuperIO Configuration 按回车键设定其子菜单中的各项参数。

Storage Features Setup

CMOS Setup Utility - Copyright (C) 1985-2008, American Megatrends, Inc. Storage Features Setup		
IDE Configuration		Help Item
Serial-ATA Devices	[Enabled]	Options
► nvidia KAID Setup Hard Disk Write Protect	[Press Enter] [Disabled]	Disabled Device 0 Device 0/1
↑↓↔→:Move Enter:Select PGDN/PGUP:Value ESC:Exit F1:General Help F7:Previous Values F9:Optimized Defaults F10:Save		

- ▶ Serial-ATA Devices 此选项用于启用或禁用板载SATA控制器。
- ▶ nVidia RAID Setup 按回车键设定其子菜单中的各项参数。
- ▶ Hard Disk Write Protect 此选项用于启用或禁用硬盘写保护。该功能仅在从BIOS存取时有效。

nVidia RAID Setup



Serial-ATA Devices

此选项用于启用或禁用RAID功能。

Onboard Device

CMOS Setup Utility - C	Copyright (C) 1985-2008, A Onboard Device	merican Megatrends, Inc.
Onboard Device Configuration	on	Help Item
► USB Configuration System BIOS Protect HD Audio Device	[Press Enter] [Enabled] [Auto]	Configure the USB Support.
1, ter: ter: ter: ter: ter: ter: ter: ter:	t PGDN/PGUP:Value s Values F9:Optimized	ESC:Exit F1:General Help Defaults F10:Save

USB Configuration

按回车键进入子菜单设置:

- ► USB Devices Enabled 此选项用于开启或关闭通用主机USB接口。
- ▶ Legacy USB Support 此选项用于在旧的系统里支持USB设备的功能。如果您有一个USB键盘或鼠标,可把此项设为 [Auto]或[Enabled]
- ► USB 2.0 Controller Mode 此选项用于设置USB 2.0传输速率的模式。设定值有: 480Mb/s的[High Speed], 12Mb/s的[Full

Speed].

- ▶ BIOS EHCI Hand-Off 此选项可以启用EHCI Hand-Off功能,用于没有该功能支持的操作系统。若您有在windows作业 系统下使用USB装置,则请勿关闭该选项。
- ► USB 1.1/2.0 Controller 此选项用于启用或禁用USB 1.1/2.0控制器。
- ► System BIOS Protect 此选项用于启用或禁用系统BIOS保护。
- ► HD Audio Device 此选项用于启用或禁用HD音频设备。

SuperIO Configuration

CMOS Setup Utility - Copyright (C) 1985-2008, American Megatrends, Inc. SuperIO Configuration		
Configure ITE8758 Super IO	Chipset	Help Item
Serial Port1 Address Serial Port1 Mode OnBoard CIR Port KBC Input Clock Keyboard PowerOn Mouse PowerOn	3F8/IRQ4 [Normal] [Disabled] [8MHZ] [Disabled] [Disabled]	Allows BIOS to Select Serial Port1 Base Addresses.
1, t ←→:Move Enter:Selec F7:Previou	t PGDN/PGUP:Value E s Values F9:Optimized De	SC:Exit F1:General Help efaults F10:Save

- ▶ Serial Port 1 Address 此选项用于分配板载串口的I/0地址和中断请求。
- ▶ Serial Port 1 Mode 此选项用于选择板载串口模式。
- ▶ OnBoard CIR Port 此选项用于选择板载红外线芯片的模式。
- ▶ KBC Input Clock 此选项用于选择PS/2键盘输入频率。
- ▶ Keyboard PowerOn 此选项用于设置是否通过键盘操作将系统从电源节电状态唤醒。该功能需要ATX电源支持。
- ▶ Mouse PowerOn 此选项用于设置是否通过鼠标操作将系统从电源节电状态唤醒。该功能需要ATX电源支持。

CMOS Setup Utility - Copyright (C) 1985-2008, American Megatrends, Inc. Power Management Setup		
Power Management Setup		Help Item
► APM Configuration ► ACPI Configuration Over 95W TDP CPU Support PowerOn by PCI Card Wake-up by PCIE Resume by LAN Resume on LAN(MAC) Resume on LAN(MAC) Resume by RTC Alarm Energy-using Products PWRON after PWR-Fail	[Press Enter] [Press Enter] [Disabled] [Disabled] [Disabled] [Disabled] [Disabled] [Enabled] [Coff]	Section for Advanced APM Configuration.
1, t→:Move Enter:Select PGDN/PGUP:Value ESC:Exit F1:General Help F7:Previous Values F9:Optimized Defaults F10:Save		

ACPI即高级配置和电源管理接口(Advanced Configuration and Power Management Interface)。 ACPI定义了操作系统(支持ACPI, 如 Windows 2000, Windows XP)、BIOS和系统硬件之间 的新型工作接口。这些新接口包括允许这些操作系统控制电源管理和设备配置的机制。

ACPI 的5种休眠状态描述如下:

- S1: 也称为POS (Power on Suspend),系统在暂停后电源仍然给所有部件正常供电,所有资料均不会丢失。
- S2: CPU停止工作,系统会保存CPU和缓存的资料,以便系统唤醒时恢复运作。
- S3: 也称为STR (Suspend to RAM),除系统内存资料外,CPU、缓存及芯片资料均会丢失,系统会将进入S3之前的工作状态数据保存到内存中(电源仍然继续为内存等最必要的设备供电),以便唤醒时可以快速恢复到正常状态。
- S4: 也称为STD (Suspend to Disk),原理与STR相同。系统主电源关闭,数据保存在硬盘中 (硬盘的读写速度慢于内存),硬盘带电并可以被唤醒。
- S5: 所有设备全部关闭。系统处于软关机状态。

APM Configuration:

- Power Management/APM
 此选项用于启用或禁用APM省电功能。
- ▶ Power Button Mode

此选项用于设置当使用ATX电源时,电源按扭的作用。[0n/0ff]:开关机; [Suspend]:休眠。 ACPI Configuration:

► Suspend Mode 此选项用于设定ACPI功能的节电模式。

[S1 (POS)]:系统在暂停后电源不会被切断,仍然保持供电状态,可随时唤醒。

- ACPI Version Features
 此选项用于选择ACPI版本。
- ▶ ACPI APIC Support 此项用于激活或关闭主板APIC(高级可编程中断控制器). APIC可为系统提供多处理器支持,更多

的IRQ和更快的中断处理。

- ▶ AMI OEMB table 此设定值允许ACPI BIOS在RSDT表中加入一个指针到OEMB表。
- ▶ Headless Mode 此选项用于设置是否启用headless模式。若想运行在headless模式,BIOS及操作系统必须支持 headless模式操作。

MCP6 Series ACPI HPET TABLE 此选项用于设置是否开启HPET (High Precision Event Timer 高精度定时器)功能。若关闭该项 功能, Windows将会由于无法访问而返回到一般的时间模式。

- ▶ Over 95W TPD CPU Support 此选项用于设置是否开启对超过95W TDP CPU的支持。
- ▶ PowerOn by PCI Card 此选项用于设置是否启用通过PCI卡将系统唤醒功能。
- ▶ Wake-up by PCIE 此选项用于设置是否启用通过PCIE卡将系统唤醒功能。
- ▶ Resume On LAN (MAC) 此选项用于设置是否启用通过LAN将系统唤醒功能。
- Resume by RTC Alarm 此选项用于设置定时开机功能。要实现此功能,请不要关闭主机电源。
- ▶ PWRON After PWR-Fail

此选项用于设置系统在电源中断之后(比如停电或拔掉电源)的恢复状态,设置为[power off] 在重新启用电源时系统维持关闭状态;设置为[power on]在重新启用电源时系统维持开机状态;设置为 [laststate] 会将系统设置回复到电源未中断之前的状态。设置值有: [power off]、[power on]、[last state]。

PCI/PNP设置(PCI/PNP Configuration)

CMOS Setup Utility - Copyright (C) 1985-2008, American Megatrends, Inc. PCI/PNP Configuration			
Advanced PCI/PnP Settings			Help Item
WARNING: Setting wrong value may cause system to	s in below sections o malfunction.	CI Sy	ear NVRAM during /stem Boot.
Clear NVRAM Plug & Play O/S PCI Latency Time Allocate IRQ to PCI VGA Palette Snooping PCI IDE BusMaster OffBoard PCI/ISA IDE Card IRQ3 IRQ4 IRQ5 IRQ7 IRQ9 IRQ10	[No] [No] [32] [Yes] [Disabled] [Disabled] [Auto] [Auto] [Available] [Available] [Available] [Available] [Available]		
↑↓←→:Move Enter:Select PGDN/PGUP:Value ESC:Exit F1:General Help F7:Previous Values F9:Optimized Defaults F10:Save			

Clear NVRAM

当设定为[YES]时,系统启动时会将NVRAM数据复位。

- ▶ Plug & Play 0/S 若您的操作系统具有PnP功能(如 Win95),此项应选[Yes];若不是,则选[No]。如某些PnP卡无 法检测到时,建议设成[No]。
- ▶ PCI Latency Timer 此选项可设定PCI时钟的延迟时序。
- ► Allocate IRQ to PCI VGA 此选项用于设定是否给VGA卡分配IRO。
- ▶ Palette Snooping 当开启此功能时, PCI设备将被告知系统中装入ISA显卡设备,因此ISA显卡设备可以正常运行。
- ▶ PCI IDE BusMaster 此选项用于设置是否启用PCI IDE总线控制,设定[Enabled]可以设定PCI总线的IDE控制器有总 线控制能力。
- ▶ Offboard PCI/ISA IDE Card 有些PCI IDE卡会要求设定插卡的PCI插槽序号,则此项必须设定。
- ► IRQ 3、4、5、7、9、10、11、12、14、15/DMA Channel 0、1、3、5、6、7 此选项是设定各IRQ/DMA是否让PnP卡自动配置,若设定成PCI/PnP,则BIOS检测到PnP卡时,会 挑选你所有设成PCI/PnP状态的其中一个IRQ/DMA来使用;反之,若设成ISA/EISA,则BIOS将不 会自动配置。一般设为PCI/PnP。
- ▶ Reserved Memory Size 此选项用于设置BIOS为特定的PCI装置保留的内存空间大小。

系统监测(PC Health Status)

CMOS Setup Utility - Copyright (C) 1985-2008, American Megatrends, Inc. PC Health Status		
PC Health Status		Help Item
- Shutdown Temperature CPU FAN Mode Setting HD Audio Device CPU Temperature	[Disabled] [Full On mode] [Auto] :27 °C	Options Disabled 60 °C/ 140 °F 65 °C/ 140 °F
CPU Fan Speed	:2220 RPM	70 °C/ 158 °F 75 °C/ 167 °F
+5V 3VSB CPU Vcore DIMM Vcore 3VBAT	:4.998 V :3.363 V :1.332 V :1.693 V :3.192 V	80 °C/ 176 °F 85 °C/ 185 °F 90 °C/ 194 °F
1,1,←→:Move Enter:Select PGDN/PGUP:Value ESC:Exit F1:General Help F7:Previous Values F9:Optimized Defaults F10:Save		

- ▶ Shutdown Temperature 此选项用于设定系统温度的上限。当系统温度超过所设定的值时,将自动关机。
- ▶ CPU Fan Mode Setting 此选项用于设置CPU风扇的模式。选项有: [Full On mode]; [Automatic mode]; [PWM Manually mode]。

选择[Automatic mode]或[PWM Manually mode]时,可以手动设置风扇转动的相关参数。

- ▶ CPU Temperature/CPU Fan Speed 此选项显示系统自动侦测出的当前CPU温度/CPU风扇的转速。
- ▶ +5V/3VSB/CPU Vcore/DIMM Vcore/3VBAT 此选项显示系统自动侦测出的各项电压值。

频率/电压控制(Frequency/Voltage Control)

CMOS Setup Utility - Copyright (C) 1985-2008, American Megatrends, Inc. Frequency/Voltage Control		
Over Clock/Voltage		Help Item
CPU Frequency(MHZ) CPU FID CPU VID PCIE Frequency(MHZ) CPU UNLOCK CPU/LDP Spread Spectrum PCIE Spread Spectrum SATA Spread Spectrum	[200.0] [Full On mode] [Auto] [100] [Disabled] [0.5% Hershey Kiss] [Enabled] [Enabled]	Options 200.0 201.0 202.0 203.0 204.0 205.0 206.0 207.0 208.0 209.0 210.0 210.0 212.0 213.0 214.0
1, ←→:Move Enter:Select PGDN/PGUP:Value ESC:Exit F1:General Help F7:Previous Values F9:Optimized Defaults F10:Save		

- ▶ CPU Frequency (MHZ) 此选项用于设定CPU的频率。
- ▶ CPU FID 此选项用于设定CPU的倍频。
- ▶ CPU VID 此选项用于设定CPU的电压。
- ▶ PCIE Frequency (MHZ) 此选项用于设定PCIE的频率。
- ▶ CPU UNLOCK 此选项用于设定对于多核处理器是否启用多核处理。
- ▶ CPU/LDT Spread Spectrum 此选项用于设定CPU/LDT展频功能。
- ▶ PCIE Spread Spectrum 此选项用于设定PCIE展频功能。
- ► SATA Spread Spectrum 此选项用于设定SATA展频功能。

无盘(PXE/DOL)(NO DISK(PXE/DOL))



► MAC LAN

此选项用于启用或禁用MAC LAN。

- ▶ PXE Function Support 此选项用于设置是否启用PXE功能支持。
- ▶ Onboard Lan MAC 此选项用于板载网卡MAC地址控制。

系统最佳缺省值设置(Load Optimal Defaults)

最佳缺省值是主板的最优设置。通常在更新BIOS或清除CMOS后载入最佳缺 省值。

选择本项按下<Enter>键,将弹出一个对话框让您载入BIOS设定的最佳缺 省值。按下<OK>然后按<Enter>键将载入最佳缺省值。按下<Cancel>并按 <Enter>键将取消载入。BIOS设定的最佳缺省值设置了系统最优性能参数,



以提高系统部件的性能。但如果您的硬件设备不支持这些参数(例如:安装了过多的扩展卡),系统将可能无法开启。

ω

BIOS安全参数设置(BIOS Security Features)



- ▶ Change Supervisor Password 此项用于设置或更改超级用户密码。 密码设置完成后,可以进一步设置用户存取权限。
- Change User Password 此项用于设置用户密码。
 密码设置完成后,可以通过清除用户密码选项来删除所设密码。
 Boot Sector Virus Protection
- 此项用于启用或禁用开机磁盘防病毒功能。

Enter New Password :

保存后退出(Save & Exit Setup)

选择本项按下<Enter>键,屏幕上将出现右图所示信息,此时 按下<OK>键即可保存您在CMOS中所做的改动,并退出该程序。 按下<Cancel>或<ESC>键即回到主菜单。

不保存退出(Quit Without Saving)

选择本项按下<Enter>键,屏幕上将出现右图所示信息,此时按 下<OK>键即可退出CMOS,但不保存您在CMOS中所做的改动。按下 <Cancel>或<ESC>键即回到主菜单。



