GA-8VM800M

Intel® Pentium® 4處理器主機板

使用手册

Rev. 1001 12MC-8VM800M-1001R

▲ * 產品上之WEEE logo 意指本產品必須透過特定廢棄物回收管道回收,不得任意拋棄!
 ▲ * 此WEEE 相關法令規定僅於歐盟國家實施。

	Name : Timmy Huang	p) Date : Nov. 28, 2005	(Stam)
Date: Nov. 28, 2005	Signature : Finnny Huang	Manufacturer/Importer	
Signature: Eric Lu	General and Safety requirements for uninterruptble power systems (UPS)	Safety of household and similar EN 50091-1 electrical appliances	□ EN 60335
Representative Person's Name: ERIC LU	Safety for information technology equipment including electrical business equipment	Safety requirements for mains operated electronic and related apparatus for household and similar general use	□ EN 60065
including that may cause undesired operation.	ve mentioned product ce with LVD 73/23 EEC	The manufacturer also declares the conformity of abo with the actual required safety standards in accordan	
subject to the following two conditions: (1) This device may not	conformity marking)		⊠ CE marking
This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is		for receiving and/or distribution from sound and television signals	 part 10 part 12
Supplementary Information:		re Cabled distribution systems: Equipment	
(a), Class B Digital Device		Limits and methods of measurement of radio disturbance characteristics of information dischockove equipment	IX EN 55022
FCC Part 15, Subpart B, Section 15.107(a) and Section 15.109	power systems (UPS)	broadcast receivers and associated equipment	
Conforms to the following specifications:	EMC requirements for uninterruptible	Immunity from radio interference of	□ EN 55020
Model Number: GA-8VM800M	Immunity requirements for household appliances tools and similar apparatus	Limits and methods of measurement of radio disturbance characteristics of flucescent lamos and luminaries	🗆 EN 55015
Product Name: Motherboard	Generic immunity standard Part 2: Industrial environment	portable tools and similar electrical EN 50082-2 apparatus	
hereby declares that the product	Generic immunity standard Part 1: Residual, commercial and light industry	Limits and methods of measurement of radio disturbance characteristics of household elertrical anoilances	EN 55014-1
Phone/Fax No: (818) 854-9338/ (818) 854-9339	characteristics-Limits and methods of measurement	broadcast receivers and associated equipment	
City of Industry, CA 91748	Information Technology equipment-Immunity	Limits and methods of measurement III EN 55024 of radio disturbance characteristics of	EN 55013
Address: 17358 Railroad Street	Listurbances in supply systems caused by household appliances and similar electrical equipment "Voltage fluctuations"	industrial, scientific and medical (ISM) III EN 61000-3-3 high frequency equipment	
Responsible Party Name: G.B.T. INC. (U.S.A.)	Disturbances in supply systems caused	Limits and methods of measurement I EN 61000-3-2 of radio disturbance characteristics of	🗆 EN 55011
(1	riective	(reference to the specification under which confor in accordance with 89/336 EEC-EMC Di	
L J		Motherboard GA-8VM800M	
	to which it refers)	description of the apparatus, system, installation t	
Per FCC Part 2 Section 2.1077(a)	H Germany	G.B.T. Technology Trading GMbi Ausschlager Weg 41, 1F 20537 Hamburg.	
DECLARATION OF CONFORMITY	inty	We, Manual OF CONTON We, Manual Control (full address)	
	wife,	Declaration of Conform	

版權

© 2005 GIGA-BYTE TECHNOLOGY CO., LTD. All rights reserved. 本手冊所提及之商標,均屬其合法註冊公司所有。

責任聲明

本產品包裝內之物件所有權為技嘉科技所有。

本產品使用手冊保留變更產品規格而不另行通知之權利,未經技嘉科技許可,不 得自行轉載,複製或散佈。若內容資訊變更,恕不另行通知。

產品使用手冊類別簡介

為了協助您使用技嘉科技產品,我們貼心設計了以下類別的使用手册:

■ 如果您要徹底了解產品詳細規格資料,請仔細閱讀 "產品使用手冊"。

■ 請至我們的網站"技術支援專區-新技術指南",閱讀或下載相關資訊。

產品相關資訊,請至網站查詢: http://www.gigabyte.com.tw

目錄

GA-8VM8	300M	主機板配置圖	. 6
晶片組工	功能ス	5塊圖	. 7
第一章	硬體	安裝	. 9
	1-1	安裝前的注意需知	9
	1-2	產品規格	10
	1-3	安裝中央處理器及散熱裝置	12
	1-3	3-1 安装中央處理器	12
	1-3	3-2 安装散熱裝置	13
	1-4	安裝記憶體	14
	1-5	安裝介面卡	15
	1-6	後方裝置插座介紹	16
	1-7	插座及跳線介紹	17
第二章	BIOS	組態設定	27
	主畫	面功能(BIOS 範例版本: F1a)	28
	2-1	Standard CMOS Features (標準 CMOS 設定)	29
	2-2	Advanced BIOS Features (進階 BIOS 功能設定)	32
	2-3	Integrated Peripherals (整合週邊設定)	33
	2-4	Power Management Setun (省雷功能投定)	35
		Tower management cottap (自电功能改大)	
	2-5	PnP/PCI Configurations (隨插即用與PCI組態設定)	37
	2-5 2-6	PnP/PCI Configurations (隨插即用與PCI組態設定) PC Health Status (電腦健康狀態)	37 38
	2-5 2-6 2-7	PnP/PCI Configurations (隨插即用與PCI組態設定) PC Health Status (電腦健康狀態) Frequency / Voltage Control (頻率/電壓控制)	37 38 39
	2-5 2-6 2-7 2-8	PnP/PCI Configurations (隨插即用與PCI組態設定) PC Health Status (電腦健康狀態) Frequency / Voltage Control (頻率/電壓控制) Load Fail-Safe Defaults (載入Fail-Safe預設值)	37 38 39 41
	2-5 2-6 2-7 2-8 2-9	PnP/PCI Configurations (隨插即用與PCI組態設定) PC Health Status (電腦健康狀態) Frequency / Voltage Control (頻率/電壓控制) Load Fail-Safe Defaults (載入Fail-Safe預設值) Load Optimized Defaults (載入Optimized預設值)	37 38 39 41 41
	2-5 2-6 2-7 2-8 2-9 2-10	PnP/PCI Configurations (隨插即用與PCI 組態設定) PC Health Status (電腦健康狀態) Frequency / Voltage Control (頻率/電壓控制) Load Fail-Safe Defaults (載入Fail-Safe預設值) Load Optimized Defaults (載入Optimized預設值) Set Supervisor/User Password (設定管理者/使用者密碼)	37 38 39 41 41 42
	2-5 2-6 2-7 2-8 2-9 2-10 2-11	PnP/PCI Configurations (隨插即用與PCI 組態設定) PC Health Status (電腦健康狀態) Frequency / Voltage Control (頻率/電壓控制) Load Fail-Safe Defaults (載入Fail-Safe預設值) Load Optimized Defaults (載入Optimized預設值) Set Supervisor/User Password (設定管理者/使用者密碼) Save & Exit Setup (離開 SETUP 並儲存設定結果)	37 38 39 41 41 42 43

第三章	驅動	程式安裝	45
	3-1	安裝晶片組驅動程式	45
	3-2	軟體工具程式	46
	3-3	軟體資訊	46
	3-4	硬體資訊	47
	3-5	與我們聯絡	47

第四章	附錄		49
	4-1 獨	特功能簡介	49
	4-1-1	EasyTune 5 介紹	50
	4-1-2	Xpress Recovery 介紹	51
	4-1-3	BIOS 更新方法介紹	54
	4-1-4	Serial ATA RAID BIOS 工具程式操作介紹	63
	4-1-5	二聲 / 四聲 / 六聲道音效功能介紹	70
	4-2 故	障排除	75



PWR_LED





繁體中文

第一章 硬體安裝

1-1 安裝前的注意需知

準備您的電腦

主機板是由許多精密的積體電路及其他元件所構成,這些積體電路很容易因為遭到 靜電影響而損壞。所以請在正式安裝前,做好下列準備:

- 1. 請將電腦的電源關閉,最好拔除電源插頭。
- 2. 拿取主機板時請儘量避免觸碰金屬接線部份。
- 3. 拿取積體電路元件(CPU、RAM)時,最好能夠戴上防靜電手環。
- 4. 在積體電路未安裝前, 需將元件置放在靜電墊或防靜電袋內。
- 當您將主機板中的電源供應器插座上的插頭拔除時,請確認電源供應器的 開闢是關閉狀態。

安裝注意事項

- 安裝前,請勿任意撕毀主機板上的貼紙,否則會影響到產品保固期限的認 定標準。
- 2. 安裝主機板或加裝任何硬體前,請務必詳細閱讀本手冊所提供的相關資訊。
- 3. 在使用產品前,請先確定所有排線及電源線都已正確的連接。
- 4. 請勿讓螺絲接觸到主機板上的線路或零件,避免造成主機板損壞或故障。
- 5. 請確定沒有遺留螺絲或鐵製品在主機板上或電腦機殼內。
- 6. 請勿將電腦主機放置在不平穩處。
- 在安裝時若打開電腦電源可能會造成系統元件、其他週邊和您自己本身的 傷害。
- 如果您對執行安裝不熟悉,或在使用本產品時有發生任何技術性問題,請 洽詢專業的電腦技術人員。

1-2 產品規格

中央處理器	◆ Socket 478 支援最新 Intel [®] Pentium [®] 4 (Northwood, Prescott)		
	含HT 技術處理器		
	◆ 支援 533/800MHz FSB		
	◆ L2 快取記憶體取決於 CPU		
晶片組	◆ 北橋: VIA P4M800		
	◆		
記憶體	◆ 2 組 184-pin DDR DIMM 插槽		
	◆ 支援 DDR400/333/266 DIMM		
	 ● 最大支援至 2GB DRAM 		
擴充槽	 1 個 AGP 擴充槽支援 AGP 4X/8X (1.5V)裝置 		
	 ◆ 3 個 PCI 擴充 		
IDE 插座	• 2 組 IDE 插座(UDMA 33/ATA 66/ATA 100/ATA 133), 可連接 4 組 IDE		
	装 置		
內建 SATA 插座	◆ 2 組 Serial ATA 插座		
軟碟機插座	 1 組軟碟機插座可連接2 組軟碟機 		
週邊設備	 ◆ 1 組並列埠插座可支援 Normal/EPP/ECP 模式 		
	 ● 1組VGA埠,1組COMA埠,內建COMB插座 		
	 ● 8 組 USB 2.0/1.1 插座(後端 x 4 , 前端 x 4 需使用排線接出) 		
	◆ 1 組前端音源插座		
	◆ 1組PS/2鍵盤插座		
	◆ 1組PS/2 滑鼠插座		
內建顯示功能	 內建 VIA P4M800 晶片 		
內建網路功能 • 內建 RTL8201 晶片(10/100 Mbit)			
	◆ 1 個 RJ45 埠		
內建音效功能	Realtek ALC653 CODEC		
	◆ 支援 Line In ; Line Out ; MIC In		
	◆ 支援 2/4/6 聲道		
	CD In		
1/0 控制器	• IT8705		
硬體監控	◆ CPU 風扇 運轉 偵測功能		
	◆ CPU 温度偵測功能		
	◆ 系統電壓偵測功能		

內建 SATA RAID 功能	٠	內建 VT8237R Plus
	٠	支援 Disk striping (RAID0) 或 DISK Mirroring (RAID1)
	٠	支援 UDMA 最高可達 150 MB/sec
	٠	最高可使用 2 組 SATA 設備
BIOS	٠	使用經授權 AWARD BIOS
	٠	支援 Q-Flash
附加特色	٠	支援 @BIOS
	٠	支援 EasyTune ^(注)
超频功能	٠	經由 BIOS 超時脈 (CPU/DIMM)
	٠	經由 BIOS 超電壓 (DIMM)
規格	٠	Micro-ATX 規格; 24.4 公分 x 21 公分

(註) EasyTune 的功能會因不同主機板而有所差異。

繁 體

中文

1-3 安裝中央處理器及散熱裝置



鰵

醩

中

文

在開始安裝中央處理器(CPU)前,請遵守下列的警告訊息:

- 1. 請確認您所使用的中央處理器是在本主機板的支援範圍。
- TION 2. 請注意中央處理器的第一腳位置,若您插入的方向錯誤,中央處理器 就無法插入,請立刻更改插入方向。
 - 3. 請在中央處理器與散熱裝置之間均勻塗抹散熱膏。
 - 在未將散熱裝置安裝到中央處理器之前,請不要運行中央處理器,否 則過熱會導致中央處理器永遠損壞。
 - 5. 請依據您的中央處理器規格來設定頻率,我們不建議您將系統速度設 定超過硬體之標準範圍,因為這些規格對於週邊設備而言並不算是符 合標準規格。如果您要將系統速度設定超出標準規格,請評估您的硬 體規格,例如:中央處理器、顯示卡、記憶體、硬碟等來設定。

支援 HT 功能條件如下:

您的電腦系統必須具備以下條件才能啟動超執行緒技術(Hyper-Threading Technology)

- 中央處理器:含HT 技術的 Intel Pentium 4 中央處理器
- 晶片組:支援 HT 技術的晶片組
- BIOS:須將BIOS內的HT選項啟動

圖 2.

- 作業系統:支援 HT 技術的作業系統

1-3-1 安裝中央處理器



圖 1. 將中央處理器插座的連桿向上拉起至 90 度的位置。



將中央處理器第一腳(金色三角形記號處)對齊插座上的缺腳 記號,再將中央處理器小心放入插座中,並確定所有針腳 都已進入插槽內。 確定中央處理器完全插入定位後,一手按住中央處理器中 間的位置,緩緩的將插座連桿向下壓至鎮住的位置。



切勿強迫安裝中央處理器到插座中,若插入的方向錯誤,中央處理器就無 法插入,此時請立刻更改插入方向。

1-3-2 安裝散熱裝置



圖 1.

在安裝散熱裝置前,請先塗抹散熱膏於中央處理器表面。 接著將中央處理器專用的散熱裝置裝好。(詳細安裝方式請 參考散熱裝置的使用手冊。) 鰵

虘

中

文



圖 2. 將散熱裝置的電源線接至主機板上的 CPU_FAN 插座,不然 您的中央處理器將處於不正常的工作環境,甚至會因為溫 度過高,而燒毀處理器。



當塗抹在中央處理器上的散熱膏呈現硬化的現象時,可能會產生散熱裝置 熱住中央處理器的情況。為避免此情況發生,我們建議您可使用散熱膠帶 來取代散熱膏,或是小心地移除散熱裝置。

1-4 安裝記憶體



鰵

體

中

文

在開始安裝記憶體模組前,請遵守下列的警告訊息:

- 1. 請先確認您所購買的記憶體模組適用本主機板所支援的規格,建議您 TION 使用相同容量、規格、及廠牌的記憶體模組。
 - 在安裝或移除記憶體之前,請先確定電腦的電源已經關閉,以免造成 損毀。
 - 記憶體模組設計有防呆標示,若您插入的方向錯誤,記憶體模組就無 法插入,此時請立刻更改插入方向。

本主機板有2條(DIMM)擴充槽,BIOS會自動偵測記憶體的規格及其大小。安裝記憶 體只需將DIMM插入其插槽內即可;在不同的插槽,記憶體大小可以不同,建議使 用相同顆粒的記憶體模組,如:NEC、Toshiba、PQI、Winbond。





DDR 記憶體模組

圖 1.

記憶體模組有一個缺口,所以只能以一個方 向插入。請扳開記憶體模組插槽卡榫,以雙 手按在記憶體模組上邊兩側後,再以垂直向 下平均施力的方式,將記憶體模組下壓推入 插槽。

圖 2.

一旦確實壓入插槽內,兩旁的卡榫便會自動 向內卡住記憶體模組予以固定。試著輕輕搖 動記憶體模組,若不搖晃則表示安裝完成。





1-5 安裝介面卡

您可以依照下列的步驟安裝您的介面卡:

- 1. 在安裝介面卡之前請先詳細閱讀介面卡的使用手冊並關閉電腦的電源。
- 移除電腦外殼,並且讓自己保持接地。(此動作是為了使人體不帶電,以防止靜 電傷害電腦設備)。
- 3. 鬆開螺絲,移開介面卡安裝擴充槽旁的金屬擋片。
- 4. 將介面卡小心且確實的插入在擴充槽中。
- 5. 請確定所有介面卡皆確實固定插在該擴充槽,並將螺絲鎖回。
- 6. 重新將電腦機殼蓋上。
- 7. 開啟電源,若有必要請至 BIOS 程式中設定介面卡的相關設定。
- 8. 安裝介面卡所附的驅動程式。

安裝AGP 介面顯示卡:



當您要安裝 / 移除顯示卡時,請 將白色拉桿向外拉,再將顯示卡 緩緩插入AGP 擴充槽中,放開拉 桿 確實卡住顯示卡。 瀪

虘

中

文

1-6 後方裝置插座介紹



◎ PS/2 鍵盤及 PS/2 滑鼠插座

此為連接 PS/2 鍵盤及滑鼠的插座,在上面的是滑鼠插座(綠色),下面的是鍵盤插 座(紫色)。

◎ 並列埠插座

鰵

體

中

文

也稱為印表機連接埠,可連接印表機、掃描器等週邊設備。

- 串列埠A 連接串列埠有滑鼠、數據機等裝置。
- ◎ 螢幕插座 顯示器可接至此插座。

● 通用序列匯流排 (USB)

當您要使用通用序列匯流排連接埠時,必須先確認您要使用的週邊設備為標準 的 USB 介面,如:USB 鍵盤/滑鼠、USB 掃瞄器、USB 數據機、USB 喇叭…等。 而且必須確認您的作業系統是否支援此功能,或是需要另外再掛其他的驅動程 式,如此才能正常工作,詳情請參考 USB 週邊裝置的使用手册。

● 網路插座

提供網路連線,此網路插座是 Fast Ethernet,以10/100Mbps 速度執行。

- ❷ 音源輸入 用來連接光碟機、隨身聽及其他音源輸入裝置可以接至音源輸入。
- 音源輸出(前喇叭輸出) 前置環繞喇叭、立體聲喇叭或耳機音源插頭可以接至音源輸出來輸出聲音。
- 麥克風 麥克風可以接至麥克風插孔。

1-7 插座及跳線介紹



1)	ATX_12V	9)	F_AUDIO	
2)	ATX (Power Connector)	10)	CD_IN	
3)	CPU_FAN	11)	SUR_CEN	
4)	FDD	12)	F_USB1 / F_USB2	
5)	IDE1/IDE2	13)	СОМВ	
6)	SATA0 / SATA1	14)	CLR_CMOS	
7)	F_PANEL	15)	BAT	
8)	PWR_LED			

1/2) ATX_12V/ATX (電源插座)

透過電源插座,可使電源供應器提供足夠且穩定的電源給主機板上所有元 件,在插入電源插座前,請先確定所有元件或裝置皆已正確安裝,並注意插 座之正確腳位,對準後緊密的插入。

ATX 12V 電源插座主要提供 CPU 電源使用。若沒有插上 ATX 12V 電源插座,系 統將不會啟動。

注意!

鰵

體

中

文

為因應將來擴充需求,建議使用輸出功率大的電源供應器(建議:300 瓦或以 上之電源供應器),以供應足夠的電力需求。若使用電力不足的電源供應器, 可能會導致系統不穩或無法開機。

> 2 1



4 3		
11	Ē	•
	F	h
		Б
	\Box	
Ч		•
Ч		\Box
	•	D
	D	•
	D	•
20	•	$\left[\cdot \right]$

接地腳 接地腳 +12V
接地腳 +12V
+12V
+12V

1	接腳	定義
	1	3.3V
	2	3.3V
	3	接地腳
	4	+5V
	5	接地腳
	6	+5V
10	7	接地腳
	8	Power Good
	9	5V SB (stand by +5V)
10	10	+12V
	11	3.3V
	12	-12V
	13	接地腳
	14	PS_ON(soft on/off)
	15	接地腳
	16	接地腳
	17	接地腳
	18	-5V
	19	+5V
	20	+5V

3) CPU_FAN (散熱風扇電源插座)

散熱風扇之電源插座皆提供 +12V 的電壓,此插座為支援 3-pin 電源接頭以及具有防呆裝置。大部份廠商設計之電源接頭為紅色線是正極,一定要接到 +12V;黑 色線是接地線(GND)。請記得插上散熱風扇電源插座,否則會導致系統內溫度過 高而當機。

注意!

請務必記得插上 CPU 散熱風扇電源插座,不然您的處理器將處於不正常的工作環境,甚至會因為溫度過高,而燒毀處理器。



	接腳	定義
	1	接地腳
••• 1	2	+12V
	3	訊號腳

鰵

體

中

文

4) FDD (軟碟機插座)

此插座用來連接軟式磁碟機的排線,而排線的另一端可以連接一部軟式磁碟 機。可連接之軟碟機類型有: 360KB, 720KB, 1.2MB, 1.44MB及2.88MB。請將 排線紅色標示處對準插座上第一腳的位置。



5) IDE1/IDE2 (IDE 插座)

鰵

體

中

文

IDE 插座為 IDE 設備接到電腦的界面。一個 IDE 插座可以連接一條 IDE 排線,而一條排線可以連接二組 IDE 設備(硬碟或光碟機等)。如果您連接了二組 IDE 設備,請將第一組的跳線設為 Master,第二組設為 Slave。(詳細設定請參考 IDE 設備上的說明)。



6) SATA0/SATA1 (Serial ATA 插座)

Serial ATA 提供每秒最高可達 150MB 的傳輸速度,請配合 BIOS 做 Serial ATA 設定。 並且請安裝適當的驅動程式,方可正常動作。

1



接腳	定義
1	接地腳
2	TXP
3	TXN
4	接地腳
5	RXN
6	RXP
7	接地腳

7) F_PANEL (前端控制面板跳線)

當您購買電腦機殼時,電腦機殼的控制面板有電源指示燈,喇叭,系統重置開 關,電源開關等,您可以依據下列表格的定義加以連接。





HD (IDE Hard Disk Active LED)	Pin 1: LED anode(+)硬碟指示燈正極	
硬碟動作指示燈	Pin 2: LED cathode(-)硬碟指示燈負極	
	● 請注意正負極性	
SPEAK (Speaker Connector)喇叭接腳	Pin 1:電源	
	Pin 2- Pin 3: 無作用	
	Pin 4: Data(-) 訊號接腳	
RES (Reset Switch)系統重置開關	Open: Normal 一般運作	
	Close: Reset Hardware System 強迫系統重置開機	
	● 無正負極性正反皆可使用	
PW (Power Switch)	Open: Normal 開路:一般運作	
按鍵開關機	Close: Power On/Off 短路:開機/ 關機	
	● 無正負極性正反皆可使用	
MSG(Message LED/Power/Sleep LED)	Pin 1: LED anode(+)訊息指示燈正極	
訊息指示燈	Pin 2: LED cathode(-)訊息指示燈負極	
	● 請注意正負極性	
NC	無作用	

文

8) PWR_LED

鰵

體

中

文

此 PWR_LED 是連接系統電源指示燈指示系統處於 ON 或 OFF 當 Power LED 在 Suspend 模式下,會以閃爍的方式呈現。



	接腳	定義
1	1	MPD+
	2	MPD-
	3	MPD-

9) F_AUDIO (前端音源插座)

當您購買電腦機殼時,可以選購音效接腳是設計在電腦機殼的前面面板上,此時就可以使用前端音源接腳,如果有任何問題可就近向經銷商詢問相關問題。 若您要使用前端音源接腳,請移除 Pin5-6 及 Pin9-10 上的 Jumper。 請注意,前端音源插座與後端音源插座只能擇一使用。

> 10 • • 9 • • • 2 • • 1



接腳	定義
1	MIC
2	接地腳
3	MIC_BIAS
4	電源
5	Front Audio(R)
6	Rear Audio (R)/ Return R
7	無作用
8	無接腳
9	Front Audio (L)
10	Rear Audio (L)/ Return L

10) CD_IN (光碟機音源插座)

您可以將 CD-ROM 或 DVD-ROM 的 CD 音源線連接至此主機板內建音效卡中。



1	接腳.	定義
Γ	1	CD-L
	2	接地腳
	3	接地腳
	4	CD-R

瀪

虘

中

文

11) SUR_CEN (中置聲道模組擴充插座)

你可以參考下方接腳定義,並聯絡相關代理商購買 SUR_CEN 連接排線套件。

6 • • 5 2 • • 1



接腳	定義
1	SUR OUTL
2	SUR OUTR
3	接地腳
4	無接腳
5	CENTER_OUT
6	BASS_OUT

12) F_USB1 / F_USB2 (前端序列匯流排)

鰵

體

中 文

請確認您所使用的前端 USB 套件是否與接腳定義吻合,並是否正確安裝;若安 裝不當可能造成設備無法使用甚至於損毀。此前端 USB 排線為選擇性的功能套 件,建議您可以聯絡當地代理商購買。

2

10



接腳	定義
1	電源 (5V)
2	電源(5V)
3	USB0 DX-
4	USB1 Dy-
5	USB0DX+
6	USB1 Dy+
7	接地腳
8	接地腳
9	無接腳
10	無作用

13) COMB (串列埠 B 插座)

前端串列埠接腳是有方向性的,所以安裝串列埠裝置時,要特別注意極性。串 列埠連接排線為選擇性的功能套件,可以聯絡相關代理商購買。

2

10



接腳	定義
1	NDCD B-
2	NSIN B
3	NSOUT B
4	NDTR B-
5	接地腳
6	NDSR B-
7	NRTS B-
8	NCTS B-
9	NRI B-
10	無接腳

14) CLR_CMOS (清除 CMOS 資料功能接腳)

您可以透過此跳線將您主機板內 CMOS 的資料清除乾淨,回到最原始的設定。 而為避免不當使用此功能,此跳線不附跳帽。如果您要使用清除 CMOS 功能, 請將1-2 針腳短路。



1 開路:一般運作

1 • · 短路:清除CMOS內的資料

鰵

體

中

文

15) BAT (電池)





- ✤ 任何不正確的移除電池動作,將會導致危險。
- ◆ 如果需要更換電池時請更換相同廠牌、型號 的電池。
- ◆ 有關電池規格及注意事項請參考電池廠商之 介紹。

假如您想要去清除 CMOS 資料...

- 1. 請先關閉電腦,並拔除電源線。
- 小心地將主機板上的電池取出並且將它放置一 旁約十分鐘。(或是使用例如螺絲起子之類的 金屬物碰觸電池座的正負極造成其短路約一分 鐘)
- 3. 再將電池裝回。
- 4. 接上電源線並重新開機。

第二章 BIOS 組態設定

BIOS(Basic Input and Output System)包含了CMOS SETUP程式,供使用者依照需求而自行設定,使電腦正常工作,或執行特定的功能。

CMOS SETUP會將各項數據儲存於主機板上內建的CMOS SRAM中,當電源關閉時,則由主機板上的鋰電池繼續供應 CMOS SRAM所需電力。

電源開啟後,BIOS在進行POST (Power-On Self Test開機自我測試)時,按下鍵便可進入BIOS的CMOS SETUP主畫面中。如果您需要進階的BIOS設定,請在BIOS設定畫面按下"Ctrl+F1"即可。

當您第一次使用時,建議您將現有的BIOS先備份至一片可開機的磁片,預防日後需回覆 至原始的設定。若您要更新BIOS,可以使用技嘉獨特的BIOS更新方法:Q-Flash™或 @BIOS™。

Q-Flash™讓使用者在不需進入任何作業系統,就可以輕鬆的更新或備份BIOS,因為它就 在 BIOS 選單中。

@BIOS™則是在視窗模式下更新BIOS的軟體,透過與網際網路的連結,下載及更新最新版本的BIOS。

操亻	乍按	鍵說	明
----	----	----	---

• •	
$\overline{\langle \uparrow \ \cdot \ \downarrow \ \cdot \ \leftarrow \ \cdot \ \rightarrow \rangle}$	向上、向下、向左或向右移動色塊以選擇項目
<enter></enter>	確定選項
<esc></esc>	回到主畫面,或從主畫面中結束SETUP程式
<page up=""></page>	改變設定狀態,或增加欄位中之數值內容
<page down=""></page>	改變設定狀態,或減少欄位中之數值內容
<f1></f1>	顯示所有功能鍵的相關說明
<f2></f2>	可顯示目前設定項目的相關說明
<f5></f5>	可載入該畫面原先所有項目設定(但不適用主畫面)
<f6></f6>	可載入該畫面之Fail-Safe預設設定(但不適用主畫面)
<f7></f7>	可載入該畫面之Optimized預設設定(但不適用主畫面)
<f8></f8>	進入Q-Flash功能
<f9></f9>	系統資訊
<f10></f10>	儲存設定並離開 CMOS SETUP 程式

如何使用輔助說明

主畫面的輔助說明:

當您在SETUP主畫面時,隨著選項的移動,底下便跟著顯示:目前被選到的SETUP項目的主 要設定內容。

設定畫面的輔助說明:

當您在設定各個欄位的內容時,只要按下<F1>鍵,便可得到該欄位的設定預設值及所有可以 的設定值,如BIOS預設值或CMOS SETUP預設值,若欲跳離輔助說明視窗,只須按<Esc>鍵 即可。 <本章節的BIOS 組態設定畫面僅供參考,將可能與您所看到的畫面有所差

主畫面功能(BIOS 範例版本:F1a)

進入CMOS SETUP設定書面時,便可看到如下之主書面。從主書面中可以讓您選擇各種不同 設定選單,您可以用上下左右鍵來選擇要設定的選項,按<Enter>鍵即可進入子選單。

CMOS Setup Utility-Copyright (C) 1984-2005 Award Software			
►	Standard CMOS Features	Load Fail-Safe Defaults	
►	Advanced BIOS Features	Load Optimized Defaults	
►	Integrated Peripherals	Set Supervisor Password	
►	Power Management Setup	Set User Password	
►	PnP/PCI Configurations	Save & Exit Setup	
►	PC Health Status	Exit Without Saving	
►	Frequency/Voltage Control		
ESC	2: Quit	↑↓→←: Select Item	
F8:	Q-Flash	F10: Save & Exit Setup	
Time, Date, Hard Disk Type			



、若在主畫面功能選項中,沒有找到您所需要的選項設定,請按 "Ctrl + F1" 進 NOTE 入進階 BIOS 畫面設定,作進一步搜尋。 若發現系統運作不穩定時,請選擇 "Load Optimized Defaults" ,即可載入出廠時

的設定,以求系統的穩定度。

■ Standard CMOS Features (標準 CMOS 設定) 設定日期、時間、軟硬碟規格、及顯示器種類。

- Advanced BIOS Features (進階 BIOS 功能設定) 設定BIOS提供的特殊功能,例如開機磁碟優先順序、磁碟代號交換…等。
- Integrated Peripherals (整合週邊設定) 此設定畫面包括所有週邊設備的設定。如 IDE、 SATA、 USB、 IEEE1394、 COM port、 LPT port、 AC97 音效或內建網路…等的設定。
- Power Management Setup (省電功能設定) 設定CPU、硬碟、螢幕等裝置的省電功能運作方式。
- PnP/PCI Configurations (隨插即用與PCI 組態設定) 設定 ISA 之 PnP 即插即用介面以及 PCI 介面的相關參數。
- PC Health Status (電腦健康狀態) 系統自動偵測電壓,溫度及風扇轉速等。
- Frequency/Voltage Control (頻率/ 電壓控制) 設定控制 CPU 時脈及倍頻調整。
- Load Fail-Safe Defaults (載入 Fail-Safe 預設值) 執行此功能可載入BIOS的CMOS設定預設值,此設定是比較保守,但較能進 入開機狀態的設定值。
- Load Optimized Defaults (載入 Optimized 預設值) 執行此功能可載入最佳化的CMOS設定預設值,較能發揮主機板速度的設定。

- Set Supervisor Password (管理者的密碼) 設定一個密碼,並適用於進入系統或進入 SETUP修改 CMOS 設定。
- Set User Password (使用者密碼) 設定一個密碼,並適用於開機使用 PC 及進入 BIOS 修改設定。
- Save & Exit Setup (儲存並結束) 儲存所有設定結果並離開 SETUP 程式,此時 BIOS 會重新開機,以便使用新的 設定值,按<F10>鍵亦可執行本選項。
- Exit Without Saving (結束 SETUP 程式) 不儲存修改結果,保持舊有設定重新開機,按<ESC>亦可直接執行本選項。

2-1 Standard CMOS Features (標準 CMOS 設定)

	CMOS Setup Utility-Copyright (C) 1984-2005 Award Software			
		Standard CMOS Features		
	Date (mm:dd:yy)	Mon, Feb 14 2005	Item Help	
	Time (nn:mm:ss)	15:31:24	Menu Level	
	IDE Channel 0 Master	[None]	Change the day, month.	
	IDE Channel 0 Slave	[None]	vear	
	IDE Channel 1 Master	[None]	,	
▶	IDE Channel 1 Slave	[None]	<week></week>	
▶	IDE Channel 2 Master	[None]	Sun. to Sat.	
▶	IDE Channel 3 Master	[None]		
			<month></month>	
	Drive A	[1.44M, 3.5"]	Jan. to Dec.	
	Drive B	[None]		
	Floppy 3 Mode Support	[Disabled]	<day></day>	
			1 to 31 (or maximum	
	Halt On	[All, But Keyboard]	allowed in the month)	
	Base Memory	640K	<year></year>	
	Extended Memory	511M	1999 to 2098	
	Total Memory	5 I 2IVI		
↑.	↓→←: Move Enter: Select	+/-/PU/PD: Value F10: Save ES	C: Exit F1: General Help	
	F5: Previous Values	F6: Fail-Safe Defaults F	7: Optimized Defaults	

☞ Date (mm:dd:yy) (日期設定) / Time (hh:mm:ss) (時間設定)

設定電腦系統的日期/時間,日期格式為「星期,月/日/年」,時間是以24小時為計算 單位,格式為「時:分:秒」。日期各欄位設定範圍如下:

- ▶星期 由目前設定的「月/日/年」自萬年曆公式推算出今天為星期幾,此欄位 無法自行修改。
- ▶月(mm) 1到12月。
- ▶ 日(dd) 1到28/29/30/31日,視月份而定。
- ▶ 年(yy) 1999 到 2098 年。

☞ IDE Channel 0/1 Master, Slave (第一、二組主要 / 次要 IDE 設備參數設定)

▶ IDE HDD Auto-Detection 按下 "Enter" 鍵可以自動偵測硬碟的參數。

▶ IDE Channel 0 Master/Slave; IDE Channel 1 Master/Slave

鰵

體

中

文

設定第一/二組主要/次要IDE設備的參數。有以下三個選項。

- None 如果沒有安裝任何IDE設備,請選擇None,讓系統在開機時 不需偵測硬碟,如此可以加快開機速度。
- Auto 讓 BIOS 在 POST 過程中自動偵測 IDE 各項參數。(預設值)
- Manual 使用者可以自行輸入各項參數。
- ➡ Access Mode 硬碟的使用模式。有以下四個選項:CHS/LBA/Large/Auto (預 設值:Auto)

☞ IDE Channel 2/3 Master (第三、四組主要 IDE 設備參數設定)

▶ IDE HDD Auto-Detection 按下"Enter"鍵可以自動偵測硬碟的參數。

- ▶ Extended IDE Drive 設定第三/四組主要 IDE 設備的參數。有以下兩個選項。
 - None 如果沒有安裝任何IDE設備,請選擇None,讓系統在開機時 不需偵測硬碟,如此可以加快開機速度。
 - Auto 讓 BIOS 在 POST 過程中自動偵測 IDE 各項參數。(預設值)
- ▶ Access Mode 硬碟的使用模式。有以下兩個選項:Large/ Auto (預設值: Auto)
- ▶ Capacity 目前安裝的硬碟容量。

硬碟機的相關參數通常會標示在外殼上,使用者可以依據此數值填入。

- ▶ Cylinder 設定磁柱的數量。
- ▶ Head 設定磁頭的數量。
- ▶ Precomp 寫入 Precompensation。
- ▶ Landing Zone 磁頭停住的位置。
- ▶ Sector 磁區的數量。

☞ Drive A / Drive B (軟式磁碟機 A:/ B:種類設定)

▶ None
 沒有安裝磁碟機請設定 None。
 ▶ 360K, 5.25"
 5.25 吋磁碟機, 360KB 容量。
 ▶ 1.2M, 5.25"
 5.25 吋磁碟機, 1.2MB 容量。
 ▶ 720K, 3.5"
 3 吋半磁碟機, 720KB 容量。
 ▶ 1.44M, 3.5"
 3 吋半磁碟機, 1.44MB 容量。
 ▶ 2.88M, 3.5"
 3 吋半磁碟機, 2.88MB 容量。

☞ Floppy 3 Mode Support (支援日本常用之 3 Mode 規格軟碟)

- ▶ Disabled 沒有安裝任何3 Mode軟碟。(預設值)
- ▶ Drive A A:安裝的是3 Mode 軟碟。
- ▶ Drive B B:安裝的是3 Mode 軟碟。
- → Both
 A:與B:安裝的都是3 Mode 軟碟。

☞ Halt on (暫停選項設定)

當開機時,若POST偵測到異常,是否要提示,並等候處理?可選擇的項目有:

- ▶No Errors 不管任何錯誤,均開機。
- ▶All Errors 有任何錯誤均暫停等候處理。
- ▶ All, But Keyboard 有任何錯誤均暫停,等候處理,除了鍵盤以外。(預設值)
- ▶ All, But Diskette 有任何錯誤均暫停,等候處理,除了軟碟以外。
- ▶ All, But Disk/Key 有任何錯誤均提示,等候處理,除了軟碟、鍵盤以外。

∽ Memory (記憶體容量顯示)

目前主機板所安裝的記憶體皆由 BIOS之POST(Power On Self Test)自動偵测,並顯示於 STANDARD CMOS SETUP 右下方。

- ▶ Base Memory:傳統記憶體容量,PC一般會保留640KB容量做為MS-DOS作業系統的記憶體使用空間。
- ▶ Extended Memory:延伸記憶體容量,可做為延伸記憶體的容量有多少,一般是總安裝容量扣除掉 Base 及 Other Memory 之後的容量,如果數值不對,可能是 Module 沒安裝好,請再仔細檢查。
- ▶ Total Memory:記憶體總容量,顯示您現在所使用的記憶體總容量。

繁

體

中

文

2-2 Advanced BIOS Features (進階 BIOS 功能設定)

CMOS Setup Utility-Copyright (C) 1984-2005 Award Software Advanced BIOS Features					
 Hard Disk Boot Priority First Boot Device Second Boot Device Third Boot Device Password Check CPU Hyper-Threading Limit CPUID Max. to 3 	[Press Enter] [Floppy] [Hard Disk] [CDROM] [Setup] [Enabled] [Disabled]	Item Help Menu Level≯ Select Hard Disk Boot Device Priority			
↑↓→←: Move Enter: Select F5: Previous Values	+/-/PU/PD: Value F10: Save F6: Fail-Safe Defaults	ESC: Exit F1: General Help F7: Optimized Defaults			

"#"當您安裝了含 Intel® Pentium® 4 含 HT 超執行緒技術的中央處理器時,系統會自動 偵測到此功能並顯示此選項。

☞ Hard Disk Boot Priority (選擇開機硬碟)

此功能提供您選擇所安裝的硬碟設備的開機順序。 按<↑>或<↓>鍵選擇欲作為開機的設備,然後按<+>鍵將其向上移,或按<->鍵將其向下 移,以調整順序。按<ESC>可以離開此功能。

☞ First / Second / Third Boot Device (第一/二/三開機裝置)

系統會依據此順序搜尋開機裝置以進行開機,可設定的裝置如下,使用者可依欲開機的裝置選擇。

- ▶ Floppy 由軟碟機為第一優先的開機裝置。
- ▶LS120 由LS120為第一優先的開機裝置。
- ▶ Hard Disk 由硬碟機為第一優先的開機裝置。
- ▶ CDROM 由光碟機為第一優先的開機裝置。
- ▶ZIP 由ZIP為第一優先的開機裝置。
- ▶USB-FDD 由USB軟碟機為第一優先的開機裝置。
- ▶USB-ZIP 由USB-ZIP為第一優先的開機裝置。
- ▶ USB-CDROM 由USB光碟機為第一優先的開機裝置。
- ▶USB-HDD 由USB硬碟機為第一優先的開機裝置。
- ▶Legacy LAN 由網路卡為第一優先的開機裝置。
- ▶ Disabled 關閉此功能。

☞ Password Check (檢查密碼方式)

- ▶ System 無論是開機或進入CMOS SETUP均要輸入密碼。
- ▶ Setup 只有在進入CMOS SETUP時才要求輸入密碼。(預設值)
- 若欲取消密碼設定,只要於SETUP內重新設定密碼時,不要按任何鍵,直接按<Enter>鍵 使密碼成為空白,即可取消密碼的設定。

☞ CPU Hyper-Threading (啟動 CPU 超執行緒技術)

▶ Enabled 啟動CPU超執行緒技術功能,此功能只適用於支援多工處理器模式的作業系統。(預設值)

▶ Disabled 關閉此功能。

∽ Limit CPUID Max. to 3

- ▶Enabled 當您使用比較舊的作業系統時(例如:NT4.0),請啟動此選項。
- ▶Disabled 關閉此功能。(預設值)

2-3 Integrated Peripherals (整合週邊設定)

CMOS Setup Utility-Copyright (C) 1984-2005 Award Software				
	Integrated Peripherals			
OnChip IDE Channel 0	[Enabled]	Item Help		
OnChip IDE Channel 1	[Enabled]	Menu Level▶		
OnChip Serial ATA	[Enabled]			
SATA Mode	[IDE]			
AC97 Audio	[Auto]			
VIA Onboard LAN	[Enabled]			
USB 1.1 Controller	USB 1.1 Controller [Enabled]			
USB 2.0 Controller	[Enabled]			
USB Keyboard Support	[Disabled]			
USB Mouse Support	[Disabled]			
On-Chip LAN Boot ROM	[Disabled]			
Onboard Serial Port 1	[3F8/IRQ4]			
Onboard Serial Port 2	[2F8/IRQ3]			
Onboard Parallel Port	[378/IRQ7]			
Parallel Port Mode	[SPP]			
Legacy USB storage detect	[Enabled]			
↑↓→←: Move Enter: Select	+/-/PU/PD: Value F10: Save	ESC: Exit F1: General Help		
F5: Previous Values	F6: Fail-Safe Defaults	F7: Optimized Defaults		

☞ OnChip IDE Channel 0 (晶片組內建第一個 channel 的 IDE 介面)

▶ Enabled 使用晶片組內建第一個 channel 的 IDE 介面。(預設值)
 ▶ Disabled 關閉此功能。

☞ OnChip IDE Channel 1 (晶片組內建第二個 channel 的 IDE 介面)

▶ Enabled 使用晶片組內建第二個 channel 的 IDE 介面。(預設值)▶ Disabled 關閉此功能。

∽ OnChip Serial ATA (內建SATA功能)

- ▶Enabled 啟動內建SATA功能。(預設值)
- ▶ Disabled 關閉此功能。

☞ SATA Mode (內建SATA模式)

- ▶ RAID 設定內建 SATA 為 RAID 模式。
- ▶IDE 設定內建 SATA 為 IDE 模式。(預設值)

☞ AC97 Audio (AC97 音效)

▶ Auto 自動偵測內建AC97音效功能。(預設值)
 ▶ Disabled 關閉 AC97 音效。

☞ VIA Onboard LAN

- ▶ Enabled 啟動內建 VIA 網路晶片的功能。(預設值)
- ▶Disabled 關閉內建VIA 網路晶片的功能。

瀪

體

中

文

Ċ	USB 1.1 Controller				
	➡ Enabled	開啟 USB 1.1 控制器。(預設值)			
	Disabled	關閉此功能。			
Ċ	USB 2.0 Controller				
	➡ Enabled	開啟USB 2.0 控制器。(預設值)			
	➡ Disabled	關閉此功能。			
Ċ	USB Keyboard	Support (支援 USB 規格鍵盤)			
	➡ Enabled	支援USB規格的鍵盤。(若在沒有支援USB裝置之作業系統上使用USB規			
		格的鍵盤,則請將此項設為Enabled)			
	➡ Disabled	不支援USB規格的鍵盤。(預設值)			
Ċ	▷ USB Mouse Support (支援 USB 規格滑鼠)				
	➡ Enabled	支援USB規格的滑鼠。(若在沒有支援USB Device之作業系統上使用USB			
		規格的滑鼠,則請將此項設為Enabled)			
	Disabled	不支援 USB 規格的滑鼠。(預設值)			
Ċ	On-Chip LAN B	Boot ROM (內建網路開機功能)			
	您可以由此功能決定是否使用經由內建網路喚醒系統的功能。				
	► PXE	設定內建網路開機的功能為PXE。			
	▶ RPL	設定內建網路開機的功能為RPL。			
	Disabled	關閉此功能。(預設值)			
Ċ	▷ Onboard Serial Port 1 (內建串列插座介面 1)				
	► Auto	由BIOS自動設定。			
	▶ 3F8/IRQ4	指定內建串列插座 1 為 COM 1 且使用 3F8 位址 / IRQ4。(預設值)			
	▶ 2F8/IRQ3	指定內建串列插座1為COM2且使用2F8位址/IRQ3。			
	>> 2E0/IRQ4	指定內建币列御座 I 為 COM 3 且使用 3E8 位址/IRQ4。 北它的建中列任应 1 为 COM 4 日体田 2E9 位山/IDO2。			
	Disabled	相比內廷中列相座「為COM 4 且使用 ZEO 位址/IRQS。 關盟內建虫列括应1。			
~	Onboard Sorial	前因行足中列册座一·			
0	 UIIDUALU DELLAI FULL 2 (内廷中列御座)「面 2) Auto				
	► 3E8/IRO4	出的OS日勤設定。 指定內建弗利沃応2沃応為COM1日使用3F8位社/IRO4。			
	▶ 2F8/IRQ3	指定內建串列插座2插座為COM2目使用2F8位计/IRO3。(預設值)			
	➡ 3E8/IRQ4	指定內建串列插座2插座為COM3且使用3E8位址/IRQ4。			
	▶ 2E8/IRQ3	指定內建串列插座2插座為COM4且使用2E8位址/IRQ3。			
	➡ Disabled	關閉內建串列插座2。			
Ċ	∽ Onboard Parallel port (內建 並 列 插 座)				
	▶ 378/IRQ7	使用並指定內建並列插座位址為 378/IRQ7。(預設值)			
	▶ 278/IRQ5	使用並指定內建並列插座位址為278/IRQ5。			
	➡ 3BC/IRQ7	使用並指定內建並列插座位址為3BC/IRQ7。			
	➡ Disabled	關閉內建的並列插座。			
Ċ	Parallel Port M	lode (並列插座模式)			
	➡ SPP	使用一般的並列插座傳輸模式。(預設值)			
	➡ EPP	使用 EPP (Enhanced Parallel Port)傳輸模式。			
	➡ ECP	使用 ECP (Extended Capabilities Port)傳輸模式。			
	➡ ECP+EPP	同時支援EPP及ECP模式。			

∽ Legacy USB storage detect

Enabled	啟動偵測 USB 儲存裝置功能。(預設值)
Disabled	關閉此功能。

2-4 Power Management Setup (省電功能設定)

CMOS Setup Utility-Copyright (C) 1984-2005 Award Software Power Management Setup					
ACPI Suspend Type x USB Device Wake-Up From S3 Soft-Off by PWRBTN AC BACK Function Keyboard Power On PME Event Wake Up Modem Ring Resume Resume by Alarm x Date (of Month) Alarm x Time (hh:mm:ss) Alarm	[S1(POS)] Disabled [Instant-Off] [Soft-Off] [Disabled] [Disabled] [Enabled] [Disabled] [Disabled] Everday 0:0:0	Item Help Menu Level> [S1] Set suspend type to Power On Suspend under ACPI OS [S3] Set suspend type to Suspend to RAM under ACPI OS			
↑↓→←: Move Enter: Select F5: Previous Values	+/-/PU/PD: Value F10: Save E F6: Fail-Safe Defaults F	SC: Exit F1: General Help 7: Optimized Defaults			

☞ ACPI Suspend Type (系統進入休眠的模式)

▶ S1(POS) 設定 ACPI 省電模式為 S1/POS (Power On Suspend)。(預設值)

▶S3(STR) 設定ACPI省電模式為S3/STR (Suspend To RAM)。

☞ USB Device Wake-up From S3 (當 ACPI Suspend Type 設為 S3(STR))

- ▶ Enabled 系統在S3狀態下,允許使用者使用USB 裝置喚醒系統。
- ▶ Disabled 關閉此功能。(預設值)

☞ Soft-Off by PWRBTN (關機方式)

▶ Instant-Off 按一下電源開闢鍵便立即開閉電源。(預設值)

▶ Delay 4 Sec. 需按住電源開闢鍵4秒後才會關閉電源。

☞ AC BACK Function (斷電後,電源回復時的系統狀態選擇)

▶ Soft-Off 斷電後即在關機狀態,需按電源鍵才能重新啟動系統。(預設值)

- ▶ Full-On 電源回復時,立刻啟動系統。
- ▶ Memory 電源回復至系統斷電前的狀態。

☞ Keyboard Power On (鍵盤開機功能)

- ▶ Disabled 關閉此功能。(預設值)
- ▶ Password 設定1-8個字元為鍵盤密碼來開機。
- ▶Keyboard 98 設定 Windows 98 鍵盤上的電源鍵來開機。

∽ Mouse Power On (滑鼠開機功能)

- ▶Disabled 關閉此功能。(預設值)
- ▶Enabled 按PS/2 滑鼠左鍵開機。
- ☞ PME Event Wake Up (電源管理事件喚醒功能)
 - 此功能要求您所使用的電源供應器供應的+5VSB電流至少需1安培以上。
 - ▶ Disabled 關閉電源管理事件喚醒功能。
 - ▶ Enabled 啟動電源管理事件喚醒功能。(預設值)

∽ Modem Ring Resume (數據機開機)

- ▶Disabled 不啟動數據機開機功能。
- ▶Enabled 啟動數據機開機功能。(預設值)

☞ Resume by Alarm (定時開機)

將此選項設定為 Enabled 並輸入日期時間,讓系統自動開機。

- ▶Disabled 不啟動此功能。(預設值)
- ▶ Enabled 啟動此功能。
- 若啟動定時開機,則可設定以下時間:
- ➡ Date of Month Alarm : Everyday, 1~31
- ➡ Time (hh: mm: ss) Alarm : (0~23) : (0~59) : (0~59)
2-5 PnP/PCI Configurations (隨插即用與PCI 組態設定)

CMOS Setup Utility-Copyright (C) 1984-2005 Award Software PnP/PCI Configurations						
PCI 1 IRQ Assignment PCI 2 IRQ Assignment PCI 3 IRQ Assignment	[Auto] [Auto] [Auto]		Item Help Menu Level			
↑↓→←: Move Enter: S F5: Previous Value	Select +/-/PU/PD: Value es F6: Fail-Safe Defaults	F10: Save ESC: F7: O	Exit F1: General Help ptimized Defaults			

☞ PCI 1 IRQ Assignment (分配 PCI 1 插槽的 IRQ 數值)

▶ Auto 由 BIOS 自動偵測。(預設值)
 ▶ 3,4,5,7,9,10,11,12,14,15
 PCI 插槽 1 的 IRQ 設定為 3,4,5,7,9,10,11,12,14,15。

☞ PCI 2 IRQ Assignment (分配 PCI 2 插槽的 IRQ 數值)

▶ Auto 由 BIOS 自動偵測。(預設值)
 ▶ 3,4,5,7,9,10,11,12,14,15
 PCI 插槽 2 的 IRQ 設定為 3,4,5,7,9,10,11,12,14,15。

☞ PCI 3 IRQ Assignment (分配 PCI 3 插槽的 IRQ 數值)

► Auto	由BIOS自動偵測。(預設值)
▶ 3,4,5,7,9,10,11,12,14,15	PCI 插槽 3 的 IRQ 設定為 3,4,5,7,9,10,11,12,14,15。

2-6 PC Health Status (電腦健康狀態)

CMOS Setu	DUtility-Copyright (C) 1984-2005 Award PC Health Status	Software
Vcore	1.438V	Item Help
DDR25V		Menu Level▶
+3.3V		
+12V		
Current CPU Temperature		
Current CPU FAN Speed	4687 RPM	
↑↓→←: Move Enter: Select F5: Previous Values	+/-/PU/PD: Value F10: Save F6: Fail-Safe Defaults	ESC: Exit F1: General Help F7: Optimized Defaults

- ☞ Current Voltage(V) Vcore / DDR25V / +3.3V / +12V (偵測系統電壓) 自動偵測系統電壓狀態。
- ⑦ Current CPU Temperature (偵測 CPU 溫度) 自動偵測 CPU 的溫度。
- ☞ Current CPU FAN Speed (RPM) (偵測風扇轉速) 自動偵測 CPU 風扇的轉速。

2-7 Frequency / Voltage Control (頻率/ 電壓控制)

CMOS Setup Utility-Copyright (C) 1984-2005 Award Software Frequency/Voltage Control						
CPU Clock Ratio ⁽ⁱⁿ⁾ Auto Detect PCI/DIMM Clk Spread Spectrum CPU Host Clock Control x CPU Clock DRAM Clock DIMM OverVoltage Control	[21X] [Enabled] [Enabled] [Disabled] 100MHz [By SPD] [Auto]	Item Help Menu Level				
↑↓→←: Move Enter: Select F5: Previous Values	+/-/PU/PD: Value F10: Save ESC F6: Fail-Safe Defaults F7:	C: Exit F1: General Help Optimized Defaults				



我們不建議您隨意使用此頁的功能,因為可能造成系統不穩,或者其它不可預期的結 ,果。僅供電腦玩家使用。

ー CPU Clock Ratio (註)

若您所使用的 CPU 有鎮頻,這個選項將不會顯示或是無作用。 (此選項會依 CPU 種類自動偵測)

∽ Auto Detect PCI/DIMM Clk

Enabled	自動偵測 PCI/DIMM	頻率。(預設值)
➡ Disabled	不使用此功能。	

∽ Spread Spectrum

```
    ▶ Enabled 啟動 Spread Spectrum。(預設值)
    ▶ Disabled 不使用此功能。
```

→ CPU Host Clock Control

請注意,當您使用系統超頻,而造成不開機,請等候20秒讓系統自動重新開機 或清除CMOS設定值資料,並以安全模式開機。

- ▶ Disabled 關閉 CPU Host Clock 控制。(預設值)
- ▶ Enabled 啟動 CPU Host Clock 控制。

→ CPU Clock

增加 CPU 的頻率能使用系統更為快速,但也有可能會損壞 CPU。可調整的範圍 會依 CPU 種類自動偵測。

如果您是使用 FSB533 的 Pentium 4 處理器,請將 "CPU Clock" 設為 133Mhz。 如果您是使用 FSB800 的 Pentium 4 處理器,請將 "CPU Clock" 設為 200Mhz。

(註)此選項僅開放給有支援此功能之處理器。

☞ DRAM Clock (MHz)

▶ 請依據您的需要而設定。(預設值: By SPD) 如果您要使用 DDR266 記憶體,請將 "DRAM Clock(MHz)" 設為 133。 如果您要使用 DDR333 記憶體,請將 "DRAM Clock(MHz)" 設為 166。 如果您要使用 DDR400 記憶體,請將 "DRAM Clock(MHz)" 設為 200。

☞ DIMM OverVoltage Control (DIMM 超電壓控制)

增加 DIMM 的電壓能使用系統更為穩定,但也有可能會損壞記憶體模組。

- ▶ Auto 自動偵測 DIMM 預設電壓。(預設值)
- ▶ +0.1V 增加 DIMM 的電壓 +0.1V。
- ▶ +0.2V 增加 DIMM 的電壓 +0.2V。

2-8 Load Fail-Safe Defaults (載入 Fail-Safe 預設值)

CMOS Setup Utility-Copyright (C) 1984-2005 Award Software					
 Standard CMOS Features Advanced BIOS Features Integrated Peripherals Power Ma PnP/PCI (PC Health Status Frequency/Voltage Control 	Load Fail-Safe Defaults Load Optimized Defaults Set Supervisor Password				
ESC: Quit F8: Q-Flash	↑↓→←: Select Item F10: Save & Exit Setup				
Load Fail-Safe Defaults					

請按<Y>、<Enter>,即可載入BIOS預設值。如果系統出現不穩定的情況,不妨試試載入Fail-Safe Defaults 看看能否正常。不過整個系統的各項效能都會變慢,因為 Fail-Safe Defaults 是為 只求能開機所設定的預設值。

2-9 Load Optimized Defaults (載入 Optimized 預設值)

CMOS Setup Utility-Copyright (C) 1984-2005 Award Software					
Standard CMOS Features Advanced BIOS Features Integrated Peripherals Power Ma PnP/PCI (PC Health scause Frequency/Voltage Control	Load Optimized I	Load Fail-Safe Defaults Load Optimized Defaults Set Supervisor Password Contemport Set Manual Contemport Defaults (Y/N)? N			
ESC: Quit F8: Q-Flash		↑↓→←: Select Item F10: Save & Exit Setup			
	Load Optim	ized Defaults			

請按<Y>、<Enter>,即可載入出廠時的設定。若您曾修改了許多CMOS設定,最後覺得不太妥當,便可執行此功能,以求系統的穩定度。

2-10 Set Supervisor/User Password (設定管理者/使用者密碼)

CMOS Setup Utility-Copyright (C) 1984-2005 Award Software						
 Standard CMOS Features Advanced BIOS Features Integrated Peripherals Demon Macananata Status 	Load Fail-Safe Defaults Load Optimized Defaults Set Supervisor Password					
Power Marsan ar Cotta PnP/PCI (Enter Password: PC Health Frequency/Voltage Control						
ESC: Quit F8: Q-Flash	↑↓→←: Select Item F10: Save & Exit Setup					
Change/Set/Disable Password						

最多可以輸入8個字元,輸入完畢後按下Enter,BIOS會要求再輸入一次,以確定剛剛沒有打 錯,若兩次密碼吻合,便將之記錄下來。如果您想取消密碼,只需在輸入新密碼時,直接按 Enter,這時BIOS會顯示「PASSWORD DISABLED」,也就是關閉密碼功能,那麼下次開機時, 就不會再被要求輸入密碼了。

☞ Supervisor密碼的用途

當您設定了 Supervisor 密碼時,如果「Advanced BIOS Features」中的 Password Check項目 設成 "Setup",那麼開機後想進入 CMOS SETUP 就需輸入 Supervisor 密碼才能進入。

♡ User密碼的用途

當您設定了 User 密碼時,如果「Advanced BIOS Features」中的 Password Check 項目設成 SYSTEM,那麼一開機時,必需輸入User或Supervisor密碼才能進入開機程序。當您想進 入 CMOS SETUP時,如果輸入的是 USER Password, 很抱歉, BIOS 是不會允許的,因為 只有 Supervisor 可以進入 CMOS SETUP 中。

2-11 Save & Exit Setup (離開 SETUP 並儲存設定結果)

CMOS Setup Utility-Copyright (C) 1984-2005 Award Software						
Standard CMOS Features Advanced BIOS Features Integrated Peripherals Power Management Setup PAP/DCI Conformation	Load Fail-Safe Defaults Load Optimized Defaults Set Supervisor Password Set User Password					
PC Health Frequency, rouge counter	OS and EXIT (Y/N)? Y					
ESC: Quit F8: Q-Flash	↑↓→←: Select Item F10: Save & Exit Setup					
Save	Data to CMOS					

按下<Y>及<Enter>鍵,即可儲存所有設定結果到RTC中的CMOS並離開Setup Utility。若不想儲存,則按<N>或<Esc>鍵即可回到主畫面中。

2-12 Exit Without Saving (離開 SETUP 但不儲存設定結果)

CMOS Setup Utility-Copyright (C) 1984-2005 Award Software						
Standard CMOS Features Advanced BIOS Features Integrated Peripherals Power Ma	Load Fail-Safe Defaults Load Optimized Defaults Set Supervisor Password					
PnP/PCI (Quit Withou PC Health Status Frequency/Voltage Control	LAR WRING Saving					
ESC: Quit F8: Q-Flash	↑↓→←: Select Item F10: Save & Exit Setup					
Abandon all Data						

按下<Y>及<Enter>鍵,即離開Setup Utility。若按<N>或<Esc>鍵即可回到主畫面中。

		-

繁體中文

第三章 驅動程式安裝



以下安裝範例作業系統為 Windows XP。

將驅動程式光碟片置入光碟機中,光碟機將自動執行,請參考以下步驟進行安裝(若 沒有自動執行該程式,請在「我的電腦」中雙擊光碟機圖示,並執行其中的 Setup.exe 檔)。

3-1 安裝晶片組驅動程式

放入光碟片後,「Xpress Install」會先自動掃描您的系統並列出建議您安裝的驅動程式。 「Xpress Install」全自動安裝所採用的是「一觸即發」的安裝介面。請先勾選所要安裝的驅動程 式,並按下「執行」按鈕,系統會完全自動的為您安裝所選擇的驅動程式。





驅動程式安裝完成後,系統會自動重新開機,您可以繼續安裝其他的附屬應用程式。



 在 Windows XP 的作業系統下如果您要使用 USB2.0 裝置請安裝 Windows Service Pack。安裝完成之後,在裝置管理員 \ 通用序列匯流排控制器 \ 之下可能會顯示 "?",請將此問號移除並重新開機。(系統會自動偵測 USB 2.0 驅動程式)

 市面上有些 Nvidia 顯示卡可能在 Windows 2000/XP 的作業系統下會有顯示 不良的情形,請至以下路徑安裝驅動程式:
 D:\ Chipset \ nVidia \ WinXP_2K \ Setup.exe (在此假設您的光碟機代號為 D)。

3-2 軟體工具程式

此頁面顯示技嘉科技所開發的工具軟體及附贈之軟體,您可以按下需要的項目來進行安裝。



3-3 軟體資訊

此頁面顯示本光碟所存放之工具軟體以及驅動程式的相關位置。



3-4 硬體資訊

此頁面顯示此主機板上各個裝置的相關資料。



3-5 與我們聯絡

您可以於最後一頁查詢詳細的台灣總公司或全球技嘉分公司的資訊。



第四章 附錄

4-1 獨特功能簡介

(實際支援的獨特功能,必須依據您所購買的主機板而定。)

U-PLUS D.P.S. (Universal Plus Dual Power System)

創新的 U-Plus Dual Power System 使您的系統得到最佳的保護,卓越 的八相電源設計提供的電流能使系統運作更為穩定。不僅能與最新 的 Intel LGA775 Pentium 4 CPU 達到最完美的搭配,面對未來更新的 CPU 還能有最穩定的運作。另外,4個藍色 LED 的設計可讓您隨時 了解系統的負載。



M.I.T. (Motherboard Intelligent Tweaker)

M.I.T.能讓您輕鬆地調整BIOS的相關設定。透過智慧的控制工具,您 不需要為了調整系統匯流排或記憶體頻率等而切換至BIOS模式。而 且M.I.T.還整合了C.I.A.2及M.I.B.2的功能,讓您在M.I.T.工具中便能 輕易的將整個電腦系統調整至您所想要的系統表現。



C.I.A.2 (CPU Intelligent Accelerator 2)

C.I.A.2 能讓系統自動調整 CPU 的運算速度,以達到最高的系統效 能。當開啟此項功能時,C.I.A.2會自動偵測CPU的負載,並隨時調 整其速度,增加程式執行時的平順。若關閉此功能,CPU則會回復 至初始值。



M.I.B.2 (Memory Intelligent Booster 2)

M.I.B.2能增加記憶體約10%的頻寬以增進記憶體的執行效能。您可以依據提供的記憶體模組資訊,將記憶體模組的執行效能調整至最 佳化。



S.O.S. (System Overclock Saver)

S.O.S.是為排除您超頻過當而導致開機時發生錯誤的獨特工具。 技嘉科技所研發的S.O.S.功能,會在超頻過當時自動地重新載入出 廠設定值,取代以往必須拆除機殼執行清除CMOS恢復出廠預設值 的繁瑣動作。此功能提供您更為方便、穩定的操作方式。



Download Center

透過網際網路您可以進到我們的Download Center下載最新的BIOS及 驅動程式。Download Center會先自動掃描您的系統,並列出系統所 需使用的驅動程式,選擇您所要安裝的執行即可。



C.O.M. (Corporate Online Management)

C.O.M.是MIS工程師最佳的遠端控制工具。MIS工程師可以經由網際 網路,透過C.O.M.程式監控、維護或更新公司電腦系統(如CPU、記 憶體或顯示卡等)的BIOS或驅動程式。 (請勿同時使用@BIOS功能。)

4-1-1 EasyTune 5 介紹

EasyTune5 是一支功能強大的超頻程式,可幫助使用者在使用 Microsoft Windows 系統時,在不用關機的情況下進行超頻及超電壓的動作。例如 1)超頻功能,2) C.I.A.及 M.I.B.功能,3)智慧型風扇開闢功能,4)主機板硬體狀態監視及警告功能。(注)

使用介面介绍



	按鈕/顯示	說明
1.	Overclocking	進入超頻設定頁
2.	C.I.A./C.I.A.2 and M.I.B./M.I.B.2	進入C.I.A./2及M.I.B./2設定頁
3.	Smart-Fan	進入智慧型風扇設定頁
4.	PC Health	進入硬體監控設定頁
5.	GO	確認執行
6.	"Easy Mode" 及 "Advance Mode"	切換簡易模式或進階模式
7.	顯示螢幕	顯示CPU頻率
8.	功能選項LEDs	顯示選擇的功能狀態
9.	GIGABYTE Logo	連結至技嘉科技網站
10.	Help 按鈕	顯示EasyTune™5說明頁
11.	結束或最小化按鈕	結束或最小化EasyTune™5

(註) EasyTune 5的功能會因不同主機板而有所差異。



何謂 Xpress Recovery?

此程式提供使用者做系統資料之備份及還原。使用者可在任何 時候,將當時的系統狀態備份起來,日後可利用先前完成之備 份,恢復成當時的系統狀態,亦可在系統遭破壞時,利用備份 的資料復原系統,如此系統即可正常開機運作。

- 1. 此程式支援的檔案配置格式有 FAT16、 FAT32、 NTFS。
- 2. 硬碟請務必接在 IDE1 的 Master 位置。
- ▶ 3. 只允許一個作業系統的存在。
 - 4. 請務必使用有支援 HPA 規格之 IDE 硬碟。
 - 5. 請務必將開機之分割區(Partition)做在第一順位,並且在製作備份之後, 請勿再變更開機分割區(Partition)之大小。
 - 6. 若已使用 Ghost 還原開機分割區為 NTFS 格式,則不建議再使用 Xpress Recovery。

Xpress Recovery 使用方法說明

1. 利用 CD-ROM 開機執行。(如下圖:圖片模式)

在 BIOS 選項 "Advanced BIOS Feature" 內設定由 CD-ROM 開機,並放入隨貨附贈的 驅動程 式光碟片後,儲存並離開。當開機畫面出現"Boot from CD:"提示時,按任 意鍵即可進入 Xpress Rcovery程式。 若您已使用過由 CD-ROM 開機的方式進入 Xpress Recovery,則之後 由開機按下F9的方式皆會進入圖片模式。



鰵

體

中

文



 Xpress Recovery V1.0 (C) Copy Right 2003. GIGABYTE Technology CO., Ltd.

 1. Execute Backup Utility

 2. Execute Restore Utility

 3. Remove Backup Image

 4. Set Password

 5. Exit and Restart

NOTE

- 建議您使用由CD-ROM開機的方式進入Xpress Recovery。因為並非所有機種皆 支援開機按下F9的方式進入。
- 2. 系統的資料量及硬碟讀取速度將會影響備份之速度。
- 建議您在安裝完成作業系統及所需驅動程式、應用軟體後,請立即作 Xpress Recovery的動作。

1.Execute Backup Utility:

備份系統程式會自動掃瞄系統,並將系統資料備份至硬碟中。 某些機種無法支援"開機階段(POST)按下F9"来執行此功能,請改以 caution "利用 CD-ROM 開機"來執行。

2.Execute Restore Utility:

Press R to restore your system back to factory default or press Esc to exit 將先前的系統備份回存至硬碟中。

3.Remove Backup Image:

Remove backup image. Are you sure? (Y/N)

移除先前的系統備份。

4.Set Password:

Please input a 4-16 character long password (a-z or 0-9) or press Esc to exit

您可以在此設定進入Xpress Recovery 的密碼,以防止他人任意改變您的硬碟資料。設定 完成之後請重新開機,如此在進入Xpress Recovery前,就必須先輸入密碼,才能執行此工 具程式。

若要清除密碼,請先在Set Password輸入舊密碼,然後在New Password及Confirm Password 欄位不要輸入任何字元,直接按Enter鍵跳過此步驟即可。

5. Exit and Restart:

結束並重新啟動電腦。



方法一:Q-Flash™

Q-Flash™是一種用來更新 BIOS 的工具。當使用者想要更新 BIOS 時,只要進入 BIOS 選單中選擇

Q-FlashTM工具就可以更新BIOS。使用者不需要進入任何作業 系統,如:DOS或者Windows,就可以使用Q-Flash™。Q-Flash™讓您不再需要操作任何複雜 的步驟或進入任何作業系統就可以更新BIOS,因為它就在BIOS選單中。



因為更新BIOS有潛在的風險,請小心的執行Q-Flash™。 避免不當的操作更新BIOS 而造成系統損壞。

在開始之前:

在使用 Q-Flash™更新 BIOS 時,請依照以下的步驟:

- 1. 請到技嘉網站下載符合您主機板型號最新的BIOS版本。
- 解壓縮所下載的BIOS檔案且把BIOS檔案(檔名為:主機板型號.Fxx,例如:8KNXPU.Fba) 存在磁碟片中。
- 3. 重新開機且按Del鍵進入BIOS選單。



使用Q-Flash™時,如果您目前BIOS版本太舊的話,請不要一次跳太多的BIOS版本 更新。例如:請不要從F1版本跳到F12,但可以從F1到F4或者從F4到F8,依此 類推。

BIOS 更新指導步驟分為以下兩個部分:

如果您的主機板是雙BIOS,請參考第一部份。 如果您的主機板是單BIOS,請參考第二部分。

第一部份:在雙BIOS 主機板上使用 Q-Flash™ 更新 BIOS

有些技嘉的主機板是有雙 BIOS 的,因此在 BIOS 選單有 Q-Flash和 Dual BIOS 兩種功能選項。 此兩種功能會在同一個螢幕上顯示。此部份只說明如何使用 Q-Flash。以下我們以GA-8KNXP Ultra 為例,示範如何使用 Q-Flash 將 BIOS 從 Fa3 更新到 Fba 。

在更新之前 BIOS 版本為 Fa3



文

如何進入 Q-Flash™ 工具:

步驟1:在第一個開機畫面您必須按 Del鍵進入 BIOS 選單,才能使用 Q-Flash。

CMOS Setup Utility-Copyright (C) 1984-2004 Award Software				
 Standard CMOS Features Advanced BIOS Features 	Select Language Load Fail-Safe Defaults			
 Integrated Peripherals Power Management Setup PnP/PCI Configurations PC Health Status MB Intelligent Tweeker(M LT) 	Load Optimized Defaults Set Supervisor Password Set User Password Save & Exit Setup			
FS: Dual BIOS/Q-Flash F10: Save & Exit Setup Time, Date, Hard Disk Type				

步驟2:請按鍵盤上F8鍵然後按Y鍵進入Dual BIOS/Q-Flash畫面。

探索 Dual BIOS/Q-Flash 工具視窗

Dual BIOS/Q-Flash工具畫面包含了以下幾個主要選項:



雙BIOS工具選單:

包含八個工作選項與兩個顯示 BIOS ROM型號項目,選擇所要執行的項目並且按Enter鍵來執行。

Q-Flash 工具選單:

包含四個工作選項,選擇所要執行的項目並且按Enter鍵來執行。

執行列:

包含四種執行指令鍵來使用 Dual BIOS/Q-Flash,請依上面所提及的指令鍵來動作。

使用 Q-Flash 工具:

這一段教您如何使用 Q-Flash 來更新 BIOS。如同前面 "開始之前"所提到的,您必須先準備一張已存有您主機板型號BIOS檔案的磁碟片,並插入軟碟機裡。請依照以下步驟來更新 BIOS。

步驟:

鰵

體

中

文

1. 請用上下鍵來移動光棒到 "Load Main BIOS from Floppy" 選項且按 Enter 鍵。 之後,將出現一個視窗顯示目前存放在磁碟片中所有的檔案。



如果您想把目前的 BIOS 版本儲存備份起來的話,您可以先把光棒移到 "Save Main BIOS to Floppy"選項來儲存到磁碟片中。

2. 請選擇您所要更新的 BIOS 檔案且按下 Enter 鍵。 在此例子,磁碟片裡只存放所下載下來的 BIOS 檔案-8KNXPU.Fba



請再次確認此BIOS 檔為符合您主機板型號的正確 BIOS 檔案名稱!

- 目前存放在磁碟片
中的 BIOS 檔案名稱

在按下Enter鍵後,您將會看到螢幕顯示出正在從軟碟中讀取 BIOS 檔案。



讀完BIOS檔案後,您將看到一個確認對話方塊問您"是否確定更新BIOS?"

3. 當您確定要更新BIOS時,請按Y鍵,它將開始更新BIOS,並同時顯示目前更新的進度。

ALL 當開始更新BIOS時,請不要把磁碟片取出。

4. 當完成 BIOS 更新後,請按任意鍵回到 Q-Flash 選單。

Dual BIOS Utility						
Boot From	Boot From Main Bios					
Main ROM Type/	Size	SST 49LF00	3A 512K			
Backup ROM Ty	pe/Size	SST 49LF00	03A 512K			
Wide	Range Protection	n Disable				
!! Copy BIOS completed - Pass !!						
Please press any key to continue						
O-Flack Utility						
Load Main BIOS from Floppy						
Load Backup BIOS from Floppy						
Save Main BIOS to Floppy						
Save Backup BIOS to Floppy						
Enter : Run ↑↓:Move ESC:Reset F10:Power Off						

Ì

您可以重複步驟1~4 來更新第二顆 BIOS (Backup BIOS)。 鰵

體

中

文

5. 按下Esc 鍵後,按Y 鍵離開 Q-Flash,此時系統將自動重新開機。

	Dual BIOS Utility					
Boot From	Boot From Main Bios					
Main ROM Type/S	ize	SST 49LF003	3A 512K			
Backup ROM Typ	e/Size	SST 49LF00	3A 512K			
Wide	Range Protection	n Disable				
	Are you sure to RESET ?					
[Enter] to continure or [Esc] to abort						
Suite Senings to Childs						
Q-Flash Utility						
Load Main BIOS from Floppy						
Load Backup BIOS from Floppy						
Save Main BIOS to Floppy						
Save Backup BIOS to Floppy						
Enter : Run ↑↓:Move ESC:Reset F10:Power Off						

重新開機之後,您將發現在開機畫面的BIOS版本已變成您所更新的版本了。



繁體中文

6. 系統開機之後,按Del鍵進入BIOS選單並移動光棒到Load Fail-Safe Defaults 選項且按Enter 來載入BIOS預設值。在BIOS更新之後,系統在正常情況下會重新去偵測所有週邊裝置;因 此,我們建議您在更新完BIOS之後,要重新載入BIOS預設值。

CMOS Setup Utility-Copyright (C) 1984-2004 Award Software				
Standard CMOS Features Advanced BIOS Features Integrated Perioharale Power Mana; Load Fail-Safe Def	Select Language Load Fail-Safe Defaults Load Ontimized Defaulte aults (Y/N)? Y			
 PnP/PCI Cor L PC Health Status MB Intelligent Tweaker(M.I.T.) 	Save & Exit Setup Exit Without Saving			
ESC: Quit F8: Dual BIOS/Q-Flash	F3: Change Language F10: Save & Exit Setup			
Time, Date, Hard Disk Type				

請按Y鍵載入預設值

7. 請選擇 Save & Exit Setup 儲存設定到 CMOS 並離開 BIOS 選單,離開 BIOS 選單之後,系統將 會重新開機。整個更新程序即完成。



請按Y鍵儲存設定並且離開

第二部份:在單 BIOS 主機板上使用 Q-Flash™ 更新 BIOS

這部分將指導您如何使用 Q-Flash 更新單顆 BIOS 主機板的 BIOS。

_	CMOS Setup Utility-Copyright (C) 1984-2004 Award Software				
$\left\ \right\ $	 Standard CMOS Features 		Top Performance		
	►	Advanced BIOS Features	Load Fail-Safe Defaults		
	►	Integrated Peripherals	Load Optimized Defaults		
 Power Management Setup 		Power Management Setup	Set Supervisor Password		
	 PnP/PCI Configurations 		Set User Password		
	 PC Health Status 		Save & Exit Setup		
	▶ MB Intelligent Tweaker(M.I.T.)		Exit Without Saving		
F3: Change Language			F3: Change Language		
	F8:	Q-Flash	F10: Save & Exit Setup		
	Time, Date, Hard Disk Type				

探索 Q-Flash 工具視窗

Q-Flash工具畫面包含了以下幾個主要選項:



Q-Flash 工具選單:

包含三個工作選項,選擇所要執行的項目並且按Enter鍵來執行。

執行列:

包含四種執行指令鍵來使用Q-Flash,請依上面所提及的指令鍵來動作。

使用 Q-Flash 工具:

這一段教您如何使用 Q-Flash 來更新 BIOS。如同前面"開始之前"所提到的,您必須先準備一張已存有您主機板型號 BIOS檔案的磁碟片,並插入軟碟機裡。請依照以下步驟來更新 BIOS。

步驟:

1. 請用上下鍵來移動光棒到 "Update BIOS from Floppy" 選項且按 Enter 鍵。

之後,將出現一個視窗顯示目前存放在磁碟片中所有的檔案。在此例子,磁碟片裡只存放所 下載下來的 BIOS 檔案-8GE800.F4。



如果您想把目前的BIOS版本儲存備份起來的話,您可以先把光棒移到"Save BIOS to Floppy"選項來儲存到磁碟片中。

2. 選擇您所要更新的 BIOS 檔案且按下 Enter 鍵,以便開始讀取在磁碟片中的 BIOS 檔案。



請再次確認此BIOS 檔為符合您主機板型號的正確 BIOS 檔案名稱!





讀完 BIOS 檔案後,您將看到一個確認對話方塊問您"是否確定更新 BIOS?"

當開始更新BIOS時,請不要把磁碟片取出。

3. 當您確定要更新BIOS時,請按Y鍵,它將開始更新BIOS,並同時顯示目前更新的進度。



4. 當完成 BIOS 更新後,請按任意鍵回到 Q-Flash 選單。



5. 按下Esc鍵後,按Y鍵離開Q-Flash,此時系統將自動重新開機。



重新開機之後,您將發現在開機畫面的BIOS版本已變成您所更新的版本了。



6. 系統開機之後,按Del鍵進入BIOS選單並移動光棒到Load Fail-Safe Defaults選項且按Enter 來載入BIOS預設值,請參考第一部份的步驟6到7。

恭喜!您已經成功地更新完 BIOS!



方法二:@BIOS™

如果您沒有DOS開機片,我們建議您可以使用@BIOS更新程 式。@BIOS提供使用者在視窗模式下更新BIOS,透過@BIOS 與距離最近的BIOS伺服器連結,下載最新版本的BIOS更新。 鰵

體

中

文

圖 1. 安裝 @BIOS 工具程式



圖 3. @BIOS 工具程式



圖2. 安裝完成後,開啟@BIOS



圖 4. 選擇 @BIOS 下載伺服器



- 1. 操作選項及步驟:
 - I. 透過 Internet 更新 BIOS:
 - a. 點選 "Internet Update" 選項。
 - b. 點選 "Update New BIOS"。
 - c. 選擇@BIOS伺服器。
 - d. 選擇您使用本公司主機板正確的型號。
 - e. 系統將下載BIOS檔案,接著作更新的動作。
 - II. 不透過 Internet 更新 BIOS:
 - a. 不要點選 "Internet Update" 選項。
 - b. 點選 "Update New BIOS"。
 - C. 在"開啟舊檔的對話框中,將檔案類型改為"All Files (*.*)"。
 - d. 找尋透過網站下載或其它管道得到之已解壓縮的 BIOS 檔案 (如:8VM800M.E5)。
 - e. 接著按照指示完成更新的動作。

Ⅲ.儲存BIOS檔案:

在一開始的對話框中, "Save Current BIOS"選項是讓您儲存目前使用版本的 BIOS。

IV. 查看支援那些晶片組主機板及 Flash ROM 廠牌:

在一開始的對話框中, "About this program"選項是讓您查閱@BIOS支援那些晶片組系 列的主機板,及支援那些 Flash ROM 的廠牌。

2.注意事項:

瀪

體

中

文

- 在上述操作選項一中,如果出現二個(含)以上的型號供您選擇時,請再次確認您的主機板型號,因為選錯型號來更新 BIOS 時,會導致您的系統無法開機。
- II. 在上述操作選項 || 中,已解壓縮的 BIOS 檔案所屬的主機板型號,一定要和您的主機板型號相符,不然會導致您的系統無法開機。
- III. 在上述操作選項 | 中,如果 @BIOS 伺服器找不到您主機板的 BIOS 檔案時,請到本公司網站下載該主機板型號最新版的 BIOS 壓縮檔,然後經由解壓縮後,利用步驟 || 的方法來更新 BIOS。
- IV. 在更新 BIOS 的過程中,絕對不能中斷。如果在更新的過程中斷的話,會導致系統無法開機。
- V. 請勿同時使用 C.O.M.(Corporate Online Management)功能。

4-1-4 Serial ATA RAID BIOS 工具程式操作介紹

磁碟陣列的說明

磁碟陣列是由兩部以上的一組磁碟機組成,在系統中以單一磁碟機的形式顯示。陣列的優點 是提供更高的生產效能及/或資料容錯。利用多部實體磁碟機平行分攤工作量,所以能夠提供 更高的效能。資料備援作業則可以提供容錯效果,如果一部(或多部)磁碟機故障或磁區損壞, 可以在其他磁碟機上找到 Mirroring 的資料。

磁碟陣列應該使用相同的磁碟機,才能有最好的效果。磁碟機的效能能夠匹配的話,陣列當 作單一磁碟機工作的效果會比較好。

陣列裡的個別磁碟機叫作「成員」。各磁碟陣列裡每一個成員磁碟機的「保留磁區」裡都有 寫入能夠識別磁碟成員的組態資訊。已經成形的磁碟陣列裡,所有的磁碟成員對系統而言只 是一部實體的磁碟機。

VIA VT8237R Plus 晶片支援以下的磁碟陣列。Striping 陣列屬於效能類別(RAID 0), Mirroring 屬於容錯類別(RAID 1), JBOD (Spanning)則屬於容量類別。

RAID 0 (Striping)

在許多部磁碟機之間交錯讀取及寫入資料。有任何磁碟成員發生問題都會影響整個陣列。由 於工作量平均分攤到每一個陣列成員,因此效能比單一磁碟機要好。這種陣列類型供高效能 系統使用,建議所有的磁碟機都採用相同的型號,最能彰顯其效能與資料儲存效率。磁碟陣 列的資料容量等於磁碟成員的數目乘上最小成員的容量。

Striping 大小-磁區大小可以設定在 4KB 至 64KB。大小會直接影響效能。

RAID 1 (Mirroring)

寫入時會將相同的資料寫入一對磁碟機,讀取時則會平行讀取。Mirroring配對的每一部磁碟機 是安裝在不同的通道,所以 RAID 1屬於容錯類別。如果Mirroring磁碟中有一部發生機件故障 (例如轉軸故障)或沒有回應,剩餘的磁碟機還是能夠繼續動作,這就叫作「容錯」。如果有 一部磁碟機出現實體磁區錯誤, Mirroring的磁碟機還是會繼續動作。

下次重新開機時,工具程式會顯示陣列發生錯誤,建議更換故障的磁碟機。雖然使用者可以 選擇繼續使用電腦,但是我們建議還是要儘快將故障的磁碟機換掉。

因為是採用備援組態,所以陣列的磁碟容量等於總磁碟容量的一半。例如,兩部1GB磁碟機 相加的總容量是2GB,可用的儲存體容量就是1GB。如果兩部磁碟機的容量不同,較大的磁 碟機會有一些容量用不到。

JBOD (Spanning)

使用的磁碟機容量不同時, Spanning磁碟陣列(也叫作JBOD - Just a Bunch of Drives) 的容量等於 所有磁碟機容量的總和。Spanning會先將資料儲存在第一部磁碟機上,直到存滿為止,再將 檔案儲存在陣列中的下一部磁碟機。這種陣列沒有其他的效能或容錯陣列特性。如果有任一 部磁碟成員故障,將會影響整個陣列。 鰵

體

中

文

若要建構一個完整的磁碟陣列(RAID),您必須完成以下的步驟:

- 準備欲製作磁碟陣列的硬碟機(為求達到最佳的效能,請使用相同型號及相同容量的硬 碟),並分別接至主機板上的IDE、SCSI或SATA插座上(請依您的設備選擇正確的插座)。
- 2) 啟動主機板 BIOS 內 RAID 的設定(請參考 BIOS 設定 Integrated Peripherals 章節)。
- 進入 RAID 的 BIOS,設定 RAID 模式(例如 VT8237R Plus RAID 請按 Tab 鍵進入; Silicon Image 請按 Ctrl + S 進入)。
- 4) 安裝驅動程式。

縶

體

中

文

5) 安裝 RAID 工具程式。

在此我們僅介紹步聯3及步聯4。(若您需要更詳細的設定資料,請至我們的網站 http://www. gigabyte.com.tw,閱讀或下載相關資料)

設定 VT8237(VT8237R/VT8237R Plus) SATA RAID BIOS

您可以在 SATA RAID BIOS 設定/製作硬碟的磁碟陣列。

進入 VT8237(VT8237R/VT8237R Plus) SATA RAID BIOS 設定程式

系統啟動在 BIOS POST (Power-On Self Test 開機自我測試)畫面之後,進入作業系統之前,會出現如以下的畫面,請按<Tab>鍵進入VT8237(VT8237R/VT8237R Plus) SATA RAID BIOS 設定程式。

VIA Technologies, Inc. VIA VT8237 Serial ATA RAID BIOS Setting Utility V2.31 Copyright (C) VIA Technologies, Inc. All Right reserved.

Scan Devices, Please wait... Press <Tab> key into User Window! Serial_Ch0 Master : ST3120026AS Serial_Ch1 Master : ST3120026AS

按<Tab>鍵進入RAID設定程式-會出現VT8237 SATA RAID BIOS的視窗。您可以按<个>或<4>鍵 移動選項色塊,選擇您所要執行的項目。

VIA Tech. VT8237 SATA RAID BIOS Ver 2.31						
 Create Array Delete Array Create/Delete Spare Select Boot Array Serial Number View 		Create a RAID array with the hard disks attached to VIA RAID controller F1 : View Array/disk Status ↑,↓ : Move to next item Enter : Confirm the selection ESC : Exit				
Channel	Drive Name	Arr	ay Name	Mode	Size(GB)	Status
Serial_Ch0 Master	ST3120026AS			SATA	111.79	Hdd
Serial_Ch1 Master	ST3120026AS			SATA	111.79	Hdd

A. 建立磁碟陣列(Create Array):

在Create Array 選項按下<Enter>鍵可以看到以下畫面。

VIA Tech. VT8237 SATA RAID BIOS Ver 2.31					
 Auto Setup For Performance Array Mode RAID 0 (Striping) Select Disk Drives Block Size 64K Start Create Process 	Create a RAID array with the hard disks attached to VIA RAID controller F1 : View Array/disk Status f,↓ : Move to next item Enter : Confirm the selection ESC : Exit				
Channel Drive Name Arr	ay Name Mode Size(GB) Status				
Serial_Ch0 Master ST3120026AS	SATA 111.79 Hdd				
Serial_Ch1 Master ST3120026AS	SATA 111.79 Hdd				

在建立磁碟陣列前需先設定磁碟陣列模式。在Array Mode選項按下<Enter>鍵進入磁碟陣列模式選單,以上下鍵選擇欲製作的磁碟陣列模式。選項有:RAID 0 for performance, RADI 1 for data protection 及 RAID SPAN for capacity。

VIA Tech. VT8237 SATA RAID BIOS Ver 2.31					
RAID 0 for performance RAID 1 for data protection RAID SPAN for capacity	Create a RAID array with the hard disks attached to VIA RAID controller F1 : View Array/disk Status ↑, ↓ : Move to next item Enter : Confirm the selection ESC : Exit				
Channel Drive Name	ArrayName Mode Size(GB) Status				
Serial_Ch0 Master ST3120026AS	SATA 111.79 Hdd				
Serial_Ch1 Master ST3120026AS	SATA 111.79 Hdd				

繁體中文

設定好磁碟陣列模式後,就可以開始製作磁碟陣列了。製作磁碟陣列的方法有二種:一是選 擇自動設定(Auto Setup), Auto Setup 會自動選擇並建立陣列,但無法建立 RAID 1的 Create and duplicate模式陣列。此方式會將所有的磁碟設定為全新的一個。二是選擇手動安裝設定(Select Disk Drives), Select Disk Drives可以依照您的需求設定陣列。選擇Select Disk Drives並按下<Enter> 鍵定,以方向鍵設定欲使用的硬碟,被設定的硬碟前會有*的符號。

VIA Tech. VT8237 SATA RAID BIOS Ver 2.31						
 Auto Setup For Pe Array Mode RAID Select Disk Drives Block Size 64K Start Create Proce 	rformance 0 (Striping) ss		Create a the hard VIA RAI F1 : ↑,↓ : Enter : ESC :	RAID arra disks attac D controlle View Arr Move to Confirm Exit	y with hed to r ay/disk Statu next item the selection	s
Channel	Drive Name	Array	Name	Mode	Size(GB)	Status
[*]Serial_Ch0 Master	ST3120026AS			SATA	111.79	Stripe0
[*]Serial_Ch1 Master	ST3120026AS			SATA	111.79	Stripe1

若您選擇的磁碟陣列模式為RAID 0,則需要設定Block size (設定磁碟區塊大小),在Block Size 選項按下<Enter>鍵,視窗畫面會顯示出可使用的磁區大小,可從4K至64K。

VIA Tech. VT8237 SATA RAID BIOS Ver 2.31					
 Auto Setup For Perfori Array Mode RAID 0 (\$ 4K Select Disk Drives Block Size 64K Start Create Process 16K 32K 64K 	Create a RAID array with the hard disks attached to VIA RAID controller F1 : View Array/disk Status ↑, ↓ : Move to next item Enter : Confirm the selection ESC : Exit				
Channel Drive Name	ArrayName Mode Size(GB) Status				
[*]Serial_Ch0 Master ST3120026AS	SATA 111.79 Stripe0				
[*]Serial_Ch1 Master ST3120026AS	SATA 111.79 Stripe1				

接下來選擇Start Create Process並按下<Enter>鍵開始執行磁碟陣列製作。此時會出現要求確定的訊息[The data on the selected disks will be destroied. Continue? (Y/N)],按下<Y>鍵完成RAID磁碟 陣列設定,若按<N>鍵則取消建立RAID磁碟陣列。

重大訊息:所有的硬碟資料在陣列建立後將會被破壞!

B. 刪除磁碟陣列(Delete Array):

若您要刪除已製作好的磁碟陣列,可以在主畫面中選擇Delete Array並按下<Enter>鍵,此時會出現要求確定的訊息,按下<Y>鍵確定刪除,按<N>鍵取消刪除。

VIA Tech. VT8237 SATA RAID BIOS Ver 2.31					
 Create Array Delete Array Create/Delete Spare Select Boot Array Serial Number View The selected array will be destoried. Are you sure? Continue? Press Y/N 	Delete a RAID array contain the hard disks attached to VIA RAID controller F1 : View Array/disk Status ↑, ↓ : Move to next item Enter : Confirm the selection ESC : Exit				
Channel Drive Name Ar	ray Name Mode Size(GB) Status				
[*]Serial_Ch0 Master ST3120026AS	ARRAY 0 SATA 111.79 Stripe0				
[*]Serial_Ch1 Master ST3120026AS	ARRAY 0 SATA 111.79 Stripe1				

除了 RAID 1 陣列之外,刪除磁碟陣列時硬碟內的資料將會被毀壞。而當 RAID 1 陣列被刪除時,二個硬碟機的資料將會被保留並變成一般的硬碟機使用。

C. 選擇開機磁碟陣列(Select Boot Array):

若您的磁碟陣列是安裝了作業系統的陣列,您可以選擇由此磁碟陣列開機;反之若您的磁碟 陣列不是一個作業系統的陣列,將無法設定此陣列為開機設備。在主畫面中選擇 Select Boot Array按下<Enter>鍵,再選取欲設為開機的磁碟並按<Enter>鍵確定,按下ESC回主畫面。若要 取消開機磁碟陣列的設定,只需再按一次<Enter>鍵將陣列前的*消除即可。

VIA Tech. VT8237 SATA RAID BIOS Ver 2.31					
 Create Array Delete Array Create/Delete Spare Select Boot Array Serial Number View 	Set/Clear bootable array F1 : View Array/disk Status ↑,↓ : Move to next item Enter : Confirm the selection ESC : Exit				
Channel Drive Name Ar	rayName Mode Size(GB) Status				
[*]Serial_Ch0 Master ST3120026AS	RRAY 0 SATA 111.79 Boot				
[*]Serial_Ch1 Master ST3120026AS	RRAY 0 SATA 111.79 Boot				

D. 檢視序號(Serial Number View):

瀪

體

中文

在主畫面中,選擇 Serial Number View並按<Enter>鍵確定。以上下鍵在各選項移動,被選擇的磁碟其序號會顯示在畫面的下方。此序號是由硬碟機的製造商所指定的。

VIA Tech. VT8237 SATA RAID BIOS Ver 2.31						
 Create Array Delete Array Create/Delete Spare Select Boot Array Serial Number View 		View the s hard disk identify sa F1 : ↑,↓ : Enter : ESC :	serial numb , it is useful ame model View Arra Move to n Confirm t Exit	per of for disks wy/disk Statu: ext item he selection	s	
Channel Drive Nan	ne Arra	y Name	Mode	Size(GB)	Status	
Serial_Ch0 Master ST312002	6AS AI	RRAY 0	SATA	111.79	Stripe0	
Serial_Ch1 Master ST312002	6AS AI	RRAY 0	SATA	111.79	Stripe1	
Serial Number: 3JT354CF						

E. 檢視磁碟陣列的狀態:

按<F1>鍵可以將磁碟陣列目前的狀態顯示於畫面下方。如果沒有設定磁碟陣列,畫面下方將 不會顯示資料。

VIA Tech. VT8237 SATA RAID BIOS Ver 2.31						
 Create Array Delete Array Create/Delete Spare Select Boot Array Serial Number View 	Create a the hard VIA RAI ↑,↓ : Enter : ESC :	Create a RAID array with the hard disks attached to VIA RAID controller F1 : View Array/disk Status ↑, ↓ : Move to next item Enter : Confirm the selection ESC : Exit				
Array Name Arr	ray Mode Block Size(Gl	B) Size(GB)				
ARRAY 0 Stri	ipe 64K	223.58				

安裝 RAID 驅動程式

在SATA硬碟上安裝作業系統之前,必須先載入主機板上SATA晶片的驅動程式。如果沒有載 入,那麼在作業系統安裝過程中,可能無法辨別此硬碟裝置。首先,您必須從光碟片中複製 您主機板所使用的SATA晶片驅動程式至磁片中。請準備一片可以驅動光碟機的開機片及一片 已格式化的空白磁片。以下步驟說明如何在MS-DOS模式下製作驅動程式磁片(注一):

步驟1:

將開機片放入軟碟機中並且將隨主機板附贈的驅動程式光碟片放入光碟機中,然後由開機片 開機。在MS-DOS模式下,切換命令列路徑到光碟機,例:D:>。接著在D:>後輸入以下兩個 指令,請在輸入每一個指今後按下 ENTER 鍵(圖1)。

cd bootdrv

menu



步驟2:

圖 2

當如圖2的控制器選單出現後,將開機片取出,插入準備好的空白磁片,再按下您所要安裝 的控制器代碼。接著電腦即會自動解壓縮所需的檔案至磁碟片中。

步驟3:

當您完成這些步驟後,請重新啟動您的電腦,並由Microsoft Windows的作業系統光碟片開機來 安裝 RAID 驅動程式。在安裝 Windows 2000/Windows XP 至 SATA 磁碟時,當您看到 Press F6 if you need to install a 3rd party SCSI or RAID driver 訊息時,按下 F6,並依螢幕出現的指示安裝驅 動程式。(每當您新增一個新的磁碟在陣列中時,就必須再重新安裝一次驅動程式。)

- (註一) 在無開機片的情況下,可在另一作業系統上進行製作驅動程式磁片的動作。將技嘉主 機板驅動程式光碟片及一張空白碟片插入系統中,進入光碟片中的BootDrv資料夾, 雙擊MENU.exe檔後會出現MS-DOS的命令提示字元書面,內含如圖2的控制器選單。 按下您所要安裝的控制器代碼即可。
- (註二) 如果您的作業系統是 64 位元的,請選擇 F) 8237-XP64。

鰵

體

中

文

4-1-5 二聲 / 四聲 / 六聲道音效功能介紹

二聲道喇叭連接與設定

立體聲道輸出為最基本的聲音輸出模式,可以連接立體聲道耳機或喇叭。採用立體聲道喇叭輸出時,建議採用內建擴大器的產品,以提供最佳輸出效果。

步驟:

鰵

體

中

文

 將立體聲道喇叭或耳機音源插頭連接 至主機板後方音源輸出插孔。



 當你安裝完音效驅動程式,您可以在 常駐程式列找到「Sound Effect」 圖示,雙擊此圖示進入音效選單。





3. 選擇「喇叭組態」,點選左方「立體 會效 等化器 喇叭相應 喇叭相試 HRTP展示 麥克風效果 一般 聲(2喇叭)」,按下"確定"鍵,就完成 Only SURROUND-KIT 立體聲道喇叭或耳機設定。 音源輸入 0 ○ 318 SUB/Cente \bigcirc Rear R/L ● 位置琴 (2 喇叭) $oldsymbol{0}$ SP-KIT SPD out (cosocial) $\overline{\mathbf{O}}$ ● 立體聲(2喇叭) 麥克用 O SPD out (optical) ○51整道(69PL) 確定 步驟:

 將四聲道喇叭的音源插頭連接至主機 板後方插孔,前置左右聲道插頭連接 至音源輸出、後置左右環繞聲道插頭 連接至音源輸入。



 當你安裝完音效驅動程式,您可以在 常駐程式列找到「Sound Effect」 圖示,雙擊此圖示進入音效選單。



 選擇「喇叭組態」,點選左方 「環繞聲道(4喇叭)」,並且取消「Only SURROUND-KIT」,按下"確定"鍵,就 完成四聲道喇叭設定。



環繞聲道(4喇叭)

附註:

當環境設定在"無"的情況下,喇叭會以立體 聲(二聲道)輸出,如要以四聲道輸出時,請選 擇其他的環境設定。



- 71 -

基本六聲道喇叭連接與設定

一般六聲道喇叭系統提供了三組音源插頭,分別是前置左右聲道、後置左右環繞聲道以及中央/重低音聲道。而技嘉主機板⁽¹⁵¹⁾可以提供兩種連接六聲道的方式,使用者可依照不同的需求做選擇。

基本六聲道喇叭設定能讓主機板不須另外加裝任何模組,就能夠連接六聲道喇叭。透過軟體 設定就能將主機板後方的音源輸出、音源輸入與麥克風輸入的信號轉換成前置左右聲道、後 置左右環繞聲道以及中央/重低音聲道。

步驟:

鰵

體

中

文

 將六聲道喇叭的音源插頭連接至主機板後 方插孔,前置左右聲道插頭連接至音源輸 出、後置左右環繞聲道插頭連接至音源輸 入、中央/重低音聲道插頭連接至麥克風 輸入。



麥克風輸入 音源輸出

 當你安裝完音效驅動程式,您可以在 常駐程式列找到「Sound Effect」
 圖示,雙擊此圖示進入音效選單。





(注1)依主機板規格不同,所支援多聲道的方式也有所差異,詳細規格請參閱使用者手冊。
進階六聲道喇叭設定: (使用 Audio Combo Kit,另購配件)

(Audio Combo Kit,提供 SPDIF output : 光纖及同軸輸出模組及 SOURROUND-Kit:環繞及中置 / 重低音輸出模組)

若您是將六聲道喇叭音源插頭直接連接主機後 方插孔(使用基本6聲道喇叭設定) 音源輸入端及麥克風輸入端便無法使用,因此 當您想同時使用六聲道輸出及音源輸入以及麥 克風輸入時(例如使用已內建的卡拉OK功能喇 叭設定),建議選購 Audio Combo Kit 並使用進 階6聲道喇叭設定。



繁

體

中

文

步驟:

 將「Audio Combo Kit」模組固定至機 殼後方。



2. 將「SURROUND-KIT」插頭連接至主機板 SUR_CEN 連接埠。







3. 將前置左右聲道插頭連接至音源輸出、後置左右環繞聲道插頭連接至 SURROUND-KIT的REAR R/L輸出,中央/重低音聲道插頭連接至 SURROUND-KIT的SUB CENTER輸出。







基本六聲道喇叭設定附註:

鰵

體中

文

當環境設定在"無"的情況下,喇叭會以立體 聲(二聲道)輸出,如要以六聲道輸出時,請選 擇其他的環境設定。



4-2 故障排除

以下為使用上常見之問題,您可以至技嘉科技網站之"問題集"頁面,查詢更多特定主機板之常見問題錦囊。

問題一:為何在BIOS選項中,少了很多以前都看得到的選項? 解答:新版的BIOS隱藏部份進階的選項。您可以在開機後按"Del"進入BIOS主畫面後,按"Ctrl +F1",即可使用原先被隱藏起來的進階選項。

問題二:為什麼電腦關機後,鍵盤/光學滑鼠的燈還是亮著的? 解答:有些主機板在電腦關機後,仍留有少許待機電源,所以鍵盤/光學滑鼠的燈仍會亮著。

問題三:我要如何才能清除CMOS裡的設定呢? 解答:若您的主機板上有Clear CMOS跳針,請參考手冊將特定針腳短路以清除CMOS設定; 若沒有此跳針,您可以暫時將CMOS的電池拔起,停止對CMOS電力之供應,幾分鐘之後即 可清除CMOS裡的設定值。建議您依下列步驟進行:

步驟一:關掉電源 步驟二:將電源插頭由主機板上拔除(或是將電源供應器的電源線拔掉) 步驟三:小心地將主機板上的電池取出並且將它放置一旁約十分鐘。 (或是使用例如螺絲起子之類的金屬物碰觸電池座的正負極造成其短路約一分鐘) 步驟四:重新將電池裝回電池腳座裡 步驟五:連接電源插頭並執行開機 步驟六:按 Del 鍵進入 BIOS 畫面後選取 "Load Fail-Safe Defaults"(或 Load Optimized Defaults)做使系統最穩定的設定 步驟七:離開 BIOS 畫面之前記得儲存 BIOS 設定值並重新啟動電腦

問題四:為什麼我已經把喇叭開得很大聲了,卻還是只聽見很小的聲音呢? 解答:請確認您所使用的喇叭是否有電源或功率放大器的功能?如果沒有,請選用有內建電 源或功率放大器的喇叭試試看。

AWARD BIOS:

問題五:開機時所出現的嗶聲分別代表什麼意思呢? 解答:以下分別為Award 及AMI BIOS 的連續性嗶聲判讀表,僅供故障分析參考。

AMI BIOS:

 系統啟動正常嗶一聲 1短:記憶體刷新錯誤 2短:記憶體 ECC 檢查錯誤 3短:基本64k 記憶體檢查失敗 4短:系統時間錯誤 5短:CPU 錯誤 6短:Gate A20 錯誤 7短:CPU 中斷錯誤 8短:顯示卡記憶體錯誤 9短:ROM 錯誤 10短:CMOS 讀寫錯誤 	1短:系統啟動正常 2短:CMOS設定錯誤 1長1短:記憶體或主機板錯誤 1長2短:螢幕或顯示卡錯誤 1長3短:鍵盤錯誤 1長9短:BIOS記憶體錯誤 連續嗶聲:顯示卡未插好 連續急短聲:電源有問題
11短: 快取記憶體錯誤	

-			

主機板保固條款

1. 保固期認定

需提供購買時發票或收據,若無法提供時將以主機板上之條碼為期限依據。

2. 保固服務適用對象

保固服務僅限於經合法銷售通路購得技嘉科技產品之消費者,且需有開立發票。

3. 產品保固期限

2000年第52週(含)以前,保固1年。
2001年第1週(含)以後,保固2年。
2003年第1週(含)以後,保固3年。
查詢技嘉產品序號:請注意如序號中有 "SN"時,輸入時亦需包含完整 "SN"字串。

形式一產品序號範例:010471933180703021SN0412030006

形式二產品序號範例: SN0140002546

4. 新品更換判定標準

消費者於購買七日內發生非人為損壞之功能不良時,需憑發票或收據等購買證明更換新品,新品更換須配 件齊全並以原包裝於七日內提出更換新品要求,逾期以維修方式處理。消費者可逕向購買之經銷商更換。

5. 非保固範圍

a.因天災、意外或人為因素造成之不良損壞。
 b.違反產品手冊之使用提示,導致產品之損壞。

d. 使用未經認可之配件所導致之產品損壞。

e. 超出允許使用環境而導致之產品損壞。

f. 經技嘉科技判定係仿冒品或非法走私品。





C. 組裝不當造成之產品損壞。

- 台北
- 星期一~星期五:11:00-21:00 星期六日:11:00-18:00(國定何假日休息) 忠孝店: 地址:台北市忠孝東路二段14 號 電話:(02)2358-7250 松江店: 地址:台北市松江路11-1 號 電話:(02)2515-9698



新竹

星期一~星期五:11:00~21:00 星期六日:11:00~18:00(國定例假日休息) 地址:新竹市光復路二段 278 號 電話:(03)572-5747



高雄

星期一~星期五:11:00~21:00 星期六、日:11:00~18:00(國定例假日休息) 地址:高雄市建國二路51-1號 電話:(07)235-4340



星期一~星期五:8:30~17:30, (國定例假日休息) 地址:台北縣中和市建一路136號6樓 電話:(02)8227-6136



日 星期一~星期五:11:00~21:00 星期六日:11:00~18:00(圖定例假日休息) 地址:台中市公益路81號 電話:(04)2301-5511



桃園服務中心
 星期一~星期五:9:00~12:00,13:
 00~17:00(國定例假日休息)
 地址:桃園縣平鎮市南平路 215號
 電話:(03)439-6333 ext.1913、
 (03)403-0165



星期一~星期五:11:00~21:00 星期六日:11:00~18:00(圖定例假日休息) 地址:台南市青年路 145號 電話:(06)221-7374

您可以至我們的台灣區服務網查詢更多的訊息:http://service.gigabyte.com.tw

技嘉科技全球服務網

台灣

技嘉科技股份有限公司 地址:台北縣新店市寶強路6號 電話:+886(2)8912-4888 傳真:+886(2)8912-4003 技術服務專線: 0800-079-666, 02-8665-2665 服務時間: 週一~五上午 09:30~下午 08:30 (週六加開主機板及顯示卡專線 服務時間: 上午09:00~下午06:00) 技術支援: http://tw.giga-byte.com/TechSupport/ServiceCenter.htm 非技術支援(業務/市場相關問題): http://ggts.gigabyte.com.tw/nontech.asp 網址(英文): http://www.gigabyte.com.tw 網址(中文): http://chinese.giga-byte.com • 美國 G.B.T. INC.

電話: + 1-626-854-9338 傳真: + 1-626-854-9339 技術支援: http://tw.giga-byte.com/TechSupport/ServiceCenter.htm 非技術支援(業務/市場相關問題): http://ggts.gigabyte.com.tw/nontech.asp

網址:http://www.giga-byte.com

● 德國

G.B.T. Technology Trading GmbH 技術支援: http://tw.giga-byte.com/TechSupport/ServiceCenter.htm 非技術支援(業務/市場相關問題): http://ggts.gigabyte.com.tw/nontech.asp 網址: http://www.gigabyte.de

• 日本

NIPPON GIGA-BYTE CORPORATION 網址: http://www.gigabyte.co.jp 新加坡 GIGA-BYTE SINGAPORE PTE, LTD. 技術支援: http://tw.giga-byte.com/TechSupport/ServiceCenter.htm 非技術支援(業務/市場相關問題): http://ggts.gigabyte.com.tw/nontech.asp ● 英國 G.B.T. TECH. CO., LTD. 技術支援: http://tw.giga-byte.com/TechSupport/ServiceCenter.htm 非技術支援(業務/市場相關問題): http://ggts.gigabyte.com.tw/nontech.asp 網址: http://uk.giga-byte.com ● 荷蘭 GIGA-BYTE TECHNOLOGY B.V. 技術支援: http://tw.giga-byte.com/TechSupport/ServiceCenter.htm

非技術支援(業務/市場相關問題):

http://ggts.gigabyte.com.tw/nontech.asp

網址: http://www.giga-byte.nl

中國 寧波中嘉科貿有限公司 技術支援: http://tw.giga-byte.com/TechSupport/ServiceCenter.htm 非技術支援(業務/市場相關問題): http://ggts.gigabyte.com.tw/nontech.asp 網址: http://www.gigabyte.com.cn 上海 電話:+86-21-63410999 傳真:+86-21-63410100 北京 電話:+86-10-62102838 傳直:+86-10-62102848 武漌 電話:+86-27-87851061 傳直:+86-27-87851330 廣州 電話:+86-20-87586074 傳直:+86-20-85517843 成都 電話:+86-28-85236930 傳直:+86-28-85256822 西安 雷話:+86-29-85531943 傳直:+86-29-85539821 瀋陽 電話:+86-24-23960918 傳真:+86-24-23960918-809

• 澳洲

GIGABYTE TECHNOLOGY PTY. LTD. 技術支援: http://tw.giga-byte.com/TechSupport/ServiceCenter.htm 非技術支援(業務/市場相關問題): http://ggts.gigabyte.com.tw/nontech.asp 網址: http://www.giga-byte.com.au

● 法國

GIGABYTE TECHNOLOGY FRANCE S.A.R.L. 技術支援: http://tw.giga-byte.com/TechSupport/ServiceCenter.htm 非技術支援(業務 / 市場相關問題): http://ggts.gigabyte.com.tw/nontech.asp 網址: http://www.gigabyte.fr

• 俄羅斯

Moscow Representative Office Of GIGA-BYTE Technology Co., Ltd. 技術支援: http://tw.giga-byte.com/TechSupport/ServiceCenter.htm 非技術支援(業務/市場相關問題): http://ggts.gigabyte.com.tw/nontech.asp 網址: http://www.gigabyte.ru

波蘭

Office of GIGA-BYTE TECHNOLOGY Co., Ltd. in POLAND 技術支援: http://tw.giga-byte.com/TechSupport/ServiceCenter.htm 非技術支援(業務 / 市場相關問題): http://ggts.gigabyte.com.tw/nontech.asp 綱玷: http://www.gigabyte.pl

• 塞爾維亞及蒙特內格羅

Representative Office Of GIGA-BYTE Technology Co., Ltd. SERBIA & MONTENEGRO 技術支援: http://tw.giga-byte.com/TechSupport/ServiceCenter.htm 非技術支援(業務/市場相關問題):

http://ggts.gigabyte.com.tw/nontech.asp

網址: http://www.gigabyte.co.yu

捷克

Representative Office Of GIGA-BYTE Technology Co., Ltd. CZECH REPUBLIC 技術支援:

http://tw.giga-byte.com/TechSupport/ServiceCenter.htm 非技術支援(業務 / 市場相關問題): http://gats.gigabyte.com.tw/nontech.asp

網址: http://www.gigabyte.cz

• 罗马尼亚

Representative Office Of GIGA-BYTE Technology Co., Ltd. Romania

技術支援:

http://tw.giga-byte.com/TechSupport/ServiceCenter.htm 非技術支援(業務/市場相關問題): http://ggts.gigabyte.com.tw/nontech.asp 網址: http://www.gigabyte.com.ro