AT2440EVB-I 开发板 硬件使用手册

广州朗成电子科技有限公司

<u>http://www.avantech.com.cn</u> (电信主站) <u>http://www.avantech.gd.cn</u> (网通主站)

2006年11月28日

目 录

_`	AT2440EVB-I开发套件清单	3
<u> </u>	AT2440EVB-I 开发板硬件介绍	3
三、	如何使用 AT2440EVB-I 开发板	.11

一、AT2440EVB-I开发板套件清单

用户第一次拿到开发板套件,请按照套件清单检查,以确认是否缺少配件。开发套件清 单如下:

- 1. AT2440EVB-I 开发板一块
- 2. JTAG 下载头一块
- 3. JTAG 转仿真器小板一块
- 4. 串口线(交叉)一条
- 5.网线(交叉)一条
- 6.USB 线一条
- 7.并口线一条
- 8.5V 直流电源一个
- 9. 开发资料光盘一张
- 10.保修卡一张

二、AT2440EVB-I开发板硬件介绍

2.1 硬件特性





图 2.1 AT2440EVB-I 开发板硬件介绍

AT2440EVB-I 开发板采用 6 层板设计, PCB 尺寸为 110×80mm, 跟 PDA 大小近似,板 上集成了 400M CPU S3C2440A (ARM920T 内核) 64M SDRAM、64M NandFash、2M NorFlash、100M 以太网、USB HOST、USB DEVICE、串口、音频输入输出、摄像头接口、 LCD 接口等等。

详细的硬件配置如下:

- ◆ 处理器: Samsung S3C2440A, ARM920T 内核, 主频 400MHz
- ◆ 2M Bytes NorFlash, 采用 AMD AM29LV160DB 芯片
- ◆ 64M Bytes NandFlash, 采用 Samsung K9F1208UOB 芯片
- ◆ 64M Bytes SDRAM,采用两片 Hynix HY57V561620CTP 芯片
- ◆ 一个 100Mbps 以太网接口,采用 Davicom DM9000AE 芯片
- ◆ 一个 USB HOST 接口,遵循 USB1.1 协议
- ◆ 一个 USB DEVICE 接口,遵循 USB1.1 协议
- ◆ 音频输入\输出接口各一个,采用 Philips UDA1341TS 芯片,遵循 IIS 总线协议
- ◆ 一个 SD 卡接口, 支持 1G 容量的 SD 卡
- ◆ 一个 5 线制串口,两个 3 线制串口,采用两片 Sipex SP3232EEA 芯片
- ◆ 一个红外接口,采用 IRMS6542 红外收发器
- ◆ 一个 50 针 LCD 和触摸屏接口,包含 4 线触摸屏信号和 LCD 控制器的所有信号
- ◆ 一个摄像头接口,支持 OV7660 摄像头模块
- ◆ 一个 64 针数据、地址总线接口
- ◆ 一个 44 针 GPIO 接口,包含 A/D 输入信号、SPI 总线及其它所有未使用的 I/O 接口
- ◆ 两个用户 LED
- ◆ 一个 6 针 JTAG 接口
- ◆ 四个用户按键
- ◆ 一个复位按键,采用 MAX811T 复位芯片
- ◆ 一个电源开关,采用 AMS1084-3.3 和 AMS1085CD 电源芯片
- ◆ 一个 5V 电源接口

2.2硬件接口详细说明

2.2.1 以太网接口

板上集成一个 100M 以太网接口,如果和 PC 直接相连请用套件中的交叉网线,如果通 过交换机或路由器连到局域网里,请自备一条直连网线。在使用 AT244EVB-1 开发板进行开 发的过程中,以太网接口可以用来下载 WinCE 镜像、Linux 内核和根文件系统等。

2.2.2 USB HOST 接口

USB HOST 接口支持 USB1.1 协议,可以接 U 盘、USB 鼠标、USB 键盘以及 USB HUB 等等。

2.2.3 USB Device 接口

USB Device 接口支持 USB1.1 协议,可以在 WinCE 下与 PC 同步(前提是 PC 上要安装 微软提供的同步软件 Activesync),这样在 PC 端就可以直接通过 UBS 电缆和开发板传送数 据。

2.2.4 音频输入\输出接口

音频输入和输出采用 IIS 总线的接口标准, 音频输入接口可以支持录音, 音频输出可以 支持各种声音的播放。

2.2.5 SD 卡接口

SD 卡接口可以支持 1G 容量的 SD 存储卡。在 WinCE 下目前暂时不支持热插拔,如果要在 WinCE 下使用 SD 卡,需要在系统启动之前插入 SD 卡。

2.2.6 串口

开发板上带有 3 个串口,一个 5 线制串口,两个 3 线制串口。通过一个标准 DB9 接口 引出一个 5 线制串口。一个 10 针 2.0mm 间距双排插针引出了 3 个串口的所有信号,这些信 号都是 RS232 电平,如下图所示:



图 2.2 RS232 电平的串口信号

2.2.7 红外接口

红外接口采用 IRMS6452 红外收发器,开发板可以通过红外收发器与外部进行数据传输,采用的是第3路串口,如下图所示:



2.2.8 LCD 和触摸屏接口



图 2.4 LCD 和触摸屏接口

LCD 接口引出了 AT2440EVB-I 开发板的 LCD 控制器的所有信号,可以支持 STN 液晶 屏和 TFT 液晶屏,同时还引出了 4 线的触摸屏控制信号。开发套件标准配置的 LCD 为 Sharp 3.5' TFT 液晶屏,分辨率为 240×320,该型号 LCD 带有 4 线触摸屏。LCD 的具体型号为 LQ035Q7DH01、LQ035Q7DH02 或 LQ035Q7DH04。如用户要配置其它型号的 LCD,请自 行修改相关驱动程序。

2.2.10 摄像头接口

摄像头接口的信号如下图。WinCE 下的摄像头驱动支持 30 万像素的 OV7660 模块,如 用户需要配置其它型号的摄像头模块,请自行修改相关驱动程序。



图 2.5 摄像头接口

2.2.11 据和地址总线接口



Guangzhou Avantech E&T Co.,LTD <u>www.avantech.com.cn</u> www.avantech.net.cn

总线接口包括 16 位的数据总线和 27 位的地址总线,以及读写信号、片选信号和复位信 号等,用户可以通过总线接口方便地扩展各种外总线接口设备。

2.2.12 GPIO 接口



图 2.7 GPIO 接口

GPIO 接口引出了所有未使用的 I/O 信号,包括 A/D 输入信号、TTL 电平的串口信号、中断信号、时钟输出信号、DMA 信号、PWM 信号等,用户可以通过 GPIO 接口方便地扩展各种外部 I/O 接口设备。

2.2.13 JTAG 接口



图 2.8 JTAG 接口

用户可以 JTAG 下载头通过 JTAG 接口来下载程序到 NorFlash 或 NandFlash,由于 JTAG 下载头下载程序的速度很慢,所以只适合下载一些像 bootloader 这样的小程序或 ADS 编译 出来的一些应用程序,操作系统的镜像文件不适合通过 JTAG 下载头来下载,而要通过以太 网接口来下载。JTAG 接口还可以接 ARM 仿真器,配合 ADS 开发环境来调试一些用户程序。

下载 u-boot.bin 使用 JTAG 下载头的连接方法见下图:



开发板与仿真器连接,使用另一个 6PIN 转 20PIN 的转换板。连接方法见下图:



2.2.14 拨码开关



图 2.9 拨码开关的设置

开发板上有一个四位的拨码开关,默认的配置是开关1和3在"ON"的位置,开关2 和4在"OFF"的位置。OM0和OM1的配置如下:

OM[1:0]	启动方式	
00:	Nand boot	——NandFlash 启动
01:	Halfword (16-bit)	——NorFlash 启动(默认启动方式)
10:	Word (32-bit)	
11:	Test Mode	
NADN_WP 信号	是 NandFlash 的写保护信	言号, Nand_CON 是 NandFlash 的配置信号。

三、如何使用 AT2440EVB-1 开发板

3.1 启动系统

AT2440EVB-1 开发板预装 WinCE 系统。打开超级终端,波特率设置为 115200,硬件为无,其它为默认,将端口设置如下:

:0■1 尾性		2
端口设置		
每秒位数 (B):	115200	~
数据位(@):	8	~
奇偶校验(2):	无	~
停止位 (S):	1	~
数 据 流控制 @):	无	
	还原为	」默认值(B)
	确定 取消	应用(4)

图 3.1 超级终端设置

接上 3.5'LCD, 连上串口线, 插上 5V 直流电源, 打开电源开关, 在超级终端里能看到 WinCE 的启动信息, 同时在 LDC 上能看到 WinCE 的启动画面。

3.2 以太网测试

插上网线,在"控制面板"的"网络和拨号连接"里设置好 IP 地址,就可以上网浏览 网页了。设置好的 IP 地址断电后可保存,此为我们系统的优点之一,其它开发板大部分没 有完成此功能。

3.3 录放音测试

插上麦克和音箱,进入"我的电脑"里的"windows"目录,打开"recorder.exe",就可以进行录音和放音的测试。

3.4 摄像头测试

如果用户有 OV7660 的摄像头模块,在系统上电前将摄像头模块接上,等 WinCE 系统 启动后,进入"我的电脑"里的"windows"目录,打开"CameraTEST.exe",点击"Play" 按钮,就可以进行摄像头的测试了,在 LCD 上会显示摄像头捕捉到的图像。

3.5 USB 同步测试

要进行 USB 同步测试,首先要在 PC 机上安装同步软件 Activesync(在光盘的工具软件 目录里面)。在开发板上进入"控制面板",打开"网络和拨号连接",打开"新建连接",选 择"直接连接",点击"下一步",在设备里选择"SC2440 USB Cable", 然后点击"完成", 就会出现一个"我的连接"。接着打开"控制面板"里的"PC 连接",点击"更改连接",选 择刚才新建的那个"我的连接",点击"OK",回到"PC 连接属性"的菜单,再点击"OK", 则开发板上的设置完成。插上 USB 电缆,则 PC 端会提示找到新硬件,选择"否,暂时不", 点击"下一步"

找到新的硬件向导	
	欢迎使用找到新硬件向导
	Windows 将通过在计算机、硬件安装 CD 或 Windows Update 网站(在您允许的情况下)上查找来搜索当前和更 新的软件。 阅读隐私策略
	Windows 可以连接到 Windows Update 以搜索软件吗?
Andre	○是,仅这一次(1)
A Hitsey Hitsey	 ○ 是,这一次和每次连接设备时(E) ③ 否,暂时不(E);
E HERRICHTON	
States and a state of the state	单击"下一步"继续。
	〈上一步(12) 下一步(12) > 取消

选择"从列表或指定位置安装",点击"下一步"

找到新的硬件向导	
	这个向导帮助您安装软件: USB Device 如果你的硬件带有安装 CB 或效您,请现在将
	终期望向导做什么?
	 ○ 自动安装软件(推荐)(1) ● 以列表或指定位置安装(高级)(5)
	要继续,请单击"下一步"。
	< 上一步 (8) 下一步 (8) > 取消

选择"在搜索中包括这个位置",找到光盘中的"工具软件\USB 驱动\WinCE 下与 PC 同步的 USB 驱动 "目录,点击"下一步"

清选择您的	的搜索和安装选项。
④在这	些位置上搜索最佳驱动程序(2)。
使用到的	下列的复选框限制或扩展默认搜索,包括本机路径和可移动媒体。会安装找 最佳NG动程序。
E] 搜索可移动媒体 (軟盘、CD-ROM) (8)
	在搜索中包括这个位置 (2)
	D:\tools\USB驱动\wince下与PC同步的USB驱动 🗸 [浏览化)
〇 不要 选择 动程	搜索。我要自己选择要安装的驱动程序 @)。 这个选项以便从列表中选择设备驱动程序。Windows 不能保证您所选择的驱 序与您的硬件最匹配。

选择 " 仍然继续 "



点击"完成"



则 PC 端与 USB 设备同步的驱动安装完成。这时同步软件 Activesync 会自动打开

🖶 Licrosoft ActiveSync	
文件(2) 視图(2) 工具(2) 帮助(3)	
🕣 AF 🎯 ARTA 🦻 AR	
来宾	
已连接	C
	隐藏详细信息 🛠
信息类型 状态	

点击"浏览",就会弹出开发板上"我的电脑"中的内容

🔋 移动设备		
文件(E)编辑(E) 查看(Y) 收調	数(A) 工具(I) 帮助(A)	.
🜀 fill - 🕤 - 🏂 🔎	搜索 🍺 文件来 🎹・	
地址 ① 🕗 移动设备	× 1	> 转到
其它位置 ② 我的电脑 ④ 我的文档 ● 共享文档 ● 阿上邻居	Application Documents My Data and Se Documents Program Recycled Resident Files Recycled Resident	
详细信息	SDMEM Temp Windows 阿络 控制面板	