# 中文使用手册

Intel Socket 478 处理器 Intel 865PE 芯片组

# 商标

所有的产品注册商标及公司名称皆属其原公司所有 产品内容若有更改时, 恕不另行通知

> V1.0 中文版 2004年07月07日

6000584PDA610



# 目 录

# 

# 第四章 BIOS 设定

说明4-1
标准CMOS设置 4-2
BIOS高级设置 4-3
芯片组高级设置 4-5
集成周边设置4-7
系统电源管理设置 4-13
即插即用/PCI设置 4-15
系统状态侦测设置 4-16
POWER BIOS 设置
BIOS预设/优化参数设置 4-21
密码设置4-21
储存参数设置并关机程序 4-22

# 第五章 驱动程序安装

简易安装步骤	•••	• • •	•••	••	•••	•••	• • •	. 5-1
Realtek音频控制面板简易使用说明	].			••				. 5-2

# 附录 附录 A

更新BIOS应用程序A-	- 1	1
--------------	-----	---

# 附录 B

# 第一章 简 介

# 包装内容

#### 内容项目:

- (1) 主板
- (2) 用户说明书
- (3) 软盘驱动器数据线
- (4) 硬盘驱动器数据线
- (5) 驱动程序光盘
- (6) 新1/0档片

#### 选购项目:

- (7) S-ATA资料和电源连线
- (8)USB2.0连线
- (9)S/PDIF 模块
- \*若你有选购项目的需求,请与 经销商洽询。



若你的包装内物品有任何的损坏或短缺情形,请与经销商联络。

# 系统运作方块图



#### 

# 主板规格

#### 🔍 处 理 器

- ◆ Socket 478 Intel Pentium 4/Celeron 处理器
- 支持前端总线和内存的配置如下: FSB400 / DDR266 (PC2100)
   FSB533 / DDR266/333 (PC2100/PC2700)
   FSB800 / DDR333 (PC2700)\*
   FSB800 / DDR400 (PC3200)

\* 当FSB为800MHz时,支援DDR333/400 (若使用DDR333时,内存速度 会降为320MHz)。

◆ 支持高速执行绪技术(Hyper-Threading Technology)
 启动高速执行绪技术,你的计算机系统需符合下列所有条件:

- --> CPU: Intel<sup>®</sup> Pentium 4 处理器有内载高速执行绪技术
- --> Chipset: Intel<sup>®</sup> 芯片组有支持高速执行绪技术
- -->BIOS: BIOS有支持高速执行绪技术并且功能有打开(Enabled)

-->OS: 作业系统有支持高速执行绪技术

效能将依据特殊的硬件或软件而变化,有關高速执行绪技术信息 请参考http://www.intel.com/info/hyperthreading网址。

## 🌑 芯 片 组

◆ Intel 865PE 芯片组(865PE+ICH5)

#### 🄍 内 存 模 块

- ◆2条184 针 PC2100/PC2700/PC3200 (DDR266/333/400) 内存模块
- ◆支持 128位双通道内存架构
- ◆最大容量可达 2GB

```
BIOS
```

- ◆ 采用 Plug & Play (随插即用) BIOS
  - 支持 S3 (Suspend To RAM) 休眠功能
  - SMBIOS (System Management BIOS) v2.2 兼容
  - 支持断电後电源自动回复功能
  - 支持经由网络、电源开关、PME#、定时、PS2键盘和鼠标、调制 解调器铃响等状态开启电脑

#### ● 内建PCI装置

◆ LAN--> 内建Realtek RTL8100C网络芯片整合10/100Mbps高速乙太 网络控制器

#### ● I / 0 控制器

◆ Winbond W83627HF LPC IO 控制器支持键盘、鼠标、软区、游戏 埠、并口、串口和SIR介面

#### 🌑 音 效

- ◆ 使用Realtek ALC655 AC'97 CODEC支持类比和数位六声道输出
  - AC'97 v2.3 相容
  - 支持线性输出和麦克风输入在前置面板
  - 支持 CD-In, Aux-In 和 S/PDIF-In/Out 介面
  - 支持音频接口自动侦测功能
  - 背板音频接口配置:

音频接口颜色	2 声道模式	6声道模式
浅蓝色	线性输入	後置声道输出
草绿色	线性输出	前置声道输出
粉红色	麦克风输入	中置/重低音声道输出

#### ● 输入输出连接端口

- ☞ 在背板接口
  - ◆ PS/2键盘与PS/2鼠标

- ◆ 一个并行端口
- ◆ 二个串行端口
- ◆ 一个RJ45网络接口
- ◆ 四个USB2.0接口
- ◆ 三个音频接口

#### ☞ 主板内建接口

- ◆ 软盘驱动器接口
- ◆ 两个ATA-100 IDE连接端口
- ◆ 四个外接的USB2.0接□
- ◆ 一个CD-IN 和 AUX-IN接口
- 一个前置面板音效接口
- ◆ 一个S/PDIF 输入和输出接口
- ◆ 一个IR接口
- ◆ 一个MIDI/游战杆接口
- ◆ 二个 S-ATA 接口
- ◆ 三个风扇电源接口

#### 前置面板控制

- ◆支持重置和 Soft-Off 开关
- ◆支持硬盘和电源指示灯
- ◆ 支持PC扬声器

#### ● 扩展槽

- ◆ 一个 AGP 插槽支持 1.5v 4X/8X AGP卡
  - AGP v3.0 相容
- ◆ 五个 PCI 插槽
  - PCI v2.3 相容

#### 🄍 其 它 特 色

- ◆ Magic Health 在开机时即可显示当时系统硬件的各种工作状况, 如系统温度、电压、风扇转速等
- ◆ EZ Boot 一个简易的方式让使用者选择从硬盘、光驱、软驱等开机(开机後可按ESC键选择启动的方式)
- ◆ 支持键盘开机功能
- ◆ PowerBIOS 特殊的超频功能
  - 支持 CPU 电压、内存电压、显卡电压微调
  - 支持前端总线以1MHz频率微调
- ◆支持FSB/内存和FSB/AGP,PCI间非同步超频

## ● 主板尺寸

- 30.5 x 22.5 公分, ATX 规格

# 第三章 安 装



# 主板元件配置图



# 简易安装步骤

#### 简易安装步骤

在你打开系统电源前请先完成下列动作:

- 3-1. CPU安装
- 3-2. 跳线设定
- 3-3. 内存配置
- 3-4.扩展槽
- 3-5. 连接端口

#### 3-1 CPU 安装



<a>2></a>

步骤一

打开CPU脚座拉柄(活动臂),如 上图所示。

请注意务必将CPU Pin1处对准主板 上之相对应白漆地方後,再放入 CPU。

步骤二

安装CPU。

\*请确定CPU所有Pin脚完全插入脚座。

Pin 1



步骤三 将活动臂向下压,来固定CPU。



步骤四 安装风扇散热片。 \* 安装前请务必涂上散热膏。



步骤五

安装风扇配件并依箭头方向(如图 最後,确定CPU风扇有插入主板上 5)所示,推拉两个固定夹以固定风 电源接口,那麽CPU安装完成。 扇。

<图6>

步骤六

备注:

- 1. 由於Intel奔4/478针处理器采用高科技制程,为避免使用一般风 扇而压坏CPU,建议采用符合Intel规格之活动性风扇。
- 2. 依Intel文件规定,为避免奔4任一脚针受损或弯曲,CPU的插拔 请勿超过50次。

# 3-2 跳线设定



#### JCMOS



清除CMOS资料执行步骤:

- a.请先关闭计算机电源,并拔除电源线,将 跳线由默认值改为2-3位置约5至10秒的时 间,再将跳线改回1-2 aoli\_m;C
- b. 插上电源线并开启计算机电源,开机後按
   >Del>键进入BIOS设定公用程序重新设定
   BIOS资料。

请勿任意移除此跳线,除非有需要清除C M O S 资料,不当移除此跳线将会造成系统无法正常启动。

#### 3-3 系统内存配置

本主板支持2支PC2100/PC2700/PC3200 (DDR266/333/400)规格之184-pin内存模 块(Dual In-line Memory Module)。 DIMM仅可以使用DDR SDRAM (Double-Data-Rate Synchronized DRAM)。

- \* 支持 266/333/400MHz DDR 内存条,高达 2GB。
- \* 支持 2个 64 位元宽的双通道内存架构。
- \* 不支持 Registered 内存模块。
- \* 支持 128-Mb, 256-Mb, 512-Mb DDR 技术。
- \* 支持符合 JEDEC DDR1 DIMM 规格标准。

<表1>列出使用内存条的配置。

	1 D (64	IMM -bit)	2 DIMM (128-bit)	<表1> 
DIMM#1	SS/DS		SS/DS	
DIMM#2		SS/DS	SS/DS	]

\* SS: 單面 DIMM, DS: 雙面 DIMM

#### 备注:

- 当 FSB 为 400MHz 时,支持 DDR266。
- 当 FSB 为 533MHz 时,支持 DDR266/333。
- 当 FSB 为 800MHz 时,支持 DDR333/400 (若使用 DDR333 时,内 存速度会降为 320MHz)。
- \* 使用不符品质及规格的内存条在更高系统汇流排(超频),可能将 严重的危及到系统的稳定度。

#### 3-4 扩展槽



#### AGP 插槽

主板提供一组 AGP 插槽,当你安装 AGP 显卡时,请确认 AGP 显卡是1.5V 工作电压。

#### PCI 插槽

主板提供五组 PCI 插槽,支持符合 PCI介面规格的 PCI卡。

# <u>安装扩展卡</u>

请依照下列步骤安装扩展卡:

- 1. 在安装前请确认已将计算机的电源线拔除。
- 2. 打开计算机的机箱。
- 选择你想要插入扩展卡的空置插槽,以螺丝起子松开插槽位於主板背板的金属档板的螺丝,最後将金属档板移除。
- 将扩展卡上的金手指对齐主板上的扩展槽,然後慢慢地插入槽中,必须确认扩展卡上的金手指已完全没入扩展槽中。
- 5. 再用刚松开的螺丝将扩展卡金属档板锁在计算机主板背板以固定扩展 卡。
- 6. 将计算机机箱装回锁好。
- 7. 开启计算机,进入BIOS设定程序设置必要的设定。
- 8. 若有需要的话为新的扩展卡安装软件驱动程序。

#### AGP 卡安装注意事项



- AGP卡零件被DIMM socket卡 到。
- AGP卡未插好,金手指外 露。
- 3. AGP 插槽卡榫未卡定位。







 AGP卡零件未被DIMM socket 卡到。



- AGP卡完全插入AGP 插槽。
   AGP 插槽卡榫已定位。
- AGP卡未插好,金手指外 露。



2. AGP 插槽卡榫未卡定位。

- 1. AGP卡完全插入AGP 插槽。
- 2. AGP 插槽卡榫已定位。



# 3-5 设备连接口

此主板的I/O背板接口如下图所示,当你安装主板至系统机箱时,请使用 所附之I/O档板以保护背板。<图11>。





FDD: 软盘连接口

这个接口用来连接软盘驱动器的。

IDE1/2: Ultra ATA66/100 IDE 接口

本主板有二个IDE装置的接口,每个接口可以 连接一条IDE连接线,而一条IDE连接线可以连 接二个IDE装置。若一条连接线同时装上二个 IDE装置,则其中一个装置必须是Master,另一 个装置则是Slave,正确的调整方式请参考各装 置的使用说明书。





**PW12**: 4脚位ATX12V 电源插座



注 意: P W 1 与 P W 1 2 电源插座必须同时插上,否则 将 可 能 造 成 系 统 不 开 机 。

备注:本主板需使用最少250瓦特的的电源供应器运作,为了安全的提供足够的电源需求,最好使用300瓦特(或以上)的电源供应器。





CFPA: 前置面板音效接口

前置面板音效的线性输出型态正常为关闭的。 当跳线移除时,为前置面板音效使用。当没有 耳机插入时为後置面板音效使用,若有耳机插 入时後置面板音效则关闭。





默认值为第5,6,9和10脚短路,为後置面板音 效接口仗用,若第5,6,9和10脚打开则仅前置 面板音效接口用。

在二声道模式下,麦克风输入可同时分享给前置面板和後置面板使用。 在六声道模式下,麦克风输入为前置面板使用而後置面板麦克风功能将 切换至中间和低音支持。



#### CD-IN / AUX-IN: CD音效输入接口

这些接口用来接收从光盘或是MPEG卡等装置 所传送出来的音源讯息。

CD-IN1



AUX-IN 1





GAME1: 游戏/MIDI接口

此接口可以连接到游戏摇杆或游戏控制器 用。



# SATA1/SATA2: S-ATA接口 这些接口可以连接到S-ATA介面规格的装 置,如硬盘、ZIP等储存装置。

	1
	┍┼┼┽╤╝
GND B+ B-	A- A+ GND
GN	JD .

CUSB1/CUSB2: 四个USB2.0扩展接口

兼容USB1.1设备,传输速度为USB1.1的40倍, 高达 480Mbps。



注意:

请确认USB2.0连线有相同的脚位定义,不同的脚 位定义可能严重的危及到计算机。若你有USB2.0 连线的需求,请洽询我们的经销商。

CUSB2) 🖬

CUSB1



CFP



CIR



CSPK



CFP: 面板指示灯接口

• HD\_LED

硬盘电源指示灯(HDD LED),当内建硬盘 存取时指示灯亮。

• PWR\_LED

电源指示灯(Power LED),当计算机为使 用状态中时指示灯会持续亮著;若当指 示灯闪烁亮时,即表示计算机处於休眠 模式中。

• RST

此开关可以让您在不需要关闭计算机电源 即可重新开机。

• PW\_ON

电源开关在系统电源关机上有几种方法:

- 透过"Soft-off" 软件(作业系统)关机, 适用在ATX系统。
- 在BIOS内设定"Instant off "立即关机或 "Delay 4 sec"按住开关钮4秒後再关机。
   另,於"Delay 4 sec"时,按一下开关钮 系统即进入一般休眠状态。

CIR - 红外线接口

CSPK -系统扬声器

<u>s</u>		

# 第四章 BIOS 设置

#### 说明

ROM BIOS 提供一个内建的程序允许使用者修改基本系统配置和硬件设置 值。已经修改的资料会被存在一个以电池维持电力的 CMOS RAM 中,所以 即使电源切断时资料依然会被保存著。一般而言,除非系统的配置改变,例 如更换硬件或加入一个新的设备,否则,存放在 CMOS RAM 里的资料会保 持不变。当电池因电力耗尽或其他因素导致 CMOS 资料损毁时,你必须重新 安装电池,并重新设置 BIOS 参数值。

> BIOS 设置画面和说明仅供参考,很可能与你的屏幕所显示的 项目不完全相同,若有不同请以主板实际显示的画面为主。

#### 进入设置程序

打开电源立刻按<Del>键。这将会带你进入BIOS CMOS 设置公用程序

Phoenix - AwardBIOS	CMOS Setup Utility	
► Standard CMOS Features	► POWER BIOS Features	
Advanced BIOS Features	Load Fail-Safe Defaults	
Advanced Chipset Features	Load Optimized Defaults	
Integrated Peripherals	Set Supervisor Password	
► Power Management Setup	Set User Password	
PnP/PCI Configurations	Save & Exit Setup	
► PC Health Status	Exit Without Saving	
Esc : Quit F9 : Menu in BIOS ↑↓ → + : Select Item F10 : Save & Exit Setup		
Time, Date, Hard Disk Type		

#### 图4-1 CMOS设置公用程序

#### **BIOS设置**

这个菜单出现所有的选择项目。当移动游标(按住一方向键)到所需的项目然 後按'Enter'键,即可选择到你须重新设置的项目。在移动游标移动到不同 的选项时,会有一个线上辅助讯息出现在屏幕的下端,以提供每一个功能较 佳的说明。当做出选择时,被选择的项目的菜单会显示出来以便使用者修改 的相关配置设置值。

#### 4-1 标准CMOS设置(Standard CMOS Features)

在 CMOS 设置公用程序菜单中选择【Standard CMOS Features】。Standard CMOS Features 允许使用者修改系统设置,如现在的日期、已安装的硬件型式、软件型式和显卡型式。内存的大小由 BIOS 自动侦测与显示以供参考。当一个栏位是高亮度时(使用方向键移动游标再按<Enter>选择)。栏位内容可以按<PgDn>或<PgUp>键改变之,或可直接由键盘输入。

Phoenix - AwardBIOS CMOS Setup Utility Standard CMOS Features				
Date (mm:dd:yy) Time (bb:mm:ss)	Fri, May 28 2004	Item Help		
<ul> <li>IDE Channel Ø Master</li> <li>IDE Channel Ø Slave</li> <li>IDE Channel 1 Master</li> <li>IDE Channel 1 Slave</li> </ul>	[ None] [ None] [ None]	Menu Level ► Change the day, month, year and century		
Drive A Drive B	[1.44M, 3.5 in.] [None]			
Halt On	[All Errors]			
Base Memory Extended Memory Total Memory	640K 65472K 1024K			
↑↓→+:Move Enter:Select F5: Previous Values	+/-/PU/PD:Value F10:Save F6: Fail-Safe Defaults	ESC:Exit F1:General Help F7: Optimized Defaults		
	图4-2 标准CMOS设置			

附注: 若 Primary Master/Slave 和 Secondary Master/Slave 项目被设置为 "Auto",硬件的大小和形态会被自动侦测。

附注: Halt On :栏位是决定发生错误时何时暂停系统。

# 4-2 BIOS 高级设置(Advanced BIOS Features)

在 CMOS 设置公用程序菜单中选择【Advanced BIOS Features】,使用 者可在显示出的菜单中改变相关的设置值。这个菜单会出现本主板的出厂预 设值。使用者可按<PgDn>或<PgUp>移动游标来修改设置值。按[F1]键可出现 被选择项目的辅助讯息。

Phoenix - AwardBIOS CMOS Setup Ut Advanced BIOS Features	ility
CPU Feature     [Press Enter]	Item Help
<ul> <li>Hard Disk Boot Priority [Press Enter] CPU L1 &amp; L2 Cache [Enabled] CPU L3 Cache [Enabled] Hyper-Threading Technology[Enabled] First Boot Device [Floppy] Second Boot Device [LS120] Boot Other Device [Enabled] Swap Floppy Drive [Disabled] Boot Up Floppy Seek [Disabled] Boot Up Floppy Seek [Oisabled] Boot Up NumLock Status [On] Security Option [Setup] APIC Mode [Enabled] HDD S.M.A.R.T. Capability [Disabled] Full Screen LOGO Show [Enabled]</li> </ul>	Menu Level ►
1↓++:Move Enter:Select +/-/PU/PD:Value F10:Save F5: Previous Values F6: Fail-Safe Defaults	ESC:Exit F1:General Help F7: Optimized Defaults

图4-3 BIOS高级设置

#### CPU Feature

该项为 Prescott CPU 的相关设定。

#### ▶ Hard Disk Boot Priority

该项为设置硬盘开机的优先权。

#### • CPU L1 & L2 Cache

该项为激活 CPU 内部 L1 和 L2 高速缓存的动作。

#### • CPUL3

该项为激活 CPU 内部 L3 高速缓存的动作。

#### • Hyper-Threading Technology

该项为设置 CPU Hyper-Threading 技术功能。

# BIOS设置

备注:在W本系	/indows XP和Linus 2.4系统建议打开(Enabled),在之前版 系统则关闭(Disabled)。
● <b>First/Secon</b>	nd/Third Boot Device
选择由何₹	种设置开机及其顺序。
<ul> <li>Boot Other</li> <li>该项为使用</li> </ul>	· <b>Drive</b> 用者决定计算机开机的程序之用。
<ul> <li>Swap Flopp</li></ul>	<b>yDrive</b>
该项为使用	用者变换 A/B 软盘驱动器顺序之用,让搭配特定软盘驱动对应某
些操作系统	统,或是改变软盘驱动器编号以搭配大 / 小磁盘的特定需要。
● Boot Up Flo	pppySeek
在侦测软	件时,是否启动侦测软盘驱动器的功能。
<ul> <li>Boot Up Nu</li></ul>	<b>umLock Status</b>
该选项为;	选择键盘数字功能按键启动与否;当默认值 0 n ( 打开 ) ,开机
后即启动数	数字键 Number Lock 的功能,如此一来,键盘右方数字键功能
将会打开	。
<ul> <li>Security O 这个部份是 Setup。</li> </ul>	ption 是选择为系统(SYSTEM)或是 BIOS 设置(SETUP)用之密码。默认值
System: Setup :	母次开机时系统要求输入密码,要密码正确才能开机。 只有在进入 BIOS 设置时,电脑才会要求输入密码,若未在 密码设置选项中设置密码则此功能是无效的。
备注: <sup>5</sup> (	若要关闭该项设置功能,请在进入主菜单选择输入密码时 (PASSWORD SETTING),不输入任文字,直接下键,如此一来, 即可关闭该项设置功能,使用者便能任意进行设置。
● APICMode	e
此项让你存	衣需求来开启或关闭高级的可编程的中断控制器( <b>A</b> dvanced
Programma	able Interrupt <b>C</b> ontroller)的功能。

#### • HDDS.M.A.R.T Capability

该项设置是否开启硬盘的智能诊错功能。

#### • Full Screen LOGO Show

该项设置为将全屏幕 LOGO 显示在 POST 阶段时。

# 4-3 芯片组高级设置(Advanced Chipset Features)

由 CMOS 设置公用程序菜单选择【Advanced Chipset Features】出现 下列菜单。

Phoenix - AwardBIOS CMOS Setup Utility Advanced Chipset Features						
DRAM Timing Selectable [By SPD]	Item Help					
CHS Latency Time [2] Active to Precharge Delay [8] DRAM RAS# to CAS# Delay [4] DRAM RAS# Precharge [4] Aggressive Memory Mode [Standard] × CPU Bus Park AUTO × Intel Fast CS AUTO × Intel CPC Function AUTO System BIOS Cacheable [Enabled] Video BIOS Cacheable [Disabled] AGP Aperture Size (MB) [128] Init Display First [AGP]	Menu Level ►					
†↓↔:Move Enter:Select +/-/PU/PD:Value F10:Save E F5: Previous Values F6: Fail-Safe Defaults F	ESC:Exit F1:General Help F7: Optimized Defaults					

#### 图4-3 芯片组高级设置

该项为使用者设置芯片组功能之用,包括芯片组对应内存模块的讯号控制,芯片组对应快闪EEPROM内存的管理,亦包括对应PCI/ISA适配卡的运 作控制,因此该项设置内容相当复杂,一般而言,系统内建的默认值具相 当不错的参数,且已针对本主板作最佳化设置,除非您发现设置参数有 误,或是有特殊目的,一般不建议您更改任何设置参数,若你更改设置有 误,将导致系统无法开机或死机,发生问题。

#### BIOS 设置

#### • DRAM Timing Selectable

该项为设置DRAM的时钟频率。

#### • CAS Latency Time

该项为设置同步DRAM,此CAS延迟时间视DRAM频率而定。

#### • Active to Precharge Delay

如果允许RAS在DRAM刷新之前通过不足的循环次数充电,那麽刷新可 能会失败,同时DRAM也有可能会丢失数据。

#### • DRAM RAS# to CAS# Delay

该项为设置RAS传送到CAS的延迟时间。此延迟时间视DRAM的频率而定。

#### • DRAM RAS# Precharge

该项可设置控制DRAM下Precharge命令。

#### • Aggressive Memory Mode (AMM)

AMM减少了芯片时序延迟,以增加对内存的效率。

▲ A M M 功能可能因芯片改版而丧失。

#### • System BIOS Cacheable

选择使用时,可以把系统BIOS信息映射到内存空间,以产生较好的系统性能。而且,如果有任何程序被写入此存储器区,系统或许会产生错误。

#### • Video BIOS Cacheable

选择使用时,可以把视频BIOS信息映射到内存空间,以产生较好的系 统性能。而且,如果有任何程序被写入此存储器区,系统或许会产生 错误。

#### • AGP Aperture Size (MB)

选择3D加速度卡(AGP)的缓冲大小,此缓冲能映像内存空间。

#### • Init Display First

该选项为主板内建扩充槽启动顺序相关设置。

# <u>4-4 集成周边设置(Integrated Peripherals)</u>



#### • Realtek Lan Boot ROM

该项控制是否透过网络开机。

#### ▶内载IDE装置设置(OnChip IDE Device)

Phoenix - AwardBIOS CMOS Setup Utility OnChip IDE Device						
IDE HDD Block Mode[Enabled]IDE DMA transfer access[Enabled]On-Chip Primary PCI IDE[Enabled]IDE Primary Master PIO[Auto]IDE Primary Slave PIO[Auto]IDE Primary Slave UDMA[Auto]IDE Primary Slave UDMA[Auto]IDE Primary Slave UDMA[Auto]IDE Primary Slave PIO[Auto]IDE Primary Slave PIO[Auto]IDE Secondary PCI IDE[Enabled]IDE Secondary Master PIO[Auto]IDE Secondary Slave PIO[Auto]IDE Secondary Slave PIO[Auto]IDE Secondary Slave UDMA[Auto]IDE Secondary Slave UDMA[Auto]IDE Secondary Slave UDMA[Auto]Secondary Slave IDE[IDE]on-Chip Serial ATA[IDE]On-Chip Serial ATA[Disabled]Serial ATA Port0 ModePrimary MasterSerial ATA Port1 ModePrimary Master	Item Help Menu Level →→ If your IDE hard drive supports block mode select Enabled for automatic detection of the optimal number of block read/writes per sector the drive can support					

#### • IDE HDD Block Mode

该项为IDE HDD Block相关设置。

#### • On-Chip Primary/Secondary PCI IDE

该芯片组内建PCI总线的IDE端口,支持两个IDE,选择Enabled(打开) 激活第一/第二IDE; Disabled(关闭)可以不激活第一/第二IDE。一般 而言,除非安装PCI端口的IDE适配卡,才需考虑关闭/打开的问题。

备注: 假如你不需使用内建的IDE接口,设置On-Chip Primary (Secondary) PCI IDE 为"Disabled"。

#### • IDE Primary/Secondary Master/Slave PIO

使用者可据IDE设备速度搭配设置PIO读写模式,分别为PIO 0至PIO 4,若您不确定参数设置,可用自动设置(Auto)来决定IDE周边对应的 PIO模式。

#### • IDE Primary/Secondary Master/Slave UDMA

若您的IDE设备支持Ultra DMA33/66/100资料传输模式,且操作系统支持驱动程序,可打开该项加速资料传输,若您不确定参数设置,可用自动设置(Auto)来决定IDE周边对应的Ultra DMA (UDMA)模式。

#### \*\*\* On-Chip Serial ATA Setting \*\*\*

#### • SATA Mode

该项不能选择使用。

#### • On-Chip Serial ATA

该项为内建S-ATA使用的设置方式,有四种选择,关闭、额外加强的通 道、传统第一通道、传统第二通道,当使用传统第一通道时,则第一 通道不可使用硬盘装置;当使用传统第二通道时,则第二通道不可使 用硬盘装置。

#### • Serial ATA Port 0/1 Mode

显示串行ATA埠0与1指定至硬盘装置的状态。

 下图为SATA Mode选择"IDE" 而on-chip Serial ATA选择 "For Primary"时的画面。



◆ 下图为 SATA Mode 选择 "IDE" 而 on-chip Serial ATA 选择 "For Secondary" 时的画面。



#### BIOS 设置

◆ 下图为 SATA Mode 选择 "IDE" 而 on-chip Serial ATA 选择 "Enhanced Mode" 时的画面。

备注:加强模式(Enhanced Mode)功能仅能使用在Windows 2000 和 XP 系统上。



#### ▶ 内载装置设置(Onboard Device)

Phoenix - AwardBIOS CMOS Setup Utility Onboard Device						
[Enabled]	Item Help					
[Auto] [Disabled]	Menu Level 🕨 🕨					
[Auto] [201]						
[330] [10] [Epokled]						
	- AwardBIOS CMOS Setup U Onboard Device [Enabled] [Auto] [Disabled] [Auto] [201] [330] [10] [Enabled]					

#### • USB Contrller

该项为内建USB控制器相关设置。

#### • USB 2.0 Contrller

该项为内建EHCI(USB2.0)控制器相关设置。

#### • USB Keyboard Support

主板支持USB键盘设置。

 USB Mouse Support 主板支持USB 鼠标设置。

 AC97 Audio 该项为控制主板上的AC97声卡。

Game Port Address
 该项为选择游战控制杆的地址。

Midi Port Address
 该项为洗择Midi控制器的地址。

#### • Midi Port IRQ

该项为选择Midi Port IRQ地址。

#### • Onboard LAN Device

该项控制主板上LAN装置。

#### ▶ 内载I/0芯片设置(Onboard I/O Chip Setup)

Phoenix - AwardBIOS CMOS Setup Utility Onboard I/O Chip Setup							
Onboard FDC Controller	[Enabled]	Item Help					
Unboard Serial Port 1 Opboard Serial Port 2	13F8/1RU4J 12F8/TR031	Menu Leve] ▶►					
UART Mode Select	[Normal]						
RxD , IxD Active	LHi,LoJ [Epabled]						
UR2 Duplex Mode	[Half]						
Use IR Pins	[IR-R×2T×2] [378/TP07]						
Parallel Port Mode	[SPP]						
EPP Mode Select ECP Mode Use DMA	[EPP1.7] [3]						

#### • Onboard FDC Controller

该项为选择主板内建软盘控制端口。

#### • Onboard Serial Port1/2

该项为内建串行端口1/2之COM1与COM2的中断及I/0地址设置。

#### • UART Mode Select

该项为主板内建芯片的红外线(Infra Red:IR)资料传输功能。

#### BIOS设置

- **RxD, TxD Active** 该项可对IR的传输信号编码进行设置。
- IR Transmission Delay 该项可对IR的传输延迟进行设置。
- UR2 Duplex Mode
   该项设置IR双工模式设置。
- Use IR Pins 该项可对IR针脚定义进行设置。
- Onbaord Parallel Port
   该项为主板内建并行端口1/0地址中断地址调整。
- Parallel Port Mode
   该项可对并行端口的工作模式进行洗择。
- EPP Mode Select

该项可对EPP的工作模式进行选择。

#### • ECP Mode Use DMA

该项为DMA1和DMA3时,DMA(直接内存访问)作ECP模式使用。若为SPP 和EPP模式将不会显示。

#### <u>4-5 系统电源管理设置(Power Management Setup)</u>



电源管理设置可设置计算机电源管理功能,有效减低个人计算机系统电源 消耗。若要完全发挥管理功能,则需正确设置选择,加上硬件外设配合。

#### • ACPI Suspend Type

该项计算机待机模式选择。

#### • Run VGABIOS if S3 Resume

该项为从S3模式是否让系统执行VGA BIOS功能设置。

#### • S3 KB Wake-Up Function

该项为从S3模式是否透过键盘或鼠标设置唤醒系统。

#### • Power On Function

该项让用户可以设置Password, Hot Key, Any Key, Button Only等方 式进行开机。

#### • KB Power On Password

在此选项中,用户可以设置键盘开机的密码。

#### BIOS 设置

#### • Hot Key Power On

在此选项中,用户可以设置键盘开机的热键,按下欲开机的热键进行开 机的热键设置。

#### • PWRON After PWR-Fail

该项为提供非正常断电,正常供电后立刻重新开机。

#### • Power Management

该项为打开或关闭电源管理功能设置。

#### • Video Off Method

该项为屏幕省电模式设置。

#### • Suspend Mode

该项为系统进入省电模式时间设置。

#### • HDD Power Down

该项为硬盘省电模式设置,硬盘可在不同的省电模式下,输出不同的 省电讯号。

#### • Soft-Off by PWR-BTTN

该项为电源模式设置,当设置为Delay 4 Sec时按下电源开关四秒钟内,计算机将进入待机模式,若按下电源开关超过四秒钟以上,则会关机。

#### • CPUTHRM-Throttling

该项为于省电模式下,性能的损失百分比。

#### • Wake Up by PCI Card

该项为PCI设备的开机功能设置。

#### • Power On by Ring or WOL

当此项打开时,对任何事件的调制解调器铃声或者局域网络活动将可 唤醒已经被关机的系统。

#### • USB Wake-Up From S3

该项为在S3的模式下可以从USB键盘装置或鼠标唤醒。

#### • Resume By Alarm

当此项打开时,可以开启定时开机功能。

# 4-6 即插即用/PCI设置 (PNP/PCI Configuration)

当各种的PCI卡插在PCI插槽时, PNP/PCI 配置程序可让使用者可以修改 PCI IRQ 讯号。

#### **警告**: 任何错置的IRQ皆可能引起系统不能读取资源。

Phoenix - AwardBIOS CMOS Setup Utility PnP/PCI Configurations						
Resources Controlled By	[Auto(ESCD)]	Item Help				
x IRQ Resources PCI/VGA Palette Snoop	Press Enter [Disabled]	Menu Level BIOS can automatically configure all the boot and Plug and Play compatible devices. If you choose Auto, you cannot select IRQ DMA and memory base address fields, since BIOS automatically assigns them				
↑↓++:Move Enter:Select +/ F5: Previous Values F0	-/PU/PD:Value F10:Save 6: Fail-Safe Defaults	ESC:Exit F1:General Help F7: Optimized Defaults				

图4-7 随插即用及PCI组态

#### • Resources Controlled By

建议维持该项的默认值设置。

#### • IRQ Resources

该项手动控制时,分配每一个系统中断类型时,需根据正在使用的类 型配备的中断模式。

#### • PCI/VGA Palette Snoop

该项请维持Disabled(关闭)默认值设置。

# BIOS设置

中断需求表

	INT A	INT B	INT C	INT D	INT E	INT F	INT G	INT H
AGP Slot	v							
AC97		v						
Slot 1		v						
Slot 2			v					
Slot 3				v				
Slot 4					v			
Slot 5						v		
Onboard LAN							v	
Onboard USB1	v							
Onboard USB2		v						
Onboard USB3			v					
Onboard USB4	v							
USB 2.0				v				
SM BUS		v						

# <u>4-7 系统状态侦测设置 ( PC Health Status)</u>

Phoenix - AwardBIOS CMOS Setup Utility PC Health Status						
Show PC Health in POST [Enabled]	Item Help					
Current System Temp. Current CPU Fan Speed Current Power Fan Speed Vagp (V) Vcore(V) Vdimm(V) + 5 V +12 V VBAT(V) SVSB(V) ACPI Shutdown Temperature [Disabled]	Menu Level ►					
↑↓++:Move Enter:Select +/-/PU/PD:Value F10:Save F5: Previous Values F6: Fail-Safe Defaults	ESC:Exit F1:General Help F7: Optimized Defaults					
图4-8 系统状态侦测设置						

Page 4-16

# 可用选项:Enabled(打开),Disabled(关闭)。 Current CPU/System Temperature 现在的 CPU/系统 温度。 Current Chassis / CPU/ Power FAN Speed 现在的机箱 / CPU/电源供应器风扇转速(转/分)。 Vagp(V) AGP Card 的电压值。 Vcore(V) CPU 电压值(Vcore)。 Vdimm(V) DRAM 的电压值。 +5V,+12V,5VSB(V) 电源供应器的电压值。 VBAT(V) 电池的电压值。

# • ACPI Shutdown Temperature

• Show PC Health in POST

若您的操作系统支持此功能,可选择关机温度。若系统过热,将会自动关闭计算机。

该项为设置是否在开机自我检测屏幕时是否显示系统状态(PC Health)。

#### **BIOS设置**

#### 4-8 Power BIOS功能设置(Power BIOS Features)



图4-9 PowerBIOS功能设置

使用超频功能需具备相关知识,不当的设定将会导致系统的不稳定与 硬件损毁的危险。我们建议您保留它们的默认值。

#### • Watching-Dog Function

当Watching-Dog Timer设为"Enable",系统在开机(POST)阶段有不 正常当机时,系统会自动Reset,并将Host Clock及CPU Ratio的设置 还原为默认值。若系统开机过了POST (Debug) Code 26h时,我们会视 为开机正常,并将Timer关闭待下一次重新开机时再启动。

#### CPUCLOCK/SPEED

该项可对CPU的外部频率进行调节,允许你以1MHz微调。 备注:超频(Overclocking)失败将导致系统无法显示问题,这个时候,请再重新开 机後同时按住"*Insert*"键直到初始或预设值重新开启计算机。



#### • Memory Frequency

该项可对内存的频率进行调节。

CPU Clock	CPU FSB	DDR frequency options			
100MHz	400MHz	3:4 => DDR266			
133MHz	533MHz	1:1 => DDR266	4:5 => DDR333	Auto => DDR333 (by SPD)	
200MHz	800MHz	1:1 => DDR400	5:4 => DDR320	Auto => DDR400 (by SPD)	

## CPU Clock Ratio

该项可对CPU的倍率进行调节。



#### AGP/PCI Clock

该项可对AGP/PCI频率进行调节。

#### • AGP/PCI subtle tuning

该项可对AGP/PCI频率进行1MHz微调调节。



## BIOS设置

#### • CPU Vcore Voltage

该项可对CPU的电压进行调节。

#### • AGP Voltage

该项可对AGP的电压进行调节。

#### VDIMM Voltage

该项可对DIMM的电压进行调节。

#### Clock Generation for EMI



#### • Auto Detect PCI Clk

通过激活与否,可自动侦测PCI时钟频率。

#### • Spread Spectrum Modulated

该项为展频 (Spread Spectrum)相关设置。

#### 4-9 BIOS 预设 / 优化参数设置

BIOS内有2组预设参数值,供使用者参考

#### 载入预设之参数值

当你点选此选项并按"Y"後,BIOS自动载入以维持系统在预设各参数值。

#### 载入优化参数值

当你点选此选项,并按"Y"後,BIOS会自动载入系统性能最优化表现的各参数值。

#### 4-10 密码设置(Supervisor/User Password Setting)

从CMOS设置公用程序菜单选择 【SUPERVISOR PASSWORD】或【USER PASSWORD】再按 [Enter]。

- a. Supervisor Password:是针对系统开机及BIOS设置做保护。
- b. User Password:是针对开机时做密码设置。
- c. 系统预设值并没有做任何设置,密码设置最多8个字,并有大小写之 分。
- d.BIOS FEATURES SETUP菜单中你必须选择"Setup"或"System"。
- 1. 进入选项後,系统要求键入密码

#### Enter Password:

输入适当的密码後按[Enter]继续

2. 系统再要求你输入相同密码,以便确认。

#### **Confirm Password:**

3. 若你要取消其中之密码设置时,在系统要求你"Enter Password"时,按 下Enter键取代即可。

## 4-11 储存与离开设置(EXIT SELECTING)

# 储存并离开设置 (Save & Exit Setup)

## Save to CMOS and EXIT (Y/N)? Y

选择"Y"会将你所做的变更存入CMOS内存中,并回到开机的过程。

# 离开并放弃储存设置(Exit Without Saving)

#### Quit without saving (Y/N)? Y

选择"Y"会不存入任何资料到CMOS内存中并回到开机过程。所有存在 CMOS的原始资料不会被破坏.

# 第五章 驱动程序安装

#### 简易安装步骤

Driver Utility Manual	
[INTEL 848/865/875 SERIES CHIPSET DRIVER]	
INTEL CHIPSET INF FILES V5.0.1.1015	
AC'97 AUDIO Driver V3.57	
REALTEK LAN Driver V4.51.505	
USB 2.0(README.HTM)	

将驱动程序光盘放入光盘驱动器,光盘驱动器机将自动激活。

步骤1:选择"INTEL CHIPSET INF FILES"选项,安装芯片组驱动程序。

步骤2:选择"AC'97 AUDIO DRIVER"选项,安装声卡驱动程序。

- **步骤3**:选择"REALTEK LAN DRIVER"选项,安装10/100Mbps网卡驱动程序。
- **步骤4**:选择"USB 2.0 DRIVER (README.HTM)"选项,在Windows 2000/ XP下,请先参考安装指示说明安装USB2.0驱动程序。

备注: 主画面菜单改变将依据你所购买的机种。

#### Realtek 音頻控制面板簡易使用說明

下列为Realtek简易的音频配置叙述,有关详细的使用说明请参考所附的驱动程序光盘内的说明书文档.



1. 请在屏幕右下角工具列上的"Sound Effect"上按鼠标右键,并选择" Sound Manager"选项,运行"Sound Manager"後弹出的画面如下。

AC97 Audio Co	onfiguratio	n						. 🗆 🗵	Sound Effect:
Sound Effect	Equalizer	Speaker Configuration	Speaker Test	S/PDIF-In	S/PDIF-Out	Connector Se	ensing   G	eneral	
Environn	nent							- H	
	K	one>		•	l	Edit			
Karaoke				Other					
	Voice ( channe	Cancellation (only for 2 els mode)			🗖 Auto G	ain Control			<褒 2>
	KEY	Reset	]		E	qualizer			
							01	ĸ	

2. 点击"Sound Effect"选项,在"Environment"的下拉菜单中,可以任意选择音响的使用环境。

AC97 Audio Configura	ation	Equalizer:
Sound Effect Equalia	zer   Speaker Configuration   Speaker Test   S/PDIF-In   S/PDIF-Out   Connector Sensing   General	
+12 dB +6 dB 0 dB -6 dB -12 dB (Hz)	100 200 400 600 1K 3K 6K 12K 14K 16K	<图 <b>3</b> >
Bass Dance	Treble Vocal Powerful Pop Live Club Soft Rock Party Classical Load Save Delete Reset	

3. 点击"Equalizer"选项并设置dB值。

AC97 Audio Configuration				_ 🗆 🗙	Speaker
Sound Effect   Equalizer Speaker Configuration	n Speaker Test S/PDIF	-In S/PDIF-Out   I	Connector Sensing	General	Configuration:
No. of Speaker	Phonejack	: Switch			U
C Headphone	O	l	.ine Out		<逐 4>
2-channel mode for stereo speaker out					
C 4-channel mode for 4 speaker output			Line In		
C 6-channel mode for 5.1 speaker outpu					
Synchronize the phonejack switch with speaker setting	the O		Mic In		
				OK	

4. "Speaker Configuration"控制项目包含了类比讯号输出至喇叭的主要设定和选项。 <图4>为2声道模式画面。

# 驱动程序安装

AC97 Audio Configuration	Speaker
Sound Effect   Equalizer Speaker Configuration   Speaker Test   S/PDIF-In   S/PDIF-Out   Connector Sensing   General	Configuration:
No. of Speaker	•
C Headphone Front Speaker Out	
C 2-channel mode for stereo speaker output	<图 5>
C 4-channel mode for 4 speaker output	
☞ [6-channel mode for 5.1 speaker output]	
Synchronize the phonejack switch with the speaker setting Center/Subwoofer Speaker Dut	
ОК	

5. <图5>为6声道模式画面。

AC97 Audio Configuration		<u> </u>	Speaker Test:
AC97 Audio Configuration Sound Effect   Equalizer   Speaker Configuration	Speaker Test S/PDIF-In S/PDIF-Out Connector Sensing	General	Speaker Test: < 종 6>
	Click on the speaker to test it	ОК	

6. 点击" Speaker Test"顺行测试。

A	197 Audio Confi	iguratior	ı					_ 🗆 X	SPDIF-In:
	Sound Effect   E	qualizer	Speaker Configuration	Speaker Test	S/PDIF-In S	/PDIF-Out	Connector Sensing	General	
			Status :	Unlo	ck	A	uto Lock		
			Sampling rate :						
			Data Validation :						<图 7>
			☐ Real-	time SPDIF-In mo	nitor				
								ок	

 Realtek 驱动程序支持 S/PDIF 光纤数位输入输出 (Sony/Philips Digital InterFace)。点击 "S/PDIF-In" 选项,将看到如上图显示的画 面让你选择S/PDIF-In 的设置。

AC97 Audio Configuration	SPDIF-Out:
Sound Effect   Equalizer   Speaker Configuration   Speaker Test   S/PDIF-In S/PDIF-Out   Connector Sensing   General	
C No output	
(  Uutput digital only	<⊠ ð>
C. Dutput digital and analog	
C S/PDIF-In to S/PDIF-Dut pass through mode	
 ЛК	
UK	1

8. 这个控制项目提供S/PDIF-Out 的设置。

此主板支持音频接口自动侦测的功能。假如一个音频装置插错接口位置, 一个错误的警告信息将出现,告知你须修正连接方式。



 选择 "Start" 按钮启动侦测功能。在开始侦测前请先记得结束所有 音频公用程序。

Realtek <b>EZ-Connection</b> X	Connector Sensing:
2 Channel Mode Audio Connector Current Connection	Ū
	<图 10>
Front Speaker	
The audio devices may not be connected properly. Please refer to the correct connection and check below connectors : Mic In. Mic In	

10. "EZ-Connection" 画面为显示出侦测後的结果。

[Audio Connector] 此行显示在"Speaker Configuration"项目的设定。 [Current Connection] 此行显示装置侦测後的型态,若结果不是相配的,则在右边会出现一个惊叹号。

AC97 Audio Configuration	auration   Cooster Test   C/PDIE In   C/		Connector
		Mic In Connector	Sensing:
Device Type :	Device Type :	Device Type :	
			<图 11>
Power Speaker	Not Connected.	Stereo Headphone / Passive Speaker	
Correction		Correction	
Option Start	Please stop other audio applications befo	ore starting.	
		ОК	

11. 关闭"EZ-Connection"画面後,将显示最後接口连接的状态,如上图 所示。

AC97 Audio Configuration	_ 🗆 🗙	General:
Sound Effect   Equalizer   Speaker Configuration   Speaker Test   S/PDIF-In   S/PDIF-Out   Connector Sensing	General	
_ Information		
Audio Driver Version : 5,10.0,5190		
DirectX Version : DirectX 7		
Audio Controller : VIA 3059 audio controller		<图 12>
AC97 Codec - ALCES5		
✓ Show icon in system tray		
Language: Auto		
	OK	
		1

12. 这个面板提供有关您音频装置的详细资讯。

# 驱动程序安装



# <u>附录A</u>

#### A-1 更新BIOS应用程序

请从我们的网站上下载与你的机种符合之档案(xxxxx.EXE)到你的硬盘或软 盘内的空目录,执行这个下载档案(xxxxx.EXE)并解压缩,拷贝这些已解压 缩的档案到一开机片。

注意: 这个开机片应该不包含任何驱动程序或其他应用程序。

1. 输入:\AWDFLASH 并按下 <Enter> 键。

2. 你将看到如下的执行画面。

3. 请输入BIOS档案名称( xxxxx.bin)。



4. 假如你将储存之前的BIOS资料到磁片上,请输入[Y], 否则输入 [N]。



5. 输入要储存的档案名称去储存之前的BIOS资料。



6. 确定要执行BIOS更新程式 (y/n), 输入[Y]开始执行程式。



7. 程式执行完成。



# <u>附录</u>B

# B-1 EEPROM BIOS 的移除

请不要任意移除BIOS芯片,除非有技术人员的指导并且使用PLCC IC拔 取器。



任何有意或以错误方式更换BIOS是被禁止的,否则,将可 能导致BIOS插座损坏使系统无法开机。

# 附 录

