

# KÄYTTÄJÄN OPAS



# Vaisala HUMICAP® -kosteus- ja lämpötilalähetinsarja HMT330



#### JULKAISIJA

Tutustu verkkosivuihimme osoitteessa http://www.vaisala.com/

© Vaisala 2008

Tämän asiakirjan mitään osaa ei saa tuottaa uudelleen missään muodossa eikä millään mekaanisella tai sähköisellä keinolla (valokopiointi mukaan lukien), eikä sen sisältöä saa paljastaa kolmannelle osapuolelle ilman julkaisuoikeuden haltijan aiemmin antamaa kirjallista lupaa.

Tämä käyttöopas on käännös alkuperäisestä englanninkielisestä versiosta. Epäselvissä tapauksissa alkuperäinen englanninkielinen versio, ei käännös, käyttöoppaasta pätee.

Käyttöohjeita voidaan muuttaa ilman erillistä ilmoitusta.

Tämä ohjekirja ei luo minkäänlaisia velvoitteita Vaisalan ja asiakkaan tai käyttäjän välille. Kaikki oikeudellisesti velvoittavat sitoumukset ja sopimukset sisältyvät mahdolliseen toimitussopimukseen tai myynnin ehtoihin.

# Sisällysluettelo

LUKU 1	
YLEISTÄ	
Tästä ohjekirjasta	11
Ohjekirjan sisältö	
Yleiset turvaohjeet	12
Palaute	12
Tuotteeseen liittyvät turvaohjeet	
Staattisen varauksen purkautumissuoja	
Säädösten noudattaminen	13
LAN- tai WLAN-liitännällä varustetut lähettir	net13
WLAN-liitännällä varustetut lähettimet	
Kierrätys	14
Tavaramerkit	15
Käyttöoikeussopimus	15
Takuu	

### LUKU 2

TUOTTEEN KUVAUS	
HMT330:n esittely	
Perustoiminnot ja -ominaisuudet	
Lähettimen rakenne	
Mittapäävaihtoehdot	
Lämmitetty mittapää HMT337	

#### LUKU 3

ASENNUS		. 23
	Kotelon kiinnittäminen	. 23
	Vakiokiinnitys ilman asennuslevyä	. 23
	Seinäkiinnitys seinäkiinnityssarjan avulla	. 24
	Kiinnittäminen DIN-kiskoasennussarjan avulla	. 25
	Kiinnittäminen tankoon tanko- ja putkistoasennussarjan	
	avulla	. 26
	Sadesuojan asentaminen asennussarjan avulla	. 28
	Paneeliasennuskehys	. 28
	Johdotus	. 30
	Läpivientiholkit	. 30
	Kaapeleiden maadoittaminen	. 31
	Lähettimen kotelon maadoittaminen	. 32
	Signaalijohtimien ja tehonsyötön johdotus	. 33
	Liittäminen 24 VAC:n tehonsyöttöön	. 34
	Mittapään asennus	. 36
	Kaapelilla varustettuja mittapäitä koskevia yleisiä ohjeita.	. 37
	HMT333 kanaviin ja ahtaisiin tiloihin	. 39
	HMT334 korkeapaine- ja tyhjiösovelluksiin	. 39

HMT335 korkeisiin lämpötiloihin	42
HMT337 erittäin kosteiden olosuhteiden sovelluksiin	42
Lämpötilamittapää (valinnainen)	42
HMT338 paineistettuihin putkistoihin	43
Lukitusmutterin kiristäminen	44
Lisävarustemoduulit	46
Tehonsyöttömoduuli	46
Asennus	47
Varoitukset	48
Lähtöjen galvaaninen eristäminen	51
Kolmas analogialähtö	51
Asennus ja johdotus	52
Releet	53
Asennus ja johdotus	53
Releiden aktivoinnin tilan valitseminen	53
RS-422/485-liitäntä	55
Asennus ja johdotus	55
LAN-liitäntä	57
WLAN-liitäntä	58
WLAN-antennin kiinnittäminen	59
Tiedonkeruumoduuli	60
8-nastainen liitin	62
	63
Alaittaminan	05 62
	03
Näyttö ja näppäimistö (lisävaruste)	63
Perusnayttö	63
Graatihistoria	64
Valikot ja siirtyminen	66
Kielen vaihtaminen	67

# LUKU 4 **KÄYTTÖ.**

110		
	Aloittaminen	63
	Näyttö ja näppäimistö (lisävaruste)	63
	Perusnäyttö	63
	Graafihistoria	64
	Valikot ja siirtyminen	66
	Kielen vaihtaminen	67
	Pyöristyksen asettaminen	68
	Näytön taustavalon asettaminen	68
	Näytön kontrastin asettaminen	68
	Näppäimistölukko	69
	Valikon PIN-koodilukitus	69
	Tehdasasetukset	70
	Näyttöhälytykset	70
	Näyttöhälytyksen asetusten määrittäminen	71
	MI70 Link -tietojenkäsittelyohjelma	72
	MI70 Link -tietojenkäsittelyohjelma Sarjaväyläliitäntä	72 73
	MI70 Link -tietojenkäsittelyohjelma Sarjaväyläliitäntä Käyttöliitäntä	<b>72</b> <b>73</b> 73
	MI70 Link -tietojenkäsittelyohjelma Sarjaväyläliitäntä Käyttöliitäntä Huoltoportin liitäntä	<b>72</b> <b>73</b> 73 75
	MI70 Link -tietojenkäsittelyohjelma Sarjaväyläliitäntä Käyttöliitäntä Huoltoportin liitäntä Kytkentäkaapelit	<b>72</b> <b>73</b> 73 75 75
	MI70 Link -tietojenkäsittelyohjelma Sarjaväyläliitäntä Käyttöliitäntä Huoltoportin liitäntä Kytkentäkaapelit USB-kaapelin ajurin asentaminen	72 73 73 75 75 75
	MI70 Link -tietojenkäsittelyohjelma Sarjaväyläliitäntä Käyttöliitäntä Huoltoportin liitäntä Kytkentäkaapelit USB-kaapelin ajurin asentaminen Huoltoportin käyttäminen	72 73 73 75 75 75 75 75 76
	MI70 Link -tietojenkäsittelyohjelma Sarjaväyläliitäntä Käyttöliitäntä Huoltoportin liitäntä Kytkentäkaapelit USB-kaapelin ajurin asentaminen Huoltoportin käyttäminen LAN-tiedonsiirto	72 73 73 75 75 75 75 75 76 76
	MI70 Link -tietojenkäsittelyohjelma Sarjaväyläliitäntä Käyttöliitäntä Huoltoportin liitäntä Kytkentäkaapelit USB-kaapelin ajurin asentaminen Huoltoportin käyttäminen LAN-tiedonsiirto IP-asetukset	72 73 73 75 75 75 75 75 76 76 76 77
	MI70 Link -tietojenkäsittelyohjelma Sarjaväyläliitäntä Käyttöliitäntä Huoltoportin liitäntä VSB-kaapelit USB-kaapelin ajurin asentaminen Huoltoportin käyttäminen IP-asetukset Näytön ja näppäimistön käyttäminen	
	MI70 Link -tietojenkäsittelyohjelma Sarjaväyläliitäntä Käyttöliitäntä Huoltoportin liitäntä USB-kaapelit Huoltoportin käyttäminen Huoltoportin käyttäminen IP-asetukset Näytön ja näppäimistön käyttäminen Sarjaväylän käyttäminen	
	MI70 Link -tietojenkäsittelyohjelma Sarjaväyläliitäntä Käyttöliitäntä Huoltoportin liitäntä Kytkentäkaapelit USB-kaapelin ajurin asentaminen Huoltoportin käyttäminen Huoltoportin käyttäminen IP-asetukset Näytön ja näppäimistön käyttäminen Sarjaväylän käyttäminen WLAN-asetukset	72 73 75 75 75 76 76 76 77 77 78 80
	MI70 Link -tietojenkäsittelyohjelma Sarjaväyläliitäntä Käyttöliitäntä Huoltoportin liitäntä Kytkentäkaapelit USB-kaapelin ajurin asentaminen Huoltoportin käyttäminen Huoltoportin käyttäminen IP-asetukset Näytön ja näppäimistön käyttäminen Sarjaväylän käyttäminen Näytön ja näppäimistön käyttäminen	<b>72 73</b> 75757576 <b>76</b> 77777777808080
	MI70 Link -tietojenkäsittelyohjelma Sarjaväyläliitäntä Käyttöliitäntä Huoltoportin liitäntä Kytkentäkaapelit USB-kaapelin ajurin asentaminen Huoltoportin käyttäminen Huoltoportin käyttäminen IP-asetukset Näytön ja näppäimistön käyttäminen Sarjaväylän käyttäminen Näytön ja näppäimistön käyttäminen Sarjaväylän käyttäminen	<b>72 73</b> 75757576 <b>76 76</b> 777778808082

Telnet-asetukset LAN- ja WLAN-liitäntöjen konfigurointisivu	. 83 . 83
Pääteohjelman asetukset	. 84
Sarjaväyläkomentojen luettelo	. 87
Mittauslukemien hakeminen sarjaväylän kautta	. 89
Jatkuvan lähetyksen käynnistäminen R	. 89 . 89
Jatkuvan lähetyksen lopettaminen	. 90
S	. 90
Lukeman lähettäminen kerran	. 90
SEND	. 90
SEND D	. 91
Sarjaväyläviestien muotoilu	. 91
FTIME ja FDATE	. 91
FST	. 92
Yleiset asetukset	93
Suureiden ja mittavksiköiden muuttaminen	. <b>33</b>
Näytön ja nännäimistön käyttäminen	. 00 Q3
Sariaväylän käyttäminen	0/
	. 94
	. 94
Dini and a softaminon	. 90
Näytön ja nännäimistön käyttäminen	. 90
Sariaväylön käyttäminan	06.
	. 90
PRES ja AFRES Däivämäärä ja kollonaika	. 90
Näytän ja näppäimistän käyttäminan	. 97
Naytori ja happainistori käyttäminen	. 97
Käyttäportin caria acotukoot	. 90
Näyttän ja nännäimistän käyttäminan	. 90
Naytori ja happainistori käyttäminen	. 90
Saljavaylari kayllarillieri	. 99
	.99
	100
	101
Tiotoion quadattaminan	101
	101
Laitteen tiedet	102
	102
	103
	104
	104
l ähettimen nelleeminen serieväylän keytte	104
DECET	105
Valikoiden/nännäimistön lukitseminen sariavävlän kautta	105
	105
	105
Tietojen tallentaminen	106
I allennettavien suureiden valitseminen	106
	106
i allennettujen tietojen tarkasteleminen	107
	107
PLAY	108
	109
UNDELETE	110
Analogialähdön asetukset	110

Lähtötilan ja -alueen muuttaminen Analogialähtösuureet AMODE/ASEL Analogialähtötestit ITEST Analogialähtöjen vianilmaisun asetukset AERR	110 112 112 113 113 114 114 115
Releiden toiminta	115
Relelähtöjen suureet	115
Releen mittausperusteiset lähtötilat	
Releen nalytysrajat	
l ähettimen virhetilan ilmaiseva rele	110
Releiden käyttöönotto ja poistaminen käytöstä	
Relelähtöjen asetukset	119
RSEL	120
Releiden toiminnan testaaminen	121
RTEST	122
RS-485-moduulin toiminta	122
Verkkokomennot	
	123
SMODE	
INTV	
ADDR	125
SEND	126
OPEN	
CLOSE	126
Anturitoiminnot	
Kemikaalien pundistus (Valinnainen)	
määritetvin väliaioin)	128
Manuaalinen kemikaalien puhdistus	
Kemikaalien puhdistus käynnistyksen yhteyd	əssä 128
Kemikaalien puhdistuksen käynnistäminen ja	
määrittäminen	129
Emopiirilevyn painikkeilla	
Nayton/nappaimiston avulla (lisavaruste)	
Sarjavayian kayitaminen	130
PUR	131
Anturin lämmitys	
Kosteusanturin lämmityksen määrittäminen	132
XHEAT	132
LUKU 5	
YLLÄPITO	135
Säännöllinen huolto	135

Puhdistaminen......135 Mittapään suodattimen vaihtaminen......135 Anturin vaihtaminen......136 Vikatilat......137

	Tekninen tuki	139
	Palautusohjeet	139
	Vaisalan huoltokeskukset	140
LUKU 6		
KALIBROIN	ITI JA VIRITTÄMINEN	141
	Viritystilan avaaminen ja sulkeminen	141
	Suhteellisen kosteuden virittäminen	143
	Painikkeiden käyttäminen	143
	Näytön ja näppäimistön käyttäminen	144
	Sarjaväylän käyttäminen	145
	CRH	145
	Suhteellisen kosteuden virittäminen anturin vaihtamisen	i
	jälkeen	146
	Nayton ja nappaimiston kayttaminen	146
	Sarjavaylan kayttaminen	146
		147
	Lämpötilan virittäminen	147
	Näytön ja näppäimistön käyttäminen	147
	Sarjaväylän käyttäminen	148
	Analogialähdön virittäminen	149
	Näytön ja näppäimistön käyttäminen	149
	Sarjaväylän käyttäminen	149
	ACAL	149
	Viritystietojen syöttäminen	150
	Näytön ja näppäimistön käyttäminen	150
	Sarjaväylän käyttäminen	150
	CTEXT	150
	CDATE	150
LUKU 7		
TEKNISET	TIEDOT	151
	Tekniset tiedot	151
	Suorituskyky	151
	Suhteellinen kosteus	151
	Lämpötila (ja käyttöpainealueet)	152
	Valinnainen lämpötilamittapää	152
	Laskennalliset suureet	153
	Laskennallisten suureiden tarkkuudet	153
	Kastepisteen lämpötilan tarkkuus, °C	153

Laskennallisten :	suureiden tarkkuudet	153
Kastepisteen	lämpötilan tarkkuus, °C	153
Sekoitussuhte	een tarkkuus (g/kg), kun vallitseva	
ilmanpaine or	n 1 013 mbar	154
Märkälämpöt	ilan tarkkuus, °C	154
Absoluuttisen	n kosteuden tarkkuus, g/m <sup>3</sup>	154
Kastepistelämpö	tila (HMT337, lämmitetty mittapää)	155
Käyttöympäristö		155
Tulo- ja lähtöliitä	nnät	156
Mekaniikka		156
Lähettimien p	ainot	157
Valinnaisten mo	duulien tekniset tiedot	157
Tehonsyöttör	noduuli	157
Analogialähtö	imoduuli	157
C C		

158
158
158
158
159
159
161
162
163
163
164
164
165

#### LIITE A

MITTAPÄIDEN ASENNUSSARJAT JA ASENNUSESIMERKKEJÄ	167
Kanava-asennussarjat (HMT333/337/335)	167
Kanava-asennussarja lämpötilamittapäälle (HMT337)	168
Painetiiviit Swagelok-asennussarjat (HMT337)	169
RH-mittapään asennus	169
Lämpötilamittapään asennus	169
Esimerkkejä läpivientitiivisteen avulla tehdyistä	
höyrytiiviistä asennuksista	170
RH-mittapääasennukset (HMT333/337)	170
Lämpötilamittapääasennukset (HMT337)	171
Esimerkkiasennus sääkaappiin	172
Esimerkkiasennus katon läpi	173
Palloventtiiliasennussarja HMT338:lle	174
Meteorologinen asennussarja (HMT337)	176

#### LIITE B

# **Kuvaluettelo**

Kuva 1	Lähettimen runko	19
Kuva 2	Lähettimen sisäpuoli	20
Kuva 3	Mittapäävaihtoehdot	21
Kuva 4	Vakiokiinnitys	23
Kuva 5	Kiinnitys seinäkiinnityssarjan avulla	24
Kuva 6	Muovisen asennuslevyn mitat (mm/tuuma)	24
Kuva 7	Kiinnittäminen DIN-kiskoasennussarjan avulla	25
Kuva 8	Pystysuuntainen tanko	26
Kuva 9	Vaakasuuntainen tanko	26
Kuva 10	Kiinnitys metallisen seinäasennuslevyn avulla	27
Kuva 11	Metallisen asennuslevyn mitat (mm/tuuma)	27
Kuva 12	Sadesuojan asentaminen asennussarjan avulla	28
Kuva 13	Paneeliasennuskehvs	29
Kuva 14	Paneelikiinnikkeen mitat	29
Kuva 15	Läpivientiholkit	30
Kuva 16	Sähköiohdon häiriösuojauksen maadoittaminen	31
Kuva 17	Emopijrilevvn ruuvilijtäntälohko	33
Kuva 18	Liittäminen 24 VAC:n tehonsvöttöön	35
Kuva 19	Mittausvirhe 100 prosentin suhteellisessa kosteudessa	
Kuva 20	Mittapään vaakakiinnitys	
Kuva 21	Mittapään pystykiinnitys	
Kuva 22	HMT344-mittapää	40
Kuva 23	Mutterin kiristäminen	40
Kuva 24	Kiristyskartion puhdistaminen	41
Kuva 25	HMT338-mittapää	43
Kuva 26	Kiinnityskappaleen tiivistäminen prosessissa	44
Kuva 27	Lukitusmutterin kiristäminen	
Kuva 28	Tehonsvöttömoduuli	
Kuva 29	Lähtöien galvaaninen eristysmoduuli	
Kuva 30	Kolmas analogialähtö	51
Kuva 31	Kolmannen analogialähdön valitseminen	
Kuva 32	Relemoduuli	
Kuva 33	RS-485-moduuli	
Kuva 34	4-iohtiminen RS-485-vävlä	
Kuva 35	I AN-liityntämoduuli	58
Kuva 36	WLAN-liitäntämoduuli	
Kuva 37	Tiedonkeruumoduuli	61
Kuva 38	Lisävarusteena toimitettavan 8-nastaisen liittimen johdotus	62
Kuva 39	Perusnävttö	64
Kuva 40	Graafinen näyttö	64
Kuva 41	Graafinen näyttö ja tiedonkeruumoduuli	65
Kuva 42	Päävalikot	67
Kuva 43	Näyttöhälytys aktiivinen	70
Kuva 44	Näyttöhälytykset	
Kuva 45	Hälvtysraian muuttaminen	72
Kuva 46	Emonjirilevyn huolto- ja käyttöportin liitännät	73
Kuva 47	Esimerkki tietokoneen sariaportin ja käyttöportin välisestä	
	liitännästä	74
Kuva 48	Verkkoliittymä-valikko	 78
Kuva 49	IP-asetukset-valikko	78
Kuva 50	Langaton verkko	81

Kuva 51	Langattoman verkon nimen asettaminen
Kuva 52	Langattoman verkon tyypin valitseminen
Kuva 53	WLAN-liitännän konfigurointisivu
Kuva 54	Yhteyden muodostaminen sarjaliitännän kautta
Kuva 55	Yhteyden muodostaminen verkon kautta
Kuva 56	HyperTerminal-sarjaportin asetukset
Kuva 57	Laitetiedot näytössä103
Kuva 58	Lähtömoduulien virta-/jännitekytkimet
Kuva 59	Releen mittausperusteiset lähtötilat116
Kuva 60	Releen VIKA/ONLINE-TIETO-lähtötilat
Kuva 61	Näytön relemerkkivalot
Kuva 62	Anturin vahvistuksen lasku
Kuva 63	Emopiirilevyn puhdistuspainikkeet129
Kuva 64	Kemikaalien puhdistuksen asetukset
Kuva 65	Kemikaalien puhdistuksen suorittaminen
Kuva 66	Anturin vaihtaminen
Kuva 67	Vikailmaisin ja -sanoma137
Kuva 68	Viritys- ja puhdistuspainikkeet
Kuva 69	Viritysvalikko142
Kuva 70	Yhden pisteen referenssityypin valitseminen
Kuva 71	Tarkkuus lämpötila-alueella
Kuva 72	Kastepistemittauksen tarkkuus155
Kuva 73	Lähettimen rungon mitat161
Kuva 74	WLAN-antennin mitat
Kuva 75	HMT331-mittapään mitat
Kuva 76	HMT333-mittapään mitat
Kuva 77	HMT334-mittapään mitat
Kuva 78	HMT335-mittapään mitat164
Kuva 79	HMT337-mittapään mitat164
Kuva 80	HMT338-mittapään mitat
Kuva 81	Valinnaisen lämpötilamittapään mitat165
Kuva 82	Kanava-asennussarja167
Kuva 83	Lämpötilamittapään kanava-asennussarja168
Kuva 84	Swagelok-asennussarja RH-mittapäälle
Kuva 85	Lämpötilamittapään Swagelok-asennussarja169
Kuva 86	Kaapelin asennus läpivientitiivisteen avulla
Kuva 87	Mittapään asennus läpivientitiivisteen avulla
Kuva 88	Höyrytiivis asennus
Kuva 89	Seinäasennus171
Kuva 90	Seinäkaappiasennus (ei saatavana Vaisalasta)172
Kuva 91	Esimerkkejä asennuksesta katon läpi
Kuva 92	HMT338-mittapään asentaminen palloventtiilikokoonpanon
	läpi
Kuva 93	Meteorologinen asennussarja ulkokäyttöön176

# Taulukkoluettelo

Taulukko 1 HMT330	:n mittaamat suureet	17
Taulukko 2 HMT330	:n mittaamat valinnaiset suureet	
Taulukko 3 HMT338	-mittapään mitat	43
Taulukko 4 Kierrettyj	en parijohtojen kytkeminen ruuviliittimiin	55
Taulukko 5 4 johdint	a (kytkin 3: On)	
Taulukko 6 2 johdint	a (kytkin 3: Off)	57
Taulukko 7 Tarkaste	lujaksot ja resoluutio	60
Taulukko 8 8-nastais	en liittimen johdotus	62
Taulukko 9 Tarkaste	lujaksot ja resoluutio	65
Taulukko 10 Graafivie	estit kohdistintilassa	66
Taulukko 11 Käyttöpo	rtin oletussarjaliitäntäasetukset	74
Taulukko 12 Huoltopo	ortin tiedonsiirtoasetukset	76
Taulukko 13 LAN- ja \	NLAN-liitäntöjen IP-asetukset	77
Taulukko 14 Langatto	oman verkon asetukset	80
Taulukko 15 Mittausko	omennot	87
Taulukko 16 Muotoilu	komennot	
Taulukko 17 Tietojent	allennuskomennot	88
Taulukko 18 Kemikaa	lien puhdistuksen komennot	
Taulukko 19 Kalibroin	ti- ja virityskomennot	88
Taulukko 20 Analogis	ten lähtöarvojen asettaminen ja testaus	88
Taulukko 21 Releiden	asettaminen ja testaus	88
Taulukko 22 Muut kor	nennot	
Taulukko 23 FORM-k	omennon määritteet	94
Taulukko 24 Kertoime	۱t	
Taulukko 25 Tulostus	tilojen valitseminen	
Taulukko 26 Suodatus	stasot	
Taulukko 27 Vikasano	omat	
Taulukko 28 LED-mei	kkivalon toiminnot	142
Taulukko 29 Laskenn	alliset suureet (tyypilliset alueet)	
Taulukko 30 Lähettim	ien painot (kg/lb)	157

Käyttäjän opas \_\_\_\_\_

# LUKU 1 YLEISTÄ

Tämä luku sisältää yleisiä tätä ohjekirjaa sekä tuotetta koskevia tietoja.

## Tästä ohjekirjasta

Tämä ohjekirja sisältää tietoa Vaisala HUMICAP<sup>®</sup> -kosteus- ja lämpötilalähetinsarja HMT330:n asennuksesta, käytöstä ja huollosta.

# Ohjekirjan sisältö

Ohjekirjassa on seuraavat luvut:

- Luku 1, Yleistä sisältää yleisiä tätä ohjekirjaa sekä tuotetta koskevia tietoja.
- Luku 2, Tuotteen kuvaus esittelee HMT330:een liittyvät ominaisuudet, edut sekä nimikkeistön.
- Luku 3, Asennus sisältää tuotteen asennukseen liittyviä tietoja.
- Luku 4, Käyttö sisältää tuotteen käyttöön liittyviä tietoja.
- Luku 5, Ylläpito sisältää tuotteen perushuoltotietoja.
- Luku 6, Kalibrointi ja virittäminen sisältää HMT330:n kalibrointiin ja virittämiseen liittyviä tietoja.
- Luku 7, Tekniset tiedot sisältää tuotteen tekniset tiedot.
- Liite A, Mittapäiden asennussarjat ja asennusesimerkkejä sisältää HMT330:een saatavana olevien asennussarjojen tiedot sekä joitakin asennusesimerkkejä.

- Liite B, Laskentakaavat sisältää yhtälöt, joita käytetään HMT330:ssa kastepisteen, sekoitussuhteen, absoluuttisen kosteuden sekä entalpian laskemiseen normaalipaineessa.

## Yleiset turvaohjeet

Käsikirjan kaikissa osissa tärkeät turvallisuusasiat on korostettu seuraavasti:

5 1
-----

HUOMIO	Huomio varoittaa mahdollisesta vaarasta. Jos tämän kohdan ohjeita ei
	noudateta huolella, tuote voi vahingoittua tai merkittävää tietoa voi
	hävitä.

**HUOMAUTUS** Huomautus kiinnittää huomiota laitteen käyttämiseen liittyvään tärkeään tietoon.

# Palaute

Vaisala arvostaa mielipidettäsi. Tätä julkaisua koskevat kommentit ja ehdotukset ovat tervetulleita. Jos havaitset virheitä tai sinulla on parannusehdotuksia, liitä mukaan luku, kappale ja sivunumero. Voit lähettää meille sähköpostia osoitteeseen <u>manuals@vaisala.com</u>

## Tuotteeseen liittyvät turvaohjeet

Vaisalan HUMICAP® -kosteus- ja lämpötilalähetinsarja HMT330 on turvallisuustestattu ja hyväksytty tehtaalta toimitettaessa. Huomioi seuraavat turvaohjeet:

**VAROITUS** Maadoita tuote ja tarkista ulkotiloihin asennetun tuotteen maadoitus säännöllisesti. Näin vähennetään sähköiskun vaaraa.

HUOMIO	Älä tee laitteeseen muutoksia. Väärin tehdyt muutokset voivat
	vaurioittaa tuotetta, aiheuttaa toimintahäiriöitä tai tehdä tuotteesta
	yhteensopimattoman voimassa olevan lainsäädännön kanssa.

# Staattisen varauksen purkautumissuoja

Sähköstaattisen varauksen purkautuminen (ESD) voi aiheuttaa sähkölaitteille välitöntä tai piilevää vahinkoa. Vaisala-tuotteet on asiaankuuluvasti suojattu staattisten sähköpurkausten varalta, kun tuotteita käytetään niiden oikeassa tarkoituksessa. Tuotetta on kuitenkin mahdollista vahingoittaa aiheuttamalla staattisia sähköpurkauksia, kun kotelonsisäisiä osia kosketetaan, irrotetaan tai asetetaan paikalleen.

Varmista seuraavalla tavalla, ettet itse aiheuta korkeita staattisia jännitteitä:

- Käsittele sähköstaattisille purkauksille herkkiä osia asiaankuuluvasti maadoitetulla ja sähköstaattisesti suojatulla työpöydällä. Jos tämä ei ole mahdollista, maadoita itsesi laitteen runkoon ennen kuin kosketat sen piirilevyjä. Maadoita itsesi rannehihnalla ja vastuksellisella kytkentäpunoksella. Jos kumpikaan yllämainituista vaihtoehdoista ei ole mahdollinen, tartu laitteiston rungon johtavaan osaan toisella kädellä ennen kuin kosketat piirilevyjä.
- Pidä piirilevyjä aina reunoista ja vältä koskettamasta kontakteja.

## Säädösten noudattaminen

### LAN- tai WLAN-liitännällä varustetut lähettimet

Tämän laitteen on testeissä todettu täyttävän luokan B digitaalilaitteita koskevat rajat, jotka ovat FCC:n säännösten osan 15 mukaiset. Nämä rajat on suunniteltu antamaan kohtuullisen suojan asuinalueilla esiintyviä haitallisia häiriötä vastaan. Toiminnan on täytettävä seuraavat kaksi ehtoa: (1) tämä laite ei saa aiheuttaa häiriöitä ja (2) tämän laitteen on kestettävä kaikki häiriöt, myös ne, jotka voivat saada laitteen toimimaan virheellisesti.

Tämä laite tuottaa, käyttää ja voi säteillä radiotaajuista energiaa ja siten aiheuttaa haitallisia radiohäiriöitä, ellei sitä asenneta ja käytetä

ohjeiden mukaan. Häiriöttömyyttä ei kuitenkaan voida taata kaikissa asennuksissa. Jos laite aiheuttaa radio- tai TV-vastaanottimiin häiriöitä, jotka voidaan havaita kytkemällä ja katkaisemalla laitteen virta, käyttäjän on pyrittävä poistamaan häiriöt seuraavilla toimenpiteillä:

- Suuntaa vastaanottimen antenni uudelleen tai siirrä se toiseen paikkaan.
- Siirrä laite ja vastaanotin kauemmas toisistaan.
- Liitä laite pistorasiaan, joka on muussa virtapiirissä kuin se pistorasia, johon vastaanotin on liitetty.
- Kysy neuvoa jälleenmyyjältä tai kokeneelta radio- tai TV- asentajalta.

### WLAN-liitännällä varustetut lähettimet

Tämä laite on suunniteltu toimimaan 2 dBi:n puoliaaltoantennilla. Laitteen kanssa ei saa käyttää antenneja, joiden vahvistustaso on suurempi kuin 2 dBi. Antennin impedanssivaatimus on 50 ohmia.

Muille käyttäjille aiheutuvien mahdollisten radiohäiriöiden välttämiseksi antennin tyyppi ja vahvistustaso on valittava siten, että efektiivinen säteilyteho isotrooppisille antenneille (e.i.r.p.) ei ole onnistuneeseen viestintään tarvittavaa suurempi.

# Kierrätys



Kierrätä kaikki kierrätykseen sopiva materiaali



Hävitä paristot ja laitteet paikallisten säädösten mukaisesti. Älä hävitä paristoja ja laitteita talousjätteen mukana.

# Tavaramerkit

HUMICAP® on Vaisalan rekisteröity tavaramerkki. Microsoft<sup>®</sup>, Windows<sup>®</sup>, Windows<sup>®</sup> 2000, Windows Server<sup>®</sup> 2003, Windows<sup>®</sup> XP ja Windows<sup>®</sup> Vista ovat Microsoft Corporation -yhtiön Yhdysvalloissa ja/tai muissa maissa rekisteröimiä tavaramerkkejä.

# Käyttöoikeussopimus

Kaikki ohjelmistojen oikeudet ovat Vaisalan tai kolmansien osapuolien omaisuutta. Asiakas voi käyttää ohjelmistoa vain toimitussopimuksen tai ohjelmiston käyttöoikeussopimuksen mukaisesti.

# Takuu

Vaisala takaa kaikkien Vaisalan valmistamien ja myymien tuotteiden virheettömyyden työn ja materiaalien osalta vuoden ajan tuotteiden toimituspäivästä lukuun ottamatta tuotteita, joille myönnetään erikoistakuita. Jos jokin tuote osoittautuu näiden ehtojen mukaisena takuuaikana virheelliseksi työn tai materiaalien osalta, Vaisala oman harkintansa mukaan joko korjaa tai vaihtaa viallisen tuotteen kokonaan tai osittain alkuperäistä tuotetta vastaavaksi. Tämä on ainoa Vaisalan myöntämä vahingonkorvaus, eikä vaihto tai korvaus laajenna alkuperäistä takuuaikaa. Takuun perusteella vaihdetut osat siirtyvät Vaisalan hävitettäväksi.

lisäksi kaikkien Vaisala takaa Vaisalan työntekijöiden Vaisalan myymille tuotteille tekemien korjaustöiden laadun. Mikäli korjaus- tai riittämättömäksi huoltotvö osoittautuu tai virheelliseksi ja aiheuttaa häiriöitä huolletussa tuotteessa tai estää sen toiminnan, Vaisala oman harkintansa mukaan joko korjaa tai vaihtaa kyseisen tuotteen. Asiakasta ei laskuteta Vaisalan työntekijöiden tällaiseen korjaus- tai vaihtotyöhön käyttämästä ajasta. Tämä palvelutakuu on voimassa kuuden (6) kuukauden ajan palvelutoimien valmistumisesta.

Tätä takuuta koskevat seuraavat ehdot:

- Asiakkaan on toimitettava havaitsemistaan virheistä kirjallinen ilmoitus Vaisalalle 30 päivän kuluessa virheen ilmenemisestä.
- b) Virheelliseksi ilmoitettu tuote tai sen osa tulee Vaisalan niin ilmoittaessa lähettää Vaisalan tehtaille tai muuhun Vaisalan kirjallisessa ilmoituksessa määrittämään paikkaan. Asiakas vastaa tuotteen toimitus- ja vakuutusmaksuista sekä tuotteen pakkaamisesta ja pakkauksen nimeämisestä, mikäli Vaisala ei tarkista ja korjaa tai vaihda tuotetta asiakkaan tiloissa.

Tämä takuu ei kata virheitä, jotka on aiheuttanut

- a) tuotteen normaali kuluminen tai vahinko
- b) tuotteen väärinkäyttö tai tuotteen muu sopimaton tai määritysten vastainen käyttö tai tuotteen tai siihen liittyvän laitteiston virheellinen varastointi, huolto tai käsittely
- c) tuotteen virheellinen asennus tai kokoaminen, huollon laiminlyönti tai muu Vaisalan huoltoohjeiden laiminlyönti, mukaan lukien sellainen asennus, kokoaminen tai huolto, jonka suorittaa joku muu kuin Vaisalan hyväksymä henkilö tai jossa käytetään muun valmistajan kuin Vaisalan valmistamia tai toimittamia osia
- d) tuotteeseen tehdyistä muutoksista ja lisäyksistä, joihin ei ole pyydetty Vaisalan lupaa etukäteen
- e) muista asiakkaasta tai kolmansista osapuolista johtuvista tekijöistä.

Edellä mainittujen ehtojen lisäksi Vaisalan näiden ehtojen mukainen vastuu ei koske virheitä, jotka johtuvat asiakkaan toimittamista materiaaleista, suunnitelmista tai ohjeista.

Tämä takuu korvaa kaikki muut suorat tai epäsuorat lainsäädännöstä, säädöksistä tai muista lähteistä johtuvat takuut ja vastuut, mukaan lukien muun muassa kaikki epäsuorat takuut kaupallisesta hyödynnettävyydestä tai sopivuudesta tiettyyn tarkoitukseen sekä kaikki muut velvollisuudet, jotka johtuvat Vaisalan tai sen edustajien tuotteiden virheistä ja puutteellisuuksista suoraan tai epäsuorasti. Vaisalan vastuu ei missään tapauksessa ylitä Vaisalan siitä tuotteesta laskuttamaa hintaa, johon takuuvaade kohdistuu. Vaisala ei missään tapauksessa vastaa voittojen menetyksestä eikä suorista muista tai epäsuorista johdannaisvahingoista tai erikoisvahingoista.

# LUKU 2 TUOTTEEN KUVAUS

Tässä luvussa esitellään Vaisala HUMICAP® -kosteus- ja lämpötilalähetinsarja HMT330:n ominaisuudet ja edut sekä tuotteeseen liittyvä nimikkeistö.

## HMT330:n esittely

HMT330-lähetin voi suorittaa luotettavia kosteusmittauksia useissa erilaisissa käyttöolosuhteissa. Analogialähdöt voidaan valita virta- ja jännitesignaalien väliltä. Lisäksi käytössä ovat digitaaliset lähdöt RS-232 (vakio) tai RS-422/485 (lisävaruste).

HMT330:n mittaamat ja laskemat suureet ovat kohdassa Taulukko 1 alla. Valinnaiset suureet ovat kohdassa Taulukko 2 alla.

Suure	Lyhenne	Metrinen yksikkö	Ei- metrinen yksikkö
Suhteellinen kosteus (RH)	RH	%RH	%RH
Lämpötila (T)	Т	°C	°F

Taulukko 1HMT330:n mittaamat suureet

Suure	Lyhenne	Metrinen yksikkö	Ei- metrinen
	TDE	00	JKSIKKO
Kastepiste-/	IDF	°C	۲
huurrepistelämpötila (T <sub>d/f</sub> )			
Kastepisteen lämpötila (T <sub>d</sub> )	TD	°C	°F
Absoluuttinen kosteus (a)	А	g/m <sup>3</sup>	gr/ft <sup>3</sup>
Sekoitussuhde (x)	Х	g/kg	gr/lb
Märkälämpötila (T <sub>w</sub> )	TW	°C	°F
Kostean ilman tilavuus / kuivan	H2O	ppm <sub>v</sub> /ppm <sub>w</sub>	ppm <sub>v</sub> /ppm <sub>w</sub>
ilman tilavuus			
(tilavuuden tai painon			
perusteella) (H <sub>2</sub> O)			
Vesihöyryn paine (P <sub>w</sub> )	PW	hPa	lb/in <sup>2</sup>
Kylläisen vesihöyryn paine	PWS	hPa	lb/in <sup>2</sup>
(P <sub>ws</sub> )			
Entalpia (h)	Н	kJ/kg	Btu/lb
Suureiden T ja $T_{d/f}$ ero ( $\Delta T$ )	DT	°C	°F

 Taulukko 2
 HMT330:n mittaamat valinnaiset suureet

## Perustoiminnot ja -ominaisuudet

- Useita mittapäävaihtoehtoja eri käyttökohteisiin
- Helppokäyttöinen näyttö
- Laskennalliset lähtösuureet käytettävissä
- Useita mittapään kiinnityssarjoja ja antureiden suojausratkaisuja sekä erimittaisia mittapään kaapeleita
- Useita erilaisia lähettimen kiinnityssarjoja eri käyttötarkoituksiin
- Kemikaalien puhdistus käyttökohteisiin, joissa mittausympäristön kemikaalit aiheuttavat riskin mittaamiselle
- Mittapään ja anturin lämmitys erittäin kosteisiin olosuhteisiin (HMT337)
- Erillinen lämpötila-anturi (HMT337)
- USB-huoltoliitännät lisävarusteena saatavalla USB-RJ45-kaapelilla

- Lisävarustemoduulit:
  - eristetty tehonsyöttö
  - tehonsyöttömoduuli
  - RS-422/485-moduuli
  - LAN- ja WLAN-liitännät
  - tiedonkeruumoduuli, jossa on reaaliaikainen kello
  - ylimääräinen analogialähtömoduuli
  - relemoduuli

## Lähettimen rakenne



Kuva 1 Lähettimen runko

Numerot viittaavat kohtaan Kuva 1 yllä:

- 1 = Signaali + virtakaapelin läpivientitiiviste
- 2 = Lisävarustemoduulin läpivientitiiviste tai WLAN-antennin liitin
- 3 = Lisävarustemoduulin läpivientitiiviste
- 4 = Kannen ruuvi (4 kpl)
- 5 = Näyttö ja näppäimistö (lisävaruste)
- 6 = Kannen LED-merkkivalo



0508-010

#### Kuva 2 Lähettimen sisäpuoli

Seuraavat numerot viittaavat kohtaan Kuva 2 yllä:

- 1 = Huoltoportti (RS-232)
- 2 = Analogialähtöjen asetuksien DIP-kytkimet
- 3 = Tehonsyötön ja signaalien johtimien ruuviliittimet
- 4 = Rele-, tiedonkeruu-, RS-422/485-, LAN- tai WLAN-moduuli (lisävaruste)
- 5 = Maadoitusliitin
- 6 = Tehonsyöttömoduuli (lisävaruste)
- 7 = Rele-, tiedonkeruu- tai analogialähtömoduuli (lisävaruste)
- 8 = Kosteusmittapään kaapeli
- 9 = Lämpötilamittapää (lisävaruste)
- 10 = Lähtöjen eristysmoduuli (lisävaruste)
- 11 = Virityspainikkeet (kemikaalien puhdistuksen painikkeet) ja LED-merkkivalo

## Mittapäävaihtoehdot



Kuva 3 Mittapäävaihtoehdot

Seuraavat numerot viittaavat kohtaan Kuva 3 yllä:

- 1 = HMT331 vaativiin seinään kiinnitettäviin sovelluksiin
- 2 = HMT333 kanaviin ja ahtaisiin tiloihin
- 3 = HMT334 enintään 100 baarin paine- ja tyhjiösovelluksiin
- 4 = HMT335 korkeisiin lämpötiloihin (jopa 180 °C, höyrytiivis)
   \*) Laippa on saatavana lisävarusteena.
- 5 = HMT337 erittäin kosteisiin sovelluksiin (lämmitetty, höyrytiivis mittapää on saatavana lisävarusteena)
- 6 = HMT338 paineilmaputkistoihin (enintään 40 bar)

Mittapään kaapeleiden pituudet ovat 2, 5 ja 10 metriä.

# Lämmitetty mittapää HMT337

Mittapään ja ympäristön lämpötilaero voi aiheuttaa kosteuden muodostumista anturin pinnalle. Kostea mittapää ei mittaa ympäröivän ilman kosteutta oikein. Jos tiivistyneessä vedessä on epäpuhtauksia, anturin käyttöikä voi lyhentyä eikä kalibrointi enää ole voimassa.

HMT337-mittapäätä käytetään kohteissa, joissa suuri kosteus tai nopeat kosteuden vaihtelut voivat aiheuttaa kosteuden tiivistymistä. Mittapäätä lämmitetään keskeytyksettä niin, että sen lämpötila on koko ajan ympäristön lämpötilaa suurempi. Se estää kosteuden tiivistymisen mittapään pinnalle. Lämmitetyn mittapään virrankulutus on hieman muita mittapäitä suurempi.

# LUKU 3 ASENNUS

Tämä luku sisältää tuotteen asennukseen liittyviä tietoja.

## Kotelon kiinnittäminen

Kotelo voidaan kiinnittää joko ilman asennuslevyä tai lisävarusteena saatavien asennuslevyjen avulla.

# Vakiokiinnitys ilman asennuslevyä

Kotelo kiinnitetään kiinnittämällä lähetin seinään neljällä ruuvilla (esimerkiksi M6, ei sisälly toimitukseen).



Kuva 4 Vakiokiinnitys

# Seinäkiinnitys seinäkiinnityssarjan avulla

Kun lähetin kiinnitetään seinäkiinnityssarjan avulla, kiinnityslevy (Vaisalan tilauskoodi 214829) voidaan asentaa suoraan seinään tai seinäkoteloon (myös Yhdysvaltain liitäntärasiat saatavana). Johdot voidaan viedä takaseinän läpi irrottamalla lähettimen johdotusaukon muovitulppa ennen kiinnitystä.





Seuraavat numerot viittaavat kohtaan Kuva 5 yllä:

- 1 = muovinen asennuslevy
- 2 = kiinnitä asennuslevy seinään neljällä M6-ruuvilla (ei sisälly toimitukseen)
- 3 = kaareva puoli ylös
- 4 = kiinnitä HMT330 asennuslevyyn laitteen mukana toimitetuilla M3-kiinnitysruuveilla (4 kpl)
- 5 = seinäkotelon/liitäntärasian kiinnitysaukot



Kuva 6

Muovisen asennuslevyn mitat (mm/tuuma)

DIN-kiskokiinnityssarja sisältää seinäkiinnityssarjan, 2 kiinnityshakaa ja 2 ruuvia (M4 x 10 DIN 7985, Vaisalan tilauskoodi 215094).

- 1. Kiinnitä kaksi jousikiinnikettä muoviseen asennuslevyyn käyttämällä asennussarjan ruuveja.
- 2. Kiinnitä HMT330 muoviseen asennuslevyyn laitteen mukana toimitetuilla kiinnitysruuveilla (4 kpl).
- 3. Paina lähetin DIN-kiskoon siten, että kiinnityshaat kiinnittyvät napsahtaen kiskoon.



Kuva 7 Kiinnittäminen DIN-kiskoasennussarjan avulla

# Kiinnittäminen tankoon tanko- ja putkistoasennussarjan avulla

Tanko- ja putkistoasennussarja (Vaisalan tilauskoodi: 215108) sisältää metallisen asennuslevyn ja neljä mutteria. Kiinnityksessä on tarkistettava, että metallisen asennuslevyn nuoli osoittaa ylöspäin. Katso Kuva 10 sivulla 27 alla.





Seuraavat numerot viittaavat kohtaan Kuva 8 yllä:

- 1 = Kiinnikkeet (2 kpl, M8, sisältyy toimitukseen) 30 ... 102 mm:n tangoille
- 2 = Kiinnitysmutterit M8 (4 kpl)



Kuva 9 Vaakasuuntainen tanko

Seuraavat numerot viittaavat kohtaan Kuva 9 yllä:

1 = Kiinnitysmutterit M8 (4 kpl)

Metallinen asennuslevy sisältyy sadesuojan asennussarjaan sekä tanko- ja putkistoasennussarjaan.

Kuva 10 Kiinnitys metallisen seinäasennuslevyn avulla

Seuraavat numerot viittaavat kohtaan Kuva 10 yllä:

- 1 = Kiinnitä asennuslevy seinään neljällä M8-ruuvilla (ei sisälly toimitukseen)
- 2 = Kiinnitä HMT330 asennuslevyyn laitteen mukana toimitetuilla M6-kiinnitysruuveilla (4 kpl)
- 3 = Huomioi nuolen suunta. Nuolen tulee osoittaa ylöspäin.



Kuva 11 Metallisen asennuslevyn mitat (mm/tuuma)

# Sadesuojan asentaminen asennussarjan avulla





Seuraavat numerot viittaavat kohtaan Kuva 12 yllä:

- 1 = Kiinnitä sadesuoja asennussarjan avulla (Vaisalan tilauskoodi: 215109) metalliseen asennuslevyyn laitteen mukana toimitetuilla kiinnitysruuveilla (2 x M6).
- 2 = Kiinnitä sadesuoja ja asennuslevy seinään tai tankoon (katso tankokiinnityksen ohjeet erikseen).
- 3 = Kiinnitä HMT330 asennuslevyyn laitteen mukana toimitetuilla kiinnitysruuveilla (4 kpl).

## Paneeliasennuskehys

Lähetin voidaan asentaa siististi lisävarusteena saatavan paneeliasennuskehyksen avulla (Vaisalan tilauskoodi: 216038). Kehys on ohut ja joustava, ja sen toisella puolella on liimapinta.

Kehyksen avulla voidaan peittää asennusaukon reunat ja viimeistellä laitteen ulkoasu. Huomaa, että paneeliasennuskehyksen ei ole tarkoitus kantaa lähettimen painoa. Kehyksessä ei ole kiinnitystukia.

Käytä paneeliasennuskehystä seuraavasti:

- 1. Merkitse asennusaukon koko paneeliin kehyksen avulla.
- 2. Leikkaa aukko paneeliin.
- 3. Kiinnitä lähetin paneeliin tarvittavilla kiinnikkeillä.
- Irrota kehyksen liimapinnan suojapaperi ja kiinnitä kehys lähettimen ympärille. Katso lisätietoja kohdasta Kuva 13 sivulla 29.



Kuva 13 Paneeliasennuskehys

Seuraavat numerot viittaavat kohtaan Kuva 13 yllä:

- 1 = Paneeli (ei sisälly toimitukseen)
- 2 = Paneeliasennuskehys



Kuva 14 Paneelikiinnikkeen mitat

\_\_\_\_\_

# Johdotus

# Läpivientiholkit

Käyttöjännitettä ja analogialähtö-/sarjaväyläyhteyksiä varten suositellaan yksinkertaista, häiriösuojattua 3 ... 10-säikeistä johtoa. Kaapelin läpimitan on oltava 8 ... 11 mm. Läpivientiholkkien määrä riippuu lähettimen varusteista. Katso oheiset läpivientiholkkisuositukset:





Seuraavat numerot viittaavat kohtaan Kuva 15 yllä:

- 1 = signaali-/virtakaapeli, Ø 8 ... 11 mm
- $2 = \text{lisävarustemoduulin kaapeli, } \emptyset 8 \dots 11 \text{ mm}$
- 3 = lisävarusteena saatavan tehonsyöttömoduulin kaapeli, Ø 8 ... 11 mm

**HUOMAUTUS** Kun sähköisten häiriöiden voimakkuus on suuri (esimerkiksi tehokkaan sähkömoottorin läheisyydessä), on suositeltavaa käyttää suojattuja kaapeleita tai varmistaa, että signaalikaapelit on erotettu muista kaapeleista.

Sähköjohdon häiriösuojaus on maadoitettava kunnolla, jotta saavutetaan mahdollisimman hyvä EMC-suorituskyky. Kuva 16 alla esittää maadoittamisen työvaiheet.

Vaihe 1



Vaihe 2







- 1. Leikkaa johtimen kuori haluttuun pituuteen.
- 2. Leikkaa häiriösuojan punos tai kalvo pituuteen X (vaihe 1).
- 3. Paina kupumutteria (1) ja tiivistettä sekä tiivistysholkin hylsyä (2 ja 3) kaapelia vasten kuvan mukaisesti (vaihe 2).
- 4. Taivuta häiriösuojan punosta tai kalvoa (4) noin 90°.
- 5. Työnnä tiivistettä ja tiivistysholkin hylsyä (2 ja 3) ylös häiriösuojan punokseen tai kalvoon saakka.
- 6. Kiinnitä alaosa (5) koteloon.
- 7. Työnnä tiiviste ja tiivistysholkin hylsy (2 ja 3) alaosaan (5) (vaihe 3).
- 8. Kierrä kupumutteri (1) kiinni alaosaan (5).

## Lähettimen kotelon maadoittaminen

Jos lähettimen kotelo on maadoitettava, maadoitusliitin löytyy kotelon sisältä. Katso Kuva 2 sivulla 20. Huomioi, että mittapää ja kotelo ovat samassa potentiaalissa. Varmista, että eri maadoitukset ovat samassa potentiaalissa. Muuten saattaa syntyä haitallisia maavirtoja.

Jos tehonsyöttö on eristettävä galvaanisesti ulostulosignaaleista, saatavilla on myös HMT330, jossa on lähtöliitäntöjen eristysmoduuli. Moduuli estää haitalliset maadoitussilmukat. Katso lisätietoja lähettimen kytkemisestä 8-nastaisen liittimen avulla kohdasta 8-nastainen liitin sivulta 61. Katso lisätietoja lähettimen kytkemisestä 8-nastaisella liittimellä kohdasta Tehonsyöttömoduuli sivulta 46.



Kuva 17 Emopiirilevyn ruuviliitäntälohko

Seuraavat numerot viittaavat kohtaan Kuva 17 yllä:

- 1 = tehonsyöttöliitännät 10 ... 35 VDC, 24 VAC
- 2 = käyttöportti (RS-232-liitännät)
- 3 = analogiasignaaliliitännät

**VAROITUS** Varmista, että kytket vain jännitteettömiä johtimia.

- 1. Irrota kannen neljä ruuvia ja avaa kansi.
- 2. Vie tehonsyöttö- ja signaalijohtimet lähettimen alaosassa olevan läpivientiholkin läpi. Katso maadoitusohjeet edellisistä osista.
- Kytke analogialähtöjen kaapelit liittimiin: Ch1+, Ch1-, Ch2+, Ch2-. Kytke RS-232-käyttöliitinkaapelit liittimiin RxD, GND ja TxD. Saat lisätietoja RS-232-liitännästä kohdasta Sarjaväyläliitäntä sivulta 73.

- 4. Katso lisätietoja lisävarustemoduulien kytkemisestä seuraavista kohdista:
  - RS-422/485-liit sivulla 55
  - Releet sivulla 52
  - Kolmas analogialähtö sivulla 51
  - LAN-liitäntäsivulla 57
  - WLAN-liitäntäsivulla 58
- Kytke tehonsyöttöjohdot liittimiin: POWER 10 ... 35V+ 24V~ (+) ja (-) liittimet. Jos käytössä on 24 VAC:n tehonsyöttö, huomioi alla oleva huomautus ennen syöttöjohtimien kytkemistä.
- 6. Kytke virta. Kannen LED-merkkivalo palaa normaalin käytön aikana jatkuvasti.
- 7. Sulje kansi ja kiinnitä ruuvit. Lähetin on nyt käyttövalmis.

# Liittäminen 24 VAC:n tehonsyöttöön

Kytkennässä on suositeltavaa käyttää kullekin lähettimelle erillisiä kelluvia virtalähteitä (katso kohdan Kuva 18 yläosa sivulla 35.) Jos useita lähettimiä on kytkettävä samaan vaihtovirtaliitäntään, vaihejohdin (~) on aina kytkettävä lähettimien (+)-liittimeen (katso kohdan Kuva 18 alaosa).

#### HUOMIO 24 VAC -VIRTALÄHTEEN KÄYTTÄMINEN

Tulipalon ja/tai laitteistovaurioiden estämiseksi 24 VAC -johtimen ollessa maadoitettu tai liitettynä muiden laitteiden liittimiin "-", "0" tai "GND", kyseinen johdin on liitettävä myös tämän laitteen liittimeen "-".
#### Ei yhteistä silmukkaa - SUOSITELTAVA



Yhteinen silmukka - El SUOSITELLA



Kuva 18 Liittäminen 24 VAC:n tehonsyöttöön

### Mittapään asennus

Kosteusmittauksissa sekä etenkin kalibroinnin aikana on tärkeää, että mittapään ja mittausympäristön lämpötilat ovat samat. Pieninkin lämpötilaero aiheuttaa mittausvirheen. Alla olevasta käyrästä voidaan todeta, että jos lämpötila on +20 °C ja suhteellinen kosteus 100 %, ympäristön ja mittapään lämpötilojen välillä oleva  $\pm 1$  °C:een ero aiheuttaa  $\pm 6$  prosentin eron suhteellisen kosteuden mittausarvossa.

Oheinen käyrä osoittaa mittausvirheen 100%:n suhteellisessa kosteudessa, kun ympäristön lämpötilan ja anturin lämpötilan ero on 1 °C.



Kuva 19 Mittausvirhe 100 prosentin suhteellisessa kosteudessa

# Kaapelilla varustettuja mittapäitä koskevia yleisiä ohjeita

Kiinnitä kaapelilla varustetut mittapäät **vaakatasoon**. Näin putkeen mahdollisesti tiivistyvä vesi ei pääse valumaan anturille asti.



Kuva 20 Mittapään vaakakiinnitys

Seuraavat numerot viittaavat kohtaan Kuva 20 yllä:

- 1 = tiivistettävä
- 2 = eristettävä
- 3 = eristä kaapeli
- 4 = jätä kaapeli roikkumaan löysänä tämä estää tiivistyneen veden kulkeutumisen anturille kaapelia pitkin

Kun ei ole muuta vaihtoehtoa kuin asentaa mittapää prosessiin **pystysuoraan**, sisäänmenokohta on eristettävä tarkoin. Kaapelin tulee antaa roikkua löysänä, jottei mahdollisesti tiivistyvä vesi valuisi mittapäähän.





Seuraavat numerot viittaavat kohtaan Kuva 21 yllä:

- 1 = tiivistettävä
- 2 = eristä kaapeli
- 3 = eristettävä
- 4 = jätä kaapeli roikkumaan löysänä tämä estää tiivistyneen veden kulkeutumisen mittapäälle kaapelia pitkin

**HUOMAUTUS** Älä asenna lämmittävää mittapäätä (HMT337) metallirakenteisiin. Näin vältetään kondensaatio-ongelmat, jotka aiheutuvat lämmön johtumisesta metalliin.

> Jos prosessin lämpötila on paljon korkeampi kuin ympäristön, koko mittapään ja mieluiten myös osan kaapelia tulee olla prosessin sisäpuolella. Se estää lämmön kaapeliin johtumisesta aiheutuvat mittausvirheet.

Asennettaessa mittapää läpiviennin tai kanavan kylkeen se on vietävä sisään sivulta. Jos tämä ei ole mahdollista ja mittapää on pakko asentaa ylhäältä päin, sisäänmenokohta on eristettävä huolella.

Lisätietoja Vaisalan mittapäiden asentamisesta sekä joitakin asennusesimerkkejä on kohdassa Liite A sivulla 167.

# HMT333 kanaviin ja ahtaisiin tiloihin

HMT333 on pienikokoinen (ø=12mm) yleismittapää, joka soveltuu asennettavaksi läpivienteihin ja kanaviin Vaisalan asennussarjan avulla.

HMT333:n kanssa voidaan käyttää kahta mittausaluetta. Ensimmäisessä mittapäämallissa on taipuisa kaapeli. Tätä mallia voidaan käyttää 80 °C:een lämpötiloihin saakka. Toista mallia voidaan käyttää enintään 120 °C:een lämpötilassa.

Lisätietoja seuraavista HTM333:n asennussarjoista sekä asennusesimerkkejä on kohdassa Liite A sivulla 167.

- Kanava-asennussarja
- Kaapeliläpivienti

# HMT334 korkeapaine- ja tyhjiösovelluksiin

HMT334-mittapää on kehitetty kastepisteen mittaamiseksi paineistetuissa tiloissa ja teollisissa prosesseissa. Mittapää on varustettu mutterilla, ruuvilla ja tiivistysrenkaalla. Pidä käsittelyn aikana ruuvia ja mutteria paikallaan mittapään rungosta, jotta mittapään kiillotetut kartiopinnat eivät vahingoittuisi. Tiivis kiinnitys saadaan aikaan seuraavasti:

- 1. Irrota ruuvi mutterista ja mittapäästä.
- 2. Kiinnitä ruuvi kammion seinään tiivistysrenkaalla. Kiristä ruuvi kierreholkkiin momenttiavaimella. Kiristysmomentti on 150 ±10 Nm.
- 3. Laita mittapään runko ruuviin ja kierrä sitä käsin kunnes liitäntä tuntuu tiukalta.
- 4. Merkitse sekä kiristysruuvi että mutterin kuusiokanta.



Kuva 22 HMT344-mittapää

Seuraavat numerot viittaavat kohtaan Kuva 22 yllä:

- 1 = kiristyskartio
- 2 = mutteri
- $3 = kiinnitysruuvi, M22 \times 1,5 tai NPT 1/2 tuumaa$
- 4 = tiivistysrengas
- 5 = mittapää, Ø 12 mm
- 5. Kiristä mutteria vielä 30 astetta (1/12 kierrosta) tai, mikäli käytettävissä on momenttiavain, kiristä mutteri 80 ±10 Nm:n momentilla.



Kuva 23 Mutterin kiristäminen

HUOMAUTUS Irrotuksen jälkeen mutteri on kiristettävä momenttia lisäämättä.

6. Puhdista ja rasvaa ruuvin kiristyskartio jokaisen kymmenennen irrotuksen jälkeen. Vaihda tiivistysrengas aina kun ruuvi irrotetaan. Käytä suurtyhjiörasvaa (esim. Dow Corning) tai vastaavaa.



#### Kuva 24 Kiristyskartion puhdistaminen

Seuraavat numerot viittaavat kohtaan Kuva 24 yllä:

- 1 = kiinnitysruuvi
- 2 = tiivistysrengas
- 3 = kiristyskartio
- 4 = puhdas pumpulipuikko

Paineistetuissa prosesseissa on tärkeää kiristää kiinnitysmutterit ja - ruuvit huolellisesti, jotta mittapää pysyy paikallaan myös paineen vaikutuksen alaisena.
vaikutuksen alaisena.

HUOMAUTUS	Jos laite asennetaan prosessiin, jonka paine eroaa ilmakehän		
	normaalipaineesta, tulee prosessin painearvo (hentopascaleina tai		
	millibaareina) syöttää lähettimen muistiin sarjalinjaa myöten (katso		
	komento PRES ja XPRES sivulla 96) tai näytön ja näppäimistön avulla.		

\_\_\_\_\_

### HMT335 korkeisiin lämpötiloihin

HMT335 asennetaan HMT333-mittapään tavoin mutta ilman tukitankoa. Lisätietoja HMT335:n kanava-asennussarjasta on kohdassa Liite A sivulla 167.

Väärien kosteustulosten välttämiseksi kanavan sisä- ja ulkopuoliset lämpötilaerot eivät saa olla suuria.

## HMT337 erittäin kosteiden olosuhteiden sovelluksiin

HMT337 on tarkoitettu olosuhteisiin, joissa suhteellinen kosteusprosentti on hyvin korkea ja hyvin lähellä saturaatiota. Lämmitetty mittapää estää kosteuden tiivistymisen anturiin. Saatavana on myös ylimääräinen lämpötila-anturi.

Lisätietoja seuraavista HTM337:n asennussarjoista sekä asennusesimerkkejä on kohdassa Liite A sivulla 167.

- Kanava-asennussarja
- Kaapeliläpivienti
- Painetiivis Swagelok-liitin
- Vaisalan meteorologinen asennussarja

Asennussarjoja on saatavana kosteus- ja lämpötilamittapäille.

# Lämpötilamittapää (valinnainen)

Laitteeseen on saatavana valinnainen lämpötilamittapää, jonka avulla voidaan mitata ympäristön lämpötilaa, mikäli käytössä on HMT337 (mittapään lämmityksellä). Ylimääräisen lämpötilamittapään avulla voidaan mitata kastepisteen ja sekoitussuhteen lisäksi muita kosteussuureita. Lämpötilamittapää on kytkettävä lähettimeen tehtaalla. Älä katkaise ja liitä johtoa itse.

Ylimääräinen lämpötilamittapää on asennettava HMT337-mittapään kanssa samaan mittausympäristöön. Varmista, että lämmitetystä mittapäästä ei siirry lämpöä lämpötilamittapäähän. Tutustu esimerkkiasennukseen kohdassa Esimerkkiasennus katon läpi sivulla 173. Liukusovitteen ansiosta HMT338 on helppo asentaa paineistettuun prosessiin ja irrottaa siitä. Mittapää soveltuu erityisen hyvin putkistojen mittauksiin. Katso kohta Palloventtiiliasennussarja HMT338:lle sivulla 174.



Kuva 25 HMT338-mittapää

Seuraavat numerot viittaavat kohtaan Kuva 25 yllä:

- 1 = kiristysmutteri, 24 mm:n kuusiomutteri
- 2 = kiinnityskappale, 27 mm:n kuusiomutteri

Saatavissa ovat seuraavat kiinnityskappaleet:

- Kiinnityskappale ISO1/2, kiinteä rakenne
- Kiinnityskappale NPT1/2, kiinteä rakenne

Taulukko 3 HMT338-mittapään mitat

Mittapää	Mittapään pituus	Säätöalue
Vakio	178 mm	120 mm
Lisävaruste	400 mm	340 mm



 LOCTITE® nro 542 + aktivaattori nro 7649 (t= -55...+150 °C)
MEGA-PIPE EXTRA nro 7188 (t= -55...+170 °C)
PTFE-teippi (t= -60...+210 °C) HUOMAA: Teippi ei lukitse osia yhteen. Käytä sen vuoksi kahta kiintoavainta (24 mm:n kuusiokanta ja 27 mm) anturin kiinnitysmutterin kiristämiseen ja avaamiseen.

0509-075

Kuva 26 Kiinnityskappaleen tiivistäminen prosessissa

### Lukitusmutterin kiristäminen

- Säädä mittapää sopivaan syvyyteen asennustyypin mukaan. 1.
- 2. Kiristä lukitusmutteri ensin käsin.
- 3. Merkitse ruuvi ja kiinnitysmutteri.
- Kiristä mutteria vielä 50 ... 60° (noin 1/6 kierrosta) 4. kiintoavaimella. Jos sopiva momenttiavain on saatavilla, kiristä mutteri  $45 \pm 5$  Nm:n momenttiin.



Kuva 27 Lukitusmutterin kiristäminen

Seuraavat numerot viittaavat kohtaan Kuva 27 sivulla 44:

- 1 = mittapää
- 2 = kiristysmutteri
- 3 = kiinnitysruuvi
- 4 = kynä

HUOMAUTUS Varo, ettet kiristä mutteria liikaa, muuten mutterin avaaminen voi olla vaikeaa.

HUOMIO	Varo, ettei mittapään runko vahingoitu. Jos mittapään runko vahingoittuu, mittapään liitoksen tiiviys heikkenee, eikä mittapää välttämättä enää mene kiinnitysmutterin läpi.
	välitämättä enää mene kiinnitysmutterin läpi.

HUOMIO	Paineistetuissa prosesseissa on tärkeää kiristää kiinnitysmutterit ja -ruuvit huolellisesti, jotta mittapää pysyy paikallaan myös paineen
	vaikutuksen alaisena.

HUOMAUTUS	Jos laite asennetaan prosessiin, jonka paine eroaa ilmakehän		
	normaalipaineesta, prosessin painearvo (hehtopascaleina tai		
	millibaareina) on merkittävä lähettimen muistiin sarjalinjan avulla		
	(katso komento PRES ja XPRES sivulla 96) tai näytön ja		
	näppäimistön avulla.		

### Lisävarustemoduulit

# Tehonsyöttömoduuli

Verkkovirtaliitännän tehonsyöttömoduuliin saa tehdä ainoastaan valtuutettu sähköasentaja. Kaapeloinnissa on oltava helposti käytettävissä oleva irtikytkentälaite.



Kuva 28 Tehonsyöttömoduuli

Seuraavat numerot viittaavat kohtaan Kuva 28 yllä:

- 1 = Kytke verkkojännitejohtimet näihin liittimiin
- 2 = Maadoitusliitin
- 3 = Jos moduulia ei ole asennettu tehtaassa, kytke näiden liittimien johtimet emopiirilevyn POWER 10 ... 36V 24V -liittimiin.
- 4 = +
- 5 =

#### Asennus

- 1. Katkaise virta ja avaa lähettimen kansi.
- 2. Poista kaapeliläpiviennin suojatulppa ja pujota johtimet sen läpi. Jos tehonsyöttömoduuli on asennettu tehtaassa, jatka kohdasta 5.
- 3. Kiinnitä tehonsyöttömoduuli kotelon pohjaan neljällä ruuvilla. Katso sijainti kohdasta Kuva 2 sivulla 20.
- 4. Kytke tehonsyöttömoduulin plus- ja miinusjohtimet lähettimen emopiirilevyn **POWER 10 ... 36 V** 24V -liittimiin.
- 5. Kytke verkkojännitejohtimet tehonsyöttömoduulin N- ja Lliittimiin.
- 6. Kytke maadoitusjohto lähettimen oikeassa reunassa olevaan maadoitusliittimeen.
- 7. Kytke virta. Kannen LED-merkkivalo palaa normaalin käytön aikana jatkuvasti.

**VAROITUS** Älä irrota tehonsyöttömoduulia lähettimestä, kun virta on kytkettynä.

VAROITUS	Älä kytke tehonsyöttömoduulia verkkovirtaan, ellei sitä ole asennettu lähettimeen.
----------	--

**VAROITUS** Käytä aina suojattua maadoitusliitintä.

### Varoitukset

#### Dieses Produkt entspricht der Niederspannungsrichtlinie (2006/95/EWG).

- Das Netzmodul darf nur von einem dazu befugten Elektriker angeschlossen werden.
- Trennen Sie das Netzmodul nicht vom Messwertgeber, wenn der Strom eingeschaltet ist.
- Verbinden Sie das Netzmodul nur mit der Spannungsquelle, wenn es im Messwertgeber HMT330 montiert ist.
- Das Erdungskabel muss zum Schutz immer angeschlossen sein.

# Ce produit est conforme à la Directive relative à la Basse Tension (2006/95/EEC).

- Seul un électricien compétent est habilité à raccorder le module d'alimentation au secteur.
- Ne pas détacher le module d'alimentation du transmetteur lorsqu'il est en service.
- Ne pas raccorder le secteur au module d'alimentation lorsque celui-ci n'est pas installé dans le transmetteur HMT330.
- Toujours raccorder un bornier de protection à la terre.

#### Tämä tuote on pienjännitedirektiivin (2006/95/EEC) mukainen.

- Vaihtovirtaliitännän saa kytkeä tehonsyöttömoduuliin ainoastaan valtuutettu sähköasentaja.
- Älä irrota tehonsyöttömoduulia lähettimestä, kun virta on kytkettynä.
- Älä kytke verkkovirtaa tehonsyöttömoduuliin, jos kyseistä moduulia ei ole asennettu lähettimeen HMT330.
- Kytke aina maadoitusliittimet.

#### Denna produkt uppfyller kraven i direktivet om lågspänning (2006/95/EEC).

- Nätanslutningen (växelströmsanslutningen) får bara anslutas till strömförsörjningsmodulen av en behörig elektriker.
- Ta inte loss strömförsörjningsmodulen från mätaren när strömmen är på.
- Anslut inte strömförsörjningsmodulen till nätet när den inte är installerad i HMT330mätaren
- Anslut alltid en skyddande jordningsplint.

#### Questo prodotto é conforme alla Direttiva sul basso voltaggio (2006/95/CEE).

- La conduttura elettrica puó essere collegata al modulo di alimentazione elettrica soltanto da un elettricista autorizzato.
- Non staccare l'alimentazione elettrica dal trasmettitore quando é acceso.
- Non collegare la corrente elettrica al modulo di alimentazione elettrica se non é installato nel trasmettitore HMT330.
- Collegare sempre il morsetto protettivo a terra!

### Dette produkt er i overensstemmelse med direktivet om lavspænding (2006/95/EØS).

- Netstrømskoblingen til må kun tilsluttes strømforsyningsmodulet af en autoriseret elinstallatør
- Strømforsyningsmodulet må ikke løsgøres fra senderen, mens spændingen er sluttet til.
- Slut ikke netspændingen til strømforsyningsmodulet, når det ikke er installeret i HMT330senderen
- Forbind altid den beskyttende jordklemme!

### Dit product voldoet aan de eisen van de richtlijn 2006/95/EEG (Laagspanningsrichtlijn).

- De stroom kan aan de stroomtoevoer module aangesloten worden alleen door een bevoegde monteur.
- Het is niet toegestaan de stroomtoevoer module van de transmitter los te koppelen wanneer de stroom aan is.
- Het is niet toegestaan de stroom aan de stroomtoevoer module aan te sluiten als deze niet in een HMT330-transmitter is gemonteerd.
- Altijd beschermend aardcontact aansluiten!

#### Este producto cumple con la directiva de bajo voltaje (2006/95/EEC).

- La conexión de la alimentación principal al módulo de alimentación sólo puede realizarla un electricista autorizado.
- No desenchufe el módulo de alimentación del transmisor cuando esté encendido.
- No conecte la alimentación principal al módulo de alimentación cuando no esté instalado en el transmisor HMT330.
- Conecte siempre el terminal de protección de conexión a tierra.

#### See toode vastab madalpinge direktiivile (2006/95/EEC).

- Voolukaabli võib vooluallika mooduli külge ühendada ainult volitatud elektrik.
- Ärge ühendage vooluallika moodulit saatja küljest lahti, kui vool on sisse lülitatud.
- Ärge ühendage voolukaablit vooluallika mooduli külge, kui seda pole HMT330-tüüpi saatjasse paigaldatud.
- Ühendage alati kaitsev maandusklemm!

### Ez a termék megfelel a Kisfeszültségű villamos termékek irányelvnek (2006/95/EGK).

- A hálózati feszültséget csak feljogosított elektrotechnikus csatlakoztathatja a tápegységmodulra.
- A bekapcsolt távadóról ne csatolja le a tápegységmodult.
- Ne csatlakoztassa a hálózati feszültséget a tápegységmodulhoz, ha az nincs beépítve a HMT330 távadóba.
- Feltétlenül csatlakoztasson földelő védőkapcsot!

#### Šis produktas atitinka direktyvą dėl žemos įtampos prietaisų (2006/95/EB).

- Elektros tinklą su energijos tiekimo moduliu sujungti gali tik įgaliotas elektrikas.
- Niekada neišimkite energijos tiekimo modulio iš siųstuvo, kai maitinimas yra įjungtas.
- Jei energijos tiekimo modulis nėra įmontuotas HMT330 siųstuve, nejunkite jo į elektros tinklą.
- Visada prijunkite prie apsauginės įžeminimo jungties!

#### Šis produkts atbilst Zemsprieguma direktīvai (2006/95/EEC).

- Strāvas pieslēgumu var pieslēgt pie barošanas avota moduļa tikai autorizēts elektriķis.
- Neatvienot barošanas avota moduli no raidītāja, kad pieslēgta strāva.
- Nepievienot strāvu barošanas avota modulim, ja tas nav uzstādēts HMT330 raidītājā
- Vienmēr pievienot aizsargājošu iezemētu terminālu !

#### Ten produkt spełnia wymogi Dyrektywy niskonapięciowej (2006/95/EEC).

- Napięcie zasilające powinno zostać podłączone do modułu zasilacza tylko przez wykwalifikowanego elektryka.
- Nie wolno odłączać modułu zasilacza od nadajnika, kiedy zasilanie jest włączone.
- Nie wolno podłączać napięcia zasilającego do modułu zasilacza, kiedy nie jest on zamontowany w nadajniku HMT330.
- Zawsze należy podłączać zabezpieczający zacisk uziemiający!

#### Tento výrobek vyhovuje Směrnici pro nízké napětí (2006/95/EEC).

- Připojení síťového napájení k napájecímu modulu smí provádět pouze oprávněný elektrikář.
- Neodpojujte napájecí modul od snímače při zapnutém napájení.
- Nepřipojujte síťové napájení k napájecímu modulu, pokud není instalován ve snímači HMT330.
- Vždy zapojte ochrannou zemnící svorku!

Jos tehonsyöttö on eristettävä galvaanisesti ulostulosignaaleista, saatavilla on myös HMT330, jossa on lähtöliitäntöjen eristysmoduuli. Moduuli estää haitalliset maadoitussilmukat.

HUOMAUTUS Lähtöjen eristysmoduulia ei tarvita tehonsyöttömoduulin kanssa.



Kuva 29 Lähtöjen galvaaninen eristysmoduuli

Seuraavat numerot viittaavat kohtaan Kuva 29 yllä:

1 = lähtöjen eristysmoduuli

# Kolmas analogialähtö



Kuva 30 Kolmas analogialähtö

Seuraavat numerot viittaavat kohtaan Kuva 30 yllä:

- 1 = lattakaapelin nastat
- 2 = signaalilinjan ruuviliitännät
- 3 = lähtötilan ja -alueen valintakytkimet

### Asennus ja johdotus

- 1. Katkaise virta. Jos analogialähtömoduuli on asennettu tehtaassa, jatka kohdasta 4.
- 2. Kiinnitä analogialähtömoduuli avaamalla lähettimen kotelo ja kiinnittämällä moduuli neljällä ruuvilla paikkaan MODULE 2. Katso Kuva 2 sivulla 20.
- 3. Kytke lattakaapeli analogialähtömoduulin ja emopiirilevyn MODULE 2 -liittimen väliin.
- 4. Poista kaapeliläpiviennin suojatulppa ja pujota johtimet sen läpi.
- 5. Kytke johtimet ruuviliitäntöihin **Ch**+ ja **Ch**-.
- 6. Valitse virta- ja jännitesyöttö asettamalla kytkin 1 tai 2 ONasentoon.
- 7. Valitse alue asettamalla jokin kytkimistä 3 ... 7 ON-asentoon.

**HUOMAUTUS** Vain jompikumpi kytkimistä 1 tai 2 voi kerrallaan olla kytkettynä ON-asentoon.

Vain yksi kytkimistä 3 ... 7 voi kerrallaan olla kytkettynä ON-asentoon.



0508-029

#### Kuva 31 Kolmannen analogialähdön valitseminen

- 8. Kytke virta.
- 9. Valitse suure ja skaalaa kanava sarjaliitännän tai näytön ja näppäimistön avulla. Katso Analogialähtösuureet sivulla 112. Lisätietoja analogialähtöjen testaamisesta on kohdassa Analogialähtötestit sivulla 113. Lisätietoja vikailmoituksien asetuksista on kohdassa Analogialähtöjen vianilmaisun asetukset sivulla 114.

### Releet

HMT330:een voidaan liittää yksi tai kaksi mukautettavaa relemoduulia. Kussakin moduulissa on kaksi mukautettavaa relettä. Katso liitäntätiedot kohdasta Valinnaisten moduulien tekniset tiedot sivulta 157.

### Asennus ja johdotus

- 1. Katkaise virta ja avaa lähettimen kansi. Jos relemoduuli on asennettu tehtaassa, jatka kohdasta 5.
- 2. Kiinnitä relemoduuli kotelon pohjaan neljällä ruuvilla. Katso sijainti kohdasta Kuva 2 sivulla 20.
- 3. Jos käytetään verkkovirtaa, kytke maadoitusjohdin maadoitusliittimeen.
- 4. Kytke lattakaapeli relemoduulin ja emopiirilevyn **MODULE 1**tai **MODULE 2** -nastojen väliin.
- 5. Poista kaapeliläpiviennin suojatulppa ja pujota releen johtimet sen läpi.
- 6. Kytke johtimet ruuviliittimiin NO, C, NC.

### Releiden aktivoinnin tilan valitseminen

Kytkennässä on käytettävä C-liitäntää sekä joko NO- tai NC-liitäntää. Napaisuuden voi valita vapaasti.

- NO Auki tavallisesti
- C Yleisrele
- NC Kiinni tavallisesti

Rele EI aktivoituna: C ja NC kiinni, NO auki Rele ON aktivoituna: C ja NO kiinni, NC auki

Kytke virta ja sulje kansi.

HUOMAUTUS	Lisätietoja releen käyttämisestä (esimerkiksi releen lähtösuureen
	valitsemisesta ja hälytyspisteiden määrittämisestä) on kohdassa
	Releiden toiminta sivulla 115.



Kuva 32 Relemoduuli

Seuraavat numerot viittaavat kohtaan Kuva 32 yllä:

- 1 = releen 1 tai 3 LED-merkkivalo
- 2 = releen testipainikkeet
- 3 = lattakaapelin nastat
- 4 = releen 2 tai 4 LED-merkkivalo

**VAROITUS** Relemoduuli voi sisältää vaarallisia jännitteitä myös silloin, kun lähettimestä on katkaistu virta. Ennen lähettimen avaamista **sekä** lähettimen **että** releliitäntöjen jännitteensyöttö on katkaistava.

# **VAROITUS** Älä kytke verkkovirtaa releyksikköön, ennen kuin lähetin on maadoitettu.

### RS-422/485-liitäntä



#### Kuva 33 RS-485-moduuli

Seuraavat numerot viittaavat kohtaan Kuva 33 yllä:

- 1 = lattakaapelin nastat
- 2 = valintakytkimet
- 3 = johtimien ruuviliittimet

### Asennus ja johdotus

- 1. Katkaise virta. Jos RS-485-moduuli on asennettu tehtaassa, jatka kohdasta 4.
- 2. Avaa lähettimen kotelo ja kiinnitä RS-485-moduuli lähettimen pohjaan neljällä ruuvilla.
- 3. Kytke lattakaapeli RS-485-moduulin ja emopiirilevyn **MODULE 1 (Communications)** -nastojen väliin.
- 4. Pujota verkkokaapelit kaapeliläpiviennin läpi.
- 5. Kytke kierretyt parijohdot (1 tai 2 paria) ruuviliittimiin kuten kohdassa Taulukko 4 alla:

# Taulukko 4 Kierrettyjen parijohtojen kytkeminen ruuviliittimiin

Ruuviliitin	Tietolinja (2 johdinta, RS- 485)	Tietolinja (4 johdinta, RS- 485/422)
1	(ei kytketty)	RxB
2	(ei kytketty)	RxA
3	Dataparin suoja	Dataparin suoja
4	В	ТхВ
5	A	TxA

6. Jos RS-485- tai RS-422-moduulilla liitetään päätietokoneeseen vain yksi HMT330-yksikkö, ota HMT330:n sisäiset pääteliittimet käyttöön kytkemällä kytkimet 1 ja 2 ON-asentoon. Varmista, että myös linjan päätietokoneen puolella käytetään pääteliittimiä (joko sisäisiä liittimiä tai erillistä päätevastusta). Jos useita lähettimiä kytketään samaan RS-485-väylään, varmista, että kytkimet 1 ja 2 ovat OFF-asennossa. Käytä väylän molemmissa päissä päätevastuksia. Näin mikä tahansa lähetin voidaan poistaa estämättä väylän toimintaa.

**HUOMAUTUS** Jos RS-485-väylän päässä käytetään lähettimen sisäistä pääteliitintä, eikä erillisiä päätevastuksia, kyseisen lähettimen irrottaminen estää väylän toiminnan.

7. Valitse valintakytkin 3 väylän tyypin (4 tai 2 johdinta) avulla.

Jos käytetään 4 johtimen tilaa, RS-485-päätietokone lähettää tietoja HMT330-yksikköön RxA- ja RxB-liittimien kautta ja vastaanottaa tietoja HMT330-yksiköstä TxA- ja TxB-liittimien kautta.





Taulukko 5	4 johdinta	(kytkin 3:	On)
------------	------------	------------	-----

RS-485- päätietokone	Data	НМТ330
TxA	$\rightarrow$	RxA
TxB	$\rightarrow$	RxB
RxA	<i>←</i>	TxA
RxB	←	ТхВ



RS-485- päätietokone	Data	НМТ330
A	$\leftrightarrow$	A
В	$\leftrightarrow$	В

- 8. Kun käytössä on RS-422-tiedonsiirtotila, aseta kytkimet 3 ja 4 ON-asentoon (RS-422-tilassa on käytettävä neljää johdinta).
- 9. Kytke virta ja sulje kansi.

## LAN-liitäntä

Valinnainen LAN-liitäntä mahdollistaa Ethernet-yhteyden muodostamisen lähettimeen. LAN-liitäntä tarjoaa samat ominaisuudet kuin sarjaliitäntä. Käyttäjä voi muodostaa yhteyden lähettimeen MI70 Link -ohjelmiston avulla tai käyttämällä Telnet-asiakasohjelmaa, kuten Hyperterminalia. Kun LAN-liitäntä on käytössä, sarjatoiminen tietoliikenne käyttöportin kautta poistetaan käytöstä.

LAN-liitäntämoduuli on asennettava tehtaalla (lähetintä tilattaessa) tai Vaisalan huoltokeskuksessa. Kun moduuli on asennettu, lähetin käyttää sitä automaattisesti. Fyysinen yhteys verkkoon muodostetaan LAN-liitäntämoduulin RJ45-liittimen kautta, käyttämällä kierrettyä Ethernet-parijohtoa (10/100Base-T). Valinnaisella LAN-liitännällä varustettuihin lähettimiin on asennettu valmiiksi sopiva kaapeli ja kaapeliläpivienti.

LAN-liitännän on pystyttävä käyttämään sekä staattisia että dynaamisia verkkoasetuksia. Jos liitäntä on määritetty käyttämään dynaamisia asetuksia, verkossa, johon LAN-liitäntä on yhteydessä, on oltava asetuksista vastaava DHCP-palvelin.

Verkkoasetukset voidaan määrittää valinnaisen näytön ja näppäimistön tai huoltoportin kautta. Lisätietoja on kohdassa LANtiedonsiirto sivulla 76. LAN-liitännässä on myös Webmääritysliittymä, joka voidaan avata kirjoittamalla LAN-liitännän IPosoite verkkoselaimen osoitekenttään. Lisätietoja nykyisten asetusten tarkistamisesta ja LAN-liitännän tilasta on kohdassa Laitteen tiedot sivulla 102.



Kuva 35 LAN-liityntämoduuli

Seuraavat numerot viittaavat kohtaan Kuva 35 yllä:

- 1 = Lattakaapelin liitin
- 2 = RJ45-liitin, jossa on linkin ja toiminnan LED-ilmaisimet

### WLAN-liitäntä

Valinnainen WLAN-liitäntä mahdollistaa langattoman Ethernetyhteyden (IEEE 802.11b) muodostamisen lähettimeen. Liitäntä tukee Wired Equivalent Privacy (WEP)- ja Wi-Fi Protected Access (WPA) protokollien käyttöä. WEP-protokollan tapauksessa voidaan käyttää 64- tai 128-bittistä salausta sekä avointa tai jaetun avaimen autentikointia. WPA-protokollaa käytetään Pre-Shared Key (PSK) tilassa TKIP- tai CCMP-protokollan kanssa. WLAN-liitäntä tarjoaa samat ominaisuudet kuin sarjaliitäntä. Käyttäjä voi muodostaa yhteyden lähettimeen MI70 Link -ohjelmiston avulla tai käyttämällä Telnet-asiakasohjelmaa, kuten Hyperterminalia. Kun WLAN-liitäntä on käytössä, sarjatoiminen tietoliikenne käyttöportin kautta poistetaan käytöstä.

LAN-liitännän tapaan WLAN-liitännän on pystyttävä käyttämään sekä staattisia että dynaamisia verkkoasetuksia. Jos liitäntä on määritetty käyttämään dynaamisia asetuksia, verkossa, johon WLAN-liitäntä on yhteydessä, on oltava asetuksista vastaava DHCP-palvelin.

WLAN-liitännässä on myös Web-määritysliittymä, joka voidaan avata kirjoittamalla WLAN-liitännän IP-osoite verkkoselaimen osoitekenttään.



Kuva 36 WLAN-liitäntämoduuli

Seuraavat numerot viittaavat kohtaan Kuva 36 yllä:

- 1 = Lattakaapelin liitin
- 2 = Antennikaapelin liitin (liitetty lähettimen kanteen)

### WLAN-antennin kiinnittäminen

WLAN-liitäntämoduuli on asennettava tehtaalla (lähetintä tilattaessa) tai Vaisalan huoltokeskuksessa. Ennen kuin lähetin otetaan käyttöön, käyttäjän on kiinnitettävä WLAN-liitännän antenni lähettimen kannessa olevaan RP-SMA-liittimeen. Antennin sijainti näkyy kohdassa Kuva 74 sivulla 162.

### Tiedonkeruumoduuli

Lisävarusteena saatava tiedonkeruumoduuli lisää mittaustietojen tallennustilaa. Kun tiedonkeruumoduuli on asennettu, lähetin käyttää tätä tilaa automaattisesti. Tallennettuja tietoja voidaan tarkastella graafimuodossa näytön ja näppäimistön avulla (lisävaruste). Tiedonsiirto tapahtuu sarjaliitännöillä. Katso kohdat Graafihistoria sivulla 64 ja Tietojen tallentaminen sivulla 106.

Tiedonkeruumoduuli sisältää haihtumattoman Flash-muistin, johon voidaan tallentaa kolmen parametrin tiedot 10 sekunnin näytteenottotaajuudella. Muistin tila riittää noin neljän vuoden ja viiden kuukauden tallennukseen. Tallennus ei pysähdy muistin täyttyessä, vaan moduuli ylikirjoittaa vanhimmat tiedot. Moduuli tallentaa kullekin parametrille ja tarkastelujaksolle pienimmän ja suurimman arvon sekä trendiarvon, joka on mitattujen arvojen keskiarvo tarkastelujakson aikana (katso Taulukko 7 sivulla 60).

Tarkastelujakso	Trendin sekä suurimpien ja pienimpien arvojen laskennassa käytettävä ajanjakso (resoluutio)
20 minuuttia	10 sekuntia
3 tuntia	90 sekuntia
1 päivä	12 minuuttia
10 päivää	2 tuntia
2 kuukautta	12 tuntia
1 vuosi	3 päivää
4 vuotta	12 päivää

Taulukko 7 Tarkastelujaksot ja resoluutio

Kirjatut suureet ovat samat kuin mitä on valittu mitattaviksi näytön ja näppäimistön tai sarjaväylän kautta. Kun otat lähettimen käyttöön, varmista, että olet valinnut halutut suureet. Jos muutat suureita myöhemmin, lähetin alkaa kirjata uudet suureet ja lopettaa niiden suureiden kirjaamisen, jotka eivät ole enää valittuina. Suureiden muuttaminen ei poista muistissa olevia mittaustietoja.

Tiedonkeruumoduulissa on reaaliaikainen kello ja paristovarmennus. Kello on asetettu tehtaalla koordinoituun maailmanaikaan (UTC), eikä käyttäjä voi muuttaa sen kellonaikaa. Tiedonkeruumoduulin muistiin tallennetut tiedot merkitään aikaleimalla moduulin kellonajan perusteella.

Kun lähettimeen asetetaan päivämäärä ja kellonaika, ne tallennetaan lähettimen muistiin tiedonkeruumoduulin aika-asetuksista erillisinä. Kun tallennettuja tietoja tarkastellaan, näytetään graafisen esityksen aikaleimat sekä sarjaportin kautta tulostetut tiedot aikaerolla korjattuna. Tiedonkeruumoduulin muistin aikaleimat pysyvät muuttumattomina.

Kellonajan poikkeama (enintään  $\pm 2$  minuuttia vuodessa) voidaan kompensoida asettamalla aika lähettimeen manuaalisesti. Kellonajan asettaminen muuttaa näytön ja sarjaportin näyttämissä tiedoissa käytettyä aikaeroa. Kellonaika voidaan asettaa näppäimistön ja näytön avulla tai sarjaväylän komennoilla.



Kuva 37 Tiedonkeruumoduuli

Seuraavat numerot viittaavat kohtaan Kuva 37 yllä:

1 = Lattakaapelin liitin

2 = Paristo

Tiedonkeruumoduulin alustus laitteen nollaamisen tai virran katkaisun yhteydessä kestää tavallisesti vähintään 10 sekuntia. Reaaliaikainen kello sekä tiedonkeruu- ja lukutoiminnot eivät ole käytössä, ennen kuin alustus on suoritettu.

Moduulin LED-merkkivalo vilkkuu vihreänä normaalin käytön aikana. Jos LED-merkkivalo palaa punaisena, moduulissa on havaittu ongelma. Lähetin ilmaisee ongelman myös aktivoimalla "Lisämoduulin liitännässä vika" -virheen. Jos moduuli ei toimi oikein, lähetin on lähetettävä Vaisalaan huoltoa varten.

Tiedonkeruumoduuli on asennettava tehtaalla (lähetintä tilattaessa) tai Vaisalan huoltokeskuksessa. Kun moduuli on asennettu, lähetin käyttää sitä automaattisesti. Kun moduulin akku on vaihdettava, lähetin on lähetettävä Vaisalaan huoltoa varten.

### 8-nastainen liitin



0509-080

# Kuva 38 Lisävarusteena toimitettavan 8-nastaisen liittimen johdotus

Nasta/liitin	Johdin	Sarjasignaali		Analogiasignaali
		RS-232 (EIA-232)	RS-485 (EIA-485)	
1	Valkoinen	Data ulos TX	A	-
2	Ruskea	(sarja GND)	(sarja GND)	Signaali GND (molemmat kanavat)
3	Vihreä	-	-	Ch 2+
4	Keltainen	-	-	Ch 1 +
5	Harmaa	Syöttö -	Syöttö -	Syöttö -
6	Vaalean- punainen	Syöttö +	Syöttö +	Syöttö +
7	Sininen	Data sisään RX	В	-
8	Kuori/ punainen	Kaapelin suoja	Kaapelin suoja	Kaapelin suoja

\_\_\_\_\_

#### Taulukko 8 8-nastaisen liittimen johdotus

# LUKU 4 **KÄYTTÖ**

Tämä luku sisältää tuotteen käyttöön liittyviä tietoja.

### Aloittaminen

Lähettimen kannen LED-merkkivalo syttyy muutaman sekunnin kuluttua virran kytkemisestä, ja se palaa normaalissa käytössä jatkuvasti. Jos käytössä on lisävarusteena toimitettava näyttö, siihen avautuu lähettimen ensimmäisen käynnistyskerran yhteydessä kielivalikko. Valitse valikon kieli ▼▲ -nuolipainikkeilla ja paina sitten VALITSE-painiketta (vasemmanpuoleinen 🛄 -painike).

Paine vaikuttaa kosteuslaskelmiin ja tarkkuuteen. Siksi tarkat laskelmat ovat mahdollisia vain, jos ympäristön paine otetaan huomioon. Lisätietoja paineen asettamisesta on kohdassa Painekompensoinnin asettaminen sivulla 96.

## Näyttö ja näppäimistö (lisävaruste)

### Perusnäyttö

Näytössä ilmoitetaan valittujen suureiden mittausarvot valittuina yksiköinä. Numeerisessa perusnäytössä voidaan näyttää 1–3 suuretta (katso kohta Suureiden ja mittayksiköiden muuttaminen sivulla 93.)



Kuva 39 Perusnäyttö

Seuraavat numerot viittaavat kohtaan Kuva 39 yllä:

- 1 = Info-pikanäppäin, katso Laitteen tiedot sivulla 102.
- 2 = Graafi-pikanäppäin, katso Graafihistoria sivulla 64.
- 3 = Näyttöön valitut suureet

**HUOMAUTUS** Perusnäyttöön voidaan palata mistä tahansa näkymästä pitämällä oikeanpuoleista toimintopainiketta painettuna neljän sekunnin ajan.

### Graafihistoria

Graafisessa näytössä näytetään valittujen suureiden mittauskehitys tai suurimmat ja pienimmät arvot yksi suure kerrallaan. Graafi päivitetään automaattisesti mittauksen aikana.



Kuva 40 Graafinen näyttö

**Trendigraafi**: Näyttää keskiarvojen käyrän. Arvot ovat tietyn ajanjakson laskennallisia keskiarvoja. Katso Taulukko 9 sivulla 65 alla.

**Maks./min.-graafi**: Näyttää pienimmät ja suurimmat arvot käyränä. Arvot ovat tietyn ajanjakson suurimpia ja pienimpiä arvoja. Katso Taulukko 9 alla.

Tarkastelujakso	Trendin sekä suurimpien ja pienimpien arvojen laskennassa käytettävä ajanjakso (resoluutio)
20 minuuttia	10 sekuntia
3 tuntia	90 sekuntia
1 päivä	12 minuuttia
10 päivää	2 tuntia
2 kuukautta	12 tuntia
1 vuosi	3 päivää
4 vuotta*	12 päivää

Taulukko 9 Tarkastelujaksot ja resoluutio

\* Tiedonkeruumoduulin tietojenkeruun enimmäisaika (käytettävissä vain, jos tiedonkeruumoduuli on asennettu).

Graafisessa näytössä voidaan käyttää seuraavia toimintoja:

- Painamalla **SELAA** voidaan katsella vuorotellen näytettäväksi valittujen suureiden trendigraafia ja enimmäis-/vähimmäisgraafia.
- Perusnäyttöön voidaan palata painamalla POISTU.
- Voit zoomata graafi-ikkunan näkymää ▼▲ -nuolipainikkeilla.
- Kohdistinta (pystysuora palkki) voidaan siirtää aika-akselilla ◀► -nuolipainikkeilla. Kohdistintilassa voidaan tarkastella yksittäisiä mittauspisteitä. Kohdistimen sijainnin numeerinen arvo näkyy näytön vasemmassa yläkulmassa. Näytön oikeassa yläkulmassa näkyy aika nykyhetkestä valittuun ajankohtaan (ilman tiedonkeruumoduulia) tai päivämäärä ja kellonaika kohdistimen sijainnissa (kun tiedonkeruumoduuli on asennettu).
- Jos valinnainen tiedonkeruumoduuli on asennettu, voit siirtyä haluttuun kohtaan aika-akselilla siirtämällä kohdistimen ulos näytöltä. Uusi päivämäärä näytetään ja kohdistin keskitetään päivämäärään, jossa osoitin siirrettiin näytöltä pois.



Kuva 41 Graafinen näyttö ja tiedonkeruumoduuli

Graafin alapuolella näytettävä aika asetetaan lähettimen aikaeron perusteella. Jos lähettimen päivämäärä- tai kellonaika-asetusta muutetaan, historiagraafin aikaleimat muuttuvat vastaavasti. Kuvaus päivämäärän ja kellonajan manuaalisen muuttamisen vaikutuksista on kohdassa Tiedonkeruumoduuli sivulla 57.

Viesti	Tulkinta
Virtakatkos	Virtakatkos (ilmaistaan myös pystysuorana
	katkoviivana)
Ei lukemia	Suuretta ei ole valittu näytettäväksi
Laitevika	Yleinen laitevika
T-mittausvika	Lämpötilamittauksen/anturin vika
RH-mittausvika	Kosteusmittauksen/anturin vika
Viritystilassa	Viritystila on valittuna (viritystilassa
	tallennettuja tietoja ei näytetä)

Taulukko 10 Graafiviestit kohdistintilassa

Kellonajan jälkeen oleva kysymysmerkki ilmaisee, että valitun ajankohdan jälkeen on tapahtunut ainakin yksi virtakatkos (pystysuora katkoviiva). Tällöin nykyhetken ja kohdistimen sijainnin välinen tarkka aikaero ei ole tiedossa.

# Valikot ja siirtyminen

Valikoiden avulla voidaan muuttaa asetuksia ja valita toimintoja.

- 1. **PÄÄVALIKKO** voidaan avata painamalla jotakin **V**▲**<**► nuolipainikkeista perusnäyttötilassa (numeerinen näyttö).
- 2. Valikoissa voidaan siirtyä ▲ ▼ -nuolipainikkeilla.
- 3. Alivalikko voidaan avata ► -painikkeella.
- 4. Edelliselle tasolle voidaan palata painamalla ◀ -painiketta.
- 5. Perusnäyttöön voidaan palata painamalla toimintopainiketta **POISTU**.



Kuva 42 Päävalikot

Jotkin valikkokohteet, kuten **Mittaus**-valikon **Kemikaalien puhdistus**, näkyvät vain, jos lähetin ja siihen asennetut lisäosat tukevat niitä.

### Kielen vaihtaminen

- 1. Palaa perusnäyttöön pitämällä oikeanpuoleista painiketta painettuna neljän sekunnin ajan.
- Avaa Päävalikko painamalla jotakin ▼▲ ◀► nuolipainikkeista.
- 3. Siirry **Järjestelmä-**valikkoon ja paina ► -painiketta. Järjestelmä-valikon kohdalla on **X** -avainsymboli.
- 4. Siirry **Kieli**-kohtaan ja paina vasenta -painiketta. Kielivalikon kohdalla on P-lippusymboli.
- 6. Perusnäyttöön voidaan palata painamalla oikeanpuoleista 🗔 painiketta.

### Pyöristyksen asettaminen

Arvot pyöristetään yhden desimaalin tarkkuuteen. Pyöristystoiminto on oletuksena käytössä. Pyöristysasetus ei vaikuta suureisiin, joissa ei ole desimaaleja.

- 1. Avaa **PÄÄVALIKKO** painamalla jotakin **▼▲ ◀▶** nuolipainikkeista.
- 2. Valitse **Näyttö** ja vahvista valinta painamalla ► nuolipainiketta.
- 3. Valitse **Pyöristys** ja paina **PÄÄLLE/POIS-**painiketta.
- 4. Palaa perusnäyttöön painamalla POISTU.

### Näytön taustavalon asettaminen

Taustavalo palaa oletusasetuksena aina. Automaattitilassa taustavalo palaa 30 sekunnin ajan viimeisestä painikkeen painamisesta. Valo syttyy uudelleen, kun jotakin painiketta painetaan.

- 1. Avaa **PÄÄVALIKKO** painamalla jotakin **▼**▲ **∢**► nuolipainikkeista.
- 2. Valitse Näyttö ja paina ► -nuolipainiketta.
- 3. Valitse Taustavalo ja paina VAIHDA-painiketta.
- 4. Valitse Päälle/Pois/Autom. ja paina VALITSE-painiketta.
- 5. Palaa perusnäyttöön painamalla **POISTU**.

### Näytön kontrastin asettaminen

- 1. Avaa **PÄÄVALIKKO** painamalla jotakin **▼▲ ◀▶** nuolipainikkeista.
- 2. Valitse Näyttö ja paina ► -nuolipainiketta.
- 3. Valitse **Kontrasti** ja paina **SÄÄDÄ-**painiketta.
- 4. Säädä kontrasti ◀► -nuolipainikkeilla.
- 5. Palaa perusnäyttöön painamalla **OK** ja **POISTU**.

### Näppäimistölukko

Tämä toiminto lukitsee näppäimistön ja estää tahattomat näppäinten painamiset.

- 1. Näppäimistö voidaan lukita pitämällä vasemmanpuoleista toimintopainiketta painettuna neljän sekunnin ajan (missä tahansa näkymässä).
- 2. Näppäimistö voidaan avata pitämällä **AVAA-**painiketta painettuna neljän sekunnin ajan.

### Valikon PIN-koodilukitus

Laitteen asetukset voidaan suojata luvattomilta muutoksilta käyttämällä valikoiden PIN-koodilukitusta. Kun tämä toiminto on käytössä, perusnäyttöä ja graafista näyttöä voidaan käyttää, mutta valikot ovat lukittuina. Avainsymboli ilmaisee, että toiminto on käytössä.

- 1. Avaa **PÄÄVALIKKO** painamalla jotakin **▼▲ ∢►** nuolipainikkeista.
- 2. Valitse **Järjestelmä** ja paina ► -nuolipainiketta.
- 3. Valitse Valikon PIN-koodi ja paina PÄÄLLE-painiketta.
- 4. Kirjoita PIN-koodi ▼▲ -nuolipainikkeilla. Vahvista asetus painamalla **OK-**painiketta. PIN-koodilukitus on käytössä, ja avainsymboli näkyy näytössä.
- 5. Palaa perusnäyttöön painamalla **POISTU**. Valikkoon voidaan palata vain näppäilemällä oikea PIN-koodi.

PIN-koodilukitus voidaan poistaa seuraavasti: siirry valikkoon kirjoittamalla PIN-koodi ja valitse sitten **Järjestelmä, Valikon PINkoodi.** Paina lopuksi **POIS-**painiketta.

Jos PIN-koodi on unohtunut, avaa lähettimen kansi ja paina **ADJ**painiketta kerran. Odota muutama sekunti. Viritysvalikko avautuu. Valitse **Pyyhi valikon PIN-koodi** ja paina **PYYHI -**painiketta.

# **HUOMAUTUS** Näppäimistön käyttö voidaan myös estää kokonaan sarjaväyläkomennolla **LOCK**.

### Tehdasasetukset

Tehdasasetukset voidaan palauttaa näytön ja näppäimistön avulla. Toiminta ei vaikuta säätöihin. Vain valikoiden kautta käytettävissä olevat asetukset palautetaan.

- 1. Avaa **PÄÄVALIKKO** painamalla jotakin nuolipainiketta.
- 2. Valitse **Järjestelmä** painamalla ► -nuolipainiketta.
- 3. Valitse **Tehdasasetukset** ja vahvista valinta painamalla **PALAUTA**-painiketta. Palauta kaikki asetukset tehdasasetuksiksi painamalla **KYLLÄ**-painiketta.

Tietoja muista valikkotoiminnoista on kohdassa Yleiset asetukset sivulla 93.

## Näyttöhälytykset

Näyttöhälytystoiminnossa on kaksi toisistaan riippumatta määritettävää hälytystä lähettimille, joissa on lisävarusteena toimitettava näyttö ja näppäimistö. Molemmat hälytykset seuraavat valittua suuretta, jonka ala- ja yläraja voidaan määrittää vapaasti. Molemmissa hälytyksissä on myös mukautettava hystereesiarvo, jonka avulla voidaan estää tarpeettomat hälytykset, kun mittausarvot liikkuvat hälytysrajan lähellä. Hälytykset voidaan määrittää mille tahansa lähetyksen tukemalle suureelle. Näyttöhälytysten asetukset voidaan määrittää vain lisävarusteena toimitettavan näytön ja näppäimistön avulla.

Hälytys annetaan, kun valittu suure nousee ylärajan yläpuolelle tai laskee alarajan alapuolelle, aivan kuten kuin releiden tapauksessa. Kun hälytys annetaan, näyttöön ilmestyy hälytysviesti ja näytön valot vilkkuvat.



0802-041

Kuva 43 Näyttöhälytys aktiivinen
Aktiivisena voi olla useita hälytyksiä samaan aikaan, joista näyttöön ilmestyy ensiksi annettu hälytys. Seuraava aktiivinen hälytys näytetään, kun näytössä oleva hälytys on kuitattu painamalla **OK**-painiketta.

Huomaa, että näytössä näytetään vain aktiiviset hälytykset. Sarjaväylään ei anneta hälytysviestejä, eikä käyrän tietoihin lisätä merkintöjä. Sinun on hälytyksen kuittaamisen jälkeen tarkistettava käyristä, milloin mitatut suureet ovat ylittäneet rajat.

### Näyttöhälytyksen asetusten määrittäminen

- 1. Avaa **Päävalikko** painamalla näppäimistöllä jotakin nuolinäppäintä.
- Avaa Näyttöhälytykset-valikko valitsemalla nuolinäppäimillä Näyttö ja sitten Hälytykset. Näyttöhälytykset-valikossa näkyvät käytössä olevat ja käytöstä poistetut hälytykset.



0802-069



3. Valitse nuolinäppäimillä hälytys, jonka asetukset haluat määrittää. Näyttöön avautuu hälytysten muokkaussivu.

**MUISTA** Hälytysten muokkaussivulla tehdyt muutokset astuvat välittömästi voimaan, jolloin näyttöön voi ilmestyä hälytys.

- 4. Jos haluat valita hälytykselle suureen, paina **Muuta**-painiketta ja valitse suure luettelosta.
- Jos haluat muuttaa tai poistaa hälytysrajojen arvoja, valitse Vedä jos yli tai Vedä jos alle ja paina Muuta-painiketta. Muuta arvoa tai Poista se näyttöön tulevan kehotteen mukaan.



0802-070

#### Kuva 45 Hälytysrajan muuttaminen

Voit muuttaa kohdistimen alla olevaa arvoa ylä- ja alanuolipainikkeella. Kohdistinta siirretään vasemmalla ja oikealla nuolipainikkeella. Hyväksy muutettu arvo OKpainikkeella tai kumoa muutos Peruuta-painikkeella.

- 6. Valitse sopiva **Hystereesi**-arvo, jotta hälytysrajan toistuvasti ylittävät pienet mittausmuutokset eivät laukaise hälytystä tarpeettomasti.
- 7. Ota hälytys käyttöön tai poista se käytöstä valitsemalla **Hälytys** käytössä -valintaruutu tai poistamalla sen valinta.
- 8. Sulje hälytysten määritysnäyttö ja palaa perusnäkymään painamalla **Poistu**-painiketta.

# MI70 Link -tietojenkäsittelyohjelma

Tallennetut tiedot voidaan siirtää tietokoneeseen MI70 Link ohjelmiston avulla. Tallennettuja tietoja voidaan tarkastella helposti Windows-ympäristössä ja siirtää edelleen taulukkolaskentaohjelmaan (kuten Microsoft Exceliin) tai numeerisessa tai graafisessa muodossa lähes mihin tahansa Windows-pohjaiseen ohjelmaan. MI70 Link ohjelman avulla voidaan myös seurata lähettimen lukemia suoraan tietokoneella (reaaliaikainen ikkunatoiminto).

Kaikkien HMT330:n ominaisuuksien käyttäminen edellyttää MI70 Link -ohjelmiston versiota 1.2 tai uudempaa.

- 1. Kytke tietokone lähettimeen sarjaliitännän, LAN-liitännän tai WLAN-liitännän kautta. Katso kohtia Sarjaväyläliitäntä sivulla 73 ja LAN-tiedonsiirto sivulla 76.
- 2. Tarkista, että HMT330:een on kytketty virta.
- 3. Käynnistä MI70 Link -ohjelma.
- 4. Jos muodostat yhteyden LAN- tai WLAN-liitännän kautta, sinun on määritettävä lähettimen IP-osoite. Voit tarkistaa IP-osoitteen laitteen tietonäytöstä, lisätietoja on kohdassa Laitteen tiedot

sivulla 102. Jos sinulla ei ole lisävarusteena saatavaa näyttöä ja näppäimistöä, voit käyttää sarjaväylän NET-komentoa. Lisätietoja on kohdassa IP-asetukset sivulla 77.

Jos muodostat yhteyden sarjaliitännän kautta, ohjelma havaitsee yhteyden tyypin automaattisesti. COM-porttia ei yleensä tarvitse valita manuaalisesti.

MI70 Link -ohjelma ja valinnaiset liitäntäkaapelit ovat saatavana Vaisalalta. Katso lisävarusteluettelo kohdasta Lisävarusteet sivulla 159.

# Sarjaväyläliitäntä

Sarjaliitäntä kytketään käyttö- tai huoltoportin kautta.

Jos liitäntä isäntäjärjestelmään halutaan tehdä pysyvästi, käytä käyttöporttia. Sarjaliitännän asetuksia voidaan muuttaa ja laitetta voidaan käyttää RUN-, STOP- ja POLL-tiloissa.

Väliaikaisiin liitäntöihin käytetään huoltoporttia. Huoltoportissa voidaan aina käyttää kiinteitä sarjaliitännän asetuksia.



0605-039

### Kuva 46 Emopiirilevyn huolto- ja käyttöportin liitännät

Seuraavat numerot viittaavat kohtaan Kuva 46 yllä:

- 1 = Huoltoportin liitäntä
- 2 = Käyttöportin liitännät

# Käyttöliitäntä

Käyttöportin RxD-, GND- ja TxD-ruuviliitännässä ja tietokoneen sarjaportissa on käytettävä sopivaa sarjaliitäntäkaapelia. Katso Kuva 47 sivulla 74.

Parametri	Arvo
Baudit	4800
Pariteetti	Parillinen
Databitit	7
Pysäytysbitit	1
Virtauksen hallinta	Ei käytössä

Taulukko 11 Käyttöportin oletussarjaliitäntäasetukset



# Kuva 47 Esimerkki tietokoneen sarjaportin ja käyttöportin välisestä liitännästä

Tietokoneen sarjaportin navat 4, 6, 7 ja 8 on kytkettävä vain, jos käytetään laitteistokättelyä edellyttävää ohjelmistoa.

Käynnistämisen jälkeen STOP-tilassa oleva lähetin tulostaa ohjelmistoversion ja komentokehotteen.

HMT330/5.00

RUN-tilassa mittauksen lähettäminen alkaa heti virran kytkemisen jälkeen.

POLL-tilassa lähetin ei tulosta mitään tietoja käynnistämisen jälkeen (katso kohta SMODE sivulla 124).

HUOMAUTUS Käyttöporttia ei voida käyttää, kun RS-485-moduuli on kytkettynä.

# Huoltoportin liitäntä

# Kytkentäkaapelit

Yhteyden muodostaminen huoltoporttiin edellyttää sopivaa kaapelia, jossa on RJ45-liitin. Tietokoneen yhteyksien mukaan voidaan käyttää joko sarjaliitäntäkaapelia (lisävaruste 19446ZZ) tai USB-RJ45sarjaliitäntäkaapelia (lisävaruste 219685). USB-kaapelin avulla lähetin voidaan kytkeä tietokoneeseen tavallisen A-tyypin USB-portin kautta. Ota huomioon, että USB-kaapeli ei mahdollista nopeaa tiedonsiirtoa, sillä huoltoportin sarjaliitäntä rajoittaa tiedonsiirtonopeutta.

# USB-kaapelin ajurin asentaminen

Ennen kuin USB-kaapeli otetaan käyttöön, tietokoneeseen on asennettava mukana tuleva ajuriohjelmisto. Ajurin asennuksen yhteydessä on hyväksyttävä mahdolliset suojauskehotteet. Ajuri on yhteensopiva Windows<sup>®</sup> 2000-, Windows<sup>®</sup> XP-, Windows Server<sup>®</sup> 2003- ja Windows<sup>®</sup> Vista -käyttöjärjestelmien kanssa.

- 1. Tarkista, ettei USB-kaapelia ole kytketty. Irrota kaapeli, mikäli se on kytketty.
- 2. Aseta kaapelin mukana tullut CD-levy asemaan tai lataa ajuri osoitteesta www.vaisala.com.
- 3. Suorita ajurin asennusohjelma (setup.exe) ja hyväksy oletusasetukset. Ajurin asennus voi kestää useita minuutteja.
- 4. Kun ajuri on asennettu, kytke USB-kaapeli tietokoneen USBporttiin. Windows havaitsee uuden laitteen ja käyttää ajuria automaattisesti.
- 5. Asennusohjelma varaa laitetta varten COM-portin. Vahvista portin numero ja kaapelin tila **Vaisala USB Instrument Finder** -ohjelmalla, joka näkyy Windowsin Käynnistä-valikossa.

Windows tunnistaa kunkin kaapelin erillisenä laitteena ja varaa aina uuden COM-portin. Muista käyttää pääteohjelman asetuksissa oikeaa porttia. Jos käytössä on Vaisala MI70 Link -sovellus, COM-porttia ei tarvitse tarkistaa, sillä MI70 Link havaitsee USB-yhteyden automaattisesti.

Normaalikäytössä ajuria ei tarvitse poistaa. Jos ajuritiedostot ja kaikki Vaisalan USB-kaapelilaitteet kuitenkin halutaan poistaa, poista Vaisala USB Instrument Driver Windowsin Ohjauspaneelin Lisää tai poista sovellus -kohdasta (Windows Vistassa Ohjelmat ja toiminnot -kohdasta).

### Huoltoportin käyttäminen

- 1. Irrota lähettimen kannen ruuvit ja avaa kansi.
- 2. Kytke haluttu kaapeli (sarjaliitäntä- tai USB-kaapeli) tietokoneeseen ja lähettimen huoltoporttiliitäntään. Katso huoltoportin sijainti kohdasta Kuva 46 sivulla 73.
- 3. Avaa pääteohjelma ja määritä tiedonsiirtoasetukset seuraavasti:

Taulukko 12	Huoltoportin	tiedonsiirtoasetukset
-------------	--------------	-----------------------

Parametri	Arvo
Baudit	19200
Pariteetti	Ei käytössä
Databitit	8
Pysäytysbitit	1
Virtauksen hallinta	Ei käytössä

Lisätietoja pääteohjelman käyttämisestä on kohdassa Pääteohjelman asetukset sivulla 76.

4. Kytke virta HMT330-yksikköön.

# LAN-tiedonsiirto

LAN-tiedonsiirron ottaminen käyttöön edellyttää, että LAN- tai WLAN-liitäntä on fyysisesti yhdistetty verkkoon ja että verkkoasetukset ovat verkolle sopivia. Liitäntöjen kuvaukset on esitetty kohdissa LAN-liitäntä sivulla 57 ja WLAN-liitäntä sivulla 58.

LAN- ja WLAN-liitännät toimivat käyttämällä lähettimen sarjaliitäntää (käyttöporttia). Kaikki sarjaliitännän kautta käytettävissä olevat komennot ovat käytettävissä myös LAN- ja WLAN-liitäntöjen kautta, lisätietoja on kohdassa Sarjaväyläkomentojen luettelo sivulla 87. Lisätietoja yhteyden muodostamisesta pääteohjelman avulla on kohdassa Pääteohjelman asetukset sivulla 84.

# **IP-asetukset**

LAN- ja WLAN-liitäntöjen IP-asetukset on kuvattu kohdassa Taulukko 13 sivulla 77. Nykyisiä asetuksia voidaan tarkastella sarjaväylän kautta tai laitteen tietonäytössä. Lisätietoja on kohdassa Laitteen tiedot sivulla 102.

Parametri	Kuvaus
Automaattinen hallinta (DHCP)	Jos toiminto otetaan käyttöön, lähetin hakee verkkoasetukset (myös IP-osoitteen) verkossa olevalta palvelimelta. Jos toiminto poistetaan käytöstä, laite käyttää staattisia verkkoasetuksia.
Konfigurointisivut	Jos toiminto otetaan käyttöön, liitännän asetukset voidaan muuttaa verkkoselaimen kautta. Konfigurointisivu voidaan avata siirtymällä lähettimen IP-osoitteeseen.
IP-osoite	Lähettimen neliosainen verkkotunnus. Määritettävä manuaalisesti, jos automaattista hallintaa ei käytetä. Esimerkkiarvo: <b>192.168.0.222</b>
Peite	Käytetään yhdessä IP-osoitteen kanssa määrittämään, mihin verkkoon lähetin kuuluu. Määritettävä manuaalisesti, jos automaattista hallintaa ei käytetä. Yleinen peite on <b>255.255.255.0</b> .
Yhdyskäytävä	Sen palvelimen IP-osoite, jonka kautta lähetin pääsee muihin verkkoihin. Määritettävä manuaalisesti, jos automaattista hallintaa ei käytetä. Esimerkkiarvo: <b>192.168.0.1</b>
MAC	MAC-osoite on LAN- tai WLAN-liitännän yksilöllinen laitteisto-osoite. Ei voi muuttaa.

Taulukko 13 LAN- ja WLAN-liitäntöjen IP-asetukset

## Näytön ja näppäimistön käyttäminen

Voit määrittää LAN- ja WLAN-liitäntöjen IP-asetukset näytön ja näppäimistön avulla seuraavasti:

- 1. Avaa **PÄÄVALIKKO** painamalla jotakin nuolipainiketta.
- 2. Valitse Liitynnät painamalla ▶ -nuolipainiketta.
- 3. Valitse **Verkkoasetukset** painamalla ▶ -nuolipainiketta. Lähetin päivittää verkon tiedot pienellä viiveellä.
- 4. Olet nyt **Verkkoliittymä**-valikossa. Kun valitset **IP-asetukset**-vaihtoehdon, näyttöön avautuu IP-asetukset-valikko.

VER ▷ <b>&gt;Langs</b> ▷ <b>&gt;IP-ast</b> ▷ <b>&gt;Telne</b> ¥ Konfig ¥ Katkais
---

0802-113

Kuva 48 Verkkoliittymä-valikko

Verkkoliittymä-valikossa voit myös ottaa Konfigurointisivutasetuksen käyttöön tai poistaa sen käytöstä tai valita Katkaise yhteydet kaikkien LAN- tai WLAN-liitäntää käyttävien käyttäjien yhteyksien katkaisemiseksi.

 Valitse IP-asetukset-valikossa Automaattinen hallinta (DHCP) tai määritä IP-osoite, Peite ja Yhdyskäytävä manuaalisesti. Jos automaattinen hallinta on otettu käyttöön, asetuksia ei voi määrittää manuaalisesti.



0709-004

Kuva 49 IP-asetukset-valikko

Jos haluat määrittää arvon manuaalisesti, valitse muutettava parametri ▲ ▼ -nuolipainikkeilla ja paina **Muuta-**painiketta. Ensimmäisen numeron kohdalle ilmestyy kohdistin. Siirrä kohdistinta ◀ ► -nuolipainikkeilla ja muuta kohdistimen alla olevaa arvoa ▲ ▼ -nuolipainikkeilla. Vahvista valinta painamalla **OK-**painiketta.

6. Palaa haluttujen parametrien määrittämisen jälkeen perusnäyttöön painamalla **Poistu**-painiketta.

### Sarjaväylän käyttäminen

LAN- ja WLAN-liitäntöjen verkkoasetuksia voidaan tarkastella ja ne voidaan määrittää sarjaväyläkomennolla **NET**. Voit myös päivittää verkon tiedot tai katkaista kaikki käytössä olevat yhteydet.

### **NET** [*REFRESH*] [*DISCONNECT*] [*DHCP WEB*] [*DHCP IP* SUBNET GATEWAY WEB]

jossa

REFRESH	=	Päivittää verkon tiedot ja näyttää ne.
DISCONNECT	=	Lopettaa kaikki nykyiset istunnot.
DHCP	=	ON tai OFF. Ottaa automaattisen IP-hallinnan
		käyttöön tai poistaa sen käytöstä.
WEB	=	ON tai OFF. Ottaa konfigurointisivun käyttöön
		tai poistaa sen käytöstä.
IP	=	Lähettimen neliosainen verkkotunnus.
		Määritettävä manuaalisesti, jos automaattista
		hallintaa ei käytetä.
SUBNET	=	Käytetään yhdessä IP-osoitteen kanssa
		määrittämään, mihin verkkoon lähetin kuuluu.
		Määritettävä manuaalisesti, jos automaattista
		hallintaa ei käytetä.
GATEWAY	=	Sen palvelimen IP-osoite, jonka kautta lähetin
		pääsee muihin verkkoihin. Määritettävä
		manuaalisesti, jos automaattista hallintaa ei
		käytetä.

#### Esimerkkejä:

```
>net refresh
OK

        DHCP
        : OFF

        IP address
        : 192.168.0.101

        Subnet mask
        : 255.255.0

Default gateway: 192.168.0.1
Web config. : OFF
MAC address : 00:40:9d:2c:d2:05
Telnet
                    : Not connected
>
>net on off
DHCP : ON
IP address : 192.168.0.104
Subnet mask : 255.255.0
Default gateway: 192.168.0.1
Web config. : OFF
MAC address : 00:40:9d:2c:d2:05
Telnet
                    : Connected
OK
>
```

```
>net off 192.168.0.101 255.255.255.0 192.168.0.1 off
DHCP : OFF
IP address : 192.168.0.101
Subnet mask : 255.255.0
Default gateway: 192.168.0.1
Web config. : OFF
MAC address : 00:40:9d:2c:d2:05
Telnet : Connected
OK
>
```

# WLAN-asetukset

WLAN-liitännän asetukset on kuvattu alla kohdassa Taulukko 14. Nykyisiä asetuksia voidaan tarkastella sarjaväylän kautta tai laitteen tietonäytössä. Lisätietoja on kohdassa Laitteen tiedot sivulla 102.

Parametri **Kuvaus** SSID Sen langattoman verkon tunnus (eli verkon nimi), johon ollaan muodostamassa yhteyttä. 1–32 merkkiä. Suojauksen tyyppi Langattoman verkon suojauksen tyyppi. Vaihtoehdot ovat seuraavat: OPEN OPEN/WEP WPA-PSK/TKIP WPA-PSK/CCMP Kaikki muut vaihtoehdot kuin OPEN vaativat suojausavaimen, katso alta. Suojausavain Salatussa verkossa käytettävä salausavain tai salasana.

Taulukko 14 Langattoman verkon asetukset

### Näytön ja näppäimistön käyttäminen

Voit määrittää WLAN-asetukset näytön ja näppäimistön avulla seuraavasti:

- 1. Avaa **PÄÄVALIKKO** painamalla jotakin nuolipainiketta.
- 2. Valitse Liitynnät painamalla ▶ -nuolipainiketta.
- 3. Valitse **Verkkoasetukset** painamalla ▶ -nuolipainiketta. Lähetin päivittää verkon tiedot pienellä viiveellä.
- 4. Valitse Langaton verkko painamalla ▶ -nuolipainiketta.



Kuva 50 Langaton verkko

Sivun Nimi-kentässä näkyy valittuna olevan langattoman verkon nimi. Voit muuttaa langattoman verkon nimeä painamalla MUUTA-painiketta. Muuta kohdistimen alla olevaa merkkiä ▲ ▼ -nuolipainikkeilla ja siirrä kohdistinta ◄► - nuolipainikkeilla. Paina OK-painiketta, kun olet valmis.



Kuva 51 Langattoman verkon nimen asettaminen

 Jos haluat muuttaa valittuna olevan verkon tyyppiä, valitse Tyyppi-vaihtoehto ja paina Muuta-painiketta. Valitse luettelosta uusi tyyppi ja paina Valitse-painiketta.

1/	ANGAT	
	Avoin Avoin WPA- WPA-	
VA	LITSE	
		0802-112

Kuva 52 Langattoman verkon tyypin valitseminen

 Jos olet valinnut salatun verkon tyypin (WEP tai WPA), sinun on määritettävä käytettävä suojausavain. Valitse Avain/salasana-vaihtoehto ja paina Muuta-painiketta. Määritä avain langattoman verkon nimen tapaan ja paina OK-painiketta. WEP-salausta käytettäessä salausavain on annettava heksadesimaaleina (10 heksadesimaalia 64-bittistä salausta tai 26 heksadesimaalia 128-bittistä salausta käytettäessä). WPAavaimen on oltava 8–63 ASCII-merkkiä pitkä. 8. Paina langattoman verkon parametrien määrittämisen jälkeen Langattoman verkon asetukset -valikon Poistu-painiketta. Ohjelma pyytää vahvistamaan uudet asetukset. Huomaa, että kun uudet asetukset tallennetaan, kaikki käytössä olevat WLANyhteydet katkaistaan.

### Sarjaväylän käyttäminen

Langattoman verkon asetuksia voidaan tarkastella tai ne voidaan määrittää sarjaväyläkomennolla **WLAN**. Jos valitset salatun verkon tyypin, ohjelma pyytää määrittämään suojausavaimen. WEP-salausta käytettäessä salausavain on annettava heksadesimaaleina (10 heksadesimaalia 64-bittistä salausta tai 26 heksadesimaalia 128bittistä salausta käytettäessä) tai tavallisina ASCII-merkkeinä (5 merkkiä 64-bittistä salausta tai 13 merkkiä 128-bittistä salausta käytettäessä). WPA-avaimen on oltava 8–63 ASCII-merkkiä pitkä.

#### WLAN [SSID TYPE]

jossa

SSID	=	Verkon nimi, 1–32 merkkiä.
TYPE	=	Langattoman verkon suojauksen tyyppi.
		Vaihtoehdot ovat seuraavat:

OPEN OPEN/WEP WPA-PSK/TKIP WPA-PSK/CCMP

Esimerkkejä:

```
>wlan ?
Network SSID : WLAN-AP
Type : OPEN
>
wlan accesspoint wpa-psk/tkip
Network SSID : accesspoint
Type : WPA-PSK/TKIP
WPA-PSK phrase ? thequickbrownfox
Warning: Active connection will be disconnected.
Save changes (Y/N) ? y
OK
```

# **Telnet-asetukset**

Kun LAN- tai WLAN-liitännän kautta muodostetaan Telnet-yhteys, istunnolla on samat viestintätila-, RUN-viestintäväli-, POLL-osoite- ja ECHO-asetukset kuin vastaavalla sarjaportti-istunnolla (käyttöporttiistunnolla).

Näitä asetuksia voidaan muuttaa näytön ja näppäimistön avulla, sarjaliitännän (käyttöportin tai huoltoportin) kautta tai lennossa Telnet-istunnon aikana.

Telnet-asetusten näyttövalikon polku on seuraava: Päävalikko ► Liitynnät ► Verkkoliittymä ► Telnet-asetukset.

Asetuksia voidaan muuttaa komennoilla **SMODE**, **INTV**, **ADDR** ja **ECHO**.

# LAN- ja WLAN-liitäntöjen konfigurointisivu

LAN- ja WLAN-liitännöillä on konfigurointisivu, joka voidaan avata selaimella. Jos et ole poistanut sivua verkkoasetuksissa käytöstä, voit avata sen verkkoselaimella kirjoittamalla siihen liitännän IP-osoitteen.

Jos haluat avata konfigurointisivun, sinun on ensin kirjauduttava sisään.

Käyttäjätunnus: **user** Salasana: **vaisala** 

Konfigurointisivulla on sarjaliitäntää sekä näyttöä ja näppäimistöä vastaavat verkkoasetukset. Siinä on myös kokeneille käyttäjille tarkoitettuja lisäasetuksia. Siinä on esimerkiksi enemmän langattoman verkon suojaukseen liittyviä asetuksia.

Kun näitä asetuksia käytetään, ne näkyvät mukautettuina asetuksina kun niitä tarkastellaan sarjaliitännän tai näytön ja näppäimistön kautta.



Kuva 53 WLAN-liitännän konfigurointisivu

# Pääteohjelman asetukset

Seuraavissa ohjeissa on käytetty esimerkkinä yhteyttä Microsoft Windows<sup>®</sup> -käyttöjärjestelmän HyperTerminal-ohjelmaan.

MUISTA	HyperTerminal-ohjelmaa ei toimiteta Windows Vista –
	käyttöjärjestelmän mukana.

- 1. Käynnistä HyperTerminal. Saat HyperTerminal-ohjelman käynnistämiseen liittyviä ohjeita valitsemalla **Käynnistä** ja valitsemalla sitten **Ohje**. Windowsin ohjetoiminto käynnistyy. Etsi ohjeita hakusanalla "HyperTerminal".
- 2. Määritä HyperTerminalin **Uusi sijainti** -ikkunassa HMT330sarjaliitännän nimi, esimerkiksi "Vaisala Transmitter". Valitse **OK**.

3. Valitse yhteyden tyyppi Yhdistä käyttäen -valikosta.

Jos muodostat yhteyden lähettimeen sarjaliitännän kautta, valitse se tietokoneen tietoliikenneportti, johon sarjakaapeli on kytketty, ja valitse **OK**. Jos muodostat yhteyden huoltoporttiin USB-RJ45-kaapelin kautta, tarkista kaapelin käyttämä tietoliikenneportti Windowsin Käynnistä-valikkoon asennetulla **USB Instrument Finder** -ohjelmalla.

		? 🛛
Vaisala -	Transmitter	
Enter details for	the phone number that you w	vant to dial:
<u>Country/region:</u>	Finland (358)	×
Ar <u>e</u> a code:	09	
<u>Phone number:</u>		
	COUL	



Jos muodostat yhteyden LAN- tai WLAN-liitännän kautta, valitse **TCP/IP** (**Winsock**). Kirjoita liitännän IP-osoite **Isännän osoite** -kenttään ja anna **Portin numero** -kentän arvoksi 23. Muodosta yhteys lähettimeen valitsemalla **OK**.

Connect To	? 🛛
Vaisala	Transmitter
Enter details for	the host that you want to call:
<u>H</u> ost address:	192.168.0.25
Port nu <u>m</u> ber:	23
Connect using:	TCP/IP (Winsock)
	OK Cancel
	0709-1

Kuva 55 Yhteyden muodostaminen verkon kautta

 Jos olet valinnut sarjaportin, Ominaisuudet-ikkunassa ja lähettimen sarjaliitännässä (käyttöportissa tai huoltoportissa) määritettyjen porttiasetusten on vastattava toisiaan. Jos käytät USB-RJ45-kaapelia, yhteys muodostetaan huoltoporttiin. Tarkista, että Hallintavuo-asetukseksi on valittu Ei mitään. Aloita sarjaliitännän käyttäminen valitsemalla OK.

Bits per second:	19200	~
<u>D</u> ata bits:	8	*
<u>P</u> arity:	None	~
<u>S</u> top bits:	1	*
Elow control:	None	~
	Res	tore Defaults

Kuva 56 HyperTerminal-sarjaportin asetukset

 Tallenna yhteysasetukset valitsemalla HyperTerminalin pääikkunassa Tiedosto → Tallenna. Jos haluat käyttää tallennettuja asetuksia, käynnistä HyperTerminal, valitse Uusi yhteys -ikkunassa Peruuta ja valitse sitten Tiedosto → Avaa.

# Sarjaväyläkomentojen luettelo

**Lihavoitu** teksti suluissa on oletusasetus. Anna komento kirjoittamalla se tietokoneella ja painamalla Enter-painiketta.

Komento	Kuvaus
R	Käynnistää jatkuvan lähetyksen
S	Lopettaa jatkuvan lähetyksen
INTV [0 255 S/MIN/H]	Määrittää jatkuvan lähetyksen toistovälin
	(RUN-tilassa)
SEND [0 99]	Lähettää lukeman kerran
SEND D	Lähettää lukeman ja siihen liittyvän
	raakadatan
SMODE	Määrittää sarjaliitännän tilan
[STOP/RUN/POLL]	
SDELAY	Näyttää tai asettaa käyttöportin (RS232 tai
	RS485) vastauksen vähimmäisviiveen
SERI [baud p d s]	Käyttöportin asetukset (oletus: 4800 E 7 1)
	baudit: 300 115200
ADDR <b>[0</b> 99]	Määrittää lähettimen osoitteen (POLL-
	tilassa)
NET	Tarkastele LAN- ja WLAN-liitäntöjen
	verkkoasetuksia tai määritä ne.
WLAN	Tarkastele WLAN-liitännän langattoman
	verkon parametreja tai määritä ne.
OPEN <b>[0</b> 99]	Avaa väliaikaisen yhteyden POLL-tilassa
	olevaan laitteeseen
CLOSE	Sulkee väliaikaisen yhteyden (takaisin
	POLL-tilaan)

### Taulukko 16 Muotoilukomennot

Komento	Kuvaus
FORM	Määrittää SEND- ja R-komentojen
	lähtötilan
TIME	Määrittää kellonajan
DATE	Määrittää päivämäärän
FTIME [ON/ <b>OFF</b> ]	Lisää SEND- ja R-lähtöjen
	lähettämiskellonajan
FDATE [ON/ <b>OFF</b> ]	Lisää SEND- ja R-lähtöjen
	lähettämispäivämäärän
FST [ON/ <b>OFF</b> ]	Lisää mittapään lämmityksen ja
	kemikaalien puhdistuksen tilan ja kytkee
	takaisin SEND- ja R-käskyt
UNIT	Valitsee mittayksiköiksi metrisen tai ei-
	metrisen järjestelmän

Komento	Kuvaus
DIR	Näyttää tallennetut tiedostot
PLAY [0 21] [START END]	Lähettää tallennetun datatiedoston.
	Aloitus- ja lopetusajat voidaan määrittää
	vain, jos järjestelmään on asennettu
	tiedonkeruumoduuli. Ajat on määritettävä
	seuraavassa muodossa:
	vvvv-kk-pp tt:mm:ss
DSEL	Määrittää tietojen tallennus- ja
	näyttösuureet
DELETE	Poistaa kaikki datatiedostot, mukaan lukien
	valinnaisen tiedonkeruumoduulin muistin
UNDELETE	Palauttaa poistetut tiedostot, joita ei ole
	korvattu

Taulukko 17 Tietojentallennuskomennot

### Taulukko 18 Kemikaalien puhdistuksen komennot

Komento	Kuvaus
PUR	Asettaa automaattisen kemikaalien
	puhdistuksen
PURGE	Aloittaa manuaalisen kemikaalien
	puhdistuksen

### Taulukko 19 Kalibrointi- ja virityskomennot

Komento	Kuvaus
CRH	Suhteellisen kosteuden kalibrointi
СТ	Lämpötilan kalibrointi
СТА	Ylimääräisen lämpötila-anturin kalibrointi
FCRH	Suhteellisen kosteuden kalibrointi anturin
	vaihtamisen jälkeen
CTEXT	Tekstin tuominen kalibrointitietokenttään
CDATE	Määrittää kalibrointipäivämäärän
ACAL	Analogialähdön kalibrointi

### Taulukko 20 Analogisten lähtöarvojen asettaminen ja testaus

Komento	Kuvaus
AMODE	Näyttää analogialähtötilat
ASEL	Valitsee analogialähtöviestien parametrit
ITEST	Testaa analogialähdöt
AERR	Muuttaa analogiset virheiden lähtöarvot

#### Taulukko 21 Releiden asettaminen ja testaus

Komento	Kuvaus
RSEL	Releiden asetukset ja näyttäminen
RTEST	Releiden testaaminen

Komento	Kuvaus
?	Lähettää laitteen tiedot
??	Lähettää POLL-tilassa olevan laitteen
	tiedot
ECHO [ON/OFF]	Kytkee sarjaliitännän kaiun päälle/pois
ERRS	Tämänhetkisten lähettimen virheiden
	luettelo
FILT	Määrittää tulosten suodatusasetukset
FIND	Kaikki POLL-tilassa olevat laitteet
	lähettävät osoitteensa
HELP	Yleisimpien komentojen luettelo
LOCK	Lukitsee valikon ja estää näppäimistön
	käytön
PRES [hPa]	Asettaa painekompensaation arvon
VERS	Näyttää ohjelmiston versiotiedot
XHEAT	Anturin lämmitys
XPRES [hPa]	Asettaa painekompensaation arvon
	väliaikaisesti

Taulukko 22 Muut komennot

# Mittauslukemien hakeminen sarjaväylän kautta

### Jatkuvan lähetyksen käynnistäminen

### R

Aloita mittaustulosten jatkuva lähettäminen **R**-komennolla.

### Esimerkki:

>r
RH= 60.5 %RH T= 23.7 'C Tdf= 15.6 'C Td= 15.6 'C a= 13.0
g/m3 x= 11.1 g/kg Tw= 18.5 'C H2O= 17889 ppmV pw=
17.81 hPa pws= 29.43 hPa h= 52.3 kJ/kg dT= 8.1 'C

Jos arvo on liian pitkä tai jos suureen lähettämisessä havaitaan virhe, arvo ilmaistaan tähdillä (\*).

### Esimerkki:

RH=\*\*\*.\* %RH T= 31.0 'C

Lähetettävien tietojen muotoa voidaan muuttaa seuraavilla komennoilla:

- Lähetysväli voidaan muuttaa komennolla INTV.
- Lähetysviestimuoto voidaan muuttaa komennolla FORM.
- Kemikaalien puhdistuksen ja mittapään lämmityksen tila voidaan lisätä komennolla **FST**.
- Päivämäärä- ja kellonaikatiedot voidaan lisätä komennoilla **FDATE** ja **FTIME**.

### Jatkuvan lähetyksen lopettaminen

### S

RUN-tila voidaan lopettaa **S**-komennolla. Tämän jälkeen kaikkia komentoja voidaan käyttää. Lähettäminen voidaan lopettaa myös painamalla Esc-painiketta tai nollaamalla lähetin.

Tietoja oletuskäyttötilan (käynnistys) vaihtamisesta on **SMODE**-komennon tiedoissa.

### Lukeman lähettäminen kerran

### SEND

SEND-komennolla lukema voidaan lähettää kerran STOP-tilassa. Lähtömuoto riippuu siitä, mitkä parametrit lähetin voi lähettää.

### Esimerkkejä:

RH= 98.4 %RH T= 31.1 'C RH= 98.4 %RH T= 31.1 'C Td= 36.0 'C Tdf= 36.0 'C a= 42.4 g/m3 x= 38.8 g/kg Tw= 30.8 'C ppm= 62414 pw= 59.53 hPa pws= 60.52 hPa h= 130.7 kJ/kg

### Lukeman lähettäminen raakadatan kanssa

### SEND D

### Esimerkki:

```
>send d
24.1720 15.0399 -3.5743 189.2324 15.0709 15.0399
23.9765
```

Lukemat (vasemmalta lukien):

24,1720	=	kosteusmittapään lämpötila (°C)
15,0399	=	RH (%RH)
-3,5743	=	Tdf (C)
189,2324	=	kapasitanssi (pF)
15,0709	=	RH-raakadata: laskettu skaalatusta kapasitanssista
		(%RH)
15,0399	=	korjauskertoimella korjattu RH (%RH)
23,9765	=	ylimääräisen lämpötila-anturin (valinnainen) lämpötila
		(°C)

# Sarjaväyläviestien muotoilu

# FTIME ja FDATE

Kellonajan ja päivämäärän näyttäminen sarjaväylässä voidaan ottaa käyttöön ja poistaa käytöstä **FTIME**- ja **FDATE**-komennoilla. Kellonajan lisääminen R- ja SEND-lähtöviesteihin:

### **FTIME** [x]

Päivämäärän lisääminen R- ja SEND-lähtöviesteihin:

### **FDATE** [x]

jossa

x = ON tai OFF

### Esimerkki:

```
>send
RH= 98,4 %RH T= 31,0 'C
>ftime on
Form. time : ON
>send
3:47:59 RH= 98,4 %RH T= 31,0 'C
>fdate on
Form. date : ON
```

```
>send
2004-07-05 03:48:03 RH= 98.4 %RH T= 31.0 'C
>
```

### FST

Valinnaisen mittapään lämmityksen ja kemikaalien puhdistuksen tila voidaan lähettää SEND- ja R-komentojen kanssa kirjoittamalla

### **FST** [*x*]

jossa

x = ON tai OFF (oletus)

#### Esimerkki:

```
>fst on
Form. status : ON
>send
   0 RH= 40.1 %RH T= 24.0 'C Td= 9.7 'C Tdf= 9.7 'C
Ν
a= 8.7 g/m3 x= 7.5
g/kg Tw= 15.6 'C ppm= 11980 pw= 12.00 hPa pws= 29.91
hPa h= 43.2 kJ/kg
>purge
Purge started, press any key to abort.
>send
S 134 RH= 40.2 %RH T= 24.1 'C Td= 9.8 'C Tdf= 9.8 'C
a = 8.8 \text{ g/m}3
             x= 7.5
g/kg Tw= 15.7 'C ppm= 12084 pw= 12.10 hPa pws= 30.11
hPa h= 43.5 \text{ kJ/kg}
>
```

Lisätietoja kemikaalien puhdistuksesta on kohdassa Kemikaalien puhdistus (valinnainen) sivulla 127.

N xxx	=	normaali toiminta	jossa h xxx	=	mittapään lämmitysteho
X xxx		anturin lämmitys	jossa xxx	=	anturin lämpötila (°C)
Н ххх		kemikaalien puhdistus	jossa xxx		anturin lämpötila (°C)
S xxx	=	anturin jäähdytys puhdistuksen jälkeen	jossa xxx	=	anturin lämpötila (°C)

Mittapään tila ilmoitetaan seuraavilla kirjaimilla ja arvoilla:

# Yleiset asetukset

# Suureiden ja mittayksiköiden muuttaminen

Suureita ja mittayksiköitä voidaan muuttaa sarjaväylän komentojen tai lisävarusteena toimitettavan näytön/näppäimistön avulla. Tietoja käytettävissä olevista suureista on kohdassa Taulukko 1 sivulla 17 ja valinnaisista suureista kohdassa Taulukko 2 sivulla 18.

**HUOMAUTUS** Näytön lähtösuureeksi voidaan valita vain suureita, jotka on määritetty laitteen tilauksen yhteydessä.

# Näytön ja näppäimistön käyttäminen

Näytön lähtösuureet voidaan valita näytön/näppäimistön avulla.

- 1. Avaa PÄÄVALIKKO painamalla jotakin nuolipainiketta.
- 2. Valitse **Näyttö** painamalla ► -nuolipainiketta.
- 3. Valitse **Suureet** painamalla ▶ -nuolipainiketta.
- 4. Valitse suure ▲ ▼ -nuolipainikkeilla. Vahvista valinta painamalla VALITSE-painiketta. Voit valita 1–3 näyttösuuretta kerrallaan.
- 5. Palaa perusnäyttöön painamalla POISTU.

Näyttöyksiköiden valitseminen:

- 1. Avaa PÄÄVALIKKO painamalla jotakin nuolipainiketta.
- 2. Valitse Näyttö painamalla ▶ -nuolipainiketta.
- 3. Valitse **Yksiköt** ▲ ▼ -nuolipainikkeilla. Vahvista valinta painamalla oikeanpuoleista nuolipainiketta.
- Valitse näyttöyksiköt ▲ ▼ -nuolipainikkeilla. Vahvista valinta painamalla VAIHDA-painiketta. Yksiköt vaihtuvat metristen ja ei-metristen yksiköiden välillä.
- 5. Palaa perusnäyttöön painamalla **POISTU**.

**HUOMAUTUS** Näyttösuureiden tai -yksiköiden muuttaminen (näytön/näppäimistön avulla) ei vaikuta sarjalähtötietoihin.

### Sarjaväylän käyttäminen

Sarjaväylän **FORM**-komennolla voidaan muuttaa suureen muotoa tai valita tietyt suureet lähtökomennoille **SEND** ja **R**.

#### FORM

Sarjaväylän **FORM-**komennolla voidaan muuttaa suureen muotoa tai valita tietyt suureet lähtökomennoille **SEND** ja **R**.

### **FORM** [*x*]

jossa

x = muotoilumerkkijono

Muotoilumerkkijono koostuu suureista ja määritteistä.

Kun annat komentoa, käytä suureiden lyhenteitä. Lisätietoja suureista on kohdissa Taulukko 1 ja Taulukko 2 sivulla 17.

Määritteet on esitetty kohdassa Taulukko 23 yllä.

Määrite	Kuvaus		
x.y	Pituuden määrite (numeroiden ja desimaalien määrä)		
#t	Sarkain		
#r	Rivinvaihto		
#n	Rivinsiirto		
""	Merkkijonovakio		
#xxx	Erikoismerkki, koodi "xxx" (desimaali). Esimerkiksi #027		
	vastaa merkkiä ESC		
U5	Yksikkökenttä ja sen pituus		
ADDR	Lähettimen osoite kahdella merkillä [00 99]		
ERR	Virhemerkinnät suureille P, T, Ta, RH [0000 1111], 0		
	= ei virhettä		
STAT	Lähettimen tila seitsemän merkin kentässä. Esimerkki:		
	N 0 ei lämmitystä		
	h 115 mittapään lämmitys aktivoitu, teho 115/255		
	H 159.0 puhdistuksen lämmitys aktivoitu, lämpötila		
	159 °C		
	S 115.0 puhdistuksen jaahdytys aktivoitu, lampotila 115 °C		
	X 95.0 anturin lämmitys aktivoitu, lämpötila 95 °C		
SN	Lähettimen sarjanumero		
TIME	Kellonaika [tt:mm:ss]		
DATE	Päivämäärä [vvvv-kk-pp]		
OK	Paineen stabiliteetin ilmaisin, kaksi merkkiä [OK tai "]		
CS2	Modulus-256-tarkistussumma ennen kyseistä hetkeä		
	lähetetylle viestille, ascii-koodattu heksadesimaaliesitys		

Taulukko 23 FORM-komennon määritteet

Määrite	Kuvaus
CS4	Modulus-65536-tarkistussumma ennen kyseistä hetkeä
	lähetetylle viestille, ascii-koodattu heksadesimaaliesitys
CSX	NMEA xor -tarkistussumma ennen kyseistä hetkeä
	lähetetylle viestille, ascii-koodattu heksadesimaaliesitys
A3H	Painetendenssi [* tai 0 8]

#### Esimerkki:

```
>form "RH=" 4.2 rh U5 #t "T=" t U3 #r #n
RH= 14.98%RH T= 74.68'F
>send
RH= 16.03%RH T= 74.66'F
>form "Tfrost=" tdf U3 #t "Temp=" t U3 #r#n
Tfrost= 36.0'C Temp= 31.0'C
>
```

Komento **FORM** / palauttaa oletuslähetysmuodon. Oletuslähetysmuoto vaihtelee laitteen asetuksien mukaisesti.

>form / >send RH= 98.4 %RH T= 31.1 'C >

### UNIT

**UNIT**-komennolla voidaan valita mittayksiköiksi metrisen tai eimetrisen järjestelmän yksiköt:

#### **UNIT** [x]

jossa

x = M tai N

jossa

M = metriset yksiköt N = ei-metriset yksiköt

### **HUOMAUTUS** Tämä komento muuttaa sekä sarjalähdön että näytön yksiköt metrisiksi tai ei-metrisiksi yksiköiksi. Jos näyttöön halutaan samanaikaisesti metriset ja ei-metriset yksiköt, valitse näyttöyksiköt myöhemmin näytöllä/näppäimistöllä.

# Painekompensoinnin asettaminen

Paine vaikuttaa kosteuslaskelmiin ja tarkkuuteen. Siksi tarkat laskelmat ovat mahdollisia vain, jos prosessin paine otetaan huomioon.

Huomaa, että muunnokset yksiköistä mmHg ja inHg on määritetty 0 °C:n lämpötilassa ja yksiköistä mmH<sub>2</sub>O ja inH<sub>2</sub>O 4 °C:n lämpötilassa.

HUOMAUTUS	Painekompensointi on tarkoitettu käytettäväksi vain normaalissa
	ilmassa. Jos mitataan muussa kaasuympäristössä, ota yhteyttä
	Vaisalaan.

# Näytön ja näppäimistön käyttäminen

Painekompensointi voidaan määrittää näytön/näppäimistön avulla. Tietoja paineyksikön valinnasta näytön/näppäimistön avulla on kohdassa Suureiden ja mittayksiköiden muuttaminen sivulla 93.

- 1. Avaa **PÄÄVALIKKO** painamalla jotakin nuolipainiketta.
- 2. Valitse **Mittaus** ja vahvista valinta painamalla ► nuolipainiketta.
- 3. Valitse **Painekompensointi** ja vahvista valinta painamalla ► nuolipainiketta.
- 4. Paina **MUUTA** ja syötä nuolipainikkeiden avulla painearvo valitussa yksikössä.
- 5. Palaa perusnäyttöön painamalla **OK** ja **POISTU**.

### Sarjaväylän käyttäminen

### PRES ja XPRES

Jos arvoa on tarpeen muuttaa usein, tulee käyttää **XPRES**-komentoa. Sen arvo ei säily nollauksen yhteydessä, ja jos arvoksi määritetään 0, sen sijaan käytetään edellistä **PRES**-komennolla määritettyä arvoa. Sarjaväylän kautta voidaan antaa seuraavat komennot:

### PRES [aaaa.a]

### XPRES [aaaa.a]

jossa

aaaa.a = prosessin absoluuttinen paine (hPa)

### Esimerkki:

>pres		
Pressure	: 1013.00 hPa	?
>pres 2000		
Pressure	: 2000.00 hPa	
>		

### Taulukko 24 Kertoimet

Mistä	Mihin hPa	
mbar	1	
Pa N/m2	0,01	
mmHg torr	1,333224	
inHg	33,86388	
mmH <sub>2</sub> O	0,09806650	
inH <sub>2</sub> O	2,490889	
atm	1013,25	
at	980,665	
bar	1000	
psia <sup>1)</sup>	68,94757	

1) psia = absoluuttinen psi

### Esimerkki:

29,9213 inHg = 29,9213×33,86388 = 1013,25 hPa

# Päivämäärä ja kellonaika

### Näytön ja näppäimistön käyttäminen

Jos valinnainen tiedonkeruumoduuli on asennettu järjestelmään, kellonaika ja päivämäärä voidaan muuttaa näytön/näppäimistön avulla.

- 1. Avaa PÄÄVALIKKO painamalla jotakin nuolipainiketta.
- Valitse Järjestelmä ja vahvista valinta painamalla ► nuolipainiketta.
- 3. Valitse **Päivämäärä ja kellonaika** ja vahvista valinta painamalla ► -nuolipainiketta.

- 4. Siirry viritystilaan painamalla **MUUTA-**painiketta. Valitse ja muuta arvoja nuolipainikkeilla.
- 5. Voit muuttaa myös graafeissa näytettäviä päivämäärä- ja kellonaikamuotoja. Valittuja muotoja käytetään vain graafisessa näytössä. Ne eivät muuta sarjayhteydessä käytettäviä muotoja.
- 6. Palaa perusnäyttöön painamalla **POISTU**.

### Sarjaväylän käyttäminen

Kellonaika määritetään **TIME**-komennolla. Päivämäärä määritetään **DATE**-komennolla.

### TIME

### DATE

Kellonaika- ja päivämääräasetukset näkyvät **PLAY**-komennon aikaleimoissa. Jos **R**- ja **SEND**-komentoihin halutaan sisällyttää kellonaika- ja päivämäärätiedot, on käytettävä **FTIME**- ja **FDATE**komentoja.

#### Esimerkki:

>TIME Time	: 13:42:49 ?
>DATE Date	: 2007-05-31 ?

**HUOMAUTUS** Jos valinnaista tiedonkeruumoduulia ei ole asennettu järjestelmään ja laite nollataan tai tehonsyöttö katkeaa, päivämäärä- ja kellonaikatiedot palaavat oletusasetuksiin 2000-01-01 00:00:00.

# Käyttöportin sarja-asetukset

### Näytön ja näppäimistön käyttäminen

Käyttöportin tiedonsiirtoasetuksia voidaan muuttaa sarjaväylän kautta tai lisävarusteena toimitettavan näytön/näppäimistön avulla. Huoltoportin tiedonsiirtoasetukset ovat kiinteät, joten niitä ei voida muuttaa.

1. Avaa **PÄÄVALIKKO** painamalla jotakin nuolipainiketta.

- Valitse Liitynnät ja vahvista valinta painamalla ► -nuolipainiketta.
- 3. Valitse **Sarjaliityntä** ja vahvista valinta painamalla ► -nuolipainiketta.
- Valitse Datanopeus/Datamuoto/Liityntätapa painamalla VAIHDA-painiketta. Valitse asetus ▲ ▼ -nuolipainikkeilla ja vahvista valinta painamalla VALITSE-painiketta.
- 5. Jos RUN-viestintätila on valittuna, valitse **RUN**-viestintäväli ja vahvista valinta painamalla **MUUTA**-painiketta.
- 6. Valitse mittausväli ja mittayksiköt nuolipainikkeilla. Vahvista asetukset painamalla **OK**-painiketta.
- 7. Jos POLL-viestintätila on valittuna, valitse **POLL**-osoite ja vahvista valinta painamalla **MUUTA**-painiketta.
- 8. Määritä lähettimen osoite nuolipainikkeilla. Vahvista asetus painamalla **OK**-painiketta.
- 9. Valitse **KAIUTUS** nuolipainikkeilla. Kytke toiminto käyttöön painamalla **PÄÄLLE**-painiketta. Poista toiminto käytöstä painamalla **POIS**-painiketta.
- 10. Palaa perusnäyttöön painamalla POISTU.

Uudet näytön/näppäimistön avulla tehdyt asetukset otetaan käyttöön välittömästi.

### Sarjaväylän käyttäminen

### SERI

Sarjaväylän komennolla **SERI** [*b p d s*] voidaan määrittää käyttöportin tiedonsiirtoasetukset.

### **SERI** [*b p d s*]

jossa

- b = datanopeus (110, 150, 300, 600, 1200, 2400, 4800, 9600,19200, 38400, 57600, 115200)
- p = pariteetti (n = ei käytössä, e = parillinen, o = pariton)
- d = databitit (7 tai 8)
- s = pysäytysbitit (1 tai 2)

#### Esimerkki:

```
>SERI 600 N 8 1
600 N 8 1
>
```

Lähetin on nollattava, jotta SERI-komennolla tehdyt uudet tiedonsiirtoasetukset tulevat voimaan.

Asetukset voidaan muuttaa parametri kerrallaan tai kaikki parametrit samanaikaisesti:

>SERI O 4800 O 7 1	vain pariteetin muuttaminen		
>SERI 600 N 8 1 600 N 8 1	kaikkien parametrien muuttaminen		
>			

### SMODE

**SMODE**-komennolla voidaan määrittää käyttöportin käyttötila käynnistettäessä.

**SMODE** [*xxxx*]

jossa

xxx = STOP, RUN tai POLL

#### Taulukko 25 Tulostustilojen valitseminen

Tila	Tulostus	Käytettävissä olevat komennot
STOP	Vain SEND-komennon	Kaikki (oletustila)
	yhteydessä	
RUN	Automaattinen lähetys	Vain S-komento
POLL	Vain SEND [addr] -komennon	Käytetään RSD-485-väylien kanssa.
	yhteydessä	Katso RS-485-moduulin toiminta
		sivulla 122.

Valittu lähtötila aktivoidaan virtakatkoksen jälkeen.

### INTV

INTV-komennolla voidaan määrittää lähetysväli RUN-tilassa.

**INTV** [*xxx yyy*]

jossa

```
xxx = lähetysväli (0 ... 255); 0: suurin mahdollinen lähetysnopeus
yyy = yksikkö (s, min tai h)
```

### Esimerkki:

>INTV 10 min Output intrv. : 10 min >

# ECHO

**ECHO**-komennolla voidaan määrittää käyttöportin kaiutus. Komento ottaa vastaanotettujen merkkien kaiutuksen käyttöön tai poistaa sen käytöstä.

### ECHO [x]

jossa

x = päällä (oletus) = pois

**HUOMAUTUS** SERI-, SMODE-, INTV- ja ECHO-komennoilla voidaan muuttaa tai tarkastella käyttöportin asetuksia, vaikka huoltoportti olisi käytössä.

# Tietojen suodattaminen

Keskiarvoihin perustuva datasuodatin laskee tietyn aikavälin keskiarvon. Pidennetyllä suodatuksella saadaan pienin mahdollinen mittaustulosten kohinataso. Käytettävissä on kolme suodatustasoa.

Taulukko 26 Suodatustasot

Asetus	Suodatustaso
Ei päällä	Ei suodatusta
PÄÄLLÄ (oletus)	Normaali = lyhyt suodatus (noin 15 sekunnin liukuva
	keskiarvo)
PIDENNETTY	Pidennetty suodatus (oletus: noin 1 minuutin keskiarvo)

Suodatustaso voidaan määrittää näytön/näppäimistön avulla.

- 1. Avaa **PÄÄVALIKKO** painamalla jotakin nuolipainiketta.
- 2. Valitse **Mittaus** painamalla ► -nuolipainiketta.
- 3. Valitse **Suodatus** ja vahvista valinta painamalla **VAIHDA**-painiketta.
- 4. Valitse **Pois/Normaali/Pidennetty** ja vahvista valinta painamalla **VALITSE**-painiketta.
- 5. Palaa perusnäyttöön painamalla **POISTU**.

### FILT

Suodatustaso voidaan määrittää sarjaväyläkomennolla FILT [xxx].

### FILT [xxx]

jossa

xxx = OFF, ON tai EXT (oletus = OFF)

# Laitteen tiedot

Laitetietoja voidaan tarkastella näytön/näppäimistön tai sarjaväylän avulla.

Seuraavat tiedot näytetään, kun perusnäytössä painetaan INFOpainiketta:

- Mahdollinen käynnissä oleva anturin toimintatila (esimerkiksi kemikaalien puhdistus)
- Mahdolliset nykyiset tai aiemmin kuittaamattomat virheet
- Laitteen tiedot
- Käyttäjän antamat viritystiedot
- Mittausasetukset
- Kemikaalien puhdistuksen asetustiedot (jos käytössä)
- Näyttöhälytysten asetukset
- Sarjaliitännän tiedot
- LAN- ja WLAN-liitäntöjen verkkoasetukset ja tila
- Analogialähdön tiedot
- Relelähdön tiedot (jos käytössä)



Kuva 57 Laitetiedot näytössä

Tietonäkymissä voidaan liikkua painamalla **LISÄÄ**-painiketta, kunnes halutut tiedot ovat näkyvissä. Näkymissä voidaan siirtyä myös nuolipainikkeilla. Palaa perusnäyttöön painamalla **OK**-painiketta.

### ?

Lähettimen asetukset voidaan tarkistaa sarjaväyläkomennolla ?. Komento ?? on vastaava komento, mutta sitä voidaan käyttää myös, kun lähetin on POLL-tilassa.

### Esimerkki:

>?		
HMT330/4.03		
Serial number	:	B2930015
Batch number	:	B2350091
Adjust. date	:	2006-07-19
Adjust. info	:	Helsinki / FIN
Date	:	2007-05-30
Time	:	13:41:55
Serial mode	:	STOP
Baud P D S	:	4800 E 7 1
Output interval	:	0 s
Address : 0		
Echo	:	ON
Pressure	:	1013.25 hPa
Filter	:	OFF
Chl output	:	40,20mA
Ch2 output	:	40,20mA
Ch1 RH low	:	0.00 %RH
Chl RH high	:	100.00 %RH
Ch2 T low	:	-40.00 'C
Ch2 T high	:	60.00 'C
Module 1	:	LOGGER-1
Module 2	:	not installed
>		

### HELP

HELP-komennolla voidaan näyttää komentoluettelo.

#### Esimerkki:

>help				
?	ACAL	ADDR	AERR	ALSEL
ASCL	ASEL	CDATE	CLOSE	CODE
CRH	СТ	CTA	CTEXT	DATE
DELETE	DIR	DSEL	DSEND	ECHO
ERRS	FCRH	FDATE	FILT	FORM
FST	FTIME	HELP	INTV	ITEST
MODS	NET	OPEN	PLAY	PRES
R	RESET	SEND	SERI	SMODE
TEST	TIME	UNDELETE	UNIT	VERS
WLAN	XPRES			
>				

>

### ERRS

**ERRS**-komennolla voidaan tarkastella lähettimen virhesanomia. Katso Taulukko 27 sivulla 138.

#### Esimerkki:

```
>ERRS
NO ERRORS
>
```

### Esimerkki:

```
>ERRS
FAIL
Error: Temperature measurement malfunction
Error: Humidity sensor open circuit
>
```

### VERS

VERS-komennolla voidaan tarkistaa ohjelmiston versiotiedot.

### Esimerkki:

```
>vers
HMT330 / 5.00
```

# Lähettimen nollaaminen sarjaväylän kautta

# RESET

Tämä komento nollaa laitteen. Käyttöportti siirtyy käynnistyslähtötilaan, joka on määritetty SMODE-komennolla.

# Valikoiden/näppäimistön lukitseminen sarjaväylän kautta

# LOCK

**LOCK**-komennolla voidaan lukita valikoiden käyttö näppäimistöllä tai estää näppäimistön käyttö kokonaan. Voit myös määrittää nelinumeroisen PIN-koodin (esimerkiksi 4444).

Jos PIN-koodi on määritetty, käyttäjää kehotetaan antamaan koodi, kun valikkoa yritetään käyttää. Jos koodi annetaan oikein, lukitus avataan. Lukitus kytketään uudelleen, kun käyttäjä palaa perusnäkymään.

### LOCK [x yyyy]

jossa

- x = näppäimistön lukitustaso (0 ... 2); vaihtoehdot:
  - 0 ei lukitusta (täydet käyttöoikeudet)
  - 1 valikko lukittu, graafeja voidaan käyttää
  - 2 näppäimistö ei käytössä
- yyyy = nelinumeroinen PIN-koodi; koodi voidaan määrittää vain, jos näppäimistön lukitustaso on 1.

### Esimerkkejä:

```
>lock 1 4444
Keyboard lock : 1 [4444]
>
>lock 1
Keyboard lock : 1
>
```

# Tietojen tallentaminen

Tietojen tallennustoiminto on jatkuvasti käytössä. Toiminto kerää tietoja automaattisesti laitteen muistiin. Jos järjestelmään on asennettu valinnainen tiedonkeruumoduuli, lähetin käyttää sitä automaattisesti. Tallennetut tiedot eivät katoa muistista, kun virta katkaistaan. Kerättyjä tietoja voidaan tarkastella graafina graafisessa näytössä, tai ne voidaan tulostaa sarjaväylän tai MI70 Link -ohjelman kautta.

# Tallennettavien suureiden valitseminen

Jos laitteessa on lisävarusteena toimitettava näyttö, tallennettavat suureet ovat aina samat kuin näyttöön valitut suureet. Samanaikaisesti voidaan tallentaa enintään kolmen suureen tietoja. Lisätietoja näyttösuureiden valitsemisesta näppäimistöllä on kohdassa Suureiden ja mittayksiköiden muuttaminen sivulla 93.

# DSEL

Sarjaväyläkomennolla **DSEL** voidaan valita tallennettavat suureet, jos lähettimessä ei ole näyttöä/näppäimistöä.

### DSEL [xxx]

jossa

xxx = tallennettava suure. Lisätietoja suureista on kohdassa Taulukko 1 sivulla 17 ja kohdassa Taulukko 2 sivulla 18.

### Esimerkki:

>dsel rh t tdf RH T Tdf >

Kirjoita komento ilman parametreja ja paina **ENTER**-painiketta. Laite näyttää valitut tallennusparametrit.
# Tallennettujen tietojen tarkasteleminen

Jos laitteessa on lisävarusteena toimitettava näyttö, graafisessa näytössä näytetään valittujen suureiden tiedot yksi kerrallaan. Lisätietoja graafisesta näytöstä ja tietojen tarkastelujaksoista on kohdassa Graafihistoria sivulla 64.

Tallennetut tiedot voidaan myös siirtää sarjaväylään numeerisessa muodossa seuraavien komentojen avulla:

#### DIR

Käytä sarjaväylää ja anna komento **DIR**, jos haluat tarkistaa, mitkä tiedostot ovat käytettävissä.

Laite tallentaa kullekin valitulle suureelle kuusi tiedostoa (kuusi tarkastelujaksoa). Jos tiedonkeruumoduuli on käytössä, tiedostoja tallennetaan kullekin suureelle seitsemän. Tiedostojen kokonaismäärä on siis 6 ... 21. Katso kohta Taulukko 9 sivulla 65.

Valitse esimerkiksi kolme suuretta (RH, T ja Tdf). Viimeisessä sarakkeessa näkyy tiedostoon tallennettujen datapisteiden lukumäärä.

Esimerkki (tiedonkeruumoduuli asennettu):

>C	llr				
	File	description	Oldest data	a available	No. of points
1	RH	(10 s intervals)	2007-05-30	08:26:50	13996800
2	RH	(90 s intervals)	2007-05-30	05:25:30	1555200
3	RH	(12 min intervals)	2007-05-29	05:48:00	194400
4	RH	(2 h intervals)	2007-05-19	02:00:00	19440
5	RH	(12 h intervals)	2007-03-23	12:00:00	3240
6	RH	(3 s intervals)	2006-04-20	00:00:00	540
7	RH	(12 s intervals)	2002-12-16	00:00:00	135
8	Т	(10 s intervals)	2007-05-30	08:26:50	13996800
9	Т	(90 s intervals)	2007-05-30	05:25:30	1555200
10	Т	(12 min intervals)	2007-05-29	05:48:00	194400
11	Т	(2 h intervals)	2007-05-19	02:00:00	19440
12	Т	(12 h intervals)	2007-03-23	12:00:00	3240
13	Т	(3 d intervals)	2006-04-20	00:00:00	540
14	: Т	(12 d intervals)	2002-12-16	00:00:00	135
15	Tdf	(10 s intervals)	2007-05-30	08:26:50	13996800
16	Tdf	(90 s intervals)	2007-05-30	05:25:30	1555200
17	Tdf	(12 min intervals)	2007-05-29	05:48:00	194400
18	Tdf	(2 h intervals)	2007-05-19	02:00:00	19440
19	Tdf	(12 h intervals)	2007-03-23	12:00:00	3240
20	Tdf	(3 d intervals)	2006-04-20	00:00:00	540
21	Tdf	(12 d intervals)	2002-12-16	00:00:00	135
~					

. . . . .

#### Esimerkki (ilman tiedonkeruumoduulia):

>d	ir					
	File	description	Oldest data	a available	No. of	points
1	RH	(10 s intervals)	2008-04-11	23:41:10	135	
2	RH	(90 s intervals)	2008-04-11	20:41:11	135	
3	RH	(12 min intervals)	2008-04-10	21:03:41	135	
4	RH	(2 h intervals)	2008-03-31	18:03:41	135	
5	RH	(12 h intervals)	2008-02-04	12:03:41	135	
6	RH	(3 d intervals)	2007-03-04	00:03:41	135	
7	Т	(10 s intervals)	2008-04-11	23:41:11	135	
8	Т	(90 s intervals)	2008-04-11	20:41:11	135	
9	Т	(12 min intervals)	2008-04-10	21:03:41	135	
10	Т	(2 h intervals)	2008-03-31	18:03:41	135	
11	Т	(12 h intervals)	2008-02-04	12:03:41	135	
12	Т	(3 d intervals)	2007-03-04	00:03:41	135	
13	Tdf	(10 s intervals)	2008-04-11	23:41:11	135	
14	Tdf	(90 s intervals)	2008-04-11	20:41:11	135	
15	Tdf	(12 min intervals)	2008-04-10	21:03:41	135	
16	Tdf	(2 h intervals)	2008-03-31	18:03:41	135	
17	Tdf	(12 h intervals)	2008-02-04	12:03:41	135	
18	Tdf	(3 d intervals)	2007-03-04	00:03:41	135	
>						

#### PLAY

**PLAY**-komennon avulla voidaan lähettää valittu tiedosto sarjaväylään. Lähetettävä aikaväli voidaan määrittää, jos järjestelmään on asennettu tiedonkeruumoduuli.

Tiedot tulostetaan sarkaimella erotettuna. Useimmat taulukkolaskentaohjelmat voivat käyttää tällaisia tietoja. Aseta oikea päivämäärä ja kellonaika tarvittaessa ennen komennon antamista **TIME**- ja **DATE**-komennoilla.

**PLAY** [x] [start\_date start\_time end\_date end\_time]

jossa

<ul> <li>= tulostettavan datatiedoston numero, alue 0 21. Numerot vastaavat DIR-komennon antamia tietoja. Katso esimerkki sivulta 107.</li> <li>Jos numero 0 on valittu, kaikki datatiedostot lähetetään.</li> </ul>
= lähetettävän välin aloituspäivämäärä. Päivämäärä on määritettävä seuraavassa muodossa: vyyyy-kk-pp
= lähetettävän välin aloituskellonaika. Kellonaika on määritettävä seuraavassa muodossa: tt:mm:ss
= lähetettävän välin lopetuspäivämäärä. Päivämäärä on
<ul> <li>= lähetettävän välin lopetuskellonaika. Kellonaika on määritettävä seuraavassa muodossa: tt:mm:ss</li> </ul>

#### Esimerkki:

>play 3 2007-05-05 00:00:00 2007-05-06 00:00:00 RH (12 min intervals) 2007-05-05 00:00:00 121 Date Time trend min max yyyy-mm-dd hh:mm:ss %RH %RH %RH 2007-05-05 00:00:00 19.16 18.99 19.33 2007-05-05 00:12:00 19.30 19.09 19.55 19.28 2007-05-05 00:24:00 20.01 21.17 2007-05-05 00:36:00 21.21 20.98 21.44 2007-05-05 00:48:00 19.57 17.72 21.11 2007-05-05 01:00:00 19.09 18.62 19.84 . . .

Tulostus voidaan keskeyttää ESC-painikkeella.

**HUOMAUTUS** Suurien tietomäärien lähettäminen voi kestää kauan – jopa useita päiviä – jos koko tiedonkeruumoduulin muisti tulostetaan 10 sekunnin resoluutiolla. Tietojen käsittelyn helpottamiseksi kannattaa valita sopiva tarkastelujakso, sekä määrittää aloitus- ja lopetusajat huolellisesti.

# Tallennettujen tiedostojen poistaminen

Tallennetut datatiedostot voidaan poistaa näppäimistön ja näytön avulla tai sarjaväylän **DELETE**-komennolla. Poistaminen koskee aina kaikkia tietoja. Yksittäisiä tiedostoja ei voida poistaa.

Huomaa, että lähetin korvaa automaattisesti vanhimmat tiedot, kun muisti on täynnä. Normaalikäytössä tallennettuja tiedostoja ei siis tarvitse poistaa manuaalisesti.

Datatiedostojen poistaminen näppäimistön/näytön avulla:

- 1. Avaa PÄÄVALIKKO painamalla jotakin nuolipainiketta.
- 2. Valitse **Järjestelmä** painamalla ▶ -nuolipainiketta.
- 3. Paina **PYYHI**-painiketta ja valitse **Pyyhi graafimuistit**. Vahvista valinta painamalla **KYLLÄ**-painiketta.

HUOMIO

Tämä toiminto poistaa muistista kaikki historiatiedot, mukaan lukien kaikki graafit ja valinnaisen tiedonkeruumoduulin tiedot.

#### UNDELETE

**UNDELETE**-komentoa käytetään **DELETE**-komennon tapaan ilman argumentteja. Komento palauttaa kaikki poistetut tiedot, joita ei ole vielä korvattu.

## Analogialähdön asetukset

Analogialähtöjen asetukset on määritetty tehtaalla tilauslomakkeen tietojen mukaisesti. Asetuksia voidaan tarvittaessa muuttaa näiden ohjeiden mukaisesti. Katso kohta Kolmas analogialähtö sivulla 51.

## Lähtötilan ja -alueen muuttaminen

Molemmissa lähtökanavissa on omat DIP-kytkinmoduulinsa. Kummassakin moduulissa on 8 kytkintä. Katso sijainnit kohdasta Kuva 2 sivulla 20 (analogialähtöjen asetuksien DIP-kytkimet).

- 1. Valitse virta- ja jännitesyöttö asettamalla kytkin 1 tai 2 ONasentoon.
- 2. Valitse alue asettamalla jokin kytkimistä 3 ... 7 ON-asentoon.



Kuva 58 Lähtömoduulien virta-/jännitekytkimet

Seuraavat numerot viittaavat kohtaan Kuva 58 yllä:

- 1 = virta-/jännitevalintalähtökytkimet (1 ... 2)
- 2 = virta-/jännitealueen valintakytkimet (3 ... 7) analogialähdöille 1 ja 2.
- 3 = vain huoltokäyttöön tarkoitetut kytkimet. Pidettävä aina OFFasennossa.

HUOMAUTUS	Vain kytkin 1 tai 2 voi kerrallaan olla kytkettynä ON-asentoon.
	Vain yksi kytkimistä 3 7 voi kerrallaan olla kytkettynä ON- asentoon.

**Esimerkki:** 0 ... 5 voltin jännitelähtö valittuna kanavalle 1 ja 4 ... 20 mA:n virta valittuna kanavalle 2.

	OFF	ON	Valinta
<u> </u>			
2			Jännitelähtö valittuna
З			
4			
ъ			
6			0 5 V valittu
7			
8			
			_
-			Virtalähtö valittuna
2			
3			
4			4 20 mA valittu
5			
6			
7			
8			

# **HUOMAUTUS** Jos virhelähtöasetusta (**AERR**) on muutettu, tarkista, että virhearvot ovat edelleen kelvollisia lähtötilan tai -alueen muuttamisen jälkeen. Katso Analogialähtöjen vianilmaisun asetukset sivulla 114.

## Analogialähtösuureet

Analogialähtösuureita voidaan muuttaa ja skaalata näytön/näppäimistön avulla.

- 1. Avaa **PÄÄVALIKKO** painamalla jotakin nuolipainiketta.
- 2. Valitse Liitynnät painamalla ▶ -nuolipainiketta.
- 3. Valitse **Analogialähdöt** painamalla ▶ -nuolipainiketta.
- 4. Valitse Lähtö 1/2/3 painamalla ► -nuolipainiketta.
- 5. Valitse **Suure** painamalla ▲ ▼ -nuolipainikkeita. Vahvista valinta painamalla **VAIHDA**-painiketta.
- 6. Valitse suure nuolipainikkeilla. Vahvista asetukset painamalla **VALITSE**-painiketta.
- 7. Valitse **Skaala**, alaraja, painamalla ▲ ▼ -nuolipainikkeita. Vahvista valinta painamalla **MUUTA**-painiketta. Vahvista asetus painamalla **OK**-painiketta.
- Valitse yläraja painamalla ▲ ▼ -nuolipainikkeita. Määritä ylärajan arvo nuolipainikkeilla. Vahvista valinta painamalla MUUTA-painiketta. Vahvista asetus painamalla OK-painiketta.
- 9. Palaa perusnäyttöön painamalla **POISTU**.

#### AMODE/ASEL

Analogialähtösuureita voidaan valita ja skaalata sarjaväylän avulla. Kytke lähetin tietokoneeseen. Avaa tietokoneen ja lähettimen välinen pääteyhteys.

1. Tarkista analogialähtötilat AMODE-komennolla.

#### Esimerkki:

```
>amode
Ch1 output : 0...1V
Ch2 output : 0...1V
>
```

2. Valitse ja skaalaa analogialähtöjen suureet **ASEL**-komennolla. Huomaa, että valinnaisia suureita voidaan valita vain, mikäli ne on määritetty laitteen tilauksen yhteydessä. ASEL [xxx yyy zzz]

jossa

- xxx = kanavan 1 suure
- yyy = kanavan 2 suure zzz = valinnaisen analogialähtökanavan 3 suure

Kirjoita aina kaikkien lähtöjen kaikki suureet. Tietoja suureista ja niiden lyhenteistä on kohdissa Taulukko 1 sivulla 17 ja Taulukko 2 sivulla 18.

Jos laitteessa on kaksi analogialähtöä, käytä komentoa **ASEL** [*xxx yyy*] seuraavan esimerkin mukaisesti.

#### Esimerkki:

```
>asel rh t
Ch1 (RH ) low : 0.00 %RH ? 0
Ch1 (RH ) high : 100.00 %RH ? 100
Ch2 (T ) low : -40.00 'C ? -50
Ch2 (T ) high : 60.00 'C ? 80
>
```

## Analogialähtötestit

Analogialähdön toiminta voidaan testata näytön/näppäimistön avulla pakottamalla analogialähtö lähettämään tunnettuja arvoja. Sen jälkeen tulosignaalit mitataan virta-/jännitemittarilla.

- 1. Avaa PÄÄVALIKKO painamalla jotakin nuolipainiketta.
- 2. Valitse **Järjestelmä** painamalla ▶ -nuolipainiketta.
- 3. Valitse **Diagnostiikka** painamalla ▶ -nuolipainiketta.
- 4. Valitse Analogialähtötestit painamalla ▶ -nuolipainiketta.
- Valitse testausvaihtoehto (Pakota 0%/50%/100% skaalasta). Vahvista valinta painamalla TESTAA-painiketta. Kaikki lähdöt testataan samanaikaisesti. Todellinen lähetettävä arvo riippuu valitusta alueesta.
- 6. Lopeta testaus painamalla **OK**-painiketta. Palaa perusnäyttöön painamalla **POISTU**.

#### ITEST

Analogialähtöjen toimintaa voidaan testata sarjaväylän avulla. **ITEST**-komennolla voidaan pakottaa analogialähtö annettuihin arvoihin. Asetusarvot pysyvät voimassa, kunnes annat komennon ITEST ilman parametreja tai RESET-komennon.

**ITEST** [aa.aaa bb.bbb]

jossa

*aa.aaa* = kanavalle 1 asetettava virta- tai jännitearvo (mA tai V) *bb.bbb* = kanavalle 2 asetettava virta- tai jännitearvo (mA tai V)

#### Esimerkki:

>itest 20	) 5			
Ch1 (Td )	) :	*	20.000	mA H'672A
Ch2 (T )	:	*	5.000	mA H'34F9
>itest				
Ch1 (Td )	) :	-23.204	'C 16.238	mA H'FFFE
Ch2 (T )	:	22.889	'C 8.573	mA H'5950
>				

# Analogialähtöjen vianilmaisun asetukset

Analogialähtöjen oletusasetus virhetilaa varten on 0 V / 0 mA. Valitse uudet virhearvot huolellisesti. Lähettimen virhetilan ei tulisi aiheuttaa odottamattomia ongelmia prosessin valvonnassa.

Analogialähdön vianilmaisun asetukset voidaan tehdä näytön/näppäimistön avulla.

- 1. Avaa **PÄÄVALIKKO** painamalla jotakin nuolipainiketta.
- 2. Valitse Liitynnät painamalla ▶ -nuolipainiketta.
- 3. Valitse Analogialähdöt painamalla ▶ -nuolipainiketta.
- 4. Valitse Lähtö 1/2/3 painamalla ► -nuolipainiketta.
- 5. Valitse Vianilmaisu. Vahvista valinta painamalla **MUUTA**painiketta. Anna vianilmaisun arvo nuolipainikkeilla. Vahvista asetus painamalla **OK**-painiketta. Tämä arvo lähetetään, jos lähettimessä havaitaan virhe.
- 6. Palaa perusnäyttöön painamalla **POISTU**.

#### AERR

Virhelähtöä voidaan muuttaa sarjaväyläkomennolla AERR.

#### AERR

Esimerkki:

```
>aerr
Ch1 error out : 0.000V ? 5.0
Ch2 error out : 0.000V ? 5.0
>
```

**HUOMAUTUS** Virhearvon on oltava lähtötilan kelvollisella alueella.

**HUOMAUTUS** Virhearvo näytetään vain, kun kyseessä on pieni sähkövika, kuten kosteusanturin vaurio. Jos laitteessa havaitaan vakava vaurio, virhearvoa ei välttämättä näytetä.

## **Releiden toiminta**

## Relelähtöjen suureet

Rele valvoo relelähdölle valittua suuretta. Mikä tahansa käytettävissä oleva suure voidaan valita valvottavaksi.

## Releen mittausperusteiset lähtötilat

#### Releen hälytysrajat

Kun mitattu arvo on hälytysraja-arvojen välissä, rele on passiivinen. Jos ylemmäksi hälytysraja-arvoksi määritetään pienempi arvo ja alemmaksi raja-arvoksi suurempi, rele on passiivinen, kun mitattu arvo ei ole hälytysrajojen välillä. Lisäksi voidaan määrittää vain yksi hälytysraja-arvo. Kohdassa Kuva 59 sivulla 116 on esimerkkejä releen mittausperusteisista lähtötiloista.



#### Kuva 59 Releen mittausperusteiset lähtötilat

Tilaa 4 käytetään yleensä, jos hälytys halutaan antaa, kun mittausalue ylittää turvallisen alueen. Rele on aktiivinen, kun mittausarvo on määritetyllä alueella. Rele laukeaa, jos mittausarvo on alueen ulkopuolella tai jos havaitaan mittausvirhe.

**HUOMAUTUS** Rele laukeaa, jos valitun suureen mittauksessa havaitaan virhe tai jos lähettimen virta katkeaa.

#### Hystereesi

Hystereesitoiminnon tarkoitus on estää relettä kytkeytymästä edestakaisin, kun mittausarvo on lähellä hälytysrajoja.

Rele aktivoituu, kun mittausarvo ohittaa hälytysrajan täsmällisen arvon. Kun arvo laskee hälytysrajan alle ja ylittää sen uudelleen, rele ei laukea, ennen kuin arvo saavuttaa hystereesiarvolla korjatun hälytysrajan.

Hystereesiarvon on oltava pienempi kuin hälytysrajojen välinen ero.

**Esimerkki:** Jos Vedä jos yli -arvo on 60 %RH ja hystereesiarvo on 5 %RH, rele laukeaa, kun suhteellinen kosteus on 60 %RH. Kun kosteus laskee, rele vapautuu, kun suhteellinen kosteus on 55 %RH.

# **HUOMAUTUS** Jos molemmat hälytysrajat on määritetty ja ylemmän hälytysrajan arvo on pienempi kuin alemman rajan arvo, hystereesi toimii päinvastaiseen suuntaan. Tällöin rele **vapautuu**, kun mittausarvo ohittaa hälytysrajan täsmällisen arvon.

## Lähettimen virhetilan ilmaiseva rele

Rele voidaan asettaa seuraamaan laitteen käyttötilaa. Jos releen lähtösuureeksi valitaan VIKATIETO/ONLINE-TIETO, releen tila muuttuu käyttötilan mukaisesti seuraavasti:

#### **VIKATIETO**

Normaali toiminta: rele aktiivinen (C- ja NO-lähdöt ovat kiinni).

Ei tilan mittausta (vikatila tai virransyöttö katkaistu): rele vapautetaan (C- ja NC-lähdöt ovat kiinni).

#### **ONLINE-TIETO**

Reaaliaikainen mittaus (tiedot saatavana): rele aktiivinen (C- ja NOlähdöt ovat kiinni).

Ei reaaliaikaista mittausta (esimerkiksi vika- tai viritystila tai kemikaalien puhdistus): rele vapautetaan (C- ja NC-lähdöt ovat kiinni).

Kohdassa Kuva 60 sivulla 118 on esimerkkejä releen VIKA/ONLINE-TIETO-lähtötiloista.

#### Analoginen lähtö ja vikatietorele



Rele laukeaa vain, jos havaitaan mittavirhe.

#### Analoginen lähtö ja online-tietorele





Rele laukeaa, kun lähtöarvot pysäytetään, viritystila aktivoidaan tai kun laitteessa havaitaan vika.

#### Merkinnät



0708-043

#### Kuva 60 Releen VIKA/ONLINE-TIETO-lähtötilat

VIKA/ONLINE-TIETO-releitä käytetään yleensä yhdessä analogialähdön kanssa, jolloin lähtöarvolle saadaan vahvistus.

**HUOMAUTUS** Jos lähettimen virransyöttö katkeaa, kaikki tilaperusteiset releet laukaistaan kuten laitehäiriön sattuessa.

## Releiden käyttöönotto ja poistaminen käytöstä

Relelähdöt voidaan poistaa käytöstä esimerkiksi huoltojen yhteydessä.

## Relelähtöjen asetukset

HUOMAUTUS	Jos asennettuna on vain yksi relemoduuli, sen releitä kutsutaan nimillä Rele 1 ja Rele 2.
	Jos käytössä on kaksi relemoduulia, moduulipaikkaan <b>MODULE 1</b> kytketyt releet ovat Rele 1 ja Rele 2. Moduulipaikkaan <b>MODULE 2</b> kytketyt releet ovat Rele 3 ja Rele 4.



Kuva 61 Näytön relemerkkivalot

Seuraavat numerot viittaavat kohtaan Kuva 61 yllä:

1 = Luettelee käytössä olevat releet. Aktivointitila näkyy mustalla. Käytöstä poistettuja releitä ei näytetä.

Relelähdöt voidaan määrittää näytön/näppäimistön avulla.

- 1. Avaa **PÄÄVALIKKO** painamalla jotakin nuolipainiketta.
- Valitse Liitynnät ja vahvista valinta painamalla ► nuolipainiketta.
- 3. Valitse **Relelähdöt** ja vahvista valinta painamalla ► nuolipainiketta.
- 4. Valitse **Rele 1/2/3/4** painamalla ► -nuolipainiketta.
- Valitse Suure ja vahvista valinta painamalla Vaihda-painiketta. Valitse suure nuolipainikkeilla. Vahvista valinta painamalla Valitse-painiketta.

- 6. Valitse Vedä jos yli / Vedä jos alle. Vahvista valinta painamalla MUUTA-painiketta. Jos haluat muuttaa hälytysrajaa nuolipainikkeilla, valitse ohjelman kehottaessa MUUTA. Jos haluat poistaa hälytysrajan, valitse POISTA.
- 7. Valitse **Hystereesi** nuolipainikkeilla. Aseta hystereesiarvo painamalla **MUUTA**-painiketta. Paina **OK**-painiketta.
- 8. Valitse nuolipainikkeilla **Rele käytössä**. Ota rele käyttöön tai poista se käytöstä painamalla **PÄÄLLE/POIS**-painiketta.

#### RSEL

Sarjaväylän avulla voidaan valita suure, hälytysrajat ja hystereesi sekä ottaa käyttöön relelähtöjä tai poistaa niitä käytöstä. Anna **RSEL**-komento.

#### RSEL [q1 q2 q3 q4]

jossa

q1	=	releen 1 suure tai vika/online
q2	=	releen 2 suure tai vika/online
<i>q3</i>	=	releen 3 suure tai vika/online
q4	=	releen 4 suure tai vika/online

Tehdasasetus: kaikki releet pois käytöstä.

Määrityksissä on käytettävä edellä esitettyjä suureiden lyhenteitä. Katso kohta Taulukko 1 sivulla 17 ja Taulukko 2 sivulla 18.

**Esimerkki ikkunarajoituskatkaisimesta**: Valitaan rele 1 seuraamaan kastepiste-/huurrepistelämpötilan mittausta ja rele 2 seuraamaan lämpötilan mittausta. Kummallekin releelle määritetään kaksi hälytysrajaa.

```
>rsel rh t
Rel1 RH above: 0,00 %RH ? 30
Rel1 RH below: 0,00 %RH ? 40
Rel1 RH hyst : 0.00 %RH ? 2
Rel1 RH enabl: OFF ? ON
Rel2 T above: 0.00 'C ? 30
Rel2 T below: 0.00 'C ? 3
Rel2 T hyst : 0.00 'C ? 3
Rel2 T enabl: OFF ? ON
>
```

**Esimerkki normaalista rajoituskatkaisimesta**: Valitaan rele 1 seuraamaan suhteellista kosteutta, rele 2 lämpötilaa, rele 3 kastepistettä ja rele 4 kastepistettä Kaikille lähdöille valitaan yksi hälytysraja.

>rse	l rh	t td td	
Rel1	RH	above:	60.00 %RH ? 70
Rel1	RH	below:	70.00 %RH ? -
Rel1	RH	hyst :	2.00 %RH ? 2
Rel1	RH	enabl:	ON ? on
Rel2	Т	above:	50.00 'C ? 60
Rel2	Т	below:	40.00 'C ? -
Rel2	Т	hyst :	2.00 'C ? 2
Rel2	Т	enabl:	ON ? on
Rel3	Td	above:	5.00 'C ? 10
Rel3	Td	below:	0.00 'C ? -
Rel3	Td	hyst :	1.00 'C ? 1
Rel3	Td	enabl:	OFF ? on
Rel4	Td	above:	0.00 'C ? 20
Rel4	Td	below:	0.00 'C ? -
Rel4	Td	hyst :	0.00 'C ? 2
Rel4	Τd	enabl:	OFF ? on
>			

**Esimerkki releen 1 käyttämisestä vikahälytyksenä**: Valitaan rele 1 seuraamaan vikatilaa ja rele 2 lämpötilan mittausta.

```
>rsel fault t
Rel1 FAUL above: -
Rel1 FAUL below: -
Rel1 FAUL hyst : -
Rel1 FAUL enabl: ON ?
Rel2 T above: 0.00 'C ? 30
Rel2 T below: 0.00 'C ? -
Rel2 T hyst : 0.00 'C ? 2
Rel2 T enabl: OFF ? ON
>
```

## Releiden toiminnan testaaminen

Testaaminen aktivoi myös käytöstä poistetut releet.

Releet aktivoidaan moduulin painikkeilla. Aktivoi haluttu rele **REL 1**tai **REL 2** -painikkeella.

Rele on aktivoituna:	LED-merkkivalo palaa
Rele ei ole aktivoituna:	LED-merkkivalo ei pala

Releiden toiminta voidaan testata näytön/näppäimistön avulla.

- 1. Avaa **PÄÄVALIKKO** painamalla jotakin nuolipainiketta.
- 2. Valitse **Järjestelmä** ja paina ▶ -nuolipainiketta.
- 3. Valitse **Diagnostiikka** ja paina ▶ -nuolipainiketta.
- 4. Valitse **Reletestit** ja paina ► -nuolipainiketta.
- 5. Valitse **Käännä rele 1...** ja paina **TESTAA**-painiketta. Valitun releen lähtö pakotetaan päinvastaiseen tilaan. Palaa perusnäyttöön painamalla **OK**-painiketta.
- 6. Palaa perusnäyttöön painamalla **POISTU**.

#### RTEST

Releiden toiminta voidaan testata sarjaväyläkomennolla RTEST.

#### RTEST [x1 x2 x3 x4]

jossa

x = ON/OFF

Esimerkki: Aktivoi ja vapauta kaikki neljä relettä.

```
>rtest on on on on
ON ON ON ON
>
>rtest off off off off
OFF OFF OFF OFF
>
```

Lopeta testaus antamalla **RTEST**-komento ilman parametreja.

## **RS-485-moduulin toiminta**

RS-485-liityntä mahdollistaa RS-485-verkon ja HMT330-lähettimen välisen tiedonsiirron. RS-485-liityntä on eristetty, ja sen suurin mahdollinen tiedonsiirtonopeus on 115 200 bittiä sekunnissa. Jos väylän pituus on suurin mahdollinen eli 1 km, on käytettävä enintään 19 200 bit/s:n nopeutta. Kun valitaan RS-232-RS-485-muuntajia verkkoon, on vältettävä muuntajia, joissa on itsenäinen tehonsyöttö. Tällaisten muuntajien teho ei välttämättä ole riittävä.

Kaiutustoiminto on poistettava käytöstä (OFF), kun käytetään kahden johtimen liitäntää. Kaiutus voi olla käytössä tai pois käytöstä, kun käytetään neljän johtimen liitäntää.

**HUOMAUTUS** HMT330:n emopiirilevyn käyttöporttia ei voida käyttää, kun RS-485moduuli on kytkettynä. Huoltoportti toimii normaalisti.

## Verkkokomennot

RS-422/485-liitynnän asetukset voidaan määrittää seuraavien komentojen avulla. Muut sarjaväyläkomennot on esitetty kohdassa Sarjaväyläkomentojen luettelo sivulla 84.

RS-485-määrityskomennot **SERI, ECHO, SMODE, INTV** ja **ADDR** voidaan antaa huoltoportin tai RS-422/485-portin kautta. Myös lisävarusteena toimitettavaa näyttöä/näppäimistöä voidaan käyttää. Katso kohta Käyttöportin sarja-asetukset sivulla 98.

#### SDELAY

**SDELAY**-komennolla voidaan määrittää käyttöportin (RS232 tai RS485) viive (vasteaika) tai näyttää määritetty viivearvo. Arvot ilmoitetaan sadasosasekunteina (esim. 5 = 0,050 sekunnin minimivastausaika). Arvoksi voidaan määrittää 0 ... 254.

#### Esimerkki:

```
>sdelay
Serial delay : 0 ? 10
>sdelay
Serial delay : 10 ?
```

#### SERI

SERI-komennolla voidaan määrittää RS-485-väylän asetukset.

**SERI** [*b p d s*]

jossa

b	=	datanopeus (300, 600, 1200, 2400, 4800, 9600, 19200,
		38400, 57600, 115200)
р	=	pariteetti (n = ei käytössä, e = parillinen, o = pariton)
d	=	databitit (7 tai 8)
S	=	pysäytysbitit (1 tai 2)

#### **ECHO**

**ECHO**-komennon avulla voidaan ottaa sarjaväylän kautta vastaanotettujen merkkien kaiutus käyttöön tai poistaa se käytöstä.

#### **ECHO** [*x*]

jossa

x = ON/OFF (oletus = OFF)

Kaiutus on poistettava käytöstä, kun käytetään kahden johtimen liitäntää.

#### SMODE

SMODE-komennolla voidaan määrittää oletussarjaliityntätila.

**SMODE** [*xxxx*]

jossa

RUN tai POLL
Mittausten lähetys vain SEND-komennolla,
kaikkia komentoja voidaan käyttää
Lähetys automaattisesti, vain S-komennolla
voidaan lopettaa
Mittausten lähetys vain SEND [addr] -komennolla

Jos samaan linjaan on kytketty useita lähettimiä, kullekin lähettimelle on määritettävä osoite alkuasetuksien määrittämisen yhteydessä. POLL-tilan on oltava käytössä.

#### INTV

INTV-komennolla voidaan määrittää RUN-tilan lähetysväli.

**INTV** [*n xxx*]

jossa

 $n = 1 \dots 255$ xxx = S, MIN tai H

Tämä komento määrittää RUN-tilan lähetysvälin. Aikaväliä käytetään vain RUN-tilassa. Esimerkki: lähetysväli asetetaan 10 minuutiksi.

```
>INTV 10 min
Output intrv. : 10 min
>
```

Jos RUN-tilan lähetysväliksi asetetaan nolla, tulostusnopeus on suurin mahdollinen.

#### ADDR

Osoitteita tarvitaan vain POLL-tilassa. Katso sarjaväyläkomento SMODE sivulla 100. ADDR-komennolla voidaan määrittää RS-485-lähettimen osoite.

#### OPEN [aa]

jossa aa = osoite (0 ... 99) (oletus = 0)

Esimerkki: lähettimen osoitteeksi määritetään 99.

>ADDR Address : 2 ? 99 >

#### SEND

SEND-komennolla lukema voidaan lähettää kerran POLL-tilassa.

#### SEND [aa]

jossa

aa = lähettimen osoite

#### OPEN

Kun kaikki RS-485-väylän lähettimet ovat POLL-tilassa, **OPEN**komento asettaa yhden lähettimen tilapäisesti STOP-tilaan. Sen jälkeen voidaan antaa muita komentoja.

#### OPEN [aa]

jossa

aa = lähettimen osoite  $(0 \dots 99)$ 

#### CLOSE

CLOSE-komento siirtää lähettimen takaisin POLL-tilaan.

#### Esimerkki:

>OPEN 2	(opens the line to transmitter 2, other
	transmitters stay in POLL mode)
>CRH	(for example, calibration performed)
>CLOSE	(line closed)

## Anturitoiminnot

## Kemikaalien puhdistus (valinnainen)

Joissakin sovelluksissa anturin vahvistus voi laskea asteittain esimerkiksi jonkin ympäristössä esiintyvän erityisen kemikaalin vaikutuksesta. Anturin vahvistuksen laskeminen haitallisen kemikaalin vuoksi ja kemikaalien puhdistusmenettelyn vaikutus on esitetty seuraavassa, katso Kuva 62 alla. Anturipolymeeri absorboi haitallista kemikaalia. Tällöin polymeerin kyky absorboida vesimolekyylejä heikkenee ja anturin vahvistus laskee. Kemikaalien puhdistuksessa kosteusanturi lämmitetään noin +160 °C:seen usean minuutin ajaksi, jolloin haitallinen kemikaali höyrystyy pois

Puhdistustoiminto alkaa lämmitysvaiheella, minkä jälkeen lämpötila pidetään tietyn ajan. Kun anturin lämpötila on laskenut, lähetin palaa normaalitilaan. Koko prosessi kestää noin 6 minuuttia.

#### HUOMAUTUS

Kemikaalien puhdistustoiminto lukitsee lähtöarvot noin kuuden minuutin ajaksi.



Kuva 62 Anturin vahvistuksen lasku

Ennen kemikaalien puhdistuksen aloittamista on otettava huomioon seuraavat seikat:

- Anturi on suojattu PPS-verkolla, jossa on ruostumattomasta teräksestä tehty verkko, ruostumattomasta teräksestä tehdyllä sintratulla suodattimella tai kalvo-SST-suodattimella.
- Anturin lämpötilan on oltava alle 100 °C. Jos lämpötila on korkeampi, kemikaalit haihtuvat spontaanisti anturista eikä kemikaalien puhdistusta tarvita.

## Automaattinen kemikaalien puhdistus (puhdistus määritetyin väliajoin)

Kun HMT330 otetaan käyttöön, kemikaalien puhdistus tapahtuu (jos se on valittu) toistuvasti tehtaalla määritetyin aikavälein. Käyttäjä voi muuttaa puhdistuksen aikaväliä sarjaväylän kautta tai valinnaisen näytön/näppäimistön avulla. Muuttaminen voi olla tarpeen, jos mittausympäristössä on suuria pitoisuuksia haitallisia kemikaaleja. Automaattinen kemikaalien puhdistus voidaan tarvittaessa myös poistaa käytöstä.

#### Manuaalinen kemikaalien puhdistus

Kemikaalien puhdistus tulisi aina tehdä ennen kalibrointia (katso kohta Kalibrointi ja virittäminen sivulla 141) tai silloin, kun on syytä epäillä, että anturi on altistunut haitalliselle kemikaalille Varmista, että koko anturin lämpötila on laskenut normaaliksi, ennen kuin kalibrointi aloitetaan.

#### Kemikaalien puhdistus käynnistyksen yhteydessä

Kemikaalien puhdistus (käynnistyspuhdistus) voidaan määrittää alkamaan 10 sekunnin kuluessa laitteen virran kytkemisestä.

## Kemikaalien puhdistuksen käynnistäminen ja määrittäminen

#### Emopiirilevyn painikkeilla

Anturin manuaalinen kemikaalien puhdistus voidaan käynnistää painamalla samanaikaisesti lähettimen sisällä olevan emopiirilevyn kahta PURGE-painiketta muutaman sekunnin ajan. LED-merkkivalo vilkkuu, kunnes puhdistus on valmis (tämä voi kestää jopa 6 minuuttia).



Kuva 63 Emopiirilevyn puhdistuspainikkeet

#### Näytön/näppäimistön avulla (lisävaruste)

Automaattinen ja manuaalinen kemikaalien puhdistus voidaan määrittää näytön/näppäimistön avulla.

- 1. Avaa PÄÄVALIKKO painamalla jotakin ▼▲ ◀► nuolipainikkeista.
- 2. Valitse ► Mittaus ja paina ► -painiketta.
- 3. Valitse ► Kemikaalien puhdistus ja paina ► -painiketta.



Kuva 64 Kemikaalien puhdistuksen asetukset

- Automaattinen puhdistus voidaan ottaa käyttöön tai poistaa käytöstä valitsemalla Automaattinen puhdistus ja painamalla
   ▶PÄÄLLE/POIS-painiketta
- Automaattisen puhdistuksen toistoväli määritetään valitsemalla Toistoväli:... ja painamalla sitten MUUTA. Puhdistusväli ja yksikkö (tuntia/päivää) asetetaan nuolipainikkeilla. Toistovälin on oltava 1 tunti ... 10 päivää. Paina OK-painiketta.
- Valitse Puhd. käynnistettäessä nuolipainikkeilla. Ota puhdistus käynnistettäessä käyttöön tai poista se käytöstä painamalla Päälle/Pois-painiketta.
- Käynnistä manuaalinen puhdistus valitsemalla **Manuaalinen puhdistus** ja painamalla ALOITA-painiketta.
- KEMIKAA Kemika Kemika
- 4. Palaa perusnäyttöön painamalla POISTU.

#### Kuva 65 Kemikaalien puhdistuksen suorittaminen

#### Sarjaväylän käyttäminen

#### PURGE

**PURGE**-komennolla voidaan käynnistää kemikaalien puhdistus välittömästi.

```
>purge
Purge started, press any key to abort.
>
```

Kehote '>' tulee näkyviin, kun lämmitysjakso on päättynyt. Lähettimen lähdöt on kuitenkin lukittu kemikaalien puhdistusta edeltäviin arvoihin, kunnes odotusaika on kulunut loppuun.

**PUR**-komennolla automaattinen puhdistus sekä puhdistus käynnistettäessä voidaan ottaa käyttöön tai poistaa käytöstä. Sillä voidaan myös määrittää automaattisen puhdistuksen toistoväli. Jos anturi on altistuneena kemikaaleille, kemikaalien puhdistusta suositellaan vähintään kerran 720 minuutissa (12 tunnissa). Kohteissa, joissa kemikaaleille altistuminen ei ole todennäköistä, toistoväli voi olla pidempi. Keston, odotusajan, lämpötilan tai lämpötilaeron muuttamista ei suositella.

PUR

Kirjoita **PUR** ja jatka painamalla ENTER-painiketta. Pisin mahdollinen toistoväli on 14 400 minuuttia (10 päivää).

#### Esimerkki:

```
>pur
Interval Purge : OFF ?
Interval : 720 min ?
Power-up Purge : OFF ?
Duration : 120 s ?
Settling : 240 s ?
Temperature : 160 'C ?
Temp. diff. : 0.5 'C ?
```

**HUOMAUTUS** Uudet toistoväliasetukset voidaan ottaa käyttöön välittömästi nollaamalla lähetin.

**HUOMAUTUS** Kun kemikaalien puhdistus käynnistettäessä on käytössä, odota noin 6 minuuttia käynnistämisen jälkeen ennen kuin aloitat mittauksien tekemisen. Lähtökanavat on lukittu mittauksen alkuarvoihin muutaman minuutin ajaksi.

## Anturin lämmitys

Tämä toiminto on saatavana valinnaisena lähettimiin, joissa on HUMICAP®180C- tai HUMICAP®180RC -anturi. Anturia tulee käyttää vain lämmitetyn mittapään kanssa.

Anturin lämmitystä suositellaan erittäin kosteissa ympäristöissä, joissa jo pienet lämpötilaerot voivat aiheuttaa veden tiivistymistä anturiin. Anturin lämmittäminen nopeuttaa kosteusanturin palautumista kondensaatiosta.

Anturin lämmitys käynnistyy, kun mittausympäristön suhteellinen kosteus saavuttaa käyttäjän määrittämän RH-arvon (RH-raja-arvo). Käyttäjä voi määrittää RH-anturin lämmityslämpötilan ja lämmityksen keston.

Lämmityssyklin jälkeen laite tarkistaa kosteustilanteen. Anturi lämmitetään uudelleen, jos määritetyt olosuhteet toteutuvat uudelleen.

**HUOMAUTUS** Anturin lämmityksen aikana lähdöt on lukittu lämmityssykliä edeltäneisiin mittausarvoihin.

#### Kosteusanturin lämmityksen määrittäminen

Kun HMT330 otetaan käyttöön, anturin lämmityksessä noudatetaan tehdasasetuksia. Toiminto voidaan ottaa käyttöön tai poistaa käytöstä, RH-raja-arvo voidaan muuttaa ja lämmityslämpötila ja lämmityksen kesto voidaan määrittää.

#### XHEAT

Ottaa käyttöön anturin lämmityksen tai poistaa sen käytöstä.

```
XHEAT [xx]
```

jossa:

```
xx = ON/OFF
```

>xheat on Extra heat : ON >xheat off Extra heat : OFF > Lämpöanturin asetukset voidaan määrittää XHEAT-komennolla ilman parametreja. Kirjoita arvot kysymysmerkin jälkeen. Käytettävissä olevat alueet:

Ylimääräisen lämmityksen RH-raja- 0 ... 100 % RH (oletus: 95 % RH)<br/>arvo (lämmitystoiminto käynnistyy<br/>tämän hälytysrajan jälkeen)<br/>Ylimääräisen lämmityksen0 ... 200 °C (oletus: 100 °C)lämpötila<br/>Ylimääräisen lämmityksen kesto0 ... 255 s (oletus: 30 s)

#### Esimerkki:

>xheat
Extra heat : OFF
Extra heat RH : 95 ? 90
Extra heat temp: 100 ? 85
Extra heat time: 30 ? 10
>xheat on
Extra heat : ON
>

Käyttäjän opas \_\_\_\_\_

## LUKU 5 YLLÄPITO

Tämä luku sisältää tuotteen perushuoltotietoja.

## Säännöllinen huolto

## Puhdistaminen

Puhdista lähettimen kotelo pehmeällä, nukkaamattomalla liinalla ja miedolla puhdistusaineella.

## Mittapään suodattimen vaihtaminen

- 1. Irrota suodatin kääntämällä sitä vastapäivään.
- 2. Irrota suodatin mittapäästä. Varo, ettet kosketa anturia suodattimella. Anturi vahingoittuu helposti, kun suodatin ei ole paikallaan. Käsittele mittapäätä varovasti.
- Kiinnitä mittapäähän uusi suodatin. Jos käytössä on ruostumattomasta teräksestä valmistettu suodatin (öljy- ja polttoainekennoissa), kiristä suodatin huolellisesti. Suositeltava kiristysmomentti on 5 Nm.

Uusia suodattimia voidaan tilata Vaisalalta. Katso Lisävarusteet sivulla 159.

## Anturin vaihtaminen

Käyttäjä voi vaihtaa HUMICAP180-, HUMICAP180L2- ja HUMICAP180R-anturit. Jos lähettimessä on lisävarusteena saatava kemikaalien puhdistus ja/tai lämmitetty mittapää (jossa käytetään HUMICAP180C- tai HUMICAP180RC-anturia), käyttäjä ei voi vaihtaa anturia.

Anturin vaihtaminen on korjaustoimenpide, joka ei ole tarpeen normaalissa käytössä. Jos lähettimen tarkkuus ei tunnu olevan ohjearvojen rajoissa, on todennäköisempää, että lähetin on kalibroitava ja viritettävä, kuin että anturi on vaihdettava. Katso kappaletta Kalibrointi ja virittäminen sivulla 141.

- 1. Irrota suodatin mittapäästä. Katso ohjeet kohdasta Mittapään suodattimen vaihtaminen sivulla 135.
- 2. Irrota vaurioitunut anturi ja kiinnitä uusi anturi paikalleen. Käsittele uutta anturia muovikannasta. ÄLÄ KOSKE ANTURILEVYYN.
- 3. Suorita kalibrointi ja virittäminen kohdassa Suhteellisen kosteuden virittäminen anturin vaihtamisen jälkeen sivulla 146 annettujen ohjeiden mukaisesti.
- 4. Kiinnitä mittapäähän uusi suodatin. Jos käytössä on ruostumattomasta teräksestä valmistettu suodatin, kiristä suodatin huolellisesti. Suositeltava kiristysmomentti on 5 Nm.



Kuva 66

Anturin vaihtaminen

Seuraavat numerot viittaavat kohtaan Kuva 66 yllä:

- 1 = Vedä anturi ulos
- 2 = Muovikanta

## Vikatilat

Vikatilassa suuretta ei mitata ja näytössä näkyvät seuraavat tiedot:

- Analogiakanavan lähdöt 0 mA tai 0 V. Sarjaväylän AERRkomennolla tai näytöllä/näppäimistöllä voidaan vaihtaa tämän vikailmoituksen arvo. Katso kohta Analogialähtöjen vianilmaisun asetukset sivulla 114.
- Sarjalähtö tulostaa tähtiä (\*\*\*).
- Kannen LED-merkkivalo vilkkuu.
- Valinnainen näyttö: vikailmaisin syttyy.





Seuraavat numerot viittaavat kohtaan Kuva 67 yllä:

1 = Vikailmaisin

 Vikailmaisin häviää, kun vikatila on päättynyt ja vikasanoma on kuitattu. Vikasanoma voidaan näyttää painamalla INFOpainiketta.

Vikasanoma voidaan tarkistaa myös sarjaväylän kautta **ERRS**komennolla. Jos vika ei poistu, ota yhteyttä Vaisalaan. Katso kohta Vaisalan huoltokeskukset sivulla 140.

Vikakoodi	Vikasanoma	Toimenpide
0	Kosteusmittauksessa vika.	Tarkista kosteusanturin ja sen kaapelin kunto.
		Puhdista anturista lika, vesi, jää ja muut
		epäpuhtaudet.
1	Kosteusanturi oikosulussa.	Tarkista kosteusanturin ja sen kaapelin kunto.
		Puhdista anturista lika, vesi, jää ja muut
		epäpuhtaudet.
2	Kosteusanturi poikki.	Tarkista kosteusanturin ja sen kaapelin kunto.
3	Lämpötila-anturi poikki.	Tarkista kosteusanturin ja sen kaapelin kunto.
4	Lämpötila-anturi	Tarkista kosteusanturin ja sen kaapelin kunto.
	oikosulussa.	Puhdista anturista lika, vesi, jää ja muut
		epäpuhtaudet.
5	Lämpötilamittauksessa vika.	Tarkista kosteusanturin ja sen kaapelin kunto.
		Puhdista anturista lika, vesi, jaa ja muut
-		epapuhtaudet.
6	Lampotila-anturissa	l arkista kosteusanturin ja sen kaapelin kunto.
	virtanaviota.	Pundista anturista lika, vesi, jaa ja muut
7		epapuntaudet.
1	A/D-muuntimen lukeminen	Sisainen lanetinvika – Irrota lanetin ja laneta
0	Vimääräinen lämpätile	Vialillien yksikko vaisalan huolloon.
0	nimaarainen lampolila-	kunto. Puhdista anturin kaanolista lika vosi jää
	antun oikosulussa	ia muut enäpuhtaudet
9	Sisäisen	Sisäinen lähetinvika – irrota lähetin ja lähetä
5	kokoonnanomuistin	viallinen yksikkö Vaisalan huoltoon
	tarkistussummavirhe	
10	Sisäisen EEPROM-muistin	Sisäinen lähetinvika – irrota lähetin ia lähetä
	lukeminen epäonnistui.	viallinen vksikkö Vaisalan huoltoon.
11	Sisäiseen EEPROM-	Sisäinen lähetinvika – irrota lähetin ja lähetä
	muistiin kirjoittaminen	viallinen yksikkö Vaisalan huoltoon.
	epäonnistui.	
12 13	Lisämoduulin 1 (tai 2)	Katkaise virta ja tarkista moduulin liitäntä. Kytke
	liitännässä vika.	virta.
14	Laitteen sisäinen lämpötila	Varmista, että käyttölämpötila on sallitulla
	sallitun alueen ulkopuolella.	alueella.
15	Käyttöjännite sallitun alueen	Varmista, että käyttöjännite on sallitulla alueella.
	ulkopuolella.	
18	Sisäinen A/D-muuntimen	Sisäinen lähetinvika – irrota lähetin ja lähetä
	referenssijännite sallitun	viallinen yksikkö Vaisalan huoltoon.
	alueen ulkopuolella.	
19	Sisainen analogialahtojen	Sisainen lahetinvika – irrota lahetin ja laheta
		viallinen yksikko valsalan huoltoon.
20 22		Tarkista kutkimat ja asota na uudallaan. Kataa
20 23	konfigurointikutkimot	i ainisia kyinimet ja asetä ne uuuemeen. Katso
	asetettu väärin	
24 25	EFPROM-vike	Katkaise virta ja tarkista analogialähtömoduulin
2725	lisämoduulissa 1 (tai 2)	liitäntä
26	Kommunikointimoduuli	Katkaise virta ja siirrä kommunikointimoduuli
20	asennettu väärään	toiseen moduulipaikkaan
	lisämoduulipaikkaan	

Taulukko 27 Vikasanomat

Vikakoodi	Vikasanoma	Toimenpide
28 29	Tuntematon/yhteen-	Varmista, että moduuli on yhteensopiva
	sopimaton moduuli	HMT330:n kanssa.
	asennettu moduulipaikkaan	
	1 (tai 2).	
30	Sisäinen analogiajännite	Sisäinen lähetinvika – irrota lähetin ja lähetä
	sallitun alueen ulkopuolella.	viallinen yksikkö Vaisalan huoltoon.
31	Sisäinen systeemijännite	Sisäinen lähetinvika – irrota lähetin ja lähetä
	sallitun alueen ulkopuolella.	viallinen yksikkö Vaisalan huoltoon.

## **Tekninen tuki**

Jos sinulla on laitteiden tekniikkaan liittyviä kysymyksiä, ota yhteyttä Vaisalan tekniseen tukeen.

Sähköposti	helpdesk@vaisala.com
Faksi	+358 9 8949 2790

## Palautusohjeet

Jos laite on korjattava, toimi seuraavien ohjeiden mukaisesti. Tämä nopeuttaa toimitusaikaa ja vältyt lisäkustannuksilta.

- 1. Katso takuuta koskevat tiedot sivulta 16.
- 2. Ota yhteyttä Vaisalan huoltokeskukseen tai Vaisalan paikalliseen edustajaan. Uusimmat yhteystiedot ja ohjeet löytyvät sivustosta www.vaisala.com. Huoltokeskuksien osoitteet ovat Vaisalan huoltokeskuksia käsittelevässä osassa sivulla 140.

Selvitä seuraavat tiedot:

- laitteen sarjanumero
- ostopäivä ja -paikka sekä edellinen kalibrointiajankohta ja -paikka
- vian kuvaus
- olosuhteet, joissa vika ilmenee
- ongelmaan liittyviä tietoja antavan henkilön nimi ja yhteystiedot.
- 3. Käytä tuotteen pakkaamiseen pakkauspehmusteita ja riittävän suurta, kestävää laatikkoa.

- 4. Sisällytä pakkaukseen viallisen tuotteen lisäksi kohdassa 2 määritetyt tiedot. Pakkauksessa on oltava myös palautusosoite.
- 5. Lähetä pakkaus Vaisalan yhteyshenkilön ilmoittamaan osoitteeseen.

### Vaisalan huoltokeskukset

Vaisalan huoltokeskukset suorittavat kalibrointi- ja säätötoimenpiteitä sekä korjauksia. Lisäksi käytössä ovat varaosapalvelut. Katso yhteystiedot alta.

Vaisalan huoltokeskukset tarjoavat myös akkreditoitua kalibrointia, huoltosopimuksia ja kalibrointimuistutusohjelmia. Saat lisätietoja ottamalla yhteyttä huoltokeskukseen.

#### NORTH AMERICAN SERVICE CENTER

**Vaisala Inc.,** 10-D Gill Street, Woburn, MA 01801-1068, USA. Phone: +1 781 933 4500, Fax: +1 781 933 8029 E-mail: us-customersupport@vaisala.com

EUROPEAN SERVICE CENTER

Vaisala Instruments Service, Vanha Nurmijärventie 21 FIN-01670 Vantaa, FINLAND. Phone: +358 9 8949 2658, Fax: +358 9 8949 2295

E-mail: instruments.service@vaisala.com

#### **TOKYO SERVICE CENTER**

Vaisala KK, 42 Kagurazaka 6-Chome, Shinjuku-Ku, Tokyo 162-0825, JAPAN. Phone: +81 3 3266 9617, Fax: +81 3 3266 9655 E-mail: aftersales.asia@vaisala.com

**BEIJING SERVICE CENTER** 

Vaisala China Ltd., Floor 2 EAS Building, No. 21 Xiao Yun Road, Dongsanhuan Beilu, Chaoyang District, Beijing, P.R. CHINA 100027. Phone: +86 10 8526 1199, Fax: +86 10 8526 1155 E-mail: china.service@vaisala.com

#### www.vaisala.com

## LUKU 6 KALIBROINTI JA VIRITTÄMINEN

HMT330 kalibroidaan ja viritetään valmiiksi tehtaalla. Tyypillinen kalibrointiväli on yksi vuosi. Joissakin käyttökohteissa laite kannattaa tarkastaa useammin. Kalibrointi on tehtävä aina, kun on syytä epäillä, ettei laite vastaa tarkkuusvaatimuksia.

Suosittelemme, että Vaisala suorittaa kalibrointi- ja viritystoimenpiteet. Katso kohta Vaisalan huoltokeskukset sivulla 140.

Kalibrointi ja virittäminen suoritetaan joko emopiirilevyn painikkeilla, sarjaportin kautta tai lisävarusteina toimitettavien näytön ja näppäimistön avulla.

(Myös Vaisalan kannettavia instrumentteja HM70 ja HMI41 voidaan käyttää.)

## Viritystilan avaaminen ja sulkeminen

- 1. Avaa lähettimen kansi. Virityksessä tarvittavat painikkeet ovat emopiirilevyn vasemmassa reunassa.
- Jos anturin kemikaalien puhdistusvaihtoehto on käytettävissä, puhdistus tulisi aina tehdä ennen kalibrointia. Kemikaalien puhdistus voidaan käynnistää painamalla samanaikaisesti lähettimen sisällä olevan emopiirilevyn kahta PURGEpainiketta muutaman sekunnin ajan. Punainen merkkivalo vilkkuu lyhyinä sarjoina, kunnes puhdistus on valmis (tämä voi kestää jopa 6 minuuttia).
- 3. Siirry viritystilaan painamalla ADJ-painiketta.
- 4. Voit sulkea viritystilan painamalla **ADJ**-painiketta uudelleen.



#### Kuva 68 Viritys- ja puhdistuspainikkeet

Seuraavat numerot viittaavat kohtaan Kuva 68 yllä:

- 1 = LED-merkkivalo
- 2 = Virityspainike
- 3 = Käynnistä kemikaalien puhdistus (jos käytettävissä) painamalla puhdistuspainikkeita samanaikaisesti.

Viritysvalikko näytetään vain, kun lähettimen sisällä olevan emopiirilevyn **ADJ**-painiketta painetaan.



Kuva 69 Viritysvalikko

Taulukko 28	<b>LED-merkkivalon</b>	toiminnot
-------------	------------------------	-----------

LED-merkkivalon toiminto	Kuvaus
Merkkivalo ei pala	Viritys lukittu
Merkkivalo palaa	Viritys käytettävissä
Merkkivalo vilkkuu tasaisesti	Mittaus ei ole vakautunut
Merkkivalo vilkkuu lyhyinä	Laite suorittaa kemikaalien
sarjoina	puhdistusta

HUOMAUTUS	Jos mittauksessa käytetään lämmitettyä mittapäätä (HMT337:n
	lisävaruste), mittapään lämmittäminen keskeytetään, kun ADJ-
	painiketta painetaan. Anna mittapään jäähtyä ympäristön lämpötilaan
	ennen virittämisen aloittamista.
**HUOMAUTUS** Viritystilassa käytetään painekompensoinnin vakioarvoa 1013,25 hPa.

# Suhteellisen kosteuden virittäminen

# Painikkeiden käyttäminen

Virittäminen voidaan suorittaa painikkeilla kahden suhteellisen kosteuden referenssin avulla: 11 % RH (LiCl) ja 75 % RH (NaCl).

1. Suorita anturin kemikaalien puhdistus (jos käytettävissä).

#### LiCI-referenssi

- 2. Avaa viritystila painamalla emopiirilevyn **ADJ**-painiketta. Katso Kuva 68 sivulla sivulla 142. LED-merkkivalo alkaa vilkkua.
- Irrota suodatin mittapäästä ja työnnä mittapää kosteuskalibraattorin HMK15 11 % RH (LiCl) -referenssin mittausaukkoon. Käytä mittapäiden HMT334, HMT335, HMT337 ja HMT338 sovitinta.
- 4. Odota anturin vakautumista vähintään 30 minuuttia. Kun anturi on vakautunut, LED-merkkivalo palaa jatkuvasti. Viritystä ei voida tehdä, mikäli mittausolosuhteet eivät ole vakautuneet (LED-merkkivalo vilkkuu).
- 5. Kun merkkivalo palaa jatkuvasti, viritä 11 % RH -tila painamalla LiCI~11%-painiketta. Lähetin palaa virityksen jälkeen normaaliin toimintatilaan (LED-merkkivalo sammuu).

#### NaCI-referenssi

- 6. Kun haluat virittää lähettimen toisessa referenssissä (75 % RH), avaa viritystila painamalla **ADJ**-painiketta. LED-merkkivalo alkaa vilkkua.
- Aseta mittapää kosteuskalibraattorin HMK15 75 % RH referenssin (NaCl) mittausaukkoon. Käytä mittapäiden HMT334, HMT335, HMT337 ja HMT338 sovitinta.
- 8. Odota anturin vakautumista vähintään 30 minuuttia. Kun anturi on vakautunut, LED-merkkivalo palaa jatkuvasti. Viritystä ei voida tehdä, mikäli mittausolosuhteet eivät ole vakautuneet (LED-merkkivalo vilkkuu).

9. Viritä 75 % RH -tila painamalla **NaCl 75 %** -painiketta. Lähetin palaa virityksen jälkeen normaaliin toimintatilaan (LED-merkkivalo sammuu).

# Näytön ja näppäimistön käyttäminen

Huomaa, että kosteusreferenssien välisen eron tulee olla vähintään 50 % RH.

- 1. Suorita anturin kemikaalien puhdistus (jos käytettävissä).
- 2. Avaa VIRITYSVALIKKO painamalla ADJ-painiketta.
- 3. Valitse **Viritä RH-mittaus** ja paina ▶ -painiketta.
- 4. Valitse Yhden pisteen viritys / Kahden pisteen viritys. Paina ALOITA-painiketta.
- 5. Valitse referenssi näytön ohjeiden mukaan. Paina **VALITSE**painiketta.





- Irrota suodatin mittapäästä ja työnnä mittapää kosteuskalibraattorin kuivempaan referenssimittausaukkoon (esimerkiksi LiCl: 11 % RH kosteuskalibraattorissa HMK15). Käytä mittapäiden HMT334, HMT335, HMT337 ja HMT338 sovitinta.
- 7. Odota anturin vakautumista vähintään 30 minuuttia. Seuraa vakautumista **GRAAFI**-näytöstä.
- 8. Kun lämpötila on vakautunut, paina **VALMIS**-painiketta. Jos referenssiarvoksi on valittu **Muu**, anna referenssiarvo nuolipainikkeilla.

Jos käynnissä on kahden pisteen viritys, jatka seuraavaan virityspisteeseen ja toimi edellä kuvattujen ohjeiden mukaisesti.

9. Vahvista viritys painamalla **KYLLÄ**-painiketta. Palaa viritysvalikkoon painamalla **OK**.

10. Sulje viritystila ja palaa perusnäyttöön painamalla **POISTU**painiketta. Anna viritystiedot laitteeseen ennen viritystilan sulkemista. Katso kohta Viritystietojen syöttäminen sivulla 150.

# Sarjaväylän käyttäminen

Huomaa, että kosteusreferenssien välisen eron tulee olla vähintään 50 % RH.

- 1. Liitä HMT330 tietokoneeseen. Katso kohta Sarjaväylän käyttäminen sivulla 96. Avaa pääteohjelma.
- 2. Suorita anturin kemikaalien puhdistus (jos käytettävissä).
- 3. Paina **ADJ**-painiketta.
- Irrota suodatin mittapäästä ja työnnä mittapää kosteuskalibraattorin kuivempaan referenssimittausaukkoon (esimerkiksi LiCl: 11 % RH kosteuskalibraattorissa HMK15). Käytä mittapäiden HMT334, HMT335, HMT337 ja HMT338 sovitinta.
- 5. Anna komento CRH ja paina ENTER-painiketta.

#### CRH

- 6. Odota anturin vakautumista vähintään 30 minuuttia.
- 7. Kirjoita **C** ja paina **ENTER**-painiketta muutamia kertoja. Tarkista, onko lukema vakautunut.
- 8. Kun lukema on vakautunut, kirjoita referenssikosteus kysymysmerkin jälkeen ja paina ENTER-painiketta.

RH : 11.25 Ref1 ? c RH : 11.25 Ref1 ? c RH : 11.25 Ref1 ? c RH : 11.24 Ref1 ? c RH : 11.24 Ref1 ? 11.3 Press any key when ready ...

- Nyt laite odottaa ylempää referenssiä. Aseta mittapää kosteuskalibraattorin ylempään referenssimittausaukkoon (esimerkiksi NaCl: 75 % RH kosteuskalibraattorissa HMK15). Käytä mittapäiden HMT334, HMT335, HMT337 ja HMT338 sovitinta. Paina mitä tahansa painiketta, kun olet valmis.
- 10. Anna anturin vakautua noin 30 minuutin ajan. Voit seurata vakautumista kirjoittamalla C ja painamalla **ENTER**-painiketta.

11. Kun lukema on vakautunut, kirjoita ylempi referenssiarvo kysymysmerkin perään ja paina **ENTER**-painiketta.

```
>crh
RH :
        11.25 Ref1 ? c
       11.24 Ref1 ? c
RH :
RH : 11.24 Ref1 ? 11.3
Press any key when ready ...
RH :
        75.45 Ref2 ? c
RH :
        75.57 Ref2 ? c
        75.55 Ref2 ? c
RH :
        75.59 Ref2 ? 75.5
RH :
OK
>
```

- OK ilmaisee, että viritys on onnistunut ja että laite on laskenut ja tallentanut uudet kalibrointikertoimet. Kirjoita viritystiedot (päivämäärä ja teksti) lähettimen muistiin. Katso komennot CTEXT ja CDATE.
- 13. Sulje viritystila painamalla ADJ-painiketta.
- 14. Ota mittapää pois referenssitilasta ja aseta suodatin paikalleen.

# Suhteellisen kosteuden virittäminen anturin vaihtamisen jälkeen

# Näytön ja näppäimistön käyttäminen

Kun käytössä on lisävarusteena toimitettava näyttö/näppäimistö, noudata kohdan Näytön ja näppäimistön käyttäminen ohjeita sivulla 144. Valitse **Uuden RH-anturin virit.** (vaihtoehdon **Yhden pisteen viritys / Kahden pisteen viritys** sijaan).

# Sarjaväylän käyttäminen

Edellisissä osissa kuvatut toimenpiteet on suoritettava anturin vaihtamisen jälkeen. **CRH**-komennon sijaan on käytettävä **FCRH**-komentoa.

#### FCRH

#### Esimerkki:

```
>FCRH
RH : 1.82 1. ref ? 0
Press any key when ready...
RH : 74.22 2. ref ? 75
OK
>
```

OK ilmaisee, että kalibrointi onnistui.

## Lämpötilan virittäminen

# Näytön ja näppäimistön käyttäminen

- 1. Avaa **VIRITYSVALIKKO** painamalla emopiirilevyn **ADJ**painiketta. Jos mittauksessa käytetään lämmitettyä mittapäätä, mittapään lämmittäminen keskeytetään, kun **ADJ**-painiketta painetaan. Odota hetki, että mittapää jäähtyy ympäristön lämpötilaan.
- 2. Valitse ► Viritä T-mittaus ja paina ► -painiketta.
- 3. Valitse Yhden poisteen viritys / Kahden pisteen viritys. Paina ALOITA-painiketta.
- 4. Poista suodatin mittapäästä ja aseta mittapää referenssilämpötilaan.
- 5. Odota anturin vakautumista vähintään 30 minuuttia. Seuraa vakautumista **GRAAFI**-näytöstä.
- 6. Kun lämpötila on vakautunut, paina **VALMIS**-painiketta. Anna referenssilämpötila nuolipainikkeilla.

Jos käynnissä on kahden pisteen viritys, jatka seuraavaan virityspisteeseen ja toimi edellä kuvattujen ohjeiden mukaisesti. Huomaa, että lämpötilareferenssien lämpötilaeron tulee olla vähintään 30 °C.

- 7. Paina **OK**-painiketta. Vahvista viritys painamalla **KYLLÄ**painiketta.
- 8. Palaa viritysvalikkoon painamalla **OK**.
- 9. Sulje viritystila ja palaa perusnäyttöön painamalla **POISTU**painiketta.

# Sarjaväylän käyttäminen

- Avaa viritystila painamalla emopiirilevyn ADJ-painiketta. Jos mittauksessa käytetään lämmitettyä mittapäätä, mittapään lämmittäminen keskeytetään, kun ADJ-painiketta painetaan. Odota hetki, että mittapää jäähtyy ympäristön lämpötilaan.
- 2. Irrota mittapään suodatin ja aseta mittapää referenssilämpötilaan.
- 3. Kirjoita komento **CT** (**CTA**, jos käytössä on ylimääräinen lämpötilamittapää) ja paina **ENTER**-painiketta.

СТ

Tai ylimääräiselle lämpötilamittapäälle

#### СТА

4. Kirjoita C ja paina ENTER-painiketta muutamia kertoja. Tarkista, onko lukema vakautunut. Kun lukema on vakautunut, kirjoita referenssikosteus kysymysmerkin jälkeen ja paina ENTER-painiketta kolme kertaa.

Jos käytetään toista referenssilämpötilaa (kahden pisteen kalibrointi), paina **ENTER**-painiketta vain kahdesti ja aseta mittapää toiseen referenssilämpötilaan. Kun lukema on vakautunut, kirjoita referenssilämpötila kysymysmerkin jälkeen ja paina **ENTER**-painiketta. Huomaa, että lämpötilareferenssien lämpötilaeron tulee olla vähintään 30 °C.

Esimerkki (yhden pisteen viritys):

```
>ct
 :
       16.06 Ref1 ? c
Т
  :
       16.06 Refl ? c
т
       16.06 Ref1 ? c
  :
Т
  :
       16.06 Ref1 ? c
Т
  :
       16.06 Ref1 ? c
т
  :
       16.06 Ref1 ? 16.0
Т
Press any key when ready ...
       16.06 Ref2 ?
Т
 :
OK
>
```

- 5. **OK** ilmaisee, että kalibrointi onnistui. Kirjoita kalibrointitiedot (päivämäärä ja teksti) lähettimen muistiin. Katso sarjaväylän komennot **CTEXT** ja **CDATE.**
- 6. Sulje viritystila painamalla **ADJ**-painiketta.
- 7. Ota mittapää pois referenssitilasta ja aseta suodatin paikalleen.

## Analogialähdön virittäminen

Analogialähdön kalibroinnissa analogialähtö pakotetaan seuraaviin arvoihin:

- Lähtövirta: 2 mA ja 18 mA
- Lähtöjännite: 10 % ja 90 % mittausalueesta

Kytke HMT330 kalibroituun virta-/jännitemittariin, jolla voidaan mitata virtaa tai jännitettä valitun lähtötyypin mukaan vaihdellen.

# Näytön ja näppäimistön käyttäminen

- 1. Avaa VIRITYSVALIKKO painamalla ADJ-painiketta.
- 2. Valitse Viritä analogialähtöjä ja paina ▶ -painiketta.
- 3. Valitse viritettävä lähtö valitsemalla **Analogialähdön 1/2** viritys ja painamalla **ALOITA**-painiketta.
- 4. Mittaa ensimmäisen analogialähdön arvo yleismittarilla. Anna mitattu arvo nuolipainikkeilla. Paina **OK**-painiketta.
- 5. Mittaa toisen analogialähdön arvo yleismittarilla. Anna mitattu arvo nuolipainikkeilla. Paina **OK**-painiketta.
- 6. Palaa viritysvalikkoon painamalla OK.
- 7. Sulje viritystila ja palaa perusnäyttöön painamalla **POISTU**painiketta.

## Sarjaväylän käyttäminen

Anna **ACAL**-komento ja kirjoita yleismittarin lukema molemmissa tapauksissa. Jatka painamalla **ENTER**-painiketta.

#### ACAL

Esimerkki (virtalähdöt):

>ACA	L			
Ch1	I1	(mA)	?	2.046
Ch1	I2	(mA)	?	18.087
Ch2	I1	(mA)	?	2.036
Ch2	I2	(mA)	?	18.071
>				

# Viritystietojen syöttäminen

Nämä tiedot näkyvät laitetietokentissä. Katso kohta Laitteen tiedot sivulla 102.

# Näytön ja näppäimistön käyttäminen

- 1. Jos viritysvalikko ei ole avoinna, avaa **VIRITYSVALIKKO** painamalla emopiirilevyn **ADJ**-painiketta.
- 2. Valitse **Viritystiedot** ja paina ► -painiketta.
- 3. Paina **Päivämäärä** ja paina **MUUTA**-painiketta. Anna päivämäärä nuolipainikkeilla. Paina **OK**-painiketta.
- 4. Valitse **i** ja paina **MUUTA**-painiketta. Kirjoita enintään 17 merkin pituinen infoteksti nuolipainikkeilla. Paina **OK**painiketta.
- 5. Palaa perusnäyttöön painamalla POISTU.

# Sarjaväylän käyttäminen

#### CTEXT

Viritystietokenttään voidaan kirjoittaa tekstiä CTEXT-komennolla.

#### Esimerkki:

```
>ctext
Adjust. info : (not set) ? HMK15
>
```

#### CDATE

Viritystietokenttään voidaan kirjoittaa päivämäärä CDATEkomennolla. Kirjoita virityspäivämäärä muodossa VVVV-KK-PP.

#### Esimerkki:

```
>cdate
Adjust. date : (not set) ? 2004-05-21
>
```

# LUKU 7 **TEKNISET TIEDOT**

Tämä luku sisältää tuotteen tekniset tiedot.

# **Tekniset tiedot**

# Suorituskyky

#### Suhteellinen kosteus

Mittausalue 0 ... 100 % RH Tarkkuus (mukaan lukien epälineaarisuus, hystereesi ja toistettavuus)

malli	HUMICAP <sup>®</sup> 180 HUMICAP <sup>®</sup> 180R HUMICAP <sup>®</sup> 180C	tyypilliset käyttökohteet tyypilliset käyttökohteet käyttökohteet, joissa on käytössä kemikaalien puhdistus ja/tai lämmitetty
	HUMICAP <sup>®</sup> 180RC	käyttökohteet, joissa on käytössä kemikaalien puhdistus ja/tai lämmitetty mittapää
	+15 25 °C	± 1 % RH (0 90 % RH) + 1.7 % RH (90 100 % RH)
	-20 +40 °C	$\pm (1,0 + 0,008 \text{ x lukema}) \% \text{ RH}$
	-40 +180 °C	$\pm$ (1,5 + 0,015 × lukema) % RH
malli	HUMICAP <sup>®</sup> 180L2	vaativiin kemiallisiin ympäristöihin
	-10 +40 °C	$\pm$ (1,0 + 0,01 × lukema) % RH
	-40 +180 °C	$\pm$ (1,5 + 0,02 × lukema) % RH

Tehdaskalibroinnin epätarkkuus (+20 °C)

± 0,6 % RH (0 ... 40 % RH) ± 1,0 % RH (40 ... 97 % RH) (Määritetty ± 2 keskihajontarajana. Pieni vaihtelu on mahdollista. Katso myös kalibrointisertifikaatti.)

Vasteaika (90 %) HUMICAP<sup>®</sup>180:lle, HUMICAP<sup>®</sup>180C:lle ja HUMICAP<sup>®</sup>180L2:lle 20 °C:n lämpötilassa seisovassa ilmassa 8 s ritiläsuodattimella 20 s ritilä- ja teräsverkkosuotimella 40 s sintratulla suodattimella Vasteaika (90 %) HUMICAP<sup>®</sup>180R:lle ja HUMICAP<sup>®</sup>180RC:lle

Vasteaika (90 %) HUMICAP<sup>®</sup>180R:lle ja HUMICAP<sup>®</sup>180RC:lle 20 °C:n lämpötilassa, 0,1 m/s:n ilmavirrassa

17 s ritiläsuodattimella

50 s ritilä- ja teräsverkkosuotimella

60 s sintratulla suodattimella

#### Lämpötila (ja käyttöpainealueet)

HMT331 HMT333 80 °C HMT333 120 °C HMT334

HMT335 (höyrytiivis) HMT337 (höyrytiivis) HMT338 -40 ... +60 °C -40 ... +80 °C -40 ... +120 °C -70 ... +180 °C, 0 ... 10 MPa (0 ... 100 bar) -70 ... +180 °C -70 ... +180 °C -70 ... +180 °C, 0 ... 4 MPa (0 ... 40 bar)

Tarkkuus +20 °C:n lämpötilassa $\pm$  0,2 °CTarkkuus lämpötila-alueella (katso seuraava kaavio):





Tarkkuus lämpötila-alueella

Lämpötila-anturi

Pt 100 RTD 1/3 Class B IEC 751

#### Valinnainen lämpötilamittapää

Lämpötilan mittausalue: Tyypillinen tarkkuus: Anturi:

-70 ... +180 °C 0,1 °C Pt100 PRT DIN IEC 751 class 1/4 B Kaapelin pituus: Painetiiviys: Mittapään materiaali: 2 m, 5 m, ja 10 m enintään 7 bar ruostumaton teräs

#### Laskennalliset suureet

Suure	HMT331-mittapää	HMT333-mittapää	HMT334/335/337/338- mittapäät
Kastepistelämpötila	-20 +60 °C	-20 +80 °C	-20 +100 ⁰C
Sekoitussuhde	0 160 g/kg kuivaa	0 500 g/kg kuivaa	0 500 g/kg kuivaa
	ilmaa	ilmaa	ilmaa
Absoluuttinen kosteus	0 160 g/m <sup>3</sup>	0 500 g/m <sup>3</sup>	0 500 g/m <sup>3</sup>
Märkälämpötila	0 60 °C	0 +100 °C	0 +100 °C
Entalpia	-40 +1500 kJ/kg	-40 +1500 kJ/kg	-40 +1500 kJ/kg
Vesihöyryn paine	0 1000 hPa	0 1000 hPa	0 1000 hPa

Taulukko 29 Laskennalliset suureet (tyypilliset alueet)

# Laskennallisten suureiden tarkkuudet

Laskennallisten suureiden tarkkuudet riippuvat kosteus- ja lämpötilaantureiden kalibrointitarkkuuksista. Alla olevissa taulukoissa tarkkuudet on annettu arvoille  $\pm 2$  % RH ja  $\pm 0,2$  °C.

#### Kastepisteen lämpötilan tarkkuus, °C

	Suhte	ellinen	kosteus							
Lämpöti	а	10	20	30	40	50	60	70	80	90
	100									
-40	1,86	1,03	0,76	0,63	0,55	0,50	0,46	0,43		_
-20	2,18	1,19	0,88	0,72	0,62	0,56	0,51	0,48		
0	2,51	1,37	1,00	0,81	0,70	0,63	0,57	0,53	0,50	0,48
20	2,87	1,56	1,13	0,92	0,79	0,70	0,64	0,59	0,55	0,53
40	3,24	1,76	1,27	1,03	0,88	0,78	0,71	0,65	0,61	0,58
60	3,60	1,96	1,42	1,14	0,97	0,86	0,78	0,72	0,67	0,64
80	4,01	2,18	1,58	1,27	1,08	0,95	0,86	0,79	0,74	0,70
100	4,42	2,41	1,74	1,40	1,19	1,05	0,95	0,87	0,81	0,76
120	4,86	2,66	1,92	1,54	1,31	1,16	1,04	0,96	0,89	0,84
140	5,31	2,91	2,10	1,69	1,44	1,26	1,14	1,05	0,97	0,91
160	5,80	3,18	2,30	1,85	1,57	1,38	1,24	1,14	1,06	0,99

	Suhte	ellinen l	kosteus							
Lämpötil	а	10	20	30	40	50	60	70	80	90
	100									
-40	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,004	0,004	0,004	_	_
-20	0,017	0,018	0,019	0,021	0,022	0,023	0,025	0,026	—	—
0	0,08	0,09	0,09	0,10	0,10	0,11	0,11	0,12	0,13	0,13
20	0,31	0,33	0,35	0,37	0,39	0,41	0,43	0,45	0,47	0,49
40	0,97	1,03	1,10	1,17	1,24	1,31	1,38	1,46	1,54	1,62
60	2,68	2,91	3,16	3,43	3,72	4,04	4,38	4,75	5,15	5,58
80	6,73	7,73	8,92	10,34	12,05	14,14	16,71	19,92	24,01	29,29
100	16,26	21,34	28,89	40,75	60,86	98,85	183,66	438,56		
120	40,83	74,66	172,36		—	—				—

#### Sekoitussuhteen tarkkuus (g/kg), kun vallitseva ilmanpaine on 1 013 mbar

#### Märkälämpötilan tarkkuus, °C

	Suhte	ellinen k	costeus							
Lämpötil	а	10	20	30	40	50	60	70	80	90
	100									
-40	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	_	_
-20	0,21	0,21	0,22	0,22	0,22	0,22	0,23	0,23	—	—
0	0,27	0,28	0,28	0,29	0,29	0,29	0,30	0,30	0,31	0,31
20	0,45	0,45	0,45	0,44	0,44	0,44	0,43	0,43	0,42	0,42
40	0,84	0,77	0,72	0,67	0,64	0,61	0,58	0,56	0,54	0,52
60	1,45	1,20	1,03	0,91	0,83	0,76	0,71	0,67	0,63	0,60
80	2,23	1,64	1,32	1,13	0,99	0,89	0,82	0,76	0,72	0,68
100	3,06	2,04	1,58	1,31	1,14	1,01	0,92	0,85	0,80	0,75
120	3,85	2,40	1,81	1,48	1,28	1,13	1,03	0,95	0,88	0,83
140	4,57	2,73	2,03	1,65	1,41	1,25	1,13	1,04	0,97	0,91
160	5,25	3,06	2,25	1,82	1,55	1,37	1,24	1,13	1,05	0,99

#### Absoluuttisen kosteuden tarkkuus, g/m<sup>3</sup>

	Suhte	ellinen k	costeus							
Lämpötil	а	10	20	30	40	50	60	70	80	90
_	100									
-40	0,004	0,004	0,005	0,005	0,005	0,006	0,006	0,006	—	_
-20	0,023	0,025	0,027	0,029	0,031	0,032	0,034	0,036	—	
0	0,10	0,11	0,12	0,13	0,13	0,14	0,15	0,15	0,16	0,17
20	0,37	0,39	0,41	0,43	0,45	0,47	0,49	0,51	0,53	0,55
40	1,08	1,13	1,18	1,24	1,29	1,34	1,39	1,44	1,49	1,54
60	2,73	2,84	2,95	3,07	3,18	3,29	3,40	3,52	3,63	3,74
80	6,08	6,30	6,51	6,73	6,95	7,17	7,39	7,61	7,83	8,05
100	12,2	12,6	13,0	13,4	13,8	14,2	14,6	15,0	15,3	15,7
120	22,6	23,3	23,9	24,6	25,2	25,8	26,5	27,1	27,8	28,4
140	39,1	40,0	41,0	42,0	43,0	44,0	45,0	45,9	46,9	47,9
160	63,5	64,9	66,4	67,8	69,2	70,7	72,1	73,5	74,9	76,4

Etsi kastepistelämpötilakäyrän ja kastepiste-erolukeman leikkauspiste (prosessin lämpötila – kastepistelämpötila) x-akselilta ja lue kastepistemittauksen tarkkuus y-akselilta.





# Käyttöympäristö

Käyttölämpötila-alue	
kosteusmittaus	-70 +180 °C, katso mittapään tekniset tiedot
lähettimen rungon	
elektroniikkaosat	-40 +60 °C
mallit, joissa on näyttö	0 +60 °C
Varastointilämpötila	-55 +80 °C
Sähkömagneettinen yhteensopivuus	EN61326-1:1997+ Am1:1998 + Am2:2001 Industrial environment

# Tulo- ja lähtöliitännät

Käyttöjännite 10 ... 35 VDC, 24 VAC lisävarusteena saatavalla tehonsvöttömoduulilla 100 ... 240 VAC, 50/60 Hz Käynnistymisaika tehonsyötön alkamisen jälkeen 3 s Virrankulutus 20 °C:ssa (Uin 24 VDC) **RS-232** enintään 25 mA Uout 2 × 0 ... 1 V/0 ... 5 V/0 ... 10 V enintään 25 mA Iout  $2 \times 0 \dots 20$  mA enintään 60 mA näyttö ja taustavalo +20 mA kemikaalien puhdistuksen aikana enintään +110 mA Analogialähdöt (vakiona kaksi, kolmas valinnainen) lähtövirta 0 ... 20 mA, 4 ... 20 mA lähtöjännite 0 ... 1 V, 0 ... 5 V, 0 ... 10 V Analogialähtöjen tarkkuus 20 °C:ssa ± 0.05 % täydestä asteikosta Analogialähtöjen lämpötilariippuvuus  $\pm 0,005$  %/°C täydestä asteikosta Ulkoiset kuormat lähtövirrat RL < 500 ohm RL > 2 kohm 0 ... 1 V:n lähtö 0 ... 5 V:n ja 0 ... 10 V:n lähdöt RL > 10 kohm 0,5 mm<sup>2</sup> (AWG 20), suositellaan Suurin johdinkoko säikeellisiä johtimia Digitaalilähdöt RS-232, RS-485 (valinnainen) Relelähdöt (valinnainen) 0,5 A, 250 VAC, SPDT Näyttö (valinnainen) LCD-näyttö taustavalolla, graafinen trendinäyttö

Valikon kielet

# Mekaniikka

Läpivientiholkki Panssariputkiliitin Käyttökaapelin liitäntä (valinnainen) vaihtoehto 1 vaihtoehto 2 Mittapään kaapelin läpimitta HMT333 80 °C Muut mittapäät Mittapään kaapelin pituus Mittapään putken materiaali HMT331 Muut mittapäät Kotelon materiaali Kotelon luokitus M20x1,5 (kaapelin läpimitta 8 ... 11 mm) 1/2" NPT M12-sarjan 8-nastainen (uros) pistoke (naaras) ja 5 metrin musta kaapeli pistoke (naaras) ja ruuviliitännät

englanti, ranska, espanja, saksa, japani,

venäjä, ruotsi, suomi, kiina

6,0 mm 5,5 mm 2, 5 tai 10 m

Kromattua ABS-muovia AISI 316L G-AISi 10 Mg (DIN 1725) IP 65 (NEMA 4)

#### Lähettimien painot

#### Taulukko 30 Lähettimien painot (kg/lb)

Mittapään tyyppi	Mittapään kaapelin pituus					
	2 m	5 m	10 m			
HMT333	1,1/2,4	1,2/2,6	1,5/3,3			
HMT334	1,4/3,1	1,6/3,5	1,9/4,2			
HMT335	1,3/2,9	1,4/3,1	1,7/3,7			
HMT337	1,2/2,6	1,3/2,9	1,5/3,3			
HMT338 178 mm	1,3/2,9	1,5/3,3	1,7/3,7			
HMT338 400 mm	1,4/3,1	1,6/3,5	1,9/4,2			

# Valinnaisten moduulien tekniset tiedot

#### Tehonsyöttömoduuli

Käyttöjännite Liitännät	100 240 VAC, 50/60 Hz ruuviliittimet 0,5 2,5 mm <sup>2</sup> :n johtimille (AWG 20 14)
Läpivientiholkki	läpimitaltaan 8 11 mm:n kaapeleille
Käyttölämpötila	-40 +60 °C
Varastointilämpötila	-40 +70°C
UL hyväksyntä	E249387
Analogialähtömoduuli	

Lähdöt 0 20 mA, 4 20 mA, 0 1 V,	0 5 V, 0 10 V
Käyttölämpötila-alue	-40 +60 °C
Virrankulutus	
U <sub>out</sub> 0 1 V	enintään 30 mA
U <sub>out</sub> 0 5 V/0 10 V	enintään 30 mA
I <sub>out</sub> 0 20 mA	enintään 60 mA
Ulkoiset kuormat	
lähtövirrat	$R_L < 500 \text{ ohm}$
Enimmäiskuorma + kaapelisilmukan	
vastus	540 ohm
0 1 V	$R_L > 2000 \text{ ohm}$
0 5 V ja 0 10 V	$R_L > 10\;000\;ohm$
Varastointilämpötila-alue	-55 +80 °C
Kolminapainen ruuviliitin	1 5 <sup>2</sup> (AWG10)
Suurin johdinkoko	1,5 mm <sup>-</sup> (AWG16)

#### Relemoduuli

Käyttölämpötila-alue	-40 +60 °C					
Käyttöpainealue	500 1300 mmHg					
Tehonkulutus (24 V)	enintään 30 mA					
Liitännät SPDT (vaihtokytkentä), esimerkki						
Kosketinjärjestys Form C						
Imax	0,5 A 250 VAC					
Imax	0,5 A 30 VDC					
Relekomponentin turvallisuusstandardi	IEC60950 UL1950					
Varastointilämpötila-alue	-55 +80 °C					
Kolminapainen ruuviliitin/rele						
Suurin johdinkoko	2,5 mm2 (AWG14)					

#### RS-485-moduuli

Käyttölämpötila-alue	-40 +60 °C		
Käyttötilat	2-johtiminen (1-parinen),		
	vuorosuuntainen		
	4-johtiminen (2-parinen), kaksisuuntainen		
Suurin käyttönopeus	115,2 kbaud		
Väylän eristys	300 VDC		
Virrankulutus			
(24V)	enintään 50 mA		
Ulkoiset kuormat			
vakiokuormat	32 RL > 10 kohm		
Varastointilämpötila-alue	-55 +80 °C		
Suurin johdinkoko	1,5 mm <sup>2</sup> (AWG16)		

#### LAN-liitäntämoduuli

Käyttölämpötila-alue	-40 +60 °C
Varastointilämpötila-alue	-40 +85 °C
Käyttökosteusalue	5 95 % RH
Tehonkulutus (24V)	enintään 60 mA
Ethernet-tyyppi	10/100Base-T
Liitin	RJ45
Tuetut protokollat	Telnet, HTTP

#### WLAN-liitäntämoduuli

#### Tiedonkeruumoduuli

Käyttölämpötila-alue Varastointilämpötila-alue Tehonkulutus (24V) Tallennetut parametrit

Tiedonkeruuväli Suurin tarkastelujakso Tallennettavia pisteitä Kellon tarkkuus Akun kestoaika -40 ... +30 °C +30 ... +60 °C -40 ... +60 °C -55 ... +80 °C enintään 10 mA enintään kolme, kullekin trendi/minimi/maksimi 10 s (kiinteä) noin 4 vuotta 5 kuukautta 13,7 miljoonaa pistettä / parametri parempi kuin ± 2 min/vuosi

7 vuotta 5 vuotta

## Lisävarusteet

Kuvaus	Nimikekoodi	
MODUULIT		
Relemoduuli	RELAY-1	
Analogialähtömoduuli	AOUT-1	
Eristetty RS484-moduuli	RS485-1	
Tehonsyöttömoduuli	POWER-1	
Galvaaninen eristysmoduuli	DCDC-1	
ANTURIT		
HUMICAP180	HUMICAP180	
HUMICAP180L2	HUMICAP180L2	
HUMICAP180R	HUMICAP180R	
PT100-anturi	10429SP	
SUODATTIMET		
PPS-muoviritilä ja ruostumattomasta teräksestä	DRW010281SP	
valmistettu verkko		
PPS-muoviritiläsuodatin	DRW010276SP	
Sintrattu suodatin AISI 316L	HM47280SP	
Ruostumaton terässuodatin	HM47453SP	
Ruostumaton terässuodatin, jossa on kalvo	214848SP	
LÄHETTIMEN KIINNITYSVARUSTEET		
Seinäkiinnityssarja	214829	
Tanko- ja putkistoasennussarja	215108	
Sadesuoja ja asennussarja	215109	
DIN-kiskokiinnikkeet ja asennuslevy	215094	
Meteorologinen asennussarja	HMT330MIK	
Paneeliasennuskehys	216038	
MITTAPÄÄN KIINNITYSTARVIKKEET		
НМТ334		
Liitinrunko M22×1,5	17223SP	
Liitinrunko NPT1/2	17225SP	
НМТ335		
Kiinnityslaippa (HMT335)	210696	
НМТ337		
Swagelok-kiinnikkeet 12 mm:n mittapään 3/8":n ISO-kierteille	SWG12ISO38	

Kuvaus	Nimikekoodi	
Swagelok-kiinnikkeet 12 mm:n mittapään 1/2":n	SWG12ISO12	
ISO-kierteille		
Swagelok-kijnnikkeet 12 mm:n mittapään 1/2":n	SWG12NPT12	
NPT-kierteille		
Swagelok-kiinnikkeet 6 mm:n mittapään 1/2":n	SWG6ISO12	
ISO-kierteille		
Swagelok-kiinnikkeet 6 mm:n mittapään 1/8":n	SWG6ISO18	
ISO-kierteille		
Swagelok-kiinnikkeet 6mm:n mittapään 1/8":n	SWG6NPT18	
NPT-kierteille		
Läpivientitiiviste M20x1,5 halkaistu tiiviste	HMP247CG	
Kanava-asennussarja (HMT333 ja HMT337)	210697	
Kanava-asennussarja (lämpötilamittapää)	215003	
HMT338	-	
Palloventtiili ISO1/2 hitsauskiinnityksellä	BALLVALVE-1	
Liitinrunko ISO1/2, umpirakenne	DRW212076SP	
Liitinrunko NPT1/2, umpirakenne	NPTFITBODASP	
Kierresovitin ISO1/2–NPT1/2	210662SP	
Käsityöntökahva	HM36854SP	
Tulppasarja ISO 1/2	218773	
Sarjaliitäntäkaapeli	19446ZZ	
USB-RJ45-sarjaliitäntäkaapeli	219685	
MI70-liitäntäkaapeli ja RJ45-liitin	211339	
HMI41-liitäntäkaapeli ja RJ45-liitin	25917ZZ	
LÄHTÖKAAPELIT 8-NAPAISELLE LIITTIMELLE		
Liitäntäkaapeli 5 m, 8-nastainen M12 (naaras),	212142	
musta		
Liitin 8-nastainen M12 (naaras) ruuviliittimet	212416	
Liitin, 8-nastainen M12 (uros), kaapeli ja sovitin	214806SP	
LÄPIVIENTIHOLKIT		
Läpivientitiiviste M20x1,5	214728SP	
8 11 mm:n kaapelille		
Läpivientitiiviste M20x1,5	214729	
11 14 mm:n kaapelille		
Läpivientitiiviste M16x1,5 seinäasennuslevyn	216681SP	
läpiviennille		
Panssariputkiliitin M20x1,5 NPT1/2	214780SP	
panssariputkelle		
Tulppa M20x1,5	214672SP	
WINDOWS-OHJELMISTOT		
Software Interface Kit	215005	
MUUT		
HMK15:n kalibrointisovitin 12 mm:n antureille,	211302SP	
joiden antureiden nastojen läpimitta on >7 mm		
HMK15:n kalibrointisovitin 12 mm:n antureille,	218377SP	
joiden antureiden nastojen läpimitta on <3 mm		

# Mitat (millimetreinä/tuumina)





Lähettimen rungon mitat Kuva 73



0804-035

Kuva 74 WLAN-antennin mitat

**HMT331** 



HMT331-mittapään mitat Kuva 75





# HMT334



0804-059



# HMT335 $\mathsf{HMT335}$

#### Kuva 78 HMT335-mittapään mitat

Laippa on saatavana HMT335-mittapäähän lisävarusteena.

# HMT337



Kuva 79 HMT337-mittapään mitat

**HMT338** 



0508-024



Käyttäjän opas \_\_\_\_\_

# LIITE A MITTAPÄIDEN ASENNUSSARJAT JA ASENNUSESIMERKKEJÄ

# Kanava-asennussarjat (HMT333/337/335)

Kanava-asennussarja sisältää laipan, tiivisterenkaan, tukitangon ja mittapään kiinnitysosan sekä ruuvit, joilla laippa kiinnitetään kanavan seinämään. Vaisalan tilauskoodit: 210697 (HMT333 ja HMT337), 210696 (HMT335, ei tukitankoa) ja 215003 (lämpötilamittapää).



#### Kuva 82 Kanava-asennussarja

Seuraavat numerot viittaavat kohtaan Kuva 82:

- 1 = Kanavan seinämä
- 2 = Laippa
- 3 = Tiivisterengas
- 4 =Tukitanko (ei sisälly HMT335:n sarjaan)
- 5 = Mittapään kiinnitysosa (kiinnitetään tukitankoon)
- 6 = Suhteellisen kosteuden mittapää

**HUOMAUTUS** Jos kanavan ja ulkopuolisen ilman lämpötilaero on huomattava, tukitanko on asennettava mahdollisimman syvälle kanavaan. Tämä estää virheet, jotka aiheutuvat lämmön johtumisesta tangossa ja kaapelissa.

# Kanava-asennussarja lämpötilamittapäälle (HMT337)

Vaisalan kanava-asennussarja lämpötilamittapäälle sisältää laipan, tukitangon, mittapään kiinnitysosan, tiivisterenkaan ja kiinnitysruuvit (4 kpl). Vaisalan tilauskoodi: 215003.



#### Kuva 83 Lämpötilamittapään kanava-asennussarja

Seuraavat numerot viittaavat kohtaan Kuva 83:

- 1 = Kanavan seinämä
- 2 = Laippa
- 3 = Tiivisterengas
- 4 = Tukitanko
- 5 = Mittapään tuki (kiinnitetään tukitankoon)
- 6 = Kiinnitysholkki (kiinnitetään mittapään tukeen)
- 7 = Lämpötila-anturi (kiinnitetään kiinnitysholkkiin)

# Painetiiviit Swagelok-asennussarjat (HMT337) RH-mittapään asennus

Swagelok-asennussarja sisältää ISO3/8"- tai NPT1/2"-kierteellä varustetun Swagelok-liittimen. Vaisalan tilauskoodit: SWG12ISO38 ja SWG12NPT12.



### Kuva 84 Swagelok-asennussarja RH-mittapäälle

Seuraavat numerot viittaavat kohtaan Kuva 84:

- 1 = Suhteellisen kosteuden mittapää
- 2 = Kanavaliitin
- 3 = ISO3/8"- tai NPT1/2"-kierre
- 4 = Swagelok-liitin
- 5 = Helat

# Lämpötilamittapään asennus

Swagelok-asennussarja lämpötilamittapäälle sisältää Swagelokliittimen, jossa on ISO3/8"- tai NPT1/8"-kierre. Vaisalan tilauskoodit: SWG6ISO18 ja SWG6NPT18.



Kuva 85Lämpötilamittapään Swagelok-asennussarjaSeuraavat numerot viittaavat kohtaan Kuva 85:

- 1 = Lämpötilamittapää
- 2 = Kanavaliitin
- 3 = Swagelok-liitin
- 4 = Helat

# Esimerkkejä läpivientitiivisteen avulla tehdyistä höyrytiiviistä asennuksista

# RH-mittapääasennukset (HMT333/337)

AGRO-läpivientitiiviste on saatavana Vaisalasta (tilausnumero: HMP247CG.)



#### Kuva 86 Kaapelin asennus läpivientitiivisteen avulla

Seuraavat numerot viittaavat kohtaan Kuva 86:

- 1 = Mutteri (kiristetään runkoon)
- 2 = Tiiviste





Mittapään asennusta läpivientitiivisteen avulla ei ole saatavana Vaisalalta.

Seuraavat numerot viittaavat kohtaan Kuva 87:

- 1 = AGRO 1160.20.145 (T=-40 ... +100 °C) ei saatavana Vaisalalta.
- 2 = Paineistetuissa ympäristöissä on käytettävä lukitusrengasta (esimerkiksi 11x1 DIN471).

# Lämpötilamittapääasennukset (HMT337)





Höyrytiivistä asennusta ei ole saatavana Vaisalalta.

Seuraavat numerot viittaavat kohtaan Kuva 88:

- 1 = Läpivientitiiviste. Esimerkki: AGRO 1100.12.91.065 (T=-25 ... +200 °C)
- 2 = Paineistetuissa prosesseissa on käytettävä lukitusrengasta (esimerkki: 6x 0,7 DIN471)





Seinäasennusta ei ole saatavana Vaisalalta.

Seuraavat numerot viittaavat kohtaan Kuva 89:

- 1 = Läpivientitiiviste. Esimerkki: AGRO 1100.12.91.065
- 2 = Tiivistetty PTFE-holkki
- 3 = Silikoniliima PTFE-holkin ja kaapelin välissä
- 4 = Lämpötilamittapää
- 5 = Suositeltu tuki, joka pitää mittapään vaakasuorassa



# Esimerkkiasennus sääkaappiin

0507-016

#### Kuva 90 Seinäkaappiasennus (ei saatavana Vaisalasta)

Seuraavat numerot viittaavat kohtaan Kuva 90:

- 1 = PTFE-holkki
- 2 = Läpivientitiiviste, esimerkiksi AGRO 1100.12.91.065
- 3 = Ruostumattomasta teräksestä valmistettu johdinside tai vastaava kiinnike
- 4 = Tiivistettävä (silikonilla)
- 5 = Lämpötilamittapää
- 6 = Suhteellisen kosteuden mittapää
- 7 = HMP247CG, läpivientitiiviste AGRO (saatavana Vaisalasta)

# **HUOMAUTUS** Anna kaapelien roikkua löysinä, jotta tiivistynyt vesi ei pääse valumaan anturin päähän.



# Esimerkkiasennus katon läpi



Seuraavat numerot viittaavat kohtaan Kuva 91:

- 1 = Eristetyt mittapääkaapelit
- 2 = Tiivisteet
- 3 = Katto
- 4 = Lämpötilamittapään läpivientitiiviste (esimerkiksi AGRO 1100.12.91.065)
- 5 = Lämpötilamittapää
- 6 = Suhteellisen kosteuden mittapää
- 7 = RH-mittapään läpivientitiiviste (esimerkiksi AGRO 1160.20.145)
- 8 = Muovisovitin, joka suojaa mittapäitä putkesta tulevalta tiivistyneeltä vedeltä. Halkaisija on hieman putken halkaisijaa pienempi.
- 9 = Mittapään muoviputki (2 kpl)
- 10 = Katon läpi tuleva, ruostumattomasta teräksestä valmistettu putki
- 11 = Kaksi kierretankoa, jotka pitävät muovisovitinta paikallaan
- 12 = Eristetty putken pää

# Palloventtiiliasennussarja HMT338:lle

Palloventtiiliasennussarjaa (Vaisalan tilauskoodi BALLVALVE-1) suositellaan asennettavaksi, jos mittapää asennetaan paineistettuun prosessiin tai putkistoon. Käytä palloventtiiliasennussarjaa tai 1/2 tuuman palloventtiilikokoonpanoa, jossa palloaukon halkaisija on vähintään 14 mm. Jos mittapää (ø 12 mm) asennetaan prosessiputkeen, ota huomioon, että putken nimellishalkaisijan on oltava vähintään 1 tuuma (2,54 cm). Työnnä mittapää paineistettuun (< 10 baaria) prosessiin tai putkeen käsityöntökahvan avulla.



0507-043

#### Kuva 92 HMT338-mittapään asentaminen palloventtiilikokoonpanon läpi

Seuraavat numerot viittaavat kohtaan Kuva 92:

- 1 = Käsityöntökahva
- 2 = Palloventtiilin kahva
- 3 = Mittapää
- 4 = Prosessikammio tai putkisto
- 5 = Mittapään ura, joka osoittaa ylimmän säätörajan
- 6 =Suodatin
- 7 = Palloventtiilin pallo
- 8 = Kiinnitysruuvi

HUOMAUTUS	Mittapää voidaan asentaa prosessiin palloventtiilikokoonpanon läpi, jos prosessin paine on alle 10 baaria. Tällöin prosessia ei tarvitse pysäyttää, kun mittapää asennetaan tai poistetaan. Jos prosessi kuitenkin pysäytetään ennen mittapään irrottamista, prosessin paine
jos prosessin paine on alle 10 baaria. Tä	jos prosessin paine on alle 10 baaria. Tällöin prosessia ei tarvitse
pysäyttää, kun mittapää asennetaan tai p	pysäyttää, kun mittapää asennetaan tai poistetaan. Jos prosessi
kuitenkin pysäytetään ennen mittapään i	kuitenkin pysäytetään ennen mittapään irrottamista, prosessin paine
voi olla enintään 20 baaria.	voi olla enintään 20 baaria.

HUOMAUTUS	Mitattaessa lämpötilasta riippuvaisia suureita on varmistettava, että
	mittauspisteen lämpötila on sama kuin prosessin lämpötila. Muuten
	kosteuslukema voi olla virheellinen.

Asenna HMT338-mittapää palloventtiilikokoonpanon läpi seuraavasti. Asennuksen jälkeen mittapään tulee olla kiinnitetty prosessikammioon tai putkistoon kuten kohdassa Kuva 92 sivulla 174.

- 1. Sulje prosessi, jos paine on yli 10 baaria. Jos paine on alhaisempi, prosessia ei tarvitse sulkea.
- 2. Sulje palloventtiili.
- 3. Tiivistä liitinrungon kierteet. Katso kohta Kuva 26 sivulla 44.
- 4. Kiinnitä liitinrunko palloventtiiliin ja kiristä se.
- 5. Liu'uta mittapään kiinnitysmutteria suodatinta kohti niin pitkälle kuin mahdollista.
- 6. Aseta mittapää liitinrunkoon ja kiristä kiinnitysmutteri käsin.
- 7. Avaa palloventtiili.
- 8. Työnnä mittapää palloventtiilikokoonpanon läpi prosessiin. Jos paine on suuri, käytä käsityöntökahvaa. Jos mittapäätä työnnetään voimakkaasti ilman kahvaa, kaapeli voi vaurioitua.

Huomaa, että mittapää on työnnettävä niin pitkälle, että suodatin on kokonaan prosessivirran sisällä.

- 9. Merkitse ruuvi ja kiinnitysmutteri.
- Kiristä mutteria vielä 50 ... 60 astetta (noin 1/6 kierrosta) kiintoavaimella. Jos sopiva momenttiavain on saatavilla, kiristä mutteri 45 ±5 Nm:n momenttiin. Katso kohta Kuva 27 sivulla 44.

**HUOMAUTUS** Ole tarkkana, ettet käännä mutteria 60 astetta enempää, sillä muuten sitä voi olla vaikea avata.

Jos haluat irrottaa mittapään prosessista, varmista, että mittapää vedetään tarpeeksi ulos. Venttiiliä ei voida sulkea, mikäli mittapään rungon ura ei ole näkyvissä.

# Meteorologinen asennussarja (HMT337)

Vaisalan meteorologinen asennussarja HMT330MIK (Vaisalan tilauskoodi: HMT330MIK) mahdollistaa HMT337:n asentamisen ulkotiloihin sekä luotettavien meteorologisien mittauksien suorittamisen. Lisätietoja on HMT330MIK:n esitteessä ja tilauslomakkeessa.



Tukitanko ja säteilysuojus ylimääräiselle T-mittapäälle, lämmittämättömälle RH-mittapäälle tai T2-mittapäälle

0708-051



# LIITE B LASKENTAKAAVAT

Tämä liite sisältää laskennallisten suureiden laskentakaavat.

HMT330-sarjan lähettimet mittaavat suhteellista kosteutta ja lämpötilaa. Näistä suureista ne laskevat kastepisteen, sekoitussuhteen, absoluuttisen kosteuden ja entalpian seuraavien kaavojen mukaisesti:

Kastepiste:

$$T_d = \frac{T_n}{\frac{m}{\log\left(\frac{Pw}{A}\right)} - 1} \tag{1}$$

 $P_w$  on vesihöyryn paine. Lämpötila vaikuttaa parametreihin A, m, ja  $T_n$  seuraavan taulukon mukaisesti:

t	Α	m	Tn
<0 °C*	6,1134	9,7911	273,47
0 50 °C	6,1078	7,5000	237,3
50 100 °C	5,9987	7,3313	229,1
100 150 °C	5,8493	7,2756	225,0
150 180 °C	6,2301	7,3033	230,0

1) Käytetään huurrepisteen laskennassa, jos kastepiste on negatiivinen

Sekoitussuhde:

$$x = 621,99 \times \frac{P_w}{p - P_w} \tag{2}$$

Absoluuttinen kosteus:

$$a = 216,68 \cdot RH \cdot \frac{P_{ws}}{100 \cdot (t + 273,2)}$$
(3)

Entalpia:

$$h = (T - 273,15) \cdot (1,01 + 0,00189 \cdot x) + 2,5 \cdot x \tag{4}$$

Vesihöyryn kyllästysosapaine  $P_{\rm ws}$ lasketaan käyttäen kahta yhtälöä (5 ja 6):

$$\Theta = T - \sum_{i=0}^{3} C_i T^i$$
<sup>(5)</sup>

jossa:

$$T = lämpötila (K)$$
  

$$C_i = korjauskertoimet$$
  

$$C_0 = 0,4931358$$
  

$$C_1 = -0,46094296 * 10^{-2}$$
  

$$C_2 = 0,13746454 * 10^{-4}$$
  

$$C_3 = -0,12743214 * 10^{-7}$$

$$\ln P_{ws} = \sum_{i=-1}^{3} b_i \Theta^i + b_4 \ln \Theta$$
(6)

jossa:

$$b_i = korjauskertoimet$$
  
 $b_{-1} = -0,58002206 * 10^4$   
 $b_0 = 0,13914993 * 10^1$
jossa:

 $b_1 = -0,48640239 * 10^{-1}$  $b_2 = 0,41764768 * 10^{-4}$  $b_3 = -0.14452093 * 10^{-7}$ *b*<sub>4</sub> = 6,5459673

Vesihöyryn paine lasketaan seuraavalla kaavalla:

$$P_{w} = RH \cdot \frac{P_{ws}}{100} \tag{7}$$

Tilavuus-ppm lasketaan seuraavalla kaavalla:

$$ppm_{\nu} = 10^6 \cdot \frac{P_{\omega}}{\left(p - P_{\omega}\right)} \tag{8}$$

Symbolit

- $T_d$  = kastepistelämpötila (°C)
- $P_w =$ vesihöyryn paine (hPa)
- $P_{ws} =$ kylläisen vesihöyryn paine (Pa)
- suhteellinen kosteus (%) RH =

sekoitussuhde (g/kg) *x* =

*p* = ilmanpaine (hPa)

- absoluuttinen kosteus (g/m3) A =
- T =lämpötila (K)
- h =entalpia (kJ/kg)



www.vaisala.com

