Fig. 1 Fig. 2 Fig. 3 Fig. 4

Fig. 5 Fig. 6 Fig. 7 Fig. 8

Fig. 9 Fig. 10 Fig. 11

Fig. 12

!?Ô

óAö|C D IMPRESSA X7. Z.B – | ˝E› ˜ <,X!7.B S*ü¨A¸Ax,ôKÙA˘ J ‘ µ8 ¡ 0
‘ ˜

V p |LÔ?U ¨ î,X µC Œ5ÙüS*üE /ß F !8 ¡ 0 ‘ "u Ý/ ,XK´Nl ¨A¸ â JURA
@ Ì Œ ’ o h 6(2˘ ˜

1. A¨ â

Impressaj 5 ,X,fl> Æ & s b W,X Efl T ¨ W,X(À(M ß6Ñ˙ t Ø#\C 5ÙX,´ ˜
W6Ñóà˚ 0 ł C j 5 ¨ N6ÑNX#z2˘4‡ –A Z j 5,XOm G ¨G! „ ’ J" s6Ñ˙ S |,ó
,X6Ñó æ ÔC ÞQ,X j 5 ˜ Impressa X7K Ý ….B < ¨ | ˆ „EÝ‰ J ˘ ÔpŒ5Ù
à˚ S*ü˜ 0 5 ×¸A¸ j 5*î7˙ ·LÔ˜ | C $ ¨)K G ˆ ‘ ä˜ Æ V!8 ¨ | ¾ÔÝÔ
ı ÝK 6Ñ˙ äH ÙX#z$S ˆ#Ù° ˆL8 v/ßc ˜

2.] < ¡ 0NO-„

2.1A:

- + b 0„5 # ˝ b+ <,X EL= ªA ¨ Æ?UA} 0„(À7¾/?” <
- ¾ÝüKÙA˘E ¡ 0 ‘ J ‘ µ¡ 0 ˝ â! ˆ S*ü <
- Æ?U S*ü < D Œ+ $d4 Ý 3,X <
- A¸ ÓÚj 5 9" #Ù°

2.2NXL

- A¸ ÓÚj 5 M bL… ˆL¾ ßLÒ ¨ Æ?U*ü$S ¡ 0
- A¸ Új 5 5B b ¸ n G0 ,X ˜M6 Þ¨ J ŁE°/ P‹#ý˜ V&]&J ¯ „ 0„ Œ t(=6Ñ?”
  L ,X ˜
- V p ÚKS ˚K¨ Æ S*üj 5 ˜ V Œ ¸ å ¯ ¨A¸ GK` + $d ˜
- ü#Ù° < !A¸ GK` + $d
- üÚ+ $d4 ¤ ¸ j 5 ˚ ¨A¸ Æ?U.@ + 4 Œ < ˜
- A¸ Ó7¾ 4¨ ´ ¨ V ¸) LpA¸ x+ \ •)Ú S*üsG!L˚ ˚4¨ ´ ˜
- .B –E† y j 5 â+ $d,X+ 4 5B b Æ î Ú 4 æX ¨E°/ 0„ ‘ t(= ˜
- Æ?U Új 5 Œ J / ÔF… ÚB b"º.k #Ù° ˜
- Új 5 5B bEîN¢8C Q Ø „FS ! < 7&` Æ8C ¨ —7¨E &` ˜

■ #) / Ö FILL WATER TANK
■ ü "Q • (18) ‘ j 5 ¸ • ˜ 4 ¯ ß ł þß <
■ #) / Ö PRESS DESCALING
■ #) / Ö UNIT DECALCIFYING / PLEASE WAIT
■ | Ú Ô µ¸
■ #) / Ö EMPTY DRIP TRAY / CLEAN CONTACTS
(KÙ 16.4).

21. y s

V p |,X j 5 LÔU y sA¸6(2˘ ’ o h ˆ4¨ ´ Œ5Ù¨ y â JURA @ Ì “ k6(2˘ ˜

22. JURA T Ü¡ 0

„ ß¡ 0 ¾A + JURA T Ü äÖ
G¡ n j 5 ÝK D
‹ Ô j 5,X ’B ~) ı D
E $, < G£

23. - | . ÔC Q j 5

ˆA›8VP‹ ",X j 5 ¸ •
| ˆ „ B C $,X ß ªA›8V j 5 ¸ •,XP‹ "

-Ł…./ßz
KÙ 7 A›8V….B <

j 5 C#ýC
| ˆ „ S*ü&`" Œ: "Q ˝ j 5 C#ýC ¨C^ #’4ý,X j 5 ¨#ýC C^ G¡?U ˜

2“ Ù J)×
E î,X Ù î 7 j 5,X&`G£ ¨#˘ t ;£,X(/ J Œ J)×îL! " j 5,X#ýz ˜

26. ''' _ ˜ â

!8 S*üA¨ âÙÀZ!8! j 5 Ý„ S*ü‘ – O,X Y ¨A¸ BA¨ â] < ¡ 0 ¨A¨ â:
"u Ý#] ,X s6Ñ JURA @ Ì –+- Ô4 ?•G ˜
!8A¨ â: Æ6Ñó0 ˘1RAv,X Ü4z,X ÔF… Ú¨ Æ K Ý" _ o ˜ JURA @ Ì,X u âB÷˘
„ – ´ _ p ¨ ˘4£ ü¡Ì h,XC Bß Ü4z #ÙDKæ˜ ¨ Ü4z ,X 5! 3 Æ «!8 S*üA¨ â¡X4z
3 ˜
!8 S*üA¨ â¡X(& JURA @ Ì Ý¨ ˘) Æ D ‘A¥ V ¡4£ JURA Elektroapparate AG
(JURA @ Ì) \ > ? > ˜

27. T D

˜*2 ¿(¯

+ _ Ö	230 V AC
+ o Ö	1500 W
–L= æ Ö	15 A
] < ¡ 0 Ö	ⓢ CE
Y °+ o#\5º Ö	3 W/l
„ 0 °+ o#\5º Ö	4z 51 Wh
" "É_ o Ö	2 xÔ 15 bar
" 1 Ö	5.0
B ÑÖ	2 x 260
2]#÷;ƒ Ö	Ô 40 C
+ $d4 KS z Ö	4z 1.82G
G¡G£ Ö	17.3
’/^ (BxHxD) Ö	42.5 x 52 x 502G

˜ ÑL (¯

+ _ Ö	230 V AC
+ o Ö	2200 W
–L= æ Ö	15 A*
] < ¡ 0 Ö	ⓢ CE
Y °+ o#\5º Ö	3 W/l
„ 0 °+ o#\5º Ö	4z 52 Wh
" "É_ o Ö	2 xÔ 15 bar
" 1 Ö	5.0
B ÑÖ	2 x 260
2]#÷;ƒ Ö	Ô 40 C
+ $d4 KS z Ö	4z 1.82G
G¡G£ Ö	17.3
’/^ (BxHxD) Ö	42.5 x 52 x 502G

在传输音乐文件到手机或存储卡后，

1. 在功能表模式下，点击**音乐播放器**。
2. 选择一个音乐目录 → 音乐文件。
3. 用下列虚拟按键控制播放：

按键	功能
⏸	暂停播放
▶	开始播放
🔊	调节音量高或低
⏮	返回上一个文件；快退浏览文件（点住）
⏭	跳到下一个文件；快进浏览文件（点住）

浏览网页

学会访问以及对收藏网页标记书签。

浏览网页

1. 在待机模式下，按下 [☆] 登陆服务提供商的主页。
2. 在屏幕上点击操作浏览网页或使用按键：

按键	功能
导航键	向上或向下滚动到一个网页
☆	选择一个项目
后退	返回到先前的网页
选项	访问浏览器的选项列表

使用高级功能

学会如何执行高级操作并使用手机附加功能。

使用高级通话功能

了解手机附加通话功能。

查看和拨打未接电话

手机会在显示屏上显示未接电话。要拨打未接电话号码，

1. 点击**通话**或**查看**。
2. 滚动到欲拨打的未接电话。
3. 按下 [ ] 拨打。

呼叫最近已拨电话

1. 在待机模式下，按下 [ ] 进入通话记录。
2. 滚动到所需电话号码并按下 [ ] 拨打。

通话的同时拨打另一个电话

如果网络支持该项功能，可以在通话时拨打另外一个号码：

1. 按下 [ ] 将第一个通话保持。
2. 输入第二个号码，并按下 [ ]。
3. 按下 [ ] 切换这两个电话。
4. 要结束当前通话，按下 [ ]。

应答第二个来电

如果网络支持该项功能，可以在通话中接听另外一个来电：

1. 按下 [ ] 接听第二个电话。第一个电话自动保持。
2. 点击 [ ] 切换这两个电话。

多方通话 （电话会议）

1. 呼叫多方通话中欲添加的第一方。
2. 连接到第一方后，呼叫第二方。
3. 第一方自动保持通话。
4. 连接到第二方后，点击**选项** → **电话会议**。
5. 重复上述步骤添加更多通话方 （如有必要）。
6. 要结束多方通话，按下 [ ]。

最多可添加 5 个通话方 （能否实现此功能随网络服务提供商而异）。

呼叫国际长途

1. 在待机模式下，点击 [**0**] 并选择国际通话代码。
2. 输入要拨打的完整号码 （国家代码、区号和电话号码），然后按下 [ ] 拨打。

利用联系人拨打电话

可以使用存储的联系人条目直接拨打号码。▶ 27 页

1. 在待机模式下，点击**电话本**。
2. 滚动选择要拨打的号码，并按下 [⟒] 拨打。

语音呼叫联系人

你可以通过呼叫存储在电话簿中的名字拨叫号码。

1. 在功能表模式下，点击**应用** → **语音功能** → **语音拨号**。
2. 在语音提示下，说出联系人姓名，并确认拨叫号码。

呼叫一个紧急号码

你可以存储一些紧急号码，这些号码可以在手机锁定或 UIM 卡 /SIM 卡未被插入时进行呼叫。

1. 在功能表模式下，点击**设置** → **保密设定** → **紧急号码**。
2. 输入密码并点击**确定**。
3. 点击号码。
4. 输入新号并点击**保存**。

默认紧急号码在被其它号码替换时仍可进行拨叫。

使用高级电话簿功能

学会创建名片、设定快速拨号，以及创建联系人分组。

创建名片

1. 在待机模式下，点击**电话本**。
2. 点击**选项** → **我的名片**。

3. 输入个人详细信息并点击**选项** → **保存**。

可以将名片附到信息上发送，或通过蓝牙无线功能发送名片。

设置快速拨号号码

1. 在待机模式下，点击**电话本** → **快速拨号**。
2. 选择要设置的数字 （2-9）。
3. 选择联系人 → 电话号码 （如有必要），设定号码。
   此联系人储存到快速拨号号码上。

在待机模式下，按住指定的快速拨号号码呼叫该联系人。

创建联系人分组

1. 在待机模式下，点击**电话本** → **群组**。
2. 点击**新建**。
3. 输入分组名称，并点击**保存**。
4. 如欲设置来电图片，滚动到新组并点击**选项** → **分组设定**。
5. 点击**选项** → **改变**。
6. 选择一个存储区 → 图片。
7. 如欲设置分组铃声，选择**铃声**并点击**选项** → **改变**。
8. 选择铃声种类 → 铃声。
9. 点击**选项** → **保存**。

使用高级信息功能

学会创建模板，并使用模板创建新信息。

创建文字模板

1. 在待机模式下，点击**信息** → **模板**。
2. 点击**选项** → **新建**并打开一个新模板窗口。

3. 输入文本并点击**保存**来储存模板。

在新信息中插入文字模板

1. 在功能表模式下，点击**信息** → **写信息** → 信息类型。
2. 将文字模板插入你的信息。
   对于短信息，点击**选项** → **模板** → 选择模板。
   对于彩信，点击**选项** → **插入** → **模板** → 选择模板。

使用高级音乐功能

学会播放音乐文件，创建播放列表并储存广播电台。

通过 Samsung PC Studio 来复制音乐文件

1. 在功能表模式下，点击**设置** → **话机设定** → **连接到计算机** → **Samsung PC studio**。
2. 使用选配的 PC 数据线，连接手机上的多功能插口到计算机上。
3. 运行 Samsung PC Studio 并从计算机上复制文件到你的手机。
   参考 Samsung PC Studio 信息帮助你获取更多的信息。

复制音乐文件到存储卡

1. 插入存储卡。
2. 在功能表模式下，点击**设置** → **话机设定** → **连接到计算机** → **大容量存储器**。
3. 使用选装 PC 数据线，将手机多功能插口连接到电脑上。

连接时，电脑上会出现弹出窗口。

4. 在此弹出窗口选择**打开文件夹以查看文件**。
5. 从电脑上复制文件到存储卡上。

使手机与 Windows Media Player 11 同步

1. 插入存储卡。
2. 在功能表模式下，点击**设置** → **话机设定** → **连接到计算机** → **媒体播放器**。
3. 用选配 PC 数据线将手机多功能插口连接到装有 Windows Media Player11 的计算机上。连接时，计算机上显示弹出窗口。
4. 在计算机上的弹出窗口中，选择**将数字媒体文件同步到此设备**。
5. 在弹出窗口中编辑或输入手机名称 （必要时），然后点击**完成**。
6. 选择并拖动你所需要的音乐文件到同步菜单当中。
7. 点击**开始同步**。

创建播放列表

1. 在功能表模式下，点击**音乐播放器** → **播放列表**。
2. 点击**选项** → **新建**。
3. 输入新播放列表标题，并点击**保存**。
4. 选择新播放列表。
5. 点击**选项** → **增加音乐**。
6. 选择要添加的文件，并点击**添加**。

根据需要设定音乐播放器

学会调节音乐播放器的播放和声音设置。

1. 在功能表模式下，点击**音乐播放器**。
2. 点击**选项** → **播放器设置**。
3. 调节设定音乐播放器。
4. 点击**保存**。

自动存储无线电台

1. 把提供的耳机插入手机多功能插口中。
2. 在功能表模式下，点击**应用** → FM **收音机**。
3. 点击 ▶ 键，可打开收音机。
4. 点击**选项** → **自动调频**。
5. 点击**是**确认（必要时）。
   收音机自动搜索并存储现有电台。

使用工具和应用程序

学会如何使用手机工具和附加应用程序。

使用中国电信服务

学会服务提供商所提供的各种客户服务及网络服务。

使用网络服务

在功能表模式下，点击**天翼** → 选择服务种类。

服务	功能
号码百事通	使用服务提供商所提供的各种附加服务
爱音乐	呼叫号码收听音乐
UIM 卡应用	使用你的服务提供商所提供的各种服务；查看你的 UIM 卡 /SIM 卡是否支持这种服务
互联星空	访问你的服务提供商的网页

使用客户服务

在功能表模式下，点击**客户服务**或**号码百事通** → 选择服务。呼叫号码或连接到所获得各种服务和信息的网站。

使用蓝牙无线功能

了解手机能够连接到其它无线设备上，以便交换数据和使用免提功能。

启动蓝牙无线功能

1. 在功能表模式下，点击**应用** → **蓝牙** → **启动** → **打开**。
2. 点击**我的话机可见模式** → **打开**，允许其它设备搜索手机。

搜索并对接其它蓝牙设备

1. 在功能表模式下，点击**应用** → **蓝牙** → **我的设备** → **查找新设备**。
2. 点击列表中的设备名称 → **选择**。
3. 输入蓝牙无线功能 PIN 码或其它设备的蓝牙 PIN 码（如果有），并点击**确定**。
   当其它设备的所有人输入同一代码或接受连接时，对接完成。

使用蓝牙无线功能发送数据

1. 从手机应用程序中选择一个要发送的文件或项目。
2. 点击**选项** → **发送通过**或**发送名片通过** → **蓝牙**。

使用蓝牙无线功能接收数据

1. 输入蓝牙无线功能 PIN 码，并点击**确定** （必要时）。
2. 点击**是**确认从设备接收数据 （必要时）。

录制和播放语音备忘录

学会使用手机内置的录音机。

录制语音备忘录

1. 在功能表模式下，点击**应用** → **语音功能** → **录音机**。
2. 点击**选项** → **录音**，开始录制。
3. 对着话筒录制所需内容。
4. 录制完成时，按下下导航键。

播放语音备忘录

1. 从录音机屏幕，点击**选项** → **转到我的收藏**。
2. 选择文件。
3. 使用下列按键控制播放过程：

按键	功能
☆	暂停或继续播放
音量键	调节音量高或低
导航操作	• 左：在文件中快退 （按住） • 右：在文件中快进 （按住） • 下：停止播放

编辑图片

学会编辑图片和采用各种效果。

对图片采用效果

1. 在功能表模式下，点击**应用** → **图像编辑器**。
2. 点击**选项** → **新图像** → **打开**或**新相片**。
3. 选择图片，或新拍照片。
4. 点击 ✳ → 效果选项。
5. 选择要采用的效果变化，并点击**完成**。
6. 当你完成所提供的效果时，点击**选项** → **另存为**。
7. 输入图片新文件名，并点击**保存** → **是**。

给特定区域的图片添加效果

1. 在功能表模式下，点击**应用** → **图像编辑器**。
2. 点击**选项** → **新图像** → **打开**或**新相片**。
3. 选择图片，或新拍照片。
4. 点击 ✳ → **局部效果** → **局部朦胧**或**去红眼**。
5. 在你想要提供效果的区域移动矩形或圆形区域。
   为这些矩形或圆形区域重新修订大小或重新定型，点击**选项** → **改变尺寸**或**形状**。
6. 当你完成所提供的效果时，点击**选项** → **完成**。
7. 点击**选项** → **另存为**。
8. 输入图片新文件名，并点击**保存** → **是**。

调整图片

1. 在功能表模式下，点击**应用** → **图像编辑器**。
2. 点击**选项** → **新图像** → **打开**或**新相片**。
3. 选择图片，或新拍照片。
4. 点击 ☀ → 调整选项（自动调整、亮度、对比度或颜色）。
   如欲自动调节图片，选择**自动调整**。
5. 根据需要调整图片，并点击**完成**。
6. 完成调节后，点击**选项** → **另存为**。

7. 输入图片新文件名，并点击**保存** → **是**。

转换图片

1. 在功能表模式下，点击**应用** → **图像编辑器**。
2. 点击**选项** → **新图像** → **打开**或**新相片**。
3. 选择图片，或新拍照片。
4. 点击 → **改变尺寸**、**旋转**或**翻转**。
5. 点击选项，改变图片尺寸，旋转或翻转图片并点击**完成**。
6. 完成调节后，点击**选项** → **另存为**。
7. 输入图片新文件名，并点击**保存** → **是**。

剪切图片

1. 在功能表模式下，点击**应用** → **图像编辑器**。
2. 点击**选项** → **新图像** → **打开**或**新相片**。
3. 选择图片，或新拍照片。
4. 点击**选项** → **裁切**。
5. 移动要裁切区域上的矩形框，并点击**选项** → **完成**。
   如欲调整大小或重设直角形状，点击**选项** → **改变尺寸**或**形状**。
6. 完成裁切时，点击**选项** → **另存为**。
7. 输入图片新文件名，并点击**保存** → **是**。

插入视觉特征

1. 在功能表模式下，点击**应用** → **图像编辑器**。
2. 点击**选项** → **新图像** → **打开**或**新相片**。
3. 选择图片，或新拍照片。
4. 点击 → 视觉特征（相框、图片、剪切艺术、表情图标或文本）。
5. 选择要添加的视觉特征，或输入文本。
6. 移动添加图片并点击**选项** → **完成**（必要时）。

如欲调整大小或旋转添加图片，点击**选项** → **改变尺寸**或**旋转**。

7. 完成添加视觉功能时，点击**选项** → **另存为**。
8. 输入图片新文件名，并点击**保存** → **是**。

合并图片

1. 在功能表模式下，点击**应用** → **图像编辑器**。
2. 点击**选项** → **新图像** → **打开**或**新相片**。
3. 选择图片，或新拍照片。
4. 点击**选项** → **合并** → **图片**或**图章**。
   照片显示在背景图片框中。
5. 点击**选项** → **添加图片** → **打开**或**新相片**。
6. 选择图片，或新拍照片。
   照片显示在前景图片框中。
7. 点击 或 进行合并。
8. 移动，改变尺寸，或旋转前景照片到背景照片并点击**选项** → **完成**。
9. 完成合并后，点击**选项** → **另存为**。
10. 输入新的文件名称，并点击**保存** → **是**。

玩游戏

玩游戏

1. 在功能表模式下，点击**应用** → **游戏**。
2. 从列表选择游戏，并遵循屏幕上的说明。

提供的游戏可能随服务提供商或所在地区而异。游戏控制方式和选项可能有所不同。

查看世界时间

学会查看另一个国家或城市的时间。

1. 在功能表模式下，点击**工具** → **世界时间**。
2. 向左或右滚动选择时区。
3. 如欲设置夏令时，点击**夏令时**。

4. 点击**保存**。

设定和使用闹钟

学会设定和控制重要事件的闹钟。

设定新闹钟

1. 在功能表模式下，点击**工具** → **闹钟**。
2. 点击空白闹钟。
3. 设定闹钟细节。
4. 点击**选项** → **保存**。

关机闹钟设置为**开**时，即使手机关机，该闹钟也将闹响。

关闭闹钟

在闹钟响起时：

- 点击**确定**或按下 [ ] 可关闭闹钟，或者点击**多睡一会**在再响期间内关闭闹钟。

取消闹钟

1. 在功能表模式下，点击**工具** → **闹钟**。
2. 点击选择要取消的闹钟。
3. 向左或右滚动选择**关**。
4. 点击**选项** → **保存**。

在词典中查词

学会在词典中查英文或中文词。

查英文词

1. 在功能表模式下，点击**应用** → **词典**。

2. 点击输入区并输入英文单词。
3. 点击**选择**。
4. 点击单词。

查中文词

1. 在功能表模式下，点击**应用** → **词典**。
2. 点击**选项** → **汉英字典**。
3. 点击输入区并输入中文词。
4. 点击**选择**。
5. 点击词汇。

创建时间表

学习为商务会议或课程创建时间表。

为商务会议创建时间表

1. 在功能表模式下，点击**工具** → **时间表**。
2. 点击**选项** → **添加会议**。
3. 输入会议详情并点击**保存**。
4. 点击时间表单元格设置会议。
5. 点击**保存**。

为学校课程设置时间表

1. 在功能表模式下，点击**工具** → **时间表**。
2. 点击**选项** → **课程表**。
3. 点击**选项** → **添加课程**。
4. 输入课程详情并点击**保存**。
5. 点击时间表单元格设置课程。
6. 点击**保存**。

使用计算器

1. 在功能表模式下，点击**工具** → **计算器**。
2. 使用与计算器显示对应的按键，进行基本算术运算。

货币或长度等基本换算

1. 在功能表模式下，点击**工具** → **换算** → 换算类型。
2. 向左或向右滚动到初始转换单元，输入换算数值。

设定倒计时定时器

1. 在功能表模式下，点击**应用** → **定时器**。
2. 点击**设置**。
3. 输入要倒计时的时间，并点击**确定**。
4. 点击**开始**并开始倒计时。
5. 点击**停止**可暂停倒计时。
6. 当定时器到期时，点击**确定**关闭提示。

使用秒表

1. 在功能表模式下，点击**应用** → **秒表**。
2. 点击**开始**，可开始记录时间。
3. 点击**计时**记录间隔时间。
4. 完成时，点击**停止**。
5. 点击**重置**，可清除记录时间。

创建文本备忘录

1. 在功能表模式下，点击**工具** → **备忘录** → **文本备忘录**。
2. 点击**选项** → **新建**。

3. 输入备忘录文本，并点击**选项** → **保存**。

创建记事草图

学会使用各种编辑工具创建记事草图。

1. 在功能表模式下，点击**工具** → **备忘录** → **记事草图**。
2. 点击**新建**。
3. 用下列工具制作记事草图：

工具	功能
/ /	选择笔或涂料；擦除记事草图
	取消最后操作
	选择线条的粗细
	选择线条或涂料颜色；从图片中制作记事草图

4. 完成记事草图后，点击**保存**。

管理日历

学会改变日历查看方式以及创建事件。

改变日历查看方式

1. 在功能表模式下，点击**工具** → **日历**。
2. 点击**选项** → **查看方式** → **按日查看**或**按周查看**。

创建事件

1. 在功能表模式下，点击**工具** → **日历**。
2. 点击**选项** → **制作** → 事件类型。
3. 根据需要输入事件细节。
4. 点击**保存**。

故障排除

如果手机有故障，试一试下列故障排除方法，再与专业维修人员联系。

当打开手机时，可能显示下列信息：

信息	试一下该方法以解决问题：
插入卡	保证正确安装卡。
话机锁	当话机锁功能启用时，必须输入为手机设定的密码。
输入 PIN 码	首次使用手机时或启用 PIN 码要求功能时，必须输入随 SIM 卡或 UIM 卡一起提供的 PIN 码。使用 **检查 PIN** 功能时，可取消本功能。
解锁码	连续数次输错了 PIN 码，导致 SIM 卡或 UIM 卡被锁住。必须输入服务提供商提供的 PUK 码。

手机显示 “无服务”

- 处在信号较弱或接收不良的地方时，可能会丧失接收能力。移到其它地方再试。
- 有些选项未经申请不能使用。请与服务提供商联系，了解详细情况。

输入了号码，但不能拨号

- 保证按下拨号 [⟲] 键。
- 保证进入正确的蜂窝网络。
- 保证未设置电话号码呼叫限制选项。

通话对方无法与您接通

- 保证手机开机。
- 保证进入正确的蜂窝网络。
- 保证未设置电话号码呼叫限制选项。

通话对方听不见您说的话

- 保证未盖住内置话筒。
- 保证话筒靠近您的嘴部。
- 如果使用耳机，保证正确连接耳机。

手机发出提示音，并且电池图标闪烁

电池电量不足。请给电池充电或更换电池，才可继续使用手机。

通话质量差

- 保证未挡住手机内置天线。
- 处在信号较弱或接收不良的地方时，可能会丧失接收能力。移到其它地方再试。

选择联系人条目拨打电话，但没有拨号

- 保证联系人列表中正确保存了电话号码。
- 必要时，重新输入并储存电话号码。

电池充电异常或手机有时自动关机

- 电池电极可能脏了。用干净的软布擦拭两个金色触点，并试一试再次给电池充电。
- 如果电池不能再充足电，妥善处理旧电池，并更换新电池。

手机摸上去发热

当一次使用几个应用程序时，手机所需功率大，可能发热。

这属于正常情况，不影响手机的使用期限或性能。

■ 无线电发射设备型号核准证 (CMII ID)：2008CP4253
■ 进网许可证号：02-8147-803373

■ 惠州三星电子有限公司
■ 地址：中国广东省惠州市陈江镇
■ 邮编：516229

---

* 本使用说明书中的一些内容可能与手机不完全相符，取决于手机软件或服务提供商。
* 您的手机和配件可能与本使用说明书中的插图有所不同，这取决于您所在的国家。
* 本产品电磁辐射比吸收率 (SAR) 最大值为 0.317W/Kg，符合国家标准 GB21288-2007 的要求。

SAMSUNG ELECTRONICS

网址
http://www.samsungmobile.com

中国印刷
代码：GH68-20664A
中文 01/2009. 版本 1.1