Parâmetros de Fábrica

Interface	USB	
Modo de leitura	Auto Indutor	
Ajuste de sensibilidade de indução	Médio	
Idioma	Inglês	
Capslock	Desligado	
Numlock	Desligado	
Edição de Dados	Terminador	Enter
	Conversão	Desligado
	AIM	Desligado
Configuração de Som	Indicador de decodificação	Alto Tipo-1
Luz	Iluminação	Flash
	AIM	Flash
Outros	Atraso de leitura	15s
	Leitura de cor inversa	Ler apenas código anti-cor

Conteúdo da Embalagem

A embalagem do produto deve conter os seguintes itens:

- Leitor de Código de Barras JL-500;
- Guia Rápido.

Informação da Versão

Apêndice

Tabela de parâmetros padrão de fábrica

Tipos	Leitura habilitada
Code128	Sim
EAN-8	Sim
EAN-13	Sim
UPC-E	Não
UPC-A	Sim
Interleave 2 5	Sim
Matrix 2 5	Não
Code39	Sim
Code32	Não
Codabar	Sim
Code93	Sim
RSS	Sim
Industrial 2 5	Sim
Standart 2 5	Sim
Plessey	Não
MSI	Não
QR	Sim
PDF 417	Sim
DM	Sim

Only Read Anti-color Code

Read Black And Anti-color Code Both

Características Técnicas

Modelo	JL-500	
CPU	32bit MIPS @1GHz	
Fonte de Luz	LED Vermelho (luz), Temperatura da cor 650nm	
Sensor de Imagem	CMOS	
Velocidade de leitura	60fps/s	
Precisão de leitura	≥4mil	
Tamanho da imagem	640x480pixels	
Profundidade de Campo de leitura	0 – 150mm@(16mil UPC/EAN 100%, PCS=90%)	
Ângulo de leitura	Rotação: 360°; Inclinação: ±62°; Deflexão: ±60°	
Direção da leitura	Omnidirecional	
Modo de leitura	Manual & Automático	
Dimensão	82,6(L) x 145,9(A) x 84,6(P)	
Material	ABS+PC	
Interface	USB	
Voltagem	3,6V ~ 5V DC	
Corrente em Operação	< 200mA	
Corrente em standby	< 150mA	
Cabo	2m	
Indicador	Sonoro e visual LED (azul e vermelho)	
Temperatura em Operação	0° a 50°C	
Temperatura para Armazenagem	-20° a 60°C	
Umidade	5% a 95% (sem condensação)	
Nível de Luz	0 - 5.000 Luz(Fluorescente); 0 - 100.000 (luz do sol)	
Decodificação	1D	UPC, EAN, Code39 (tabelas ASCII completa), Codabar, Code128, Code93, Code11, Interleaved 2 de5, Industrial 2 de 5, Matrix 2 de 5, MSI Plessy, GS1 DataBar, etc
	2D	PDF417, Data Matrix, QR-Code, etc

Jetway

JL500_V01_0320

Guia Rápido

Leitor de Código de Barras

JL-500

A Jetway tem imensa satisfação em tê-lo como cliente. Para garantir um alto índice de satisfação, a equipe de colaboradores Jetway dedica todo o seu tempo na melhoria de seus produtos e serviços e na busca de novas parcerias.

Caso tenha qualquer dúvida ou problema com o equipamento, entre em contato com nosso suporte técnico.

Telefone:
(11) 3831 2795

Email: contato@jetway.com.br

Plataforma de antendimento:
https://bit.ly/2JT0isz

Introdução

Esse Manual de Usuário foi desenvolvido para o Leitor de Código de Barras JL-500. Para obter informações detalhadas sobre o uso, baixe o manual completo do usuário em nosso site.

Instalação

Conecte o cabo em seu Leitor de Código de Barras JL-500. Conecte o cabo USB em seu computador e aguarde até que o mesmo reconheça o seu Leitor de Código de Barras automaticamente. Quando o LED indicador acender e o Leitor emitir um sinal sonoro, ele estará pronto para uso.

Definir o leitor para o modo de fábrica

Restaurar para o modo de fábrica

Funções de Configuração

Habilitar todos os códigos

Desabilitar todos os códigos

Habilitar todos os códigos 1D

Desabilitar todos os códigos 1D

Habilitar todos os códigos 2D

Desabilitar todos os códigos 2D

Caps Lock

Desligado

Ligado

Converter tudo para maiúsculo

Converter tudo minúsculo

Idioma

Ingles (US)

Português

Espanhol

Indicação de Leitura

Desligado

Ligado

Baixa

Normal

Alta

Terminal

Desligada

Ligada

Enter

Tab

F1

F12

Sensibilidade de leitura

Baixa

Normal

Alta