PS 或 PCL 字体列表

使用字体列表查看打印机中当前安装的字体。字体列表还显示驻留在可选硬盘附件或闪存 DIMM 中的字体。

打印 PS 或 PCL 字体列表

1. 按 ✓（选择按钮），打开菜单。
2. 使用 ▲（向上按钮）或 ▼（向下按钮）滚动到**信息**，然后按下 ✓（选择按钮）。
3. 使用 ▲（向上按钮）或 ▼（向下按钮）滚动到**打印 PS 字体列表**或**打印 PCL 字体列表**，然后按 ✓（选择按钮）。

PS 字体列表会显示安装的 PS 字体，并且还提供这些字体的实例。PCL 字体列表提供以下信息：

- **Font**（字体），显示字体名称和实例。
- **Pitch/Point**（间距/磅值），说明字体的间距和磅值。
- **Escape Sequence**（换码序列）（一个 PCL 编程指令），用于选择指定的字体。（请参阅字体列表页下部的图例说明。）

注意

有关使用打印机指令选择 MS-DOS® 程序字体的信息，请参阅选择 PCL 6 和 PCL 5 字体。

- *Font #*（字体号）是一种编号，用于从打印机控制面板（而不是在程序中）选择字体。请勿混淆字体号和字体 ID。该编号是指存储字体的 CompactFlash 插槽。
  - **SOFT**（软）：一种下载字体，在被其它下载字体代替或关闭打印机电源之前，它会驻留在打印机中。
  - **INTERNAL**（内部）：永久驻留在打印机中的字体。
- *Font ID*（字体 ID），是您通过软件下载软字体时，为其指定的编号。