

Polycom® SoundStation® IP 5000

快速用户指南

基本电话功能
自定义您的电话

适用于使用 SIP 3.2.3 或更高版本的电话。

有关详细信息，请参阅位于以下链接的 *Polycom SoundStation IP 5000 电话用户指南*：
http://support.polycom.com/voice

© 2013 Polycom, Inc. 保留所有权利。 POLYCOM®、Polycom 徽标以及与 Polycom 产品相关的名称和标志均为 Polycom,Inc 的商标及 / 或服务标志，且均已在美国及其他国家注册并 / 或成为了普通法所认可的标志。其他所有商标均为其各自所有者的资产。未经 Polycom 明确书面许可，不得以任何目的，通过任何形式或方法复制或传输本文件的任何部分，除非接收者用于个人目的。

基本电话功能

进行呼叫

按 ，输入电话号码，然后按 **“ 发送 ”** 软键。

应答呼叫

按 **“ 应答 ”** 软键。

若要忽略来电，按 **“ 拒绝 ”** 软键。

结束呼叫

在通话期间，按  或 **“ 结束呼叫 ”** 软键。

重拨号码

若要呼叫您上次拨出的号码，按 。

将麦克风静音

在通话期间，按 。话机 LED 发出红光。在启用静音期间，您可以听到与您通话的所有其他方的声音。其他方听不到您的声音。

要关闭静音，请再按一次 。

暂停和恢复通话

在通话期间，按 **“ 保持 ”** 软键。话机 LED 闪烁红光。

若要恢复呼叫，按 **“ 恢复 ”** 软键。

转移呼叫

若要转移呼叫：

1. 在通话期间，按 **“ 转移 ”** 软键。活动呼叫将置于保持状态。
2. 输入您想要将呼叫转移到的一方的电话号码，然后按 **“ 发送 ”** 软键。

   若要在呼叫连接前取消转移，按 **“ 取消 ”** 软键。原始呼叫将继续。
3. 当您听到回拨音或与第二方通话后，按 **“ 转移 ”** 软键。

*您可以自动转移呼叫而不与第二方进行通话。当您完成第 1 步后，按 **“ 盲转 ”** 软键。然后完成第二步。*

转接呼叫

若要启用呼叫转接：

1. 从待机屏幕，按 **“ 转接 ”** 软键。
2. 选择您想要启用的转接类型：
   - **始终** - 转接所有来电。
   - **无应答** - 转接所有无应答的来电。
   - **忙碌** - 当您正在通话中时转接来电。
3. 输入要将呼叫转移到的号码。对于 “ 无应答 ”，请输入转接之前等待的振铃次数。
4. 按 **“ 启用 ”** 软键。

若要禁用呼叫转接：

1. 从待机屏幕，按 **“ 转接 ”** 软键。
2. 选择您想要禁用的转接类型。
3. 按 **“ 禁用 ”** 软键。

使用请勿打扰

若要禁止您的电话振铃，启用 “ 请勿打扰 ”。按 ，然后选择 **“ 功能 ”> “ 请勿打扰 ”**。

1725-30960-022 Rev B. February 2013

主持会议呼叫

您最多可以和另外两个通话方创建会议。

若要主持会议：

1. 呼叫第一方。
2. 第一方应答后，按 **“ 会议 ”** 软键。活动呼叫将置于保持状态。
3. 输入第二方的号码，然后按 **“ 发送 ”** 软键。
4. 第二方应答后，按 **“ 会议 ”** 软键。现在所有通话方加入了会议。您可进行如下操作：
   - 若要将会议置于暂停状态，按 **“ 保持 ”** 软键。若要恢复会议，按 **“ 恢复 ”** 软键。
   - 若要结束会议，按 **“ 结束呼叫 ”** 软键。（其他通话方仍保持连接状态。）
   - 若要结束会议并将会议分为两个单独的处于保持状态的呼叫，按 **“ 分开 ”** 软键。

*如果您接通了一个呼叫并且保持一个呼叫，则可以通过按 **“ 加入 ”** 软键在所有三方中创建一个会议。*

使用呼叫列表

从待机屏幕：

- 按  显示“已拨出呼叫”列表。
- 按  显示“已接呼叫”列表。
- 按  显示“未接呼叫”列表。

从列表中选择一个呼叫。您可进行如下操作：

- 若要进行呼叫，按 **“ 拨号 ”** 软键。
- 若要在拨号之前更改电话号码，按 **“ 编辑 ”** 软键。
- 若要从列表中移除呼叫，按 **“ 清除 ”** 软键。
- 若要储存“通讯录”中的联系人，按 **“ 保存 ”** 软键。
- 若要查看呼叫信息，按 **“ 信息 ”** 软键。

自定义您的电话

更新通讯录

添加联系人：

1. 按 ，然后选择 **“ 功能 ”> “ 通讯录 ”**。
2. 按 **“ 添加 ”** 软键。
3. 输入联系人信息（使用  和  在字段间滚动）：

   例如，输入联系人的姓名、电话号码和铃声类型或更改快速拨号索引号码。
4. 按 **“ 保存 ”** 软键。

您可以将呼叫列表中的联系人添加至“通讯录”。请参阅使用呼叫列表。

若要编辑联系人：

1. 按 ，然后选择 **“ 功能 ”> “ 通讯录 ”**。
2. 滚动至您想要更新信息的联系人，然后按 **“ 编辑 ”** 软键。
3. 更新联系人信息。
4. 按 **“ 保存 ”** 软键。

若要搜索联系人：

1. 按 ，然后选择 **“ 功能 ”> “ 通讯录 ”**。
2. 按 **“ 搜索 ”** 软键。然后，输入联系人姓或名字的前几个字符，然后再次按 **“ 搜索 ”** 软键。

调整扬声器和振铃音量

若要更改扬声器音量：

- 在通话期间，按 （音量降低或升高一侧）。

若要更改振铃音量：

- 当电话处于待机状态时，按 （音量降低或升高一侧）。

此外，您还可以禁止您的电话发出振铃声 （启用“请勿打扰”—— 请参阅使用请勿打扰）。