精创 STC-9200 温控表使用说明书

一、 按键功能设置方式

按键动作	功能一	功能二	功能三	备注
SET		进入参数设置	保存参数	
SET…..3 秒	进入用户设置			
⩛ + SET…10 秒	进入管理者菜单			
⩛ …3 秒	查看化霜温度			
⩓ ....3 秒	进入强制制冷			
❄ ……3 秒	进入强制化霜			
⩓ +⩛…..10 秒	键盘锁状态切换			

二、 参数项目清单

菜单级别	菜单项	参数范围	默认值	备注
用户菜单	F01	温度最低值~温度最高值	-5`C	温度设定参数
	F02	1`C~25`C	2`C	回差设定
管理者菜单	F03	F01~50`C	+20	温度最高设定值
	F04	-50`C~F01	-20	温度最低设定值
	F05	0 分钟~50 分钟	3	压机延时保护时长
	F06	0 小时~120 小时	6	化霜周期
	F07	0 分钟~255 分钟	30	化霜时间
	F08	-50`C~50`C	10`C	化霜停止温度
	F09	0~100 分钟	2	化霜后滴水时长
	F10	0；电热化霜 1；热气化霜	0	化霜类型
	F11	0；实际间隔时间 1；压机累积工作时间	0	化霜周期计算方式
	F12	0；正常库温显示 1；化霜开始温度	0	化霜时显示模式
	F13	0；受控 1；持续运转化霜关闭 2 与压机同动化霜时关闭	0	风机运行模式
	F14	-50`C~风机停止温度	-10`C	风机启动温度
	F15	-255 秒~255 秒	60 秒	风机启动延时
	F16	风机启动温度~50`C	-5`C	风机停止温度
	F17	F18~50`C	50`C	超上限报警值
	F18	-50`C~F17	-50`C	超下限报警值
	F19	0~99 分钟	15	温度报警延时
	F20	-10`C~+10`C	0`C	库温校正