MARQUE: PROLINE

REFERENCE: TCF10 TIMER ISOTH

CODIC: 2745143



INFORMATIONS DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

L'utilisation de tout appareil électrique suppose le respect de certaines précautions de sécurité élémentaires afin de réduire les risques d'incendie, d'électrocution et de blessures corporelles.

1. Lisez toutes les instructions.
2. Vérifiez que la tension fournie par la prise secteur correspond à celle indiquée sur l'étiquette de spécifications collée sous votre appareil.
3. Cet appareil est destiné à un usage domestique uniquement ; toute autre utilisation invalide la garantie et vous expose à un danger.
4. Ne plongez pas l'appareil, son cordon d'alimentation ou sa prise dans de l'eau ou tout autre liquide.
5. Ne laissez aucune personne (y compris des enfants) aux capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou sans l'expérience et les connaissances requises, utiliser cet appareil sans une formation minimale ou la surveillance d'une personne responsable.
6. Cet appareil n'est pas un jouet ; tenez-le hors de portée des enfants.
7. Dans tous les cas, ne permettez pas aux enfants de s'amuser avec l'appareil.
8. Débranchez le cordon d'alimentation de la prise secteur lorsque vous n'utilisez pas votre appareil et également avant de le nettoyer.
9. N'utilisez pas votre appareil si lui-même, sa prise, son cordon d'alimentation ou sa base sont endommagés.
   Pour remplacer le cordon d'alimentation, adressez-vous au constructeur, à son centre de service ou à une personne qualifiée pour éviter tout risque d'électrocution. Vérifiez que le nouveau cordon présente les mêmes spécifications que l'ancien.
10. N'utilisez pas de rallonge électrique afin de réduire les risques d'incendie, d'électrocution et de blessures corporelles (si vous vous prenez les pieds dans la rallonge).
11. Ne laissez pas le cordon d'alimentation pendre au-dessus du bord d'une table ou d'un comptoir, entrer en contact avec une surface chaude et s'enrouler sur lui-même.
12. Débranchez le cordon d'alimentation de la prise secteur lorsque vous n'utilisez pas votre appareil et également avant de le nettoyer.
13. Laissez votre appareil se refroidir avant de monter des accessoires ou de le nettoyer.
14. Pour éteindre l'appareil, débranchez le cordon d'alimentation de la prise secteur. Ne tirez jamais sur le cordon d'alimentation secteur pour débrancher votre appareil.
15. Utilisez cet appareil uniquement pour l'application qui lui a été affectée, décrite dans ce guide.
16. Ne laissez pas votre appareil sans surveillance lorsqu'il fonctionne.
17. Éloignez vos mains et vos doigts de la vapeur bouillante pour ne pas vous exposer à de graves brûlures.
18. Ne touchez aucune surface chaude de votre appareil, mais uniquement ses boutons et ses poignées.
19. N'allumez jamais votre cafetière sans qu'elle soit remplie au niveau minimum d'eau.
20. Posez votre appareil sur une surface plane et stable.
21. N'utilisez pas votre appareil en extérieur.
22. Ne remplissez pas votre appareil avec de l'eau lorsqu'il fonctionne. Éteignez-le et laissez-le se refroidir avant de le remplir avec de l'eau.
23. Vérifiez que les tasses de café sont bien stables lorsque vous y versez le café afin que l'eau chaude ou le café ne déborde pas.

24. Utilisez exactement le café approprié à votre cafetière. Une mouture trop fine risque d'obstruer le filtre, avec le risque d'un débordement de l'eau chaude ou du café.
25. L'utilisation d'accessoires non agréés par le constructeur vous expose à des risques d'incendie, d'électrocution et de blessure corporelle.
26. N'essayez jamais de réparer vous-même votre appareil.
27. Veillez à ce que la surface extérieure de votre appareil soit toujours propre et sèche.

AVERTISSEMENTS :

- **N'utilisez pas votre appareil à proximité d'une baignoire, d'un évier ou de toute autre source d'eau.**
- **Si votre appareil tombe dans l'eau, n'essayez pas de le récupérer. Débranchez immédiatement son cordon d'alimentation de la prise secteur, évacuez l'eau et uniquement ensuite récupérez votre appareil. Ne l'utilisez pas avant de l'avoir fait vérifié par un technicien qualifié.**
- **Les surfaces accessibles s'échauffent en cours de fonctionnement. Portez des gants et touchez uniquement les poignées.**

IMPORTANT

Vérifiez que la tension requise, indiquée sur l'étiquette de spécifications fixée en dessous de l'appareil, correspond à celle fournie par votre installation électrique. Si ce n'est pas le cas, ne branchez pas votre appareil.

Ne posez pas votre appareil sur une source de chaleur, par exemple sur une cuisinière ou dans un four.

Remplissez votre cafetière uniquement avec de l'eau du robinet.

ÉLÉMENTS DE COMMANDE ET FONCTIONS

Cinq touches


PROG/AUTO

H **HEURES**


MARCHE/ARRÊT

M **MIN**


ARÔME

Deux indicateurs lumineux : PROG/AUTO et MARCHE/ARRÊT.

Six icônes affichées sur l'écran LCD, plus l'horloge (CLOCK) : AM, PM, PRÉPARATION, ARÔME, AUTO et NETTOYAGE.

Réglage de l'horloge

1. Branchez votre cafetière sur le secteur.
   - L'écran clignote. L'heure affichée par défaut est 12:00.
2. Appuyez sur la touche **PROG/AUTO** et maintenez-la enfoncée quelques secondes, jusqu'à que ce l'indication PROG/AUTO clignote.
3. Appuyez deux fois sur la touche **PROG/AUTO** pour passer en mode réglage de l'horloge.
4. Appuyez sur la touche **HEURES**, autant de fois que nécessaire pour régler les heures.

5. Appuyez sur la touche **MIN**, autant de fois que nécessaire pour régler les minutes.
6. Appuyez sur la touche **PROG/AUTO** pour confirmer votre réglage.

Réglage de la préparation automatique de café

1. Appuyez sur la touche **PROG/AUTO** et maintenez-la enfoncée quelques secondes, jusqu'à que ce l'indication PROG/AUTO clignote.
    - En l'absence de tout appui sur une touche dans les secondes qui suivent, l'écran réaffiche l'horloge.
2. Appuyez sur la touche **PROG/AUTO** pour passer en mode réglage de la préparation automatique.
3. Appuyez sur la touche **HEURES**, autant de fois que nécessaire pour régler les heures.
4. Appuyez sur la touche **MIN**, autant de fois que nécessaire pour régler les minutes.
5. Appuyez sur la touche **PROG/AUTO** pour confirmer votre réglage.

Préparation manuelle du café

1. Appuyez sur la touche **MARCHE/ARRÊT**.
    - L'indicateur MARCHE/ARRÊT s'allume et l'icône Préparation du café s'affiche sur l'écran.
    - Si vous avez programmé une préparation automatique et appuyé sur **PROG/AUTO** pour démarrer le processus, l'appui sur **MARCHE/ARRÊT** annule cette programmation et éteind l'icône Auto.
2. Réappuyez sur **MARCHE/ARRÊT** pour annuler la préparation en cours.

Préparation automatique du café

Après que vous avez programmé l'heure de démarrage de la préparation, appuyez sur **PROG/AUTO**. L'indicateur PROG/AUTO s'allume et l'icône Auto s'affiche sur l'écran.
À l'heure que vous avez programmée, la cafetière se met en marche.

- L'indicateur PROG/AUTO s'éteint et l'icône Auto disparaît de l'écran.
- L'indicateur MARCHE/ARRÊT s'allume et l'icône de préparation du café s'affiche sur l'écran.
- Dès que le café est prêt, l'icône de préparation du café disparaît de l'écran.

Remarque : réappuyez sur la touche **PROG/AUTO** pour annuler la préparation automatique de café.

Fonction Arôme

La fonction Arôme ralentit le passage de l'eau sur le café afin d'obtenir un café plus corsé.
Appuyez sur **ARÔME** après avoir commencé un processus de préparation manuelle ou automatique. L'icône Arôme s'affiche sur l'écran.
Pour annuler la fonction Arôme, réappuyez sur la touche **ARÔME**. L'icône Arôme disparaît sur l'écran.

Avertissement de nettoyage

L'icône Nettoyage apparaît lorsque votre cafetière requiert un détartrage. Procédez au détartrage comme indiqué dans ce guide.
Pour effacer l'icône de nettoyage, débranchez puis rebranchez la cafetière.

Configuration de l'éclairage de l'écran LCD

Lorsque vous branchez votre cafetière, l'écran s'allume brièvement d'une lumière bleue puis s'éteint.

Cet éclairage reste allumé tout le temps de la préparation du café et tout le temps que vous gardez le café chaud.

Pour laisser l'éclairage allumé tout le temps ("Always on"), appuyez en même temps sur les touches **HEURES** et **MINUTES** et gardez-les enfoncées pendant cinq secondes. Réappuyez sur ces deux mêmes touches pour désactiver le mode "Always on".

AVANT D'UTILISER VOTRE CAFETIERE POUR LA PREMIERE FOIS

Vérifiez que la cafetière est éteinte.

1. Ouvrez le couvercle.
2. Remplissez la cafetière avec de l'eau fraîche. **NE METTEZ PAS DE CAFÉ.**
3. Fermez le couvercle pour permettre au cycle de préparation de démarrer.
4. Branchez le cordon d'alimentation dans une prise secteur et appuyez sur le commutateur **MARCHE/ARRÊT** pour mettre en route la cafetière. L'indicateur MARCHE/ARRET s'allume.
5. Dès que l'eau est chaude, éteignez la cafetière.
6. Laissez l'appareil se refroidir pendant 5 minutes. Recommencez ce cycle 2 ou 3 fois pour que votre café soit meilleur.

PREPARATION DU CAFE

1. Posez la cafetière sur une surface sèche, plane et résistante à la chaleur, suffisamment éloignée des bords de cette surface pour ne pas tomber.
2. Branchez le cordon d'alimentation dans une prise secteur.
3. Ouvrez le couvercle.
4. Remplissez la cafetière avec de l'eau fraîche et froide.
   - Des indications, portées sur le bol de la cafetière, vous indiquent les niveaux d'eau requis selon le nombre de tasses que vous voulez préparer.
   - Pour éviter toute projection d'eau chaude, ne remplissez pas la cafetière au-delà de la limite maximale.
5. Introduisez un filtre en papier conique, numéro 4, dans le porte-filtre. Ajoutez la quantité désirée de café moulu dans le filtre. Une mesure communément acceptée est une petite cuillère pleine pour deux tasses de café.
6. Fermez le couvercle du bol de la cafetière.

   IMPORTANT : Vérifiez que la poignée du porte-filtre est correctement dirigée vers l'extérieur afin que de pouvoir fermer complètement le couvercle.
7. Posez correctement le bol de la cafetière sur sa base chauffante. Si vous ne fermez pas correctement le couvercle du bol, le robinet de goutte-à-goutte restera fermé et l'eau chaude arrivant dans le filtre débordera.
   - Posez le couvercle sur le bol de la cafetière et tournez-le dans le sens horaire jusqu'à le verrouiller.

- Laissez le couvercle en place pour conserver le café chaud.

8. Dès que le café est prêt, retirez le bol de sa base chauffante.
   - Versez le café dans les tasses et reposez le bol sur sa base chauffante pour garder le café au chaud.
9. Éteignez votre cafetière si vous ne prévoyez pas de l'utiliser davantage.
10. Si vous voulez préparer d'autres tasses, laissez votre cafetière se refroidir pendant 5 minutes avant de démarrer un nouveau cycle.

ATTENTION : N'exposez aucune partie de votre corps à la vapeur dégagée par la cafetière. Vous risquez de vous brûler gravement. Pour des raisons de sécurité, n'ouvrez jamais le couvercle du bol lorsque la cafetière fonctionne.

NETTOYAGE

Débranchez le cordon d'alimentation de la prise secteur avant toute opération de nettoyage.
Ne plongez pas votre appareil dans de l'eau.
Essuyez la surface extérieure avec un chiffon légèrement humide.
Nettoyez le bol de la cafetière et le porte-filtre avec de l'eau chaude savonneuse.Rincez complètement et séchez.

DETARTRAGE

Détartrez régulièrement votre cafetière.

Remplissez la cafetière avec du vinaigre. N'utilisez pas de café moulu.
Après chaque détartrage, effectuez au moins deux cycles de préparation uniquement avec de l'eau froide pour éliminer toute trace et toute odeur de vinaigre.

IMPORTANTES INSTRUCTIONS DE MISE AU REBUT



En tant que distributeurs responsables, nous sommes soucieux de l’environnement.
Aidez-nous en observant toutes les instructions et règlementations de mise au rebut de vos appareils, piles et emballages afin de contribuer à la préservation des ressources naturelles et de garantir le recyclage du produit d’une manière respectueuse de la santé et de l’environnement.

Veuillez vous débarrasser de ce produit et de son emballage en respectant les lois et réglementations locales. Le produit contient des composants électroniques et des piles et ne doit donc pas, en fin de vie, être jeté avec les ordures ménagères, de même pour ses accessoires. Contactez vos autorités locales pour connaître la marche à suivre en matière de recyclage.
Déposez votre appareil et sa pile auprès des installations de recyclage

prévues.
Certains centres de collecte acceptent les produits gratuitement.

Nous vous prions de bien vouloir nous excuser pour la gêne occasionnée par les petites incohérences mineures du présent manuel, susceptibles d’apparaître du fait de l’amélioration et de la mise à jour de nos produits.

Kesa U.K HU1 3AU 16 / 09 / 2008