

佳能 iR ADVANCE C5535 定影器翻新指南

请结合视频

所需工具和材料：

- 十字螺丝刀
- 平头螺丝刀
- 棉签
- 尖嘴钳
- 干燥清洁的无绒抹布
- CET 配件：
 - CET5287 下包氟辊带轴承
 - CET5007 下辊轴套 2Pcs
 - CET7095 下辊轴承 2Pcs
 - CET291002 加热片 110V
 - CET5291 加热片 220V
 - CET311026 定影膜
 - CET461005 定影器电路板

步骤	说明
1.	定影器翻新，适用机型： Canon iR ADVANCE C5535/5540/5550/5560, C5535i/5540i/5550i/5560i
2.	用十字螺丝刀拆除定影器上方的 5 个螺丝
3.	分别解开热敏电阻、传感器和热保险的线束
4.	松开加热器的连接线
5.	取下定影器的上盖
6.	分别取下定影器两侧的 1 个螺丝
7.	转动驱动齿轮，抬起金属杆
8.	将膜组件的线束绕过塑料槽，取下膜组件
9.	取下固定导纸板的螺丝，随后轻轻滑动导纸板将其取下
10.	用平头螺丝刀取下定影器一侧的固定夹，随后取下齿轮
11.	取下旧的下包氟辊（连带轴承和轴套一起取下来）
12.	取出新的 CET 下包氟辊、轴承和轴套： 下包氟辊带轴承，CET5287 下辊轴套 2Pcs，CET5007 下辊轴承 2Pcs，CET7095
13.	将两个轴承分别安装在下包氟辊的两侧
14.	将附赠的润滑油用棉签均匀涂抹在两个轴套的内侧
15.	将两个涂抹好润滑油的轴套分别安装在下包氟辊的两侧
16.	取下下包氟辊的保护套，将新的下包氟辊重新安装到定影器组件上
17.	滑动导纸板并重装

18.	拧紧固定导纸板的螺丝
19.	重装定影器一侧的齿轮，并装上固定夹进行固定
20.	拆除膜组件两侧的金属片，随后取下分离板
21.	将膜堵头一侧的白色堵头锁和膜堵头拆除，随后取下旧的定影膜
22.	使用干燥的无绒布清洁加热片及其周围区域的油脂 <i>如果继续使用旧的加热片，请用丙酮彻底清洁</i>
23.	拆除膜组件另一侧的白色塑料夹
24.	拆下加热器的连接头
25.	拆除黑色的加热片固定片
26.	拆除旧的加热片
27.	取出新的 CET 加热片 110V – CET291002 220V – CET5291
28.	取下加热片的保护套
29.	将新的加热片重装到膜组件上 <i>确保加热片触点朝下</i> <i>您也可以使用高温粘合剂或密封剂将加热片粘到膜组件上</i>
30.	重装固定加热片的黑色塑料夹
31.	重连加热器连接头
32.	重装膜组件线束一侧的白色堵头塑片
33.	取出新的 CET 定影膜： CET311026
34.	取出附赠的润滑油，将其均匀涂抹到新的加热片上，并用注射器的管壁将其均匀铺开
35.	将新的定影膜重装到膜组件上
36.	重装膜堵头
37.	重装白色堵头锁
38.	重装分离板，并用两侧的金属杆固定
39.	将膜组件重装到定影器组件上
40.	将定影器两侧的金属杆归位
41.	拧紧两侧的螺丝，固定金属杆
42.	将线束重新放回塑料卡槽
43.	重装定影器的上盖
44.	将定影器上盖的 4 个螺丝拧紧
45.	将所有的线束重新放回对应的线槽，并重连所有的线束
46.	取下旧的定影器电路板
47.	取出新的 CET 定影器电路板 CET461005
48.	连接新的定影器电路板
49.	用螺丝将新的电路板固定
50.	获取更多信息，请登录 www.cetgroupco.com