

# 小劲风

海尔家用真空吸尘器

使用说明书



ZW1200-221型  
ZW1200-223型

## 目 录

|                 |    |
|-----------------|----|
| 产品特点介绍 .....    | 1  |
| 各部件名称 .....     | 2  |
| 注意事项 .....      | 3  |
| 各部件的安装 .....    | 4  |
| 开始使用 .....      | 5  |
| 使用方法 .....      | 6  |
| 清洁与更换部件 .....   | 7  |
| 疑难解答 .....      | 8  |
| 售后服务 技术参数 ..... | 9  |
| 装箱单 电气原理图 ..... | 10 |

- 使用前请仔细阅读本说明书
- 请注意保存



# 产品特点介绍


- 仿生造型，流线型设计，豪华外观，典雅大方
- 多重过滤，防止二次污染  
采用多重过滤装置，不仅能将灰尘彻底吸净，而且能保证排出的风是干净的，避免造成二次污染
- 新型滚轮地面刷，多种吸头配置，一机多用  
采用新型滚轮地面刷，移动方便，效率提高，另外还配备有多种吸头，不仅能吸地毯、地板，还可吸墙壁、天花板、沙发、床面以及各种家用电器表面的灰尘
- 脚踏式按键控制，方便使用  
采用脚踏式按键控制，避免弯腰操作的不方便，只要用脚轻轻一踏，操作便可轻松进行
- 吸力强劲，无级调速  
采用无级调速设计，功率可根据实际需要随意调节，吸力大小自由转换
- 风动地刷，深层除尘，专业吸螨（ZW1200-221型无）  
通过滚轮高速旋转，拍打地毯或床面，将深层的灰尘连同螨虫一起扬起，然后被吸走，呵护全家健康
- 透明集尘腔  
透明集尘腔，所吸灰尘一目了然。

本产品拥有以上特点，方便您使用



# 各部件名称

请按图组装



风动地刷  
(ZW1200~221型无)



圆毛刷



扁吸嘴


由于产品的改进，您所得到的海尔吸尘器可能与本说明书中的图示不完全一致，谨此致歉。

# 注意事项

请不要用吸尘器吸洗涤剂、煤油、汽油、油漆、污水等液体，以免液体进入电机内造成电机故障。




使用吸尘器时，请不要吸入头发团、大纸团等易使吸入口或吸管、软管堵塞的物品，否则可能引起电机故障或外壳变形。如果吸入造成堵塞，请及时停机拔下插头清理。




请不要让吸尘器太靠近热源及其它高温物体，以免塑料件变形，影响使用。




使用吸尘器时，请注意装好过滤网，请勿在缺少过滤网时使用吸尘器。



请勿弯曲、踩踏、拉拽软管，吸尘器软管破裂、损坏后请勿继续使用。




请不要用吸尘器吸水泥、石膏粉、墙粉等微小颗粒，否则会引起吸尘器滤尘袋或过滤网堵塞、电机烧坏等故障，如果吸入上述微小颗粒，请及时清理滤尘袋或过滤网。



当您需要清洁或维修吸尘器以及不使用吸尘器时，请拔下电源插头。插拔电源线时，请捏住插头，不要拉扯电源线。




清洗吸尘器时，请使用含水或中性洗涤剂的湿抹布，不要用汽油、香蕉水等，否则会导致壳体龟裂或褪色。




# 各部件的安装

## 软管与吸尘器连接

- 将软管接头捏住，对准吸尘器进风口插入，顺时针转动直至其锁住为止。
- 如果拆卸软管，先握住软管接头逆时针转动，然后向外拔出即可。




## 弯管与长接管连接



- 连接时，将长接管管径较大的一端接到弯管上，然后相反用力加以转动以连接牢固。


## 长接管与地刷连接

(ZW1200-221型无风动地刷)



- 连接时，将长接管管径较细的一端插入地刷管内，然后相反用力加以转动以连接牢固。

# 开始使用




## ● 拉出电源线

电源线最长可拉出至黄色标记长度，严禁超过红色标记

## ● 卷回电源线

使用完毕后，请从插座上拔下插头，并按下吸尘器后部的电源线收线按钮即可




## ● 开关

将插头插入电源插座后，按下开关按钮可控制吸尘器的启动与停止


## ● 调速（在打开电源开关后）

旋转调速旋钮即可无级调速控制吸力大小



## ● 吸力控制

除了用调速旋钮控制吸力大小外，还可以由弯管上通过前后滑动风量调节块来调节吸力，方孔的面积露的越多，吸力越小



## ● 存放时


将长接管支架插入吸尘器主体上插槽内。

## ● 清扫时


请从插槽内拔出长接管。

**注意：**请勿在长接管存放状态下移动吸尘器。

# 使用方法





在角落及有缝隙的场合可使用扁吸嘴




在沙发、装饰面上吸尘时可使用圆毛刷

用不同的地刷可进行地毯或地板吸尘（ZW1200-221型无风动地刷）



若有异物卡在软管中，可拔下软管，并将弯管的前端置于吸尘器的进风口内，让管内的空气反向流通，以吸出异物。



# 清洁与更换部件

- 本产品的前盖是透明的，当观察到里面的灰尘已满或感觉到吸尘器的吸力减弱时，请清理前盖里面的垃圾或将过滤网及过滤片进行清洁。

## 清除垃圾

- 1) 按下前盖锁紧块，打开前盖。
- 2) 向上拉过滤网架并轻轻上下摇动，将过滤网从前盖中往外慢慢抽出，注意不要使灰尘外溢。
- 3) 清除灰尘，如果灰尘塞得很紧而难于取出，可轻轻敲打前盖。
- 4) 将过滤网装入前盖。
- 5) 重新组装好吸尘器。

前盖锁紧块



过滤网  
(ZW1200-223型)



过滤网  
(ZW1200-221型)

## 更换过滤片

进风过滤片



出风网板锁紧块



打开前盖后取下过滤片，更换或清洗进风过滤片  
按下出风网板锁紧块，取下出风网板即可更换或清洗过滤片


## 清洗过滤片

先将过滤片放在自来水中清洗然后用手拍打过滤片（请勿揉搓），除掉水分后晾干





## 清洗过滤网

(ZW1200-221型)



过滤网很脏或堵塞时，应该用清水进行彻底冲洗。如有必要，请用中性清洁剂


## 清洗海帕 (ZW1200-223型)



将海帕及海帕框分开放在自来水中清洗。除掉水分后晾干。

## 风动地刷的拆卸及清理异物 (ZW1200-223型)

- 1) 将风动地刷上左右两个锁紧块向左右两边扳开，向上取出风动地刷盖。
- 2) 移除右边滚轮上的皮带，将滚轮向上取出
- 3) 当滚轮上缠有头发、棉絮等异物时请用剪刀剪断后清理。清理时请注意不要将滚轮上的刷毛剪断。



# 疑难解答

- 在委托维修部门维修之前，请先检查以下各点。

| 故 障       | 可能的原因                                                       | 处理方法                                         |
|-----------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| 电机不转      | 检查电源插头是否牢固地插在插座上<br>检查电源插座是否有电<br>检查吸尘器电源开关是否已打开            | 重新将插头插入插座<br>保证电源插座有电<br>打开开关                |
| 吸力减弱      | 检查地面刷、软管和长接管是否被堵塞<br>检查过滤网是否积满灰尘<br>检查前盖是否安装到位<br>检查过滤片是否堵塞 | 及时将堵塞物除去<br><br>清理或更换过滤网<br>将前盖安装到位<br>清洗过滤片 |
| 电源线无法全部卷入 | 检查电源线是否绞在一起                                                 | 将电源线抽出2-3米，重新收线                              |
| 电源线无法抽出   | 电源线可能缠绕在一起                                                  | 压下收线按钮，往复将电源线卷入或拉出                           |
| 不能调速      | 调速电位器失灵                                                     | 重开机试用几次如确认失灵请送维修站维修                          |
| 电源线自缩     | 卷线器惯性卷入电源线                                                  | 将电源线反复拉出卷入4-5次，如仍旧自缩请送维修站维修                  |
| 前盖盖不上     | 是否未安装过滤网或过滤网安装不到位<br>前盖变形                                   | 将过滤网安装到位<br><br>请送维修站维修                      |

- 如果电源线损坏，因需用专用工具，故必须由制造厂指定的维修点来更换，用户请勿自行更换。

# 售后服务 技术参数



## ● 售后服务

- 当产品有异常或疑难时，请与我公司当地售后服务中心取得联系，询问或进行修理。
- 反映故障时请报清楚您的姓名、地址、联系电话及产品型号和品名，告诉正确的故障现象，我们将以最快的速度为您服务。

### 售后服务的保证：

- 1. 请将吸尘器随机的用户登记卡内容填写详细寄回，我公司将为您建立一份用户档案。
- 2. 保修证书：当您需要正常咨询或维修时，请持保修证书和购机发票与我公司当地售后服务中心联系。请将保修证书妥善保管。
- 3. 保修期内（商业性操作及家庭异常操作除外）整机免费包修一年（自购买日起，以发票中日期为准）。吸尘器出现故障，按上述确认事项检查后仍无法排除时，请按保修证上指定地点电话与我公司当地售后服务中心联系。
- 4. 超过保修期，向我公司特约维修点或售后服务中心要求修理，按规定进行收费修理。

## ● 技术参数


|      |          |        |            |
|------|----------|--------|------------|
| 额定电压 | 220V~    | 额定输入功率 | 1200W      |
| 额定频率 | 50Hz     | 最大真空度  | 20.5kPa    |
| 噪 声  | <82dB(A) | 功率调节范围 | 250W-1200W |

# 装箱单 电气原理图

## ● 装箱单

| 数量<br>名称<br>产型品号 | 吸<br>尘<br>器 | 软<br>管<br>组<br>件 | 地<br>面<br>刷 | 风<br>动<br>地<br>刷 | 长<br>接<br>管 | 扁<br>吸<br>嘴 | 圆<br>毛<br>刷 | 说<br>明<br>书 | 保<br>修<br>证 | 用<br>户<br>登<br>记<br>卡 |
|------------------|-------------|------------------|-------------|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-----------------------|
| ZW1200-221       | 1           | 1                | 1           | -                | 2           | 1           | 1           | 1           | 1           | 1                     |
| ZW1200-223       | 1           | 1                | 1           | 1                | 2           | 1           | 1           | 1           | 1           | 1                     |

## ● 电气原理图





真诚到永远

## 合格证

Certificate of Quality

检验员:

海尔集团

青岛海尔洗碗机有限公司

地址：青岛经济技术开发区海尔工业园

电话：0532-8939999

邮编：266555

2005年第1版

专用号：012A500151