


hp scanjet 2200c 掃描器 hp scanjet 2200c 扫描仪




設定 安装


安装扫描仪
本扫描仪附带一张 CD-ROM、一根 USB 电缆以及一个电源。



設定您的掃描器
您的掃描器附送一張光碟片，一條 USB 電纜線和一個電源供應器。



1. 安装软件（安装硬件之前）
a. 退出所有打开的程序（Windows 除外）。
b. 插入 CD-ROM。如果安装程序不能自动启动，请打开 Windows “开始”菜单，单击“运行”，然后键入 `x:\setup.exe`（其中，x 代表 CD-ROM 驱动器字母）。
c. 按屏幕提示进行。




1. 安裝軟體（在安裝硬體之前）
a. 請結束所有開啟的程式（Windows 除外）。
b. 插入光碟片。如果安裝程式沒有自動開啟，開啟 Windows 「開始」功能表，按「執行」，然後輸入 `x:\setup.exe`（這裡的 x 代表光碟機代號）。
c. 請依畫面上的指示進行操作。

1

2. 打开扫描仪的固定锁
从扫描仪底部拔出塑料钥匙，打开扫描仪的固定锁。
a. 将扫描仪倒放，即底部朝上。
b. 将绿色钥匙向左旋转 1/4 圈，然后再从扫描仪中拔出。


注释：请将钥匙存放到安全的地方。因为在运输扫描仪时还要将扫描仪重新锁上。



2. 掃描器解鎖
從掃描器底部移除塑膠鎖定裝置將掃描器解鎖。
a. 將掃描器底部向上放置。
b. 將綠色鎖定器向左旋轉四分之一圈後將其從掃描器移除。

2

3. 连接扫描仪（安装软件之后）
警告：只能使用本设备附带的或者 Hewlett-Packard 明确认可的电源、电缆和附件。
a. 将 USB 电缆的一端插入扫描仪后面的 USB 端口。
b. 将 USB 电缆的另一端插入 PC 上的某个 USB 端口中。




3. 連接掃描器（在安裝軟體之後）
注意：僅能使用隨本裝置提供的、或由 Hewlett-Packard 公司明確認可的電源供應器、電纜線、附件。
a. 將 USB 電纜線連接到掃描器背面的連接埠。
b. 將 USB 電纜線另一端連接到電腦的 USB 連接埠之一。

3

4. 连接电源
a. 将电源线接入扫描仪。
b. 将电源插头插入插座。这样，扫描仪就通电了（没有通/断开关）。

恭喜您！扫描仪已安装成功。


注释：您的计算机在检测新硬件时会显示一条消息，指出找不到某个文件。要解决这一问题，请单击对话框中的“浏览”按钮，找到 CD-ROM 驱动器，然后再单击“确定”。再次单击“确定”，关闭对话框。



4. 連接電源供應器
a. 將電源供應器連接到掃描器。
b. 將電源頭插入電源插座上。這將會開啟掃描器電源（掃描器沒有電源開關）。

4


5. 扫描之前
a. 打开扫描仪的盖子。
b. 将扫描件正面朝下放到扫描仪玻璃上。该物件应居中放置在玻璃上，并让图形或文字的顶部离扫描仪的前部最近。



5. 進行掃描之前
a. 打開掃描器蓋板。
b. 將需要掃描的原件正面朝下放置在掃描臺上，原件應該放在掃描臺中央，並將原件圖形或文字的頂部靠近掃描臺右上方。

5

6. 开始扫描
选择以下任何一种方式：
• 按扫描仪按钮。
• 启动 HP 扫描软件并开始扫描物件。
• 复印：扫描物件的同时还打印一份。
• 双击 Windows 桌面上的扫描仪图标，手工开启软件并开始扫描。
• 单击“开始”，指向“程序”、“HP PrecisionScan LTX”，再单击“HP PrecisionScan LTX”，手工开启软件并开始扫描。



6. 開始掃描
選擇下列方法之一：
• 掃描器上的按鈕：
「掃描」按鈕：開啟 HP 掃描軟體並掃描您的原件。
「拷貝」按鈕：掃描並列印原件副本。
• 按兩下 Windows 桌面上的掃描器圖示以開啟軟體，然後手動進行掃描。
• 按一下「開始」，選「程式集」，「HP PrecisionScan LTX」，然後按一下「HP PrecisionScan LTX」即可打開軟體且以手動方式掃描。

6

寻求帮助和支持
• 要想获得如何使用 HP ScanJet 扫描仪的帮助信息，请打开 HP PrecisionScan LTX 软件，并单击“帮助”。
• 要获得安装帮助、支持以及详细说明，可采取以下任何一种方式：
- 单击“帮助”菜单上的“HP 联机支持附件”。
- 打开 CD-ROM 上与您所用语言相关的文件夹，再双击 `hpscanjt.hlp`。
注释：“支持附件”还包括保修、服务以及监管信息。
• 要获得技术支持以及驱动程序，请访问此网站：www.hp.com.cn/go/support
• 要了解扫描方法、提示以及产品演示等的信息，请访问 HP 网站：www.scanjet.hp.com



尋求說明和支持
• 有關 HP ScanJet 掃描器的說明，請開啟 HP PrecisionScan LTX 軟體然後按「輔助說明」。
• 若要查閱安裝輔助說明、支援、規格，可使用下列方法之一：
- 按一下輔助說明表中的「HP 支援輔助說明」。
- 打開 CD-ROM 上的語言資料夾，連按兩下 `hpscanjt.hlp`。
說明：該支援輔助說明還包含有關保固、服務和法規資訊。
• 關技術支援和驅動程式資訊，請造訪 www.hp.com.tw/go/support
• 關掃描方法、技巧、以及產品展示，請造訪 HP 網站：www.scanjet.hp.com

帮助

輔助說明