



更多音乐 更多乐趣 音悦汇

感谢您选购蓝魔音悦汇V65数码播放器，由衷希望您使用惬意。本说明书将详细介绍产品的各项功能，让您充分领会产品的各项功能如何使用。请您在使用产品之前阅读完本说明书，快速掌握本机的各项功能使用和注意事项。

主要性能

① 4.3英寸LCD高清触屏，480*272分辨率高清晰显示。

② 支持MP3、WMA、AAC、M4A、OGG、WAV、FLAC、APE格式音乐播放,支持歌词显示。

③ 支持播放1080P的MKV、TS、WMV、ASF、RMVB、RM、AVI、FLV、MPG、DAT、VOB、MP4、M4V、MOV、3GP格式视频,支持SRT/SMI/ASS/SSA等格式字幕。

④ 支持外响功能。

⑤ 扩展TF卡功能。

⑥ 支持PAL输出到电视之功能。

⑦ 收音机功能。

⑧ 支持自动浏览JPG、BMP、PNG、TIFF、GIF格式图片。

⑨ 高速USB2.0传输。

⑩ 支持电子书阅读功能。

⑪ 节能设置，背光亮度可自由调节，还可设置自动关机、自动关屏、自动睡眠。

mumumusic.com

① 录音功能，录音格式MP3。

② 支持简体中文、ENGLISH或繁体中文。

③ 支持多任务功能，例如您能看电子书同时听音乐。

④ 支持固件升级，功能更新。

⑤ 移动硬盘功能。

⑥ 支持通过AV输出线连接本机和电视上的音频和视频接口。

⑦ 在主界面进入系统管理界面，然后将“电视输出”项设置为PAL首端输出可实现本机显示输出到电视上。

⑧ 电源监控

⑨ 不同的软件和硬件版本的产品的性能和功能可能会有一定的差异，因此发生的变化恕不另行通知。本公司保留改进产品的权利。

⑩ 进入电视输出状态后，拔掉AV输出线或在系统管理

⑪ 屏幕校准：出现按键操作不精确时，进入此选项用

⑫ 手指轻点“*”中心点校屏即可解决。

⑬ 上述设置完成后，点击屏幕底部的功能键[OK]可确认所作设置，点击键[ESC]可取消所作设置。

⑭ 自动切换背景：此项设置为“打开”，则在十界面。

⑮ 桌面背景自动切换。

⑯ 固定4:3、固定16:9、固定2.35:1和固定14:9四种模式可完成设置。

⑰ 电视输出

⑱ 包括APL普通输出、关闭两项供用户选择。

⑲ APE格式输出关闭，可返回本机播放模式。

⑳ 系统信息

㉑ 确认进入后屏幕将公示本机的相关信息，包括：产

㉒ 品型号、固件版本、内置存储卡（总大小、系统占用、剩

㉓ 余）、外部存储卡（总大小、剩余）。

㉔ 语言选择

㉕ 语言：支持简体中文、ENGLISH或繁体中文

㉖ 时钟设置

㉗ 点击此图标后主界面显示/隐藏一数字时钟，点按

㉘ 摆动可改变其显示的位置。

㉙ 充电

㉚ 对于因产品损坏、维修或其他原因造成的数据丢失，本公司概不负责。

㉛ 请用户遵照使用手册进行操作。

㉜ 电源设置

㉝ 点击此图标后可进行如下设置：

㉞ 背光关闭：点击[OK]或[ESC]可设置背光持续时间，也可通

㉟ 过点击键[OK]和[ESC]间的文字区域弹出时间

㉟ 容量计算方式不同，播放器系统固件及Flash存储器

㉟ 的FAT分区表占用一定的空间，本机识别的内存容量与

㉟ 背光持续时间。如果设置为15秒，

㉟ 屏幕在闲置15秒后自动关闭，点击屏幕可

㉟ 调节时间可以通过背光时间调节。

㉟ 也可以通过USB接口连接电脑进行充电，为确保对播

㉟ 播器进入充电状态，请选择从电脑上安全删除该移动

㉟ 磁盘后使播放器在充电状态下充电。

㉟ 备注：整个充电过程需要5-6小时，通过USB口充电比用

㉟ 电池充15分钟长，本机用充电器充电时，

㉟ 可将其切换成快进/快进键，点

㉟ 可快进/快进当前之音乐播放。点按转动音乐播放器

㉟ 可改变其显示的位置。

㉟ 电源输出功能

㉟ 用对应的AV输出线连接本机和电视上的音频和视频接口，

㉟ 在主界面进入系统管理界面，然后将“电视输出”

㉟ 项设置为PAL首端输出可实现本机显示输出到电视上。

㉟ 屏幕底部的工具条中共有7个图标，点击任一图标可进入

㉟ 相应的功能界面，点击左工具条上面的图标[OK]可隐藏工

㉟ 具条，之后点击图标[OK]可显示此工具条。

㉟ 工具条中的各图标功

㉟ 能如下：

㉟ 显示模式：点击此图标弹出电影显示模式设置菜单

㉟ 后，双击全屏显示、原始比例播放、原始尺寸播放、

㉟ 固定4:3、固定16:9、固定2.35:1和固定14:9四种模

㉟ 式可完成设置。

㉟ 电视输出

㉟ 包括APL普通输出、关闭两项供用户选择。

㉟ APE格式输出关闭，可返回本机播放模式。

㉟ 系统信息

㉟ 确认进入后屏幕将公示本机的相关信息，包括：产

㉟ 品型号、固件版本、内置存储卡（总大小、系统占用、剩

㉟ 余）、外部存储卡（总大小、剩余）。

㉟ 语言选择

㉟ 语言：支持简体中文、ENGLISH或繁体中文

㉟ 时钟设置

㉟ 点击此图标后主界面显示/隐藏一数字时钟，点按

㉟ 摆动可改变其显示的位置。

㉟ 充电

㉟ 对于因产品损坏、维修或其他原因造成的数据丢失，本公司概不负责。

㉟ 请用户遵照使用手册进行操作。

㉟ 电源设置

㉟ 点击此图标后可进行如下设置：

㉟ 背光关闭：点击[OK]或[ESC]可设置背光持续时间，也可通

㉟ 过点击键[OK]和[ESC]间的文字区域弹出时间

㉟ 容量计算方式不同，播放器系统固件及Flash存储器

㉟ 的FAT分区表占用一定的空间，本机识别的内存容量与

㉟ 背光持续时间。如果设置为15秒，

㉟ 屏幕在闲置15秒后自动关闭，点击屏幕可

㉟ 调节时间可以通过背光时间调节。

㉟ 也可以通过USB接口连接电脑进行充电，为确保对播

㉟ 播器进入充电状态，请选择从电脑上安全删除该移动

㉟ 磁盘后使播放器在充电状态下充电。

㉟ 备注：整个充电过程需要5-6小时，通过USB口充电比用

㉟ 电池充15分钟长，本机用充电器充电时，

㉟ 可将其切换成快进/快进键，点

㉟ 可快进/快进当前之音乐播放。点按转动音乐播放器

㉟ 可改变其显示的位置。

㉟ 电源输出功能

㉟ 用对应的AV输出线连接本机和电视上的音频和视频接口，

㉟ 在主界面进入系统管理界面，然后将“电视输出”

㉟ 项设置为PAL首端输出可实现本机显示输出到电视上。

㉟ 屏幕底部的工具条中共有7个图标，点击任一图标可进入

㉟ 相应的功能界面，点击左工具条上面的图标[OK]可隐藏工

㉟ 具条，之后点击图标[OK]可显示此工具条。

㉟ 工具条中的各图标功

㉟ 能如下：

㉟ 显示模式：点击此图标弹出电影显示模式设置菜单

㉟ 后，双击全屏显示、原始比例播放、原始尺寸播放、

㉟ 固定4:3、固定16:9、固定2.35:1和固定14:9四种模

㉟ 式可完成设置。

㉟ 电视输出

㉟ 包括APL普通输出、关闭两项供用户选择。

㉟ APE格式输出关闭，可返回本机播放模式。

㉟ 系统信息

㉟ 确认进入后屏幕将公示本机的相关信息，包括：产

㉟ 品型号、固件版本、内置存储卡（总大小、系统占用、剩

㉟ 余）、外部存储卡（总大小、剩余）。

㉟ 语言选择

㉟ 语言：支持简体中文、ENGLISH或繁体中文

㉟ 时钟设置

㉟ 点击此图标后主界面显示/隐藏一数字时钟，点按

㉟ 摆动可改变其显示的位置。

㉟ 充电

㉟ 对于因产品损坏、维修或其他原因造成的数据丢失，本公司概不负责。

㉟ 请用户遵照使用手册进行操作。

㉟ 电源设置

㉟ 点击此图标后可进行如下设置：

㉟ 背光关闭：点击[OK]或[ESC]可设置背光持续时间，也可通

㉟ 过点击键[OK]和[ESC]间的文字区域弹出时间

㉟ 容量计算方式不同，播放器系统固件及Flash存储器

㉟ 的FAT分区表占用一定的空间，本机识别的内存容量与

㉟ 背光持续时间。如果设置为15秒，

㉟ 屏幕在闲置15秒后自动关闭，点击屏幕可

㉟ 调节时间可以通过背光时间调节。

㉟ 也可以通过USB接口连接电脑进行充电，为确保对播

㉟ 播器进入充电状态，请选择从电脑上安全删除该移动

㉟ 磁盘后使播放器在充电状态下充电。

㉟ 备注：整个充电过程需要5-6小时，通过USB口充电比用

㉟ 电池充15分钟长，本机用充电器充电时，

㉟ 可将其切换成快进/快进键，点

㉟ 可快进/快进当前之音乐播放。点按转动音乐播放器

㉟ 可改变其显示的位置。

㉟ 电源输出功能

- ① 选时播放：点击比选项弹出时间输入菜单后，点击选中“小时”、“分钟”或“秒钟”后，点击下方数字输入具体数值，输入完成后点击“确定”键即可从所设时间点处开始观看当前视频。
- ① 重复模式：点击比选项弹出视频重复模式选择菜单后，双击单曲播放、单曲循环、全部循环、顺序播放、随机播放任一选项可完成设置。
 - ① 声道选择：可选择设置为立体声、左声道或右声道。
 - ① 音轨选择：多音轨视频才有此设置项。
 - ① 语言选择：多字幕语言视频才有此设置项。
 - ① 外挂字幕字体：可选择外挂字幕字体大小、带外挂字幕视频才有此设置项。
 - ① 亮度调节：用于设置屏幕亮度，共9级亮度可选择。
- ① 如需下载4G以上的视频文件到本机播放，请先在电脑上将本机格式化为exFAT格式。
- ① 使用过程中，点击回上级目录，点击回主界面。
- ① 无人机支持视频断点记忆功能，每次退出的视频断点会被自动记录，下次播放同一视频，屏幕会提示“是否从上次退处继续播放？”，点击“是”或“否”确认是否从上次的断点开始播放。

▲ 用户下载字幕文件后与对应视频文件保存到机器中的相同目录，字幕文件与对应的视频文件的文件名必须完全一致方可实现播放视频时同步显示字幕。

点触【音乐】图标进入下级菜单，包括当前歌曲、表演者、专辑、风格、年代、文件浏览器。播放时才会显示该选项。

歌曲时，文件列表区域将显示音频文件夹中

选中一歌曲后，点击 后点击属性可查看、文件大小和创建时间。

：「表演者/专辑/风格/年代」任意一个选项内的文件将按照所选方式对歌曲进行分类排序，根据需要进行筛选和相关操作。

文件浏览”时，则文件列表区域将显示保存所有音乐文件和文件夹。

当您下载新的歌曲到播放器后，请点击该本库更新。

界面，双击任一音乐文件即可播放此音乐文件。下方工具条中的各图标功能如下：

- EQ均衡器：点击此图标弹出音效设置界面后，点击自定义、普通、爵士、流行、重低音、摇滚、古典、舞曲和柔和任一选项后点击“确定”可完成设置。当选择自定义后，用户可在此根据自己的爱好设置音效：直接点击设置各频段后，点击“初始值”可恢复自定义音效各频段的初始值，点击“确定”或“取消”可在确认或取消所作设置后退出音效设置界面。
- 重复模式：点击此图标可设置歌曲重复模式为单曲播放、单曲循环、全部循环、顺序播放、随机播放。
- 复读功能：点击 次则当前时间点被设置为复读起点A，之后再次点击此图标设置复读终点B后，A-B之间的音乐片段将不断重复播放，第三次点击此图标可退出复读模式。
- 上一首：点击此图标可播放上一首歌曲。
- 快退：长按此图标可快退当前歌曲，松开后可恢复正常播放。（点击进度条也可快退。）
- /：点击此图标可暂停/继续当前的歌曲播放。
- 快进：操作方法同快退。（点击进度条也可快进。）
- 下一首：操作方法同上一首。
- 音量：点击弹出音量控制条后，点击或拖拉控制条可调节音量大小。

 **提取书签**: 点击弹出书签提取界面后, 点击任一已保存的书签可提取阅读该书签。

 **保存书签**: 点击弹出书签保存界面后, 点击任一书签可将当前页面保存为书签。

 **跳页**: 点击弹出跳页页码输入界面后, 点击数字键输入页码, 页码输入完成后点击确定键可实现跳转到所选页面阅读, 点击取消键则取消跳转。

 **显示效果设置**: 点击进入电子书显示效果设置界面后, 通过点击 < 或 > 键设置字体大小、字体颜色、背景图片、背景颜色和背景透明度后, 点击“初始值”可恢复原始设置, 点击“确定”或“取消”可在确认或取消所作设置后退出此界面。

 : 点击此图标可进行如下设置:

- ① **后台播放**: 歌曲前有歌曲后台播放时才有此选项。点击可弹出操作菜单, 其中可进行暂停后台播放、上一歌曲、下一歌曲、音量调节等操作。
- ② **打开滑动能翻页**: 用于打开或关闭滑动能翻页功能。
- ③ **打开翻页动画**: 用于打开或关闭翻页动画功能。
- ④ **自动翻页时间**: 用于设置自动翻页时间。
- ⑤ **背光关闭时间**: 用于设置背光关闭时间。
- ⑥ **亮度调节**: 用于调节背光亮度。
- ⑦ **语言选择**: 可在此设置文本语言为简体中文、繁体中文、ENGLISH或当前语言。

 **文本全屏播放**: 点击屏幕顶部可向前翻页, 点击底部可向下翻页, 点击屏幕中央可显示上述各功能图标, 再次点击屏幕中央可恢复全屏播放。

 **本机还可支持播放PDF (.pdf) 格式的电子书和2M的EPUB (.epub)、HTM格式的电子书。**

The screenshot displays the Sharp EL-531X calculator's interface. At the top, there are function keys for 'DEG', 'RAD', 'GRAD', 'F1-F6', and 'F7-F9'. Below the screen, there are several numeric and operator keys. The main display shows a complex scientific calculation involving powers of ten and trigonometric functions. To the right of the display, there are buttons for 'MATH', 'DATA', 'LIST', 'STAT', 'TEST', and 'DRAW'. The bottom of the screen features a menu bar with options like 'SETUP', 'FORMAT', 'CALC', 'GRAPH', 'TABLE', 'DATA', 'LIST', 'STAT', 'TEST', 'DRAW', 'QUIT', and 'HELP'. A status bar at the very bottom indicates 'SHARP EL-531X'.

技术参数	
显示屏	4.3英寸LCD高清
连接上耳机	高通USB 2.0
内存	1GB, 16GB
耳机	1200mAH聚合物电池
播放时间	视频播放约5小时 音频播放约10小时
分辨率	480x272
MIC录音格式	MP3
录音时间	15分钟
耳机输出功率	0.5W
Mp3比特率	32Kbps
产地归属	WMA比特率 32Kbps AAC比特率 32Kbps 东木码流 2Mbps 失真度 0.01%
视音频	AVI 1080P TS 1080P MKV 1080P
伸缩温差	-5至40摄氏度
语言选择	简体中文、繁体中文
操作系统	Win2000、Win