


產品規格

額定電壓	DC 1.5 V	使用電池	使用AAA電池 (4號電池)
外型尺寸	70(W)x20(D)x85(H)mm	淨重	33 g

各部名稱

- ① 上套
- ② 蛇腹
- ③ 下套
- ④ LED透鏡
- ⑤ ON/OFF 開關



聲寶股份有限公司 桃園縣龜山鄉大華村頂湖路26號
免費諮詢專線：0800-005438【0800-鈴鈴-我是聲寶】<http://www.sampo.com.tw>

隨同產品發行保證書，請於購買時注意索取
並要求經銷商填妥購買日期及蓋店章，以確保您的權益。



聲寶迷你防水手電筒
使用說明書


LF-R1105EL

User Manual

使用說明

- 本產品具有3個LED燈。
- 使用時，請裝上一顆4號電池，欲更換電池時，以逆時針方向打開手電筒前蓋，將電池盒取出後，打開雙邊的殼，即可更換電池。更換電池後，請小心關閉蓋子，以確保能夠防水。
- 握住手電筒，將上方開關鈕向下按壓即可進行照明動作。
- 本產品不附贈電池。

操作方法



警語

- 如果長時間不用本機，請取出所有的電池以免因電池漏液而造成潛在損傷。
- 請勿讓本機承受60°C（140°F）高溫，加熱會使機子內部零件的特性受到不好的影響。本機的機殼會因放在密封的車內曝曬而變形且機子的性能將降低。
- 切勿使用苯或稀釋劑或任何磨砂粉來擦拭本機，將溫和肥皂與水溶液混合，用微潤濕的軟布擦拭來清潔本機。
- 遠離噴霧型殺蟲劑，因殺蟲劑的某些化學成分會讓機殼變形。
- 請將本機遠離水滴或水花，任何盛水的器皿都不應該放置在本機上。
- 請依廢棄物清理法，處理廢棄電池。
- 本產品不適合12歲以下的兒童。



緊急處理方法

- 使用時若機器發生任何故障，請不要自行拆卸修理，請立即關閉電源，並洽詢售後服務專線或就近經銷商協助處理，以免發生危險。

委製/服務商：

國運實業有限公司

地址：新北市板橋區文化路一段322號 售後服務電話：02-8258-6600