

使用说明书

专利产品，防冒必究！

FEJ-99B-5 系列

FEJ-99A-2 系列 FEJ-99A-3 系列

FEJ-99A-6 系列 FEJ-99A-7 系列

FEJ-99A-9 系列 FEJ-99A-16 系列

FEJ-99A-17 系列 FEJ-99A-18 系列

汀普莱斯电器有限公司

服务热线：0574-63630888

生产基地：浙江省慈溪市观海卫镇工业园西区

电话：0574-63631076 传真：0574-63630999

邮编：315315

网址：www.Dimplexchina.com

欧式结构 仿真火焰 家装新宠

注意：使用前请仔细阅读说明书，并妥善保管

◆ 产品特点

此电壁炉是仿真火焰效果的电壁炉，以发热体为加热元件，利用风机的转动产生热风流动，以达到室内加热效果。

1. 火焰效果可独立使用。不需加热时可只开电源开关来展示火焰效果。
2. 产品可选择 900W 和 1800W 2 个加热档。
3. 运行安全可靠，产品执行 GB4706.1 [家用和类似用途电器的安全 第一部分：通用要求]。GB4706.23 [家用和类似用途电器的安全 室内加热电器的特殊要求]。并通过 CCC 认证。

◆ 重要的安全忠告

1. 安装使用前如果产品有损坏应立即通知供应商前来检查。
2. 此产品不适合在浴室、游泳馆等潮湿的环境使用。
3. 此产品不可在户外使用。
4. 禁止使用于没有人照看的儿童和身体或感觉或精神不健全的人。禁止儿童玩耍。
5. 禁止任何物品覆盖或以任何方式阻挡壁炉的出风口，否则会导致壁炉过热发生危险。
6. 家具、窗帘或易燃物品应保证在壁炉 1 米以外。
7. 发生故障时请立即切断电源。
8. 长时间不使用壁炉，请拔掉电源插头。
9. 请不要把电源线放在壁炉的前面。
10. 尽管本机符合安全标准，但我们还是不推荐在多层地毯或长毛地毯上使用。
11. 如果电源线损坏，必须由厂家、代理商或售后服务人员更换，以避免危险。
12. 认真处理包装材料。玩耍塑料包装材料可能使儿童窒息死亡。

◆ 开箱与安装说明

1. 小心打开包装，取出电暖器。请保留包装物，以备搬家或退货时使用。
2. 此产品适于独立摆放，也可靠墙摆放，也可装于壁炉柜中。
3. 使用前请确认电压与产品要求电压相符。



警告：

1. 产品必须连接地线。
2. 壁炉必须在额定的交流电压下使用。
3. 在接通电源前，必须阅读产品说明书的安全警告及安装设置条款。

◆ 热保护器

当出风口被封闭时，产品过热热保护器会自动断开。热保护器断开时，电机停止工作，当故障被排除或电器冷却后，电机重新启动。如果热保护器不断地断开，应该关闭壁炉并与供应商联系。


◆ 控制开关

三个开关提供热量设置选择。当开关的（I）端闭合时，处于工作状态。

开关（0/I）总开关，控制发热体和火焰效果。

开关（一） 提供 900w 的功率输出。

开关（二） 提供 1800w 的功率输出。



◆ 维护



警告：在做任何维护前，必须保证电源处于断开状态。

注意：1.使用中灯泡温度很高，请关闭壁炉待灯泡冷却后再操作。

2.边角锋利，当心划手。

请按照以下程序更换灯泡。

FEJ-99A-9 系列换灯方法:

1. 用十字螺丝刀拧下 2 个螺钉，拉开铁栅。（如图 1）
2. 向外拉仿真炭火床下端，取出仿真炭火。
3. 在仿真炭火下有 2 个 60W（E-14）灯泡，将损坏的灯泡拧下，用新灯泡替换即可。
4. 将仿真炭火安装上。
5. 最后拧上螺钉




图 1

FEJ-99A-6 系列 换灯方法:

1. 用十字螺丝刀拧下 2 个螺钉，向外拉开仿真炭火。（如图 2）
2. 在仿真炭火下有 2 个 60W（E-14）灯泡，将损坏的灯泡拧下，用新灯泡替换即可。
3. 将仿真炭火安装上。
4. 最后拧上螺钉。




图 2

FEJ-99A-2 系列、FEJ-99A-3 系列、FEJ-99A-7 系列、FEJ-99B-5 系列
FEJ-99A-16 系列、FEJ-99A-17 系列、FEJ-99A-18 系列 换灯方法

1. 用十字螺丝刀拧下电取暖器后板上的白色螺钉，取下灯盖板。（如图 3）
2. 在灯盖板内 2 个 60W（E-14）灯泡，将损坏的灯泡拧下，用新灯泡替换即可。
3. 将灯盖板安装上。
4. 最后拧上螺钉。




图 3

◆ 清洁



警告：在做任何清洁前，必须保证电源处于断开状态。

1. 日常清洁，可使用质地柔软的掸子，不要使用清洗济。
2. 玻璃的清洁，可使用软布小心擦拭，不要使用清洗剂。
3. 清洁出风窗口出处沉积的灰尘，可用带有软毛刷的清洁设备。

◆ 保证

保修期一年。在此期间，如果因为制造缺陷造成元器件故障，
可以免费修理或更换。详情向你购买电器的商家咨询。

由于操作不当、使用错误或不遵守安全说明所造成的任何损失均不在公司保修范围。



电器原理图

