

# Dell Precision Mobile Workstation

7000 Series


## Quick Start Guide

Guide d'information rapide  
Guia de iniciação rápida  
Hızlı Başlangıç Kılavuzu  
دليل البدء السريع



## 1 Connect the power adapter and press the power button

Connectez l'adaptateur d'alimentation et appuyez sur le bouton d'alimentation  
Ligar o transformador e premir o botão Ligar  
Güç adaptörünü takip güç düğmesine basın  
توصيل مهأى التيار والضغظ على زر التشغيل




## 2 Finish Windows 10 setup

Terminez l'installation de Windows 10 | Concluir a configuração do Windows 10  
Windows 10 kurulumunu tamamlama | Windows 10 إنهاء إعداد


### Enable Dell updates

Activer les mises à jour Dell | Activar as actualizações Dell  
Dell güncellemelerini etkinleştir | Dell تحديثات تمكين



### Connect to your network

Connectez-vous à votre réseau | Estabelecer ligação à rede  
Ağınıza bağlanın | التوصيل بالشبكة



**NOTE:** If you are connecting to a secured wireless network, enter the password for the wireless network access when prompted.


**REMARQUE:** si vous vous connectez à un réseau sans fil sécurisé, entrez le mot de passe d'accès à ce réseau lorsque vous y êtes invité.

**NOTA:** Se precisar conectar-se a uma rede sem fios segura, insira a palavra-passe para aceder à rede sem fios quando solicitado.

**NOT:** Güvenli bir kablosuz ağa bağlanıyorsanız, istediğinde kablosuz ağ erişim parolasını girin.  
ملاحظة: إذا كنت تقوم بالتوصيل بشبكة لاسلكية مؤمنة، فأدخل كلمة المرور الخاصة بالوصول إلى الشبكة اللاسلكية عندما يطلب منك ذلك.

### Sign in to your Microsoft account or create a local account

Connectez-vous à votre compte Microsoft ou créez un compte local  
Iniciar sessão numa conta Microsoft ou criar uma conta local  
Microsoft hesabınıza oturum açın veya yerel bir hesap oluşturun  
قم بتسجيل الدخول إلى حساب Microsoft أو قم بإنشاء حساب محلي



## Locate Dell apps

Localiser les applications Dell | Localizar aplicações Dell  
Dell uygulamalarını bulma | Dell تحديد أماكن تطبيقات



### Register your computer

Enregistrez votre ordinateur | Registrar o computador  
Bilgisayarınızı kaydedtirin | تسجيل الكمبيوتر



### Dell Help & Support

Dell aide et assistance | Ajuda e Suporte Dell  
Dell Yardım ve Destek | Dell مساعدة وتعليمات



### SupportAssist Check and update your computer

Recherchez des mises à jour et installez-les sur votre ordinateur  
Verificar e actualizar o computador  
Bilgisayarınızı kontrol edin ve güncellemeleri yapın  
التحقق من الكمبيوتر الخاص بك وتحديثه

## Product support and manuals

Support produits et manuels  
Suporte de produtos e manuais  
Ürün desteği ve kılavuzlar  
دعم المنتج والدلائل

## Contact Dell

Contacter Dell | Contactar a Dell  
Dell'e başvurun | Dell به الاتصال

## Regulatory and safety

Règlementations et sécurité | Regamentos e segurança  
ممارسات الأمان والممارسات التنظيمية | Mevzuat ve güvenlik

## Regulatory model

Modèle réglementaire | Modelo regulamentar  
Yasal model numarası | الموديل التنظيمي

## Regulatory type

Type réglementaire | Tipo regulamentar  
Yasal tür | النوع التنظيمي

## Computer model

Modèle de l'ordinateur | Modelo do computador  
Bilgisayar modeli | موديل الكمبيوتر

[Dell.com/support](http://Dell.com/support)

[Dell.com/support/manuals](http://Dell.com/support/manuals)

[Dell.com/support/windows](http://Dell.com/support/windows)

[Dell.com/contactdell](http://Dell.com/contactdell)

[Dell.com/regulatory\\_compliance](http://Dell.com/regulatory_compliance)


P29E

P29E001


Dell Precision -7710

## Features

Caractéristiques | Funcionalidades | Özellikler | الميزات



1. Microphone
2. Camera (optional)
3. Camera-status light (optional)
4. Network connector
5. Power connector
6. Power button
7. Security-cable slot
8. USB 3.0 connector
9. Headset connector
10. Memory card reader
11. Fingerprint reader (optional)
12. Battery-status light
13. Hard-drive activity light
14. Power-status light
15. Speakers
16. Touchpad
17. Contactless smartcard reader (optional)
18. Smartcard reader (optional)
19. USB 3.0 connector
20. Mini DisplayPort connector
21. HDMI connector
22. USB-C connector (optional)
23. Docking connector
24. Service-tag label
25. Door and battery release latch



1. Microphone
2. Caméra (en option)
3. Voyant d'état de la caméra (en option)
4. Port réseau
5. Port d'alimentation
6. Bouton d'alimentation
7. Emplacement pour câble de sécurité
8. Port USB 3.0
9. Port pour casque
10. Lecteur de carte mémoire
11. Lecteur d'empreintes digitales (en option)
12. Voyant d'état de la batterie
13. Voyant d'activité du disque dur
14. Voyant d'état de l'alimentation

1. Microfone
2. Câmera (opcional)
3. Luz de estado da câmara (opcional)
4. Conector de rede
5. Conector de alimentação
6. Botão Ligar
7. Ranhura do cabo de segurança
8. Conector USB 3.0
9. Conector para auscultadores
10. Leitor de cartões de memória
11. Leitor de impressões digitais (opcional)
12. Luz de estado da bateria
13. Luz de actividade da unidade de disco rígido
14. Luz de estado de alimentação

15. Haut-parleurs
16. Pavé tactile
17. Lecteur de carte à puce sans contact (en option)
18. Lecteur de carte à puce (en option)
19. Port USB 3.0
20. Connecteur Mini DisplayPort
21. Port HDMI
22. Connecteur USB-C (en option)
23. Connecteur d'amarrage
24. Étiquette de numéro de série
25. Loquet de dégagement du panneau et de la batterie

15. Altifalantes
16. Painel táctil
17. Leitor de cartão inteligente sem contacto (opcional)
18. Leitor de cartão inteligente (opcional)
19. Conector USB 3.0
20. Conector mini-DisplayPort
21. Conector HDMI
22. Conector USB-C (opcional)
23. Conector de ancoragem
24. Etiqueta de serviço
25. Trinco de libertação da porta e da bateria

1. Mikrofon
2. Kamera (isteğe bağlı)
3. Kamera durum ışığı (isteğe bağlı)
4. Ağ konektörü
5. Güç konektörü
6. Güç düğmesi
7. Güvenlik kablosu yuvası
8. USB 3.0 konektör
9. Kulaklıklı mikrofon konektörü
10. Bellek kartı okuyucu
11. Parmak İzi okuyucu (isteğe bağlı)
12. Pil durum ışığı
13. Sabit disk etkinlik ışığı
14. Güç durum ışığı

15. السماعات
16. لوحة اللمس
17. قارئ البطاقة الذكية اللاسلكي (اختياري)
18. قارئ البطاقة الذكية (اختياري)
19. موصل USB 3.0
20. موصل DisplayPort المصغر
21. موصل HDMI
22. موصل USB-C (اختياري)
23. موصل الإرساء
24. ملصق رمز الخدمة
25. مزلاج تحرير البطارية والباب

15. Hoparlörler
16. Dokunmatik yüzey
17. Temassız akıllı kart okuyucu (isteğe bağlı)
18. Akıllı kart okuyucu (isteğe bağlı)
19. USB 3.0 konektör
20. Mini-DisplayPort konektörü
21. HDMI konektörü
22. USB-C konektör (isteğe bağlı)
23. Takma birimi konektörü
24. Servis etiketi çıkartması
25. Kapak ve pil serbest bırakma mandalı

