


TOOL

Automotive Digital Diagnostic Tools

汽车数字诊断专用工具系列

火花塞检测仪 技术手册



TOOL

北京爱德盛业科技有限公司

ADD770 火花塞检测仪

一. 火花塞的作用：

火花塞是汽油点火系统中的一个重要元件，汽车及其他汽油机的有效功率在很大程度上取决于火花塞的性能，所以称火花塞为发动机的心脏，通常火花塞使用寿命为 15000km，长效火花塞使用寿命为 30000km，所以到了一定程度，就需更换火花塞，这样车的动力才不会降低，本产品将会告诉您何时更换火花塞。

二. 产品适用范围：

1. 火花塞生产厂家，对火花塞进行出厂检测；
2. 火花塞经销商，跟可户验证火花塞质量；
3. 广大车主，随时检测您的爱车是否需要更换火花塞；
4. 汽车修理工，用来判断点火系统故障是否由火花塞引起。

三. 注意事项：

1. 该产品工作时处于高压状态，出于安全和节电考虑，不使用时请把电池取出；
2. 长时间使用时出现工作不连续状态属正常情况，请松开按键开关 3 秒钟，即可继续使用。

四. 使用方法：

1. 将火花塞放在底座上：



2. 按住开关，电源指示灯亮，好的会发出强烈的电火花，损坏的火花塞会发出微弱的电火花或者无火花



好的有强烈的火花 坏的微弱或者没有火花

3. 松开开关，用手指捏住火花塞底部从检测仪取下。



五. 电池更换：

本产品可用电池和电源双向供电，更换电池步骤如下：

1. 在本检测仪处于关机状态时拧下地面板上的螺丝。
2. 取下旧电池。
3. 放入两节 5# 电池。
4. 放好电池盖，拧紧螺丝。