

Gateway *LT* 系列

快速指南

Gateway LT 系列

著作權 © 2009 Gateway.

版權所有

Gateway LT Series 系列快速指南

初版：2009 年 3 月

本公司有權定期對本使用手冊的資訊進行變更，且恕不另行通知。所有變更資訊將收編於本使用手冊的新版本中，或收編於補充文件和出版品內。

請在下列空白處填入產品型號、產品序號、購買日期及購買地點等資訊。您可在黏貼於電腦的標籤找到產品序號與型號。本電腦相關資訊需包括產品序號、產品型號及購買資訊。

Gateway 對於本手冊的賠償責任僅限於適用之產品保固所載明的賠償限制範圍內。

未獲得 Gateway 事前書面許可前，本使用手冊之任何部分皆不可以任何方式，包括電子、機械、影印、錄製或其他方式，加以複製、重製或傳送。

Gateway LT 系列筆記型電腦

產品型號：_____

產品序號：_____

購買日期：_____

購買地點：_____

Federal Communications Commission

Declaration of Conformity

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

The following local manufacturer/importer is responsible for this declaration:

Product name:	Notebook PC
Model number:	KAV60
Machine type:	<i>LT Series</i>
SKU number:	<i>LT Series ("x" = 0 - 9, a - z, or A - Z)</i>
Name of responsible party:	Acer America Corporation
Address of responsible party:	333 West San Carlos St. San Jose, CA 95110 USA
Contact person:	Acer Representative
Tel:	1-254-298-4000
Fax:	1-254-298-4147

Gateway LT 系列

CE Declaration of Conformity

We,

Acer Incorporated

8F, 88, Sec. 1, Hsin Tai Wu Rd., Hsichih, Taipei Hsien 221, Taiwan

Contact Person: Mr. Easy Lai

Tel: 886-2-8691-3089 Fax: 886-2-8691-3120

E-mail: easy_lai@acer.com.tw



Hereby declare that:

Product: Notebook

Trade name: Gateway

Model number: KAV60

Machine type: LT

SKU number: LT Series-xxxxx ("x" = 0 - 9, a - z, or A - Z)

Is compliant with the essential requirements and other relevant provisions of the following EC directives, and that all the necessary steps have been taken and are in force to assure that production units of the same product will continue comply with the requirements.

EMC Directive 2004/108/EC as attested by conformity with the following harmonized standards:

- EN55022: 2006, AS/NZS CISPR22: 2006, Class B
- EN55024: 1998 + A1: 2001 + A2: 2003
- EN61000-3-2: 2006, Class D
- EN61000-3-3: 1995 + A1: 2001+A2: 2005

Low Voltage Directive 2006/95/EC as attested by conformity with the following harmonized standard:

- EN60950-1: 2001 + A11: 2004

RoHS Directive 2002/95/EC on the Restriction of the Use of certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment

R&TTE Directive 1999/5/EC as attested by conformity with the following harmonized standard:

- Article 3.1(a) Health and Safety
 - EN60950-1:2001 + A11:2004
 - EN50371:2002
- Article 3.1(b) EMC
 - EN301 489-1 V1.6.1
 - EN301 489-3 V1.4.1 (Applicable to non-bluetooth wireless keyboard mouse set).
 - EN301 489-17 V1.2.1
- Article 3.2 Spectrum Usages
 - EN300 440-2 V1.1.2 (Applicable to non-bluetooth wireless keyboard mouse set).
 - EN300 328 V1.7.1
 - EN301 893 V1.4.1 (Applicable to 5GHz high performance RLAN).

Year to begin affixing CE marking 2009.

Easy Lai

Easy Lai /Manager
Regulation Center, Acer Inc.


Feb. 20, 2009

Date


Gateway LT 系列

新手入門

1



2



！ 確認電池是否正確裝入，
如圖 2-2 所示。

3



4



5



6



所有插圖僅供參考。實際規格以出貨商品為主。

初步設定

感謝您選擇 Gateway 筆記型電腦做為滿足您行動運算需求的最佳首選。

使用指南

為了協助您瞭解如何使用 Gateway 筆記型電腦，我們設計了一系列的指南*：

首先，「快速指南」可協助您開始設定您的電腦。

如需深入瞭解如何讓您的電腦協助您提高生產力，請參閱「GatewaySystem 使用手冊」。本指南包含系統公用程式、資料復原、擴充選項和疑難排解等主題的詳細資訊。此外，本指南也包含筆記型電腦的保固資訊以及一般規範和安全注意事項。該文件以「可攜式文件格式」(PDF) 提供，並已預載在您的筆記型電腦上。



注意：需安裝 Adobe Reader 才能檢視此檔案。如果您的電腦未安裝 Adobe Reader，請先按一下「GatewaySystem 使用指南」(Gateway System User Guide)，以執行 Adobe Reader 設定程式。接著請依照螢幕上的指示完成安裝。如需 Adobe Reader 的使用指示，請存取「說明及支援」功能表。



* 重要聲明：請注意，此處所指之指南 (不論為印刷版或電子版) 僅供參考之用；除了「GatewaySystem 使用指南」中所包含的特定保固資訊以外，Gateway 不會因為這些指南中的任何內容而針對您所購買的產品提供任何表示或保固。明確來說，Gateway 對於這些指南中的任何錯誤不負相關責任。

網路設定

本指南將協助您設定區域網路和無線網路等設定，讓您可以連線到網際網路。

設定區域網路連線

只要將區域網路纜線插入乙太網路 (RJ-45) 連接埠即可。如需乙太網路連接埠的位置，請參閱第 10 頁的「左視圖」。

設定無線網路連線

1. 請使用 Gateway LT 系列/ 前方的開關啟動無線區域網路。
2. 按一下系統匣上的  圖示，然後選擇您要連接的無線存取點。




插入 3G SIM 卡可啟用 3G 通訊 (僅適用於特定機型)。

將電池卸下且小心把 3G SIM 放入 3G SIM 卡插槽內。欲了解 3G SIM 卡插槽的位置，請參閱第 11 頁的「底視圖」。

LT 系列 導覽

您應該已經依照「新手入門」一節中的說明完成了電腦設定。
現在讓我們來看看您的 Gateway 筆記型電腦擁有哪些功能。




上視圖

#	圖示	項目	說明
1		網路攝影機	網路攝影機，用於進行視訊通訊。
2	🔊	麥克風	內建的麥克風，用於錄音。
3		顯示螢幕	亦稱為液晶螢幕 (LCD)，可顯示電腦輸出畫面。
4	📶	藍牙通訊開關/指示燈	可啟用/停用藍牙功能。 指示藍牙通訊的狀態 (僅適用於特定機型)。
5		狀態指示燈	以 LED (Light-Emitting Diodes：發光二極體) 亮燈的方式來顯示電腦功能及元件的狀態。
6		鍵盤	用於將資料輸入電腦中。
7		觸控板	觸控式裝置，功能等同於電腦的滑鼠。
8		電源指示燈	可根據指示燈的亮燈情況了解電腦電源的狀態。
9		按鈕 (左 / 右)	左按鈕和右按鈕功能等同於滑鼠的左鍵和右鍵。
10	📶	無線區域網路/3G 通訊指示燈	指示無線區域網路/3G 通訊的狀態 (僅適用於特定機型)。
11	🔌	電源按鈕/指示燈	開啓和關閉電腦。


Gateway LT 系列

闔上螢幕的前視圖

#	圖示	項目	說明
1		無線/3G 通訊開關	可啓用/停用無線/3G 網路功能。
左視圖			
2		乙太網路 (RJ-45) 連接埠	連接至 10/100 基礎的乙太網路。
3		散熱孔和冷卻風扇	可讓電腦在長時間使用後仍能保持冷卻狀態。 注意：請勿阻塞或擋住風扇開口。
4		外接顯示器 (VGA) 連接埠	連接到顯示裝置 (例如：外接螢幕、LCD 投影機)。
5		USB 2.0 連接埠	連接至 USB 2.0 裝置 (例如：USB 滑鼠)。
6		麥克風輸入插孔	接受從外接式麥克風所輸入的聲音。
7		耳機/喇叭/線路輸出插孔	連接至音訊線路輸出裝置 (例如：喇叭、耳機)。




右視圖



#	圖示	項目	說明
8		多合一讀卡機	可插入 Secure Digital (SD)、MultiMediaCard (MMC)、Memory Stick (MS)、Memory Stick PRO (MS PRO)、xD-Picture Card (xD) 記憶卡。 注意：往內推即可取出/安裝記憶卡。不論任何時間都只能使用單獨一張記憶卡。
9		USB 2.0 連接埠	連接至 USB 2.0 裝置 (例如：USB 滑鼠)。
10		DC 輸入插孔	連接至 AC 變壓器。
11		Kensington 安全鎖插槽	連接至相容於 Kensington 的電腦安全鎖。

後視圖與底視圖



12		電池槽	用於安裝電腦的電池組。 注意：顯示的電池僅供參考。您電腦所安裝的電池可能視購買的機型而有所不同。
13		電池鎖	用於將電池鎖到定位。
14		硬碟槽	安裝電腦硬碟的位置 (以螺絲鎖定)。
15		記憶體槽	安裝電腦的主要記憶體。
16		散熱孔和/或冷卻風扇	可讓電腦在長時間使用後仍能保持冷卻狀態。 注意：請勿阻塞或擋住風扇開口。
17		電池卸除卡榫	用於卸下電池組。
18		3G SIM 卡插槽	可支援 3G 通訊的 3G SIM 卡 (僅適用於特定機型)。