

GPSmile 53E 可攜式汽車導航系統 快速入門指南



版本：1.0 版 2009 年 6 月

註冊資訊

HOLUX 和 GPSmile 是 HOLUX Technology, Inc. 的商標。
所有其他商標屬於各註冊公司。

註：

- 若修改本手冊的內容，恕不事先通知。
- 本產品的適當操作溫度範圍在 -10°C 到 50°C 之間。在溫度超過 50°C 的環境中操作或充電可能導致系統無法作用。但這是正常現象。請勿在極端溫度的環境中操作本產品。

操作方法

開關機

1. 按住電源按鈕約兩秒時間以開啓電源。
2. 電源開啓時，按下電源按鈕可關閉電源。



使用車內安裝架

隨附的車內安裝架可以牢牢地安裝在前擋風玻璃上，或可以使用固定片固定在手套箱最上方。此裝置能將 GPS 有效固定在車內。請依下列步驟固定安裝架：

1. 支架安裝

拿掉支架吸盤上的塑膠薄膜，把吸盤垂直放到汽車前面的擋風玻璃上，用力壓緊支架，另一手按下底座上的撥動裝置，就完成了支架的安裝。可先把支架的螺絲鬆開，上下左右撥動支架杆，調節到合適的角度後，再鎖緊螺絲。

Note：取下支架時，先把底座上的撥動裝置恢復到原位，把吸盤上的塑膠凸點往外拉即可



2. 背夾安裝

按圖所示，把支架前部的凸腳伸入背夾開口槽中，用手向下推拉背夾，就完成了安裝。（取出時向上推出背夾就完成）



3. 主機安裝

先把主機放入背夾底部的凸槽中，用手把背夾扳手位的凸點卡入主機上表面的槽裏就完成了安裝。（取下主機時，只要用手往後按扳手位元，另一手把主機向上取出就完成操作）



使用車用充電器

要在車內長時間使用本裝置時，請使用隨附的車用充電器。

1. 將小插頭插入車用固定架後端或裝置左側的電源插孔。
2. 將另一端插入點菸器中。車用充電器的電源指示燈會亮綠色，表示本裝置正在引用電力
3. 將另一端插入點菸器中。



主選單

第一次開機時，螢幕會顯示由三個功能組成的主畫面：導航、多媒體及設定。直接在畫面上選擇圖示以使用該圖示的功能。



導航

載入導航程式和導航畫面
註：如果插入有導航軟體的 SD 記憶卡，開機後系統會自動進入 GPS 功能。

多媒體

播放 MP3 音樂檔案
播放影片
播放影像

設定

系統設定