

# 目录

使用之前	
产品特点-----	1
各部分构件名称-----	2
安全注意事项-----	3~5
放置环境-----	6
使用准备-----	7~8
开始使用-----	9
功能介绍-----	10~13

冷藏室的使用指导	
关于冷藏室-----	14~15
冷藏食品注意事项-----	16
巧用冷藏室-----	17
家庭酒吧的使用-----	18~19

冷冻室的使用指导	
关于冷冻室-----	20~21
冷冻食品注意事项-----	22

除霜·清洁·停用	
除霜-----	23
清洁-----	23
停用-----	24~25

疑问解答·售后服务	
疑问解答-----	26~27
售后服务-----	28~29

技术数据·线路图·装箱单	
技术数据·线路图-----	30
装箱单-----	30

- 本产品适合在中国大陆使用，如要到其它国家或地区使用，请与本公司联系定制。
- 使用前请仔细阅读本说明书。
- 请注意保存。
- 冰箱外观、颜色或画门图案见实物。

# 产品特点

## ①全频控制

集变频、保鲜、速冻、节能、降噪等技术于一身，且互相促进，性能更加优越。冰箱根据箱内温度与设定温度的比较，自动调节变频压缩机的工作效率，使冰箱一直处于最优状态。

## ②人工智慧

不需人为调节，冰箱根据箱内温度及环境温度条件自动调整到最佳制冷效果。

## ③超薄、超大、超豪华设计

超薄尺寸、超大容积，大冷藏，大冷冻。冷藏室采用高档钢化玻璃搁物架，并设大果菜室。

## ④无氟无霜，风直冷制冷系统，确保冷藏冷冻不串味； 深冷速冻。

## ⑤冷藏内循环系统

冷藏室内装有循环风机，可以保证冷藏室温度更均匀。

## ⑥化霜预制冷


化霜前判断冰箱内的温度，并进行预制冷，使化霜前后箱内温度没有较大幅度的改变，利于食品的保鲜。

## ⑦故障自动显示功能

## ⑧设压缩冷凝机组，风机散热，制冷效果佳，压缩机 寿命长。

## ⑨开门报警，大屏幕液晶显示。

# 各部分构件名称



该系列冰箱执行国家标准:

GB4706.1 《家用和类似用途电器的安全 第一部分: 通用要求》

GB4706.13 《家用和类似用途电器的安全 电冰箱、食品冷冻箱和制冰机的特殊要求》

GB/T 8059.4 《家用制冷器具 无霜冷藏箱、无霜冷藏冷冻箱、无霜冷冻食品储藏箱和无霜食品冷冻箱》

GB4343 《家用和类似用途电动、电热器具, 电动工具以及类似电器无线电干扰特性测量方法和允许值》

GB17625.1 《低压电气及电子设备发出的谐波电流限值》

尊敬的海尔用户:

感谢您选择、使用海尔产品。

海尔产品质量优, 性能佳。为了方便您使用, 请仔细阅读说明书, 并按照说明书的步骤操作。

自始至终, 海尔的“国际星级服务”将伴随着您, 使用时无论有什么问题, 请按照保修证的电话、地址联系, 我们时刻恭候为您服务。再次感谢您选择、使用海尔产品。


海尔—真诚到永远!

由于产品的改进, 您所购买的海尔冰箱可能与说明书中介绍不完全一致, 谨此致歉。

# 安全注意事项

该冰箱使用交流220V/50Hz电源

若电压波动范围较大（超过187~242V的范围），有可能造成冰箱不启动，主控板和压缩机烧坏，或压缩机工作声音异常等故障，此时必须加装750W以上的自动稳压器配合使用。




必须使用独立专用插座并进行可靠接地

本冰箱的电源线配有三线（接地）插头符合标准三线（接地）插座。在任何情况下，切勿切除或拆除电源线的第三插脚（接地）。冰箱安装到位后，插头应可触及。



不要损坏电源线

- 切勿以拉扯电源线的方法拔出冰箱的插头。一定要紧紧握住插头，从插座中直接拔出。
- 不要让箱体压住电源线或人为踩踏电源线。
- 将冰箱移离墙壁时，请小心谨慎，切勿滚压或损坏电源线。



当电源线损坏时

当电源线出现破损或插头出现磨损时，切勿使用。电源线磨损或损坏，必须到厂家指定的维修点更换。



有煤气等易燃气体泄漏时

- 关闭气体泄漏的阀门。
- 打开门窗。
- 不要拔或插冰箱等电器件的电源插头。



以下情况请拔下电源插头

- 清洁及维修前，请拔下冰箱的电源插头。
- 更换损坏的灯泡时，应拔掉冰箱的电源插头，以防触电。



# 安全注意事项

冰箱内严禁放入易燃、易爆的危险品，及强腐蚀性的酸、碱等。

本产品为家用电冰箱，按国家标准的规定，家用电冰箱只适用于储藏食品，不能用于其他用途，如储藏血液、药品和生物制品等。




为保证安全，建议不要在冰箱台面上放置电源插座、稳压电源、微波炉等电器；也不要再在冰箱内部使用电器（推荐型号除外），以免发生电磁干扰或其他意外。



在冰箱附近，切勿存放或使用汽油及其它易燃物品，以免引起火灾。



不要在冰箱上部放置不稳定的物品（重物、有水的容器），以免掉下伤人或溢水导致漏电。



不要吊在门子内的瓶座上玩耍，以防门体拉斜或瓶座拉坏、冰箱倾倒造成人身伤害。




冰箱开始运行之后，切勿用手触摸冷冻室的冰冷表面，尤其是手湿的时候，以免冻伤手。



# 安全注意事项

在门与门之间以及门与冰箱箱体之间的间隙很小，注意不要把手伸到这些区域内，以防挤伤手指。开关冰箱门时，勿让小孩靠近。



不要用水喷淋、冲洗冰箱，也不要将冰箱放置在潮湿、易溅上水的地方，以免影响冰箱的电气绝缘性能。



严禁私自拆卸、改造冰箱，禁止损坏制冷管路。维修冰箱必须由专业人员进行。




请勿把瓶装啤酒、饮料等放入冷冻室，以防冻裂。



停电或清洁时，应拔下电源插头，至少保持间隔五分钟，才能再次接通电源，以防因连续启动而损坏压缩机。




冰箱废弃不用时，请将门子卸掉，并拆下门封条及搁物架，将门子与搁物架放到合适的位置，以免小孩子进入玩耍，发生意外。



# 放置环境


冰箱需放置于平坦坚固的地面,如需垫高,亦需选择平稳、坚硬、不可燃的垫块,切勿将冰箱的包装泡沫垫块用来垫高冰箱。如果稍有不稳,可调整可调底脚:按顺时针方向旋转可调底脚,可以提高冰箱高度;按逆时针方向旋转,可以降低冰箱高度。



放置冰箱应该远离热源并避免太阳光直射,以免影响冰箱的工作性能。




不要放在潮湿或易溅水的地方,溅的水及污物应及时用软布擦干净。



## 箱门校准

如果冷冻室门低于冷藏室门

将平板手插入左部螺钉的凹槽上,按箭头方向旋动,调整到一致高度。




平板手

左可调底角螺钉

如果冷冻室门高于冷藏室门

将平板手插入右部螺钉的凹槽上,按箭头方向旋动,调整到一致高度,直到冰箱门能关闭自如。




右可调底角螺钉

平板手



应放置于通风良好的地方,冰箱周围包括后背应留有10cm以上的空间。如果冰箱嵌入墙内时,必须在冰箱上部留有25cm以上的空间,离墙距离应有5cm以上。




# 使用准备

1

## 拆除所有包装组件

包括泡沫底座及固定附件用的胶带也必须拆除。



2

## 清点随机附件和资料


箱内物品请按装箱单内容对照检查，如有出入，请向销售商店查询。



3

## 将冰箱摆放到合适的位置

(参看前文“放置环境”一节)




为便于查询，开箱后请将冰箱型号和出厂编号抄写在保修证中。

# 使用准备


## ④ 底部装饰件的安装

打开冷冻及冷藏室门，从冷藏室内取出装饰条安装到图示位置。




## ⑤ 使用前最好先进行清洁

(详细说明请参阅后文“清洁”一节)



## ⑥ 静置

冰箱安放调平、清洁完毕后，先不要接通电源，让冰箱静置6小时以上，再接通电源，以确保冰箱正常运转。



# 开始使用

## 1

### 接通电源

刚接通电源，冰箱自动进入人工智慧和锁定状态。

为保证冷冻快速制冷，本产品刚接通电源时，先制冷冷冻室，再制冷冷藏室，因此刚插电时冷藏不冷是正常的。

## 2

### 冰箱的工作方式

#### 建议！

在冰箱的适用温度范围内，无论环境温度怎样变化，只要您选择了人工智慧方式，就不需再进行其它任何调节，即能保持最佳制冷效果，使您更加省心、省力。

您可根据需要选择以下两种方式之一对冰箱进行设定。

- (1)人工智慧方式：如无特殊需求，我们建议您采用人工智慧方式。按一下人工智慧按键，人工智慧指示图标亮起即可，此时冰箱自动工作。（参照后文“功能介绍”）
- (2)人为调节方式：非锁定状态下，可通过按键进行温度设定。（参照后文“功能介绍”）

## 3

### 将食品放入冰箱

经过一段时间通电运转后，冰箱内已充分冷却，此时可放入食品，正式使用冰箱。



注意

温度设定改变时，箱内温度需经过一段时间后才能达到平衡。且这段时间的长短，取决于温度设定改变的大小、周围环境温度的高低、开门频次及箱内存放食物的多少等。