


高清车载摄像机

使用说明书

车载摄像机按键功能介绍



1. SD/MMC 插卡槽
2. 工作(绿色)/充电(红色)指示灯
3. 麦克风
4. 录像/拍照键
5. 菜单键
6. 开关键
7. HDMI 接口
8. 9. 上翻/下翻键
10. 模式转换键(录像/拍照/预览)
11. USB 接口
12. 5V 电源输入孔
13. 镜头
14. 喇叭
15. 复位键
16. 支架孔
17. 2.5寸彩色显示屏

配件

- 说明书
- 支架
- USB 线
- 车充 (内带24V/12V转5V输出电压转换器)

车载摄像机使用说明

供电(两种方式):

A) 使用内置可充电锂电池

充电方式: 1) 连接车充, 2) 用USB连接电脑。
充电过程中, 红色指示灯亮。当DVR充满以后, 红色指示灯熄灭。
注: 在使用锂电池供电时, 需要按开关键 ⑥ 启动或关闭DVR录像。

B) 连接12V/24V车充

汽车启动以后, DVR自动开始录影。断电后停止工作, 并自动保存其前面的文件。注: 只能使用输出为5V的车充电源。

功能介绍

DVR带有录像/拍照/预览功能。可以自行调节您所想要的模式。

A) 录像模式

按下电源开关键 ⑥ 或连接车充后, DVR自动进入录像模式并开始录影。(注: 使用前请先插入SD/MMC卡) 此时绿色指示灯会闪烁。录制文件存储于SD/MMC卡内。按下录像键 ④ 停止录像, 此时绿色指示灯将不再闪烁。

B) 拍照模式

开机并按模式键 ⑩ 进入拍照模式。按拍照键 ④ 进行拍照。

C) 预览模式

开机并按模式键 ⑩ 两次进入预览模式。
按上下键选择要浏览的文件夹, 按录像键 ④ 进入目录, 然后再按录像键 ④ “播放/暂停”。目录以“年/月/日/”为命名, 文件名以“DR时/分/秒”命名, 例如: 要预览2010/01/01 10时28分08秒拍的文件, 先进入2010年目录, 再进入01月子目录, 选择“DR102808”文件播放即可。

D) 删除功能

在预览模式下, 按菜单键 ⑤ 进入删除界面, 选择删除一张, 按录像键 ④ 选择“是”, 再按录像键即可删除。按UP/DOWN选择全部删除, 可以删除全部文件。或者选择“格式化”即可格式SD卡。

菜单功能设置

开机按菜单键 ⑤ 进入设置界面。用上翻/下翻键选择所列设置, 按REC键进入设置其功能参数界面, 然后按上翻/下翻键选择其具体参数, 最后按REC确认退出。

- 1) 录像大小设置: 1280X720 / 848X480 / 640X480像数。
DVR默认设置为: 1280X720像数。
- 2) 录音: 开/关
当选择“关”时, 此DVR将不再录音。
- 3) 音量: 0~7 8种等级音量选择
- 4) 移动侦测: 开/关
当选择“开”时, 如果DVR前方有画面变化, 此机会自动启动录像。录像时间根据你设置的时间来定。例如: 如设置为2分钟时, 当侦测画面有变化时, 录像为2分钟。当2分钟后画面没变化即停止录像, 当画面还在变化会继续录像。
- 5) 帧率: 10FPS/20 FPS/30FPS
- 6) 录像保存时间: 2分钟/5分钟/15分钟
- 7) 日期/时间: 开/关 (当选择“关”时, 录像将不显示时间)
- 8) 日期和时间设置: 年/月/日 时/分/秒
按REC键进入, UP/DOWN设定日期, 按REC键进入下一个设置。当全部设定好后, 按REC键确定退出。
- 9) 语言: 英文/简体中文/繁体中文/葡萄牙语/日文/俄语。
- 10) 频率设置: 50HZ/60HZ
- 11) 默认设置: 是/否 (选择“是”, 机器将恢复到初始设置)
- 12) 版本号

下载文件

- 1) 将USB连接线连接计算机及DVR。
- 2) 计算机“我的电脑”中将出现“可移动盘”符。
- 3) 录制的文件在移动盘的DVR目录里, 录制的文件根据时间放在相应的“年/月/日”目录中。文件名以“DR时/分/秒”命名。

高清TV或显示器预览

通过HDMI连接线及TV等输出终端相连接, DVR将自动进入预览模式。按上翻/下翻键选择所需要浏览的文件。当预览录像文件时, 按REC键播放或停止。

注意

- 1) 在录制之前请先插入SD/MMC卡。
- 2) 在录像前请先设置好时间。因为系统会检测了时间才能录像, 如果没有一次时间设置, 可能会出现不录像。
- 3) 此摄像机录制模式可选择循环录制。当存储介质已满时, 摄像机机会自动从最初的存储介质重新开始录制内容, 并且覆盖旧的文件。(注: 为了避免将所有的旧文件一次性删除, 在录制的时候, 保存的文件约2分钟/5分钟/15分钟为一小节。当SD/MMC卡存储已满而重新录制时, 旧文件将逐个被覆盖)
- 4) 当锂电池电量不足时, DVR屏幕上会显示“电量不足”, 20秒后自动关机。
- 5) 当使用时按REC键无法停止录像, 请检查是否把“移动侦测”功能设置为“是”。如果是的话, 请设置为“否”。
- 6) 当您按“复位”键时, 请按住RESET按钮3秒钟后松开。

技术参数

- 1) 录像分辨率: 1280X720 / 848X480 / 640X480像数
- 2) 循环拍摄
- 3) 保存格式: H.264
- 4) 供电: 内置锂电池/车充
- 5) 支持SD/MMC卡: 最大支持64GB
- 6) 带录音功能
- 7) 输出: HDMI 和 USB2.0
- 8) 带复位功能

操作小提示

DVR同电脑相似, 如果发生不动作的情况, 请按以下步骤操作:
按小于1MM的圆柱物, 轻按REST孔, DVR即关机。待重新启动DVR后, 恢复正常操作。