

Register your product and get support at


CID3693

www.philips.com/welcome




ZH-CN 快速入门指南


PHILIPS




2




3




4




5




6



7



8



连接导线 1


- 1 仔细检查汽车的导线，然后将其连接至本装置。

在仪表盘安装

- 1 如果汽车没有车载驱动器或导航电脑，请断开汽车电池的负极。
- 2 确保汽车仪表盘开口的水平倾斜角度在 0 到 20 度之间。如果仪表盘开口的倾斜角度超过 20 度，将不能使用本装置。
- 3 将（从原装车载系统中卸下的）塑料夹和底座固定在主装置上。 2
- 4 将（从原装车载系统中卸下的）安装托架固定在主装置的左右两侧面板上。 3
- 5 将原装空调的排气口固定在两个开口上。 4
- 6 将（从原装车载系统中卸下的）危险警告开关固定在主装置上。 5
- 7 将装置滑入仪表板中，并将其固定在汽车上。
- 8 重新连接汽车电池的负极。

开机

- 1 按住 **⏻/MUTE/VOL** 可打开装置。
↳ 屏幕上将显示可用的 OSD（屏幕显示）语言。




- 2 轻击一个语言进行选择。
 - 要关闭装置，请按住 **⏻/MUTE/VOL**。

设置日期和时间

- 1 轻击 **⬆️** 显示主菜单。



- 2 轻击 **[设置]**。
- 3 轻击 **[时间]**。
↳ 将显示日期/时间设置菜单。



设置日期

- 1 轻击 **[日期]**。
- 2 轻击所显示的日期信息。
- 3 轻击 **▲** 或 **▼**，设置年、月、日。

设置时钟模式

- 1 轻击 **[时钟模式]**。
- 2 轻击 **[12Hr]** 或 **[24Hr]** 选择时钟模式。

设置时间

- 1 轻击 **[时间]**。
- 2 轻击所显示的时间。
- 3 轻击 **▲** 或 **▼**，设置小时、分钟。

使用地图


注

- 使用地图（另购）之前，可能需要先升级（请参阅“升级地图”部分）。

- 1 在主菜单中，轻击 **[导航]**。
↳ 几秒钟后，将显示导航菜单。
- 2 要操控导航工具，请参阅地图手册

收听广播

- 1 按  显示主菜单。
- 2 轻击 [收音机]。
↳ 将显示频段和频率信息。



- 3 轻击 **FM** 或 **AM** 以选择频段：
- 4 短暂地轻击  或  可逐步调谐至所需电台。

播放光盘 **6**

您可以播放存储在以下光盘上的视频、音频或图像：

- DVD Video、DVD-R、DVD-RW
- VCD
- Audio CD、CD-R、CD-RW

- 1 令标签面朝上，将光盘插入光盘插槽。
↳ 播放将自动开始。

连接 USB 设备 **7**

- 1 打开 USB/SDHC 插孔盖。
- 2 将 USB 存储设备插入 USB 插孔。
↳ 播放将自动开始。

插入 SD/MMC 卡 **8**

- 1 打开 USB/SDHC 插孔盖。
- 2 将 SD/MMC 卡插入卡插槽。
↳ 播放将自动开始。

打电话

- 1 将电话与本装置配对。
- 2 按  显示主菜单。

- 3 轻击 [蓝牙]。
↳ 将显示蓝牙菜单。



- 4 轻击  或  以选择配对的电话，然后轻击  。
- 5 轻击  或  从下面的列表中搜索电话号码：
 - [未接来电]
 - [已接来电]
 - [已拨电话]
 - [手机电话]
 - [Sim电话]
 - [本地电话]

或轻击  直接拨打电话号码，然后轻击  拨号。

接听电话

默认情况下，车载系统将自动应答所有来电。

- 1 如有来电，屏幕上的 [来电...] 将闪烁。对着蓝牙麦克风讲话。
- 2 通话结束时，轻击  (红色) 可终止通话。

